WT-1011RC Programmer User Guide

Note:

- 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer.
- 2. Manufacturer shall not be liable for errors contained herein and incidental or consequential damages result from using this manual.
- 3. No part of the manual can be reproduced or publicized in any form or by any means.
- 4. All rights are reserved.

Instalering af WT-1011RC Programmer Software

Step 1: Indsæt den medfølgende CD "WT-1011RC software" i computeren, her vil man finde en folder med navnet "WT-1011RC Programmer".

PDF	WT-1011RC User Manual Rev1.2.pdf Adobe Acrobat Document	D	Flash Presentation	C	Catalogue	0	AGPRS Setup
0	WT-1011RC Programmer						

Step 2: I denne folder kan man finde "**WT-1011RC Setting V1.9.exe**" filen, Kopier denne fil over på den anvendte computer I en dertil oprettet folder. Denne fil er et program, man behæver ikke at instalerer det, bare starte det.



Forbind WT-1011RC enheden til din Computer

Step 3: Forbind computeren med WT-1011RC enheden med det medfølgende kabel. Hvis ens computer ikke har en RS232 (seriel) udgang kan man bruge en RS232 til USB adapter.

1

Firmware Version 1.9



Start WT-1011RC Programmer Software

Step 4: Double click på WT-1011RC Setting V1.9.exe for at starte programmet.

and a second descent descently.												
Administrator setting	SWEED	50	art Coun	#164			COM	eatting	1.0		_	_
Admin Felhumda	Input 1 = O On . Off DLV1:	70 Ing	nt 1 :	200	Reset t	D TELO		COM	100	M3	-	10.0
Admin Tellikum2:	Input 2 : 🖄 On 🔹 Off DLV2:	70 Inc	nut 2 :	500	Reset t	p zera	83	and Rate	6:90	30.		
Admin Telhum3:	Alarm Setting Input1 Input2 Ac	Power_Falure	Burgkery		Abim_T	roa .	t	Xətə Bits	8			
Admin Telhium4:	Abrm Abrm	Alarm	Abre	¥.	500			120.00	100			
Admin Telhum5:	Function Options Input 1: 1 • Input 2: 1	29WM 9WT2: 1	p	WK2:	-			Party	1 192			
Admin TelFium6:	Setal number						1.3	capores				
Admin Telfáumý:	Setal number:						Apr	cod Dat	anj.	0	ben	÷.
Admin TelhiumB:	GOT1: 2 Con GOTY:	1 Time Set: 12:	:00:00 A		ok reby	# 🖂	Deve	niowi D	ea (0	ance	i.
Only Administrators can control: 📳	FTRY: 1 . GOTX:	1 Pasaward										1
west	IISONO G	Result To Admini	etrator									
- 00	Save		Admint	Admin	2 Admin3	Admin	4 Adm	ins Ad	min6	Admin	7 A	tm
higger open SMS content		Input 1:	1 *	0	e	0	•	• 0		0 -	. 0	60
Input 1:		Input; 2:	Inter	0.00	0	0.00	e) (Red	• 0	1.5	0	10	00
Junual Dr.		AC Power Falure:	1	0	0 -	0	. 0	. 0	100	0 -	0	6
3400.27		Relay :	1 .	0	0	0		.) [0.	•	0 .	10	
ngger close. SMS contant:		Burdary:	1	10				-	-	0.0	16	6
Input 1:		Color and	-	1 (8000		(Marca			0.00	(W.)		-
Input 2:		Fis_(0_repty.	9	0.00	0.00	0003	5) (Acc	. 10	84 . 53	0	3.18	003
		Time section Set	ting									
2985		Section 1:	12:00:	00 A 10	5	1.3	Section	2: 12%	10:00	82	5	
	User password:	Section 3:	12:00:	10 A 1	5	1	Section	4: 12:	10:00	12	5	
bemame												
Jemene Alfric		Section 5:	12:005	00 A 2	5	1 5	Section	6: 123	10:00	A D	5	

Note: Tjek at at computeren er forbundet med WT-1011RC enheden man begynder at programmerer.

WT-1011RC PROGRAMMER GUIDE – Rev. 1.3 – Technical Support: <u>technical@witura.com</u> COPYRIGHT ©2010 WITURA CORPORATION SDN BHD

Step 5: Forståelse af WT-1011RC Programmerings systemet.

	COM setting	Væla den Com port hvor WT-
	сом: Сомз 🗸	1011RC enheden er tilsluttet
	BaudRate: 9600 v	
	DataBits: 8	
Upload alle data fra den tilsluttede WT-1011RC enhed	Parity: No 🐨	Establer forbindelse med WT-1011RC enheden. Clik
	StopBits: 1	her når Com port er vslgt.
	Upload Data Open	1
Download alle programmerings data tilden tilsluttede WT-1011RC enhed	Download Data Cancel	Folad Systemet?
	Administator setting Admin TelNum1: Admin TelNum2: Admin TelNum3: Admin TelNum4: Admin TelNum5: Admin TelNum6: Admin TelNum7: Admin TelNum7: Only Administrators can control:	Aministrator 1 – 8 Marker denne hvis kun Aministratore skal kunne kontrolerer enheden

Note: Det er muligt at indtaste op til 16 cifrer lange Tlf. numrer.



Der kan programmerers max. 65.000, (så max. 108 minutter)

WT-1011RC PROGRAMMER GUIDE – Rev. 1.3 – Technical Support: <u>technical@witura.com</u> COPYRIGHT ©2010 WITURA CORPORATION SDN BHD



Note: Man kanmaksimalt sætte tælleren til 65535y



Note: Man kan sætte sirenen til at alarmere I maksimum 65535skunder



Note: Input 2 valgbare funktioner 5 & 6 vil blive deaktiveret under GPRS Mode



Note: Denne funktion anvendes kun i (F2) kan vælges input funktion 5 og 6. Du er i stand til at programmere PWT2 og PWK2 tid op til en maksimal værdi på 65.535 Skunder. Denne funktion vil blive deaktiveret under GPRS-tilstand.

Serial number Serial number:		
Note: Man kan burger seri	Programer serial nummer for WT-1011RC enheden	
WT-1011RC PROGRAM COP	IMER GUIDE – Rev. 1.3 – Technical Support: <u>technical@witura.com</u> YRIGHT ©2010 WITURA CORPORATION SDN BHD	



Note: Du er i stand til at programmere værdien af GOT1, GOTX og GOTY op til maksimalt 65.535 . Værdien af GOT1 skal altid større end GOTX.



Note: You are able to program up to 100 Guest numbers. You must program only the last 8 digits of a telephone number

Trigger open SMS content	Programmerbar Besked til indgang 1 (Når Indgang 1 bliver Høj Puls / Open)
Input 1:	Programmerbar Besked til indgang 2
Input 2:	(Nar Indgang 1 bliver Høj Puls / Open)
Trigger close SMS content	Programmerbar Besked til indoang 1
Input 1:	(Når Indgang 1 bliver lav. Puls / Luk)
Input 2:	
	Programmerbar Besked til indgang 2 (Når Indgang 1 bliver lav. Puls / Luk)

Note: Input advarselsmeddelelse kan programmeres op til 40 tegn lange. Kun normal abc / ABC Dansk/engelske tekster er understøttet, ingen specialtegn.

	Programmerbar tekst "Powered By"
Definition SMS content	
Content:	

Note: Input advarselsmeddelelse kan programmeres op til 40 tegn lange. Kun normal abc / ABC Dansk/engelske tekster er understøttet, ingen specialtegn

Result To Administrator	Indstilling af Alert Beskedmodtagere af indgang 1
Admin1 Admin2 Admin4 Admin5 In	Indstilling af Alert Beskedmodtagere af indgang 2
Input 2: 1 • 0 • 0 • 0 • 1 s	Indstilling af beskedsmodtagere ved strømsvigt
AC Power Failure: 1 V 0 V 0 V 0 V 0 I	Indstilling af Modtagere af Relæ off indberetning
	Indstilling af Modtagere af Tyveri alarm
	Indstilling af Modtagere af sidste kontakt Opkaldslogger

	Indstilling af di	riftstiden for Udgang Relæ 2
– Time section Set	ting	
Section 1:	12:00:00 A 🚔 5	Section 2: 12:00:00 A 🚔 5
Section 3:	12:00:00 A 🚔 5	Section 4: 12:00:00 A 🚔 5
Section 5:	12:00:00 A 🚔 5	Section 6: 12:00:00 A 🚔 5
Section 7:	12:00:00 A 🚔 5	Section 8: 12:00:00 A

Note: Når dennne function aktiveres, vil andrer funktioner relateret til relæ 2 bliver deaktiveret. Tiden kan maksimum være 65535 sekunder.

6



Læsning af alle indstillinger på WT-1011RC enheden

Step 6: Uploade alle indstillinger fra WT-1011RC enheden.

For at uploade alle indstillingerne, er du først nødt til at vælge den COM-port nummer på programmer softwaren, hvor WT-1011RC enheden er tilsluttet og trykke på "Open"-knappen for at oprette en forbindelse.

COM setting	
COM:	сомз 🗸
BaudRate:	9600 👻
DataBits:	8 👻
Parity:	No 👻
StopBits:	1 -
Upload Data	Open
Download Dat	Cancel

På WT-1011RC programmer softwaren, vil du bemærke, at "Upload Data" og "Download Data" knappen bliver synlige. Nu kan du klikke på "Upload Data" knappen for at uploade alle indstillingerne.

Parity: No	~
StopBits: 1	*
Upload Data	Close
Download Data	Cancel

Note. Det er MEGET vigtigt at man huske række følgen, OPEN, Upload data, Download Data, Close

Programmering af alle indstillinger i WT-1011RC enheden

Step 7: Programmer alle indstillinger **til** WT-1011RC.

Hvis du vil starte programmeringen af alle indstillinger, skal du blot trykke på "Download Data" knappen.

Parity: No	•
StopBits: 1	
Upload Data	Close
Download Data	Cancel

WT_1011RC writing dialog	100000000000000000000000000000000000000		and the second					_	-		_	_		25	-
Administator setting	Switch		Start Count		-				0	W set	ting				
Admin Telfkum]:	Input1: @ On 🗇	Off	Input 1 : 500		Rei	et to	Jero.	ł.		ł	DOME	100	843		
Adımın Telhium@:	Input 2 : 💌 On 🗇	Off	input 2 : 500		Rea	wit to	Iero	E .		Baud	Rate	- 96	00		
Admin Telhum3:	Alarm Setting Januati Januati	Ar 00	war Pakira 🛛 🕯			Abr	n Tin			Co.t	-	Te.			
Admin Tell Aum 4:	Alam Z Alam	2	Alarm I	Alarm	ŝ. U	500	1400	×							
Admin Tell Aumón	Function Options Input 1: 1 + Input	21 -	29WM PWT2: 1	PI	AK2:	1				P	arty	110			
Admin Telhumé:	Senal number									200	in the second				
AdminTelhum7:	Sarial number: 11111222	2233333								Arlesi	i Dut	-		Clor	4
Admin TelfAum8:	Relay Output Setting GOT1: 2	GOTX:	1	GOT	n 1				D		d D	ala]		Can	al.
Only Administrators can control 🗐	FTRY: 1	Tirrie Set	12:00:00 A 0 P	355/01	d: 12	3456	2								
Suest			Result To Adminis	trator											
• •	12345678 Save			Admini	Admin	z Ad	minJ	Adm	n4 .A	dmină	Ad	minő	Adr	nin7	Admi
Trigger open SMS content			Input 11	1 -	0.	• 0		0.			0		0.		0
Input 1: INPUTI ON			Input 2:	1	0	. 0		0	•16		0		0		a -
Input 2: DIPUT2 ON			AC Power Falure:	1 -	0	- 0		0	-14		0		0		0
Trigger close SMS content			Relay :	1 -	0	- 0		0	-16		0		0	-	0
TODAT 1: IMPUTI OFF			Burglary:	1 .	0	. 0		0	-iii		0		0.0		0
Input 2: 30PUT2 OFF			Full to canky		in			0		the second second			Le.		a
Definition SMS content			included.	8.215.51	Miss	21143	10.54	Mile	214	1000	(MA	1351	Millio	-	Michi
Content: Witura			Time section Sett	10											
			Section 1:	12:00:0	00 A 00	5			Sect	on 2:	12:0	10:00	(古道	5	
erko Jsemame:	User password:		Section 3:	12:00:	10 A 10	5			Sect	an 4:	121	10.00	A	s	
APR			Section 5:	12:00:	00 A 0	5	8		Sect	on 6:	12:0	30:00	Ais	5	
		11122	Painting To	12000	no a lo	0 E					120	10-07	- 1 10	1.0	

At logge ud af programmer softwaren, skal du blot klikke på "Annuller" knappen eller knappen X øverst til højre.