

Indstilling af Digital Kanaler på Sony TV



• Tryk Menu på din fjernbetjening



• Vælg Indstillinger

	HOME			
Θ	Digitale favoritter			
品	Digital EPG			
	Foto			
Л	Musik			
11	Video			
ŝ	Indstillinger			
_				

# • Vælg Kanalopsætning

Kanalopsætning		Digit
Billede	Analog opsætning	
∎\$ Lyd	Digital opsætning	
EE Skermstyring		
🛱 Kanalopsætning		
🕞 Børnelås		
Opsætning		
C ako		
Vala		HOME Foriat

# • Vælg Digital opsætning

Kanalopsætning		Digita
Billede	Analog opsætning	
€9 tyd	Digital opsætning	
E Starmitying		
🖬 Kanalopsætning		
Ca terrela		
Opurtning		
C/ 000		
trig		RETURNETHIDAGE

• Vælg Digital programindstilling



#### • Vælg Aut. Programindstilling

Billede	Aut. programindstilling	
	Redigering af programliste	
M4 1/4		
EE Starmstyring		
🗗 Kanalopsætning		
En terretin		
Departning		
C1 000		

• Vælg **OK** for at starte automatisk programindstilling

Vil du starte auto	matisk programindstilling	17	
OK,	Annuller		

### • Vælg Kabel TV som tv-forbindelse

Las Aut. programindstilling		
	Væig din TV-forbindelse.	
	🔁 Egen Antenne	
	📮 Kabel TV	
O Vielg O Tilbage O Nieste		<b>RETURNS</b> Tilbage

### • Vælg Andet som operator

8	Aut. programind	stilling					
			Du kan kun va	lge én operatør fra	følgende liste.		
				Pa-4-			
				\$10/a			
			•	YouSee.			
				Canal Digital			
				Andet			
0	ælg O Tilbage	O Næste				RETURN Tilbage	

 Indtast Frekvens (MHz) 306000, Nætværks-ID 00048, Tjenestetype Alle programmer

Freikvens (MHz)		143.000	
Netwerks-ID		999	
Tjenestetype		Alle programmer	
	Start		

### • Vælg Start

143.000	(MH2)	
143.000	(MHz)	
143.000	(MHz)	
		Frekvens (MHz)
100	-10	Netværks-ID
Alle programmer	ype	Tjenestetype
	Start	
	Start	

• Nu indlæser tv'et kanalerne

Antal fundne tjenester : 0	
Søger	

• Når tv'et har indlæst alle kanaler, slår det automatisk over på en tv-kanal. GOD FORNØJELSE!