



JXA8BA

Active Subwoofer

Operating Instructions

Bedienungsanleitung

Mode d'emploi

Manual de instrucciones

Bruksanvisning


www.asaelectronics.com



Package content:


1. JXA8BA

QTY - 1




2. Power Harness

QTY - 1



3. Speaker Wire Harness

QTY - 1




4. Mounting Feet

QTY - 4



5. Mounting Screws

QTY - 8



6. Instruction Manual

QTY - 1

WARRANTY

90 DAY / 12 MONTH LIMITED WARRANTY

AUDIOVOX SPECIALIZED APPLICATIONS, LLC (the Company) warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 90 days from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced (at the Company's option) without charge for parts and repair labor. After the initial 90 day period and for a period of 12 months from the date of the original purchase, the Company will supply at no charge a replacement for any defective parts(s).

To obtain repair or replacement within the terms of this warranty, the end user should contact the O.E.M. The product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale, and serial number of the unit, and vin#), specification of defect(s), transportation prepaid, to an approved warranty station.

This warranty does not extend to the elimination of externally generated static or noise, to the correction of antenna problems, to costs incurred for removal or reinstallation of the product, or to damage to any tapes, cd's, dvd's, speakers, accessories, or electrical systems.

This warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the Company, has been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, or accident. THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE, AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY THE PURCHASER FOR THE PRODUCT.


This warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 30 DAYS FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED WHATSOEVER. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

AUDIOVOX SPECIALIZED APPLICATIONS, LLC.
Visit us at www.asaelectronics.com

Dimensions
Abmessungen
Dimensions
Dimensioni
Mått

Main unit
Hauptgerät
Appareil principal
Unità principale
Huvudenhet



Unit: mm (in.)
Einheit: mm
Unité: mm (po.)
Unità di misura: mm
Enhett: mm

Features

- Maximum power output of 380 watts at 4 ohms (subwoofer).
- Direct connections can be made with the speaker outputs of your car audio if it is not equipped with the line output (high level input connection).
- Protection circuit provided.
- Mosfet power supply for stable, regulated output power.
- Variable low-pass filter (36-220 Hz) built-in.
- 8" I.M.P.P. cone and ferrite magnets offer high-quality bass sound.

Merkmale und Funktionen

- Maximale Leistungsabgabe von 380 Watt bei 4 Ohm (Tieftonlautsprecher).
- Direktverbindungen mit den Lautsprecherausgängen Ihrer Autoradioanlage.
- Schutzschaltung.
- Mosfet Stromversorgungsteil für stabile, geregelte Ausgangsleistung.
- Variabler, eingebauter Niedrigpaßfilter (36-220 Hz).
- 8" I.M.P.P Polypropylen-Konus und Ferritmagnete sorgen für Bässe hoher Qualität.

Caractéristiques

- Puissance de sortie maximum de 380 watts à 4 ohms (extrêmes-graves).
- Des connexions directes peuvent être établies avec les sorties de haut-parleur de votre autoradio s'il n'est pas équipé d'une sortie de ligne (connexion d'entrée à niveau élevé).
- Circuit de protection prévu.
- Alimentation par mosfet pour une puissance de sortie stable, régulée.
- Filtre passe-bas variable (36-220 Hz) intégré.
- Télécommande pour le réglage du niveau de sortie.
- 8", I.M.P.P cône et aimants en ferrite pour des graves de haute qualité.

Funktioner

- 380W maximal uteffekt vid 4 ohm (subwoofer).
- Kan anslutas direkt till bilens ljudanläggning om den inte är utrustad med linjeutgång (anslutning via högnivåingång).
- Utrustad med skyddskrets.
- Mosfet strömförsljning* ger stabil och välreglerad uteffekt.
- Inbyggt varierbart lågpassfilter (36-220 Hz).
- 8 I.M.P.P. kona och ferritmagneter ger basljud med hög kvalitet.

Caratteristiche

- Uscita di potenza massima di 380 watt a 4 ohm (subwoofer).
- Possibilità di effettuare collegamenti diretti con le uscite dei diffusori dell'autoradio se non è dotata di un'uscita di linea (collegamento con ingresso ad alto livello).
- Circuito di protezione incorporato.
- Alimentazione ad mosfet per una potenza di uscita regolare e stabile.
- Filtro passa-basso variable (36-220 Hz) incorporato.
- I magneti del tipo a cono in ferrite I.M.P.P. da 8 pollici permettono di ottenere bassi di elevata qualità.

Specificatoner

Övriga specifikationer	System
Högtalare Woofar 20 cm, kontyp	Strömförsljning
Impedans 4 ohm	Driftspänning
Effektförstärkare Kretssystem	Strömförbrukning
OTL-kretsar (transformatorlös utgång)	Mätt
MOSFET strömförsljning	
Ingångar RCA-jack	
Maximal uteffekt 380 W	Vikt
Märktuffekt 55 W (150 Hz, 0,1% THD)	
Justeringsintervall för ingångsnivå 0,2 - 4,0 V (med RCA-jack)	Medföljande tillbehör
0,4 - 8,0 V (vid anslutning til högnivåingång)	
Olinjär distorsion 0,03% eller mindre (vid 100 Hz)	Rätt till ändring av design och specifikationer förbehålls.
Lågpassfilter Klippfrekvens 36 - 220 Hz (varierbar), -18 dB / okt	

Caratteristiche tecniche

Altre caratteristiche	Sistema
Diffusori	Requisiti di alimentazione
Woofar 20 cm, tipo a cono	Batteria auto da 12 V CC (terra negativa)
Impedenza 4ohm	
Amplificatore di potenza	Volgaggio alimentazion
Sistema del circuito	Circuito OTL (uscita priva di trasformatore)
	Alimentazione MOSFET
Ingressi	Prese a piedini RCA
	Ingresso ad alto livello
Uscite massime	380 watt
Uscite nominali	55 watt (150 Hz, 0,1% THD)
Gamma di regolazione	del livello di ingresso
	0,2 - 4,0 V (utilizzando le prese a piedini RCA)
	0,4 - 8,0 V (quando si effettua il collegamento con ingresso ad alto livello)
Distorsione armonica	0,03% o inferiore (a 100 Hz)
Filtro passa-basso	frequenza di taglio 36 - 220 Hz (variabile), -18 dB/oct

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Specifications

Speaker section		System Section	
Woofers	20 cm, cone type	Power requirements	12 V DC car battery (negative ground)
Impedance	4 ohms	Power supply voltage	
Power amplifier Section			
Circuit system	OTL (Output transformerless) circuit	Current drain	10.5 - 16 V at rated output: 13 A Remote input: 1.5 mA
Inputs	MOSFET power supply RCA pin jacks	Dimensions	Approx. 423 x 246 x 256 mm (w / h / d) (16 3/4 x 9 3/4 x 10 1/8 in.) not incl. projecting parts and controls
Maximum Outputs	High level input	Mass	Main unit Approx. 9 kg (19 lb. 13 oz.) not incl. accessories
Rated outputs	380 watts	Supplied accessories	Parts for installation and connections (1 set)
Input level adjustment range	55 watts (150 Hz, 0.1% THD)		
Harmonic distortion	0.2 - 4.0 V (when using RCA pin jacks)		
Low-pass filter	0.4 - 8.0 V (when connecting high level input)		
	0.03 % or less (at 100 Hz)		
	cut-off frequency 36		
	- 220 Hz (variable), -18 dB/oct		

Design and specifications are subject to change
without notice.

Technische Daten

Sonstiges		System	
Lautsprecher		Betriebsspannung	Autobatterie mit 12 V Gleichstrom (negative Erdung)
Tieföhrer	20 cm, Konus	Stromversorgungsspannung	
Impedanz	4 Ohm	Stromentnahme	10.5 - 16 V bei Nennleistung: 13 A Fernbedienungseingang: 1,5 mA
Endverstärker		Abmessungen	ca. 423 x 246 x 256 mm (B/H/T) ohne vorstehende Teile und Bedienelemente
Schaltkreissystem	OTL-Schaltkreis (ohne Ausgangstransformator) MOSFET Stromversorgungsteil	Gewicht	Hauptgerät ca. 9 kg ohne Zubehör
Eingänge	Cinchbuchsen	Mitgeliefertes Zubehör	Montagetelte und Anschlußzubehör (1 Satz)
	Hochleistungseingang		
Maximale Leistungsabgabe	380 Watt		
Nennleistung	55 Watt (150 Hz, 0,1% gesamte harmonische Verzerrung)		
Einstellbereich für Eingangspegel	0.2 - 0.4 V (bei Cinchbuchsen) 0.4 - 8.0 V (bei Anschluß eines Hochleistungseingangs)	Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.	
Harmonische Verzerrung	max. 0,03% (bei 100 Hz)		
Niedrigpaßfilter	Grenzfrequenz 36 - 220 Hz (variabel), -18 dB/Oktave		


Spécifications

Haut-parleur		Système	
Graves	20 cm, type en cône	Puissance de raccordement	Batterie de voiture 12 V CC (masse négative)
Impédance	4 ohms	Tension d'alimentation	
Amplificateur de puissance		Consommation de courant	à la puissance de sortie nominale : 13 A
Système de circuit	Circuit OTL (sortie sans transformateur) Alimentation par MOSFET		Entrée de télécommande : 1,5 mA
Entrées	Prises à broche RCA	Dimensions	Approx. 423 x 246 x 256 mm (16 3/4 x 9 3/4 x 10 1/8 po.), parties saillantes et commandes non comprises
	Entrée à niveau élevé		
Puissance maximum	380 watts	Mass	Appareil principal Approx. 9 kg (19 lb. 13 oz.), accessoires non compris
Puissance nominale	55 watts (150 Hz, 0,1% DHT)		
Plage de réglage du niveau d'entrée	0.2 - 0.4 (avec les prises à broche RCA)		
	0.4 - 8.0 V (en connectant l'entrée à niveau élevé)		
Distorsion harmonique	0,03% ou moins (à 100 Hz)		
Filtre passe-bas	Fréquence de coupure 36 - 220 Hz (variable), -18 dB/oct	Accessoires Fournis	Accessoires d'installation et de raccordement (1 jeu)


La conception et les spécifications sont sujettes à
modifications sans préavis.


**Installing the
main unit****Montieren des
Hauptgeräts****Installaison de
l'appareil principal****Installazione
dell'unità
principale****Installera
huvudenheten**

- Fasten the fittings ① securely to the unit with the screws ② .
• Festigen Sie die Beschläge ① mit den Schrauben ② sicher am Gerät.
• Montez correctement les fixations ① sur l'appareil à l'aide des vis ② .
• Stringere saldamente le piastrine ① all'apparecchio utilizzando le viti ② .
• Skruva fast fästena ① på huvudenheten med hjälp av de medföljande skruvarna ② .



- Fasten the unit securely to the mounting surface with the screws ③ and connect the power supply cord.
• Festigen Sie das Gerät mit den Schrauben ③ sicher an der Montageplatte, und schließen Sie das Stromversorgungskabel an.
• Fixez correctement l'appareil sur la plaque de montage à l'aide des vis ③ et raccordez le câble d'alimentation.
• Stringere saldamente l'apparecchio al pannello di montaggio utilizzando le viti ③ , quindi collegare il cavo di alimentazione.
• Fäst huvudenheten vid monteringsplattan med skruvarna ③ och anslut strömförningsledningen.



**1 PHASE select switch**

Use this switch to change the phase of the reproduced sound to match your audio system.

2 POWER/PROTECTOR indicator

Lights up in green while the unit is in operation. Light up in red and the unit will shut down when the protection circuit is activated.

3 LPF cut-off frequency adjustment control

Sets the cut-off frequency (36 - 220 Hz) for the low-pass filters.

4 LEVEL (volume) control

Turn this control to adjust the subwoofer output level.

5 INPUT CONNECTIONS

When connecting to a car audio equipped with a LINE OUT terminal (LINE connection)

6 HIGH LEVEL INPUT CONNECTION

When connecting to a car audio equipped only with speaker outputs (distributed from the front or rear speaker cords)

POWER CONNECTIONS

- 7 B+ → Fuse(15 A) → +12 V car battery
- 8 GND → to a metal surface of the car
- 9 REM → Car audio-Remote output (REM OUT)

1 Wählschalter PHASE

Mit diesem Schalter können Sie die Phase des reproduzierten Kllangs an die der Autostereoanlage anpassen.

2 Anzeige POWER/PROTECTOR

Leuchtet während des Betriebs grün. Die Farbe wechselt von grün zu rot, und das Gerät schaltet sich aus, wenn die Schutzschaltung aktiviert wird.

3 Regler LPF zum Einstellen der Grenzfrequenz

Zum Einstellen der Grenzfrequenz (36-220 Hz) für die Niedrigpaßfilter.

4 Lautstärkeregler LEVEL

Drehen Sie diesen Regler, um den Ausgangsspeigel des Tieftonlautsprechers einzustellen.

5 Eingänge

Anschließen des Geräts an eine Autostereoanlage mit einem Anschluß LINE OUT (Leitungsanschluß)

6 Anschluß über Hochleistungseingänge HIGH LEVEL INPUT

Anschließen des Geräts an eine Autostereoanlage, die nur über Lautsprecherausgänge verfügt (verteilt über Front- oder Hecklautsprecherkabel)

Stromversorgungsanschlüsse

- 7 B+ → Sicherung(15 A) → +12-V-Autobatterie
- 8 GND → an eine Metalloberfläche des Wagens
- 9 REM → Fernbedienungsausgang (REM OUT)-Autostereoanlage

1 Sélecteur PHASE

Utilisez ce sélecteur pour changer la phase du son reproduit en fonction de votre système audio.

2 Indicateur POWER/PROTECTOR

S'allume en vert lorsque l'appareil est en train de fonctionner. La couleur de l'indicateur passe du vert au rouge et l'appareil se met hors tension si le circuit de protection est activé.

3 Commande de réglage de la fréquence de coupure LPF

Règle la fréquence de coupure (36 - 220 Hz) pour les filtres passe-bas.

4 Commande LEVEL (volume)

Tournez cette commande pour régler le niveau de sortie du Haut-parleur d'extrêmes-graves.

5 Connexions d'entrée

Raccordement à un autoradio doté d'une borne line out (connexion LINE)

6 Connexion high level input

Raccordement à un autoradio uniquement doté de sorties de haut-parleur (réparties entre les fils de haut-parleur avant ou arrière)

Raccordement de l'alimentation

- 7 B+ → Fusible (15 A) → Batteria auto da +12 V
- 8 GND → ad una superficie metallica dell'auto
- 9 REM → Autoradio → Uscita remota (REM OUT)

1 Interruttore di selezione PHASE

Utilizzare questo interruttore per modificare la fase del suono riprodotto in modo che corrisponda al sistema audio utilizzato.

2 Indicatore POWER/PROTECTOR

Si illumina in verde quando l'apparecchio è in funzione. Il colore cambia da verde a rosso e l'apparecchio si spegne quando viene attivato il circuito di protezione.

3 Comando di regolazione della frequenza di taglio LPF

Utilizzare per impostare la frequenza di taglio(36-220 Hz) per i filtri passa-basso.

4 Comando LEVEL (volume)

Girare questo comando per regolare il livello di uscita del subwoofer.

5 Collegamenti di ingresso

Se si effettua il collegamento ad un'autoradio dotata del terminale LINE-OUT (collegamento LINE)

6 collegamento HIGH LEVEL INPUT

Se si effettua il collegamento ad un'autoradio dotata solo di uscite dei diffusori (distribuite dai cavi dei diffusori anteriori e posteriori)

Collegamenti dell'alimentazione

- 7 B+ → Fusibile (15 A) → Batteria auto da +12 V
- 8 GND → ad una superficie metallica dell'auto
- 9 REM → Autoradio → Uscita remota (REM OUT)

1 PHASE-omkopplare

Med hjälp av den här knappen kan du anpassa ljudet till din ljudanläggning genom att justera ljudåtergivningens fas.

2 Indikator för skyddskretsen POWER/PROTECTOR

Lyser grönt medan enheten är påslagen. Om skyddskretsen löser ut stängs enheten av och indikatorn ändrar färg till rött.

3 Kontroll för lågpassfiltrets klippfrekvens

Ställer in klippfrekvensen (36 - 220 Hz) för lågpassfiltret (LPF).

4 LEVEL-kontroll (volym)

Genom att vrida den här kontrollen ställer du in utnivån på subwoofern

5 Anslutningar av ingångar

Anslutning till en ljudanläggning som har LINE OUT (linjeutgång)

6 HIGH LEVEL INPUT-anslutning

Anslutning till en ljudanläggning som bara har utgångar för högtalare (matad från kablarna till främre eller bokre högtalare)

Strömanslutningar

- 7 B+ → Säkring (15 A) → +12 bilbatteri
- 8 GND → till en metallytta i bilen
- 9 REM → utgång för fjärranslutning (REM OUT)-Bilens ljudanläggning