

WLAN ROUT 54-N

WLAN ROUTER 802.11g , 54 Mbit/s

User's Guide

Bedienungsanleitung

Notice d'emploi

Instrucciones de uso

Istruzioni per l'uso

Gebruiksaanwijzing

Instruções de Utilização

Instrukcja obsługi

Brugermanualer

Bruksanvisning

EDV Nr. 23414 WLAN ROUT 54-N



WLAN ROUT 54-N

CE Mark Warning

CE

This equipment complies with the requirements relating to electromagnetic compatibility, EN 55022 class B for ITE, the essential protection requirement of Council Directive 89/336/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.

Company has an on-going policy of upgrading its products and it may be possible that information in this document is not up-to-date. Please check with your local distributors for the latest information. No part of this document can be copied or reproduced in any form without written consent from the company.

Trademarks:

All trade names and trademarks are the properties of their respective companies. Copyright © 2007, All Rights Reserved.



WLAN ROUT 54-N

GB

UNPACKING INFORMATION

Thank you for purchasing the product. Before you start, please check all the contents of this package.

The product package should include the following:

- 1. One Wireless Router
- 2. One power adapter
- 3. One User Manual (CD)
- 4. One detachable antenna

INTRODUCTION TO WIRELESS ROUTER

General Description

The Wireless Router built-in with 4-port 10/100Mbps Fast Ethernet Switch is the latest generation of Wireless router product for Home/Office and SOHO users. This full-feature and self-contained compact Wireless Router will be fully for broadband access in both of LAN and Wireless environment. This device has been specifically designed to provide LAN and Wireless users the most cost-effective method with multiple accesses to the Internet at the cost of a single public IP address (IP Sharing) and enjoy the true Plug-and-Play installation. Moreover, the built-in 4-port 10/100Mbps switch lets users plug the network cable into the device without buying additional switch.

This device is also an Access Point. It has a built-in wireless LAN. Users can connect to Internet using wireless network interfaces anywhere within the range of its radio transmission. It's ideal for SOHO users who require instant and convenient access to Internet without the restriction of connecting cables.

The friendly WEB-based graphics interface for setup makes any inexperienced users soon enter plug-and-play operation. Embedded DHCP server simplified IP address management and no MIS people needed for daily technical services. What is more, NAT/firewall is also implemented on this compact Router Box for protecting whole LAN from outside attack.



WLAN ROUT 54-N

Key Features

The switch provides the following key features:

- Complies with IEEE 802.11b/g wireless standards
- Provides one 802.11b/g wireless Reverse SMA detachable antenna
- High speed transfer data rate up to 54Mbps
- Supports turbo mode for 72Mbps data transfer
- Supports wireless data encryption with 64/128-bit WEP, WPA (TKIP with IEEE 802.1x), WPA2 and AES functions
- Supports system log
- Supports authentication for wireless connectivity based on ESSID
- Provides MAC access control and hidden SSID function
- WDS supported with WEP, TKIP and AES encryption
- Channel: USA 11, Europe 13, Japan 14
- Supports NAT/NAPT IP Sharing
- Supports Static IP, PPPoE, PPTP, & DHCP client
- SPI Anti-DoS Firewall; Virtual DMZ; DNS relay; UPnP
- Provides DHCP server
- Supports ALG for FTP, NetMeeting, DDNS (DynDNS, TZO)
- Supports firmware upgrade function via Web
- Compliant with FCC Part 15.247 for US, ETS 300 328 for Europe
- Flash: 2MB NOR type, SDRAM: 8MB
- Certifications: FCC Class B, CE Mark, VCCI Class B



WLAN ROUT 54-N

The Front Panel



LED definition

System LEDs

System LED indicators locate on the front panel for showing the operating status of the whole device.

• PWR (Power) LED

This indicator lights green when the Wireless Router is receiving power; otherwise, it is off.

• Status LED

The LED will be dark for a few seconds when the system is started. After that, the LED will blink periodically to show the Wireless Router is working normally. If the LED stays green/dark that means the system failed, you need to contact your agent or try to reboot the system.

Port LEDs (Wireless)

- WLAN LED
 - I. When system is ready for data transmitting and receiving, it is steady green.
 - II. When the data is transmitting or receiving, it is blinking green.



WLAN ROUT 54-N

Port LEDs (WAN)

Port LED (WAN) indicators locate on the front panel for showing the operating status of WAN port.

Act/Link LED

The LED stays light (green) means the port has good linkage to its associated devices.

The LED will blink green when there is traffic transverse the port.

Port LEDs (LAN)

Port LEDs (LAN) indicators locate on the front panel for showing the operating status of 10/100Mbps Fast Ethernet switching ports.

Act/Link LED

Every port has a Act/Link LED. Steady green (link state) indicates that the port has good linkage to its associated devices. Flashing green indicates that the port is receiving or transmitting data between its associated devices.

The Rear Panel



Power Connection

Plug the circle end of the power adapter firmly into the rear panel of the Wireless Router, and the other end put into an electric service outlet then the system is ready.

Placement (Optional)

There are three ways to place the Router. The first way is to place the Router horizontally on a surface. The second way is to attach the router to the wall. The third way is to stand the Router vertically on a surface. These options are explained in further detail below.



WLAN ROUT 54-N

Desktop Option

- 1. The Router has one plastic stand that can be divided into two parts.
- 2. Combine one part of stand with the side of router.
- 3. Do the same with the second part.
- 4. Place the Router

Wall-mount option

Before attach this router on the wall, you have to finish the desktop option steps first.

- 1. Select a location with access for cables and a power outlet.
- 2. Unplug the unit. Place it upside down on a flat surface and mark the two holes for anchors.
- 3. Installing the Wall mount anchor (plastic) into the wall with tools such as drill or hammer.
- 4. Insert the provided screws in each hole of the stand parts.
- 5. Attaches the unit to the anchors on the wall.

Stand Option

- 1. The Router includes two stand parts.
- 2. Combine two parts into one stand. Combine it with the side of router near the power port. Push the stand up to snap it into place.
- 3. Place the Router.

Restore Default Button

- 1. Push the button for more than 5 seconds and then release it, the system will return to factory default setting. In the meantime, system rewrites flash to default value and Status LED halts for a while. Approximately 60 seconds later, the Status LED blinks green periodically, now the whole system parameters have returned to factory default value. If the process has been interrupted by any reason (power off...), the system will fail. Before performing the process, ensure a safe operating environment please.
- 2. To reboot the Router, Press the button for 2-5 seconds and then release it, and all the setting won't be erased. Wait for the Router to complete the reboot, and then you can start to use it.



WLAN ROUT 54-N

Warning! Incomplete factory setting recovery procedure will cause the Wireless Router malfunction. If you are unfortunately in this situation, do not try to repair it by yourself. Consult your local distributor for help.

INSTALLING AND USING WIRELESS ROUTER

This Chapter provides a step-by-step guide to the installation and configuration of the Wireless Router. We suggest you go over the whole chapter and then do more advanced operation.

Network configuration setup

Steps to build up the network:

- Connect the ADSL or Cable modem to the Ethernet WAN port on the back of the Wireless Router by using the UTP cable.
- Connect the phone line from the wall socket to the line-in port on the ADSL modem, or the coaxial cable to the line-in port on the Cable modem.
- Plug-in the power adapter to the modem and turn on the power. Install the Ethernet card into the computer by referring to the User Guide that came with the card.
- Connect the computer to the Wireless Router by using standard twisted-pair Ethernet cable from the computer's Ethernet card to an 10/100Mbps Ethernet port on the back of the Wireless Router.
- > Plug-in the power adapter to the Router and the other side to the wall outlet.



WLAN ROUT 54-N

Computer configuration setup

In order to communicate with this Wireless Router, you have to configure the IP addresses of your computer to be compatible with the device. The router supports DHCP server and it is enabled as default. Users that configure your IP address as **"Obtain an IP address automatically"** may skip the following IP configuration instruction.

Note:

- The default network setting of the device: *IP address:* 192.168.1.1 *Subnet Mask:*255.255.255.0 *DHCP Server:* enabled
- In the following TCP/IP configuration guide, the IP address "192.168.1.2" is assumed to be your IP address if you want to specify IP addresses manually. Please **DO NOT** choose 192.168.1.1 for the IP address (192.168.1.1) has been set as the default IP for this device.
- 3. The following TCP/IP configuration guide uses windows XP as the presumed operation system.

Procedures to configure IP addresses for your computer

- 1. If you are in Classic Start menu view, click **Start > Settings > Control Panel > Network Connections**.
- 2. If you are in Start menu view, click **Start > Control Panel > Network Connections.**
- 3. Double click "Local Area Connection"





WLAN ROUT 54-N

4. Choose Internet Protocol (TCP/IP) and click Properties.

Connec	Authentication	n Advanced	
119 9	is 900-Based I	PCI Fast Ethernet Ada	pter
			Configure
This c <u>o</u>	nnection uses I	the following items:	
	Client for Micr	rosoft Networks	
	File and Print	er Sharing for Microsof Schodulor	it Networks
	File and Print QoS Packet ! Internet Proto	er Sharing for Microsof Scheduler Icol (TCP/IP)	it Networks
	File and Print QoS Packet ! Internet Proto	er Sharing for Microsof Scheduler Icol (TCP/IP)	it Networks
	File and Print QoS Packet ! Internet Proto <u>n</u> stall	er Sharing for Microsof Scheduler pcol (TCP/IP)	t Networks
	File and Print QoS Packet ! Internet Proto nstall	er Sharing for Microsof Scheduler Icol (TCP/IP)	t Networks
Desc Allov	File and Printe QoS Packet ! Internet Proto <u>nstall</u> iption vs your compute ork.	er Sharing for Microsof Scheduler Icol (TCP/IP)	t Networks
Desc Allov	File and Printe QoS Packet t Internet Proto nstall iption is your compute ork.	er Sharing for Microsof Scheduler Iccol (TCP/IP)	t Networks Properties s on a Microsoft
Desc Allov netw	File and Print QoS Packet 1 Internet Proto Install I	er Sharing for Microsof Scheduler Iccol (TCP/IP)	t Networks Properties s on a Microsoft nected

5. You may choose "Obtain an IP address automatically" (recommend) to get IP address automatically or choose "Use the following IP address" to specify IP addresses manually. Please click the OK button after your configuration.

automatically if your network supports ed to ask your network administrator for
atically
<u>s]</u>
192.168.1.2
255 . 255 . 255 . 0
192.168.1.254
automatically
er addresses:



WLAN ROUT 54-N

MANAGEMENT

Wireless Router configuration setup

In order to make the whole network operate successfully, it is necessary to configure the Wireless Router through your computer has a WEB browser installed. Please follow up the steps listed below.

- 1. Double click the Internet WEB browser icon on your desktop screen (Netscape Communicator 4.0 and Internet Explorer 3.0 or update version)
- 2. Type 192.168.1.1 into the URL WEB address location and press Enter.



- 3. The Username and Password Required window appears.
 - Enter admin in the User Name location (default value).
 - Enter **admin** in the Password location (default value).
 - Click "OK" button

?	Please type your user name and password.				
	Site:	192.168.1.1			
	Realm	802.11g Wireless Broadband Router			
	<u>U</u> ser Name	admin			
	Password	*****			
	□ <u>S</u> ave this	password in your password list			



WLAN ROUT 54-N

4. The Graphic User Interface

After the password authorization, the Setup Wizard shows up as the home page of the Graphic User interface. You may click on each folder on left column of each page to get access to each configuration page.

	802.11g Wireless	Broadband	Router
Site contents: Geration Mode Coperation Mode TCR/P Settings Firewall Management Logout	Setup Wizard The setup witawad will guide you to configure access point for first time step by step. Welcome to Setup Wizard. The Wizard will guide you the through following steps. Bu 1. Setup Operation Mode 2. Choose your Time Zone 3. Setup IAN InterAnce 4. Setup IAN InterAnce 5. Wireless LAN Setting 6. Wireless Security Setting	2: Flesse follow the setup wizard agin by clicking on Nert.	



WLAN ROUT 54-N

Setup Wizard

If you are using the router for the first time, you may follow the procedures of the setup wizard to do a step-by-step configuration.

Note: The following instruction does an overall introduction to the Setup Wizard. For detail information to each item, please refer to instruction of each page.

1. To start the Setup Wizard, click the "Next" button to proceed.



2. Select your demanding operation mode and click "Next".





WLAN ROUT 54-N

3. Mark the check box to enable synchronizing time by NTP server. Select the religion you live and a NTP server by clicking the drop list then click "Next".

2. Time Zone	Setting	
You can maintain the sy.	tem time by synchronizing with a public time server ove	r the Internet.
Enable NTP che	nt update	
NTP server :	192.5.41.41 - North America	
	Cancel	< <back next="">></back>

4. Specify an IP address and subnet mask for connecting to the router in LAN.

This page is used to con	figure the parameters for local a	rea network which o	onnects to the L.A.	N port of
your Access Point. Hert	you may change the setting for	IP addresss, subnet	mask, DHCP, etc	
IP Address:	192.168.1.1			
Subnet Mask:	255.255.255.0			



WLAN ROUT 54-N

5. Select a WAN access type for the router to connect to Internet. Fill in the parameters that required in each blank, and then click the "Next" button. You may get those parameters from your ISP.

your Access Point. Here yo click the item value of WA	u may change the access method N Access type.	to static IP, DHC	P, PPPoE or PF	TP by
WAN Access Type:	Static IP			
IP Address:	10.10.10.1			
Subnet Mask:	255.255.0.0			
Default Gateway:	10.10.10.254			
DNS :	168.95.1.1			

6. Select the wireless parameters that are used for associating with this router and click **Next**.

lasic Settings
igure the parameters for wireless LAN clients which may connect to your
2.4 GHz (B+G) 💌
AP 💌
WLAN-11g-GW
USA(FOC)
1
Cancel < <back next="">></back>



WLAN ROUT 54-N

7. Click the drop list to select the encryption type for your wireless network. Fill in the parameters for the encryption type you select and click finish to complete configuration.

This page allows you using Encryption Key	setup the wireless vs could prevent ar	security. Turn c iy unauthorized	on WEP or WP access to you	A by r
wireless network.				
None				
nerypuon.				

Operation Mode

Apply Change

the

To select an operation mode for this router, click on the mode that you want to perform and click

You can setup differe	nt modes to LAN and WLAN interface for NAT and bridging function.
9 Gateway:	In this mode, the device is supposed to connect to internet via ADSL/Cable Mod The NAT is enabled and PCs in LAN ports share the same IP to ISP through W port. The connection type can be setup in WAN page by using PPPOE, DHCP c PPTP client or static IP.
Bridge:	In this mode, all ethemet ports and wireless interface are bridged together and N. function is disabled. All the WAN related function and firewall are not supported



WLAN ROUT 54-N

Wireless

Wireless Access Point builds a wireless LAN and can let all PCs equipped with IEEE802.11b/g wireless network adaptor connect to your Intranet. It supports WEP encryption and MAC address filter to enhance the security of your wireless network.

Basic Settings

You can set up the configuration of your Wireless and monitor the Wireless Clients associate with your AP.

Configuration

Disable Wireless LAN Interface	To Disable interface of Wireless LAN
Band	To select a band for this device to match
	802.11b, 802.11g or both.
Mode	Configure this device as AP, WDS or both.
SSID	The name of the wireless network
Country	Select the region you live.
Channel Number	The channel used by the wireless LAN. All devices in the same wireless LAN should use the same channel.
Associated Clients	Click "Show Active Clients" button, then an "Active Wireless Client Table" will pop up. You can see the status of all active wireless stations that are connecting to the access point.
Enable Universal Repeater Mode	Mark this checkbox to enable Universal Repeater Mode which acts this device as an AP and client simultaneously.
SSID of Extended Interface	While you enable the Universal Repeater Mode, you have to specify an SSID for the extended interface.

Click **<Apply changes>** button at the bottom of the screen to save the above configurations. You can now configure other advance sections or start using the router (with the advance settings in place)



•

WLAN ROUT 54-N

Active Wireless Client Table

This is the window that pops up after clicking the "Show Active Clients" button.

this table shows the M rach associated wireles	IAC address, tran s client.	Smission, receip	vion packet co	unters and encr	ypted status fo
MAC Address	Tx Packet	Rx Packet	Tx Rate (Mbps)	Power Saving	Expired Time (s)
00:e0:4c:81:96:77	32	46	48	no	300
Refiresh Close]				

MAC Address	MAC address of this active wireless station.
Tx Packet	The number of transmitted packets that are sent out from this active wireless station.
Rx Packet	The number of received packets that are received by this active wireless station.
TX Rate	The transmission rate
Power Saving	Shows if the wireless client is in Power Saving mode
Expired Time	This is the time in second before dissociation. If the wireless keeps idle longer than the expired time, this wireless router will dissociate it. The wireless client station has to associate again when it is active.
Refresh	Refresh the "Active Wireless Client Table".
Close	Close the "Active Wireless Client Table".



WLAN ROUT 54-N

Advanced Settings

You can set advanced wireless LAN parameters of this router. The parameters include Authentication Type, Fragment Threshold, RTS Threshold, Beacon Interval, Data Rate, Preamble Type, Broadcast SSID, IAPP and 802.11g Protection. We recommend not changing these parameters unless you know what changes will be there on this router.

Authentication Type:	🛡 Opén System 🔍 Shared Key 🔍 Auto
Fragment Threshold:	2346 (256-2346)
RTS Threshold:	2347 (0-2347)
Beacon Interval:	100 (20-1024 ms)
Data Rate:	Auto 💌
Preamble Type:	♥ Long Preamble ♥ Short Preamble
Broadcast SSID:	오 Enabled 🔍 Disabled
IAPP:	🛛 Enabled 🔍 Disabled
802.11g Protection:	🗢 Enabled 🔍 Disabled
RF Output Power:	♥100% ♥50% ♥25% ♥10% ♥5%
Turbo Mode:	♥ Auto ♥ Always ♥ Off

Configuration

Authentication Type	Open System mode	Wireless AP can associate with this wireless router without WEP encryption.	
	Shared Key mode	You should also setup WEP key in the "Security" page and wireless AP associating with this wireless router should use WEP encryption in the authentication phase.	
	Auto	The wireless client can associate with this wireless router by using any one of these two Modes.	



WLAN ROUT 54-N

Fragment Threshold	To specifies the maximum size of packet during the data transition. The lower values you set, the worst performance it will be.
RTS Threshold	If the packet size is smaller the RTS threshold, the wireless router will not send this packet by using the RTS/CTS mechanism.
Beacon Interval	The period of time how long a beacon is broadcasted.
Data Rate	The "Data Rate" is the data packets limitation this wireless router can transmit. The wireless router will use the highest possible selected transmission rate to transmit the data packets.
Preamble Type	It defines the length of CRC block in the frames during the wireless communication. "Short Preamble" is suitable for heavy traffic wireless network. "Long Preamble" provides much communication reliability
Broadcast SSID	If you enable "Broadcast SSID", every wireless station lo- cated within the coverage of this wireless router can dis- cover this wireless router easily. If you are building a public wireless network, enabling this feature is recommended. Disabling "Broadcast SSID" can provide better security.
IAPP	To enables multiple AP to communicate and pass informa- tion regarding the location of associated Stations.
802.11g Protection	Some 802.11g wireless adapters support 802.11g protec- tion, which allows the adapters searches for 802.11g singles only. Select the "Disabled" to disable supporting 802.11g protection or select "enable" to support this function.
RF Output power	Select the RF (Radio Frequency) power. The RF output power has positive correlation with signal strength.
Turbo Mode	Some of our wireless adapters supports turbo mode, which provides a better connection quality. Select "Always" to support turbo mode or select "off" to turn it off . Select "Auto" turns it on or off automatically.

Click the **<Apply Changes>** button at the bottom of the screen to save the above configurations. You can now configure other advance sections or start using the router.



WLAN ROUT 54-N

<u>Security</u>

At the page, you can set up the WEP, WPA Encryption to ensure the security of your Wireless.

acryption Keys could preve	nt any unauthorized access to your wireless network.
ncryption: None	Set WEP Key
Use 802.1x Authentication	😕 WEP 64 bits 🔎 WEP 128 bits
7PA Authentication Mode:	Enterprise (RADIUS) Personal (Pre-Shared Key)
7PA Cipher Suite:	9 TKIP 9 AES
7PA2 Cipher Suite:	STRP SAES
re-Shared Key Format:	Passphrase
re-Shared Key:	
Enable Pre-Authentication	
authentication RADIUS Server	: Port 1812 IP address Password



WLAN ROUT 54-N

Configuration

Encryption	To enable WEP, WPA, WPA2 and WPA2 Mixed encryption modes, select the option in the drop list. If you select none, any data will be transmitted without Encryption and any station can access the router.
Use 802.1x Authentication	To enable the 802.1x, Click the check box of the item.
WPA Authentication Mode	There are two items, "Enterprise (WPA-Radius)" and "Personal (Pre-Shared Key)". You can select the mode by clicking the item.
WPA Cipher Suite	Select the WPA Cipher Suite to be TKIP or AES
WPA2 Cipher Suite	Select the WPA2 Cipher Suite to be TKIP or AES
Pre-Shared key Format	To decide the format, select what you need in the drop list.
Pre-shared Key	Enter the Pre-shared Key according to the pre-shared key format you select.
Enable Pre-Authentication	You can mark this checkbox to enable Pre-authentication after selecting Enterprise (RADIUS) WPA 2 authentication mode
Authentication RADIUS Sever	If you use RADIUS Sever to ensure your security, you have to set up the parameters in the item. To set up the Port, IP address and Password of your RADIUS, Enter the Port Number, IP and Password.

Click **<Apply Change>** at the bottom of the screen to save the above configurations. You can now configure other advance sections or start using the router.



WLAN ROUT 54-N

Access Control

To restrict the Number of Access authentication of Stations, Set up the control list in this page.

Wireless Access Co	ontrol	
If you choose 'Allowed Listed', addresses are in the access con Point. When 'Deny Listed' is se be able to connect the Access F	only those clients whose trol list will be able to co lected, these wireless cli Point.	e wireless MAC onnect to your Access ents on the list will no
Wireless Access Control M	ode: Disable 🔽	
MAC Address:	Comment:	
Apply Changes Reset		
Current Access Control Lis	t:	
MAC Address	Comment	Select

Configuration

Wireless Access Control Mode	Click on the drop list to choose the access control mode. You may select "Allow listed" to allow those allowed MAC addresses or select "Deny Listed" to ban those MAC addresses from accessing to this device.
MAC Address & Comment	To set up the Value of MAC Address & Comment; enter the MAC Address and Comment of station and click Apply Changes to save.
Current Access Control list	To Delete the station on the list, Click the check box in the select item and click the "Delete Selected". If you want to delete all stations on the list, click "Delete All" to remove all of them.

Click <Apply Change> button to save the above configurations. You can now configure other advance sections or start using the router.



WLAN ROUT 54-N

WDS Setting

Vireless Distribution System uses wirele	ss media to communicate with	other APs, like the Ethen	net
loes. To do this, you must set these APs i you want to communicate with in the table	in the same channel and set M. e and then enable the WDS.	AC address of other APs	which
Enable WDS			
Add WDS AP: MAC Address			
Comment .			
Apply Changes Reset	Set Security Show St	atistics	
Current WDS AP List:			
MAC Address	Comment	Select	
Delete Selected Delete All	Reset		

Wireless Distribution System allows the router to communicate with other APs wirelessly. To make it work, you must ensure that these APs and the Router are in the same Channel and add these APs MAC Address and Comment values into the WDS list. Don't Forget to Enable the WDS by click the check box of "Enable WDS" and press "Apply Changes" button to save.

To Delete the AP on the list, Click the check box in the select item and click the "Delete Selected". If you want to delete all APs on the list, click "Delete All" to remove all of them.



WLAN ROUT 54-N

TCP/IP Setting

LAN Interface Setup

To set up the configuration of LAN interface, Private IP of you router LAN Port and Subnet mask for your LAN segment.

oort of your Access Point. H DORT of your Access Point. H	iere you may cha	nge the setting for IP a	ddresss, subnet mask,
IP Address:	192.168.1.1	-	
Subnet Mask:	255.255.255.0	_	
DHCP Server:	Enabled 💌	_	
DHCP Client Range:	192.168.1.100	- 192.168.1.200	Show Client
802.1d Spanning Tree:	Disabled 💌		
🗖 Enable UPnP			

Configuration

IP address	The IP of your Router LAN port (Default 192.168.1.1)
Subnet Mask	Subnet Mask of you LAN (Default 255.255.255.0)
DHCP Server	To give your LAN Client an IP, you have to enable "DHCP Server". If not, manual setting up your client IP is necessary when you want to use the router as your client's default gateway.
DHCP Client Range	Specify the DHCP Client IP address range. You can also click the "Show Client" button to listed those connected DHCP clients.
802.1d Spanning tree	To prevent from network loops and preserve the quality of bridged network
Enable UPnP	Mark this checkbox to allow this router to be recognized by UPnP.



WLAN ROUT 54-N

WAN Interface Setup

This page allows users to configure those parameters for connecting to Internet. You may select the WAN Access Type from the drop list and configure parameters for each mode.

Static IP Mode

WAN Access Type:	Static IP 🔽	
IP Address:	10.10.10.1	
Subnet Mask:	255.255.0.0	
Default Gateway:	10.10.10.254	
DNS 1:	168.95.1.1	
dns 2:		
dns 3:		
Clone MAC Address	s: 0000000000	

IP Address, Subnet Mask and Default Gateway	Fill in the IP address, Subnet Mask and Default Gateway that provided by your ISP.
DNS 1, 2 and 3	To specify the DNS, and enter the DNS provided by your ISP in DNS 1 2 3.

DHCP Client Mode

WAN Access Typ	oe: DHCP Client 💌
• Attain DNS A	ıtomaticall y
● Set DNS Manu	ally
DNS 1:	168.95.1.1
DNS 2:	
dns 3:	
Clone MAC Add	ress: 0000000000

Attain DNS automatically	If your DNS provide by ISP is dynamic, choose "Attain DNS automatically
Set DNS Manually	To specify the DNS, and enter the DNS provided by your ISP in DNS 1 2 3.



WLAN ROUT 54-N

PPPoE Mode

WAN Access Type:	PPPoE 💌
User Name:	
Password:	
Service Name:	
Connection Type:	Continuous Connect Disconnect
Idle Time:	5 (1-1000 minutes)
MTU Size:	1452 (1400-1492 bytes)
• Attain DNS Auto	matically
• Set DNS Manual	ly .
DNS 1:	168.95.1.1
DNS 2:	
dns 3:	
Clone MAC Addres	s: 0000000000

User Name, password and	Fill in the User Name, password and service name that
service name	provided by your ISP.
Connection Type	"Continuous" is for Always keep connection
	"Connect on demand" is for bill by connection time. You
	can set up the Idle time for the value specifies the number
	of time that elapses before the system automatically
	disconnects the PPPoE session.
	"Manual" To connect to ISP, click "Connect" manually
	from the WEB user interface. The WAN connection will
	not disconnected due to the idle timeout. If the WAN line
	breaks down and latter links again, the router will not
	auto-connect to the ISP.
Idle Time:	The value specifies the number of idle time that elapses
	before the system automatically disconnects the PPPoE
MTU Size	To Enable the Maximum Transmission Unit of Router
	setup. Any packet over this number will be chopped up
	into suitable size before sending. Larger number will
	Enter your MTL number in the text bey to get the
	limitation
Attain DNS automatically:	In Induon.
Attain DNS automatically.	"Attain DNS provide by ISP is dynamic, choose
Set DNS Manually	Io specify the DNS, and enter the DNS provided by your
	ISP IN DINS 1 2 3.



WLAN ROUT 54-N

PPTP Mode

WAN Access Type:	PPTP 💌
IP Address:	172.16.1.2
Subnet Mask:	255.255.255.0
Server IP Address:	172.16.1.1
User Name:	admin
Password:	****
MTU Size:	1452 (1400-1492 bytes)
Attain DNS Automa	tically
© Set DNS Manually	
DNS 1:	168.95.1.1
DNS 2:	
DNS 3:	

IP Address, Subnet Mask,	Fill in the IP address, Subnet Mask, Server IP
Server IP Address, User	Address, User Name and password that
Name and Password	provided by your ISP.
MTU Size	To Enable the Maximum Transmission Unit of Router setup. Any packet over this number will be chopped up into suitable size before sending. Larger number will enhance the transmission performance. Enter your MTU number in the text-box to set
Attain DNS automatically	If your DNS provide by ISP is dynamic, choose
	"Attain DNS automatically
Set DNS Manually	To specify the DNS, and enter the DNS provided by your ISP in DNS 1 2 3.



WLAN ROUT 54-N

Common configurations for WAN interface

There are some settings are able to be configured on each WAN access types:

Enable Web S	erver Access on WAN from port : 808
Enable IPsec 1	ass through on VPN connection
Enable PPTP 1	ass through on VPN connection
Enable L2TP	ass through on VPN connection

Enable Web Server Access on	To Enable the user to access this Router through
WAN from port	Internet, Enter the specific IP and the port number
Enable IPsec pass through on	Mark the check box to enable IPsec pass through
VPN connection	on VPN connection and clear the checkbox to
	disable.
Enable PPTP pass through on	Mark the check box to enable PPTP pass through
VPN connection	on VPN connection and clear the checkbox to
	disable.
Enable L2TP pass through on	Mark the check box to enable L2TP pass through on
VPN connection	VPN connection and clear the checkbox to disable.
Clone MAC Address	When ISP use MAC address authentication (with DHCP), then the MAC address of the Ethernet card attached to your Cable modem must be registered with the ISP before connecting to the WAN (Internet). If the Ethernet card is changed, the new MAC address must be registered with the ISP. MAC cloning feature allows the MAC address reported by WAN side network interface card to be set to the MAC address already registered with the ISP eliminating the need to register the new MAC address with the ISP. This feature does not change the actual MAC address on the NIC, but instead changes the MAC address. To Change the MAC address, enter it in the text box.



WLAN ROUT 54-N

Firewall Configuration

Port Filtering

The firewall could not only obstruct outside intruders from intruding your system, but also restricting the LAN users.

Port Filtering To restrict certain type of data packets from your LAN to Internet through the Router, add them on the Current Filtering Table.

Port Filtering			
Entries in this table are used to restri Gateway. Use of such filters can be	ict certain types of data paci helpful in securing or restr	tets from your local network to icting your local network.	Internet through the
Enable Port Filtering			
Local Port Range:	Protocol: Both	-	
Comment:			
Apply Changes Reset			
Current Filter Table:	Protocol	Comment	Select
Local Port Range	Protocol	Comment	Select
Delete Selected Delete Al	Reset		

Configuration

STEPS	1.	Click the check box of "Enable Port Filtering" to enable the function.
	2.	Enter the Port range (EX 25-110), Protocol (UDP/TCP), and comment (EX. E-Mail)
	3.	To Delete the Port range on the list, Click the check box in the select item and click the "Delete Selected". If you want to delete all entries on the list, click "Delete All" to remove all of them.

Click <Apply Change> at the bottom of the screen to save the above configurations. You can now configure other advance sections or start using the router.



WLAN ROUT 54-N

IP filtering

The Wireless Router could filter the outgoing packets for security or management consideration. You can set up the filter against the IP addresses to block specific internal users from accessing the Internet.

Entries in this table are u network to Internet throu or restricting your local		n types of data pacl se of such filters car	
Enable IP Filterin	ıg	Bath	
Annly Changes Rese	PIOTOCO	I: Comm	ent:
Surrant Filter Tables			

Configuration

STEPS	1.	Click the check box of "Enable IP Filtering" to enable the function.		
	2.	Enter the specific Local IP address (EX 10.10.3.9), Protocol (UDP/TCP), and comment (EX. Peter)		
	3.	To Delete the IP address on the list, Click the check box in the select item and click the "Delete Selected". If you want to delete all entries on the list, click "Delete All" to remove all of them.		

Click <Apply Change> at the bottom of the screen to save the above configurations. You can now configure other advance sections or start using the router.



WLAN ROUT 54-N

MAC filtering

The Wireless Router could filter the outgoing packets for security or management consideration. You can set up the filter against the MAC addresses to block specific internal users from accessing the Internet.

MAC Filtering		
Entries in this table are used to restrict certain types of Gateway. Use of such filters can be helpful in securin	data packets from your local r g or restricting your local netw	network to Internet through the ork.
Enable MAC Filtering		
Local MAC Address:	Comment:	
Apply Changes Reset		
Current Filter Table:		
Local MAC Address	Comment	Select
Delete Selected Delete All Reset		

Configuration

STEPS	1.	Click the check box of "Enable MAC Filtering" to enable the function.
	2.	Enter the specific MAC address (EX 00:0e:b6:a8:72), and comment (EX. Peter)
	3.	To Delete the MAC address on the list, Click the check box in the select item and click the "Delete Selected". If you want to delete all Entries on the list, click "Delete All" to remove all of them.

Click <Apply Change> at the bottom of the screen to save the above configurations. You can now configure other advance sections or start using the router.



WLAN ROUT 54-N

Port forwarding

The Port Forwarding allows you to re-direct a particular range of service port numbers (from the Internet/WAN Ports) to a particular

LAN IP address. It helps you to host some servers behind the router NAT firewall.

Port Forwarding	3			
Entries in this table allow yo NAT firewall. These settings server on the private local ne	u to automatically redir are only necessary if y twork behind your Gat	ect common network s You wish to host some : eway's NAT firewall.	ervices to a specific ma sort of server like a wel	chine behind the b server or mail
📕 Enable Port Forwa	rding			
Local IP Address:	Protocol	Both 🗾 Port Ran	ge:	
Comment:]		
Apply Changes R	eset			
Current Port Forwarding	; Table:			
Local IP Address	Protocol	Port Range	Comment	Select
Delete Selected D	elete All Reset			

Configuration

STEPS	1.	Click the check box of "Enable port forwarding" to enable the function.
	2.	Enter the specific IP address (EX 10.10.10.10), Protocol (UDP/TCP), Port range (EX 25-110), and comment (EX. E-Mail)
	3.	To Delete the IP address on the table, Click the check box in the select item and click the "Delete Selected". If you want to delete all Entries on the table, click "Delete All" to remove all of them.

Click <Apply Change> at the bottom of the screen to save the above configurations.



WLAN ROUT 54-N

URL Filtering

The URL Filter allows users to prevent certain URL from accessing by users in LAN. This filter will block those URLs that contain certain keywords.

URL Filtering	
URL filter is used to deny LAN users from accessing the internet. Block those listed below. (EX: google; www.google.com or 72.14.203.99)	URLs which contain keywords
Enable URL Filtering	
URL Address:	
Apply Changes Reset	
Current Filter Table:	
URL Address	Select
Delete Selected Delete All Reset	

Configuration

STEPS 1. Click		Click the check box of "Enable URL Filtering" to enable the func- tion.
	2.	Enter the URL that is going to be banned.
	3.	To Delete the URL on the table, Click the check box in the select item and click the "Delete Selected". If you want to delete all URLs on the table, click "Delete All" to remove all of them.

Click <Apply Change> at the bottom of the screen to save the above configurations.



WLAN ROUT 54-N

Virtual DMZ

The virtual DMZ is used to enable protocols, which need to open ports on the router. The router will forward all unspecified incoming traffic to the host specified in this page.

A Demilitarized Zone is u local private network. Two	sed to provide Internet services without sacrificing unauthorized access to its scally, the victual DMZ host contains devices accessible to Internet traffic
such as Web (HTTP) ser	vers, FTP servers, SMTP (e-mail) servers and DNS servers.
Enable Virtual D	MZ
Virtual DMZ Host IP	Address:
Apply Changes	Reset

To configure it, enter the Host IP (private IP address) and Click "Apply changes" to enact the setting.



WLAN ROUT 54-N

Management

<u>Status</u>

In the home page of the Wireless Router, the left navigation bar shows the options to configure the system. In the right navigation screen is the summary of system status for viewing the configurations.

atus	
s page shows the current s device.	status and some basic settings of
SYSTEM	
Uptime	Oday:0h:2m:54s
Firmware Version	v1.0
Wireless Configurati	ion
Mode	AP
Band	2.4 GHz (B+G)
SSID	WLAN-11g-GW
Channel Number	11
Encryption	Disabled
BSSID	00:e0:7d:c0:c7:d1
Associated Clients	0
LAN Configuration	
IP Address	192.168.1.1
Subnet Mask	255.255.255.0
DHCP Server	Enabled
MAC Address	00:e0:7d:c0:c7:d1
WAN Configuration	
Attain IP Protocol	Static IP
IP Address	10.10.10.1
Subnet Mask	255,255.0.0
Default Gateway	10.10.10.254
MAC Address	00:e0:7d:c0:c7:d3


WLAN ROUT 54-N

 System

 Uptime
 The period that you power the device on.

 Firmware Version
 The version of the firmware applied on this device.

Wireless Configuratio	n
Mode	The operation mode of the wireless router
Band	The performing band of this wireless router
SSID	The name of this wireless network
Channel Number	The channel used by the wireless LAN. All devices in the same wireless LAN should user the same channel
Encryption	The security encryption status of this wireless network
BSSID	The Basic Service Set Identity of this router.(This parameter is the same as the MAC address of LAN port)
Associated Clients	The number of associated clients.

•	LAN Configuration	
	IP Address	IP Address of router
	Subnet Mask	Subnet Mask of the router
	DHCP Server	Enabled or Disable of DHCP
	MAC Address	MAC Address of LAN-port

•	WAN Configuration	
	Attain IP Protocol	Static IP address
	IP Address	IP address of WAN-port
	Subnet Mask	Subnet Mask of WAN-port
	Default Gateway	Default Gateway of WAN-port
	MAC Address	MAC Address of WAN-port
	IP Address Subnet Mask Default Gateway MAC Address	IP address of WAN-port Subnet Mask of WAN-port Default Gateway of WAN-port MAC Address of WAN-port



WLAN ROUT 54-N

Statistics

On this page, you can monitor the sent & received packets counters of wireless, Ethernet LAN, and Ethernet WAN. To see the latest report, click refresh button.

his page shows th wireless and Ethe	e packet counters for t ernet networks.	ransmission a	nd reception regarding
		T	
Witeless LAN	Sent Packets	145357	
	Received Packets	1121	
Ethornot I AM	Sent Packets	6845	
Emerner PAN	Received Packets	858102	
Fal	Sent Packets	8285	
EIDEIDEI WAN	Received Packets	0	

<u>DDNS</u>

This page allows users to connect to DDNS. To enable DDNS, Mark the "Enable DDNS" checkbox. Select the service provider from the drop list. Fill in domain name, username, and password. Click the "Apply Change" button after configuration.

🗖 Enable	DDNS
Service Provider :	DynDNS 💌
Domain Nai	ne : hostdyndns.org
User Name/Email	:
Password/K	ey:
Note: For TZO, you For DwnDNS	can bave a 30 days free trial <u>bere</u> or manage your TZO account in <u>control pan</u> you can create your DunDNN account here



WLAN ROUT 54-N

Time Zone Setting

This page allows users to configure the time of the router. To specify manually, fill in the blanks in "Current Time" and click the "Apply Change" button. To synchronize time from a timeserver, please mark the "Enable NTP client update" checkbox, select a NTP server from the drop list or manually enter a NTP server. Click the "Apply Change" button after your configuration.

Current Time :	Yr 2000 Mon 1 Day 3 Hr 8 Mn 38 Sec 11
Time Zone Select :	(GMT+08:00)Taipei
🗹 Enable NT	P client update
NTP server :	 192.5.41.41 - North America
	(Manual IP Setting)

System Log

This System Log page shows the information of the current activities on the router. To enable system log function:

- 1. Mark the "Enable Log" checkbox.
- 2. To see all information of the system, select the "system all" checkbox.
- To see wireless information only, select the "wireless" checkbox. To sent the log information to a certain note, select the "Enable Remote Log" checkbox and fill in the IP address in the "Log Server IP Address" box.
- 3. Click the "Apply Changes" button to activate

You could also click the "Refresh" button to refresh the log information or click the "clear" button to clean the log table.



WLAN ROUT 54-N



Upgrade Firmware

To Upgrade Firmware,

Reset

Upload

STEPS	1.	Click "browse…" button to select the firmware you want to upgrade.
	2.	Click Upload to start the upgrade process. Please don't close the WEB-browser and wait for process to complete. When Upgrade is completed, you can start to use the router.
Upgr This pag	<mark>ade I</mark> e allow	Firmware

Browse...



WLAN ROUT 54-N

Save and Reload Settings

To save setting to file, click "Save..." button.

To load setting from file,

- 1. Click "Browse..." on the to select the file
- 2. Click upload to start the process and wait for it to complete

To reset setting to Default, click reset to start the process and it will be completed till the status LED start blinking.

'his page allows you sa ne file which was saved onfiguration to factory	ve current settings to a fi previously. Besides, yo default.	ile or reload the settings from u could reset the current
Save Settings to File:	Save	
Load Settings from File:		Browse Upload
Reset Settings to	Recet	

Password

To set up the Administrator Account information, enter the Username, New password, and reenter the password on the text box. Don't forget to click the "Apply Changes" to save the configuration.

This page is used to s Empty user name and	set the account to access the web server of Access Point. d password will disable the protection.
User Name:	
New Password:	
Confirmed	
Password:	



WLAN ROUT 54-N

PRODUCT SPECIFICATIONS

	IEEE802.3, 10BASE-T
	IEEE802.3u, 100BASE-TX
Standard	IEEE802.3x full duplex operation and flow control
	IEEE802.11b wireless LAN infrastructure
	IEEE802.11g wireless LAN infrastructure
	1 * WAN port
Interface	4 * 10/100 RJ-45 Fast Ethernet switching ports
	Antenna: 802.11b/g wireless reverse SMA detachable
WAN Connection	Ethernet 10/100 Mbps
	RJ-45 (10BASE-T): Category 3,4,5 UTP
Cable Connections	RJ-45 (100BASE-TX): Category 5 UTP
	802.11b: 1, 2, 5.5 and 11Mbps
Network Data Rate	802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54Mbps
Transmission Mode	Auto-Negotiation (Full-duplex, Half-duplex)
	Svstem: Power. Status
	Port (WAN): ACT/LINK
LED indications	Port (LAN): ACT/LINK
	Port (Wireless): ACT
	64/128-bit WEP.
Security	WPA (TKIP with IEEE 802.1x), WPA2, AES
	54Mbps OFDM 10%PER -71dBm
	11Mbps CCK, 10%PER, -81dBm
Receiver Sensitivity	1Mbps BPSK, 10%PER, -92dBm
	Flash: 2MB NOR type, SDRAM: 8MB
Memory	
Transmit Power	
	Indoor 35~100 motors
Range Coverage	Outdoor 100~300meters
Emission	FUC CLASS B, CE, VUCI Class B
• • • •	0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)
Operating lemperature	
 	10% - 90%
Operating Humidity	
	External Power Adapter, 12VDC/ 1A
Power Supply	·····
	1



WLAN ROUT 54-N

D

CE Markierungswarnung

CE

Dieses Gerät entspricht den Bedingungen bezüglich elektromagnetischer Kompatibilität, EN55022 Klasse B für ITE, dem erforderlichen Schutzbedarf der Richtlinie 89/336/EEC in Annäherung an die Gesetze der Mitgliedsstaaten in Zusammenhang mit elektromagnetischer Kompatibilität.

Das Unternehmen erneuert seine Produkte laufend und es kann sein, dass Informationen in diesem Dokument nicht aktuell sind. Bitte kontaktieren Sie Ihren örtlichen Händler für die neuesten Informationen. Kein Teil dieses Dokumentes darf in irgendeiner Form kopiert oder reproduziert werden ohne schriftliches Einverständnis des Unternehmens.

Warenzeichen:

Alle Handelsnamen und Warenzeichen sind das Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Copyright © 2007, All Rights Reserved.



WLAN ROUT 54-N

PACKUNGSINFORMATION

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bevor Sie beginnen, sollten Sie den Inhalt der Packung überprüfen.

Die Packung sollte folgende Teile enthalten:

- 1. Einen Wireless Router
- 2. Ein Spannungsadapter
- 3. Eine Bedienungsanleitung (CD)
- 4. Eine abnehmbare Antenne

EINLEITUNG ZUM WIRELESS ROUTER

Allgemeine Beschreibung

Der Wireless Router mit eingebautem 4-Port 10/100 Mbps Fast Ethernet Switch ist die neueste Generation von Wireless Router Produkten für Home/Office und SOHO Benutzer. Dieser funktionsreiche und eigenständige kompakte Wireless Router ist vollständig einsatzbereit für Breitband Zugriff in LAN und wireless Umgebung. Dieses Gerät wurde speziell hergestellt, um LAN und wireless Benutzern die kosteneffektivste Methode mit Mehrfachzugriff auf das Internet zu den Kosten einer einzigen öffentlichen IP Adresse zu bieten, IP Sharing, und in den Genuss der Plug-und-Play Installation zu kommen. Außerdem ermöglicht der eingebaute 4-Port 10/100Mbps Switch es dem Nutzer, das Netzwerkkabel in das Gerät zu stecken, ohne einen zusätzlichen Switch kaufen zu müssen.

Dieses Gerät ist auch ein wireless Access Point. Benutzer können sich über wireless Netzwerkadapter überall im Bereich der Funkübertragung mit dem Internet verbinden Es ist ideal für SOHO Benutzer, die ständigen und bequemen Zugriff auf das Internet benötigen ohne die Einschränkung von Verbindungskabeln.

Die freundliche Web-basierte graphische Schnittstelle für das Setup ermöglicht jedem unerfahrenen Benutzer den schnellen Einstieg in die Plug-und-Play Bedienung. Eingebaute DHCP Server vereinfachte IP Adressverwaltung und keine MIS Personen für täglichen technischen Service benötigt. Dazu ist auch NAT/Firewall bei dieser kompakten Routerbox inbegriffen, um das ganze LAN vor Angriffen von außen zu beschützen.



WLAN ROUT 54-N

<u>Hauptmerkmale</u>

Der Switch bietet die folgenden Funktionen:

- Entspricht dem IEEE 802.11b/g Wirelessstandards
- Bietet eine abnehmbare 802.11b/g Reverse SMA Antenne
- Hochgeschwindigkeitsdatentransfer bis zu 54 Mbps
- Unterstützt Turbomodus für 72 Mbps Datentransfer
- Unterstützt wireless Datenverschlüsselung mit 64/128-bit WEP, WPA (TKIP mit IEEE 802.1x), WPA2 und AES Funktionen
- Unterstützt System Log
- Unterstützt Authentifizierung für wireless Connectivity basierend auf ESSID
- Bietet MAC Zugriffskontrolle und versteckte SSID Funktion
- WDS unterstützt mit WEP, TKIP und AES Verschlüsselung
- Kanal: USA 11, Europa 13, Japan 14
- Unterstützt NAT/NAPT IP Sharing
- Unterstützt Statische IP, PPPoE, PPTP & DHCP Client
- SPI Anti-DoS Firewall; Virtuelle DMZ; DNS Relay, UPnP
- Bietet DHCP Server
- Unterstützt ALG für FTP, NetMeeting, DDNS (DynDNS, TZO)
- Unterstützt Firmware Upgradefunktion über das Web
- Konform mit FCC Teil 15.247 für US, ETS 300 328 für Europa
- Flash: 2MB NOR Typ, SDRAM: 8MB
- Zertifizierungen: FCC Klasse B, CE Zeichen, VCCI Klasse B



WLAN ROUT 54-N

<u>Die Frontseite</u>

VIVENCEO					
	0	0 0	0 0	0	

LED Beschreibung

System LEDs

System LED Anzeigen sind an der Vorderseite angebracht, um den Funktionsstatus des gesamten Gerätes anzuzeigen.

• PWR (Power) LED

Diese Anzeige leuchtet grün, wenn der Wireless Router Spannung empfängt, andernfalls ist sie nicht an.

STATUS LED

The LED wird für einige Sekunden dunkel sein, wenn das System gestartet wird. Danach wird die LED periodisch blinken, um zu zeigen, dass der Wireless Router normal arbeitet. Falls die LED grün / dunkel bleibt, bedeutet dies, dass ein Fehler im System unterlaufen ist. Sie müssen Ihren Händler kontaktieren oder versuchen, das System neuzustarten.

Port LEDs (Wireless)

- WLAN LED
 - I. Wenn das System bereit für Datenübertragung und Empfang ist, ist es ständig grün.



WLAN ROUT 54-N

II. Wenn Daten übertragen oder empfangen werden, blinkt es grün.

Port LEDs (WAN)

Port LED Anzeigen sind an der Vorderseite angebracht, um den Funktionsstatus vom WAN Port anzuzeigen.

Act/Link LED

Die LED bleibt leuchtend (grün). Das bedeutet, dass der Port eine gute Verbindung zu den angeschlossenen Geräten hat.

Die LED wird grün blinken, wenn Datenverkehr über den Port geht.

Port LEDs (LAN)

Port LEDs (LAN) Anzeigen auf der Frontseite zeigen den Funktionsstatus der 10/100 Mbps Fast Ethernet Switching Ports an.

Act/Link LED

Jeder Port hat eine Act/Link LED. Ständig grün (Verbindungsstatus) zeigt an, dass der Port eine gute Verbindung zu den angeschlossenen Geräten hat. Blinkend grün zeigt an, dass der Port Daten empfängt oder zwischen den angeschlossenen Geräten überträgt.

Die Rückseite



Spannungsanschluss

Stecken Sie das kreisförmige Ende des Spannungsadapters fest in die Rückseite des Wireless Routers und das andere Ende in eine Steckdose. Nun ist das System bereit.

Platzierung (optional)

Es gibt drei Möglichkeiten, den Router zu platzieren. Die erste Möglichkeit ist, den Router horizontal auf einer Oberfläche zu platzieren. Die zweite Möglichkeit ist, den Router an der Wand zu befestigen. Die dritte Möglichkeit ist, den Router vertikal auf einer Oberfläche zu platzieren. Diese Optionen werden unten detaillierter erklärt.



WLAN ROUT 54-N

Tisch Option

- 1. Der Router hat einen Plastikständer, der in zwei Teile geteilt werden kann.
- 2. Verbinden Sie einen Teil des Ständers mit der Seite des Routers.
- 3. Verfahren Sie genauso mit dem zweiten Teil.
- 4. Platzieren Sie den Router.

Wandbefestigungsoption

Bevor Sie den Router an der Wand befestigen, müssen Sie die Schritte der Tischoption zuerst ausführen.

- 1. Wählen Sie eine Stelle mit Zugriff auf Kabel und Steckdose.
- 2. Ziehen Sie die Einheit heraus. Stellen Sie es mit der Oberseite nach unten auf eine flache Oberfläche und markieren Sie die zwei Löcher für die Anker.
- 3. Bringen Sie die Wandbefestigungsanker (Plastik) mit Werkzeugen wie Bohrer oder Hammer in der Wand an.
- 4. Fügen Sie die mitgelieferten Schrauben in jedes Loch der Ständerteile ein.
- 5. Befestigen Sie die Einheit an den Ankern in der Wand.

Ständeroption

- 1. Der Router beinhaltet zwei Ständerteile.
- Verbinden Sie die beiden Teile zu einem Ständer. Verbinden Sie ihn mit der Seite des Routers in der N\u00e4he des Spannungsports. Dr\u00fccken Sie den St\u00e4nder hoch, damit er einschnappt.
- 3. Platzieren Sie den Router.



WLAN ROUT 54-N

Werkseinstellung Wiederherstelltaste

- Drücken Sie die Taste länger als 5 Sekunden und lassen Sie ihn dann los. Das System wird auf die Standard Werkseinstellungen zurückgestellt. In der Zwischenzeit schreibt das System den Flash auf den Standardwert und die Status LED stoppt für einen Moment. Ungefähr 60 Sekunden später blinkt die Status LED periodisch grün. Nun sind alle Systemparameter auf die Standard Werkseinstellung zurückgesetzt worden. Falls der Vorgang durch irgendeinen Grund (keine Spannung, ...) unterbrochen worden ist, wird es einen Systemfehler geben. Bevor Sie den Vorgang ausführen, stellen Sie bitte eine sichere Betriebsumgebung sicher.
- Um den Router neu zu starten, drücken Sie die Taste für 2 5 Sekunden und lassen sie dann los. Die Einstellungen werden nicht gelöscht. Warten Sie darauf, dass der Router den Neustart abgeschlossen hat. Dann können Sie mit der Benutzung anfangen.

Achtung : Unvollständige Vorgänge zur Wiederherstellung der Werkseinstellung verursachen, dass der Wireless Router nicht richtig funktioniert. Sollten Sie unglücklicherweise in dieser Situation sein, versuchen Sie nicht, ihn selber zu reparieren. Bitten Sie Ihren lokalen Händler um Hilfe.



WLAN ROUT 54-N

DEN WIRELESS ROUTER INSTALLIEREN UND BENUTZEN

Dieses Kapitel bietet eine schrittweise Anleitung für die Installation und Konfiguration des Wireless Routers. Wir schlagen vor, dass Sie das ganze Kapitel durcharbeiten und dann mit der fortgeschritteneren Bedienung weiter machen.

Netzwerkkonfiguration Setup

Schritte, um das Netzwerk aufzubauen:

- Verbinden Sie das ADSL oder Kabelmodem mit dem Ethernet WAN Port auf der Rückseite des Wireless Routers. Benutzen Sie dafür das UTP Kabel.
- Verbinden Sie die Telefonleitung von der Wandbuchse mit dem Eingangsport des ADSL Modems, oder das Koaxialkabel mit dem Eingangsport des Kabelmodems..
- Stecken Sie den Poweradapter in das Modem und schalten Sie es an. Installieren Sie die Ethernetkarte in Ihren Rechner. Beziehen Sie sich dabei auf die Bedienungsanleitung, die mit der Karte geliefert wurde.
- Verbinden Sie den Rechner mit dem Wireless Router, indem Sie Standard Twisted-Pair Ethernet Kabel von der Ethernet Karte des Rechners zu einem 10/100 Mbps Ethernet Port auf der Rückseite des Wireless Routers benutzen.
- Stecken Sie den Power Adapter in den Router und das andere Ende in die Steckdose.



WLAN ROUT 54-N

Computerkonfiguration Setup

Um mit diesem Wireless Router zu kommunizieren, müssen Sie die IP Adressen Ihres Rechners so konfigurieren, dass sie mit dem Gerät kompatibel sind. Der Router unterstützt DHCP Server. Dies ist standardmäßig aktiviert. Benutzer, die ihre IP Adresse mit **"Automatisch eine IP Adresse erhalten"** konfigurieren, können die folgende Anleitung zur IP Konfiguration überspringen.

Anmerkung:

1. Die Standard Netzwerkeinstellungen des Gerätes:

 IP Adresse:
 192.168.1.1

 Subnetzmaske:
 255.255.255.0

 DHCP Server:
 aktiviert

- In der folgenden TCP/IP Konfigurationsanleitung wird die IP Adresse "192.168.1.2" als Ihre IP Adresse vorausgesetzt, falls Sie IP Adressen manuell spezifizieren wollen. Bitte wählen Sie NICHT 192.168.1.1 als IP Adresse. 192.168.1.1 wurde als Standard-IP für dieses Gerät eingestellt.
- 3. Die folgende TCP/IP Konfigurationsanleitung setzt Windows XP als Betriebssystem voraus.

Vorgänge, um IP Adressen für Ihren Rechner zu konfigurieren

 Falls Sie in der klassischen Startmenü Ansicht sind, klicken Sie auf Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Netzwerkverbindungen.

Falls Sie in der Startmenü Ansicht sind, klicken Sie auf Start (Systemsteuerung (Netzwerkverbindungen.

2. Doppelklicken Sie auf "Lokale Umgebungsverbindungen"





WLAN ROUT 54-N

3. Klicken Sie auf Internet Protokoll (TCP/IP) und dann auf Eigenschaften.

General	Authentication Advanced
Connec	et using:
-	6iS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
This c <u>c</u>	nnection uses the following items:
	Client for Microsoft Networks File and Printer Sharing for Microsoft Networks DoS Packet Scheduler
	Internet Protocol (TCP/IP) Patral Protocol (TCP/IP) Patral Protocol (TCP/IP) Patral Patral Patral Patral Patral Patral Patral Patral Patral Patral Patral Patral Patral Patral Patral Patral Patral Patral Patral Patral Patral Pa
	nternet Protocol (TCP/IP) <u>nstall Uninstall Properties </u>
Desc Allov	Internet Protocol (TCP/IP) Install Ins
Desc Allov netw	Internet Protocol (TCP/IP) <u>nstall Uninstall Properties ription vs your computer to access resources on a Microsoft vork. w icon in notification area when connected </u>

4. Sie können "Automatisch eine IP Adresse erhalten" wählen (empfohlen), um eine IP Adresse automatisch zu erhalten. Oder Sie wählen "Die folgende IP Adresse benutzen", um IP Adressen manuell zu spezifizieren. Bitte klicken Sie nach der Konfiguration auf die Taste OK.

'ou can get IP settings assigned nis capability. Otherwise, you ne ne appropriate IP settings.	automatically if your network supports ad to ask your network administrator for
O <u>O</u> btain an IP address autom	atically
Use the following IP addres	5]
<u>I</u> P address:	192.168.1.2
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
<u>D</u> efault gateway:	192.168.1.254
O <u>D</u> tain DNS server address	automatically
⊙ Us <u>e</u> the following DNS serv	er addresses:
Preferred DNS server:	
<u>A</u> lternate DNS server:	· · ·
	Advanced



WLAN ROUT 54-N

_ _ _ _ _ _ _ _ _

VERWALTUNG

Wireless Router Konfigurationssetup

Damit das ganze Netzwerk erfolgreich arbeitet, ist es notwendig, den Wireless Router mit Ihrem Rechner mit einem installierten Webbrowser zu konfigurieren. Bitte befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte.

_ _ _ _

- 1.Klicken Sie doppelt auf die Internet Webbrowser Ikone auf Ihrem Desktop-Bildschirm (Netscape Communicator 4.0 und Internet Explorer 3.0 oder höhere Version).
- 2.Geben Sie 192.168.1.1 in die URL Webadresszeile ein und drücken Sie Enter.

🚰 about:blank - Microsoft Internet Explorer	_ 🗆 🗙
File Edit View Favorites Tools Help	
← Back → → → 🙆 🛃 🖓 History 🔟 🎒	
Address http://192.168.1.1	✓ ♂Go Links ≫

3.Das Feld Benutzername und Passwort erscheint.

- Geben Sie admin an die Stelle Benutzername ein (Standardwert).
- Geben Sie admin an die Stelle Passwort ein (Standardwert).
- Klicken Sie auf **OK**.

8	 Please tune u 	your user name and password	
ſ	Site:	192.168.1.1	
	Realm	802.11g Wireless Broadband Router	
	<u>U</u> ser Name	admin	
	Password	XXXXX	
	□ <u>S</u> ave this	password in your password list	
		OK Cancel	



WLAN ROUT 54-N

4. Die Graphische Benutzerschnittstelle

Nach der Passwortauthorisierung zeigt sich der Setup Assistent als Homepage der Graphischen Benutzerschnittstelle. Sie können auf jeden Ordner auf der linken Seite jeder Seite klicken, um Zugriff auf jede Konfigurationsseite zu bekommen.

	802.11g Wireless Broadband Router
Site contents: Setup Wizard Operation Mode Wireless TCP/IP Settings Frewnall Management Logout	Setup Wizard The setup wizard will guide you to configure access point for flist time. Please follow the setup wizard step by step. Welcome to Setup Wizard. The Wizard will guide you the through following steps. Begin by clicking on Next. 1. Setup Operation Mode 2. Choose your Time Zone 3. Setup LAN Interface 4. Setup LAN Interface 5. Wineless LAN Setting 6. Wineless Security Setting



WLAN ROUT 54-N

Installationsassistent

Falls Sie den Router zum ersten Mal benutzen, können Sie die folgenden Vorgänge des Installationsassistenten befolgen, um eine schrittweise Konfiguration durchzuführen.

Anmerkung: Die folgende Anleitung führt eine allumfassende Einleitung zum Installationsassistenten durch. Detaillierte Informationen zu jedem Thema finden Sie in der Einleitung jeder Seite.

1. Um den Installationsassistenten zu starten, klicken Sie bitte auf die Taste "Weiter" zum Fortfahren.



2. Wählen Sie Ihren Betriebsmodus und drücken Sie "Weiter".

9 Gateway:	In this mode, the device is supposed to connect to internet via ADSL/Cable Modern. The N is enabled and PCs in four LAN ports share the same IP to ISP through WAN port. The connection type can be setup in WAN page by using PPPOE, DHCP client, PPTP client or static IP.	
Bridge:	In this mode, all ethemet ports and wireless interface are bridged together and NAT function i disabled. All the WAN related function and firewall are not supported.	



WLAN ROUT 54-N

3. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Synchronisierungszeit durch den NTP Server zu aktivieren. Wählen Sie die Region, in der Sie leben, und einen NTP Server, indem Sie auf die Drop-Down-Liste klicken und dann auf "Weiter" klicken.

2. Time Zone	Setting
You can maintain the sy.	tem time by synchronizing with a public time server over the Internet.
Enable NTP clie	nt update
Time Zone Select :	(GMT+08:00)Taipei
NTP server :	192.5.41.41 - North America 💌
	Cancel < <back next="">></back>

4. Spezifizieren Sie eine IP Adresse und eine Subnetzmaske für die Verbindung des Routers im LAN.

3. LAN Inter This page is used to con your Access Point. Here	face Setup figure the parameters for local you may change the setting fo	area network n IP addresss	which con 5, subnet m	nects to the LA ask, DHCP, et	N port of c.,
IP Address: Subnet Mask:	192.168.1.1 255.255.255.0				
			Cancel	<-Back	Next>>



WLAN ROUT 54-N

5. Wählen Sie einen WAN Zugangstyp für den Router, um die Verbindung mit dem Internet herzustellen. Geben Sie die erforderlichen Parameter in jedem leeren Feld ein und klicken Sie dann auf die Taste "Weiter". Sie können diese Parameter von Ihrem ISP bekommen.

your Access Point. Here yo click the item value of WAI	u may change the access method to static IP, V Access type.	DHCP, PPPoE or PPTP by
WAN Access Type:	Static IP	
IP Address:	10.10.10.1	
Subnet Mask:	255.255.0.0	
Default Gateway:	10.10.10.254	
DNS :	168.95.1.1	

6. Wählen Sie die wireless Parameter, die für die Verbindung mit diesem Router benutzt werden und klicken Sie dann auf "Weiter".

land	24 GHz (B+G)		
and: aode:	AP		
SID:	WLAN-11g-GW		
ountry:	USA(FCC)		
hannel Number:	1 💌		



WLAN ROUT 54-N

 Klicken Sie auf die Drop-Down-Liste und wählen Sie den Verschlüsselungstyp für Ihr wireless Netzwerk. Geben Sie die Parameter für den von Ihnen gewählten Verschlüsselungstypen ein und klicken Sie auf Beenden, um die Konfiguration fertig zu stellen.

This page al	lows you setup	the wireless sec	curity. Turn on W	EP or WPA by
wireless net	vork.	iu preveni any i	inaumonzed acce	ess io youi
Encryption:	None 🔽			

Betriebsmodus

Um einen Betriebsmodus für diesen Router zu wählen, klicken Sie auf den Modus, den Sie

ausführen wollen und klicken Sie dann auf die Taste

Apply Change für die Ausführung.

9 Gateway:	In this mode, the device is supposed to connect to internet via ADSL/Cable Modern The NAT is enabled and PCs in LAN ports share the same IP to ISP through WAP port. The connection type can be setup in WAN page by using PPPOE, DHCP clies PPTP client or static IP.
Bridge:	In this mode, all ethemet ports and wireless interface are bridged together and NAT function is disabled. All the WAN related function and firewall are not supported.



WLAN ROUT 54-N

Wireless

Der Access Point baut ein Wireless-LAN auf und ermöglicht allen Rechnern, die mit einer IEEE802.11b/g Wirelesskarte ausgestattet sind, die Verbindung mit Ihrem Intranet. Es unterstützt WEP Verschlüsselung und MAC Adressfilter, um die Sicherheit Ihres wireless Netzwerks zu verbessern.

Grundlegende Einstellungen

Sie können die Konfiguration Ihres Wireless-LAN einstellen und die Wireless-Clients, die mit Ihrem AP verbunden sind, kontrollieren.

Ronngulation	
Wireless LAN	Zur Deaktivierung der Schnittstelle des Wireless-LAN
Schnittstelle deaktivieren	
Band	Zur Wahl eines Bandes für dieses Gerät, um 802.11,
	802.11g oder beides zu treffen.
Modus	Konfiguration dieses Gerätes als AP, WDS oder beides.
SSID	Der Name des wireless Netzwerkes.
Land	Wählen Sie die Region, in der Sie leben.
Kanalnummer	Der vom Wireless-LAN benutzte Kanal. Alle Geräte im gleichen Wireless-LAN sollten den gleichen Kanal benutzen.
Angeschlossene Clients	Klicken Sie auf die Taste "Aktive Clients anzeigen". Die "Aktive wireless Clients Tabelle" wird erscheinen. Sie können den Status von allen aktiven wireless Stationen sehen, die mit dem Access Point verbunden sind.
Universellen	Markieren Sie das Kontrollkästchen, um den
Wiederholungsmodus	universellen Wiederholungsmodus zu aktivieren, damit
aktivieren	dieses Gerät als AP und gleichzeitig als Client
	funktioniert.
SSID der erweiterten	Während Sie den universellen Wiederholungsmodus
Schnittstelle	aktivieren, müssen Sie eine SSID für die erweiterte
	Schnittstelle spezifizieren.

Konfiguration

Klicken Sie auf **<Änderungen übernehmen>** unten am Bildschirm, um die oben genannten Konfigurationen zu speichern. Sie können nun weitere Abschnitte konfigurieren oder mit der Benutzung des Routers beginnen (anstelle der weiteren Einstellungen).



•

WLAN ROUT 54-N

Aktive wireless Clients Tabelle

Das ist das Fenster, das erscheint, nachdem Sie auf die Taste "Aktive Clients anzeigen" geklickt haben.

Active Wire	Iess Clier	nt Table	tion racket on	unters and enco	united status fo
ach associated wireles	ss client.	numerosi' receit			
MAC Address	Tx Packet	Rx Packet	Tr Rate (Mbps)	Power Saving	Expired Time (s)
00:e0:4c:81:96:77	32	46	48	no	300
Refresh Close					. Press

MAC Adresse	MAC Adresse dieser aktiven wireless Station.
Tx Paket	Die Anzahl der übertragenen Pakete, die von dieser aktiven wireless Station gesendet werden.
Rx Paket	Die Anzahl der empfangenen Pakete, die von dieser aktiven wireless Station empfangen werden.
TX Rate	Die Übertragungsrate
Stromsparen	Zeigt an, ob der wireless Client im Stromsparmodus ist.
Abgelaufene Zeit	Das ist die Zeit in Sekunden vor der Aufhebung der Verbindung. Falls das Wireless länger als die abgelaufene Zeit nicht in Betrieb bleibt, wird der wireless Router die Verbindung trennen. Die Client Station muss sich wieder verbinden, wenn sie aktiv ist.
Aktualisieren	"Aktive wireless Clients Tabelle" aktualisieren.
Schließen	"Aktive wireless Clients Tabelle" schließen.



WLAN ROUT 54-N

Fortgeschrittene Einstellungen

Sie können die fortgeschrittenen Wireless-LAN Parameter dieses Routers einstellen. Die Parameter beinhalten Authentifikationstyp, Fragmentschwelle, RTS Schwelle, Warnsignal Intervall, Datenrate, Präambeltyp, Übertragung SSID, IAPP und 802.11g Schutz. Wir empfehlen Ihnen, diese Parameter nicht zu ändern, außer Sie wissen, welche Änderungen sie auf diesem Router hervorrufen.

Wireless Advanced Settings These settings are only for more technically advanced users who have a sufficient knowledge about wireless LAN. These settings should not be changed unless you know what effect the changes will have		
on your Access Point.		
Authentication Type:	♥ Open System ♥ Shared Key ♥ Auto	
Fragment Threshold:	2346 (256-2346)	
RTS Threshold:	2347 (0-2347)	
Beacon Interval:	100 (20-1024 ms)	
Data Rate:	Auto 💌	
Preamble Type:	Long Preamble Short Preamble	
Broadcast SSID:	😕 Enabled 🔍 Disabled	
IAPP:	🛡 Enabled 🔎 Disabled	
802.11g Protection:	Enabled Disabled	
RF Output Power:	♥100% ♥50% ♥25% ♥10% ♥5%	
Turbo Mode:	♥ Auto ♥ Always ♥ Off	
Apply Changes R	eeet	

Konfiguration

	Open System Modus	AP kann sich mit diesem Wireless Router ohne WEP Verschlüsselung verbinden.
Authentifizierungstyp	Shared Key Modus	Sie sollten auch den WEP Key auf der Seite "Sicherheit" einstellen und mit diesem Wireless Router verbundene AP sollten WEP Verschlüsselung in der Authentifikationsphase benutzen.
	Auto	Der wireless Client kann sich mit diesem Wireless Router verbinden, in dem er einen dieser beiden Modi benutzt.
Fragmentschwelle	Zur Spezifizierung der maximalen Größe des Paketes während der Datenübertragung. Je niedriger Sie den Wert einstellen, desto schlechter wird die Leistung sein.	



WLAN ROUT 54-N

RTS Schwelle	Falls die Paketgröße kleiner als die RTS Schwelle ist, wird der Wireless Router dieses Paket nicht durch Benutzung des RTS/CTS Mechanismus senden.
Warnsignal Intervall	Die Zeitspanne, wie lange ein Warnsignal übertragen wird.
Datenrate	Die "Datenrate" ist die Begrenzung der Datenpakete, die dieser Wireless Router übertragen kann. Der Wireless Router wird die höchstmögliche gewählte Übertragungsrate zur Übertragung der Datenpakete benutzen.
Präambel Typ	Es definiert die Länge des CRC Blockes in den Frames während der wireless Kommunikation. "Kurze Präambel" ist geeignet für Wireless- Netzwerke mit starkem Verkehr. "Kurze Präambel" bietet hohe Kommunikationsvertrauenswürdigkeit.
Übertragungs SSID	Falls Sie "Übertragungs SSID" aktivieren, kann jede wireless Station, die im Bereich dieses Wireless Routers platziert ist, diesen Wireless Router problemlos finden. Falls Sie ein öffentliches wireless Netzwerk aufbauen, empfehlen wir, diese Funktion zu aktivieren. Deaktivierung von "Übertragungs SSID" kann bessere Sicherheit bieten.
IAPP	Zur Aktivierung von mehrfachen AP zur Kommunikation und zum Übertragen von Informationen bezüglich der Platzierung von verbundenen Stationen.
802.11g Schutz	Einige 802.11g wireless Adapter unterstützen 802.11g Schutz, was es dem Adapter erlaubt, nur nach 802.11g zu suchen. Wählen Sie "Deaktiviert", um das Unterstützen des 802.11g Schutzes zu deaktivieren oder wählen Sie "Aktivieren", um diese Funktion zu unterstützen.
RF Ausgangspower	Wählen Sie die RF (Radiofrequenz) Stärke. Die RF Ausgangspower hat eine positive Korrelation mit der Signalstärke.
Turbomodus	Einige unserer wireless Adapter unterstützen den Turbomodus, was eine bessere Verbindungsqualität bietet. Wählen Sie "Immer", um den Turbomodus zu unterstützen oder wählen Sie "Aus", um ihn auszuschalten. Wählen Sie "Auto". Das schaltet ihn automatisch an oder aus.

Klicken Sie auf **<Änderungen übernehmen>** unten am Bildschirm, um die oben genannten Konfigurationen zu speichern. Sie können nun weitere Abschnitte konfigurieren oder mit der Benutzung des Routers beginnen.



WLAN ROUT 54-N

<u>Sicherheit</u>

Auf dieser Seite können Sie die WEP, WPA Verschlüsselung einstellen, um die Sicherheit Ihres Wireless-LAN sicherzustellen.

ncryption: None	Set WEP Key
Use 802.1x Authentication	WEP 64bits DWEP 128bits
PA Authentication Mode:	Enterprise (RADIUS) OPersonal (Pre-Shared Key)
PA Cipher Suite:	9TKP 9AES
PA2 Cipher Suite:	TKP SAES
re-Shared Key Format:	Passphrase
re-Shared Key:	
Enable Pre-Authentication	



WLAN ROUT 54-N

Konfiguration	
Verschlüsselung	Zur Aktivierung von WEP, WPA, WPA2 und WPA2 gemischten Verschlüsselungsmodi, wählen Sie die Option in der Drop-Down-Liste. Falls Sie nichts auswählen, werden alle Daten ohne Verschlüsselung übertragen und jede Station kann auf den Router zugreifen.
802.1x Authentifikation benutzen	Um 802.1x zu aktivieren, klicken Sie das Kontrollkästchen an.
WPA Authentifikationsmodus	Es gibt zwei Begriffe, "Enterprise (WPA Radius) und "Personal (Pre-Shared Schlüssel)". Sie können den Modus wählen, indem Sie den Begriff anklicken.
WPA Codefolge	Wählen Sie die WPA Codefolge als TKIP oder AES
WPA2 Codefolge	Wählen Sie die WPA2 Codefolge als TKIP oder AES
Pre-Shared Key Format	Um das Format zu bestimmen, wählen Sie aus der Drop-Down-Liste aus.
Pre-Shared Key	Geben Sie den Pre-Shared Key ein entsprechend des Pre-Shared Key Formates, welches Sie gewählt haben.
Pre-Authentifizierung aktivieren	Sie können dieses Kontrollkästchen markieren, um die Pre-Authentifizierung zu aktivieren, nachdem Sie den Enterprise (RADIUS) WPA2 Authentifizierungsmodus gewählt haben.
Authentifizierung RADIUS Sever	Falls Sie RADIUS Sever benutzen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, müssen Sie die Parameter in diesem Begriff einzustellen. Um den Port, IP Adresse und Passwort Ihres RADIUS einzustellen, geben Sie die Portnummer, IP und Passwort ein.

Klicken Sie auf **<Änderungen übernehmen>** unten am Bildschirm, um die oben genannten Konfigurationen zu speichern. Sie können nun weitere Abschnitte konfigurieren oder mit der Benutzung des Routers beginnen.



WLAN ROUT 54-N

Zugangskontrolle

Um die Anzahl der Zugangsauthentifizierungen von Stationen zu begrenzen, stellen Sie die Kontrollliste auf dieser Seite ein.

If you choose 'Allowed Listed addresses are in the access con Point. When 'Deny Listed' is s be able to connect the Access	', only those clients whose ntrol list will be able to co elected, these wireless clie Point.	e wireless MAC nnect to your Access nts on the list will no
Wireless Access Control N	lode: Disable 🔽	
MAC Address:	Comment:	
Apply Changes Reset	st:	
MAC Address	Comment	Select

Konfiguration

Wireless Zugangskontrollmodus	Klicken Sie auf die Drop-Down-Liste, um den Zugangskontrollmodus zu wählen. Sie können "Aufgelistete zulassen", um die zugelassenen MAC Adressen zuzulassen oder wählen Sie "Aufgelistete verweigern", um diesen MAC Adressen den Zugriff auf dieses Gerät zu verweigern.
MAC Adresse & Kommentar	Um den Wert der MAC Adresse & Kommentar einzustellen, geben Sie die MAC Adresse und den Kommentar der Station ein und klicken Sie auf Änderungen übernehmen, um sie zu speichern.
Aktuelle Zugangskontrollliste	Um die Station aus der Liste zu löschen, klicken Sie das Kontrollkästchen des gewählten Begriffes an und klicken Sie auf "Ausgewählte löschen". Falls Sie alle Stationen aus der Liste löschen wollen, klicken Sie auf "Alle löschen", um Sie alle zu entfernen.

Klicken Sie auf die Taste <Änderungen übernehmen>, um die oben genannten Konfigurationen zu speichern. Sie können nun weitere Abschnitte konfigurieren oder mit der Benutzung des Routers beginnen.



WLAN ROUT 54-N

WDS Einstellung

WDS Settings			1
Wireless Distribution System uses wirele does. To do this, you must set these APs you want to communicate with in the tab	in the same channel and set MA in the same channel and set MA is and then enable the WDS.	other APs, like the Eth C address of other Al	iemet Ps which
Enable WDS	n		
Add WDS AP: MAC Address			
Comment .			
Apply Changes Reset	Set Security Show Sta	istics	
Current WDS AP List:			
MAC Address	Comment	Select	
Delete Selected Delete All	Reset		

Das Wireless Distribution System ermöglicht es dem Router, mit anderen APs drahtlos zu kommunizieren. Damit es funktioniert, müssen Sie sicherstellen, dass diese APs und der Router im gleichen Kanal sind und die MAC Adressen dieser APs und die Kommentarwerte der WDS Liste hinzufügen. Vergessen Sie nicht, das WDS zu aktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen "WDS aktivieren" anklicken und die Taste "Änderungen übernehmen" zum Speichern drücken.

Um das AP aus der Liste zu löschen, klicken Sie das Kontrollkästchen des gewählten Begriffes an und klicken Sie auf "Ausgewählte löschen". Falls Sie alle APs aus der Liste löschen wollen, klicken Sie auf "Alle löschen", um Sie alle zu entfernen.



WLAN ROUT 54-N

TCP/IP Einstellung

LAN Schnittstelleneinstellung

Zur Einstellung der Konfiguration der LAN Schnittstelle, Privaten IP Ihres Router LAN Ports und Subnetzmaske für Ihren LAN Abschnitt.

orns page is used to configu port of your Access Point. H DHCP, etc	ere you may char	ige the setting for IP ad	dresss, subnet mask,
IP Address:	192.168.1.1	-	
Subnet Mask:	255.255.255.0	-	
DHCP Server:	Enabled 💌		
DHCP Client Range:	192.168.1.100	_ 192.168.1.200	Show Client
802.1d Spanning Tree:	Disabled 💌		
🗖 Enable UPnP			

Konfiguration

IP Adresse	Die IP Ihres Router LAN Ports (Standard 192.168.1.1)
Subnetzmaske	Subnetzmaske Ihres LAN (Standard 255.255.255.0)
DHCP Server	Um Ihrem LAN Client eine IP zu geben, müssen Sie "DHCP Server" aktivieren. Wenn nicht, müssen Sie Ihre Client IP manuell einstellen, wenn Sie den Router als Standard-Gateway Ihres Clients nutzen wollen.
DHCP Client Bereich	Den DHCP Client IP Adressbereich spezifizieren. Sie können auch auf die Taste "Client zeigen" klicken, um die verbundenen DHCP Clients aufzulisten.
Spanning Tree	Um Netzwerkschleifen vorzubeugen und die Qualität von überbrückten Netzwerken zu erhalten.
UPnP aktivieren	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diesem Router zu erlauben, durch das UPnP erkannt zu werden.



WLAN ROUT 54-N

WAN Schnittstelleneinstellung

Diese Seite ermöglicht es dem Benutzer, die Parameter für die Verbindung mit dem Internet zu konfigurieren. Sie können den WAN Zugangstyp aus der Drop-Down-Liste wählen und Parameter für jeden Modus konfigurieren.

Statischer IP Modus

WAN Access Type:	Static IP 🔽
IP Address:	10.10.10.1
Subnet Mask:	255.255.0.0
Default Gateway:	10.10.10.254
DNS 1:	168.95.1.1
DNS 2:	
DNS 3:	
Clone MAC Address	3: 0000000000

IP-Adresse, Subnetzmaske und Standard Gateway	Geben Sie die IP Adresse, Subnetzmaske und Standard Gateway ein, die Sie von Ihrem ISP bekommen haben.
DNS 1,2 und 3	Zur Spezifizierung der DNS, geben Sie die DNS, die Sie von Ihrem ISP erhalten haben, in DNS 1 2 3 ein.

DHCP Client Modus



DNS automatisch erhalten	Falls die DNS von Ihrem ISP dynamisch ist, wählen
	Sie "DNS automatisch erhalten"
DNS manuell einstellen	Zur Spezifizierung der DNS, geben Sie die DNS, die
	Sie von Ihrem ISP erhalten haben, in DNS 1 2 3 ein.



WLAN ROUT 54-N

PPPoE Modus

WAN Access Type: PPPoE 💌			
User Name:			
Password:			
Service Name:			
Connection Type:	Continuous Connect Disconnect		
Idle Time:	5 (1-1000 minutes)		
MTU Size:	1452 (1400-1492 bytes)		
• Attain DNS Automatically			
• Set DNS Manually			
DNS 1:	168.95.1.1		
dns 2:			
dns 3:			
Clone MAC Addres	s: 0000000000		

Benutzername, Passwort und Servicename	Geben Sie den Benutzernamen, Passwort und Servicenamen ein, den Sie von Ihrem ISP erhalten haben.
Verbindungstyp	"Continuous" ist für eine ständige Verbindung
	"Connect on demand" wird nach Verbindungszeit abgerechnet. Sie können die Inaktivitätszeit einstellen, diese Zeit muss verstreichen, bevor das System die PPPoE Session automatisch abbricht.
	"Manual" Um mit dem ISP zu verbinden, klicken Sie manuell auf "Verbinden" auf der WEB Benutzerschnittstelle. Die WAN Verbindung wird nicht aufgrund von Überschreitung Inaktivitätszeitspanne abgebrochen werden. Falls die WAN Leitung abbricht und sich wieder verbindet, wird der Router den ISP nicht automatisch wiederverbinden.
Inaktivitätszeit:	Der Wert spezifiziert die Inaktivitätszeit, die verstreicht, bevor das System die PPPoE Session automatisch abbricht.
MTU Größe	Aktivierung der maximalen Übertragungseinheit (MTU) des Routers. Jedes Paket, das größer ist als diese Zahl, wird vor dem Senden in passende Größen aufgeteilt. Eine größere Nummer wird die Übertragungsleistung verbessern. Geben Sie Ihre MTU Nummer in das Textfeld ein, um die Begrenzung einzustellen.
DNS automatisch erhalten:	Falls die DNS von Ihrem ISP dynamisch ist, wählen Sie "DNS automatisch erhalten"
DNS manuell einstellen	Zur Spezifizierung der DNS, geben Sie die DNS, die Sie von Ihrem ISP erhalten haben, in DNS 1 2 3 ein.

WLAN ROUT 54-N

PPTP Modus

WAN Access Type:	PPTP 💌	
IP Address:	172.16.1.2	
Subnet Mask:	255.255.255.0	
Server IP Address:	172.16.1.1	
User Name:	admin	
Password:	****	
MTU Size:	1452 (1400-1492 bytes)	
Attain DNS Automatically		
Set DNS Manually		
DNS 1:	168.95.1.1	
DNS 2:		
DNS 3:		

IP Adresse, Subnetzmaske,	Geben Sie die IP Adresse, Subnetzmaske und Server
Server IP Adresse,	IP Adresse, Benutzername und Passwort ein, welche
Benutzername und Passwort	Sie von Ihrem ISP bekommen haben.
MTU Größe	Aktivierung der maximalen Übertragungseinheit
	(MTU) des Routers. Jedes Paket, das größer ist als
	diese Zahl, wird vor dem Senden in passende
	Größen aufgeteilt. Eine größere Nummer wird die
	Übertragungsleistung verbessern.
	Geben Sie Ihre MTU Nummer in das Textfeld ein, um
	die Begrenzung einzustellen.
DNS automatisch erhalten:	Falls die DNS von Ihrem ISP dynamisch ist, wählen
	Sie "DNS automatisch erhalten"
DNS manuell einstellen	Zur Spezifizierung der DNS, geben Sie die DNS, die
	Sie von Ihrem ISP erhalten haben, in DNS 1 2 3 ein.



WLAN ROUT 54-N

Häufigste Konfigurationen für WAN Schnittstelle

Es gibt einige Einstellungen, die bei jedem WAN Zugangstyp konfiguriert werden können:



Web Server Zugang auf	Um den Benutzer den Zugang auf diesen Router über das
WAN vom Port aktivieren	Internet zu ermöglichen, geben Sie die spezifizierte IP und
	die Port Nummer ein
IPsec Pass-Through auf	Markieren Sie das Kontrollkästchen, um den IPsec
VPN Verbindung aktivieren	Pass-Through auf der VPN Verbindung zu aktivieren und
	entfernen Sie das Häkchen am Kontrollkästchen zur
	Deaktivierung.
PPTP Pass-Through auf	Markieren Sie das Kontrollkästchen, um den PPTP
VPN Verbindung aktivieren	Pass-Through auf der VPN Verbindung zu aktivieren und
	entfernen Sie das Häkchen am Kontrollkästchen zur
	Deaktivierung.
L2TP Pass-Through auf	Markieren Sie das Kontrollkästchen, um den L2TP
VPN Verbindung aktivieren	Pass-Through auf der VPN Verbindung zu aktivieren und
	entfernen Sie das Häkchen am Kontrollkästchen zur
	Deaktivierung.
MAC Adresse klonen	Wenn ISP die MAC Adressauthentifizierung (mit DHCP)
	benutzt, muss die MAC Adresse der Ethernet Karte, die mit
	Ihrem Kabelmodem verbunden ist, vor der Verbindung mit
	dem WAN (Internet) beim ISP registriert werden. Falls die
	Ethernet Karte geändert wird, muss die neue MAC Adresse
	beim ISP registriert werden.
	Die MAC Klonen Funktion ermöglicht es, dass die MAC
	Adresse, die von der WAN Netzwerkschnittstellenkarte
	gemeldet wird, als die MAC Adresse eingestellt wird, die
	bereits beim ISP registriert ist. Dadurch ist die Registrierung
	der neuen MAC Adresse beim ISP nicht mehr nötig. Diese
	Funktion ändert die aktuelle MAC Adresse nicht im NIC,
	sondern sie ändert die MAC Adresse, die vom Wireless
	Router bei Client Anfragen gemeldet wird. Zum Ändern der
	MAC Adresse, geben Sie sie in das Textfeld ein.



WLAN ROUT 54-N

Firewall Konfiguration

Port Filtern

Die Firewall kann nicht nur Angriffe von außen daran hindern, in ihr System einzugreifen, sondern sie kann auch die LAN Benutzer einschränken. Port Filtern, zum Einschränken der Typen von Datenpaketen von Ihrem LAN ins Internet über den Router, fügen Sie sie der Aktuellen Filtertabelle zu.

Port Filtering			
Entries in this table are used to restr Gateway, Use of such filters can be	ict certain types of data pack helpful in securing or restric	ts from your local network to ting your local network.	Internet through the
Local Port Range:	Protocol: Both		
Comment:			
Apply Changes Reset			
Current Filter Table:			
Local Port Range	Protocol	Comment	Select
Delete Selected Delete A	Reset		

Konfiguration

SCHRITTE	1.	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen, um die Funktion "Port Filtern aktivieren" zu aktivieren.
	2.	Geben Sie den Port Bereich (EX 25-110), Protokoll (UDP/TCP) und Kommentar (EX. E-Mail) ein.
	3.	Um den Port Bereich aus der Liste zu löschen, klicken Sie das Kontrollkästchen des gewählten Begriffes an und klicken Sie auf "Ausgewählte löschen". Falls Sie alle Einträge aus der Liste löschen wollen, klicken Sie auf "Alle löschen", um Sie alle zu entfernen.

Klicken Sie auf **<Änderungen übernehmen>** unten am Bildschirm, um die oben genannten Konfigurationen zu speichern. Sie können nun weitere Abschnitte konfigurieren oder mit der Benutzung des Routers beginnen.


WLAN ROUT 54-N

IP Filtern

Der Wireless Router kann die ausgehenden Pakete nach Sicherheits- oder Verwaltungsaspekten filtern. Sie können den Filter nach IP Adressen einstellen, um bestimmten internen Benutzern den Zugriff auf das Internet zu verweigern.

Entries in this table are t network to Internet thro or restricting your local			ckets from your local an be helpful in securing
Enchle ID Filteri	nσ		
	-6	1 Both will on	
Loal IP Address:	Protoco	ol: Both 🔽 Com	ment:
Apply Changes Reso Current Filter Table:	Protoco	ol: Both 💌 Com	ment:

Konfiguration

SCHRITTE	1.	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "IP Filtern aktivieren", um die Funktion zu aktivieren.
	2.	Geben Sie die spezielle lokale IP Adresse (Bsp 10.10.3.9), Protokoll (UDP/TCP) und Kommentar (Bsp. Peter ein).
	3.	Um die IP Adresse aus der Liste zu löschen, klicken Sie das Kontrollkästchen des gewählten Begriffes an und klicken Sie auf "Ausgewählte löschen". Falls Sie alle Einträge aus der Liste löschen wollen, klicken Sie auf "Alle löschen", um Sie alle zu entfernen.

Klicken Sie auf **<Änderungen übernehmen>** unten am Bildschirm, um die oben genannten Konfigurationen zu speichern. Sie können nun weitere Abschnitte konfigurieren oder mit der Benutzung des Routers beginnen.



WLAN ROUT 54-N

MAC Filtern

Der Wireless Router kann die ausgehenden Pakete nach Sicherheits- oder Verwaltungsaspekten filtern. Sie können den Filter nach MAC Adressen einstellen, um bestimmten internen Benutzern den Zugriff auf das Internet zu verweigern.

MAC Filtering		
Entries in this table are used to restrict certain types of Gateway. Use of such filters can be helpful in securing	data packets from your local netw 3 or restricting your local network.	ork to Internet through the
Enable MAC Filtering		
Local MAC Address:	Comment:	
Apply Changes Reset		
Current Filter Table:		
Local MAC Address	Comment	Select
Delete Selected Delete All Reset		

Konfiguration

SCHRITTE	1.	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "MAC Filtern aktivieren", um die Funktion zu aktivieren.
	2.	Geben Sie die spezielle MAC Adresse (Bsp 00:0e:b6:a8:72), und Kommentar (Bsp. Peter ein).
	3.	Um die MAC Adresse aus der Liste zu löschen, klicken Sie das Kontrollkästchen des gewählten Begriffes an und klicken Sie auf "Ausgewählte löschen". Falls Sie alle Einträge aus der Liste löschen wollen, klicken Sie auf "Alle löschen", um Sie alle zu entfernen.

Klicken Sie auf **<Änderungen übernehmen>** unten am Bildschirm, um die oben genannten Konfigurationen zu speichern. Sie können nun weitere Abschnitte konfigurieren oder mit der Benutzung des Routers beginnen.



WLAN ROUT 54-N

Port Forwarding

Das Port Forwarding ermöglicht es Ihnen, einen bestimmten Bereich von Serviceportnummern (von den Internet/WAN Ports) an eine bestimmte LAN IP Adresse umzuleiten. Es hilft Ihnen, einige Server hinter der Router NAT Firewall aufzunehmen.

Port Forwardin	ş			
Entries in this table allow yo NAT firewall. These setting: server on the private local ne	u to automatically redir are only necessary if y twork behind your Gat	ect common network s you wish to host some eway's NAT firewall.	services to a specific ma sort of server like a wel	chine behind the 5 server or mail
📕 Enable Port Forwa	rding			
Local IP Address:	Protocol	Both 💌 Port Rar	nge: 🚺 - 🚺	
Comment:		1		
Apply Changes R	zet			
Current Port Forwarding	; Table:		1	
Local IP Address	Protocol	Port Range	Comment	Select
Delete Selected D	elete All Reset			

Konfiguration

SCHRITTE	1.	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen, um die Funktion "Port Forwarding aktivieren" zu aktivieren.
	2.	Geben Sie die spezielle IP Adresse (Bsp. 10.10.10.10), Protokoll (UDP/TCP), Port Bereich (Bsp. 25-110) und Kommentar (Bsp. E-Mail) ein.
	3.	Um die IP Adresse aus der Tabelle zu löschen, klicken Sie das Kontrollkästchen des gewählten Begriffes an und klicken Sie auf "Ausgewählte löschen". Falls Sie alle Einträge aus der Tabelle löschen wollen, klicken Sie auf "Alle löschen", um Sie alle zu entfernen.

Klicken Sie auf **<Änderungen übernehmen>** unten am Bildschirm, um die oben genannten Konfigurationen zu speichern.



WLAN ROUT 54-N

URL Filtern

Der URL Filter ermöglicht es dem Benutzer, bestimmte URL am Zugriff durch Benutzer im LAN zu hindern. Dieser Filter wird diese URLs, die bestimmte Schlüsselwörter beinhalten, blockieren.

URL Filtering	
URL filter is used to deny LAN users from accessing the internet, Block those U listed below. (EX: google; www.google.com or 72.14.203.99)	TRLs which contain keywords
Enable URL Filtering URL Address:	
Apply Changes Reset	
Current Filter Table:	
URL Address	Select
Delete Selected Delete All Reset	

Konfiguration

SCHRITTE	1.	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "URL Filtern aktivieren", um die Funktion zu aktivieren.
	2.	Geben Sie die URL ein, die ausgeschlossen werden soll.
	3.	Um die URL aus der Tabelle zu löschen, klicken Sie das Kontrollkästchen des gewählten Begriffes an und klicken Sie auf "Ausgewählte löschen". Falls Sie alle URLs aus der Tabelle löschen wollen, klicken Sie auf "Alle löschen", um Sie alle zu entfernen.

Klicken Sie auf **<Änderungen übernehmen>** unten am Bildschirm, um die oben genannten Konfigurationen zu speichern.



WLAN ROUT 54-N

Virtuelle DMZ

Die virtuelle DMZ wird benutzt, um Protokolle zu aktivieren, die Ports auf dem Router öffnen müssen. Der Router wird jeden unspezifizierten eingehenden Verkehr an den Host weiterleiten, der auf dieser Seite bestimmt ist.

Virtual DM2	
A Demilitarized Zone local private network.	s used to provide Internet services without sacrificing unauthorized access to its Evnically, the virtual DMZ host contains devices accessible to Internet traffic.
such as Web (HTTP)	servers, FTP servers, SMTP (e-mail) servers and DNS servers.
📕 Enable Virtua	DMZ
Virtual DMZ Host	IP Address:
Apply Changes	Reset

Um sie zu konfigurieren, geben Sie die Host IP (private IP Adresse) ein und klicken Sie auf "Änderungen übernehmen", um die Einstellung zu übernehmen.



WLAN ROUT 54-N

Verwaltung

<u>Status</u>

Auf der Homepage des Wireless Routers zeigt die linke Navigationsleiste die Optionen, das System zu konfigurieren. Im rechten Navigationsbildschirm befindet sich die Zusammenfassung des Systemstatus, um die Konfigurationen einsehen zu können.

atus	
is page shows the current s device.	status and some basic settings of
SYSTEM	
Uptime	Oday:0h:2m:54s
Firmware Version	v1.0
Wireless Configurati	ion
Mode	AP
Band	2.4 GHz (B+G)
SSID	WLAN-11g-GW
Channel Number	11
Encryption	Disabled
BSSID	00:e0:7d:c0:c7:d1
Associated Clients	0
LAN Configuration	
IP Address	192.168.1.1
Subnet Mask	255.255.255.0
DHCP Server	Enabled
MAC Address	00:e0:7d:c0:c7:d1
WAN Configuration	
Attain IP Protocol	Static IP
IP Address	10.10.10.1
Subnet Mask	255,255.0.0
Default Gateway	10.10.254
MAC Address	00:e0:7d:c0:c7:d3

Vivenceo

23414

WLAN ROUT 54-N

• System

Uptime	Die Zeit die das Gerät angeschaltet ist.
Firmware-Version	Die auf diesem Gerät benutzte Firmware-Version.

• Wireless Konfiguration

Modus	Der Betriebsmodus des wireless Routers.
Band	Die Übertragungsfrequenz des Routers.
SSID	Der Name des wireless Netzwerkes.
Kanalnummer	Der vom Wireless-LAN benutzte Kanal. Alle Geräte im gleichen Wireless-LAN sollten den gleichen Kanal benutzen.
Verschlüsselung	Der Sicherheitsverschlüsselungsstatus des wireless Netzwerkes.
BSSID	Die Basic Service Set Identity dieses Routers. (Dieser Parameter ist der gleiche wie die MAC Adresse des LAN Ports.)
Angeschlossene Clients	Die Anzahl der angeschlossenen Clients.

LAN Konfiguration

IP Adresse	IP Adresse des Routers
Subnetzmaske	Subnetzmaske des Routers
DHCP Server	Aktivierung oder Deaktivierung des DHCP
MAC Adresse	MAC Adresse des LAN Ports

WAN Konfiguration

IP Protokoll erhalten	Statische IP- Adresse
IP Adresse	IP Adresse des WAN-Ports
Subnetzmaske	Subnetzmaske des WAN-Ports
Standard Gateway	Standard Gateway des WAN-Ports
MAC Adresse	MAC Adresse des WAN Ports



WLAN ROUT 54-N

<u>Statistik</u>

Auf dieser Seite können Sie die Zähler der gesendeten und empfangenen Pakete des Wireless, Ethernet LAN und Ethernet WAN kontrollieren. Drücken Sie auf die Taste "**Refresh**" um den neuesten Bericht zu sehen.

his page shows th	e packet counters for t	ransmission a	nd reception regarding
) wireless and Eine	ernet networks.		
Wireless LAN	Sent Packets	145357	
	Received Packets	1121	
	Sent Packets	6845	
LINEINEI LAN	Received Packets	858102	
	Sent Packets	8285	
Ethernet WAN	Received Packets	0	

<u>DDNS</u>

Diese Seite ermöglicht dem Nutzer, sich mit dem DDNS zu verbinden. Um DDNS zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen "DDNS aktivieren". Wählen Sie den Serviceprovider aus der Drop-Down-Liste. Geben Sie den Domänennamen, Benutzernamen und Passwort ein. Klicken Sie nach der Konfiguration auf die Taste "Änderungen übernehmen".

Enchle DD	
	15
Service Provider :	DynDNS V
Domain Name :	host.dyndns.org
User Name/Email:	
Password/Key:	

WLAN ROUT 54-N

Zeitzonen Einstellung

Diese Seite ermöglicht dem Nutzer, die Zeit des Routers zu konfigurieren. Um sie manuell zu bestimmen, füllen Sie die Felder bei "Aktuelle Zeit" ein und klicken Sie die Taste "Änderungen übernehmen". Um die Zeit mit der Zeit eines Zeitservers zu synchronisieren, markieren Sie bitte das Kontrollkästchen "NTP Client Update aktivieren" und wählen einen NTP Server aus der Drop-Down-Liste oder geben manuell einen NTP Server ein. Klicken Sie nach der Konfiguration auf die Taste "Änderungen übernehmen".

over the Internet.	ine system time by synchronizing with a public time server
Current Time :	Yr 2000 Mon 1 Day 3 Hr 8 Mn 38 Sec 11
Select :	(GMT+08:00)Taipei
🗷 Enable NTI	e client update
NTP server :	 192.5.41.41 - North America
	(Manual IP Setting)

System Log

Diese System Log Seite zeigt Information über die aktuellen Aktivitäten des Routers an.

Die System Log Funktion aktivieren

- 1. Markieren Sie das Kontrollkästchen "Log aktivieren".
- 2. Um alle Informationen über das System zu sehen, wählen Sie das Kontrollkästchen "System alle".

Um nur die Wireless Informationen zu sehen, wählen Sie das Kontrollkästchen "Wireless".

Um die Log Information an eine bestimmte Anmerkung zu schicken, wählen Sie bitte das Kontrollkästchen "Remote Log aktivieren" und geben die IP Adresse in das Feld "Log Server IP Adresse" ein.

3. Klicken Sie zur Aktivierung auf die Taste "Änderungen übernehmen".

Sie könnten auch die Taste "Aktualisieren" anklicken, um die Log Information zu aktualisieren oder die Taste "Löschen", um die Log Tabelle zu löschen.



WLAN ROUT 54-N

Enable Log	
📕 system all	wireless
Enable Remote Log	Log Server IP Address: Server Port: 514
Apply Changes	

Upgrade Firmware

Für das Upgrade der Firmware

SCHRITTE	 Klicken Sie auf die Taste "Durchsuchen", um die Firmware auszuwählen, die Sie upgraden wollen. Klicken Sie auf Upload, um den Upgradevorgang zu starten. Bitte schließen Sie den Webbrowser nicht und warten Sie darauf, dass der Vorgang abgeschlossen wird. Wenn das Upgrade abgeschlossen ist, können Sie mit der Benutzung des Routers beginnen.
UI This note syst Sel Up	page allows you upgrade the Access Point firm ware to new version. Please , do not power off the device during the upload because it may crash the em. ect File: Browse



WLAN ROUT 54-N

Einstellungen speichern und wieder laden

Um die Einstellungen in einer Datei zu speichern, klicken Sie auf die Taste "Speichern". Um Einstellungen aus einer Datei zu laden,

- 1. Klicken Sie "Durchsuchen...", um die Datei auszuwählen.
- 2. Klicken Sie Upload, um den Vorgang zu starten und warten Sie dann, bis er abgeschlossen ist.

Um die Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurück zu stellen, klicken Sie Reset, um den Vorgang zu starten. Er wird abgeschlossen sein, wenn die Status LED anfängt zu blinken.

This page allows you sa he file which was saved onfiguration to factory	ve current settings to l previously. Besides default	o a file or reload the s s, you could reset the	ettings from current
Save Settings to File:	Save		
Load Settings from File:	[Browse	Upload
Reset Settings to	Reset		

<u>Passwort</u>

Um die Administrator Account Information einzustellen, geben Sie den Benutzernamen, Neues Passwort und erneut das Passwort in das Textfeld ein. Vergessen Sie nicht auf "Übernehmen" zu drücken um die Konfiguration zu speichern.

This page is used to s Empty user name and	set the account to access the web server of Access Point. d password will disable the protection.
User Name:	
New Password:	
Confirmed Password:	



WLAN ROUT 54-N

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	IEEE802.3, 10BASE-T
	IEEE802.3u, 100BASE-TX
Standard	IEEE802.3x Full-Duplex Operation und Flow Control
	IEEE802.11b Wireless LAN Infrastruktur
	IEEE802.11g Wireless LAN Infrastruktur
	1 * WAN port
Schnittstelle	4 * 10/100 RJ-45 Fast Ethernet Switching Ports
	Antenne: 802.11b/g Wireless Reverse SMA abnehmbar
WAN Verbindung	Ethernet 10/100 Mbps
Kabelverbindungen	RJ-45 (10BASE-T): Kategorie 3,4,5 UTP
	RJ-45 (100BASE-TX): Kategorie 5 UTP
Netzwerk Datenrate	802.11b: 1, 2, 5.5 und 11Mbps
	802,11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, und 54Mbps
Transmissionsmodus	Auto-Negotiation
	(Full-Duplex, Half-Duplex)
	System: Power, Status
	Port (WAN): ACT/LINK
LED Anzeigen	Port (LAN): ACT/LINK
	Port(Wireless): ACT
	64/128-bit WEP,
Sicherheit	WPA(TKIP mit IEEE 802.1x), WPA2, AES
	54Mbps OFDM, 10%PER, -71dBm
Empfangsompfindlichkeit	11Mbps CCK, 10%PER, -81dBm
Emplangsemplindhenken	1Mbps BPSK, 10%PER, -92dBm
	Flash: 2MB NOR Typ, SDRAM: 8MB
Speicher	
	16dBm~18dBm
Übertragungsstärke	
	innon 35 100 Motor außan 100 200 Motor
Bereich	
Fuelesien	FCC KLASSE B, CE, VCCI Klasse B
	$0^{\circ} \sim 40^{\circ} C (32^{\circ} \sim 104^{\circ} F)$
Betriebstemperatur	
	10% - 90%
Betriebsfeuchtigkeit	
	Externer Spannungsadapter 12\/DC/1A
Spannungsversorgung	
	1



WLAN ROUT 54-N

F

Routeur de large bande sans fil 802.11g

Manuel d'utilisation

L'utilisation IEEE 802.11b ou 802.11g de ce produit aux États-Unis est limitée par micro-logiciel aux canaux 1 à 11.

Avertissement de la marque CE

CE

Cet appareil respecte les conditions relatives à la compatibilité électromagnétique de catégorie B EN 55022 pour ITE, conditions essentielles de protection de la Directive du Conseil n° 89/336/CEE relative aux lois des États Membres en rapport avec la compatibilité électromagnétique.

L'entreprise dispose d'une politique actuellement en vigueur concernant la valorisation de ses produits et il est possible que certaines informations présentes sur ce document ne soient pas à jour. Veuillez consulter votre distributeur local pour obtenir toutes les informations mises à jour du produit. Ce document ne peut en aucun cas être copié ni reproduit en partie ou en totalité sans le consentement écrit de l'entreprise.

Marques déposées :

Tous les noms commerciaux et toutes les marques déposées appartiennent à leurs entreprises respectives.

Copyright © 2007, Tous Droits Réservés.



WLAN ROUT 54-N

INFORMATIONS GENERALES

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Avant de commencer, veuillez vérifier le contenu du paquet. Le paquet doit contenir les éléments suivants :

- 1. Un routeur sans fil
- 2. Un adaptateur de courant électrique
- 3. Un guide d'utilisation (CD)
- 4. Une antenne détachable

INTRODUCTION AU ROUTEUR SANS FIL

Description générale

Ce routeur sans fil, composé d'un interrupteur Fast Ethernet à 4 ports 10/100 Mb/s est un produit de dernière génération dans la gamme des routeurs sans fil pour le bureau ou la maison ainsi que pour les utilisateurs SOHO. Ce routeur sans fil compact, entièrement équipé et autonome est idéal pour l'accès à la large bande dans les environnements LAN et sans fil. Cet appareil a été spécialement conçu pour fournir aux utilisateurs sans fil et LAN la meilleure méthode niveau qualité-prix avec accès multiples à Internet pour le prix d'une seule adresse publique IP (partage d'IP) et pour leur permettre une installation facile Plug-and-Play. De plus, l'interrupteur intégré à 4 ports de 10/100 Mb/s permet aux utilisateurs de brancher le câble du réseau dans l'appareil sans devoir acheter d'interrupteur supplémentaire.

Cet appareil est également un point d'accès. Il comporte un LAN sans fil intégré. Les utilisateurs peuvent se connecter à Internet en utilisant des interfaces de réseau sans fil n'importe où dans sa portée de transmission radio. C'est une solution idéale pour les utilisateurs SOHO qui exigent un accès à Internet instantané et pratique sans avoir à brancher de câbles.

L'interface graphique simple et basée sur le Web facilite l'installation de l'appareil par des utilisateurs inexpérimentés grâce au système plug-and-play. Un serveur DHCP intégré et une gestion par adresse IP simplifiée vous évitent de faire appel à des professionnels pour d'éventuels problèmes techniques courants. De plus, un NAT/coupe-feu est également intégré dans cet ensemble routeur compact pour protéger l'ensemble du LAN des attaques externes.



WLAN ROUT 54-N

Caractéristiques générales

Ce commutateur possède les caractéristiques générales suivantes :

- Conforme aux normes régissant les appareils sans fils IEEE 802.11b/g
- Offre l'usage d'une antenne détachable SMA inverse 802.11b/g sans fil
- Taux de transfert de données grande vitesse de 54 Mb/s
- Mode turbo pour transfert de données de 72 Mb/s
- Cryptage de données sans fil avec fonctions WEP, WPA (TKIP avec IEEE 802.1x), WPA2 et AES de 64/128 bits
- Journal du système (syslog)
- Authentification pour connectivité sans fil basée sur l'ESSID
- Permet contrôle d'accès MAC et fonction SSID cachée
- WDS supporté avec cryptage WEP, TKIP et AES
- Canal : États-Unis 11, Europe 13, Japon 14
- Supporte la fonction de partage d'IP NAT / NAPT
- Client PPPoE, PPTP, et DHCP à IP statique
- Coupe-feu SPI Anti-DoS ; DMZ virtuel ; relais DNS ; UPnP
- Serveur DHCP
- ALG pour FTP, NetMeeting, DDNS (DynDNS, TZO)
- Fonction de mise à niveau du micro-logiciel via le Web
- Conforme à la section 15.247 de la FCC pour les États-Unis, ETS 300 328 pour l'Europe
- Flash: 2 Mo type NOR, SDRAM : 8 Mo
- Certificats : FCC Catégorie B, Marque CE, VCCI Catégorie B



WLAN ROUT 54-N

<u>Face avant</u>

vivenceo					
	0	0 0	0 0	0	

Définition des indicateurs DEL

Indicateurs DEL du système

Le système d'indicateurs DEL situé sur la face avant montre l'état de fonctionnement de l'appareil.

• Indicateur PWR (sous tension)

Cet indicateur émet une lumière verte lorsque le routeur sans fil est placé sous tension ; sinon, il est hors tension.

• Indicateur DEL d'état

L'indicateur DEL reste éteint pendant quelques secondes lorsque le système démarre. Ensuite, l'indicateur DEL clignote pour montrer que le routeur sans fil fonctionne correctement. Si l'indicateur DEL reste vert/sombre, cela signifie que le système a échoué. Vous devrez alors contacter votre agent ou réinitialiser le système.

Indicateurs DEL des ports (Sans fil)

- Indicateur DEL du WLAN
 - Lorsque le système est prêt à transmettre et à recevoir des données, la lumière est verte et constante.
 - II. Lorsque les données sont en cours de réception ou de transmission, la



WLAN ROUT 54-N

lumière clignotera en vert.

Indicateurs DEL de Port (WAN)

Les indicateurs DEL de Port (WAN) se situent sur la face avant pour montrer l'état de fonctionnement du Port WAN.

Indicateur DEL action/connexion (Act/Link)
 L'indicateur DEL reste allumé (vert) : cela signifie que le port est correctement connecté aux appareils périphériques.
 L'indicateur DEL vert clignote lorsque le port est actif.

Indicateurs DEL des Ports (LAN)

Les indicateurs DEL des Ports (LAN) situés sur la face avant montrent l'état actuel des ports de connexion Fast Ethernet 10/100 Mb/s.

• Indicateur DEL action/connexion (Act/Link)

Chaque port possède un indicateur DEL Action/connexion (Act/Link) La lumière verte continue (état de connexion) indique que le port est correctement connecté avec ses appareils périphériques. Une lumière verte qui clignote indique que le port reçoit ou transmet des informations de ou vers ses appareils périphériques.

Face arrière



Connexion au courant électrique

Brancher fermement la prise circulaire de l'adaptateur sur la face arrière du routeur sans fil, et brancher l'autre extrémité à une prise de courant : le système est alors prêt à fonctionner.

Placement (en option)

Il existe trois façons de placer le routeur. La première est de le placer horizontalement sur une surface plane. La seconde est de le fixer au mur. La troisième est de le placer verticalement sur une surface. Ces options sont plus amplement détaillées ci-dessous.



WLAN ROUT 54-N

Option bureau

- 1. Le routeur dispose d'un support en plastique qui peut être divisé en deux parties.
- 2. Relier une partie du support à la face latérale du routeur.
- 3. Effectuer la même opération avec l'autre partie.
- 4. Placer le routeur

Option de fixation au mur

Avant de fixer ce routeur au mur, vous devrez d'abord effectuer les étapes de l'option « bureau ».

- 1. Choisir un emplacement permettant l'accès des câbles et d'une prise de courant électrique.
- 2. Débrancher l'unité. La placer à l'envers sur une surface plane et marquer les deux trous pour les crochets.
- 3. Fixer le crochet pour fixation murale (en plastique) au mur avec une perceuse ou un marteau.
- 4. Placer les vis fournies dans chaque trou du support.
- 5. Attacher l'unité aux crochets fixés sur le mur.

Option support

- 1. Le routeur comprend un support en deux parties.
- Assembler les deux parties pour composer le support. Le fixer sur le côté du routeur, près de l'entrée d'alimentation électrique. Enclencher le support afin de le mettre bien en place.
- 3. Placer le routeur.



WLAN ROUT 54-N

Bouton de réinitialisation des valeurs par défaut

- 1. Appuyer sur le bouton pendant plus de 5 secondes, puis le relâcher ; le système sera alors réinitialisé et retournera aux paramètres par défaut. Lors de cette opération, le système reconfigure le flash aux valeurs par défaut et les indicateurs DEL d'état s'arrêtent un moment. Environ 60 secondes plus tard, l'indicateur DEL d'état vert clignote ; désormais tous les paramètres du système sont retournés aux valeurs par défaut. Si le processus a été interrompu pour quelque raison que ce soit, (mise hors tension, etc.), le système échoue. Avant d'effectuer cette procédure, s'assurer de la sécurité de votre environnement de fonctionnement !
- 2. Pour réinitialiser le routeur, appuyer sur le bouton pendant 2 à 5 secondes, puis le relâcher ; de cette façon tous les paramètres ne seront pas effacés. Attendre que le routeur ait terminé la réinitialisation, et vous pouvez alors commencer à l'utiliser.

Attention :Une procédure de récupération des paramètres par défaut incomplète peut provoquer un dysfonctionnement du routeur sans fil. Si vous vous trouvez dans cette situation, ne pas tenter de le réparer vous-même. Consulter un distributeur local pour obtenir de l'aide !



WLAN ROUT 54-N

INSTALLATION ET UTILISATION DU ROUTEUR SANS FIL

Ce chapitre propose une approche étape par étape pour l'installation et la configuration du routeur sans fil. Nous vous recommandons de lire l'intégralité de ce chapitre avant de procéder aux opérations plus avancées.

Configuration du réseau

Étapes à suivre pour installer le réseau :

- Brancher l'ADSL ou le modem câblé au port Ethernet WAN à l'arrière du routeur sans fil grâce au câble UTP.
- Brancher la ligne téléphonique de la prise murale au port d'entrée du modem ADSL, ou le câble coaxial dans le port d'entrée du modem câblé.
- Brancher l'adaptateur électrique au modem et mettre sous tension. Installer la carte Ethernet dans l'ordinateur selon les instructions du guide d'utilisation joint à la carte.
- Brancher l'ordinateur au routeur sans fil grâce à un câble standard à paire torsadée Ethernet entre la carte Ethernet de l'ordinateur et un port Ethernet 10/100 Mb/s situé à l'arrière du routeur sans fil.
- > Brancher l'adaptateur électrique au routeur et l'autre côté à la prise de courant murale.



WLAN ROUT 54-N

Configuration de l'ordinateur

Afin de communiquer avec ce routeur sans fil, il vous faut configurer les adresses IP de votre ordinateur de sorte à ce qu'elles soient compatibles avec l'appareil. Ce routeur possède un serveur DHCP qui est activé par défaut. Les utilisateurs qui configurent leur adresse IP grâce à l'option « Obtenir adresse IP automatiquement » (**Obtain an IP address automatically**) peuvent sauter les instructions de configuration d'IP suivantes.

Remarque :

- Paramètre de réseau par défaut de l'appareil : Adresse IP : 192.168.1.1 Subnet Mask (Masque de sous-réseau) : 255.255.255.0 Serveur DHCP : activé
- Dans le guide de configuration TCP/IP suivant, on assume que l'adresse IP 192.168.1.2 est celle qui a été choisie si vous voulez spécifier des adresses IP manuellement. NE PAS choisir 192.168.1.1, car cette adresse IP (192.168.1.1) a été configurée comme l'adresse IP par défaut de l'appareil.
- 3. Le guide de configuration TCP/IP suivant utilise Windows XP comme système d'exploitation présumé.

Procédures pour configurer les adresses IP pour votre ordinateur

- Si la vue est en menu Classic Start, cliquer sur Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Connexions réseau (Network Connections).
 Si la vue est en menu Démarrer (Start), cliquer sur Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau (Network Connections).
- 2. Faire double clic sur « Connexion réseau local » (Local Area Connection)





WLAN ROUT 54-N

3. Sélectionner Internet protocol (TCP/IP) puis cliquer sur Propriétés (Properties).

Connec	Authenticati tusing:	on A	dvanced				
≝ ∰ S	iS 900-Based	H PCI F	ast Ethe	rnet Adap	ter	Configure	
This c <u>o</u> r	nnection use:	s the fo	llowing i	ems:		zor niguro.	
	File and Prir QoS Packe Internet Pro	nter Shi t Schei tocol (1	aring for duler [CP/IP]	Microsoft	Networ	ks	
Descr	ostall		Uninst	all		' <u>r</u> operties	
Allow	s your compu ork.	uter to a	access r	esources	on a Mi	crosoft	
🔽 Sho <u>i</u>	v icon in noti	fication	area wł	ien conne	ected		

4. Il est possible de sélectionner « Obtenir adresse IP automatiquement » (Obtain an IP address automatically) (recommandé) pour obtenir une adresse IP automatiquement ou sélectionner « Utilisez l'adresse IP suivante » (Use the following IP address) pour spécifier les adresses IP manuellement. Cliquer sur le bouton OK une fois la configuration terminée.

ou can get IP settings assigned a nis capability. Otherwise, you need ne appropriate IP settings.	utomatically if your network supports d to ask your network administrator for
O Obtain an IP address automa	tically
Use the following IP address:	[]
IP address:	192.168.1.2
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192.168.1.254
 Obtain DNS server address a Use the following DNS server Preferred DNS server: 	utomatically r addresses:



WLAN ROUT 54-N

GESTION (MANAGEMENT)

Configuration du routeur sans fil

Afin de permettre à l'ensemble du réseau de fonctionner correctement, il est nécessaire de configurer le routeur sans fil à travers le navigateur Web de votre ordinateur. Suivre les étapes indiquées ci-dessous.

- 1. Faire double clic sur l'icône du navigateur Internet de votre bureau (Netscape Communicator 4.0, Internet Explorer 3.0 ou une version ultérieure).
- 2. Saisir 192.168.1.1 dans le champ de l'adresse internet URL et appuyer sur Entrée.



3.La fenêtre demandant de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe apparaît.

- Saisir admin dans le champ Nom d'utilisateur (User Name) (valeur par défaut).
- Saisir admin dans le champ Mot de passe (Password) (valeur par défaut).
- Cliquer sur le bouton « OK ».

Enter Netw	ork Password		? ×
? >	Please type y	your user name and password.	
IJ	Site:	192.168.1.1	
	Realm	802.11g Wireless Broadband Router	
	<u>U</u> ser Name	admin	
	<u>P</u> assword	****	
	🔲 <u>S</u> ave this	password in your password list	
		OK Car	icel



WLAN ROUT 54-N

4.L'interface utilisateur graphique

Après l'autorisation du mot de passe, l'assistant d'installation apparaît comme page d'accueil de l'interface utilisateur graphique. Vous pouvez cliquer sur chaque répertoire situé dans la colonne de gauche de chaque page pour accéder à chaque page de configuration.

	802.11g Wireless Broadband Router
Site contents: Setup Wizard Operation Mode Weless Firewal Management Logout	Setup Wizard The semp wizard will guide you to configure access point for first time. Please follow the setup wizard set by sets. Welcome to Setup Wizard. The Wizard will guide you the through following steps. Begin by clicking on Next. . Setup Operation Mode . Choose your Time Zone . Setup UW Interface . Setup WAIN Interface . Whethers LAN Setup . Whethers Security Setup



WLAN ROUT 54-N

Assistant d'installation (Setup Wizard)

Si vous utilisez le routeur pour la première fois, vous pouvez suivre les procédures de l'assistant d'installation pour effectuer une configuration étape par étape.

Remarque: Les instructions suivantes présentent une introduction générale à l'assistant d'installation. Pour plus d'informations concernant chaque élément, se reporter aux instructions de chaque page.

1. Pour démarrer l'assistant d'installation, cliquer sur le bouton « Suivant » (Next) pour continuer.



2. Sélectionner le mode de fonctionnement souhaité, puis cliquer sur « Suivant ».





WLAN ROUT 54-N

 Cocher la case pour activer la synchronisation de l'heure par serveur NTP. Sélectionner la région où vous vous trouvez et un serveur NTP en cliquant dans le menu déroulant, puis cliquer sur « Suivant ».

2. Time Zone	Setting			
You can maintain the sys	tem time by synchronizing with a publi	c time server (ver the Interne	
Enable NTP clies	st update			
Time Zone Select :	(GMT+08:00)Taipei			•
NTP server :	192.5.41.41 - North America 💌			
		Cancel	< <back< td=""><td>Next>></td></back<>	Next>>

4. Spécifier une adresse IP et un masque de sous-réseau pour connecter le routeur au LAN.



WLAN ROUT 54-N

 Sélectionner un type d'accès WAN pour que le routeur puisse se connecter à l'Internet. Remplir les paramètres requis dans chaque case vide, puis cliquer sur le bouton « Suivant ». Ces paramètres vous seront fournis par votre fournisseur de service Internet (ISP).

click the item value of WA	N Access type.	
WAN Access Type:	Static IP	
IP Address:	10.10.10.1	
Subnet Mask:	255.255.0.0	
Default Gateway:	10.10.10.254	
DNS :	168.95.1.1	

6. Sélectionner les paramètres sans fil qui sont utilisés pour s'associer avec ce routeur, puis cliquer sur « **Suivant** »

Access Point.	ligure the parameters for wireless LAN clients which may connect to your
Band: Mode:	2.4 GHz (B+G) ▼
SSID:	WLAN-11g-GW
Country: Channel Number:	



WLAN ROUT 54-N

7. Cliquer sur le menu déroulant pour sélectionner le type de cryptage pour votre réseau sans fil. Remplir les paramètres pour le type de cryptage sélectionné et cliquer sur « Finished » (Terminé) pour terminer la configuration.

network.		
on: None		

Mode de fonctionnement

Pour sélectionner un mode de fonctionnement pour ce routeur, cliquer sur le mode voulu, puis

	Apply Change	
cliquer sur le bouton		l pour l'exécuter.

9 Gateway:	In this mode, the device is supposed to connect to internet via ADSL/Cable Modern The NAT is enabled and PCs in LAN ports share the same IP to ISP through WAN port. The connection type can be setup in WAN page by using PPPOE, DHCP clier PPTP client or static IP.
Bridge:	In this mode, all ethemet ports and wireless interface are bridged together and NAT function is disabled. All the WAN related function and firewall are not supported.



WLAN ROUT 54-N

Sans fil

Le point d'accès sans fil élabore un LAN sans fil et permet à tous les PC équipés d'un adaptateur de réseau sans fil IEEE802.11b/g de se connecter à votre Intranet. Il utilise le cryptage WEP et un filtre d'adresse MAC pour améliorer la sécurité de votre réseau sans fil.

Paramètres de base

Vous pouvez configurer votre Sans fil et gérer vos clients sans fil associés à votre point d'accès.

Configuration

•	
Désactiver interface LAN sans fil (Disable Wireless LAN Interface)	Pour désactiver l'interface du LAN sans fil
Bande	Pour sélectionner une bande pour cet appareil qui
	corresponde a 802.11b, 802.11g ou aux deux.
Mode	Configure cet appareil comme AP, WDS ou les deux.
SSID	Le nom du réseau sans fil.
Pays (Country)	Sélectionner la région où vous vous trouvez.
Numéro de canal (Channel	Canal utilisé par le LAN sans fil. Tous les appareils du
Number)	même LAN sans fil doivent utiliser le même canal.
Clients associés (Associated	Cliquer sur le bouton « Montrer clients actifs » (Show
Clients)	Active Clients). Un tableau de « Clients actifs sans fil
	» apparaîtra (Active Wireless Client Table). Vous
	pouvez vérifier l'état de toutes les stations sans fil qui
	sont banchées sur le point d'accès.
Activer mode Répéteur universel	Cocher cette case pour activer le mode de Répéteur
(Enable Universal	universel qui traite cet appareil comme AP et comme
Repeater Mode)	client simultanément.
SSID de l'interface prolongée	En activant le mode Répéteur universel, il faut
(SSID of Extended	spécifier une SSID pour l'interface prolongée.
Interface)	

Cliquer sur le bouton **<Appliquer les changements>** (Apply changes) en bas de l'écran pour enregistrer les configurations indiquées ci-dessus. Vous pouvez configurer d'autres sections avancées ou commencer à utiliser le routeur (en ayant installé les fonctions avancées)



•

WLAN ROUT 54-N

Tableau des clients actifs sans fil

Il s'agit de la fenêtre qui s'ouvre après avoir cliqué sur le bouton « **Montrer clients actifs** » (Show Active Clients).

ich associated Wirele:	ss client.				
MAC Address	Tx Packet	Rx Packet	Tx Rate (Mbps)	Power Saving	Expired Time (s)
10:e0:4c:81:96:77	32	46	48	no	300
fresh Close]	<u>] 40</u>	140		

Adresse MAC	Adresse MAC de cette station active sans fil.		
Paquet Tx	Le nombre de paquets transmis qui ont été envoyés depuis cette station active sans fil.		
Paquet Rx	Le nombre de paquets reçus par cette station active sans fil.		
Débit TX (TX rate)	Le débit de transmission		
Économie d'énergie (Power Saving)	Montre si le client sans fil se trouve en mode économie d'énergie		
Temps expiré (Expired Time)	Il s'agit du temps en secondes avant la dissociation. Si le sans fil est en veille plus longtemps que le temps expiré, ce routeur sans fil le dissociera. La station sans fil du client devra s'associer à nouveau lors de son état actif.		
Actualiser (Refresh)	Actualise le « tableau client sans fil actif ».		
Fermer (Close)	Ferme le « tableau client sans fil actif ».		



WLAN ROUT 54-N

Configurations avancées

Vous pouvez configurer des paramètres avancés du LAN sans fil de ce routeur. Les paramètres comprennent le type d'authentification, le seuil de fragmentation, le seuil RTS, l'intervalle de balise, le débit, le type de préambule, la SSID de diffusion, IAPP et la protection 802.11g. Nous recommandons de ne pas changer ces paramètres à moins que vous ne connaissiez les effets qu'auront ces changements sur le routeur.

These settings are only for m wireless LAN, These settings on your Access Point.	ore technically advanced users who have a sufficient knowledge about should not be changed unless you know what effect the changes will have
Authentication Type:	🛡 Open System 🔍 Shared Key 🔍 Auto
Fragment Threshold:	2346 (256-2346)
RTS Threshold:	2347 (0-2347)
Beacon Interval:	100 (20-1024 ms)
Data Rate:	Auto
Preamble Type:	♥ Long Preamble ♥ Short Preamble
Broadcast SSID:	오 Enabled 🔍 Disabled
IAPP:	🗢 Enabled 🗢 Disabled
802.11g Protection:	Enabled Ø Disabled
RF Output Power:	♥100% ♥50% ♥25% ♥10% ♥5%
Turbo Mode:	🗩 Auto 🔎 Always 🍽 Off

Configuration

Type d'authentificatio n (Authentication Type)	Mode système ouvert (Open system)	Le point d'accès sans fil peut être associé à ce routeur sans fil sans cryptage WEP.		
	Mode clé partagée (Shared key)	Vous devez également configurer la clé WEP dans la page « sécurité » (Security), et le point d'accès sans fil associé à ce routeur sans fil doit utiliser un cryptage WEP lors de la phase d'authentification.		
	Auto	Le client sans fil peut rejoindre ce routeur sans fil en utilisant l'un de ces deux modes.		
Seuil de fragmentation (Fragment Threshold)	Pour spécifier la taille maximum du paquet au cours de la transmission de données. Plus les valeurs que vous introduirez sont faibles, plus faible sera la performance.			
Seuil RTS (RTS Threshold)	Si la taille du paquet est inférieure au seuil RTS, le routeur sans fil n'enverra pas ce paquet par le biais du mécanisme RTS/CTS.			



WLAN ROUT 54-N

Intervalle de balise (Beacon Interval)	La période de temps au cours de laquelle une balise est diffusée.		
Débit (Data rate)	Le « débit » est la limite de paquets de données que ce routeur sans fil peut transmettre. Le routeur sans fil utilisera le taux de transmission le plus élevé possible pour transmettre les paquets de données.		
Type de préambule (Preamble Type)	Définit la longueur du bloc CRC dans les trames au cours de la communication sans fil. « Préambule court » (Short Preamble) est idéal pour les réseaux sans fil à trafic élevé. « Préambule long » (Long Preamble) fournit une meilleure fiabilité de communication.		
Diffusion SSID (Broadcast SSID)	Si vous activez « Diffusion SSID », chaque station sans fil située dans le périmètre d'émission de ce routeur sans fil peut facilement localiser le routeur sans fil. Si vous êtes en cours d'élaboration d'un réseau public sans fil, il est recommandé d'activer cette caractéristique. Si vous désactivez « Diffusion SSID » la sécurité pourra être augmentée.		
IAPP	Pour activer plusieurs points d'accès afin de communiquer et de transmettre des informations concernant la situation des stations associées.		
Protection 802.11g	Certains adaptateurs sans fil 802.11g supportent la protection 802.11g, qui permet les recherches d'adaptateurs pour des 802.11g simples uniquement. Sélectionner « Désactivé » (Disabled) pour désactiver la protection 802.11g ou sélectionner « Activer » (Enable) pour supporter cette fonction.		
Puissance de sortie RF (RF Output power)	Sélectionner la puissance RF (Radio Fréquence). La puissance de sortie RF a une corrélation positive avec l'intensité du signal.		
Mode Turbo	Certains de nos adaptateurs sans fil possèdent le mode turbo, qui permet une meilleure qualité de la connexion. Sélectionner « Toujours » (Always) pour activer le mode turbo ou sélectionner « off » pour l'arrêter. Sélectionner « Auto » pour que ce mode s'active ou s'arrête automatiquement.		

Cliquer sur le bouton <**Appliquer les changements**> (Apply changes) en bas de l'écran pour enregistrer les configurations indiquées ci-dessus. Vous pouvez alors configurer d'autres fonctions avancées ou commencer à utiliser le routeur.



WLAN ROUT 54-N

<u>Sécurité</u>

Ici, vous pouvez configurer le cryptage WEP, WPA pour assurer la sécurité de votre sans fil.

Incryption: None	Set WEP Key
Use 802.1x Authentication	♥WEP 64bits ♥WEP 128bits
WPA Authentication Mode:	Enterprise (RADIUS) OPersonal (Pre-Shared Key)
WPA Cipher Suite:	STRP SAES
WPA2 Cipher Suite:	9 TKP 9 AES
Pre-Shared Key Format:	Passphrase
Pre-Shared Key:	
Enable Pre-Authentication	
Authentication RADIUS Server	Port 1812 IP address Password



WLAN ROUT 54-N

Configuration			
Cryptage (Encryption)	Pour activer les modes de cryptage WEP, WPA, WPA2 et WPA2 mixte, sélectionner l'option dans le menu déroulant. Si vous ne sélectionnez rien, les données seront transmises sans cryptage et n'importe quelle station peut accéder au routeur.		
Utiliser l'authentification 802.1x (Use 802.1x Authentication)	Pour activer le 802.1x, cliquer sur la boîte de dialogue de l'élément.		
Mode d'authentification WPA (WPA Authentication Mode)	Deux éléments sont disponibles, « Entreprise (WPA-Radius) » et « Personnel (Pre-shared key) » (Clé pré-partagée). Vous pouvez sélectionner le mode en cliquant sur l'élément.		
Suite de chiffrage WPA (WPA Cipher Suite)	Sélectionner TKPI ou AES pour la Suite de chiffrage WPA (WPA Cipher Suite)		
Suite de chiffrage WP A2 (WPA2 Cipher Suit e)	Sélectionner TKPI ou AES pour la Suite de chiffrage WPA2 (WPA2 Cipher Suite)		
Format clé pré-partagée (Pre-Shared key Format)	Pour choisir le format, sélectionner ce dont vous avez besoin dans le menu déroulant.		
Clé pré-partagée (Pre -shared Key)	Saisir la clé pré-partagée (Pre-shared Key) suivant le format de clé pré-partagée sélectionné.		
Activer pré-authentifi cation (Enable Pre-A uthentication)	able Pre-A vous pouvez cocher cette case pour activer la pré-authentification après avoir sélectionné le mode d'authentification WPA2 Entreprise (RADIUS).		
Authentification serv eur RADIUS (Authent ication RADIUS Server)	 v Si vous utilisez le serveur RADIUS pour assurer votre sécurité, il vous faut configurer les paramètres dans l'élément. Pour configurer le port, l'adresse IP et le mot de passe de votre RADIUS, saisir le numéro de port, l'IP et le mot de passe. 		

Cliquer sur <Appliquer les changements> (Apply Change) en bas de l'écran pour enregistrer les configurations indiquées ci-dessus. Vous pouvez alors configurer d'autres fonctions avancées ou commencer à utiliser le routeur.



WLAN ROUT 54-N

Contrôle d'Accès

Pour restreindre le nombre d'authentification d'accès des stations, configurer la liste de contrôle sur cette page.

Wireless Access Cor	ntrol		
If you choose 'Allowed Listed', c addresses are in the access contro Point. When 'Deny Listed' is sele be able to connect the Access Po	only those clients whos ol list will be able to cc cted, these wireless cliv int.	e wireless MAC nnect to your Acc ents on the list wil	
Wireless Access Control Mo	de: Disable 🔽		
MAC Address:	Comment:		
Apply Changes Reset			
Current Access Control List:			
MAC Address	Comment	Select	
Delete Selected Delete All	Reset		

Configuration

Mode de contrôle d'accès sans fil (Wireless Access Control Mode)	Cliquer sur le menu déroulant pour choisir le mode de contrôle d'accès. Vous pouvez sélectionner « Allow listed » pour donner permission aux adresses MAC listées ou sélectionner « Deny Listed » pour interdire l'accès à cet appareil à ces adresses MAC.		
Adresse MAC et Commentaires (MAC Address & Comment)	Pour configurer la valeur de l'adresse MAC et les commentaires ; introduire l'adresse MAC et les commentaires sur cette station et cliquer sur « Appliquer les changements » (Apply changes) pour les enregistrer.		
Liste de contrôle des accès actuels (Current Access Control list)	Pour éliminer une station sur la liste, cocher la case dans l'élément sélectionné et cliquer sur « Supprimer sélection » (Delete Selected). Si vous souhaitez éliminer toutes les stations sur la liste, cliquer sur « Supprimer tous » (Delete All) pour toutes les effacer.		
Cliquer our le hout	on <appliquer (apply="" change)="" changements="" les="" pour<="" th=""></appliquer>		

Cliquer sur le bouton <Appliquer les changements> (Apply Change) pour enregistrer les configurations ci-dessus. Vous pouvez alors configurer d'autres fonctions avancées ou commencer à utiliser le routeur.



WLAN ROUT 54-N

Paramètres WDS

WDS Settings			
Wireless Distribution System uses wirele does. To do this, you must set these APs you want to communicate with in the table	ss media to communicate with c in the same channel and set MA e and then enable the WDS.	ther APs, like the Eth Caddress of other AF	emet >s which
Enable WDS			
Add WDS AP: MAC Address			
Comment			
Apply Changes Reset	Set Security Show Stat	istics	
Current WDS AP List:	Connect	Calast	
MAC Address	Comment	Select	
Delete Selected Delete All	Reset		

Le système de distribution sans fil permet au routeur de communiquer avec d'autres points d'accès sans fil. Pour l'activer, vous devez vous assurer que ces points d'accès et le routeur sont situés sur le même Canal et ajouter les adresses MAC et commentaires relatifs à ces points d'accès dans la liste WDS. Ne pas oublier d'activer les WDS en cochant la case « Activer WDS » (Enable WDS), puis appuyer sur le bouton « Appliquer les changements » (Apply changes) pour enregistrer.

Pour éliminer les points d'accès sur la liste, cocher la case de l'élément sélectionné et cliquer sur « Supprimer sélection » (Delete Selected). Si vous souhaitez éliminer tous les points d'accès sur la liste, cliquer sur le bouton « Supprimer tout » (Delete All) pour tous les effacer.


WLAN ROUT 54-N

Configuration TCP/IP

Configuration de l'interface LAN

Pour configurer l'interface LAN, l'IP privée du port LAN de votre routeur et le masque de sous-réseau de votre segment LAN.

ort of your Access Point. I HCP, etc	Here you may cha	nge the setting for IP a	iddresss, subnet mask,
IP Address:	192.168.1.1	_1	
Subnet Mask:	255.255.255.0	-	
DHCP Server:	Enabled 💌		
OHCP Client Range:	192.168.1.100	- 192.168.1.200	Show Client
302.1d Spanning Tree:	Disabled 💌		
🗖 Enable UPnP			

Configuration

Adresse IP	L'IP du port LAN de votre routeur (192.168.1.1 par défaut)
Masque de sous-réseau (Subnet Mask)	Masque de sous-réseau de votre LAN (255.255.255.0 par défaut)
Serveur DHCP	Pour donner une IP à votre client LAN, il vous faut activer (Enable) le « Serveur DHCP ». Sinon, il faudra configurer manuellement l'IP de votre client si vous souhaitez utiliser le routeur en tant que la passerelle par défaut de votre client.
Gamme du clien t DHCP (DHCP C lient Range)	Spécifier la gamme d'adresse IP du client DHCP. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton « Montrer client » (Show client) pour lister les clients DHCP connectés.
Algorithme STA 802.1d (802.1d Spanning Tree)	Pour éviter les boucles de réseau et préserver la qualité du réseau ponté.
Activer UPnP (Enable UPnP)	Cocher cette case pour permettre à ce routeur d'être reconnu par UPnP.



WLAN ROUT 54-N

Configuration de l'interface WAN

Cette page permet aux utilisateurs de configurer les paramètres de connexion à l'Internet. Vous pouvez sélectionner le type d'accès WAN dans le menu déroulant et configurer les paramètres de chaque mode.

Mode d'IP statique

WAN Access Type:	Static IP 🔽
IP Address:	10.10.10.1
Subnet Mask:	255.255.0.0
Default Gateway:	10.10.10.254
DNS 1:	168.95.1.1
DNS 2:	
dns 3:	
Clone MAC Addres	s: 0000000000

Adresse IP, masque de	Remplir l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la
sous-réseau, et passerelle	passerelle par défaut fournis par votre fournisseur de
par défaut	service Internet (ISP).
DNS 1, 2 et 3	Pour spécifier le DNS, et introduire le DNS fourni par
	votre ISP dans DNS 1 2 3

Mode client DHCP

WAN Access 7	ype: DHCP Client 🐱	
• Attain DNS	Automatically	
• Set DNS Ma	nually	
DNS 1:	168.95.1.1	
DNS 2:		
dns 3:		
Clone MAC Ad	ldress: 000000000	

Atteindre DNS	Si le DNS fourni par votre ISP est dynamique,		
automatiquement (Attain DNS	sélectionner « Atteindre DNS automatiquement »		
automatically) :	(Attain DNS Automatically)		
Configurer DNS manuellement	Pour spécifier le DNS, et introduire le DNS fourni		
(Set DNS Manually)	par votre ISP dans DNS 1 2 3.		



WLAN ROUT 54-N

Mode PPPoE

WAN Access Type:	PPPoE	~			
User Name:					
Password:					
Service Name:					
Connection Type:	Continuous	~	Connect	Disconnect	
Idle Time:	5	(1-1000 :			
MTU Size:	1452	(1400-14			
• Attain DNS Auto	matically				
• Set DNS Manual					
DNS 1:	168.95.1.1				
DNS 2:					
dns 3:					
Clone MAC Addres	s: 0000000	000			

Nom d'utilisateur, mot de passe et nom de service	Saisir le nom d'utilisateur, le mot de passe et le nom de service fournis par votre ISP.
Type de connexion	« Continue » (Continuous) pour avoir une connexion constante.
	« Connexion sur demande » (Connect on demand) est destinée à la facturation par temps de connexion. Vous pouvez configurer le temps mort pour spécifier la durée écoulée avant que le système ne déconnecte automatiquement la session PPPoE.
	 « Manuel » (Manual) pour se connecter à ISP, cliquer sur le bouton « connexion » (Connect) manuellement à partir de l'interface de l'utilisateur du Web. La connexion WAN ne se déconnectera pas à cause du délai de temps mort. Si la ligne WAN s'interrompt et recommence à fonctionner, le routeur ne se reconnectera pas automatiquement à l'ISP.
Temps mort (Idle Time) :	Cette valeur indique la durée du temps mort qui passe avant que le système interrompe automatiquement la session PPPoE.
Taille du MTU (MTU Size)	Pour activer l'unité de transmission maximum (MTU) du routeur. Tout paquet supérieur à ce chiffre sera divisé en parties adéquates pour leur envoi. Un chiffre plus grand augmente la performance de la transmission. Introduire votre chiffre MTU dans la case pour établir la limite.
Atteindre DNS automatiquement (Attain DNS automatically) :	Si le DNS fourni par votre ISP est dynamique, sélectionner « Atteindre DNS automatiquement » (Attain DNS Automatically)
Configurer DNS manuellement (Set DNS Manually)	Pour spécifier le DNS, et introduire le DNS fourni par votre ISP dans DNS 1 2 3.



WLAN ROUT 54-N

Mode PPTP

WAN Access Type:	PPTP 💌
IP Address:	172.16.1.2
Subnet Mask:	255.255.255.0
Server IP Address:	172.16.1.1
User Name:	admin
Password:	****
MTU Size:	1452 (1400-1492 bytes)
Attain DNS Automa	tically
• Set DNS Manually	
DNS 1:	168.95.1.1
DNS 2:	
DNS 3:	

Remplir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, l'adresse IP du serveur, le nom d'utilisateur et le		
mot de passe fournis par votre fournisseur de		
service Internet (ISP).		
Pour activer l'unité de transmission maximum (MTU) du routeur. Tout paquet supérieur à ce chiffre sera divisé en parties adéquates pour leur envoi. Un chiffre plus grand augmente la performance de la transmission. Introduire votre chiffre MTU dans la case pour établir la limite.		
Si le DNS fourni par votre ISP est dynamique,		
sélectionner « Atteindre DNS		
automatiquement » (Attain DNS		
Automatically)		
Pour spécifier le DNS, et introduire le DNS fourni par votre ISP dans DNS 1 2 3.		



WLAN ROUT 54-N

Configurations communes pour l'interface WAN

Certains paramètres peuvent être configurés pour chaque type d'accès WAN :



Activer accès au serveur Web sur le	Pour permettre aux utilisateurs d'accéder
WAN à partir du port (Enable Web	à ce routeur à travers Internet, Introduire
Server Access on WAN from port)	l'IP spécifique et le numéro du port
Activer Passage IPsec sur connexion	Cocher la case pour activer le passage
VPN (Enable IPsec pass through on	IPsec sur la connexion VPN, et enlever la
VPN connection)	coche pour désactiver.
Activer Passage PPTP sur connexion	Cocher la case pour activer le passage
VPN (Enable PPTP pass through on	PPTP sur la connexion VPN, et enlever la
VPN connection)	coche pour désactiver.
Activer Passage L2TP sur connexion	Cocher la case pour activer le passage
VPN (Enable L2TP pass through on	L2TP sur la connexion VPN, et enlever la
VPN connection)	coche pour désactiver.
Cloner adresse MAC (Clone MAC	Si l'ISP utilise l'authentification d'adresse
Address)	MAC (avec DHCP), alors l'adresse MAC
	de la carte Ethernet rattachée à votre
	modem câblé doit être enregistrée avec
	l'ISP avant d'être connecté au WAN
	(Internet). Si la carte Ethernet est
	changée, la nouvelle adresse MAC doit
	être enregistrée avec l'ISP.
	L'option de clonage MAC permet à
	l'adresse MAC rapportée par la carte
	d'interface du réseau WAN d'être
	configurée sur l'adresse MAC déjà
	enregistrée avec l'ISP sans avoir à
	enregistrer la nouvelle adresse MAC avec
	l'ISP. Cette option ne modifie pas l'adresse
	MAC actuelle sur le NIC, mais change
	l'adresse MAC rapportée par le routeur
	sans fil à la demande du client. Pour
	changer l'adresse MAC, l'introduire dans
	la zone de texte.



WLAN ROUT 54-N

Configuration du coupe-feu

Filtrage de port

Le coupe-feu permet non seulement d'empêcher l'accès d'utilisateurs externes à votre système, mais aussi de restreindre les utilisateurs LAN.

Filtrage de port : pour empêcher l'accès à certains types de paquets de données depuis votre LAN à Internet à travers le routeur, les rajouter sur le tableau de filtrage actuel (Current Filtering Table).

Port Filtering			
Entries in this table are used to restri Gateway. Use of such filters can be	ict certain types of data packe helpful in securing or restric	ts from your local network to ing your local network.	Internet through the
Enable Port Filtering Local Port Range:	Protocol: Both 🔽		
Comment:			
Apply Changes Reset			
Current Filter Table:			
Local Port Range	Protocol	Comment	Select
Delete Selected Delete Al	Reset		

Configuration

ÉTAPES	1.	Cocher la case « Activer filtrage de port » (Enable Port filtering) pour activer la fonction.
	2.	Introduire la portée du port (EX 25-110), le protocole (UDP/TCP) et les commentaires (EX. E-Mail)
	3.	Pour supprimer la portée du port de la liste, cocher la case de l'élément sélectionné et cliquer sur « Supprimer sélection » (Delete Selected). Pour supprimer toutes les entrées sur la liste, cliquer sur le bouton « Supprimer tout » (Delete All) pour toutes les enlever.

Cliquer sur <Appliquer les changements> (Apply Change) en bas de l'écran pour enregistrer les configurations indiquées ci-dessus. Vous pouvez alors configurer d'autres fonctions avancées ou commencer à utiliser le routeur.



WLAN ROUT 54-N

Filtrage d'IP

Le routeur sans fil est à même de filtrer les paquets sortants pour des raisons de sécurité ou de gestion. Vous pouvez configurer les filtres contre les adresses IP pour empêcher certains utilisateurs internes d'accéder à Internet.

network to Internet thro or restricting your local	used to restrict certa ugh the Gateway. U network.	in types of data pack se of such filters car	
📕 Enable IP Filteri	ıg		
Loal IP Address:	Protoco	l: Both 🔽 Comm	ent:
Apply Changes Rese	Ħ		
Current Filter Table:			

Configuration

ÉTAPES	1.	Cocher la case « Activer filtrage d'IP » (Enable IP Filtering) pour activer cette fonction.
	2.	Introduire les adresses IP locales spécifiques (EX 10.10.3.9), le protocole (UDP/TCP) et les commentaires (EX. Peter)
	3.	Pour supprimer l'adresse IP sur la liste, cocher la case de l'élément sélectionné et cliquer sur « Supprimer sélection » (Delete Selected). Pour supprimer toutes les entrées sur la liste, cliquer sur le bouton « Supprimer tout » (Delete All) pour toutes les enlever.

Cliquer sur <Appliquer les changements> (Apply Change) en bas de l'écran pour enregistrer les configurations indiquées ci-dessus. Vous pouvez alors configurer d'autres fonctions avancées ou commencer à utiliser le routeur.



WLAN ROUT 54-N

Filtrage MAC

Le routeur sans fil est à même de filtrer les paquets sortants pour des raisons de sécurité ou de gestion. Vous pouvez configurer le filtre contre les adresses MAC pour empêcher certains utilisateurs internes d'accéder à Internet.

MAC Filtering		
Entries in this table are used to restrict certain types of Gateway. Use of such filters can be helpful in securing	data packets from your local netw ; or restricting your local network.	ork to Internet through the
Enable MAC Filtering		
Local MAC Address:	Comment:	
Apply Changes Reset		
Correct Filter Table		
Local MAC Address	Comment	Select
Delere Selected Delete All Reset		

Configuration

ÉTAPES	1.	Cocher la case « Activer filtrage MAC » (Enable MAC Filtering) pour activer la fonction.
	2.	Introduire l'adresse MAC spécifique (EX 00:0e:b6:a8:72), et les commentaires (EX. Peter)
	3.	Pour supprimer l'adresse MAC sur la liste, cocher la case de l'élément sélectionné et cliquer sur « Supprimer sélection » (Delete Selected). Pour supprimer toutes les entrées sur la liste, cliquer sur « Supprimer tout » (Delete All) pour toutes les effacer.

Cliquer sur <Appliquer les changements> (Apply Change) en bas de l'écran pour enregistrer les configurations indiquées ci-dessus. Vous pouvez alors configurer d'autres fonctions avancées ou commencer à utiliser le routeur.



WLAN ROUT 54-N

Réacheminement des Ports (Port forwarding)

La fonction de réacheminement des ports vous permet de rediriger une gamme particulière de numéros de ports de service (depuis les ports Internet / WAN) vers l'adresse IP d'un LAN particulier. Ceci vous permet d'accueillir certains serveurs derrière le coupe-feu NAT du routeur.

Port Forwarding	ş			
Entries in this table allow you to automatically redirect common network services to a specific machine behind the NAT fnewall. These settings are only necessary if you wish to host some sort of server like a web server or mail server on the private local network behind your Gateway's NAT fnewall.				
📕 Enable Port Forwa	rding			
Local IP Address:	Protocol	Both 💌 Port Ran	ge:	
Comment:				
Apply Changes Reset				
Current Port Forwarding	; Table:			
Local IP Address	Protocol	Port Range	Comment	Select
Delete Selected D	elete All Reset			

Configuration

ÉTAPES	1.	Cocher la case « Activer le réacheminement de ports » (Enable port forwarding) pour activer cette fonction.
	2.	Introduire les adresses IP spécifiques (EX 10.10.10.10), le protocole (UDP/TCP), la gamme de port (EX 25-110), et les commentaires (EX. E-Mail)
	3.	Pour supprimer l'adresse IP du tableau, cocher la case de l'élément sélectionné et cliquer sur « Supprimer sélection » (Delete Selected). Pour supprimer toutes les entrées du tableau, cliquer sur « Supprimer tout » (Delete All) pour toutes les effacer.

Cliquer sur <Appliquer les changements> (Apply Change) en bas de l'écran pour enregistrer les configurations indiquées ci-dessus.



WLAN ROUT 54-N

Filtrage d'URL

Le filtre d'URL permet d'éviter que les utilisateurs du LAN accèdent à certaines URL. Ce filtre permet de bloquer toutes les URL qui contiennent certains mots clés.

URL Filtering	
URL filter is used to deny LAN users from accessing the internet, Block those U listed below. (EX: google; www.google.com or 72.14.203.99)	RLs which contain keywords
Enable URL Filtering	
URL Address:	
Apply Changes Reset	
Current Filter Table:	
URL Address	Select
Delete Selected Delete All Reset	

Configuration

ÉTAPES	1.	Cocher la case « Activer filtrage d'URL » (Enable URL Filtering) pour activer cette fonction.
	2.	Saisir l'URL à interdire.
	3.	Pour supprimer l'URL du tableau, cocher la case de l'élément sélectionné et cliquer sur « Supprimer sélection » (Delete Selected). Pour supprimer toutes les URL du tableau, cliquer sur « Supprimer tout » (Delete All) pour toutes les effacer.

Cliquer sur <Appliquer les changements> (Apply Change) en bas de l'écran pour enregistrer les configurations indiquées ci-dessus.



WLAN ROUT 54-N

DMZ virtuel

Le DMZ virtuel sert à activer les protocoles, qui doivent ouvrir des ports sur le routeur. Le routeur enverra tout le trafic entrant non identifié vers l'hôte indiqué sur cette page.

Virtual DMZ	
A Demilitarized Zone	s used to provide Internet services without sacrificing unauthorized access to its Presently, the viewed DMZ base contains devices correctible to Internet toffic
such as Web (HTTP)	servers, FTP servers, SMTP (e-mail) servers and DNS servers.
Enable Virtua	I DMZ
Virtual DMZ Host	IP Address:
Apply Changes	Reset
rippi) onongoo	TROOT

Pour le configurer, introduire l'IP hôte (adresse IP privée) et cliquer sur « Appliquer les changements » (Apply changes) pour activer la configuration.



WLAN ROUT 54-N

Gestion (Management)

<u>État</u>

Sur la page d'accueil du routeur sans fil, la barre de navigation gauche montre les options destinées à configurer le système. Sur l'écran de navigation droit vous trouverez le résumé de l'état du système afin d'en vérifier les configurations.

Status	
This page shows the current s he device.	tatus and some basic settings of
SYSTEM	
Uptime	0day:0h:2m:54s
Firmware Version	v1.0
Wireless Configurati	on
Mode	AP
Band	2.4 GHz (B+G)
SSID	WLAN-11g-GW
Channel Number	11
Encryption	Disabled
BSSID	00:e0:7d:c0:c7:d1
Associated Clients	0
LAN Configuration	
IP Address	192.168.1.1
Subnet Mask	255.255.255.0
DHCP Server	Enabled
MAC Address	00:e0:7d:c0:c7:d1
WAN Configuration	
Attain IP Protocol	Static IP
IP Address	10.10.10.1
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	10.10.254
MAC Address	00:e0:7d:c0:c7:d3

Système

Temps utilisable (Uptime)	Temps de mise sous tension de l'appareil.
Version du micro-logiciel (Firmware version)	Version du micro-logiciel appliqué sur cet appareil.



WLAN ROUT 54-N

• Configuration sans fil

Mode	Mode de fonctionnement du routeur sans fil
Bande	Bande utilisée par de routeur sans fil
SSID	Nom du réseau sans fil
Numéro de canal (Channel Number)	Canal utilisé par le LAN sans fil. Tous les appareils du même LAN sans fil doivent utiliser le même canal
Cryptage (Encryption)	État du cryptage de sécurité du réseau sans fil
BSSID	Identité configurée du service de base (Basic Service Set Identity) de ce routeur (Ce paramètre est le même que l'adresse MAC du port LAN)
Clients associés (Associated Clients)	Le nombre de clients associés.

• Configuration du LAN

Adresse IP	Adresse IP du routeur
Masque de sous-réseau (Subnet Mask)	Masque de sous-réseau du routeur
Serveur DHCP	DHCP activé (Enabled) ou désactivé (Disabled)
Adresse MAC	Adresse MAC du port LAN

• Configuration du WAN

Atteindre protocole IP (Attain IP Protocol)	Adresse IP statique
Adresse IP	Adresse IP du port WAN
Masque de sous-réseau (Subnet Mask)	Masque de sous-réseau du port WAN
Passerelle par défaut (Default Gateway)	Passerelle par défaut du port WAN
Adresse MAC	Adresse MAC du port WAN



WLAN ROUT 54-N

Statistiques (Statistics)

Sur cette page, vous pouvez gérer les compteurs de paquets reçus et envoyés du LAN Ethernet et du WAN Ethernet sans fil. Pour consulter le dernier rapport, cliquer sur le bouton « Actualiser » (Refresh).

his page shows th	e packet counters for t	ransmission ar	nd reception regarding
wireless and Ethe	ernet networks.		
	Sent Packets	145357	
WITELESS LAN	Received Packets	1121	
	Sent Packets	6845	
Lineinei LAN	Received Packets	858102	
	Sent Packets	8285	
Ethernet WAN	Received Packets	0	

<u>DDNS</u>

Cette page permet à l'utilisateur de se connecter au DDNS. Pour activer le DDNS, cocher la case « Activer DDNS » (Enable DDNS). Sélectionner le fournisseur de service (ISP) dans le menu déroulant. Saisir le nom du domaine, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Cliquer sur le bouton « Appliquer les changements » (Apply Changes) après la configuration.

Enable DDI	
C:-	
Service Provider :	DynDNS 🔽
Domain Name :	hostdyndns.org
Name/Email:	
Password/Key:	



WLAN ROUT 54-N

Configuration du fuseau horaire

Cette page permet à l'utilisateur de configurer l'heure pour le routeur. Pour la spécifier manuellement, remplir les espaces vides dans « Heure actuelle » (Current Time) et cliquer sur le bouton « Appliquer les changements » (Apply Change). Pour synchroniser l'heure à partir d'un serveur d'horloge, cocher la case « Activer mise à jour client NTP » (Enable NTP client update), sélectionner un serveur NTP dans le menu déroulant ou saisir manuellement un serveur NTP. Cliquer sur le bouton « Appliquer les changements » (Apply Changes) après la configuration.



SYSLOG (System log)

Cette page du journal du système (Syslog) montre l'information des activités en cours sur le routeur.

Pour activer la fonction syslog :

- 1. Cocher la case « Activer journal » (Enable Log).
- Pour voir toute l'information du système, cocher la case « Tout le système » (system all).

Pour voir uniquement l'information sans fil, cocher la case « sans fil » (wireless). Pour envoyer l'information du syslog à une certaine note, cocher la case « Activer journal distant » (Enable Remote Log) et saisir l'adresse IP dans la case « Adresse IP du serveur de journal » (Log Server IP Address).

3. Cliquer sur le bouton « Appliquer les changements » (Apply Changes) pour



WLAN ROUT 54-N

activer.

Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton « Actualiser » (Refresh) pour actualiser l'information du journal ou cliquer sur le bouton « Effacer » (Clear) pour effacer le contenu du tableau du journal.

System Log This page can be used to set remote I	og server and show the system log.	_
 Enable Log system all 	vireless	
Apply Changes	Server Port: 514	
		×
		Y
Refresh Clear		

Mise à niveau du micro-logiciel (Upgrade Firmware)

Pour mettre le micro-logiciel à niveau,

- **ÉTAPES** 1. Cliquer sur le bouton « Parcourir… » (Browse) pour sélectionner le micro-logiciel que vous souhaitez mettre à niveau.
 - Cliquer sur télécharger (Upload) pour démarrer la procédure de mise à niveau. Ne pas fermer le navigateur WEB et attendre que la procédure soit terminée. Lorsque la mise à niveau est terminée, vous pouvez commencer à utiliser le routeur.

nie nage allowe v	you ungrade the A	Access Point firmware to new version	on Plea
te, do not powe	er off the device d	uring the upload because it may cr	ash the
1		Brotting	
elect File"		LIDOWAE	



WLAN ROUT 54-N

Enregistrer et recharger les paramètres

Pour enregistrer les paramètres dans un fichier, cliquer sur le bouton « Enregistrer... » (Save).

Pour charger les paramètres depuis un fichier,

1. Cliquer sur le bouton « Parcourir... » (Browse) pour choisir le fichier

2. Cliquer sur télécharger pour démarrer le processus et attendre la fin de l'opération Pour réinitialiser les paramètres par défaut, cliquer sur « Réinitialiser » (Reset) pour commencer le processus ; celui-ci se termine lorsque l'indicateur DEL d'état commence à clignoter.

his page allows you sa he file which was saved onfiguration to factory	we current settings to a file or reload the settings from I previously. Besides, you could reset the current default.
Save Settings to File:	Save
Load Settings from File:	Browse Upload

Mot de passe (Password)

Pour configurer les informations du compte de l'administrateur, introduire le nom d'utilisateur, le nouveau mot de passe et réintroduire le mot de passe dans la zone de texte. Ne pas oublier de cliquer sur « Appliquer les changements » (Apply changes) pour enregistrer la configuration.

This page is used to se	t the account to access the web serv	ver of Access Point.
mpty user name and	password will disable the protection	
User Name:		
New Password:		
Confirmed		
Password:	1	



WLAN ROUT 54-N

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DU PRODUIT

Norme	IEEE802.3, 10BASE-T
	IEEE802.3u, 100BASE-TX
	IEEE802.3x fonctionnement bidirectionnel simultané et
	contrôle de flux.
	IEEE802.11b infrastructure LAN sans fil
	IEEE802.11g infrastructure LAN sans fil
Interface	1 Port WAN
	4 ports interrupteurs Fast Ethernet 10/100 RJ-45
	Antenne : Détachable SMA inverse 802.11b/g sans fil
Connexion WAN	Ethernet 10/100 Mb/s
Connexions des câbles	RJ-45 (10BASE-T) : Catégorie 3, 4, 5 UTP
	RJ-45 (100BASE-TX) : Catégorie 5 UTP
Débit de données du réseau	802.11b: 1 / 2 / 5,5 et 11 Mb/s
	802.11g : 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 et 54 Mb/s
Mode de Transmission	Auto-négociation (bidirectionnel simultané, bidirectionnel à
	l'alternat)
Indicateurs DEL	Système : Mise sous tension, État
	Port (WAN) : Action/connexion (ACT/LINK)
	Port (LAN) : Action/connexion (ACT/LINK)
	Port (Sans fil) : ACT
Sécurité	WEP de 64 / 128 bits
	WPA (TKIP avec IEEE 802.1x), WPA2, AES
Sensibilité du récepteur	54 Mb/s OFDM, 10% PER, -71 dBm
·	11 Mb/s CCK, 10% PER, -81 dBm
	11 Mb/s BPSK, 10% PER, -92 dBm
Mémoire	Flash: 2 Mo type NOR, SDRAM: 8 Mo
Puissance de transmission	16 dBm ~ 18 dBm
Portée de couverture	Intérieur 35~100 mètres
	Extérieur 100~300 mètres
Emission	FCC CATÉGORIE B, CE, VCCI Catégorie B
Température d'utilisation	0° à 40°C (32° à 104°F)
	10% - 90%
Alimentation électrique	Adaptateur externe de courant, 12 V, CC / 1A





ES

Router inalámbrico de banda ancha 802.11g manual del usuario

Advertencia de la CE

Este equipo cumple los requisitos sobre compatibilidad electromagnética EN55022 clase B para ITE, que es el requisito de protección esencial de la Directiva del Consejo 89/336/ECC sobre la aproximación de las legislaciones de los estados miembros con relación a la compatibilidad electromagnética.

La compañía lleva a cabo una política de actualización de sus productos, por lo que es posible que la información contenida en este documento no esté actualizada. Compruebe con sus distribuidores locales que la información de que dispone es la más reciente. Ninguna parte de este documento puede ser copiada o reproducida en ningún formato sin el consentimiento por escrito de la compañía.

Marcas registradas:

Todos los nombres comerciales y las marcas registradas son propiedad de sus respectivas empresas.

Copyright © 2007, todos los derechos reservados.



WLAN ROUT 54-N

CONTENIDO DEL PAQUETE

Gracias por adquirir este artículo. Antes de empezar la instalación, examine el contenido del paquete.

La caja debería contener los siguientes elementos:

- 1. un router inalámbrico
- 2. un adaptador de corriente
- 3. un manual del usuario (CD)
- 4. una antena desmontable

INTRODUCCIÓN AL ROUTER INALÁMBRICO

Descripción general

Este router inalámbrico equipado con un switch Fast Ethernet de cuatro puertos de 10/100 Mbps pertenece a la última generación de routers inalámbricos diseñados para usuarios domésticos, profesionales, de pequeñas oficinas y teletrabajadores. El router, dotado de todas las funciones y compacto, proporciona acceso a banda ancha tanto en entornos LAN como en entornos inalámbricos y ha sido específicamente diseñado para ofrecer a los usuarios inalámbricos y de la LAN el método más económico de conexión a Internet con múltiples accesos al mismo precio que con una sola IP pública. Dispone de (IP Sharing) y su instalación es Plug and Play. Además, el switch de cuatro puertos de 10/100 Mbps integrado permite a los usuarios conectar el cable de red al dispositivo sin tener que adquirir un conmutador adicional.

Aparte de todo lo anterior, el router inalámbrico funciona también como punto de acceso. Tiene integrada una LAN inalámbrica, y los usuarios se pueden conectar a Internet mediante interfaces de red inalámbricas en cualquier lugar de su área de cobertura. Resulta ideal para aquellos usuarios de pequeñas oficinas y teletrabajadores que necesitan acceso inmediato y cómodo a Internet sin tener que conectar cables.

La interfaz de instalación amigable, gráfica y basada en web permite que los usuarios inexpertos se familiaricen enseguida con el funcionamiento Plug and Play. El servidor DHCP integrado simplifica la gestión de la dirección IP, y no se requiere la ayuda de expertos en sistemas de información de gestión para los servicios técnicos diarios. Además, este router compacto también ofrece un NAT/firewall para proteger la LAN frente a ataques exteriores.



WLAN ROUT 54-N

Características principales

Las características principales del switch son las siguientes:

- Cumple el estándar inalámbrico IEEE 802.11b/g.
- Proporciona una antena desmontable inalámbrica 802.11b/g reverse SMA.
- Proporciona una alta velocidad de transmisión de datos de hasta 54 Mbps.
- Ofrece modo turbo, con una velocidad de transferencia de datos de 72 Mbps.
- Permite realizar encriptación de datos en el enlace inalámbrico con WEP de 64/128 bits, WPA (TKIP con IEEE 802.1x), WPA2 y funciones AES.
- Permite registrarse en el sistema.
- Permite autenticación para conectividad inalámbrica basada en ESSID.
- Dispone de control de acceso de MAC y función de SSID oculto.
- Dispone de WDS con encriptación WEP, TKIP y AES.
- Cuenta con 11 canales en Estados Unidos, 13 en Europa y 14 en Japón.
- Dispone de NAT/NAPT IP Sharing.
- Dispone de IP fija, PPPoE, PPTP y cliente DHCP.
- Firewall SPI Anti-DoS, Virtual DMZ, DNS relay, UPnP.
- Dispone de servidor DHCP.
- Dispone de algoritmo para FTP, NetMeeting, DDNS (DynDNS, TZO).
- Permite actualizar el firmware vía web.
- Cumple el apartado 15.247 de la FCC en el caso de Estados Unidos y ETS 300 328 en el caso de Europa.
- Dispone de memoria flash de 2 Mb tipo NOR y SDRAM de 8 Mb.
- Cuenta con las certificaciones FCC clase B, CE, VCCI clase B.



WLAN ROUT 54-N

Panel frontal

Vivenceo					
	0	0 0	0 0	0	

Definición de los LED

LED del sistema

Los indicadores LED del sistema, ubicados en el panel frontal, tienen como función mostrar el estado operativo del aparato.

• LED PWR (Power)

La luz verde de este indicador se enciende cuando el router inalámbrico recibe alimentación; en caso contrario, el indicador está apagado.

LED Status

Al iniciarse el sistema, este LED estará apagado durante unos segundos. A continuación, parpadeará periódicamente para indicar que el router inalámbrico funciona con normalidad. Si pasa a estar de color verde fijo o apagado, significa que el sistema ha fallado. Póngase en contacto con su vendedor o intente reiniciar el sistema.

LED de puerto (inalámbrico)

- LED WLAN
 - I. El LED se quedará de color verde cuando el sistema esté preparado para transmitir y recibir datos.
 - II. El LED parpadeará cuando se estén transmitiendo o recibiendo datos.



WLAN ROUT 54-N

LED de puerto (WAN)

Los indicadores LED de puerto (WAN), ubicados en el panel frontal, tienen como función mostrar el estado operativo del puerto WAN.

LED Act/Link

Si el LED está encendido (luz verde) significa que la conexión del puerto con los dispositivos asociados es correcta.

La luz verde del LED parpadeará cuando se realicen transferencias de datos.

LED de puerto (LAN)

Los indicadores LED de puerto (LAN), ubicados en el panel frontal, tienen como función mostrar el estado operativo de los puertos de conmutación de 10/100 Mbps Fast Ethernet.

• LED Act/Link

Todos los puertos tienen un LED de Act/Link. Si la luz verde está fija indica que la conexión del puerto con los dispositivos asociados es correcta. Si la luz verde parpadea, significa que el puerto está recibiendo o transmitiendo datos entre los dispositivos asociados.

Panel posterior



Conexión a la red

Conecte bien el extremo circular del adaptador de corriente al panel posterior del router inalámbrico y enchufe el otro extremo a una toma de corriente; el sistema estará listo.

Colocación (opcional)

Hay tres modos de instalar el router. El primero consiste en colocarlo horizontalmente sobre una superficie; el segundo, en colgarlo en una pared, y el tercero, en colocarlo verticalmente sobre una superficie. A continuación encontrará una explicación más detallada de estas tres opciones.

Escritorio

- 1. El router cuenta con una base de plástico formada por dos piezas.
- 2. Ajuste una de las piezas de la base al lateral del router.
- 3. Haga lo mismo con la segunda pieza de la base.
- 4. Coloque el router.



WLAN ROUT 54-N

Montaje en pared

Antes de colocar el router en la pared, debe completar los pasos del apartado anterior.

- 1. Seleccione una ubicación a la que puedan acceder los cables y que disponga de una toma de corriente.
- 2. Desconecte la unidad. Colóquela al revés sobre una superficie lisa y marque los dos agujeros para los tacos.
- 3. Coloque los tacos (de plástico) en la pared con una broca o un martillo.
- 4. Introduzca los tornillos suministrados en los agujeros de las piezas de la base.
- 5. Encaje el router en los tacos de la pared.

Base

- 1. El router incluye una base formada por dos piezas.
- 2. Una las dos piezas para formar la base. Póngala en el lateral del router que contiene el puerto POWER. Presione la base hacia arriba para ajustarla en su sitio.
- 3. Coloque el router.

Botón de restablecimiento de valores iniciales

- 1. Pulse el botón durante más de cinco segundos y a continuación suéltelo; el sistema restablecerá la configuración de fábrica. Durante el proceso en que el sistema reescribe en la memoria flash los valores iniciales, el LED Status se detiene unos segundos. Aproximadamente un minuto después, la luz verde del LED Status parpadeará periódicamente; esto indica que todos los parámetros del sistema han sido restablecidos a su valor inicial. Si por alguna razón (si el router se queda sin alimentación, por ejemplo) el proceso se interrumpe, el sistema fallará. Antes de realizar esta operación, compruebe que el entorno operativo es seguro. !
- 2. Para reiniciar el router, pulse el mismo botón y suéltelo pasados de dos a cinco segundos. De esta manera, la configuración no se perderá. Para volverlo a utilizarlo, espere a que el router termine el proceso de reinicio.

Atención: Si el procedimiento de restablecimiento de los valores iniciales no se completa, el funcionamiento del router inalámbrico no será correcto.Si se encuentra en esta situación, no intente reparar el aparato, consulte a su distribuidor local.



WLAN ROUT 54-N

INSTALACIÓN Y USO DEL ROUTER INALÁMBRICO

En este apartado encontrará una guía para instalar y configurar paso a paso el router inalámbrico. Le recomendamos que para realizar operaciones más avanzadas lea antes toda esta sección.

Configuración de la red

Pasos para crear la red:

- Conecte el módem de cable o ADSL al puerto WAN Ethernet situado en la parte trasera del router mediante el cable UTP.
- Conecte el cable telefónico que sale de la toma de pared al puerto de entrada del módem ADSL o bien conecte el cable coaxial al puerto de entrada del módem de cable.
- Conecte el adaptador de corriente al módem y enciéndalo. Instale la tarjeta Ethernet en el ordenador; para ello, consulte la guía del usuario suministrada con la tarjeta.
- Conecte el ordenador al router inalámbrico haciendo llegar el cable Ethernet de par trenzado estándar de la tarjeta Ethernet del ordenador a un puerto Ethernet de 10/100 Mbps que encontrará en la parte posterior del router.
- Conecte un extremo del adaptador de corriente al router y enchufe el otro extremo a la toma de corriente.



WLAN ROUT 54-N

Configuración del ordenador

Para comunicar el ordenador con el router inalámbrico, antes debe configurar las direcciones IP del ordenador para que sean compatibles con las del equipo. El router incorpora un servidor DHCP que viene activado por defecto. Los usuarios que configuren la IP mediante la opción **"Obtener una dirección IP automáticamente"** pueden saltarse el siguiente apartado.

Nota:

- Los valores de red por defecto del equipo son: Dirección IP: 192.168.1.1
 Máscara de subred: 255.255.255.0
 Servidor DHCP: activado
- En esta guía de configuración TCP/IP se presupone que la dirección "192.168.1.2" es la IP que debe introducirse si se quiere especificar la dirección manualmente. NO seleccione la IP 192.168.1.1, puesto que ha sido configurada como la dirección por defecto del router.
- 3. En la guía de configuración TCP/IP se presupone que se usa el sistema operativo Windows XP.

Procedimientos para configurar las direcciones IP del ordenador

- Si dispone de vista clásica, pulse el menú Inicio > Ajustes >Panel de control > Conexiones de red.Si dispone de vista Windows XP, pulse Inicio >Panel de control > Conexiones de red.
- 2. Haga doble clic sobre "Conexión de área local".





WLAN ROUT 54-N

3. Seleccione Protocolo de Internet (TCP/IP) y pulse Propiedades.

Local Area Connection Properties ?	E
General Authentication Advanced	
Connect using:	
B SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter]
Configure]
Client for Microsoft Networks Ele and Printer Sharing for Microsoft Networks Ele and Printer Sharing for Microsoft Networks Ele and Printer Scheduler Finternet Protocol (TCP/IP)	
Install Uninstall Properties]
Description	
Allows your computer to access resources on a Microsoft network.	
Show icon in notification area when connected	
OK Cancel	

4. Puede seleccionar "Obtener una dirección IP automáticamente" (recomendado) para obtener una IP de forma automática o bien "Utilizar la siguiente dirección IP" para especificar una dirección IP manualmente. Tras la configuración, pulse OK.

ou can get IP settings assigned is capability. Otherwise, you ne le appropriate IP settings.	d automatically if your network supports sed to ask your network administrator fo
Obtain an IP address autor	natically
Use the following IP addres	22
IP address:	192.168.1.2
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192 . 168 . 1 . 254
Obtain DNS server address	automatically
Use the following DNS service	ver addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	



WLAN ROUT 54-N

GESTIÓN

Configuración del router inalámbrico

Para que la red funcione correctamente, es necesario configurar el router inalámbrico a través del navegador web instalado en el ordenador. Siga los pasos que se detallan a continuación:

- 1. Haga doble clic sobre el icono del navegador web del escritorio (Netscape Communicator 4.0 e Internet Explorer 3.0 o una versión superior).
- 2. Introduzca el número 192.168.1.1 en el espacio reservado para la dirección URL y pulse Enter.

about:Diank - Microsoft Internet Explorer File Edit View Eavorites Tools Help	
← Back → → → ② ③ △ ③ ●	
Address http://192.168.1.1	▼ 🖓 Go 🛛 Links 🎙

- 3. Aparecerá una ventana donde se le solicitará el usuario y la contraseña.
 - Escriba **admin** en el espacio para usuario(valor por defecto).
 - Escriba admin en el espacio para contraseña (vapor por defecto).
 - Pulse "OK".

nter Netw	ork Password		?
? >	Please type y	our user name and password.	
٤J	Site:	192.168.1.1	
	Realm	802.11g Wireless Broadband Router	
	<u>U</u> ser Name	admin	
	<u>P</u> assword	****	
	🔲 <u>S</u> ave this	password in your password list	
		OK Car	ncel



WLAN ROUT 54-N

4. Interfaz gráfica de usuario.

Tras introducir la contraseña correctamente, le aparecerá el asistente de configuración como página inicial de la interfaz gráfica de usuario. Haga clic sobre las carpetas de la columna de la izquierda de cada página para acceder a las respectivas páginas de configuración.

8	802.11g	Wireless	Broadband	Router
 Site contents: Setup Wizard Operation Mode Vircless TCP/IP Settings Firewal Management Logout 	Setup Wizard The setup wizard will guide you to step by step. Welcome to Setup Wizard. The Wizard will guide you th 1. Setup Operation Mode 2. Choose your Time Zone 3. Setup IAN Interface 4. Setup IAN Interface 5. Wireless LAN Setung 6. Wireless Security Setting	configure access point for fast time: at through following steps. Be	Please follow the setup wizard gin by clicking on Next.	Router



WLAN ROUT 54-N

Asistente de configuración

Si es la primera vez que utiliza el router, puede ir siguiendo los procedimientos que aparecen en el asistente de configuración.

Nota: las instrucciones siguientes constituyen una introducción general al asistente de configuración. Para más información acerca de cada elemento, consulte las instrucciones de cada página.

1. Para iniciar el asistente de configuración, pulse el botón "Next".

rne se follow	the setup wizard step by step.
Welc	ome to Setup Wizard.
Ine	Vizard will guide you the through following steps. Begin by
lne v	Vizard will guide you the through following steps. Begin by
clicki	ng on Next.
lne v	Vizard will guide you the through following steps. Begin by
clicki	ng on Next.
1.	Setup Operation Mode
lne v	Vizard will guide you the through following steps. Begin by
clicki	ng on Next.
1.	Setup Operation Mode
2.	Choose your Time Zone
1 ne v	Vizard will guide you the through following steps. Begin by
clicki	ng on Next.
1.	Setup Operation Mode
2.	Choose your Time Zone
3.	Setup LAN Interface
1 ne v	Vizard will guide you the through following steps. Begin by
clicki	ng on Next.
1.	Setup Operation Mode
2.	Choose your Time Zone
3.	Setup LAN Interface
4.	Setup WAN Interface
1ne v clicki 2. 3. 4. 5.	Vizard will guide you the through following steps. Begin by ng on Next. Setup Operation Mode Choose your Time Zone Setup LAN Interface Setup WAN Interface Wireless LAN Setting

2. Seleccione el modo operativo que desee y pulse "Next".





WLAN ROUT 54-N

 Marque la casilla correspondiente a activar la sincronización horaria por medio de un servidor NTP. Seleccione el área donde vive y un servidor NTP de la lista desplegable; a continuación, pulse "Next".

Z. Time Zone	setting	
You can maintain the sy.	stem time by synchronizing with a public time server over t	the Internet.
Enable NTP clie	nt update	
Time Zone Select :	(GMT+08:00)Taipei	
NTP server :	192.5.41.41 - North America 🔽	

4. Especifique una dirección IP y una máscara de subred para conectarse al router en la LAN.

a de la contra de la dela de la dela de la dela de la dela de		
Subnet Mask:	255.255.255.0	
IODEU MASK?	253.253.253.0	



WLAN ROUT 54-N

 Seleccione un tipo de acceso a WAN para que el router se pueda conectar a Internet. Complete los parámetros que se solicitan en cada espacio —los puede obtener de su proveedor de servicios de Internet— y a continuación pulse "Next".

your Access Point. Here yo click the item value of WAI	u may change the access meth N Access type.	od to static IP, DHC	P, PPPoE or PF	TP by
WAN Access Type:	Static IP 💌			
IP Address:	10.10.10.1	-		
Subnet Mask:	255.255.0.0	-		
Default Gateway:	10.10.10.254			
DNS :	168.95.1.1	-		

6. Seleccione los parámetros wireless que se utilizan para conectarse al router y pulse "Next".

5. Wireless H	Basic Settings
This page is used to com Access Point.	figure the parameters for wireless LAN clients which may connect to your
Band:	2.4 GHz (B+G)
Mode:	AP 🔽
SID:	WLAN-11g-GW
Country:	USA(FOC)
Channel Number:	1
	Church Darks Numer
	Cancel Cancel Next>>



WLAN ROUT 54-N

 Haga clic sobre la lista desplegable para seleccionar el tipo de encriptación que desea aplicar a la red inalámbrica. Complete los parámetros del tipo de encriptación seleccionado y pulse "Finished".

This page	allows you se votion Kevs (tup the wireless could prevent an	security. Turn (w.unauthorized	on WEP or WP Laccess to you	A by
wireless ne	etwork.	louid provent an	y unaumonizee	access to you	
		_			
Encryption	None				

Modo operativo

Haga clic sobre el modo operativo que desee aplicar al router y pulse el botón

para que el cambio se haga efectivo.

9 Gateway:	In this mode, the device is supposed to connect to internet via ADSL/Cable Modern.
	port. The connection type can be setup in WAN page by using PPPOE, DHCP client PPTP client or static IP.
🛡 Bridge:	In this mode, all ethemet ports and wireless interface are bridged together and NAT function is disabled. All the WAN related function and firewall are not supported.



WLAN ROUT 54-N

Wireless

El punto de acceso inalámbrico crea una LAN inalámbrica que permite que todos los PC que cuenten con un adaptador de red inalámbrica IEEE802.11b se conecten a la intranet. Ofrece encriptación WEP y filtrado de direcciones MAC para garantizar la seguridad de la red inalámbrica.

Ajustes básicos

Puede configurar la red inalámbrica y controlar los clientes inalámbricos que se asocien a su punto de acceso.

Configuration	
Desactivar la interfaz LAN inalámbrica	Permite desactivar la interfaz de la LAN inalámbrica.
Banda	Permite seleccionar una banda para el equipo para 802.11b, 802.11g o ambos.
Modo	Permite configurar el equipo como AP, WDS o ambos.
SSID	Identificador de la red inalámbrica.
País	Seleccione el país en el que vive.
Número de canal	Es el canal utilizado por la LAN inalámbrica. Todos los dispositivos que formen parte de la misma LAN inalámbrica deberían utilizar el mismo canal.
Clientes conectados	Haga clic sobre el botón "Show Active Clients" y aparecerá la tabla de clientes inalámbricos activos. En ella podrá ver el estado de todas las estaciones activas inalámbricas conectadas al punto de acceso.
Activar modo repetidor universal	Marque esta casilla para activar el modo repetidor universal, que permite que el equipo funcione como punto de acceso y cliente simultáneamente.
SSID de interfaz extendida	Si activa la opción anterior, deberá especificar un SSID para la interfaz extendida.

Pulse el botón **<Apply changes>** situado en la parte inferior de la pantalla para guardar los ajustes anteriores. Después podrá configurar otras opciones avanzadas o bien empezar a utilizar el router (con los ajustes avanzados aplicados).

Configuración



•

WLAN ROUT 54-N

Activar tabla de clientes inalámbricos

Tras pulsar el botón "Show Active Clients" le aparecerá la siguiente ventana:

his table shows the MAC address, transmission, receiption packet counters and encrypted statu ach associated wireless client.
MAC Address Tx Packet Rx Packet (Mbps) Saving Time
00:e0:4c:81:96:77 32 46 48 no 300

Dirección MAC	Dirección MAC de la estación inalámbrica activa.		
Paquetes transmitidos	Número de paquetes transmitidos desde la estación inalámbrica activa.		
Paquetes recibidos	Número de paquetes recibidos por la estación inalámbrica activa.		
Ratio de transmisión	Ratio de transmisión.		
Ahorro de energía	Indica si el cliente inalámbrico se encuentra en modo de ahorro de energía.		
Tiempo de finalización de sesión	Es el tiempo en segundos que debe transcurrir antes de la disociación. Si la estación inalámbrica está inactiva durante un tiempo superior al tiempo de finalización de sesión, el router inalámbrico la disociará y ésta deberá volver a asociarse cuando esté activa.		
Refrescar	Actualiza la tabla de clientes inalámbricos activos.		
Cerrar	Cierra la tabla de clientes inalámbricos activos.		



WLAN ROUT 54-N

Ajustes avanzados

También puede configurar los parámetros avanzados de la LAN inalámbrica del router, que incluyen tipo de autenticación, umbral de fragmentación, umbral RTS, intervalo de señalización, velocidad de transmisión de datos, tipo de preámbulo, transmisión SSID, IAPP y protección 802.11g. Recomendamos no cambiar estos parámetros a menos que sepa qué efectos tendrán las modificaciones en el router.

Wireless Advan These settings are only for me wireless LAN. These settings on your Access Point.	nced Settings ore technically advanced users who have a sufficient knowledge about should not be changed unless you know what effect the changes will have
Authentication Type:	🛡 Open System 🔎 Shared Key 🗢 Auto
Fragment Threshold:	2346 (256-2346)
RTS Threshold:	2347 (0-2347)
Beacon Interval:	100 (20-1024 ms)
Data Rate:	Auto 💌
Preamble Type:	♥ Long Preamble ♥ Short Preamble
Broadcast SSID:	🛡 Enabled 🔍 Disabled
IAPP:	🛡 Enabled 🔎 Disabled
802.11g Protection:	🛡 Enabled 🔍 Disabled
RF Output Power:	♥100% ♥50% ♥25% ♥10% ♥5%
Turbo Mode:	🛡 Auto 🔎 Always 🔍 Off
Apply Changes F	kee

Configuración

	Modo sistema abierto	El punto de acceso inalámbrico se puede asociar al router inalámbrico sin encriptación WEP.
Tipo de autenticación	Modo clave compartida	Hay que configurar la clave WEP en la página de "Seguridad"; el punto de acceso inalámbrico que se asocie al router deberá utilizar encriptación WEP en la fase de autenticación.
	Automático	El cliente inalámbrico se puede asociar al router mediante cualquiera de estos dos modos.
Umbral de fragmentación	Especifica el tamaño máximo de los paquetes en la transmisión de datos. Cuanto más bajos sean los valores fijados, peor será el rendimiento obtenido.	
Umbral RTS	Si el tamaño del paquete es inferior al umbral RTS, el router lo trasmitirá sin emplear el mecanismo RTS/CTS.	
Intervalo de señalización	Periodo de tiempo durante el cual se transmite una señal.	


WLAN ROUT 54-N

Velocidad de transmisión de datos	Indica la velocidad máxima de transmisión de los paquetes de datos del router. Para ello, se empleará la velocidad de transmisión seleccionada más alta posible.
Tipo de preámbulo	Define la longitud del bloque CRC en las tramas durante la comunicación inalámbrica. El "preámbulo corto" es adecuado para redes inalámbricas con mucho tráfico; el "preámbulo largo" proporciona una mayor fiabilidad de comunicación.
Transmisión SSID	Si se activa esta opción, las estaciones inalámbricas situadas dentro de la cobertura del router podrán localizarlo fácilmente. Es recomendable si se quiere crear una red inalámbrica pública, aunque si está desactivada la seguridad es mayor.
IAPP	Permite que múltiples puntos de acceso comuniquen y transmitan información referente a la localización de las estaciones asociadas.
Protección 802.11g	Algunos adaptadores inalámbricos 802.11g cuentan con protección 802.11g, que les permite realizar búsquedas de enlaces 802.11g, únicamente. Seleccione "Disabled" para desactivar la protección 802.11g o "Enable" para activarla.
Potencia de RF	Seleccione la potencia de RF (radiofrecuencia); tiene una correlación positiva con la potencia de la señal.
Modo Turbo	Algunos adaptadores inalámbricos disponen de modo turbo, que proporciona una mayor calidad de conexión. Seleccione "Always" para activarlo u "Off" para desactivarlo. La opción "Auto" lo activa o desactiva automáticamente.

Pulse el botón **<Apply changes>** situado en la parte inferior de la pantalla para guardar las configuraciones anteriores. Después podrá configurar otras opciones avanzadas o bien empezar a utilizar el router.



WLAN ROUT 54-N

<u>Seguridad</u>

En esta página podrá configurar la encriptación WEP y WPA para garantizar la seguridad de la red inalámbrica.

Incryption: None	Set WEP Key
Use 802.1x Authentication	SWEP 64bits SWEP 128bits
WPA Authentication Mode:	Enterprise (RADIUS) Personal (Pre-Shared Key)
WPA Cipher Suite:	OTKP DAES
WPA2 Cipher Suite:	STRP SAES
Pre-Shared Key Format:	Passphrase
Pre-Shared Key:	
Enable Pre-Authentication	
Authentication RADIUS Server	Port 1812 IP address



WLAN ROUT 54-N

Configuración	
Encriptación	Para activar la encriptación WEP, WPA, WPA2 y WPA2 mixta seleccione la opción correspondiente de la lista desplegable. Si no selecciona ninguna opción, los datos serán transmitidos sin encriptación y cualquier estación podrá acceder al router.
Uso de autenticación 802.1x	Para activar el 802.1x, marque la casilla correspondiente.
Modo de autenticación WPA	Existen dos opciones, "Enterprise (WPA-Radius)" y "Personal (clave precompartida)". Seleccione el modo que prefiera pulsando sobre la opción correspondiente.
Suite WPA Cipher	Decida si quiere que la suite WPA Cipher sea TKIP o AES.
Suite WPA2 Cip her	Decida si quiere que la suite WPA2 Cipher sea TKIP o AES.
Formato clave precompartida	Para determinar el formato, seleccione el que prefiera de la lista desplegable.
Clave precompa rtida	Introduzca la clave precompartida según el formato que haya seleccionado.
Activar preaute nticación	Marque esta casilla para activar la preautenticación tras seleccionar el modo de autenticación Enterprise (RADIUS) WPA 2.
Autenticación s ervidor RADIUS	Si utiliza un servidor RADIUS por razones de seguridad, debe configurar los parámetros. Para establecer el puerto, la dirección IP y la contraseña de RADIUS, introduzca el número del puerto, la IP y la contraseña.

Pulse el botón **<Apply Changes>** situado en la parte inferior de la pantalla para guardar las configuraciones anteriores. Después podrá configurar otras opciones avanzadas o bien empezar a utilizar el router.



WLAN ROUT 54-N

Control de acceso

Si quiere restringir el número de autenticaciones de las estaciones, configure la lista de control en esta página.

Wireless Access Con If you choose 'Allowed Listed', o addresses are in the access contr Point. When 'Deny Listed' is sele	ntrol only those clients whose ol list will be able to co acted, these wireless clie	e wireless MAC nnect to your Access ents on the list will no
be able to connect the Access Po		
Wireless Access Control Mo	de: Disable 💌	
MAC Address:	Comment:	
Apply Changes Reset		
Current Access Control List	:	
MAC Address	Comment	Select
Delete Selected Delete All	Reset	

Configuración

Modo de control de acceso inalámbrico	Haga clic sobre la lista desplegable para seleccionar el modo de control de acceso. Seleccione "Allow listed" para permitir el acceso a las direcciones MAC que aparecen en la lista o bien "Deny Listed" para no permitir que las direcciones MAC de la lista accedan al equipo.
Dirección MAC y comentario	Para configurar el valor de la dirección MAC y el comentario, introduzca la dirección MAC y el comentario de la estación y pulse "Apply changes" para guardarlos.
Lista actual de control de acceso	Para eliminar una estación de la lista, marque la casilla correspondiente al elemento seleccionado y pulse "Delete Selected".Si desea eliminar todas las estaciones de la lista, pulse "Delete All".

Pulse el botón <Apply Changes> para guardar las configuraciones anteriores. Después podrá configurar otras opciones avanzadas o bien empezar a utilizar el router.



WLAN ROUT 54-N

Ajuste de WDS

WDS Settings Wireless Distribution System uses wire does. To do this, you must set these AP	less media to communicate with o s in the same channel and set MA	other APs, like the Etherne Caddress of other APs w	t hich
you want to communicate with in the tat	ale and then enable the W.D.S.		
Add WDS AP: MAC Address			
Comment .			
Apply Changes Reset	Set Security Show Sta	tistics	
Current WDS AP List:			
MAC Address	Comment	Select	
Delete Selected Delete All	Reset		

El sistema inalámbrico de distribución permite que el router se comunique con otros puntos de acceso de forma inalámbrica. Para que funcione, debe cerciorarse en primer lugar de que los puntos de acceso y el router utilizan el mismo canal y a continuación debe añadir los valores de la dirección MAC y los comentarios de los puntos de acceso a la lista WDS. Recuerde que debe activar la opción WDS marcando la casilla "Enable WDS" y pulsando a continuación "Apply Changes" para guardar las modificaciones.

Si desea eliminar un punto de acceso de la lista, marque la casilla correspondiente al elemento seleccionado y pulse "Delete Selected". Si desea eliminar todos los puntos de acceso de la lista, pulse "Delete All".



WLAN ROUT 54-N

Ajuste de TCP/IP

Configuración de la interfaz de la LAN

Esta página le permite configurar la interfaz de la LAN, la IP privada del puerto LAN del router y la máscara de subred para el segmento LAN.

ort of your Access Point. F HCP, etc.,	lere you may cha	nge the setting for IP ad	ldresss, subnet mask,
	-		
IP Address:	192.168.1.1		
Subnet Mask:	255.255.255.0		
DHCP Server:	Enabled 💌		
DHCP Client Range:	192.168.1.100	- 192.168.1.200	Show Client
302.1d Spanning Tree:	Disabled 💌		
🗖 Enable UPnP			

Configuración

Dirección IP	Es la IP del puerto LAN del router (valor por defecto: 192.168.1.1).
Máscara de subred	Máscara de subred de la LAN (valor por defecto: 255.255.255.0).
Servidor DHCP	Para asignar una IP al cliente LAN hay que activar la opción "DHCP Server". Si no, el cliente deberá configurar manualmente la IP si quiere utilizar el router como puerta de enlace por defecto.
Rango de clien tes DHCP	Permite especificar el rango de direcciones IP de los clientes DHCP. Pulse el botón "Show Client" para ver la lista de los clientes DHCP conectados.
Árbol de conmutación 802.1d	Evita los bucles de red y protege la calidad de la red puenteada.
Activar UPnP	Marque esta casilla para permitir que el router sea reconocido por UPnP.



WLAN ROUT 54-N

Configuración de la interfaz de la WAN

En esta página podrá configurar los parámetros para conectarse a Internet. Seleccione el tipo de acceso a la WAN de la lista desplegable y configure los parámetros de cada modo.

Modo IP fija

WAN Access Type:	Static IP 🔽
IP Address:	10.10.10.1
Subnet Mask:	255.255.0.0
Default Gateway:	10.10.10.254
DNS 1:	168.95.1.1
DNS 2:	
dns 3:	
Clone MAC Addres	s: 0000000000

Dirección IP, máscara de	Escriba la dirección IP, la máscara de subred y la
subred y pasarela por	pasarela por defecto que su proveedor de servicios de
defecto	Internet le ha facilitado.
DNS 1, 2 y 3	Especifique el DNS e introduzca el que su proveedor de
· -	servicios de Internet le hava facilitado en DNS 1 2 3.

Modo cliente DHCP

WAN Access Type:	DHCP Client
• Attain DNS Auto	matically
• Set DNS Manuall	у
DNS 1:	168.95.1.1
DNS 2:	
dns 3:	
Clone MAC Addres	s: 0000000000

Obtener DNS Si el DNS facilitado por su proveedor de servicios de Internet es **automáticamente:** dinámico, seleccione "Attain DNS automatically".

Configurar DNSEspecifique el DNS e introduzca el que su proveedor de serviciosmanualmentede Internet le haya facilitado en DNS 1 2 3.



WLAN ROUT 54-N

Modo PPPoE

WAN Access Type:	PPPoE	~		
User Name:				
Password:				
Service Name:				
Connection Type:	Continuous	*	Connect	Disconnect
Idle Time:	5	(1-1000		
MTU Size:	1452	(1400-1-		
• Attain DNS Auto	matically			
• Set DNS Manual				
DNS 1:	168.95.1.1			
DNS 2:				
DNS 3:				
Clone MAC Addres	s: <mark>0000000</mark>	0000		

Nombre de usuario,	Escriba el nombre de usuario, la contraseña y el nombre
contraseña y nombre	de servicio facilitados por su proveedor de servicios de
de servicio	Internet.
Tipo de conexión	La conexión continua ("Continuous") permite estar
-	siempre conectado.
	La conexión bajo demanda ("Connect on demand") se
	paga por tiempo de conexión. Puede especificar el tiempo
	de inactividad para que este valor determine el tiempo que
	debe pasar antes de que el sistema desconecte
	automáticamente la sesión PPPoE.
	Conexión manual ("Manual"). Para conectarse
	manualmente al ISP, pulse "Connect manually" en la
	interfaz web de usuario. La conexión WAN no se
	desconectará debido al tiempo de inactividad. Si la línea
	WAN pierde la conexión y pasado un tiempo se vuelve a
	conectar. el router no se conectará automáticamente al ISP.
Tiempo de inactividad	Este valor determina el tiempo de inactividad que debe
(minutos)	transcurrir antes de que el sistema desconecte
(automáticamente la sesión PPPoE.
Dimensiones MTU	Permite configurar la unidad máxima de transmisión del
	router. Cualquier paquete que supere este valor será
	dividido en paquetes más pequeños antes de ser enviado.
	A mayor tamaño de paquete, meior rendimiento.
	Introduzca su número MTU en el cuadro de texto para
	establecer el límite.
Obtener DNS	Si el DNS facilitado por su proveedor de servicios de
automáticamente:	Internet es dinámico, seleccione "Attain DNS
	automatically".
Configurar DNS	Especifique el DNS e introduzca el que su proveedor de
manualmente	servicios de Internet le haya facilitado en DNS 1 2 3.



WLAN ROUT 54-N

Modo PPTP

WAN Access Type:	PPTP 💌
IP Address:	172.16.1.2
Subnet Mask:	255.255.255.0
Server IP Address:	172.16.1.1
User Name:	admin
Password:	******
MTU Size:	1452 (1400-1492 bytes)
Attain DNS Automat	tically
• Set DNS Manually	
DNS 1:	168.95.1.1
DNS 2:	
DNS 3:	

Dirección IP, máscara de subred, dirección IP del servidor, nombre de usuario y contraseña	Escriba la dirección IP, la máscara de subred, la dirección IP del servidor, el nombre de usuario y la contraseña que su proveedor de servicios de Internet le ha facilitado.
Dimensiones MTU	Permite configurar la unidad máxima de transmisión del router. Cualquier paquete que supere este valor será dividido en paquetes más pequeños antes de ser enviado. A mayor tamaño de paquete, mejor rendimiento. Introduzca su número MTU en el cuadro de texto para establecer el límite.
Obtener DNS automáticamente:	Si el DNS facilitado por su proveedor de servicios de Internet es dinámico, seleccione "Attain DNS automatically".
Configurar DNS manualmente	Especifique el DNS e introduzca el que su proveedor de servicios de Internet le haya facilitado en DNS 1 2 3.



WLAN ROUT 54-N

Configuraciones comunes de la interfaz WAN

Existen algunos ajustes que se pueden configurar igual en cada tipo de acceso WAN:



Activar acceso al Permite al usuario acceder al router por medio de servidor web de la WAN Internet, introduciendo la IP y el número de puerto. desde el puerto

Activar el paso de IPsec en conexiones VPN	Marque la casilla para activar el paso de lPsec en conexiones VPN y desmárquela para desactivarlo.
Activar el paso del	Marque la casilla para activar el paso de PPTP en
PPTP en conexiones VPN	conexiones VPN y desmárquela para desactivarlo.
Activar el paso L2TP en	Marque la casilla para activar el paso de L2TP en
conexiones VPN	conexiones VPN y desmárquela para desactivarlo.
Cionar dirección MAC	Si el ISP emplea autenticación de la dirección MAC (con DHCP), la dirección MAC de la tarjeta Ethernet del módem de cable debe registrarse en el ISP antes de conectarse al WAN (Internet). Si se cambia la tarjeta Ethernet, la nueva dirección MAC también debe registrarse en el ISP. La función de clonación de dirección MAC permite configurar la dirección MAC facilitada por la tarjeta de interfaz de red WAN en la dirección MAC que ya se ha registrado en el ISP sin tener que registrar la nueva dirección otra vez. Esta función no modifica la dirección MAC actual en el NIC, sino que cambia la dirección MAC comunicada por el router a solicitud de los clientes. Para cambiar la dirección MAC, escríbala en el cuadro de texto.



WLAN ROUT 54-N

Configuración del firewall

Filtrado de puerto

El firewall no sólo bloquea las intrusiones de personas ajenas al sistema, sino que también restringe los usuarios LAN.

La opción de filtrado de puerto permite limitar el envío de determinados tipos de paquetes de datos de la LAN a Internet a través del router; para ello, añádalos a la tabla de filtros actuales.

Port Filtering			
Entries in this table are used to restr Gateway. Use of such filters can be	ict certain types of data packe helpful in securing or restrict	s from your local network to ing your local network.	Internet through the
Enable Port Filtering			
Local Port Range:	Protocol: Both 🗾		
Comment:			
Apply Changes Reset			
Current Fülter Table			
Local Port Range	Protocol	Comment	Select
Delete Selected Delete A	I Reset		

Configuración

PASOS	1.	Marque la casilla correspondiente a "Enable Port Filtering" para activar esta función.
	2.	Introduzca el rango de puerto (por ejemplo, 25-110), el protocolo (UDP/TCP) y el comentario (por ejemplo, correo electrónico).
	3.	Para eliminar el rango de puerto de la lista, marque la casilla correspondiente al rango que quiera eliminar y haga clic en "Delete Selected". Si desea eliminar todas las entradas de la lista, haga clic en "Delete All".

Pulse el botón <Apply Changes> situado en la parte inferior de la pantalla para guardar las configuraciones anteriores. Después podrá configurar otras opciones avanzadas o bien empezar a utilizar el router.



WLAN ROUT 54-N

<u>Filtrado de IP</u>

El router permite filtrar los paquetes salientes por razones de seguridad o de gestión. Tiene la opción de aplicar el filtro a las direcciones IP y bloquear de esta manera el acceso a Internet de determinados usuarios internos.

Entries in this table are u network to Internet thro or restricting your local		in types of data pacl se of such filters car	
Enable IP Filterin Loal IP Address:	ng Protoco	l: Both 🔽 Comm	ent:
Apply Changes Rest	t		
Current Filter Table:			

Configuración

PASOS
 Marque la casilla correspondiente a "Enable IP Filtering" para activar la función.
 Introduzca la dirección IP local específica (por ejemplo, 10.10.3.9), el protocolo (UDP/TCP) y el comentario (por ejemplo, Peter).
 Para eliminar una dirección IP de la lista, marque la casilla correspondiente a la dirección que quiera eliminar y haga clic en "Delete Selected". Si desea eliminar todas las entradas de la lista, haga clic en "Delete All".

Pulse el botón <Apply Changes> situado en la parte inferior de la pantalla para guardar las configuraciones anteriores. Después podrá configurar otras opciones avanzadas o bien empezar a utilizar el router.



WLAN ROUT 54-N

Filtrado de MAC

El router permite filtrar los paquetes salientes por razones de seguridad o de gestión. Tiene la opción de aplicar el filtro a las direcciones MAC y bloquear de esta manera el acceso a Internet de determinados usuarios internos.

MAC Filtering		
Entries in this table are used to restrict certain types of Gateway. Use of such filters can be helpful in securi	of data packets from your local netwo ing or restricting your local network.	rk to Internet through the
Enable MAC Filtering		
Local MAC Address:	Comment:	
Apply Changes Reset		
Current Filter Table:		
Local MAC Address	Comment	Select
Delete Selected Delete All Reset		

Configuración

PASOS 1. Marque la casilla correspondiente a "Enable MAC Filtering" para activar la función. 2. Introduzca la dirección MAC específica (por ejemplo, 00:0e:b6:a8:72) y el comentario (por ejemplo, Peter). Para eliminar una dirección MAC de la lista, marque la casilla 3. correspondiente a la dirección que quiera eliminar y haga clic en "Delete Selected". Si desea eliminar todas las entradas de la lista, haga clic en "Delete All".

Pulse el botón <Apply Changes> situado en la parte inferior de la pantalla para guardar las configuraciones anteriores. Después podrá configurar otras opciones avanzadas o bien empezar a utilizar el router.



WLAN ROUT 54-N

Redirección de puertos

La opción de redirección de puertos le permite desviar un rango determinado de números de puerto de servicio (de los puertos Internet/WAN) a una determinada dirección IP LAN, ayudándole a hospedar algunos servidores detrás del NAT/firewall del router.

Port Forwarding	g			
Entries in this table allow you to automatically redirect common network services to a specific machine behind the NAT firewall. These settings are only necessary if you wish to host some sort of server like a web server or mail server on the private local network behind your Gateway's NAT firewall.				
📕 Enable Port Forwa	rding			
Local IP Address:	Protocol	Both 🔽 Port Ran	.ge:	
Comment:				
Apply Changes Reset				
Current Port Forwarding	Table			
Local IP Address	Protocol	Port Range	Comment	Select
Delete Selected D	elete All Reset			

Configuración

PASOS	1.	Marque la casilla correspondiente a "Enable port forwarding" para activar esta función.
	2.	Introduzca la dirección IP específica (por ejemplo, 10.10.10.10), el protocolo (UDP/TCP), el rango de puertos (por ejemplo, 25-110) y el comentario (por ejemplo, correo electrónico).
	3.	Para eliminar una dirección IP de la tabla, marque la casilla correspondiente al elemento que quiera eliminar y haga clic en "Delete Selected". Si desea eliminar todas las entradas de la tabla, haga clic en "Delete All".

Pulse el botón <Apply Changes> situado en la parte inferior de la pantalla para guardar las configuraciones anteriores.



WLAN ROUT 54-N

Filtrado URL

El filtrado de URL permite bloquear a los usuarios de la LAN el acceso a determinadas URL, aquellas que contengan determinadas palabras clave.

URL Filtering	
URL filter is used to deny LAN users from accessing the internet. Block those U listed below. (EX: google; www.google.com or 72.14.203.99)	RLs which contain keywords
Enable URL Filtering URL Address:	
Apply Changes Reset	
Current Filter Table:	
URL Address	Select
Delete Selected Delete All Reset	

Configuración

PASOS	1.	Marque la casilla correspondiente a "Enable URL Filtering" para activar la función.
	2.	Introduzca la URL cuyo acceso desea bloquear.
	3.	Para eliminar una URL de la tabla, marque la casilla correspondiente y haga clic en "Delete Selected". Si desea eliminar todas las entradas de la tabla, pulse "Delete All".

Pulse <Apply Changes> situado en la parte inferior de la pantalla para guardar las configuraciones anteriores.



WLAN ROUT 54-N

Virtual DMZ

El Virtual DMZ se emplea para activar protocolos que requieren abrir puertos en el router. El router enviará todo el tránsito de entrada no especificado al host especificado en esta página.

Virtual DMZ
A Demilitarized Zone is used to provide Internet services without sacrificing unauthorized access to its local private network. Typically, the virtual DMZ host contains devices accessible to Internet traffic, such as Web (HTTP) servers, FTP servers, SMTP (e-mail) servers and DNS servers.
Enable Virtual DMZ
Virtual DMZ Host IP Address:
Apply Changes Reset

Para configurar esta opción, introduzca la IP del host (dirección IP privada) y pulse "Apply Changes" para aplicar la configuración.



WLAN ROUT 54-N

Gestión

<u>Estado</u>

En la página inicial del router inalámbrico, la barra de navegación de la izquierda muestra las opciones de configuración del sistema, mientras que la pantalla de navegación de la derecha contiene el resumen del estado del sistema para visualizar las configuraciones.

us	
age shows the current s wice.	tatus and some basic settings of
SYSTEM	
Uptime	Oday:Oh:2m:54s
Firmware Version	v1.0
Wireless Configurati	on
Mode	AP
Band	2.4 GHz (B+G)
SSID	WLAN-11g-GW
Channel Number	11
Encryption	Disabled
BSSID	00:e0:7d:c0:c7:d1
Associated Clients	0
LAN Configuration	
IP Address	192.168.1.1
Subnet Mask	255.255.255.0
DHCP Server	Enabled
MAC Address	00:e0:7d:c0:c7:d1
WAN Configuration	1
Attain IP Protocol	Static IP
IP Address	10.10.10.1
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	10.10.10.254
MAC Address	00:e0:7d:c0:c7:d3

Sistema

Tiempo de funcionamiento	Tiempo durante el cual el equipo ha estado funcionando.
Versión del firmware	Versión del firmware del equipo.



WLAN ROUT 54-N

• Configuración inalámbrica

Modo	Modo operativo del router.
Banda	Banda de funcionamiento del router.
SSID	Nombre de la LAN inalámbrica.
Número de canal	Canal que utiliza la LAN inalámbrica. Todos los dispositivos que formen parte de la misma LAN inalámbrica deberían emplear el mismo canal.
Encriptación	Estado de encriptación de seguridad de la red inalámbrica.
BSSID	Identificador de un conjunto de servicios básicos del router (es el mismo parámetro que la dirección MAC del puerto LAN).
Clientes	Número de clientes conectados.
conectados	

• Configuración LAN

Dirección IP	Dirección IP del router.
Máscara de subred	Máscara de subred del router.
Servidor DHCP	Activar o desactivar el servidor DHCP.
Dirección MAC	Dirección MAC del puerto LAN.

Configuración WAN

Dirección IP fija.
Dirección IP del puerto WAN.
Máscara de subred del puerto WAN.
Pasarela por defecto del puerto WAN.
Dirección MAC del puerto WAN.



WLAN ROUT 54-N

Estadísticas

Desde esta página podrá controlar los paquetes enviados y recibidos del acceso inalámbrico, Ethernet LAN y Ethernet WAN. Para ver el último informe, pulse el botón "Refresh".

his page shows the	e packet counters for t	ransmission a	nd reception regarding
wireless and Ethe	ernet networks.		
Wireless LAN	Sent Packets	145357	
	Received Packets	1121	
Ethernet LAN	Sent Packets	6845	
	Received Packets	858102	
r.1	Sent Packets	8285	
Ethernet WAN	Received Packets	0	

<u>DDNS</u>

Desde esta página se podrá conectar al DDNS. Para activarlo, marque la casilla "Enable DDNS". Seleccione su proveedor de servicios de la lista desplegable. Escriba el nombre del dominio, el nombre de usuario y la contraseña y a continuación pulse el botón "Apply Changes".

📕 Enable DDI	15
Service	DynDNS -
Domain Name :	hostdyndns.org
User Name/Email:	
Password/Key:	



WLAN ROUT 54-N

<u>Ajuste de zona horaria</u>

Esta página permite configurar la hora del router. Para hacerlo manualmente, complete los espacios de "Current Time" y pulse el botón "Apply Changes". Para sincronizar la hora desde un servidor horario, marque la casilla "Enable NTP client update", seleccione un servidor NTP de la lista desplegable o bien introdúzcalo manualmente. A continuación, pulse "Apply Changes".

over the Internet.	me system unie by synchronizing with a public time server
Current Time :	Yr 2000 Mon 1 Day 3 Hr 8 Mn 38 Sec 11
fime Zone Select :	(GMT+08:00)Taipei
🗵 Enable NTI	client update
NTP server :	 192.5.41.41 - North America
	(Manual IP Setting)

<u>Registro del sistema</u>

En esta página aparece la información relativa a las acciones que actualmente lleva a cabo el router.

Para activar el registro del sistema:

- 1. Marque la casilla "Enable Log".
- 2. Para ver toda la información del sistema, seleccione la casilla "System all".

Para visualizar únicamente la información inalámbrica, seleccione la casilla "Wireless". Para enviar la información de registro, marque la casilla "Enable Remote Log" e introduzca la dirección IP en el espacio "Log Server IP Address".

3. Pulse el botón "Apply Changes" para activar las modificaciones.

Para actualizar la información de registro pulse "Refresh"; para limpiar la tabla de registro, pulse "Clear".



WLAN ROUT 54-N



Actualización de firmware

Para actualizar el firmware:

PASOS	1.	Pulse el botón "Browse" para seleccionar el firmware qu actualizar.	le desee	
	2.	Pulse "Upload" para iniciar el proceso de actualización. No navegador web y espere hasta que el proceso haya terminado se haya completado la actualización, puede empezar a utilizar	cierre el o. Cuando · el router.	
	i S	Upgrade Firmware This page allows you upgrade the Access Point firmware to new version. Please note, do not power off the device during the upload because it may crash the system.		
		Select File: Browse Upload Reset		



WLAN ROUT 54-N

<u>Guardar y reiniciar</u>

Para guardar las configuraciones en un archivo, pulse el botón "Save...". Para cargar las configuraciones del archivo:

- 1. Pulse "Browse..." para seleccionar el archivo.
- 2. Pulse "Upload" para iniciar el proceso; espere hasta que termine.

Para restablecer los valores iniciales, pulse "Reset"; el proceso habrá terminado cuando el LED Status empiece a parpadear.

This page allows you sa he file which was saved onfiguration to factory	ve current settings t l previously. Beside default.	o a file or reload the settings fror s, you could reset the current
Save Settings to File:	Save	
Load Settings from File:	[Browse Upload

Contraseña

Para configurar la información de la cuenta de Administrador, introduzca el nombre de usuario y la nueva contraseña y vuélvala a escribir en el cuadro de texto. No olvide pulsar el botón "Apply Changes" para guardar la configuración.

This page is used to s	et the account to access the web server of Access Point.
niipiy usei name anu	password win disable nie protection.
User Name:	
New Password:	
Confirmed	
Password:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



WLAN ROUT 54-N

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

	IEEE802.3, 10BASE-T
	IEEE802.3u, 100BASE-TX
Estándares	IEEE802.3x funcionamiento full-duplex y control de flujo
	IEEE802.11b infraestructura LAN inalámbrica
	IEEE802.11g infraestructura LAN inalámbrica
	1 puerto WAN
Interfaz	4 puertos de conmutación RJ-45 10/100 Fast Ethernet
	Antena: desmontable inalámbrica 802.11b/g reverse SMA
Conexión WAN	Ethernet 10/100 Mbps
Conexiones de cable	RJ-45 (10BASE-T): categoría 3, 4, 5 UTP
	RJ-45 (100BASE-TX): categoría 5 UTP
Transmisión de datos	802.11b: 1, 2, 5,5 y 11 Mbps
por red	802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps
Modo de transmisión	Negociación automática (full-duplex, half-duplex)
	Sistema: Power, Status
Indicadores I ED	Puerto (WAN): ACT/LINK
	Puerto (LAN): ACT/LINK
	Puerto (Wireless): ACT
Seguridad	64/128 bit WEP,
	WPA (TKIP con IEEE 802.1x), WPA2, AES
	54 Mbps OFDM, 10%PER, -71 dBm
Sensibilidad del receptor	11 Mbps CCK, 10%PER, -81 dBm
	1 Mbps BPSK, 10%PER, -92 dBm
Memoria	Flash: 2 Mb tipo NOR, SDRAM : 8 Mb
Potencia de transmisión	16 dBm~18 dBm
Rango de cobertura	Interior: 35~100 metros
	Exterior: 100~metros
Emisión	FCC CLASE B, CE, VCCI clase B
Temperatura en	0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)
funcionamiento	
Humedad en	10% - 90%
funcionamiento	
Fuente de alimentación	Adaptador de corriente externo, 12VDC/ 1A

WLAN ROUT 54-N



23414

IT

Router a banda larga wireless 802.11g Manuale d'uso

Avvertenza di conformità CE

CE

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti riguardanti la compatibilità elettromagnetica, EN 55022 classe B per ITE, i requisiti di protezione essenziali della Direttiva del Consiglio 89/336/CEE sulla armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri in materia di compatibilità elettromagnetica.

La politica dell'azienda prevede l'aggiornamento costante dei propri prodotti; è quindi possibile che le informazioni contenute in questo documento non siano aggiornate. Consultare i rivenditori locali per ottenere le informazioni più recenti. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in alcun modo senza il previo consenso scritto dell'azienda.

Marchi:

Tutti i nomi commerciali e i marchi citati sono proprietà dei rispettivi depositari. Copyright © 2007. Tutti i diritti riservati.



WLAN ROUT 54-N

INFORMAZIONE DI DISIMBALLAGGIO

Grazie per l'acquisto di questo prodotto. Prima d'iniziare, verificare il contenuto della confezione. La confezione deve contenere quanto segue:

- 1. Un router wireless
- 2. Un adattatore di corrente
- 3. Un manuale d'uso (CD)
- 4. Un'antenna separabile

INTRODUZIONE AL ROUTER WIRELESS

Descrizione generale

Il router wireless con switch Fast Ethernet integrato a 10/100Mbps e 4 porte è un prodotto senza fili dell'ultima generazione per la casa e l'ufficio e per le utenze SOHO. Questo router wireless compatto e dotato di ampie funzioni sarà perfetto per l'accesso a banda larga in ambiente sia LAN sia wireless. Questo dispositivo è stato ideato specificamente per offrire agli utenti LAN e wireless il metodo più economico per ottenere accessi multipli a Internet al costo di un unico indirizzo IP pubblico, il denominato "IP Sharing". È inoltre utilizzabile in pochissimo tempo grazie all'installazione "Plug-and-Play". Inoltre, lo switch 10/100Mbps a 4 porte integrato permette di collegare direttamente il cavo di rete senza dover acquistare uno switch addizionale.

Questo dispositivo dispone anche di un punto di accesso. Ha una LAN wireless integrata. Gli utenti possono collegarsi a Internet usando l'interfaccia di rete wireless da qualsiasi punto all'interno del raggio d'azione della trasmissione radio dell'apparecchiatura. È ideale per gli utenti SOHO che necessitano di accessi a Internet istantanei e a portata di mano senza l'impiccio dei cavi di collegamento.

La facile interfaccia grafica Web preposta all'installazione consente anche agli utenti meno esperti di mettere rapidamente in funzione l'apparecchio. Il server DHCP incorporato semplifica la gestione degli indirizzi IP eliminando la necessità di personale tecnico dedicato. Ultimo ma non meno importante, il firewall NAT implementato in questo router compatto protegge tutta la LAN dagli attacchi esterni.



WLAN ROUT 54-N

Caratteristiche principali

Le caratteristiche principali dello switch sono le seguenti:

- Conforme alle norme wireless IEEE 802.11b/g
- Munito di un'antenna SMA invertita wireless 802.11b/g
- Trasferimento ad alta velocità fino a 54Mbps
- Supporto della modalità turbo per trasferimenti di dati fino a 72Mbps
- Supporto della codifica dati wireless con funzioni WEP, WPA (TKIP con IEEE 802.1x), WPA2 e AES a 64/128-bit
- Supporto del log di sistema
- Supporto dell'autenticazione per connettività wireless basata su ESSID
- Fornisce controllo di accesso MAC e funzione di SSID nascosto
- Supporta WDS con codifica WEP, TKIP e AES
- Canale: USA 11, Europa 13, Giappone 14
- Supporta la condivisione IP NAT/NAPT
- Ammette client IP statici, PPPoE, PPTP e DHCP
- Firewall SPI Anti-DoS; DMZ virtuale; ritrasmissione di DNS; UPnP
- Fornisce un server DHCP
- Supporta ALG per FTP, NetMeeting, DDNS (DynDNS, TZO)
- Consente l'aggiornamento via Web del firmware
- Conforme alle norme FCC Parte 15.247 per gli USA, ETS 300 328 per l'Europa
- Flash: 2MB tipo NOR, SDRAM: 8MB
- Certificazioni : FCC Classe B, Marchio CE, VCCI Classe B



WLAN ROUT 54-N

ll pannello frontale

	1 1 1					
	Vivenceo					
H		0	0 0	0 0	0	

Definizione dei LED

LED di sistema

I LED di sistema del pannello frontale visualizzano lo stato operativo di tutto il dispositivo.

• LED PWR (alimentazione) Questo indicatore è verde quando il router wireless riceve alimentazione elettrica; altrimenti è spento.

LED di stato

Il LED rimane spento alcuni secondi quando il sistema viene avviato. Dopodiché, il LED lampeggia periodicamente per indicare che il router wireless funziona normalmente. Se il LED è verde fisso o è spento significa che il sistema funziona male, rivolgersi a un tecnico o provare a riavviare il sistema.

LED delle porte (Wireless)

- LED WLAN
 - I. Quando il sistema è pronto a trasmettere e ricevere i dati, la luce è verde fissa.
 - II. Durante la trasmissione o la ricezione dei dati, la luce è verde lampeggiante.

LED delle porte (WAN)

I LED delle porte (WAN) del pannello frontale visualizzano lo stato operativo della porta WAN.

• LED Act/Link



WLAN ROUT 54-N

La luce verde fissa del LED indica che esiste un buon collegamento tra la porta e i dispositivi associati.

Il LED è verde lampeggiante in presenza di traffico che attraversa la porta. delle porte (LAN)

LED delle porte (LAN)

I LED delle porte (LAN) del pannello frontale visualizzano lo stato operativo delle porte dello switch Fast Ethernet a 10/100Mbps.

• LED Act/Link

Ogni porta ha un LED Act/Link (collegamento/attività). La luce verde fissa (stato di collegamento) indica che esiste un buon collegamento tra la porta e i dispositivi associati. La luce verde lampeggiante indica che la porta sta trasmettendo o ricevendo dati dai dispositivi associati.

II pannello posteriore



Connessione di alimentazione

Inserire l'estremità rotonda dell'adattatore di alimentazione nel pannello posteriore del router wireless e l'altra estremità in una presa elettrica.

Collocazione (a scelta)

Esistono tre modi per posizionare il router. Il primo è quello di collocarlo orizzontalmente su una superficie. Il secondo è quello di fissarlo a una parete. Il terzo è quello di collocarlo verticalmente su una superficie. Tali opzioni vengono spiegate dettagliatamente qui di seguito.

Posizione orizzontale

- 1. Il router ha un supporto di plastica divisibile in due.
- 2. Unire una parte del supporto a un lato del router.
- 3. Fare lo stesso con la seconda parte.
- 4. Posizionare il router

Montaggio a parete

Prima di fissare il router alla parete, portare a termine i passaggi dell'opzione precedente (posizione orizzontale).

- 1. Selezionare una posizione con accesso ai cavi e a una presa di corrente.
- 2. Togliere la spina dall'apparecchio. Collocarlo capovolto su una superficie piana e contrassegnare i due fori per il fissaggio.



WLAN ROUT 54-N

- 3. Installare i tasselli di plastica nella parete usando un trapano o un martello.
- 4. Inserire le viti fornite a corredo in ciascun foro del supporto.
- 5. Fissare l'apparecchio ai tasselli nella parete.

Posizione verticale

- 1. Il router ha un supporto divisibile in due.
- 2. Unire le due metà formando un unico pezzo. Unire al lato del router vicino alla porta di alimentazione. Premere il supporto per fissarlo in posizione.
- 3. Posizionare il router.

Pulsante di ripristino dei valori predefiniti

- Premendo il pulsante per più di 5 secondi e quindi rilasciandolo, il sistema tornerà alle impostazioni predeterminate di fabbrica. Nel frattempo, il sistema riscrive i valori predeterminati della flash e il LED di stato si blocca un po' di tempo. Trascorsi circa 60 secondi, il LED di stato lampeggia periodicamente in verde; a questo punto tutti i parametri del sistema sono tornati ai valori predeterminati di fabbrica. Se il processo viene interrotto per un motivo qualsiasi (ad esempio per un'interruzione di corrente), il sistema non funzionerà correttamente. Prima di eseguire la procedura accertarsi che l'ambiente di lavoro sia sicuro!
- 2. Per riavviare il router, premere il pulsante 2-5 secondi e quindi rilasciarlo in modo da non cancellare tutte le impostazioni. Attendere che il router porti a termine l'avvio; a questo punto si può incominciare ad usarlo.

Attenzione: se la procedura di ripristino delle impostazioni di fabbrica non viene completata il router wireless funzionerà male! In tal caso non cercare di riparare l'apparecchiatura da soli. Rivolgersi al distributore locale per ottenere assistenza.



WLAN ROUT 54-N

INSTALLAZIONE E UTILIZZO DEL ROUTER WIRELESS

Questo capitolo fornisce una guida passo a passo per l'installazione e la configurazione del router wireless. Si consiglia di eseguire le istruzioni di tutto il capitolo prima di passare ad operazioni più avanzate.

Impostazione della configurazione di rete

Passaggi per creare la rete:

- Collegare il modem ADSL o il modem via cavo alla porta WAN Ethernet sul retro del router wireless usando il cavo UTP.
- Collegare la linea telefonica dalla rosetta a parete alla porta di ingresso della linea nel modem ADSL, o il cavo coassiale alla porta di ingresso della linea nel modem via cavo.
- Inserire l'adattatore di rete nel modem e accendere l'apparecchio. Installare la scheda Ethernet sul proprio computer consultando la guida fornita a corredo della scheda stessa.
- Collegare il computer al router wireless usando un normale cavo Ethernet intrecciato tra la scheda Ethernet del computer e una porta Ethernet a 10/100Mbps sul retro del router wireless.
- Inserire un'estremità dell'adattatore di rete nel router e l'altra estremità nella presa di corrente.



WLAN ROUT 54-N

Impostazione della configurazione del computer

Per comunicare con questo router wireless, occorre configurare gli indirizzi IP del computer in modo tale che siano compatibili con il dispositivo. Il router supporta il server DHCP che inoltre è abilitato a livello predefinito. Gli utenti che configurano l'indirizzo IP come "**Ottieni automaticamente un indirizzo IP**" possono saltare le seguenti istruzioni di configurazione IP.

Nota:

1. Le impostazioni di rete predefinite di questo dispositivo sono: Indirizzo IP: 192.168.1.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Server DHCP: abilitato

- Nella seguente guida alla configurazione del protocollo TCP/IP, qualora si desideri specificare manualmente gli indirizzi IP, l'ipotetico indirizzo IP del computer è "192.168.1.2". NON scegliere 192.168.1.1 dato che si tratta dell'indirizzo IP predefinito di questo dispositivo.
- 3. Nella seguente guida alla configurazione del protocollo TCP/IP, il sistema operativo ipoteticamente installato è Windows XP.

Procedure per configurare gli indirizzi IP del proprio computer

 Se si usa il menu di avvio classico, cliccare Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Connessioni di rete.
 Se si usa il menu di avvio normale, cliccare Start > Pannello di controllo > Connessioni di

Se si usa il menu di avvio normale, cliccare Start > Pannello di controllo > Connessioni di rete.

2. Fare doppio clic su "Connessione alla rete locale"





WLAN ROUT 54-N

3. Scegliere Protocollo Internet (TCP/IP) e cliccare su Proprietà.



4. Si può scegliere "Ottieni automaticamente un indirizzo IP" (consigliato) per ottenere l'indirizzo automaticamente oppure "Utilizza il seguente indirizzo IP" per specificarlo manualmente. Eseguita la configurazione cliccare sul pulsante OK.

'ou can get IP settings assigned his capability. Otherwise, you ne he appropriate IP settings.	automatically if your network supports ed to ask your network administrator for
O <u>O</u> btain an IP address autom	atically
Use the following IP addres:	8
<u>I</u> P address:	192.168.1.2
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192.168.1.254
 Obtain DNS server address Use the following DNS serve: Preferred DNS server: Alternate DNS server: 	automatically er addresses:
	Advanced



WLAN ROUT 54-N

GESTIONE

Impostazione della configurazione del router wireless

Per fare in modo che tutta la rete funzioni correttamente è necessario configurare il router wireless tramite il browser Web installato nel computer. Seguire i passaggi elencati qui di seguito.

- Fare doppio clic sull'icona del browser Internet sul desktop (Netscape Communicator 4.0 e Internet Explorer 3.0 o versioni più recenti)
- 2. Digitare 192.168.1.1 nel riquadro dedicato all'URL e premere il tasto Invio.



- 3. Appare la finestra di richiesta del nome utente e della password.
 - Digitare admin nel riquadro User Name (valore predeterminato).
 - Digitare **admin** nel riquadro Password (valore predeterminato).
 - Fare clic sul pulsante "OK"

۲	Please type y	vour user name and password.
	Site:	192.168.1.1
	Realm	802.11g Wireless Broadband Router
	<u>U</u> ser Name	admin
	Password	*****
	Save this	password in your password list



WLAN ROUT 54-N

4. L'interfaccia grafica

Superata l'autorizzazione, come pagina iniziale dell'interfaccia grafica appare la configurazione guidata. Per accedere alle varie pagine della configurazione cliccare sulle cartelle della colonna sinistra di ogni pagina.

	802.11g Wireless Broadband Router
Site contents:	Setup Wizard The setup vizard will guide you to configure access point for first time. Please follow the setup vizard setp by acp. Welcome to Setup Wizard. The Wizard will guide you the through following steps. Begin by clicking on Next. Setup Operation Mode Choose your Time Zone Setup LAM Interface Setup LAM Interface Setup Walk Interface Witneless Security Setting



WLAN ROUT 54-N

Configurazione guidata

Se si usa il router per la prima volta, seguire le procedure della configurazione guidata per configurare l'apparecchio passo dopo passo.

Nota: Le seguenti istruzioni rappresentano un'introduzione generale alla Configurazione guidata. Per informazioni dettagliate su ciascun elemento, consultare le istruzioni di ogni pagina.

1. Per avviare la Configurazione guidata, fare clic su pulsante "Next" per continuare.

The setu	n wizard will guide you to configure access point for first time. Please
	e setup wizard step by step.
Welcon	e to Setup Wizard.
The Wi	
1011-000-107	zard will guide you the through following steps. Begin by
clicking	zard will guide you the through following steps. Begin by on Next.
licking 1. Se	zard will guide you the through following steps. Begin by r on Next. tup Operation Mode
licking 1. Se 2. Cl	zard will guide you the through following steps. Begin by t on Next. tup Operation Mode cose your Time Zone
licking 1. Se 2. Cl 3. Se	zard will guide you the through following steps. Begin by t on Next. tup Operation Mode pose your Time Zone tup LAN Interface
Licking 1. Se 2. Cl 3. Se 4. Se	zard will guide you the through following steps. Begin by y on Next. tup Operation Mode pose your Time Zone tup LAN Interface tup WAN Interface
licking 1. Se 2. Cl 3. Se	zard will guide you the through following steps. Begin by r on Next. tup Operation Mode joose your Time Zone tup LAN Interface

2. Selezionare la modalità operativa richiesta e fare clic su "Next".





WLAN ROUT 54-N

 Spuntare la casella di controllo per abilitare la sincronizzazione dell'ora da parte di un server NTP. Selezionare il proprio fuso orario e un server NTP cliccando sugli elenchi a discesa e quindi su "Next".

2. Time Zone	Setting			
You can maintain the sys	tem time by synchronizing with a publi	c time server o	ver the Interne	
Enable NTP clies	nt update			
Time Zone Select :	(GMT+08:00)Taipei			
NTP server :	192.5.41.41 - North America 🔽			
		Cancel	< <back< td=""><td>Next>></td></back<>	Next>>

4. Specificare un indirizzo IP e una subnet mask per collegare il router nella LAN.

muuress.	1192.168.1.1		
met Mask:	255,255,255,0		
net Mask:	255.255.255.0		


WLAN ROUT 54-N

5. Selezionare un tipo di accesso WAN per il collegamento del router a Internet. Compilare tutti i parametri richiesti in ogni campo, quindi cliccare il pulsante "Next". Richiedere i parametri al proprio provider di servizi Internet.

click the item value of WA	N Access type.		
WAN Access Type:	Static IP 💌		
IP Address:	10.10.10.1		
Subnet Mask:	255.255.0.0		
Default Gateway:	10.10.10.254		
DNS :	168.95.1.1		

6. Selezionare i parametri wireless utilizzati per associarsi al router e cliccare su "Next"

and:	2.4 GHz (B+G) 🔻		
lode:	AP 💽		
SID:	WLAN-11g-GW		
ountry:	USA(FCC)		
hannel Number:	1 -		



WLAN ROUT 54-N

7. Cliccare sull'elenco a discesa per selezionare il tipo di codifica della rete wireless. Compilare tutti i parametri del tipo di codifica selezionato e cliccare su Finished per completare la configurazione.

This page al using Encry	lows you setup ption Keys cou) the wireless se Ild prevent any	curity. Turn on unauthorized a	WEP or WP. ccess to your	A by
wireless net	work.				
Incryption:	None 🔽				

Modalità operativa

Per selezionare una modalità operativa per il router, cliccare sulla modalità desiderata e cliccare sul pulsante Apply Change per eseguire.

Gateway:	In this mode, the device is supposed to connect to internet via ADSL/Cable Modern. The NAT is enabled and PCs in LAN ports share the same IP to ISP through WAN port. The connection type can be setup in WAN page by using PPPOE, DHCP clien PPTP client or static IP.
Bridge:	In this mode, all ethernet ports and wireless interface are bridged together and NAT function is disabled. All the WAN related function and firewall are not supported.



WLAN ROUT 54-N

Wireless

Il punto di accesso wireless crea una LAN wireless e consente il collegamento alla Intranet a tutti i PC equipaggiati con adattatore di rete wireless IEEE802.11b/g. Supporta la codifica WEP e il filtraggio degli indirizzi MAC per migliorare la sicurezza della propria rete wireless.

Impostazioni di base

È possibile impostare la configurazione della rete wireless e monitorare i client wireless associati al punto di accesso.

Configurazione

Disable Wireless	Per disattivare l'interfaccia della LAN wireless
LAN Interface	
Band	Per selezionare una banda affinché questo dispositivo sia associabile
	a 802.11b, a 802.11g o a entrambe.
Mode	Configura questo dispositivo come AP, WDS o entrambi.
SSID	Il nome della rete wireless
Country	Selezionare la regione di residenza.
Channel Number	Il canale utilizzato dalla LAN wireless. Tutti i dispositivi nella stessa
	LAN wireless devono usare lo stesso canale.
Associated	Fare clic sul pulsante "Show Active Clients" e apparirà la tabella
Clients	"Active Wireless Client Table". Si può vedere lo stato di tutte le
	postazioni wireless attive collegate al punto di accesso.
Enable Universal	Spuntare questa casella di controllo per abilitare la modalità ripetitore
Repeater Mode	universale che consente a questo dispositivo di agire come un AP e un
-	client simultaneamente.
SSID of Extended	Quando si abilità la modalità ripetitore universale occorre specificare
Interface	un SSID per l'interfaccia estesa.

Fare clic sul pulsante <Apply Changes> nella parte inferiore dello schermo per salvare le impostazioni. È ora possibile configurare altri aspetti avanzati oppure iniziare ad utilizzare il router (con le impostazioni avanzate attualmente inserite)



•

WLAN ROUT 54-N

Tabella dei client wireless attivi

Questa è la finestra che si apre cliccando il pulsante "Show Active Clients".

and whereas chem.		
idress Tx Packet Rx Packet ()	Rate Powe bps) Savin	Expired g Time (s)
11:96:77 32 46 48	no	300
Idress Tx Packet Rx Packet T3 (b) 11 96:77 32 46 48	Rate Powe ops) Savin no	g Exp Jim 300

L'indirizzo MAC di questa postazione wireless attiva.	
Il numero di pacchetti trasmessi che sono stati inviati da questa	
postazione wireless attiva.	
Il numero di pacchetti ricevuti da questa postazione wireless	
attiva.	
La velocità di trasmissione	
ing Mostra se il client wireless è in modalità di risparmio energetico	
Si tratta del tempo in secondi prima della dissociazione. Se il	
client wireless rimane inattivo più a lungo di tale periodo di	
tempo, il router lo dissocia. La postazione del client wireless	
dovrà associarsi nuovamente quando sarà attiva.	
Aggiorna la tabella "Active Wireless Client Table".	
Chiude la tabella "Active Wireless Client Table".	



WLAN ROUT 54-N

Impostazioni avanzate

È possibile impostare i parametri LAN wireless avanzati di questo router. I parametri comprendono il tipo di autenticazione, la soglia di frammentazione, la soglia RTS, l'intervallo di segnalazione, la velocità dei dati, il tipo di preambolo e la diffusione del SSID, il protocollo IAPP e la protezione 802.11g. Si consiglia di non cambiare questi parametri se non si conoscono gli effetti che avranno sul router le modifiche apportate.

Wireless Advan These settings are only for my wireless LAN. These settings on your Access Point.	ced Settings be technically advanced users who have a sufficient knowledge about should not be changed unless you know what effect the changes will have
Authentication Type:	♥ Open System ♥ Shared Key ♥ Auto
Fragment Threshold:	2346 (256-2346)
RTS Threshold:	2347 (0-2347)
Beacon Interval:	[100] (20-1024 ms)
Data Rate:	Auto 💌
Preamble Type:	■ Long Preamble ■ Short Preamble
Broadcast SSID:	🛡 Enabled 🔎 Disabled
IAPP:	🗩 Enabled 🔎 Disabled
802.11g Protection:	🗩 Enabled 🔍 Disabled
RF Output Power:	♥100% ♥50% ♥25% ♥10% ♥5%
Turbo Mode:	🛡 Auto 🔍 Always 🔍 Off
Apply Changes F	teset



WLAN ROUT 54-N

Configuraz	ione			
	Modalità	Il punto di accesso wireless può associarsi a questo		
	Open	router senza codifica WEP.		
	System			
Authenticat	Modalità	Occorre definire una chiave WEP nella pagina		
ion Type	Shared Key	"Security"; il punto di accesso wireless dovrà usare la		
	Shared Key	codifica WEP in fase di autenticazione.		
	Auto	Il client wireless può associarsi a questo router usando		
	Auto	una qualsiasi delle due modalità precedenti.		
Fragment	Per specifica	re la dimensione massima dei pacchetti durante la		
Threshold	trasmissione	dei dati. Più il valore impostato è basso, peggiori		
	saranno le pr	estazioni.		
RTS	Se la dimens	sione del pacchetto è più piccola della soglia RTS, il		
Threshold	router non lo invierà usando il meccanismo RTS/CTS.			
Beacon	Il periodo di tempo di emissione di un segnale.			
Interval				
	II "Data Rate	" rappresenta il limite di velocità dei pacchetti di dati		
Data Rate	trasmissibili o	la questo router. Il router wireless utilizzera la velocita		
	di trasmissior	ne selezionata più alta possibile per inviare i pacchetti di		
	dati.			
Dreemble	Definisce la	lungnezza del blocco CRC nelle trame durante la		
Preamble		alevate "Long Preamble" offre une comunicazione		
туре	con trainco	elevalo. Long Freamble onre una comunicazione		
	So si attiva	"Broadcast SSID" ciascuna postaziono wiroloss		
	all'interno de	al campo di copertura del router potrà individuare		
Broadcast	facilmente la	nresenza del router. Se si sta creando una rete		
SSID	wireless nub	blica si consiglia di attivare questa caratteristica		
	Disattivando	"Broadcast SSID" si migliora la sicurezza		
	Per consenti	re a vari punti di accesso di comunicare e scambiarsi		
IAPP	informazioni	sulla posizione delle postazioni associate.		
	Alcuni dispo	sitivi wireless 802.11g supportano la protezione		
802.11g	802.11g, che	consente ai dispositivi di ricercare soltanto 802.11g.		
Protection	Selezionare	'Disabled" per disattivare il supporto della protezione		
	802.11g o "ei	nable" per supportare tale funzione.		
RF Output	Selezionare I	a potenza (radiofrequenza). La potenza di uscita RF è		
power	correlata pos	itivamente con la potenza del segnale.		
	Alcuni dei no	ostri dispositivi wireless supportano la modalità turbo,		
Turbo Modo	che migliora	a qualità della connessione. Selezionare "Always" per		
	supportare la	a modalità turbo o "off" per disattivarla. Selezionare		
	"Auto" per att	ivarla o disattivarla automaticamente.		



WLAN ROUT 54-N

<u>Sicurezza</u>

In questa pagina si può impostare la codifica WEP o WPA per la protezione del proprio ambiente wireless.

incryption: None	Set WEP Key
Use 802.1x Authentication	🛛 WEP 64bits 🔎 WEP 128bits
VPA Authentication Mode:	Enterprise (RADIUS) Ø Personal (Pre-Shared Key)
7PA Cipher Suite:	OTKIP OAES
VPA2 Cipher Suite:	TKIP SAES
re-Shared Key Format:	Passphrase
re-Shared Key:	
Enable Pre-Authentication	
unthentication RADIUS Server	· p. 1812



WLAN ROUT 54-N

Configurazione

Encryption	Per attivare le modalita di codifica WEP, WPA, WPA2 e	
	WPA2 Mixed, selezionare l'opzione corrispondente	
	nell'elenco a discesa. Se si sceglie "None", i dati	
	verranno trasmessi senza codifica alcuna e tutte le	
	postazioni potranno accedere al router.	
Use 802.1x	Per attivare l'autenticazione 802.1x, fare clic sulla	
Authentication	casella di controllo di tale voce.	
WPA Authentication	Ci sono due voci: Enterprise (WPA-Radius)" e	
Mode	"Personal (Pre-Shared Key)". Selezionare la modalità	
	facendo clic sulla voce desiderata.	
WPA Cipher Suite	ite Selezionare TKIP o AES	
WPA2 Cipher Suite	e Selezionare TKIP o AES	
Pre-Shared key	ey Per decidere il formato, selezionare la voce desiderata	
Format	nell'elenco a discesa.	
Pre-shared Key	Immettere la chiave Pre-shared in base al formato	
2	selezionato.	
Enable	Spuntare questa casella di controllo per abilitare la	
Pre-Authentication	preautenticazione dopo aver selezionato la modalità di	
	autenticazione Enterprise (RADIUS) WPA 2	
Authentication	Se si usa un server RADIUS per garantire la	
RADIUS	protezione, occorre impostarne i parametri in questa	
Server	voce. Per impostare la porta, l'indirizzo IP e la	
	password del proprio RADIUS, compilare le caselle	
	corrispondenti.	



WLAN ROUT 54-N

Controllo dell'accesso

Per limitare il numero delle postazioni con autenticazione di accesso, impostare l'elenco di controllo in questa pagina.

Wireless Access Co	ontrol	
If you choose 'Allowed Listed', addresses are in the access cont Point. When 'Deny Listed' is sel be able to connect the Access P	only those clients whose rol list will be able to con lected, these wireless clie oint.	wireless MAC nnect to your Access ents on the list will not
Wireless Access Control M	ode: Disable 🗸	
MAC Address:	Comment:	
Apply Changes Reset		
Current Access Control Lis	t:	
MAC Address	Comment	Select
Delete Selected Delete All	Reset	

Configurazione

Wireless Access Control Mode	Cliccare sull'elenco a discesa per scegliere la modalità di controllo dell'accesso. Selezionare "Allow listed" per autorizzare o "Deny Listed" per vietare l'accesso al dispositivo agli indirizzi MAC elencati.
MAC Address e Comment	Per impostare il valore dei campi indirizzo MAC e commento, immettere i valori corrispondenti alla postazione e fare clic su "Apply Changes" per salvare le modifiche.
Current Access Control list	Per eliminare una postazione dalla lista, fare clic sulla casella di controllo della voce selezionata e fare clic su "Delete Selected". Se si desidera eliminare tutte le postazioni in elenco, fare clic su "Delete All".

Fare clic sul pulsante <Apply Changes> per salvare le impostazioni. È ora possibile configurare altri aspetti avanzati oppure iniziare ad utilizzare il router.



WLAN ROUT 54-N

Impostazioni WDS

Wireless Distribution System uses wireles loes. To do this, you must set these APs i	ss media to communicate wi n the same channel and set N	th other APs, like the Ethernet MAC address of other APs which
	and then enable the WDA.	
Add WDS AP: MAC Address		
Comment		
Apply Changes Reset	Set Security Show :	Statistics
Carrent WDS AD List		
MAC Address	Comment	Select
Delete Selected Delete All	Reset	

Il sistema di distribuzione wireless (WDS) consente al router di comunicare con altri punti di accesso senza bisogno di fili. Per farlo funzionare, assicurarsi che questi punti di accesso e il router siano sullo stesso canale e aggiungere all'elenco WDS l'indirizzo MAC e il commento di questi punti di accesso. Non dimenticarsi di attivare il sistema WDS facendo clic sulla casella di controllo "Enable WDS" e premendo il pulsante "Apply Changes" per salvare le modifiche.

Per eliminare un punto di accesso dalla lista, fare clic sulla casella di controllo della voce selezionata e fare clic su "Delete Selected". Se si desidera eliminare tutti i punti di accesso in elenco, fare clic su "Delete All".



WLAN ROUT 54-N

Impostazioni TCP/IP

Impostazione interfaccia LAN

Serve ad impostare l'interfaccia LAN, l'IP privato della porta LAN del router e la subnet mask del proprio segmento LAN.

ort of your Access Point. H HCP, etc	lere you may cha	nge the setting for IP a	ddresss, subnet mask,
P Address:	192.168.1.1	-	
ubnet Mask:	255.255.255.0		
OHCP Server:	Enabled 💌		
OHCP Client Range:	192.168.1.100	- 192.168.1.200	Show Client
02.1d Spanning Tree:	Disabled 💌		
Enable UPnP			

Configurazione

IP Address	L'IP della po 192.168.1.1)	rta LAN	del r	outer	(valore	predefinito
Subnet Mask	La subnet ma 255.255.255.0)	sk della	propria	LAN	(valore	predefinito
DHCP Server	Per dare un IP al client LAN occorre abilitare "DHCP Server". Altrimenti, occorre impostare manualmente l'IP del client quando si vuole usare il router come gateway predefinito del client.					
DHCP Client Range	Specifica la gar possibile clicca client DHCP col	nma di in re il puls legati.	dirizzi IP ante "Sh	del cl now Cl	ient DHC lient" per	P. È anche elencare i
802.1d Spanning tree	Per evitare il loc	ping e co	onservare	e la qua	alità della	rete
Enable UPnP	Spuntare questa di essere ricono	a casella sciuto da	di contro UPnP.	ollo per	[·] consent	ire al router



WLAN ROUT 54-N

Impostazione interfaccia WAN

Questa pagina consente agli utenti di configurare i parametri necessari per la connessione a Internet. È possibile selezionare il tipo di accesso WAN nell'elenco a discesa e configurare i parametri per ciascuna modalità.

Modalità Static IP

WAN Access Type:	Static IP 🛛 🗸	
IP Address:	10.10.10.1	
Subnet Mask:	255.255.0.0	
Default Gateway:	10.10.10.254	
DNS 1:	168.95.1.1	
DNS 2:		
dns 3:		
Clone MAC Address	s: 0000000000	

IP Address, Subnet Mask e	Inserire l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway
Default Gateway	predefinito forniti dal proprio provider.
DNS 1, 2 e 3	Per specificare il DNS e immettere il DNS fornito dal
	provider nei campi DNS 1 2 3.

Modalità DHCP Client

WAN Access Type:	DHCP Client
• Attain DNS Auto	matically
• Set DNS Manual	ly
DNS 1:	168.95.1.1
DNS 2:	
DNS 3:	
Clone MAC Addres	s: 0000000000

Attain DNS automatically	Se il DNS fornito dal provider è dinamico, selezionare "Attain DNS automatically".
Set DNS Manually	Per specificare il DNS e immettere il DNS fornito dal provider nei campi DNS 1 2 3.



WLAN ROUT 54-N

Modalità PPPoE

WAN Access Type:	PPPoE	~		
User Name:				
Password:				
Service Name:				
Connection Type:	Continuous	~	Connect	Disconnect
dle Time:	5	(1-1000		
MTU Size:	1452	(1400-14		
Attain DNS Auto	matically			
Set DNS Manual				
DNS 1:	168.95.1.1			
DNS 2:				
DNS 3:				
Clone MAC Addres	s: 00000000	000		

User Name, Password	Inserire il nome utente, la password e il nome di
e Service name	servizio forniti dal proprio provider.
Connection Type	"Continuous" è per le connessioni continue.
	"Connect on demand" è per le connessioni fatturate in
	base al tempo di connessione. Si può impostare il tempo di
	inattività su un valore che definisca il periodo di tempo che
	deve trascorrere prima che il sistema scolleghi
	automaticamente la sessione PPPoE.
	Se si sceglie "Manual" , per connettersi al provider fare clic su "Connect" nell'interfaccia Web. La connessione WAN
	non verra scollegata in base al timeout di inattivita. Se la
	inea wan viene interrolla e nativala, il router non si
	Uvelere energifice il periode di tempe di inettività che deve
iale lime	trascorre prima che il sistema scolleghi automaticamente la sessione PPPoE.
MTU Size	Serve per attivare la MTU (massima unità di trasmissione) del router. Tutti i pacchetti che superano questo numero verranno suddivisi in frammenti di dimensioni appropriate prima dell'invio. Un numero grande migliorerà le prestazioni di trasmissione.
	Immettere il numero MTU nella casella di controllo per impostare il limite.
Attain DNS	Se il DNS fornito dal provider è dinamico, selezionare
automatically	"Attain DNS automatically".
Set DNS Manually	Per specificare il DNS e immettere il DNS fornito dal provider nei campi DNS 1 2 3.



WLAN ROUT 54-N

Modalità PPTP

WAN Access Type:	PPTP
IP Address:	172.16.1.2
Subnet Mask:	255.255.255.0
Server IP Address:	172.16.1.1
User Name:	admin
Password:	****
MTU Size:	1452 (1400-1492 bytes)
Attain DNS Automa	tically
• Set DNS Manually	
DNS 1:	168.95.1.1
DNS 2:	
DNS 3:	

IP Address, Subnet Mask, Server IP Address, User	Inserire l'indirizzo IP, la subnet mask, l'indirizzo del server IP, il nome utente e la password forniti dal
Name e Password	proprio provider.
MTU Size	Serve per attivare la MTU (massima unità di trasmissione) del router. Tutti i pacchetti che superano questo numero verranno suddivisi in frammenti di dimensioni appropriate prima dell'invio. Un numero grande migliorerà le prestazioni di trasmissione. Immettere il numero MTU nella casella di controllo per impostare il limite.
Attain DNS automatically	Se il DNS fornito dal provider è dinamico, selezionare "Attain DNS automatically".
Set DNS Manually	Per specificare il DNS e immettere il DNS fornito dal provider nei campi DNS 1 2 3.



WLAN ROUT 54-N

Configurazioni comuni per l'interfaccia WAN

Esistono alcune impostazioni configurabili in ogni tipologia di accesso WAN:



Enable Web Server Access	Per consentire all'utente di accedere al router via
on WAN from port	Internet, immettere l'IP e il numero di porta specifici
Enable IPsec pass through	Spuntare questa casella di controllo per abilitare la
on VPN connection	funzione e deselezionarla per disattivarla.
Enable PPTP pass through	Spuntare questa casella di controllo per abilitare la
on VPN connection	funzione e deselezionarla per disattivarla.
Enable L2TP pass through	Spuntare questa casella di controllo per abilitare la
on VPN connection	funzione e deselezionarla per disattivarla.
Clone MAC Address	Se l'ISP usa l'autenticazione dell'indirizzo MAC (con DHCP), l'indirizzo MAC della scheda Ethernet
	collegata al modem via cavo deve essere registrato
	presso l'ISP prima di collegarsi alla WAN (Internet).
	Se la scheda Ethernet viene cambiata, occorre
	registrare il nuovo indirizzo MAC presso l'ISP.
	La funzione di clonazione consente di impostare
	l'indirizzo MAC comunicato dalla scheda di rete lato
	WAN in modo tale che sia identico a quello già
	registrato presso l'ISP, eliminando quindi la necessità
	di registrare il nuovo indirizzo MAC presso il provider.
	Questa funzione non cambia l'indirizzo MAC reale
	della NIC, ma modifica l'indirizzo MAC comunicato
	dal router wireless su richiesta dei client. Per
	cambiare l'indirizzo MAC, immetterlo nella casella di
	testo



WLAN ROUT 54-N

Configurazione del firewall

Filtraggio delle porte

Il firewall non solo può impedire che degli intrusi accedano al sistema, ma può anche limitare gli utenti della LAN.

Filtraggio delle porte: per impedire che certi tipi di pacchetti di dati passino dalla LAN a Internet tramite il router, aggiungerle alla tabella Current Filtering Table.

ort Filtering			
ntries in this table are used to restri ateway. Use of such filters can be	ct certain types of data pack helnful in securing or restri	ets from your local network to ting your local network.	Internet through the
Enable Port Filtering			
ocal Port Range:	Protocol: Both]	
Comment:			
Apply Changes Reset			
urrent Filter Table:			
Local Port Range	Protocol	Comment	Select
TALL OLD ALL TALL AND	Deves		

Configurazione

FASI Fare clic sulla casella di controllo "Enable Port Filtering" per attivare la funzione. Immettere la gamma di porte (es.: 25-110), il protocollo (UDP/TCP) e il commento (es.: E-Mail) Per eliminare la gamma di porte dalla lista, fare clic sulla casella di controllo della voce selezionata e fare clic su "Delete Selected". Se si desidera eliminare tutte le voci in elenco, fare clic su "Delete All".



WLAN ROUT 54-N

Filtraggio IP

Il router wireless è in grado di filtrare i pacchetti uscenti per motivi di sicurezza o di gestione. È possibile impostare il filtro sugli indirizzi IP per impedire a determinati utenti interni di accedere a Internet.

IP Filtering Entries in this table are to network to Internet thro or restricting your local			
Enable IP Filterin Loal IP Address:	ng Protoco	ol: Both 🔽 Comu	ient:
Apply Changes Rese	#		
Current Filter Table:			
Local IP Address	Protocol	Comment	Select
	in All Denet		

Configurazione

FASI
1. Fare clic sulla casella di controllo "Enable IP Filtering" per attivare la funzione.
2. Immettere l'indirizzo IP locale specifico (es.: 10.10.3.9), il protocollo (UDP/TCP) e il commento (es.: Pietro)
3. Per eliminare l'indirizzo IP dalla lista, fare clic sulla casella di controllo della voce selezionata e fare clic su "Delete Selected". Se si desidera eliminare tutte le voci in elenco, fare clic su "Delete All".



WLAN ROUT 54-N

Filtraggio MAC

Il router wireless è in grado di filtrare i pacchetti uscenti per motivi di sicurezza o di gestione. È possibile impostare il filtro sugli indirizzi MAC per impedire a determinati utenti interni di accedere a Internet.

MAC Filtering		
Entries in this table are used to restrict certain types Gateway. Use of such filters can be helpful in secur	of data packets from your local networ ing or restricting your local network.	k to Internet through the
Enable MAC Filtering		
Local MAC Address:	Comment:	
Apply Changes Reset		
Current Filter Table:		
Local MAC Address	Comment	Select
Delete Selected. Delete All Reset		

Configurazione

FASI
1. Fare clic sulla casella di controllo "Enable MAC Filtering" per attivare la funzione.
2. Immettere l'indirizzo MAC specifico (es.: 00:0e:b6:a8:72) e il commento (es.: Pietro)
3. Per eliminare l'indirizzo MAC dalla lista, fare clic sulla casella di controllo della voce selezionata e fare clic su "Delete Selected". Se si desidera eliminare tutte le voci in elenco, fare clic su "Delete All".



WLAN ROUT 54-N

Reindizzamento delle porte

La funzione di Port Forwarding consente di reindirizzare una determinata serie di numeri di porte di servizio (tra le porte Internet/WAN) a un indirizzo IP specifico della LAN. Consente di ospitare alcuni tipi di server dietro il firewall NAT del router.

ort Forwarding	ļ.			
Entries in this table allow you NAT firewall. These settings server on the private local ne	u to automatically redir are only necessary if y work behind your Gat	ect common network so you wish to host some s eway's NAT firewall.	ervices to a specific ma sort of server like a we	achine behind the b server or mail
Enable Port Forward	ding			
Local IP Address:	Protocol	Both 🔽 Port Ran	ge:	
Comment:		1		
Apply Changes Re	set			
urrent Port Forwarding	Table:			
Local IP Address	Protocol	Port Range	Comment	Select
Delete Selected De	dete All Reset			

Configurazione

FASI	1.	Fare clic sulla casella di controllo "Enable port forwarding" per attivare la funzione.
	2.	Immettere l'indirizzo IP specifico (es.: 10.10.10.10), il protocollo (UDP/TCP), la gamma di porte (es.: 25-110), e il commento (es.: E-Mail)
	3.	Per eliminare l'indirizzo IP dalla tabella, fare clic sulla casella di controllo della voce selezionata e fare clic su "Delete Selected". Se si desidera eliminare tutte le voci in tabella, fare clic su "Delete All".

Fare clic su <Apply Changes> nella parte inferiore dello schermo per salvare le impostazioni.



WLAN ROUT 54-N

Filtraggio URL

Il filtro degli URL consente di impedire agli utenti sulla LAN l'accesso a certi URL. Questo filtro blocca gli URL contenenti determinate parole chiave.

URL Filtering	
URL filter is used to deny LAN users from accessing the internet. Block the listed below. (EX: google; www.google.com or 72.14.203.99)	se URLs which contain keywords
Enable URL Filtering	
Apply Changes Reset	
Current Filter Table:	
URL Address	Select
Delete Selected Delete All Reset	

Configurazione

FASI
1. Fare clic sulla casella di controllo "Enable URL Filtering" per attivare la funzione.
2. Immettere l'URL che sarà vietato.
3. Per eliminare l'URL dalla tabella, fare clic sulla casella di controllo della voce selezionata e fare clic su "Delete Selected". Se si desidera eliminare tutte le voci in tabella, fare clic su "Delete All".

Fare clic su <Apply Changes> nella parte inferiore dello schermo per salvare le impostazioni.



WLAN ROUT 54-N

DMZ virtuale

La funzione DMZ virtuale viene usata per abilitare protocolli che necessitano di aprire porte sul router. Il router inoltrerà tutto il traffico entrante non specificato all'host impostato in questa pagina.

virtual Divi.	2
A Demilitarized Zone	: is used to provide Internet services without sacrificing unauthorized access to its $T_{\rm rest}$ and $DM/2$ has a service deriver accessible to $T_{\rm rest}$ at the 0
such as Web (HTTP) servers, FTP servers, SMTP (e-mail) servers and DNS servers.
Enable Witte	1 11/2
Virtual DMZ HOS	
Apply Changes	Reset

Per configurare la funzione, immettere l'IP dell'host (indirizzo IP privato) e fare clic su "Apply changes" per accettare l'impostazione.



WLAN ROUT 54-N

Gestione

<u>Stato</u>

Nella pagina iniziale del router wireless, la barra di navigazione sinistra mostra le opzioni per configurare il sistema. Nella schermata di navigazione di destra è riepilogato lo stato del sistema con la visualizzazione della configurazione.

SYSTEM	A1 01 0 54
Uptime	Uday:Un:2m:54s
Firmware Version	VI.0
Wireless Configurati	on
Mode	AP
Band	2.4 GHz (B+G)
SSID	WLAN-11g-GW
Channel Number	11
Encryption	Disabled
BSSID	00:e0:7d:c0:c7:d1
Associated Clients	0
LAN Configuration	
IP Address	192.168.1.1
Subnet Mask	255.255.255.0
DHCP Server	Enabled
MAC Address	00:e0:7d:c0:c7:d1
WAN Configuration	
Attain IP Protocol	Static IP
IP Address	10.10.10.1
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	10.10.10.254
MAC Address	00:e0:7d:c0:c7:d3



WLAN ROUT 54-N

•	Sistema	
	Uptime	Il tempo di funzionamento del dispositivo.
	Firmware Version	La versione del firmware applicato a questo dispositivo.
	Version	L

Configurazion	Configurazione wireless		
Mode	La modalità operativa del router wireless		
Band	La banda di funzionamento del router wireless		
SSID	Il nome della rete wireless		
Channel	II canale utilizzato dalla LAN wireless. Tutti i dispositivi nella stessa		
Number	LAN wireless devono usare lo stesso canale		
Encryption	Lo stato della codifica di sicurezza della rete wireless		
BSSID	L'identità del set di servizi di base di questo router (il parametro è		
	identico all'indirizzo MAC della porta LAN)		
Associated	Il numero di client associati.		
Clients			

Configurazione	LAN
IP Address	Indirizzo IP del router
Subnet Mask	Subnet Mask del router
DHCP Server	Attivazione o disattivazione del DHCP
MAC Address	Indirizzo MAC della porta LAN
	Configurazione IP Address Subnet Mask DHCP Server MAC Address

•	Configurazione WAN					
	Attain IP	Indirizzo IP statico				
	Protocol					
	IP Address	Indirizzo IP della porta WAN				
	Subnet Mask Subnet Mask della porta WAN					
	Default	Gateway predefinito della porta WAN				
	Gateway					
	MAC Address	Indirizzo MAC della porta WAN				



WLAN ROUT 54-N

<u>Statistiche</u>

In questa pagina è possibile monitorare i contatori dei pacchetti inviati e ricevuti dell'ambiente wireless, della LAN Ethernet e della WAN Ethernet. Per vedere i report più recenti, fare clic sul pulsante "Refresh".

his page shows th wireless and Ethe	e packet counters for t ernet networks.	ransmission ai	nd reception regarding
	-		
Wireless LAN	Sent Packets	145357	
	Received Packets	1121	
	Sent Packets	6845	
Emerner LAN	Received Packets	858102	
P.1	Sent Packets	8285	
Ethernet WAN	Received Packets	0	

<u>DDNS</u>

Questa pagina consente di collegarsi al servizio DDNS. Per attivare il DDNS, spuntare la casella di controllo "Enable DDNS". Selezionare il provider nell'elenco a discesa. Immettere il nome del dominio, il nome utente e la password. Terminata la configurazione, cliccare sul pulsante "Apply Change".

Enable DDN	IS
Service Provider :	DynDNS -
Domain Name :	hostdyndns.org
User Name/Email:	
Password/Key:	



WLAN ROUT 54-N

Impostazione del fuso orario

Questa pagina consente agli utenti di configurare l'ora del router. Per specificarla manualmente, riempire gli spazi vuoti nel campo "Current Time" e cliccare sul pulsante "Apply Change". Per sincronizzare l'ora tramite un server di riferimento, spuntare la casella di controllo "Enable NTP client update", selezionare un server NTP nell'elenco a discesa o immetterlo manualmente. Terminata la configurazione, cliccare sul pulsante "Apply Change".

	ine system and by synemonically with a papire and server
Current Time :	Yr 2000 Mon 1 Day 3 Hr 8 Mn 38 Sec 11
Select :	(GMT+08:00)Taipei
🗷 Enable NTF	r client update
NTP server :	 192.5.41.41 - North America

<u>Log del sistema</u>

Questa pagina visualizza le informazioni sulle attività in corso sul router.

Per abilitare la funzione di log del sistema:

- 1. Spuntare la casella di controllo "Enable Log".
- 2. Per vedere tutte le informazioni sul sistema, spuntare la casella di controllo "system all".

Per vedere solo le informazioni wireless, spuntare la casella di controllo "wireless".

Per inviare le informazioni del log ad una determinata postazione, spuntare la casella di controllo "Enable Remote Log" e immettere l'indirizzo IP nella casella "Log Server IP Address".

3. Per attivare, cliccare sul pulsante "Apply Changes"

È anche possibile cliccare sul pulsante "Refresh" per aggiornare le informazioni del log o cliccare sul pulsante "Clear" per cancellare la tabella del log.



WLAN ROUT 54-N

Enable Log		
📕 system all	vireless	
Enable Remote Log	Log Server IP Address:	
Apply Changes		

Aggiornamento del firmware

Per aggiornare il firmware:

FASI	1. Fare clic sul pulsante "Browse…" e selezionare il firmware da aggiornare.						
	2.	Fare clic su "Upload" per avviare il processo di aggiornamento. Non chiudere il browser Web e attendere il completamento del processo. Terminato l'aggiornamento si può riprendere ad usare il router.					
	T n s	Jpgrade Firmware This page allows you upgrade the Access Point firmware to new version. Please tote, do not power off the device during the upload because it may crash the ystem.					
		Select File: Browse					
		Upload Reset					



WLAN ROUT 54-N

Salvataggio e caricamento delle impostazioni

Per salvare le impostazioni su file, fare clic sul pulsante "Save...".

Per caricare le impostazioni da file:

- 1. Fare clic su "Browse..." per selezionare il file
- 2. Fare clic su "Upload" per avviare il processo ed attendere che sia completato

Per ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti, fare clic su "Reset" per avviare il processo che sarà stato completato quando il LED di stato inizierà a lampeggiare.

his page allows you sa he file which was saved onfiguration to factory	ve current settings t previously. Beside default.	o a file or relo s, you could i	pad the se reset the (ttings from current
Save Settings to File:	Save			
Load Settings from File:		1	Browse	Upload
Reset Settings to Default:	Reset			

<u>Password</u>

Per impostare i dati riguardanti l'account dell'amministratore, immettere il nome utente, la password e la conferma della password nelle rispettive caselle di controllo. Non dimenticarsi di fare clic su "Apply Changes" per salvare la configurazione.

This page is used to s Empty user name and	et the account to access th password will disable the	ne web server of Access Point. e protection.
		-
User Name:		
New Password:		
Confirmed	-	
Password:		



WLAN ROUT 54-N

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Standard	IEEE802.3, 10BASE-T IEEE802.3u, 100BASE-TX IEEE802.3x funzionamento in full-duplex e controllo di flusso IEEE802.11b infrastruttura LAN wireless IEEE802.11g infrastruttura LAN wireless				
Interfaccia	1 porta WAN 4 porte RJ-45 per lo switch Fast Ethernet 10/100 Antenna: separabile SMA invertita 802.11b/g wireless				
Connessione WAN	Ethernet 10/100 Mbps				
Connessioni dei cavi	RJ-45 (10BASE-T) : categoria 3,4,5 UTP RJ-45 (100BASE-TX) : categoria 5 UTP				
Velocità dati sulla rete	802.11b: 1, 2, 5,5 e 11Mbps				
	802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 e 54Mbps				
Modalità di trasmissione	Autonegoziazione (full-duplex, half-duplex)				
LED	Sistema: Alimentazione, Stato Porta (WAN): ACT/LINK Porta (LAN): ACT/LINK Porta (Wireless): ACT				
Sicurezza	64/128-bit WEP, WPA(TKIP con IEEE 802.1x), WPA2, AES				
Sensibilità di ricezione	54Mbps OFDM, 10%PER, -71dBm 11Mbps CCK, 10%PER, -81dBm 1Mbps BPSK, 10%PER, -92dBm				
Memoria	Flash : 2MB tipo NOR, SDRAM : 8MB				
Potenza di trasmissione	16dBm~18dBm				
	Al chiuso: 35~100 metri				
Campo	All'aperto: 100~300metri.				
Emissioni	FCC Classe B, CE, VCCI Classe B				
Temperatura operativa	$0^{\circ} \sim 40^{\circ} C (32^{\circ} \sim 104^{\circ} F)$				
Umidità operativa	10% - 90%				
Alimentatore	Adattatore esterno, 12VCC/1A				

WLAN ROUT 54-N



23414

CE markeringswaarschuwing

CE

Dit apparaat voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de elektromagnetische compatibiliteit, EN55022 klasse B voor ITE en aan de noodzakelijke beschermingsbehoefte van de richtlijn 89/336/EEC die geharmoniseerd is met de wetgevingen van de lidstaten ten aanzien van de elektromagnetische compatibiliteit.

Het bedrijf vernieuwt zijn producten doorlopend en de mogelijkheid bestaat dat informatie in dit document niet actueel is. Neem contact op met uw plaatselijk verkooppunt voor de nieuwste informatie. Het is niet toegestaan om dit document geheel of ten dele te kopiëren of te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Handelsmerken:

Alle handelsnamen en merken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen. Copyright © 2007, Alle rechten voorbehouden.



WLAN ROUT 54-N

NL

VERPAKKINGSINFORMATIE

Wij danken u dat u voor dit product gekozen heeft. Voordat u begint, zou u eerst de inhoud van de verpakking moeten controleren.

De verpakking dient de volgende items te bevatten:

- 1. Een wireless router
- 2. Een spanningsadapter
- 3. Een gebruiksaanwijzing (CD)
- 4. Een afneembare antenne

INLEIDING TOT DE DRAADLOZE ROUTER

Algemene beschrijving

De draadloze router met ingebouwde 4-poorts 10/100 Mbps Fast Ethernet Switch is de nieuwste generatie van draadloze routerproducten voor thuis/kantoor en SOHO (small of-fice/home office) gebruikers. Deze met vele functies uitgeruste en op zichzelf staande compacte draadloze router is volledig gebruiksklaar voor breedbandverbindingen in LAN en wireless omgevingen. Dit apparaat werd speciaal gemaakt om LAN en wireless gebruikers de voordeligste mogelijkheid voor meervoudige toegang tot het internet te bieden tegen de kosten van één enkel openbaar IP-adres (IP-sharing) en om het voordeel van Plug-and-Play installaties te bieden. Bovendien maakt de ingebouwde 4-poorts 10/100 Mbps switch het de gebruiker mogelijk om de netwerkkabel in het apparaat te stekken zonder een additionele switch te moeten kopen.

Dit apparaat is ook een wireless Access Point. Gebruikers kunnen via wireless netwerkadapters overal binnen het zendbereik verbinding maken met het internet. Het is ideaal voor SOHO gebruikers die continue en comfortabele toegang tot het internet nodig hebben zonder het ongemak van aansluitkabels.

De gebruiksvriendelijke webbased grafische interface voor de installatie maakt het elke onervaren gebruiker eenvoudig om eenvoudig aan te slag te gaan met de Plug-and-Play bediening. Ingebouwde DHCP-serer, vereenvoudigd IP-adresbeheeren geen MIS-personen voor dagelijkse technische service nodig. Bovendien is ook NAT/firewall bij deze compacte routerbox inbegrepen, om het hele LAN te beschermen tegen aanvallen van buitenaf.



WLAN ROUT 54-N

<u>Hoofdkenmerken</u>

De switch biedt de volgende functies:

- Voldoet aan de draadloze IEEE 802.11b/g normen
- Voorzien van een afneembare 802.11b/g Reverse SMA antenne
- Zeer snelle datatransfer tot max. 54 Mbps
- Ondersteunt turbomodus voor 72 Mbps datatransfer
- Ondersteunt wireless datacodering met 64/128-bit WEP, WPA (TKIP met IEEE 802.1x), WPA2 en AES functies
- Ondersteunt System Log
- Ondersteunt authenticatie voor wireless connectivity baserend op ESSID
- Biedt MAC toegangscontrole en verborgen SSID-functie
- WDS ondersteund met WEP, TKIP en AES codering
- Kanaal: USA 11, Europa 13, Japan 14
- Ondersteunt NAT/NAPT IP-sharing
- Ondersteunt Statische IP, PPPoE, PPTP & DHCP Client
- SPI Anti-DoS Firewall; Virtuele DMZ; DNS Relay, UPnP
- Biedt DHCP Server
- Ondesteunt ALG voor FTP, NetMeeting, DDNS (DynDNS, TZO)
- Ondersteunt firmware-upgradefunctie via het web
- Conform aan FCC deel 15.247 voor US, ETS 300 328 voor Europa
- Flash: 2MB NOR type, SDRAM : 8MB
- Certificeringen: FCC klasse B, CE-keurmerk, VCCI klasse B



WLAN ROUT 54-N

<u>De frontzijde</u>

vivenceo	_	_			
	0	0 0	0 0 (0	

LED-beschrijving

Systeem-LED's

Aan de voorzijde zijn LED's aangebracht als systeemindicaties om de werkingsstatus van het gehele apparaat weer te geven.

• PWR (Power) LED

Deze indicatie brandt groen, wanneer de wireless router spanning ontvangt, anders is de LED uit.

STATUS LED

De LED zal enkele seconden donker zijn, wanneer het systeem gestart wordt. Daarna zal de LED periodiek knipperen om te laten zien dat de wireless router normaal werkt. Indien de LED groen/donker blijft betekent dit dat een storing in het systeem opgetreden is. U moet contact opnemen met uw verkooppunt of proberen om het systeem opnieuw op te starten.

Poort-LED's (Wireless)

- WLAN LED
 - I. Wanneer het systeem gereed is voor verzending en ontvangst van data is deze ononderbroken groen.
 - II. Wanneer data verzonden of ontvangen worden, knippert hij groen.



WLAN ROUT 54-N

Poort-LED's (WAN)

Aan de voorzijde zijn poort-LED's aangebracht om de werkingsstatus van de WAN Port weer te geven.

Act/Link LED

De LED blijft branden (groen). Dat betekent dat de poort een goede verbinding met de aangesloten apparaten heeft.

De LED zal groen knipperen, wanneer er dataverkeer via de poort loopt.

Poort-LED's (LAN)

Poort-LED's (LAN) op de voorzijde geven de werkingsstatus van de 10/100 Mbps Fast Ethernet Switching Ports aan.

Act/Link LED

Elke poort heeft een Act/Link LED. Continu groen (verbindingsstatus) geeft aan dat de poort een goede verbinding met de aangesloten apparaten heeft. Knipperend groen toont aan dat de poort data ontvangt of doorgeeft tussen de aangesloten apparaten.

<u>De achterzijde</u>



Spanningsaansluiting

Steek het kruisvormige einde van de spanningsadapter stevig in de achterzijde van de wireless router en plug het andere einde in een stopcontact. Het systeem is nu gereed.

Plaatsing (optioneel)

Er zijn drie mogelijkheden om de router neer te zetten. De eerste mogelijkheid luidt om de router horizontaal op een ondergrond te plaatsen. De tweede mogelijkheid luidt om de router aan een muur te bevestigen. De eerste mogelijkheid luidt om de router horizontaal op een ondergrond te plaatsen. Deze keuzemogelijkheden worden onderstaand gedetailleerd toegelicht.



WLAN ROUT 54-N

Tafeloptie

- 1. De router heeft een plastic voet die in twee delen gedeeld kan worden.
- 2. Maak een deel van de voet vast aan de zijkant van de router.
- 3. Doe hetzelfde met het tweede deel.
- 4. Zet de router op zijn plek.

Wandbevestigingsmogelijkheid

Voordat u de router aan de wand bevestigt, moet u eerst de stappen van de tafeloptie uitvoeren.

- 1. Kies een plek waar de kabels en een stopcontact toegankelijk zijn.
- 2. Trek de eenheid eruit. Plaats haar met de bovenzijde naar beneden op een vlak oppervlak en markeer de twee gaten voor de ankers.
- 3. Breng de bevestigingsankers (plastic) in de wand aan (met gereedschappen zoals boor en hamer).
- 4. Steek de meegeleverde schroeven in de gaten van de voetstukdelen.
- 5. Bevestig de eenheid aan de ankers in de muur.

Voetstukoptie

- 1. De router wordt geleverd met twee voetstukdelen.
- 2. Verbind de beide delen met elkaar om een voetstuk te maken. Bevestig dit aan de zijkant van de router in de buurt van de spanningsaansluiting. Druk het voetstuk omhoog zodat het inklikt.
- 3. Zet de router op zijn plek.

Hersteltoets voor de fabrieksinstellingen

 Hou de toets langer dan 5 seconden ingedrukt en laat hem vervolgens weer los. Het systeem wordt gereset naar de standaard fabrieksinstellingen. In de tussentijd schrijft het syteem de Flash volgens de standaardwaarde en de status-LED stopt een ogenblik. Ongeveer 60 seconden later knippert de status-LED periodiek groen. Alleen systeemparameters zijn nu gereset naar de standaard fabrieksinstelling. Indien het proces om de een of andere reden (geen spanning, ...) onderbroken wordt, zal zich een systeemfout



WLAN ROUT 54-N

voordoen. Voordat u het proces uitvoert, moet u voor een veilige bedrijfsomgeving zorgen.

 Om de router opnieuw te starten, drukt u de toets 2-5 seconden in, waarna u hem loslaat. De instellingen worden niet gewist. Wacht tot de router de nieuwe opstart afgerond heeft. Daarna kunt u beginnen hem te gebruiken.

Opgelet: Onvolledige processen voor een reset naar de fabrieksinstellingen hebben tot gevolg dat de router niet correct funktioneert. Mocht u per ongeluk in deze situatie belanden, dan moet u niet proberen hem zelf te repareren. Vraag uw lokale verkooppunt om hulp.

DE WIRELESS ROUTER INSTALLEREN EN GEBRUIKEN

Dit hoofdstuk omvat een stapsgewijze instructie voor de installatie en configuratie van de wireless router. Wij stellen voor dat u het hele hoofdstuk doorwerkt en daarna verder gaat met de meer gevorderde bediening.

Instelling netwerkconfiguratie

Stappen om het netwerk op te bouwen:

- Verbind het ADSL- of kabelmodem met de Ethernet WAN poort aan de achterzijde van de wireless router. Gebruik daarvoor de UTP-kabel.
- Verbind de telefoonkabel vanaf de wanddoos met de ingangspoort van het ADSL-modem of verbind de coaxkabel met de ingangspoort van het kabelmodem.
- Plug de stroomadapter in het modem en schakel de modem in. Installeer de Ethernetkaart in uw computer. Raadpleeg daarvoor de gebruiksaanwijzing die met de kaart meegeleverd werd.
- Verbind de computer met de wireless router door een Standaard Twisted-Pair Ethernet kabel aan te sluiten tussen de Ethernetkaart van de PC en een 10/100 Mbps Ethernet Port aan de achterzijde van de wireless router.
- > Plug de stroomadapter in de router en het andere einde in het stopcontact.



WLAN ROUT 54-N

Instelling computerconfiguratie

Om met deze wireless router te communiceren, moet u de IP-adressen van uw PC zo configureren dat deze compatibel zijn met het apparaat. de router ondersteunt DHCP Server. Deze is standaard geactiveerd. Gebruikers die hun IP-adres met **"Automatisch een IP-adres toewijzen"** configureren, kunnen de volgende instructies voor de configuratie van het IP-adres overslaan.

Opmerking:

1. De standaard netwerkinstellingen van het apparaat:

 IP-adres:
 192.168.1.1

 Subnetmasker:
 255.255.255.0

 DHCP Server:
 geactiveerd

- In de navolgende TCP/IP configuratie-instructies wordt uitgegaan van het IP-adres "192.168.1.2" als uw IP-adres, wanneer u de IP-adressen handmatig wilt specificeren. Selecteer alstublieft NIET 192.168.1.1 als IP-adres. 192.168.1.1 werd bij dit apparaat als standaard-IP ingesteld.
- 3. De volgende TCP/IP configuratie-instructies zijn gebaseerd op Windows XP.

Proces om IP-adresse voor uw computer te configureren

 Als u in de klassieke weergave van het startmenu bent, klikt u op Start > Instellingen > Configuratiescherm > Netwerkverbindingen.

Als u in het startmenu bent, klikt u op Start > Configuratiescherm > Netwerkverbindingen.

2. Dubbelklik op Lokale verbindingen




WLAN ROUT 54-N

3. Klik op Internet Protocol (TCP/IP) en vervolgens op Eigenschappen.

Local Area Connection Properties	2
General Authentication Advanced	
Connect using:	
SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter	8
	Configure
This connection uses the following items:	
Client for Microsoft Networks	
🛛 🖳 File and Printer Sharing for Microsoft Ne	atworks
🗹 🛃 QoS Packet Scheduler	
✓ There Protocol (TCP/IP)	
I <u>n</u> stall <u>U</u> ninstall	Properties
Description	
Allows your computer to access resources on network.	a Microsoft
Show icon in notification area when connected	bs

4. U kunt "Automatisch een IP-adres laten toewijzen" selecteren (aanbevolen) om automatisch een IP-adres te laten toewijzen. Of u selecteert "Het volgende IP-adres gebruiken" om handmatig IP-adressen te specificeren. Klik na de configuratie op de toets OK.

ou can get IP settings assigned is capability. Otherwise, you ne ie appropriate IP settings.	l automatically if your network supports ed to ask your network administrator for
O <u>O</u> btain an IP address autor	natically
Use the following IP addres	s
IP address:	192.168.1.2
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192.168.1.254
Obtain DNS server address	automatically
Use the following DNS serv	ver addresses:
Preferred DNS server:	
<u>A</u> lternate DNS server:	· · ·
	Advanced



WLAN ROUT 54-N

BEHEER

Instelling wereless router configuratie

Om het hele netwerk met succes te laten werken is het noodzakelijk om de Wireless router met uw PC met een geïnstalleerde webbrowser te configureren. Volg alstublieft de onderstaande stappen uit.

- 1.Dubbelklik op het Internet webbrowserpictogram in uw PC-beeldscherm (netscape Communicator 4.0 en Internet Explorer of hogere versie).
- 2. Voer 192.168.1.1 in de URL webadresregel in en druk op Enter.

about:blank - Microsoft Internet Explorer Sile Edit View Explorer	
→ He Luit View Favorites Fools Freip	
Address http://192.168.1.1	▼ 🖓 Go Links

3. Het veld gebruikersnaam en wachtwoord verschijnt.

- Voer admin in bij de gebruikersnaam (standaardwaarde).
- Voer admin in bij het wachtwoord (standaardwaarde).
- Klik op **OK**.

	Please type y	our user name and password.
J	Site:	192.168.1.1
	Realm	802.11g Wireless Broadband Router
	<u>U</u> ser Name	admin
	<u>P</u> assword	XXXXX
j	Save this	password in your password list



WLAN ROUT 54-N

4.De grafische gebruikersinterface

Na de wachtwoordautorisatie wordt de Setup Assistant geopend als homepage van de grafische gebruikersinterface. U kunt op elke map aan de linkerzijde klikken om toegang tot elke configuratiepagina te krijgen.

	802.11g Wireless Broadband Router
Site contents: Setup Wizard Geration Mode Wreess Frewall Management Logout	Setup Wizard The setup vizard will guide you to configure access point for first time. Please follow the setup vizard are by step. Welcome to Setup Wizard. The Wizard will guide you the through following steps. Begin by clicking on Next. Setup Operation Mode Chocose your Time Zone Setup LAN Interface Setup WAN Interface Setury WAN Interface Wireless Jean will Setup



WLAN ROUT 54-N

Installatieassistent

Wanneer u de router voor het eerst gebruikt, kunt u de volgende stappen van de installatieassistent uitvoeren om een stapsgewijze configuratie te verrichten.

Opmerking: De volgende instructie omvat een uitgebreide inleiding voor de installatieassistent. Gedetailleerde informatie over elk onderwerp vindt u in de introductie van elke pagina.

1. Om de installatieassistent te starten, dient u op de toets "Verder" te klikken om verder te gaan.



2. Selecteer uw bedrijfsmodus en druk op "Verder".





WLAN ROUT 54-N

 Markeer het controlevakje om de synchronisatietijd door de NTP-server te activeren. Selecteer de regio waar u woont, en een NTP-server door op de dropdownlijst te klikken en daarna op "Verder".

	ent update	
ime Zone Select :	(GMT+08:00)Taipei	
VTP server :	192.5.41.41 - North America 📃	

4. Specificeer een IP-adres en een subnetmasker voor de verbinding van de router in het LAN.

3. LAN Inter	face Setup	
This page is used to cond your Access Point, Here	igure the parameters for local a you may change the setting for	rea network which connects to the LAN port of P addresss, subnet mask, DHCP, etc.,
IP Address: Subnet Mask:	192.168.1.1 255.255.255.0	
		Cancel < <back next="">></back>



WLAN ROUT 54-N

 Selecteer een WAN toegangstype voor de router om de verbinding met het Internet tot stand te brengen. Voer de noodzakelijke parameters in de lege velden in en klik daarna op de toets "verder". U kunt deze parameters van uw Internet Service Provider krijgen.

your Access Point. Here yo click the item value of WA	u may change the access method to static IP, DHCP, PPPoE or I N Access type.	PPTP by
WAN Access Type:	Static IP	
IP Address:	10.10.10.1	
Subnet Mask:	255.255.0.0	
Default Gateway:	10.10.10.254	
DNS :	168.95.1.1	

6. Selecteer de draadloze parameters die voor de verbinding met deze router gebruikt worden en klik daarna op "**Verder**".

5. Wireless E	asic Settings
This page is used to cond Access Point.	gure the parameters for wireless LAN clients which may connect to your
Band:	2.4 GH₂ (B+G) ▼
Mode:	AP V
SSID:	WLAN-11g-GW
Country:	USA(FCC) 🔽
Channel Number:	1 💌
	Cancel < <back next="">></back>



WLAN ROUT 54-N

7. Klik op de dropdownlijst en selecteer het coderingstype voor uw draadloze netwerk. Voer de parameters voor de door u geselecteerde conderingstypes in en klik op Afsluiten om de configuratie af te ronden.

using Eneryption		t opti upoutho:	rized access to	
wireless network	•	i any unaumo.	lizeu access io	your
Encryption: None				

Bedrijfsmodus

Om een bedrijfsmodus voor deze router te selecteren, klikt u op de modus die u wilt uitvoeren

on von algene klikt von de teste	Apply Change
en vervoldens klikt u od de toets 🗉	

voor de uitvoering.

Gateway:	In this mode, the device is supposed to connect to internet via ADSL/Cable Modern. The NAT is enabled and PCs in LAN ports share the same IP to ISP through WAN port. The connection type can be setup in WAN page by using PPPOE, DHCP clien PPTP client or static IP.
🛡 Bridge:	In this mode, all ethernet ports and wireless interface are bridged together and NAT function is disabled. All the WAN related function and firewall are not supported.



WLAN ROUT 54-N

Draadloos

Het Access Point bouwt een draadloos LAN (wireless-LAN) op en biedt alle computers die voorzien zijn van een IEEE802.11b/g wirelesskaart een verbinding met uw intranet. Het ondersteunt WEP-codering en MAC adresfilters om de veiligheid van uw draadloze netwerk te verhogen.

<u>Elementaire instellingen</u>

U kunt de configuratie van uw wireless-LAN instellen en de wireless-clients die met uw AP verbonden zijn, controleren.

Configuratie	
Wireless LAN interface deactiveren	Ter deactivering van de interface van het wireless LAN
Band	Voor de keuze van een band voor dit apparaat om 802.11, 802.11g of beide te treffen.
Modus	Configuratie van dit apparaat als AP, WDS of beide.
SSID	De naam van het draadloze netwerk.
Land	Selecteer de regio waar u woont.
Kanaalnummer	Het door het draadloze netwerk gebruikte kanaal. Alle apparaten in hetzelfde draadloze netwerk dienen hetzelfde kanaal te gebruiken.
Aangesloten clients	Klik op de knop "Actieve clients weergeven". De "Active wireless clients" tabel wordt geopend. U kunt de status van alle actieve draadloze stations zien, die met het access point verbonden zijn.
Universele herhalingsmodus activeren	Markeer het controlevakje om de universe herhalingsmodus te activeren, zodat dit apparaat tegelijkertijd als AP en als Client functioneert.
SSID van de uitgebreide interface	Terwijl u de universele herhalingsmodus activeert, moet u een SSID voor de uitgebreide interface specificeren.

Configuratie

Klik op **<Wijzigingen accepteren>** onder in het scherm om de bovengenoemde configuraties op te slaan. U kunt nu verdere gedeelten configureren of de router in gebruik gaan nemen (in plaats van verdere instellingen).



WLAN ROUT 54-N

• Actieve wireless clients tabel

Dit is het venster dat geopend wordt, nadat u op de toets "Actieve Clients weergeven" geklikt heeft.

C Address 1	Tx Packet	Rx Packet	Tx Rate	Power	Expired
1:4c:81:96:77	32	46	(M bps)	Saving	300

MAC adres	MAC adres van dit actieve draadloze station.
Tx pakket	Het aantal verzonden pakketten dat door dit actieve draadloze
	station verzonden wordt.
Rx pakket	Het aantal ontvangen pakketten dat door dit actieve draadloze
	station ontvangen wordt.
TX Rate	De transmissiesnelheid
Energiebesparing	Geeft aan of de wireless client in de energiebesparingsmodus is.
Verstreken tijd	Dit is de tijd in seconden voordat de verbinding verbroken wordt.
	Indien de daadloze verbinding langer dan deze tijd niet actief is,
	zal de wireless router de verbinding verbreken. Het Client
	Station moet weer verbinding maken, wanneer het actief is.
Actualiseren	"Actieve wireless clients tabel" actualiseren.
Afsluiten	"Actieve wireless clients tabel" afsluiten.



WLAN ROUT 54-N

Geavanceerde instellingen

U kunt de geavanceerde wireless-LAN parameters van deze router instellen. Deze parameters omvatten het authentificatietype, de fragmentdrempel, de RTS-drempel, het waarschuwingsinterval, de datasnelheid, begintekentype, transmissie SSID, IAPP en 802.11g bescherming. Wij raden u aan om deze parameters niet te wijzigen, tenzij u weet welke wijzigingen u daarmee teweegbrengt in de router.

Wireless Advan These settings are only for mo wireless LAN. These settings on your Access Point.	ced Settings re technically advanced users who have a sufficient knowledge about should not be changed unless you know what effect the changes will have
Authentication Type:	●Open System ●Shared Key ● Auto
Fragment Threshold:	2346 (256-2346)
RTS Threshold:	2347 (0-2347)
Beacon Interval:	100 (20-1024 ms)
Data Rate:	Auto 💌
Preamble Type:	♥ Long Preamble ♥ Short Preamble
Broadcast SSID:	🗢 Enabled 🔎 Disabled
IAPP:	🕏 Enabled 🔎 Disabled
802.11g Protection:	🕏 Enabled 🔍 Disabled
RF Output Power:	♥100% ♥50% ♥25% ♥10% ♥5%
Turbo Mode:	🗩 Auto 🔎 Always 🔍 Off
Apply Changes R	eser



WLAN ROUT 54-N

Configuratie

	Open systeem modus	Het AP kan zonder WEP-codering verbinding maken met deze wireless router.			
Authenticati etype	Shared Key Modus	U dient ook de WEP-code op de pagina "beveiliging" in te stellen en met deze wireless router verbonden access points zouden WEP-codering in de authenticatiefase moeten gebruiken.			
	Auto	De wireless client kan verbinding maken met deze wireless router door een van deze beide modi te gebruiken.			
Fragment-	Voor de specific	atie van de maximale pakketgrootte tijdens de datatransmissie			
dremnel	Hoe lager u de v	vaarde instelt, des te slechter zullen de prestaties zijn			
archiper	Indian da nakka	tarootto kloinor dan do DTS dromnol is, zal do wireloss router dit			
RTS-drempel	pakket niet verze	enden door gebruik te maken van het RTS/CTS-mechanisme.			
Interval	De tijdsduur van	de verzending van een waarschuwingssignaal.			
waarschu-					
wingssignaal					
55	De "datasnelhei	d" is de limiet van de datapakketten die deze wireless router kan			
Datasnelheid	verzenden D	e wireless router zal de hoogst mogelijke geselecteerde			
2440000	transmissiesnelheid voor de transmissie van de datapekketten gebruiken				
	Dit dofiniort do	longto van hot CPC blok in de frames tijdens de draadloze			
Type be-	communciatie. "Kort beginteken" is geschikt draadloze netwerken met dru				
ginteken					
-	verkeer. "Kort beginteken" bledt een noge communicatiebetrouwbaarneid.				
	Indien u "transm	hissie SSID" activeert, kan elk draadloos station dat binnen het			
Transmissie	bereik van deze	wireless router aanwezig is, deze wireless router probleemloos			
SSID	vinden. Indien i	i een openbaar draadloos netwerk opbouwt, raden wij u aan om			
	deze functie te a	activeren. Deactivering van "transmissie SSID" kan de veiligheid			
	verbeteren.				
	Voor de activer	ing van meervoudige AP voor de communciatie en voor de			
	transmissie van	informatie over de plaatsing van verbonden stations.			
	Enkele 802.11g	wireless adapters ondersteunen 802.11g beveiliging, wat het de			
802.11g bev-	adapter mogelijk	maakt om alleen naar 802.11g te zoeken. Selecteer "gedeac-			
eiliging	tiveerd" om de o	ondersteuning van de 802.11g beveiliging te deactiveren of se-			
	lecteer "activere	n" om deze functie te ondersteunen.			
RF uit-	Selecteer het ve	rmogen van de RF (radiofreguentie). Het RF uitgangsvermogen			
gangsver-	heeft een positie	eve correlatie met de signaalsterkte.			
mogen	•	5			
	Enkele van onzo	e wireless adapters ondersteunen de turbomodus hetgeen een			
	betere verbindir	naskwaliteit oplevert. Selecteer "altiid" om de turbomodus te			
Turbomodus	ondersteunen of	selecteer "Uit" om hem uit te schakelen. Selecteer "Auto". Dit			
	schakelt hem au	tomatisch in of uit.			



WLAN ROUT 54-N

<u>Beveiliging</u>

Op deze pagina kunt u de WEP en WPA codering instelling om de veiligheid van uw wireless-LAN te waarborgen.

Incryption: None	Set WEP Key
Use 802.1x Authentication	🛛 WEP 64bits 🔎 WEP 128bits
VPA Authentication Mode:	Enterprise (RADIUS) Ø Personal (Pre-Shared Key)
VPA Cipher Suite:	OTKIP OAES
VPA2 Cipher Suite:	OTKIP OAES
re-Shared Key Format:	Passphrase
re-Shared Key:	
Enable Pre-Authentication	
	1012



WLAN ROUT 54-N

Configuratie	
Codering	Ter activering van WEP, WPA, WPA2 en WPA2 gemengd coderingsmodi, selecteert u de gewenste optie in de dropdownlijst. Wanneer u niets selecteert, worden alle gegevens zonder condering verzonden en kan elk station toegang krijgen tot de router.
802.1x authenticatie gebruiken	Om 802.1x te activeren, klikt u het vakje aan.
WPA authenticatiemodus	Er zijn twee begrippen, "Enterprise (WPA Radius) en "Personal (Pre-Shared code)". U kunt de modus selecteren door het begrip aan te klikken.
WPA codesequentie	Selecteer voor de WPA codesequentie TKIP of AES
WPA2 codesequentie	Selecteer voor de WPA2 codesequentie TKIP of AES
Pre-shared codeformat	Om het format te bepalen selecteert u het in de dropdownlijst.
Pre-shared code	Voer de Pre-shared code in volgens het Pre-shared codeformat dat u geselecteerd heeft.
Pre-authenticatie activeren	U kunt dit controlevakje markeren om de pre-authenticatie te activeren, nadat u de Enterprise (RADIUS) WPA2 authenticatiemodus geselecteerd heeft.
Authenticatie RADIUS Sever	Wanneer u gebruik maakt van RADIUS Sever om uw veiligheid te waarborgen, moet u hier de parameters instellen. Om de poort, het IP-adres en het wachtwoord van uw RADIUS in te stellen, voert u het poortnummer, het IP-adres en het wachtwoord in.



WLAN ROUT 54-N

Toegangscontrole

Om het aantal toegangsauthenticaties van stations te beperken, stelt u de controlelijst op deze pagina in.

If you choose 'Allow addresses are in the Point. When 'Deny I	ed Listed', on access control .isted' is selec	ly those clients v list will be able ted, these wireles	whose wireless 1 to connect to yo is clients on the	MAC our Access list will no
be able to connect th	e Access Poir			
Wireless Access (Control Mod	e: Disable		
			-	
MAC Address:		Comment:	1	
Apply Changes	Reset			
Current Access C	ontrol List.			
MAC Addre	ss	Comment	Select	
MILIO HAMAIC			Delect	

Configuratie

Draadloze toegangscontrolemodus	Klik op de dropdownlijst om de toegangscontrolemodus te selecteren. U kunt "Vermelde toelaten" om de toegelaten MAC adressen toe te laten of u selecteert "Vermelde weigeren" om deze MAC adressen de toegang tot dit apparaat te weigeren.
MAC adres & commentaar	Om de waarde van het MAC adres & het commentaar in te stellen, voert u het MAC adres en het commentaar van het station in en klikt u op wijzigingen accepteren om deze op te slaan.
Actuele toegangscontrolelijst	Om het station te wissen uit de lijst, klikt u het controlevakje van het geselecteerde begrip aan en klikt u op "geselecteerde wissen". Indien u alle stations uit de lijst wilt verwijderen, klikt u op "alle wissen" om ze allemaal te verwijderen.



WLAN ROUT 54-N

WDS instelling

WDS Settings		
Wireless Distribution System uses wireles does. To do this, you must set these APs i you want to communicate with in the table	ss media to communicate with c n the same channel and set MA and then enable the WDS.	other APs, like the Ethernet C address of other APs which
Enable WDS		
Add WDS AP: MAC Address		
Comment		
Apply Changes Reset	Set Security Show Stat	tistics
Current WDS AP List:		
MAC Address	Comment	Select
Delete Selected Delete All	Reset	

Het Wireless Distribution System maakt het mogelijk om de router draadloos te laten communiceren met andere AP's. Om dit te laten functioneren moet u zekerstellen dat deze AP's en de router op hetzelfde kanaal zitten en de MAC adressen van deze AP's en de commentaarwaarden aan de WDS-lijst toevoegen. Vergeet niet om de WDS te activeren, door het controlevakje "WDS activeren" aan te klikken en de toets "Wijzigingen accepteren" aan te klikken om op te slaan.

Om het AP te wissen uit de lijst, klikt u het controlevakje van het geselecteerde begrip aan en klikt u op "geselecteerde wissen". Indien u alle AP's uit de lijst wilt verwijderen, klikt u op "alle wissen" om ze allemaal te verwijderen.



WLAN ROUT 54-N

TCP/IP instelling

LAN interface-instelling

Voor de instelling van de LAN Interface, de private IP van uw router LAN ports en het subnetmasker voor uw LAN gedeelte.

ort of your Access Point. F HCP, etc	lere you may char	ige the setting for IP a	ddresss, subnet mask,
P Address:	192.168.1.1	-	
ubnet Mask:	255.255.255.0	-	
HCP Server:	Enabled 💌		
HCP Client Range:	192.168.1.100	- 192.168.1.200	Show Client
02.1d Spanning Tree:	Disabled 💌		
Enable UPnP			

Configuratie

V	
IP-adres	Het IP van uw Router LAN Ports (Standaard 192.168.1.1)
Subnetmasker	Subnetmasker van uw LAN (Standaard 255.255.255.0)
DHCP Server	Om uw LAN Client een IP te geven, moet u "DHCP Server" activeren. Indien niet, dan moet u uw Client IP handmatig instellen, wanneer u de router als standaard gateway van uw client wilt gebruiken.
DHCP Client gedeelte	Het DHCP Client IP adresgedeelte specificeren. U kunt ook op de toets "Client weergeven" klikken om de verbonden DHCP clients weer te geven.
Spanning Tree	Om netwerklussen te voorkomen en de kwaliteit van de overbrugde netwerken te behouden.
UPnP activeren	Markeer dit controlevakje om het deze router mogelijk te maken door de UPnP herkend te worden.



WLAN ROUT 54-N

WAN interface-instelling

Deze pagina maakt het de gebruiker mogelijk om de parameters voor de verbinding met het Internet te configureren. U kunt het WAN toegangstype selecteren in de dropdownlijst en de parameters voor alle modi configureren.

Statische IP-modus

WAN Access Type:	Static IP 🐱	
IP Address:	10.10.10.1	
Subnet Mask:	255.255.0.0	
Default Gateway:	10.10.10.254	
DNS 1:	168.95.1.1	
DNS 2:		
dns 3:		
Clone MAC Addres	s: 0000000000	

IP-adres,	Voer het IP-adres, het subnetmasker en de standard
subnetmasker en	gateway in, die u van uw Internet Service Provider gekregen
standaard gateway	heeft.
DNS 1,2 en 3	Om de DNS te specificeren, voert u de DNS die u van uw ISP gekregen heeft bij DNS 1 2 3 in.

DHCP Client Modus

WAN Access Type:	DHCP Client
• Attain DNS Auto	matically
• Set DNS Manual	y
DNS 1:	168.95.1.1
DNS 2:	
DNS 3:	
Clone MAC Addres	s: <mark>0000000000</mark>

DNS automatisch laten	Indien de DNS van uw ISP dynamisch is, selecteert u "DNS
toewijzen	automatisch laten toewijzen"
DNS handmatig	Om de DNS te specificeren, voert u de DNS die u van uw ISP
instellen	gekregen heeft, bij DNS 1 2 3 in.

PPPoE Modus



WLAN ROUT 54-N

WAN Access Type:	PPPoE 💌
User Name:	
Password:	
Service Name:	
Connection Type:	Continuous Connect Disconnect
Idle Time:	5 (1-1000 minutes)
MTU Size:	1452 (1400-1492 bytes)
• Attain DNS Auto	omatically
• Set DNS Manual	ly
DNS 1:	168.95.1.1
DNS 2:	
DNS 3:	
Clone MAC Addres	s: 0000000000

Gebruikersnaam,	Voer de gebruikersnaam, het wachtwoord en de
wachtwoord en	servicenaam in die u van uw ISP gekregen heeft.
servicenaam	5 5
Verbindingstype	"Continu" is bestemd voor een ononderbroken verbinding
	"Connect on demand" wordt afgerekend op basis van de
	duur van de verbindingen. U kunt de inactieve tijd instellen.
	Deze tijd moet verstreken zijn, voordat het systeem de
	PPPoE sessie automatisch afbreekt.
	"Manual" Om verbinding met de ISP te maken, klikt u handmatig op "verbinding maken" op de WEB gebruikersinterface. De WAN verbinding zal niet vanwege
	een overschrijding van de inactieve tijd afgebroken worden.
	Indien de WAN verbinding onderbroken wordt en weer
	aangesloten wordt, zal de router niet automatisch de
	verbinding met de ISP herstellen.
Inactieve tijd:	Deze waarde specificeert de inactieve tijd die verstrijken moet, voordat het systeem de PPPoE sessie automatisch afbreekt.
MTU formaat	Activering van de maximale verzendeenheid (MTU) van de router. Elk pakket dat groter is dan deze waarde, wordt in passende delen opgesplitst, voordat het verzonden wordt. Een hoger nummer zal de transmissieprestaties verbeteren.
	Voer uw MTU nummer in het tekstveld in om de begrenzing in te stellen.
DNS automatisch laten	Indien de DNS van uw ISP dynamisch is, selecteert u
toewijzen:	"DNS automatisch laten toewijzen"
DNS handmatig instellen	Om de DNS te specificeren, voert u de DNS die u van uw ISP gekregen heeft, bij DNS 1 2 3 in.

PPTP Modus

VIVENCO

23414

WLAN ROUT 54-N

WAN Access Type:	PPTP
IP Address:	172.16.1.2
Subnet Mask:	255.255.255.0
Server IP Address:	172.16.1.1
User Name:	admin
Password:	****
MTU Size:	1452 (1400-1492 bytes)
Section Attain DNS Automa	tically
• Set DNS Manually	
DNS 1:	168.95.1.1
DNS 2:	
DNS 3:	

ID adree aubnotmeeker	Ver het ID edree het eubretmeeker het eenver
iP-adres, subhelmasker,	voer net iP-aures, net subnetmasker, net server
Server IP-adres,	IP-adres, de gebruikersnaam en het wachtwoord in,
gebruikersnaam en	die u van uw Internet Service Provider gekregen heeft.
wachtwoord	
MTU formaat	Activering van de maximale verzendeenheid (MTU)
	van de router. Elk pakket dat groter is dan deze
	waarde, wordt in passende delen opgesplitst, voordat
	het verzonden wordt. Een hoger nummer zal de
	transmissieprestaties verbeteren.
	Voer uw MTU nummer in het tekstveld in om de
	begrenzing in te stellen.
DNS automatisch laten	Indien de DNS van uw ISP dynamisch is, selecteert u
toewijzen:	"DNS automatisch laten toewijzen"
DNS handmatig instellen	Om de DNS te specificeren, voert u de DNS die u van
	uw ISP gekregen heeft, bij DNS 1 2 3 in.



WLAN ROUT 54-N

Meest gangbare configuraties voor de WAN interface

Er zijn enkele instellingen die bij elk WAN toegangstype geconfigureerd kunnen worden:



Web server toegang op	Om de gebruiker de toegang tot deze router via het internet
WAN vanaf port	mogelijk te maken, voert u het gespecificeerde IP-adres en
activeren	het poortnummer in.
IPsec Pass-Through op	Markeer het controlevakje om de IPsec Pass-Through op
VPN verbinding	de VPN verbinding te activeren en verwijder het vinkje in
activeren	het vakje om het te deactiveren.
PPTP Pass-Through op	Markeer het controlevakje om de PPTP Pass-Through op
VPN verbinding	de VPN verbinding te activeren en verwijder het vinkje in
activeren	het vakje om het te deactiveren.
L2TP Pass-Through op	Markeer het controlevakje om de L2TP Pass-Through op
VPN verbinding	de VPN verbinding te activeren en verwijder het vinkje in
activeren	het vakje om het te deactiveren.
MAC adres klonen	Wanneer de ISP de MAC adresauthenticatie (met DHCP)
	gebruikt, moet het MAC adres van de Ethernetkaart, die
	met uw kabelmodem verbonden is, bij de IS geregistreerd
	worden, voordat de verbinding met het WAN (Internet) tot
	stand gebracht wordt. Wanneer de Ethernetkaart
	verandert moet het nieuwe MAC adres bij de ISP
	geregistreerd worden.
	De functie MAC klonen maakt het mogelijk om het MAC
	adres dat door de WAN netwerkkaart gemeld wordt, in te
	stellen als het MAC adres dat al bij de ISP geregistreerd is.
	Daardoor is de registratie van het nieuwe MAC adres bij de
	ISP niet meer nodia Deze functie verandert het actuele
	MAC adres niet in de NIC maar zij verandert het
	MAC-adres dat door de wireless router bij clientaanvragen
	gemeld wordt. Om het MAC adres te wijzigen, moet u het
	in het tekstveld invoeren.



WLAN ROUT 54-N

Firewall configuratie

Port filteren

De firewall kan niet alleen aanvallen van buitenaf op uw systeem voorkomen, maar kan ook de LAN gebruikers beperkingen opleggen.

Port filteren, om de types datapakketten van uw LAN naar het Internet via de router te beperken, voegt u deze aan de actuele filtertabel toe.

ort Filtering			
Entries in this table are used to restri Gateway. Use of such filters can be	ct certain types of data packet helpful in securing or restricti	s from your local network to ng your local network.	Internet through the
Enable Port Filtering			
Local Port Range:	Protocol: Both 🗾		
Comment:			
Apply Changes Reset			
Apply Changes Reset			
Apply Changes Reset			

Configuratie

STAPPEN	1.	Klik op het controlevakje om de functie "Poort filteren ac- tiveren" te activeren.
	2.	Voer de Port zone (EX 25-110), het protocol (UDP/TCP) en het commentaar (EX. E-mail) in.
	3.	Om het poortzone te wissen uit de lijst, klikt u het con- trolevakje van het geselecteerde begrip aan en klikt u op "geselecteerde wissen". Indien u alle vermeldingen in de lijst wilt verwijderen, klikt u op "alle wissen" om ze allemaal te verwijderen.



WLAN ROUT 54-N

IP filteren

De wireless router kan de uitgaande pakketten filteren op beveiligings- en beheersaspecten. U kunt het filter op IP-adressen instellen om bepaalde gebruikers de toegang tot het internet te weigeren.

etwork to Internet throu or restricting your local	used to restrict certa 1gh the Gateway. U network.	in types of data pacl se of such filters car	
Enable IP Filterin	ıg	1 Robert	
Apply Changes Rese	Protoco	l: 🔟 🗹 Comm	ent:
Tippy charges			

Configuratie

STAPPEN	1.	Klik op het controlevakje om de functie "IP filteren activeren" te activeren.
	2.	Voer het speciale lokale IP-adres (Bsp 10.10.3.9), het pro- tocol (UDP/TCP) en het commentaar (bijv. Peter in).
	3.	Om het IP-adres te wissen uit de lijst, klikt u het controlevakje van het geselecteerde begrip aan en klikt u op "geselecteerde wissen". Indien u alle vermeldingen in de lijst wilt verwijderen, klikt u op "alle wissen" om ze allemaal te verwijderen.



WLAN ROUT 54-N

MAC filteren

De wireless router kan de uitgaande pakketten filteren op beveiligings- en beheersaspecten. U kunt het filter op MAC adressen instellen om bepaalde gebruikers de toegang tot het internet te weigeren.

MAC Filtering		
Entries in this table are used to restrict certain types of Gateway. Use of such filters can be helpful in securing	data packets from your local netwo or restricting your local network.	nk to Internet through the
Enable MAC Filtering		
Local MAC Address:	omment:	
Apply Changes Reset		
Current Filter Table		
Local MAC Address	Comment	Select
Delete Selected Delete All Reset		

Configuratie

STAPPEN	1.	Klik op het controlevakje om de functie "MAC filteren activeren" te activeren.
	2.	Voer het speciale MAC adres (bijv. 00:0e:b6:a8:72) en het commentaar (bijv. Peter in).
	3.	Om het MAC-adres te wissen uit de lijst, klikt u het con- trolevakje van het geselecteerde begrip aan en klikt u op "geselecteerde wissen". Indien u alle vermeldingen in de lijst wilt verwijderen, klikt u op "alle wissen" om ze allemaal te verwijderen.



WLAN ROUT 54-N

Port Forwarding

Port Forwarding maakt het u mogelijk om een bepaald gedeelte van de servicepoortnummers (van de Internet/WAN poorten) om te leiden naar een bepaald LAN Ip-adres. Dat helpt u om enkele servers achter de Router NAT Firewall op te nemen.

Port Forwarding	ļ			
Entries in this table allow you NAT firewall. These settings server on the private local net	to automatically redin are only necessary if y work behind your Gat	ect common network st tou wish to host some s eway's NAT firewall.	ervices to a specific ma sort of server like a we	ichine behind the 6 server or mail
📕 Enable Port Forwa	ding			
Local IP Address:	Protocol	Both 🗾 Port Ran	ge:	
Comment:		1		
Apply Changes Re	set			
Current Port Forwarding	Table:			
Local IP Address	Protocol	Port Range	Comment	Select
Delete Selected De	lete All Reset			

Configuratie

STAPPEN	1.	Klik op het controlevakje om de functie "Port Forwarding ac- tiveren" te activeren.
	2.	Voer het speciale IP-adres (bijv. 10.10.10.10), protocol (UDP/TCP), port bereik (bijv. 25-110) en commentaar (bijv. E-mail) in.
	3.	Om het IP-adres te wissen uit de tabel, klikt u het controle- vakje van het geselecteerde begrip aan en klikt u op "gese- lecteerde wissen". Indien u alle vermeldingen in de lijst wilt verwijderen, klikt u op "alle wissen" om ze allemaal te verwijderen.

Klik op **<Wijzigingen accepteren>** onder in het scherm om de bovengenoemde configuraties op te slaan.



WLAN ROUT 54-N

URL filteren

Het URL filter maakt het de gebruiker mogelijk om bepaalde URL te blokkeren voor toegang door gebruikers binnen het LAN. Deze filters zullen deze URL's die bepaalde sleutelwoorden bevatten, blokkeren.

URL Filtering	
URL filter is used to deny LAN users from accessing the internet. Block those U listed below. (EX: google; www.google.com or 72.14.203.99)	RLs which contain keywords
Enable URL Filtering URL Address:	
Apply Changes Reset	
Current Filter Table:	
URL Address	Select
Delete Selected Delete All Reset	

Configuratie

STAPPEN	1.	Klik op het controlevakje om de functie "URL filteren activeren" te activeren.
	2.	Voer de URL in die geblokkeerd moet worden.
	3.	Om de URL te wissen uit de tabel, klikt u het controlevakje van het geselecteerde begrip aan en klikt u op "geselecteerde wissen". Indien u alle URL's in de tabel wilt verwijderen, klikt u op "alle wissen" om ze allemaal te verwijderen.

Klik op **<Wijzigingen accepteren>** onder in het scherm om de bovengenoemde configuraties op te slaan.



WLAN ROUT 54-N

Virtuele DMZ

De virtuele DMZ wordt gebruikt om protocollen te activeren die poorten op de router moeten openen. De router zal elk inkomende niet-gespecificeerd verkeer verder leiden naar de Host die op deze pagina aangegeven is.

Virtual DM2	
A Demilitarized Zone local private network. such as Web (HTTP)	is used to provide Internet services without sacrificing unauthorized access to its Typically, the virtual DMZ host contains devices accessible to Internet traffic, servers, FTP servers, SMTP (e-mail) servers and DNS servers.
Enable Virtua	1 DMZ
Virtual DMZ Host	IP Address:
Apply (hap get	Reset

Om dit te configureren voert u het Host-IP (private Ip-adres) in en klikt u op "Wijzigingen accepteren" om de instelling op te slaan.



WLAN ROUT 54-N

Beheer

<u>Status</u>

Op de homepage van de wireless router toont de linker navigatiebalk de opties om het systeem te configureren. In de rechter navigatiebalk bevindt zich de samenvatting van de systeemstatus om de configuraties te kunnen inzien.

atus	
	status and some basic settings of
device.	
SYSTEM	
Uptime	Oday:0h:2m:54s
Firmware Version	v1.0
Wireless Configurat	ion
Mode	AP
Band	2.4 GHz (B+G)
SSID	WLAN-11g-GW
Channel Number	11
Encryption	Disabled
BSSID	00:e0:7d:c0:c7:d1
Associated Clients	0
LAN Configuration	
IP Address	192.168.1.1
Subnet Mask	255.255.255.0
DHCP Server	Enabled
MAC Address	00:e0:7d:c0:c7:d1
WAN Configuration	
Attain IP Protocol	Static IP
IP Address	10.10.10.1
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	10.10.10.254
MAC Address	00:e0:7d:c0:c7:d3



WLAN ROUT 54-N

• Systeem

Uptime	De tijd dat het apparaat ingeschakeld is.
Firmwareversie	De op dit apparaat gebruikte Firmwareversie.

• Wireless configuratie

Modus	De bedrijfsmodus van de wireless router
Band	De zendfrequentie van de router
SSID	De naam van het draadloze netwerk.
Kanaalnummer	Het door het draadloze netwerk gebruikte kanaal. Alle apparaten in hetzelfde draadloze netwerk dienen hetzelfde kanaal te gebruiken.
Codering	De status van de beveiligingscode van het draadloze netwerk.
BSSID	De Basic Service Set Identity van deze router. (Deze parameter is dezelfde als die van het MAC adres van de LAN poort.)
Aangesloten clients	Het aantal aangesloten clients.

• LAN configuratie

IP-adres	IP-adres van de router
Subnetmasker	Subnetmasker van de router
DHCP Server	Activering of deactivering van het DHCP
MAC adres	MAC adres van de LAN poorten

• WAN configuratie

IP protocol laten toewijzen	Statisch IP-adres
IP-adres	IP-adres van de WAN-poorte
Subnetmasker	Subnetmasker van de WAN-poort
Standard Gateway	Standard Gateway van de WAN-poort
MAC adres	MAC adres van de WAN poort



WLAN ROUT 54-N

<u>Statistiek</u>

Op deze pagina kunt u de teller van de verzonden en ontvangen pakketten controleren van het wireless, Ethernet LAN en van het Ethernet WAN. Druk op de toets "**Refresh**" om het nieuwste rapport te zien.

his page shows the	e packet counters for t	ransmission a	nd reception regarding
wireless and Ethe	ernet networks.		
Wireless LAN	Sent Packets	145357	
	Received Packets	1121	
	Sent Packets	6845	
Ethernet LAN	Received Packets	858102	
	Sent Packets	8285	
Ethernet WAN	Received Packets	0	

<u>DDNS</u>

Deze pagina maakt het de gebruiker mogelijk om verbinding te maken met de DDNS. Om DDNS te activeren, markeert u het controlevakje "DDNS activeren". Selecteer de serviceprovider in de dropdownlijst. Voer de domeinnaam, de gebruikersnaam en het wachtwoord in. Klik na de configuratie op de toets "Wijzigingen accepteren".

Enable DDN	IS
Service Provider :	DynDNS Z
Domain Name :	hostdyndns.org
User Name/Email:	
Password/Key:	



WLAN ROUT 54-N

Tijdzone-instelling

Deze pagina maak het de gebruiker mogelijk om de tijdinstelling van de router te configureren. Om deze handmatig te bepalen, vult u de velden bij "Actuele tijd" in en klikt u op de knop "Wijzigingen accepteren". Om de tijd te synchroniseren met de uurtijd van een tijdserver, markeert u het controlevakje "NTP Client Update activeren" en selecteert u een NTP server in de dropdownlijst of voert u handmatig een NTP server in. Klik na de configuratie op de toets "Wijzigingen accepteren".

over the Internet.	ine system nine by synchronizing with a public time serve
Current Time : Time Zone	Yr 2000 Mon 1 Day 3 Hr 8 Mn 38 Sec 11 (GMT+08:00)Taipei
Seleci:	
NTP server :	• 192.5.41.41 - North America -
	(Manual IP Setting)

System Log

De System Log pagina toont de informatie over de actuele activiteiten van de router. De System Log functie activeren

- 1. Vink het controlevakje "Log activeren" aan.
- 2. Om alle informatie over het systeem in te zien, vinkt u het vakje "Systeem alle" aan.

Om alleen de wireless informatie te zien, selecteert u het controlevakje "Wireless". Om de Log informatie naar een bepaalde bestemming te sturen, vinkt u het controlevakje "Remote Log activeren" aan en voert u het IP-adres in het veld "Log Server IP-adres" in.

3. Klik ter activering op de toets "Wijzigingen accepteren".

U kunt ook op de toets "Actualiseren" klikken om de Log informatie te actualiseren of op de toets "Wissen" om de Log-tabel te wissen.



WLAN ROUT 54-N



Firmware upgrade

Voor de upgrade van de firmware

STAPPEN	1.	Klik op de toets "Doorzoeken" om de firmware te selecteren die u wilt upgraden.
	2.	Klik op upload om het upgradeproces te starten. Sluit de webbrowser niet af en wacht tot het proces afgesloten wordt. Wanneer de upgrade afgerond is, kunt u de router gaan gebruiken.

hie nage allow	vou ungrade the Access I	Point firmware to new version. Pleased
ote, do not pov	er off the device during th	e upload because it may crash the
alact Files		Browse



WLAN ROUT 54-N

Instellingen opslaan en weer laden

Om de instellingen in een bestand op te slaan, klikt u op de toets "Opslaan".

Om instellingen uit een bestand te laden,

1. Klik op "Zoeken..." om het bestand te selecteren.

2. Klik op Upload om het proces te starten en wacht vervolgens tot het afgerond is. Om de instellingen te resetten naar de standaardinstellingen, klikt u op Reset om het proces te starten. Het is afgerond, wanneer de status-LED begint te knipperen.

his page allows you sa	ve current settings to a file	or reload the settings from
e file which was saved	previously. Besides, you	could reset the current
ntiguration to factory	default.	
Save Settings to	Com. 1	
File:	PAAR.	
oad Settings from		
Load Settings from		Browse Upload
Load Settings from File:		Browse Upload
Load Settings from File: Reset Settings to	Reset	Browse Upload

Wachtwoord

Om de Administrator Account Information in te stellen, voert u de gebruikersnaam, het nieuwe wachtwoord en nogmaals het nieuwe wachtwoord in het tekstveld in. Vergeet niet op **"Toepassen"** te drukken om de configuratie op te slaan.

This page is used to a	set the account to access the web server of Access Point.
impty user name and	d password will disable the protection.
User Name:	
New Password:	
Confirmed	
Password:	



WLAN ROUT 54-N

PRODUCTSPECIFICATIES

	IEEE802.3, 10BASE-T
	IEEE802.3u, 100BASE-TX
Standaard	IEEE802.3x Full-Duplex Operation en Flow Control
	IEEE802.11b Wireless LAN infrastructuur
	IEEE802.11g Wireless LAN infrastructuur
	1 * WAN poort
Interface	4 * 10/100 RJ-45 Fast Ethernet Switching Ports
	Antenne: 802.11b/g Wireless Reverse SMA afneembaar
WAN verbinding	Ethernet 10/100 Mbps
Kabalvarbindingan	RJ-45 (10BASE-T): Categorie 3,4,5 UTP
	RJ-45 (100BASE-TX): Categorie 5 UTP
	802.11b: 1, 2, 5.5 en 11Mbps
	802,11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 en 54Mbps
Transmissismedus	Auto-Negotiation
Transmissiemodus	(Full-Duplex, Half-Duplex)
	Systeem: Power, Status
LED indication	Port (WAN): ACT/LINK
LED-Indicaties	Port (LAN): ACT/LINK
	Port (Wireless): ACT
	64/128-bit WEP,
	WPA(TKIP met IEEE 802.1x), WPA2, AES
	54Mbps OFDM, 10%PER, -71dBm
Ontvangstgevoeligheid	11Mbps CCK, 10%PER, -81dBm
	1Mbps BPSK, 10%PER, -92dBm
Geheugen	Flash: 2MB NOR type, SDRAM : 8MB
Transmissievermogen	16dBm~18dBm
Bereik	binnen 35 - 100 meter buiten 100 - 300 meter
	FCC KLASSE B, CE, VCCI Klasse B
Bedrijfstemperatuur	$0^{\circ} \sim 40^{\circ} C (32^{\circ} \sim 104^{\circ} F)$
Bedrijfsvochtigheid	10% - 90%
Voedingsspanning	Externe spanningsadapter, 12VDC/1A





ΡΤ

Instruções de Utilização

Advertência sobre a marcação CE

CE

Este dispositivo está em conformidade com os requisitos relativos à compatibilidade electromagnética, EN55022 classe B para ITE, a necessidade de protecção requerida pela Directiva 89/336/CEE com base nas Leis dos Estados-membros referentes à compatibilidade electromagnética.

A empresa actualiza permanentemente os seus produtos e poderá acontecer que determinadas informações constantes deste documento já não estejam actualizadas. Agradecemos que entre em contacto com o seu revendedor local para obter as informações mais recentes. Nenhuma parte deste documento pode ser copiada ou reproduzida, qualquer que seja a forma utilizada, sem a autorização da empresa por escrito.

Marcas comerciais:

Todos os nomes e marcas comerciais são propriedade das respectivas empresas. Copyright © 2007, All Rights Reserved.



WLAN ROUT 54-N

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Muito obrigado por ter adquirido este produto. Antes de começar a utilizá-lo deve verificar o conteúdo da embalagem.

A embalagem deve conter o seguinte:

- 1. Um Router Wireless
- 2. Um adaptador de tensão
- 3. Instruções de utilização (CD)
- 4. Uma antena amovível

INTRODUÇÃO AO ROUTER WIRELESS

Descrição geral

O Router Wireless com Fast Ethernet Switch de 4 portas 10/100 Mbps integrado é a mais recente geração de produtos Router Wireless para casa/escritório e utilizadores de SOHO. Este Router Wireless compacto muito funcional e autónomo está completamente preparado para banda larga em LAN e ambiente wireless. Este dispositivo foi fabricado especialmente para oferecer aos utilizadores de LAN e wireless o método mais barato com acesso múltiplo à Internet pelo custo de um único endereço IP público, IP Sharing, e para transmitir aos utilizadores o gosto pelas instalações plug-and-play. Além disso, o Switch de 4 portas 10/100Mbps integrado permite ao utilizador introduzir o cabo de rede no dispositivo sem ter de comprar um Switch adicional.

Este dispositivo é também um ponto de acesso wireless. Os utilizadores podem ligar-se à Internet em qualquer área onde haja sistema via rádio através de adaptadores de rede wireless. É ideal para utilizadores de SOHO que necessitam de um acesso permanente e confortável à Internet sem a limitação dos cabos de ligação.

O confortável interface gráfico baseado na Web para a configuração permite a qualquer utilizador inexperiente aprender rapidamente como funciona o plug-and-play. Servidores DHCP integrados, gestão simplificada de endereços IP e sem necessidade de pessoal SIG para a assistência técnica diária. Esta caixa de router compacta inclui também NAT/Firewall para proteger toda a LAN de ataques exteriores.



WLAN ROUT 54-N

Características principais

O Switch oferece as seguintes funções:

- Conformidade com os padrões wireless IEEE 802.11b/g
- Dispõe de uma antena Reverse SMA 802.11b/g amovível
- Transferência de dados a alta velocidade até 54 Mbps
- Suporta o modo Turbo para transferência de dados de 72 Mbps
- Suporta encriptação de dados wireless com 64/128-bit WEP, WPA (TKIP com IEEE 802.1x), WPA2 e funções AES
- Suporta System Log
- Suporta autenticação para conectividade wireless com base em ESSID
- Oferece controlo de acesso MAC e função SSID oculta
- WDS suportado com encriptação WEP, TKIP e AES
- Canal: USA 11, Europa 13, Japão 14
- Suporta NAT/NAPT IP Sharing
- Suporta IP estático, PPPoE, PPTP & DHCP Client
- SPI Anti-DoS Firewall; DMZ virtual; DNS Relay, UPnP
- Disponibiliza servidor DHCP
- Suporta ALG para FTP, NetMeeting, DDNS (DynDNS, TZO)
- Suporta função de upgrade do firmware através da Web
- Conforme com FCC Parte 15.247 para US, ETS 300 328 para a Europa
- Flash: 2MB tipo NOR, SDRAM : 8MB
- Certificações: FCC classe B, marca CE, VCCI classe B


WLAN ROUT 54-N

<u>A parte da frente</u>

vivenceo				
	0	0 0	0 0	

Descrição dos LEDs

LEDs de sistema

Os indicadores LED do sistema estão instalados na parte da frente para indicar o estado de funcionamento de todo o dispositivo.

• LED PWR (Power)

Este indicador está verde quando o Router Wireless se encontra ligado à rede eléctrica, caso contrário está apagado.

• LED STATUS

O LED apaga durante uns segundos quando o sistema está a arrancar. De seguida, o LED pisca periodicamente para indicar que o Router Wireless funciona normalmente. Caso o LED fique verde / apagado, isso significa que ocorreu um erro no sistema. Neste caso, tem de entrar em contacto com o seu revendedor ou tentar reiniciar o sistema.

LEDs de porta (Wireless)

- LED WLAN
 - Quando o sistema está pronto para a transmissão e recepção de dados, tem luz verde permanente.



WLAN ROUT 54-N

II. Quando estão a ser transmitidos ou recebidos dados, tem luz verde intermitente.

LEDs de porta (WAN)

Os indicadores LED de porta estão instalados na parte da frente para indicar o estado de funcionamento da porta WAN.

LED Act/Link

O LED fica com luz permanente (verde). Isso significa que a porta tem uma boa ligação com os dispositivos conectados.

O LED tem luz verde intermitente quando existe tráfego de dados através da porta.

LEDs de porta (LAN)

Os indicadores LED de porta (LAN) na parte da frente indicam o estado de funcionamento das portas 10/100 Mbps Fast Ethernet Switching.

LED Act/Link

Cada porta tem um LED Act/Link. Uma luz verde permanente (estado da ligação) indica que a porta tem uma boa ligação com os dispositivos conectados. Uma luz verde intermitente indica que a porta está a receber dados ou que está a transmitir entre os dispositivos conectados.

A parte de trás



Ligação à rede eléctrica

Introduza a extremidade circular do adaptador de tensão com firmeza na parte de trás do Router Wireless e a outra extremidade numa tomada eléctrica. O sistema está agora operacional.

Posicionamento (opcional)

Existem três possibilidades de posicionar o router. A primeira é posicionar o Router na horizontal sobre uma superfície. A segunda é fixar o Router na parede. A terceira é posicionar o Router na vertical sobre uma superfície. Estas opções são explicadas de forma detalhada mais à frente.



WLAN ROUT 54-N

Opção de mesa

- 1. O Router tem um suporte de plástico que pode ser dividido em duas partes.
- 2. Ligue uma parte do suporte com o lado do Router.
- 3. Faça o mesmo com a segunda parte.
- 4. Posicione o Router.

Opção de fixação na parede

Antes de fixar o Router na parede tem de executar primeiro os passos da opção de mesa.

- 1. Escolha um local com acesso a cabos e tomada.
- 2. Retire a unidade para fora. Coloque-a com o lado superior virado para baixo sobre uma superfície plana e marque dois furos para as âncoras.
- 3. Fixe as âncoras (plástico) na parede com a ajuda de ferramentas, tais como broca ou martelo.
- 4. Insira os parafusos fornecidos em cada um dos furos das partes do suporte.
- 5. Fixe a unidade na parede pelas âncoras.

Opção de suporte

- 1. O Router tem duas partes de suporte.
- 2. Ligue as duas partes de modo a formar um suporte. Ligue este com o lado do Router perto da porta de tensão. Empurre o suporte para cima até engatar.
- 3. Posicione o Router.

Tecla para repor as definições de fábrica

1. Prima a tecla durante mais de 5 segundos e largue-a. O sistema é reposto para as definições de fábrica padrão. Durante este período, o sistema escreve o Flash para o valor padrão e o LED Status pára durante um momento. Cerca de 60 segundos mais tarde, o LED Status começa a piscar periodicamente com luz verde. Todos os parâmetros do sistema foram repostos para as definições de fábrica padrão. Caso a operação seja interrompida por algum motivo (sem tensão, ...), ocorrerá um erro do sistema. Antes de executar a operação, assegure-se de que o ambiente circundante apresenta condições de segurança.



WLAN ROUT 54-N

2. Para reiniciar o Router, prima a tecla durante 2 - 5 segundos e largue-a. As definições não são apagadas. Aguarde até o Router ter reiniciado. De seguida pode começar a utilizá-lo.

Atenção: procedimentos incompletos para a restauração das definições de fábrica provocam um mau funcionamento do Router Wireless. Caso verifique esta situação, não tente repará-lo você mesmo. Peça ajuda ao seu revendedor.

INSTALAR E UTILIZAR O ROUTER WIRELESS

Este capítulo explica passo-a-passo a instalação e a configuração do Router Wireless. Sugerimos que leia o capítulo na íntegra e que continue depois com a operação avançada.

Definição da configuração de rede

Passos para construir a rede:

- Ligue o ADSL ou o modem por cabo com a porta Ethernet WAN na parte de trás do Router Wireless. Utilize para isso o cabo UTP.
- Ligue a linha telefónica na tomada de parede com a porta de entrada do modem ADSL, ou o cabo coaxial com a porta de entrada do modem por cabo..
- Insira o adaptador de potência no modem e ligue-o. Instale a placa Ethernet no seu computador. Consulte para isso as instruções fornecidas com a placa.
- Ligue o computador ao Router Wireless, ligando cabos Ethernet Standard Twisted-Pair da placa Ethernet do computador a uma porta Ethernet 10/100 Mbps na parte de trás do Router Wireless.
- Insira o adaptador de potência no Router e a outra extremidade na tomada.



WLAN ROUT 54-N

Definição da configuração do computador

Para poder comunicar com este Router Wireless, tem de configurar os endereços de IP do seu computador de modo a que sejam compatíveis com o dispositivo. O Router suporta servidores DHCP. Isto está activado por defeito. Os utilizadores que configuram o seu endereço IP com **"Obter endereço IP automaticamente"** podem saltar as instruções que se seguem relativamente à configuração do IP.

Observação:

- As definições de rede padrão do dispositivo: Endereço IP: 192.168.1.1 Máscara de subrede: 255.255.255.0 Servidores DHCP: activado
- Nas instruções de configuração de TCP/IP que se seguem pressupõe-se que o seu endereço IP é "192.168.1.2", caso queira especificar manualmente os seus endereços IP.
 NÃO escolha como endereço IP 192.168.1.1. O mesmo foi definido para este dispositivo como IP padrão.
- As instruções de configuração de TCP/IP que se seguem consideram como sistema operativo o Windows XP.

Operações para configurar endereços IP para o seu computador

1. Caso esteja no menu "Iniciar" clássico, clique em Iniciar(Definições(Painel de controlo(Ligações de rede.

Caso esteja no menu "Iniciar", clique em Iniciar(Painel de controlo(Ligações de rede.

2. Faça duplo clique em "Ligação de área local"





WLAN ROUT 54-N

3. Clique em Protocolo Internet (TCP/IP) e depois em Propriedades.

- Local	Area Connec	tion Properties	?
General	Authentication	Advanced	
Connec	t using:		
1139 S	iS 900-Based PC	3 Fast Ethernet Adapter	
This c <u>o</u>	nnection uses th	e following items:	<u>C</u> onfigure
	Client for Micro File and Printer QoS Packet So Internet Protoco	oft Networks Sharing for Microsoft Net :heduler ol (TCP/IP)	tworks
	nstall	<u>U</u> ninstall	Properties
Allow netw	iption is your computer ork.	to access resources on a	a Microsoft
🗹 Sho	w icon in notifica	ion area when connecte	d
		ОК	Cancel

4. Pode escolher "Obter automaticamente um endereço IP" (recomendado) para obter automaticamente um endereço IP. Ou seleccione "Utilizar o seguinte endereço IP" para poder especificar manualmente endereços IP. Após a configuração clique no botão OK.

ou can get IP settings assigne is capability. Otherwise, you n e appropriate IP settings.	d automatically if your network supports eed to ask your network administrator for
◯ <u>O</u> btain an IP address auto	matically
Use the following IP addre	ss]
IP address:	192.168.1.2
Sybnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192.168.1.254
Obtain DNS server addres	s automatically
Use the following DNS ser	ver addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
<u>A</u> lternate DNS server:	· · · ·



WLAN ROUT 54-N

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

GESTÃO

Configuração do Router Wireless

Para que toda a rede possa trabalhar correctamente é necessário configurar o Router Wireless com o seu computador com um browser instalado. Siga os passos mencionados de seguida.

- 1.Faça duplo clique no ícone do browser da Internet no ambiente de trabalho do ecrã (Netscape Communicator 4.0 e Internet Explorer 3.0 ou superior).
- 2. Introduza na linha do endereço 192.168.1.1 e prima Enter.

File Edit	View Favorites	Tools Help	
🗲 Back 👻	⇒ - 🙆 🔮 🤆	🖞 🎯 History 🛛 🖬 🎒	

3. Aparece o campo Nome de utilizador e Palavra-passe.

- Introduza **admin** para o nome de utilizador (valor por defeito).
- Introduza admin para a palavra-passe (valor por defeito).
- Clique em OK.

<u>@@</u>	Please type y	our user name and password.
1	Site:	192.168.1.1
	Realm	802.11g Wireless Broadband Router
	<u>U</u> ser Name	admin
	<u>P</u> assword	ххххх
	Save this	password in your password list



WLAN ROUT 54-N

4.O interface gráfico do utilizador

Após a autorização da palavra-passe, o assistente de configuração aparece como homepage do interface gráfico do utilizador. Poderá clicar em qualquer pasta do lado esquerdo de todas as páginas para obter acesso à pagina de configuração.

	802.11g Wireless Broadband Router
Site contents: Setup WiZard Coperation Mode Weless Frewall Management Logout	Setup Wizard The setup vizard will guide you to configure access point for first time. Please follow the setup vizard setp by step. Welcome to Setup Wizard. The Wizard will guide you the through following steps. Begin by clicking on Next. Setup Operation Mode Choose your Time Zone Setup WAN Inserface Setup WAN Inserface Setup WAN Inserface Wineless Security Setting



WLAN ROUT 54-N

Assistente de instalação

Caso esteja a utilizar o Router pela primeira vez, pode seguir as seguintes operações do assistente de configuração para realizar a configuração passo-a-passo.

Observação: As instruções que se seguem apresentam uma introdução geral ao assistente de instalação. Informações mais detalhadas relativamente a cada tema podem ser encontradas na introdução de cada página.

1. Para iniciar o assistente de instalação, clique no botão "Next" para continuar.



2. Escolha o seu modo de operação e prima "Next".





WLAN ROUT 54-N

 Seleccione a caixa de controlo para activar o tempo de sincronização pelo servidor NTP. Seleccione a região em que vive e um servidor NTP clicando na lista pendente e depois em "Next".

You can maintain the sy	stem time by synchronizing with a public time server over th	ie Internet.
📕 Enable NTP clie	nt update	
Time Zone Select :	(GMT+08:00)Taipei	X
NTP server :	192.5.41.41 - North America 🗾	

4. Especifique um endereço IP e uma máscara de subrede para a ligação do Router na LAN.

3. LAN Inter	face Setup				
This page is used to con your Access Point, Here	figure the parameters for local a 9 you may change the setting fo	area network r IP addresss	which con s, subnet m	nects to the LA ask, DHCP, etc	N port of 2
IP Address: Subnet Mask:	192.168.1.1 255.255.255.0				
			Cancel	<-Back	Next>>



WLAN ROUT 54-N

5. Escolha um tipo de acesso WAN para o Router para estabelecer a ligação com a Internet. Introduza depois os parâmetros necessários em cada campo vazio e clique depois no botão "Next". Poderá obter estes parâmetros junto do seu fornecedor de acesso à Internet.

your Access Point. Here yo click the item value of WA	w may change the access meth N Access type.	od to static IP, DHC	P, PPPoE or PF	TP by
WAN Access Type:	Static IP 💌			
IP Address:	10.10.10.1	-		
Subnet Mask:	255.255.0.0	-		
Default Gateway:	10.10.10.254			
DNS :	168.95.1.1			

6. Seleccione os parâmetros wireless que são utilizados para a ligação com este Router e clique em "Next".

he parameters for wireless LAN	clients which m	ay connect to y	our
GHz (B+G) 👻			
> I			
LAN-11g-GW			
SA(FOC) 🔽			
	I GHz (B+G)	I GHz (B+G)	I GHz (B+G)



WLAN ROUT 54-N

 Clique na lista pendente e escolha o tipo de encriptação para a sua rede wireless. Introduza os parâmetros para o tipo de encriptação que escolheu e clique em "Finished" para terminar a configuração.

This page allow using Encryptic	s you setup the w n Keys could pre	ireless security vent any unau	7. Turn on Wi thorized acce	EP or WPA by	
wireless networl	ά. ζ.	,			
-					
incryption: Non					

Modo de operação

Para escolher um modo de operação para este Router, clique no modo que pretende executar

	Apply Change	
e clique depois no botão		l para a execução.

♥ Gateway:	In this mode, the device is supposed to connect to internet via ADSL/Cable Modern. The NAT is enabled and PCs in LAN ports share the same IP to ISP through WAN port. The connection type can be setup in WAN page by using PPPOE, DHCP client PPTP client or static IP.
Bridge:	In this mode, all ethemet ports and wireless interface are bridged together and NAT function is disabled. All the WAN related function and firewall are not supported.



WLAN ROUT 54-N

Wireless

O ponto de acesso estabelece uma Wireless LAN e permite a todos os computadores equipados com uma placa IEEE802.11b/g estabelecer a ligação com a sua Intranet. O mesmo suporta encriptação WEP e filtro de endereços MAC para melhorar a segurança da sua rede wireless.

Definições básicas

É possível definir a configuração da sua Wireless LAN e controlar os clientes wireless que estão ligados ao seu AP.

e e ningen a şae	
Disable Wireless LAN interface (Desactivar interface Wireless	Para desactivar o interface da Wireless LAN
LAN)	
Band (Banda)	Para escolher uma banda para este dispositivo, para
	chegar a 802.11, 802.11g ou ambos.
Mode (Modo)	Configuração deste dispositivo como AP, WDS ou
	ambos.
SSID	O nome da rede wireless.
Country (País)	Escolha a região em que vive.
Channel Number (Número de	O canal utilizado pela Wireless LAN. Todos os
canal)	dispositivos na mesma Wireless LAN devem utilizar o
	mesmo canal.
Associated Clients (Clientes	Clique no botão "Show Active Clients". Abre-se a
associados)	"Active Wireless Client Table". Poderá visualizar o
	estado de todas as estações wireless activas que estão
	ligadas ao ponto de acesso.
Enable Universal Repeater	Seleccione a caixa de controlo para activar o modo de
Mode (Activar modo de	repetição universal para que este dispositivo funcione
repetição universal)	como AP e simultaneamente como cliente.
SSID of Extended Interface	Enquanto activa o modo de repetição universal, tem de
(SSID do interface ampliado)	especificar um SSID para o interface ampliado.

Configuração



•

WLAN ROUT 54-N

Active Wireless Client Table

Esta é a janela que aparece depois de clicar no botão "Show Active Clients".

C Address III Packet RI Packet an	Expired	Power	Tx Rate	Rx Packet	Tx Packet	MAC Address
14c.81.96.77 32 46 48 no	300	Sa¥ing no	(M bps)	46	32	10:e0:4c:81:96:77

MAC Adress (Endereço MAC)	Endereço MAC desta estação wireless activa.	
Tx Packet (Pacote Tx)	O número de pacotes transmitidos que são enviados por esta estação wireless activa.	
Rx Packet (Pacote Rx)	O número de pacotes recebidos por esta estação wireless activa.	
TX Rate (Taxa TX)	A taxa de transmissão	
Power Saving (Modo económico)	Indica se o cliente wireless está no modo económico.	
Expired Time (Tempo expirado)	É o tempo em segundos antes da desligação. Se o wireless permanecer sem funcionar durante mais tempo do que o tempo decorrido, o Router Wireless irá desligar a ligação. A estação de cliente tem de voltar a ligar-se caso esteja activa.	
Refresh (Actualizar)	Actualizar a "Active Wireless Client Table"	
Close (Fechar)	Fechar a "Active Wireless Client Table"	



WLAN ROUT 54-N

Definições avançadas

Poderá definir os parâmetros avançados de Wireless LAN deste Router. Os parâmetros abrangem tipo de autenticação, limiar de fragmentação, limiar RTS, intervalo do sinal, taxa de transmissão de dados, tipo de preâmbulo, transmissão SSID, IAPP e protecção 802.11g. Recomendamos que não altere estes parâmetros, a não ser que saiba que tipo de alterações irá causar.

Wireless Advan These settings are only for me wireless LAN. These settings on your Access Point.	ced Settings ore technically advanced users who have a sufficient knowledge about should not be changed unless you know what effect the changes will have
Authentication Type:	♥Open System ♥ Shared Key ♥ Auto
Fragment Threshold:	2346 (256-2346)
RTS Threshold:	2347 (0-2347)
Beacon Interval:	100 (20-1024 ms)
Data Rate:	Auto 💌
Preamble Type:	Long Preamble Short Preamble
Broadcast SSID:	🛡 Enabled 🔍 Disabled
LAPP:	🔍 Enabled 🔍 Disabled
802.11g Protection:	Enabled Disabled
RF Output Power:	♥100%, ♥50%, ♥25%, ♥10%, ♥5%,
Turbo Mode:	🛡 Auto 🔍 Always 🔍 Off
Apply Changes F	leser



WLAN ROUT 54-N

Configuração

	Modo Open System	O AP consegue ligar-se a este Wireless Router sem encriptação WEP.	
Authentication Type (Tipo de autenticação)	Modo Shared Key	Deve também definir o WEP Key na página "Segurança" e os AP ligados a este Wireless Router devem utilizar encriptação WEP na fase de autenticação.	
	Auto	O cliente wireless pode ligar-se a este Router Wireless utilizando um destes dois modos.	
Fragment Threshold (Limiar de fragmentação)	Para especificar dados. Quanto r	o tamanho máximo do pacote durante a transmissão de nais baixo for o valor regulado, pior será a performance.	
RTS Threshold (Limiar RTS)	Caso o tamanho não irá enviar es	o do pacote seja inferior ao limiar RTS, o Router Wireless ste pacote através da utilização do mecanismo RTS/CTS.	
Beacon Interval (Intervalo do sinal)	O período de ter	npo durante o qual é transmitido um sinal.	
Data rate (Taxa de transmissão de dados)	A "taxa de transi este Router Wire maior taxa de tra de dados.	nissão de dados" é a limitação dos pacotes de dados que eless consegue transmitir. O Router Wireless irá utilizar a ansmissão seleccionada para a transmissão dos pacotes	
Preamble Type (Tipo de preâmbulo)	Define o comprimento do bloco CRC nos frames durante a comunicação wireless. "Preâmbulo curto" é adequado para redes Wireless com grande tráfego. "Preâmbulo curto" oferece elevada confiança de comunicação.		
Broadcast SSID (SSID de transmissão)	Se activar "Broadcast SSID", qualquer estação wireless posicionada na área deste Router Wireless conseguirá encontrar este sem problemas. Caso estabeleça uma rede wireless pública, recomendamos que active esta função. A desactivação de "Broadcast SSID" pode oferecer melhor seguranca.		
IAPP	Para a activaçã informações rela	o de vários AP para a comunicação e transmissão de ativamente ao posicionamento de estações associadas.	
802.11g Protection (Protecção 802.11g)	Alguns adaptado permite ao adap desactivar o sup suportar esta fur	pres wireless 802.11g suportam protecção 802.11g o que tador procurar apenas 802.11g. Escolha "Desabled" para porte da protecção 802.11g ou seleccione "Enabled" para nção.	
RF Output Power (RF potência de saída)	Seleccione a po uma correlação	tência RF (radiofrequência). A potência de saída RF tem positiva com a intensidade do sinal.	
Turbo Mode (modo Turbo)	Alguns dos noss oferece uma me o modo Turbo o desligar automa	sos adaptadores wireless suportam o modo Turbo o que lhor qualidade da ligação. Escolha "Always" para suportar u "Off" para o desligar. Seleccione "Auto" para o ligar ou ticamente.	



WLAN ROUT 54-N

<u>Segurança</u>

Nesta página pode definir a encriptação WEP, WPA para garantir a segurança da sua Wireless LAN.

incryption: None	Set WEP Key
Use 802.1x Authentication	😕 WEP 64 bits 🔎 WEP 128 bits
WPA Authentication Mode:	Enterprise (RADIUS) Personal (Pre-Shared Key)
WPA Cipher Suite:	STRIP SAES
WPA2 Cipher Suite:	STRP SAES
Pre-Shared Key Format:	Passphrase
Pre-Shared Key:	
Enable Pre-Authentication	
uthentication RADIUS Server	¹⁷ Port 1812 IP address Password



WLAN ROUT 54-N

Configuração	
Encryption (encriptação)	Para a activação de WEP, WPA, WPA2 e modos de encriptação mistos WPA2, seleccione a opção na lista pendente. Se não seleccionar nada, todos os dados são transmitidos sem encriptação e qualquer estação pode aceder ao Router.
Use 802.1x Authentication (Usar autenticação 802.1x)	Para activar 802.1x, marque a caixa de controlo.
WPA Authentication Mode (Modo de autenticação WPA)	Existem duas opções, "Enterprise (WPA Radius)" e "Personal (Pre-Shared Key)". Escolha o modo clicando na respectiva opção.
WPA Cipher Suite (Sequência de código WPA)	Escolha para a sequência de código WPA a opção TKIP ou AES
WPA2 Cipher Suite (Sequência d e código WPA2)	Escolha para a sequência de código WPA2 a opção TKIP ou AES
Pre-Shared Key Format (Formato do Pre-Shared Key)	Para determinar o formato, faça a opção a partir da lista pendente.
Pre-Shared Key	Introduza o Pre-Shared Key de acordo com o formato seleccionado.
Enable Pre-Authentication (Activ ar pré-autenticação)	Poderá marcar esta caixa de controlo para activar a pré-autenticação depois de ter escolhido o modo de autenticação Enterprise (RADIUS) WPA2.
Authentication RADIUS Server (Autenticação de servidores RA DIUS)	Caso utilize servidores RADIUS para garantir a sua segurança tem de definir os parâmetros nesta opção. Para definir a porta, o endereço IP e a palavra-passe do seu RADIUS tem de introduzir o número da porta, o IP e a palavra-passe.



WLAN ROUT 54-N

Controlo de acesso

Para limitar o número das autenticações de acesso das estações, configure a lista de controlo nesta página.

Wireless Access Cont	rol		
If you choose 'Allowed Listed', on addresses are in the access control Point. When 'Deny Listed' is select be able to connect the Access Poin	ly those clients whos list will be able to cc ed, these wireless cli t.	e wireless MAC nnect to your A ents on the list v	ccess vill not
Wireless Access Control Mode	e: Disable 💌		
MAC Address:	Comment:]
Apply Changes Reset			
Current Access Control List:			
MAC Address	Comment	Select	
Delete Selected Delete All	Reset		

Configuração

Wireless Access Control Mode (Modo de controlo do acesso wireless)	Clique na lista pendente para escolher o modo de controlo de acesso. Pode seleccionar "Allow listed" para autorizar os endereços MAC permitidos ou "Deny listed" para recusar a estes endereços MAC o acesso a este dispositivo.
MAC Adress & Comment (Endereço MAC & Comentário)	Para ajustar o valor do endereço MAC e o comentário, introduza o endereço MAC e o comentário da estação e clique em "Apply changes" para os guardar.
Current Access Control List (Lista de controlo de acesso actual)	Para eliminar a estação da lista, marque a caixa de controlo da respectiva opção e clique em "Delete selected". Caso queira eliminar todas as estações da lista, clique em "Delete All" para eliminar todas.



WLAN ROUT 54-N

Configuração WDS

WDS Settings			
Wireless Distribution System uses wireless me does. To do this, you must set these APs in the	tia to communicate with o same channel and set MA	ther APs, like the Ether Caddress of other APs	net which
you want to communicate with in the table and t	hên ênablê thê WIDS,		
Enable WDS			
Add WDS AP: MAC Address			
Comment			
Apply Changes Reset Set S	ecurity Show Stat	istics	
Current WDS AP List:			
MAC Address	Comment	Select	
Delete Selected Delete All Res	t.		

O Wireless Distribution System (sistema de distribuição sem fios) permite ao Router comunicar com outros APs sem fios. Para que funcione tem de assegurar que estes APs e o Router estejam no mesmo canal e adicionar os endereços MAC destes APs e os valores de comentário à lista WDS. Não se esqueça de activar o WDS clicando na caixa de controlo em "Enable WDS" e premir o botão "Apply changes" para guardar.

Para eliminar o AP da lista, marque a caixa de controlo da respectiva opção e clique em "Delete selected". Caso queira eliminar todos os APs, clique em "Delete All" para eliminar todos.



WLAN ROUT 54-N

Configuração TCP/IP

Configuração do interface LAN

Para configurar o interface LAN, o IP privado da porta LAN do seu Router e a máscara de subrede do seu segmento LAN.

ort of your Access Point. F HCP, etc	lere you may chan	ge the setting for IP a	ddresss, subnet mask,
P Address:	192.168.1.1	-	
ubnet Mask:	255.255.255.0		
HCP Server:	Enabled 💌		
HCP Client Range:	192.168.1.100	- 192.168.1.200	Show Client
02.1d Spanning Tree:	Disabled 💌		
Enable UPnP			

Configuração

IP Adress (Endereço IP)	O IP da porta LAN do seu Router (por defeito 192.168.1.1)				
Subnet Mask (Máscara de subrede)	Máscara de subrede da sua LAN (por defeito 255.255.255.0)				
DHCP Server (Servidores DHCP)	Para dar ao seu cliente LAN um IP, tem de activar "DHCP Server". Caso contrário tem de configurar manualmente o IP de cliente se quiser utilizar o Router como Gateway padrão do seu cliente.				
DHCP Client Range (Área de cliente DHCP)	Especificar a área de endereço IP de cliente DHCP. Também pode clicar em "Show Client" para listar os clientes DHCP conectados.				
Spanning Tree	Para evitar loops na rede e para obter a qualidade de redes em ponte.				
Enable UPnP (Activar UPnP)	Assinale esta caixa de controlo para permitir a este Router ser reconhecido pelo UPnP.				



WLAN ROUT 54-N

Configuração do interface WAN

Esta página permite ao utilizador configurar os parâmetros para a ligação à Internet. Pode escolher o tipo de acesso WAN a partir da lista pendente e configurar os parâmetros para cada modo.

Modo IP estático

WAN Access Type:	Static IP 🔽	
IP Address:	10.10.10.1	
Subnet Mask:	255.255.0.0	
Default Gateway:	10.10.10.254	
DNS 1:	168.95.1.1	
DNS 2:		
DNS 3:		
Clone MAC Address	s: 0000000000	

IP Adress, Subnet Mask e Default	Introduza o endereço IP, a máscara de subrede e
Gateway (Endereço IP, máscara	a Gateway padrão que recebeu do seu
de subrede e Gateway padrão)	fornecedor de acesso à Internet
DNS 1,2 e 3	Para especificar os DNS, introduza os DNS que recebeu do seu fornecedor de acesso à Internet nos campos DNS 1 2 3.

Modo de cliente DHCP



Attain DNS automatically (Obter DNS automaticamente)	Caso o DNS do seu fornecedor de acesso à Internet seja dinâmico, escolha "Attain DNS automatically"
Set DNS manually (Configurar DNS manualmente)	Para especificar os DNS, introduza os DNS que recebeu do seu fornecedor de acesso à Internet nos campos DNS 1 2 3.



WLAN ROUT 54-N

Modo PPPoE

WAN Access Type:	PPPoE	~			
User Name:					
Password:					
Service Name:					
Connection Type:	Continuous	*	Connect	Disconnect	
Idle Time:	5	(1-1000			
MTU Size:	1452	(1400-1-			
• Attain DNS Auto	matically				
• Set DNS Manual	ly				
DNS 1:	168.95.1.1				
DNS 2:					
dns 3:					
Clone MAC Addres	s: <mark>0000000</mark>	0000			

User Name, Password e Indique o nome de utilizador, a palavra-passe e o nome de Service Name (Nome de serviço que obteve junto do seu fornecedor de acesso à utilizador, palavra-passe Internet. e nome de serviço)

Connection Type (Tipo de ligação)	"Continuous" indica uma ligação permanente
	"Connect on demand" é calculado em função do tempo de ligação. Poderá ajustar o tempo de inactividade. Tem de decorrer este tempo antes de o sistema interromper automaticamente a sessão PPPoE.
	"Manual" Para se ligar com o fornecedor de acesso à Internet, clique manualmente em "Connect" no interface do utilizador WEB. A ligação WAN não é interrompida devido ao facto de ser ultrapassado o período de inactividade. Caso a linha WAN seja interrompida e volte a fazer a ligação, o Router não irá voltar a ligar-se automaticamente ao fornecedor de acesso à Internet.
Idle Time (Tempo de inactividade):	O valor especifica o tempo de inactividade que decorre antes de o sistema interromper automaticamente a sessão PPPoE.
MTU Size (Tamanho MTU)	Activação da unidade de transmissão máxima (MTU) do Router. Qualquer pacote que seja maior do que este número é dividido em tamanhos adequados antes do envio. Um número maior irá melhorar a potência de transmissão. Indique o seu número MTU no campo de texto para definir a limitação.
Attain DNS automatically (Obter DNS automaticamente):	Caso o DNS do seu fornecedor de acesso à Internet seja dinâmico, escolha "Attain DNS automatically"
Set DNS manually (Configurar DNS manualmente)	Para especificar os DNS, introduza os DNS que recebeu do seu fornecedor de acesso à Internet nos campos DNS 1 2 3.



WLAN ROUT 54-N

Modo PPTP

WAN Access Type:	PPTP
IP Address:	172.16.1.2
Subnet Mask:	255.255.255.0
Server IP Address:	172.16.1.1
User Name:	admin
Password:	*****
MTU Size:	1452 (1400-1492 bytes)
Attain DNS Automa	tically
• Set DNS Manually	
DNS 1:	168.95.1.1
DNS 2:	
DNS 3:	

IP Adress, Subnet Mask, Introduza o endereço IP, a máscara de subrede, o Server IP Adress, User Name e endereço IP do servidor, o nome de utilizador e a Password (Endereco IP. palavra-passe que recebeu do seu fornecedor de máscara de subrede, acesso à Internet. endereço IP do servidor, nome de utilizador e palavra-passe) MTU Size (Tamanho MTU) Activação da unidade de transmissão máxima (MTU) do Router. Qualquer pacote que seja maior do que este número é dividido em tamanhos adequados antes do envio. Um número maior irá melhorar a potência de transmissão. Indique o seu número MTU no campo de texto para definir a limitação. Attain DNS automatically Caso o DNS do seu fornecedor de acesso à (Obter DNS Internet seia dinâmico, escolha "Attain DNS automatically" automaticamente): Set DNS manually (Configurar Para especificar os DNS, introduza os DNS que DNS manualmente) recebeu do seu fornecedor de acesso à Internet nos campos DNS 1 2 3.



WLAN ROUT 54-N

Configurações mais frequentes para o interface WAN

Existem algumas definições que podem ser configuradas em qualquer tipo de acesso WAN:



Enable Web Server Access on
WAN from Port (Activar
acesso de servidor Web emPara permitir ao utilizador o acesso a este Router através
da Internet indique o IP especificado e o número da porta

WAN a partir da porta)

Enable IPsec pass through on Assinale a caixa de controlo para activar o IPsec pass VPN connection (Activar Ipseg through na ligação VPN e retire a marca de selecção na pass through em ligação VPN) caixa de controlo da desactivação.

Enable PPTP pass through on Assinale a caixa de controlo para activar o PPTP pass **VPN connection (Activar PPTP** through na ligação VPN e retire a marca de selecção na **pass through em ligação VPN)** caixa de controlo da desactivação.

Enable L2TP pass through on Assinale a caixa de controlo para activar o L2TP pass VPN connection (Activar L2TP through na ligação VPN e retire a marca de selecção na pass through em ligação VPN) caixa de controlo da desactivação.

Clone MAC Adress (clonar Quando o fornecedor de acesso à Internet utiliza a autenticação de endereço MAC (com DHCP), é necessário endereço MAC) registar o endereço MAC da placa Ethernet que está ligada ao seu modem por cabo junto do fornecedor de acesso à Internet antes da ligação com o WAN (Internet). Caso a placa Ethernet seja alterada, é necessário registar o novo endereço MAC junto do fornecedor de acesso à Internet. A função de clonagem MAC permite que o endereço MAC que é comunicado pela placa do interface WAN seja definida como o endereço MAC que já se encontra registado junto do fornecedor de acesso à Internet. Assim já não é necessário o registo do novo endereço MAC junto do fornecedor de acesso à Internet. Esta função não altera o endereço MAC actual no NIC, mas altera o endereço MAC que é comunicado pelo Wireless Router em resposta a solicitações do cliente. Para alterar o endereço MAC introduza-o no campo de texto.



WLAN ROUT 54-N

Configuração do Firewall

Filtragem de porta

O Firewall não consegue apenas impedir ataques do exterior que tentam intervir no seu sistema, mas também consegue limitar os utilizadores LAN.

Filtragem de porta, para limitar os tipos de pacotes de dados da sua LAN para a Internet através do Router adicione-os à tabela de filtragem actual.

Port Filtering			
Entries in this table are used to restri Gateway. Use of such filters can be	ct certain types of data pac helpful in securing or restr	kets from your local network to In icting your local network.	temet through the
Enable Port Filtering Local Port Range:	Protocol: Both	2	
Comment:			
Apply Changes Reset			
Current Filter Table:			
Local Port Range	Protocol	Comment	Select
Delete Selected Delete All	Reset		

Configuração

ETAPAS	1.	Clique na caixa de controlo para activar a função "Enable Port Filtering" (activar filtragem de porta).
	2.	Indique a gama de portas (por exemplo 25-110), o protocolo (UDP/TCP) e o comentário (por exemplo e-mail).
	3.	Para eliminar a gama de portas da lista, marque a caixa de controlo da respectiva opção e clique em "Delete selected". Caso queira eliminar todas as entradas da lista, clique em "Delete All" para eliminar todas.



WLAN ROUT 54-N

Filtragem de IP

O Router Wireless consegue filtrar os pacotes que saem de acordo com aspectos de segurança ou de gestão. Poderá definir o filtro por endereços IP para recusar a determinados utilizadores internos o acesso à Internet.

Entries in this table are un network to Internet throu or restricting your local r			
📕 Enable IP Filterin	g		
Loal IP Address:	Protoco	ol: 📴 🗾 Comn	ient:
Apply Changes Reset			
Apply Changes Reset]		
Apply Changes Reset			

Configuração

ETAPAS	1.	Clique na caixa de controlo "Enable IP Filtering" (activar filtragem de IP) para activar a função.
	2.	Indique o endereço IP local especial (por exemplo 10.10.3.9), o protocolo (UDP/TCP) e o comentário (por exemplo Peter).
	3.	Para eliminar o endereço IP da lista, marque a caixa de controlo da respectiva opção e clique em "Delete selected". Caso queira eliminar todas as entradas da lista, clique em "Delete All" para eliminar todas.



WLAN ROUT 54-N

Filtragem de MAC

O Router Wireless consegue filtrar os pacotes que saem de acordo com aspectos de segurança ou de gestão. Poderá definir o filtro por endereços MAC para recusar a determinados utilizadores internos o acesso à Internet.

MAC Filtering		
Entries in this table are used to restrict certain types of Gateway. Use of such filters can be helpful in securin	f data packets from your local netwo ng or restricting your local network.	rk to Internet through the
Enable MAC Filtering		
Local MAC Address:	Comment:	
Apply Changes Reset		
Current Filter Table:		
Local MAC Address	Comment	Select
Delete Selected Delete All Reset		

Configuração

ETAPAS	1.	Clique na caixa de controlo "Enable MAC Filtering" (activar filtragem de MAC) para activar a função.
	2.	Indique o endereço MAC especial (por exemplo 00:0e:b6:a8:72) e o comentário (por exemplo Peter).
	3.	Para eliminar o endereço MAC da lista, marque a caixa de controlo da respectiva opção e clique em "Delete selected". Caso queira eliminar todas as entradas da lista, clique em "Delete All" para eliminar todas.



WLAN ROUT 54-N

Reencaminhamento de portas

O reencaminhamento de portas permite-lhe reencaminhar uma determinada gama de números de portas de serviço (das portas da Internet/WAN) para um determinado endereço IP LAN. Isto ajuda-o a acolher alguns servidores por detrás do Firewall NAT do Router.

Port Forwarding	Ş			
Entries in this table allow yo NAT firewall. These settings server on the private local ne	i to automatically redir are only necessary if y twork behind your Gat	ect common network s you wish to host some : eway's NAT firewall.	ervices to a specific ma sort of server like a we	ichine behind the b server or mail
📕 Enable Port Forwa	rding			
Local IP Address:	Protocol	Both 🔽 Port Ran	.ge:	
Comment:		1		
Apply Changes R	set			
Current Port Forwarding	: Table:			
Local IP Address	Protocol	Port Range	Comment	Select
Delete Selected D	elete All Reset			

Configuração

ETAPAS	1.	Clique na caixa de controlo para activar a função "Enable Port Forwarding" (activar reencaminhamento de portas).
	2.	Indique o endereço IP especial (por exemplo 10.10.10.10), o protocolo (UDP/TCP), a gama de portas (por exemplo 25-110) e o comentário (por exemplo e-mail).
	3.	Para eliminar o endereço IP da tabela, marque a caixa de controlo da respectiva opção e clique em "Delete selected". Caso queira eliminar todas as entradas da tabela, clique em "Delete All" para eliminar todas.

Clique em **<Apply changes>** em baixo no ecrã para guardar as configurações supra mencionadas.



WLAN ROUT 54-N

Filtragem de URL

O filtro URL permite ao utilizador impedir determinados URL de aceder através de utilizadores na LAN. Este filtro irá bloquear estes URLs que contêm determinadas palavras-chave.

URL Filtering	
URL filter is used to deny LAN users from accessing the internet. Block those U listed below. (EX: google; www.google.com or 72.14.203.99)	RLs which contain keywords
Enable URL Filtering URL Address:	
Apply Changes Reset	
Current Filter Table:	
URL Address	Select
Delete Selected Delete All Reset	

Configuração

ETAPAS	1.	Clique na caixa de controlo "Enable URL Filtering" (activar filtragem de URL) para activar a função.
	2.	Indique o URL que pretende excluir.
	3.	Para eliminar o URL da tabela, marque a caixa de controlo da respectiva opção e clique em "Delete selected". Caso queira eliminar todos os URLs da tabela, clique em "Delete All" para eliminar todos.

Clique em **<Apply changes>** em baixo no ecrã para guardar as configurações supra mencionadas.



WLAN ROUT 54-N

<u>DMZ virtual</u>

O DMZ virtual é utilizado para activar protocolos que têm de abrir portas no Router. O Router irá reencaminhar qualquer tráfego de entrada não especificado para o host que está definido nesta página.

Virtual DM	Z
A Demilitarized Zon	is used to provide Internet services without sacrificing unauthorized access to its
such as Web (HTTP) servers, FTP servers, SMTP (e-mail) servers and DNS servers.
Enable Virtu	al DM 7
Virtual DM7 Hos	t D Address
Apply Changes	Reset

Para o configurar indique o IP do Host (endereço IP privado) e clique em "Apply changes" para aplicar a configuração.



WLAN ROUT 54-N

Gestão

<u>Estado</u>

Na homepage do Router Wireless, a barra de navegação esquerda mostra as opções para configurar o sistema. No ecrã direito da navegação encontra-se o resumo do estado do sistema para poder visualizar as configurações.

tatus	
iis page shows the current s e device.	tatus and some basic settings of
SYSTEM	
Uptime	0day:0h:2m:54s
Firmware Version	v1.0
Wireless Configurati	on
Mode	AP
Band	2.4 GHz (B+G)
SSID	WLAN-11g-GW
Channel Number	11
Encryption	Disabled
BSSID	00:e0:7d:c0:c7:d1
Associated Clients	0
LAN Configuration	
IP Address	192.168.1.1
Subnet Mask	255.255.255.0
DHCP Server	Enabled
MAC Address	00:e0:7d:c0:c7:d1
WAN Configuration	5
Attain IP Protocol	Static IP
IP Address	10.10.10.1
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	10.10.254
MAC Address	00:e0:7d:c0:c7:d3

Sistema

Uptime (Tempo de funcionamento)	O tempo durante o qual o dispositivo está ligado.
Firmware Version (Versão de firmware)	A versão de firmware utilizada neste dispositivo.



WLAN ROUT 54-N

• Configuração wireless

Mode (Modo)	O modo de operação do Router Wireless.
Band (Banda)	A frequência de transmissão do Router.
SSID	O nome da rede wireless.
Channel Number (Nú mero de canal)	O canal utilizado pela Wireless LAN. Todos os dispositivos na mesma Wireless LAN devem utilizar o mesmo canal.
Encryption (Encriptaç ão)	O estado de encriptação de segurança da rede wireless.
BSSID	A Basic Service Set Identity deste Router. (Este parâmetro é igual ao do endereço MAC da porta LAN.)
Associated Clients (Clientes associados)	O número de clientes conectados.

Configuração LAN

IP Adress (Endereço IP)	Endereço IP do Router
Subnet Mask (Máscara de subrede)	Máscara de subrede do Router
DHCP Server (Servidores DHCP)	Activação ou desactivação do DHCP
MAC Adress (Endereço MAC)	Endereço MAC da porta LAN

Configuração WAN

Attain IP Protocol (Obter protocolo IP)	Endereço IP estático
IP Adress (Endereço IP)	Endereço IP da porta WAN
Subnet Mask (Máscara de subrede)	Máscara de subrede da porta WAN
Standard Gateway (Gateway padrão)	Gateway padrão da porta WAN
MAC Adress (Endereço MAC)	Endereço MAC da porta WAN



WLAN ROUT 54-N

<u>Estatística</u>

Nesta página pode controlar os contadores dos pacotes enviados e recebidos do Wireless LAN, Ethernet LAN e Ethernet WAN. Prima o botão "**Refresh**" para visualizar o relatório mais recente.

his page shows the	e packet counters for t	ransmission a	nd reception regarding
o wireless and Ethe	ernet networks.		
	Sent Packets	145357	
WILEIESS LAN	Received Packets	1121	
	Sent Packets	6845	
Ethernet LAN	Received Packets	858102	
	Sent Packets	8285	
Ethernet WAN	Received Packets	0	

<u>DDNS</u>

Esta página permite ao utilizador ligar-se ao DDNS. Para activar o DDNS marque a caixa de controlo "Enable DDNS". Escolha o fornecedor de acesso a partir da lista pendente. Introduza o nome do domínio, o nome de utilizador e a palavra-passe. Após a configuração clique no botão "Apply Change".

Enable DD1	15
Service Provider :	DynDNS -
Domain Name :	hostdyndns.org
User Name/Email:	
Password/Key:	



WLAN ROUT 54-N

Configuração do fuso horário

Esta página permite ao utilizador configurar a hora do Router. Para definir a hora manualmente, preencha os campos em "Current Time" e clique no botão "Apply Change". Para sincronizar a hora com a hora de um servidor de tempo, marque a caixa de controlo "Enable NTP client update" e escolha um servidor NTP a partir da lista pendente ou introduza manualmente um servidor NTP. Após a configuração clique no botão "Apply Change".

You can maintain over the Internet.	the system time by synchronizing with a public time server
Current Time :	Yr 2000 Mon I Day B Hr 8 Mn 38 Sec 11
Time Zone Select :	(GMT+08:00)Taipei
🗹 Enable NT	P client update
NTP server :	 192.5.41.41 - North America
	(Manual IP Setting)

Registo do sistema

A página do registo do sistema exibe informações sobre as actividades actuais do Router.

Para activar a função de registo do sistema

- 1. Marque a caixa de controlo "Enable Log".
- Para ver todas as informações relativas ao sistema, seleccione a caixa de controlo "System all".

Para ver apenas as informações relativas ao wireless, seleccione a caixa de controlo "Wireless".

Para enviar as informações do registo para uma determinada nota, seleccione a caixa de controlo "Enable Remote Log" e indique o endereço IP no campo "Log Server IP Adress".

3. Para a activação clique no botão "Apply Change".



WLAN ROUT 54-N

Também pode clicar no botão "Refresh" para actualizar a informação do registo ou a tecla "Clear" para limpar a tabela do registo.

Enable Log	
📕 system all	vireless
Enable Remote Log	Log Server IP Address:
Apply Changes	

Upgrade do Firmware

Para o upgrade do Firmware

ETAPAS	1.	Clique no botão "Browse" para escolher o Firmware que pretende actualizar.
	2.	Clique em "Upload" para iniciar a operação de upgrade. Não feche o browser e aguarde até a operação estar concluída. Depois de o upgrade estar concluído pode começar a utilizar o Router.

	grade the Access Foint firm ware to new version. Fie
, do not power off th	e device during the upload because it may crash the
elect File:	Browse


WLAN ROUT 54-N

Guardar e voltar a carregar as definições

Para guardar as definições num ficheiro, clique na tecla "Save".

Para carregar as definições a partir de um ficheiro,

1. Clique em "Browse..." para escolher um ficheiro.

2. Clique em "Upload" para iniciar a operação e aguarde até estar concluída.

Para repor as definições para as definições standard, clique em "Reset" para iniciar

a operação. A mesma está concluída quando o LED Status começa a piscar.

nis page allows you sa he file which was saved onfiguration to factory	ive current settings 1 previously, Besid default,	to a file or reload the es, you could reset th	e settings from ne current
Save Settings to File:	Save		
Load Settings from File:	[Browse.	Upload

<u>Palavra-passe</u>

Para configurar a informação da conta de Administrador indique o nome de utilizador, a palavra-passe nova e novamente a palavra-passe no campo de texto. Não se esqueça de premir em "**Apply Changes**" para guardar a configuração.

This page is used to :	set the account to access the web server of Access Point.
mpty user name an	u passiword will disable the protection.
User Name:	
New Password:	
Confirmed	
Password:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



WLAN ROUT 54-N

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

	IEEE802.3, 10BASE-T
	IEEE802.3u, 100BASE-TX
Standard	IEEE802.3x operação full duplex e flow control
	IEEE802.11b infraestrutura Wireless LAN
	IEEE802.11g infraestrutura Wireless LAN
	1 * porta WAN
Interface	4 * portas 10/100 RJ-45 Fast Ethernet Switching
	Antena: 802.11b/g Wireless Reverse SMA amovível
Ligação WAN	Ethernet 10/100 Mbps
	RJ-45 (10BASE-T): Categoria 3,4,5 UTP
	RJ-45 (100BASE-TX): Categoria 5 UTP
Taxa de transmissão de	802.11b: 1, 2, 5.5 e 11Mbps
dados_da_rede	802,11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, e 54Mbps
Modo do transmissão	Auto-negociação
	(full duplex, half duplex)
	Sistema: potência, estado
Indicadoros I ED	Porta (WAN): ACT/LINK
	Porta (LAN): ACT/LINK
	Porta (Wireless): ACT
Segurance	64/128-bit WEP,
Segurança	WPA(TKIP com IEEE 802.1x), WPA2, AES
	54Mbps OFDM, 10%PER, -71dBm
Sensibilidade de recepção	11Mbps CCK, 10%PER, -81dBm
	1Mbps BPSK, 10%PER, -92dBm
Memória	Flash: 2MB tipo NOR, SDRAM : 8MB
Potência de transmissão	16dBm~18dBm
Gama	interior 35 - 100 metros, exterior 100 - 300 metros
Emissão	FCC CLASSE B, CE, VCCI classe B
Temperatura de serviço	$0^{\circ} \sim 40^{\circ} C (32^{\circ} \sim 104^{\circ} F)$
Humidade de serviço	10% - 90%
Alimentação de tensão	Adaptador de tensão externo, 12VDC/1A

WLAN ROUT 54-N



23414

PL

Instrukcja obsługi

Uwaga dotycząca oznaczenia

CE

Urządzenie spełnia warunki kompatybilności elektromagnetycznej, EN55022 klasy B dla ITE, wymagania odnośnie ochrony zgodnie z dyrektywą 89/336/EWG w ramach zbliżenia przepisów państw członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

Firma ciągle udoskonala swoje produkty i może wystąpić sytuacja, że informacje zawarte w tym dokumencie nie będą aktualne. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania najnowszych informacji. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana w jakiejkolwiek formie lub reprodukowana bez pisemnej zgody producenta.

Znaki towarowe:

Wszystkie nazwy handlowe i znaki towarowe są własnością danych firm. Copyright © 2007, All Rights Reserved.



WLAN ROUT 54-N

INFORMACJE O OPAKOWANIU

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Zanim rozpoczną Państwo instalację, prosimy o sprawdzenie zawartości opakowania.

W opakowaniu powinny znajdować się następujące elementy:

- 1. Router bezprzewodowy
- 2. Zasilacz
- 3. Instrukcja obsługi (płyta CD)
- 4. Odłączana antena

PREZENTACJA ROUTERA BEZPRZEWODOWEGO

<u>Opis ogólny</u>

Router bezprzewodowy z wbudowanym 4-portowym switchem 10/100 Mbps Fast Ethernet jest najnowszą generacją routerów bezprzewodowych do zastosowań domowych i biurowych oraz dla użytkowników SOHO. Ten posiadający wiele funkcji i samodzielny kompaktowy router jest w pełni przygotowany do szerokopasmowego dostępu do sieci LAN i środowiska bezprzewodowego. Urządzenie zostało stworzone specjalnie z myślą zaoferowania użytkownikom sieci LAN i sieci bezprzewodowych korzystnego cenowo sposobu wielokrotnego dostępu do Internetu po kosztach pojedynczego publicznego adresu IP, funkcji IP Sharing oraz łatwości instalacji dzięki funkcji Plug and Play. Oprócz tego wbudowany 4-portowy switch 10/100 Mbps umożliwia użytkownikowi podłączenie kabla sieciowego do urządzenia bez konieczności kupowania dodatkowego switcha.

Urządzenie jest również bezprzewodowym punktem dostępu. Użytkownicy mogą łączyć się z Internetem poprzez adapter sieciowy wszędzie tam, gdzie dostępna jest sieć bezprzewodowa. Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników SOHO, którzy potrzebują ciągłego i wygodnego dostępu do Internetu bez ograniczeń spowodowanych przez kable.

Przyjazny, oparty na przeglądarce internetowej interfejs graficzny służący do konfigurowania urządzenia umożliwia każdemu niedoświadczonemu użytkownikowi szybkie rozpoczęcie korzystania z urządzenia dzięki funkcji Plug and Play. Wbudowany serwer DHCP upraszcza zarządzanie adresami IP, co nie wymaga angażowania specjalistów w codziennej pracy. Kompaktowy router posiada również NAT/firewall w celu ochrony całej sieci LAN przed atakami z zewnątrz.



WLAN ROUT 54-N

<u>Główne funkcje</u>

Switch oferuje następujące funkcje:

- Zgodny ze standardem IEEE 802.11b/g
- Posiada odłączaną antenę 802.11b/g Reverse SMA
- Maksymalna prędkość transferu danych 54 Mbps
- Obsługuje tryb Turbo dla transferu danych z prędkością 72 Mbps
- Obsługuje bezprzewodowe szyfrowanie danych 64-/128-bitowym kluczem WEP, WPA (TKIP z IEEE 802.1x), WPA2 i funkcje AES
- Oferuje funkcję dziennika systemowego
- Obsługuje uwierzytelnianie połączenia bezprzewodowego oparte na ESSID
- Oferuje kontrolę dostępu MAC i ukrytą funkcję SSID
- Technologia WDS obsługuje szyfrowanie WEP, TKIP i AES
- Kanał: USA 11, Europa 13, Japonia 14
- Obsługuje NAT/NAPT IP Sharing
- Obsługuje statyczny adres IP, PPPoE, PPTP & DHCP Client
- SPI Anti-DoS Firewall; wirtualny DMZ; DNS Relay, UPnP
- Oferuje funkcję serwera DHCP
- Obsługuje ALG dla FTP, NetMeeting, DDNS (DynDNS, TZO)
- Obsługuje funkcję aktualizacji oprogramowania sprzętowego przez sieć Web
- Zgodny z FCC część 15.247 dla US, ETS 300 328 dla Europy
- Flash: 2 MB typ NOR, SDRAM: 8 MB
- Certyfikaty: FCC klasa B, znak CE, VCCI klasa B



WLAN ROUT 54-N

<u>Panel przedni</u>



<u>Opis diod</u>

Diody LED

Kontrolki diodowe znajdują się z przodu urządzenia i służą do wskazywania stanu całego urządzenia.

• Dioda PWR (Power)

Dioda świeci się na zielono, gdy router jest podłączony do źródła zasilania, w przeciwnym razie nie świeci się.

Dioda Status

Dioda nie świeci się przez kilka sekund od uruchomienia systemu. Następnie zaczyna migać okresowo, co oznacza, że router normalnie pracuje. Jeżeli dioda będzie świeciła światłem ciągłym na zielono lub nie będzie się świecić, oznacza to, że w systemie wystąpił błąd. Należy skontaktować się ze sprzedawcą lub spróbować ponownie uruchomić system.

Diody portów (bezprzewodowych)

- Dioda WLAN
 - I. Jeżeli system jest gotowy do przesyłania i odbioru danych, dioda świeci światłem stałym na zielono.
 - II. Jeżeli dane są przesyłane lub odbierane, miga na zielono.



WLAN ROUT 54-N

Diody portów (WAN)

Kontrolki diodowe portów znajdują się z przodu urządzenia i służą do wskazywania stanu portu WAN.

• Dioda Act/Link

Dioda świeci się przez cały czas (na zielono). Oznacza to, że port ma dobre połączenie z podłączonymi urządzeniami.

Dioda będzie migać na zielono, gdy przez port przesyłane będą dane.

Diody portów (LAN)

Kontrolki diodowe portów (LAN) z przodu urządzenia wskazują stan portów 10/100 Mbps Fast Ethernet Switching Ports.

Dioda Act/Link

Każdy port posiada diodę Act/Link. Jeśli świeci się ona przez cały czas na zielono (stan połączenia), oznacza to, że port ma dobre połączenie z podłączonymi urządzeniami. Migając na zielono, informuje o tym, że port odbiera dane lub przesyła dane między podłączonymi urządzeniami.

Panel tylny



<u>Gniazdo zasilania</u>

Podłączyć okrągłą końcówkę zasilacza z tyłu routera, a drugą końcówkę umieścić w gniazdku elektrycznym. Teraz system jest gotowy do pracy.

Ustawienie (opcjonalnie)

Istnieją trzy możliwości ustawienia routera. Pierwszą możliwością jest ustawienie routera poziomo na płaskiej powierzchni. Drugim rozwiązaniem jest zamocowanie go na ścianie. Trzecią możliwością jest ustawienie routera pionowo na płaskiej powierzchni. Poszczególne opcje zostaną niżej szczegółowo opisane.



WLAN ROUT 54-N

Ustawienie na biurku

- 1. Router posiada plastikowy stojak, który można podzielić na dwie części.
- 2. Zamocować jedną część stojaka z boku routera.
- 3. W taki sam sposób zamontować drugą część.
- 4. Ustawić router.

Montaż na ścianie

Przed zamocowaniem routera na ścianie należy najpierw wykonać czynności przewidziane do ustawienia na stole.

- 1. Wybrać miejsce z dostępem do przewodu i gniazdka.
- Wyjmij jednostkę. Odwrócić urządzenie, położyć na płaskiej powierzchni i zaznaczyć dwa otwory na uchwyty.
- 3. Zamocować uchwyty mocujące (plastikowe) za pomocą wiertarki i młotka w ścianie.
- 4. Włożyć załączone śruby w otwory obu części stojaka.
- 5. Zamocować jednostkę za pomocą uchwytów na ścianie.

Ustawienie na stojaku

- 1. Router posiada dwuczęściowy stojak.
- Połączyć obie części w celu zmontowania stojaka. Zamocować go z boku routera w pobliżu gniazda zasilania. Naciśnij stojak w górę, aby się zablokował.
- 3. Ustawić router.

Przycisk przywracania ustawień fabrycznych

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 5 sekund, a następnie go zwolnij. System powróci do standardowych ustawień fabrycznych. W tym czasie system zapisuje wartości standardowe w pamięci Flash, a dioda stanu przestaje migać na jakiś czas. Mniej więcej po 60 sekundach dioda stanu zaczyna migać okresowo na zielono. Oznacza to, że wszystkie parametry systemu zostały przywrócone do standardowych ustawień fabrycznych. Jeżeli czynność zostanie przerwana z jakiegokolwiek powodu (brak napięcia, ...), wystąpi błąd systemowy. Przed wykonaniem tej czynności zapewnić pewne otoczenie robocze.



WLAN ROUT 54-N

 Aby ponownie uruchomić router, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2-5 sekund, a następnie go zwolnij. Ustawienia nie zostaną usunięte. Odczekać, aż router zakończy ponowne uruchamianie. Następnie można rozpocząć korzystanie z routera.

Uwaga: Niezakończony proces przywracania ustawień fabrycznych może spowodować, że router nie będzie działał prawidłowo. Jeżeli wystąpi taka sytuacja, nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. Należy poprosić o pomoc lokalnego dystrybutora.

INSTALACJA I KORZYSTANIE Z ROUTERA BEZPRZEWODOWEGO

Rozdział opisuje krok po kroku sposób instalacji i konfiguracji routera. Zalecamy przeczytanie całego rozdziału, a następnie przejście do zaawansowanej obsługi urządzenia.

Ustawienia konfiguracji sieci

Czynności podczas tworzenia sieci:

- Podłączyć modem ADSL lub modem kablowy do ethernetowego portu WAN z tyłu routera. Użyć do tego kabla UTP.
- Podłączyć przewód telefoniczny wychodzący z gniazdka ściennego do portu wejściowego modemu ADSL lub kabel koncentryczny do portu wejściowego modemu kablowego.
- Podłączyć zasilacz do modemu i włączyć modem. Zainstalować kartę Ethernet w komputerze. Zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do karty.
- Podłączyć komputer do routera bezprzewodowego, łącząc kartę Ethernet komputera za pomocą skrętki ethernetowej z portem Ethernet 10/100 Mbps z tyłu routera.
- > Podłączyć zasilacz do routera, a jego drugi koniec do gniazdka elektrycznego.



WLAN ROUT 54-N

Ustawienia konfiguracji komputera

Aby możliwa była komunikacja z routerem bezprzewodowym, konieczne jest skonfigurowanie adresów IP komputera w taki sposób, aby były one zgodne z urządzeniem. Router obsługuje funkcję serwera DHCP. Ta funkcja jest standardowo włączona. Użytkownicy konfigurujący adres IP poprzez opcję "**Uzyskaj adres IP automatycznie**" mogą pominąć poniższą instrukcję konfiguracji adresu IP.

Uwaga:

1. Domyślne ustawienia sieciowe urządzenia:

 Adres IP:
 192.168.1.1

 Maska podsieci:
 255.255.255.0

 Serwer DHCP:
 aktywny

- 2. W poniższej instrukcji konfiguracji TCP/IP przyjęty zostanie adres IP "192.168.1.2" jako adres IP użytkownika, jeżeli adresy IP będą ustalane ręcznie. NIE należy wybierać adresu 192.168.1.1 jako adresu IP. Adres 192.168.1.1 został ustawiony jako domyślny adres IP tego urządzenia.
- Poniższa instrukcja konfiguracji TCP/IP zakłada zainstalowany system operacyjny Windows XP.

Konfiguracja adresów IP dla komputera

 W przypadku klasycznego widoku menu Start kliknij na Start > Ustawienia > Panel sterowania > Połączenia sieciowe.

W widoku menu Start kliknij na Start (Panel sterowania(Połączenia sieciowe.

2. Dwa razy kliknij na "Połączenie lokalne".





WLAN ROUT 54-N

3. Kliknij na Internet Protocol (TCP/IP), a następnie na Właściwości.

ieneral Conner	Authenticat	ion A	lvanced				
B S	SiS 900-Base	J PCI F	ast Ethe	rnet Adap	oter		
This co	nnection use	s the fo	llowing il	ems.		<u>C</u> onfigur	e
	Client for M File and Prii QoS Packe Internet Pro	crosoft hter Sha t Scheo tocol (T	Network aring for duler CP/IP)	KS Microsoft	Netwo	rrks Propertie	~
Desc	ription		0111130			r <u>r</u> operae	
Allov	vs your compi vork.	uter to a	access n	esources	on a M	licrosoft	
🗹 Sha	<u>w</u> icon in noti	fication	area wł	ien conn	ected		

 Można wybrać "Uzyskaj adres IP automatycznie" (zalecane), aby otrzymać adres IP automatycznie. Można również wybrać "Użyj następującego adresu IP", aby ręcznie ustalić adres IP. Po zakończeniu konfiguracji kliknij na przycisk OK.

ou can get IP settings assigned is capability. Otherwise, you ne e appropriate IP settings.	l automatically if your network supports ed to ask your network administrator for
O <u>O</u> btain an IP address autor	natically
Use the following IP addres	s]
IP address:	192.168.1.2
Sybnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192.168.1.254
O Obtain DNS server address	automaticallu
Use the following DNS service addresservice of the service of t	ver addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
	·



WLAN ROUT 54-N

ADMINISTROWANIE

Ustawienia konfiguracji routera bezprzewodowego

Aby cała sieć działała prawidłowo, konieczne jest skonfigurowanie routera bezprzewodowego za pomocą komputera w dostępnej przeglądarce internetowej. Należy postępować zgodnie z niżej podanymi punktami.

- Dwa razy kliknij na ikonę przeglądarki internetowej na pulpicie (Netscape Communicator 4.0 i Internet Explorer 3.0 lub nowsza wersja).
- 2. W wierszu adresu wpisz 192.168.1.1 i naciśnij klawisz Enter.



- 3. Wyświetlone zostanie pole z nazwą użytkownika i hasłem.
 - Wpisz admin w polu użytkownika (domyślnie).
 - Wpisz admin w polu hasła (domyślnie).
 - Kliknij na przycisk **OK**.

Enter Netwo	ork Password		<u>? x</u>
? >	Please type y	our user name and password.	
S)	Site:	192.168.1.1	
	Realm	802.11g Wireless Broadband Router	
	<u>U</u> ser Name	admin	
	<u>P</u> assword	****	
	☐ <u>S</u> ave this	password in your password list	ncel



WLAN ROUT 54-N

4. Graficzny interfejs użytkownika

Po zakończeniu autoryzacji hasła wyświetli się kreator ustawień (Setup Wizard) jako strona główna graficznego interfejsu użytkownika. Można kliknąć na każdy folder po lewej stronie każdej strony, aby przejść na daną stronę konfiguracji.

	802.11g Wireless Broadband Router
Site contents: Setup Wizard Operation Mode Wireless Frewall Management Logout	Setup Wizard The setup wizard will guide you to configure access point for first time. Please follow the setup wizard step by step. Welcome to Setup Wizard. The Wizard will guide you the through following steps. Begin by clicking on Next. 1. Setup Operation Mode 2. Choose your Time Zone 3. Setup UAN Interface 4. Setup WAN Interface 5. Wineless LAIN Setting 6. Wineless Security Setting



WLAN ROUT 54-N

Setup Wizard (Kreator ustawień)

Jeżeli router będzie używany po raz pierwszy, można skorzystać z kreatora instalacji w celu przeprowadzenia konfiguracji krok po kroku.

Uwaga: Poniższa instrukcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące kreatora instalacji. Szczegółowe informacje na każdy temat można znaleźć w instrukcji podanej na każdej stronie.

1. Aby uruchomić kreatora instalacji, kliknij na przycisk "Next" (Dalej).



2. Wybierz tryb pracy i kliknij "Next" (Dalej).





WLAN ROUT 54-N

3. Zaznacz pole wyboru, aby uaktywnić synchronizację czasu przez serwer NTP. Wybierz region zamieszkania oraz serwer NTP, klikając na listę rozwijaną, a następnie na "Next" (Dalej).

	ent update		
ïme Zone Select :	(GMT+08:00)Taipei		
ITP server :	192.5.41.41 - North America 💌		

4. Podaj adres IP (IP Address) oraz podmaskę sieci (Subnet Mask) do połączenia routera w sieci LAN.

3. LAN Inter	face Setup	rea network which connects to the LAN port of
iP Address: Subnet Mask:	192.168.1.1 255.255.255.0	IP addresss, subnet mask, DRCP, etc
		Cancel < <back next="">></back>



WLAN ROUT 54-N

5. Wybierz typ dostępu do sieci WAN dla routera, aby można było podłączyć się do Internetu. Wprowadź wymagane parametry w każdym pustym polu, a następnie kliknij na przycisk "Next" (Dalej). Te parametry można otrzymać od usługodawcy internetowego.

your Access Point. Here yo click the item value of WA	u may change the access method to static IP, I N Access type.	DHCP, PPPoE or PPTP by
WAN Access Type:	Static IP	
IP Address:	10.10.10.1	
Subnet Mask:	255.255.0.0	
Default Gateway:	10.10.10.254	
DNS :	168.95.1.1	

6. Wybierz parametry sieci bezprzewodowej, które będą wykorzystywane do połączenia z routerem, a następnie kliknij na "**Next**" (Dalej).

J. WIICICSS L	asic Settings	
This page is used to conf Access Point.	igure the parameters for wireless LAN clients which may connect to your	
Band:	2.4 GHz (B+G) 💌	
Mode:	AP 💌	
SD:	WLAN-11g-GW	
Country:	USA(FOC)	
Channel Number:	1	



WLAN ROUT 54-N

7. Kliknij na listę rozwijaną i wybierz typ szyfrowania dla sieci bezprzewodowej. Wprowadź parametry wybranego typu szyfrowania i kliknij na "Finished" (Zakończ), aby zakończyć konfigurację.

This page allo using Encrypti	ws you setup the v on Kevs could pre	vireless secur: event anv una	ity. Turn on W uthorized acc	'EP or WPA by ess to vour	
wireless netwo	rk.				
incryption: 📉	ne 🔽				

Operation Mode (Tryb pracy)

Aby wybrać tryb pracy routera, kliknij na tryb, w którym ma pracować router, a następnie na

przycisk Apply Change, aby zaakceptować.

• Gateway:	In this mode, the device is supposed to connect to internet via ADSL/Cable Modern. The NAT is enabled and PCs in LAN ports share the same IP to ISP through WAN port. The connection type can be setup in WAN page by using PPPOE, DHCP clien PPTP client or static IP.
Bridge:	In this mode, all ethernet ports and wireless interface are bridged together and NAT function is disabled. All the WAN related function and firewall are not supported.



WLAN ROUT 54-N

Wireless (Sieć bezprzewodowa)

Punkt dostępu Access Point (AP) tworzy lokalną sieć bezprzewodową i umożliwia wszystkim komputerom posiadającym kartę bezprzewodową standardu IEEE802.11b/g połączenie się z Intranetem. Punkt dostępu obsługuje szyfrowanie WEP i filtr adresów MAC, dzięki czemu bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej jest większe.

Basic Settings (Ustawienia podstawowe)

Istnieje możliwość konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN oraz kontrolowania stacji bezprzewodowych połączonych z punktem dostępu.

Ronngaraoja	
Disable Wireless LAN Interface	Do dezaktywacji interfejsu sieci bezprzewodowej LAN
Band	Do wyboru standardu transmisji bezprzewodowej dla tego urządzenia, aby odpowiadał standardowi 802.11b, 802.11g lub obu.
Mode	Konfiguracja urządzenia jako Access Point, WDS lub oba.
SSID	Nazwa sieci bezprzewodowej.
Country	Wybierz region zamieszkania.
Channel Number	Kanał wykorzystywany przez bezprzewodową sieć LAN. Wszystkie urządzenia w tej samej sieci bezprzewodowej LAN powinny korzystać z tego samego kanału.
Associated Clients	Kliknij na przycisk "Show Active Clients" (Pokaż aktywne stacje). Wyświetlona zostanie tabela "Aktive Wireless Clients Table" (Tabela aktywnych stacji bezprzewodowych). Można w niej sprawdzić stan wszystkich aktywnych stacji bezprzewodowych, które podłączone są do AP.
Enable Universal Repeater Mode	Zaznacz pole wyboru, aby włączyć tryb Universal Repeater Mode, wówczas urządzenie będzie funkcjonowało jednocześnie jako AP oraz stacja.
SSID of Extended Interface	W przypadku włączenia trybu Universal Repeater Mode należy określić SSID rozszerzonego interfejsu.

Konfiguracja

Kliknij na **<Apply Changes>** (Zastosuj) u dołu ekranu w celu zapisania powyższej konfiguracji. Teraz można przejść do kolejnych ustawień lub rozpocząć korzystanie z routera.



•

WLAN ROUT 54-N

Aktive Wireless Clients Table (Tabela aktywnych stacji bezprzewodowych)

To okno pojawia się po kliknięciu na przycisk "Show Aktive Clients" (Pokaż aktywne stacje bezprzewodowe).

MAC Address	Adres MAC aktywnej stacji bezprzewodowej.
Tx Packet	Liczba pakietów przesłanych z danej aktywnej stacji bezprzewodowej.
Rx Packet	Liczba pakietów odebranych przez daną aktywną stację bezprzewodową.
TX Rate	Prędkość transmisji danych
Power Saving	Informuje o tym, czy stacja bezprzewodowa znajduje się w trybie oszczędzania energii.
Expired Time	Czas w sekundach, który upłynął od zawieszenia połączenia. Jeżeli karta bezprzewodowa nie będzie pracować dłużej niż przez podany czas, router bezprzewodowy przerwie połączenie. Stacja będzie musiała się znów połączyć z routerem, gdy zostanie uaktywniona.
Refresh	Aktualizacja tabeli "Aktive Wireless Clients".
Close	Zamknięcie tabeli "Aktive Wireless Clients".



WLAN ROUT 54-N

Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane)

W tym miejscu można ustawić zaawansowane parametry bezprzewodowej sieci LAN routera. Parametry obejmują typ uwierzytelniania, Fragment Treshold, RTS Treshold, Beacon Interval, prędkość transmisji, typ preambuły, rozgłaszanie SSID, IAPP oraz ochronę 802.11g. Nie zaleca się zmiany tych parametrów, za wyjątkiem sytuacji, w których wiadomo, jaki wpływ mają one na router.

Wireless Advan These settings are only for mo wireless LAN. These settings on your Access Point.	ced Settings we technically advanced users who have a sufficient knowledge about should not be changed unless you know what effect the changes will have
Authentication Type:	♥ Open System ♥ Shared Key ♥ Auto
Fragment Threshold:	2346 (256-2346)
RTS Threshold:	2347 (0-2347)
Beacon Interval:	100 (20-1024 ms)
Data Rate:	Auto 💌
Preamble Type:	Long Preamble Short Preamble
Broadcast SSID:	😕 Enabled 🔍 Disabled
IAPP:	🕏 Enabled 🔎 Disabled
802.11g Protection:	🛡 Enabled 🔍 Disabled
RF Output Power:	♥100% ♥50% ♥25% ♥10% ♥5%
Turbo Mode:	🗩 Auto 🔍 Always 🔍 Off
Apply Changes F	æ



WLAN ROUT 54-N

Konfiguracja

	Open System	Punkt dostępu Access Point może połączyć się z routerem bez klucza szyfrującego WEP.	
Authentication Type	Shared Key	Należy również ustawić klucz WEP na stronie "Security" (Bezpieczeństwo) i punkty dostępu połączone z tym routerem powinny korzystać z klucza WEP w fazie uwierzytelniania.	
	Auto	Stacja bezprzewodowa może połączyć się z routerem, korzystając z jednego z obu trybów.	
Fragment Treshold	Do ustalania maksy Im ustawiona wartoś	malnej wielkości pakietu podczas przesyłania danych. ść będzie niższa, tym gorsza będzie wydajność.	
RTS Threshold	Jeżeli wielkość p bezprzewodowy nie RTS/CTS.	akietu będzie mniejsza od progu RTS, router będzie mógł przesłać tego pakietu poprzez mechanizm	
Beacon Interval	Okres, w którym ma	być przesyłany sygnał identyfikacyjny.	
Data Rate	"Prędkość transmisji" jest ograniczeniem pakietów danych, które może przesłać router. Router będzie korzystał z najwyższej wybranej prędkości transmisji do przesyłania pakietów danych.		
Preamble Type	Określa długość sumy kontrolnej CRC bloku w ramkach podczas komunikacji bezprzewodowej. "Krótka preambuła" (Short Preamble) jest odpowiednia dla sieci bezprzewodowych o dużym natężeniu ruchu. "Długa preambuła" (Long Preamble) zapewnia niezawodność komunikacji.		
Broadcast SSID	Jeżeli włączona zostanie funkcja "Broadcast SSID" (Rozgłaszanie SSID), każda stacja bezprzewodowa znajdująca się w zasięgu routera będzie mogła go z łatwością odnaleźć. Jeżeli tworzona będzie publiczna sieć bezprzewodowa, zalecamy włączenie tej funkcji. Wyłączenie funkcji "Broadcast SSID" może zwiększyć bezpieczeństwo sieci.		
IAPP	Do uaktywniania kor zależności od lokaliz	nunikacji wielu punktów dostępu i transmisji informacji w acji podłączonych stacji.	
802.11g Protection	Niektóre adaptery k która umożliwia a 802.11g. Wybierz "["Enabled", aby korzy	pezprzewodowe 802.11g obsługują ochronę 802.11g, dapterowi wyszukiwanie tylko urządzeń standardu Disabled", aby wyłączyć ochronę 802.11g albo wybierz zystać z tej funkcji.	
RF Output Power	Wybierz siłę sygnału dodatnio skorelowar	u RF (częstotliwości radiowej). Moc wyjściowa RF jest na z siłą sygnału.	
Turbo Mode	Niektóre nasze ac umożliwia zwiększer chcesz korzystać z t Po wybraniu "Auto" t	łaptery bezprzewodowe obsługują tryb Turbo, co nie jakości połączenia. Wybierz "Always" (Zawsze), jeśli rybu Turbo lub wybierz "Off" (Wyłącz), aby go wyłączyć. ryb będzie włączany i wyłączany automatycznie.	

Kliknij na **<Apply Changes>** (Zastosuj) u dołu ekranu w celu zapisania powyższej konfiguracji. Możesz teraz przejść do kolejnych etapów konfiguracji lub rozpocząć korzystanie z routera.



WLAN ROUT 54-N

Security (Bezpieczeństwo)

Na tej stronie można ustawić klucz szyfrowania WEP, WPA w celu zabezpieczenia bezprzewodowej sieci LAN.

Incryption: None	Set WEP Key
Use 802.1x Authentication	🛛 WEP 64bits 🔎 WEP 128bits
VPA Authentication Mode:	Enterprise (RADIUS) Ø Personal (Pre-Shared Key)
VPA Cipher Suite:	OTKIP DAES
VPA2 Cipher Suite:	OTKIP OAES
re-Shared Key Format:	Passphrase
re-Shared Key:	
Enable Pre-Authentication	



WLAN ROUT 54-N

Konfiguracja		
Encryption	W celu włączenia szyfrowania WEP, WPA, WPA2 lub WPA2 Mixed wybierz pozycję z listy rozwijanej. Jeżeli żadna pozycja nie zostanie wybrana, wszystkie dane będą przesyłane bez szyfrowania i każda stacja będzie miała dostęp do routera.	
Use 802.1x Authentication	Aby włączyć 802.1x, kliknij na pole wyboru.	
WPA Authentication Mode	Dostępne są dwie opcje: "Enterprise (WPA Radius)" oraz "Personal (Pre-Shared Key)". Tryb wybiera się, klikając na opcję.	
WPA Cipher Suite	Wybierz algorytm szyfrowania danych WPA jako TKIP lub AES.	
WPA2 Cipher Suite	Wybierz algorytm szyfrowania danych WPA2 jako TKIP lub AES.	
Pre-Shared Key Format	Aby ustalić format klucza współdzielonego, wybierz go z listy rozwijanej.	
Pre-Shared Key	Wprowadź wartość klucza współdzielonego zgodnie z formatem klucza współdzielonego, który wybrałeś.	
Enable Pre-Authenticatio n	Możesz zaznaczyć to pole wyboru, aby włączyć uwierzytelnianie wstępne po wybraniu trybu uwierzytelniania Enterprise (RADIUS) WPA2.	
Authentication RADIUS Sever	W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku korzystania z serwera RADIUS należy ustawić parametry tej funkcji. Aby ustawić port, adres IP i hasło serwera RADIUS, wprowadź numer portu, IP i hasło.	

Kliknij na **<Apply Changes>** (Zastosuj) u dołu ekranu w celu zapisania powyższej konfiguracji. Możesz teraz przejść do kolejnych etapów konfiguracji lub rozpocząć korzystanie z routera.



WLAN ROUT 54-N

Access Control (Kontrola dostępu)

Aby ograniczyć liczbę uwierzytelnień dostępu stacji, na tej stronie ustaw listę kontrolną.

Wireless Access Cont	rol		
If you choose 'Allowed Listed', only addresses are in the access control I Point. When 'Deny Listed' is selecte be able to connect the Access Point	y those clients whos ist will be able to co d, these wireless cliv	e wireless MAC nnect to your A ents on the list	: Access will not
Wireless Access Control Mode	Disable 💌		
MAC Address:	Comment:]
Apply Changes Reset			
Current Access Control List:			
MAC Address	Comment	Select	
Delete Selected Delete All R	eset		

Konfiguracja

Wireless Access Control Mode	Kliknij na listę rozwijaną, aby wybrać tryb kontroli dostępu. Możesz wybrać "Allow listed", aby umożliwić wybranym adresom MAC dostęp do urządzenia lub "Deny listed", aby odmówić dostępu określonym adresom MAC do tego urządzenia.
MAC Address i Comment	Aby ustawić wartość adresu MAC i komentarza, wprowadź adres MAC i komentarz stacji i kliknij na "Apply changes" (Zastosuj), aby je zapisać.
Current Access Control List	Aby usunąć stacje z listy, kliknij na pole wyboru wybranej pozycji oraz na "Delete Selected" (Usuń zaznaczone). Jeżeli wszystkie stacje z listy mają zostać usunięte, kliknij na "Delete All" (Usuń wszystkie).

Kliknij na <Apply Changes> (Zastosuj) w celu zapisania powyższej konfiguracji. Możesz teraz przejść do kolejnych etapów konfiguracji lub rozpocząć korzystanie z routera.



WLAN ROUT 54-N

WDS Settings (Ustawienia WDS)

WDS Settings Wireless Distribution System uses wireless media to communicate with other APs like the Ethemet
does. To do this, you must set these APs in the same channel and set MAC address of other APs which you want to communicate with in the table and then enable the WDS.
Enable WDS
Add WDS AP: MAC Address
Comment
Apply Changes Reset Security Show Statistics
Current WDS AP List: MAC Address Comment Select
Delete Selected Delete All Reset

Wireless Distribution System umożliwia routerowi bezprzewodową komunikacją z innymi punktami dostępu. Aby było to możliwe, punkty dostępu oraz router muszą pracować na tym samym kanale. Poza tym do listy WDS należy dodać adresy MAC tych punktów oraz komentarze. Nie zapomnij włączyć funkcji WDS, klikając na pole wyboru "Enable WDS", a następnie na przycisk "Apply Changes" w celu zapisania zmian.

Aby usunąć punkt dostępu z listy, kliknij na pole wyboru wybranej pozycji oraz na "Delete Selected" (Usuń zaznaczone). Jeżeli wszystkie punkty dostępu z listy mają zostać usunięte, kliknij na "Delete All" (Usuń wszystkie).



WLAN ROUT 54-N

TCP/IP Setting (Ustawienia TCP/IP)

LAN Interface Setup (Ustawienia interfejsu LAN)

Do konfiguracji interfejsu LAN, prywatnego adresu IP portu LAN routera i maski podsieci własnego segmentu sieci LAN.

ort of your Access Point. F PHCP, etc	Here you may chai	nge the setting for IP a	iddresss, subnet mask,
P Address:	192.168.1.1	-	
Subnet Mask:	255.255.255.0	-	
OHCP Server:	Enabled 💌	_	
OHCP Client Range:	192.168.1.100	- 192.168.1.200	Show Client
302.1d Spanning Tree:	Disabled 💌		
Enable UPnP			

Konfiguracja

IP Address	Adres IP portu LAN routera (domyślnie 192.168.1.1)		
Subnet Mask	Maska podsieci sieci LAN (domyślnie 255.255.255.0)		
DHCP Server	Aby stacji sieci LAN nadać adres IP, należy uaktywnić funkcję "DHCP Server". W przeciwnym razie konieczne będzie ręczne ustawienie IP stacji, jeżeli router będzie wykorzystywany jako domyślna brama stacji.		
DHCP Client Range	Określanie zakresu adresów IP klientów DHCP. Można również kliknąć na przycisk "Show Client" (Pokaż klienta), aby wyświetlić listę podłączonych klientów DHCP.		
Spanning Tree	Aby zapobiec powstawaniu pętli w sieci i zachować jakość sieci połączonych mostami.		
Enable UPnP	Zaznacz to pole wyboru, jeśli router ma być rozpoznawany za pomocą funkcji UPnP.		



WLAN ROUT 54-N

WAN Interface Setup (Ustawienia interfejsu WAN)

Ta strona umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie parametrów połączenia z Internetem. Można wybrać rodzaj połączenia WAN z listy rozwijanej i skonfigurować parametry dla każdego trybu.

Tryb statycznego IP

WAN Access Type:	Static IP 🔽
IP Address:	10.10.10.1
Subnet Mask:	255.255.0.0
Default Gateway:	10.10.10.254
DNS 1:	168.95.1.1
dns 2:	
DNS 3:	
Clone MAC Addres	s: 0000000000

IP Address, Subnet Mask i Wprowadź adres IP, maskę podsieci i domyślną bramę,
które otrzymałeś od swojego usługodawcy internetowego.DAfault Gatewayktóre otrzymałeś od swojego usługodawcy internetowego.DNS 1,2 i 3W celu określenia adresów IP serwerów DNS w polach
DNS 1 2 3 wprowadź adresy, które otrzymałeś od swojego
usługodawcy internetowego.

Tryb klienta DHCP

WAN Access Type	DHCP Client 🗸
• Attain DNS Auto	omatically
• Set DNS Manual	lly
DNS 1:	168.95.1.1
DNS 2:	
DNS 3:	
Clone MAC Addres	ss: 0000000000

Attain DNS	Jeżeli użytkownik będzie automatycznie otrzymywał adres
Automatically	serwera DNS od usługodawcy internetowego, należy wybrać
	"Attain DNS automatically".
Set DNS Manually	W celu określenia adresów IP serwerów DNS w polach DNS 1 2 3
•	wprowadź adresy, które otrzymałeś od swojego usługodawcy
	internetowego.



WLAN ROUT 54-N

Tryb PPPoE

WAN Access Type:	PPPoE	~		
User Name:				
Password:				
Service Name:				
Connection Type:	Continuous	Connect Disconnect		
Idle Time:	5	(1-1000 minutes)		
MTU Size:	1452	(1400-1492 bytes)		
• Attain DNS Automatically				
• Set DNS Manual	ly			
DNS 1:	168.95.1.1			
DNS 2:				
DNS 3:				
Clone MAC Addres	s: 0000000	0000		

User Name, Password i	Wprowadź nazwę użytkownika, hasło i nazwę usługi,					
Service Name	które otrzymałeś od swojego usługodawcy					
	internetowego.					
Connection Type	"Continuous" oznacza ciągłe połączenie					
	"Connect on demand" przeznaczone dla rozliczeń na					
	podstawie czasu połączenia. Można ustawić czas					
	bezczynności, który musi upłynąć, zanim system					
	automatycznie przerwie sesję PPPoE.					
	"Manual", aby połączyć się z usługodawcą internetowym,					
	kliknij na "Połącz" w przeglądarce internetowej. Połączenie					
	WAN nie zostanie przerwane z powodu przekroczenia					
	czasu bezczynności. Jeżeli na linii WAN wystąpi awaria,					
	router nie dokona ponownego połączenie z usługodawcą					
	internetowym.					
Idle Time	Wartość określa czas bezczynności, który musi upłynąć,					
	zanim system automatycznie przerwie sesję PPPoE.					
MTU Size	Uaktywnienie maksymalnego wysyłanego pakietu (MTU)					
	przez router. Każdy pakiet, który jest większy od tej					
	wartości, przez wysłaniem zostanie podzielony na pakiety o					
	odpowiedniej wielkości. Wyższa wartość powoduje					
	zwiększenie wydajności przesyłania danych.					
	Wprowadź własną wartość MTU w polu tekstowym, aby					
	ustawić ograniczenie.					
Attain DNS Automatically	Jeżeli użytkownik będzie automatycznie otrzymywał					
	adres serwera DNS od usługodawcy internetowego,					
	należy wybrać "Attain DNS automatically".					
Set DNS Manually	W celu określenia adresów IP serwerów DNS w polach					
	DNS 1 2 3 wprowadź adresy, które otrzymałeś od swojego					
	usługodawcy internetowego.					



WLAN ROUT 54-N

Tryb PPTP

WAN Access Type:	PPTP 💌
IP Address:	172.16.1.2
Subnet Mask:	255.255.255.0
Server IP Address:	172.16.1.1
User Name:	admin
Password:	*****
MTU Size:	1452 (1400-1492 bytes)
CAttain DNS Automa	tically
• Set DNS Manually	
DNS 1:	168.95.1.1
DNS 2:	
DNS 3:	

IP Address, Subnet Mask, Server IP Address, User Name	Wprowadź adres IP, maskę podsieci i adres IP serwera, nazwę użytkownika i hasło, które otrzymałeś
I Password	od swojego usługodawcy internetowego.
MTU Size	Uaktywnienie maksymalnego wysyłanego pakietu (MTU) przez router. Każdy pakiet, który jest większy od tej wartości, przez wysłaniem zostanie podzielony
	na pakiety o odpowiedniej wielkości. Wyższa wartość powoduje zwiększenie wydajności przesyłania danych.
	aby ustawić ograniczenie.
Attain DNS Automatically	Jeżeli użytkownik będzie automatycznie otrzymywał adres serwera DNS od usługodawcy internetowego, należy wybrać "Attain DNS automatically".
Set DNS Manually	W celu określenia adresów IP serwerów DNS w polach DNS 1 2 3 wprowadź adresy, które otrzymałeś od swojego usługodawcy internetowego.



WLAN ROUT 54-N

Najczęstsze konfiguracje interfejsu WAN

Istnieje kilka ustawień, które można skonfigurować w przypadku każdego rodzaju połączenia WAN:



Enable Web Server Access on WAN from port	Aby umożliwić użytkownikowi dostęp do tego routera przez Internet, wprowadź określony adres IP i numer portu.
Enable IPsec pass through on VPN connection	Zaznacz pole wyboru, aby włączyć funkcję przepuszczania połączeń IPsec poprzez router, usuń zaznaczenie w polu wyboru w celu wyłączenia funkcji.
Enable PPTP pass through on VPN connection	Zaznacz pole wyboru, aby włączyć funkcję przepuszczania połączeń PPTP poprzez router, usuń zaznaczenie w polu wyboru w celu wyłączenia funkcji.
Enable L2TP pass through on VPN connection	Zaznacz pole wyboru, aby włączyć funkcję przepuszczania połączeń L2TP poprzez router, usuń zaznaczenie w polu wyboru w celu wyłączenia funkcji.
Clone MAC Address	Jeżeli usługodawca internetowy korzysta z uwierzytelniania adresu MAC (z DHCP), adres MAC karty ethernetowej połączonej z modemem kablowym przed podłączeniem do sieci WAN (Internetu) musi zostać zarejestrowany u usługodawcy internetowego. W przypadku wymiany karty ethernetowej nowy adres MAC musi zostać zarejestrowany u usługodawcy internetowego. Funkcja klonowania adresu MAC umożliwia ustawienie jako adresu MAC adresu zgłoszonego przez kartę sieciową, który jest już zarejestrowany u usługodawcy internetowego. Dzięki temu nie jest konieczne rejestrowanie nowego adresu MAC u usługodawcy internetowego. Ta funkcja nie zmienia aktualnego adresu MAC na karcie sieciowej, lecz zmienia adres MAC zgłaszany przez router w przypadku żądań stacji. W celu zmiany adresu MAC wprowadź adres w polu tekstowym.



WLAN ROUT 54-N

Konfiguracja zapory firewall

Port Filtering (Filtrowanie portów)

Zapora firewall nie tylko może zapobiegać ingerencjom w system z zewnątrz, lecz również może wprowadzić ograniczenia dla użytkowników sieci LAN.

Filtrowanie portów wykorzystywane jest w celu ograniczenia przesyłania pewnych rodzajów pakietów danych z sieci LAN do Internetu przez router. Dołącz porty do poniższej tabeli filtrów.

Port Filtering			
Entries in this table are used to restr Gateway. Use of such filters can be	ict certain types of data pack helpful in securing or restr	tets from your local network to icting your local network.	Internet through the
Enable Port Filtering Local Port Range:	Protocol: Both	2	
Comment:			
Apply Changes Reset			
Current Filter Table:			
Local Port Range	Protocol	Comment	Select
Delete Selected Delete A	Reset		

Konfiguracja

KROKI

- Kliknij na pole wyboru, aby włączyć funkcję "Enable Port Filtering".
 Wprowadź zakres portów (np. 25-110), protokół (UDP/TCP) i komentarz (np. e-mail).
 - Aby usunąć zakres portów z listy, kliknij na pole wyboru wybranej pozycji oraz na "Delete Selected" (Usuń zaznaczone). Jeżeli wszystkie pozycje z listy mają zostać usunięte, kliknij na "Delete All" (Usuń wszystkie).

Kliknij na **<Apply Changes>** (Zastosuj) u dołu ekranu w celu zapisania powyższej konfiguracji. Możesz teraz przejść do kolejnych etapów konfiguracji lub rozpocząć korzystanie z routera.



WLAN ROUT 54-N

IP Filtering (Filtrowanie IP)

Router może filtrować wychodzące pakiety na podstawie kryteriów bezpieczeństwa i administracji. Możesz ustawić filtr dla adresów IP, aby uniemożliwić określonym wewnętrznym użytkownikom dostęp do Internetu.

Entries in this table are u network to Internet throu or restricting your local r			
📕 Enable IP Filterin Loal IP Address:	g Protoco	ol: Both 🔽 Comn	ient:
Apply Changes Reset			
Apply Changes Reset	1		

Konfiguracja

KROKI	1.	Kliknij na pole wyboru "Enable IP Filtering", aby włączyć funkcję.
	2.	Wprowadź lokalny adres IP (np. 10.10.3.9), protokół (UDP/TCP) i komentarz (np. Piotr).
	3.	Aby usunąć adres IP z listy, kliknij na pole wyboru wybranej opcji oraz na "Delete Selected" (Usuń zaznaczone). Jeżeli wszystkie pozycje z listy mają zostać usunięte, kliknij na "Delete All" (Usuń wszystkie).

Kliknij na **<Apply Changes>** (Zastosuj) u dołu ekranu w celu zapisania powyższej konfiguracji. Możesz teraz przejść do kolejnych etapów konfiguracji lub rozpocząć korzystanie z routera.



WLAN ROUT 54-N

MAC Filtering (Filtrowanie adresów MAC)

Router może filtrować wychodzące pakiety na podstawie kryteriów bezpieczeństwa i administracji. Możesz ustawić filtr dla adresów MAC, aby uniemożliwić określonym wewnętrznym użytkownikom dostęp do Internetu.

MAC Filtering		
Entries in this table are used to restrict certain types of Gateway. Use of such filters can be helpful in securin	f data packets from your local netwo ng or restricting your local network.	rk to Internet through the
Enable MAC Filtering		
Local MAC Address:	Comment:	
Apply Changes Reset		
Current Filter Table:		
Local MAC Address	Comment	Select
Delete Selected Delete All Reset		

Konfiguracja

KROKI	1.	Kliknij na pole wyboru "Enable MAC Filtering", aby włączyć funkcję.
	2.	Wprowadź adres MAC (np. 00:0e:b6:a8:72) i komentarz (np. Piotr).
	3.	Aby usunąć adres MAC z listy, kliknij na pole wyboru wybranej opcji oraz na "Delete Selected" (Usuń zaznaczone). Jeżeli wszystkie pozycje z listy mają zostać usunięte, kliknij na "Delete All" (Usuń wszystkie).

Kliknij na **<Apply Changes>** (Zastosuj) u dołu ekranu w celu zapisania powyższej konfiguracji. Możesz teraz przejść do kolejnych etapów konfiguracji lub rozpocząć korzystanie z routera.



WLAN ROUT 54-N

Port Forwarding (Przekierowanie portów)

Funkcja "Port Forwarding" umożliwia przekierowanie określonego zakresu numerów portów (internetowych/portów WAN) na określony adres IP w sieci LAN. Dzięki temu można stworzyć serwery za zaporą firewall NAT routera.

Port Forwardins	ç			
Entries in this table allow yo NAT firewall. These settings server on the private local ne	u to automatically redin are only necessary if 3 twork behind your Gat	ect common network s you wish to host some : eway's NAT firewall.	ervices to a specific ma sort of server like a we	achine behind the b server or mail
📕 Enable Port Forwa	rding			
Local IP Address:	Protocol	Both 💌 Port Ran	ge:	
Comment:		1		
Apply Changes R	set			
Current Port Forwarding	Table:			
Local IP Address	Protocol	Port Range	Comment	Select
Delete Selected D	elete All Reset			

Konfiguracja

KROKI	1.	Kliknij na pole wyboru "Enable Port Forwarding", aby włączyć funkcję.
	2.	Wprowadź adres IP (np. 10.10.10.10), protokół (UDP/TCP), zakres portów (np. 25-110) i komentarz (np. e-mail).
	3.	Aby usunąć adres IP z tabeli, kliknij na pole wyboru wybranej pozycji oraz na "Delete Selected" (Usuń zaznaczone). Jeżeli wszystkie pozycje z tabeli mają zostać usunięte, kliknij na "Delete All" (Usuń wszystkie).

Kliknij na **<Apply Changes>** (Zastosuj) u dołu ekranu w celu zapisania powyższej konfiguracji.



WLAN ROUT 54-N

URL Filtering (Filtrowanie adresów URL)

Filtr URL umożliwia użytkownikowi zablokowanie określonych adresów URL przed dostępem użytkowników sieci LAN. Ten filtr zablokuje adresy URL, które zawierają określone słowa kluczowe.

URL Filtering	
URL filter is used to deny LAN users from accessing the internet. Block those U listed below. (EX: google; www.google.com or 72.14.203.99)	RLs which contain keywords
Enable URL Filtering URL Address:	
Apply Changes Reset	
Current Filter Table:	
URL Address	Select
Delete Selected Delete All Reset	

Konfiguracja

KROKI	1.	Kliknij na pole wyboru "Enable URL Filtering", aby włączyć funkcję.
	2.	Wprowadź adres URL, który ma być blokowany.
	3.	Aby usunąć adresy URL z tabeli, kliknij na pole wyboru wybranej pozycji oraz na "Delete Selected" (Usuń zaznaczone). Jeżeli wszystkie adresy URL z tabeli mają zostać usunięte, kliknij na "Delete All" (Usuń wszystkie).

Kliknij na **<Apply Changes>** (Zastosuj) u dołu ekranu w celu zapisania powyższej konfiguracji.



WLAN ROUT 54-N

Virtual DMZ (Wirtualna strefa DMZ)

Wirtualna strefa DMZ (zdemilitaryzowana) wykorzystywana jest w celu uaktywnienia protokołów, które muszą otworzyć porty routera. Router będzie przekazywał nadchodzące, nieokreślone informacje do hosta, który będzie podany na tej stronie.

rized access to its Internet traffic
S.

Aby dokonać konfiguracji, wprowadź IP hosta (prywatny adres IP) i kliknij na "Apply Changes" (Zastosuj), aby zastosować ustawienia.


WLAN ROUT 54-N

Administrowanie

<u>Status (Stan)</u>

Na stronie głównej routera bezprzewodowego lewy pasek nawigacji zawiera opcje służące do konfigurowania systemu. Z prawej strony znajduje się podsumowanie stanu systemu umożliwiające zapoznanie się z konfiguracją.

Status	
This page shows the current s the device.	tatus and some basic settings of
SYSTEM	
Uptime	Oday:0h:2m:54s
Firmware Version	v1.0
Wireless Configurati	on
Mode	AP
Band	2.4 GHz (B+G)
SSID	WLAN-11g-GW
Channel Number	11
Encryption	Disabled
BSSID	00:e0:7d:c0:c7:d1
Associated Clients	0
LAN Configuration	
IP Address	192.168.1.1
Subnet Mask	255.255.255.0
DHCP Server	Enabled
MAC Address	00:e0:7d:c0:c7:d1
WAN Configuration	
Attain IP Protocol	Static IP
IP Address	10.10.10.1
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	10.10.10.254
MAC Address	00:e0:7d:c0:c7:d3

System

Uptime	Czas, który upłynął od włączenia urządzenia.
Firmware Version	Wersja oprogramowania sprzętowego używanego przez urządzenie.



WLAN ROUT 54-N

• Wireless Configuration (Konfiguracja sieci bezprzewodowej)

Mode	Tryb pracy routera bezprzewodowego.
Band	Częstotliwość transmisji routera.
SSID	Nazwa sieci bezprzewodowej.
Channel Number	Kanał wykorzystywany przez bezprzewodową sieć LAN. Wszystkie urządzenia w tej samej sieci bezprzewodowej LAN powinny korzystać z tego samego kanału.
Encryption	Stan szyfrowania sieci bezprzewodowej.
BSSID	Numer identyfikacyjny Basic Service Set Identity tego routera. (Ten parametr jest taki sam jak adres MAC portu LAN.)
Associated Clients	Liczba podłączonych stacji.

• LAN Configuration (Konfiguracja sieci LAN)

IP Address	Adres IP routera
Subnet Mask	Maska podsieci routera
DHCP Server	Włączanie lub wyłączanie funkcji DHCP
MAC Address	Adres MAC portu LAN

• WAN Configuration (Konfiguracja sieci WAN)

Attain IP Protocol	Statyczny adres IP
IP Address	Adres IP portu WAN
Subnet Mask	Maska podsieci portu WAN
Default Gateway	Domyślna brama portu WAN
MAC Address	Adres MAC portu WAN



WLAN ROUT 54-N

Statistics (Statystyka)

Na tej stronie można kontrolować liczniki wysłanych i odebranych pakietów w sieci bezprzewodowej, Ethernet LAN oraz Ethernet WAN. Kliknij na przycisk **"Refresh"** (Odśwież), aby zobaczyć najnowszy raport.

his page shows the	e packet counters for t	ransmission a	nd reception regarding
o wireless and Ethe	rnet networks.		
Wireless LAN	Sent Packets	145357	
	Received Packets	1121	
	Sent Packets	6845	
Ethernet LAN	Received Packets	858102	
	Sent Packets	8285	
Ethernet WAN	Received Packets	0	

<u>DDNS</u>

Ta strona umożliwia użytkownikowi połączenie się z serwerem DDNS. Aby włączyć funkcję DDNS, zaznacz pole wyboru "Enable DDNS". Wybierz dostawcę usługi z listy rozwijanej. Wprowadź nazwę domeny, nazwę użytkownika i hasło. Po zakończeniu konfiguracji kliknij na przycisk "Apply Change" (Zastosuj).

Enable DD1	IS
Service Provider :	DynDNS 💌
Domain Name :	host.dyndns.org
User Name/Email:	
Password/Key:	



WLAN ROUT 54-N

Time Zone Setting (Ustawienia strefy czasowej)

Ta strona umożliwia użytkownikowi ustawienie czasu dla routera. Aby ręcznie wprowadzić dane, wypełnij pola przy pozycji "Current Time" (Aktualny czas) i kliknij na przycisk "Apply Change" (Zastosuj). Aby zsynchronizować router z serwerem czasu, zaznacz pole wyboru "Enable NTP client update" i wybierz serwer NTP z listy rozwijanej lub ręcznie wprowadź nazwę serwera NTP. Po zakończeniu konfiguracji kliknij na przycisk "Apply Change" (Zastosuj).

over the Internet.	ne system mie by systemonizing with a public line of ve.
Current Time : Time Zone	Yr 2000 Mon 1 Day 3 Hr 8 Mn 38 Sec 11
Select :	(GMT+08:00)Taipei
🗵 Enable NTF	client update
NTP server :	 192.5.41.41 - North America
	(Manual IP Setting)

System Log (Dziennik systemowy)

Strona "System Log" zawiera informacje dotyczące aktualnych czynności wykonywanych przez router.

Włączanie funkcji dziennika systemowego:

- 1. Zaznacz pole wyboru "Enable Log".
- 2. Aby zobaczyć wszystkie informacje dotyczące systemu, zaznacz pole wyboru "system all".

Aby zobaczyć informacje dotyczące tylko sieci bezprzewodowej, zaznacz pole wyboru "wireless".

Aby przesłać informacje z dziennika do określonej notatki, zaznacz pole wyboru "Enable Remote Log" i wprowadź adres IP w polu "Log Server IP Address".

3. W celu uaktywnienia kliknij na przycisk "Apply Changes" (Zastosuj).

Można również kliknąć na przycisk "Refresh" (Odśwież), aby zaktualizować informacje albo przycisk "Clear" (Wyczyść), aby usunąć dane z dziennika.



WLAN ROUT 54-N



Upgrade Firmware (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego)

W celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego

KROKI	1.	Kliknij na przycisk "Browse" (Przeglądaj), aby wybrać p aktualizacją oprogramowania.	lik z
	2.	Kliknij na "Upload", aby rozpocząć aktualizację. Nie zar okna przeglądarki i poczekaj, aż proces zostanie zakoń zakończeniu aktualizacji można rozpocząć korzystanie	nykaj czony. Po z routera.
UI	ogra	de Firmware	

Select File:	-	Browse	1	



WLAN ROUT 54-N

Save/Reload Settings (Zapisywanie i ponowne wczytywanie ustawień)

Aby zapisać ustawienia w pliku, kliknij na przycisk "Save" (Zapisz).

Aby wczytać ustawienia z pliku,

- 1. Kliknij na "Browse" (Przeglądaj), aby wybrać plik.
- 2. Kliknij na "Upload", aby rozpocząć czynność i zaczekaj do chwili, aż zostanie zakończona.

Aby powrócić do ustawień domyślnych, kliknij na "Reset". Czynność zostanie zakończona, gdy dioda stanu zacznie migać.

This page allows you sa he file which was saved	ve current settings t previously, Beside	o a file or reload th s, you could reset t	e settings from he current
onfiguration to factory	default.		
Save Settings to File:	Save		
.oad Settings from 'ile:		Browse	Upload
Reset Settings to	Reset		

Password (Hasło)

Aby ustalić informacje dotyczące administratora konta, wprowadź w pola tekstowe nazwę użytkownika (User Name), nowe hasło (New Password) i powtórz hasło (Confirmed Password). Nie zapomnij kliknąć na "**Apply Changes**" (Zastosuj), aby zapisać konfigurację.

This page is used to a	set the account to access the web server of Access Point.
impty user name and	a password will disable the protection.
User Name:	
New Password:	
Confirmed	
Password:	



WLAN ROUT 54-N

SPECYFIKACJA PRODUKTU

	IEEE802.3, 10BASE-T
Standard	IEEE002.30, TOUDASE-TA
Standard	IEEE002.3X Mil-duplex 2 Komiolą pizepiywu
	IEEE002.110 bezprzewodowa sięć LAN
	1 * nort WAN
Interfeis	4 * 10/100 RJ-45 Fast Ethernet Switching Ports
	Antena: wyjmowana 802.11b/g Reverse SMA
Połączenie WAN	Ethernet 10/100 Mbps
	RJ-45 (10BASE-T): kategorii 3,4,5 UTP
	RJ-45 (100BASE-TX): kategorii 5 UTP
Prędkość transmisji danych w	802.11b: 1, 2, 5,5 i 11 Mbps
sieci	802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 i 54 Mbps
Tryh transmisii	autonegocjacja
	(full-duplex, half-duplex)
	System: zasilanie, stan
Kontrolki diodowe	Port (WAN): ACT/LINK
	Port (LAN): ACT/LINK
	Port (bezprzewodowy): AC I
Zabezpieczenia	64-/128-Ditowy kiucz WEP,
	E4 Mbra OEDM 10% DEB 71dBm
Czułość odbiornika	11 Mbps CCK 10% PER -81dBm
	1 Mbps BPSK 10% PER -92dBm
	Flash: 2 MB typ NOR_SDRAM: 8 MB
Moc transmisii	16 dBm ~18 dBm
Zasieg	w budynku 35 - 100 m, na zewnatrz 100 - 300 m
Parametry emisii	FCC KLASA B_CF_VCCL klasa B
Temperatura robocza	$0^{\circ} \sim 40^{\circ}$ C (32° ~ 104°E)
Wilgotność przy eksploatacji	10% - 90%
Zasilanie	Zewnetrzny zasilacz 12 V/DC/1A
Lushunit	





DK

Brugermanualer

CE-mærkningsadvarsel

CE

Dette udstyr er i overensstemmelse med betingelserne vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet EN55022 klasse B for ITE, de påkrævede beskyttelsesbehov for direktiv 89/336/EØF, tilnærmet medlemslandenes lovgivning vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet.

Virksomheden opgraderer løbende sine produkter, og det kan forekomme, at oplysningerne i dette dokument ikke er aktuelle. Kontakt venligst dine lokale forhandlere vedrørende de nyeste oplysninger. Ingen del af dette dokument må kopieres eller reproduceres i nogen form uden skriftlig tilladelse fra virksomheden.

Varemærker:

Alle handelsnavne og varemærker tilhører deres respektive virksomheder. Copyright © 2007, All Rights Reserved.



WLAN ROUT 54-N

EMBALLAGENS INDHOLD

Mange tak, fordi du har besluttet dig for dette produkt. Før du begynder, bør du kontrollere pakkens indhold.

Pakken skal indeholde følgende dele:

- 1. En trådløs router
- 2. En spændingsadapter
- 3. En betjeningsvejledning (cd)
- 4. En aftagelig antenne

INTRODUKTION TIL TRÅDLØS ROUTER

Generel beskrivelse

Den trådløse router med indbygget 4-port 10/100 Mbps Fast Ethernet Switch er den seneste generation inden for trådløse routere til hjemmet/kontoret og SOHO-brugere. Denne funktionsrige og selvstændige, kompakte trådløse router er fuldstændig driftsklar til bredbåndsadgang på både LAN og i trådløse miljøer. Denne enhed er specialfremstillet til at give brugere af LAN og trådløse netværk den mest priseffektive metode med flere opkoblinger til internettet til samme pris som en enkelt offentlig IP-adresse, IP-deling, og gør brug af Plug and Play-installation. Desuden gør den indbyggede 4-ports 10/100Mbps-switch det muligt for brugeren at sætte netværkskablet i enheden, uden at skulle købe en ekstra switch.

Denne enhed er også et trådløst adgangspunkt. Brugere kan ved hjælp af en trådløs netværksadapter oprette forbindelse til internettet overalt inden for dens rækkevidde. Den er ideel for SOHO-brugere, der har behov for enkel adgang til internettet uden at blive begrænset af tilslutningskabler.

Den venlige web-baserede grafiske brugergrænseflade til konfigurationen gør det muligt for uerfarne brugere hurtigt at sætte sig ind i plug and play-betjeningen. Den integrerede DHCP-server forenkler administration af IP-adresser og kræver intet MIS-mandskab til daglig teknisk service. Derudover er NAT/firewall også implementeret i denne kompakte router for at beskytte hele netværket mod angreb udefra.



WLAN ROUT 54-N

<u>Nøgleegenskaber</u>

Switchen indeholder følgende funktioner:

- Overholder IEEE 802.11b/g trådløse standarder
- Udstyret med en aftagelig 802.11b/g Reverse SMA-antenne
- Højhastigheds dataoverførsel op til 54 Mbps
- Understøtter turbotilstand til 72 Mbps dataoverførsel
- Understøtter datakryptering med 64/128 bit WEP, WPA (TKIP med IEEE 802.1x), WPA2 og AES funktioner
- Understøtter systemlog
- Understøtter validering for trådløs forbindelse baseret på ESSID
- Indeholder MAC-adgangskontrol og skjult SSID-funktion
- WDS understøttet med WEP-, TKIP- og AES-kryptering
- Kanal: USA 11, Europa 13, Japan 14
- Understøtter NAT/NAPT IP-deling
- Understøtter statisk IP, PPPoE, PPTP og DHCP-klient
- SPI Anti-DoS-firewall; virtuel DMZ; DNS-relæ, UPnP
- Indeholder DHCP-server
- Understøtter ALG for FTP, NetMeeting, DDNS (DynDNS, TZO)
- Understøtter opgraderingsfunktion til firmware via nettet
- I overensstemmelse med FCC del 15.247 for US, ETS 300 328 for Europa
- Flash: 2 MB NOR type, SDRAM: 8 MB
- Certificeringer: FCC klasse B, CE-mærke, VCCI klasse B



WLAN ROUT 54-N

<u>Frontpanelet</u>

VIVENCEO					
	0	0 0	0 0	0	

<u>LED-beskrivelse</u>

System-LED'er

Der er anbragt system-LED-indikatorer på frontpanelet for at vise funktionsstatus for hele enheden.

• PWR (Power)-LED

Denne indikator lyser grønt, når den trådløse router modtager spænding, ellers er den slukket.

• STATUS-LED

LED'en er mørk i nogle sekunder, efter systemet startes. Derefter blinker LED'en periodisk for at vise, at routeren fungerer normalt. Hvis LED'en forbliver grøn/mørk, betyder det, at der er opstået en fejl i systemet. Kontakt forhandleren, eller forsøg at genstarte systemet.

Port-LED'er (Wireless)

- WLAN-LED
 - I. Når systemet er klar til dataoverførsel og -modtagelse, er den konstant grøn.
 - II. Når data overføres eller modtages, blinker den grønt.



WLAN ROUT 54-N

Port-LED'er (WAN)

Der er anbragt port-LED-indikatorer på frontpanelet for at vise funktionsstatus fra WAN-porten.

Act/Link-LED

LED'en lyser konstant (grønt). Det betyder, at porten har god forbindelse til de tilsluttede enheder.

LED'en blinker grønt, hvis der foregår datatrafik via porten.

Port-LED'er (LAN)

Port-LED-indikatorer (LAN) på frontpanelet viser funktionsstatus for 10/100 Mbps Fast Ethernet Switching-portene.

Act/Link-LED

Hver port har en Act/Link-LED. Konstant grøn (forbindelsesstatus) indikerer, at porten har god forbindelse til de tilsluttede enheder. Blinkende grøn indikerer, at porten modtager data eller overfører data mellem de tilsluttede enheder.

<u>Bagpanelet</u>



Spændingstilslutning

Sæt den runde ende af spændingsadapteren på bagsiden af den trådløse router og den anden ende i en stikkontakt. Nu er systemet klar til brug.

Placering (valgfrit)

Der er tre måder at placere routeren. Den første måde er at placere routeren vandret på en overflade. Den anden måde er at fastgøre routeren på væggen. Den tredje måde er at placere routeren lodret på en overflade. Disse valgmuligheder er forklaret yderligere herunder.



WLAN ROUT 54-N

Placering på bord

- 1. Routeren har et plasticstativ, der kan adskilles i to dele.
- 2. Forbind en del af stativet med siden af routeren.
- 3. Gå frem på samme måde med den anden del.
- 4. Placer routeren.

Vægfastgørelse

Før routeren fastgøres på væggen, skal trinnene til placering på bord udføres først.

- 1. Vælg et sted med adgang til ledning og stikkontakt.
- 2. Fjern kablerne fra enheden. Placer den med oversiden nedad på en jævn overflade og marker de to huller til beslag.
- 3. Anbring vægmonteringsbeslaget (plastic) på væggen med værktøj som f.eks. boremaskine eller hammer.
- 4. Sæt de medfølgende skruer i hullerne på stativdelene.
- 5. Monter enheden på beslagene på væggen.

På stativ

- 1. Routeren er udstyret med to stativdele.
- 2. Sæt de to dele sammen til et stativ. Sæt det fast på routeren i nærheden af spændingsporten. Tryk stativet op, så det klikker fast.
- 3. Placer routeren.

Knappen Gendan fabriksindstillinger

 Tryk på knappen længere end 5 sekunder og slip den igen. Systemets vender tilbage til fabriksindstillingerne. I mellemtiden skriver systemet standardværdierne til flashhukommelsen, og staus-LED'en stopper et øjeblik. Cirka 60 sekunder senere blinker staus-LED'en periodisk grønt. Nu er alle systemparametre nulstillet til fabriksindstillingerne. Hvis processen bliver afbrudt af en vilkårlig grund (ingen spænding, ...), medfører det en systemfejl. Sørg for et sikkert driftsmiljø, før processen udføres.



WLAN ROUT 54-N

2. Tryk på knappen i 2 - 5 sekunder og slip den igen for at genstarte routeren. Indstillingerne bliver ikke slettet. Vent på, at routeren afslutter genstarten. Derefter kan du starte med at bruge den.

Pas på Hvis proceduren til gendannelse af fabriksindstillingerne ikke gennemføres helt, medfører det, at routeren ikke fungerer korrekt. Hvis dette sker ved et uheld, må du ikke selv forsøge at reparere routeren. Bed din lokale forhandler om hjælp.

INSTALLATION OG BRUG AF DEN TRÅDLØSE ROUTER

Dette kapitel indeholder en trinvis vejledning i installation og opsætning af den trådløse router. Vi foreslår, at du gennemgår hele kapitlet og derefter går videre med mere avanceret betjening.

Opsætning af netværkskonfiguration

Trin til at opbygge netværket:

- Slut ADSL eller kabelmodem til Ethernet WAN-porten på bagsiden af den trådløse router ved hjælp af UTP-kablet.
- Slut telefonledningen fra vægstikket til indgangsporten på ADSL-modemet, eller koaksialkablet med indgangsporten på kabelmodemet.
- Sæt strømadapteren i modemet og tænd for det. Installér Ethernetkortet i computeren ved hjælp af brugervejledningen, der blev leveret sammen med kortet.
- Forbind computeren med den trådløse router med et standard Ethernetkabel fra computerens Ethernet-kort til en 10/100 Mbps Ethernetport på bagsiden af den trådløse router.
- Sæt strømadapteren i routeren og den anden ende i stikkontakten.



WLAN ROUT 54-N

Opsætning af computerkonfiguration

For at kunne kommunikere med denne trådløse router, skal IP-adresserne på computeren konfigureres, så de er **kompatible** med enheden. Routeren understøtter DHCP-server. Dette er aktiveret som standard. Brugere, der konfigurerer deres IP-adresse med **"Hent en IP-adresse automatisk"**, kan springe nedenstående vejledning i IP-konfiguration over.

Bemærkning:

- Enhedens standardnetværksindstillinger: IP-adresse: 192.168.1.1 Undernetmaske: 255.255.255.0 DHCP-server: aktiveret
- I den følgende TCP/IP konfigurationsvejledning forudsættes IP-adressen "192.168.1.2" at være din IP-adresse, hvis du vil specificere IP-adresser manuelt. Vælg IKKE 192.168.1.1 som IP-adresse. 192.168.1.1 er indstillet som standard-IP for denne enhed.
- 3. Følgende TCP/IP-konfigurationsvejledning forudsætter, at operativsystemet er Windows XP.

Procedurer til at konfigurere IP-adresser til computeren

Hvis du anvender klassisk Startmenu, skal du klikke på Start > Indstillinger > Kontrolpanel
 > Netværksforbindelser.

Hvis du anvender Startmenu, skal du klikke på Start (Kontrolpanel(Netværksforbindelser.

2. Dobbeltklik på "Lokale forbindelser"





WLAN ROUT 54-N

3. Klik på Internetprotokol (TCP/IP) og dernæst på Egenskaber.

ocal	Area Conn	ection Propert	ies	?
eneral	Authenticatio	on Advanced		
Conne	ct using:			
Hilli	SiS 900-Based	PCI Fast Ethernet	Adapter	
This c <u>o</u>	innection uses	the following item	s:	onfigure
	Client for Mic File and Prin QoS Packet Internet Prot	crosoft Networks ter Sharing for Mic Scheduler rocol (TCP/IP)	rosoft Network	8
	I <u>n</u> stall	<u>U</u> ninstall] [Pi	operties
Desc	ription			
Allo	vs your compu vork.	iter to access reso	urces on a Mic	rosoft
🗹 Sho	o <u>w</u> icon in notif	ication area when	connected	
_				

4. Du kan vælge "Hent en IP-adresse automatisk" (anbefales) for at hente en IP-adresse automatisk. Du kan også vælge "Anvend følgende IP-adresse" for at specificere IP-adresser manuelt. Klik på OK, når du er færdig med konfigurationen.

ou can get IP settings assigned is capability. Otherwise, you ne e appropriate IP settings.	d automatically if your network supports ed to ask your network administrator for
O <u>O</u> btain an IP address autor	natically
Use the following IP addres	15
IP address:	192.168.1.2
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
<u>D</u> efault gateway:	192 . 168 . 1 . 254
Obtain DNS server address	automatically
⊙ Use the following DNS serv	ver addresses:
Preferred DNS server:	
<u>A</u> lternate DNS server:	



WLAN ROUT 54-N

ADMINISTRATION

Konfigurationsopsætning af trådløs router

For at få hele netværket til at fungere korrekt, er det nødvendigt at konfigurere den trådløse router med computeren med en installeret webbrowser. Følg venligst nedenstående trin.

- Dobbeltklik på Internetikonet på computerens skrivebord (Netscape Communicator 4.0 og Internet Explorer 3.0 eller nyere version).
- 2. Indtast 192.168.1.1 i URL-adresselinjen og tryk på Enter.



- 3. Vinduet til angivelse af brugernavn og adgangskode vises.
 - Indtast admin i linjen Brugernavn (standardværdi).
 - Indtast admin i linjen Adgangskode (standardværdi).
 - Klik på **OK**.

inter Netw	ork Password		? >
?	Please type y	our user name and password.	
۹ ا	Site:	192.168.1.1	
	Realm	802.11g Wireless Broadband Router	
	<u>U</u> ser Name	admin	
	Password	XXXXX	
	□ <u>S</u> ave this	password in your password list	
		OK Ca	incel



WLAN ROUT 54-N

4. Den grafiske brugergrænseflade

Efter validering af adgangskoden vises opsætningsguiden som startside for den grafiske brugergrænseflade. Du kan klikke på mapperne i venstre side på alle siderne for at få adgang til hver konfigurationsside.

	802.11g Wireless Broadband Router
Site contents: Setup Wizard Operation Mode Wireless Frewall Management Logout	Setup Wizard The setup wizard will guide you to configure access point for flist time. Please follow the setup wizard step by step. Welcome to Setup Wizard. The Wizard will guide you the through following steps. Begin by clicking on Next. 1. Setup Operation Mode 2. Choose your Time Zone 3. Setup LAN Interface 4. Setup LAN Interface 5. Wineless LAN Setting 6. Wineless Security Setting



WLAN ROUT 54-N

Installationsguide

Hvis du benytter routeren for første gang, kan du følge installationsguidens procedurer for at gennemføre en trinvis konfiguration.

Bemærkning: Den følgende vejledning gennemgår en overordnet introduktion til installationsguiden. Se indledningen på hver side for yderligere oplysninger om de enkelte emner.

1. Klik på knappen "Næste" for at gå videre og starte installationsguiden.



2. Vælg din driftstilstand og tryk på "Næste".





WLAN ROUT 54-N

3. Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere synkroniseret tid via NTP-serveren. Vælg den region, du bor i, og en NTP-server ved at klikke på rullemenuen og derefter klikke på "Næste".

Enable NTP clier	it update		
ïme Zone Select :	(GMT+08:00)Taipei		
ITP server :	192.5.41.41 - North America 🗾		

4. Angiv en IP-adresse og en undernetmaske for routerens forbindelse i LAN'et.

P Address:	192.168.1.1		
ubnet Mask:	255.255.255.0		



WLAN ROUT 54-N

5. Vælg en WAN-adgangstype for routeren for at oprette forbindelse til internettet. Indtast de påkrævede parametre i de tomme felter, og klik derefter på knappen "Næste". Du kan få oplyst parametrene fra din internetudbyder.

your Access Point. Here yo click the item value of WA	ne one parameters for internet n may change the access met N Access type.	nod to static IP, DH	CP, PPPoE or PF	TP by
WAN Access Type:	Static IP 💌			
IP Address:	10.10.10.1	-		
Subnet Mask:	255.255.0.0	-		
Default Gateway:	10.10.10.254			
DNS :	168.95.1.1	-		

6. Vælg de trådløse parametre, der skal benyttes til forbindelsen med denne router, og klik derefter på "Næste".

he parameters for wireless LAN	clients which m	ay connect to y	our
GHz (B+G) 👻			
· ·			
LAN-11g-GW			
SA(FOC) 🔽			
	I GHz (B+G)	I GHz (B+G)	I GHz (B+G)



WLAN ROUT 54-N

7. Klik på rullelisten og vælg krypteringstype for dit trådløse netværk. Indtast parametrene for den valgte krypteringstype, og klik på Afslut for at afslutte konfigurationen.

This page allo Ising Encrypt	ows you setup th ion Keys could	he wireless sec prevent any i	urity. Turn on mauthorized ac	WEP or WPA	. by
vireless netw	ork.	, provent any e			
ncryption: 🚺	lone 🔽				

Driftstilstand

For at vælge en driftstilstand for routeren skal du klikke på tilstanden, du vil udføre, og klikke på

knappen Apply Change for at udføre.





WLAN ROUT 54-N

Trådløs

Adgangspunktet opretter et trådløst LAN og gør det muligt for alle computere, der er udstyret med et trådløst IEEE802.11b/g-kort, at oprette forbindelse til dit intranet. Det understøtter WEP-kryptering og MAC-adressefilter for at forbedre sikkerheden for dit trådløse netværk.

Grundlæggende indstillinger

Du kan indstille konfigurationen for dit trådløse LAN og kontrollere de trådløse klienter, der er forbundet med dit AP.

Ronngulation	
Deaktiver trådløst LAN-interface	Til at deaktivere det trådløse LAN's interface
Bånd	Til at vælge et bånd for enheden, der svarer til 802.11, 802.11g eller begge.
Tilstand	Konfigurerer enheden til AP, WDS eller begge dele.
SSID	Navnet på det trådløse netværk.
Land	Vælg den region, du bor i.
Kanalnummer	Den kanal det trådløse LAN benytter. Alle enheder i samme
	trådløse LAN skal benytte den samme kanal.
Tilsluttede klienter	Klik på knappen "Vis aktive klienter". "Tabel over aktive trådløse
	klienter" vises. Du kan se status for alle aktive trådløse
	stationer, der er forbundet med adgangspunktet.
Aktiver universel	Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere universel
gentagelsestilstand	gentagelsestilstand, så enheden samtidig fungerer som AP og
	klient.
SSID for udvidet	Mens universel gentagelsestilstand er aktiveret, skal du angive et
interface	SSID for det udvidede interface.

Konfiguration

Klik på **<Anvend ændringer>** nederst på skærmen for at gemme de ovenstående konfigurationer. Nu kan du konfigurere flere afsnit eller begynde at bruge routeren (i stedet for at foretage flere indstillinger).



•

WLAN ROUT 54-N

Tabel over aktive trådløse klienter

Dette er vinduet, der vises, efter du har klikket på knappen "Vis aktive klienter".

	cket Rx Pa	acket (Mbr	os) Saving	Time (s)
e0:4c:81:96:77 32	46	48	no	300

MAC-adresse	MAC-adresse for denne aktive trådløse station.
Tx-pakke	Antallet af overførte pakker, der er afsendt fra denne aktive trådløse station.
Rx-pakke	Antallet af modtagne pakker, der er modtaget af denne aktive trådløse station.
TX-hastighed	Overførselshastigheden
Energibesparelse	Angiver, om den trådløse klient er i energisparetilstand.
Forløbet tid	Dette er tiden i sekunder, før forbindelsen afbrydes. Hvis den trådløse enhed er inaktiv længere end den forløbne tid, afbryder den trådløse router forbindelsen. Klientstationen skal oprette forbindelse igen, når den er aktiv.
Opdater	Opdater "Tabel over aktive trådløse klienter".
Luk	Luk "Tabel over aktive trådløse klienter".



WLAN ROUT 54-N

Avancerede indstillinger

Du kan indstille de avancerede trådløst LAN-parametre for denne router. Parametrene omfatter valideringstype, fragmenttærskel, RTS-tærskel, signalinterval, datahastighed, præambeltype, overførsels-SSID, IAPP og 802.11g-beskyttelse. Vi anbefaler, at disse parametre ikke ændres, med mindre du er klar over, hvilke ændringer det vil medføre på denne router.

vireless LAN, These settings n your Access Point.	should not be changed unless you know what effect the changes will have
Authentication Type:	🛡 Open System 🔎 Shared Key 🔍 Auto
Fragment Threshold:	2346 (256-2346)
RTS Threshold:	2347 (0-2347)
Beacon Interval:	100 (20-1024 ms)
Data Rate:	Auto
Preamble Type:	Long Preamble Short Preamble
Broadcast SSID:	오 Enabled 🔍 Disabled
IAPP:	오 Enabled 🔍 Disabled
802.11g Protection:	Enabled Ø Disabled
RF Output Power:	♥100% ♥50% ♥25% ♥10% ♥5%
Turbo Mode:	🛡 Auto 🔍 Always 🔍 Off

Konfiguration

	Open System-tilstand	AP kan oprette forbindelse med denne trådløse router uden WEP-kryptering.
Valideringstype	Shared Key-tilstand	Du skal også indstille WEP-nøglen på siden "Sikkerhed" og AP, der er forbundet med denne router, skal benytte WEP-kryptering i valideringsfasen.
	Auto	Den trådløse klient kan oprette forbindelse til denne trådløse router med en af disse to tilstande.
Fragmenttærskel	Til at specificere dataoverførslen. Jo bliver ydeevnen.	den maksimale pakkestørrelse under b lavere værdi der indstilles, des dårligere
RTS-tærskel	Hvis pakkestørrels den trådløse rou RTS/CTS-mekanis	en er mindre end RTS-tærsklen, sender ter ikke denne pakke ved hjælp af men.
Signalinterval	Det tidsinterval, hv	orover et signal overføres.



WLAN ROUT 54-N

Datahastighed	"Datahastigheden" er den grænse for datapakker, som denne trådløse router kan overføre. Den trådløse router benytter den højeste mulige valgte overførselshastighed til overførsel af datapakkerne
Præambeltype	Den definerer CRC-blokkens længde i rammen under den trådløse kommunikation. "Kort præambel" ergner sig til trådløse netværk med meget trafik. "Kort præambel" giver kommunikationen høj pålidelighed.
Overførsels-SSID	Hvis du aktiverer "Overførsels-SSID", kan alle trådløse stationer, der er placeret inden for denne trådløse routers rækkevidde, nemt finde routeren. Hvis du opretter et offentligt trådløst netværk, anbefaler vi at aktivere denne funktion. Deaktivering af "Overførsels-SSID" kan give bedre sikkerhed.
IAPP	Til at aktivere flere AP'er til kommunikation og overførsel af oplysninger angående de tilsluttede stationers placering.
802.11g-beskyttel se	Nogle trådløse 802.11g-adaptere understøtter 802.11g-beskyttelse, hvilket kun tillader adapteren at søge efter 802.11g. Vælg "Deaktiveret", for at deaktivere understøttelse af 802.11g-beskyttelse eller vælg "Aktiver" for at understøtte denne funktion.
RF-udgangseffekt	Vælg RF-styrken (radiofrekvens). RF-udgangseffekten har en positiv sammenhæng med signalstyrken.
Turbotilstand	Nogle af vores trådløse adaptere understøtter turbotilstand, hvilket giver en bedre forbindelseskvalitet. Vælg "Altid" for at understøtte turbotilstand, eller vælg "Fra" for at slå det fra. Vælg "Auto". Derved slås det automatisk til og fra.

Klik på **<Anvend ændringer>** nederst på skærmen for at gemme de ovenstående konfigurationer. Nu kan du konfigurere flere afsnit eller begynde at bruge routeren.



WLAN ROUT 54-N

<u>Sikkerhed</u>

På denne side kan du indstille WEP- og WPA-kryptering for at sørge for sikkerheden på dit trådløse LAN.

ncryption: None 💌	Set WEP Key
Use 802.1x Authentication	🛇 WEP 64bits 🔍 WEP 128bits
VPA Authentication Mode:	Enterprise (RADIUS) OPersonal (Pre-Shared Key)
VPA Cipher Suite:	OTKIP OARS
VPA2 Cipher Suite:	OTKP OAES
re-Shared Key Format:	Passphrase
re-Shared Key:	
Enable Pre-Authentication	



WLAN ROUT 54-N

Konfiguration	
Kryptering	For at aktivere krypteringstilstandene WEP, WPA, WPA2 og WPA2 Mixed, skal du vælge den ønskede funktion i rullelisten. Hvis du ikke vælger en krypteringsform, overføres alle data uden kryptering og alle stationer har adgang til routeren.
Benyt 802.1x-validering	Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere 802.1x.
WPA-valideringstilstand	Der er to punkter, "Enterprise (WPA-radius) og "Personlig (Delt nøgle)". Du kan vælge tilstand ved at klikke på punktet.
WPA-koderække	Vælg WPA-koderækken som TKIP eller AES
WPA2-koderække	Vælg WPA2-koderækken som TKIP eller AES
Delt nøgleformat	Bestem formatet ved at vælge det i rullelisten.
Delt nøgle	Indtast den delte nøgle i overensstemmelse med det delte nøgleformat, du har valgt.
Aktivér præ-validering	Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere præ-validering, når du har valgt WPA2-valideringstilstanden Enterprise (RADIUS).
Validering RADIUS Sever	Hvis du benytter RADIUS Sever, til at sørge for sikkerheden, skal du indstille parametrene under dette punkt. For at indstille port, IP-adresse og adgangskode til din RADIUS, skal du indtaste portnummer, IP og adgangskode.

Klik på **<Anvend ændringer>** nederst på skærmen for at gemme de ovenstående konfigurationer. Nu kan du konfigurere flere afsnit eller begynde at bruge routeren.



WLAN ROUT 54-N

Adgangskontrol

For at begrænse antallet af stationadgangsvalideringer, kan du indstille kontrollisten på denne side.

Wireless Access Cont	rol		
If you choose 'Allowed Listed', on addresses are in the access control Point. When 'Deny Listed' is select be able to connect the Access Poin	ly those clients whose list will be able to cor ed, these wireless clie t.	wireless MAC nnect to your <i>F</i> nts on the list	: Access will not
Wireless Access Control Mode	e: Disable 💌		
MAC Address:	Comment:]
Apply Changes Reset			
Current Access Control List:			
MAC Address	Comment	Select	
Delete Sclected Delete All 1	Reset		

Konfiguration

Trådløs adgangskontroltilstand	Klik på rullelisten for at vælge adgangskontroltilstand. Du kan vælge "Tillad anførte" for at give adgang til de tilladte MAC-adresser eller vælge "Afvis anførte" for at afvise adgang til enheden for disse MAC-adresser.
MAC-adresse og bemærkning	For at indstille værdien for MAC-adresse og bemærkning skal du indtaste MAC-adressen og bemærkningen for stationen og klikke på Anvend ændringer for at gemme dem.
Aktuel adgangskontrolliste	For at slette stationen fra listen, skal du klikke på afkrydsningsfeltet for det valgte punkt og klikke på "Slet valgte". Hvis du vil slette alle stationerne i listen, skal du klikke på "Slet alle", for at fjerne dem alle.

Klik på knappen <Anvend ændringer> for at gemme de ovenstående konfigurationer. Nu kan du konfigurere flere afsnit eller begynde at bruge routeren.



WLAN ROUT 54-N

WDS-indstilling

WDS Settings Wireless Distribution System uses wirel does. To do this, you must set these AP	ess media to communicate with a s in the same channel and set MA	other APs, like the Ethernet AC address of other APs which
you want to communicate with in the tal	le and then enable the WDS.	
Add WDS AP: MAC Address		
Comment .		
Apply Changes Reset	Set Security Show Sta	tistics
Current WDS AP List:	Comment	Select
Delete Selected Delete All	Reset	Succ

Wireless Distribution System gør det muligt for routeren at kommunikere trådløst med andre AP'er. For at det skal fungere, skal du sørge for, at disse AP'er og routeren er på samme kanal og tilføje MAC-adresserne for AP'erne og bemærkningerne til WDS-listen. Glem ikke at aktivere WDS ved at klikke på afkrydsningsfeltet "Aktivér WDS" og trykke på knappen "Anvend ændringer" for at gemme.

For at slette AP'et fra listen, skal du klikke på afkrydsningsfeltet for det valgte punkt og klikke på "Slet valgte". Hvis du vil slette alle AP'erne i listen, skal du klikke på "Slet alle", for at fjerne dem alle.



WLAN ROUT 54-N

TCP/IP-indstilling

LAN-grænsefladeindstilling

Til at indstille konfigurationen af LAN-grænseflade, privat IP for din routers LAN-porte og undernetmaske for dit LAN-segment.

HCP, etc			
P Address:	192.168.1.1	_	
Subnet Mask:	255.255.255.0		
OHCP Server:	Enabled 💌		
OHCP Client Range:	192.168.1.100	- 192.168.1.200	Show Client
302.1d Spanning Tree:	Disabled 💌		
Enable UPnP			

Konfiguration

IP-adresse	IP for din routers LAN-porte (standard 192.168.1.1)
Undernetmaske	Undernetmaske for dit LAN (standard 255.255.255.0)
DHCP-server	For at give din LAN-klient et IP, skal du aktivere "DHCP-server". Ellers er det nødvendigt at indstille dit klient-IP manuelt, hvis du vil bruge routeren som standard-gateway for din klient.
DHCP-klientområde	Sepcificer DHCP klient-IP-adresseområdet. Du kan også klikke på knappen "Vis klient" for at få vist en liste over de tilsluttede DHCP-klienter.
Spanning tree	Til at forebygge netværkssløjfer og bevare kvaliteten af broforbundne netværk.
Aktivér UPnP	Markér dette afkrydsningsfelt for at tillade, at routeren genkendes af UPnP



WLAN ROUT 54-N

WAN-grænsefladeindstilling

På denne side er det muligt for brugeren at konfigurere parametrene for forbindelse med internettet. Du kan vælge WAN-adgangstypen i rullelisten og konfigurere parametre for hver tilstand.

Statisk IP-tilstand

WAN Access Type:	Static IP 🔽
IP Address:	10.10.10.1
Subnet Mask:	255.255.0.0
Default Gateway:	10.10.10.254
DNS 1:	168.95.1.1
dns 2:	
DNS 3:	
Clone MAC Address	s: <mark>00000000000</mark>

IP-adresse, undernetmaske og standardgateway	Indtast den IP-adresse, undernetmaske og standardgateway, du har modtaget fra din internetudbyder.
DNS 1,2 og 3	For at specificere DNS skal du indtaste den DNS, du har modtaget fra din internetudbyder i DNS 1 2 3.

DHCP-klienttilstand

WAN Access Type: DHCP Client 👻				
• Attain DNS Automatically				
• Set DNS Manuall	y			
DNS 1:	168.95.1.1			
DNS 2:				
dns 3:				
Clone MAC Address	s: 00000000000			

Hent DNS automatisk	Hvis DNS fra din internetudbyder er dynamisk, skal du vælge "Hent DNS automatisk"
Indstil DNS manuelt	For at specificere DNS skal du indtaste den DNS, du har modtaget fra din internetudbyder i DNS 1 2 3.

PPPoE-tilstand



WLAN ROUT 54-N

WAN Access Type:	PPPoE 💌		
User Name:			
Password:			
Service Name:			
Connection Type:	Continuous Connect Disconnect		
Idle Time:	5 (1-1000 minutes)		
MTU Size:	1452 (1400-1492 bytes)		
• Attain DNS Automatically			
• Set DNS Manually			
DNS 1:	168.95.1.1		
DNS 2:			
dns 3:			
Clone MAC Addres	s: 0000000000		

Brugernavn, adgangskode ogIndtast brugernavn, adgangskode og servicenavn,
som du har modtaget fra din internetudbyder.Forbindelsestype"Continuous" er til en konstant forbindelse.

Continuot	10		nam	IUIL	macise.	
"Connect	on	demand"	er	til	afregning	efter
forbindelses	stid.	Du kan ind	stille	ina	ktivitetstide	n, der
angiver, hvo afbryder PP	or la PoE	ng tid der gå E-sessionen.	r, før	sys	temet auton	natisk

	"Manual" For at oprette forbindelse til
	internetudbyderen skal du klikke på "Opret
	forbindelse" på WEB-brugergrænsefladen.
	WAN-forbindelsen bliver ikke afbrudt, hvis
	inaktivitetsintervallet overskrides. Hvis
	WAN-forbindelsen bliver afbrudt og efter tilsluttet
	igen, genopretter routeren ikke automatisk
	forbindelsen til internetudbyderen.
Inaktivitetstid:	Værdien specificerer den inaktivitetstid, der forløber,
	før systemet automatisk afbryder PPPoE-sessionen.
MTU-størrelse	Aktiverer routerens maksimale overførselsenhed
	(MTU). Alle pakker, der er større end dette tal, bliver
	opdelt i passende størrelser før afsendelsen. Et
	større tal forbedrer overførslens ydeevne.
	Indtast dit MTU-tal i tekstfeltet for at indstille
	begrænsningen.
Hent DNS automatisk:	Hvis DNS fra din internetudbyder er dynamisk, skal
	du vælge "Hent DNS automatisk"
Indstil DNS manuelt	For at specificere DNS skal du indtaste den DNS, du
	har modtaget fra din internetudbyder i DNS 1 2 3.

PPTP-tilstand

VIVENCO

23414

WLAN ROUT 54-N

WAN Access Type:	PPTP
IP Address:	172.16.1.2
Subnet Mask:	255.255.255.0
Server IP Address:	172.16.1.1
User Name:	admin
Password:	*****
MTU Size:	1452 (1400-1492 bytes)
Attain DNS Automa	tically
Set DNS Manually	
DNS 1:	168.95.1.1
DNS 2:	
DNS 3:	

IP-adresse, undernetmaske, Indtast IP-adresse, undernetmaske den oq server-IP-adresse, brugernavn server-IP-adresse, brugernavn og adgangskode, du og adgangskode har modtaget fra din internetudbyder. **MTU-størrelse** Aktiverer routerens maksimale overførselsenhed (MTU). Alle pakker, der er større end dette tal, bliver opdelt i passende størrelser før afsendelsen. Et større tal forbedrer overførslens ydeevne. Indtast dit MTU-tal i tekstfeltet for at indstille begrænsningen. Hent DNS automatisk: Hvis DNS fra din internetudbyder er dynamisk, skal du vælge "Hent DNS automatisk" Indstil DNS manuelt For at specificere DNS skal du indtaste den DNS, du har modtaget fra din internetudbyder i DNS 1 2 3.



WLAN ROUT 54-N

Almindelige konfigurationer for WAN-interface

Der er nogle indstillinger, der kan konfigureres for hver WAN-adgangstype:



Aktiver adgang til	For at give brugeren adgang til routeren via internettet
webserver via WAN fra	skal du indtaste det specifikke IP og portnummeret.
port	
Aktiver IPsec pass through	Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere IPsec
via VPN-forbindelse	pass through via VPN-forbindelse, og fjern
	markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere.
Aktiver PPTP pass through	Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere PPTP
via VPN-forbindelse	pass through via VPN-forbindelse, og fjern
	markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere.
Aktiver L2TP pass through	Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere L2TP
via VPN-forbindelse	pass through via VPN-forbindelse, og fjern
	markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere.
Klon MAC-adresse	Når ISP bruger MAC-adressevalidering (med DHCP),
	skal MAC-adressen for det Ethernetkort, der er sluttet
	til dit kabelmodem, være registreret hos
	internetudbyderen før der oprettes forbindelse med
	WAN'en (internettet). Hvis Ethernetkortet skiftes ud,
	skal den nye MAC-adresse registreres hos
	internetudbyderen.
	Klon MAC-funktionen muliggør, at den MAC-adresse,
	der rapporteres fra WAN-netværksgrænsefladen,
	indstilles til den MAC-adresse, der i forvejen er
	registreret hos internetudbyderen. På den måde er
	det ikke længere nødvendigt at registrere den nye
	MAC-adresse hos internetudbyderen. Denne
	funktion ændrer ikke den aktuelle MAC-adresse i
	NIC, men ændrer den MAC-adresse, der rapporteres
	fra den trådløse router ved klientforespørgsler. For at
	ændre MAC-adressen skal du indtaste den i
	tekstfeltet.



WLAN ROUT 54-N

Firewallkonfiguration

Portfiltrering

Firewallen kan ikke kun forhindre, at angreb udefra kommer ind i systemet, men kan også begrænse LAN-brugere.

For at begrænse bestemte typer af datapakker fra dit LAN til internettet via routeren ved hjælp af portfiltrering, skal du tilføje dem til den aktuelle filtertabel.

Port Filtering			
Entries in this table are used to restric Gateway. Use of such filters can be h	t certain types of data pacl elpful in securing or restri	ets from your local network to cting your local network.	Internet through the
Finable Dort Filtering			
Local Port Range:	Protocol: Both	3	
Comment:			
Apply Changes Reset			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Local Port Range	Protocol	Comment	Select
Delete Selected Delete All	Reset		
Dano Panona.			

Konfiguration

TRIN	1.	Klik på afkrydsningsfeltet for at aktivere funktionen "Aktiver portfiltrering".
	2.	Indtast portområdet (f.eks. 25-110), protokollen (UDP/TCP) og en bemærkning (f.eks. E-mail).
	3.	For at slette portområdet fra listen, skal du klikke på afkrydsningsfeltet for det valgte punkt og klikke på "Slet valgte". Hvis du vil slette alle punkterne i listen, skal du klikke på "Slet alle", for at fjerne dem alle.

Klik på **<Anvend ændringer>** nederst på skærmen for at gemme de ovenstående konfigurationer. Nu kan du konfigurere flere afsnit eller begynde at bruge routeren.


WLAN ROUT 54-N

IP-filtrering

Den trådløse router kan filtrere de udgående pakker på baggrund af sikkerhed eller administration. Du kan indstille filteret til IP-adresser for at hindre, at bestemte interne brugere får adgang til internettet.

network to Internet throu or restricting your local i		in types of data pacl se of such filters car	
Enable IP Filterin	ig Protoco	1. Both 🔽 Comm	ent-
Apply Changes Rese	t		
Current Filter Table:			

Konfiguration

TRIN	1.	Klik på afkrydsningsfeltet "Aktivér IP-filtrering" for at aktivere funktionen.
	2.	Indtast den specifikke lokale IP-adresse (f.eks. 10.10.3.9), protokollen (UDP/TCP) og bemærkningen (f.eks. Peter).
	3.	For at slette IP-adressen fra listen, skal du klikke på afkrydsningsfeltet for det valgte punkt og klikke på "Slet valgte". Hvis du vil slette alle punkterne i listen, skal du klikke på "Slet alle", for at fjerne dem alle.

Klik på **<Anvend ændringer>** nederst på skærmen for at gemme de ovenstående konfigurationer. Nu kan du konfigurere flere afsnit eller begynde at bruge routeren.



WLAN ROUT 54-N

MAC-filtrering

Den trådløse router kan filtrere de udgående pakker på baggrund af sikkerhed eller administration. Du kan indstille filteret til MAC-adresser for at hindre, at bestemte interne brugere får adgang til internettet.

MAC Filtering		
Entries in this table are used to restrict certain types of Gateway. Use of such filters can be helpful in securi	of data packets from your local netw ing or restricting your local network	vork to Internet through the :.
Enable MAC Filtering		
Local MAC Address:	Comment:	
Apply Changes Reset		
Current Filter Table:		
Local MAC Address	Comment	Select
Delete Selected Delete All Reset		

Konfiguration

TRIN	1.	Klik på a aktivere	afkrydsn funktion	ingsfeltet "Akt en.	ivér MAC-filtrering	g" for at
	2.	Indtast 00:0e:b6	den 6:a8:72)	specifikke og bemærknir	MAC-adresse ng (f.eks. Peter).	(f.eks.
	3.	For at sl afkrydsn valgte". I klikke på	ette MA ingsfelte Hvis du i "Slet all	C-adressen fr t for det valgt vil slette alle _l le", for at fjern	a listen, skal du k e punkt og klikke punkterne i listen, e dem alle.	(likke på på "Slet skal du

Klik på **<Anvend ændringer>** nederst på skærmen for at gemme de ovenstående konfigurationer. Nu kan du konfigurere flere afsnit eller begynde at bruge routeren.



WLAN ROUT 54-N

Portviderestilling

Portviderestilling muliggør viderestilling af et bestemt område af serviceportnumre (af internet/WAN-portene) til en bestemt LAN-IP-adresse. Det hjælper med at hoste servere bag routerens NAT-firewall.

Port Forwarding	3			
Entries in this table allow yo NAT firewall. These settings server on the private local ne	u to automatically redin are only necessary if y twork behind your Gat	ect common network s you wish to host some eway's NAT firewall.	ervices to a specific ma sort of server like a wel	chine behind the o server or mail
📕 Enable Port Forwa	rding			
Local IP Address:	Protocol	: Both 💌 Port Ran	ge:	
Comment:]		
Apply Changes R	eset			
Current Port Forwarding	; Table:			
Local IP Address	Protocol	Port Range	Comment	Select
Delete Selected D	elete All Reset			

Konfiguration

TRIN	1.	Klik på afkrydsningsfeltet for at aktivere funktionen "Aktiver portviderestilling".
	2.	Indtast den specifikke IP-adresse (f.eks. 10.10.10.10), protokollen (UDP/TCP), portområdet (f.eks. 25-110) og en bemærkning (f.eks. E-mail).
	3.	For at slette IP-adressen fra tabellen, skal du klikke på afkrydsningsfeltet for det valgte punkt og klikke på "Slet valgte". Hvis du vil slette alle punkterne i tabellen, skal du klikke på "Slet alle", for at fjerne dem alle.

Klik på **<Anvend ændringer>** nederst på skærmen for at gemme de ovenstående konfigurationer.



WLAN ROUT 54-N

URL-filtrering

URL-filteret gør det muligt for brugern at forhindre brugerne på LAN'et at få adgang til bestemte URL'er. Dette filter blokerer URL'er, der indeholder bestemte nøgleord.

URL Filtering	
URL, filter is used to deny LAN users from accessing the internet, Block those Ulisted below. (EX: google; www.google.com or 72.14.203.99)	JRLs which contain keywords
Enable URL Filtering	
URL Address:	
Apply Changes Reset	
Current Filter Table:	
URL Address	Select
Delete Selected Delete All Reset	

Konfiguration

TRIN	1.	Klik på afkrydsningsfeltet "Aktivér URL-filtrering" for at aktivere funktionen.
	2.	Indtast den URL, der skal blokeres.
	3.	For at slette URL'en fra tabellen, skal du klikke på afkrydsningsfeltet for det valgte punkt og klikke på "Slet valgte". Hvis du vil slette alle URL'er i tabellen, skal du klikke på "Slet alle", for at fjerne dem alle.

Klik på **<Anvend ændringer>** nederst på skærmen for at gemme de ovenstående konfigurationer.



WLAN ROUT 54-N

Virtuel DMZ

Den virtuelle DMZ benyttes til at aktivere protokoller, der skal åbne porte på routeren. Routeren viderestiller al uspecificeret indgående trafik til værten, der er defineret på denne side.

Virtual DM2	
A Demilitarized Zone local private network, such as Web (HTTP)	is used to provide Internet services without sacrificing unauthorized access to its Typically, the virtual DMZ host contains devices accessible to Internet traffic, servers, FTP servers, SMTP (e-mail) servers and DNS servers.
Enable Virtua	1 DMZ
Virtual DMZ Host	IP Address:
A 14/71	Denet

For at konfigurere den skal du indtaste værts-IP'et (privat IP-adresse) og klikke på "Anvend ændringer" for at anvende indstillingen.



WLAN ROUT 54-N

Administration

<u>Status</u>

På den trådløse routers startside viser navigationslisten til venstre mulighederne for at konfigurere systemet. I navigationsbilledet til højre findes en sammenfatning af systemets status for at kunne se konfigurationerne.

Status	
This page shows the current s he device.	status and some basic settings of
SYSTEM	
Uptime	0day:0h:2m:54s
Firmware Version	v1.0
Wireless Configurati	on
Mode	AP
Band	2.4 GHz (B+G)
SSID	WLAN-11g-GW
Channel Number	11
Encryption	Disabled
BSSID	00:e0:7d:c0:c7:d1
Associated Clients	0
LAN Configuration	
IP Address	192.168.1.1
Subnet Mask	255.255.255.0
DHCP Server	Enabled
MAC Address	00:e0:7d:c0:c7:d1
WAN Configuration	A
Attain IP Protocol	Static IP
IP Address	10.10.10.1
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	10.10.10.254
MAC Address	00:e0:7d:c0:c7:d3

• System

Oppetid	Det tidsrum enheden har været tændt.
Firmware-version	Firmware-versionen, der anvendes på enheden.

Trådløs konfiguration

Tilstand	Den trådløse routers driftstilstand.
Bånd	Routerens overførselsfrekvens.
SSID	Navnet på det trådløse netværk.



WLAN ROUT 54-N

Kanalnummer	Den kanal det trådløse LAN benytter. Alle enheder i samme trådløse LAN skal benytte den samme kanal.
Kryptering	Det trådløse netværks sikkerhedskrypteringsstatus.
BSSID	Basic Service Set Identity for denne router. (Denne parameter er den samme som LAN-portens MAC-adresse.)
Tilsluttede klienter	Antallet af tilsluttede klienter.

• LAN-konfiguration

IP-adresse	Routerens IP-adresse.
Undernetmaske	Routerens undernetmaske.
DHCP-server	Aktivering eller deaktivering af DHCP.
MAC-adresse	LAN-portens MAC-adresse.

• WAN-konfiguration

Hent IP-protokol	Statisk IP-adresse.
IP-adresse	WAN-portens IP-adresse.
Undernetmaske	WAN-portens undernetmaske.
Standardgateway	WAN-portens standardgateway.
MAC-adresse	WAN-portens MAC-adresse.



WLAN ROUT 54-N

<u>Statistik</u>

På denne side kan du overvåge antallet af sendte og modtagne pakker for den trådløse router, Ethernet LAN og Ethernet WAN. Tryk på knappen "**Opdater**" for at se den seneste rapport.

his page shows the wireless and Ethe	e packet counters for t ernet networks.	ransmission a	nd reception regarding
	Sent Packets	145357	
WITELESS LAN	Received Packets	1121	
	Sent Packets	6845	
LIDEIDEI LAN	Received Packets	858102	
r.1	Sent Packets	8285	
Ethernet WAN	Received Packets	0	

<u>DDNS</u>

Denne side gør det muligt for brugeren at oprette forbindelse til DDNS'en. For at aktivere DDNS skal du markere afkrydsningsfeltet "Aktivér DDNS". Vælg tjenesteudbyderen i rullelisten. Indtast domænenavn, brugernavn og adgangskode. Klik på knappen "Anvend ændringer", når du er færdig med konfigurationen.

Enable DDI	ALC .
Service Provider :	DynDNS 💌
Domain Name :	hostdyndns.org
Name/Email:	
Password/Key:	



WLAN ROUT 54-N

Indstilling af tidszone

Denne side gør det muligt for brugeren at konfigurere routerens tid. For at bestemme den manuelt skal du udfylde felterne ved "Aktuel tid" og klikke på knappen "Anvend ændringer". Hvis du vil synkronisere tiden med en tidsserver, skal du markere afkrydsningsfeltet "Aktivér NTP klientopdatering" og vælge en NTP-server i rullelisten eller indtaste en NTP-server manuelt. Klik på knappen "Anvend ændringer", når du er færdig med konfigurationen.

Current Time : Time Zone	Yr 2000 Mon 1 Day 3 Hr 8 Mn 38 Sec 11
Select :	
🗷 Enable NTI	? client update
NTP server :	 192.5.41.41 - North America
	(Manual IP Setting)

<u>Systemlog</u>

Denne systemlogside viser oplysninger om routerens aktuelle aktiviteter.

Sådan aktiverer du systemlogfunktionen:

- 1. Markér afkrydsningsfeltet "Aktivér log".
- 2. For at se alle oplysninger om systemet skal du vælge afkrydsningsfeltet "System alle".

Hvis du kun vil se trådløse oplysninger, skal du vælge afkrydsningsfeltet "Trådløs". Hvis du vil sende logoplysningerne til en bestemt note, skal du vælge afkrydsningsfeltet "Aktivér fjernlog" og indtaste IP-adressen i feltet "IP-adresse til logserver".

- 3. Klik på knappen "Anvend ændringer" for at aktivere.
- 4.

Du kan også klikke på knappen "Opdater" for at opdatere logoplysningerne eller på knappen "Slet" for at slette logtabellen.



WLAN ROUT 54-N



Opgrader firmware

Sådan opgraderer du firmwaren

TRIN	 Klik på knappen "Gennemse" for at vælge den firmware, du vil opgradere. Klik på Upload for at starte opgraderingen. Undlad at lukke webbrowseren, og vent på at opdateringen afsluttes. Når opgraderingen er afsluttet, kan du begynde at bruge routeren.
U] Thi not sys Se U	Upgrade Firmware This page allows you upgrade the Access Point firmware to new version. Please note, do not power off the device during the upload because it may crash the system. Select File: Browse Upload Reset



WLAN ROUT 54-N

Gemme og genindlæse indstillinger

For at gemme indstillingerne i en fil skal du klikke på knappen "Gem".

For at indlæse indstillinger fra en fil skal du:

1. Klikke på "Gennemse..." for at vælge filen.

2. Klikke på Upload for at starte indlæsningen, og vente til den er afsluttet.

Hvis du vil gendanne standardindstillingerne, skal du klikke på Reset for at starte proceduren. Den er afsluttet, når status-LED'en begynder at blinke.

This page allows you sa he file which was saved onfiguration to factory	ve current settings to l previously, Beside: default	o a file or reload the settings from s, you could reset the current
oninguration to factory	ucraun.	
Save Settings to File:	Save	
Load Settings from File:		Browse Upload

<u>Adgangskode</u>

Hvis du vil indstille oplysningerne for administratorkontoen, skal du indtaste brugernavnet, den nye adgangskode og gentage adgangskoden i tekstfelterne. Glem ikke at trykke på "**Anvend**" for at gemme konfigurationen.

This page is used to s	set the account to access the web server of Access Point.
niipiy usei name and	i password will disable me protection.
User Name:	
New Password:	
Confirmed	
Password:	



WLAN ROUT 54-N

PRODUKTSPECIFIKATIONER

	IEEE802.3, 10BASE-T
	IEEE802.3u, 100BASE-TX
Standard	IEEE802.3x fuld dupleksfunktion og flowkontrol
	IEEE802.11b trådløs LAN infrastruktur
	IEEE802.11g trådløs LAN infrastruktur
	1 * WAN-port
Interface	4 * 10/100 RJ-45 Fast Ethernet switchporte
	Antenne: 802.11b/g trådløs reverse SMA aftagelig
WAN-forbindelse	Ethernet 10/100 Mbps
	RJ-45 (10BASE-T): kategori 3,4,5 UTP
Kabeiforbindelser	RJ-45 (100BASE-TX): kategori 5 UTP
	802.11b: 1, 2, 5.5 og 11 Mbps
Netværkets datanastighed	802,11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 og 54 Mbps
	Autoforhandling
Overlørseistlistand	(fuld dupleks, halv dupleks)
	System: Power, Status
LED indikatoror	Port (WAN): ACT/LINK
	Port (LAN): ACT/LINK
	Port (trådløs): ACT
Sikkerhed	64/128 bit WEP,
	WPA (TKIP med IEEE 802.1x), WPA2, AES
	54 Mbps OFDM, 10%PER, -71dBm
Modtagerfølsomhed	11 Mbps CCK, 10%PER, -81dBm
	1 Mbps BPSK, 10%PER, -92dBm
Hukommelse	Flash: 2 MB NOR type, SDRAM: 8 MB
Sendestyrke	16 dBm~18 dBm
Område	Indendørs 35 - 100 meter udendørs 100 - 300 meter
Stråling	FCC KLASSE B, CE, VCCI klasse B
Driftstemperatur	$0^{\circ} \sim 40^{\circ} C (32^{\circ} \sim 104^{\circ} F)$
Driftsfugtighed	10% - 90%
Spændingsforsyning	Ekstern spændingsadapter, 12 VDC/1 A



WLAN ROUT 54-N

SE

Bruksanvisning

CE Markeringsvarning

CE

Denna apparat upfyller villkoren avseende elektromagnetisk kompatibilitet, EN55022 klass B för ITE, den erforderliga skyddsnivån i direktivet 89/336/EG i enlighet med medlemsstaternas lagar avseende elektromagnetisk kompatibilitet.

Företaget moderniserar sina produkter löpande och det kan inträffa att informationer i detta dokument inte är aktuella. Kontakta din lokala återförsäljare för de senaste informationerna. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras i någon form utan företagets skriftliga godkännande.

Varumärke:

Alla varumärken är respektive företags egendom. Copyright © 2007, All Rights Reserved.



WLAN ROUT 54-N

FÖRPACKNINGSINFORMATION

Tack för att du köpt denna produkt. Innan du börjar bör du kontrollera förpackningens innehåll.

Förpackningen skall innehålla följande delar:

- 1. En trådlös Router
- 2. En spänningsadapter
- 3. En bruksanvisning (CD)
- 4. En avtagbar antenn

INLEDNING TILL TRÅDLÖS ROUTER

<u>Allmän beskrivning</u>

Den trådlösa routern med inbyggd 4-port 10/100 Mbps Fast Ethernet Switch är den senaste generationen av trådlösa routers för hem, kontor och SOHO-användare. Denna funktionsrika och fristående kompakta trådlösa router är klar för bredbandsåtkomst i lokala nätverksmiljöer och trådlösa miljöer. Denna apparat tillverkades speciellt för att ge användare av lokala nätverk och trådlösa anläggningar den kostnadseffektivaste metoden med multipel åtkomst till kostnaden för en enda offentlig IP-adress, IP Sharing och fördelarna med Plug-and-Play-installation. Därutöver möjliggör den inbyggda 4-port 10/100 Mbps-switchen att användare kan sticka in nätverkskabeln i apparaten, utan att behöva köpa en ny switch.

Denna apparat är en också en trådlös accesspunkt. Via trådlösa nätverksadaptrar kan användaren i hela området för trådlös överföring ansluta till Internet. Den är idealisk för SOHO-användare, som behöver ständig och bekväm åtkomst till Internet utan de begränsningar, som anslutingskablar innebär.

Det användarvänliga Web-baserade grafiska gränssnittet för installationen gör det möjligt även för oerfarna användare att snabbt komma åt Plug-and-play-hanteringen Inbyggda DHCP-servrar, förenklad IP-adresshantering och det krävs ingen MIS-person för daglig teknisk service. Därutöver ingår också NAT/Firewall i denna kompakta routerbox för att skydda det lokala natverket mot angrepp utifran.



WLAN ROUT 54-N

Huvudsakliga kännetecken

Switchen erbjuder följande funktioner:

- Upfyller kraven i IEEE 802.11b/g trådlösa standards
- Erbjuder en avtagbar 802.11b/g Reverse SMA-antenn
- Höghastighetsöverföring upp till 54 Mbps
- Stödjer turboläge för 72 Mbps dataöverföring
- Stödjer trådlös datakodning med 64/128-bit WEP, WPA (TKIP med IEEE 802.1x), WPA2 med AES-funktioner
- Stödjer System Log
- Stödjer autenticering för trådlös konnektivitet baserat på ESSID
- Erbjuder MAC åtkomstkontroll och gömd SID-funktion
- WDS stödjer med WEP, TKIP och AES-kodning
- Kanal: USA 11, Europa 13, Japan 14
- Stödjer NAT/NAPT IP Sharing
- Stödjer statiska IP, PPPoE, PPTP & DHCP Client
- SPI Anti-DoS Firewall, virtuell DMZ; DNS Relay, UPnP
- Erbjuder DHCP Server
- Stödjer ALG för FTP, NetMeeting, DDNS (DynDNS, TZO)
- Stödjer Firmware uppgraderingsfunktion via Internet
- Konform med FCC del 15.247 för US, ETS 300 328 för Europa
- Flash: 2MB NOR Typ, SDRAM : 8MB
- Certifieringar: FCC klass B, CE-märke, VCCI klass B



WLAN ROUT 54-N

<u>Framsidan</u>

vivenceo					
	0	0 0	0 0	0	

Ljusdioder beskrivning

System-ljusdioder

System-ljusdioder finns på framsidan för att indikera hela apparatens funktionsstatus.

• PWR (Power)

Denna indikering lyser grönt när den trådlösa routern tar emot spänning. I annat fall är den släckt.

STATUS

Ljusdioden kommer att vara släckt under några sekunder medan systemet startas. Därefter blinkar den periodvis för att visa att den trådlösa routern arbetar normalt. Om ljusdioden förblir grön/mörk innebär det att det är något fel i systemet. Försök starta om systemet eller kontakta din återförsäljare.

Port-ljusdioder (trådlös)

- WLAN ljusdiod
 - I. När systemet är klart för dataöverföring och mottagning lyser den konstant grönt.
 - II. Medan data överförs eller tas emot blinkar den grönt.



WLAN ROUT 54-N

Port-ljusdioder (trådlös)

Port-ljusdioder finns på framsidan för att indikera WAN-portens funktionsstatus.

Act/Link ljusdiod

Ljusdioden lyser konstant grönt. Det innebär att porten har en bra anslutning till de anslutna apparaterna.

Ljusdioden blinkar grönt när datatrafiken går via porten.

Port-ljusdioder (lokalt nätverk)

Indikeringarna port-ljusdioder (lokalt nätverk) på framsidan visar funktionsstatus för 10/100 Mbps Fast Ethernet Switching Ports.

• Act/Link ljusdiod

Varje port har en Act/Link ljusdiod. Konstant grön (anslutningsstatus) innebär att porten har en bra anslutning till de anslutna apparaterna. Blinkande grön innebär att porten tar emot data eller överför data mellan de anslutna apparaterna.

<u>Baksidan</u>



Spänningsanslutning

Stick in spänningsadapterns cirkelformade ände i baksidan på den trådlösa routern och den andra änden i ett vägguttag. Systemet är nu klart.

<u>Placering (tillval)</u>

Routern kan placeras på tre olika sätt. Den första möjligheten är att placera routern horisontellt på en yta. Den andra möjligheten är att fästa routern trådlöst på väggen. Den tredje möjligheten är att placera routern vertikalt på en yta. Dessa alternativ förklaras ned i detalj.



WLAN ROUT 54-N

Bordsalternativet

- 1. Routern har en plasthållare, som kan delas i två delar.
- 2. Anslut hållarens ena del i routerns sida.
- 3. Gör på samma sätt med den andra delen.
- 4. Placera routern.

Vägginfästningsalternativ

Innan routern fästs i väggen skall stegen i bordsalternativet först utföras.

- 1. Välj ett ställe med åtkomst till kabel och utta.
- 2. Drag ut enheten. Placera den med ovansidan nedåt på en slät yta och markera de två hålen för ankarna.
- 3. Applicera vägginfästningsankarna (plast) i väggen med hjälp av verktyg, såsom borr eller hammare.
- 4. För in de medföljande skruvarna i vart och ett av ramdelarnas hål.
- 5. Fäst enheten i ankarna i väggen.

Ramalternativ

- 1. I routern ingår två ramdelar.
- 2. Koppla samman de båda delarna till en ram. Koppla samman den med routerns sida i närheten av spänningsporten. Tryck upp ramen så att den snäpper fast.
- 3. Placera routern.

Fabriksinställning återställningsknapp

 Håll knappen nedtryckt längre tid än 5 sekunder och släpp den sedan. Systemet återställs till de standardmässiga fabriksinställningarna. I mellantiden återställer systemet flash-minnet till standardvärdet och status-ljusdioden slocknar ett ögonblick. Ungefär 60 sekunder senare blinkar status-ljusdioden periodiskt grönt. Nu har alla systemparametrar återställts till den standardmässiga fabriksinställningen. Om proceduren avbryts av någon orsak (ingen spänning,...) matas ett systemfel ut. Innan proceduren utförs skall en säker driftsmiljö säkerställas.



WLAN ROUT 54-N

2. För att starta om routern trycker du knappen i 2 - 5 sekunder och släpper den sedan. Inställningarna raderas inte. Vänta tills routern avslutat omstarten. Sedan kan du börja med användningen.

Observera Ej fullständigt genomförda rutiner för återställning av fabriksinställningarna leder till att den trådlösa routern inte fungerar korrekt. Om du olyckligtvis skulle hamna i en sådan situation ber vi dig att inte försöka reparera routern. Be din lokale återförsäljare om hjälp.

INSTALLERA OCH ANVÄNDA DEN TRÅDLÖSA ROUTERN

Detta kapitel ger en stegvis anvisning för hur den trådlösa routern installeras och konfigureras. Vi föreslår att du först läser arbetar igenom hela kapitlet och därefter fortsätter med den mer avancerade användningen.

Nätverkskonfiguration setup

Steg för att bygga upp nätverket:

- Anslut ADSL- eller kabelmodemet till Ethernet WAN-porten på baksidan av den trådlösa routern. Använd UTP-kabeln för detta.
- Anslut telefonledningen från jacket och till ADSL-modemets ingångsport eller koaxialkabeln till kabelmodemets ingångsport.
- Stick in strömadaptern i modemet och starta detta. Installera Ethernet-kortet i din dator. Se den bruksanvisning, som medföljer kortet.
- Anslut datorn till den trådlösa routern genom att dra Standard Twisted-Pair Ethernet-kabel från datorns Ethernet-kort och till en 10/100 MBps Ethernet-port på baksidan av den trådlösa routern.
- Stick in strömadaptern i routern och den andra änden i vägguttaget.



WLAN ROUT 54-N

Datorkonfiguration setup

För att kommunicera med denna trådlösa router skall datorns IP-adresser konfigureras så att de är kompatibla med apparaten. Routern stödjer DHCP Server. Detta är standarmässigt aktiverat. Användare, som konfigurerar sin IP-adress med **"Automatiskt erhålla en IP-adress"** kan hoppa över följande anvisning för IP-konfigurationen.

Anmärkning:

1. Apparatens standardmässiga nätverksinställningar:

IP-adress: 192.168.1.1

Subnetmask: 255.255.255.0

- **DHCP Server:** aktiverad
- I följande TCP/IP konfigurationsanvisning förutsätts IP-adressen "192.168.1.2" som din IP-adress om du vill specificera IP-adresser manuellt. Välj INTE 192.168.1.1 som IP-adress. 192.168.1.1 ställdes in som standard-IP för denna apparat.
- 3. Den följande TCP/IP-konfigurationsanvisningen förutsätter Windows XP som operativsystem.

Konfigurera IP-adressen för din dator

 Om du befinner dig i den klassiska startmenyvyn klickar du på Start > Inställningar > Kontrollpanelen > Nätverksanslutningar.

Om du befinner dig i startmenyvyn klickar du på Start(Kontrollpanelen(Nätverksanslutningar.

2. Dubbelklicka på "Anslutning till lokalt nätverk"





WLAN ROUT 54-N

3. Klicka på Internet Protokoll (TCP/IP) och sedan på Egenskaper.

Local	Area Connection Properties	?
General	Authentication Advanced	
Connec	st using:	
BB 3	iiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter	
	Configure	
This c <u>a</u>	nnection uses the following items:	
	Client for Microsoft Networks	
	File and Printer Sharing for Microsoft Networks	
	iji QoS Packet Scheduler ≣ Internet Protocol (TCP/IP)	
	nstall Uninstall Properties	5
Desc	ription	
Allov	is your computer to access resources on a Microsoft ork.	
M Sha	w icon in notification area when connected	
		ancel
		nicol

4. Du kan välja "Tilldela IP-adress automatiskt" (rekommenderas) för att automatiskt erhålla en IP-adress. Eller välj "Använd följande IP-adress" för att manuellt specificera IP-adresser. Efter konfigurationen klickar du på knappen OK.

'ou can get IP settings assigned nis capability. Otherwise, you ne ne appropriate IP settings.	l automatically if your network supports ed to ask your network administrator fo
O Obtain an IP address autor	natically
Use the following IP addres	s]
IP address:	192.168.1.2
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192.168.1.254
C Obtain DNS server address	automaticallu
Use the following DNS serv	er addresses:
Preferred DNS server:	
- Alternate DNS server:	
Alternate DNG server.	



WLAN ROUT 54-N

ADMINISTRATION

Konfigurationssetup trådlös router

För att hela nätverket skall arbeta framgångsrikt är det nödvändigt att konfigurera den trådlösa routern med en installerad webläsare. Följ den nedan angivna stegen.

- 1. Dubbelklicka på Internet webläsarikonen på ditt skrivbord (Netscape Communicator 4.0 och Internet Explorer 3.0 eller senare version).
- 2. Mata in 192.168.1.1 på URL webadressraden och tryck Enter.

🚰 about:blank - Microsoft Internet Explorer	<u>_ ×</u>
File Edit View Favorites Tools Help	
] ← Back → → → 🛞 🙆 🚮 🎯 History 🛒 🎒	
Address http://192.168.1.1	▼ 🖉 Go 🛛 Links ≫

- 3. Fältet Användarnamn och Lösenord visas.
 - Mata in admin som användarnamn (standardvärde).
 - Mata in admin som lösenord (standardvärde).
 - Klicka på OK.

Enter Netwo	ork Password		?×
?	Please type y	our user name and password.	
Ű	Site:	192.168.1.1	
	Realm	802.11g Wireless Broadband Router	
	<u>U</u> ser Name	admin	
	<u>P</u> assword	*****	
	□ <u>S</u> ave this	password in your password list	ncel I



WLAN ROUT 54-N

4. Det grafiska användargränssnittet

Efter lösenordsautenticeringen visar sig setup-assistenten såsom det grafiska användargränssnittets hemsida. Du kan klicka på varje mapp på vänstersidan för att få åtkomst till de olika konfigurationssidorna.

	802.11g Wireless Broadband Router
Site contents: Setup Wizard Coperation Mode Weless Frewall Management Logout	Setup Wizard The setup wizard will guide you to configure access point for first time. Please follow the setup wizard step by step. Welcome to Setup Wizard. The Wizard will guide you the through following steps. Begin by clicking on Next. . Setup Operation Mode 2. Choose your Time Zone 3. Setup UAN Interface 4. Setup WAN Interface 5. Wireless LAN Setting 6. Wireless Security Setting



WLAN ROUT 54-N

Installationsassistent

Om du använder routern för första gången kan du gå igenom följande steg med installationsassistenten för att genomföra en stegvis konfiguration.

Anmärkning: Följande anvisning genomför en fullständig inledning till installationsassistenten. Detaljerade informationer om varje ämne finns på inledningen till varje sida.

1. För att starta installationsassistenten klickar du på knappen "Fortsätt".



2. Välj driftsläge och tryck på "Fortsätt".





WLAN ROUT 54-N

3. Markera kontrollrutan för att aktivera NTP-serverns synkroniseringstid. Välj den region där du bor och en NTP-server genom att klicka på rullgardinslisten och sedan klicka på "Fortsätt".

	nt update		
ime Zone Select :	GMT+08:00)Taipei		
TTP server :	192.5,41.41 - North America 🔽		

4. Specificera en IP-adress och en subnetmask för anslutning av routern i nätverket.

3. LAN Inter This page is used to con your Access Point, Her	TACE SETUP figure the parameters for local ar 2 you may change the setting for	network which connects to th addresss, submet mask, DHC	e LAN port of P. etc.,
P Address: Subnet Mask:	192.168.1.1 255.255.255.0		
		Cancel < <ba< th=""><td>ck Next>></td></ba<>	ck Next>>



WLAN ROUT 54-N

5. Välj en WAN-åtkomsttyp för routern för att skapa en anslutning till Internet. Mata in erforderligt antal parametrar i de tomma fälten och klicka på "Fortsätt". Du kan få dessa parametrar från din Internet-leverantör.

your Access Point. Here yo click the item value of WAI	u may change the access met N Access type.	iod to static IP, DHC	P, PPPoE or PP	TP by
TT 4 NT 4 T	Churie TD			
WAN Access Type:	Static IP			
IP Address:	10.10.10.1			
Subnet Mask:	255.255.0.0	_		
Default Gateway:	10.10.10.254			
DNS :	168.95.1.1			

6. Välj de trådlös-parametrar, som används för anslutningen till denna router och klicka på "Fortsätt".

5. Wireless H	Basic Settings
This page is used to con Access Point.	figure the parameters for wireless LAN clients which may connect to your
Band:	2.4 GHz (B+G)
Mode:	AP 🔽
SSID:	WLAN-11g-GW
Country:	USA(FCC)
Channel Number:	
	Cancel < <back next="">></back>



WLAN ROUT 54-N

7. Klicka på rullgardinslisten och välj kodningstypen för ditt trådlösa nätverk. Ange parametrarna för den av dig valda kodningstypen och klicka på Avsluta för att färdigställa konfigurationen.

This page allo Ising Encrypt	ows you setup th ion Keys could	he wireless sec prevent any i	urity. Turn on mauthorized ac	WEP or WPA	. by
vireless netw	ork.	, provent any e			
ncryption: 🚺	lone 🔽				

Driftsläge

För att välja ett driftsläge för denna router klickar du på det läge, som du vill exekvera och sedan

på knappen Apply Change för att genomföra exekveringen.

You can setup differe	nt modes to LAN and WLAN interface for NAT and bridging function.
9 Gateway:	In this mode, the device is supposed to connect to internet via ADSL/Cable Modern. The NAT is enabled and PCs in LAN ports share the same IP to ISP through WAN port. The connection type can be setup in WAN page by using PPPOE, DHCP client PPTP client or static IP.
Bridge:	In this mode, all ethemet ports and wireless interface are bridged together and NAT function is disabled. All the WAN related function and firewall are not supported.
Apply Change	Reset



WLAN ROUT 54-N

Trådlös

Access Pointy bygger upp ett trådlöst nätverk och möjliggör en Intranet-åtkomst för alla datorer, som är utrustade med ett trådlös-kort av typen IEEE802.11b/g. Den stödjer WEP-kodning och MAC adressfilter för att förbättra säkerheten hos ditt trådlösa nätverk.

Grundläggande inställningar

Du kan ställa in ditt trådlösa nätverks konfiguration och kontrollera de trådlösa klienter, som är anslutna till din AP.

Ronngaration	
Avaktivera den trådlösa nätverkets gränssnitt	För avaktivering av det trådlösa nätverkets gränssnitt.
Band	För att välja ett band för denna apparat för att kunna träffa 802.11, 802.11g eller båda.
Läge	Konfigurera denna apparat som AP, WDS eller båda.
SSID	Namnet på det trådlösa nätverket.
Land	Välj den region i vilken du bor.
Kanalnummer	Den kanal, som det trådlösa nätverket använder. Alla apparater i samma trådlösa nätverk bör använda samma kanal.
Anslutna klienter	Klicka på knappen "Visa anslutna klienter". Tabellen "Tabell över aktiva trådlösa klienter". Du kan visa status för alla aktiva trådlösa klienter, som är anslutna till accesspunkten.
Aktivera universellt upprepningsläge	Markera kontrollrutan för att aktivera det universella upprepningsläget, så att denna apparat både kan fungera som AP och som klient.
Det expanderade gränssnittets SSID	Med du aktiverar det universella upprepningsläget skall ett SSID specificeras för det expanderade gränssnittet.

Klicka på **<Överta ändringar>** nedtills på skärmbilden för att spara den gjorda konfigurationen. Du kan nu konfigurera ytterligare avsnitt eller börja med att använda routern (istället för ytterligare inställningar).

Konfiguration



•

WLAN ROUT 54-N

Tabell över aktiva trådlösa klienter

Detta är det fönster, som visas efter att du klickat på knappen "Visa aktiva klienter".

ach associated wirele:		sunssion' teref	NON PACKET CO		, pico 3 66 00 101
MAC Address	Tx Packet	Rx Packet	Tx Rate (Mbps)	Power Saving	Expired Time (s)
00:e0:4c:81:96:77	32	46	48	no	300
fresh Close]				

MAC-adress	MAC-adressen för denna aktiva trådlösa station.
Tx Paket	Antalet överförda paket, som skickas av denna aktiva trådlösa station.
Rx Paket	Antalet mottagna paket, som tas emot av denna aktiva trådlösa station.
TX Rate	Överföringshastigheten
Strömsparläge	Visar om den trådlösa klienten är i strömsparläge.
Tid som gått	Detta är tiden i sekunder innan anslutningen hävs. Om det trådlösa inte är i drift längre än den tid som gått kommer den trådlösa routern att bryta anslutningen. Klientstationen måste ansluta sig igen om den är aktiv.
Uppdatera	Uppdatera "Tabell över aktiva trådlösa klienter"
Stänga	Stänga "Tabell över aktiva trådlösa klienter"



WLAN ROUT 54-N

Avancerade inställningar

Du kan ställa in denna routers avancerade trådlösa nätverksparametrar. Parametrarna innehåller autenticeringstyp, fragmenttröskel, RTS-tröskel, varningssignalintervall, datahastighet, typ av inledning, överföring SSID, IAPP och 802.11g skydd. Vi rekommenderar att inte ändra dessa parametrar, såvida du inte vet vilka konsekvenser dessa ändringar får på routern.

Wireless Advan These settings are only for mo wireless LAN. These settings on your Access Point.	ced Settings we technically advanced users who have a sufficient knowledge about should not be changed unless you know what effect the changes will have
Authentication Type:	♥Opén System ♥Shared Key ♥Auto
Fragment Threshold:	2346 (256-2346)
RTS Threshold:	2347 (0-2347)
Beacon Interval:	100 (20-1024 ms)
Data Rate:	Auto 💌
Preamble Type:	♥Long Preamble ♥Short Preamble
Broadcast SSID:	🗢 Enabled 🔍 Disabled
IAPP:	🕏 Enabled 🔎 Disabled
802.11g Protection:	🗩 Enabled 🔍 Disabled
RF Output Power:	♥100% ♥50% ♥25% ♥10% ♥5%
Turbo Mode:	🕏 Auto 🕏 Always 🕏 Off
Apply Changes R	eser -

Konfiguration

Autenticeringstyp	Open System Mode	AP kan ansluta till denna trådlösa router utan WEP-kodning.
	Shared Key Mode	Du bör också ställa in WEP-nyckeln på sidan "Säkerhet" och de AP, som är anslutna till denna trådlösa router bör använda WEP-kodning i autenticeringsfasen.
	Auto	Den trådlösa klienten kan ansluta till den trådlösa routern genom att använda ett av dessa lägen (Mode).
Fragmenttröskel	För att specifice dataöverföringe	ra den maximala paketstorleken under n. Ju lägre värde, desto sämre effekt.



WLAN ROUT 54-N

	,
RTS-tröskel	Om paketstorleken är mindre än RTS-tröskeln kommer den trådlösa routern inte att skicka detta paket genom att använda RTS/CTS-mekanismen.
Varningssignal intervall	Den tid under vilken en varningssignal överförs.
Datahastighet	Datahastigheten är begränsningen för de datapaket, som denna trådlösa router kan överföra. Den trådlösa routern kommer att använda högsta möjliga överföringshastighet för överföring av datapaketen.
Typ av inledning	Definierar längden på CRC-blocket i ramarna under den trådlösa kommunikationen. "Kort inledning" är lämplig för trådlösa nätverk med intensiv trafik. "Kort inledning" ger hög kommunikationstrovärdighet.
Överförings-SSID	Om du aktiverar "Överförings-SSID" kan varje trådlösa station, som är placerad i denna trådlösa routers område utan problem hitta denna trålösa router. Om du bygger upp ett offentligt nätverk rekommenderar vi att aktivera denna funktion. Avaktivering av "Överförings-SSID" kan ge bättre säkerhet.
IAPP	För aktivering av multipla AP för kommunikation och för överföring av informationer gällande placeringen av anslutna stationer.
802.11g skydd	Vissa 802.11g trådlösa adaptrar stödjer 802.11g skydd, vilket gör det möjligt för adaptern att endast söka 802.11g. Välj "Avaktiverad" för att stödja 802.11g-skyddet eller välja "Aktivera" för att stödja denna funktion.
RF utgångseffekt	Välj RF (radiofrekvens)-styrka. RF-utgångseffekten har ett positivt samband med signalstyrkan.
Turboläge	Vissa av våra trådlösa adaptrar stödjer turboläget, vilket ger en bättre anslutningskvalitet. Välj "Alltid" för att ansluta turboläget eller välj "Från" för att slå ifrån det. Välj "Auto" Då slås det till och ifrån automatiskt.

Klicka på **<Överta ändringar>** nedtills på skärmbilden för att spara den gjorda konfigurationen. Du kan nu konfigurera ytterligare avsnitt eller börja med att använda routern.



WLAN ROUT 54-N

<u>Säkerhet</u>

På denna sidan kan du ställa in WEP-, WPA-kodningen för att säkerställa säkerheten i ditt trådlösa nätverk.

incryption: None	Set WEP Key
Use 802.1x Authentication	♥WEP 64bits ♥WEP 128bits
VPA Authentication Mode:	Enterprise (RADIUS) OPersonal (Pre-Shared Key)
VPA Cipher Suite:	OTKIP OAES
VPA2 Cipher Suite:	STRIP SAES
re-Shared Key Format:	Passphrase
re-Shared Key:	
Enable Pre-Authentication	



WLAN ROUT 54-N

Konfiguration	
Kodning	För aktivering av WEP, WPA, WPA2 och WPA2 blandat kodningsläge väljer du rullgardinslisten. Om du inte väljer någonting kommer alla data att skicka utan kodning och alla stationer har åtkomst till routern.
Använda 802.1x-autenticering	För att aktivera 802.1x klickar du i kontrollrutan.
WPA autentieringsläge	Det finns två begrepp, "Enterprise (WPA Radie) och "Personal (Pre-Shared nyckel)". Välj läge genom att klicka på begreppet.
WPA kodföljd	Välj WPA kodföljd som TKIP eller AES
WPA2 kodföljd	Välj WPA2 kodföljd som TKIP eller AES
Pre-Shared Key Format	För att bestämma formatet väljer du ur rullgardinslisten.
Pre-Shared Key	Ange den Pre-Shareed Key i enlighet med Pre-Shared Key-formatet, som du har valt.
Aktivera förautenticering	Du kan markera denna kontrollruta för att aktivera förautenticeringen efter att Enterprise (RADIUS) WPA2 autenticeringsläge valts.
Autenticering RADIUS Server	Om RADIUS Server används för att säkerställa säkerheten skall parametrarna i detta begrepp ställas in. För att ställa in port, IP-adress och lösenord för din RADIUS anges portnummer IP och lösenord.

Klicka på **<Överta ändringar>** nedtills på skärmbilden för att spara den gjorda konfigurationen. Du kan nu konfigurera ytterligare avsnitt eller börja med att använda routern.



WLAN ROUT 54-N

<u>Åtkomstkontroll</u>

För att begränsa åtkomstautenticeringen för stationer ställs kontrollistan på denna sida in.

Wireless Access Cont	trol		
If you choose 'Allowed Listed', on addresses are in the access control Point. When 'Deny Listed' is select be able to connect the Access Poir	ly those clients whos list will be able to co ed, these wireless cli tt.	e wireless MA(onnect to your a ents on the list] Access will not
Wireless Access Control Mode	e: Disable 💌		
MAC Address:	Comment:]
Apply Changes Reset			
Current Access Control List:			
MAC Address	Comment	Select	
Delete Selected Delete All	Reset		

Konfiguration

Trådlöst åtkomstkontrolläge	Klicka på rullgardinslisten för att välja åtkomstkontrolläget. Du kan "Tillåta listade" för att tillåta den listade MAC-adresserna eller välja "Vägra listade" för att förhindra att dessa MAC-adresser får åtkomst till denna apparat.
MAC-adress & kommentar	För att ställa in MAC-adressens & kommentarens värde anges MAC-adressen och stationens kommentar och klicka på Överta ändringar för att spara.
Aktuell åtkomstkontrollista	För att radera stationen ur listan klickar du på kontrollrutan för det valda begreppet och sedan på "Radera valda". Om du vill radera stationerna ur listan klickar du på "Radera alla".

Klicka på **<Överta ändringar>** nedtills på skärmbilden för att spara den gjorda konfigurationen. Du kan nu konfigurera ytterligare avsnitt eller börja med att använda routern.



WLAN ROUT 54-N

WDS inställning

WDS Settings Wireless Distribution System uses wire does. To do this, you must set these AP you want to communicate with in the tai	less media to communicate with s in the same channel and set MA ale and then enable the WDS.	other APs, like the Ethernet AC address of other APs which
Enable WDS		
Add WDS AP: MAC Address		
Comment		
Apply Changes Reset	Set Security Show Sta	tistics
MAC Address	Comment	Select
Delete Selected Delete All	Reset	

Det trådlösa distributionssystemet gör det möjligt för routern att kommunicera trådlöst med andra AP:er. För att detta skall fungera skall det säkerställas att dessa AP:er och routern är i samma kanal. Dessa AP:ers MAC-adresser och kommentarvärde ur WDS-listan skall läggas till. Glöm inte att aktivera WDS genom att klicka på "Aktivera WDS" och klicka på knappen "Överta ändringar.

För att radera AP ur listan klickar du på kontrollrutan för det valda begreppet och sedan på "Radera valda". Om du vill radera alla AP:er ur listan klickar du på "Radera alla".



WLAN ROUT 54-N

TCP/IP inställning

Lokalt nätverk, gränssnittsinställning

För att ställa inte konfigurationen för det lokala nätverkets gränssnitt, den privata IP-adressen för routerns lokala nätverksport och subnetmasken för ditt lokala nätverksavsnitt.

ort of your Access Point. H HCP, etc	lere you may char	ige the setting for IP a	ddresss, subnet mask,
P Address:	192.168.1.1	-	
ubnet Mask:	255.255.255.0		
HCP Server:	Enabled 💌		
HCP Client Range:	192.168.1.100	- 192.168.1.200	Show Client
02.1d Spanning Tree:	Disabled 💌		
Enable UPnP			

Konfiguration

IP-adress	IP för din routers lokala nätverksportar (Standard 192.168.1.1)
Subnetmask	Ditt lokala nätverks subnetmask (standard 255.255.255.0)
DHCP Server	För att ge din lokala nätverksklient en IP skall "DHCP-server" aktiveras. Om detta inte görs skall klientens IP ställas in manuellt om routern skall användas som Standard Gateway för klienten.
DHCP klientområde	Specificera DHCP klient IP adressområde Du kan också klicka på knappen "Visa klient" för att lista de anslutna DHCP-klienterna.
Spanning Tree	För att förebygga nätverksslingor och erhålla kvaliteten på överbryggade nätverk.
Aktivera UPnP	Markera denna kontrollruta för att tillåta routern att identifieras av UPnP.


WLAN ROUT 54-N

WAN gränssnittsinställning

Denna sida gör det möjligt för användare att konfigurera parametrarna för anslutning till Internet. Du kan välja WAN-åtkomsttyp ur rullgardinslisten och konfigurera parameter för varje läge.

Statist IP-läge

WAN Access Type:	Static IP 🐱	
IP Address:	10.10.10.1	
Subnet Mask:	255.255.0.0	
Default Gateway:	10.10.10.254	
DNS 1:	168.95.1.1	
DNS 2:		
DNS 3:		
Clone MAC Address	s: 0000000000	

IP-adress, subnetmask och	Mata in IP-adress, subnetmask och Standard Gateway,
Standard Gateway	som du fått av din ISP.
DNS 1,2 och 3	För specificering av DNS anges den DNS, som du fått
	av din ISP i DNS 1 2 3.

DHCP klientläge

WAN Access Type: D	ICP Client 🔽
• Attain DNS Automa	ticall y
• Set DNS Manually	
DNS 1: 168	3.95.1.1
DNS 2:	
dns 3:	
Clone MAC Address:	0000000000
	WAN Access Type: Dr Attain DNS Automa Set DNS Manually DNS 1: 168 DNS 2: 0 DNS 3: 0 Clone MAC Address:

Erhålla DNS automatiskt	Om DNS:en från din ISP är dynamisk väljer du "Erhålla DNS automatiskt".
Ställa in DNS manuellt	För specificering av DNS anges den DNS, som du fått av din ISP i DNS 1 2 3.

PPPoE-läge



WLAN ROUT 54-N

WAN Access Type:	PPPoE 💌
User Name:	
Password:	
Service Name:	
Connection Type:	Continuous Connect Disconnect
Idle Time:	5 (1-1000 minutes)
MTU Size:	1452 (1400-1492 bytes)
• Attain DNS Auto	omatically
• Set DNS Manual	ly
DNS 1:	168.95.1.1
DNS 2:	
DNS 3:	
Clone MAC Addres	s: 0000000000

Användarnamn,	Mata in användarnamnet, lösenordet och servicenamnet,
lösenord och	som du fått av din ISP.
servicenamn	
Anslutningstyp	"Continuous" är för en ständig anslutning
	"Connect on demand" avräknas enligt anslutningstid. Du
	kan ställa in inaktivitetstiden. Denna tid skall ha gått innan
	systemet automatiskt bryter PPPoE-sessionen.
	"Manual" För att ansluta till ISP klickar du manuellt på
	"Anslut" på WEB-användargränssnittet. WAN-anslutnignen
	kommer inte att avbrytas på grunda av överskridande av
	inaktivitetstiden. Om WAN-ledningen bryts och sedan
	ansluts igen kommer routern inte automatiskt att
	återansluta ISP.
Inaktivitetstid:	Värdet specificerar inaktivitetstiden, som skall ha gått innan
	systemet automatiskt bryter PPPoE-sessionen.
MTU-storlek	Aktivering av routerns maximala överföringsenhet (MTU).
	Varje paket, som är större än detta tal delas upp i passande
	storlekar före sändningen. Ett större tal förbättrar
	överföringseffekten.
	Mata in MTU-numret i textfältet för att ställa in
	begränsningen.
Erhålla DNS automatiskt	: Om DNS:en från din ISP är dynamisk väljer du "Erhålla
	DNS automatiskt".
Ställa in DNS manuellt	För specificering av DNS anges den DNS, som du fått av
	din ISPT DNS 1 2 3.

PPTP-läge

VIVENCO

23414

WLAN ROUT 54-N

WAN Access Type:	PPTP 💽
IP Address:	172.16.1.2
Subnet Mask:	255.255.255.0
Server IP Address:	172.16.1.1
User Name:	admin
Password:	****
MTU Size:	1452 (1400-1492 bytes)
Section Attain DNS Automa	ticall y
Set DNS Manually	
DNS 1:	168.95.1.1
DNS 2:	
DNS 3:	

IP-adress, subnetzmask, Server	Mata in IP-adress, subnetmask och Server
IP-adress, användarnamn och	IP-adressen, användarnamn och lösenord, som du
lösenord	fått av din ISP.
MTU-storlek	Aktivering av routerns maximala överföringsenhet
	(MTU). Varje paket, som är större än detta tal delas
	upp i passande storlekar före sändningen. Ett större
	tal förbättrar överföringseffekten.
	Mata in MTU-numret i textfältet för att ställa in
	begränsningen.
Erhålla DNS automatiskt:	Om DNS:en från din ISP är dynamisk väljer du
	"Erhålla DNS automatiskt".
Ställa in DNS manuellt	För specificering av DNS anges den DNS, som du
	fått av din ISP i DNS 1 2 3.



WLAN ROUT 54-N

De vanligastge konfigurationerna för WAN-gränssnitt

Det finns vissa inställningar, som kan konfigureras vid varje WAN-åtkomsttyp:



Aktivera	För att göra det möjligt för användaren att komma åt
Web-serveråtkomst på	denna router via Internet anges den specificerade IP
WAN från porten	och portnumret.
Aktivera IPsec	Markera kontrollrutan för att aktivera IPsec
Pass-Through på	Pass-Through på VPN-anslutningen och tag bort
VPN-anslutning	markeringen i kontrollrutan för avaktivering.
Aktivera PPTP	Markera kontrollrutan för att aktivera PPTP
Pass-Through på	Pass-Through på VPN-anslutningen och tag bort
VPN-anslutning	markeringen i kontrollrutan för avaktivering.
Aktivera L2TP	Markera kontrollrutan för att aktivera L2TP
Pass-Through på	Pass-Through på VPN-anslutningen och tag bort
VPN-anslutning	markeringen i kontrollrutan för avaktivering.
Klona MAC-adress	Om ISP använder MAC-adressautenticeringen (med
	DHCP) skall Ethernet-kortets (den som är anslutningen
	till ditt kabelmodem) MAC-adress registreras hos ISP
	innan anslutning till WAN (Internet). Om Ethernet-kortet
	ändras skall den nya MAC-adressen registreras hos
	ISP.
	MAC-kloningsfunktionen gör det möiligt att ställa in den
	MAC-adress, som anges av
	WAN-nätverksgränssnittskortet, som den MÁC-adress.
	som redan registrerats hos ISP. Däreigenom är
	registreringen av den nva MAC-adressen inte längre
	nödvändig hos ISP. Denna funktion ändrar inte den
	aktuella MAC-adressen i NIC utan den ändrar den
	MAC-adress som anges av den trådlösa routern vid
	klientförfrågningar. För att ändra MAC-adrosson anges
	donna i toytföltot



WLAN ROUT 54-N

Konfiguration av brandvägg

Port-filtrering

Brandväggen kan inte bara förhindra att angrepp utifrån gör ingrepp i ditt system, utan kan även begränsa användarna av det lokala nätverket.

Portfiltrering för begränsning av datapakettyperna från ditt lokala nätverk till Internet via routern läggs till den aktuella filtertabellen.

Port Filtering			
Entries in this table are used to restrict o Gateway. Use of such filters can be hel	ertain types of data pac pful in securing or restr	kets from your local network to i icting your local network.	internet through the
Enable Port Filtering Local Port Range:	Protocol: Both	2	
Comment:			
Apply Changes Reset			
Current Filter Table:			
Local Port Range	Protocol	Comment	Select
Delete Selected Delete All	Reset		

Konfiguration

STEG	1.	Klicka på kontrollrutan för att aktivera funktionen "Aktivera portfiltrering".
	2.	Geben Sie den Port Bereich (EX 25-110), Protokoll (UDP/TCP) und Kommentar (EX. E-Mail) ein.
	3.	För att radera portområdet ur listan klickar du på kontrollrutan för det valda begreppet och sedan på "Radera valda". Om du vill radera alla poster ur listan klickar du på "Radera alla".

Klicka på **<Överta ändringar>** nedtills på skärmbilden för att spara den gjorda konfigurationen. Du kan nu konfigurera ytterligare avsnitt eller börja med att använda routern.



WLAN ROUT 54-N

IP-filtrering

Den trådlösa routern kan filtrera de utgående paketen enligt säkerhets- eller administrationsaspekter Du kan ställa in filtret på IP-adresser för att förhindra att vissa interna användare får tillgång till Internet.

entries in this table are un network to Internet throu or restricting your local r			
📕 Enable IP Filterin	lg		
Loal IP Address:	Protoco	ol: Both 🗾 Comm	ent:
Apply Changes Rese			
Apply Changes Rese			

Konfiguration

STEG	1.	Klicka på kontrollrutan för att aktivera funktionen "Aktivera IP-filtrering".
	2.	Mata in den speciella lokala IP-adressen (t.ex. 10.10.3.9), protokoll (UDP/TCP) och kommentar (t.ex. Peter).
	3.	För att radera IP-adressen ur listan klickar du på kontrollrutan för det valda begreppet och sedan på "Radera valda". Om du vill radera alla poster ur listan klickar du på "Radera alla".

Klicka på **<Överta ändringar>** nedtills på skärmbilden för att spara den gjorda konfigurationen. Du kan nu konfigurera ytterligare avsnitt eller börja med att använda routern.



WLAN ROUT 54-N

MAC-filtrering

Den trådlösa routern kan filtrera de utgående paketen enligt säkerhets- eller administrationsaspekter Du kan ställa in filtret på MAC-adresser för att förhindra att vissa interna användare får tillgång till Internet.

MAC Filtering		
Entries in this table are used to restrict certain types of Gateway. Use of such filters can be helpful in securin	f data packets from your local netw ig or restricting your local network	vork to Internet through the
Enable MAC Filtering		
Local MAC Address:	Comment:	
Apply Changes Reset		
Current Filter Table:		
Local MAC Address	Comment	Select
Delete Selected Delete All Reset		

Konfiguration

STEG	1.	Klicka funktion	på en "Aktiv	kontrollru /era MAC-	ıtan filtrering	för g".	att	aktivera
	2.	Mata 00:0e:b6 (t.ex. Pe	in dei 5:a8:72), ter).	n specie protokoll	ella N (UDP/	/AC-ad TCP) с	lressen och ko	(t.ex. mmentar
	3.	För att kontrollr på "Rade klickar d	radera utan fö era valda u på "Ra	MAC-adre r det va a". Om du adera alla"	ssen u alda be vill rade	r listar egreppe era alla	i klicka et och poster	r du på sedan ur listan

Klicka på **<Överta ändringar>** nedtills på skärmbilden för att spara den gjorda konfigurationen. Du kan nu konfigurera ytterligare avsnitt eller börja med att använda routern.



WLAN ROUT 54-N

Port Forwarding

Med Port Forwarding kan du leda om ett visst område av serviceportnummer (från Internet/WAN-portar) till en viss IP-adress i det lokala nätverket. Det hjälper dig att ta upp vissa servrar bakom routerns NAT-brandvägg.

Port Forwarding	g					
Entries in this table allow yo NAT firewall. These settings server on the private local ne	u to automatically redir are only necessary if y twork behind your Gat	ect common network s you wish to host some eway's NAT firewall.	ervices to a specific ma sort of server like a we	chine behind the b server or mail		
📕 Enable Port Forwa	rding					
Local IP Address:	Protocol	: Both 🗾 Port Ran	ge:			
Comment:		1				
Apply Changes R	eset					
Current Port Forwarding	; Table:					
Local IP Address	Protocol	Port Range	Comment	Select		
Delete Selected D	elete All Reset					

Konfiguration

STEG	1.	Klicka på kontrollrutan för att aktivera funktionen "Aktivera Port Forwarding".
	2.	Mata in den speciella IP-adressen (t.ex. 10.10.10.10), protokoll (UDP/TCP) port-område (t.ex. 25-110) och kommentar (t.ex. E-post).
	3.	För att radera IP-adressen ur tabellen klickar du på kontrollrutan för det valda begreppet och sedan på "Radera valda". Om du vill radera alla poster ur tabellen klickar du på "Radera alla".

Klicka på **<Överta ändringar>** nedtills på skärmbilden för att spara den gjorda konfigurationen.



WLAN ROUT 54-N

Filtrera URL

URL-filtret gör det möjligt för användaren att förhindra att användare får åtkomst till vissa URL:er i det lokala nätverket. Detta filter kommer att blockera dessa URL:er, som innehåller vissa nyckelord.

URL Filtering	
URL filter is used to deny LAN users from accessing the internet. Block those U listed below. (EX. google; www.google.com or 72.14.203.99)	RLs which contain keywords
Enable URL Filtering URL Address:	
Apply Changes Reset	
Current Filter Table:	
URL Address	Select
Delete Selacted Delete All Reset	

Konfiguration

STEG	1.	Klicka funktioner	på າ "URL-f	kontrollrutan filtrering".	för	att	aktivera
	2.	Ange den	URL, so	om skall exklud	eras.		
	3.	För att rac det valda radera alla	lera UR begrepp a URL:e	L:en ur listan k bet och sedan p r ur tabellen kli	lickar du p å "Radera ckar du pa	oå kontr a valda". å "Rade	ollrutan för Om du vill ra alla".

Klicka på **<Överta ändringar>** nedtills på skärmbilden för att spara den gjorda konfigurationen.



WLAN ROUT 54-N

Virtuell DMZ

Det virtuella DMZ används för att aktivera protokoll, som skall öppna portar på routern. Routern kommer att leda vidare all ospecificerad inkommande trafik till den värd, som anges här.

Virtual DM2	
A Demilitarized Zone local private network	is used to provide Internet services without sacrificing unauthorized access to i Twnically, the wirthal DMZ bost contains devices accessible to Internet traffic
such as Web (HTTP)	servers, FTP servers, SMTP (e-mail) servers and DNS servers.
📕 Enable Virtua	IDMZ
Virtual DMZ Hos	IP Address:
Apply Changes	Reset

För att konfigurera den anges Host IP (privat IP-adress) och klicka på "Överta ändringar" för att överta inställningen.



WLAN ROUT 54-N

Administration

<u>Status</u>

På den trådlösa routerns hemsida visar den vänstra navigeringslisten de olika alternativen för att konfigurera systemet. På den högra navigeringsskärmbilden finns sammanfattningen av systemstatus för att kunna granska konfigurationerna.

Status				
his page shows the current s ne device.	tatus and some basic settings of			
SYSTEM				
Uptime	0day:0h:2m:54s			
Firmware Version	v1.0			
Wireless Configurati	on			
Mode	AP			
Band	2.4 GHz (B+G)			
SSID	WLAN-11g-GW			
Channel Number	11			
Encryption	Disabled			
BSSID	00:e0:7d:c0:c7:d1			
Associated Clients	0			
LAN Configuration				
IP Address	192.168.1.1			
Subnet Mask	255.255.255.0			
DHCP Server	Enabled			
MAC Address	MAC Address 00:e0:7d:c0:c7:d1			
WAN Configuration				
Attain IP Protocol	Static IP			
IP Address	10.10.10.1			
Subnet Mask	255.255.0.0			
Default Gateway	10.10.10.254			
MAC Address	00:e0:7d:c0:c7:d3			

• System

Uptime	Den tid som apparaten varit tillslagen.
Firmware-version	Den Firmware-version, som används på denna apparat.

Trådlös konfiguration

Läge	Den trådlösa routerns driftsläge.
Band	Routerns överföringsfrekvens.
SSID	Namnet på det trådlösa nätverket.



WLAN ROUT 54-N

	,
Kanalnummer	Den kanal, som det trådlösa nätverket använder. Alla apparater i samma trådlösa nätverk bör använda samma kanal.
Kodning	Det trådlösa nätverkets säkerhetskodstatus.
BSSID	Basic Service Set Identity för denna router. (Denna parameter är densamma, som LAN-portens MAC-adress).
Anslutna klienter	Antalet anslutna klienter.

• LAN-konfiguration

IP-adress	Routerns IP-adress
Subnetmask	Routerns subnetmask
DHCP Server	Aktivering eller avaktivering av DHCP
MAC-adress	LAN-portens MAC-adressen

WAN-konfiguration

IP-protokoll erhållit	Statisk IP-adress
IP-adress	WAN-portens IP-adressen
Subnetmask	WAN-portens subnetmask
Standard Gateway	WAN-portens Standard Gateway
MAC-adress	WAN-portens MAC-adress



WLAN ROUT 54-N

<u>Statistik</u>

På denna sida kan du kontrollera räknarna för skickade och mottagna paket i det trådlösa lokala Ethernet-nätverket och Ethernet WAN. Tryck på knappen "**Refresh**" för att se den senaste rapporten..

his page shows the	e packet counters for t	ransmission a	nd reception regarding
wireless and Ethe	ernet networks.		
Wireless LAN	Sent Packets	145357	
	Received Packets	1121	
Ethernet LAN	Sent Packets	6845	
	Received Packets	858102	
Ethernet WAN	Sent Packets	8285	
	Received Packets	0	

<u>DDNS</u>

Denna sida gör det möjligt för användaren att ansluta till DDNS. För att aktivera DDNS markerar du kontrollrutan "Aktivera DNS". Välj tjänsteleverantören ur rullgardinslisten. Ange domännamn, användarnamn och lösenord. Efter konfigurationen klickar du på knappen "Överta ändringar".

Enable DD1	15
Service Provider :	DynDNS 👻
Domain Name :	host.dyndns.org
User Name/Email:	
Password/Key:	



WLAN ROUT 54-N

<u>Inställningar av tidszoner</u>

Denna sida gör det möjligt för användaren att konfigurera routerns tid. För att bestämma den manuellt fyller du i fälten vid "Aktuell tid" och klickar på knappen "Överta ändringar". För att synkronisera tiden med en tidsservers tid markeras kontrollrutan "Aktivera NTP Client Update" och välj en NTP-server ur rullgardinslisten eller mata manuellt in en NTP-server. Efter konfigurationen klickar du på knappen "Överta ändringar".

over the Internet.	ne system une by synchronizing with a public time serve
Current Time :	Yr 2000 Mon 1 Day 3 Hr 8 Mn 38 Sec 11
Time Zone Select :	(GMT+08:00)Taipei
🗹 Enable NTF	client update
NTP server :	 192.5.41.41 - North America
	(Manual IP Setting)

<u>Systemlogg</u>

Denna systemloggsida visar informationer om routerns aktuella aktiviteter. Aktivera systemloggfunktionen

- 1. Markera kontrollrutan "Aktivera logg".
- 2. För att se alla informationer om systemet väljer du kontrollrutan "System alla".

För att endast se trådlös-informationen väljer du kontrollrutan "Trådlös". För att skicka logginformatonen till en viss anmärkning väljer du kontrollrutan "Aktivera fjärrlogg" och matar in IP-adressen i fältet "Log Server IP-adress".

3. För aktivering klickar du på knappen "Överta ändringar".

Du kan också klicka på knappen "Uppdatera" för att uppdatera logginformationen eller klicka på knappen "Radera" för att radera loggtabellen.



WLAN ROUT 54-N



Uppgradering av Firmware

Uppgradera Firmware

STEG	 Klicka på knappen "Bläddra" för att välja den Firmware, som du vill uppgradera. Klicka på Ladda upp för att starta uppladdningen. Stäng inte
	webläsaren och vänta på att proceduren avslutas. När uppgraderingen avslutats kan du börja använda routern. Upgrade Firmware
T n sj	This page allows you upgrade the Access Point firmware to new version. Please note, do not power off the device during the upload because it may crash the system.
	Select File: Browse
	Upload Reset



WLAN ROUT 54-N

Spara inställningar och ladda in dem igen

För att spara inställningarna i en fil klickar du på knappen "Spara".

För att ladda in inställningar från en fil,

1. klickar du på "Bläddra…" för att välja ut filen.

2. Klicka på Ladda upp för att starta proceduren och vänta tills den avslutats.

För att återställa inställningarna till standardinställningarna klickar du på Reset för att starta proceduren. Den avslutas när status-ljusdioden börjar blinka.

nis page anows you sa he file which was saved onfiguration to factory	ive current settings l previously, Besi default,	s to a file or relo des, you could i	ad the se eset the c	ttings from current
Save Settings to File:	Save			
Load Settings from File:			Browse	Upload

<u>Lösenord</u>

För att ställa in administratörens kontoinformation anger du användarnamnet, nytt lösenord och sedan lösenordet igen i textfältet. Glöm inte att klicka på "Överta" för att spara konfigurationen.

his page is used to	set the account to access the web server of Access Point.
impty user name an	d password will disable the protection.
User Name:	
New Password:	
Confirmed Password:	



WLAN ROUT 54-N

PRODUKTSPECIFIKATIONER

	IEEE802.3, 10BASE-T
	IEEE802.3u, 100BASE-TX
Standard	IEEE802.3x Full-Duplex Operation och Flow Control
	IEEE802.11b Wireless LAN infrastruktur
	IEEE802.11g Wireless LAN infrastruktur
	1 * WAN port
Gränssnitt	4 * 10/100 RJ-45 Fast Ethernet Switching Ports
	Antenn: 802.11b/g Wireless Reverse SMA avtagbar
WAN-anslutning	Ethernet 10/100 Mbps
Kabolanslutningar	RJ-45 (10BASE-T): Kategori 3,4,5 UTP
	RJ-45 (100BASE-TX): Kategori 5 UTP
Nötvark databaatigbat	802.11b: 1, 2, 5.5 och 11Mbps
	802,11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, och 54Mbps
	Auto-Negotiation
	(Full-Duplex, Half-Duplex)
	System: Power, Status
l ED-indikoringar	Port (WAN): ACT/LINK
LLD-Indikeringai	Port (LAN): ACT/LINK
	Port(Wireless): ACT
	64/128-bit WEP,
	WPA(TKIP med IEEE 802.1x), WPA2, AES
	54Mbps OFDM, 10%PER, -71dBm
Mottagningskänslighet	11Mbps CCK, 10%PER, -81dBm
	1Mbps BPSK, 10%PER, -92dBm
Minne	Flash: 2MB NOR Typ, SDRAM : 8MB
Överföringsstyrka	16dBm~18dBm
Område	inomhus 35 - 100 meter utomhus 100 - 300 meter
Emission	FCC KLASS B, CE, VCCI Klass B
Driftstemperatur	$0^{\circ} \sim 40^{\circ} \text{C} (32^{\circ} \sim 104^{\circ} \text{F})$
Luftfuktighet vid drift	10% - 90%
Spänningsförsörining	Extern spänningsadapter, 12VDC/1A

DISCLAIMER

Information in this document is subject to change without notice. The manufacturer does not make any representations or warranties (implied or otherwise) regarding the accuracy and completeness of this document and shall in no event be liable for any loss of profit or any commercial damages, including but not limited to special, incidental, consequential, or other damages. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form, electronic or mechanical, by any means, including photocopying, recording or information recording and retrieval systems without the expressed written permission of the manufacturer. All brand names and product names mentioned in this document are trademarks, or registered trademarks of their respective holders.