

AXIS 231D+/232D+ Network Dome Camera Installation Guide

FRANCAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

ITALIANO

AXIS 231D+/232D+ Network Dome Camera Installation Guide

This installation guide provides instructions for installing the AXIS 231D+/232D+ Network Dome Camera on your network. For all other aspects of using the product, please see the AXIS 231D+/232D+ User's Manual, available from www.axis.com

Installation steps

Follow these steps to install the AXIS 231D+/232D+ on your local network (LAN):

- 1. Check the package contents against the list below.
- 2. Connect the camera. See page 4 and page 5.
- 3. Set an IP address. See page 7.
- 4. Set the password. See page 11.

Package contents

ltem	Title/Variants	
Network Dome Camera	AXIS 231D+/232D+	
Connection Module		
Connection Module Cable		
Indoor Power Supply with	Europe	
power cable	UK	The power supply is country
	Australia	specific, please check that the
	USA/Japan	type of power supply you are using is correct
	Korea	using is concer.
Mounting Kits	Hard Ceiling Mount for Indoor Use	
	Drop Ceiling Mount for Indoor Use	
This document	AXIS 231D+/232D+ Installation Guide	
Warranty Document		

Optional accessories are available for mounting on ceiling, wall, corner and pole, for both indoor and outdoor use. For more information, please visit the Axis Web site at http://www.axis.com

Before you begin:

If the AXIS 231D+/232D+ is to be mounted in a position where it is difficult to access, it is recommended that you set the IP address and get the camera up and running before completing the hardware installation.

Hard Ceiling Mount



Referring to the image above, follow these instructions to mount the dome camera:

- 1. Using the supplied drill template, drill three holes in the ceiling and secure the bracket to the ceiling with three screws.
- 2. Slide the decoration ring and cover ring on to the AXIS 231D+/232D+.
- 3. Insert the fixing screw holder into the mounting slot.
- 4. Connect the connection module cable to the connection module.
- Connect the Ethernet cable and connection module to the AXIS 231D+/232D+.
- 6. Connect the power cable (24V AC) to the connection module and check that the power and network LEDs light up green.
- 7. Mount the dome body onto the bracket and rotate it clockwise. Make sure the screw hole on the side of dome is aligned with the bracket. Tighten the fixing screw to secure the dome.
- 8. Attach and secure the cover ring and decoration ring to the bracket.
- The hardware installation is now complete, proceed to *Assign an IP address*, on page 7 to install the AXIS 231D+/232D+ on your network.

Connection module



Orop Ceiling Mount



Follow these instructions to mount the dome camera:

- 1. Place the decoration ring on the ceiling and mark the three screw holes and the inner circle of the decoration cover.
- 2. Cut the hole in the ceiling according to the markings.
- 3. Insert the mounting bracket in the ceiling with the holders folded in. Once in place, fold out the holders over the inner ceiling and secure the bracket by tightening the screws.
- 4. Connect the connection module cable to the connection module.
- 5. Connect the Ethernet cable and connection module to the AXIS 231D+/232D+.
- 6. Connect the power cable (24V AC) to the connection module and check that the power and network LEDs light up green.
- 7. Insert the fixing screw holder into the mounting slot.
- 8. Push the dome body up into the installed bracket and twist it clockwise to lock it into the bracket.
- 9. Make sure the fixing screw is aligned with the bracket. Tighten the fixing screw to secure the dome.
- 10. The hardware installation is now complete, proceed to *Assign an IP address*, on page 7 to install the AXIS 231D+/232D+ on your network.

Connection module



Important!

The AXIS 231D+/232D+ is designed for indoor and outdoor use. To use the camera outdoors, it must be installed in an approved outdoor housing. Please see www.axis.com for more information on outdoor housings.

Do not use the camera's dome bubble if it is to be installed in a protective housing as the use of two dome bubbles will reduce the image quality and cause image blurring.

connec		. T mout	
Function	Description		Function
n/a	not used		GND
n/a	not used		GND
n/a	not used	Connection	Transistor O
n/a	not used		Digital Input
n/a	not used		Transistor O
n/a	not used		Digital Input
n/a	not used	0/12 01 10 P5 0AD 0/11 01	Transistor O
PS GND	ground	IO avec nu EI	Transistor O
24 VAC	24 VAC	AXIS	Digital Input
24 VAC	24 VAC		Digital Input

Connection Module Pinout

Function	Description
GND	ground
GND	ground
Transistor Output 4	See below
Digital Input 4	See below
Transistor Output 3	See below
Digital Input 3	See below
Transistor Output 2	See below
Transistor Output 1	See below
Digital Input 2	See below
Digital Input 1	See below

- Digital Input (1-4) connect to GND to activate or leave floating (unconnected) to deactivate
- Transistor Output (1-4) Max. load 100mA, max. voltage 24V DC. An open-collector NPN transistor with the emitter connected to pin 2 (GND). If used with an external relay, a diode must be connected in parallel with the load for protection against any voltage transients.

LED indicators

LED	Color	Description
Network	Green	Steady for connection to 100 Mbit/s network. Flashes for network activity.
	Amber	Steady for connection to 10 Mbit/s network. Flashes for network activity.
	Unlit	No connection.
Power	Green	Normal operation.
	Amber	Flashes green/amber during firmware upgrade.

¹³Assign an IP address

Most networks today have a DHCP server that automatically assigns IP addresses to connected devices. If your network does not have a DHCP server, the AXIS 231D+/232D+ will use 192.168.0.90 as the default IP address.

If you would like to assign a static IP address the recommended method in Windows is either AXIS IP Utility or AXIS Camera Management. Depending on the number of cameras you wish to install, use the method that best suits your purpose.

Both of these free applications are available on the Axis Network Video Product CD supplied with this product, or they can be downloaded from www.axis.com/techsup

Metho	d	Recommended for	Operating system
IP	AXIS IP Utility See page 8	Single camera Small installations	Windows
₹ <u>k</u>	AXIS Camera Management See page 9	Multiple cameras Large installations Installation on a different subnet	Windows 2000 Windows XP Pro Windows 2003 Server

Notes:

- If assigning the IP address fails, check that there is no firewall blocking the operation.
- For other methods of assigning or discovering the IP address of the AXIS 231D+/232D+, e.g. in other operating systems, see page 10.

AXIS IP Utility - single camera/small installation

AXIS IP Utility automatically discovers and displays Axis devices on your network. The application can also be used to manually set a static IP address.

🚔 AXIS IP Utility			- 🗆 🗵
Server View Help			
ኸP 🔠 😩 🕄			
Name	IP address	Serial number	
AXI5 216FD - 00408C6DC996	10.93.127.192	00408C6DC996	
AXIS 221 - 00408C6DC92C	10.93.142.18	00408C6DC92C	
AXIS 240Q - 00408C6D79B8	10.93.135.58	00408C6D79B8	
AXIS 225FD - 00408C6D7586	10.93.141.32	00408C6D7586	
AXIS 207 - 00408C6D72E1	10.93.141.221	00408C6D72E1	
AXIS 213 - 00408C6B228F	10.93.141.213	00408C6B228F	
AXIS 211 - 00408C6A2F7F	10.93.127.81	00408C6A2F7F	
AXIS 207W - 00408C682BD9	10.93.136.206	00408C682BD9	
AXIS 207W - 00408C6815E8	10.93.141.165	00408C6815E8	
1			
Workstation interface 1 (10.93.127.105)			11.

Note that you must install the AXIS 231D+/232D+ on the same network segment (physical subnet) as the computer running AXIS IP Utility.

Automatic discovery

- 1. Check that the AXIS 231D+/232D+ is connected to the network and that power has been applied.
- Start AXIS IP Utility.
 When the AXIS 231D+/232D+ appears in the window, double-click it to open the camera's home page.
- 3. See *Setting the Password*, on page 11 for further instructions.

Assign the IP address manually (optional)

- 1. Acquire an unused IP address on the same network segment as your computer.
- 2. Select the AXIS 231D+/232D+ in the list.
- 3. Click the button IP Assign new IP address to the selected device and enter the IP address.
- 4. Click the Assign button and follow the instructions.
- 5. Click the Home Page button to access the camera's web pages.
- 6. See page 11 for instructions on how to set the password.

AXIS Camera Management - multiple cameras/large installations

AXIS Camera Management can automatically discover multiple Axis devices, show connection status, manage firmware upgrades and set IP addresses.

<u>Eile Edit View Tools H</u> elp							
🔎 Search 👘 Assign IP	👍 Upgrade 🛛 👩 Home	Page 🚺 🐼 Refres	h				
Groups	Name S	itatus	IP Address	Serial Number	Model	Firmware	1
🦂 Add Group	📌 AXIS 213 - 0040 0	к	10.93.151.213	00408C712354	AXIS 213	4.30	-
	🗌 💑 AXIS 214 · 0040 0	к	10.92.127.75	00408C182230	AXIS 214	4.30	
New Devices (223)	🚽 😨 AXIS 214 · 0040 0	К	10.13.24.81	00408C7129F6	AXIS 214	4.30	
Warnings/Errors (9)	🔹 😨 AXIS 214 - 0040 0	к	10.81.127.113	00408C712E31	AXIS 214	4.30	
Mu Groups	🔹 👰 AXIS 214 - 0040 0	К	10.92.127.206	00408C712E32	AXIS 214	4.31	
	🚽 🧖 AXIS 216FD - 00 0	ĸ	10.92.127.69	00408C1821FC	AXIS 216FD	4.34	
	🚽 😨 AXIS 216FD - 00 0	к	10.92.139.16	00408C182928	AXIS 216FD	4.34	
	🗣 AXIS 216FD - 00 0	K	10.84.138.16	00408C182936	AXIS 216FD	4.34	
	🛛 💑 AXIS 216FD - 00 0	К	10.82.127.59	00408C182938	AXIS 216FD	4.34	
	AXIS 216FD - 00 P.	assword Mismatch	10.84.138.16	00408C18293B	AXIS 216FD		
	AXIS 221 · 0040 0	К	10.82.10.38	0048C182929	AXIS 216FD		
	AXIS 223M - 004 0	к	10.92.127.216	00408C18292A	AXIS 216FD		
	🛛 🦿 AXIS 221 - 0040 0	К	10.92.127.226	00408C1820C7	AXIS 221	4.30	
	AXIS 221 · 0040 0	К	10.92.127.226	00408C1820C7	AXIS 221	4.30	1

Automatic discovery

- 1. Check that the camera is connected to the network and that power has been applied.
- 2. Start AXIS Camera Management. When the AXIS 231D+/232D+ appears in the window, double-click it to open the camera's home page.
- 3. See Setting the Password, on page 11 for instructions on how to set the password.

Assign an IP address in a single device

- 1. Check that the AXIS 231D+/232D+ is connected to the network and that power has been applied.
- 2. Start AXIS Camera Management. When the AXIS 231D+/232D+ appears in the window, double-click it to open the camera's home page.
- 3. See Setting the Password, on page 11 for further instructions.

Assign IP addresses in multiple devices

AXIS Camera Management speeds up the process of assigning IP addresses in **multiple devices** by suggesting available IP addresses from a specified range.

- 1. Select the devices you wish to configure (different models can be selected) and click the Assign IP button.
- 2. Select Assign the following IP address range and enter the range of IP addresses, the subnet mask and default router the devices will use.
- 3. Click the OK button.





Other methods of setting the IP address

The table below shows the other methods available for setting or discovering the IP address. All methods are enabled by default, and all can be disabled.

	Use in operating system	Notes
UPnP™	Windows (ME or XP)	When enabled on your computer, the camera is automatically detected and added to "My Network Places."
Bonjour	MAC OSX (10.4 or later)	Applicable to browsers with support for Bonjour. Navigate to the Bonjour bookmark in your browser (e.g. Safari) and click on the link to access the camera's web pages.
AXIS Dynamic DNS Service	All	A free service from Axis that allows you to quickly and simply install your camera. Requires an Internet connection with no HTTP proxy. See www.axiscam.net for more information.
ARP/Ping	All	See below. The command must be issued within 2 minutes of connecting power to the camera.
View DHCP server admin pages	All	To view the admin pages for the network DHCP server, see the server's own documentation.

Set the IP address with ARP/Ping

- 1. Acquire an IP address on the same network segment your computer is connected to.
- 2. Locate the serial number (S/N) on the AXIS 231D+/232D+ label.
- 3. Open a command prompt on your computer and enter the following commands:

Windows syntax	Windows example
arp -s <ip address=""> <serial number=""> ping -l 408 -t <ip address=""></ip></serial></ip>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping -l 408 -t 192.168.0.125
UNIX/Linux/Mac syntax	UNIX/Linux/Mac example

- 4. Check that the network cable is connected to the camera and then start/restart the camera, by disconnecting and reconnecting power.
- 5. Close the command prompt when you see 'Reply from 192.168.0.125: ...' or similar.
- 6. In your browser, type in http://<IP address> in the Location/Address field and press Enter on your keyboard.

Note: • To open a command prompt in Windows: from the Start menu, select Run... and type cmd. Click OK.

• To use the ARP command on a Mac OS X, use the Terminal utility in Application > Utilities.

Page 11

Setting the Password

When accessing the AXIS 231D+/232D+ for the first time, the **'Configure Root Password'** dialog will be displayed.

- 1. Enter a password and then re-enter it, to confirm the spelling. Click **OK**.
- 2. Enter the user name "root" in the dialog as requested. Note: The default administrator user name **root** cannot be deleted.
- 3. Enter the password as set above, and click **OK**. If the password is lost, the AXIS 231D+/232D+ must be reset to the factory default settings. See page 12.

configure	Root Password	
Password:	++++	
Confirm pazzword:	++++	

4. If required, click Yes to install AMC (AXIS Media Control), which allows viewing of the video stream in Internet Explorer. You will need administrator rights on the computer to do this.



Accessing the AXIS 231D+/232D+ from the Internet

Once installed, your AXIS 231D+/232D+ is accessible on your local network (LAN). To access the camera from the Internet, network routers must be configured to allow incoming traffic, which is usually done on a specific port. Please refer to the documentation for your router for further instructions.

For more information on this and other topics, please visit the Axis Support Web at www.axis.com/techsup

Resetting to the Factory Default Settings

This will reset all parameters, including the IP address, to the factory default settings:

- 1. Disconnect power from the camera.
- 2. Press and hold the Control button and reconnect power.
- 3. Keep the Control button pressed until the Status indicator displays amber (this may take up to 15 seconds), then release the button.
- 4. When the Status indicator displays green (which can take up to 1 minute) the process is complete and the camera has been reset.
- 5. Re-assign the IP address, using one of the methods described in this document.

It is also possible to reset parameters to the original factory default settings via the web interface. For more information, please see the online help or the user's manual.

Further information

The user's manual is available from the Axis Web site at www.axis.com or from the Axis Network Video Product CD supplied with this product.

Tip!

Visit www.axis.com/techsup to check if there is updated firmware available for your AXIS 231D+/232D+. To see the currently installed firmware version, see the Basic Configuration web page in the product's Setup tools.

AXIS 231D+/232D+ Guide d'installation de la caméra réseau à dôme

Ce guide d'installation vous explique comment installer la caméra réseau à dôme AXIS 231D+/232D+ sur votre réseau. Pour d'autres informations sur l'utilisation de ce produit, consultez le Manuel de l'utilisateur de la AXIS 231D+/232D+, disponible sur le site www.axis.com

Étapes de l'installation

Procédez comme suit pour installer la caméra dans votre réseau local (LAN) :

- 1. Vérifiez le contenu de la livraison à l'aide de la liste ci-dessous.
- 2. Connectez la caméra. Reportez-vous à la page 14 et à la page 15.
- 3. Paramétrez une adresse IP. Consultez la page 17 pour de plus amples informations sur les méthodes disponibles.
- 4. Définissez le mot de passe. Reportez-vous à la page 21.

Contenu de l'emballage

Article	Titre/variantes	
Caméra réseau à dôme	AXIS 231D+/232D+	
Module de connexion		
Câble du module de connex	ion	
Alimentation intérieure	Europe	
avec câble d'alimentation	Royaume-Uni	L'alimentation varie selon le
	Australie	pays. Vérifiez que l'alimenta-
	États-Unis/Japon	tion que vous utilisez est
	Corée	
Kits de montage	Montage sur plafond plein pour une utilisation en intérieur	
	Montage sur faux-plafond pour une utilisation en intérieur	
Le présent document	AXIS 231D+/232D+ Guide d'installation	
Document de garantie		

Des accessoires sont disponibles en option pour un montage au plafond, au mur, en angle ou sur poteau, pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Pour plus d'informations, consultez le site Web d'Axis, à l'adresse : http://www.axis.com

Avant de commencer : Si la caméra AXIS 231D+/232D+ doit être installée dans un endroit difficile d'accès, il est recommandé de définir l'adresse IP et de faire fonctionner la caméra avant de terminer l'installation matérielle.



²Montage sur plafond plein



En vous aidant de l'illustration précédente, suivez les instructions ci-dessous pour monter la caméra à dôme :

- 1. Utilisez le gabarit de perçage fourni pour percer trois trous dans le plafond et fixez le support au plafond avec trois vis.
- 2. Faites coulisser la bague décorative et la bague du capot sur la caméra AXIS 231D+/232D+.
- 3. Insérez le support de vis de fixation dans l'encoche de montage.
- 4. Branchez le câble du module de connexion sur le module de connexion.
- Connectez le câble Ethernet et le module de connexion à la caméra AXIS 231D+/232D+.
- Branchez le câble d'alimentation (24 Vca) sur le module de connexion, et assurez-vous que les voyants DEL d'alimentation et de réseau sont allumés et verts.
- Montez le dôme sur le support et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Veillez à ce que le trou de vis situé sur le côté du dôme soit aligné avec le support. Serrez la vis de fixation pour fixer le dôme.
- 8. Fixez la bague du capot et la bague décorative au support.
- L'installation matérielle est terminée ; passez à présent à la section Attribution d'une adresse IP, page 17 pour installer la caméra AXIS 231D+/232D+ sur votre réseau.

Module de connexion



Montage dans un faux-plafond



Suivez les instructions ci-dessous pour monter la caméra à dôme :

- 1. Placez la bague décorative au plafond et marquez l'emplacement des trois trous de vis, ainsi que du cercle intérieur du capot décoratif.
- 2. Découpez un trou dans le plafond en suivant les marques.
- 3. Insérez le support de montage dans le plafond, avec les pattes de fixation repliées vers l'intérieur. Une fois le support en place, dépliez les pattes de fixation sur le faux-plafond et serrez les vis pour fixer le support.
- 4. Branchez le câble du module de connexion sur le module de connexion.
- 5. Connectez le câble Ethernet et le module de connexion à la caméra AXIS 231D+/232D+.
- 6. Branchez le câble d'alimentation (24 Vca) sur le module de connexion, et assurez-vous que les voyants DEL d'alimentation et de réseau sont allumés et verts.
- 7. Insérez le support de vis de fixation dans l'encoche de montage.
- 8. Insérez le dôme dans le support que vous venez d'installer et faitesle tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le bloquer dans le support.
- 9. Assurez-vous que la vis de fixation est alignée avec le support. Serrez la vis de fixation pour fixer le dôme.
- L'installation matérielle est terminée ; passez à présent à la section Attribution d'une adresse IP, page 17 pour installer la caméra AXIS 231D+/232D+ sur votre réseau.

Module de connexion



Important!

L'AXIS 231D+/232D+ est conçue pour une utilisation intérieure et extérieure. Pour pouvoir être utilisée à l'extérieur, la caméra doit être placée dans un caisson de protection. Visitez le site www.axis.com pour plus d'informations.

Ne pas utiliser la bulle du dôme si la caméra est installé dans un caisson de protection car l'utilisation de deux bulles réduit la qualité de l'image et donne une image trouble.

Brochage du module de connexion

Fonction	Description
ne s'applique pas	non utilisé
Mise à la terre PS	mise à la terre
24 Vca	24 Vca
24 Vca	24 Vca



Fonction	Description
GND	mise à la terre
GND	mise à la terre
Sortie transistor 4	Voir ci-dessous
Entrée numérique 4	Voir ci-dessous
Sortie transistor 3	Voir ci-dessous
Entrée numérique 3	Voir ci-dessous
Sortie transistor 2	Voir ci-dessous
Sortie transistor 1	Voir ci-dessous
Entrée numérique 2	Voir ci-dessous
Entrée numérique 1	Voir ci-dessous

- Entrée numérique (1-4) À connecter à la mise à la terre (GND) pour l'activer ou à laisser flotter (déconnectée) pour la désactiver.
- Sortie transistor (1-4) Intensité max. de 100 mA, tension max. de 24 Vcc. Transistor NPN à collecteur ouvert avec émetteur connecté au contact 2 (GND mise à la terre). En cas d'utilisation avec un relais externe, une diode doit être connectée en parallèle avec la charge comme protection contre toute tension transitoire.

Témoins DEL

DEL	Couleur	Description
Connecteur	Vert	Continu en cas de connexion à un réseau 100 Mbits/s. Clignote en cas d'activité réseau.
	Orange	Continu en cas de connexion à un réseau 10 Mbits/s. Clignote en cas d'activité réseau.
	Éteint	Pas de connexion.
Alimentation	Vert	Fonctionnement normal.
	Orange	Clignote en vert/orange pendant la mise à niveau du microprogramme.

[®]Attribution d'une adresse IP

Aujourd'hui, la plupart des réseaux comportent un serveur DHCP qui attribue automatiquement des adresses IP aux dispositifs connectés. Si ce n'est pas le cas de votre réseau, l'AXIS 231D+/232D+ utilisera l'adresse IP par défaut 192.168.0.90.

Si vous souhaitez affecter une adresse IP statique, sous Windows nous recommandons l'utilisation de l'application AXIS IP Utility ou de l'application AXIS Camera Management. Selon le nombre de caméras à installer, utilisez la méthode qui vous convient le mieux.

Ces deux applications gratuites sont disponibles sur le CD de la caméra vidéo réseau Axis fourni avec ce produit. Vous pouvez également les télécharger à partir du site www.axis.com/techsup.

Méthoo	de	Recommandée pour	Système d'exploitation
IP	AXIS IP Utility Voir page 18	Une seule caméra Les petites installations	Windows
¥.	AXIS Camera Management Voir page 19	Plusieurs caméras Les grandes installations Installation sur un autre sous-réseau	Windows 2000 Windows XP Pro Windows 2003 Server

Remarque :

- En cas d'échec de l'attribution de l'adresse IP, vérifiez qu'aucun pare-feu ne bloque l'opération.
- Pour connaître les autres méthodes d'affectation ou de repérage de l'adresse IP de la caméra AXIS 231D+/ 232D+, par exemple sur d'autres systèmes d'exploitation, reportez-vous à la page 19.

AXIS IP Utility - Une seule caméra/petite installation

L'utilitaire AXIS IP Utility détecte et affiche automatiquement les périphériques Axis de votre réseau. Cette application sert également à définir manuellement une adresse IP statique.

Notez que l'ordinateur exécutant l'application AXIS IP Utility doit se trouver sur le même segment de réseau (sous-réseau physique) que la caméra AXIS 231D+/232D+

TP 😤 👷 🕱			
Name	IP address	Serial number	
AXIS 216FD - 00408C6DC996	10.93.127.192	00408C6DC996	
AXIS 221 - 00408C6DC92C	10.93.142.18	00408C6DC92C	
AXIS 240Q - 00408C6D79B8	10.93.135.58	00408C6D79B8	
AXIS 225FD - 00408C6D7586	10.93.141.32	00408C6D7586	
AXIS 207 - 00408C6D72E1	10.93.141.221	00408C6D72E1	
AXIS 213 - 00408C6B228F	10.93.141.213	00408C6B228F	
AXIS 211 - 00408C6A2F7F	10.93.127.81	00408C6A2F7F	
AXIS 231D+ - 00408C682BD9	10.93.136.206	00408C682BD9	
AXIS 207W - 00408C6815E8	10.93.141.165	00408C6815E8	
AXIS 213 - 00408C659B8E	10.93.137.107	00408C659B8E	
AXIS 211 - 00408C6588AD	10.93.142.15	00408C6588AD	
AXIS 211 - 00408C658469	10.93.141.211	00408C658469	
AXIS 210 - 00408C656D94	10.93.135.52	00408C656D94	
AXIS 210 - 00408C656D92	10.93.136.210	00408C656D92	
AXIS 241Q - 00408C630A18	10.93.136.241	00408C630A18	
AXIS 206M - 00408C181FBB	10.93.127.111	00408C181FBB	
AXIS 210 - 00408C181E68	10.93.127.242	00408C181E68	
AXIS 241Q - 00408C181E1A	10.93.130.241	00408C181E1A	

Détection automatique

- 1. Vérifiez que la caméra AXIS 231D+/232D+ est connectée au réseau et que l'alimentation est activée.
- 2. Démarrez AXIS IP Utility.
- 3. Lorsque l'icône de la caméra apparaît dans la fenêtre, double-cliquez dessus pour ouvrir la page d'accueil correspondante.
- 4. Consultez la page 21 pour savoir comment définir le mot de passe.

Définissez manuellement l'adresse IP (optionnel)

- 1. Trouvez une adresse IP inutilisée sur le même segment de réseau que celui de votre ordinateur.
- 2. Sélectionnez le nom abrégé du produit dans la liste.
- 3. Cliquez sur le bouton Paramétrer une nouvelle adresse IP de l'outil sélectionné. 🛺
- 4. Cliquez sur le bouton Paramétrer et suivez les instructions.
- 5. Cliquez sur le bouton Page d'accueil pour accéder aux pages Web de la caméra.
- 6. Consultez la page 21 pour savoir comment définir le mot de passe.

AXIS Camera Management - Plusieurs caméras/grandes installations

AXIS Camera Management détecte et définit automatiquement les adresses IP, affiche les états de connexion et gère les mises à niveau de microprogrammes de nombreux produits vidéo Axis.

<u>File Edit View Tools Help</u>						
🔎 Search 👘 Assign IP	💮 Upgrade 🛛 🐴 Home Page 🚺 🐼 Rel	resh				
Groups	Name Status	IP Address	Serial Number	Model	Firmware	^
🦂 Add Group	🗣 AXIS 213 - 0040 OK	10.93.151.213	00408C712354	AXIS 213	4.30	-
	🗌 💑 AXIS 214 - 0040 OK	10.92.127.75	00408C182230	AXIS 214	4.30	
New Devices (223)	🛛 😨 AXIS 214 - 0040 OK	10.13.24.81	00408C7129F6	AXIS 214	4.30	
Warnings/Errors (9)	🛛 😨 AXIS 214 - 0040 OK	10.81.127.113	00408C712E31	AXIS 214	4.30	
Mu Groups	🛛 😨 AXIS 214 - 0040 OK	10.92.127.206	00408C712E32	AXIS 214	4.31	
	🛛 😨 AXIS 216FD - 00 OK	10.92.127.69	00408C1821FC	AXIS 216FD	4.34	
	🛛 😨 AXIS 216FD - 00 OK	10.92.139.16	00408C182928	AXIS 216FD	4.34	
	🔮 🖗 AXIS 216FD - 00 OK	10.84.138.16	00408C182936	AXIS 216FD	4.34	
	🛛 💑 AXIS 216FD - 00 OK	10.82.127.59	00408C182938	AXIS 216FD	4.34	
	AXIS 216FD - 00 Password Mismatcl	n 10.84.138.16	00408C18293B	AXIS 216FD		
	AXIS 221 - 0040 OK	10.82.10.38	0048C182929	AXIS 216FD		
	🔜 🛋 AXIS 223M - 004 OK	10.92.127.216	00408C18292A	AXIS 216FD		
	🛛 🏆 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓	10.92.127.226	00408C1820C7	AXIS 221	4.30	
	🛛 🗬 AXIS 221 - 0040 OK	10.92.127.226	00408C1820C7	AXIS 221	4.30	~

Détection automatique

- 1. Vérifiez que la caméra est connectée au réseau et que l'alimentation est activée.
- 2. Démarrez AXIS Camera Management. Double-cliquez sur l'icône de l'AXIS 231D+/232D+ lorsqu'elle apparaît dans la fenêtre de façon à ouvrir la page d'accueil.
- 3. Consultez la page 21 pour savoir comment définir le mot de passe.

Attribuer une adresse IP à un seul dispositif

- 1. Vérifiez que la AXIS 231D+/232D+ est connectée au réseau et que l'alimentation est activée.
- Démarrez AXIS Camera Management. Double-cliquez sur l'icône AXIS 231D+/ 232D+ lorsqu'elle apparaît dans la fenêtre de façon à ouvrir la page d'accueil.
- 3. Consultez la section *Définition du mot de passe*, page 21 pour obtenir davantage d'instructions.

Attribuer des adresses IP à plusieurs dispositifs

AXIS Camera Management accélère le processus d'affectation d'adresses IP sur plusieurs appareils en suggérant les adresses IP parmi une plage spécifiée.

- 1. Sélectionnez les appareils à configurer (il peut s'agir de plusieurs modèles), puis cliquez sur le bouton Assign IP (Affecter une adresse IP).
- 2. Sélectionnez Assign the following IP address range (Affecter la plage d'adresses IP suivante) et saisissez la plage d'adresses IP, le masque de sousréseau et le routeur par défaut que les dispositifs utiliseront.
- 3. Cliquez sur le bouton OK.



Assign P Address	6	2
Use DHOP or enter addresses for the de	an IP address range and click Up vices.	pdate to automatically kit available
Ciblain IP adde	esses automatically (DHCP)	
Aurign the follo Use wildcards to a	using IP address range, pecity the range, either as 10.18.1	or 10.18.100.10 - 10.18.140.100
Parge	10.1810010101814010	0
Subnet mask:	255.255.0.0	
Default router	10.18 0.1	
New P Addresses		Update
Name 4045 207 00408 4045 21114 0040	Contract Address CONTRAC 52:31:8:17 SECRETREC 19:2:163:0:30	New Address

Autres méthodes de définition de l'adresse IP

Le tableau ci-dessous indique les autres méthodes permettant de définir ou de déterminer l'adresse IP. Toutes les méthodes sont activées par défaut et désactivables.

	Système d'exploitation	Remarques
UPnP™	Windows (ME ou XP)	Lorsque la caméra est activée sur votre ordinateur, elle est détectée et ajoutée automatiquement au dossier Favoris réseau.
Bonjour	MAC OS X (10.4 ou version ultérieure)	Applicable aux navigateurs prenant en charge Bonjour. Accédez au raccourci de Bonjour dans votre navigateur (par exemple, Safari), puis cliquez sur le lien pour accéder aux pages Web de la caméra.
AXIS Dynamic DNS Service	Tous	Service Axis gratuit vous permettant d'installer rapidement votre caméra en toute simplicité. Nécessite une connexion Internet sans proxy HTTP Pour plus d'informations, visitez le site www.axiscam.net.
ARP/Ping	Tous	Reportez-vous aux instructions ci-dessous. La commande doit être saisie dans les 2 minutes suivant la connexion de l'alimentation à la caméra.
Serverur DHCP	Tous	Pour consulter les pages administratives du serveur DHCP réseau, reportez-vous à la documentation du serveur.

Définition de l'adresse IP à l'aide d'ARP/Ping

- 1. Trouvez une adresse IP sur le même segment de réseau que celui de votre ordinateur.
- 2. Repérez le numéro de série (S/N) sur l'étiquette de la caméra AXIS 231D+/232D+.
- 3. Ouvrez une invite de commande sur votre ordinateur et entrez les commandes suivantes:

Syntaxe pour Windows	Exemple pour Windows
arp -s <adresse ip=""> <numéro de="" série=""> ping -l 408 -t <adresse ip=""></adresse></numéro></adresse>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping -l 408 -t 192.168.0.125
Syntaxe pour UNIX/Linux/Mac	Exemple pour UNIX/Linux/Mac

- 4. Vérifiez que le câble réseau est connecté à la caméra, puis démarrez/redémarrez cette dernière en débranchant, puis en rebranchant l'alimentation.
- 5. Fermez la commande d'invite quand vous voyez « Reply from 192.168.0.125: … » (Réponse de 192.168.0.125 : …) ou un message similaire.
- 6. Dans votre navigateur, tapez http://<adresse IP> dans le champ Emplacement/Adresse, puis appuyez sur Entrée sur le clavier.

Remarques:

- Pour ouvrir une invite de commande sous Windows : dans le menu Démarrer, sélectionnez Exécuter... et tapez cmd (ou commande sous Windows 98/ME). Cliquez sur OK.
- Pour utiliser la commande ARP sur Mac OS X, utilisez l'utilitaire Terminal dans Application > Utilitaires.

Définition du mot de passe

- Si vous accédez à la caméra AXIS 231D+/232D+ pour la première fois, la boîte de dialogue Configure Root Password (Configurer le mot de passe root) s'affiche.
- 2. Entrez un mot de passe et entrez-le une seconde fois pour en confirmer l'orthographe. Cliquez sur OK.
- Saisissez le nom d'utilisateur root dans la boîte de dialogue Enter Network Password (Entrer le mot de passe réseau).
 Remarque : le nom d'utilisateur par défaut de l'administrateur, à savoir root, ne peut pas être supprimé.

Configure I	loot Password	
Usernamer	aot	
Password:	****	
Confirm password:	****	
		OK
The password for the before the product of	pre-configured administr an be used.	ator root must be changed
If the passyord for	oot is lost, the product mu	ist be reset to the factory defau

4. Si nécessaire, cliquez sur Yes (Oui) pour installer AMC (Axis Media Control) afin de pouvoir visualiser le flux vidéo dans Internet Explorer. Pour ce faire, vous devrez être connecté à votre ordinateur avec les droits d'administrateur.

La page Live View (Vidéo en direct) de la caméra AXIS 231D+/232D+ s'affiche, avec des liens vers les outils de configuration pour adapter la caméra à vos besoins.



Accès à la caméra AXIS 231D+/232D+ depuis Internet

Une fois installée, votre caméra AXIS 231D+/232D+ est accessible depuis votre réseau local (LAN). Pour accéder à la caméra depuis Internet, vous devez configurer les routeurs réseau afin d'autoriser l'entrée de données, ce qui se fait généralement sur un port spécifique. Consultez la documentation de votre routeur pour obtenir davantage d'instructions.

Pour de plus amples informations, visitez le site de support d'Axis à l'adresse www.axis.com/techsup.

Rétablissement des paramètres d'usine par défaut

Procédez comme suit pour revenir aux paramètres par défaut définis en usine et réinitialiser l'adresse IP:

- 1. Débranchez l'alimentation de la caméra.
- 2. Maintenez le bouton de commande enfoncé et rebranchez l'alimentation.
- 3. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le témoin DEL d'état passe à l'orange (cela peut prendre 15 secondes), puis relâchez le bouton.
- 4. Lorsque le témoin DEL d'état émet une lumière verte (ce qui peut prendre 1 minute), les paramètres par défaut de la caméra ont été rétablis.
- 5. Réinstallez la caméra AXIS 231D+/232D+ à l'aide de l'une des méthodes décrites dans ce document.

Il est également possible de rétablir les paramètres usine par défaut d'origine via l'interface Web. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne ou au Manuel de l'utilisateur.

Plus d'informations

Le Manuel de l'utilisateur est disponible sur le site Web d'Axis, www.axis.com, ou sur le CD du produit vidéo réseau Axis fourni avec la caméra.

Conseil:

Visitez le site www.axis.com/techsup pour vérifier si des microcodes mis à jour sont disponibles pour votre caméra AXIS 231D+/232D+. Pour connaître la version du microcode actuellement installée, reportez-vous à la page Web Basic Configuration (Configuration de base) dans les outils de configuration du produit.

Netzwerk-Kuppelkamera AXIS 231D+/232D+ Installationshandbuch

In diesem Installationshandbuch wird die Installation der Netzwerk-Kuppelkamera AXIS 231D+/232D+ in einem Netzwerk beschrieben. Alle anderen Informationen zur Verwendung dieses Produkts werden im AXIS 231D+/232D+-Benutzerhandbuch beschrieben, das Sie von der Axis-Website www.axis.com herunterladen können.

Installationsschritte

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die AXIS 231D+/232D+ in Ihrem lokalen Netzwerk (LAN) zu installieren:

- 1. Prüfen Sie, ob alle in der nachfolgenden Liste aufgeführten Komponenten vorhanden sind.
- 2. Schließen Sie die Kamera an. (Siehe Seite 24 und Seite 25.)
- 3. Legen Sie eine IP-Adresse fest. Informationen zu den möglichen Methoden finden Sie auf Seite 27.
- 4. Legen Sie das Kennwort fest. (Siehe Seite 31.)

Lieferumfang

Komponente	Bezeichnung/Variante	
Netzwerk-Kuppelkamera	AXIS 231D+/232D+	
Verbindungsmodul		
Kabel für Verbindungsmodul		
Netzteil für Innenräume	Europa	
mit Netzkabel	Großbritannien	Γ
	Australien	
	USA/Japan	
	Korea	
Montagesatz	Deckenhalterung für Innenräume	
	Unterhangdeckenhalterung für Innenräume	
Dieses Dokument	AXIS 231D+/232D+ - Installationshandbuch	
Garantieerklärung		

Das Netzteil ist landesspezifisch. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Netzteil verwenden.

Für die Decken-, Wand-, Ecken- und Mastmontage in Innen- sowie Außenbereichen steht Sonderzubehör zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Axis-Website unter http://www.axis.com

Vorbereitungen: Wenn die AXIS 231D+/232D+ an einer schwer zugänglichen Stelle montiert werden soll, empfiehlt es sich, vor der Montage der Kamera zunächst die IP-Adresse festzulegen und die Kamera in Betrieb zu nehmen.



Deckenhalterung f ür Massivdecken

Gehen Sie bei der Montage der Kuppelkamera folgendermaßen vor:

- 1. Bohren Sie mit Hilfe der mitgelieferten Bohrschablone drei Löcher in die Decke. Befestigen Sie anschließend die Deckenhalterung mit drei Schrauben an der Decke.
- 2. Bringen Sie den Zier- und den Abdeckring an die AXIS 231D+/232D+ an.
- 3. Führen Sie den Halter für die Befestigungsschraube in den Schlitz ein.
- 4. Schließen Sie das Kabel des Verbindungsmoduls an das Verbindungsmodul an.
- Schließen Sie das Ethernetkabel und das Verbindungsmodul an die AXIS 231D+/232D+ an.
- 6. Schließen Sie das Netzkabel (24 V AC) an das Verbindungsmodul an. Überprüfen Sie, ob die Betriebsanzeige und die Netzwerkanzeige grün aufleuchten.
- Bringen Sie das Gehäuse der Kuppelkamera an die Halterung an, und drehen Sie es im Uhrzeigersinn. Das Loch für die Schraube an der Seite der Kuppelhaube muss mit der Halterung ausgerichtet sein. Ziehen Sie nun zum Befestigen der Kuppelhaube die Schraube fest.
- 8. Befestigen Sie den Abdeck- und den Zierring an der Halterung.
- Die Montage der Kamera an der Decke ist damit abgeschlossen. Fahren Sie nun mit dem Abschnitt , auf Seite26 fort, um die AXIS 231D+/ 232D+ in Ihrem Netzwerk zu installieren.

Verbindungsmodul









Gehen Sie bei der Montage der Kuppelkamera folgendermaßen vor:

- 1. Halten Sie den Zierring an die Decke, und markieren Sie an der Decke die drei Löcher für die Schrauben sowie den Innenkreis des Rings.
- 2. Schneiden Sie entsprechend der Ringmarkierung eine Öffnung in die Decke.
- 3. Führen Sie die Halterung in die Öffnung ein, ohne die Halter auszuklappen. Sobald sich die Halterung in der korrekten Position befindet, klappen Sie die Halter oberhalb der Unterhangdecke aus, und befestigen Sie die Halterung durch Festziehen der Schrauben.
- 4. Schließen Sie das Kabel des Verbindungsmoduls an das Verbindungsmodul an.
- Schließen Sie das Ethernetkabel und das Verbindungsmodul an die AXIS 231D+/232D+ an.
- 6. Schließen Sie das Netzkabel (24 V AC) an das Verbindungsmodul an. Überprüfen Sie, ob die Betriebsanzeige und die Netzwerkanzeige grün aufleuchten.
- 7. Führen Sie den Halter für die Befestigungsschraube in den Schlitz ein.
- 8. Drücken Sie die Kuppelhaube in die Halterung, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest in der Halterung sitzt.
- 9. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsschraube und die Halterung ausgerichtet sind. Ziehen Sie nun zum Befestigen der Kuppelhaube die Schraube fest.
- 10. Fahren Sie nun mit dem Abschnitt , auf Seite26 fort, um die AXIS 231D+/ 232D+ in Ihrem Netzwerk zu installieren.

Verbindungsmodul



Anschluss für Verbindungsmodulkabel

WICHTIG! - Die AXIS 215 PTZ ist für die Verwendung sowohl in Innenräumen als auch für den Außeneinsatz geeignet. Um die Kamera im Freien zu verwenden, muss sie in einem zugelassenen Außengehäuse installiert werden. Auf unserer Homepage unter www.axis.com finden Sie weitere Informationen über Außengehäuse.

Benutzen Sie die Kamerakuppel nicht wenn die Kamera in einem Außengehäuse montiert wird, da zwei Kuppeln die Bildqualität reduzieren und Unschärfen erzeugen.

Funktion	Beschreibung
entf.	nicht belegt
PS GND	Masse (Stroman- schluss)
24 VAC	24 V AC
24 VAC	24 V AC

Anschlussbelegung für das Verbindungsmodul



Funktion	Beschreibung
GND	Masse
GND	Masse
Transistorausgang 4	siehe unten
Digitaler Eingang 4	siehe unten
Transistorausgang 3	siehe unten
Digitaler Eingang 3	siehe unten
Transistorausgang 2	siehe unten
Transistorausgang 1	siehe unten
Digitaler Eingang 2	siehe unten
Digitaler Eingang 1	siehe unten

- Digitaler Eingang (1-4): zum Aktivieren mit dem Massekontakt verbinden; zum Deaktivieren nicht an Masse anschließen
- Transistorausgang (1-4): Max. Stromstärke 100 mA, max. Spannung 24 V Gleichspannung. Ein NPN-Transistor mit offenem Kollektor, wobei Emitter mit Pin 2 (Masseanschluss) verbunden ist. Zum Schutz vor Spannungsspitzen muss bei der Kombination mit einem externen Relais eine Diode parallel zur Last geschaltet werden.

LED-Anzeigen

LED	Farbe	Beschreibung
Netzwerkan-	Grün	Konstant bei Netzwerkverbindung mit 100 Mbit/s. Blinkt bei Netzwerkaktivität.
zeige	Gelb	Konstant bei Netzwerkverbindung mit 10 Mbit/s. Blinkt bei Netzwerkaktivität.
	Leuchtet nicht	Keine Verbindung.
Betriebsan-	Grün	Normalbetrieb.
zeige	Gelb	Blinkt grün/gelb bei Firmware-Aktualisierung.

³IP-Adresse zuweisen

In den meisten Netzwerken ist heutzutage ein DHCP-Server eingebunden, der angeschlossenen Geräten automatisch IP-Adressen zuweist. Wenn Ihr Netzwerk über keinen DHCP-Server verfügt, wird für die AXIS 231D+/232D+ die Standard-IP-Adresse 192.168.0.90 verwendet.

Zum Zuweisen einer statischen IP-Adresse stehen unter Windows die Programme AXIS IP Utility und AXIS Camera Management zur Verfügung. Verwenden Sie die Methode, die für die gewünschte Anzahl der zu installierenden Kameras geeignet ist.

Beide Anwendungen stehen kostenlos auf der mitgelieferten CD für Axis-Netzwerkvideoprodukte zur Verfügung oder können unter www.axis.com/techsup heruntergeladen werden.

Metho	de	Empfohlen für	Betriebssystem
IP	AXIS IP Utility Siehe Seite 28	Einzelne Kamera Kleine Installationen	Windows
¥.	AXIS Camera Management Siehe Seite 29	Mehrere Kameras Große Installationen Installation in einem anderen Sub- netz	Windows 2000 Windows XP Pro Windows 2003 Server

Hinweis:

- Falls Sie die IP-Adresse nicht zuweisen können, müssen ggf. die Einstellungen der Firewall überprüft werden.
- Weitere Informationen zu alternativen Methoden zum Festlegen der IP-Adresse der AXIS 231D+/232D+ (z. B. in anderen Betriebssystemen) finden Sie auf Seite 30.

AXIS IP Utility - Einzelne Kamera/kleine Installation

AXIS IP Utility erkennt automatisch im Netzwerk vorhandene Axis-Geräte und zeigt diese an. Die Anwendung kann ebenfalls für das manuelle Festlegen einer statischen IP-Adresse verwendet werden.

🚔 AXIS IP Utility			×
Server View Help			
) "ip 🔠 😩 🕄			
Name	IP address	Serial number	E
AXIS 216FD - 00408C6DC996	10.93.127.192	00408C6DC996	
AXIS 221 - 00408C6DC92C	10.93.142.18	00408C6DC92C	
AXIS 240Q - 00408C6D79B8	10.93.135.58	00408C6D79B8	
AXIS 225FD - 00408C6D7586	10.93.141.32	00408C6D7586	
AXIS 207 - 00408C6D72E1	10.93.141.221	00408C6D72E1	
AXIS 213 - 00408C6B228F	10.93.141.213	00408C6B228F	
AXIS 211 - 00408C6A2F7F	10.93.127.81	00408C6A2F7F	
AXIS 231D+ - 00408C682BD9	10.93.136.206	00408C682BD9	
AXIS 207W - 00408C6815E8	10.93.141.165	00408C6815E8	
AXIS 213 - 00408C659B8E	10.93.137.107	00408C659B8E	
AXIS 211 - 00408C6588AD	10.93.142.15	00408C6588AD	
AXIS 211 - 00408C658469	10.93.141.211	00408C658469	
AXIS 210 - 00408C656D94	10.93.135.52	00408C656D94	
AXIS 210 - 00408C656D92	10.93.136.210	00408C656D92	
AXIS 241Q - 00408C630A18	10.93.136.241	00408C630A18	
AXIS 206M - 00408C181FBB	10.93.127.111	00408C181FBB	
AXIS 210 - 00408C181E68	10.93.127.242	00408C181E68	
AXI5 241Q - 00408C181E1A	10.93.130.241	00408C181E1A	
Workstation interface 1 (10.93.127.105)			//.

Beachten Sie, dass die AXIS 231D+/232D+ im gleichen Netzwerksegment (physisches Subnetz) installiert sein muss wie der Computer, auf dem AXIS IP Utility ausgeführt wird.

Automatische Erkennung

- 1. Stellen Sie sicher, dass die AXIS 231D+/232D+ an das Netzwerk und an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Starten Sie AXIS IP Utility. Doppelklicken Sie auf das Symbol der AXIS 231D+/232D+, um die Startseite der Kamera zu öffnen.
- 3. Nähere Hinweise dazu finden Sie im Abschnitt Kennwort Festlegen, auf Seite31.

Manuelle Zuweisung der IP-Adresse (optional)

- 1. Wählen Sie eine nicht zugewiesene IP-Adresse im selben Netzwerksegment, in dem sich Ihr Computer befindet.
- 2. Wählen Sie die AXIS 231D+/232D+ aus der Liste.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche R Zuweisung einer neuen IP-Adresse an das ausgewählte Gerät und geben Sie die IP Adresse an.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zuweisen, und folgen Sie den Anweisungen.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Home Page (Startseite), um auf die Webseiten der Kamera zuzugreifen.
- 6. Anweisungen zum Festlegen des Kennworts finden Sie auf Seite 31.

AXIS Camera Management - Mehrere Kameras/große Installation

Mit AXIS Camera Management können automatisch mehrere Axis-Geräte erkannt, der Verbindungsstatus angezeigt, die Firmware-Aktualisierungen verwaltet und IP-Adressen festgelegt werden

🐔 AXIS Camera Management							
<u> Eile Edit View Tools H</u> elp							
🔎 Search 🛛 🔟 Assign IP 👘	🕜 Upgrade 🛛 👩 Ho	me Page 🛛 👩 Refres	h				
Groups	Name	Status	IP Address	Serial Number	Model	Firmware	^
🦂 Add Group	AXIS 213 - 0040	ок	10.93.151.213	00408C712354	AXIS 213	4.30	
	AXIS 214 · 0040	OK	10.92.127.75	00408C182230	AXIS 214	4.30	
New Devices (223)	AXIS 214 · 0040	ок	10.13.24.81	00408C7129F6	AXIS 214	4.30	
Warnings/Errors (9)	AXIS 214 - 0040	ок	10.81.127.113	00408C712E31	AXIS 214	4.30	
Mu Groups	AXIS 214 - 0040	ОК	10.92.127.206	00408C712E32	AXIS 214	4.31	
	AXIS 216FD - 00	ок	10.92.127.69	00408C1821FC	AXIS 216FD	4.34	
	AXIS 216FD - 00	ок	10.92.139.16	00408C182928	AXIS 216FD	4.34	
	AXIS 216FD - 00	OK	10.84.138.16	00408C182936	AXIS 216FD	4.34	
	💑 AXIS 216FD - 00	ок	10.82.127.59	00408C182938	AXIS 216FD	4.34	
	AXIS 216FD - 00	Password Mismatch	10.84.138.16	00408C18293B	AXIS 216FD		
	AXIS 221 · 0040	OK	10.82.10.38	0048C182929	AXIS 216FD		
	AXIS 223M - 004	ок	10.92.127.216	00408C18292A	AXIS 216FD		
	AXIS 221 - 0040	OK	10.92.127.226	00408C1820C7	AXIS 221	4.30	
1	AXIS 221 - 0040	OK	10.92.127.226	00408C1820C7	AXIS 221	4.30	~
223 objects							

Automatische Erkennung

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Kamera an das Netzwerk und die Stromversorgung angeschlossen ist.
- 2. Starten Sie AXIS Camera Management. Doppelklicken Sie auf das Symbol der AXIS 231D+/232D+, um die Startseite der Kamera zu öffnen.
- 3. Anweisungen zum Festlegen des Kennworts finden Sie auf Seite 31.

Eine IP-Adresse einem einzelnen Gerät zuweisen

 Wählen Sie die AXIS 231D+/232D+ im AXIS Camera Management, und klicken Sie auf die Schaltfläche PAdresse zuweisen)

- 2. Wählen Sie die Option Assign the following IP address (Folgende IP-Adresse zuweisen) und geben Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske und den Standardrouter für das Gerät ein.
- 3. Klicken Sie auf OK.

IP-Adressen mehreren Geräten zuweisen

AXIS Camera Management beschleunigt die Zuweisung von IP-Adressen an mehrere Geräte, indem IP-Adressen aus einem angegebenen Bereich vorgeschlagen werden.

- Wählen Sie die zu konfigurierenden Geräte aus (es können auch unterschiedliche Modelle gewählt werden), und klicken Sie auf die Schaltfläche Assign IP (IP-Adresse zuweisen).
- 2. Wählen Sie die Option Assign the following IP address range (Folgenden IP-Adressbereich zuweisen) und geben Sie den IP-Adressbereich, die Subnetzmaske und den Standardrouter für das Geräteein.



dánsini forður ón	vices.	
O Oblain IP adda	errer automatically (DHCP)	
 Assign the follow Use wildcards to sp 	ving IP address range, pecity the cance, within as 10.18."	er 10 18 100 10 - 10 18 140 10
Parge	10.18 100 10-10 18 140 10	2
Subnet mask:	255 255 0 0	
Default router	10.18.0.1	
New IP Addresses		
New P Addenses Name 2005 207 - Materi	Current Address	New Address
New P Addresses New 2045 207 - 00408 2045 20114 - 00408	Current Address C000/96C 5459.8.47 BC683/FEC 1927/63-0.58	New Address

3. Klicken Sie auf OK.

Andere Methoden zum Festlegen der IP-Adresse

Diese Tabelle bietet einen Überblick über weitere Methoden, die IP-Adresse festzulegen bzw. zu ermitteln. Alle Methoden sind standardmäßig aktiviert und können deaktiviert werden.

	Verwendung im Betriebssystem	Hinweise
UPnP™	Windows (ME oder XP)	Wenn die Funktion auf dem Computer aktiviert ist, wird die Kamera automatisch erkannt und zur "Netzwerkumgebung" hinzugefügt.
Bonjour	MAC OSX (ab Vers. 10.4)	Kann nur bei Browsern verwendet werden, die Bonjour unterstützen. Navigieren Sie zum Bonjour-Lesezeichen Ihres Browsers (z. B. Safari), und klicken Sie auf den Link, um auf die Webseiten der Kamera zu gelangen.
AXIS Dynamic DNS Service	Alle	Ein kostenloser Service von Axis, mit dem Sie Ihre Kamera schnell und einfach installieren können. Eine Internetverbindung ohne HTTP- Proxyserver ist Voraussetzung. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf www.axiscam.net
ARP/Ping	Alle	Siehe unten. Der Befehl muss innerhalb von 2 Minuten erfolgen, nachdem die Kamera an das Stromnetz angeschlossen wurde.
Admin-Seiten des DHCP-Servers anzeigen	Alle	Hinweise zum Anzeigen der Administrationsseiten des DHCP-Servers im Netzwerk finden Sie in der Serverdokumentation.

IP-Adresse per ARP/Ping zuweisen

- 1. Wählen Sie eine IP-Adresse aus dem Netzwerksegment, in dem sich auch Ihr Computer befindet.
- 2. Sehen Sie nach der Seriennummer (S/N) auf dem Produktaufkleber der AXIS 231D+/232D+.
- 3. Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Eingabeaufforderung, und geben Sie die folgenden Befehle ein:

Syntax unter Windows:	Beispiel für Windows	
arp -s <ip-adresse> <seriennummer> ping -l 408 -t <ip-adresse></ip-adresse></seriennummer></ip-adresse>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping -l 408 -t 192.168.0.125	
Syntax unter UNIX/Linux/Mac	Beispiel für UNIX/Linux/Mac	

- 4. Stellen Sie sicher, dass das Netzwerkkabel mit der Kamera verbunden ist, und starten Sie die Kamera bzw. starten Sie diese neu, indem Sie die Stromversorgung unterbrechen und wiederherstellen.
- 5. Schließen Sie die Befehlszeile, sobald "Reply from 192.168.0.125: ..." oder eine ähnliche Meldung erscheint.
- 6. Starten Sie einen Browser, geben Sie im Adressfeld "http://<IP-Adresse>" ein, und drücken Sie die Eingabetaste auf der Tastatur.

Hinweis:

- So öffnen Sie unter Windows die Eingabeaufforderung: Wählen Sie im Startmenü die Option "Ausführen …", und geben Sie "cmd" ein. Klicken Sie auf OK.
- Verwenden Sie zum Eingeben des Befehls "ARP" unter Mac OS X das Dienstprogramm "Terminal", das Sie unter "Anwendung > Dienstprogramme" finden.

Kennwort Festlegen

Beim erstmaligen Zugriff auf die AXIS 231D+/232D+ wird das Dialogfeld "Configure Root Password (Root-Kennwort konfigurieren)" angezeigt.

- 1. Geben Sie ein Kennwort ein, und wiederholen Sie die Eingabe, um die korrekte Schreibweise zu bestätigen. Klicken Sie auf OK.
- Geben Sie den Benutzernamen "root" wie erforderlich ein. Hinweis: Der standardmäßige Administrator-Benutzername "root" kann nicht gelöscht werden.

AXIDA		
Configure	Root Password	
Usernamer	root	
Password:	++++	
Confirm password:	****	
		OK
The parsword for t before the product	se pre-configured administ can be used.	rator root must be changed
If the password for settings, by pressi	root is lost, the product mining the button located in the	ust be reset to the factory default a product's casing. Please see the

- 3. Geben Sie das in Schritt 1 festgelegte Kennwort ein, und klicken Sie auf **OK**. Wenn Sie das Kennwort vergessen haben, muss die AXIS 231D+/232D+ auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. (Siehe Seite 32)
- 4. Klicken Sie auf Ja, um AMC (AXIS Media Control) zu installieren. Nach Abschluss der Installation können Sie Video-Streams in Microsoft Internet Explorer anzeigen. Hierzu müssen Sie über Administratorrechte für den Computer verfügen.

Die Seite "Live-View (Live-Ansicht)" der AXIS 231D+/232D+ wird angezeigt. Sie enthält Links zu Setup-Tools, mit denen Sie die Kamera Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen können

	Setup : Alle zur b Konfiguration de Werkzeuge.		
Video format Motion JPEG	AXIS 232D+ Network Dome Camera	Live View Setup Help	Help (Hilfe): Zum Aufrufen der Online-Hilfe für die Kamera.
	Pank Left COLUM Hide COLUM H	TILT of panel	

Über das Internet auf die AXIS 231D+/232D+ zugreifen

Sobald die AXIS 231D+/232D+ installiert ist, können Sie über Ihr lokales Netzwerk (LAN) auf die Kamera zugreifen. Um auch über das Internet auf die Kamera zugreifen zu können, müssen Sie die Netzwerk-Router so konfigurieren, dass diese den entsprechenden eingehenden Datenverkehr zulassen, was üblicherweise durch Zuweisung eines bestimmten Ports geschieht. Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Dokumentation des Routers.

Weitere Informationen zu diesem und zu anderen Themen erhalten Sie auf der Axis Support-Website unter www.axis.com/techsup.

Werkseitige Standardeinstellungen wiederherstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um sämtliche Parameter einschließlich der IP-Adresse auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen:

- 1. Trennen Sie die Kamera von der Stromversorgung.
- 2. Halten Sie die Steuertaste gedrückt, und schließen Sie den Netzstecker wieder an.
- 3. Halten Sie die Steuertaste gedrückt, bis die Statusanzeige gelb leuchtet (dies kann bis zu 15 Sekunden dauern), und lassen Sie danach die Taste los.
- 4. Sobald die Statusanzeige grün leuchtet (dies kann bis zu einer Minute dauern), ist die Kamera auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.
- 5. Installieren Sie die AXIS 231D+/232D+ erneut. Wenden Sie dabei eines der in diesem Handbuch beschriebenen Verfahren an.

Die Parameter können auch über die Weboberfläche auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Online-Hilfe und im Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen

Das Benutzerhandbuch ist auf der Axis Website unter http://www.axis.com erhältlich und befindet sich auch auf der mitgelieferten CD für Axis-Netzwerkvideoprodukte.

Tipp!

Unter www.axis.com/techsup finden Sie Firmware-Aktualisierungen für Ihre AXIS 231D+/232D+. Gehen Sie unter "Setup" auf die Seite "Grundkonfiguration," um die aktuelle Firmware-Version anzuzeigen.

Guía de instalación de la cámara de red con burbuja AXIS 231D+/232D+

Esta guía de instalación presenta las instrucciones necesarias para instalar la cámara de red con burbuja AXIS 231D+/232D+ en su red. Para obtener información sobre los otros aspectos relacionados con la utilización del producto, consulte el Manual del usuario de la AXIS 231D+/232D+, disponible en www.axis.com

Pasos de instalación

Para instalar la AXIS 231D+/232D+ en su red local (LAN), realice los pasos siguientes:

- 1. Verifique el contenido del paquete con la lista siguiente.
- 2. Conecte la cámara. Consulte la página 34 y la página 35.
- 3. Configure una dirección IP. Para obtener más información sobre los diferentes métodos disponibles, consulte la página 40.
- 4. Configure la contraseña. Consulte la página 41.

Contenido del paquete

Artículo	Título/variantes	
Cámara de red con burbuja	AXIS 231D+/232D+	
Módulo de conexión		
Cable del módulo de conexi	ón	
Fuente de alimentación	Europa	
interior con cable de	RU	La fuente
anmentacion	Australia	específic
	EE.UU./Japón	fuente de
	Corea	
Kits de montaje	Soporte para techo para uso en interiores	
	Soporte para falso techo para uso en interiores	
Este documento	Guía de instalación de la AXIS 231D+/232D+	
Documento de garantía		

La fuente de alimentación es específica para cada país. Compruebe que el tipo de fuente de alimentación que

Existen disponibles accesorios opcionales para montaje en techos, paredes, esquinas y postes, tanto para interiores como exteriores. Para obtener más información, visite el sitio Web de Axis en http://www.axis.com

Antes de comenzar:

Si se instala la AXIS 231D+/232D+ en un lugar de difícil acceso, se recomienda configurar la dirección IP y poner en funcionamiento la cámara antes de realizar la instalación del hardware.

Soporte para techo



Consultando la imagen de arriba, siga las instrucciones que se indican a continuación para instalar la cámara con burbuja:

- 1. Utilizando la plantilla de taladrado suministrada, haga tres orificios en el techo y fije el soporte al techo con tres tornillos.
- 2. Retire el anillo de decoración y el anillo de la cubierta de la AXIS 231D+/232D+.
- 3. Introduzca el tornillo de sujeción en la ranura de montaje.
- 4. Conecte el cable del módulo de conexión al módulo de conexión.
- Conecte el cable Ethernet y el módulo de conexión a la AXIS 231D+/232D+.
- 6. Conecte el cable de alimentación (24 V AC) al módulo de conexión y compruebe que los LED de red y corriente emiten una luz verde.
- 7. Monte el cuerpo de la burbuja en el soporte y gírelo en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrese de que el orificio para introducir el tornillo del lateral de la burbuja esté alineado con el soporte. Apriete el tornillo de sujeción para fijar la burbuja.
- 8. Inserte y fije al soporte el anillo de la cubierta y el anillo de decoración.
- La instalación del hardware ha finalizado. Consulte *Configuración de una dirección IP*, en la página 37 para instalar la AXIS 231D+/232D+ en la red.

Módulo de conexión



²Montaje en falso techo



Siga estas instrucciones para instalar la cámara con burbuja:

- 1. Coloque el anillo de decoración en el techo y marque los tres orificios para tornillos así como el círculo interior de la cubierta de decoración.
- 2. Haga un orificio en el techo según las marcas.
- 3. Introduzca el soporte de montaje en el techo con los soportes plegados hacia dentro. Una vez colocado en su lugar, despliegue los soportes en la parte interior del techo y fije el soporte apretando los tornillos.
- 4. Conecte el cable del módulo de conexión al módulo de conexión.
- Conecte el cable Ethernet y el módulo de conexión a la AXIS 231D+/232D+.
- Conecte el cable de alimentación (24 V CA) al módulo de conexión y compruebe que los LED de red y corriente emiten una luz verde.
- 7. Introduzca el tornillo de sujeción en la ranura de montaje.
- 8. Empuje hacia arriba el cuerpo de la burbuja para introducirlo en el soporte instalado y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para fijarla al soporte.
- Asegúrese de que el tornillo de sujeción esté alineado con el soporte. Apriete el tornillo de sujeción para fijar la burbuja.
- La instalación del hardware ha finalizado. Consulte Configuración de una dirección IP, en la página 37 para instalar la AXIS 231D+/232D+ en la red.



Important!

La AXIS AXIS 231D+/232D+ está destinada al uso en interiores y exteriores. Para utilizar la cámara en exteriores, debe instalarse en una caja protectora para exteriores aprobada. Para obtener más información sobre cajas para exteriores, consulte la página www.axis.com

No use la cúpula de la cámara si va a ser instalada en una cubierta protectora, pues el uso de dos burbujas reducirá la calidad de la imagen y producirá una imagen poco definida.

Función	Descripción
n/d	no utilizada
PS GND	tierra
24 VAC	24 V CA
24 VAC	24 V CA





Función	Descripción
GND	tierra
GND	tierra
OUT 4 (salida de transistor 4)	Véase más adelante
IN 4 (entrada digital 4)	Véase más adelante
OUT 3 (salida de transistor 3)	Véase más adelante
IN 3 (entrada digital 3)	Véase más adelante
OUT 2 (salida de transistor 2)	Véase más adelante
OUT 1 (salida de transistor 1)	Véase más adelante
IN 2 (entrada digital 2)	Véase más adelante
IN 1 (entrada digital 1)	Véase más adelante

- Entrada digital (1-4): conéctela a una toma de tierra para activarla o déjela suelta (o desconectada) para desactivarla
- Salida de transistor (1-4): carga máxima 100mA y voltaje máximo 24 V CC. Cuenta con un transistor NPN de colector abierto con un emisor conectado al pin 2 (GND). Si se utiliza con un repetidor externo, debe conectarse un diodo en paralelo con la carga como protección ante cualquier oscilación de voltaje.

Indicadores LED

LED	Color	Descripción
Indicador	Verde	Fijo para indicar conexión a una red de 100 Mbit/s. Parpadeo para indicar actividad de red.
	Ámbar	Fijo para indicar conexión a una red de 10 Mbit/s. Parpadeo para indicar actividad de red.
	Apagado	Sin conexión.
Alimentación Verde Funcionamiento normal.		Funcionamiento normal.
	Ámbar	Parpadeo verde/ámbar durante la actualización del firmware.

Configuración de una dirección IP

Actualmente, la mayoría de redes disponen de un servidor DHCP que asigna direcciones IP a dispositivos conectados de forma automática. Si su red no dispone de un servidor DHCP, AXIS 231D+/232D+ utilizará 192.168.0.90 como dirección IP predeterminada.

Si desea asignar una dirección IP estática, el método de Windows recomendado es AXIS IP Utility o AXIS Camera Management. En función del número de cámaras que desee instalar, deberá utilizar el método que se adapte mejor a sus necesidades.

Ambas aplicaciones son gratuitas y están disponibles en el CD del producto de vídeo en red de Axis suministrado con este producto o pueden descargarse de www.axis.com/techsup.

Método		D	Recomendado para	Sistema operativo
	IP	AXIS IP Utility Consulte la página 38	Cámaras individuales Instalaciones pequeñas	Windows
	*	AXIS Camera Management Consulte la página 39	Varias cámaras Instalaciones grandes Instalación en una subred diferente	Windows 2000 Windows XP Pro Windows 2003 Server

Nota:

- Si no puede asignar la dirección IP, compruebe que no haya ningún firewall que bloquee la operación.
- Consulte la página 46 para conocer otros métodos para asignar o detectar la dirección IP de la AXIS 231D+/ 232D+, por ejemplo, en otros sistemas operativos.

AXIS IP Utility: para cámaras individuales o instalaciones pequeñas

AXIS IP Utility descubre y muestra automáticamente los dispositivos Axis que existen en la red. Esta aplicación puede utilizarse para asignar manualmente una dirección IP estática.

🚔 AXIS IP Utility			- U ×		
Server View Help					
11P 🔠 😫 3					
Name	IP address	Serial number			
AXIS 216FD - 00408C6DC996	10.93.127.192	00408C6DC996			
AXIS 221 - 00408C6DC92C	10.93.142.18	00408C6DC92C			
AXIS 240Q - 00408C6D79B8	10.93.135.58	00408C6D79B8			
AXIS 225FD - 00408C6D7586	10.93.141.32	00408C6D7586			
AXIS 207 - 00408C6D72E1	10.93.141.221	00408C6D72E1			
AXIS 213 - 00408C6B228F	10.93.141.213	00408C6B228F			
AXIS 211 - 00408C6A2F7F	10.93.127.81	00408C6A2F7F			
AXIS 231D+ - 00408C682BD9	10.93.136.206	00408C682BD9			
AXIS 207W - 00408C6815E8	10.93.141.165	00408C6815E8			
AXIS 213 - 00408C659B8E	10.93.137.107	00408C659B8E			
AXIS 211 - 00408C6588AD	10.93.142.15	00408C6588AD			
AXIS 211 - 00408C658469	10.93.141.211	00408C658469			
AXIS 210 - 00408C656D94	10.93.135.52	00408C656D94			
AXIS 210 - 00408C656D92	10.93.136.210	00408C656D92			
AXIS 241Q - 00408C630A18	10.93.136.241	00408C630A18			
AXIS 206M - 00408C181FBB	10.93.127.111	00408C181FBB			
AXIS 210 - 00408C181E68	10.93.127.242	00408C181E68			
AXIS 241Q - 00408C181E1A	10.93.130.241	00408C181E1A			
Workstation interface 1 (10.93.127.105)			11.		

Recuerde que debe instalar la AXIS 231D+/232D+ en el mismo segmento de red (subred física) que el equipo que ejecuta AXIS IP Utility.

Detección automática

- 1. Compruebe que la AXIS 231D+/232D+ está conectada a la red y que recibe alimentación.
- Inicie AXIS IP Utility.
 Cuando aparezca la AXIS 231D+/232D+ en la ventana, haga doble click para abrir la página de inicio de la cámara.
- 3. Para obtener más instrucciones, consulte *Configuración de la contraseña*, en la página 41.

Asignación manual de la dirección IP (opcional)

- 1. Obtenga una dirección IP que no esté en uso y que se encuentre en el mismo segmento de red que su PC.
- 2. Seleccione el nombre de producto en la lista.
- 3. Haga click en el botón Asignar nueva dirección IP al dispositivo *IP* e introduzca la dirección IP.
- 4. Haga click en el botón Assignar y siga las instrucciones.
- 5. Haga click en Página de inicio para acceder a las páginas Web de la cámara.
- 6. Consulte la página 41 para obtener instrucciones sobre cómo configurar la contraseña.

AXIS Camera Management: para varias cámaras e instalaciones grandes

AXIS Camera Management puede detectar automáticamente varios dispositivos Axis, mostrar el estado de la conexión, administrar las actualizaciones del firmware y configurar direcciones IP

Eile Edit View Tools Help						<u>ال</u>	
🔎 Search 🛛 🔟 Assign IP	🎲 Upgrade 🛛 👩	Home Page 🛛 🗔 Refres	h				
Groups	Name	Status	IP Address	Serial Number	Model	Firmware	^
n Add Group	AXIS 213 - 0040) ок	10.93.151.213	00408C712354	AXIS 213	4.30	
- Cal All Devices	AXIS 214 - 0040) OK	10.92.127.75	00408C182230	AXIS 214	4.30	
New Devices (223)	🚽 🐔 AXIS 214 - 0040) OK	10.13.24.81	00408C7129F6	AXIS 214	4.30	
Warpings/Errors (9)	🛉 🖗 AXIS 214 - 0040) OK	10.81.127.113	00408C712E31	AXIS 214	4.30	
Mu Groups	🔮 AXIS 214 - 0040) OK	10.92.127.206	00408C712E32	AXIS 214	4.31	
- Hy choops	🚽 🖗 AXIS 216FD - 00	э ок	10.92.127.69	00408C1821FC	AXIS 216FD	4.34	
	AXIS 216FD - 00	э ок	10.92.139.16	00408C182928	AXIS 216FD	4.34	
	AXIS 216FD - 00	J OK	10.84.138.16	00408C182936	AXIS 216FD	4.34	
	💑 AXIS 216FD - 00	Э ОК	10.82.127.59	00408C182938	AXIS 216FD	4.34	
	AXIS 216FD - 00	J Password Mismatch	10.84.138.16	00408C18293B	AXIS 216FD		
	AXIS 221 - 0040) OK	10.82.10.38	0048C182929	AXIS 216FD		
	AXIS 223M - 004	4 OK	10.92.127.216	00408C18292A	AXIS 216FD		
	🔮 😪 AXIS 221 - 0040) OK	10.92.127.226	00408C1820C7	AXIS 221	4.30	
	🚽 💎 AXIS 221 - 0040) OK	10.92.127.226	00408C1820C7	AXIS 221	4.30	~

Detección automática

- 1. Compruebe que la cámara está conectada a la red y que recibe alimentación.
- 2. Inicie AXIS Camera Management. Cuando aparezca la AXIS 231D+/232D+ en la ventana, haga doble click en el icono para abrir la página de inicio.
- 3. Consulte la página 41 para obtener instrucciones sobre cómo configurar la contraseña.

Asignación de una dirección IP en un dispositivo individual

- 1. Compruebe que la AXIS 231D+/232D+ está conectada a la red y que recibe alimentación.
- 2. Inicie AXIS Camera Management. Cuando aparezca la AXIS 231D+/232D+ en la ventana, haga doble click para abrir la página de inicio de la cámara.
- 3. Para obtener más instrucciones, consulte *Configuración de la contraseña*, en la página 41.

Asignación de direcciones IP en varios dispositivos

AXIS Camera Management acelera el proceso de asignación de direcciones IP en varios dispositivos indicando direcciones IP disponibles dentro de una serie especificada.

- 1. Seleccione los dispositivos que desee configurar (se pue den seleccionar varios modelos) y haga click en el botón Assign IP (Assignar IP).
- 2. Seleccione Assign the following IP address range (Assignar la siguiente dirección) e introduzca las direcciones IP, la máscara de subred y el enrutador predeterminado que utilizará el dispositivo.
- 3. Haga click en el botón OK (Aceptar).



in CHOP or enter Idecces for the de	an IP address range and click Up vices.	plate to automatically list available
D Oblain IP adda	ecres automatically (DHOP)	
Assign the follo	ning P address range	
na redoards to g Prange	10.18.100.10.10.18.140.100	
dret nask:	255.255.0.0	
Interfactories	10.18.0.1	
		C Line
in PARson		-
Name 4/05 207 - 00408 4/05 211M - 0040	Concert Addees CONCERC 54.91 & 17 BICERGREE 192 168 D 90	New Address
Name 4/05 207 - 00408 4/05 211M - 0040	Convert Address CODONIC 51231.817 INCERPTEC 192 168 0 30	New Address

Página 39

³Otros métodos para configurar la dirección IP

Esta tabla presenta otros métodos disponibles para configurar o detectar la dirección IP. Todos los métodos están habilitados de forma predeterminada y es posible deshabilitarlos.

	Sistema operativo	Notas
UPnP™	Windows (ME o XP)	La cámara se detecta y añade a "Mis sitios de red" automáticamente, siempre que esta opción esté habilitada en el equipo.
Bonjour	MAC OSX (10.4 o posterior)	Aplicable a navegadores compatibles con Bonjour. Navegue hasta el favorito Bonjour™ del explorador (p. ej., Safari) y haga click en el vínculo para acceder a las páginas Web de la cámara.
Servicio de DNS dinámico de AXIS	Todos	Servicio gratuito suministrado por Axis que permite instalar la cámara de forma rápida y sencilla. Es necesario disponer de conexión a Internet sin proxy HTTP. Para más información, consulte www.axiscam.net.
ARP/Ping	Todos	Véase más adelante. El comando debe emitirse en los dos minutos posteriores al encendido de la cámara.
Acceso a las páginas admin. del servidor DHCP	Todos	Para acceder a las páginas admin. del servidor DHCP en red, consulte la documentación del servidor.

Configuración de la dirección IP con ARP/Ping

- 1. Adquiera una dirección IP en el mismo segmento de red en el que está conectado su equipo.
- 2. Localice el número de serie (N/S) en la etiqueta de la AXIS 231D+/232D+.
- 3. Abra una línea de comando en su equipo y escriba los comandos siguientes:

Sintaxis en Windows:	Ejemplo en Windows
arp -s <dirección ip=""> <número de="" serie=""> ping -l 408 -t <dirección ip=""></dirección></número></dirección>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping -l 408 -t 192.168.0.125
Sintaxis en UNIX/Linux/Mac	Fiemplo en UNIX/Linux/Mac
, - ,	

- 4. Compruebe que el cable de red está conectado a la cámara y desconecte y vuelva a conectar la corriente para iniciarla o reiniciarla.
- 5. Cierre la línea de comando cuando vea "Reply from 192.168.0.125:" (Respuesta de 192.168.0.125:) o similar.
- 6. En el explorador, escriba http://<dirección IP> en el campo Ubicación/Dirección y pulse Intro en el teclado.
- Nota: Para abrir una línea de comando en Windows: desde el menú Inicio, seleccione Ejecutar... y escriba cmd. Haga click en Aceptar.
 - Para utilizar el comando ARP en un sistema operativo Mac OS X, utilice la herramienta Terminal, que se encuentra en Aplicaciones > Utilidades.

Configuración de la contraseña

Al acceder a la AXIS 231D+/232D+ por primera vez, aparecerá el cuadro de diálogo "**Configurar contraseña de root**".

- 1. A continuación, escriba una contraseña y vuelva a escribirla para confirmarla. Haga click en Aceptar.
- Introduzca el nombre de usuario 'root' en el cuadro de diálogo para acceso presentado. Nota: El nombre de usuario predeterminado para el administrador root no se puede borrar.

Configu	re Root Password	
User name:	raot	
Confirm parse	ord: ****	
		OK
	for the presonal symplectic	rator mot must be changed

- 3. Escriba la contraseña que introdujo anteriormente y haga click en "Aceptar". Si extravió u olvidó la contraseña, debe restablecer la AXIS 231D+/232D+ a los valores iniciales. Consulte la página 42.
- 4. En caso necesario, haga click en Sí para instalar el AMC (AXIS Media Control) y así permitir la visualización del vídeo continuo en Internet Explorer. Para ello, debe tener derechos de administrador en su ordenador.

La página de Live View de la AXIS 231D+/232D+ aparece con enlaces a las herramientas de configuración que le permiten personalizar la cámara.



Acceso a la AXIS 231D+/232D+ desde Internet

Una vez instalada, puede accederse a la AXIS 231D+/232D+ desde su red local (LAN). Para acceder a la cámara desde Internet, los encaminadores de red deben estar configurados para permitir el tráfico de datos de entrada, que normalmente se efectúa en un puerto específico. Para obtener más instrucciones, consulte la documentación de su encaminador.

Para obtener más información sobre este u otros temas, visite Axis Support Web en www.axis.com/techsup.

Restablecimiento de los valores iniciales

Esta operación restaurará todos los parámetros, incluida la dirección IP, a los valores iniciales:

- 1. Desconecte la alimentación de la cámara.
- 2. Mantenga presionado el botón de control y vuelva a conectar la alimentación.
- 3. Mantenga presionado el botón de control hasta que el indicador de estado brille con luz ámbar (esto puede tardar hasta 15 segundos) y después suelte el botón.
- 4. Cuando el indicador de estado emita una luz verde (lo que puede tardar hasta 1 minuto), ha finalizado el proceso y se han restablecido los valores iniciales de la cámara.
- 5. Vuelva a instalar la AXIS 231D+/232D+ utilizando uno de los métodos descritos en este documento.

También es posible restablecer los valores predeterminados de la cámara mediante la interfaz Web. Si desea más información, consulte la ayuda en línea o el manual del usuario.

Más información

Podrá acceder al manual del usuario desde el sitio Web de Axis www.axis.com, o bien a través del CD sobre el producto de vídeo de red de Axis suministrado con la cámara.

Sugerencia:

Entre en www.axis.com/techsup para comprobar si existe firmware actualizado disponible para la AXIS 231D+/232D+. Para ver la versión de firmware que se encuentra instalada en ese momento, consulte la página Web Configuración básica en las herramientas de configuración del producto.

Guida all'installazione della videocamera di rete a cupola AXIS 231D+/232D+

Nella presente guida all'installazione vengono fornite le istruzioni per installare la videocamera di rete a cupola AXIS 231D+/232D+. Per qualsiasi altro aspetto relativo all'utilizzo del prodotto, vedere il Manuale per l'utente di AXIS 231D+/232D+, disponibile sul sito Web di Axis all'indirizzo www.axis.com

Procedura di installazione

Attenersi alla seguente procedura per installare l'AXIS 231D+/232D+ sulla LAN (Local Area Network).

- 1. Controllare il contenuto della confezione utilizzando l'elenco fornito di seguito.
- 2. Collegare la videocamera. Vedere pagina 44 e pagina 45.
- 3. Impostare un indirizzo IP Per informazioni sui metodi disponibili, vedere pagina 48.
- 4. Impostare la password. Vedere pagina 51.

Contenuto della confezione

Articolo	Titolo/varianti	
Videocamera di rete a cupola	AXIS 231D+/232D+	
Modulo di collegamento		
Cavo del modulo di collega	mento	
Alimentatore esterno con	Europa	
cavo di alimentazione	Regno Unito	L'alimentatore è specifico per
	Australia	il paese. Assicurarsi di
	USA / Giappone	alimentatore corretto.
	Corea	
Kit di montaggio	Montaggio a soffitto per uso interno	
	Montaggio a controsoffitto per uso interno	
Questo documento	Guida all'installazione di AXIS 231D+/232D+	
Documento di garanzia		

Sono inoltre disponibili accessori opzionali per il montaggio a soffitto, parete, angolo e mediante staffa, sia per uso interno che esterno. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di Axis all'indirizzo http://www.axis.com

Operazioni preliminari

Se la videocamera AXIS 231D+/232D+ viene montata in una posizione di difficile accesso, si consiglia di impostare l'indirizzo IP e di avviare la videocamera prima di compleatre l'installazione hardware.

ØMontaggio a soffitto



Tenendo presente l'immagine sopra riportata, seguire le istruzioni riporatate di seguito per montare la videocamera a cupola.

- 1. Eseguire tre fori nel soffitto utilizzando il modello per la foratura in dotazione, quindi fissare la staffa al soffitto mediante le tre viti.
- 2. Far scorrere l'anello decorativo e l'anello di copertura sull'AXIS 231D+/232D+.
- 3. Inserire il supporto per le viti di fissaggio nell'alloggiamento appropriato.
- 4. Collegare il cavo appropriato al modulo di collegamento.
- 5. Collegare il cavo Ethernet e il modulo di collegamento all'AXIS 231D+/232D+.
- 6. Collegare il cavo di alimentazione (24 V CA) al modulo di collegamento e verificare che i LED di alimentazione e di rete siano accesi e di colore verde.
- 7. Montare il corpo a cupola alla staffa e girarlo in senzo orario. Verificare che il foro della vite sul lato della cupola sia allineato con la staffa. Stringere la vite di fissaggio per bloccare la cupola.
- 8. Fissare l'anello di copertura e decorativo alla staffa.
- 9. L'installazione hardware è completata, passare a *Impostazione di un indirizzo IP*, alla pagina 47 per installare l'AXIS 231D+/232D+ sulla rete.



Montaggio a controsoffitto



Per montare la videocamera a cupola, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- 1. Posizionare l'anello decorativo sul soffitto e tracciare i tre fori per le viti e il cerchio interno della copertura decorativa.
- 2. Praticare il foro nel soffitto seguendo la traccia.
- 3. Inserire la staffa di montaggio nel soffitto con i supporti ripiegati. Una volta posizionata, aprire i supporti sulla superficie interna del soffitto e fissare la staffa stringendo le viti.
- 4. Collegare il cavo appropriato al modulo di collegamento.
- Collegare il cavo Ethernet e il modulo di collegamento all'AXIS 231D+/232D+.
- 6. Collegare il cavo di alimentazione (24 V CA) al modulo di collegamento e verificare che i LED di alimentazione e di rete siano accesi e di colore verde.
- 7. Inserire il supporto per le viti di fissaggio nell'alloggiamento appropriato.
- 8. Spingere il corpo della cupola nella staffa installata e girarlo in senso orario per blocacrlo nella staffa.
- 9. Verificare che la vite di fissaggio sia allineato con al staffa. Stringere la vite di fissaggio per bloccare la cupola.



IMPORTANTE: il dispositivo AXIS 231D+/232D+ è progettato per un uso interno ed esterno. Per utilizzare la videocamera all'esterno, è necessario installarla in un alloggiamento per esterni approvato. Per ulteriori informazioni sull'alloggiamento per esterni, vedere il sito Web all'indirizzo www.axis.com.

Non usare la cupola della telecamera se la stessa deve essere inserita in una custodia da esterno. La doppia cupola riduce la qualità dell'immagine arrivando a creare un effetto velato.

Modulo di collegamento



IMPORTANTE: il dispositivo AXIS 215 PTZ è progettato per un uso interno ed esterno. Per utilizzare la videocamera all'esterno, è necessario installarla in un alloggiamento

 per esterni approvato. Per ulteriori informazioni sull'alloggiamento per esterni, vedere il sito Web all'indirizzo www.axis.com.

Non usare la cupola della telecamera se la stessa deve essere inserita in una custodia da esterno. La doppia cupola riduce la qualità dell'immagine arrivando a creare un effetto velato.

Piedinatura del modulo di collegamento

Funzione	Descrizione	Fui	nzione	Descrizione
n/d	non utilizzato	GN	D	messa a terra
n/d	non utilizzato		D	messa a terra
n/d	non utilizzato	Connection 4 u	iscita transistor	Vedere più avanti
n/d	non utilizzato	Ent	trata digitale 4	Vedere più avanti
n/d	non utilizzato	3 u	iscita transistor	Vedere più avanti
n/d	non utilizzato	e ent	trata digitale 3	Vedere più avanti
n/d	non utilizzato	95 PS CARD 00/72 01 2 U	iscita transistor	Vedere più avanti
PS GND	messa a terra	1 u	iscita transistor	Vedere più avanti
24 V CA	24 V CA	AXIS Ent	trata digitale 2	Vedere più avanti
24 V CA	24 V CA	Ent	trata digitale 1	Vedere più avanti

- Entrata digitale (1-4): collegarsi alla messa a terra (GND) per attivarla oppure lasciarla isolata (scollegata) per disattivarla.
- Uscita transistor (1-4): 100 mA di carico massimo e 24 V CC di voltaggio massimo. Un transistor di tipo NPN open-collector con connessione dell'emettitore collegato al polo 2 (presa a terra). Se si utilizza un relè esterno, è necessario collegare un diodo in parallelo al carico per consentire la protezione contro il passaggio di tensione.

Indicatori LED

LED	Colore	Descrizione
Rete Verde Luce fissa: connessione di rete a 100 Mbit/s. Luce lampeggiante: attività di rete. Giallo Luce fissa: connessione di rete a 10 Mbit/s. Luce lampeggiante: attività di rete.		Luce fissa: connessione di rete a 100 Mbit/s. Luce lampeggiante: attività di rete.
		Luce fissa: connessione di rete a 10 Mbit/s. Luce lampeggiante: attività di rete.
	Spia spenta	Nessuna connessione attiva.
Alimentazion	Verde	Normale utilizzo.
e	Giallo	Luce lampeggiante verde/gialla: aggiornamento firmware.

Impostazione di un indirizzo IP

La maggior parte delle reti dispone di un server DHCP che automaticamente assegna gli indirizzi IP ai dispositivi connessi. Se la rete non dispone di un server DHCP, per il dispositivo AXIS 231D+/232D+ viene utilizzato l'indirizzo IP predefinito 192.168.0.90.

Per assegnare un indirizzo IP statico, si consiglia di utilizzare AXIS IP Utility o AXIS Camera Management in ambiente Windows. In base al numero di videocamere da installare, utilizzare il metodo che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Entrambe le applicazioni sono disponibili gratuitamente sul CD del prodotto oppure possono essere scaricate dal sito Web all'indirizzo www.axis.com/techsup.

Metodo		Consigliato per	Sistema operativo
IP	AXIS IP Utility Vedere pagina 48	Videocamera singola Piccole installazioni	Windows
¥.	AXIS Camera Management Vedere pagina 49	Più videocamere Grandi installazioni Installazione in una diversa subnet	Windows 2000 Windows XP Pro Windows 2003 Server

Nota:

- Se l'assegnazione dell'indirizzo IP non è riuscita correttamente, verificare che non siano presenti firewall a bloccare l'operazione.
- Per altri metodi di assegnazione o di rilevazione dell'indirizzo IP per il dispositivo AXIS 231D+/232D+, ad esempio in altri sistemi operativi, vedere *Altri metodi di impostazione dell'indirizzo IP*, alla pagina 50.

³AXIS IP Utility: videocamera singola/piccole installazioni

AXIS IP Utility consente di individuare e visualizzare automaticamente la presenza di periferiche Axis sulla rete. Consente inoltre di impostare manualmente un indirizzo IP statico.

🚔 AXIS IP Utility			
Server View Help			
ኻP 🔠 😩 🕄			
Name	IP address	Serial number	
AXIS 216FD - 00408C6DC996	10.93.127.192	00408C6DC996	
AXIS 221 - 00408C6DC92C	10.93.142.18	00408C6DC92C	
AXIS 240Q - 00408C6D79B8	10.93.135.58	00408C6D79B8	
AXIS 225FD - 00408C6D7586	10.93.141.32	00408C6D7586	
AXIS 207 - 00408C6D72E1	10.93.141.221	00408C6D72E1	
AXIS 213 - 00408C6B228F	10.93.141.213	00408C6B228F	
AXIS 211 - 00408C6A2F7F	10.93.127.81	00408C6A2F7F	
AXIS 231D+ - 00408C682BD9	10.93.136.206	00408C682BD9	
AXIS 207W - 00408C6815E8	10.93.141.165	00408C6815E8	
AXIS 213 - 00408C659B8E	10.93.137.107	00408C659B8E	
AXIS 211 - 00408C6588AD	10.93.142.15	00408C6588AD	
AXIS 211 - 00408C658469	10.93.141.211	00408C658469	
AXIS 210 - 00408C656D94	10.93.135.52	00408C656D94	
AXIS 210 - 00408C656D92	10.93.136.210	00408C656D92	
AXIS 241Q - 00408C630A18	10.93.136.241	00408C630A18	
AXIS 206M - 00408C181FBB	10.93.127.111	00408C181FBB	
AXIS 210 - 00408C181E68	10.93.127.242	00408C181E68	
AXIS 241Q - 00408C181E1A	10.93.130.241	00408C181E1A	
Workstation interface 1 (10.93.127.105)			11.

Si tenga presente che l'AXIS 231D+/ 232D+ deve essere installata sullo stesso segmento di rete (subnet fisica) del computer sul quale è in esecuzione AXIS IP Utility.

Rilevamento automatico

- 1. Controllare che l'AXIS 231D+/232D+ sia collegata in rete e che sia stata fornita l'alimentazione.
- Avviare AXIS IP Utility. Quando la videocamera AXIS 231D+/232D+ verrà visualizzata, fare doppio clic su di essa per aprirne l'home page.
- 3. Per ulteriori istruzioni, vedere Impostazione della password, alla pagina 51.

Assegnazione manuale dell'indirizzo IP (facoltativo)

- 1. Acquisire un indirizzo IP non utilizzato sullo stesso segmento di rete del computer.
- 2. Seleziona AXIS 231D+/232D+ dalla lista
- 3. Clicca sul pulsante Assegna uno nuovo indirizzo IP all'unita selezionata 🕡 e scrivi l'indirizzo IP.
- 4. Fare clic sul pulsante Assegna e seguire le istruzioni visualizzate.
- 5. Fare clic sul pulsante Home Page per accedere alle pagine Web della videocamera.
- 6. Vedere pagina 51 per istruzioni su come impostare la password.

AXIS Camera Management: più videocamere/grandi installazioni

È possibile utilizzare AXIS Camera Management per individuare automaticamente la presenza di più dispositivi Axis, mostrare lo stato di connessione, gestire gli aggiornamenti del firmware e impostare gli indirizzi IP.

<u>File Edit View Tools Help</u>							
🔎 Search 🛛 🔟 Assign IP	💮 Upgrade 🛛 🙍	Home Page 🛛 👩 Refres	h				
Groups	Name	Status	IP Address	Serial Number	Model	Firmware	^
🥰 Add Group	AXIS 213 - 00	40 OK	10.93.151.213	00408C712354	AXIS 213	4.30	
	🗌 💑 AXIS 214 - 00-	40 OK	10.92.127.75	00408C182230	AXIS 214	4.30	
New Devices (223)	AXIS 214 - 00-	40 OK	10.13.24.81	00408C7129F6	AXIS 214	4.30	
Warpings/Errors (9)	🛉 👰 AXIS 214 - 00-	40 OK	10.81.127.113	00408C712E31	AXIS 214	4.30	
Mu Groups	🚽 🧟 AXIS 214 - 00-	40 OK	10.92.127.206	00408C712E32	AXIS 214	4.31	
iny croups	🛉 🖗 AXIS 216FD -	00 OK	10.92.127.69	00408C1821FC	AXIS 216FD	4.34	
	🛉 👰 AXIS 216FD -	00 OK	10.92.139.16	00408C182928	AXIS 216FD	4.34	
	🛉 🖗 AXIS 216FD -	00 OK	10.84.138.16	00408C182936	AXIS 216FD	4.34	
	3 AXIS 216FD -	00 OK	10.82.127.59	00408C182938	AXIS 216FD	4.34	
	AXIS 216FD -	00 Password Mismatch	10.84.138.16	00408C18293B	AXIS 216FD		
	AXIS 221 · 00	40 OK	10.82.10.38	0048C182929	AXIS 216FD		
	🔜 🔜 AXIS 223M - C	104 OK	10.92.127.216	00408C18292A	AXIS 216FD		
	🛛 🌪 AXIS 221 - 00-	40 OK	10.92.127.226	00408C1820C7	AXIS 221	4.30	
	🛛 🏆 AXIS 221 - 00-	40 OK	10.92.127.226	00408C1820C7	AXIS 221	4.30	~

Rilevamento automatico

- 1. Verificare che la videocamera sia collegata alla rete e alimentata correttamente.
- 2. Avviare AXIS Camera Management. Quando verrà visualizzato il dispositivo AXIS 231D+/232D+, fare doppio clic su di esso per aprire la home page.
- 3. Vedere pagina 51 per istruzioni su come impostare la password.

Assegnazione di un indirizzo IP in una singola videocamera

- 1. Selezionare AXIS 231D+/232D+ in AXIS Camera Management e fare clic sul pulsante Assign IP (Assegna IP).
- 2. Selezionare Assign the following IP address (Assegnare il seguente indirizzo IP) e immettere l'indirizzo IP, la subnet mask e il router predefinito utilizzato dal dispositivo.
- 3. Fare clic sul pulsante OK.

Assegnazione degli indirizzi IP in più videocamere

AXIS Camera Management facilita il processo di assegnazione degli indirizzi IP in **più periferich**e indicando gli indirizzi IP disponibili in base a un intervallo specificato.

- Selezionare le videocamere che si desidera configurare; possono essere selezionati differenti modelli e fare clic sul pulsante Assign IP (Assegna IP).
- 2. Selezionare Assign the following IP address range (Assegnare il seguente indirizzo IP) e immettere l'intervallo di indirizzi IP, la subnet mask e il router predefinito utilizzato dal dispositivo.
- 3. Fare clic sul pulsante OK.



sign IP Address				1
tos DHOP or enter ddecises for the de	an IP address range rices.	and click Lipd	late to automatically list	available
O Oblain IP adda	ener automatically (DHOP)		
 Assign the follow 	ning IP address rang			
Don wildcards to op IP sances	to till 100 10	10 18 140 100	× 10.18100.10 - 10.18	140.100
Subnet mask:	255 255 0	0 0		
Default router	10,18,0	1.1		
New P Addenses				Update
Name	Curer	x Addess	New Address	
4215 207 - 90408 4205 211M - 9040	BC683FEC 192.16	8.0.90		
				£.00 10

Altri metodi di impostazione dell'indirizzo IP

Nella tabella sotto riportata sono illustrati altri metodi disponibili per impostare o individuare l'indirizzo IP. Tutti i metodi sono disponibili per impostazione predefinita e possono essere tutti disabilitati.

	Sistema operativo	Note
UPnP™	Windows (ME o XP)	Se abilitato sul computer, la videocamera viene rilevata automaticamente e aggiunta a "Risorse di rete".
Bonjour	MAC OSX (versione 10.4 o successive)	Si applica a browser con supporto Bonjour. Selezionare il segnalibro Bonjour nel browser (ad esempio Safari) e fare clic sul collegamento per accedere alle pagine Web della videocamera.
AXIS Dynamic DNS Service	Tutti	Un servizio gratuito fornito da Axis che consente di installare la videocamera in modo facile e veloce. È necessaria una connessione a Internet senza proxy http. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.axiscam.net.
ARP/Ping	Tutti	Vedere più avanti. È necessario eseguire il comando entro 2 minuti dal collegamento dell'alimentazione alla videocamera.
Visualizzazione delle pagine di amministrazione del server DHCP	Tutti	Per visualizzare le pagine di amministrazione del server DHCP di rete, vedere la documentazione specifica del server.

Impostazione dell'indirizzo IP con ARP/Ping

- 1. Acquisire un indirizzo IP sullo stesso segmento di rete cui è connesso il computer in uso.
- 2. Individuare il numero di serie indicato sull'etichetta di AXIS 231D+/232D+.
- 3. Aprire una finestra MS-DOS sul computer e digitare i seguenti comandi:

Sintassi di Windows:	Esempio di Windows
arp -s <indirizzo ip=""> <numero di="" serie=""> ping -l 408 -t <indirizzo ip=""></indirizzo></numero></indirizzo>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping -l 408 -t 192.168.0.125
Sintassi di UNIX/Linux/Mass	
Sintassi di ONIA/Linux/Mac:	Esempio di UNIX/Linux/Mac

- 4. Verificare che il cavo di rete sia connesso alla videocamera e quindi avviare/riavviare la videocamera, scollegando e ricollegando l'alimentazione.
- 5. Chiudere la finestra MS-DOS una volta visualizzato il messaggio "Risposta da 192.168.0.125: ...' oppure un messaggio simile.
- 6. Nel browser immettere http://<indirizzo IP> nel campo dell' indirizzo e premere Invio sulla tastiera.

Nota:

- Per aprire una finestra MS-DOS in Windows: dal menu Start, scegliere Esegui... e digitare cmd. Fare clic su OK.
- Per utilizzare il comando ARP su un sistema operativo Mac OS X, servirsi dell'utilità Terminal, in Applicazioni > Utilità.

Impostazione della password

Quando si accede a AXIS 231D+/232D+ per la prima volta, viene visualizzata la finestra di dialogo "Configura password di primo livello."

- 1. Immettere la password, quindi inserirla di nuovo per confermarne l'esattezza. Fare clic su OK.
- Inserisci il nome utente "root" nella finestra come da richiesto. Nota: non è possibile eliminare il nome utente predefinito dell'amministratore.

Configure F	toot Password	
Usernamei	raet	
Password:		
Confirm password:	****	
		OK
The paraword for the	e pre-configured administrate an be used.	or root must be changed
before the product of		

- 3. Inserire la password impostata in precedenza e fare clic su OK. Se si dimentica la password, sarà necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica di AXIS 231D+/232D+. Vedere pagina 52.
- 4. Se necessario, fare clic su Sì per installare AMC (Axis Media Control) che consente di visualizzare il flusso video in Microsoft Internet Explorer. A questo scopo è necessario disporre dei privilegi di amministratore.

Viene visualizzata la pagina Live View di AXIS 231D+/232D+ con i collegamenti agli strumenti di configurazione che consentono di personalizzare la videocamera



Accesso all'AXIS 231D+/232D+ da Internet

Una volta installata, l'AXIS 231D+/232D+ è accessibile dalla LAN. Per accedere alla videocamera da Internet, è necessario configurare i router di rete per consentire il traffico dei dati in entrata, operazione che solitamente viene effettuata su una porta specifica. Per ulteriori istruzioni sul router, fare riferimento alla documentazione. Per ulteriori informazioni relative a questo e altri argomenti, visitare l'Axis Support Web all'indirizzo www.axis.com/techsup

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Questa procedura consentirà di ripristinare le impostazioni di fabbrica per tutti i parametri, incluso l'indirizzo IP.

- 1. Scollegare l'alimentazione dalla videocamera.
- 2. Tenere premuto il pulsante Control e ricollegare il cavo di alimentazione.
- 3. Tenere premuto il pulsante finché l'indicatore di stato diventa giallo (possono essere necessari fino a 15 secondi), quindi rilasciare il pulsante.
- 4. Quando l'indicatore di stato diventa verde (l'operazione può richiedere fino a 1 minuto) la procedura è completata e sono state ripristinate le impostazioni di fabbrica per la videocamera.
- 5. Reinstallare AXIS 231D+/232D+ utilizzando uno dei metodi descritti nel presente documento.

È possibile inoltre ripristinare le impostazioni di fabbrica mediante l'interfaccia Web. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea o il Manuale per l'utente.

Ulteriori informazioni

Il Manuale per l'utente è disponibile sul sito Web di Axis all'indirizzo www.axis.com oppure sul CD fornito con il prodotto.

Suggerimento

Visitare il sito di Axis all'indirizzo www.axis.com/techsup per verificare se sono stati pubblicati aggiornamenti del firmware per la videocamera AXIS 231D+/232D+. Per conoscere la versione installata del firmware, vedere la pagina Configurazione base negli strumenti di configurazione.

AXIS 231D+/232D+ Installation Guide v1.1 Copyright [©] Axis Communications AB, 2006-2007

August 2007 Part No. 29829