



Wireless N Mini USB Adapter

# Multilanguage Manual

www.atlantis-land.com



#### ITALIANO

Questo prodotto è coperto da garanzia Atlantis Land della durata di 2 anni. Per maggiori dettagli in merito o per accedere alla documentazione completa in Italiano fare riferimento al sito **www.atlantis-land.com.** 

#### ENGLISH

This product is covered by Atlantis Land 2 years warranty. For more detailed informations please refer to the web site **www.atlantis-land.com.** 

For more detailed instructions on configuring and using this device, please refer to the online manual.

#### FRANCAIS

Ce produit est couvert par une garantie Atlantis Land de 2 ans. Pour des informations plus détaillées, référez-vous svp au site Web **www.atlantis-land.com.** 

#### DEUTSCH

Dieses Produkt ist durch die Atlantis Land 2 Jahre Garantie gedeckt. Für weitere Informationen, beziehen Sie sich bitte auf Web Site **www.atlantis-land.com.** 

#### ESPAÑOL

Este producto esta cubierto por Atlantis Land con una garantía de 2 años. Para mayor información diríjase a nuestro sitio Web **www.atlantis-land.com**.



# ITALIANO

1. Contenuto della confezione	8
2. Installazione	8
2.1 Requisiti minimi di sistema	8
2.2 Verifica dello stato dei servizio WZC (Windows 2000/XP)	9
2.3 Installazione del dispositivo	10
3. Creazione di una connessione wireless	13
4. Supporto Offerto	15
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

## ENGLISH

1. Package Contents	
2. Setup and management	20
2.1 System requirements	
2.2 Check WZC Service status (Windows 2000/XP)	
2.3 Installing NetFly UP1 WN	
3. Create a wireless connection	25
4. Support	27
F.F	
APPENDIX A: Technical Specifications	28

## A02-UP1-WN\_GX01 (v1.0 July 2009)



#### AVVERTENZE

Abbiamo fatto di tutto al fine di evitare che nel testo, nelle immagini e nelle tabelle presenti in questo manuale, nel software e nell'hardware fossero presenti degli errori. Tuttavia, non possiamo garantire che non siano presenti errori e/o omissioni. Infine, non possiamo essere ritenuti responsabili per qualsiasi perdita, danno o incomprensione compiuti direttamente o indirettamente, come risulta dall'utilizzo del manuale, software e/o hardware.

Il contenuto di questo manuale è fornito esclusivamente per uso informale, è soggetto a cambiamenti senza preavviso (a tal fine si invita a consultare il sito <u>www.atlantisland.it</u> o <u>www.atlantis-land.com</u> per reperirne gli aggiornamenti) e non deve essere interpretato come un impegno da parte di Atlantis Land che non si assume responsabilità per qualsiasi errore o inesattezza che possa apparire in questo manuale. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in altra forma o con qualsiasi mezzo, elettronicamente o meccanicamente, comprese fotocopie, riproduzioni, o registrazioni in un sistema di salvataggio, oppure tradotti in altra lingua e in altra forma senza un espresso permesso scritto da parte di Atlantis Land. Tutti i nomi di produttori e dei prodotti e qualsiasi marchio, registrato o meno, menzionati in questo manuale sono usati al solo scopo identificativo e rimangono proprietà esclusiva dei loro rispettivi proprietari.

#### Restrizioni di responsabilità CE/EMC

Il prodotto descritto in questa guida è stato progettato, prodotto e approvato in conformità alle regole EMC ed è stato certificato per non avere limitazioni EMC.

Se il prodotto fosse utilizzato con un PC non certificato, il produttore non garantisce il rispetto dei limiti EMC. Il prodotto descritto è stato costruito, prodotto e certificato in modo che i valori misurati rientrino nelle limitazioni EMC. In pratica, ed in particolari circostanze, potrebbe essere possibile che detti limiti possano essere superati se utilizzato con apparecchiature non prodotte nel rispetto della certificazione EMC. Può anche essere possibile, in alcuni casi, che i picchi di valore siano al di fuori delle tolleranze. In questo caso l'utilizzatore è responsabile della "compliance" con i limiti EMC. Il Produttore non è da ritenersi responsabile nel caso il prodotto sia utilizzato al di fuori delle limitazioni EMC.



#### **CE Mark Warning**

In un ambiente domestico il dispositivo può causare interferenze radio, in questo caso è opportuno prendere le adeguate contromisure.

#### Dichiarazione di Conformità

Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme alla direttiva 1999/5/CE del parlamento Europeo e della Commissione Europea, a proposito di apparecchiature radio e periferiche per telecomunicazioni e loro mutuo riconoscimento. Dopo l'installazione, la periferica è stata trovata conforme ai seguenti standard: EN 300.328(radio), EN 301 489-1, EN 301 489-17(compatibilità elettromagnetica) ed EN 60950(sicurezza). Questa apparecchiatura può pertanto essere utilizzata in tutti i paesi della Comunità Economica Europea ed in tutti i paesi dove viene applicata la Direttiva 1999/5/CE, senza restrizioni eccezion fatta per:

**Francia(FR):** Se si utilizza all'aperto tale dispositivo, la potenza in uscita è limitata (potenza e frequenza) in base alla tabella allegata. Per informazioni ulteriori consultare <u>www.art-telecom.fr</u>.

Luogo	Banda di Frequenze(MHz)	Potenza (EIRP)
Chiuso (senza restrizioni)	2400-2483,5	100mW(20dBm)
Aperto	2400-2454 2454-2483.5	100mW(20dBm) 10mW(10dBm)

Se l'uso di questa apparecchiatura in ambienti domestichi genera interferenze, è obbligo dell'utente porre rimedio a tale situazione.

**Italia(IT):** Questa periferica è conforme con l'Interfaccia Radio Nazionale e rispetta i requisiti sull'Assegnazione delle Frequenze. L'utilizzo di questa apparecchiatura al di fuori di ambienti in cui opera il proprietario, richiede un'autorizzazione generale. Per ulteriori informazioni si prega di consultare: <u>www.comunicazioni.it</u>.

*Lussemburgo:* Se utilizzato per servizi network o privati è da richiedere l'autorizzazione.

Norvegia (NO): apparecchiatura da non utilizzare in un aresa geografica di 20 km di raggio nei pressi di Ny Alesund.



Russia (CCP): solo per uso interno.

# Dichiarazione di Conformità Sintetica

Con la presente Sidin SpA dichiara che questo apparato soddisfa tutti i requisiti applicabili alla tipologia del prodotto e richiesti dalla regolamentazione delle telecomunicazioni secondo direttiva R&TTE 99/5/CE tramite l'utilizzo delle norme pubblicate nella gazzetta ufficiale della comunità Europea. La dichiarazione di conformità nella sua forma completa è disponibile presso il sito <u>www.atlantis-land.com</u> (alla pagina del prodotto) o può essere richiesta a <u>info@atlantis-land.com</u>.



#### Importanti informazioni per il corretto riciclaggio/smaltimento di questa apparecchiatura

Le informazioni riportate sono redatte Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151"Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo qui sotto indicato, riportato sull'apparecchiatura elettronica e/o sulla confezione, indica che questa apparecchiatura elettronica non potrà essere smaltita come un rifiuto qualunque ma dovrà essere oggetto di raccolta separata.

Infatti i rifiuti di apparecchiatura elettroniche ed elettroniche devono essere sottoposti ad uno specifico trattamento, indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti contenuti all'interno delle apparecchiature stesse, a tutela dell'ambiente e della salute umana. Inoltre sarà possibile riutilizzare/riciclare parte dei materiali di cui i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono composti, riducendo così l'utilizzo di risorse naturali nonché la quantità di rifiuti da smaltire.



La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita e' organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita. Si tenga presente che l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sono puniti con sanzioni amministrative previste dalla norma vigente.

Il suo contributo nella raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è essenziale per il raggiungimento di tutela della salute umana connessi al corretto smaltimento e recupero delle apparecchiature stesse.



La marcatura CE con il simbolo di attention Mark ( **CE O**) poste sull'etichetta di prodotto non rispettano le dimensioni minime stabilite dalla normativa a causa delle ridotte dimensioni di quest'ultima.





Il logo WEEE ( ) posto sull'etichetta di prodotto non rispetta le dimensioni minime stabilite dalla normativa a causa delle ridotte dimensioni di quest'ultima.



Atlantis Land invita a visitare il sito web <u>www.atlantis-</u> <u>land.com</u> alla relativa pagina di prodotto per reperire manualistica e contenuti tecnici (aggiornamenti driver e/o funzionalità, utility, support note) aggiornati.



Tutte le condizioni di utilizzo e clausole contenute in questo manuale e nella garanzia si intendono note ed accettate. Si prega di restituire immediatamente (entro 7 giorni dall'acquisto) il prodotto qualora queste non siano accettate.



# 1. Contenuto della confezione

Prima di utilizzare il prodotto verificare che la confezione contenga i seguenti oggetti:

- 1 x NetFly UP1 WN
- 1 x Guida rapida d'installazione (Italiano ed Inglese)
- 1 x CDRom contenente driver, utility e manualistica completa

Nel caso in cui il contenuto non sia quello sovradescritto, contattare il proprio rivenditore.

# 2. Installazione

## 2.1 Requisiti minimi di sistema

Prima di procedere con l'installazione del prodotto verificare di disporre dei seguenti requisiti:

- PC con uno slot USB V2.0/1.1 libero
- Processore Intel® Pentium®III 600Mhz o compatibile con 128 MB RAM
- Sistema operativo Windows 2000(SP4), XP(SP2) o VISTA
- 15MB di spazio libero su disco
- Lettore CD-ROM



# Quando il dispositivo è collegato ad uno slot USB V1.1/1.0, il throughput massimo è limitato a 6Mbps a causa della velocità del BUS.

Il dispositivo non è dotato di un utilità di configurazione proprietaria fornita a corredo, pertanto è necessario verificare la presenza e conseguente attivazione del servizio WZC (per sistemi Windows 2000 ed XP).

Sui sistemi operativi Windows VISTA, il servizio di Gestione Rete è accessibile da Pannello di Controllo -> Centro connessioni di rete e condivisione, selezionando l'opzione Connessione ad una rete.



# 2.2 Verifica dello stato dei servizio WZC (Windows 2000/XP)

Per verificare lo stato di attivazione dei servizi necessari al corretto funzionamento del prodotto, si prega di seguire la procedura sotto indicata:

- 1) Cliccare sul pulsante Start e selezionare l'opzione Esegui.
- 2) Digitare il comando services.msc
- All<sup>7</sup>interno della scheda Servizi (Computer Locale), selezionare il servizio Wireless Zero Configuration con il tasto destro del mouse e cliccare su Proprietà.
- Verificare che lo stato del servizio sia configurato come da immagine; in caso contrario, impostare quest'ultimo come da figura e premere il tasto Applica.

Proprietà (Compu	iter locale) - Zero Configuration reti s <mark>?</mark> 🗙				
Generale Conness	ione Ripristino Relazioni di dipendenza				
Nome del servizio:	Nome del servizio: WZCSVC				
Nome visualizzato:	Zero Configuration reti senza fili				
Descrizione:	Fornisce la configurazione automatica per le schede – 802.11				
Percorso file esegu C:\WINDOWS\Sy	ibile: stem32\svchost.exe -k netsvcs				
Tipo di avvio:	Automatico				
Stato del servizio: Avvia È possibile specific avviato da qui.	Avviato Arresta Sospendi Riprendi are i parametri iniziali da applicare quando il servizio viene				
Parametri di avvio:					
	$\sim$				
	OK Annulla Applica				



# 2.3 Installazione del dispositivo

Al momento del collegamento del Wireless N Mini USB Adapter ad una delle porte USB disponibili, il SO avvierà in maniera automatica la procedura di riconoscimento hardware necessaria per l'installazione del supporto driver richiesto per il corretto funzionamento del prodotto.

Si prega di fare riferimento alla figura seguente per il collegamento fisico del prodotto al calcolatore.





Nel caso in cui la procedura di riconoscimento automatico dell'hardware venga erroneamente interrotta, è possibile provvedere all'avvio manuale della stessa seguendo i sequenti percorsi:

- Windows XP/2000: Pannello di Controllo -> Sistema -> Hardware -> Gestione Periferiche
- Windows VISTA: Pannello di Controllo -> Sistema ->Gestione dispositivi

Selezionare dalla lista Altre Perifiche (o Altri Dispositivi) la voce RTL8188S WLAN Adapter, cliccare con il tasto destro e selezionare l'opzione Aggiorna Driver oppure Aggiornamento software driver.



#### Windows 2000/XP

- Selezionare l'opzione "Installa da un elenco o percorso specifico" e premere Avanti.
- Selezionare l'opzione "Ricerca il miglior driver disponibile in questi percorsi" e "Includi il seguente percorso nella ricerca", indicando il percorso del driver da utilizzare.

Installazione guidata nuovo hardware.
Selezionare le opzioni di ricerca e di installazione.
Ricerca il miglior driver disponibile in questi percorsi.
Utilizzare le caselle di controllo che seguono per limitare o espandere la ricerca predefinita, che include percorsi locafi e supporti rimovibili. Il miglior driver disponibile verrà installato.
Cerca nei supporti rimovibili (unità floppy, CD-ROM)
Includi il seguente percorso nella ricerca.
DI\A02-UP1-WN\WinXP Stoglia
Non effettuare la ricerca. La scelta del driver da installare verrà effettuata manualmente.
Scegliere questa opzione per selezionare da un elenco il driver di periferica. Il driver contenuto nell'elenco potrebbe non essere quello più aggiornato per la periferica.
k
< Indietro Avanti > Annulla



I driver necessari per l'installazione sono contenuti nella cartella <cdrom>:\A02-UP1-WN\<osver>, dove <cdrom> indica la lettera assegnata al lettore CD-Rom (es: D:\, F:\) mentre <osver> indica la versione del SO in uso sulla macchina.

3) Premere **Avanti** per proseguire con l'installazione del driver.



Il sistema potrebbe presentare un avvertimento relativo alla firma digitale del driver e/o alla presenza della certificazione Windows Logo.

Si prega di ignorare la segnalazione premendo il tasto **Continua** al fine di terminare correttamente la procedura di installazione del prodotto.



#### Windows VISTA

- 1) Selezionare l'opzione "Individuare ed installare il driver".
- Selezionare l'opzione "Disco non disponibile. Mostra altre opzioni" e "Cerca il software del driver nel computer".
- 3) Indicare il percorso del driver da utilizzare come da figura.

9	I Irovato nuovo hardware - KIL81885 WLAN Adapter	
	Cerca driver nel computer	
	Specificare il percorso in cui cercare i driver:	
	di\A02-UP1-WN\Driver\ Sfoglia	
	☑ Includi sottocartelle	
		_
	Avanti Annul	la



I driver necessari per l'installazione sono contenuti nella cartella <cdrom>:\A02-UP1-WN\<osver>, dove <cdrom> indica la lettera assegnata al lettore CD-Rom (es: D:\, F:\) mentre <osver> indica la versione del SO in uso sulla macchina.

4) Premere **Avanti** per proseguire con l'installazione del driver.



Il sistema potrebbe presentare un avvertimento relativo alla firma digitale del driver e/o alla presenza della certificazione Windows Logo.

Si prega di ignorare la segnalazione premendo il tasto **Continua** al fine di terminare correttamente la procedura di installazione del prodotto.



# 3. Creazione di una connessione wireless

#### Windows VISTA

1) Cliccare sull'icona di rete posizionata sulla System Tray (vedi immagine) e selezionare l'opzione **Connessione ad una rete**.



 Selezionare l'opzione Connessione a una rete dal menu di sinistra per visualizzare la lista di reti wireless disponibili.

Mos	tra Tutte	-	1
Conner	isioni remote e VPN		^
5	fortissl	Connessione remota	4
Conne	isione rete wireless		
£	402-RA144-W300N	Rete protetta	lte.
	101	Rete protetta	at l

 Selezionare la rete desiderata e premere sul pulsante Connetti per avviare la procedura di connessione.



#### Windows 2000/XP

 Fare doppio click sull'icona di rete posizionata sulla System Tray (vedi immagine).



 Selezionare la rete desiderata e premere sul pulsante Connetti per avviare la procedura di connessione.



Al termine della procedura di connessione, un messaggio confermerà l'avvenuta connessione del client USB alla rete desiderata.



Nel caso in cui non sia possibile visualizzare la lista di reti senza fili disponibili, si prega di verificare l'avvvio del servizio **WZC** (vedi paragrafo 2.2) e la corretta installazione dei driver del client USB.



# 4. Supporto Offerto

Per qualunque altro problema o dubbio sul funzionamento del prodotto, è possibile contattare il servizio di assistenza tecnica Atlantis Land tramite l'apertura di un ticket on-line sul portale <a href="http://supporto.atlantis-land.com">http://supporto.atlantis-land.com</a>.

Nel caso non fosse possibile l'accesso al portale di supporto, è altresì possibile richiedere assistenza telefonica al numero 02/00632345.

Per esporre eventuali richieste di supporto prevendita o richieste di contatto , vi invitiamo ad utilizzare gli indirizzi mail <u>info@atlantis-land.com</u> oppure <u>prevendite@atlantis-land.com</u>.

Atlantis Land Via Pelizza da Volpedo, 59 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italy Tel: +39. 02.00.632.300 Fax: +39. 02.66.016.666 Website: http://www.atlantis-land.com Email: info@atlantis-land.com



#### **Copyright Statement**

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, whether electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior writing of the publisher. Windows<sup>™</sup> 98SE/2000/ME/XP/VISTA are trademarks of Microsoft® Corp. Pentium is trademark of Intel. All copyright reserved.

The Atlantis Land logo is a registered trademark of Atlantis Land. All other names mentioned mat be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Subject to change without notice. No liability for technical errors and/or omissions.

#### Wireless LAN, Health and Authorization for use

Radio frequency electromagnetic energy is emitted from Wireless LAN devices. The energy levels of these emissions however are far much less than the electromagnetic energy emissions from wireless devices like for example mobile phones. Wireless LAN devices are safe for use frequency safety standards and recommendations. The use of Wireless LAN devices may be restricted in some situations or environments for example:

- On board of airplanes, or
- In an explosive environment, or
- In case the interference risk to other devices or services is perceived or identified as harmful

In case the policy regarding the use of Wireless LAN devices in specific organizations or environments (e.g. airports, hospitals, chemical/oil/gas industrial plants, private buildings etc.) is not clear, please ask for authorization to use these devices prior to operating the equipment.

#### **Regulatory Information/disclaimers**

Installation and use of this Wireless LAN device must be in strict accordance with the instructions included in the user documentation provided with the product. Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment. The Manufacturer is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification of this device, of the substitution or attachment. Manufacturer and its authorized resellers or distributors will assume no liability for any damage or violation of government regulations arising from failing to comply with these guidelines.



#### **CE Mark Warning**

In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

#### CE in which Countries where the product may be used freely:

Germany, UK, Italy, Spain, Belgium, Netherlands, Portugal, Greece, Ireland, Denmark, Luxembourg, Austria, Finland, Sweden, Norway and Iceland.

France: except the channel 10 through 13, law prohibits the use of other channels.

#### **CE/EMC Restriction of Liability**

The product described in this handbook was designed, produced and approved according to the EMC-regulations and is certified to be within EMC limitations.

If the product is used in an uncertified PC, the manufacturer undertakes no warranty in respect to the EMC limits. The described product in this handbook was constructed, produced and certified so that the measured values are within EMC limitations. In practice and under special circumstances, it may be possible, that the product may be outside of the given limits if it is used in a PC that is not produced under EMC certification. It is also possible in certain cases and under special circumstances, which the given EMC peak values will become out of tolerance. In these cases, the user himself is responsible for compliance with the EMC limits.

#### **Declaration of Conformity**

This equipment has been tested and found to comply with Directive 1999/5/CE of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. After assessment, the equipment has been found to comply with the following standards: EN 300.328 (radio), EN 301 489-1, EN 301 489-17 (electromagnetic compatibility) and EN 60950 (safety). This equipment may be used in all European Union contries and in all countries applying Directive 1999/5/CE, without restriction, with the exception of the following countries:

*France (FR):* When this equipment is used outdoors, output power is limited to within the frequency bans listed on the chart. For more info, consult the website <u>www.art-telecom.fr.</u>

Location	Frequency Band (MHz)	Power (EIRP)
Indoor (no restriction)	2400-2483,5	100mW(20dBm)



Outdoor	2400-2454	100mW(20dBm)
	2454-2483,5	10mW(10dBm)

Italy(IT): For more info, consult the website www.comunicazioni.it

*Luxembourg:* General authorization requie for network and service supply.

**Norway (NO):** This subsection does not apply for geographical area within a radius of 20 km from the center of Ny Alesund.

Russia (CCP): only for indoor application.

# 

Hereby, Sidin SpA, declares that this product is in compliance to all relevant essential requirements of R&TTE Directive (99/5/CE). CE Declaration is available on the web site <u>www.atlantis-land.com.</u>



# Important information for the correct recycle/treatment procedures of this equipment

The mentioned information are reported herewith in compliance with directive 2002/95/CE, 2002/96/CE and 2003/108/CE which requires a separate collection system and specific treatment and disposal procedures for the waste of electric and electronic equipments.

The crossed-out wheeled bin symbol printed on the unit label or unit packaging indicates that this equipment must not be disposed of as unsorted municipal waste but it should be collected separately.

The waste of electric and electronic equipment must be treated separately, in order to ensure that hazardous materials contained inside the equipment are not buried thereby providing potential future problems for the environment and human health. Moreover, it will be possible to reuse and recycle some parts of the waste of electric



and electronic equipment, contributing to reduce the quantities of waste to be disposed of and the depletion of natural resources.

As user of this equipment, you are responsible to contact the producer to know the correct procedure in the separate collection system for the waste of electric and electronic equipments.

Your rôle in participating to the separate collection of waste of electric and electronic equipment is essential to ensure that environmental protection and human health objectives connected to a responsible treatment and recycling activities are achieved.



CE Logo with attention Mark (**CEO**) aren't fully compliant with minimum dimensions requirement to European Directive due to limited sticker area.





WEEE BIN Logo ( ) isn't fully compliant with minimum dimensions requirement to European Directive due to limited sticker area.



Atlantis Land suggest to vistit the web site <u>www.atlantis-</u> <u>land.com</u> in order to retrieve update manual, techsheet and driver.



Before starting, take a few minutes to read this manual. Read all of instructions and save this manual for later reference.



# 1. Package Contents

Open the box of the Wireless Adapter and carefully unpack it. The box should contain the following items:

- 1 x NetFly UP1 WN
- 1 x Multilanguage QuickStart Guide
- 1 x CDRom with driver, utility and user manual (English and Italian)

If any item is found missing or damaged, please contact your local reseller for replacement.

# 2. Setup and management

## 2.1 System requirements

Please check the minimal system requirements before start the setup process for NetFly UP1 WN:

- PC with USB V2.0/1.1 slot
- Processore Intel® Pentium®III 600Mhz or compatible
- 128 MB RAM
- Microsoft Windows 2000(SP4), XP(SP2) or VISTA
- Free space on HDD
- CD-ROM Drive



#### The throughput is limited to 6Mbps if the wireless N Mini USB adapter is plugged on an USB rev1.1 slot.

The device doesn't includes a proprietari utility for the wireless card management. Windows WZC utility (include on Windows 2000 SP4, Windows XP and Windows VITA) has to be used to manage wireless connections by Atlantis Land UP1 WN.

Per verificare lo stato di attivazione dei servizi necessari al corretto funzionamento del prodotto, si prega di seguire la procedura sotto indicata:



# 2.2 Check WZC Service status (Windows 2000/XP)

- 1) Click on **Start** button and select **Run**.
- 2) Type service.msc to run Windows Services Manager.
- 3) Select **Wireless Zero Configuration** service from the list and right-click to choose **Proprietes** option.
- 4) Check that the services status is **Enabled** or set the service status as picture.

Proprietà (Compute	r locale) - Zero Configuration reti s $\dots$ (	? ×
Generale Connession	e Ripristino Relazioni di dipendenza	
Nome del servizio: W2	ZCSVC	
Nome visualizzato: Z	ero Configuration reti senza fili	-
Descrizione: Fo 80	rnisce la configurazione automatica per le schede 12.11	~
Percorso file eseguibil C:\WINDOWS\Syste	e: m32\svchost.exe -k netsvcs	_
Tipo di avvio: 🛛 A	utomatico	*
Stato del servizio: Av	viato Arresta Sospendi Riprendi	
È possibile specificare avviato da qui.	i parametri iniziali da applicare quando il servizio vi	ene
Parametri di avvio:		
	$\sim$	
	OK Annulla App	lica



For Windows 2000 OS, WZC utility is available only with the Service Pack 4 update.



# 2.3 Installing NetFly UP1 WN

Please plug the Wireless adapter to a free USB slot on the PC. The OS will start an automatic hardware discovery procedure in order to find and install the best driver available for the device.

Please refer to the picture for the installation of the NetFly UP1 WN.



If the automatic hardware discovery procedure doesn't appears automatically, is possible to start it manually following these steps:

- Windows XP/2000: Control Panel -> System > Hardware -> Device Manager
- Windows VISTA: Control Panel -> System -> Hardware -> Device Manager

Select from **Unrecognized Devices** list the pheriperals **RTL8188S WLAN Adapter** and right-click to select **Update Driver**.



#### Windows 2000/XP

- Select the option "Install from a list or specific location" and press Next button.
- Select "Search for the best driver in these locations" and "Include this location in the search", selecting the path that contains the device's driver.

Found New Hardware Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best drive in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the delaul: search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM)
Include this Ignation in the search.
E:\CDH 2.30.00
O por't search. I will choose the criver to install.
Chouse this option to select the device driven from a fist. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
(Bank Mest> Cancel



The Wireless N Mini USB Adapter's driver are reacheable using the following path **<cdrom>:\A02-UP1-WN\<osver>**.

<osver> indicates the OS version in use on the machine.

3) Click **Next** to finish the driver installation.



Windows may ask you a confirmation about the digital signature for the driver.

Press **Continue** in order to perform the driver installation.



#### Windows VISTA

- 1) Select the option "Locate and install driver software".
- Select "I don't have the disk. Show me other options" and after "Browse my computer for driver software".
- 3) Insert the path that contains the device's driver.

		×
🕒 👖 Trovat	o nuovo hardware - RTL8188S WLAN Adapter	
Cerca di	river nel computer	
Specificare	il percorso in cui cercare i driver:	
d:\A02-U	Sfoglia	
🔽 Includi	sottocartelle	
	Avanti Annulla	



The Wireless N Mini USB Adapter's driver are reacheable using the following path **<cdrom>:\A02-UP1-WN\<osver>**.

<osver> indicates the OS version in use on the machine.

4) Click Next to finish the driver installation.



Windows may ask you a confirmation about the digital signature for the driver.

Press **Continue** in order to perform the driver installation.



# 3. Create a wireless connection

#### Windows VISTA

You can access the **Connect to a network** dialog box from many locations in Windows Vista, including the following:

- 1) By clicking **Start**, and then **Connect** to from the Windows Vista desktop.
- 2) From the Manage wireless connections dialog box
- From the Connect/Disconnect context menu option of a wireless network adapter in the Network Connections folder.

The following figure shows the **Connect** to a network dialog box.

Mostra	Tutte	•	
Connessio	oni remote e VPN		^
- fe	ortissl	Connessione remota	4
Connessio	one rete wireless		•
۸ 🛃	02-RA144-W300N	Rete protetta	lie.
A 10	01	Rete protetta	Ibe

Select the  ${\bf Show}$  field on  ${\bf Wireless},$  select the desidered wireless network and click  ${\bf Connect}.$ 



If any wireless network is available, please check that the USB wireless client is correctly installed on your PC.



#### Windows 2000/XP

1) Double click on Wireless network icon on the system tray (see picture).



2) Select the desired wireless network and click Connect button.





A password might be required if the wireless network selected is protected with an encryption algorithm (WEP, WPA or WPA2).



If any wireless network is available, please check that the USB wireless client is correctly installed on your PC.



# 4. Support

For technical questions and support, please contact our help-desk by ticket on <a href="http://www.atlantis-land.com/ita/supporto.php">http://www.atlantis-land.com/ita/supporto.php</a>.

For generic information, please send an e-mail to info@atlantis-land.com.

For presales informations, please send an e-mail to prevendite@atlantis-land.com.

#### Atlantis Land Via Pelizza da Volpedo, 59 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italy Tel: +39. 02.00.632.300 Fax: +39. 02.66.016.666 Website: http://www.atlantis-land.com Email: info@atlantis-land.com



# **APPENDIX A: Technical Specifications**

Technical Specs				
Standards	IEEE 802.11b/g/n (Draft 2.0)			
Interface	USB rev1.0/1.1/2.0			
Antenna	Internal One Printed Antenna			
Frequency Band	2412 ~ 2472 MHz			
Radio Technology	<ul> <li>IEEE 802.11g/n (Draft 2.0):</li> </ul>			
	Orthogonal Frequency Division			
	Multiplexing (OFDM)			
	IEEE 802.11b: Direct Sequence			
	Spread Spectrum (DSSS)			
Modulations Scheme				
Media Access Protocol	Up to 150Mbps (puts conse with puts followed)			
Transmission Rate	Up to 150Mbps (auto-sense with auto failback)			
Security	64/128-DIT WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK			
I ransmitting Power	• $802.11b$ : up to $16 \pm 1$ dBm			
	• $802.11g$ : up to $14 \pm 1$ dBm			
Deseries Constitution	• 602.1111: up to 12 ± 1 ubiii			
Receiver Sensitivity	• 002.11D: -040DIII @0% PER			
	<ul> <li>802.119000DIII @10% PER</li> <li>802.11p: -65dBm @10% PER</li> </ul>			
Number of Operational Channel				
Pange Coverage	Indoor: up to 100 meters			
Runge coverage	Outdoor: up to 100 meters			
Supported OS	MS Windows VISTA (32/64-bit)			
	MS Windows XP (32/64-bit)			
	MS Windows 2000 (SP4 required)			
Certifications	CE (Europe), WHOL Certification for driver			
Physical	and Environmental			
Dimensions 15 x 6 x 22 mm (33mm with USB)				
Temperature Range	Operation: 0°C ~ 32°C			
	Storage: -10°C ~ 60°C			
Humidity	10% ~ 85% (non Condensing)			
<b>Continuos Current Consumption</b>	220mA (Tx), 300mA (Rx)			



Via Pelizza da Volpedo, 59 Cinisello Balsamo – MI – Italy info@atlantis-land.com