# AVerMedia<sup>®</sup> AVerTV BoxW7

User's Manual



English Română Lietuvių Türkçe

### FCC NOTICE (Class B)



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Federal Communications Commission Statement

NOTE- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

### CAUTION ON MODIFICATIONS

To comply with the limits for the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be installed in computer equipment certified to comply with the Class B limits. All cables used to connect the computer and peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified computers or non-shielded cables may result in interference to radio or television reception.

Changes and modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

#### **European Community Compliance Statement**

DISCLAIMER

Class B



This product is conformity with the protection requirements of EU Council Directives 89/336/EEC amended by 92/31/EEC on the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.

No warranty or representation, either expressed or implied, is made with respect to the contents of this documentation, its quality, performance, merchantability, or fitness for a particular purpose. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice.

In no event will AVerMedia be liable for direct, indirect, special, incidental, or consequential damages arising out of the use or inability to use this product or documentation, even if advised of the possibility of such damages.

#### TRADEMARKS

AVerMedia is registered trademarks of AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. IBM PC is a registered trademark of International Business Machines Corporation. Macintosh is a registered trademark of Apple Computer, Inc. Microsoft is a registered trademark and Windows is a trademark of Microsoft Corporation. All other products or corporate names mentioned in this documentation are for identification and explanation purposes only, and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.

# COPYRIGHT

© 2007 by AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form by any means without the written permission of AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.

THE MARK OF CROSSED-OUT WHEELED BIN INDICATES THAT THIS PRODUCT MUST NOT BE DISPOSED OF WITH YOUR OTHER HOUSEHOLD WASTE. INSTEAD, YOU NEED TO DISPOSE OF THE WASTE EQUIPMENT BY HANDING IT OVER TO A DESIGNATED COLLECTION POINT FOR THE RECYCLING OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT. FOR MORE INFORMATION ABOUT WHERE TO DROP OFF YOUR WASTE EQUIPMENT FOR RECYCLING, PLEASE CONTACT YOUR HOUSEHOLD WASTE DISPOSAL SERVICE OR THE SHOP WHERE YOU PURCHASED THE PRODUCT.





English	Română	Lietuvių	Türkçe	
What's in the Package         Continutul pachetului		Pakuotės turinys	Paket İçeriği	
AVerMedia AVerTV Box     Remote Control (with batteries)     Telecomanda (cu baterii)     Nuotolinio valdymo pultas (su bat     Uzaktan Kumanda Aleti (Pilleri İle	• Vert • Star • Vert • Dike • Cable • Cablu VGA • VGA Cable • Cablu VGA • VGA kabelis • VGA Kablosu	<ul> <li>User's</li> <li>Manua</li> <li>Manua</li> <li>Naudo</li> <li>Kullan</li> </ul>	Manual al de Utilizare otojo instrukcija ici Elkitabi	
The AVerMedia AVerTV BoxW7 Unit	Unitatea AVerMedia AVerTV BoxW7	"AVerMedia AVerTV BoxW7" blokas	AVerMedia AVerTV BoxW7 Ünitesi	
Touch Button Control Panel	Panou de Control cu butoane	Valdymo mygtukai ant korpuso	Dokunmatik Düğmeli Kumanda Panosu	
The Touch Button Panel found on the top side of the AVerTV BoxW7 provides quick access to commonly used functions.	Panoul amplasat pe partea de sus a dispozitivlui ofera acces rapid la functiile cele mai utilizate.	Valdymo skydelio mygtukais, įrengtais viršutinėje "AVerTV BoxW7" korpuso dalyje, galima greitai pasiekti dažniausiai naudojamas funkcijas.	AVerTV BoxW7'ün tepesinde bulunan Dokunmatik Düğmeli Kumanda Panosu, genel olarak kullanılan işlevlere kolay erişim sağlar.	
	1 Turn the unit on /off POWER	Porneste / Opreste Prietaiso ijungima	ıs/išjungimas Üniteyi devreye al/devre dışı et	
	2 Press this button to toggle between SOURCE TV/Video and PC display	Apasati acest buton pentru a comuta Paspaudus šį mys intre TV/Video si PC kompiuterio vaizdo kompiuterio vaizdo	gtuką perjungiamas TV/Video ve Kişisel Bilgisayar sistemos arba arasından geçiş yapmak için bu düğmeye bas	
	3 Press Volume ▲ to increase and Volume ▼ to decrease the volume level	Apasati Volume ▲ pentru a mari si Volume ▼ pentru a micsora volumul ▼ – sumažinama	JME ▲ garso amas, o VOLUME s	
Image: Construction of the system       Image: Construction of the system <td>4 Press Channel ▲ to go up and CHANNEL Channel ▼ to go down to the next active TV channel</td> <td>Apasati Channel ▲ si Channel ▼ pentru a comuta intre canalele TV active Paspaudus CHAN tolimesnis, o CHA ankstesnis (sąraš kanalas</td> <td>NNEL ▲ jjungiamas NEL ▼ – e) aktyvus TV Bir sonraki çalışan TV kanalına gitmek için basılır/ Aşağı, bir sonraki çalışan TV kanalına gitmek için basılır</td>	4 Press Channel ▲ to go up and CHANNEL Channel ▼ to go down to the next active TV channel	Apasati Channel ▲ si Channel ▼ pentru a comuta intre canalele TV active Paspaudus CHAN tolimesnis, o CHA ankstesnis (sąraš kanalas	NNEL ▲ jjungiamas NEL ▼ – e) aktyvus TV Bir sonraki çalışan TV kanalına gitmek için basılır/ Aşağı, bir sonraki çalışan TV kanalına gitmek için basılır	
Infrared Sensor	Senzor Infrarosu	Infraraudonųjų spindulių jutiklis	Kızılötesi Algılayıcı	
When using the remote control, aim it at the In-frared Sensor which is located at the front panel of the AVerTV BoxW7.         Cand folositi telecomanda indreptati-o catre sinfrarosu situat pe panoul frontal al dispozitive		Naudodami nuotolinio valdymo pultą nukreipkite jį į infraraudonųjų spindulių jutiklį, kuris įrengtas "AVerTV BoxW7 " korpuso priekiniame skydelyje.		





21 Video Cable (not supplied) VGA Monitor 7 External Amplified Speaker 9 VGA Cable (not supplied) 22 S-Video Cable (not supplied) LCD PROJECTOR

VIDEO

۲

S-VIDEO

Camcorder

VCR/ VCD/ DVD Player

English	Română	Lietuvių	Türkçe
<ol> <li>IBM Compatible PC</li> <li>VGA Cable (supplied)</li> <li>Audio Cable (supplied)</li> <li>OUT</li> <li>PC Sound Card</li> <li>TV ANTENNA (75Ω)</li> <li>External Amplified Speaker</li> <li>LCD PROJECTOR</li> <li>VGA Cable (not supplied)</li> <li>OR</li> <li>VGA Cable (not supplied)</li> <li>OR</li> <li>VGA Monitor</li> <li>Wall Outlet</li> <li>POWER ADAPTER</li> <li>Earphone or headphone (not supplied)</li> <li>OUT</li> <li>Example:</li> <li>TV Video Game</li> <li>Camcorder</li> <li>VCR/VCD/DVD Player</li> <li>Audio Cable (not supplied)</li> <li>Video Cable (not supplied)</li> <li>Video Cable (not supplied)</li> <li>S-Video Cable (not supplied)</li> </ol>	1. PC compatibil IBM 2. Cablu VGA (inclus) 3. Cablu Audio (inclus) 4. lesire 5. Placa audio a PC-ului 6. Antena TV ( $75\Omega$ ) 7. Boxa externa cu amplificatory 8. Proiector LCD 9. Cablu VGA (nu este inclus) 10. sau 11. Monitor VGA 12. Priza de perete 13. Adaptor Alimentare 14. Casti (nu sunt incluse) 15. lesire 16. Exemplu: 17. Joc Video 18. Camera video 19. VCR/ VCD/ DVD Player 20. Cablu Audio (nu este inclus) 21. Cablu Video (nu este inclus) 22. Cablu S-Video (nu este inclus)	<ol> <li>IBM standarto kompiuteris</li> <li>VGA kabelis (komplekte)</li> <li>Garso signalų kabelis (komplekte)</li> <li>Išvesties jungtis (OUT)</li> <li>Kompiuterio garso plokštė</li> <li>TV ANTENA (75Ω)</li> <li>Išoriniai garsintuvai su stiprintuvu</li> <li>LCD PROJEKTORIUS</li> <li>VGA kabelis (komplekte nėra)</li> <li>ARBA</li> <li>VGA monitorius</li> <li>Elektros tinklo lizdas</li> <li>MAITINIMO ADAPTERIS</li> <li>4. Ausinės (komplekte nėra)</li> <li>Išvesties jungtis (OUT)</li> <li>Pavyzdys:</li> <li>T. Žaidimų kompiuteris</li> <li>Vaizdajuosčių/ VCD/ DVD grotuvas</li> <li>Garso signalų kabelis (komplekte nėra)</li> <li>Vaizdo signalų kabelis (komplekte nėra)</li> <li>Vaizdo signalų kabelis (komplekte nėra)</li> <li>Xaidow kabelis (komplekte nėra)</li> </ol>	<ol> <li>IBM Uyumlu Kişisel Bilgisayar</li> <li>VGA Kablosu (Verilmiş)</li> <li>Ses Kablosu (verilmiş)</li> <li>ÇIKIŞ</li> <li>ÇIKIŞ</li> <li>TV Anteni (75W)</li> <li>Kuvvetlendirilmiş Dış Oparlör</li> <li>LCD PROJEKTÖRÜ</li> <li>VGA Kablosu (Ünite ile verilmemiş)</li> <li>VEYA</li> <li>VGA Monitörü</li> <li>Duvar Çıkışı</li> <li>Enerji Kablo Adaptörü</li> <li>Kulaklik veya başlıklı kulaklık (Ünite ile verilmemiş)</li> <li>ÇIKIŞ</li> <li>Örnek:</li> <li>Video Oyunu</li> <li>Kamera ve kayıt gereci</li> <li>Video Kablosu (Ünite ile verilmemiş)</li> <li>Ses Kablosu (Ünite ile verilmemiş)</li> <li>Sude Kablosu (Ünite ile verilmemiş)</li> <li>Suğer Video Kablosu (Ünite ile verilmemiş)</li> </ol>
Using the AVerMedia AVerTV BoxW7	Folosirea AVerMedia AVerTV BoxW7	"AVerMedia AVerTV BoxW7" naudojimas	AVerMedia AVerTV BoxW7 Kullanımı
Different countries have different TV systems, for example, PAL-BG, PAL-DK, NTSC-J, NTSC-Metc. AVerTV BoxW7 functions only with the TV system of the country it is manufactured for and originally distributed in. Each column in the table below corresponds to a different type of TV system. Only one of these TV systems (only one column) will appear as your SET AREA. Make sure that you select the correct country signal from the menu. To change the area setting, refer to SET AREA (page 7).	In functie de tara, exista diferite sisteme TV, ca de exemplu, PAL-BG, PAL-DK, NTSC-J, NTSC-Metc. AVerTV BoxW7 functioneaza doar cu sistemul TV al tarii pentru care a fost produs si distribuit. Fiecare coloana a tabelului de mai jos corespunde unui tip de sistem TV diferit. Doar un singur tip de system TV (doar o coloana) va aparea ca SET AREA (ARIE DE INSTALARE). Asigurati-va ca selectati semnalul corect corespunzand tarii dumneavoastra din meniu. Pentru a schimba aria de setare, mergeti la sectiunea SET AREA (ARIA DE INSTALARE) (pagina 7).	Skirtingose valstybėse naudojamos ir skirtingos televizijos signalų sistemos, pvz., PAL-BG, PAL-DK, NTSC-J, NTSC- M ir pan. "AVerTV BoxW7" įtaisas pritaikytas veikti tik su tos valstybės, kurioje jis pagamintas arba kurioje yra oficialiai parduodamas, televizijos signalų sistema. Kiekvienas žemiau pateiktos lentelės stulpelis atitinka skirtingą televizijos signalų tipą. Parametru SET AREA (nustatyta sritis) gali būti išrinkta tik viena iš šių sistemų (nurodyta viename stulpelyje). Patikrinkite, ar meniu pasirinkote tinkamą toje valstybėje naudojamų televizijos signalų tipą. Informaciją apie srities pakeitimą žr. SET AREA (srities nustatymo) funkcijos apraše (7 psl.)	Farklı ülkelerin farklı TV sistemleri bulunmaktadır. Örneğin, PAL-BG, PAL-DK, NTSC-J, NTSC-Mvb. AVerTV BoxW7, hangi ülke içn üretilmişse ya da hangi ülkede orijinal olarak dağıtılıyosa sadece o ülkenin TV sistemiyle uyumlu olarak çalışmaktadır. Aşağıdaki tabloda bulunan her sütun farklı bir TV sistemine karşılık gelmektedir. Sadece bu sistemlerden biri (sadece bir sütun) sizin TV sisteminizdir. Menüden doğru ülke sinyalinizi seçtiğinizden emin olun. TV system ayarlarını değiştirmek için, SET AREA bölümüne bakınız.(sayfa 7).
To ensure that you can select and watch all active channels, refer to section CH SCAN (page 6) on how to automatically scan and memorize all active TV channels in your area.	Pentru a va asigura ca puteti selecta si privi toate canalele active, mergeti la sectiunea Cautare Canale (pagina 6) ce se refera la modul de cautare si memorare a canalelor active din aria dumneavoastra de acoperire.	Kad būtumėte tikri, jog galėsite pasirinkti ir žiūrėti visus aktyvius kanalus, žr. skyrelį CH SCAN (kanalų skenavimas, 6 psl.), kur pateikta informacija apie automatinį jūsų vietovėje galimų priimti kanalų skenavimą ir įsiminimą.	Bölgede çalışan tüm TV kanallarının seçilmesi, otomatik olarak taranması, belleğe alınması ve seyredilmesi ile ilgil bilgiler için Sayfa 6'daki KANAL TARAMA (CH SCAN) Bölümüne bakınız.

PAL-N	SECAM-DK	SECAM-L	PAL-I	PA	PAL-DK	
PAL-M	BULGARIA	FRANCE	UK	AUSTRALIA	TURKEY	CHINA
NTSC-M	UKRAINE		HK	AUSTRIA	ITALY	CZECH
ARGENTINA				BANGLADESH	MALTA	MACEDONIA
BRAZIL				BELGIUM	NETHERLANDS	POLAND-1
KOREA				CYPRUS	NETHERLANDS_1	POLAND-2
PHILIPPINES				DENMARK	NETHERLANDS_2	POLAND-3
TAIWAN				EGYPT	NORWAY	SLOVAKIA
USA-HRC				FINLAND	PORTUGAL	VIETNAM
USA-IRC				GERMANY	RUMANIA	
USA-STD				GREECE	SINGAPORE	
				HUNGARY	SLOVENIA	
				INDIA	SPAIN	
				INDONESIA	SWEDEN	
				IRAN	SWITZERLAND	
				ISRAEL_ZAHAV	SYRIA	
				ISRAEL_MATAV	THAILAND	
				ISRAEL_IDAN	UAE	
				ISRAEL_GVANIM	YUGOSLAVIA	

Accessing TV Contr	TV Controls Accesarea Comenzilor TV			Pri	Prieiga prie TV valdymo funkcijų TV Kumandalarına Erişim			larına Erişim			
To access various TV controls, open up the menu displays Pentru or press on the remote control buttons.			Pentru a accesa diferite comenzi TV, deschideti meniul sau apasati butoanele telecomenzii langus a mygtuki		asiekti įvairia ngus arba sp ygtukus.	kti įvairias TV valdymo funkcijas galite atidarę meniu s arba spausdami nuotolinio valdymo pulto vey ikus.		Çeşitli TV kum veya uzaktan k	Çeşitli TV kumandalarına erişmek için, Mönü Ekranı açılır reya uzaktan kumanda aleti düğmelerine basılır.		
The Remote Control Telecomar			Telecomanda N		Nu	uotolinio va	otolinio valdymo pultas Uz		Uzaktan kum	anda aleti	
The diagram below shows the remote control unit layout. Diagrama de n		Diagrama de m	nai jos prezinta telecomanda Toliau valdym		oliau pateikta aldymo pulto	ateiktame paveikslėlyje pavaizduotas nuotolinio Aşi p pulto funkcijų paskirstymas gös		Aşağıdaki diya göstermektedir	ağıdaki diyagram uzaktan kumanda ünitesinin stermektedir.		
		1. POWER	Turn the u	unit on/off Porneste/		este/Opreste unitatea		Prietaiso įjungimas/išjungimas		Üniteyi aç/kapat	
12	1	2. NUMBER BUTTONS	I o select a I V channel		Pentru a selec	Pentru a selecta un Canal TV		I V kanalo pasirinkimas		I V kanalýnýn seçilmesi	
4 5	2	3. CHANNEL RETURN	Go to the	previously selected channel	Mergi la canali	ilul selectat ar	nterior	Perėjimas prie anksčiau žiū	éto kanalo	Daha önce seçilmiþ kanala git	
0		4. PIC MODE	<ul> <li>Allows you to instantly switch to three (3)</li> <li>brightness level</li> </ul>		Poti comuta intre trei (3) nivele de stralucire		Vieno iš trijų (3) vaizdo šviesumo lygių pasirinkimas		Uç (3) parlaklık seviyesine anında geçişi sağlar		
13 0	<u> </u>	5. VOL ◀/►	* To increa	ase and decrease volume level	* Pentru a mar	ari si micsora	nivelul volumului	* Garso stiprumo lygio padio	inimas arba	* Sesin yükseltilmesi ve azaltılması için	
14	<u> </u>		* Use thes	se button to adjust the menu or	* Folositi acest	ste butoane p	pentru a ajusta	sumažinimas * Šiais mygtukais taip pat ga	lima nakoisti	* Bu düğmeyi menü ve görüntü ayarında	
			* In adjust	ing the OSD position, use these	* in ajustarea p	pozitiei OSD	), folositi aceste	meniu arba vaizdo parameti	ų nustatymą	* Ekranda Gösterim ile ilgili konum ayarında	
	6		buttons to	move the menu display to the	butoane pentru	ru a muta afis stanga ecranu	saj-ul meniului la	<ul> <li>Reguliuojant ekrane rodom</li> <li>nadėti šiais mygtukais menių</li> </ul>	o meniu (OSD) ekrane galima	mönü görüntüsünün ekranın soluna ve sağına hareket ettirilmesinde bu düğmeyi	
			ion and ng			langa oorano		perkelti kairiau ir dešiniau	onrano ganna	kullan	
		6. MENU	To call up	the menu display	Pentru afisarea	ea meniului		Meniu lango iškvietimas		Mönü görüntüsünün çaðýrýlmasý	
	10	7. SLEEP	To automa 60 90 12	atically turn off the unit after 30, 0 or 150 minutes	Pentru inchide	erea automat 0 sau 150 de	ta a unitatii dupa	Automatinis išjungimas po 3 ar 150 min	0, 60, 90, 120	Üniteyi 30, 60, 90, 120 veya 150 dakikadan sonra otomatik olarak kapatmak icin	
		8. PIP CH	To use the	e normal function of the CH▲,	Pentru a folosi	si functiile nor	rmale ale	Įprastų CH▲, CH▼, VOL◄	ir VOL►	CH▲, CH▼, Vol◀, ve Vol► standart iþlev	
ZO AMPC PER			CH▼, Vol mode.	I and VoI► buttons in PIP	butoanelor CH modul PIP.	H▲, CH▼, V	′ol⊲ si Vol⊾ in	funkcijų naudojimas PIP rež	mu.	düðmelerinin kullanýlmasý.	
		9. PIP Pos.	To move t	he small TV/Video screen using	Pentru a muta	a ecranul TV/	Video mic	Mažojo TV/vaizdo sistemos	vaizdo lango	Küçük TV/Video ekranýnýn CH▲, CH▼,	
			in PIP mo	de. $CH \lor$ , $Vol \blacktriangleleft$ , and $Vol \triangleright$ buttons	Vol in modul	anele CH▲, C Il PIP.	CHV, VOIA SI	mygtukais PIP režimu.		suretiyle hareket ettirilmesi.	
10	To temporarily free	ze the image on th	e screen.	Pentru a opri pe imagine, tempora	ar, imaginea pe	Lai	ikinai sustabdykite	vaizdą. Paspauskite klavišą,	Ekrandaki	görüntüyü geçici olarak dondurmak için.	
•	Press the button again to untreeze the image.		e mage.	imaginea.	entru a reporti	nor			basın.	a normale dondurmek için düğmeye yeniden	
11. PC BGM/ Res.	- Switch the audio s	source from the AV	erTV BoxW7	- Schimbati sursa audio de la AVe	rTV BoxW7 cano	nd - Ga	arso šaltinio perjung	gimas, kai "AVerTV BoxW7	-Kişisel Bi	lgisayar, modu gösterdiğinde; AVerTV	
	<ul> <li>Switch display reso in TV/Video mode</li> </ul>	olution setting to 10	024x768 when	-A schimba rezolutia imaginii la 1024x768 cand modul TV/Video		ste -Nustatykite rezoliuciją 1024x768 TV/Video rėžime		- Ekran çö olarak değ	jiştirin		
12. SOURCE	Switch between TV	or external video	sources	Comuta intre sursa TV si video ex	o externa Šaltinio – televizijos ir šaltinio – pasirinkima		ntuvo arba išorinių vaizdo sigr s	alų TV veya h	arici video kaynaðý arasýnda geçiþ yap		
13. PREVIEW	Continuously displa channels.	ay the next consec	utive TV	Afisare continua a canalelor TV c	are urmeaza	Aut	Automatinis tolimesnių TV kanalų perjungimas.		TV kanalla gösterir	arını, biri biri ardına sıra ile, sürekli olarak	
14. PICTURE	To adjust brightnes sharpness	s, contrast, color, f	lint or	Pentru a modifica stralucirea, con nuanta sau profunzimea.	ontrastul, culoarea, Sviesumo, kontrastingumo, sp arba vaizdo aštrumo reguliavir		jumo, spalvingumo, atspalvių eguliavimas	Parlaklık, yapılması	kontrast, renk, renk tonu veya netlik ayarının		
15. CH▲/▼	* Go to the next or p * Use these buttons	previous TV channe to make the select	el line up tion in the menu	*Comuta intre urmatoarea sau grila TV anterioara *Folositi aceste butoane pentru a selecta o setare din		ı *Pe e din tel	<ul> <li>* Perėjimas prie tolimesnio arba ankstesnio (sąraše) televizijos kanalo</li> </ul>		* Bir sonra * Bu düðm	<ul> <li>* Bir sonraki veya bir önceki TV kanalýna git</li> <li>* Bu důňmevi meníjde veva resim avarlatvnda secim</li> </ul>	
	or picture setting	00	and buildens to	meniu sau meniu imagine		* Šiais mygtukais taip pat galima pasirinkti meniu arba		yapmada kullan			
* In adjusting the OSD position, use these buttons to move the menu display up and down of the screen		a muta meniul in sus si in jos pe ecran		rpentru va * Re my že	<ul> <li>Reguliuojant ekrane rodomo meniu (OSD) padėtį šiais mygtukais meniu ekrane galima perkelti aukščiau ir žemiau</li> </ul>		ais bu düðme	bu düðmeyi kullan			
16. MUTE	AUTE To turn off /on the sound Pentru a Porni/Opri sunetul			Garso išjungimas/ijungimas		Sesin açýl	lýp kapatýlmasý için				
17. PIP Switch between PIP*, and Full Screen mode		Pentru a comuta intre modurile PIP* si Full Screen		Pas *Te	Pasirinkite PIP*, PIP See-thur* ir Full Screen rėžimus *Televizijos/vaizdo sistemos vaizdo peržiūra mažamo		PIP*. PIP	see-thru** ve tam ekran modları arasında seçim			
	on top of the PC display.		ramane mereu in fata celorlalte ferestre ale PC-ului.		ılui. ekr	ekrane ir visuomet virš kompiuterio vaizdo.		*TV ve Vi ekranının izlenmesi	yapın *TV ve Videonun, her saman için Kişisel Bilgisayar ekranının tepesine konmuş bulunan küçük ekrandan izlenmesi		
18 TELETEXT (option)	Press to view telete	ext, and disable tel	etext.	Se apasa pentru afisare teletext s	si inchidere telete	text Pas	sirinkite žiūrėti arba	a žiūrėti teletekstą	Teletexti	görmek veya kapatmak için basın.	
19. MTS/ STEREO (option)	If the channel offer this button to toggle	s multi-language fe e between languag	eature, press es.	Daca, canalul ofera setari in mai u butonul pentru a schimba limba	multe limbi, apas	asati Jei kall pas	i tuo kanalu garsas Ibomis, paspaudus sirinkti.	transliuojamas iš karto keliom šį mygtuką kalbas galima	is Kanalın ço arasında ç	ok dil özelliğine sahip bulunması halinde, diller geçiş yapmak için bu düğmeye bas.	
20. AV/PC	To toggle between	TV/ Video or PC d	isplay	Pentru a trece de la TV/Video la c	dosplay PC si inv	vers Tel kor	levizijos/vaizdo sist mpiuterio monitoria	emos arba asmeninio us vaizdo pasirinkimas	TV/Video yapmak iç	veya harici video kaynaðý arasýnda geçiþ in	

English		Română			Lietuvių Türko			Türkçe	
Teletext Control Buttons (Optional) The figure and descriptions in this section show how to use the teletext function using the remote control.		Butoane de control teletext (Optional) Imaginea si descrierea arata modul de utilizare a functiei teletext folosind telecomanda		functiei	Teletext Control Buttons (Optional) Paveikslėliai ir aprašymai, čia nurodo kaip naudotis teleteksto funkcija, nuotolinio valdymo pultelio pagalba.		Teletekst Kontrol Düğmeleri (İsteğe bağlı) Bu bölümdeki şekil ve açıklamalar, uzaktan kumanda kullanılarak teletekst fonksiyonunun nasıl kullanılacağını gösterir.		
	1 NUMBER BUTTONS	To select a teletext page       S         Use the CH▲ and CH▼ buttons to go to the next upper or lower teletext page.       F         Jump to the teletext page which the green color corresponds to.       T		Selectare pa	ctare pagina teletext P		Pasirinkite teletex puslapį		Bir teletekst sayfası seçmek için
	2 CH▲/▼			go to Folosire butoane CH▲ si CH▼ pentru a N e. merge la paginile teletext de mai sus v sau mai jos.		Naudokite CH▲ ir CH▼ norėdami vaikščioti po teleteksto puslapius		Bir sonraki üst veya alt teletekst sayfasına gitmek için CH▲ ve CH▼ düğmelerini kullanınız.	
5 3	3 FASTEXT LINK / VOL ▶			Transfer la p	oagina de teletext a cu	lorii verzi	Pereikite į teleteksto puslapį kuris atitinka žalią spalvą.		Yeşil rengin ilgili olduğu teletekst sayfasına atlar.
	<b>4</b> FASTEXT LINK	Jump to the teletext page wh color corresponds to.	ich the blue	Transfer la p albastre	oagina de teletext a cu	lorii	Pereikite į teleteksto puslapį mėlyną spalvą.	kuris atitinka	Mavi rengin ilgili olduğu teletekst sayfasına atlar.
	5 FASTEXT LINK / VOL◀	Jump to the teletext page which the red Tr color corresponds to.		Transfer la p	oagina de teletext a cu	lorii rosii	Pereikite į teleteksto puslapį kuris atitinka raudoną spalvą.		Kırmızı rengin ilgili olduğu teletekst sayfasına atlar.
		Press to view teletext, overlay text over video and disable teletext		A se apasa pentru vedere teletext, text suprapus peste video si dezactivare teletext.		Pasirinkite View, Overlay ar Disable teleksto funkciją.		Teleteksti izlemek, teksti video üzerinde görüntülemek ve teleteksti kapatmak için basın	
	7 FASTEXT LINK	Jump to the teletext page wh color corresponds to.	ich the yellow	Transfer la p galbene	oagina de teletext a cu	lorii	Pereikite į teleteksto puslapį geltoną spalvą.	kuris atitinka	Sarı rengin ilgili olduğu teletekst sayfasına atlar.
PICTURE CONTRAST CONTRAST COLOR TINT MENU MENU CONTRAST CO	Customizing the If you want to adjust PICTURE button on the CH▲ or CH▼ the PICTURE menu buttons to make the To restore the pictur and then press Vol Calling Up a Mer Press the MENU th call up and exit the play. Then, you ca buttons to select th the Vol ◄ or Vol a selection. The ta different functions	Picture Setting the picture quality, press the the remote. Then, you can use buttons to select the items in ; and the Vol ◄ or Vol ► adjustment. re default setting, select RESET ►. <b>Du Display</b> button on the remote control to the main menu or submenu dis- n use the CH▲ or CH▼ the items in the menu list; and ► buttons to adjust or to make ble on the next page lists the you will find in the menu.	Personalizati s Daca doriti sa moi butonul de Imagin Apoi, puteti folosi a selecta o sectiur butoanele Vol ∢ o Pentru a reveni la (Reset) si apoi Vo Afisarea meniu Apasati butonul I pentru a afisa si submeniul. Apoi, sau CH▲ pentru de meniu; si buto ajusta sau a face pagina urmatoare le veti gasi in me	setarile ima dificati calitati e (Picture) d butoanele C ne din meniu or Vol ▶ pent a setarile initia ol ▶ . ului pe ecra MENU de pr a inchide m a selecta o oanele Vol ◄ e o modificar re arata difer eniu.	aginii tea imagini, apasati le pe telecomanda. H▲ sau CH▼ pentru il magine; si tru a modifica. ale, selectati Resetare an e telecomanda eniul principal sau i butoanele CH▲ sectiune din lista ◀ sau VoI► pentru a re. Tabelul de pe ritele functii pe care	Vaizdo p Jei norite ti paspauskit PICTURE. pasirinkti e mygtukais pageidauja Jei norite a pasirinkite VOL►. Meniu lat Paspaudu pulte galin pagrindini mygtukais elementus arba VOL vertę arba Tolimesnia	arametrų suderinimas inkamai sureguliuoti vaizdo kol te nuotolinio valdymo pulto myg Tada mygtukais CH▼ arba CI lementus meniu PICTURE me VOL◀ arba VOL▶ nustatyti amą parametro vertę. atkurti standartinius vaizdo para RESET, o tada paspauskite m mgo iškvietimas us MENU mygtuką nuotolinio na įjungti meniu langą arba iš o arba submeniu langą. Tada s CH▼ arba CH▲ galima para s meniu sąraše, o mygtukais ▶ nustatyti pageidaujamą pa i išsirinkti reikiamą funkciją. ame puslapyje pateiktoje lem ivarios emeniu sąraše, o	Gö       kybę,     V w       ytuką     iste       H▲ galima     PIC       niu, o     PIC       ametrus,     Var       ygtuką     için       ametrus,     Var       ygtuką     için       düğ     Mö       valdymo     Ane       šjungti     ve ł       a     kun       sirinkti     bas       VOL      kale       arametro     aya       Vol     telėje	rüntü Ayarının İsteğe Göre Yapılması eya video görüntü kalite ayarı yapılmak ındiğiinde, uzaktan kumanda aleti üzerindeki CTURE düğmesine basılır. Bundan sonra, TURE Mönüsündeki kalemlerin seçilmesi için, ▲ veya CH▼ ve ayar yapmak için Vol◄ veya ▶ düğmeleri kullanılr. sayılan görüntü ayarının yeniden yüklenmesi , RESET seçilir ve bundan sonra Vol► imesine basılır. <b>Sinü Ekranının Çağırılması</b> a mönü veya alt mönü ekranlarını çağırmak bu ekranlardan çıkmak için, uzaktan nanda aleti üzerindeki MÖNÜ düğmesine sılır. Bundan sonra, mönü listesindeki emlerin seçilmesi için, CH▲ veya CH▼ ve ar veya seçim yapılması için Vol◄ veya I► düğmeleri kullanılır. Mönü tarafından rilmen değişik işlevler bir sonraki sayfadaki loda yerimiştir.
Supported Display Setting in PIP	Supported Display Setting in PIP Mode		tate de modul P	PIP	Palaikomi monitoriaus parametrai PIP režimu		PIP mod' da	display ayarlarını destekler	
The reference table below lists the monitor display resolution and refresh rate settings that AVerTV BoxW7 supports when viewing in PIP mode:		Tabelul de mai jos indica rezolu ratei de refresh pe care AVerTV vizionati in modul PIP:	utiile monitoarelor s / BoxW7 le suporta	si setarile a cand	Toliau pateiktoje lentelėje išvardyti galimi monitoriaus skyros ir atnaujinimo dažnio deriniai, palaikomi "AVerTV BoxW7" įtaiso, kai šis rodo vaizdą PIP režimu. AVerTV BoxW7" įtaiso,		/7 PIP modundayken referans tablosundaki lüğü ve ekran tazeleme oran ayarlarını		
Re	esolution / Rezolutie	/ Skyra / Çözünürlük			Refresh Rate	e (Hz)/ Rat	a de Refresh (Hz) / Atnauji	nimo dažnis (I	Hz) / Ekran yenileme hızı (Hz)

Resolution / Rezolutie / Skyra / Çözünürlük	Refresh Rate (Hz)/ Rata de Refresh (Hz) / Atnaujinimo dažnis (Hz) / Ekran yenileme hızı (Hz)
1024 x 768	60, 70, 75, 85
1280 x 768	60
1280 x 1024	60
1440 x 900	60

		English Română		Lietuvių	Türkçe
Main Menu	On Screen Display	Usage	Folosire	Naudojimas	Kullanım
TV SOURCE	TV SOURCE       Image: Stress Volwer         2. carv       Image: Stress Volwer         Image: Stress Volwer       Image: Stress Volwer         Image: Stress Volwer		Folositi butoanele CH▲ sau CH▼ pentru a selecta Antena TV sau Cablu TV, apoi apasati Vol► pentru a selecta.	Mygtukais CH ▲ ar CH ▼ pasirinkite įprastą arba kabelinę televiziją, o tada mygtuku VOL ► šį savo pasirinkimą patvirtinkite.	Kablolu ve kablosuz TV kaynakları CH▲ veya CH▼ düğmeleri kullanılmak suretiyle seçilir ve sonra da VoI► düğmesine basılır.
CH FINE TUNE	FINE TUNE B +01	If the TV reception is not clear, choose CH FINE TUNE then press Vol ◄ and Vol ► buttons until the TV picture becomes clear.	Daca receptia nu este clara, selectati CH FINE TUNE apoi apasati Vol ◄ sau Vol► pana cand imaginea devine clara.	Jei vaizdo, formuojamo pagal priimamus televizijos signalys, kokybė prasta, pasirinkite CH FINE TUNE, tada paspauskite VOL ◄ ir VOL ► mygtukus, kol televizijos transliacijos vaizdas taps kokybiškas.	TV alındısının temiz olmaması halinde, CH FINETUNE seçilir ve sonra da, görüntü berrak oluncaya kadar <b>Vol ≼</b> ve <b>Vol</b> ► düğmelerine basılır.
CH SCAN	CH SCAN CH SCAN 2. ALL FREQ SCAN	Use CH▲ or CH▼ buttons to select between CH Scan or All FREQ SCAN. Press Vol► button to make the selection. If you want to interrupt or cancel the scanning process, press MENU button, but this will only memorize the scanned channel. These two types of channel-preset functions enable you to memorize all active channels in your area. Use the CH SCAN function first. If there are channels missing after you perform CH SCAN, use ALL FREQ SCAN function and repeat the searching process. NOTE: All freq Scan is a very time consuming process. If the default frequency table already includes all active TV channels in your area, then avoid using the All freq Scan.	Folositi butoanele CH▲ sau CH▼ pentru a selecta CH Scan sau All FREQ SCAN. Apasati Vol> pentru a selecta. Daca doriti sa intrerupeti sau sa anulati procesul de scanare, apasati butonul MENIU, dar aceasta actiune va pastra in memorie doar canalele scanate pana in acel moment. Aceste doua modalitati de selectare a canalelor va va permite sa memorati toate canalele active din zona dumneavoastra. Folositi mai intai functia CH SCAN. Daca sunt canale care lipsesc dupa ce faceti aceasta operatiune, folositi functia ALL FREQ SCAN (SCANAREA TUTUROR FRECVENTLOR) pentru a repeta procesul de cautare. NOTA: Procesul de SCANARE a TUTUROR FRECVENTLOR este un process ce consuma mult timp. Daca tabelul de frecvente standard include deja toate canalele TV active din zona dumneavoastra, atunci evitati folosirea functiei SCANAREA TUTUROR FRECVENTLOR.	Mygtukais CH ▲ arba CH ♥ pasirinkite CH SCAN arba ALL FREQ SCAN. Kad pasirinkima patvirtintuméte, paspauskite mygtuką VOL ►. Jei norite nutraukti arba atšaukti skenavimo procesą, paspauskite MENU mygtuką. Tačiau taip bus įsiminti tik nuskenuoti kanalai. Šiomis dviem kanalų nustatymo funkcijomis įtaisas gali įsiminti visus aktyvius kanalus, kurių signalus galima primti jūsų vietovėje. Visų pirma panaudokite CH SCAN funkciją. Jei atilikus CH SCAN procesą dar trūksta kanalų, pasirinkite ALL FREQ SCAN funkciją ir pakartokite paieškos procesą. PASTABA: ALL FREQ SCAN funkciją trunka labai ilgai. Jei standartinėje dažnių lentelėje jau yra visi aktyvūs televizijos kanalai, kurių signalus galima primti jūsų vietovėje, tuomet funkcijos ALL FREQ SCAN patariame vengti.	CH Scan veya All FREQ SCAN işlevlerinin seçilmesi için CH▲ veya CH▼ düğmeleri kullanılır ve bundan sonra, seçirnin yapılması için Vol► düğmesine basılır. Tarama işlemine ara verilmesi veya tarama işleminin iptal edilmesi istendiğinde, MÖNÜ düğmesine basılır. Bu işlem, bu halde sadece taranmış olan kanalı belleğe alır. Bu her iki tipteki kanalı önceden bağlama işlevi, bulunulan bölgedeki çalışan kanalların tümünü belleğe alır. CH SCAN işlevi ilk olarak kullanılır. CH SCAN işleminin yapılmasından sonra noksan kanalların bulunması halinde ALL FREQ SCAN işlevi ulgulanılır ve arama işlemi tekrarlanır. Not: ALL FREQ SCAN, çok zaman isteyen bir işlem olup, varsayılan frekanslar tablosunun, bölgedeki tüm TV kanallarını içermesi halinde, All freq Scan işlemi yapılmaz.
MORE	MORE. DEFAULT 2. FAVORITE CH 3. SETAREA 4. OSD POSITION 5. RESOLUTION 6. LANGUAGE	Press Vol► button to call up MORE menu list.	Apasati butonul VoI► pentru a afisa lista de meniu cu mai multe optiuni	Paspaudus VOL► mygtuką galite iškviesti MORE meniu sąrašą.	MORE Mönü Listesinin çağırılması için <b>Vol</b> ► düğmesine basılır.
DEFAULT	CCFAULT CCF1. NO ► 2. YES ►	Use the CH▲ or CH▼ buttons to select YES to clear all the preset channels and to restore the original factory default picture setting or NO to exit. Then press Vol►.	Folositi butoanele CH ▲ sau CH ▼ pentru a selecta; YES (DA) pentru a sterge toate canalele memorate si pentru a reveni la setarile din fabrica; sau NO (NU) pentru a iesi. Apoi apasati Vol►	Mygtukais CH▲ arba CH▼ pasirinkite YES, kad visi jau nustatyti kanalai būtų išvalyti ir tuo pačiu visiems parametrams būtų grąžintos gamykloje nustatytos standartinės vertės, arba pasirinkite NO, jei norite išeiti iš meniu. Tada paspauskite VOL►.	Önceden bağlanmış bütün kanalların silinmesi ve esas fabrika varsayım görüntü ayarlarının yeniden yüklenmesi amacıyla YES'in seçilmesi için CH▲ veya CH▼ düğmesi kullanılır veya mönüden çıkmak için NO seçilir ve bundan sonra, VoI► düğmesine basılır.
FAVORITE CH	AVORITE CH USER CH (37) CATV CH (37) ADD	This function enables you to add, remove, reprogram or reassign the TV channels with channel numbers that are easier to remember. In the selected USER CH, enter the new channel number you want to assign or the channel number you want to remove/add to the channel line up. Then, in the CATV CH or TV CH, enter the channel number you want to remap or the channel number you want to remove/add. Use the CH▲ or CH▼ buttons to select ADD to include or DEL to remove the channel number in the channel line up and then press Vol ►.	Aceasta functie iti permite adaugarea, stergerea, reprogramarea, sau alocarea canalelor TV, numarul de canal dorit. In optiunea USER CH introduceti noul numar pe care vreti sa il atribuiti sau numarul canalului pe care doriti sa il stergeti/adaugati la lista de canale. Apoi, in CATV CH sau TV CH introduceti numarul canalului pe care doriti sa il alocati sau sa il stergeti/adaugati. Folositi butoanele CH▲ sau CH▼ pentru a selecta; ADD pentru a include; sau DEL pentru a sterge numarul canalului in lista de canale si apoi apasati VoI►. Pentru a naviga intre canale in timp ce setati User CH si numarul CATV, apasati butoanele CH▲ sau	Šia funkcija galima pridėti, pašalinti, iš naujo suprogramuoti arba iš naujo priskirti televizijos kanalams kitus kanalų numerius, kuriuos būtų lengviau prisiminti. Pasirinkus USER CH įveskite naująjį kanalo numerį, kurį pageidaujate priskirti, arba kanalo, kurį norite pašalinti/pridėti prie kanalų sąrašo, numerį. Tada laukuose CATV CH arba TV CH įveskite pageidaujamo peradresuoti kanalo numerį arba kanalo, kurį pageidaujate pridėti/pašalinti, numerį. Mygtukais CH▲ arba CH▼ pasirinkite ADD, jei norite įterpti, arba DEL, jei norite pašalinti kanalą,	EN ÇOK BEĞENİLEN KANAL işlevi kolayca hatırlanması için numaralı olan TV kanallarının ilave edilmesi, silinmesi, yeniden programlanması veya yeniden atanması olanağını verir. Bu maksatla; KULLANICI KANALI seçilir ve atanmak istenen yeni kanal numarası veya silinmesi veya ilave edilmesi istenen kanal numarası, seçilmiş bulunan KULLANICI KANALIK'na girilir ve bundan sonra; atanması, veya seçili kanallardan silinmesi veya bu kanallara ilave edilmesi istenen kanal numarası CATV CH'ına veya TV CH'ına girilir. Seçili kanalları içerisindeki kanal numarasının silinmesi amacıvla ADD'ın ilave edilmesi amacıvla

		User CH and CATV number, press the CH▲ or CH▼ buttons.	CH▼.	kurio numeris įtrauktas į kanalų sąrašą, ir tada paspauskite VOL►. Pastaba: naršyti po kanalus nustatinėdami USER CH ir CATV numerius galite CH▲ arba CH▼ mygtukais.	DEL'in seçilmesi için, CH▲ veya CH▼ Düğmesi kullanılır ve bundan sonra Vol► düğmesie basılır. Not: KULLANICI KANALI ve KABLOLU TV numarası bağlanırken, tüm kanallara gözatmak için CH▲ veya CH▼ düğmelerine basılır.
SET AREA	C SETAREA C SETAREA 2. RUSSIA ► 3. SPAIN ► 4. UKRAINE ► C	Press the MENU button, select MORE, select SET AREA in the MORE, list items, use the CH▲ or CH▼ buttons to choose the appropriate country signal, then press VoI► button to make the selection. If your country is not listed, choose another country with the same TV system as yours.	Apasati butonul MENU, selectati MORE, selectati SET AREA in lista sectiunii MORE, folositi butoanele CH▲ sau CH▼ pentru a alege semnalul adecvat regiunii, apoi apasati butonul Vol► pentru a selecta. Daca tara dumneavoastra nu este in lista , alegeti alta tara ce foloseste acelasi sistem ca tara dumneavoastra.	Paspauskite MENU mygtuką, pasirinkite MORE, šiame meniu pasirinkite SET AREA, peržiūrėkite sąrašą ir CH▲ arba CH▲ mygtukais pasirinkite pageidaujamą valstybę/signalų tipą ir patvirtinkite šį veiksmą paspausdami VOL► mygtuką. Jei jūsų valstybės sąraše nėra, pasirinkite kitą valstybę, kurioje televizijos signalų sistema yra tokia pat, kaip ir valstybėje, kurioje esate jūs.	MÖNÜ düğmesine basılır, MORE ve MORE Mönüsü içerisinde SET AREA Listesinden uygun ülkenin seçilmesi için CH▲ veya CH▼ düğmesi kullanılır. Seçimin yapılması için, bundan sonra, VoI▶ düğmesine basılır. Ülke isminin listede bulunmaması halinde, AVerfVedia® AVerTV Box7 Live'ın kullanılacağı ülke ile aynı TV Sistemini kullanan ülkelerin herhangi birisi seçilir.
OSD POSITION		Use the CH▲, CH▼, Vol ⊲, and Vol► buttons to move the frame where you want to set the position of the MENU, then press MENU.	Folositi butoanele CH▲, CH▼, Vol ◄ si Vol ► pentru a muta incadrarea pe pozitia unde doriti sa asezati meniul, apoi apasati MENIU.	Mygtukais CH▲, CH▼, VOL◀ ir VOL► perkelkite rėmelį į vietą, kurioje norėtumėte matyti meniu, o tada paspauskite MENU.	Çerçevenin MÖNÜ'de istenilen yere getirilmesinde, CH▲, CH▼, Vol◀, ve Vol► düğmeleri kullanılır ve bundan sonra MÖNÜ'ye basılır.
RESOLUTION	RESOLUTION 1. 1024 X 768 2. 1280 X 768 3. 1280 X 1024 4. 1440 X 900	Use the CH▲ or CH▼ buttons to select NO to restore the original resolution setting or YES to accept the new resolution setting then press VoI▶. If the monitor can not support the new setting, the original setting will be automatically restored after 10 seconds or press PC BGM/Res. button of the remote control to switch to different resolution setting of 1024x768.	Folositi butoanele CH▲ sau CH▼ pentru a selecta; NO (NU) pentru a reveni la setarea rezolutiei initiale; sau YES (DA) pentru a accepta noua rezolutie apoi apasati VoI►. Monitorul nu suporta noile setari, in 10 secunde setarile initiale vor fi restabilite sau apasati butonul PC BGM/Res. al telecomenzii pentru a comuta catre alta rezolutie decat 1024x768.	Mygtukais CH▲ arba CH▼ pasirinkite NO, jei norite atkurti pradinį skyros nustatymą arba YES, jei norite patvirtinti naująji skyros nustatymą, o tada paspauskite VOL►. Jei monitorius nepalaiko naujų nustatymų, tai orginalūs nustatymai bus automatiškai atsatyti per 10 s arba pasirinkite PC BGM/Res mygtuką, nuotlinio valdymi pultelyje, norėdami perjunkti rezoliucija 1024x768.	CH▲ or CH▼ butonlarını kullanarak orijinal çözünürlük için NO'yu seçin veya YES'l seçerek yeni çözünürlük ayarlarını onaylayın sonra VoI▶'e basın. Eğer monitörünüz yeni ayarları desteklemezse original ayarlar otomatik olarak 10 sn. içinde tekrar saklanacaktır veya 1024 x 768 in farklı çözünürlüklerini kullanmak istediğinizde kumandanızın PC BGM / Res. düğmesine basın
LANGUAGE	C LANGUAGE ENGLISH 2. PORTUGUÊS 3. PYCCICIÚ 4. ESPAÑOL	Use the CH▲ or CH▼ buttons to select from different languages then press Vol►.	Folositi CH▲ sau CH▼ pentru a selecta o limba apoi apasati VoI►.	Mygtukais CH▲ arba CH▼ pasirinkite reikiamą kalbą ir paspauskite VOL►.	Farklı diller, CH▲ veya CH▼düğmeleri kullanılmak suretiyle seçilir ve sonra Vol► düğmesine basılır
	12 • BG • DK	<ul> <li>NOTE</li> <li>For Bulgaria, Romania and Slovakia area setting, the unit can set each channel to watch in BG or DK TV system. To do it, follow the instructions below:</li> <li>Select the desired channel to change the TV system setting.</li> <li>Use the remote control and press the RED button.</li> <li>Press the YELLOW button of the remote control, to change it to BG and BLUE button to DK. The selected TV system appears in RED.</li> <li>To continue changing the TV system of other channel, use the CH ▲ and CH ▼ then follow step 3. Press the RED button again to exit.</li> </ul>	<ul> <li>Nota Pentru Bulgaria, Romania si Slovacia - setari regionale, unitatea seteaza fiecare canal pentru vizualizare in sistem TV BG sau DK. Pentru realizare sa, se urmaresc instructiunile: <ol> <li>Selectare canal dorit pentru schimbare sistem TV.</li> <li>Folosire telecomanda si apasare buton rosu.</li> <li>Apasare buton GALBEN de pe telecomanda pentru schimbare in BG si ALBASTRU pentru DK. Siatemul TV selectat apare in ROSU</li> <li>Pentru continuarea schimbarii sistemului TV ale altor canale, se foloseste CH▲ si CH▼ apoi urmareste pasul 3. Apasare buton ROSU din nou pentru iesire. </li> </ol></li></ul>	<ul> <li>Pastaba</li> <li>Bugarija, Rumunija ir Slovakija regionuose, galima kiekvieną kanalą žiūrėti BG ir DK TV.</li> <li>Žiūrėti esančią instrukciją žemiau.</li> <li>1. Pasirinkite norimą kanalą, norėdami pakeisti TV sistemos nustatymus.</li> <li>2. Naudokitės nuotolinio valdymo pulteliu, paspauskite raudona klavišą.</li> <li>3. Paspauskite geltoną klaviša nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami pakeisti I BG ir paspauskite mėlyną klaviša, tai patvirtindami. Pasirinkta TV sistema matysis raudonajam klaviše.</li> <li>4. Norėdami užbaigti, naudokite CH▲ ir CH▼ klavišais. Paspauskite raudona klavišą kad išeiti.</li> </ul>	<ul> <li>NOT Bulgaristan, Romanya ve Slovakya bölgesi ayarı için, unite her kanalı BG veya DK TV sistemi modunda izlenmek üzere ayarlayabilir. Bunun için aşağıdaki talimatları izleyin:</li> <li>1. TV sistemi ayarını değiştirmek istediğiniz kanalı seçin.</li> <li>2. Uzaktan kumandayı kullanarak KIRMIZI düğmesine basın.</li> <li>3. BG olarak değiştirmek için SARI düğmeye ve DK olarak değiştirmek için de MAVİ düğmeye basın. Seçilen TV sistemi KIRMIZI olarak belirir.</li> <li>4. Başka bir kanalın TV sistemini değiştirmek için, use CH ▲ ve CH ▼ tuşlarını kullandıktan sonra 3. adımı izleyin. Çıkmak için KIRMIZI düğmeye tekrar basın.</li> </ul>