# merten

Funk-Universalfernbedienung CONNECT	5069xx	D
CONNECT radio universal remote control	5069xx	GB
Universele RF-afstandsbediening CONNECT	5069xx	NL
Mando a distancia vía radio universal CONNECT	5069xx	Ε
Radiouniversalfjärrkontroll Funk CONNECT	5069xx	S



#### Bei Warenrücksendungen auf Grund von Beanstandungen wenden Sie sich bitte an unser Service Center:

Merten GmbH & Co. KG, Lösungen für intelligente Gebäude, Service Center, Fritz-Kotz-Straße 8, Industriegebiet Bornig-West, D-51674 Wiehl Telefon: +49 2261 702-204 Telefax: +49 2261 702-136 E-Mail: servicecenter@merten.de Internet: www.merten.de

#### Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere InfoLine:

 Telefon:
 +49 1805 212581\* oder +49 800 63783640

 Telefax:
 +49 1805 212582\* oder +49 800 63783630

 E-Mail:
 infoline@merten.de



Funk-Universalfernbedienung CONNECT
CONNECT radio universal remote control
Universele RF-afstandsbediening CONNECT61
Mando a distancia vía radio universal CONNECT
Radiouniversalfjärrkontroll Funk CONNECT



1	Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Fernbedienung kennen lernen 4
Anzeigen und Bedienelemente für das Merten Funk-System CONNECT 4
Anzeigen und Bedienelemente für IR-AV-Geräte 5
Kurz und bündig
Das Merten Funk-System CONNECT 10
Konfiguration eines Merten Funk-Systems CONNECT
EASY Connect
EASY Link
EASY Tool
ADVANCED
Hinweise für versierte Anwender
Extras
Batteriewechsel
Störungen
Liste der erweiterten Funktionen
Kundeninformation
Codes



		Anzeigen und Bedienelemente für IB-AV-Geräte
		Die Abbildung auf Seite 1 gibt Ihnen einen Überblick aller Tasten und deren Funktionen.
Ð		Display. Zeigt den aktuellen Fernbedienungsstatus.
	SETUP	Fernbedienung im Einrichtmodus/Konfigurationsmodus oder erwei- terten Funktionsmodus.
	LEARN	Fernbedienung im Lernmodus.
	•	Batteriestatus. Blinkt bei schwacher Batterieleistung.
	• •	Leuchten im Einrichtmodus/Konfigurationsmodus, Lernmodus und erweiterten Funkionsmodus.
		Leuchtet auf, wenn die Fernbedienung ein Signal sendet.
		Leuchtet auf, wenn die Fernbedienung ein Signal im Lernmodus oder erweiterten Funktionsmodus empfängt.
	TU, xxx	Gewähltes Gerät, gewählte Marke
9	XTRA	Schaltet die Hintergrundbeleuchtung ein (falls aktiviert). Zeigt erweiterte Funktionen für das gewählte Gerät an.
9	/ DISC	TV-Modus: Videotext ein/aus DVD-Modus: Disk-Menü
	🔁 / HDD	TV-Modus: Text halten DVD-R-Modus: Festplattenlaufwerk-Menü
	<b>⊡</b> / SUBTITLE	TV-Modus: Breitbildschirm-Fernsehen DVD-Modus: Untertitel
	☐ / FAV	TV-Modus: Text aus SAT-Modus: Liste der Lieblingskanäle
9	PC	Aktiviert/deaktiviert den Multimedia-PC
	MENU	Ein- und ausschalten des Menüs des jeweils gewählten Gerätes/Me- diums
3	ОК	Bestätigung der Auswahl
3	INFO	Anzeige von Kanalinformationen auf dem Bildschirm
2	₩	Stumm schalten des TVs
3	+ 🛋	Einstellen der TV-Lautstärke
9	Zifferntasten	TV-Modus: Direktwahl von Kanälen und anderen Funktionen. AMP-Modus: Quellwahltasten (TV, DVD, VCR, TUNER, CD, AUX).
D	AV	Umschalten zwischen externen Eingängen der Ausrüstung
D	◀◀	TV-Modus: rote Videotext-Taste* VCR-/DVD-Modus: Rückspulen
	▶	TV-Modus: Index VCR-/DVD-Modus: Wiedergabe

Anzeigen und Bedienelemente für IR-AV-Geräte

	▶▶	TV-Modus: blaue Videotext-Taste* VCR-/DVD-Modus: Vorspulen
	•	TV-Modus: grüne Videotext-Taste* VCR-/DVD-Modus: Stopp
	•	VCR-/DVD-Modus: Aufnahme
		TV-Modus: gelbe Videotext-Taste* VCR-/DVD-Modus: Pause
Ð	- /	Auswahl zwischen ein- und zweistelligen Kanalnummern
B	⚠	kurz drücken (< 3 Sekunden ): Bedienung der Geräte des Funk- Systems CONNECT oder der Merten Geräte mit IR-Empfänger
	⚠	länger drücken (> 3 Sekunden ): Umschalten in den Konfigurati- onsmodus für Merten-Geräte
Ð	+ 🜩 -	Auswahl des vorherigen/nächsten Kanals
Ð	ВАСК	Rücksprung um eine Menüebenen oder Abschalten des Menüs
16	Cursor-Tasten	Cursor nach oben, unten, links, rechts in einem Menü
Ð	GUIDE	STB-Modus: Öffnen des elektronischen Fernsehprogrammführeres
ß	Φ · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ein- oder Ausschalten von TV, DVD, VCR, AMP, CD oder STB
₽	SETUP	Schalten der Fernbedienung in den Einrichtmodus/Konfigurations- modus
	SELECT	Einschalten der Hintergrundbeleuchtung (falls aktiviert). Auswahl von Gerätemodi. Es können nur Geräte gewählt werden, für welche die Fernbedienung eingerichtet ist.

\* Wenn Sie die farbigen Tasten als Auswahltasten im DVDR-HDD-Modus nutzen möchten, sollten Sie die Farbauswahlfunktionen in der Zusatzfunktionstaste XTRA einlernen. Siehe hierzu Kapitel "Extras" - "Erweiterte Funktionen hinzufügen".

Kurz und bündig

## Kurz und bündig

#### Batterien einsetzen

 Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein (siehe Abschnitt "Batteriewechsel").

Nach dem erstmaligem Einlegen der Batterien ist die Fernbedienung direkt im Konfigurationsmodus Easy Connect. Sie können direkt mit Schritt ③ des folgenden Abschnitts beginnen.

#### Geräte des Funk-Systems CONNECT

- Funkempfänger, die f
  ür die Fernbedienung eingerichtet werden sollen, montieren und installieren.
- ② Halten Sie die SETUP-Taste [<sup>^</sup>] drei Sekunden lang gedrückt.

  - Im Display erscheint EASY CONNECT? und im oberen linken Bereich steht  $$\ensuremath{\mathsf{SETUP}}$$  .
- ③ Aktivieren Sie ADD ROOM?.
  - Im Display erscheint die Standardbezeichnung des neuen Speicherbereiches (z. B. ROOM 1?).
- ④ Aktivieren Sie die Funktion CONNECT KEY?.
  - Im Display erscheint PRESS 1T09/SCENE.
  - Wählen Sie eine der Zifferntasten (1 bis 9) aus.
  - Im Display erscheint 15 Sekunden lang WAIT RCV.
  - Aktivieren Sie den Lernmode des Funkempfängers (3x drücken): Die Fernbedienung baut automatisch die Verbindung zu dem Empfänger auf.

Bei erfolgreicher Verbindung erscheint kurz 0K und danach wechselt die Anzeige wieder auf CONNECT KEY?.

Wiederholen Sie Schritt ④ für alle Funkempfänger die Sie auf die gleiche Zifferntaste anlernen wollen (max. 12 Stück).

Halten Sie die SETUP-Taste [ ] drei Sekunden lang gedrückt.

Nebenstehend wird in Kürze beschrieben, wie Sie Funk-Empfänger an eine Taste der Fernbedienung anlernen. Danach können Sie die angelernten Funkempfänger mit der Fernbedienung bedienen.

i

Die nebenstehende Kurzanleitung geht von Funk-Geräten aus, die noch nicht in eine Funksystem eingebunden sind (Auslieferungszustand).

Die weiteren Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie in den weiteren Kapiteln dieser Anleitung.





Merten bietet Geräte mit Infrarot (IR) Schnittstelle an. Deren Funktionen können mit Hilfe dieser Fernbedienung bedient werden.

Nebenstehend wird in Kürze beschrieben, wie Sie IR-AV-Geräte an die Fernbedienung anlernen. Danach können Sie die Funktionen dieser Geräte mit der Fernbedienung bedienen. Die weiteren Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie in den weiteren Kapiteln dieser Anleitung.

- Um einen Funkempfänger zu bedienen:
- ① Aufruf/Auswahl des Speicherbereichs mit Taste [1]
- (2) Zifferntaste/Szenentaste auswählen (an die die gewünschten Empfänger angelernt wurden). Szenen werden direkt aufgerufen.
- 3 Bedienung des Gerätes mit den Tasten + -

Alle Tasten der Fernbedienung, die für das Merten Funksystem CONNECT verwendet werden, sind mit Blau gekennzeichnet.

#### Merten IR-Geräte

- Halten Sie die SETUP-Taste [ ] drei Sekunden lang gedrückt.

  - Bereich steht SETUP .
- (2) Aktivieren Sie ADVANCED?.
- ③ Aktivieren Sie USE AS IR?.
  - Im Display erscheint SURE?.
- (4) Mit [OK] bestätigen/aktivieren.
  - Im Display erscheint USE AS IR?.

## IR-AV-Geräte

- Gerät einschalten, das f
  ür die Fernbedienung eingerichtet werden soll.
  - Wenn das Gerät ein DVD-Spieler/Recorder oder Videorecorder ist, legen Sie eine Disk oder ein Band ein und beginnen Sie mit der Wiedergabe.
- 2 Die Fernbedienung geht sofort zum Einrichtmodus über:
  - Im Display erscheint SETUP , ○ und "TV ?"
  - Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich ein.
  - Tasten, die Sie benutzen können, blinken.

Kurz und bündig





- ③ Gerät auswählen mit [▼].
- ④ Mit [OK] bestätigen.
  - Im Display erscheint  $\circledast$   $\circledast$   $\bigcirc$  und ein Markenname.
  - Tasten, die Sie benutzen können, blinken.
- (5) Mit [▼] und [▲] die Marke des Gerätes auswählen.
  - Wenn die Marke Ihres Gerätes nicht in der Liste steht, können Sie eine beliebige andere Marke auswählen.
- 6 Mit [OK] bestätigen.
- ⑦ [①] gedrückt halten, bis das Gerät anspricht.
  - Im Display erscheint 🔵 🔵 🔵
- $(\ensuremath{\$})$  Die Fernbedienung auf das Gerät richten.
  - Die Fernbedienung beginnt, alle bekannten "Aus"-Codes nacheinander auszugeben. Jedes Mal, wenn die Fernbedienung ein Code sendet, wird dies im Display gezeigt: "TEST Ø1, Ø2, Ø3" usw.
- (9) Wenn das Gerät anspricht, [()] sofort loslassen.
  - Die Fernbedienung hat jetzt einen Code gefunden, der bei Ihrem Gerät funktioniert. "SETUP OK" erscheint im Display.
  - Wenn das Gerät nicht anspricht und "LIST END" erscheint, wurde kein Code f
    ür das Ger
    ät gefunden.

#### Das Merten Funk-System CONNECT

### Das Merten Funk-System CONNECT

Das Merten Funk-System CONNCECT ist ein intelligentes und flexibles Funknetzwerk, in dem die einzelnen Geräte nicht nur einseitig Signale aussenden oder empfangen, sondern miteinander kommunizieren. Damit nutzt das System Funktionen wie z. B. Signalweiterleitung (Routing) und alternative Funkstrecken (z. B. bei temporären Störungen).

Die Gerätespezifische Adressierung der Funk-Befehle gestattet zudem einen störungsfreien Betrieb mehrerer Funk-Systeme nebeneinander.

Diese Funktionalität macht das Merten Funk-System CONNECT sehr sicher, störunanfällig und flexibel.

Um Gebäudefunktionen (z. B. Licht schalten oder Rollladen fahren) über Funk zu steuern, müssen Sie zuerst ein Funksystem CONNECT erstellen und die einzelnen Geräte anlernen und konfigurieren.

Mit Hilfe der Funk-Fernbedienung CONNECT haben Sie mehrere einfache und komforatble Möglichkeiten ein Funksystem CONNECT zu erstellen und Geräte zu konfigurieren.

#### Konfiguration eines Merten Funk-Systems CONNECT

Bei der Konfiguration eines Merten Funksystems CONNECT gibt es einige Besonderheiten, die Sie berücksichtigen sollten.

#### Vorbedingungen:

- Alle Empfänger müssen an ihrem endgültigen Einbauort montiert und installiert sein.
- Schließen Sie an die Empfänger einen entsprechenden Verbraucher an (einige Empfänger nutzen die angeschlossenen Geräte zur Bestätigung von Befehlen während des Anlernvorgangs bzw. der Konfiguration).
- Sie müssen die Geräte in den Lernmode/Anlernzustand versetzen können:

Der Lernmode/Anlernzustand wird durch einen Dreifachklick eingeschaltet: Betätigen Sie die Tastfläche/Programmiertaste oder Sensorfläche (je nach Gerät) dreimal kurz hintereinander. Die Geschwindigkeit, mit der Sie die Tastfläche oder die Programmiertaste für den Programmiervorgang dreimal schnell tippen müssen entspricht in etwa der Geschwindigkeit beim Doppelklick (bzw. Dreifachklick) einer PC-Maus (dreimal innerhalb von ca. 1,5 Sekunden). Der Lernmode/Anlernzustand wird bei Geräten mit LED durch ein Blinken angezeigt.



#### Konfiguration mit der Fernbedienung:

Die Konfiguration eines Merten-Funksystems CONNECT erfolgt im sog. Konfigurationsmodus der Fernbedienung. Je nachdem welche Funktionalität und welche Geräte ihres Funksystems Sie konfigurieren wollen, wählen Sie eine der aufgeführten Konfigurationsarten.



#### EASY Connect

Erstellung von Verbindungen zwischen Funkempfängern und der Fernbedienung.

In bis zu 4 Speicherbereichen können Sie jede Zifferntaste mit bis zu 12 Funkempfängern verbinden und für jede der drei Szenetasten eine Szene konfigurieren.

- Speicherbereich konfigurieren
- Speicherbereich benennen
- Speicherbereich löschen
- Funkempfänger mit Zifferntaste verbinden
- Zifferntaste benennen
- Belegung der Zifferntaste löschen
- Szene einrichten

## EASY Link

Erstellung von Verbindungen zwischen Funkempfängern und Funktastern (nicht mit Tasten der Fernbedienung).

- Funkempfänger mit Funktaster verbinden
- Weiteren Funkempfänger mit Funktaster verbinden
- Verbindungen eines Funktasters kopieren

## EASY Tool

Konfiguration (der Funk-Fernbedienung) mit mit einem anderen CONNECT-Konfigurationswerkzeug (z. B. der PC-Software "Merten Funk-Konfigurator CONNECT").

#### ADVANCED

Hier haben Sie folgende Möglichkeiten:

- die CONNECT-Funktionen der Funkfernbedienung auf eine andere Merten Funk-Fernbedienung CONNECT kopieren
- die Konfiguration von Merten Funk-Tastern CONNECT ändern (Schaltverhalten, Tastendefinition)
- Funkempfänger aus der internen Geräteliste entfernen
- die Fernbedienung in den Auslieferungszustand (nur f
  ür Funksystem CONNECT) zur
  ücksetzen
- die Fernbedienung als Infrarotfernbedienung f
  ür Merten Ger
  äte mit IR-Empf
  änger benutzen







Konfiguration eines Merten Funk-Systems CONNECT

#### Hinweise zur Konfiguration mit der Fernbedienung

Bei der Konfiguration eines Merten Funksystems CONNECT mit der Fernbedienung gibt es einige Besonderheiten, die Sie berücksichtigen sollten.

- Wenn Sie mehrere Empfänger mit einer Taste bedienen wollen, müssen alle Geräte dieser Verbindung die gleichen Funktionen unterstützen. Sie können z. B. nicht mit einer Taste einen Empfänger schalten und einen anderen Empfänger dimmen.
- Beim Erstellen der Verbindung von installierten Tastern und Empfängern mit EASY-Link werden die Empfänger zuerst nur an einen Taster angelernt. Anschliessend werden dann die Verbindungen dieses Funktasters an zusätzlich gewünschte Funktaster kopiert. Diese zusätzlichen Funktaster werden nicht an die Empfänger angelernt!

Diese Taster steuern dann die gleichen Empfänger mit der gleichen Funktion wie der erste Funktaster.

Sie können die Verbindungen eines Funktasters auf bis zu 4 zusätzliche Funktaster kopieren.

Wenn Sie nachträglich weitere Empfänger an den ersten Funktaster anlernen, müssen Sie anschliessend nochmals die Verbindungen an die anderen Taster kopieren.

## In den Konfigurationsmodus für das Merten Funk-System CONNECT wechseln

- (1) Halten Sie die SETUP-Taste [<sup>^</sup>] drei Sekunden lang gedrückt.

  - Die Fernbedienung befindet sich im Konfigurationsmodus f
    ür Merten Ger
    äte.
  - Im Display erscheint EASY CONNECT? und im oberen linken Bereich steht SETUP .
- ② Mit den Cursortasten [▼] und [▲] wählen Sie die weiteren Menüpunkte aus.
- ③ Um den Konfigurationsmodus wieder zu verlassen, halten Sie die SETUP-Taste [ ] drei Sekunden lang gedrückt.

#### Navigation im Konfigurationsmodus

- Mit den Cursortasten [▼] und [▲] wählen Sie die einzelnen Menüpunkte aus.
- Mit [OK] aktivieren/bestätigen Sie die Auswahl.
- Mit der Cursortaste kommen Sie eine Menüebene zurück.

Nebenstehend wird beschrieben, wie Sie in den Menüs des Konfigurationsmodus den Cursor navigieren bzw. die einzelnen Menüpunkte auswählen

und aktivieren/bestätigen.

Nebenstehend wird beschrie-

onsmodus für die Geräte des

Merten-Funk-Systems CON-

sen Bereich wieder verlassen

können.

ben, wie Sie in den Konfigurati-

NECT gelangen und wie Sie die-

Im Auslieferungszustand sind keine Speicherbereiche eingerichtet (RF empty im Display). Konfigurieren Sie zuerst einen Speicherbereich.

Sie können bis zu 4 Speicherbereiche auf der Fernbedienung einrichten, in denen Sie die Funkempfänger für das Funk-System CONNECT über die Fernbedienung bedienen können. Sinnvollerweise werden die Empfänger eines Raumes einem Speicherbereich zugeordnet (werksseitig sind die Namen der Speicherbereiche deshalb bereits mit "ROOM", dem englischen Begriff für Raum, bezeichnet). Sie können aber auch eine andere Aufteilung vornehmen z B nach Funktionen oder Benutzern. Über die Funktion NAME ROOM? können Sie den Speicherbereichen eingene Namen vergeben.

Es ist von Vorteil die Funkempfänger, die in einem Wohnraum installiert sind, einem Speicherbereich zu zu ordnen und diesen Speicherbereich auch entsprechend zu benennen. Bedenken Sie, dass der vergebenen Name für den Speicherbereich nur beim Wechsel des Speicherbereichs im Display erscheint. Solange die Zifferntaste nicht benannt ist, erscheint bei Betätigung einer Zifferntaste immer die Abkürzung R1, R2, R3 bzw. R4 (gefolgt von der ausgewählten Zifferntaste bzw. Gruppe; z. B. GRP 7).

## EASY Connect

## Speicherbereich konfigurieren

- ① Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus.
- 2 Aktivieren Sie EASY CONNECT?.
- ③ Aktivieren Sie ADD ROOM?.
  - Im Display erscheint die Standardbezeichnung des neuen Speicherbereiches (z. B. R00M 1?).
- (4) Verlassen Sie den Konfigurationsmodus.

Im Auslieferungszustand kann unter EASY Connect zunächst nur die Funktion ADD ROOM? ausgeführt werden.

## Speicherbereich benennen

- ① Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus.
- (2) Aktivieren Sie EASY CONNECT?.
- ③ Aktivieren Sie den gewünschten Speicherbereich.
- (4) Aktivieren Sie die Funktion NAME ROOM? aus.
  - Mit [] löschen Sie die Buchstaben des aktuellen Namens.
  - Wählen Sie mit [♥] und [▲] die Buchstaben für den neuen Namen (z.B. Wohnen) aus und springen Sie mit [▶] zum jeweils nächsten freien Platz.
  - Bestätigen Sie nach erfolgter Umbenennung den neuen Namen mit [OK].
  - Im Display erscheint der neue Name (z. B. WOHNEN?).
- 5 Mit [OK] bestätigen.
- 6 Verlassen Sie den Einrichtungsmodus.

Mit dieser Funktion lassen sich überflüssig gewordene Speicherbereiche wieder entfernen.

Hier wird Ihnen gezeigt, wie Sie einen Funkempfänger an eine der Zifferntasten der Fernbedienung anlernen können.

Die Empfänger müssen alle die gleichen Funktionen haben. Sie können z. B. nicht über einen Taster einen Empfänger schalten und einen anderen Empfänger dimmen.

Tipp: Erster Funkempfänger auf die erste Zifferntaste, zweiter Funkempfänger auf die zweite usw. Notieren Sie sich die Belegung der Zifferntasten, damit Sie nachher nicht aus Versehen eine Taste löschen oder doppelt belegen!

### Speicherbereich löschen

- ① Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus.
- 2 Aktivieren Sie EASY CONNECT?.
- ③ Aktivieren Sie den gewünschten Speicherbereich, der gelöscht werden soll.
- ④ Aktivieren Sie DELETE ROOM? .
  - Im Display erscheint SURE?.
- (5) Mit [OK] bestätigen oder mit [◀] den Vorgang abbrechen.
   Nach Bestätigung erscheint im Display der Name des nächsten Speicherbereiches.
  - Der ausgewählte Speicherbereich ist aus der Liste entfernt.
- 6 Verlassen Sie den Einrichtungsmodus.
- Funkempfänger mit Zifferntaste verbinden
- ① Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus.
- 2 Aktivieren Sie EASY CONNECT?.
- ③ Aktivieren Sie den gewünschten Speicherbereich.
- (4) Aktivieren Sie die Funktion CONNECT KEY? aus.
  - Im Display erscheint PRESS 1T09/SCENE.
  - Wählen Sie zuerst eine der Zifferntasten (1 bis 9) aus.
  - Im Display erscheint WAIT RCU.
  - Aktivieren Sie innerhalb von 15 Sekunden den Lernmode des Funkempfängers (3x drücken): Die Fernbedienung baut automatisch die Verbindung zu dem Empfänger auf.

Bei erfolgreicher Verbindung erscheint kurz OK und danach wechselt die Anzeige wieder auf CONNECT KEY?. Wiederholen Sie Schritt ④ für alle Funkempfänger die Sie auf die gleiche Zifferntaste anlernen wollen (max. 12 Stück).

Bei nicht erfolgreicher Verbindung erscheint ERROR im Display. Wiederholen Sie Schritt 4.

(5) Verlassen Sie den Einrichtungsmodus.

EASY Connect

Um den Gebrauch der Fernbedienung zu erleichtern können Sie die Taste umbenennen. Der Name wird bei Betätigung der Taste im Display angezeigt. Dadurch brauchen Sie sich die Ziffernbelegung nicht extra auf einen Zettel schreiben. Zifferntaste umbenennen

- ① Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus.
- ② Aktivieren Sie EASY CONNECT?.
- ③ Aktivieren Sie den gewünschten Speicherbereich, in dem die Zifferntaste gelöscht werden soll.
- ④ Aktivieren Sie NAME KEY? .
  - Im Display erscheint PRESS 1T09/SCENE.
  - Drücken Sie die Zifferntaste (1 bis 9) oder Szene (1 bis 3), die umbenannt werden soll.
- 5 Mit [OK] aktivieren.
  - Im Display erscheint R1 GRP 1
  - Löschen Sie mit [4] den aktuellen Namen. Der erste Buchstabe lässt dich nicht löschen!
  - W\u00e4hlen Sie mit [♥] und [▲] den Buchstaben f\u00fcr den neuen Namen (z.B. LAMPE) aus und springen Sie mit [▶] zur n\u00e4chsten Stelle.

Nach erfolgter Umbenennung der Zifferntaste den Namen mit  $\left[ \textbf{OK} \right]$  aktivieren.

- Im Display erscheint LAMPE?.
- 6 Verlassen Sie den Einrichtungsmodus.

#### Belegung der Zifferntaste löschen

- ① Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus.
- 2 Aktivieren Sie EASY CONNECT?.
- ③ Aktivieren Sie den gewünschten Speicherbereich, in dem die Zifferntaste gelöscht werden soll.
- ④ Aktivieren Sie RESET KEY? .
  - Im Display erscheint PRESS 1T09/SCENE.
  - Drücken Sie die zu löschende Zifferntaste (1 bis 9) oder Szene (1 bis 3).
  - Die Fernbedienung löscht automatisch die Belegung der gewählten Zifferntaste und im Display erscheint 0K.
  - Im Display erscheint wieder PRESS 1T09/SCENE.
- 5 Verlassen Sie den Einrichtungsmodus.

Nebenstehend wird beschrieben, wie Sie die Belegung einer Zifferntaste entfernen. Dies kann z.B. dann wichtig sein, wenn Sie lieber andere Funkempfänger auf einer bereits belegten Zifferntaste abspeichern möchten.

Bei einer Szene werden mehrere Funkempfänger auf einen Tastendruck in vorher definierte Zustände geschaltet werden; z.B. mehrere Lampen mit jeweils unterschiedlicher Helligkeit).

Nebenstehend wird Ihnen gezeigt, wie Sie eine Szene einrichten können.

## Szene einrichten

- 1 Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus.
- 2 Aktivieren Sie EASY CONNECT?.
- ③ Aktivieren Sie den gewünschten Speicherbereich.
- (4) Aktivieren Sie die Funktion CONNECT KEY? aus.
  - Im Display erscheint PRESS 1T09/SCENE.
  - Wählen Sie eine der Szenentasten (Scene1 bis 3) aus.
  - Im Display erscheint WAIT RCU.
  - Setzen Sie den ersten Funkempfänger in den Learnmode (3x drücken): Die Fernbedienung baut automatisch die Verbindung zu dem Funkempfänger auf.

Bei erfolgreicher Verbindung erscheint kurz OK und danach wechselt die Anzeige wieder auf CONNECT KEY?. Wiederholen Sie Schritt ④ solange, bis alle Empfänger für die Szene angelernt sind. Lernen Sie die Empfänger immer nach einander an! Bei nicht erfolgreicher Verbindung springt das Display auf CON-NECT KEY? zurück.

- 5 Verlassen Sie den Einrichtungsmodus.
- (6) Stellen Sie an den einzelnen Empfängern der Szene (am Gerät, nicht über die Fernbedienung!) die gewünschten Einstellungen ein (z. B. gewünschte Helligkeit; An; Aus).
- Halten Sie die Szenentaste für mindestens 3 Sekunden gedückt.; die Einstellungen der Empfänger werden übernommen.

Die von Ihnen vordefinierte Szene ist jetzt eingerichtet und jedes Mal wenn Sie die entsprechende Szenentaste drücken, werden die Empfänger dieser Szene mit den gespeicherten Einstellungen aktiviert. Mit EASY Link lassen sich Funkempfänger mit Funktastern verbinden. Die Bedienung dieser Funkempfänger erfolgt dann nur über die angelernten Funktaster. Für eine zusätzliche Bedienung über die Funk-Fernbedienung muss der Funkempfänger zusätzlich an eine Taste der Fernbedienung angelernt werden.

## EASY Link

#### Funkempfänger mit Funktaster verbinden

- ① Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus.
- ② Aktivieren Sie EASY LINK?.
- ③ Aktivieren Sie ADD?.
- (4) Aktivieren Sie CONNECT RCV?.
  - Im Display erscheint PRESS 1/3.
  - Drücken Sie die Zifferntaste 1 oder 3.
     Wenn Sie die Funkempfänger an einen Funktaster 1 fach anlernen drücken sie nur die Zifferntaste 1. Bei einem Funktaster 2 fach entspricht die Zifferntaste 1 der linken Wippe und die Zifferntaste 3 der rechten Wippe.
  - Aktivieren Sie am Funkempfänger den Lernmode (3x drücken).
  - Die Fernbedienung baut automatisch die Verbindung zu dem Funkempfänger auf.
  - Das Display zeigt 0K (ERR0R bei nicht erfolgreicher Verbindung).
- 5 Aktivieren Sie WRITE PB?.
  - Im Display erscheint WAIT PB.
  - Aktivieren Sie am Funktaster den Lernmode (3x drücken).
  - Die Fernbedienung baut automatisch die Verbindung zu dem Funktaster auf.
  - Bei erfolgreicher Verbindung erscheint 0K im Display.
  - Die Funkempfänger sind jetzt über den Funktaster schaltbar.
- 6 Verlassen Sie den Einrichtungsmodus.

## Weiteren Funkempfänger mit Funktaster verbinden

- ① Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus.
- ② Aktivieren Sie EASY LINK?.
- ③ Aktivieren Sie MODIFY?.
- ④ Aktivieren Sie READ PB?.
  - Im Display erscheint WAIT PB.
  - Aktivieren Sie am Funktaster den Lernmode (3x drücken).
  - Die Fernbedienung baut automatisch die Verbindung zu dem Funktaster auf.
  - Bei erfolgreicher Verbindung erscheint READ PB? im Display.
  - Bei nicht erfolgreicher Verbindung erscheint ERROR im Display.
  - Wiederholen Sie Schritt ④ f
    ür alle Funkempf
    änger die Sie mit dem Funktaster verbinden wollen (max. 12).

Sie können bis zu 12 Empfänger pro Funktaster anlernen. Die Empfänger müssen alle die gleichen Funktionen haben. Sie können z. B. nicht über einen Taster einen Empfänger schalten und einen anderen Empfänger dimmen.

Mit dieser Funktion können Sie einen weiteren Funkempfänger

auf einen Funktaster anlernen,

an den bereits ein oder mehrere

Funkempfänger angelernt sind.

(5) Aktivieren Sie CONNECT RCV?.

- Im Display erscheint PRESS 1/3.
- Drücken Sie die Zifferntaste 1 oder 3.
- Wenn Sie die Funkempfänger an einen Funktaster 1fach anlernen drücken sie nur die Zifferntaste 1. Bei einem Funktaster 2fach entspricht die Zifferntaste 1 der linken Wippe und die Zifferntaste 3 der rechten Wippe.
- Aktivieren Sie am Funkempfänger den Lernmode (3x drücken).
- Die Fernbedienung baut automatisch die Verbindung zu dem Funkempfänger auf.
- 6 Aktivieren Sie WRITE PB?.
  - Im Display erscheint WAIT PB.
  - Aktivieren Sie am Funktaster den Lernmode (3x drücken).
  - Die Fernbedienung baut automatisch die Verbindung zu dem Funktaster auf.
  - Bei erfolgreicher Verbindung erscheint OK im Display.
  - Der zusätzliche Funkempfänger ist jetzt über den Funktaster schaltbar.
- ⑦ Verlassen Sie den Einrichtungsmodus.

#### Verbindungen eines Funktasters kopieren

- ① Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus.
- ② Aktivieren Sie EASY LINK?.
- (3) Aktivieren Sie MODIFY?.
- (4) Aktivieren Sie READ PB?.
  - Im Display erscheint WAIT PB.
  - Aktivieren Sie am Funktaster den Lernmode (3x drücken).
  - Die Fernbedienung baut automatisch die Verbindung zu dem Funktaster auf.
  - Bei erfolgreicher Verbindung erscheint READ PB? im Display.
  - Bei nicht erfolgreicher Verbindung erscheint ERROR im Display. Wiederholen Sie Schritt 4.
- 5 Aktivieren Sie WRITE PB?.
  - Im Display erscheint WAIT PB.
  - Aktivieren Sie am Funktaster den Lernmode (3x drücken).
  - Die Fernbedienung baut automatisch die Verbindung zu dem Funktaster auf.
  - Bei erfolgreicher Verbindung erscheint 0K im Display und die Funktion des ursprünglichen Funktasters ist zusätzlich auf einen neuen Funktaster übertragen worden.
  - Bei nicht erfolgreicher Verbindung erscheint ERROR im Display. Wiederholen Sie Schritt 5.
- (6) Verlassen Sie den Einrichtungsmodus.

Das Bedienen von Empfängern

über mehrere Taster erfolgt über

das Kopieren der Verbindungen

von einem Taster auf die weite-

Die weiteren Funktaster steuern

dann die gleichen Empfänger

mit der aleichen Funktion wie

der ursprüngliche Funktaster.

nes Funktasters auf bis zu 4

Wenn Sie nachträglich weitere

taster anlernen, müssen Sie nochmals die Verbindungen an

die anderen Taster kopieren.

Empfänger an den ersten Funk-

Funktaster kopieren.

Sie können die Verbindungen ei-

ren Taster.

Ihr Installateur hat die Möglichkeit mit anderen Konfigurationswerkzeugen (z. B. mit der PC-Software "Merten Funk-Konfigurator CONNECT") die Fernbedienung zu konfigurieren.

## EASY Tool

## Fernbedienung mit Konfigurationswerkzeugen konfigurieren

Lernmode der Funk-Fernbedienung aktivieren:

- ① Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus.
- 2 Aktivieren Sie EASY TOOL?.
- ③ Aktivieren Sie PROGRAMMING?.
  - Im Display erscheint WAIT TOOL.
  - Die Fernbedienung baut automatisch die Verbindung zur USB-Funk-Datenschnittstelle auf.
  - Bei erfolgreicher Verbindung erscheint OK im Display.
  - Bei nicht erfolgreicher Verbindung erscheint ERROR im Display.
- (4) Verlassen Sie den Einrichtungsmodus.

## ADVANCED

- Mit dieser Funktion können Sie die auf dieser Funk-Fernbedienung gespeicherten Einstellungen für CONNECT-Geräte auf eine weitere Merten Funk-Fernbedienung kopieren.
- Die unter dem Menüpunkt ADVANCED aufgeführten Optionen sind nur für den Installateur gedacht, da hier Veränderungen möglich sind, die die Funktionalität der Funk-Geräte und des Funk-Systems beeinträchtigen können.

## Einstellungen für CONNECT-Geräte auf eine andere Merten Fernbedienung kopieren

- ① Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus.
- ② Aktivieren Sie ADVANCED?.
- (3) Aktivieren Sie COPY REMOTE?.
  - Im Display erscheint WAIT REMOTE.
  - Bei der anderen Fernbedienung muss EASY TOOL aktiviert werden.
  - Die Fernbedienung baut automatisch die Verbindung zur anderen Fernbedienung auf.
  - Bei erfolgreicher Verbindung erscheint OK im Display.
  - Bei nicht erfolgreicher Verbindung erscheint ERROR im Display.
- (4) Verlassen Sie den Einrichtungsmodus.

Nachstehend wird beispielhaft beschrieben, wie Sie die ursprüngliche Einstellung eines Funkasters CONNECT 2-fach so umprogrammieren können, dass Sie z.B eine Szenensteuerung über eine Taste des Taster durchführen können. Das gibt Ihnen die Möglichkeit,

die Funktaster über deren normale Funktion hinaus zu benutzen.

#### Parameter eines Funktasters ändern

- 1 Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus.
- ② Aktivieren Sie ADVANCED?.
- (3) Aktivieren Sie
  - bei einem neuen Taster: ADD LINK?.
  - bei einem Taster mit bereits bestehenden Verbindungen: MODIFY LINK?.
- Aktivieren Sie READ PB?.
- 5 Aktivieren Sie SET PARAMETER?.
  - Im Display erscheint PRESS 1/3.
  - Drücken Sie die Zifferntaste 1oder 2 oder 3 oder 4. Bei einem Funktaster 1fach drücken sie nur die Zifferntaste 1. Bei einem Funktaster 2fach entspricht die Zifferntaste 1 der linken Wippe und die Zifferntaste 3 der rechten Wippe.
     Im Display erscheint PAR - - - -.
- 6 Geben Sie über die Zifferntaste den entsprechenden Code einer der nachfolgend aufgeführten Einstellungen ein.
- (7) Verlassen Sie den Einrichtungsmodus.

## Den Funktaster in die Ursprungsfunktionen zurücksetzen • Code: [0000]

Sie können den Funktaster wieder auf die werksseitig vorgesehenen Funktionen zurücksetzen (oben: an/heller/auf; unten: aus/dunkler/ab).

#### 2 verschiedene Szenen auf einer Wippe einrichten • Code: [1060]

Sie können z.B. die linke Wippe des Funktasters mit zwei unterschiedlichen Szenen belegen. Die rechte Wippe behält ihre ursprünglichen Funktionen (an/aus; dimmen; auf/ab).

Szene definieren: Stellen Sie an den Empfängern die für die Szene gewünschten Einstellungen ein. Anschliessend drücken Sie die Tastfläche für ca. 5 Sekunden, die Einstellungen der Empfänger werden gespeichert. Aufruf der Szene: Tastfläche kurz drücken.



## • Code: [0056]

Sie können z.B. die rechte Wippe des Funktasters mit einer Szenen und einer eindeutigen Funktion (AUS) belegen. Die linke Wippe behält ihre ursprünglichen Funktionen (an/aus; heller/dunkler; auf/ab). In dem neben stehenden Beispiel wird auf die obere rechte Wippe eine Szene programmiert und mit der unteren rechten Wippe werden die Empfänger dieser Szene immer ausgeschaltet.

Das Zurücksetzen eines Funkempfängers in den Auslieferungszustand am Empfänger selbst (3x drücken + gedrückt halten) löscht nur alle Verbindungen am Gerät selber. Er ist dann immer noch in der internen Liste der Fernbedienung registriert und belegt hier Speicherplatz.

Nebenstehend wird erklärt, wie Sie die Einstellungen für das Merten Funksystem CONNECT in den Auslieferungszustand zurück setzen können, d.h alle gespeicherten CONNECT-Einstellungen werden gelöscht. Szene definieren: Stellen Sie an den Empfängern die für die Szene gewünschten Einstellungen ein. Anschliessend drücken Sie die Tastfläche für ca. 5 Sekunden, die Einstellungen der Empfänger werden gespeichert. Aufruf der Szene: Tastfläche kurz drücken.

## 2 verschiedene Gruppen auf einer Wippe einrichten • Code: [1004]

Sie können z.B. die rechte Wippe des Funktasters mit zwei unterschiedlichen Gruppen belegen (hier: umschalten). Die linke Wippe behält ihre ursprünglichen Funktionen (an/aus; heller/dunkler; auf/ab).

## Einen Funkempfänger aus der internen Konfigurationsliste löschen

- ① Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus.
- Aktivieren Sie ADVANCED?.
- ③ Aktivieren Sie COPY REMOTE?.
- Aktivieren Sie RESET DEVICE?.

Im Display erscheint WAIT DEVICE.
 Aktivieren sie den Lernmode des zu löschenden Funkempfängers (3x drücken).

Die Fernbedienung baut automatisch eine Verbindung zu auf.

- Bei erfolgreicher Verbindung erscheint OK im Display.
- Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau ist der Funkempfänger aus dem Funksystem gelöscht.
- Bei nicht erfolgreicher Verbindung erscheint ERROR im Dis-
- play.
- 5 Verlassen Sie den Einrichtungsmodus.

## Die CONNECT-Einstellungen in den Auslieferungszustand zurück setzen

Mit dieser Funktion werden alle CONNECT-Einstellungen dieser Fernbedienung gelöscht, d.h. in den Auslieferungszustand zurück gesetzt.

Dies gilt ausschließlich für die Einstellungen für Merten CONNECT-Geräte.

- ① Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus.
- 2 Aktivieren Sie ADVANCED?
- ③ Aktivieren Sie SET DEFAULT?.
- Im Display erscheint SURE?.
- (4) Mit [OK] bestätigen/aktivieren.
  - Im Display erscheint STARTED.
    - Nach erfolgreicher Löschung zeigt das Display kurz OK an und
      - springt danach auf SET DEFAULT? zurück.
- 5 Verlassen Sie den Einrichtungsmodus.



Nach Verlassen des Konfigurationsbereiches zeigt das Display solange RF EMPTY an, bis über Easy Connect zuerst ein Speicherbereich konfiguriert und danach eine Zifferntaste mit einem Funkempfänger verbunden wurden.

### Umschalten für die Bedienung von Merten-Geräte mit IR-Empfänger

- ① Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus.
- 2 Aktivieren Sie ADUANCED?.
- ③ Aktivieren Sie USE AS IR? .
- Im Display erscheint SURE?.
- (4) Mit **[OK]** bestätigen/aktivieren.
- Im Display erscheint USE AS IR?.(5) Verlassen Sie den Einrichtungsmodus.

Die Bedienung von Geräten des Merten Funk-Systems CONNECT, ist jetzt nicht mehr möglich. Die Tastenbelegung und die zugeordneten Funktionen sind gerä-

tespezifisch festgelegt und sind der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes zu entnehmen.

## Umschalten für die Bedienung von Merten CON-NECT-Geräte und anderen eingerichteten Geräten mit IR-Empfänger

① Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus.

- (2) Aktivieren Sie ADVANCED?.
- ③ Aktivieren Sie USE AS RF?.
- Im Display erscheint SURE?.
- ④ Mit **[OK]** bestätigen/aktivieren.
  - Im Display erscheint USE AS RF?.
- 5 Verlassen Sie den Einrichtungsmodus.

Die Bedienung von Merten Geräten mit IR-Empfänger ist jetzt nicht mehr möglich.

22



i

i

Merten bietet Geräte mit Infra-

rot (IR) Schnittstelle an, über die

diese Komponenten fernbedient

werden können (z.B. Jalousie).

Dies kann auch mit Hilfe dieser Fernbedienung geschehen, so

dass Sie keine zusätzliche IR-

Fernbedienung mehr für diese

Merten Geräte benötigen.

Hinweise für versierte Anwender

Hinweise f	ür versierte A	Inwender

Hinweise für versierte Anwender, die die Fernbedienung mit Z-Wave kompatiblen Geräten anderer Hersteller verwenden möchten: Z-Wave CONNECT-Begriff

Z-Wave Begriff	CONNECT-Begriff	
Inclusion	Anlernen (sendet Node Info Frame)	
Exclusion	Zurücksetzen in den Auslieferungszustand, A lernen	\us-
Primary	Gerät mit Systemverwaltung	
Association (	roup 19 Speicherbereich 1, Taste 19	

Association Group 10..12 Parameter Number 0...8 Parameter Value 1000 Parameter Value 1004 Speicherbereich 1, Taste "Scene1"... "Scene3" Taste 1...9 +/- zum Schalten EIN/AUS Umschalten über Taste 1...9

#### Z-Wave-Gerätetyp

Learn -Mode PROGRAMMING? im Menü EASY TOOL (für Einbindung in Z-Wave Systeme anderer Hersteller) "Node Info Frame" senden PROGRAMMING? im Menü EASY TOOL

Controller

## Extras

#### Ein IR-AV-Gerät an die Fernbedienung anlernen

Sie können die Fernbedienung für die Bedienung von bis zu fünf Geräten einrichten:

Gerät	Display-Anzeige	
TV (Fernsehgerät)	TU	
AMP (HiFi-Receiver/-Verstärker)	AMP	
SAT (Satelliten-TV-Receiver)	SAT	
DMR (Digital Media Receiver)	DMR	
DVD/VCR (DVD-Player/Videorecorder)	DVD/VCR	

 Gerät einschalten, das f
ür die Fernbedienung eingerichtet werden soll.

- Wenn das Gerät ein DVD-Spieler/Recorder oder Videorecorder ist, legen Sie eine Disk oder ein Band ein und beginnen Sie mit der Wiedergabe.
- Fernbedienung in den Einrichtmodus setzen:
  - [SELECT] drei Sekunden lang gedrückt halten.:
  - Im Display erscheint SETUP , ○ und "CONFIG DEVICE ?".
  - Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich ein.
  - Tasten, die Sie benutzen können, blinken.
- ③ Mit [OK] bestätigen.

Die Fernbedienung ist jetzt bereit, für die Bedienung Ihres Gerätes eingerichtet zu werden.

- ④ Gerät auswählen mit [▼].
- 5 Mit [OK] bestätigen.
  - Im Display erscheint ● und ein Markenname.
    Tasten, die Sie benutzen können, blinken.
- 6 Mit [▼] und [▲] die Marke des Gerätes auswählen.
- Wenn die Marke Ihres Gerätes nicht in der Liste steht, können Sie eine beliebige andere Marke auswählen.

## ⑦ Mit [OK] bestätigen.

- ⑧ [♂] gedrückt halten, bis das Gerät anspricht.
  - Im Display erscheint 🖲 🖲 🖲
- (9) Die Fernbedienung auf das Gerät richten.
  - Die Fernbedienung beginnt, alle bekannten "Aus"-Codes nacheinander auszugeben. Jedes Mal, wenn die Fernbedienung ein Code sendet, wird dies im Display gezeigt: "TEST Ø1, Ø2, Ø3" usw.











#### Extras

#### Hintergrundbeleuchtungsfunktion deaktivieren

Sie können das Display beleuchten, damit Sie alle Displaymeldungen selbst in einem schwach beleuchteten Raum deutlich sehen können. Da die Hintergrundbeleuchtung zusätzlichen Strom verbraucht, wird die Batterielebensdauer bei häufiger Benutzung der Hintergrundbeleuchtung verkürzt. Deshalb ist es möglich, die Hintergrundbeleuchtung zu deaktivieren.



<u>@</u>© Øõ

(9)

- ① Zifferntastern [1] und [9] gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt halten.
  - Die Hintergrundbeleuchtungsfunktion ist deaktiviert; die Hintergrundbeleuchtung kann nicht eingeschaltet werden.

#### Hintergrundbeleuchtungsfunktion aktivieren

- ① Zifferntastern [7] und [9] gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt halten.
  - Die Hintergrundbeleuchtungsfunktion ist aktiviert; die Hintergrundbeleuchtung kann eingeschaltet werden.

## Ursprüngliche Fernbedienungsfunktionen wiederherstellen

In einigen Fällen könnte es sich als nützlich erweisen, die ursprünglichen Funktionen der Fernbedienung wiederherzustellen, z. B. wenn der Fernbedienungsspeicher voll ist, während Sie sie für ein spezifisches Gerät einrichten oder eine zusätzliche Tastenfunktion lernen wollen. Die Fernbedienung wird dann auf die werksseitig vorgegebenen Einstellungen rückgesetzt, und alle Benutzereinstellungen werden gelöscht.

- () [SET UP] drei Sekunden lang gedrückt halten.
  - Im Display erscheint SETUP , O O
  - und "CONFIG DEVICE?";
  - Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich ein.
  - Tasten, die Sie benutzen können, blinken.
- ② Mit [▼] und [▲] die Option "RESET IR?" auswählen.
- ③ Mit [▼] und [▲] die Option "RESET IR?" auswählen.
- (4) [OK] drücken.
- 5 [OK] nochmalsdrücken.

Alle ursprünglichen Funktionen sind wiederhergestellt, Erweiterte Funktionen wurden gelöscht.



Batteriewechsel

#### **Batteriewechsel**

Wenn die Batteriestatusanzeige im Display zu blinken beginnt, ist die Batterieleistung schwach und Sie sollten die Batterien wechseln. Alle Benutzereinstellungen bleiben erhalten, wenn die alten Batterien herausgenommen werden.



i

- Lösehebel nach hinten ziehen und Abdeckung abheben.
   Drei neue Batterien (AAA/R03) einlegen.
- Achten Sie auf die richtige Polung (siehe Batteriefach).Abdeckung aufsetzen und einrasten.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den gesetzlichen Verordnungen. Batterien gehören nicht in den Hausmüll!

## Störungen

Störungen bei der Bedienung von Geräten des Funksystems CONNECT. • Störung

- otorung
- Mögliche Ursache/Lösung
- Der Funktaster/-empfänger lässt sich nicht anlernen.
  - Überprüfen Sie, ob eine Batterie in dem Gerät ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht schon programmiert wurde.
- Im Display erscheint beim betätigen der Taste immer ERROR.
- Überprüfen Sie, ob der Funkempfänger eingesteckt ist.– Überprüfen Sie, ob die manuelle Bedienung der Funkempfänger
- funktioniert.
- Überprüfen Sie, ob der Funkempfänger nicht versehentlich auf der Fernbedienung gelöscht wurde.
- Sie haben Schwierigkeiten beim Bedienen von Szenen.
- Eventuell müssen die Einstellungen der Empfänger neu eingestellt werden.

29

#### Störungen bei der Bedienung von IR-Greäten

- Störung
- Mögliche Ursache/Lösung
- Das Gerät, das Sie bedienen wollen, spricht beim Drücken einer Taste überhaupt nicht an.
  - Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und vergewissern Sie sich, dass sich keine Hindernisse zwischen Fernbedienung und Gerät befinden.
  - Vergewissern Sie sich, dass die Funktion, die Sie ausführen wollen, auf dem Gerät zur Verfügung steht.
- Überprüfen Sie, ob die Batteriestatusanzeige
   Im Display blinkt (schwache Batterieleistung). Wenn dies der Fall ist, legen Sie neue Batterien ein.
- Das Gerät, das Sie bedienen wollen, spricht beim Drücken einer Taste nicht richtig an.
- Eventuell wurde beim Einrichten der falsche Code f
  ür das Ger
  ät programmiert. Versuchen Sie erneut, die Fernbedienung einzurichten.
- Überprüfen Sie, ob die Batteriestatusanzeige im Display blinkt (schwache Batterieleistung). Wenn dies der Fall ist, legen Sie neue Batterien ein.
- Die Videotext-Tasten funktionieren nicht.
- Stellen Sie fest, ob Ihr Fernsehgerät mit Videotext ausgerüstet ist.
- Im Display erscheint "MEM FULL," wenn Sie eine zusätzliche Funktion hinzufügen.
- Es können keine weiteren Funktionen für das gewählte Gerät hinzugefügt werden, oder der Fernbedienungsspeicher ist voll. Stellen Sie alle ursprünglichen Funktionen Ihrer Fernbedienung wieder her, um Speicherplatz zu schaffen. Siehe hierzu auch Kapitel "Extras" - "Ursprüngliche Fernbedienungsfunktionen wiederherstellen". Alle Benutzereinstellungen werden dann gelöscht.
- Die Fernbedienung geht nach Drücken von [SELECT] nicht zum Einrichtmodus über.
  - Überprüfen Sie, ob die Batteriestatusanzeige
     Im Display blinkt (schwache Batterieleistung). Wenn dies der Fall ist, legen Sie neue Batterien ein.
- Nur fünf Geräte können während der Einrichtung gewählt werden.
- Die maximale Anzahl Geräte (5) f
  ür die Fernbedienung ist bereits festgelegt. Weitere Ger
  ätetypen k
  önnen nicht gew
  ählt werden.

Liste der erweiterten Funktionen

## Liste der erweiterten Funktionen

Gerät	Erweiterte Funktionen
TV (Fernsehgerät)	Ambi Mode, Ambilight, PIP, Pixelplus, Sleep, Text Mix
AMP (HiFi-Receiver/-Verstärker)	AM, CD input, DSP mode, DVD input, FM, Surround mode
SAT (Satelliten-TV-Receiver)	Help, Interactiv, List, Option, Pause, Play, Services, Sound, Stop
DMR (Digital Media Receiver)	Program, Repeat
DVD/VCR (DVD-Player/Videorecor- der)	Help, Interactive, List Option, Pause, Play, Services, Sound, Stop

## Kundeninformation



Entsorgung Ihres alten Geräts

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäischen Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land. Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Tabl	le of	Cor	itent
i abi	e or	Cor	iten

Table of Content
Remote control introduction
Display symbols and operating elements for the Merten CONNECT radio system
Display symbols and operating elements for IR AV devices33
The essentials
The Merten CONNECT radio system
Configuring a Merten CONNECT radio system
EASY Connect
EASY Link
EASY Tool
ADVANCED
Notes for experienced users52
Options53
Changing the battery57
Faults
List of extended functions
Customer information59
Codes



	Display symbols and operating elements for IR AV devices
	The figure on page 1 provides you with an overview of all buttons and their functions.
	Display. Shows the current remote control status.
SETUP	Remote control in setup mode/configuration mode or extended function mode.
LEARN	Remote control in learning mode.
	Battery status. Flashes when battery is low.
• • •	Remote control in setup mode/configuration mode´, learning mode and extended function mode.
<u></u>	Lights up when the remote control is transmitting a signal.
	Lights up when the remote control receives a signal in learning mode or extended function mode.
TU, xxx	Selected device, selected brand
<b>2</b> XTRA	Switches on background lighting (if activated). Displays extended functions for the selected device.
) 🗐 / DISC	TV mode: teletext on/off DVD mode: disc menu
🔁 / HDD	TV mode: hold text DVD-R mode: hard drive menu
J SUBTITLE	TV mode: widescreen television. DVD mode: subtitles
☐ / FAV	TV mode: text off SAT mode: list of favourite channels
PC	Activates/deactivates the multimedia PC
MENU	Switches on and off the menu for the device/medium selected
Э ок	Confirms the selection
INFO	Displays channel information on the screen
⊘ ⊯	Mutes the TV
3 + 🚄	setting the TV volume
Numeric keys	TV mode: for direct selection of channels and other functions. AMP mode: source selection buttons (TV, DVD, VCR, TUNER, CD, AUX).
• AV	Toggles between external inputs of the equipment
▶ ◀	TV mode: red teletext button* VCR/DVD mode: rewind

Display symbols and operating elements for IR AV devices

	▶	TV mode: index VCR/DVD mode: play back
	▶▶	TV mode: blue teletext button* VCR/DVD mode: fast forward
	•	TV mode: green teletext button* VCR/DVD mode: stop
	•	VCR/DVD mode: record
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	TV mode: yellow teletext button* VCR/DVD mode: pause
Ð	- /	Switches between one and two digit channel number selection
€	☆	Press for a short time (< 3 seconds ): for operation of the devices in the CONNECT radio system or the Merten devices with IR receivers
		Press for a long time (> 3 seconds ): switches over to the configuration mode for Merten devices
Ø	+ 🜩 -	Selecting the previous/next channel
Ð	ВАСК	Going back one menu level or switching off the menu
16	Cursor keys	Cursor up, down, left, right in a menu
Ð	GUIDE	STB mode: opens the electronic TV guide
₿	٥	Switches on or off TV, DVD, VCR, AMP, CD or STB
₽	SETUP	Switches the remote control to setup mode/configuration mode
	SELECT	Switches on background lighting (if activated). Selects device modes. You can only select devices for which remote control has been set up.

\* If you want to use the coloured keys as selection keys in DVDR-HDD mode, you should program the colour selection functions in the XTRA additional function key. For more information, see the section "Options" – "Adding extended functions".
The essentials

### The essentials

### Inserting batteries

 Insert the batteries in the remote control (see section "Changing batteries").

When you insert the batteries for the first time, the remote control goes directly into the Easy Connect configuration mode. You can go straight to step ③ of the following section.

### Devices in the CONNECT radio system

- Install and connect the radio receivers that you want to set up for the remote control.
- ② Press the SETUP key [ ] for three seconds.
  - Wait until the status display 💿 💿 💿 goes out again.
  - The display now shows EASY CONNECT? and the upper left corner shows SETUP.
- ③ Activate ADD ROOM?.
  - The display shows the default name for the new memory area (e.g. ROOM 1?).
- ④ Activate the function CONNECT KEY?.
  - The display shows PRESS 1T09/SCENE.
  - Select one of the numeric keys (1 to 9).
  - The display shows WAIT RCU for 15 seconds.
  - Activate the learning mode on the radio receiver (by pressing 3x): the remote control establishes the connection to the receiver automatically.

When the connection is established,  $\Box K$  appears briefly and the display then changes back to CONNECT KEY?. Repeat step ④ for all radio receivers that you want to program

onto the same numeric key (max. 12).

5 Press the SETUP key [ 1] for three seconds.

This section briefly explains how you can program radio receivers onto a key on the remote control ("learning" function). You can then use the remote control to operate the learned radio receivers.

i

This quick reference guide is for radio devices which are not yet linked to a radio system (which is the factory setting for the devices).

The other configuration options are explained in the other sections of this instruction manual.





Merten supplies devices with an infrared (IR) interface. You can operate their functions using this remote control.

This section briefly explains how you can program IR AV devices onto the remote control ("learning" function). You can then use the remote control to operate the functions of these devices.

The other configuration options are explained in the other sections of this instruction manual.

- To operate a radio receiver:
- Select numeric key/scene key (to which you programmed the desired receivers).
   Scenes are retrieved directly.
- (3) Operate the device with the keys +  $\clubsuit$  -

All remote control keys used for the Merten CONNECT radio system are marked in blue.

### Merten IR devices

- 1 Press the **SETUP key** [ ] for three seconds.
  - Wait until the status display ● goes out again.
  - The display now shows EASY CONNECT? and the upper left corner shows  $\ensuremath{\text{SETUP}}$  .
- Activate ADVANCED?.
- ③ Activate USE AS IR? .
  - The display shows SURE?.
- (4) Confirm/activate with [OK].
  - The display shows USE AS IR?.

### **IR AV devices**

- $\textcircled{\sc 0}$  Switch on the device which you want to set up for the remote control.
  - If the device is a DVD player/recorder or video recorder, insert a disc or tape and start playback.
- ② The remote control switches over to setup mode immediately:
  - The display shows SETUP , ○ and "TV ?"
  - The background lighting is switched on.
  - The keys that you can use are flashing.





- The display shows  $\circledast$   $\circledast$   $\odot$  and a brand name. - The keys that you can use are flashing.
  - (5) Select the brand of the device with  $[\mathbf{V}]$  and  $[\mathbf{A}]$ .
    - If the brand of your device is not in the list, you can select any other brand.
  - 6 Confirm with [OK].

③ Select device with [ $\mathbf{\nabla}$ ]. (4) Confirm with [OK].

- ⑦ Hold down [ ①] until the device responds.
  - The display shows  ${\ensuremath{\, \odot }}$   ${\ensuremath{\, \bullet }}$  .
- 8 Aim the remote control at the device.
  - The remote control starts sending all known "Off" codes one after the other. Each time the remote control sends a code, the display shows the following: "TEST 01, 02, 03" etc.
- 9  $% \label{eq:2.1}$  When the device responds, release [ 0 ] immediately.
  - The remote control has now found a code which works with your device. "SETUP OK" appears on the display.
  - If the device does not respond and "LIST END" appears, no code was found for the device.

The Merten CONNECT radio system

### The Merten CONNECT radio system

The Merten CONNECT radio system is an intelligent, flexible radio network in which the individual devices do not only transmit and receive one-way signals but also communicate with one another. The system uses functions such as routing and alternative radio transmission paths (e.g. in the event of temporary faults). The device-specific addressing of the radio commands also enables

multiple radio systems to operate side by side.

This range of functions makes the Merten CONNECT radio system very reliable, interference-resistant and flexible.

To control building functions by radio (e.g. switch lights on and off or open and close shutters), you first need to set up a CONNECT radio system and program in and configure the various devices (using the "learning" mode).

The CONNECT radio remote control gives you a number of simple and convenient options for setting up a CONNECT radio system and configuring devices.

### Configuring a Merten CONNECT radio system

When configuring a Merten CONNECT radio system, there are a number of special points to be aware of.

### Prerequisites:

- All receivers must be installed and connected in their final installation locations.
- Connect a corresponding load (e.g. lights, shutters) to the receivers (some receivers use the connected devices to confirm commands during the learning/configuration procedure).
- You must be able to set the devices to the learning mode/status:
- The learning mode/status is activated with a triple click: briefly press the operating surface/programming button or sensor surface (depending on the device) three times in a row. Tap the operating surface or programming button three times for programming at approximately the same speed you would use for a double-click (or triple-click) on a computer mouse (three times in approx. 1.5 seconds). The learning mode/status is indicated on devices with LEDs by a flashing light.



Configuring a Merten CONNECT radio system

### Configuration using the remote control:

A Merten CONNECT radio system is configured in the remote control's "configuration mode". Select one of the listed types of configuration, depending on which functions and devices in your radio system that you want to configure.



EASY Connect

For creating connections between radio receivers and the remote control.

In up to 4 memory areas, you can link up to 12 radio receivers to each numeric key and can configure a scene for each of the three scene keys.

- Configuring memory areas
- Naming memory areas
- Deleting memory areas
- Linking radio receivers to a numeric key
- Naming numeric keys
- Deleting the assignment of numeric keys
- Setting up scenes

### EASY Link

- For creating connections between radio receivers and radio push-
- buttons (not with the buttons of the remote control).Linking radio receivers to radio push-buttons
- Linking an additional radio receiver to a radio push-buttonCopying the linked connections of a radio push-button

### EASY Tool

For configuring (the radio remote control) using another CONNECT configuration tool (e.g. the "Merten CONNECT radio configuration tool" computer software).

### ADVANCED

Here you have the following options:

- Copying the CONNECT functions of the radio remote control to another Merten CONNECT radio remote control
- Changing the configuration of Merten CONNECT radio pushbuttons (switching functions, button definition)
- Removing radio receivers from the internal device list
- Resetting the remote control to factory settings (for CONNECT radio system only)
- Using the remote control as an infrared remote for Merten devices with IR receivers









### Notes on configuration using the remote control

When configuring a Merten CONNECT radio system with the remote control, there are a number of special points which you should note.

- If you want to operate multiple receivers with one key, all devices linked must support the same functions. For example, you cannot switch one receiver on and off and dim another receiver with the one key.
- When creating the connection between installed push-buttons and receivers using EASY Link, the receivers are first programmed to one push-button only. The connections for that radio pushbutton are then copied to additional radio push-buttons as desired. The additional radio push-buttons are not programmed to the receivers.

These push-buttons then control the same functions on the same receivers as the first radio push-button.

You can copy the connections from one radio push-button to up to 4 additional radio push-buttons.

If you program in more receivers on the first radio push-button after the fact, you must copy the connections to the other pushbuttons again.

## Switching to configuration mode for the Merten CONNECT radio system

- (1) Press the SETUP key [  $\frown$  ] for three seconds.

  - The remote control is in the configuration mode for Merten devices.
  - The display now shows EASY CONNECT? and the upper left corner shows SETUP .
- ② Use the cursor keys [▼] and [▲] to select the other menu items.
- ③ To exit the configuration mode again, press the SETUP key [<sup>^</sup>] for three seconds.

### Navigating in configuration mode

- Use the cursor keys [▼] and [▲] to select the individual menu items.
- Activate/confirm your selection with [OK].
- Use the cursor key < to go back one menu level.

This section explains how you move the cursor around in the menus in the configuration mode, and how to select and activate/confirm individual menu items.

This section explains how you access the configuration mode

for the devices in the Merten

CONNECT radio system and

how you exit that area.

With the factory settings, no memory areas are set up (RF empty is displayed). First configure a memory area. You can configure up to 4 memory areas on the remote control, in which you can operate the radio receivers for the CONNECT radio system via remote control. It is advisable to assign the receivers in one room to one memory area (for this reason, the names of the memory areas are pre-set at the factory to "ROOM"). However, you can also arrange the receivers differently, e.g. by functions or users. You can use the NAME ROOM? function to give the memory areas names of your own.

It is useful to assign the radio receivers installed in one room to one memory area and to name that memory area accordingly. Keep in mind that the name given to the memory area only appears on the display when changing the memory area. If you do not give a name to the numeric key, the display always shows the abbreviation R1, R2, R3 or R4 when a numeric key is pressed (followed by the numeric key/ group selected: e.g. GRP 7).

## EASY Connect

### Configuring memory areas

- Switch to configuration mode.
- 2 Activate EASY CONNECT?.
- ③ Activate ADD ROOM?.
  - The display shows the default name for the new memory area (e.g. ROOM 1?).
- ④ Exit the configuration mode.

With the factory settings, EASY Connect at first only allows you to execute the function ADD R00M?.

### Naming memory areas

- ① Switch to configuration mode.
- 2 Activate EASY CONNECT?.
- ③ Activate the desired memory area.
- Activate the function NAME ROOM?.
  - Use [] to delete the letters of the current name.
  - Ose [] to delete the letters for the current name.
  - Use [▼] and [▲] to select the letters for the new name (e.g. Living) and press [▶] each time to go to the next free position.
  - When you have finished changing the name, confirm the new name with **[OK]**.
  - The display shows the new name (e.g. LIVING?).
- 5 Confirm with **[OK]**.
- 6 Exit the setup mode.

You can use this function to remove memory areas which are no longer used.

### Deleting memory areas

- ① Switch to configuration mode.
- Activate EASY CONNECT?.
- ③ Activate the memory area which you want to delete.
- 4 Activate DELETE ROOM?...
- The display shows SURE?.
- 5 Confirm with **[OK]** or cancel the procedure with **[4]**.
  - After confirmation, the display shows the name of the next memory area.
  - The selected memory area is removed from the list.
- 6 Exit the setup mode.

### Linking radio receivers to a numeric key

- ① Switch to configuration mode.
- 2 Activate EASY CONNECT?.
- ③ Activate the desired memory area.
- Activate the function CONNECT KEY?.
  - The display shows PRESS 1T09/SCENE.
  - Then select one of the numeric keys (1 to 9).
  - The display shows WAIT RCU.
  - Activate the learning mode on the radio receiver within 15 seconds (by pressing 3x): the remote control establishes the connection to the receiver automatically.

When the connection is established,  $\mathbb{O}K$  appears briefly and the display then changes back to CONNECT KEY?. Repeat step (4) for all radio receivers you want to program onto the same numeric key (max. 12).

If the connection is not established successfully, ERROR appears on the display. Repeat step 4.

5 Exit the setup mode.

one of the numeric keys on the remote control, using the "learning" function. The receivers must all have the same functions. For example, you cannot switch one receiver on and off and dim another receiver with the one key. *Tip: First radio receiver on the first numeric key, second radio receiver on the second key, and so on. Make a note of the assignment of the numeric keys* 

so that you do not delete a key

or assign it to more than one receiver accidentally.

This section shows you how to program in a radio receiver onto

EASY Connect

To make it easier to use the remote control, you can rename the key. The name is shown on the display when you press the key. This means you would not need to note down the key assignment separately on a piece of paper.

This section explains how to remove the assignment of a numeric key. This can be important if you want to save different radio receivers onto a numeric key which is already assigned.

### Renaming numeric keys

- Switch to configuration mode.
- 2 Activate EASY CONNECT?.
- ③ Activate the memory area with the numeric key which you want to rename.
- 4 Activate NAME KEY?.
  - The display shows PRESS 1T09/SCENE.
  - Press the numeric key (1 to 9) or scene (1 to 3) which you want to rename.
- (5) Activate with [OK].
  - The display shows R1 GRP 1
  - Delete the current name with [ ]. Note: the first letter cannot be deleted.
  - Use [♥] and [▲] to select the letters for the new name (e.g. LIGHT) and press [▶] to go to the next position.
     When you have finished renaming the numeric key, activate
  - the new name with [OK].
- The display shows LIGHT?.
- 6 Exit the setup mode.

### Deleting the assignment of numeric keys

- ① Switch to configuration mode.
- 2 Activate EASY CONNECT?.
- ③ Activate the memory area with the numeric key which you
- want to delete.
- ④ Activate RESET KEY?..
  - The display shows PRESS 1T09/SCENE.
  - Press the numeric key (1 to 9) or scene (1 to 3) which you want to delete.
  - The remote control automatically deletes the assignment of the selected numeric key and the display shows  $\mbox{\rm QK}.$
  - The display changes back to PRESS 1T09/SCENE.
- 5 Exit the setup mode.

A scene switches several radio receivers to pre-defined states at the press of a single button: e.g. switching a number of lamps to different brightness levels.

This section shows you how you can set up a scene.

### Setting up scenes

- ① Switch to configuration mode.
- ② Activate EASY CONNECT?.
- ③ Activate the desired memory area.
- (4) Activate the function CONNECT KEY?.
  - The display shows PRESS 1T09/SCENE.
  - Select one of the scene keys (scene 1 to 3).
  - The display shows WAIT RCU.
  - Set the first radio receiver to learning mode (by pressing 3x): the remote control establishes the connection to the radio receiver automatically.

When the connection is established,  $\tt OK$  appears briefly and the display then changes back to CONNECT KEY?. Repeat step (4) until all receivers for the scene are programmed in. Always program in the receivers one after the other.

If the connection is not established successfully, the display changes back to CONNECT KEY?.

- 5 Exit the setup mode.
- (6) Set the various receivers for the scene to the desired settings (on the device, not via the remote control!) (e.g. desired brightness; On, Off).
- ⑦ Press the scene key for at least three seconds; the settings of the receivers will be transferred.

Your pre-defined scene is now set up. Every time you press the corresponding scene key, the receivers in that scene are activated with the saved settings.

EASY Link

EASY Link allows radio receivers to be linked to radio pushbuttons. Those radio receivers can then only be operated via the radio push-buttons which you have programmed in this way.

If you want to operate them via the radio remote control as well, the radio receivers must be programmed into a key on the remote control separately.

### EASY Link

### Linking radio receivers to radio push-buttons

- ① Switch to configuration mode.
- 2 Activate EASY LINK?.
- ③ Activate ADD?.
- ④ Activate CONNECT RCV?.
  - The display shows PRESS 1/3.
  - Press numeric key 1 or 3.
    - If you are programming in the radio receiver on a 1-gang radio push-button, press numeric key 1 only. With a 2-gang radio push-button, numeric key 1 corresponds to the left rocker and numeric key 3 to the right rocker.
  - Activate the learning mode on the radio receiver (by pressing 3x).
  - The remote control establishes the connection to the radio receiver automatically.
  - The display shows OK (ERROR if the connection is not established successfully).
  - Repeat step ④ for all radio receivers which you want to link to the radio push-button (max. 12).
- 5 Activate WRITE PB?.
  - The display shows WAIT PB.
  - Activate the learning mode on the radio push-button (by pressing 3x).
  - The remote control establishes the connection to the radio push-button automatically.
  - Once the connection is established successfully, DK appears on the display.
  - The radio receivers can now be operated using the radio push-button.
- 6 Exit the setup mode.



You can use this function to program in another radio receiver on a radio push-button where one or more radio receivers have already been programmed in. You can program in up to 12 receivers per push-button.

The receivers must all have the same functions. For example, you cannot switch one receiver on and off and dim another receiver with the one push-button.

### Linking an additional radio receiver to a radio push-button

- ① Switch to configuration mode.
- 2 Activate EASY LINK?.
- ③ Activate MODIFY?.
- Activate READ PB?.
  - The display shows WAIT PB.
  - Activate the learning mode on the radio push-button (by pressing 3x).
  - The remote control establishes the connection to the radio push-button automatically.
  - Once the connection is established successfully, READ PB? appears on the display.
  - If the connection is not established successfully, ERROR appears on the display.
  - Repeat step ④ for all radio receivers which you want to link to the radio push-button (max. 12).
- 5 Activate CONNECT RCV?.
  - The display shows PRESS 1/3.
  - Press numeric key 1 or 3.
  - If you are programming in the radio receiver on a 1-gang radio push-button, press numeric key 1 only. With a 2-gang radio push-button, numeric key 1 corresponds to the left rocker and numeric key 3 to the right rocker.
  - Activate the learning mode on the radio receiver (by pressing 3x).
  - The remote control establishes the connection to the radio receiver automatically.
  - If the connection is established successfully, the display shows 0K, and if the connection is not established successfully it shows ERR0R. Repeat step (5).
- (6) Activate WRITE PB?.
  - The display shows WAIT PB.
  - Activate the learning mode on the radio push-button (by pressing 3x).
  - The remote control establishes the connection to the radio push-button automatically.
  - Once the connection is established successfully, DK appears on the display.
  - The additional radio receiver can now be operated using the radio push-button.
- ⑦ Exit the setup mode.

Receivers can be operated from more than one push-button by copying the connections from one push-button to the other push-buttons.

The other push-buttons then control the same functions on the same receivers as the original radio push-button. You can copy the connections from one radio push-button to up to 4 radio push-buttons. Later, if you program in more receivers on the first radio pushbutton, you must copy the connections to the other pushbuttons again.

### Copying the linked connections of a radio pushbutton

- ① Switch to configuration mode.
- 2 Activate EASY LINK?.
- ③ Activate MODIFY?.
- ④ Activate READ PB?.
  - The display shows WAIT PB.
  - Activate the learning mode on the radio push-button (by pressing 3x).
  - The remote control establishes the connection to the radio push-button automatically.
  - Once the connection is established successfully, READ PB? appears on the display.
  - If the connection is not established successfully, ERROR appears on the display. Repeat step 4.
- 5 Activate WRITE PB?.
  - The display shows WAIT PB.
  - Activate the learning mode on the radio push-button (by pressing 3x).
  - The remote control establishes the connection to the radio push-button automatically.
  - If the connection is established successfully, OK appears on the display and the function of the original radio push-button is transferred to a new radio push-button as well.
  - If the connection is not established successfully, ERROR appears on the display. Repeat step 5.
- 6 Exit the setup mode.

Your electrician has the option of configuring the remote control with other configuration tools (e.g. with the "Merten CONNECT radio configuration tool" computer software).

### EASY Tool

## Configuring the remote control with configuration tools

### Activate the learning mode on the radio remote control:

- ① Switch to configuration mode.
- 2 Activate EASY TOOL?.
- ③ Activate PROGRAMMING?.
  - The display shows WAIT TOOL.
  - The remote control establishes the connection to the USB radio data interface automatically.
  - Once the connection is established successfully, DK appears on the display.
  - If the connection is not established successfully, ERROR appears on the display.
- Exit the setup mode.

### ADVANCED

**1** The options listed under the ADVANCED menu item are intended for electricians only, as modifications can be made here which may impair the functioning of the radio devices and the radio system.

### Copying settings for CONNECT devices to another Merten remote control

- ① Switch to configuration mode.
- 2 Activate ADVANCED?.
- ③ Activate COPY REMOTE?.
  - The display shows WAIT REMOTE.
  - EASY TOOL must be activated for the other remote control.The remote control establishes the connection to the other
  - remote control automatically. - If the connection is established successfully, DK appears on
  - the display.
  - If the connection is not established successfully, ERROR appears on the display.
- ④ Exit the setup mode.

You can use this function to copy the settings for CONNECT devices saved on this radio remote control to another Merten radio remote control.

### ADVANCED

The following gives examples of how you can reprogram the original settings of a 2-gang CONNECT radio push-button so you can, for example, activate scenes with one of its buttons. This allows you to use more than the normal radio pushbutton functions.





To define the scene: set the desired settings for the scene on i the receivers. Then press the operating surface for about five seconds. The settings of the receivers will be saved. To retrieve the scene: briefly press the operating surface.

You can assign two different scenes to the left rocker of the radio push-button, for example. The right rocker keeps its original

### Setting up a rocker with one scene and a definite function • Code: [0056]

You can assign a scene and a definite function (OFF) to the right rocker of the radio push-button, for example. The left rocker keeps its original functions (on/off; brighter/darker; up/down).

In the example shown at left, the upper right rocker is programmed with a scene and the lower right rocker always switches off the receivers in that scene.

### 49

- 1 Switch to configuration mode.
- 2 Activate ADVANCED?.
- ③ Activate options as follows:
  - For a new push-button: ADD LINK?.
  - For a push-button with existing connections: MODIFY LINK?.
- Activate READ PB?.
- 5 Activate SET PARAMETER?.
  - The display shows PRESS 1/3.
  - Press numeric key 1 or 2 or 3 or 4. With a 1-gang radio push-button, press numeric key 1 only. With a 2-gang radio push-button, numeric key 1 corresponds to the left rocker and numeric key 3 to the right rocker.
  - The display shows PAR - -.
- (6) Use the numeric keys to enter the code for **one** of the settings listed below.
- Exit the setup mode.

### Resetting the radio push-button to its original functions • Code: [0000]

You can reset the radio push-button to its factory-setting functions (upper: on/brighter/up; lower: off/darker/down).

Setting up two different scenes on one rocker • Code: [1060]

functions (on/off; dimming; up/down).



Resetting a radio receiver to its factory settings on the receiver itself (by pressing 3x + holding down) deletes only the connections on the device itself. It is still registered on the internal list in the remote control, taking up space in the remote control's memory.

This section explains how you can reset the settings for the Merten CONNECT radio system to the factory settings; in other words, how to delete all saved CONNECT settings. **1** To define the scene: set the desired settings for the scene on the receivers. Then press the operating surface for about five seconds. The settings of the receivers will be saved. To retrieve the scene: briefly press the operating surface.

### Setting up two different groups on one rocker • Code: [1004]

You can assign two different groups to the right rocker of the radio push-button, for example (here: toggling). The left rocker keeps its original functions (on/off; brighter/darker; up/down).

## Deleting a radio receiver from the internal configuration list

- ① Switch to configuration mode.
- 2 Activate ADVANCED?.
- ③ Activate COPY REMOTE?.
- ④ Activate RESET DEVICE?.
  - The display shows WAIT DEVICE.

Activate the learning mode on the radio receiver to be deleted (by pressing 3x).

The remote control establishes a connection automatically.

- If the connection is established successfully, DK appears on the display.
- Once the connection has been successfully established, the radio receiver is deleted from the radio system.
- If the connection is not established successfully, ERROR appears on the display.
- 5 Exit the setup mode.

## Resetting the CONNECT settings to the factory settings

This function deletes all CONNECT settings on the remote control; in other words, it resets them to the factory settings.

This applies only to the settings for Merten CONNECT devices.

- ① Switch to configuration mode.
- 2 Activate ADVANCED?.
- ③ Activate SET DEFAULT?.
- The display shows SURE?.
- (4) Confirm/activate with [OK].
  - The display shows STARTED.
  - Following successful deletion, the display briefly shows 0K before going back to SET DEFAULT? .
- 5 Exit the setup mode.

1

i

i

Merten supplies devices with an infrared (IR) interface, which

allows these components to be

operated by remote control (e.g.

no longer need an additional IR

remote control for these Merten

devices.

blinds). You can also use this remote control to do this, so you

After you exit the configuration area, the display shows RF EMPTY until Easy Connect is used to configure a memory area and then link a numeric key with a radio receiver.

## Switching over to operation of Merten devices with IR receiver

- ① Switch to configuration mode.
- 2 Activate ADVANCED?.
- ③ Activate USE AS IR?
- The display shows SURE?.
- (4) Confirm/activate with [OK].
- The display shows USE AS IR?.
- 5 Exit the setup mode.

It is no longer possible to operate devices from the Merten CONNECT radio system. The key assignments and corresponding functions are defined differently for each device and can be found in the operating instructions for each device.

# Switching over to operation of Merten CONNECT devices and other connected devices with radio receivers

- ① Switch to configuration mode.
- Activate ADVANCED?.
- ③ Activate USE AS RF?.
- The display shows SURE?.
- (4) Confirm/activate with [OK].
- The display shows USE AS RF?.
- (5) Exit the setup mode.

Operation of Merten devices with an IR receiver is no longer possible.



Notes for experienced users

Z-Wave term       CONNECT term         Inclusion       Learning/programming (transmits node info frame Exclusion         Reset to the factory settings; deletion of all learned programming         Primary       Device with system administration         Association Group 19       Room 1, Key 19         Association Group 1012       Room 1, Key "Scene1" "Scene3"         Parameter Number 08       Key 19         Parameter Value 1000       use +/- for switch ON/OFF         Parameter Value 1004       directly toggle at Key 19         Zwave device type       Controller         Learn mode (for integration into Z- wave systems of other manufacturers)       PROGRAMMING? in EASY TOOL menu frame"         Transmit "Node info       PROGRAMMING? in EASY TOOL menu	Information for control with Z	or experience -wave comp	ed users who want to use the atible devices from other pro	e remote viders:
Inclusion       Learning/programming (transmits node info frame         Exclusion       Reset to the factory settings; deletion of all learned programming         Primary       Device with system administration         Association Group 19       Room 1, Key 19         Association Group 1012       Room 1, Key 19         Association Group 1012       Room 1, Key 19         Parameter Number 08       Key 19         Parameter Value 1000       use +/- for switch ON/OFF         Parameter Value 1004       directly toggle at Key 19         Z-wave device type       Controller         Learn mode       PROGRAMMING? in EASY TOOL menu         (for integration into Z-wave systems of other manufacturers)       PROGRAMMING? in EASY TOOL menu frame"	Z-Wave term		CONNECT term	
Primary       Device with system administration         Association Group 19       Room 1, Key 19         Association Group 1012       Room 1, Key 19         Association Group 1012       Room 1, Key, Scene3"         Parameter Number 08       Key 19         Parameter Value 1000       use +/- for switch ON/OFF         Parameter Value 1004       directly toggle at Key 19         Z-wave device type       Controller         Learn mode       PROGRAMMING? in EASY TOOL menu         (for integration into Z-wave systems of other manufacturers)       PROGRAMMING? in EASY TOOL menu frame"         Transmit "Node info       PROGRAMMING? in EASY TOOL menu	Inclusion Exclusion	Learning/p Reset	rogramming (transmits node to the factory settings; deleti learned programming	info frame on of all
Association Group 19       Room 1, Key 19         Association Group 1012       Room 1, Key, Scene3"         Parameter Number 08       Key 19         Parameter Value 1000       use +/- for switch ON/OFF         Parameter Value 1004       directly toggle at Key 19         Z-wave device type       Controller         Learn mode (for integration into Z-wave systems of other manufacturers)       PROGRAMMING? in EASY TOOL menu frame"         Transmit "Node info       PROGRAMMING? in EASY TOOL menu	Primary	De	vice with system administra	tion
Association Group 1012       Room 1, Key "Scene1" "Scene3"         Parameter Number 08       Key 19         Parameter Value 1000       use +/- for switch ON/OFF         Parameter Value 1004       directly toggle at Key 19         Z-wave device type       Controller         Learn mode (for integration into Z- wave systems of other manufacturers)       PROGRAMMING? in EASY TOOL menu frame"         Transmit "Node info frame"       PROGRAMMING? in EASY TOOL menu	Association G	iroup 19	Room 1, Key 19	
Parameter Number 08       Key 19         Parameter Value 1000       use +/- for switch ON/OFF         Parameter Value 1004       directly toggle at Key 19         Z-wave device type       Controller         Learn mode (for integration into Z- wave systems of other manufacturers)       PROGRAMMING? in EASY TOOL menu frame"         Transmit "Node info       PROGRAMMING? in EASY TOOL menu	Association G	iroup 1012	Room 1, Key "Scene1" "Scer	ne3"
Parameter Value 1000       use +/- for switch ON/OFF         Parameter Value 1004       directly toggle at Key 19         Z-wave device type       Controller         Learn mode (for integration into Z- wave systems of other manufacturers)       PROGRAMMING? in EASY TOOL menu frame"         Transmit "Node info frame"       PROGRAMMING? in EASY TOOL menu	Parameter Nu	mber 08	Key 19	
Parameter Value 1004     directly toggle at Key 19       Z-wave device type     Controller       Learn mode (for integration into Z- wave systems of other manufacturers)     PROGRAMMING? in EASY TOOL menu frame"       Transmit "Node info frame"     PROGRAMMING? in EASY TOOL menu	Parameter Va	lue 1000	use +/- for switch ON	/OFF
Z-wave device type       Controller         Learn mode (for integration into Z- wave systems of other manufacturers)       PROGRAMMING? in EASY TOOL menu ransmit "Node info frame"         Transmit "Node info       PROGRAMMING? in EASY TOOL menu	Parameter Va	lue 1004	directly toggle at Key	19
Learn mode (for integration into Z- wave systems of other manufacturers) Transmit "Node info frame" PROGRAMMING? in EASY TOOL menu frame	Z-wave devi	ce type	Controller	
Transmit "Node info PROGRAMMING? in EASY TOOL menu frame"	Learn mode (for integratio wave system manufacturer	n into Z- s of other s)	PROGRAMMING? in EASY TOO	L menu
	Transmit "No frame"	de info	PROGRAMMING? in EASY TOO	L menu

### Options

## Programming in an IR AV device on the remote control

You can set up the remote control for operation of up to five devices:

Device	Shown on display
TV	TV
AMP (hifi receiver/amplifier)	AMP
SAT (satellite TV receiver)	SAT
DMR (Digital Media Receiver)	DMR
DVD/VCR (DVD player/video recorder)	DVD/VCR

(1) Switch on the device which you want to set up for the remote control.

- If the device is a DVD player/recorder or video recorder, insert a disc or tape and start playback.
- ② Switch the remote control to setup mode:
  - Press [SELECT] for three seconds.
  - The display shows  $\ensuremath{\mathsf{SETUP}}$  ,  $\ensuremath{\textcircled{\circ}}$   $\ensuremath{\bigcirc}$
  - and "CONFIG DEVICE ?"
  - The background lighting is switched on.
  - The keys that you can use are flashing.
- 3 Confirm with [OK].

The remote control is now ready to be set up for operation of your device.

- (4) Select device with  $[\mathbf{\nabla}]$ .
- 5 Confirm with **[OK]**.
  - The display shows  $\circledast$   $\circledast$   $\odot$  and a brand name.
  - The keys that you can use are flashing.
- ⑥ Select the brand of the device with [▼] and [▲].
  - If the brand of your device is not in the list, you can select any other brand.
- ⑦ Confirm with [OK].
- 8 Hold down [ ()] until the device responds.
- The display shows 🖲 🖲 🖲
- (9) Aim the remote control at the device.
  - The remote control starts sending all known "Off" codes one after the other. Each time the remote control sends a code, the display shows the following: "TEST 01, 02, 03" etc.
- 1 When the device responds, release [ () ] immediately.
  - The remote control has now found a code which works with your device. "SETUP 0K" appears on the display.
  - If the device does not respond and "LIST END" appears, no code was found for the device.





Then check whether all device functions can be carried out using the remote control:

- If they can, the remote control is ready for operation of the device.
- If they cannot, repeat the programming procedure: select the device, activate "MDDIFY?" and repeat from step ③.
   The previous code, which did not work completely, is not used again in the second programming attempt. As soon as your device responds to the (new) code, release [ ()] immediately.

If you want to set up the remote control to operate other devices, you must switch the remote control back into setup mode: press **[SELECT]** for three seconds. Repeat the setup procedure from step (3).



If, after several attempts, a device still does not respond or does not respond to all button commands, a matching code for the device was not found.

### Activating/using CODE direct

1 Press [SET UP] for three seconds.

- The display shows SETUP , ○ and "CONFIG DEVICE ?".
- The background lighting is switched on.
- The keys that you can use are flashing.
- ② Using [ $\mathbf{\nabla}$ ] and [ $\mathbf{\Delta}$ ], select the option "ENTER CODE".
- ③ Use the numeric keys to enter the code.
- 4 Press [OK].

### Adding extended functions

You can add extended functions to the remote control for every device for which the remote control has been set up. For an overview of these functions, see the "List of extended functions".

You can only add functions which are available on the remote control of the original device.

### Activating/using extended functions

- ① Use [SELECT] to find the device, e.g. DVD.
- 2 Confirm with [OK].

### ③ Press [XTRA].

- The last function selected for the device appears on the display, e.g. DVD-SHOWVIEW.
- The keys that you can use are flashing.
- ④ Use [▼] and [▲] to select the function which you want to
  - activate. (5) Activate with [OK].
  - (6) Press [XTRA] again to return to the normal operating mode.

### **Deleting devices**

Example – TV:

- Press [SET UP] for three seconds.
  - The display shows SETUP , ○ and "CONFIG DEVICE ?".
  - The background lighting is switched on.
  - The keys that you can use are flashing.
  - ② Using [▼] and [▲], select the option "DELETE DEVICE".
  - ③ Using [▼] and [▲], select the option "DEL TU" (delete TV).
  - ④ Press [OK].
  - 5 Press [OK] again.
  - The TV device mode is deleted.



i







### Deactivating the background lighting function

You can light up the display so that you can see all display messages clearly even in a dimly lit room. Since the background lighting uses additional power, the battery life is shortened when background lighting is used often. For this reason you have the option of deactivating the background lighting.





- $\textcircled{\sc}$  Press numeric keys [1] and [9] at the same time for three seconds.
  - The background lighting function is deactivated; background lighting cannot be switched on.

### Activating the background lighting function

- ① Press numeric keys [7] and [9] at the same time for three seconds.
  - The background lighting function is activated; background lighting can be switched on.

Changing the battery

### Restoring original remote control functions

In some situations it may be useful to restore the original functions of the remote control, e.g. if the remote control memory is full and you want to set it up for a specific device or program in an additional key function. The remote control is then reset to its factory settings, and **all** user settings are deleted.

### ① Press [SET UP] for three seconds.

- The display shows SETUP ,  $\odot$   $\bigcirc$
- and "CONFIG DEVICE ?"
- The background lighting is switched on.
- The keys that you can use are flashing.
- ② Using [▼] and [▲], select "RESET IR?".
- ③ Using [▼] and [▲], select "RESET IR?".
- ④ Press [OK].
- 5 Press [OK] again.

All original functions are restored; extended functions are deleted.

### Changing the battery

When the battery status indicator  $\square$  on the display starts flashing, the battery is low and you should change the batteries. All user settings are retained when the old batteries are removed.

- 1  $\ \ \, \mbox{Pull the release lever back and lift off the cover.}$
- (2) Insert three new batteries (AAA/R03).
  - Make sure that the polarity is correct (see battery compartment).
- ③ Put the cover back and lock it into place.

Dispose of your used batteries according to statutory regulations. Batteries should not be placed in normal household garbage.



i



### Faults

Faults when operating devices from the CONNECT radio system. • Fault

- Fault
- Possible cause/solution
- The radio push-button/receiver cannot be programmed in (using the "learning" procedure).
  - Check that there is a battery in the device.
  - Make sure that the device has not been programmed in already.
- The display always shows ERROR when the button is pressed.
- Check that the radio receiver is plugged in.
- $\ensuremath{\,{-}}$  Check whether manual operation of the radio receivers works.
- Check that the radio receiver was not accidentally deleted on the remote control.
- You have problems when operating scenes.
  - The settings of the receivers may need to be re-entered.

### Faults when operating IR devices

- Fault
  - Possible cause/solution
- The device you want to operate does not respond at all when a button is pressed.
  - Aim the remote control at the device and make sure that there are no obstacles between the remote control and the device.
  - Make sure that the function you want to execute is available on the device.
  - Check whether the battery status indicator is flashing on the display (low battery). If so, insert new batteries.
- The device you want to operate does not respond correctly when a button is pressed.
  - The wrong code may have been programmed for the device during setup. Try to set up the remote control again.
- Check whether the battery status indicator is flashing on the display (low battery). If so, insert new batteries.
- The teletext buttons do not work.
- Make sure that your television is equipped with teletext.
- The display shows "MEM FULL" when you add an additional function.
- You cannot add any more functions for the selected device, or the remote control memory is full. Restore all original functions on your remote control in order to clear space in the memory. For more information, see the section "Options" – "Restoring original remote control functions." All user settings are then deleted.

- The remote control does not switch to setup mode when **[SELECT]** is pressed.
  - Check whether the battery status indicator 
     is flashing on
     the display (low battery). If so, insert new batteries.
- Only five devices can be selected during setup.
  - The maximum number of devices (5) for the remote control is already defined. Further device types cannot be selected.

### List of extended functions

Device	Extended functions
TV	Ambi Mode, Ambilight, PIP, Pixelplus, Sleep, Text Mix
AMP (hifi receiver/amplifier)	AM, CD input, DSP mode, DVD input, FM, Surround mode
SAT (satellite TV receiver)	Help, Interactive, List, Option, Pause, Play, Services, Sound, Stop
DMR (Digital Media Receiver)	Program, Repeat
DVD/VCR (DVD player/video recorder)	Help, Interactive, List Option, Pause, Play, Services, Sound, Stop

### **Customer information**

### Disposal of your old device



Your device has been developed and manufactured using highquality materials and components which can be recycled and reused.

If this symbol (crossed-out rubbish bin on wheels) is on the device, it means that the device is subject to European Directive 2002/96/ EC.

Find out about the regulations applicable in your country for separate collection of used electric and electronic devices.

Please follow the applicable regulations in your country and do not dispose of old devices in your normal household waste. Correct disposal of your old devices protects the environment and other people from possible negative effects.



Customer information

Inhoudsopgave
Afstandsbediening leren kennen62
Display en bedieningselementen voor het RF-systeem CONNECT van Merten62
Displays en bedienelementen voor IR-AV-apparaten63
Kort en bondig65
Het RF-systeem CONNECT van Merten68
Configuratie van een RF-systeem CONNECT van Merten68
EASY Connect
EASY Link
EASY Tool
ADVANCED
Opmerkingen voor deskundige gebruikers81
Extra
Vervanging van de batterij86
Storingen
Overzicht van extra functies
Klantinformatie
Codes

	Afstandsbediening leren kennen
	Afstandsbediening leren kennen
	De universele RF-afstandsbediening CONNECT (hierna afstandsbediening genoemd) is een RF- en infrarood- afstandsbediening. U kunt de volgende apparaten op afstand bedienen:
	<ul> <li>Merten-apparaten van het RF-systeem CONNECT, zoals RF- sensorvlakken, RF-tussenstekkers, enz.</li> </ul>
	<ul> <li>Apparaten van Merten met IR-ontvanger, zoals TELE- sensorvlak, jaloezie-toets met IR-ontvanger, enz.</li> </ul>
	<ul> <li>tot vijf verschillende IR-AV-apparaten zoals TV, DVD, VCR, SAT, Tuner, enz.</li> </ul>
	Display en bedieningselementen voor het RF- systeem CONNECT van Merten
	De afbeelding op pagina 1 geeft een overzicht van de toetsen en displays.
	Display. Toont de huidige status van de afstandsbediening en het huidige menuniveau.
	Gaat branden wanneer de afstandsbediening een signaal zendt.
₿ + \$ -	Bedienen van de met de cijfertoets geselecteerde ontvanger/groep (aan-/uitschakelen, lichter/donkerder, op/neer; afhankelijk van apparaat)
Э ок	Bevestigen van de selectie (alleen in de configuratiemodus)
Gijfertoetsen	Selecteren van apparaten.
SCENE 1, 2, 3	Selecteren van scènes
	kort drukken (< 3 seconden ): Bediening van de apparaten van het RFsysteem CONNECT of van Merten-apparaten met IR-ontvanger / wissel van bereik (omschakelen van de toetstoewijzing)
	langer drukken (> 3 seconden ): Omschakelen van de afstandsbediening in de configuratiemodus voor Merten-apparaten
፟ ▼, ▲, ▶ , ◀	Cursortoetsen voor navigatie in menu's/menupunten (alleen in de configuratiemodus)

		Displays en bedienelementen voor IR-AV- apparaten
		De afbeelding op pagina 1 geeft u een overzicht van de toetsen er de toetsfuncties.
0	SETUP LEARN	Display. Toont de huidige status van de afstandsbediening.
	SETUP	Afstandsbediening in de inrichtmodus/configuratiemodus of extrafunctiemodus.
	LEARN	Afstandsbediening in de leermodus.
		Batterijstatus. Knippert bij zwakke batterij.
	• • •	Branden in de inrichtmodus/configuratiemodus, leermodus en extrafunctiemodus.
	<u></u>	Gaat branden wanneer de afstandsbediening een signaal zendt.
		Gaat branden wanneer de afstandsbediening een signaal in de leermodus of extrafunctiemodus ontvangt.
	TU, xxx	Geselecteerde apparaat, geselecteerde merk
3	XTRA	Schakelt de achtergrondverlichting in (indien geactiveerd). Toont extra functies voor het geselecteerde apparaat.
0	☐ / DISC	TV-modus: Teletext aan/uit DVD-modus: Disc-menu
		TV-modus: Tekst houden DVD-R-modus: Hardeschijfmenu
	☐ / SUBTITLE	TV-modus: Breedbeeldscherm kijken DVD-modus: Ondertiteling
	☐ / FAV	TV-modus: Tekst uit SAT-modus: Overzicht met favoriete kanalen
4	PC	Activeert/deactiveert de multimedia-PC
	MENU	In- en uitschakelen van het menu van geselecteerde apparaat/ medium
6	ОК	Bevestiging van de selectie
6	INFO	Display van kanaalinformatie op het beeldscherm
D	₩	Geluid van de TV uitschakelen
8	+ 🚄	Instellen van het volume van de TV
9	Cijfertoetsen	TV-modus: Directe selectie van kanalen en andere functies. AMP-modus: Bronselectietoetsen (TV, DVD, VCR, TUNER, CD, AUX).
0	AV	Omschakelen tussen externe ingangen van de uitrusting
0	◀	TV-modus: rode teleteksttoets*

Displays en bedienelementen voor IR-AV-apparaten

	▶	TV-modus: Index VCR-/DVD-modus: Afspelen
	▶▶	TV-modus: blauwe teleteksttoets* VCR-/DVD-modus: Vooruitspoelen
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	TV-modus: groene teleteksttoets* VCR-/DVD-modus: Stop
	•	VCR-/DVD-modus: Opname
		TV-modus: gele teleteksttoets* VCR-/DVD-modus: Pauze
Ð	- /	Keuze tussen een- en tweecijferige kanaalnummers
B	☆	kort drukken (< 3 seconden ): Bediening van de apparaten van het RF-systeem CONNECT of van Merten-apparaten met IR- ontvanger
		langer drukken (> 3 seconden ): Omschakelen naar de configuratiemodus voor Merten-apparaten
Ð	+ 🜩 -	Vorige/volgende kanaal selecteren
Ð	ВАСК	Een stap terug in het menu of uitschakelen van het menu
16	Cursor-toetsen	Cursor omhoog, omlaag, links, rechts in een menu
Ð	GUIDE	STB-modus: Openen van de elektronische tv-gids
B	Φ · · · · · · · · · · · · · · ·	In- of uitschakelen van TV, DVD, VCR, AMP, CD of STB
₽	SETUP	Schakelen van de afstandsbediening naar de inrichtmodus/ configuratiemodus
	SELECT	Inschakelen van de achtergrondverlichting (indien geactiveerd). Selectie van apparaatmodi. Er kunnen alleen apparaten worden geselecteerd waarvoor de afstandsbediening is ingericht.

\* Wanneer u de kleurtoetsen als selectietoetsen in de DVDR-HDD-modus wilt gebruiken, dan moet u de kleurselectiefuncties in de XTRA-toets voor extra functies programmeren. Zie hiervoor hoofdstuk "Extra" - "Extra functies toevoegen\*.

Kort en bondig

### Kort en bondig

### Batterijen plaatsen

 Plaats de batterijen in de afstandsbediening (zie paragraaf "Vervanging van de batterij").

Nadat de batterijen de eerste keer zijn geplaatst is de afstandsbediening direct in de configuratiemodus Easy Connect. U kunt direct met stap ③ van de volgende paragraaf beginnen.

### Apparaten van het RF-systeem CONNECT

- RF-ontvangers, die voor de afstandsbediening moeten worden ingericht, monteren en installeren.
- ② Houd de SETUP-toets [ ] drie seconden lang ingedrukt.

  - Op het display verschijnt EASY CONNECT? en in het bereik linksboven staat
     SETUP
- 3 Activeer ADD ROOM?.
  - Op het display verschijnt de standaardaanduiding van het nieuwe geheugenbereik (bijv. ROOM 1?).
- ④ Activeer de functie CONNECT KEY?
  - Op het display verschijnt PRESS 1T09/SCENE.
  - Kies een van de cijfertoetsen (1 t/m 9) uit.
  - Op het display verschijnt gedurende 15 seconden WAIT RVC.
  - Activeer de leermodus van de RF-ontvanger (3x drukken): De afstandsbediening bouwt automatisch de verbinding met de ontvanger op.

Bij succesvolle verbinding verschijnt kort  $\ensuremath{\mathsf{OK}}$  en daarna wisselt het display weer naar CONNECT KEY?.

Herhaal stap (4) bij alle ontvangers die u op dezelfde cijfertoets wilt programmeren (max. 12 stuks).

5 Houd de SETUP-toets [ ] drie seconden lang ingedrukt.

Hiernaast wordt kort beschreven hoe u RFontvangers op een toets van de afstandsbediening programmeert. Daarna kunt u de geprogrammeerde RFontvanger met de afstandsbediening bedienen. De korte gebruiksaanwijzing

i

De korte gebruiksaanwijzing hiernaast gaat uit van RFapparaten die nog geen onderdeel uitmaken van een RFsysteem (toestand bij levering). De verdere

configuratiemogelijkheden vindt u in de verdere hoofdstukken van deze gebruiksaanwijzing.





Merten biedt apparaten met infrarood (IR) interface aan. De functies hiervan kunnen met deze afstandsbediening worden bediend.

Hiernaast wordt in het kort beschreven hoe u IR-AVapparaten in de afstandsbediening kunt programmeren. Daarna kunt u de functies van deze apparaten met de afstandsbediening bedienen. De verdere

configuratiemogelijkheden vindt u in de verdere hoofdstukken van deze gebruiksaanwijzing. Om een ontvanger te bedienen:

- ① Oproepen/selecteren van het geheugenbereik met toets [ 1]
- (2) Cijfertoets/scènetoets selecteren (waarop de gewenste ontvangers zijn geprogrammeerd). Scènes worden direct opgeroepen.
- ③ Bediening van het apparaat met de toetsen + -

Alle toetsen van de afstandsbediening, die voor het RFsysteem CONNECT van Merten worden gebruikt, zijn blauw gekenmerkt.

### IR-apparaten van Merten

- ① Houd de SETUP-toets [ 1] drie seconden lang ingedrukt.

  - Op het display verschijnt EASY CONNECT? en in het bereik linksboven staat
     SETUP
- 2 Activeer ADVANCED?.
- ③ Activeer USE AS IR? .
  - Op het display verschijnt SURE?
- (4) Met **[OK]** bevestigen/activeren.
  - Op het display verschijnt USE AS IR?.

### **IR-AV-apparaten**

- Apparaat aanzetten, dat voor de afstandsbediening moet worden ingericht.
  - Wanneer het apparaat een DVD-speler/recorder of videorecorder is, leg dan een disc of een cassette in het apparaat en speel deze af.
- ② De afstandsbediening gaat direct over naar de inrichtmodus:
  - Op het display verschijnt  $\ensuremath{\hbox{\rm SETUP}}$  ,  $\ensuremath{\textcircled{\sc only}}$  ,  $\ensuremath{\textcircled{\sc only}}$  en "TU?"
  - De achtergrondverlichting gaat aan.
  - Toetsen, die u kunt gebruiken, knipperen.

Kort en bondig



- ③ Apparaat selecteren met [▼].
- (4) Met [OK] bevestigen.
  - Op het display verschijnt  $\, \circledast \, \circledast \, \otimes \,$ en een merknaam.
  - Toetsen, die u kunt gebruiken, knipperen.
- (5) Met [▼] en [▲] het merk van het apparaat selecteren.
  - Wanneer het merk van uw apparaat niet in de lijst staat, dan kunt u een willekeurig ander merk selecteren.
- 6 Met [OK] bevestigen.
- ⑦ [O] ingedrukt houden, tot het apparaat reageert.
  - Op het display verschijnt 💿 💿 🔵
- $(\ensuremath{\$})$  De afstandsbediening op het apparaat richten.
  - De afstandsbediening begint alle bekende "Uit"-codes na elkaar uit te voeren. Elke keer, wanneer de afstandsbediening een code zendt, wordt deze op het display getoond: "TEST Ø1, Ø2, Ø3" enz.
- (9) Wanneer het apparaat reageert, [ () ] direct loslaten.
  - De afstandsbediening heeft nu een code gevonden, die bij uw apparaat werkt. "SETUP OK" verschijnt op het display.
  - Wanneer het apparaat niet reageert en "LIST END" verschijnt, dan werd geen code voor het apparaat gevonden.

Het RF-systeem CONNECT van Merten

### Het RF-systeem CONNECT van Merten

Het RF-systeem CONNECT van Merten is een intelligent en flexibel RF-netwerk, waarin de afzonderlijke apparaten niet alleen eenzijdig signalen uitzenden of ontvangen, maar ook met elkaar communiceren. Daarbij gebruikt het systeem functies als bijv. het doorsturen van signalen (routing) en alternatieve RF-zendtrajecten (bijv. bij tijdelijke storingen).

De apparaatspecifieke adressering van de RF-commando's maakt bovendien een storingsvrije werking van meerdere RF-systemen naast elkaar mogelijk.

Deze functionaliteit maakt het RF-systeem CONNECT van Merten zeer betrouwbaar, ongevoelig voor storingen en flexibel.

Om gebouwfuncties (bijv. licht schakelen of rolluiken bedienen) radiografisch te bedienen, moet u eerst een RF-systeem CONNECT creëren en de afzonderlijke apparaten programmeren en configureren.

Met behulp van de RF-afstandsbediening CONNECT heeft u meerdere eenvoudige en comfortabele mogelijkheden een RFsysteem CONNECT te creëren en apparaten te configureren.

### Configuratie van een RF-systeem CONNECT van Merten

Bij de configuratie van een RF-systeem CONNECT van Merten zijn er een aantal dingen waarop u moet letten.

### Voorwaarden:

- Alle ontvangers moeten op de uiteindelijke plaats zijn gemonteerd en geïnstalleerd.
- Sluit een geschikte verbruiker aan op de ontvangers (sommige ontvangers gebruiken de aangesloten apparaten ter bevestiging van commando's tijdens het programmeerproces of de configuratie).
- De apparaten moeten in de leermodus/programmeertoestand gezet kunnen worden:

De leermodus/programmeertoestand wordt ingeschakeld door driemaal te klikken: bedien het contactvlak / de programmeertoets of het sensorvlak (afhankelijk van het apparaat) driemaal kort achter elkaar. De snelheid waarmee u het contactvlak of de programmeertoets voor de programmering driemaal snel aan moet raken, komt ongeveer overeen met de snelheid bij het dubbelklikken (resp. driemaal klikken) van een PC-muis (driemaal binnen

ca. 1,5 seconden). De leermodus/programmeertoestand wordt bij apparaten met LED door knipperen aangegeven.



### Configuratie met afstandsbediening:

De configuratie van een RF-systeem CONNECT van Merten geschiedt in de configuratiemodus van de afstandsbediening. Afhankelijk van de functionaliteit en apparaten van het RF-systeem dat u wilt configureren kiest u een van de onderstaande configuratiemethodes.



### EASY Connect

Creëren van verbindingen tussen RF-ontvangers en de

afstandsbediening. In 4 geheugengebieden kunt u elke cijfertoets met maximaal 12 RFontvangers verbinden en voor elk van de drie scènetoetsen een

- scène configureren. • Geheugenbereik configureren
- Geheugenbereik benoemen
- Geheugenbereik wissen
- RF-ontvanger met cijfertoets verbinden
- Cijfertoets benoemen
- Toewijzing van de cijfertoets wissen
- Scène inrichten

### EASY Link

Creëren van verbindingen tussen RF-ontvangers en RF-toetsen (niet

met toetsen van de afstandsbediening).

- RF-ontvanger met RF-toets verbinden
- Verdere RF-ontvangers met RF-toets verbinden
- Verbindingen van een RF-toets kopiëren

### EASY Tool

Configuratie (van de RF-afstandsbediening) met ander CONNECTconfiguratiegereedschap (bijv. van PC software "RF configurator CONNECT van Merten").

### ADVANCED

Hier heeft u de volgende mogelijkheden:

- de CONNECT-functies van de RF-afstandsbediening naar een andere RF-afstandsbediening CONNECT van Merten kopiëren
- de configuratie van RF-toetsen CONNECT van Merten wijzigen (schakelgedrag, toetsdefinitie)
- RF-ontvangers uit het interne apparatenoverzicht wissen
- de afstandsbediening in de toestand bij levering (alleen bij RFsysteem CONNECT) terugzetten
- de afstandsbediening als infrarood afstandsbediening voor Merten-apparaten met IR-ontvangers gebruiken





Configuratie van een RF-systeem CONNECT van Merten

### Opmerkingen over de configuratie met de afstandsbediening

Bij de configuratie van een RF-systeem CONNECT van Merten met de afstandsbediening is er een aantal dingen waarop u moet letten.

- Wanneer u meerdere ontvangers met een toets wilt bedienen, dan moeten alle apparaten van deze verbinding dezelfde functies ondersteunen. U kunt bijvoorbeeld niet met een toets een ontvanger inschakelen en een andere ontvanger dimmen.
- Bij het creëren van de verbinding van geïnstalleerde toetsen en ontvangers met EASY-Link worden de ontvangers eerst slechts op een toets geprogrammeerd Aansluitend worden dan de verbindingen van deze RF-toets naar extra gewenste RF-toetsen gekopieerd. Deze extra RF-toetsen worden niet op die ontvangers geprogrammeerd!

Deze toetsen bedienen dan dezelfde ontvangers met dezelfde functie als de eerste RF-toets.

U kunt de verbindingen van een RF-toets naar 4 extra RF-toetsen kopiëren.

Wanneer u naderhand verdere ontvangers op de eerste RF-toets wilt programmeren, dan moet u aansluitend nogmaals de verbindingen naar de andere toetsen kopiëren.

### Naar de configuratiemodus voor het RF-systeem CONNECT van Merten gaan

- ① Houd de SETUP-toets [ 1] drie seconden lang ingedrukt.

  - De afstandsbediening bevindt zich in de configuratiemodus voor Merten-apparaten.
  - Op het display verschijnt EASY CONNECT? en in het bereik linksboven staat
     SETUP
- ② Met de cursortoetsen [▼] en [▲] kunt u verdere menupunten selecteren.
- ③ Om de configuratiemodus weer te verlaten, de SETUP-toets [<sup>^</sup>] drie seconden ingedrukt houden.

### Navigatie in de configuratiemodus

- Met de cursortoetsen [▼] en [▲] kunt u aparte menupunten selecteren.
- Met [OK] activeert/bevestigt u de selectie.
- Met de cursortoets ┥ gaat u een menuniveau terug.

Hiernaast wordt beschreven, hoe u naar de configuratiemodus voor de apparaten van het RF-systeem CONNECT van Merten gaat en hoe u dit bereik weer kunt verlaten.

Hiernaast wordt beschreven hoe u in de menu's van de

menupunten kunt selecteren en activeren/bevestigen.

configuratiemodus de cursor

kunt navigeren of aparte
In de toestand bij levering zijn geen geheugenbereiken ingericht (RF empty op het display). Configureer eerst een geheugenbereik.

U kunt 4 geheugenbereiken op de afstandsbediening inrichten, waarin u de RF-ontvangers voor het RF-systeem CONNECT via de afstandsbediening kunt bedienen. De ontvangers in een ruimte worden zinvol een geheugenbereik toegewezen (daarom zijn de namen van de geheugenbereiken reeds af fabriek met "ROOM", het Engelse begrip voor ruimte, aangeduid). U kunt ook een andere opdeling instellen, bijv. naar functie of gebruiker. Via de functie NAME ROOM2 kunt u het geheugenbereik een naam geven.

Het is aan te bevelen de RFonvangers, die in een woonruimte zijn geïnstalleerd, een geheugenbereik toe te wijzen en dit geheugenbereik ook daarnaar te benoemen. De gegeven naam voor het geheugenbereik verschijnt alleen tijdens het veranderen van geheugenbereik op het display. Zolang de cijfertoets niet is benoemd, verschijnt bij bedienen van een cijfertoets altijd de afkorting R1, R2, R3 of R4 (gevolgd door de gekozen cijfertoets of groep; bijv. GRP 7).

# EASY Connect

## Geheugenbereik configureren

- 1) Ga naar de configuratiemodus.
- 2 Activeer EASY CONNECT?.
- ③ Activeer ADD ROOM?.
  - Op het display verschijnt de standaardaanduiding van het nieuwe geheugenbereik (bijv. ROOM 1?).
- (4) Verlaat de configuratiemodus.

In de toestand bij levering kan onder EASY Connect eerst alleen de functie ADD ROOM? worden uitgevoerd.

# Geheugenbereik benoemen

- 1) Ga naar de configuratiemodus.
- (2) Activeer EASY CONNECT?.
- ③ Activeer het gewenste geheugenbereik.
- 4 Activeer de functie NAME ROOM?.
  - Met [◀] wist u de letters van de huidige naam.
  - Selecteer [▼] en [▲] de letters van de nieuwe naam (bijv. wonen) en spring met [▶] naar het volgende vrije veld.
  - Bevestig na het veranderen van de naam de nieuwe naam met [OK].
  - Op het display verschijnt de nieuwe naam (bijv. WONEN?).
- 5 Met [OK] bevestigen.
- 6 Verlaat de inrichtmodus.

Met deze functie kunnen de overbodige geheugenbereiken weer worden gewist.

### Geheugenbereik wissen

- Ga naar de configuratiemodus.
- ② Activeer EASY CONNECT?.
- Activeer het gewenste geheugenbereik, dat moet worden gewist.
- (4) Activeer DELETE ROOM?..
- Op het display verschijnt SURE?
- ⑤ Met [OK] bevestigen of met [◀] afbreken.
  - Na bevestiging verschijnt de naam van het volgende geheugenbereik op het display.
- Het geselecteerde geheugenbereik is uit de lijst gewist.
- 6 Verlaat de inrichtmodus.

## RF-ontvanger met cijfertoets verbinden

- ① Ga naar de configuratiemodus.
- 2 Activeer EASY CONNECT?.
- ③ Activeer het gewenste geheugenbereik.
- Activeer de functie CONNECT KEY?.
  - Op het display verschijnt PRESS 1T09/SCENE.
  - Kies eerst een van de cijfertoetsen (1 t/m 9) uit.
  - Op het display verschijnt WAIT RUC
  - Activeer binnen 15 seconden de leermodus van de RFontvanger (3x drukken): De afstandsbediening bouwt automatisch de verbinding met de ontvanger op.

Bij succesvolle verbinding verschijnt kort ŪK en daarna wisselt het display weer naar CONNECT KEY?. Herhaal stap (4) bij alle ontvangers die u op dezelfde cijfertoets wilt programmeren (max. 12 stuks).

Bij mislukte verbinding verschijnt ERROR op het display. Herhaal stap 4.

5 Verlaat de inrichtmodus.

van de afstandsbediening kunt programmeren. De ontvangers moeten allemaal dezelfde functies hebben. U

Hier wordt getoond hoe u een RF-ontvanger op een cijfertoets

kunt bijvoorbeeld niet via dezelfde toets een ontvanger inschakelen en een andere ontvanger dimmen.

Tip: Eerste RF-ontvanger op de eerste cijfertoets, tweede RFontvanger op de tweede enz. Noteer de toewijzing van de cijfertoetsen zodat u later niet per ongeluk een toets wist of dubbel toewijst.

EASY Connect

Om het gebruik van de afstandsbediening te vergemakkelijken kunt u de toets een andere naam geven. De naam wordt bij bedienen van de toets op het display getoond. Daardoor hoeft u de cijfertoewijzing niet extra op een stuk papier te schrijven.

Hiernaast wordt beschreven hoe u de toewijzing van een cijfertoets kunt wissen. Dit kan bijvoorbeeld belangrijk zijn wanneer u liever andere RFontvangers op een reeds toegewezen cijfertoets wilt opslaan.

## Cijfertoets een andere naam geven

- 1) Ga naar de configuratiemodus.
- 2 Activeer EASY CONNECT?.
- ③ Activeer het gewenste geheugenbereik, waarbinnen de cijfertoets moet worden gewist.
- 4 Activeer NAME KEY?.
  - Op het display verschijnt PRESS 1T09/SCENE.
  - Druk op de cijfertoets (1 t/m 9) of scène (1 t/m 3) die een andere naam moet krijgen.
- 5 Met [OK] activeren.
  - Op het display verschijnt R1 GRP 1.
  - Wis met [4] de huidige naam. De eerste letter kan niet worden gewist!
  - Selecteer [▼] en [▲] de letters voor de nieuwe naam (bijv. LAMP) en spring met [▶] naar het volgende veld.
  - Na successvolle naamsverandering de cijfertoets van de naam met  $\left[\mathbf{OK}\right]$  activeren.
  - Op het display verschijnt LAMP?
- Verlaat de inrichtmodus.

## Toewijzing van de cijfertoets wissen

- ① Ga naar de configuratiemodus.
- ② Activeer EASY CONNECT?.
- (3) Activeer het gewenste geheugenbereik, waarbinnen de cijfertoets moet worden gewist.
- ④ Activeer RESET KEY?.
  - Op het display verschijnt PRESS 1T09/SCENE.
  - Druk op de te wissen cijfertoets (1 t/m 9) of scène (1 t/m 3).
  - De afstandsbediening wist automatisch de toewijzing van de
  - geselecteerde cijfertoets en op het display verschijnt 0K. - Op het display verschijnt opnieuw PRESS 1T09/SCENE.
- 5 Verlaat de inrichtmodus.

Bij een scène worden meerdere RF-ontvangers met een druk op de toets in van te voren gedefinieerde toestanden geschakeld; bijv. meerdere lampen met verschillende lichtsterkte.

Hiernaast wordt getoond hoe u een scène kunt inrichten.

# Scène inrichten

- 1) Ga naar de configuratiemodus.
- ② Activeer EASY CONNECT?.
- ③ Activeer het gewenste geheugenbereik.
- 4 Activeer de functie CONNECT KEY?.
  - Op het display verschijnt PRESS 1T09/SCENE.
  - Kies een van de scènetoetsen (1 t/m 3) uit.
  - Op het display verschijnt WAIT RUC
  - Zet de eerste RF-ontvanger in leermodus (3x drukken): De afstandsbediening bouwt automatisch de verbinding met de RF-ontvanger op.

Bij succesvolle verbinding verschijnt kort ŪK en daarna wisselt het display weer naar CŪNNECT KEY?. Herhaal stap ④ zolang, totdat alle ontvangers voor de scène zijn geprogrammeerd. Programmeer de ontvangers altijd een voor een!

Bij mislukte verbinding springt het display terug op CONNECT KEY?.

- 5 Verlaat de inrichtmodus.
- (6) Stel op de individuele ontvangers van de scène (op het apparaat zelf, niet via de afstandsbediening!) de gewenste instellingen in (bijv. gewenste lichtsterkte; Aan; Uit).
- Houd de scènetoets tenminste gedurende 3 seconden ingedrukt; de instellingen van de ontvangers worden opgeslagen.

De door u gedefinieerde scène is nu ingericht en telkens wanneer u de betreffende scènetoets indrukt worden de ontvangers van deze scène met de opgeslagen instelling geactiveerd.

EASY Link

Met EASY Link kunt u RFontvangers met RF-toetsen verbinden. De bediening van deze RF-ontvangers geschiedt dan alleen via de geprogrammeerde RF-toetsen. Voor een aanvullende bediening via de RF-afstandsbediening moet de RF-ontvanger aanvullend op een toets van de afstandsbediening worden geprogrammeerd.

Met deze functie kunt u een aanvullende RF-ontvanger op een RF-toets programmeren, waarop reeds een of meerdere RF-ontvangers zijn geprogrammeerd. U kunt tot 12

ontvangers per RF-toets programmeren. De ontvangers moeten allemaal

dezelfde functies hebben. U kunt bijvoorbeeld niet via dezelfde toets een ontvanger inschakelen en een andere ontvanger dimmen.

# EASY Link

### RF-ontvanger met RF-toets verbinden

- ① Ga naar de configuratiemodus.
- 2 Activeer EASY CONNECT?.
- ③ Activeer ADVANCED?.
- (4) Activeer CONNECT RCV?.
  - Op het display verschijnt PRESS 1/3.
  - Druk op cijfertoets 1 of 3.
     Wanneer u de RF-ontvanger op een RF-toets 1-voudig programmeert, dan drukt u alleen op cijfertoets 1. Bij een RFtoets 2-voudig komt cijfertoets 1 overeen met de linker wip en cijfertoets 3 met de rechter wip.
  - Activeer de leermodus op de RF-ontvanger (3x drukken).
  - De afstandsbediening bouwt automatisch de verbinding met de RF-ontvanger op.
  - Het display toont OK (ERROR bij mislukte verbinding).
  - Herhaal stap ④ bij alle ontvangers die u op dezelfde
  - cijfertoets wilt programmeren (max. 12 stuks).
- 5 Activeer WRITE PB?.
  - Op het display verschijnt WAIT PB.
  - Activeer de leermodus op de RF-ontvanger (3x drukken).
  - De afstandsbediening bouwt automatisch verbinding met de RF-ontvanger op.
  - Bij succesvolle verbinding verschijnt OK op het display.
  - De RF-ontvangers kunnen nu via de RF-toets worden bediend.
- 6 Verlaat de inrichtmodus.

### Verdere RF-ontvangers met RF-toets verbinden

- ① Ga naar de configuratiemodus.
- ② Activeer EASY CONNECT?.
- ③ Activeer MODIFY?.
- (4) Activeer READ PB?.
  - Op het display verschijnt WAIT PB.
  - Activeer de leermodus op de RF-ontvanger (3x drukken).
  - De afstandsbediening bouwt automatisch verbinding met de RF-ontvanger op.
  - Bij succesvolle verbinding verschijnt READ PB? op het display.
  - Bij mislukte verbinding verschijnt ERROR op het display.
  - Herhaal stap ④ bij alle ontvangers die u op dezelfde cijfertoets wilt programmeren (max. 12 stuks).

- (5) Activeer CONNECT RCU?.
  - Op het display verschijnt PRESS 1/3.
  - Druk op cijfertoets 1 of 3.
    - Wanneer u de RF-ontvanger op een RF-toets 1-voudig programmeert, dan drukt u alleen op cijfertoets 1. Bij een RFtoets 2-voudig komt cijfertoets 1 overeen met de linker wip en cijfertoets 3 met de rechter wip.
  - Activeer de leermodus op de RF-ontvanger (3x drukken).
  - De afstandsbediening bouwt automatisch de verbinding met de RF-ontvanger op.
  - Het display toont bij succesvolle verbinding OK en bij mislukte verbinding ERROR. Herhaal stap 5.
- (6) Activeer WRITE PB?.
  - Op het display verschijnt WAIT PB.
  - Activeer de leermodus op de RF-ontvanger (3x drukken).
  - De afstandsbediening bouwt automatisch verbinding met de RF-ontvanger op.
  - Bij succesvolle verbinding verschijnt OK op het display.
  - De aanvullende RF-ontvanger kan nu via de RF-toets worden bediend.
- Verlaat de inrichtmodus.

## Verbindingen van een RF-toets kopiëren

- 1 Ga naar de configuratiemodus.
- Activeer EASY CONNECT?.
- ③ Activeer MODIFY?.
- Activeer READ PB?.
  - Op het display verschijnt WAIT PB.
  - Activeer de leermodus op de RF-ontvanger (3x drukken).
  - De afstandsbediening bouwt automatisch verbinding met de RF-ontvanger op.
  - Bij succesvolle verbinding verschijnt READ PB? op het display.
  - Bij mislukte verbinding verschijnt ERROR op het display. Herhaal stap 4.
- 5 Activeer WRITE PB?.
- - Op het display verschijnt WAIT PB.
  - Activeer de leermodus op de RF-ontvanger (3x drukken).
  - De afstandsbediening bouwt automatisch verbinding met de RF-ontvanger op.
  - Bij succesvolle verbinding verschijnt OK op het display en de functie van de oorspronkelijke RF-toets is aanvullend op een nieuwe RF-toets overgedragen.
- Bij mislukte verbinding verschijnt ERROR op het display. Herhaal stap 5.
- 6 Verlaat de inrichtmodus.

Het bedienen van ontvangers via meerdere toetsen geschiedt

verbindingen van een toets naar

ontvangers met dezelfde functie

als de oorspronkelijke RF-toets.

U kunt de verbindingen van een

Wanneer u naderhand verdere

toets wilt programmeren, dan moet u nogmaals de

verbindingen naar de andere

toetsen kopiëren.

ontvangers op de eerste RF-

RF-toets naar 4 RF-toetsen

door het kopiëren van

bedienen dan dezelfde

de andere toetsen. Deze andere RF-toetsen

kopiëren.

Uw installateur heeft de mogelijkheid met ander configuratiegereedschap (bijv. met de PC-software "RF configurator CONNECT van Merten") de afstandsbediening te configureren.

# EASY Tool

# Afstandsbediening met configuratiegereedschap configureren

Leermodus van de RF-afstandsbediening activeren:

- ① Ga naar de configuratiemodus.
- 2 Activeer EASY TOOL ?.
- ③ Activeer PROGRAMMING?.
  - Op het display verschijnt WAIT TOOL.
  - De afstandsbediening bouwt automatisch verbinding met de RF-ontvanger op.
  - Bij succesvolle verbinding verschijnt OK op het display.
  - Bij mislukte verbinding verschijnt ERROR op het display.
- Verlaat de inrichtmodus.

# ADVANCED

De opties onder het menupunt ADVANCED zijn alleen voor de installateur gedacht. Hier zijn wijzigingen mogelijk die de werking van RF-apparaten en het RF-systeem kunnen beïnvloeden.

# Instellingen voor CONNECT-apparaten naar een andere Merten-afstandsbediening kopiëren

- ① Ga naar de configuratiemodus.
- 2 Activeer ADVANCED?.
- ③ Activeer COPY REMOTE?.
  - Op het display verschijnt WAIT REMOTE.
  - Bij de andere afstandsbediening moet EASY TOOL WORDEN geactiveerd.
  - De afstandsbediening bouwt automatisch verbinding met de RF-ontvanger op.
  - Bij succesvolle verbinding verschijnt OK op het display.
  - Bij mislukte verbinding verschijnt ERROR op het display.
- ④ Verlaat de inrichtmodus.

Met deze functie kunt u de op deze RF-afstandsbediening opgeslagen instellingen voor CONNECT-apparaten naar een andere RF-afstandsbediening van Merten kopiëren. Hieronder wordt aan de hand van een voorbeeld beschreven hoe u de oorspronkelijke geprogrammeerde instelling van een RF-toets CONNECT 2voudig zo kunt veranderen, dat u bijvoorbeeld een scènebesturing door een druk

op de toets kunt uitvoeren. Hierdoor heeft u de mogelijkheid de RF-toets buiten de normale functie te gebruiken.

### Parameters van een RF-toets wijzigen

- ① Ga naar de configuratiemodus.
- 2 Activeer ADVANCED?.
- Activeer
- bij een nieuwe toets: ADD LINK?.
  - bij een toets met reeds bestaande verbindingen: MODIFY LINK?.
- Activeer READ PB?.
- 5 Activeer SET PARAMETER?.
  - Op het display verschijnt PRESS 1/3.
  - Druk op cijfertoets 1 of 2 of 3 of 4.
     Bij een RF-toets 1-voudig drukt u alleen op cijfertoets 1. Bij een RF-toets 2-voudig komt de cijfertoets 1 overeen met de linker wip en de cijfertoets 3 met de rechter wip.
     Op het display verschijnt PAR = - -.
- (6) Voer met de cijfertoetsen de betreffende code van een van de onderstaande instellingen in.
- (7) Verlaat de inrichtmodus.
- De RF-toets resetten

#### • Code: [0000]

U kunt de RF-toets resetten op de oorspronkelijke functies (boven: aan/lichter/op; beneden: uit/donkerder/neer).

#### 2 verschillende scènes op een wip inrichten • Code: [1060]

U kunt bijvoorbeeld twee verschillende scènes op de linker wip van de RF-toets programmeren. De rechter wip behoudt de oorspronkelijk functies (aan/uit; dimmen; OP/NEER).

 Scène definiëren: Stel op de ontvangers de voor de scène gewenste instellingen in. Aansluitend drukt u gedurende ca.
 5 seconden op het contactvlak. De instellingen van de ontvanger worden opgeslagen.

Oproep van een scène: Kort op contactvlak drukken.

# Een scène en een eenduidige functie op een wip inrichten • Code: [0056]

U kunt bijvoorbeeld een scène en een eenduidige functie (UIT) op de rechter wip van de RF-toets programmeren. De linker wip behoudt de oorspronkelijk functies (aan/uit; lichter/donkerder; OP/NEER). In het voorbeeld hiernaast wordt op de bovenste wip rechts een

scène geprogrammeerd en op de onderste wip rechts worden de ontvangers van deze scène uitgeschakeld.

OFF OFF







Het resetten van een RFontvanger in de oorspronkelijke toestand op de ontvanger zelf (3x drukken + ingedrukt houden) wist alleen alle verbindingen op het apparaat zelf. Deze is dan nog altijd in de interne lijst van de afstandsbediening geregistreerd en neemt hier geheugen in beslag.

Hiernaast wordt uitgelegd, hoe u de instellingen voor het RFsysteem CONNECT van Merten in de oorspronkelijke toestand kunt resetten, d.w.z. alle opgeslagen CONNECTinstellingen worden gewist.  Scène definiëren: Stel op de ontvangers de voor de scène gewenste instellingen in. Aansluitend drukt u gedurende ca.
 5 seconden op het contactvlak. De instellingen van de ontvanger worden opgeslagen.

Oproep van een scène: Kort op contactvlak drukken.

#### 2 verschillende groepen op een wip inrichten • Code: [1004]

U kunt bijvoorbeeld twee verschillende groepen op de rechter wip van de RF-toets programmeren (hier: omschakelen). De linker wip behoudt de oorspronkelijk functies (aan/uit; lichter/donkerder); OP/NEER).

# Een RF-ontvanger uit de interne configuratielijst wissen

- ① Ga naar de configuratiemodus.
- 2 Activeer ADVANCED?.
- ③ Activeer COPY REMOTE?.
- 4 Activeer RESET DEVICE?.

Op het display verschijnt WAIT DEVICE.
 Activeer de leermodus van de te wissen RF-ontvanger (3x drukken).

De afstandsbediening bouwt automatisch een verbinding op.

- Bij succesvolle verbinding verschijnt OK op het display.
- Na succesvolle verbindingsopbouw is de RF-ontvanger uit het RF-systeem gewist.
- Bij mislukte verbinding verschijnt ERROR op het display.
- 5 Verlaat de inrichtmodus.

# De CONNECT-instellingen in de oorspronkelijke toestand resetten.

Met deze functie worden alle CONNECT-instellingen van deze afstandsbediening gewist, d.w.z. in de oorspronkelijke toestand gereset.

Dit geldt uitsluitend voor de instellingen van CONNECT-apparaten van Merten.

- 1 Ga naar de configuratiemodus.
- 2 Activeer ADVANCED?.
- ③ Activeer SET DEFAULT?.
  - Op het display verschijnt SURE?
- 4 Met [OK] bevestigen/activeren.
  - Op het display verschijnt STARTED.
  - Na successol wissen toont het display kort 0K en springt daarna terug op SET DEFAULT? .
- 5 Verlaat de inrichtmodus.



1

i

i

Merten biedt apparaten met een

infrarood (IR) interface aan,

waarmee deze componenten

kunnen worden bediend (bijv.

jaloezie). Dit kan ook met via deze afstandsbediening

geschieden, waardoor u geen

extra IR-afstandsbediening

meer nodig heeft.

Na verlaten van het configuratiebereik toont het display zolang RF EMPTY, totdat via Easy Connect eerst een geheugengebied wordt geconfigureerd en daarna een cijfertoets met een RF-ontvanger wordt verbonden.

# Omschakelen voor de bediening van apparaten van Merten met IR-ontvangers

- ① Ga naar de configuratiemodus.
- 2 Activeer ADVANCED?.
- ③ Activeer USE AS IR? .
  - Op het display verschijnt SURE?
- ④ Met [OK] bevestigen/activeren.
- Op het display verschijnt USE AS IR?.
- 5 Verlaat de inrichtmodus.

De bediening van apparaten van het RF-systeem CONNECT van Merten is nu niet meer mogelijk. De toetstoewijzing en de toegewezen functies zijn per apparaat individueel vastgelegd en staan in de gebruiksaanwijzing van het desbetreffende apparaat.

# Omschakelen voor de bediening van CONNECTapparaten van Merten en andere ingerichte apparaten met IR-ontvangers

① Ga naar de configuratiemodus.

- 2 Activeer ADVANCED?.
- ③ Activeer USE AS RF? .
- Op het display verschijnt SURE?
- (4) Met [OK] bevestigen/activeren.
  - Op het display verschijnt USE AS RF?.
- 5 Verlaat de inrichtmodus.

De bediening van Merten-apparaten met IR-ontvangers is nu niet meer mogelijk.

Opmerkingen voor deskundige gebruikers

# Opmerkingen voor deskundige gebruikers

Opmerkingen voor deskundige gebruikers die deze afstandsbediening willen gebruiken met Z-wave-compatibele apparaten van andere fabrikanten:

Z-wave Term	CONNECT-term	
Inclusion	Programmeren (zendt Node Info Frame)	
Exclusion	Terugzetten naar toestand bij levering, deprogrammeren	
Primary	Apparaat met Master	
Z-wave-apparaattype Controller		

Leermodus PROGRAMMING? in het menu EASY TOOL (voor verbinding met Zwave-systemen van andere fabrikanten) "Node Info Frame" PROGRAMMING? in het menu EASY TOOL verzenden

Extra

# Een IR-AV-apparaat in de afstandsbediening programmeren

U kunt de afstandsbediening inrichten voor de bediening van maximaal vijf apparaten:

Apparaat	Displayweergave	
TV (toestel)	TU	
AMP (HiFi-receiver/-versterker)	AMP	
SAT (Satelliet-TV-receiver)	SAT	
DMR (Digital Media Receiver)	DMR	
DVD/VCR (DVD-Player/Videorecorder)	DVD/VCR	

81

- ① Apparaat aanzetten, dat voor de afstandsbediening moet worden ingericht.
  - Wanneer het apparaat een DVD-speler/recorder of videorecorder is, leg dan een disc of een cassette in het apparaat en speel deze af.
- 2 Afstandsbediening in de inrichtmodus zetten:
  - [SELECT] gedurende drie seconden ingedrukt houden. – Op het display verschijnt  $\begin{tabular}{c} SETUP \\ \end{tabular}$  ,  $\begin{tabular}{c} \odot \end{array} \bigcirc$ 
    - en "CONFIG DEVICE ?"
  - De achtergrondverlichting gaat aan.
  - Toetsen, die u kunt gebruiken, knipperen.
- ③ Met [OK] bevestigen.

De afstandsbediening is nu gereed om te worden ingericht voor de bediening van uw apparaat.

- ④ Apparaat selecteren met [▼].
- 5 Met [OK] bevestigen.
  - Op het display verschijnt ● en een merknaam.
  - Toetsen, die u kunt gebruiken, knipperen.
- ⑥ Met [▼] en [▲] het merk van het apparaat selecteren.
  - Wanneer het merk van uw apparaat niet in de lijst staat, dan kunt u een willekeurig ander merk selecteren.
- ⑦ Met [OK] bevestigen.
- (8) [ () ingedrukt houden, tot het apparaat reageert.
- (9) De afstandsbediening op het apparaat richten.
  - De afstandsbediening begint alle bekende "Uit"-codes na elkaar uit te voeren. Elke keer, wanneer de afstandsbediening een code zendt, wordt deze op het display getoond: "TEST 01, 02, 03" enz.
- 1 Wanneer het apparaat reageert, [ 🕁 ] direct loslaten.
  - De afstandsbediening heeft nu een code gevonden, die bij uw apparaat werkt. "SETUP OK" verschijnt op het display.
  - Wanneer het apparaat niet reageert en "LIST END" verschijnt, dan werd geen code voor het apparaat gevonden.





Controleer aansluitend of alle functies van het apparaat met de afstandsbediening kunnen worden uitgevoerd:

- Wanneer dit het geval is, dan is de afstandsbediening gereed voor de bediening van het apparaat.
- Wanneer dit niet het geval is het programmeren herhalen: Selecteer het apparaat, activeer "MODIFY?" en vanaf stap ③ herhalen.

De tot nu toe gebruikte niet volledig werkende code wordt bij de tweede maal programmeren niet meer gebruikt. Zodra uw apparaat op de (nieuwe) code reageert, [ () ] direct loslaten.

Wanneer u de afstandsbediening voor de bediening van andere apparaten wilt inrichten, moet u de afstandsbediening weer in de inrichtmodus zetten: **[SELECT]** gedurende drie seconden ingedrukt houden. De inrichting vanaf stap (3) herhalen.



Wanneer een apparaat na meerdere pogingen nog steeds niet reageert of niet op alle toetscommando's reageert, dan werd geen passende code voor het apparaat gevonden.

# CODE activeren/gebruiken

- ① [SET UP] gedurende drie seconden ingedrukt houden.
  - Op het display verschijnt SETUP , ○ ○
  - en "CONFIG DEVICE ?";
  - De achtergrondverlichting gaat aan.
  - Toetsen, die u kunt gebruiken, knipperen.
- ② Met [▼] en [▲] de optie "ENTER CODE" (apparaat wissen) selecteren.
- ③ Voer met de cijfertoetsen de betreffende code in.
- ④ Op [OK] drukken.

### Extra functies toevoegen

Bij elk apparaat waarvoor de afstandsbediening is ingericht, kunnen extra functies aan de afstandsbediening worden toegevoegd. Een overzicht van deze functies staat in "Overzicht van extra functies"



U kunt alleen functies toevoegen die op de afstandsbediening van het oorspronkelijke apparaat beschikbaar zijn.





Extra

# Extra functies activeren/gebruiken

- ① Via **[SELECT]** het apparaat uitzoeken, bijv. DVD.
- Met [OK] bevestigen.

# ③ Op [XTRA] drukken.

- De laatste geselecteerde functie van het apparaat verschijnt op het display, bijv. DUD-SHOWVIEW.
- Toetsen, die u kunt gebruiken, knipperen.
- ④ Met [▼] en [▲] de functie selecteren die moet worden
- geactiveerd.
- 5 Met [OK] activeren.
- (6) Opnieuw op [XTRA] drukken om terug te gaan naar de normale modus.

# Apparaten wissen

Voorbeeld voor TV:

- ① [SET UP] gedurende drie seconden ingedrukt houden.
- Op het display verschijnt SETUP , ○ en "CONFIG DEVICE ?";
- De achtergrondverlichting gaat aan.
  Toetsen, die u kunt gebruiken, knipperen.
- ② Met [▼] en [▲] de optie "DELETE DEUICE" (apparaat wissen) selecteren.
- ③ Met [▼] en [▲] de optie "DEL TU" (TV wissen) selecteren.
- ④ Op [OK] drukken.
- (5) Nogmaals op [OK] drukken.
- De TV-toestelmodus is gewist.





### Extra

### Achtergrondverlichtingsfunctie deactiveren

U kunt het display verlichten, waardoor u alle displaymeldingen zelfs in een donkere ruimte duidelijk kunt zien. Omdat de achtergrondverlichting extra stroom verbruikt, wordt de levensduur van de batterijen bij regelmatig gebruik van de achtergrondverlichting verkort. Daarom is het mogelijk de achtergrondverlichting te deactiveren.



- (1) Cijfertoetsen [1] en [9] gelijktijdig gedurende drie seconden ingedrukt houden.
  - De achtergrondverlichtingsfunctie is gedeactiveerd; de achtergrondverlichting kan niet worden ingeschakeld.

### Achtergrondverlichtingsfunctie activeren

- ① Cijfertoetsen [7] en [9] gelijktijdig gedurende drie seconden ingedrukt houden.
  - De achtergrondverlichtingsfunctie is geactiveerd; de achtergrondverlichting kan worden ingeschakeld.

# Oorspronkelijke afstandsbedieningsfuncties resetten

In sommige gevallen kan het handig zijn de oorspronkelijke functies van de afstandsbediening te resetten, bijv. wanneer het geheugen van de afstandsbediening vol is terwijl u deze voor een specifiek apparaat wilt inrichten of een extra toetsfunctie wilt programmeren. De afstandsbediening wordt dan op de fabrieksinstellingen gereset en **alle** gemaakte instellingen worden gewist.

- ① [SET UP] gedurende drie seconden ingedrukt houden.
  - Op het display verschijnt SETUP , ○ en "CONFIG DEVICE ?";
  - De achtergrondverlichting gaat aan.
  - Toetsen, die u kunt gebruiken, knipperen.
- ② Met [▼] en [▲] de optie "RESET IR?" selecteren.
- ③ Met [▼] en [▲] de optie "RESET IR?" selecteren.
- ④ Op [OK] drukken.
- 5 Nogmaals op [OK] drukken.

Alle oorspronkelijke functies zijn weer ingesteld, extra functies werden gewist.





Vervanging van de batterij

## Vervanging van de batterij

Wanneer de statusweergave voor de batterijen loop het display begint te knipperen, dan zijn de batterijen zwak en moeten worden vervangen. Alle gemaakte instellingen blijven behouden wanneer de oude batterijen eruit worden genomen.



- ① Ontgrendeling naar achteren trekken en de afdekking verwijderen.
- ② Drie nieuwe batterijen (AAA/R03) plaatsen.
- Let op de juiste polariteit (zie batterijvak).
- ③ Afdekking plaatsen en vastklikken.

Voer lege batterijen af volgens de wettelijke voorschriften. Batterijen horen niet bij het huisvuil!

### Storingen

# Storingen bij de bediening van apparaten van het RF-systeem CONNECT.

Storing

i

- Mogelijke oorzaak/oplossing
- De RF-toets/ontvanger kan niet worden geprogrammeerd.
  - Controleer of een batterij in het apparaat is geplaatst.
  - Controleer of het apparaat niet reeds is geprogrammeerd.
- Op het display verschijnt bij het drukken op de toets altijd ERROR.
   Controleer of de stekker van de RF-ontvanger in het stopcontact is gestoken.
- Controleer of de handmatige bediening van de RF-ontvanger werkt.
- Controleer of de RF-ontvanger niet per ongeluk op de afstandsbediening is gewist.
- U heeft problemen bij het bedienen van scènes.
- Eventueel moeten de instellingen van de ontvanger opnieuw worden ingesteld.



Overzicht van extra functies

# Overzicht van extra functies

Apparaat	Extra functies	
TV (toestel)	Ambi Mode, Ambilight, PIP, Pixelplus, Sleep, Text Mix	
AMP (HiFi-receiver/-versterker)	AM, CD input, DSP mode, DVD input, FM, Surround mode	
SAT (Satelliet-TV-receiver)	Help, Interactiv, List, Option, Pause, Play, Services, Sound, Stop	
DMR (Digital Media Receiver)	Program, Repeat	
DVD/VCR (DVD-Player/ Videorecorder)	Help, Interactiv, List, Option, Pause, Play, Services, Sound, Stop	

## Klantinformatie



**Afvoeren van uw oude apparaat volgens voorschriften** Uw apparaat is met hoogwaardig materiaal en componenten ontwikkeld en vervaardigd, die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Bevindt zich dit symbool (doorgekruiste afvalcontainer) op het apparaat, dan betekent dit dat voor dit apparaat de Europese richtlijn 2002/96/EG geldt.

Informeer u over de geldende bepalingen voor het scheiden van oude elektronische apparatuur in uw land.

Neem de landelijke bepalingen in acht en gooi uw oude apparaten niet bij het huisvuil. Door de juiste afvoer van uw oude apparaten worden het milieu en mensen beschermd tegen mogelijke negatieve gevolgen.

	í –		
- 1	nc	1100	-
- 1	nu	$n \cup c$	5

Índice
El mando a distancia90
Indicadores y elementos de control del sistema vía radio CONNECT de Merten90
Indicadores y elementos de control de los dispositivos audiovisuales de infrarrojos 91
Al grano
Sistema vía radio CONNECT de Merten96
Configuración de un sistema vía radio CONNECT de Merten96
EASY Connect
EASY Link 103
EASY Tool
ADVANCED 107
Indicaciones para usuarios expertos 112
Extras 112
Cambio de la batería 117
Averías
Lista de funciones ampliadas 119
Información al cliente
Codes

El mando a distancia El mando a distancia El mando a distancia vía radio universal CONNECT (en adelante, mando a distancia) es un mando a distancia vía radio y por infrarrojos. Con él se pueden controlar a distancia los dispositivos siguientes: - Dispositivos Merten del sistema vía radio CONNECT, como la placa sensora vía radio, el adaptador enchufable vía radio, etc. - Dispositivos Merten con receptor de infrarrojos, como la placa sensora TELE, el pulsador para persianas de lamas con receptor de infrarrojos, etc. - Hasta 5 dispositivos audiovisuales de infrarrojos, como el TV, DVD, SAT, sintonizador, etc. Indicadores y elementos de control del sistema vía radio CONNECT de Merten La figura de la página 1 le proporciona un resumen de las teclas y los indicadores. 0 Display. Muestra el estado del mando a distancia y el nivel de menú actuales. â Se enciende cuando el mando a distancia envía una señal. Ð Control del receptor/grupo seleccionado con la tecla numérica -(encender/apagar, aclarar/oscurecer, subir/bajar, en función del dispositivo) 0 ОК ..... Confirmación de lo seleccionado (sólo en modo de configuración) Ø Teclas numéricas Selección de dispositivos. 0 ESCENA 1, 2, 3 ..... Selección de escenas. Ð 凸 Si se pulsa brevemente (< 3 segundos): control de dispositivos del sistema vía radio CONNECT o de dispositivos Merten con receptor de infrarrojos / cambio de área (cambio de la asignación de teclas). Si se pulsa durante más tiempo (> 3 segundos): cambio del mando ≏ a distancia al modo de configuración para dispositivos Merten. Ð Teclas de cursor para navegar por los menús u opciones de menú (sólo en el modo de configuración).



Indicadores y elementos de control de los dispositivos audiovisuales de infrarrojos Modo TV: tecla de videotexto azul\*  $\blacktriangleright$ Modo VCR-/DVD: bobina hacia adelante. Modo TV: tecla de videotexto verde\* . . . . . . . . . . . . . . . Modo VCR-/DVD: paro. . . . . . . . . . . . . . . . Modo VCR-/DVD: grabación. Modo TV: tecla de videotexto amarilla\* П Modo VCR-/DVD: pausa. Ð -/--... Selecciona números de canal de uno o varios dígitos. Ð ☆ ..... Si se pulsa brevemente(< 3 segundos): control de dispositivos del sistema vía radio CONNECT o de dispositivos Merten con receptor de infrarrojos. Si se pulsa durante más tiempo (> 3 segundos): cambio al modo de configuración para dispositivos Merten. Ø + 🜲 – Selecciona el canal anterior o siguiente. Ð ВАСК ..... Regresa al nivel de menú anterior o apaga el menú. Ð Teclas de cursor Cursor hacia arriba, abajo, izquierda, derecha en un menú. Ð GUIDE ..... Modo STB: abre la guía de programas de televisión. Ð Enciende o apaga la TV, DVD, VCR, AMP, CD o STB. Ð Enciende el mando a distancia en el modo de ajuste/modo de configuración. SELECT ..... Enciende la iluminación de fondo (si está activada). Selecciona los modos del dispositivo. Sólo se pueden seleccionar dispositivos para los cuales se ha ajustado el dispositivo.

\* Cuando las teclas de color se quieran utilizar como teclas de selección en el modo DVDR-HDD, debe memorizar las funciones de selección de color en la tecla de función adicional XTRA. Véase capítulo "Extras" - "Añadir funciones ampliadas".

Al grano

# Al grano

# Instalación de las baterías

- Introduzca las baterías en el mando a distancia (véase apartado "Cambio de batería").
- Después de colocar por primera vez las baterías, conecte el mando a distancia directamente en el modo de configuración Easy Connect. Puede empezar directamente con el paso ③ del apartado siguiente.

### Dispositivos del sistema vía radio CONNECT

- Monte e instale el radiorreceptor que debe configurarse en el mando a distancia.
- ② Mantenga presionada la tecla SETUP [ ] durante tres segundos.

  - En el display aparece EASY CONNECT? y en el margen superior izquierdo SETUP .
- ③ Active ADD ROOM?.
  - En el display aparece el nombre estándar de la nueva área de memoria (p. ej. ROOM 1?).
- Active la función CONNECT KEY?.
  - En el display aparece PRESS 1T09/SCENE.
  - Seleccione una de las teclas numéricas (de 1 a 9).
  - En el display aparece durante 15 segundos WAIT RCV.
  - Active el modo de memorización del radiorreceptor (pulse 3 veces): el mando a distancia establece automáticamente la conexión con el receptor.

Cuando se establece la conexión aparece brevemente  $\mbox{OK}$  y luego de nuevo CONNECT KEY?.

Repita el paso ④ para cada uno de los radiorreceptores que desea memorizar en la misma tecla numérica (máx. 12 unidades).

(5) Mantenga pulsada la **tecla SETUP [** ] durante tres segundos.

Al margen se describe brevemente cómo memorizar el radiorreceptor en una tecla del mando a distancia para luego poder controlarlo desde éste. Las breves instrucciones especificadas al margen hacen referencia a dispositivos vía radio que todavía no han sido conectados a un sistema vía radio (estado de suministro). Encontrará más posibilidades de configuración en otros capítulos del presente manual de instrucciones.

i







~	

- (3) Seleccione dispositivo pulsando [ $\mathbf{\nabla}$ ].
- (4) Confirme pulsando [OK].
  - En el display aparece ● y el nombre de una marca.
  - Las teclas que puede utilizar parpadean.
- ⑤ Seleccione la marca del dispositivo pulsando [▼] y [▲].
  - Si la marca de su dispositivo no aparece en la lista, puede seleccionar cualquier otra marca.
- 6 Confirme pulsando [OK].
- ⑦ Mantenga pulsada la tecla [ ⑤] hasta que reaccione el dispositivo.
  - En el display aparece 💿 🕥
- (8) Apunte el mando a distancia hacia el dispositivo.
  - El mando a distancia empieza a emitir uno tras otro todos los códigos "Off". Cada vez que el mando a distancia envía un código, éste aparece en el display: "TEST Ø1, Ø2, Ø3", etc.
- ③ Cuando reaccione el dispositivo, suelte de inmediato la tecla [O]
  - Ahora el mando a distancia ha encontrado un código que funciona con su dispositivo. "En el display aparece SETUP OK".
  - Si el dispositivo no reacciona y aparece "LIST END", significa que no se encontró ningún código para el dispositivo.

Sistema vía radio CONNECT de Merten

# Sistema vía radio CONNECT de Merten

El sistema vía radio CONNECT de Merten es una red por radio inteligente y flexible en la que cada dispositivo no sólo envía o recibe señales unilaterales, sino que se comunica con los demás. Para ello, el sistema utiliza funciones como el direccionamiento de señales (routing) y trayectorias de emisión alternativas (p. ej., en caso de interferencias pasajeras).

El direccionamiento específico de aparato de los comandos de radio permite además utilizar paralelamente varios sistemas de radio sin que se produzcan interferencias.

Esta función hace que el sistema vía radio CONNECT de Merten resulte muy seguro, flexible y poco dado a las interferencias.

Para controlar funciones del edificio (p. ej. encender y apagar luces o subir y bajar persianas) vía radio, primero debe crear un sistema vía radio CONNECT y luego memorizar y configurar cada uno de los dispositivos.

El mando de radiocontrol CONNECT le ofrece múltiples posibilidades para crear de forma sencilla y cómoda un sistema vía radio CONNECT y configurar sus dispositivos.

# Configuración de un sistema vía radio CONNECT de Merten

A la hora de configurar un sistema vía radio CONNECT de Merten existen varias particularidades que debe tener en cuenta.

# **Requisitos:**

- Todos los receptores deben estar montados e instalados en su lugar definitivo.
- Conecte el consumidor correspondiente a los receptores (algunos receptores utilizan los dispositivos conectados para confirmar comandos durante la memorización de funciones o la configuración).
- Debe poder conmutar los dispositivos al modo de memorización/ estado de memorización:

El modo de memorización/estado de memorización se conecta mediante un triple clic: pulse rápidamente tres veces consecutivas la placa sensora / tecla de programación o la placa sensora (dependiendo del dispositivo).

La velocidad con la que debe pulsar rápidamente tres veces la placa sensora o la tecla de programación para que se realice el proceso de programación es similar a la habitual para hacer un doble clic (o triple clic) con el ratón de un PC (tres veces en aprox. 1,5 segundos). El modo de memorización/estado de memorización de los dispositivos se indica mediante el parpadeo del LED.



Configuración de un sistema vía radio CONNECT de Merten

### Configuración con el mando a distancia:

La configuración de un sistema vía radio CONNECT de Merten se efectúa en el llamado como de configuración del mando a distancia. Seleccione uno de los tipos de configuración especificados dependiendo de la función y del dispositivo del sistema vía radio que desea configurar.



### EASY Connect

Crea conexiones entre los radiorreceptores y el mando a distancia. En cada una de las 4 áreas de memoria puede conectar hasta 12 radiorreceptores y en cada una de las tres teclas de escena puede configurar una escena.

- Configure el área de memoria.
- Asigne un nombre al área de memoria.
- Borre el área de memoria.
- Conecte el radiorreceptor con la tecla numérica.
- Asigne un nombre a la tecla numérica.
- Borre la asignación de la tecla numérica.
- Ajuste una escena.

# EASY Link

Crea conexiones entre los radiorreceptores y los radiopulsadores (no con las teclas del mando a distancia).

- Conecte el radiorreceptor con el radiopulsador.
- Conecte otros radiorreceptores con el radiopulsador.
- Copie las conexiones de un radiopulsador.

## EASY Tool

Configura (el mando de radiocontrol) con otra herramienta de configuración CONNECT (p. ej. el software del PC "Configurador vía radio CONNECT").

## ADVANCED

Aquí dispone de las posibilidades siguientes:

- Copiar las funciones CONNECT del mando de radiocontrol en otro mando de radiocontrol CONNECT de Merten.
- Modificar la configuración de los radiopulsadores CONNECT de Merten (función de conmutación, definición de la tecla).
- Eliminar el radiorreceptor de la lista de dispositivos internos.
- Restaurar el mando a distancia en su estado inicial de suministro (sólo para sistema vía radio CONNECT).
- Utilizar el mando a distancia como control vía radio por infrarrojos para dispositivos Merten con receptor de infrarrojos.







Configuración de un sistema vía radio CONNECT de Merten

#### Indicaciones para configurar con el mando a distancia:

A la hora de configurar un sistema vía radio CONNECT de Merten con el mando a distancia existen varias particularidades que debe tener en cuenta.

- Si desea controlar varios receptores con una misma tecla, todos los dispositivos de esta conexión deben secundar las mismas funciones. Con la misma tecla, p. ej., no puede encender/apagar un receptor y modificar la intensidad de luz de otro receptor.
- Al establecer con EASY Link la conexión de las teclas y receptores instalados, primero los receptores sólo se memorizan en una tecla. A continuación, las conexiones de este radiopulsador se copian en los radiopulsadores adicionales que se desee. Los radiopulsadores adicionales no se memorizan en el receptor. Estos pulsadores controlan los mismos receptores con la misma función que en el primer radiopulsador.

Puede copiar las conexiones de un radiopulsador hasta en 4 radiopulsadores adicionales.

Si posteriormente se memorizan otros receptores en el primer radiopulsador, entonces tiene que volver a copiar de nuevo las conexiones en el otro pulsador.

# Cómo cambiar al modo de configuración en el sistema vía radio CONNECT de Merten

- ① Mantenga presionada la tecla SETUP [ ] durante tres segundos.

  - El mando a distancia se encuentra en el modo de configuración para dispositivos Merten.
  - En el display aparece EASY CONNECT? y en el margen superior izquierdo SETUP.
- ② Seleccione con las teclas de cursor [▼] y [▲] las otras opciones de menú.
- ③ Para volver a salir del modo de configuración, mantenga pulsada la tecla SETUP [<sup>^</sup>] durante tres segundos.

### Navegar por el modo de configuración

- Seleccione con las teclas de cursor [▼] y [▲] las distintas opciones de menú.
- Pulsando [OK] active o confirme la selección.

Al margen se describe cómo navegar con el cursor por el menú del modo de configuración y cómo seleccionar y activar o confirmar las distintas opciones de menú.

Al margen se describe cómo acceder al modo de

configuración de los dispositivos

del sistema vía radio CONNECT

de Merten y cómo volver a salir

de este modo.

En el estado inicial de suministro no están aiustados ninguna área de memoria (aparece RF empty en el display). En primer lugar configure un área memoria. Puede ajustar hasta 4 áreas de memoria en el mando a distancia, con lo cual mediante éste podrá controlar los radiorreceptores para el sistema vía radio CONNECT. Resulta práctico asignar una área de memoria a los receptores de una estancia (de fábrica, los nombres asignados a las áreas de memoria son "ROOM", palabra inglesa para estancia). Pero también puede redistribuirlos de otra forma como, p. ej., por funciones o usuarios. Con la función NAME ROOM? puede asignar un nombre propio a las áreas de memoria.

Resulta práctico asignar al radiorreceptor instalado en una habitación una área de memoria y asignar a ésta el nombre correspondiente. Piense que el nombre otorgado al área de memoria sólo aparece en el display al cambiar el área de memoria. Si la tecla numérica no recibe ningún nombre, al pulsarla siempre aparece la abreviatura R1, R2, R3 o. R4 (seguido de la tecla numérica o grupo seleccionados; p. ej. GRP 7).

# EASY Connect

### Cómo configurar el área de memoria

- ① Cambie al modo de configuración.
- ② Active EASY CONNECT?.
- ③ Active ADD ROOM?.
  - En el display aparece el nombre estándar de la nueva área de memoria (p. ej. ROOM 1?).
- (4) Salga del modo de configuración.

**E**n el estado inicial de suministro, en EASY Connect primero sólo se puede ejecutar la función ADD ROOM?.

### Cómo asignar un nombre al área de memoria

- ① Cambie al modo de configuración.
- 2 Active EASY CONNECT?.
- ③ Active el área de memoria que desee.
- 4 Active la función NAME ROOM?.
  - Pulsando [ ] borra las letras del nombre actual.
    - Seleccione pulsando [♥] y [▲] las letras del nuevo nombre (p. ej. sala de estar) y acceda pulsando [▶] al siguiente espacio libre.
    - Confirme el nuevo nombre pulsando [OK].
    - En el display aparece el nuevo nombre (p. ej. SALA ESTAR?).
- 5 Confirme pulsando **[OK]**.
- 6 Salga del modo de ajuste.



Esta función le permite eliminar áreas de memoria que ya no necesita.

En este apartado se muestra cómo memorizar un

radiorreceptor en una tecla

Los receptores deben tener todos las mismas funciones.

Con la misma tecla, p. ej., no

Consejo: memorice el primer

radiorreceptor en la primera

tecla numérica, el segundo

radiorreceptor en la segunda y

así sucesivamente. Anote las asignaciones de las teclas

numéricas para evitar que más

adelante borre o duplique una

puede encender/apagar un

receptor y modificar la

receptor.

tecla por error.

intensidad de luz de otro

numérica del mando a distancia.

#### Cómo borrar un área de memoria

- 1 Cambie al modo de configuración.
  - Active EASY CONNECT?.
  - ③ Active el área de memoria que desee borrar.
  - ④ Active DELETE ROOM?...
  - En el display aparece SURE?.
  - 5 Confirme pulsando [OK] o cancele la operación pulsando [4].
    - Una vez confirmado aparece en el display el nombre del área de memoria siguiente.
    - El área de memoria seleccionada queda eliminada de la lista.
  - 6 Salga del modo de ajuste.

### Cómo conectar el radiorreceptor con la tecla numérica

- ① Cambie al modo de configuración.
- Active EASY CONNECT?.
- Active el área de memoria que desee.
- Active la función CONNECT KEY?.
  - En el display aparece PRESS 1T09/SCENE.
  - En primer lugar seleccione una de las teclas numéricas (de 1 a 9).
  - En el display aparece WAIT RCU.
  - Active dentro de los 15 segundos siguientes el modo de memorización del radiorreceptor (pulse 3 veces): el mando a distancia establece automáticamente la conexión con el receptor.

Cuando se establece la conexión aparece brevemente OK y luego de nuevo CONNECT KEY?. Repita el paso ④ para cada uno de los radiorreceptores que desea memorizar en la misma tecla numérica (máx. 12 unidades).

- Si la conexión no se establece correctamente, aparece ERROR en el display. Repita el paso 4.
- 5 Salga del modo de ajuste.

EASY Connect

Para simplificar el uso del mando a distancia, puede cambiar los nombres de las las teclas. El nombre aparece en el display al pulsar la tecla. De esta forma puede evitarse el tener que anotar las asignaciones de las teclas en un papel. Cómo cambiar el nombre de las teclas numéricas

- 1 Cambie al modo de configuración.
- 2 Active EASY CONNECT?.
- ③ Active el área de memoria de la cual desee borrar la tecla numérica.
- $\textcircled{\sc 4}$  Active NAME KEY? .
  - En el display aparece PRESS 1T09/SCENE.
  - Pulse la tecla numérica (de 1 a 9) o la escena (de 1 a 3) que quiera cambiarle el nombre.
- 5 Active pulsando [OK].
  - En el display aparece R1 GRP 1
  - Borre el nombre actual pulsando [ ] . La primera letra no se puede borrar.
  - Pulsando [♥] y [▲] seleccione las letras del nuevo nombre (p. ej. LÁMPARA) y acceda a la posición siguiente pulsando [▶].

Tras haber cambiado el nombre de la tecla numérica, actívelo pulsando [ $\ensuremath{\text{OK}}$ ].

- En el display aparece LÁMPARA?.
- 6 Salga del modo de ajuste.

### Cómo borrar la asignación de una tecla numérica

- ① Cambie al modo de configuración.
- 2 Active EASY CONNECT?.
- ③ Active el área de memoria de la cual desee borrar la tecla numérica.
- ④ Active RESET KEY? .
  - En el display aparece PRESS 1T09/SCENE.
  - Pulse la tecla numérica (de 1 a 9) o la escena (de 1 a 3) que quiera borrar.
  - El mando a distancia borra automáticamente la asignación de la tecla numérica seleccionada y en el display aparece DK.
  - En el display vuelve a aparecer PRESS 1T09/SCENE.
- 5 Salga del modo de ajuste.

Al margen se describe cómo borrar la asignación de una tecla numérica. Ello puede ser muy importante si prefiere grabar otro radiorreceptor en una tecla numérica ya ocupada.

En una escena se pueden conectar a los estados definidos previamente varios radiorreceptores con tan sólo

pulsando una tecla (p. ej. varias lámparas a diferente intensidad de luz).

Al margen se describe cómo ajustar una escena.

# Cómo ajustar una escena

- ① Cambie al modo de configuración.
- 2 Active EASY CONNECT?.
- ③ Active el área de memoria que desee.
- 4 Active la función CONNECT KEY?.
  - En el display aparece PRESS 1T09/SCENE.
  - Seleccione una de las teclas de escena (de 1 a 3).
  - En el display aparece WAIT RCU.
  - Fije el primer radiorreceptor en el modo de memorización (pulse 3 veces): el mando a distancia establece automáticamente la conexión con el radiorreceptor.

Cuando se establece la conexión aparece brevemente ŪK y luego de nuevo CŪNNECT KEY?. Repita el paso ④ hasta que haya memorizado todos los receptores para las escenas. Memorice los receptores siempre uno tras otro.

Si la conexión no se establece correctamente, el display vuelve a mostrar CONNECT KEY?.

- 5 Salga del modo de ajuste.
- (6) Ajuste en los distintos receptores la escena (en el dispositivo, no con el mando a distancia) la configuración que desee (p. ej., la luminosidad que desee, el apagado, el encendido).
- ⑦ Mantenga pulsada la tecla de escena durante al menos 3 segundos para que se acepten los ajustes de los receptores.

Ahora la escena que ha definido previamente está ajustada y cada vez que pulse la tecla de escena pertinente, los receptores de dicha escena se activarán de acuerdo con los ajustes guardados.

EASY Link

EASY Link le permite establecer comunicación entre los radiorreceptores y los radiopulsadores. De esta forma estos radiorreceptores se pueden controlar por medio del radiopulsador memorizado. Para poderlos controlar con el mando de radiocontrol, el radiorreceptor además debe memorizarse en una tecla del mando a distancia.

# EASY Link

# Cómo conectar el radiorreceptor con el radiopulsador

- ① Cambie al modo de configuración.
- 2 Active EASY LINK?.
- ③ Active ADD?.
- (4) Active CONNECT RCU?.
  - En el display aparece PRESS 1/3.
    - Pulse las teclas numéricas 1 o 3.
       Si memoriza el radiorreceptor en un radiopulsador simple, pulse sólo la tecla numérica 1. En caso de un radiopulsador doble, la tecla numérica 1 corresponde a la tecla basculante izquierda, mientras que la tecla numérica 3 corresponde a la tecla basculante derecha.
    - Active el modo de memorización del radiorreceptor (pulse 3 veces).
    - el mando a distancia establece automáticamente la conexión con el radiorreceptor.
    - En el display aparece OK (ERROR si la conexión no se establece correctamente).
    - Repita el paso ④ para cada uno de los radiorreceptores que desea conectar con el radiopulsador (máx. 12 unidades).
- 5 Active WRITE PB?.
  - En el display aparece WAIT PB.
  - Active el modo de memorización del radiopulsador (pulse 3 veces).
  - El mando a distancia establece automáticamente la conexión con el radiopulsador.
  - Si la conexión se establece correctamente, aparece 0K en el display.
  - Entonces los radiorreceptores se pueden activar o desactivar mediante el radiopulsador.
- 6 Salga del modo de ajuste.

Esta función le permite memorizar otro radiorreceptor en un radiopulsador que ya cuenta con uno o varios radiorreceptores memorizados. Es posible memorizar hasta 12 receptores por radiopulsador. Los receptores deben tener todos las mismas funciones. Con la misma tecla, p. ej., no puede encender/apagar un receptor y modificar la intensidad de luz de otro receptor.

# Cómo conectar otros radiorreceptores con el radiopulsador

- ① Cambie al modo de configuración.
- ② Active EASY LINK?.
- ③ Active MODIFY?.
- ④ Active READ PB?.
  - En el display aparece WAIT PB.
  - Active el modo de memorización del radiopulsador (pulse 3 veces).
  - El mando a distancia establece automáticamente la conexión con el radiopulsador.
  - Si la conexión se establece correctamente, aparece READ PB? en el display.
  - Si la conexión no se establece correctamente, aparece ERROR en el display.
  - Repita el paso ④ para cada uno de los radiorreceptores que desea conectar con el radiopulsador (máx. 12 unidades).
- 5 Active CONNECT RCU?.
  - En el display aparece PRESS 1/3.
  - Pulse las teclas numéricas 1 o 3.
  - Si memoriza el radiorreceptor en un radiopulsador simple, pulse sólo la tecla numérica 1. En caso de un radiopulsador doble, la tecla numérica 1 corresponde a la tecla basculante izquierda, mientras que la tecla numérica 3 corresponde a la tecla basculante derecha.
  - Active el modo de memorización del radiorreceptor (pulse 3 veces).
  - el mando a distancia establece automáticamente la conexión con el radiorreceptor.
  - En caso de establecerse la comunicación correctamente, en el display aparece OK y en caso de no establecerse, ERROR. Repita el paso (5).
- 6 Active WRITE PB?.
  - En el display aparece WAIT PB.
  - Active el modo de memorización del radiopulsador (pulse 3 veces).
  - El mando a distancia establece automáticamente la conexión con el radiopulsador.
  - Si la conexión se establece correctamente, aparece OK en el display.
  - Ahora el radiorreceptor se puede activar o desactivar mediante el radiopulsador.
- ⑦ Salga del modo de ajuste.

#### EASY Link

El control de los receptores a través de varios pulsadores se efectúa copiando las conexiones de un pulsador a otro. Entonces los otros radiopulsadores controlan los mismos receptores con la misma función que en el radiopulsador original. Puede copiar las conexiones de un radiopulsador hasta en 4 radiopulsadores. Si posteriormente se memorizan otros receptores en el primer radiopulsador, entonces tiene que volver a copiar de nuevo las conexiones en el otro pulsador.

# Cómo copiar las conexiones de un radiopulsador

- Cambie al modo de configuración.
- 2 Active EASY LINK?.
- ③ Active MODIFY?.
- 4 Active READ PB?.
  - En el display aparece WAIT PB.
  - Active el modo de memorización del radiopulsador (pulse 3 veces).
  - El mando a distancia establece automáticamente la conexión con el radiopulsador.
  - Si la conexión se establece correctamente, aparece READ PB? en el display.
  - Si la conexión no se establece correctamente, aparece ERROR en el display. Repita el paso 4.
- 5 Active WRITE PB?.
  - En el display aparece WAIT PB.
  - Active el modo de memorización del radiopulsador (pulse 3 veces).
  - El mando a distancia establece automáticamente la conexión con el radiopulsador.
  - Si la conexión se establece correctamente, aparece 0K en el display y la función del radiopulsador original además se transfiere al nuevo radiopulsador.
  - Si la conexión no se establece correctamente, aparece ERROR en el display. Repita el paso 5.
- 6 Salga del modo de ajuste.

Su instalador tiene la posibilidad de configurar el mando a distancia con otras herramienta de configuración (p. ej. el software del PC "Configurador vía radio CONNECT").

# EASY Tool

# Cómo configurar el mando a distancia con herramientas de configuración

Active el modo de memorización del mando de radiocontrol:

- ① Cambie al modo de configuración.
- 2 Active EASY TOOL?.
- 3 Active PROGRAMMING?.
  - En el display aparece WAIT TOOL.
  - El mando a distancia establece automáticamente la conexión con la interface de comunicación vía radio USB.
  - Si la conexión se establece correctamente, aparece DK en el display.
  - Si la conexión no se establece correctamente, aparece ERROR en el display.
- ④ Salga del modo de ajuste.
#### ADVANCED

# ADVANCED

Las opciones especificadas en la opción de menú ADVANCED están concebidas para el instalador, ya que aquí se permite realizar modificaciones que pudieran afectar al funcionamiento de los dispositivos y del sistema vía radio.

# Cómo copiar ajustes para dispositivos CONNECT en otro mando a distancia Merten

- ① Cambie al modo de configuración.
- 2 Active ADVANCED?.
- ③ Active COPY REMOTE?.
  - En el display aparece WAIT REMOTE.
  - En el otro mando a distancia debe estar activado EASY TOOL.
  - El mando a distancia establece automáticamente la conexión con el otro mando a distancia.
  - Si la conexión se establece correctamente, aparece DK en el display.
  - Si la conexión no se establece correctamente, aparece ERROR en el display.
- ④ Salga del modo de ajuste.

Esta función le permite copiar ajustes guardados en este mando de radiocontrol para dispositivos CONNECT en otro mando de radiocontrol Merten. A continuación se describe a modo de ejemplo cómo puede reprogramar los ajustes originales de un radiopulsador CONNECT doble de forma que, p. ej., puede ejecutar un control de escena mediante una tecla del pulsador.

Ello le permite utilizar el radiopulsador más allá de su función convencional.

# Cómo modificar los parámetros de un radiopulsador

- ① Cambie al modo de configuración.
- 2 Active ADVANCED?.
- Active:
  - en un pulsador nuevo: ADD LINK?.
  - en un pulsador con conexiones ya establecidas: MODIFY LINK?.
- ④ Active READ PB?.
- 5 Active SET PARAMETER?.
  - En el display aparece PRESS 1/3.
  - Pulse las teclas numéricas 10 2 0 3 0 4.
     En el caso de un radiopulsador simple, pulse sólo la tecla numérica 1. En caso de un radiopulsador doble, la tecla numérica 1 corresponde a la tecla basculante izquierda, mientras que la tecla numérica 3 corresponde a la tecla basculante derecha.
- En el display aparece PAR - -.
  Introduzca con la tecla numérica el código correspondiente de uno de los ajustes que se especifican a continuación.
- ⑦ Salga del modo de ajuste.

#### Restaurar las funciones originales del radiopulsador • Código: [0000]

Puede volver a restaurar las funciones de fábrica del radiopulsador (arriba: encender/más luz/subir; abajo: apagar/menos luz/bajar).

### Ajustar 2 escenas distintas en una tecla basculante • Código: [1060]

Puede asignar, p. ej., a la tecla basculante izquierda del radiopulsador dos escenas distintas. La tecla basculante derecha conserva sus funciones originales (encender/apagar; regular la intensidad de luz; subir/bajar).



Definir escena: fije en los receptores los ajustes que desea para la escena. A continuación, pulse la placa sensora durante 5 segundos para que los ajustes del receptor se guarden. Activar la escena: pulse brevemente la placa sensora.



# Ajustar una tecla basculante con una escena y una función inequívoca • Código: [0056]

Puede asignar, p. ej., a la tecla basculante derecha del radiopulsador una escena y una función (APAGAR) inequívoca. La tecla basculante izquierda conserva sus funciones originales (encender/apagar; más luz/menos luz; subir/bajar).

En el ejemplo detallado en el margen, en la tecla basculante derecha superior se programa una escena y con la tecla basculante derecha inferior siempre se apagan los receptores de esta escena.



Definir escena: fije en los receptores los ajustes que desea para la escena. A continuación, pulse la placa sensora durante 5 segundos para que los ajustes del receptor se guarden. Activar la escena: pulse brevemente la placa sensora.

#### Ajustar 2 grupos distintos en una tecla basculante • Código: [1004]

Cuando se restaura el estado inicial de suministro de un radiorreceptor en el receptor mismo (pulse 3 veces + mantenga pulsado), se borran todas las conexiones con el propio dispositivo. Sin embargo, sigue registrado en la lista interna ocupando un espacio en la memoria. Puede asignar, p. ej., a la tecla basculante derecha del radiopulsador dos grupos distintos (en este caso: conmutar). La tecla basculante izquierda conserva sus funciones originales (encender/apagar; más luz/menos luz; subir/bajar).

# Cómo borrar un radiorreceptor de la lista de dispositivos internos

- 1) Cambie al modo de configuración.
- 2 Active ADVANCED?.
- ③ Active COPY REMOTE?.
- (4) Active RESET DEVICE?

En el display aparece WAIT DEVICE.

Active el modo de memorización del radiorreceptor que se debe borrar (pulse 3 veces).

El mando a distancia establece automáticamente una conexión.

- Si la conexión se establece correctamente, aparece DK en el display.
- Después de haberse establecido correctamente la conexión, el radiorreceptor se borra del sistema vía radio.
- Si la conexión no se establece correctamente, aparece ERROR en el display.
- 5 Salga del modo de ajuste.



Al margen se ilustra cómo puede restaurar los ajustes del estado inicial de un sistema vía radio CONNECT de Merten, es decir, cómo puede borrar todos los ajustes CONNECT guardados.

Merten ofrece dispositivos con interface de infrarrojos (IR) con

los cuales se pueden controlar a

distancia estos componentes

(p. ej. persiana de lamas) Ello se puede realizar también con este

mando a distancia, de forma que

adicional para estos dispositivos

no es necesario un mando a

distancia por infrarrojos

Merten.

i

i

# Cómo restaurar los ajustes iniciales CONNECT

Esta función le permite borrar todos los ajustes CONNECT de este mando a distancia, es decir, restaurar el estado inicial de suministro. Esta operación sólo sirve las los ajustes de los dispositivos CONNECT de Merten.

- 1) Cambie al modo de configuración.
- 2 Active ADVANCED?.
- ③ Active SET DEFAULT?.
- En el display aparece SURE?.
- (4) Confirme o active pulsando [OK].
  - En el display aparece STARTED.
  - Después de borrar correctamente los ajustes, aparece brevemente en el display 0K y luego regresa aSET DEFAULT?
- 5 Salga del modo de ajuste.

Después de salir del área de configuración, en el display aparece RF EMPTY hasta que mediante Easy Connect primero se configure una área de memoria y luego se conecte una tecla numérica con un radiorreceptor.

### *Cómo conmutar para el control de dispositivos Merten con receptor de infrarrojos*

- 1 Cambie al modo de configuración.
- 2 Active ADVANCED?.
- ③ ACTIVE USE AS IR? .
- En el display aparece SURE?.
- ④ Confirme o active pulsando [OK].
  - En el display aparece USE AS IR?.
- (5) Salga del modo de ajuste.

El control de los dispositivos del sistema vía radio CONNECT ya no es posible.

La asignación de teclas y las funciones asignadas están fijadas para dispositivos específicos y se deben consultar en el manual de instrucciones del dispositivo pertinente.

	ADVANCED	
	Cómo conmutar para el control de dispositivos CONNECT de Merten y otros dispositivos instalados con recentor de infrarroios	
	<ol> <li>Cambie al modo de configuración.</li> <li>Active ADUANCED?.</li> <li>Active USE DE DES.</li> </ol>	
	<ul> <li>Active USE HS KF ?.</li> <li>- En el display aparece SURE?.</li> <li>(4) Confirme o active pulsando [OK].</li> </ul>	
	- En el display aparece USE AS RF?.     Salga del modo de ajuste.	
i	El control de los dispositivos Merten con receptor de infrarrojos ya no es posible.	
	111	

Indicaciones para usuarios expertos

# Indicaciones para usuarios expertos

Indicaciones para usuarios expertos que deseen utilizar el mando a distancia con dispositivos compatibles con Z-Wave de otros fabricantes:

# Z-Wave concepto Término CONNECT Inclusion Memorizar (envío de Node Info Frame) Exclusion Restablecer el estado ajustado de fábrica; bor

Exclusion Restablecer el estado ajustado de fábrica; borrar Primary Dispositivo con gestión del sistema

#### Tipo de dispositivos Z- Controller Wave

Learn-Mode PROGRAMMING? en el menú EASY TOOL (para la conexión de sistemas de otros fabricantes en Z-Wave) Enviar "Node Info Frame" PROGRAMMING? en el menú EASY TOOL

# Extras

# Cómo memorizar un dispositivo audiovisual de infrarrojos

Puede ajustar el mando a distancia para controlar hasta cinco dispositivos:

Dispositivo	Indicación en el display
TV (aparato de televisión)	TU
AMP (receptor/amplificador HiFi)	AMP
SAT (receptor TV satélite)	SAT
DMR (receptor digital)	DMR
DVD/VCR (reproductor DVD/vídeo)	DVD/VCR

 Encienda el dispositivo que debe ajustarse en el mando a distancia.

- Si el dispositivo es un reproductor/grabador DVD o un vídeo, introduzca un disco o una cinta e inicie la reproducción.
- ② Fije el mando a distancia en el modo de ajuste:
  - Mantenga pulsado [SELECT] durante tres segundos:

  - y "CONFIG DEVICE ?"
  - Se enciende la iluminación de fondo.
  - Las teclas que puede utilizar parpadean.
- ③ Confirme pulsando [OK].

El mando a distancia ahora está listo para ser ajustado para el control de su dispositivo.

- ④ Seleccione dispositivo pulsando [▼].
- 5 Confirme pulsando [OK].
  - En el display aparece ● y el nombre de una marca.
     Las teclas que puede utilizar parpadean.
- ⑥ Seleccione la marca del dispositivo pulsando [▼] y [▲].
  - Si la marca de su dispositivo no aparece en la lista, puede seleccionar cualquier otra marca.
- ⑦ Confirme pulsando [OK].
- (8) Mantenga pulsada la tecla [ () hasta que reaccione el dispositivo.
  - En el display aparece 💿 👁 👁
- (9) Apunte el mando a distancia hacia el dispositivo.
  - El mando a distancia empieza a emitir uno tras otro todos los códigos "Off". Cada vez que el mando a distancia envía un código, éste aparece en el display: "TEST Ø1, Ø2, Ø3", etc.









113
-----

Extra
① Cuando reaccione el dispositivo, suelte de inmediato la tecla
<ul> <li>Ahora el mando a distancia ha encontrado un código que funciona con su dispositivo. "En el display aparece SETUP over</li> </ul>
<ul> <li>Si el dispositivo no reacciona y aparece "LIST END" significa que no se encontró ningún código para el dispositivo.</li> </ul>
Compruebe a continuación si todas las funciones del dispositivo se pueden ejecutar con el mando a distancia:
<ul> <li>En caso afirmativo, el mando a distancia está listo para el control de su dispositivo.</li> </ul>
<ul> <li>En caso negativo, repita el proceso de memorización: seleccione el dispositivo; active "MODIFY?" y repita el paso</li> </ul>
El código utilizado hasta ahora, incompleto, ya no se utiliza er la segunda memorización. Es decir, en el momento en que ur dispositivo reacciona a un código (nuevo), [O] se debe soltar de inmediato
Si desea ajustar el mando a distancia para controlar otros dispositivos, debe volver a fijar el mando a distancia en el modo de ajuste: Mantenga pulsado <b>[SELECT]</b> durante tres segundos. Repita el ajuste a partir del paso ③.
Si, tras varios intentos, un dispositivo sigue sin reaccionar o reacciona a cualquier comando de tecla, no se encontró ningún código adecuado al dispositivo.
reacciona a cualquier comando de tecla, no se encontró ningún código adecuado al dispositivo.
– En el display aparece SETUP, , 🔘 🔘 🔘
y "CONFIG DEVICE ?"
y "CONFIG DEVICE ?". - Se enciende la iluminación de fondo. - Las teclas que puede utilizar parpadean.
<ul> <li>y "CONFIG DEVICE ?".</li> <li>Se enciende la iluminación de fondo.</li> <li>Las teclas que puede utilizar parpadean.</li> <li>(2) Pulsando [♥] y [▲] seleccione la opción "ENTER CODE" (Borrar dispositivo).</li> </ul>

# Cómo añadir funciones ampliadas

En cada dispositivo para el cual se ha ajustado el mando a distancia se pueden añadir funciones ampliadas de mando a distancia. En la "lista de funciones ampliadas" puede consultar cuáles son estas funciones de forma resumida.

Sólo puede añadir funciones disponibles en el mando a distancia del dispositivo original.

# Cómo activar o utilizar las funciones ampliadas

- 1 Busque el dispositivo pulsando [SELECT], p. ej. DUD.
- (2) Confirme pulsando [OK].

### ③ Pulse [XTRA].

**i** 

- En el display aparece la última función seleccionada para el dispositivo, p. ej. DVD-SHOWVIEW.
- Las teclas que puede utilizar parpadean.
- ④ Seleccione la función que debe ser activada pulsando [▼] y
  - [▲].
- (5) Active pulsando [OK].
- 6 Vuelva a pulsar [XTRA] para regresar al modo de funcionamiento normal.

# Cómo borrar dispositivos

Ejemplo para TV:

- ① Mantenga pulsado [SET UP] durante tres segundos.
- En el display aparece SETUP , ○ y "CONFIG DEVICE ?".
  - Se enciende la iluminación de fondo.
  - Las teclas que puede utilizar parpadean.
- ② Pulsando [♥] y [▲] seleccione la opción "DELETE DEVICE" (Borrar dispositivo).
- ③ Pulsando [▼] y [▲] seleccione la opción "DEL TU" (Borrar TV).
- ④ Pulse [OK].
- 5 Pulse otra vez [OK].
- El modo TV se ha borrado.







#### Extras

# Cómo desactivar la función de iluminación de fondo

Puede iluminar el display para que todos los mensajes puedan verse con claridad incluso en una estancia con poca luz. Como la iluminación de fondo consume electricidad extra, si se usa a menudo la duración de la batería será menor. Por ello cabe la posibilidad de desactivar la iluminación de fondo.





- Mantenga pulsadas las teclas numéricas [1] y [9] durante tres segundos.
  - La función de iluminación de fondo está desactivada; la iluminación de fondo no se puede activar.

#### Cómo activar la iluminación de fondo

- Mantenga pulsadas las teclas numéricas [7] y [9] durante tres segundos.
  - La función de iluminación de fondo está activada; la iluminación de fondo se puede activar.

# Cómo restaurar las funciones originales del mando a distancia

En algunos casos puede resultar práctico restaurar las funciones originales del mando a distancia, p. ej. cuando la memoria del mando a distancia esté llena, cuando está ajustando un dispositivo específico o si desea memorizar una función de tecla adicional. En este caso se restauran los ajustes definidos de fábrica del mando a distancia y se borran **todos** los ajustes de usuario.

- ① Mantenga pulsado [SET UP] durante tres segundos.
  - En el display aparece SETUP , ○ y "CONFIG DEVICE ?".
  - Se enciende la iluminación de fondo.
  - Las teclas que puede utilizar parpadean.
- ② Pulsando [▼] y [▲] la opción "RESET IR?".
- ③ Pulsando [▼] y [▲] la opción "RESET IR?".
- ④ Pulse [OK].
- 5 Pulse otra vez [OK].

Se han restaurado todas las funciones originales. Se han borrado todas las funciones ampliadas.





Lista de funciones ampliadas

# Lista de funciones ampliadas

Dispositivo	Funciones ampliadas
TV (aparato de televisión)	Ambi Mode, Ambilight, PIP, Pixelplus, Sleep, Text Mix
AMP (receptor/amplificador HiFi)	AM, CD input, DSP mode, DVD input, FM, Surround mode
SAT (receptor TV satélite)	Help, Interactive, List, Option, Pause, Play, Services, Sound, Stop
DMR (receptor digital)	Program, Repeat
DVD/VCR (reproductor DVD/vídeo)	Help, Interactive, List Option, Pause, Play, Services, Sound, Stop

#### Información al cliente



#### Eliminación de su dispositivo viejo

Su dispositivo fue diseñado y fabricado con materiales y componentes de gran calidad, los cuales pueden ser reciclados y volverse a utilizar.

Si en el dispositivo aparece este símbolo (contenedor sobre ruedas tachado) significa que está regido por la directriz europea 2002/96/ CE.

Infórmese sobre las disposiciones vigentes en su país en materia de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos.

Actúe de acuerdo con las disposiciones vigentes de su país y no deseche los aparatos viejos como basura doméstica. Mediante la correcta eliminación de sus aparatos antiguos protege el medio ambiente y las personas de posibles repercusiones nocivas.

Información al cliente

Innehållsförteckning
Lär känna din fjärrkontroll
Indikeringar och manöverelement för radiosystem CONNECT
Indikeringar och manöverelement för IR-AV-apparater123
Översikt 125
Radiosystem CONNECT128
Konfiguration av ett radiosystem CONNECT
EASY Connect
EASY Link
EASY Tool
ADVANCED
Tips för avancerade användare141
Verktyg141
Batteribyte146
Felfunktioner146
Lista över extrafunktioner148
Kundinformation148
Codes



		Indikeringar och manöverelement för IR-AV- apparater
		Bilderna på sidan 1 ger dig en översikt över alla knappar och deras funktioner.
0	SETUP LEARN	På displayen visas fjärrkontrollens aktuella status.
	SETUP	Fjärrkontroll i inställnings-/konfigurationsläge eller utökat funktionsläge.
	LEARN	Fjärrkontroll i inlärningsläge.
		Batteristatusindikering som blinkar när batterieffekten är svag.
	• • •	Lyser i inställnings-/konfigurationsläge, inlärningsläge och utökat funktionsläge.
		Tänds när fjärrkontrollen skickar en signal.
		Tänds när fjärrkontrollen tar emot en signal i inlärningsläge eller utökat funktionsläge.
	TV, xxx	Vald apparat, valt märke
2	XTRA	Tänder bakgrundsbelysningen (om aktiverad). Visar utökade funktioner för den valda apparaten.
3	■ / DISC	TV-läge: Videotext till/från DVD-läge: Skivmeny
	🖻 / HDD	TV-läge: Frysa text DVD-R-läge: Meny för hårddiskspelare
	I SUBTITLE	TV-läge: Tv med bredbildsskärm DVD-läge: Textning
	☐ / FAV	TV-läge: Text från SAT-läge: Lista över favoritkanaler
4	PC	Aktiverar/avaktiverar multimedia-PC:n
	MENU	Öppnar och stänger menyn till den valda apparaten/det valda mediet
5	ОК	Bekräftelse av val.
6	INFO	Visning av kanalinformation på bildskärmen
0	₩	Inkoppling av TV:ns "tysta" läge
8	+ 🚄	Inställning av TV-ljudvolym
9	Sifferknappar	TV-läge: Direktval av kanaler och andra funktioner. AMP-läge: Källvalsknappar (TV, DVD, VCR, TUNER, CD, AUX).
D	AV	Växling mellan utrustningens externa ingångar
D	◀◀	TV-läge: röd videotext-knapp* VCR-/DVD-läge: Tillbakaspolning
	▶	TV-läge: Index VCR-/DVD-läge: Uppspelning

Indikeringar och manöverelement för IR-AV-apparater TV-läge: Blå videotext-knapp\*  $\blacktriangleright$ VCR-/DVD-läge: Framspolning TV-läge: Grön videotext-knapp\* . . . . . . . . . . . . . . . VCR-/DVD-läge: Stopp VCR-/DVD-läge: Inspelning • . . . . . . . . . . . . . . . . TV-läge: Gul videotext-knapp\* П VCR-/DVD-läge: Paus Ð Välja mellan en- och tvåställiga kanalnummer Ð ☆ ..... Tryck kort (< 3 sekunder): Manövrering av apparater i radiosystemet CONNECT eller Merten-apparater med IRmottagare Tryck längre (> 3 sekunder): Växling till konfigurationsläget för Merten-apparater Ø + 🜲 – Välja föregående/nästa kanal Ð ВАСК Hoppa tillbaka en menynivå eller stänga menyn Markörknappar . . . . œ Markör uppåt, nedåt, åt vänster, åt höger i en meny Ð GUIDE ..... STB-läge: Öppnar den elektroniska teveprogramguiden Ð Till- eller frånkoppling av TV, DVD, VCR, AMP, CD eller STB Ð Öppnar fjärrkontrollens inställnings-/konfigurationsläge SELECT ..... Tänder bakgrundsbelysningen (om aktiverad). Val av apparatläge Du kan endast välja apparater som är programmerade i fjärrkontrollen. \* För att kunna använda de färgade knapparna i DVDR-HDD-läget måste du programmera in färgvalsfunktionerna i tilläggsknappen XTRA. Se kapitlet "Verktyg" – "Lägga till extrafunktioner".

Översikt

# Översikt

### lsättning av batterier

① Lägg i batterierna i fjärrkontrollen (se avsnittet "Batteribyte").

När du sätter i batterierna första gången ställer fjärrkontrollen in sig på konfigurationsläget Easy Connect. Du kan börja med steg ③ i följande avsnitt.

#### Apparater i radiosystemet CONNECT

- Montera och installera de radiomottagare som ska ställas in för fjärrstyrning.
- (2) Tryck på SETUP-knappen [ ] och håll den intryckt i tre sekunder.
  - Vänta tills statusindikeringen 🌒 🌒 🜒 slocknar.
  - På displayen visas EASY CONNECT? och i det övre vänstra hörnet står det SETUP .
- ③ Aktivera ADD ROOM?.
  - På displayen visas standardbeteckningen för den nya minnesplatsen (t.ex. R00M 1?).
- ④ Aktivera funktionen CONNECT KEY?.
  - På displayen visas PRESS 1T09/SCENE.
  - Välj en av sifferknapparna (1 till 9).
  - På displayen visas meddelandet WAIT RCV under 15 sekunder.
  - Aktivera radiomottagarens inlärningsläge (tryck 3 ggr): Fjärrkontrollen skapar automatiskt en förbindelse till mottagaren.

Om förbindelsen kunde upprättas visas meddelandet 0K tillfälligt och därefter växlar displayen tillbaka till CONNECT KEY?. Upprepa steg ④ för alla radiomottagare som ska programmeras i samma sifferknapp (max. 12 stycken).

(5) Tryck på SETUP-knappen [ ] och håll den intryckt i tre sekunder.

Nedan beskrivs i korta drag hur du programmerar radiomottagare i en

i

fjärrkontrollknapp. När detta är

- gjort kan du manövrera den
- programmerade radiomottagaren via
- fjärrkontrollen.

Snabbguiden utgår från trådlösa apparater som ännu inte har

integrerats i ett radiosystem

(leveransstatus). Information om ytterligare konfigurationsmöjligheter hittar du i följande kapitel i den här

bruksanvisningen.





Merten erbjuder apparater med infrarött (IR) gränssnitt a, vars funktion du bekvämt styr via fjärrkontrollen.

Här beskrivs i korta drag hur du programmerar IR-AV-apparater för användning med fjärrkontrollen. När detta är gjort kan du styra apparaternas funktioner med fjärrkontrollen. Information om ytterligare konfigurationsmöjligheter hittar du i följande kapitel i den här bruksanvisningen.

- Manövrering av radiomottagare:
- ① Öppna/välja minnesplats med knappen [ 1]
- Välja sifferknapp/scenarioknapp (där de önskade mottagarna har lärts in).
   Det valda scenariot öppnas direkt.
- ③ Manövrera apparaten med knapparna + + -

Alla fjärrkontrollknappar som används för Merten radiosystem CONNECT är markerade med blått.

# Merten IR-apparater

- Tryck på SETUP-knappen [<sup>^</sup>] och håll den intryckt i tre sekunder.

  - På displayen visas EASY CONNECT? och i det övre vänstra hörnet står det SETUP.
- ② Aktivera ADVANCED?.
- ③ Aktivera USE AS IR?.
- På displayen visas SURE?.
- (4) Bekräfta/aktivera med [OK].
  - På displayen visas USE AS IR?.

# **IR-AV-apparater**

- ① Sätt på den apparat som ska ställas in för fjärrstyrning.
  - Om apparaten är en DVD-spelare/inspelare eller videoinspelare ska du lägga i en skiva eller ett band och starta uppspelningen.
- 2 Fjärrkontrollen övergår direkt i inställningsläget:
  - På displayen visas SETUP , ○ och "TV ?".
  - Bakgrundsbelysningen tänds.
  - Knappar som kan användas blinkar.





- ③ Välj apparat med [▼].
- ④ Bekräfta med [OK].
  - På displayen visas 💿 💿 och ett märkesnamn.
  - Knappar som kan användas blinkar.
- (5) Välj märket på din apparat med [▼] och [▲].
  - Om märket på din apparat saknas i listan kan du välja fritt bland de tillgängliga märkena.
- 6 Bekräfta med [OK].
- ⑦ Tryck på [ ①] tills apparaten sätts på.
  - På displayen visas 🔵 🖲 🔵
- (8) Rikta fjärrkontrollen mot apparaten.
  - Fjärrkontrollen går igenom alla kända "Från"-koder i en följd.
     Varje gång som fjärrkontrollen skickar en kod visas följande meddelande på displayen: "TEST Ø1, Ø2, Ø3" osv.
- (9) Släpp knappen [ () ] så fort apparaten sätts på.
  - Fjärrkontrollen har då hittat en kod som din apparat fungerar med. "SETUP 0K" visas på displayen.
  - Om apparaten inte sätts på och "LIST END" visas, betyder det att ingen passande kod hittades för apparaten.

Radiosystem CONNECT

# Radiosystem CONNECT

Radiosystemet CONNCECT från Merten är ett intelligent och flexibelt radionätverk där de anslutna apparaterna inte bara kan ta emot eller skicka signaler, utan även kommunicera med varandra. Därmed uttnyttjar systemet funktioner som t.ex. vidarekoppling av signaler (routing) och alternativa radiosträckor (t.ex. vid tillfälliga störningar).

Tack vare att radiokommandona är adresserade till en viss apparat kan flera radiosystem dessutom drivas parallellt utan att påverka varandra.

Denna funktion gör Merten radiosystem CONNECT till en mycket säker, störningsfri och flexibel lösning.

För att kunna fjärrstyra fastighetsfunktioner (t.ex. tända/släcka ljuset eller köra ut/in jalusier) måste du först inrätta ett CONNECTradiosystem samt programmera och konfiguera de aktuella apparaterna.

Med hjälp av CONNECT-radiofjärrkontrollen kan du enkelt och praktiskt inrätta ett CONNECT-radiosystem och konfigurera apparaterna.

# Konfiguration av ett radiosystem CONNECT

Vid konfiguration av ett CONNECT-radiosystem ska du tänka på några saker.

### Förutsättningar:

- Se till att alla mottagare är monterade och installerade på sin slutgiltiga monteringsplats.
- Anslut en förbrukare till mottagarna (vissa mottagare använder de anslutna apparaterna för att bekräfta kommandon under programmeringen och konfigurationen).
- Se till att apparaterna kan ställas in i inlärnings-/ programmeringsläget:

Inlärnings-/programmeringsläget aktiveras med tre klick: Tryck på tryckknappsytan/programmeringsknappen eller sensorplattan (beroende på apparatens utrustning) tre gånger i snabb följd. Tryckknappsytan eller programmeringsknappen ska tryckas in tre gånger, ungefär lika snabbt som när man dubbelklickar med en datormus (tre gånger på ca 1,5 sekunder). En blinkande lysdiod visar att inlärnings-/programmeringsläget är aktivt.



Konfiguration av ett radiosystem CONNECT

### Konfiguration med fjärrkontrollen:

Konfigurationen av radiosystem CONNECT görs i fjärrkontrollens konfigurationsläge. Beroende på vilken funktion och vilka apparater i ditt radiosystem som du vill konfigurera ska du välja ett av följande konfigurationssätt:



:00::

# EASY Connect

Skapar en förbindelse mellan radiomottagare och fjärrkontrollen. l upp till fyra minnesplatser kan varje sifferknapp programmeras med max. 12 radiomottagare och för var och en av de tre scenarioknapparna kan ett scenario konfigureras.

- Konfigurera minnesplats
- Namnge minnesplats
- Radera minnesplats
- Ansluta radiomottagare till sifferknappar
- Namnge sifferknappar
- Radera tilldelning i sifferknappar
- Ställa in scenario

#### EASY Link

Θ

6

0

Θ

Θ

Θ

Skapar en förbindelse mellan radiomottagare och radiotryckknappar (inte med knapparna på fjärrkontrollen).

- Ansluta radiomottagare till en radiotryckknapp
- Ansluta fler radiomottagare till samma radiotryckknapp
- Kopiera en radiotryckknappsanslutning

#### EASY Tool

Konfiguration (av radiofjärrkontrollen) med ett annat CONNECTkonfigurationsverktyg (t.ex. PC-programvaran "Radiokonfigurator CONNECT").

#### ADVANCED

- Här har du följande möjligheter:
- Kopiera radiofjärrkontrollens CONNECT-funktioner till en annan radiofjärrkontroll CONNECT
- Ändra konfigurationen i radiotryckknapp CONNECT (beteende vid tryck, knappdefinition)
- Ta bort radiomottagare ur den interna apparatlistan
- Återställa fjärrkontrollens fabriksinställningar (gäller endast radiosystem CONNECT)
- Använda fjärrkontrollen som IR-fjärrkontroll för Merten-apparater med IR-mottagare



#### Tips för konfigurationen med fjärrkontrollen

Vid konfiguration av radiosystem CONNECT ska du tänka på några saker.

- För att du ska kunna styra flera mottagare med en knapp måste alla apparater i förbindelsen stödja samma funktioner. Du kan t.ex. inte sätta på en mottagare och dimra en annan med samma knapp.
- När en EASY Link-förbindelse upprättas mellan radiotryckknappar och mottagare ska du först programmera mottagarna i en knapp. Därefter kan dessa knappanslutningar kopieras till andra radiotryckknappar som du vill använda. Extraknapparna programmeras inte för mottagarna!

Dessa knappar styr därför likadana mottagare med samma funktion som den första radiotryckknappen.

Du kan kopiera anslutningarna i en radiotryckknapp till maximalt fyra andra knappar.

Om du i ett senare skede programmerar fler mottagare i den första radiotryckknappen måste du kopiera anslutningarna till de andra knapparna en gång till.

# Inställning av konfigurationsläget för radiosystem CONNECT

- Tryck på SETUP-knappen [<sup>A</sup>] och håll den intryckt i tre sekunder.
  - Vänta tills statusindikeringen 💿 💿 slocknar.
  - Fjärrkontrollen är nu i konfigurationsläget för radioenheter.
     På displayen visas ERSY CONNECT? och i det övre vänstra
  - hörnet står det SETUP .
- ② Välj ytterligare menyposter med markörknappen [▼] och [▲].
- ③ Tryck på SETUP-knappen [ ] i tre sekunder för att stänga konfigurationsläget igen.

### Navigering i konfigurationsläget

- Välj menypost med markörknappen [▼] och [▲].
- Aktivera/bekräfta valet med [OK].
- Använd markörknappen 
   för att hoppa tillbaka en menynivå.

Här beskrivs hur du öppnar respektive stänger konfigurationsläget för apparater som är anslutna till radiosystemet CONNECT.

Här beskrivs hur du navigerar med markören i konfigurationsmenyerna samt väljer och aktiverar/bekräftar enskilda menypunkter.

EASY Connect

l fabriksinställningen är inga minnesplatser inställda (RF empty visas på displayen). Du måste först konfigurera en minnesplats.

Du kan ställa in upp till fyra minnesplatser i fjärrkontrollen och kan sedan manövrera radiomottagarna för radiosystemet CONNECT via fjärrkontrollen. Det är lämpligt att tilldela mottagarna i ett rum en gemensam minnesplats (i fabriksinställningen är namnet på minnesplatserna därför förangivet till "ROOM", det engelska ordet för rum. Du kan göra andra indelningar om du önskar, t.ex. efter funktioner eller användare. Via funktionen NAME ROOM? kan du tilldela minnesplatserna egna namn.

Det är en fördel att tilldela radiomottagare som är installerade i ett rum en gemensam minnesplats och att ge denna minnesplats ett entydigt namn. Tänk på att minneplatsens namn endast visas på displayen när du växlar till ett annan minnesplats. När du trycker på en sifferknapp som inte namngetts än visas alltid förkortningen R1, R2, R3 resp. R4 (följt av den utvalda sifferknappen resp. gruppen; t.ex. GRP 7).

# EASY Connect

# Konfigurera minnesplats

- (1) Öppna konfigurationsläget.
- 2 Aktivera EASY CONNECT?.
- ③ Aktivera ADD ROOM?.
  - På displayen visas standardbeteckningen för den nya minnesplatsen (t.ex. ROOM 1?).
- (4) Stäng konfigurationsläget.

Med fabriksinställningen är till att börja med endast funktionen ADD R00M? tillgänglig under EASY Connect.

#### Namnge minnesplats

- ① Öppna konfigurationsläget.
- 2 Aktivera EASY CONNECT?.
- ③ Aktivera önskad minnesplats.
- (4) Aktivera funktionen NAME ROOM?.
  - Med [] raderar du bokstäver i det aktuella namnet.
  - Med [♥] och [▲] väljer du bokstäver i det nya namet (t.ex. Vardagsrum) och med [▶] går du vidare till nästa fria plats.
  - Bekräfta det ändrade namnet med [OK].
  - På displayen visas det nya namnet (t.ex. UARDAGSRUM?).
- 5 Bekräfta med [OK].
- 6 Stäng inställningsläget.

Med den här funktionen kan du ta bort överflödiga minnesplatser.

### Radera minnesplats

- ① Öppna konfigurationsläget.
- ② Aktivera EASY CONNECT?.
- ③ Aktivera den minnesplats som ska tas bort.
- ④ Aktivera DELETE ROOM? .
- På displayen visas SURE?.
- 5 Bekräfta med [OK] eller avbryt med [ ].
  - När du har bekräftat åtgärden visas namnet på nästa minnesplats på displayen.
  - Den utvalda minnesplatsen har tagits bort ur listan.
- 6 Stäng konfigurationsläget.

#### Ansluta radiomottagare till sifferknappar

- ① Öppna konfigurationsläget.
- 2 Aktivera EASY CONNECT?.
- ③ Aktivera önskad minnesplats.
- Aktivera funktionen CONNECT KEY?.
  - På displayen visas PRESS 1T09/SCENE.
  - Välj först en av sifferknapparna (1 till 9).
  - På displayen visas WAIT RCU
  - Aktivera radiomottagarens programmeringsläge inom 15 sekunder (tryck 3 ggr): Fjärrkontrollen skapar automatiskt en förbindelse till mottagaren.

Om förbindelsen kunde upprättas visas meddelandet UK tillfälligt och därefter växlar displayen tillbaka till CUNNECT KEY?. Upprepa steg ④ för alla radiomottagare som ska programmeras i samma sifferknapp (max. 12 stycken).

Om förbindelsen inte kan upprättas visas ERROR på displayen. Upprepa steg 4.

5 Stäng inställningsläget.

radiomottagare i en sifferknapp på fjärrkontrollen. Alla mottagare måste ha samma funktion. Du kan t.ex. inte sätta

Här visas hur du programmerar

på en mottagare och dimra en annan med samma knapp. *Tips: Första radiomottagaren i* den första sifferknappen, andra radiomottagaren i den andra osv. Lägg sifferknappstilldelningen på minnet så att du inte i efterhand råkar radera en knapp eller tilldela en knapp dubbla funktioner!

EASY Connect

För att underlätta fjärrkontrollanvändningen kan du ge knappen ett nytt namn. Namnet visas på displayen när du trycker på knappen. På så sätt slipper du skriva ned knapptilldelningen på en separat papperslapp.

Här beskrivs hur du raderar tilldelningen i en sifferknapp. Det är t.ex. användbart om du vill spara andra radiomottagare i en sifferknapp, än de som redan har tilldelats.

#### Ge en sifferknapp ett nytt namn

- ① Öppna konfigurationsläget.
- ② Aktivera EASY CONNECT?.
- ③ Aktivera den minnesplats där sifferknappen ska raderas.
- ④ Aktivera NAME KEY?.
  - På displayen visas PRESS 1T09/SCENE.
  - Tryck på den sifferknapp (1 till 9) eller det scenario (1 till 3) som ska tilldelas ett nytt namn.
- 5 Aktivera med [OK].
- På displayen visas R1 GRP 1
  - Radera det aktuella namnet med [◀]. Du kan inte radera den första bokstaven!
  - Med [♥] och [▲] väljer du bokstäver i det nya namnet (t.ex. LAMPA) och med [▶] går du vidare till nästa plats.
  - Tryck på **[OK]** när du har tilldelat sifferknapparna nya namn.
- På displayen visas LAMPA?.⑥ Stäng inställningsläget.
- Stang installiningslaget.

# Radera tilldelning i sifferknappar

- ① Öppna konfigurationsläget.
- ② Aktivera EASY CONNECT?.
- 3 Aktivera den minnesplats där sifferknappen ska raderas.
- ④ Aktivera RESET KEY? .
  - På displayen visas PRESS 1T09/SCENE.
  - Tryck på den sifferknapp (1 till 9) eller det scenarion (1 till 3) som ska raderas.
  - Fjärrkontrollen raderar automatiskt tilldelningen i den valda sifferknappar och på displayen visas OK.
  - På displayen visas PRESS 1T09/SCENE.
- 5 Stäng inställningsläget.

Med scenarioinställningar kan du med ett knapptryck växla flera radiomottagare till fördefinierade tillstånd (t.ex. tända flera lampor med olika ljusstyrka).

Här visas hur du ställer in ett scenario.

# Ställa in scenario

- ① Öppna konfigurationsläget.
- 2 Aktivera EASY CONNECT?.
- ③ Aktivera önskad minnesplats.
- ④ Aktivera funktionen CONNECT KEY?.
  - På displayen visas PRESS 1T09/SCENE.
  - Välj en av scenarioknapparna (1 till 3).
  - På displayen visas WAIT RCU.
  - Aktivera programmeringsläget för den första radiomottagaren (tryck 3 ggr): Fjärrkontrollen skapar automatiskt en förbindelse till radiomottagaren.

Om förbindelsen kunde upprättas visas meddelandet 0K tillfälligt och därefter växlar displayen tillbaka till CONNECT KEY?. Upprepa steg ④ tills alla mottagare är programmerade i scenariot. Programmera alltid mottagarna efter varandra!

Om förbindelsen inte kan skapas visas displaymeddelandet CONNECT KEY? igen.

- 5 Stäng inställningsläget.
- (6) Gör önskade scenarioinställningar (t.ex. önskad ljusstyrka; på; av) för de enskilda mottagarna (på apparaten, inte via fjärrkontrollen!).
- Tryck på scenarioknappen i minst 3 sekunder så att mottagarnas inställningar övertas.

Ditt fördefinierade scenario har ställts in och varje gång du trycker på den aktuella scenarioknappen aktiveras mottagarna i scenariot med de sparade inställningarna.

EASY Link

Med EASY Link kan radiomottagare anslutas till radiotryckknappar. De anslutna radiomottagarna kan därefter endast manövreras via de programmerade radiotryckknapparna. För att kunna använda radiofjärrkontrollen vid manövrering måste du programmera in radiomottagarna i en fjärrkontrollknapp.

Med denna funktion kan du lägga till radiomottagare i en radiotryckknapp där en eller flera mottagare redan är programmera de. Du kan programmera upp till 12 mottagare per radiotryckknapp. Alla mottagare måste ha samma funktion. Du kan t.ex. inte sätta på en mottagare och dimra en annan med samma knapp.

# EASY Link

### Ansluta radiomottagare till radiotryckknappar

- ① Öppna konfigurationsläget.
- Aktivera EASY LINK?.
- ③ Aktivera ADD?.
- (4) Aktivera CONNECT RCV?.
  - På displayen visas PRESS 1/3.
  - Tryck på sifferknappen 1 eller 3.
     Om en radiomottagare programmeras i en radiotryckknapp behöver du bara trycka på sifferknappen 1. Om två mottagare programmeras motsvarar sifferknappen 1 vänster vippa och sifferknappen 3 höger vippa.
  - Aktivera radiomottagarens inlärningsläge (tryck 3 ggr).
  - Fjärrkontrollen skapar automatiskt en förbindelse till radiomottagaren.
  - På displayen visas OK (ERROR om förbindelsen inte kan upprättas).
  - Upprepa steg ④ för alla radiomottagare som ska anslutas till radiotryckknappen (max. 12).
- 5 Aktivera WRITE PB?.
  - På displayen visas WAIT PB.
  - Aktivera radiotryckknappens programmeringsläge (tryck 3 ggr).
  - Fjärrkontrollen skapar automatiskt en förbindelse till radiotryckknappen.
  - När förbindelsen har upprättats visas OK på displayen.
  - Då kan radiomottagaren styras via radiotryckknappen.
- 6 Stäng inställningsläget.

# Ansluta fler radiomottagare till samma radiotryckknapp

- ① Öppna konfigurationsläget.
- ② Aktivera EASY LINK?.
- ③ Aktivera MODIFY?.
- 4 Aktivera READ PB?.
  - På displayen visas WAIT PB.
  - Aktivera radiotryckknappens inlärningsläge (tryck 3 ggr).
  - Fjärrkontrollen skapar automatiskt en förbindelse till
  - radiotryckknappen.
  - När förbindelsen har upprättats visas READ PB? på displayen.
     Om förbindelsen inte kan upprättas visas ERROR på
  - displayen.
    Upprepa steg ④ för alla radiomottagare som ska anslutas till radiotryckknappen (max. 12).



(5) Aktivera CONNECT RCV?.

- På displayen visas PRESS 1/3.
- Tryck på sifferknappen 1 eller 3.
- Om en radiomottagare programmeras i en radiotryckknapp behöver du bara trycka på sifferknappen 1. Om två mottagare programmeras motsvarar sifferknappen 1 vänster vippa och sifferknappen 3 höger vippa.
- Aktivera radiomottagarens programmeringsläge (tryck 3 ggr).Fjärrkontrollen skapar automatiskt en förbindelse till
- radiomottagaren.
   På displayen visas ūK om förbindelsen kunde upprättas resp.
   ERROR om den misslyckades. Upprepa steg (5).
- (6) Aktivera WRITE PB?.
  - På displayen visas WAIT PB.
  - Aktivera radiotryckknappens inlärningsläge (tryck 3 ggr).
  - Fjärrkontrollen skapar automatiskt en förbindelse till radiotryckknappen.
  - När förbindelsen har upprättats visas OK på displayen.
  - Den tillagda radiomottagaren kan nu styras via radiotryckknappen.
- ⑦ Stäng inställningsläget.

### Kopiera en radiotryckknappsanslutning

- ① Öppna konfigurationsläget.
- 2 Aktivera EASY LINK?.
- ③ Aktivera MODIFY?.
- (4) Aktivera READ PB?.
  - På displayen visas WAIT PB.
  - Aktivera radiotryckknappens programmeringsläge (tryck 3 ggr).
  - Fjärrkontrollen skapar automatiskt en förbindelse till radiotryckknappen.
  - När förbindelsen har upprättats visas READ PB? på displayen.
  - Om förbindelsen inte kan upprättas visas ERROR på displayen. Upprepa steg 4.
- 5 Aktivera WRITE PB?.
  - På displayen visas WAIT PB.
  - Aktivera radiotryckknappens inlärningsläge (tryck 3 ggr).
  - Fjärrkontrollen skapar automatiskt en förbindelse till radiotryckknappen.
  - Om en förbindelse har upprättats visas ūK på displayen och funktionen i den första radiotryckknappen överförs till en ny tryckknapp.
  - Om förbindelsen inte kan upprättas visas ERROR på displayen. Upprepa steg 5.
- 6 Stäng inställningsläget.

För att kunna manövrera mottagare via flera tryckknappar måste du kopiera anslutningarna i en knapp till de andra knapparna.

Dessa knappar styr då likadana mottagare med samma funktion som den första knappen. Du kan kopiera anslutningarna i

en radiotryckknapp till maximalt fyra andra knappar. Om du i ett senare skede vill programmera fler mottagare i den första radiotryckknappen måste du kopiera anslutningarna

till de andra knapparna en gång till. Din installatör har möjlighet att konfigurera fjärrkontrollen med hjälp av andra konfigurationsverktyg (t.ex. med PC-programvaran "Radiokonfigurator

CONNECT").

# EASY Tool

# Konfigurera fjärrkontroll via konfigurationsverktyg

# Aktivera radiofjärrkontrollens inlärningläge:

- ① Öppna konfigurationsläget.
- 2 Aktivera EASY TOOL ?.
- ③ Aktivera PROGRAMMING?.
  - På displayen visas WAIT TOOL.
  - Fjärrkontrollen skapar automatiskt en förbindelse till det trådlösa USB-gränssnittet.
  - När förbindelsen har upprättats visas OK på displayen.
  - Om förbindelsen inte kan upprättas visas ERROR på displayen.
- Stäng inställningsläget.

# ADVANCED

i

De alternativ som visas under menypunkten ADVANCED är endast avsedda för installatören. Ändringar som görs här kan påverka apparaternas och radiosystemets funktion.

# Kopiera inställningar för CONNECT-apparater till en annan Merten-fjärrkontroll

- (1) Öppna konfigurationsläget.
- 2 Aktivera ADUANCED?.
- ③ Aktivera COPY REMOTE?.
  - På displayen visas WAIT REMOTE.
  - Se till att EASY TOOL är aktiverat i den andra fjärrkontrollen.
  - Fjärrkontrollen skapar automatiskt en förbindelse till den andra fjärrkontrollen.
  - När förbindelsen har upprättats visas OK på displayen.
  - Om förbindelsen inte kan upprättas visas ERROR på displayen.
- Stäng inställningsläget.

Med denna funktion kan du kopiera inställningar för CONNECT-apparater som sparats i en fjärrkontroll till en annan Merten-radiofjärrkontroll.

Utifrån exempel beskrivs hur du programmerar om

originalinställningarna för en radiotryckknapp CONNECT med två kanaler, för att t.ex genomföra en scenariostyrning via en av tryckknappens vippkontakter.

På så sätt kan du använda radiotryckknappen utöver dess normala funktion.

- ① Öppna konfigurationsläget.
- 2 Aktivera ADVANCED?.
- ③ Aktivera
  - vid en ny knapp: ADD LINK?.
  - vid en knapp med redan befintliga anslutningar: MODIFY LINK?.
- ④ Aktivera READ PB?.
- 5 Aktivera SET PARAMETER?.
  - På displayen visas PRESS 1/3.
  - Tryck på sifferknappen 1eller 2 eller 3 eller 4.
     Vid en 1-kanals radiotryckknapp behöver du bara trycka på sifferknappen 1. Vid en 2-kanals radiotryckknapp motsvarar sifferknappen 1 vänster vippa och sifferknappen 3 höger vippa.
  - På displayen visas PAR - -.
- (6) Ange koden för en av de inställningar som räknas upp nedan via sifferknapparna.
- Stäng inställningsläget.

#### Återställning av radiotryckknappens originalfunktioner • Kod: [0000]

Du kan återställa radiotryckknappens fabriksfunktioner (upptill: på/ ljusare/upp; nedtill: av/mörkare/ned).

#### Inställning av 2 olika scenarier i en vippkonatkt • Kod: [1060]

Du kan t.ex. tilldela radiotrycknappens vänstra vippa två olika scenarier. Den högra vippan behåller sina originalfunktioner (på/av; dimra; upp/ned).

Definiera scenario: Gör önskade scenarioinställningar på mottagarna. Tryck på tryckknappsytan ca fem sekunder för att spara mottagarinställningarna.

Öppna scenariot: Tryck lätt på tryckknappsytan

# Inställning av ett scenario och en tydlig funktion i vippkontakten

• Kod: [0056]

Du kan t.ex. tilldela radiotryckknappens högra vippa ett scenario och en entydig funktion (FRÅN). Den vänstra vippan behåller sina originalfunktioner (på/av; ljusare/mörkare; upp/ned).

l exemplet här bredvid programmeras ett scenario som aktiveras med den övre vippan till höger. Med den undre vippan till höger kopplas mottagarna i detta scenario alltid från.







När en återställning till fabriksinställningarna görs på själva radiomottagaren (tryck 3 ggr + håll intryckt) raderas endast anslutningarna på apparaten. Den är fortfarande registrerad i den interna listan i fjärkontrollen och tar plats i minnet.

Här beskrivs hur du återställer fabriksinställningarna för Merten radiosystem CONNECT, dvs. alla sparade CONNECT-inställningar raderas. Definiera scenario: Gör önskade scenarioinställningar på mottagarna. Tryck på tryckknappsytan ca fem sekunder för att spara mottagarinställningarna. Öppna scenariot: Tryck lätt på tryckknappsytan

#### Inställning av 2 olika grupper i en vippkontakt • Kod: [1004]

Du kan t.ex. tilldela radiotrycknappens högra vippa två olika grupper (här: omkoppling). Den vänstra vippan behåller sina originalfunktioner (på/av; ljusare/mörkare upp/ned).

# Radering av en radiomottagare ur den interna konfigurationslistan

- ① Öppna konfigurationsläget.
- 2 Aktivera ADVANCED?.
- ③ Aktivera COPY REMOTE?.
- 4 Aktivera RESET DEVICE?.
  - På displayen visas WAIT DEVICE.

Aktivera inlärningsläget för den radiomottagare som ska raderas (tryck 3 ggr):

Fjärrkontrollen skapar automatiskt en förbindelse.

- När förbindelsen har upprättats visas OK på displayen.
- När förbindelsen upprättas tas radiomottagaren bort ur radiosystemet.
- Om förbindelsen inte kan upprättas visas ERROR på displayen.
- 5 Stäng inställningsläget.

# Återställning av CONNECT-systemets fabriksinställningar

Med den här funktionen raderas alla CONNECT-inställningar i fjärrkontrollen, dvs. fabriksinställningarna återställs. Detta gäller uteslutande inställningarna för Merten CONNECTaparater.

- ① Öppna konfigurationsläget.
- 2 Aktivera ADVANCED?.
- (3) Aktivera SET DEFAULT?
- På displayen visas SURE?.
- (4) Bekräfta/aktivera med [OK].
  - På displayen visas STARTED.
  - När inställningarna har tagits bort visas 0K tillfälligt på displayen och därefter återkommer meddelandet SET DEFAULT?.
- 5 Stäng inställningsläget.



i

i

1

Merten erbjuder apparater med ett infrarött (IR) gränssnitt som

kan användas för att fjärrstyra

jalusier). Merten-apparaterna kan även manövreras via

fjärrkontrollen utan att en extra

olika komponenter (t.ex.

IR-fjärrkontroll behöver

användas.

När du har stängt konfigurationsmenyn visas RF EMPTY på displayen, tills först en minnesplats och därefter en sifferknapp ansluts till en radiomottagare via Easy Connect-funktionen.

# Omkoppling för manövrering av Mertenapparater med IR-mottagare

- (1) Öppna konfigurationsläget.
- 2 Aktivera ADVANCED?.
- 3 Aktivera USE AS IR?
- På displayen visas SURE?.
- ④ Bekräfta/aktivera med **[OK]**.
- På displayen visas USE AS IR?.
- 5 Stäng inställningsläget.

Manövrering av apparater i Merten radiosystem CONNECT är inte längre möjligt. Knapptilldelningen och de tilldelade funktionerna är

apparataspecifika och framgår av bruksanvisningen för den aktuella apparaten.

# Omkoppling för manövrering av Merten CONNECT-apparater och andra apparater med IRmottagare

- (1) Öppna konfigurationsläget.
- ② Aktivera ADVANCED?.
- ③ Aktivera USE AS RF?
- På displayen visas SURE?.
- ④ Bekräfta/aktivera med [OK].
- På displayen visas USE AS RF?.
- 5 Stäng inställningsläget.

Manövrering av Merten-apparater med IR-mottagare är inte längre möjligt.

Tips för avancerade användare

# Tips för avancerade användare

Tips för avancerade användare som vill använda fjärrkontrollen till Z-Wave-kompatibla apparater från andra tillverkare:

Z-Wave- begrepp	CONNECI-begrepp
Inclusion	Programmering (skickar Node Info Frame)
Exclusion	Återställning till fabriksinställningen, avprogrammering
Primary	Apparat med systemhanterare

# Z-Wave-apparattyp Controller

Learn-modePROGRAMMING? i menyn EASY TOOL(för integrering i Z-Wave-<br/>system från andra<br/>tillverkare)PROGRAMMING? i menyn EASY TOOLSkicka "Node Info<br/>Frame"PROGRAMMING? i menyn EASY TOOL

# Verktyg

# Programmering av en IR-AV-apparat i fjärrkontrollen

Du kan programmera upp till fem apparater i fjärrkontrollen:

Apparat	Displayindikering
TV (teveapparat)	TV
AMP (HiFi-mottagare/-förstärkare)	AMP
SAT (Satellit-TV-mottagare)	SAT
DMR (Digital Media Receiver)	DMR
DVD/VCR (DVD-spelare/videoinspelare)	DVD/VCR

- ① Sätt på den apparat som ska ställas in för fjärrstyrning.
  - Om apparaten är en DVD-spelare/inspelare eller videoinspelare ska du lägga i en skiva eller ett band och starta uppspelningen.
- ② Öppna fjärrkontrollens inställningsläge:
  - Tryck på [SELECT] i tre sekunder:
  - På displayen visas  $\begin{tabular}{c} SETUP \\ SETUP \\ \end{tabular}$  ,  $\begin{tabular}{c} \odot \end{tabular}$
  - och "CONFIG DEVICE ?"
  - Bakgrundsbelysningen tänds.
  - Knappar som kan användas blinkar.
- ③ Bekräfta med [OK].

Fjärrkontrollen är nu klar och du kan göra de inställningar som behövs för din apparat.

- ④ Välj apparat med [▼].
- 5 Bekräfta med [OK].
  - På displayen visas 💿 💿 och ett märkesnamn.
  - Knappar som kan användas blinkar.
- 6



- (6) Välj märket på din apparat med [▼] och [▲].
   Om märket på din apparat saknas i listan kan du välja fritt bland de tillgängliga märkena.
- ⑦ Bekräfta med [OK].
- Bokialia ilioa [ok]:
- 8 Tryck på [ ] tills apparaten sätts på.
  - På displayen visas 🌘 🌒
- Rikta fjärrkontrollen mot apparaten.
  - Fjärrkontrollen går igenom alla kända "Från"-koder i en följd.
     Varje gång som fjärrkontrollen skickar en kod visas följande meddelande på displayen: "TEST Ø1, Ø2, Ø3" osv.
- (10) Släpp knappen [ ()] så fort apparaten sätts på.
  - Fjärrkontrollen har då hittat en kod som din apparat fungerar med. "SETUP ŪK" visas på displayen.
    - Om apparaten inte sätts på och "LIST END" visas, betyder det att ingen passande kod hittades för apparaten.
143

Kontrollera samtidigt att alla apparatfunktioner kan utföras med fjärrkontrollen:

- Om allt fungerar kan du börja använda fjärrkontrollen för att manövrera apparaten.
- I annat fall måste du upprepa programmeringen: Välj apparat, aktivera "MODIFY?" och upprepa anvisningarna från steg ③.
   Den första koden, som inte fungerade helt, ska inte användas vid den andra programmeringen. Dvs. så snart din apparat reagerar på en (ny) kod ska du släppa [ o ].

Om du vill programmera andra apparater i fjärrkontrollen måste du öppna fjärrkontrollens inställningsläge igen: Tryck på **[SELECT]** i tre sekunder. Upprepa anvisningarna från steg ③.

i

Om en apparat inte sätts på trots flera försök eller om vissa av knapparna inte fungerar, beror det på att ingen passande kod har hittats.

# Aktivera/använda kod

1 Tryck på [SET UP] i tre sekunder.

- På displayen visas SETUP , ○ och "CONFIG DEVICE?";
- Bakgrundsbelysningen tänds.
- Knappar som kan användas blinkar.
- ② Välj alternativet "ENTER CODE" (radera apparat) [▼] och [▲].
- ③ Ange koden via sifferknapparna.
- (4) Aktivera med [OK].

#### Lägga till extrafunktioner

För varje apparat som är ansluten till fjärrstyrningen kan du lägga till extra fjärrkontrollfunktioner. En översikt över dessa funktioner hittar du i listan "Lista över extrafunktioner".



Du kan endast lägga till funktioner som finns på originalfjärrkontrollen till apparaten.



# Aktivera/använda extrafunktioner

- ① Leta reda på apparaten via [SELECT], t.ex. DUD.
- 2 Bekräfta med [OK].

# ③ Tryck på [XTRA].

- Den senast valda funktionen för apparaten visas på displayen, t.ex. DVD-SHOWVIEW.
- Knappar som kan användas blinkar.
- ④ Välj den funktion som ska aktiveras med [▼] och [▲].
- 5 Aktivera med [OK].
- 6 Tryck på [XTRA] igen för att återgå till normal drift.

# Radera apparater

Exempel med TV:





- (1) Tryck på [SET UP] i tre sekunder.
  - På displayen visas SETUP , ○ och "CONFIG DEVICE?";
  - Bakgrundsbelysningen tänds.
  - Knappar som kan användas blinkar.
- ② Välj alternativet "DELETE DEVICE" (radera apparat) [▼] och [▲].
- ③ Välj alternativet "DEL TU" (radera TV) [▼] och [▲].
- (4) Aktivera med [OK].
- 5 Tryck på [OK] igen.
- TV-apparatläget raderas.

#### Avaktivering av bakgrundsbelysningsfunktion

Du kan ställa in displaybelysningen så att du tydligt ser alla displaymeddelanden även i ett dåligt upplyst rum. Eftersom bakgrundsbelysningen drar extra ström kommer batteriets livslängd att förkortas om du ofta använder denna funktion. Därför kan det vara lämpligt att avaktivera bakgrundbelysningen.

① Tryck på sifferknapparna [1] och [9] samtidigt i tre sekunder.





#### Aktivering av bakgrundsbelysningsfunktion

- (1) Tryck på sifferknapparna [7] och [9] samtidigt i tre sekunder.
  - Bakgrundsbelysningsfunktionen aktiveras; bakgrundsbelysningen kan tändas.

# Återställning av fjärrkontrollens originalfunktioner

l vissa fall kan du behöva återställa fjärrkontrollens originalfunktioner, t.ex. om fjärrkontrollminnet är fullt, för att kunna göra inställningar för en viss apparat eller programmera in en extra knappfunktion. Fjärrkontrollen återställs då till fabriksinställningarna och **alla** användarinställningar raderas.

- 1) Tryck på [SET UP] i tre sekunder.
  - På displayen visas SETUP , ○ och "CONFIG DEVICE?";
  - Bakgrundsbelysningen tänds.
  - Knappar som kan användas blinkar.
- ② Välj alternativet "RESET IR?" [▼] och [▲].
- ③ Välj alternativet "RESET IR?" [▼] och [▲].
- ④ Aktivera med [OK].
- 5 Tryck på [OK] igen.

Alla originalfunktioner är återställda, extrafunktioner har raderats.



Batteribyte

# Batteribyte

Om batteristatusindikeringen i på displayen börjar blinka så är batterieffekten svag och du bör byta ut batteriet. Alla användarinställningar bibehålls när du tar ut de gamla batterierna.



i

- Dra frigöringsspärren bakåt och lyft täcklocket.
  Sätt i tre nya batterier (AAA/R03).
- Se till att polerna hamnar rätt (se batteriluckan).
- ③ Sätt tillbaka täcklocket och se till att det hakar fast.

Återvinn förbrukade batterier enligt gällande bestämmelser. Batterier hör inte hemma bland dina hushållssopor!

### Felfunktioner

#### Fel vid manövrering av apparater i radiosystemet CONNECT • Fel

- Möjlig orsak/åtgärd
- Radiotryckknappen/-mottagaren kan inte programmeras.
  - Kontrollera att det finns ett batteri i apparaten.
  - Försäkra dig om att apparaten inte redan är programmerad.
- När du trycker på en knapp visas alltid ERROR på displayen.
- Kontrollera att radiomottagaren är ansluten.
- Kontrollera att den manuella manövreringen av radiomottagaren fungerar.
- Kontrollera att radiomottagaren inte har raderats från fjärrkontrollen av misstag.
- Det är svårt att manövrera scenarier.
- Eventuellt måste mottagarens inställningar göras om.

#### Fel vid manövrering av IR-apparater

- Fel
  - Möjlig orsak/åtgärd
- Apparaten reagerar inte alls när du trycker på en
- manövreringsknapp.
- Rikta fjärrkontrollen mot apparaten och kontrollera att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen och apparaten.
- Försäkra dig om att den funktion som ska utföras är tillgänglig på apparaten.
- Kontrollera om batteristatusindikeringen i på displayen blinkar (svag batterieffekt). Om den gör det ska du sätta i ett nytt batteri.
- - Eventuellt användes fel kod när apparaten programmerades.
    Försök att göra om inställningarna på fjärrkontrollen.
- Kontrollera om batteristatusindikeringen på displayen blinkar (svag batterieffekt). Om den gör det ska du sätta i ett nytt batteri.
- Knapparna för text-TV fungerar inte
  - Kontrollera att din TV-apparat är utrustad med text-TV.
- På displayen visas "MEM FULL" när du lägger till en extrafunktion.
  Du kan inte lägga till fler funktioner för den valda apparaten eller fjärrkontrollminnet är fullt. Återställ fjärrkontrollens
- originalfunktioner för att skapa minneplats. Se kapitlet "Verktyg" – "Återställning av fjärrkontrollens originalfunktioner". Alla användarinställningar raderas.
- Fjärrkontrollen övergår inte i inställningsläget när du trycker på [SELECT].
- Kontrollera om batteristatusindikeringen I på displayen blinkar (svag batterieffekt). Om den gör det ska du sätta i ett nytt batteri.
- Du kan bara välja fem apparater vid inställningen.
- Det maximala antalet apparater (5) för fjärrkontrollen har redan använts. Ytterligare apparattyper kan inte väljas.



Lista över extrafunktioner

# Lista över extrafunktioner

Apparat	Extrafunktioner
TV (teveapparat)	Ambi Mode, Ambilight, PIP, Pixelplus, Sleep, Text Mix
AMP (HiFi-mottagare/-förstärkare)	AM, CD input, DSP mode, DVD input, FM, Surround mode
SAT (Satellit-TV-mottagare)	Help, Interactiv, List, Option, Pause, Play, Services, Sound, Stop
DMR (Digital Media Receiver)	Program, Repeat
DVD/VCR (DVD-spelare/ videoinspelare)	Help, Interactiv, List, Option, Pause, Play, Services, Sound, Stop

### Kundinformation



Återvinning av förbrukade apparater

Din apparat har utvecklats och tillverkats med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. Om denna symbol (genomstruken avfallstunna på hjul) finns på

apparaten betyder det att den europeiska riktlinjen 2002/96/EG gäller.

Informera dig om vilka regler för insamling och återvinning av förbrukade el- och elektronikprodukter som gäller i ditt land. Följ gällande bestämmelser i ditt land och kasta aldrig förbrukade apparater bland de vanliga hushållssoporna. Genom att hantera förbrukade apparater på rätt sätt skyddar du både miljön och människor i din omgivning.

Kundinformation

Code	s			Intersound	771 101	1/101	1702		Saba1	181 322			
				Konwood	12/0	1054	212		Sansui 1	700	626	1116	
MP				Kenwood	024	1054	213		Sanua 1	199	771	1110	
EC 1417	1416			Kompernass	824 771				Sanyo	828	1417	1205	124
EG	1410			KOSS	//1				Scrineider	71	1417	1205	124
FR				KXD	1416				SEG I	581		4004	
.im	4005	4405	1005	Lenoxx	1416	4000			Snarp 2	13	1641	1661	
IWa	1085	1185	1285	LG	1320	1896			Sherwood6	080			
				Lifetec	824				Siemens6	536			
kai636	1247	1417	1205	Linn	1116	1216	1296	1316	Silva Schneider 1	320	824		
II-Tel1417				Loewe	1116	1216	1296	1316	Sony1	185	1885	1786	178
mstrad	1417			Lumatron	1799					085	1685	1285	148
nam636				LXI	771					468	1749	1139	190
rcam	1216	1296	1316	Marantz	1116	1216	1296	1316	7	16			
SCOMTEC 1416				Mark	1116	1216	1296	1316	Soundwave6	36			
udiolab	1216	1296	1316	Matsui	824	771			Tag McLaren 1	216			
udiosonic1416				MBO	1379				Targa 1	320			
udioworld 1417				Medion	824				TCM 8	324			
alanced Audio				MEI	1417				Teac 8	324	636	771	141
chnology 1116	1216	1296	1316	Melectronic	636					205			
ang & Olufsen826				Meridien	1116	1216	1296	1316	Technics 1	790	1545	1806	133
asic Line				Metz	1581					335	1792	1343	
elson 1416				Micromega	1116	1216	1296	1316	Techwood 1	581			
lue Sky 1417				Microstar	824				Telefunken 1	417	1799	1416	
onnec 1216				Mustok	1270				Thomson 1	101	1201	1410	
1256				My Onda	771	824			Thorens 1	216	1116	1296	131
uch 1116	1216	1206	1216	Murund	1016	1116	1206	1216	Thorp 7	210	1110	1230	131
024	1210	1230	1310	NAD	1210	000	1290	1310	T	71			
	1/99			NAD	347	1010	1000	1010	IOSNIDaI	117	1700		
ambridge Audio 1216				Naim	1116	1216	1296	1316		41/	1799		
LE	4504			Nexius	1417				Universum I	205	1247	824	636
entrum	1581	1416		Nikkai	1416					417	771	1116	121
assic 1379				Nikkei	771					296	1316		
latronic	771	824		Okano	636				Venturer 1	417			
opland1116	1216	1296	1316	Omni	1799				Victor 1	01			
osmotron				Onkyo	1347	162			Waitec 1	379			
urtis Mathes 327				Optimus	213				Watson8	324			
aewoo1205				Orient Power	771				Welltech 8	324			
enon 1387	1131	299		Palladium	824	1247			Wharfedale1	799	636	1417	
enver				Panasonic	1545	1336	1806	1790	Xenon 1	416			
iamond 1417					1792	1335	1343		Yamaha2	03	1358	1303	213
igitech				Paramount Pictures.		1247			7	39	875		
iK				Philips	1798	1205	1316	1340	Yukai	379			
MTECH 1417					1216	1296	1116	1700	Zenith7	71			
ual	1417				9037	9038	9039	9137					
VX 1799					9138	9139	9148						
Rench 771	824				9050	9047	90/18	91/17					
ectrocompaniet 1216	021				91/19	91/0	91/1	5147					
ta 771	824	1/117		Pionoor	1050	212	1116	1216					
1700	024	1417			1206	1016	1406	1650					
rrord 771					1230	1310	1400	1050					
arrard				D. EL	327								
eliexxd	1010	1000	1010	Prima Electronic	824								
	1210	1290	1310	Proline	824	1417							
oodmans	//1	824	1205	Proson	636								
				Provision	1416								
rundig1116	1216	1296	1316	Quad	1116	1216	1296	1316					
	824			Quelle	1205								
runkel				Radiola	1116	1216	1296	1316					
anseatic 1417				Radionette	1661	1320							
arman/Kardon 1331	1337	1116	1216	RadioShack	771								
	1316			Red Star	1416								
arwood				Revox	1116	1216	1296	1316					
CM					213								
E1416				Revoy	1116	1216	1296	1316					
itachi	1581			Roadstar	824	1799							
iteker 1416													
ome Tech Industries	1416												
	1-10												

@sat	740			Balmet 1	1484					740	1350	
@Sky	740											
ABsat	740			Base1	1745					1436	1445	
Acoustic Solutions1311 ADB	1411			Beko 4	482				Einhell 159	740		
ADB				Belgacom	9397				Elap 740	1638	1594	
	1286	1445	1394	Best	396				Elsat			
				Big Sat 1	1484				Elta	396		
	1257	1296		Black Diamond	1311				Emme Esse 396			
Adcom				Blaupunkt	200				elvi lech	1070		
Akai				Blue Sky /	150	1202	74.0	1250	Engel	1278		
Alba482	740	1311		DUCd 1	100	1393	740	1209	EF 3dl			
				Rocton 1	150				Eurolino 1279			
Allsat				Brainwave 1	12/11	685	1699		Europa 227			
Allsonic				British	1241	000	1000		Europhon 326	159		
Alltech740				Sky Broadcasting 8	374	1202	1689		Europat 1594	100		
Allvision				Broco 7	740	1202	1000		Eurosky 159	326	396	141
Alpha				BSkvB 8	374	1202	1689		Eurostar 845			
Amitronica740				BT 1	1323				Eutelsat			
Ampere	159			Bubu Sat 7	740				Fenner	396		
Amstrad	1720	1202	740	Bush 1	1311	1770	669		Ferguson 1318	482	1770	
	159	1140		1	1838	1699	1318		Finlandia			
Anglo				Canal Digital 8	380	194	1073		Finlux	482		
Ankaro	740			Canal+ 8	380	319			Flair Mate			
Apollo				Canal Satellite 8	380	1366	319		FMD 1278	1484	1440	141
Apro				CGV 1	1440	1594			Foxtel	1203		
Arcon	1102			Cherokee 1	1350				France Telecom 844			
Armstrong				Chess 1	1361	141	740	1653	Freebox 1509			
Arnion				Chili 1	1745				Freecom 200			
ASA				CityCom 1	1203	1259	326	845	FTEmaximal 396	740		
ASBL	141			ξ	531	1102			Fuba	423	200	1188
ASLE 740	141			Clatronic 1	1440					1278		
AscCom 990				Clemens Kamphus . 4	423				Galaxis 1138	1203	880	396
Aston 1288				Cobra 4	423				Gardiner 845			
Astra 740				Colombia 1	159				Garnet 1102			
Astratec 1770				Columbia 1	159				GbSAT 1241			
Astro 160	200	396	685	Comag 1	159	1393	1440	1259	Gecco 1439			
1140	1126	1127	227		1606	1439			General Instrument . 303			
319				Comsat 1	1440				General Satellite 1203			
Audioline				Condor	396				Globo 1278	1653	1439	1456
Auna	1257			Connexions 4	423	396						
Aurora				Conrad	396	159			GOD Digital	000		
Austar	669	1203	303	Cosnip	1484				Gold Box	880		
Avalon				Crown	1011				Golden Interstar 1310 ColdMontor 1261			
Axil				Cryptovision	+0Z				Coodmono 1211	1610	102	
Axis1138	396			D hav 1	227	750			Goodmans 1311	1018	482	
Axitronic 1653				D-00x	122	/ 50			Grundia 200	07/	1210	1211
				Daei yulig 4 Daeiwee	+23	740	1770	1120	900	0/4	1310	1311
				Daewoo I Doltacat 1	1323	740	1770	1130	Hama 1594			
				DGTEC 1	1745				Hansestic 1126	1127		
				Digatron 1	1321				Hansel & Gretel 159	1127		
				Digenius 3	326	1188			Напрена 01етен 133	1699		
				DigiEusion 1	1608	1672	1770		HB 1241	1033		
				Digihome 1	1311	1072	1770		HDT 1186			
				DigiOuest 1	1484	1327			Hills 1259			
				DigiSat 1	1259	.527						
				Digisky 1	1484				Hirschmann 423	1138	1140	200
				DiPro	1570	1500	1445	1394	326	1259	396	1439
				Distratel 1	1731	1310			Hitachi	482	500	
				Distrisat	227	2.5			HNE	159		
				DMT 1	1102				Homecast			
				DNT	227	423			Houston			
				Dream Multimedia 1	1264				Humax	1942	1454	1702
				DSE	1402					1770	1815	
				DStv 6	569				Huth	1102		
				Dune 3	396				HyperVision 646			
				Durabrand 1	1311				Hyundai	1102		

i-CAN				Macab 8	880 8	44			P/Sat			
ID Digital				Madritel	669 1	257			Pace	482	874	1720
Imperial	1361	1126	1127	Manata	740 1	59				1877	268	1350
	1222	227	319	Manhattan 4	482 1	327				1450	1744	1095
				Marantz	227					1087		
Ingelen				Maspro	740 2	00			Pacific 1402	1311		
International 159				Matsui	1653 2	00	1770		Packard Bell 1138			
Interstar				Maximum	1102 1	361			Palcom	1188	1436	
Inves				Mediabox	319 8	80			Palladium 423			
iotronic 159				Mediacom	1233				Panasonic	1331	1431	482
ITT Nokia	750			MediaSat	319 8	80			Panda	200		
Jadeworld 669				Medion	1259 3	26	740	159	Patriot 159			
Jaeger				•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	1102 1	439	1653	1361	peeKTON 1484			
Jepssen					396				Philips 126	1646	1560	227
Jerrold				Medison	740					319	1647	1226
K-SAT740				Mega	227					646	1141	160
Kamm				Melectronic 8	845					1699	482	200
Kaon 1327				Metronic	740 1	310	845	1731		9037	9038	
KaTelco				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	159 1	402	1440			9137	9138	9139
Kathrein	1588	507	1594	Metz	200					9141	9047	9147
	580	141	200	MiCO	1838					9149	9150	844
	740	845	1350	Micro	740 1	321			Phonotrend 1227			
	1744			Micro electronic	740				Pilotime 1366			
Kenwood				Micro Technology	740				Pino 1361			
Key West 159				Micromaxx	326 3	96			Pioneer	880	319	1335
Kiton				Microstar	1102				Planet			
Kongque				Microtec	740				Polytron			
Kreiling	141	1653		Mitsubishi 4	482				Portland			
Kreiselmeyer				Morgan's	227 /4	40	159	1436	Preisner 159	423	1140	1393
Kyostar					1439				Premier			
L&S Electronic 396	159	1361		Motorola	1500 3	03			Premiere	1141	/50	1138
Labgear	150	220		Nultichoice	009					174.4	1127	685
Lasar	159	320		Nivryad	227				Drime 1120	1/44		
Legend				MySat	740 1077 1	720	1075		Primacom			
Legend Digital 1745	206			Notion	10// 1	/20	10/0		ONC 1402			
Lenco	390			Neotion	1301				QINS	1050		
Lennoxy 1629				Netgeni	1249				Qualia	1300		
Lovus 227				Nouhaus	740				Radiola 227			
LG 1102				Nouling	1250				Radiv 422	1140		
Lifesat 159	396	326	740	Neusat .	740				RCA 1318	1140		
Listo 1653	000	020	740	Neveling	1188				Rebox 1241			
Lodos 1311				Newton /	123				Red Star 396			
Logik 1311				Nikko	740 7	50	227		Regal 1278			
Logix 1102				Noda Electronic	1731				RFT 227			
Lorenzen 326	1321	1188	1606	Nokia	883 1	141	1250	1050	Roadstar 740	880		
					750 1	750	482	1596	Rollmaster			
Lupus				Noos 8	844				Rover	396		
				Nordmende	1638 4	82			Rownsonic 1594			
				NTL	1087 1	095						
				OctalTV	1321 1	456						
				Ono	1095							
				Opentel	1259 1	439						
				Optex	1310 1	41	740	1638				
				•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	1653 1	440						
				Optus	319 8	80	303	1087				
				Orbis	1361 1	439	1259					
				Orbitech	1126 1	222	1127	1224				
					227 3	19	141					

S-ZWO ..... . 1234 Tahnon . . . . . . . . . . 1731 SAB.....1278 1327 Tantec . . . . . . . . . . 482 . 482 Tatung . . . . . . . . . . 482 1141 1717 844 .847 TBoston 1484 1278 Ventana .880 1943 1597 1485 1349 Samsung..... Теас.... .1233 1087 1693 Tecatel 1227 . 1572 1126 1127 1222 1224 TechniSat . . . . . . Viasat . Sat Control . . . . . .740 319 227 1349 141 482 423 Sat Team . . . . . . . 740 . 1436 Technomate . . 1637 1310 Visiopass . 740 Technosat ... 1233 396 Technosonic. 1699 1127 Technotrend. 1456 Schaub Lorenz. . . .1241 Technowelt 159 1278 1233 Techwood 141 1311 1653 Schneider . . . . . 1361 1484 1439 Schwaiger . . . . . .531 Tele Danmark. 646 1138 159 1102 TELE System. 1278 1638 1436 423 .326 TeleClub.... 1394 Sedea Electronique. . 159 1310 1653 Telecom . 740 Seemann..... 1445 .423 Telefonica. SEG..... 1278 396 1653 141 Teleka.... 423 . 1102 Telenet. 1445 .637 Telestar 1126 1127 141 227 319 1278 1361 1653 Servimat . . . . . . . 1638 .1278 740 .1638 1436 1699 1222 1224 Yakumo. Teletech . . . . . Sherwood . . . . . 141 Yamada. . Siemens ..... 200 1361 1456 482 159 1241 1327 Televes..... Zehnder .326 1361 1436 .740 Telewest 1095 1087 . 740 Telewire . . . . . 1259 Tesla..... . 874 1202 1653 .1875 1720 1877 1361 1699 740 1436 Tevion ..... Sky XL.... 1439 1278 1594 874 1318 482 740 .1202 Thomson . . . . . . 740 1436 1227 1102 1202 319 1689 880 1073 847 1570 1638 1361 1594 Skymax . . . . . . . . .227 1440 Thorn 482 1699 Skypex ..... .326 Tiny . . . . . . . . . . . . . .1259 1361 1439 1484 Tioko 159 1456 SkySat..... . 740 141 Tividi .159 1699 Tokai. . . . 227 SM Electronic . . . 1227 1102 482 . 740 1638 740 Tonna. Smart . . . . . . . . .159 326 423 1140 .1259 740 1440 Topfield 1233 1235 1234 1572 482 1311 Toshiba.... Soniq..... TPS ..... 1594 847 1585 309 880 423 740 880 227 Sony . . . . . . . . . . . . . .874 Triax . . . . . . . . . . . . SR..... .482 319 1278 141 1323 1318 159 1126 1140 1653 159 Star Sat . . . . . . . 159 1638 1440 Trio..... 1102 Starcom ..... . 141 740 TT-micro 1456 Stream ..... . 1875 Tudi .... 646 . 1327 . 847 Stream System . . Turnsat. 740 1394 740 159 740 1638 Strong . . . . . . . . 1436 Twinner .1570 1653 396 880 .1186 1327 1500 1445 Unisat . 227 159 1278 United 1792 1311 Universum. 200 326 141 1126 Sumin . . . . . . . . . . . 1439 . 1327 .396 Sunsat..... .740 159 669 .396 1310

Sabre.

Sagem.

Sansui . . .

SAT+ . . . .

Satec.

Satelco

Satplus

SCS.

Serino .

ServiSat.

Silva. . . .

Skantin

Skv+ .

Skyplus

SI

Starland.

Sunstar .

Supermax

Supratech . . . . . .

. 1440 

Skymaster.

Van Hunen ..... 1188 326 Variosat. . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Vega . . . . . . . . . . . . . 396 227 Vestel . . . . . . . . . . 1278 141 VH Sat ..... 1188 326 1350 1050 847 Virgin Media... 1087 1095 1653 Vision . . . . . . . 844 1745 1440 740 141 Visiosat.... 1484 VTech . . . . . . . 845 Wavelength ... 1259 1440 Wewa.... 482 Wharfedale.. 1311 200 423 326 482 Wisi ..... 159 Worldsat.... 1500 1445 1241 1570 XMS . . . . . . . . . . . . . 141 1278 1102 Xrypton..... 396 XSat . . . . . . . . . 740 1241 874 1350 1327 Xtreme . . . . . . 1440 1745 1278 1259 1361 1439 141 1102 1440 531 845 396 Zeta Technology . . . . 227 1203 Zinwell .....

Codes

TV				B&D	1244				Capsonic 291			
A R Systems 64	379	583		Baird	136	370	235	1223	Carad 637	64	583	695
Accent 36	64	583			633							
Adcom 622	04	505		Bang & Olufsen	592				Carena 64	583		
ΔDI 12//				Barco	190				Carrefour 63	64	583	
Admiral 120	445	190	291	Basic Line	64	190	695	583	Carver 197			
AFA	583	100	201		36	1064			Cascade	64	583	
AFG 633	1190			Bauer	36	291			Casio 64	583	190	
Aqashi 291				Baur	36	562	222	539	Cathay 64	583		
Aiko	64	583	398		64	583	388	1532	CCE 64	583		
	460	907	388	Beaumark	205	~~	540	007	Centrum	500		
				Веко	/41	62	513	397	Centurion	583	007	400
Aim 64	583	235	661	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	64 740	445	583	633	CGE 101	445	397	190
	526			D	742	835			Cimine			
Aiwa	1943	1532		Benneu	000	04 E02	445		Citrex			
Akai	235	398	64	Berthon	695	000	445		Clarivov 445	64	592	
	62	36	741	Bert	207				Clatropic 64	207	200	741
	742	583	507	Bostar	64	592	207		201	592	26	675
	205	633	1064	Black Diamond	6/11	106/	583	1190	633	1190	50	0/5
	1286	1275	1962	Black Strin	62	1004	000	1100	Clavton 1064	1100		
Akashi				Blaununkt	562	222	227	354	Concorde 36			
Akiba64	583				197	63	'	507	Condor	583	397	36
Akira 445				Blue Sky	64	741	1064	514	445	190	291	
Akito	64	583			695	742	1936	583	Conrac			
Akura64	583	695	36		835	1390	1943		Conrad	583		
	741			Boots	299	36			Contec 36	38	63	291
Alba64	1064	583	741	Bork	1390				64	583		201
	445	397	398	Bosch.	354				Continental Edison 136	314	514	
	190	514	63	BPL	64	583			Cosmel	64	583	
	1962			Brandt	652	136	314	362	Croslev	190		
Alkos62					370	587			Crown	397	513	64
All-Tel				Brandt Electronique.		314	362			514	741	633
Allstar 64	583			Brinkmann	64	583	695	546		445	235	680
Amplivision					445	513						
Amstrad	291	398	64	Brionvega	64	583			Curtis Mathes 120	193		
	460	1064	675	Brother	291				Cytronix 1325			
Anam	583	36	6//	Bruns	513							
Anam National 64	583	680		BSR	190	388						
Andersson	201			Bush	641	1064	687	741				
Angio	291	C 4	502		64	695	190	36				
Anitech	291	64 500	583		63	398	299	546				
Alisofiic	100	000	30		291	388	514	235				
Are on Ciol 126	130				583	1286	1275	1943				
Ardom 512	741	64	660		614							
AIUEIII	741	04	000									
Δrena 64												
Δristona	64											
Arthur Martin 100	J-+											
ΔSΔ 272	190											
Δshera 64	583											
Δsora 26	303											
Astra 64	583											
Asuka 201	505											
Atlantic 64	583											
Atori 36	303											
Auchan 100												
Audiosonic 26	64	583	136									
7/11	742	397	291									
513		557	-0.									
Audioton 512	397	291										
ΔW/Δ 28	63	36	64									
502 502	633	135	291									
Axxent 36	500		-0.									
Axxon 7/1												

D-Vision64	583			e:max				Galaxi 64	583	388	190
D.Boss				Easy Living 12/5	1286			Galaxis	445	64	583
Daewoo661	1936	526	688	Edison-Minerva 514				Galeria			
64	583	36	1164	Elbe 637	397	190	64	GBC 190	36		
	892	741			388			GE 370	205	583	314
Dansai64	583	291	62	Elcit 190					362	652	
	63	235		Elekta	64	583	291	Geant Casino 190			
Dantax	513	741	633	Elfunk 1235	1064			GEC 190	388	64	583
				ELG 64	583			Geloso 36	190		
Datsura				Elin64	583	388	190	General 136	314		
Dawa	64	583						General Electric 370	314		
Daytek				Elite 64	583			General Technic 36			
Daytron	64	583		Elta	291			Genesis	64	583	
de Graaf	190			Emerson 741	205	64	583	Genexxa64	583	190	36
Decca	583	299	1164		388	1936	513	Gericom	1325	1244	907
Deitron64	583				190	695		Giant			
Denko				Erres 64	583			Goldfunk			
Denver64	583	633	614	ESC 64	583			GoldStar 64	36	397	205
Desmet	583	36		Estele 190					190	388	136
Diamant64	583			Etron 64	583	36	190		741	742	
Diamond	36	398		Eurofeel				Gooding 514			
DiBoss64	583			EuroLine				Goodmans 661	1286	1064	1275
Digatron	583			Euroman	64	583	397		526	583	741
Digiline 64	583	695		Europa 64	583			695	1936	63	291
Digilogic 64	583			Europhon 64	190	583		36	514	398	370
Digitor 64	583			Evesham 1275	1286	000		62	507	587	362
Digitision 388	505			Evcel 64	583			688	907	61/	002
				Excert 100	505			Coronia 207	307	014	
DIGIA	E02			Expert	E02			Gorenje	107	64	E02
DIK	000	500		Exquisit	503			Graulerite	137	200	100
DIXI	04	583	1000	Fagor	583			Graetz	388	398	190
DL	614	892	1390	Family Life 64	583				583	1190	
JMTECH				Fenner				Gran Prix			
Domeos	64	1064		Ferguson 652	314	362	136	Granada 64	583	253	135
Domland					64	583	62		63	362	587
DIS					680	135	388		252	370	
Dual	546	64	583		1064	1943		Grandin64	583	36	190
	421	190	1164	Fidelity 190	539	64	583	637	741	742	695
					291	388			892	907	
Dunai				Finlandia 235	373	388	190	Gronic			
Durabrand 64	583				370			Grundig	535	562	514
Dux	583			Finlux64	583	741	373	64	470	583	614
Dynatron 64	583				742	507	445		63	397	1962
				633	835				205	370	
				Firstline 64	583	695	741	Grunkel 1190			
					36	1936	235				
					1064	835	1390				
				Fisher 63	235	397	388				
				190							
				Flint 64	583	637	291				
				Formenti 190	64	583	513				
				Fortroop 120	04	505	515				
				Forthe C4	500	207					
				Fraba	583	397	207				
				Friac	64	583	397				
					637						
				Frontech	36	190					
				Fujimaro							
				Fujitsu 190	36	379	64				
					388						
				Fujitsu General 36	190						
				Fujitsu Siemens 1325	1286	1275	1190				
				Funai 695	291	1532	741				
				Futronic 291							
				Future 64	583						

I & B				Iberia	64	583			Kaisui 64	583	36	
laier				ICE	291	64	398	36	Kambrook			
lalifax					583				Kapsch	388		
ammerstein 291				lct	64	1164	583		Karcher64	583	397	637
anseatic	583	526	546	liyama	1244					291	741	633
	388	421	661	Imperial	64	190	397	101	Kathrein	64	907	
397	688	36	741	10 C C	583	388	445		Kawa 398			
835	513	652		Indiana	64	583			KB Aristocrat 190			
antarex 36	64	583		Ingelen	514	637	741	190	Kendo 637	64	583	190
lantor 64	583	000			388	007		100	54F	539	397	675
larsner 892	505			Indersoll	36				106	1 513	007	0/0
larwa 1223				Inno Hit	36	64	583	1190	Kennedy 190	+ 010		
arwood 26	64	592	514	Innovation	546	64	592	1150	Konnov 106	4		
ai woou	592	505	514	Innovation	902	1225	505		Keiniex	+ 64	605	
CM 26	64	592	445	Interactive	64	592	520	254	Knoissol 64	207	627	526
201	04	000	440	Intelactive	100	200	207	126	KIIEISSEI 04	397	037	520
	64			Intorbusy	190	388	397	130	Kohra 122	-		
leuzon	04			Interbuy	500	04	291	039	KOUId 132	5 500		
ema					583	500	500	054	Koister 64	583		
icon				Interfunk	64	583	539	354	Konichi	500	000	
itivox				•••••	190	388	397	136	Konka	583	398	/41
lighline	64	583			227					614	633	
linari	64	583	36	Internal	64	583	526	1936	Kontakt			
	190	470	514	Intervision	64	398	546	513	Korpel64	583		
					397	421	514	190	Korting			
lisawa637	741				291	36	583		Kosmos 64	583		
IlSense 1390	235			Irradio	36	64	583	398	Kotron 291			
litachi	605	63	135	Isukai	64	583			Koyoda			
	370	526	64	ITS	64	398	291	36	Kuba 190			
	136	661	771		583				Kuba Electronic 190			
	1164	388	539	ITT	190	507	388	373	Kyoshu	291		
507	1064	1603	904		235	637			Kyoto 190			
itachi Euiian. 135	64	252	583	ITT Nokia	388	190	507	373	I &S Electronic 892	741		
litsu 36	637				235	633	637		LaSAT 513	397		
lobor 7/1	007	1100		ITV	200	64	592		Lavis 106	1 64	100	
Iomo Electronice 622	032	1130		loan	62	04	505		Lavis	+ 04	130	
Ionne Electronics 033	500				03				Leader	500		
Iornypnon	583			JEC	62	500	004	500	Lecson 64	583		
lugoson				JIVIB	64	526	661	583	Legend	~~~	400	500
lyper					470				Lenco	36	190	583
lypersonic				JNC	1991					1064		
lypson 64	583	741	742	Jubilee	583				Lenoir			
	1064	695	513	JVC	680	63	398	633	Levis Austria 64	583		
lyundai64	892	583			445	120	677		Lexsor	3		
									Leyco	64	583	
									LG 205	64	397	1450
										583	741	190
										136	742	883
									Liesenk & Tter 354	64	583	
									Liesenkotter 64	354	583	
									Lifetec 64	36	546	695
									520	1064	1164	583
									7/1	201	1275	129
										201	1270	1200
									Lioyu S	4		
									Louos	+	047	~ ^
									Loewe 535	660	817	64
										397		
									Logik	36	291	398
										1244	1064	
									Logix 695	546		
									Luma 64	190	583	36
									Lumatron 64	583	190	388
									Lux May 64	36	583	
									Luxor	507	388	235
										373	1064	
									LXI		1	

Madison 64	583			Monaco 26				Oceanic	190	388	235	507
Magnadyne 190	505			Morgan's 64	583			Odeon	291	300	255	507
Magnavox	583	63		Motorola 120				Okano	397	64	583	291
Magnum	741	64	583	MTC 397	539	190	388		36			
				MTEC 299				Omega	291			
Vlandor				MTlogic 741				Onwa	398	460		
Vlanesth 64	583	291	62	Multitec 64	583	513	695	Opera	64	583		
								Optimus	677	193		
Vlanhattan64	583	695	1064	Multitech	513	64	397	Optonica	120			
					291			Orbit	64	583		
/laqma				Murphy 190				Orion	64	470	583	1981
/larantz64	583			Musikland 64	583				741	38	36	291
/lark	583	36	741	MyCom 205					1943	907	1223	
				Myryad 583	64			Orline	64	583		
lascom	64			NAD 193	205	892	388	Ormond	695	1064	64	583
/laster s	64	201	64	Neller C4	c22	500		Osaki	291	64	299	583
asuda	30	291	64	Nalko 64	633	583		Osio	64	583	500	
A-4 C4	500	E 1.4	20	Nakimura	583			Osume	1500	04	100	520
1atsul	583	200	30	NAONIS				Otto versand	153Z	03 592	120 562	222
470	100	200	400 62	National 252					200	126	252	26
	222	200	7/1	NEC 197	614	62	26		270	546	200	30
1064	19/3	907	/41	NLC	583	38	526	Pacific	64	583	1164	741
/atsushita 677	1040	507		680	688	00	520	1 40110	1064	470	1104	741
Aatsuviama 614				Neckermann 64	397	1532	227	Palladium	397	64	741	1164
Aaxam 291				583	190	354	445		1532	227	445	583
Aaxdorf 291				539					354	190	546	
/CF				NFI 64	583	398	190	Palsonic	291	64	583	445
/ledialine									1223	•		
/lediator	583			Neovia	1991			Panama	36	291	64	583
1edion 64	741	835	546	Netsat 64	583			Panasonic	677	135	253	388
	583	539	1164	Neufunk 64	36	583	637		64	583	190	205
	1275	1286	907					Panavision	64	583		
				New Tech 64	36	583	370	Papouw	64	583		
/legas637				Nikkai64	583	291	62	Pathe Cinema	190	397		
legatron					63			Pathe Marconi	136			
/IEI	64	583		Nikkei 741				Pausa	36			
Aelectronic	64	539	136	Nikko 205				Perdio	190	64	583	
	36	507	190	Nogamatic 136				Perfekt	64	583		
	583	661	388	Nokia	190	507	235	Philco	101	445	190	397
	688	741		633	373	637	136		64	583	546	
1emorex	205	677		Nordmende 136	314	587	370	Philex	190			
lemphis				222	64	583	362	Philips	632	583	64	883
/lercury64	36	291	583		1286	1275	741	•••••	227	359	370	36
/lerritt	190			Norfolk 190					388	9137	9038	9138
/letz	4 /4	//3	1190	Normerel 64	583				9039			
	562	64	583	Novak	583			Phocus	/41	500	007	540
404 205	695	1064		Novatronic 64	583			Phoenix	100	583	397	513
/IGA	64	583	1001	NU-TEC	583			DI 1	190	500		
nicromaxx	ටර්ථ	095	1064	wullibelg 190	300			Pilot	04 592	283 64		
Aicrostar 925								Pioneer	787	39	102	64
AicroTEK 201									197	502	1207	397
1190 Ilikomi 1190	771								370	388	136	190
Ainato. 64	583								314	513	539	
linerva 51/	562	222	135					Pionier	397	513	555	
linoka	583							Plantron .	64	583	291	36
litsubishi	120	539	64					Playsonic	741	64	742	
	63	562	583					.,				
	1064											
litsuri General 190												
/livar												

157

Policom 136	388	190	101	Roadstar	1064	36	445	64	Sears 205			
					583	741	695	291	Seaway			
Poppy					1943				Seelver	1064	64	
Portland				Rodex	64	583			SEG 64	583	1064	695
Powerpoint	64	583		Rover	66 201	904	614	64		36	190	1026
Prandoni-Prince	201			Howa	291	30	014	64	7/1	63	1190	1930
Prima	291			Roval	445	633			SEI 1532	190	64	583
Prinston				Royal Lux	397	362			Sei-Sinudyne 1532	64	583	
Prinz				Rukopir	583	64			Seitech			
Profex	190	388		S-Media	1244				Seleco 190	398	63	291
Profi				Saba	652	136	587	370				
Profitronic	583	050	004		314	190	388	525	Sencora 36	~~		
Proline	583	652	661		362	6// 957	/41 645		Sentra	36 120		
Prosonic 64	583	397	398	Saisho	661	36	38	190	Sharn 120	120	63	680
	505	007	000		291	00	50	100		787	1420	1190
				Saivod	64	583	1190	695	Shintoshi 64	583		
Protech 64	583	36	291		1064				Shivaki 64	583	470	205
	695	190	513	Sakai	190				Show 445	36	291	64
				Salora	190	388	235	507	Siarem			
Proton	64	500	1004	Salsa	362	C14	64	205	Siemens	227	222	354
Provision	64	583	1064	Samsung	645 592	614 1276	64 120	205	Siora 64	583	388	
Pve 64	583				565 671	36	397	291	Siesta 397	505	014	
Pymi	505				235	546	190	652	Silva 64	583	388	675
Quasar	892	36		Sansui	64	583	398		Silver 63	64	388	583
Quelle 64	1532	38	136	Santon	36					190		
	562	388	63	Sanyo	235	1235	63	38	SilverCrest 1064	64	583	
	354	695	583		397	36	190	64	Singer	64	583	362
	227	291	1064		135	583	513	197#		c 2 2		
	30			 Savo	1064 64	592			Sinotec	633 200	1522	64
R-Line 64	583	190		SBR	64 64	583			583	300 633	1032	04
Radialva	190	64	583	Schaub Lorenz	741	388	633	513	Sky	907	205	583
					1390							
Radiola64	583			Schneider	1164	64	583	546	Sliding 892	907		
Radiomarelli 64	583				421	379	370	398	SLX695			
RadioShack 64	583	205			388	695	1064	190	Smaragd 514			
Radiotone	64	583	397		675	741	1936	1943	Soemtron	1325	64	500
	6/5	695	291	Scottand	205				Solavox	190 592	64	583
Rank Arena 63				30011	205				Sonia 1325	505		
RCA	120	587	362						Sonitron	397		
									Sonneclair 64	583		
Realistic									Sonoko 64	583	36	291
Recor64	445	583							Sonolor	190	1532	388
Rectiligne	583								Sontec 64	583	397	36
Rediffusion	63	373							Sony 1532	1678	38	380
Reflex 64	583	1064	695						197	101	003	120
Relisvs	904	1325	000						Sound & Vision 64	583		
Reoc	661	1936							Soundesign 205			
Revox64	583	397							Soundwave 64	583	445	742
Rex	291								Spectra			
RFT	291	64	583						Ssangyong 36			
									Staksonic			
Ricoh	583								Standard 64	100	1064	36
lex	231								291	190	04	003
									Stern 190	291		
									Strato 64	583	291	36
									Strong 1190	1064	64	583

Sunic Line 64	583			Tempest	64	583	291	V7 Videoseven 205	907	1244	
Sunkai 637	64	583	514	Tennessee 64	583			Vestel 64	190	583	695
				Tensai	583	36	398		1190		
Sunny64					190	1064		Vexa	64	583	
Sunstar	64	583	36	Tenson				Vibrant			
				Tesla 64				Victor 680			
Sunwood64	583	36		Tevion 546	1275	1325	64	VideoSystem 64	583		
Supersonic	235	583	291	128	5 583	675	835	Videoton 190			
SuperTech	64	583			892	1164	741	Vidtech 63	205		
Supervision	~~	~ ~			1			Vision	291	583	
Supra	36	64		Therese 000	507	070	214	Vistar	500		
Susuinu	514			136	262	570 64	514	Vortec	500	445	100
SV/A 291				Thorn 135	136	252	370	205	000	440	190
Svasa 235	291			388	1532	101	526	Waltham 445	314	64	583
Swisstec	892			562	64	583	38	695	136	1064	190
Svsline	583				539	63	299		.00	1001	100
T+A474					128			Watson 1064	1275	1286	583
Tactus				Thorn-Ferguson 135	136	388	362		190	36	695
Tandberg 136	388	190		526	62				421	354	
Tandy	190			Tiny 122	3			Watt Radio 190			
Tashiko 63	197	190		Tiny Digital 687				Wega 64	583	63	
Tatung 64	583	299	38	TMK 205				Wegavox	64	583	
	1275			Tokai 64	583	695	190	Welltech 741			
TCL					1064			Weltblick64	583		
TCM741	835			Tokaido 106	1			Weltstar 1064			
Teac64	1064	583	539	Tokyo 62				Weston	583		
	291	1936	205	Tongtel				Wharfedale64	546	583	
	445	197	741	Top Show 445	36	291		White Westinghouse	64	583	1936
	614	~ ~	500	Iopline 106	1 695	~~	~~	Windsor 695	1064		
1EC	362	64	583	IOSNIDA	1535	62	63	Windy Sam			
Toob Line 64	190	COF	1100		1042	745	222	World of Vision 007	002	1005	004
Tochnics 677	000	095	1190		1943	677	04	1244	092	1320	904
TechniSat 64	583	190		Tovoda 36	202	291		Yenius 661			
Technisson 741	505	100		Trakton 36	291	201		Xoro 1223	1244		
Technol Ace 291	661			TBANS-continents 695	1064	892	583	Xrypton 64	583		
Technosonic64	583	526	907		513			Yamaha	1603		
Techwood				Transonic 64	583	614	539	Yamishi64	583		
Tecnimagen					445	36	1390	Yokan 64	583		
Tedelex	64	445	36	Triad 64	583	36		Yoko 64	583	291	36
	614	583		Trio 127	5						
Teiron				Tristar 291				YU-MA-TU 64			
Tek64	36			Triumph	583	64		Zenith 1936			
Teleavia 136	314	370		TVTEXT 95 583							
Telecor64	583	190	421	Uher 64	583	445	513				
Telefunken652	587	101	614		507						
	370	525	314	Ultravox 190	64	583					
	362	64	583	Unic Line 64	583	740	502				
	/41	3/3		United	64	/42	ეგვ				
Telegozi	583 100	201	E02	Universal 741	5 IU64	014 502					
Telegazi	190	291	583	Universal	64 64	583	222				
Telesonic 64	083 583			Universum	04 300	007 1100	222				
Tolostar 26	64	583		520	300	227	30 445				
Teletech 64	583	695	36	ca	190	201	583				
1064	505	000	50	101	354	1532	695				
Teleton 190	63			136	36	1064	197				
Televideen 100				645	00	+					
IEIEVIGEOI 190				Inivov 64	583	190					
Teleview	583			0111100							
Teleview	583			Utax							

159

DVD/VCR				B@ytronic	2036				D-Vision 1142			
a+ 1000				Baird	133	305	131	27	Daenyx			
#sat				Basic Line	740	305	99	131	Daewoo 1510	797	741	899
3 Plus				Baze	925	699				669	664	375
D LAB				ВВК	1251					72		
Kus				Beko	131				Dalton			
-Trend				Bellagio	899				Dansai 797	1142	99	305
ccent				Belson	1950				Dantax 750	722	740	379
coustic Solutions 757	740			Bestar	305				Davtek 899	1032		
dyson				Binatono	1050				Dayton 999	1002		
EG797	817	1260	1950	Biostok	1022				Dayton 205			
				Diostek	740	000	205		Daytion			
FK1179	1950	1078		Black Diamond	740	009	305		DCE 858	100	404	75
m699	817	305	669	Black Pantner	305	050	400	054	de Graar	108	131	/5
				віаирипкі	1589	253	108	254	DEC 845	07	100	~ ~
ris. 1251	1348	699	1032		430				Decca	27	108	94
wa 722	896	560		Blu:sens	1260	1348				379		
2070	334	27	375	Blue Sky	740	722	699	870	Deitron			
270	64	760	1164		678	817	64	375	Denko			
	1050	709	1104		99	379	305	27	Denon 661	1661	517	
	1059	005	740		669	1164	769		Denver	845	1348	1950
(al81/	1142	925	/40	BNI	1348							
	1260	04	133	Boghe	1031				Denzel 692			
	669	379	267	Boman	925	1032			Diamant 64			
				Bondstec	99				Diamond 678	795	778	750
ashi				Bose	2050				817	1179	797	1142
(1 1032				Brainwave	797	1142			305			
iiba				Brandt	678	578	560	347	DigiEusion 1866			
kira				Brinkmann	275	570	500	547	Digihama 740			
kura	1078	99		DIIIKIIdiii	740	700	757	050	Digilione			
ba740	750	722	757	Bush	740	722	/5/	858	DigiLogic			
	699	1078	1557		/45	/50	1510		DigiQuest			
305	99	379	27	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1859	99	305	342	Digitech 1448	1859		
342	375	108		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	379	27	375	108	Digitor 1032	669		
1179	0,0	100			669	769	1866		Digitrex 699	1031		
120 1170 I Tol 917				C-Tech	795	1179			DiK 858			
lanaa				Cambridge Audio	778				Disney			
lorgan				Campomatic Digital.	1078				DK digital 858			
Istar				Carena	108				DMTECH 817			
mitech				Carrefour	72				Dragon 858			
moi				Casio	27				Dream Multimedia 1995			
mstrad	1142	1178	1598	CAT	816				DSE	1179	669	
	797	27	1969	Cathay	305				Dual 585	740	692	678
	99			Celestial	699				757	817	1557	108
MW				cello	1757				305	27	375	
nitech				Controy	600	1021			Dumont 27	109	121	
nsonic	27			Centrex	740	016	1022	1050	Durahrand 1520	050	740	660
ex Digital					74U 07	010	1032	1900	Durabianu 1528	1050	74U	009
ena	1142			COV	27	770			DVA	1828	1179	
istona	673	108		CGV	/9/	118						
SA 64	108			Cimline	99							
SCOMTEC 1950				Cinea	868							
2000 1251				Cinetec	740	899						
uka 00	64	100	27	Classic	757	1757						
ACOM 1051	04	100	21	Clatronic	845	699	702	1260				
ACOIVI	0.05				99	27						
udiosonic	305			Clayton	740							
Jaioworld 817				CMX	1725							
Jdix	/40			Coby	757	879						
itovox740				Codex	1260							
uvio				Comag	2036							
A Technology 642				Combitech	370							
/P	27			Condor	305							
VA	899	64	305	Conio	600	070	1240					
	70			Continent 15 "	099	8/9	1348					
ion				continental Edison .	899	858	~ .	0.05				
				Crown	797	678	64	305				
					99							
				Cybercom	858							
				OuharHama	741	843	1529					
				CyberHome								
				Cyrus	108							
				Cyrus	108 678	858	1374	1450				

-8003 /90				Galavi	27				ICP 1179			
-Doua				Galavis	305				Imnerial 27	267		
-Delli	12/10			GE	247				Impenal	207		
=adleTec 7/1	1040			GEC	108				Ingerson	267	305	99
Bench 1179				Gerco	2036				Interbuy 64	99	305	33
Eclinse 750	778			General Technic	375				Interfunk 108	131		
Electrohome 797	,,0			General	131				Internal 305	664		
=lbo 305				Germatic	1078				International 305	64		
Electoch 90				Global Link	1251				International	205	64	275
Elitateuri	700			Global Solutions	705	1170			Intervision	1142	1251	1260
Ellunk	790			Global Solutions	795	1170			Inaulo	707	1251	1200
=IIN	207			Global Sphere	795	11/9				1104	99	64
=111011				GIODO	2030					1104		
=Isay	017	1140	1170	Go Video	1071				ISP	101	207	
1000	1070	00	11/8	GoldHand	99	700	<b>C</b> 4	07	ITT N-1/- 75	131	207	
	1078	99	305	GoldStar	618	/68	64	27	П П Мокіа /5			
Eltax				Goodmans	740	1031	750	778	ITV 305	64		
-merson	896	99	72	•••••	/5/	6/8	817	845	Jamo 1063			
	1164				1950	1757	1557	27	JBL729			
Enzer692	1032	797			99	267	305	64	JDB 757			
ESC	267			•••••	108	375	430	664	JMB	379	375	
EuroLine	1260	702	375		379	669			Joyce 27			
erguson678	1757	925	740	GPX	768	64			JVC650	1928	1191	566
	27	305	375	Graetz	692	131	267			1887	94	
				Gran Prix	858	925			jWIN 1078			
idelity	99	267	459	Granada	131	75	108	267	Kaisui			
					64	253	69	27	Kambrook64			
Finlandia 131	108	69	27	Grandin	699	740	99	64	Kansas Technologies 1260	1557		
	64	70	133		27	305			Karcher			
				Grundig	722	802	566	678	Kathrein			
-inlux	797	618	699		817	740	697	750	Kendo740	858	699	1374
	27	108	131		578	1031	1757	1510		342	375	99
					1859	374	108	253	64	305		
intec	1557				430	347	375	99	Kennex	740	925	
irstline	678	1557	99		379	769			Kenwood 561	517		
	70	64	72	Grunkel	797	858			KeyPlug 797			
	305	1164		Н&В	845	740	868	1260	KIC			
isher					1448	-			Kiiro			
=lint				Haaz	795	778	375		Kingavon			
Frontech 99				Haier	870				Kiss 868	692		
				Hanimex	379				Kneissel 379	375	64	305
Luiitsu General 64				Hanseatic	768	817	64	305	Koda	5.0		500
	702	27			108	2.7	2.	555	Kolster 275			
				Harman/Kardon	729				Kornel aa			
				Harwood	123				Kore 670			
					00				KVD 1240	1050		
					33 757	1050			Kvota 00	1990		
				ПЕ	70/	1990			κγυιο 99			
				menss	/4U							
					099							
				HIMAX	870							
				Hinari	99	379	305	267				
				Hirschmann	2036							
				Hisawa	379							
				Hischito	72							
				Hitachi	691	692	600	740				
					69	27	267	108				
					131	430						
				Hiteker	699	1950						
				Hoher	858	1031	1251	740				
					1557	305	669					
					757	797						
				Home Electronics			1950					
				Home Electronics Home Tech Industries	5	1251	1000					
				Home Electronics Home Tech Industries	; 108	1251	1000					
				Home Electronics Home Tech Industries Hornyphon Humax	108 2031	1251 1831	1880					
				Home Electronics Home Tech Industries Hornyphon Humax	108 2031 1821	1251 1831	1880					
				Home Electronics Home Tech Industries Hornyphon Humax	108 2031 1821 99	1251 1831 375	1880	370				
				Home Electronics Home Tech Industries Hornyphon Humax	108 2031 1821 99 27	1251 1831 375 64	1880 305	379				
				Home Electronics Home Tech Industries Hornyphon Humax	108 2031 1821 99 27 795	1251 1831 375 64 1179	1880 305	379				
				Home Electronics . Home Tech Industries Hornyphon . Humax . Hypson	108 2031 1821 99 27 795	1251 1831 375 64 1179	1880 305	379				
				Home Electronics . Home Tech Industries Hornyphon . Humax . Hypson . Hypundai .	108 2031 1821 99 27 795	1251 1831 375 64 1179	1880 305	379				
				Home Electronics Home Tech Industries Hornyphon Humax Hypson Hypundal	108 2031 1821 99 27 795	1251 1831 375 64 1179	1880 305	379				

MiCO..... 750 778 1250 795 1179 Lawson . . . . . . . . . . 379 1969 2000 Micormay ..... 375 Pace . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 845 740 1374 375 817 678 Micromaxx 722 Pacific. . . . . . . . . 1179 795 740 Lenco . . . . . . . . . . . 858 305 Micromedia 530 566 858 27 1032 1950 Micromega Packard Bell . . . 858 Lenoxx 566 Palladium . . . Lexia. 1179 795 Microsoft. 549 722 740 99 342 99 Microstar.. 267 375 Leyco 858 64 459 LG . . . . 768 618 1933 896 Migros... 27 Palsonic . . . . 699 879 99 27 27 305 1164 858 1374 375 1164 740 64 Minax .... 669 1142 70 94 1861 1935 1932 Lifetec. 678 Minoka 797 Panasonic... 517 Limit . . . . . . . . . . . . 1179 795 740 1606 1037 1589 253 Mitsubishi 108 27 LiteOn. 1185 1443 1765 669 863 254 Lodos ..... 740 Mizuda.... 845 Papouw . . . . . 560 566 768 108 1589 Pathe Cinema. Loewe.. Monvka. 692 70 253 64 Morgan's 2036 peeKTON . . . . . 1251 925 LogicLab . . . . 1179 795 MPX .... 870 Perdio.... 27 740 1859 267 99 Multitec Philco . . . 99 Logik.... 64 27 99 131 673 566 9146 1367 . 133 Multitech. Philips.... . 1142 768 . 757 925 1348 740 27 9145 1725 1796 2076 Lumatron Murphy . . . 757 1757 925 1859 305 1782 702 1840 530 Mustek Lux May 99 Mx Onda 678 778 750 1250 1185 108 430 Luxman. 600 Myryad . 108 Phoenix 305 1986 Luxor.... 1031 740 1757 757 Mystral 858 Phonola 108 70 99 131 131 133 NAD.... 768 Pilotime 1998 342 845 702 566 598 1992 658 552 1598 94 108 69 Naiko . 797 1031 669 375 Pioneer. . 75 552 1589 253 Magnavox. 530 National . . . . . . 740 108 430 669 896 618 768 94 Pointer 797 797 305 664 Magnex. 750 131 64 305 1164 Portland Magnum 669 Neckermann . . 108 Powerpoint. 899 1032 27 379 Manesth . . 99 72 108 Nesco ..... 99 Prinz . . . . . 858 27 . 740 . 566 64 797 699 Manhattan. Neufunk. 692 Prism 858 108 858 ProCaster . . Marantz... Nevir ..... 1031 Mark . . 740 722 305 27 Nexius . . . . . . 817 Profitronic. 108 267 1950 99 305 699 817 1031 Marguant . 797 Nikkai... Proline ... 678 Mascom . . 669 Nintaus 1078 1510 27 305 642 131 133 342 305 347 669 Mastec . . 669 Nokia... 549 305 Master's 305 267 75 69 108 Proscan 740 699 722 2056 2057 678 Matsui.... Prosco . . . . . . . . 1757 375 64 267 .379 27 769 740 1032 1950 305 27 Nordmende . 858 347 94 669 Proson . 870 Nowa.... Prosonic Maxim..... 740 NU-TEC 375 Protech. 108 305 MBO... 75 133 108 845 1950 1348 757 . 757 27 Provision Oceanic . . . Mecotek 797 131 305 Mediator . . . 108 Okano ..... 342 375 99 305 673 566 108 27 Pye. Mediencom 778 Omni . . 1859 , OONIX 1078 1374 678 657 Medion . . . . . . . . 858 Onimax . . 669 Quasar . . . . . . . . 305 1443 375 379 Onkyo . . 654 530 Quelle..... 108 1185 2036 Oopla.. MEL... .817 Opentel 2036 .27 Melectronic.... 64 Optim . 870 Memorex .... 858 131 27 64 . Optimus 598 552 845 .75 Orava... 757 1078 Orbis 2036 99 . 99 Orbit . . 899 . Metronic . 108 Orion 722 1260 925 379 552 740 375 598 1589 Metz . . . . . . . . . . . . . 769 374 863 108 253 Oritron. 678 . 254 64 27 Orson ..... Osaki . 27 99 64 99 Osume Otto Versand 108

Codes

Padialva 64	00	100	75	SEI	109				Sumin 2000			
Radiola 109	33	108	10	Sei-Sinudyne	108				Sunkai	375	305	
Radionette 768	896	1933	1164	Seleco	64				Sunny 1993	1 070	000	
				Sentra	99				Sunstar			
Radiotone				Setron	99				Sunstech 858			
Raite				Shanghai	699				Suntronic 27			
RCA549	678	347		Sharp	657	740	722	75	Sunwood			
REC					64				Supervision 757	795		
Red Star	797	925	1950	Sherwood	768	101			Supra 64	267	375	305
Relisys	1170	275	CC 4	Shintom	99	131			SVA	00		
305	11/3	375	004	Siemens	64	131	108	347	Symphonic	1179		
Revov					374	101	100	017	T+A	253		
RFT430	99			Siera	108				Tandberg 740	305		
Richmond				Sigmatek	1251				Tangent 1348	3		
Rimax				Silva	925	858	64		Targa	1185	1254	1933
Roadstar	845	757	1078	Silva Schneider	858	1933	768		Tashiko	75	267	108
	1254	1859	267	Silver	305							
	64	305	769	SilverCrest	1179	795	669	1170	Tatung	27	108	75
Rocksonia 916				Singer	275	77	/95	11/9	Tchiho 769	375	379	
Ronin 899				Sinotec	797	11/12			TCM 768	375		
Rotel				Sinudvne	108	379			Teac	817	598	795
Rowa	552			Sistemas	699					618	1254	702
Rownsonic	750			Sky XL	2036					99	27	305
Royal				Skymaster	757	795	1179			64	108	430
Saba678	578	347	305	Skyplus	2036					664		
Sabaki				Skyworth	925				TEC	305	99	
Saisho	707			Sliding	1142				Tech Line	4000	1005	050
Salvod	797			Slim Art	797				Technics	1932	1935	253
Salora 768	795	133	131	SM Electronic	757	795			TechniSat 375	1142	000	1179
Sampo		100	101	Smaragd	375	,00			Technosonic 1078	1142		
Samsung	771	1102	517	Smart	740				Techwood	1557	566	
	267	459	647	Sonashi	858				Tecnimagen 1260	)		
				Sonneclair	99				Tedelex 1031	795	797	1179
Sansui	795	797	1179	Sonoko	305					375	669	
	778	1859	1078	Sonolor	75				Telefunken 817	816	1950	
	94	133	99	Sontec	64	305				1510	1142	797
Sanvo 697	722	817	740	Sonv	1060	560	1097		Telestar 64	27	347	305
131	75	94	375	00Hy	2008	1660	891		Teletech 740	1179	795	99
Sat Control	10	0.	0,0		2070	1563	59	1059		27	,00	00
Saville	305	267			133				Tenosal			
SBR108				Sound Color	1260				Tensai 678	797	27	64
ScanMagic757	1757			Soundmaster	795	1179				305		
ScanSonic				Soundmax	795	1179			Tevion 678	1063	1448	1179
SCE				Soundwave	64	375				1254	1374	1757
Schaub Lorenz 797	1179	131	27	Spectra	899					669		
	342	74.0	670	Ssangyong	99 670	1170	705	OFO	Theta Digital 598			
200111010101	817	740 673	1254		925	305	790	000	Thomson 579	5/9	347	94
	27	64	108	Star Clusters	795	1254	1179		1884	305	547	34
	267	1164	69	Starlite	64	131			Thorn 131	64		
	379	669		StarLogic	1032				Thorn-Ferguson 347			
Schontech				Starmedia	845	1251	1032		-			
Schwaiger				Stern	305							
Scientific Labs 795	1179			Strato	1179							
Scott	699	1063	1260	Stream System	1993							
Seaway				Strong	740	1993						
Seelitech	602	705	1170									
JEG	092 790	790 1557	11/9									
267	305	669	108									
		0										

163

108 430 769 379 
 Transonic.
 .699

 Tredex.
 .870
 305
 Trio . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 

XBox	549			
Xenon	1950			
XLogic	797	795	1179	
XMS	797			
Yakumo	1031			
Yamada	1031	899	1178	1443
	1185			
Yamaha	566	673	517	1185
Yamakawa	692	899		
Yamishi	99	305		
Yokan	99			
Yoko	64	99	267	
Yoshita	99			
Yukai	757			
Zehnder	2036			
Zenith	530	618	768	664
ΖΧ	375	379		

DMR		
Archos 1682		
Apple 1142		
D-Link 1581		
Elgato System 1703		
Fujitsu Siemens 1166	1994	
Hermstedt 1875		
Hewlett Packard 1299		
Imerge 1518		
Microsoft		
Miglia 1703		
MSI 1681		
Philips 1796	1795	2163
Pinnacle Systems 1474	1855	
Roku 1855		
Slim Devices 1871		
Sony 1760		
Streamzap 1336		
TerraTec 2052		
Yamaha 1837		

Codes	
165	

Notes	

	Codes
Ň	lotes
1	