SONY

TFT LCD カラー コンピューター ディスプレイ

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品 の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全 のために」、および「クイックセットアップガイド」をよくお読み のうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、 いつでも見られるところに必ず保管してください。

SDM-G76D SDM-G96D SDM-G206W

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家 庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジ オやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を 引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。



当社は国際エネルギースタープログラムの 参加事業者として、本製品が国際エネルギー スタープログラムの基準に適合していると 判断します。

(SDM-G76D/SDM-G96D のみ)

本製品は社団法人電子情報技術産業協会が定めた「表示装置の 静電気および低周波電磁界」に関するガイドラインに適合して おります。 目次

使用上のご注意
 接続と設定
手順1:スタンドを使う
(INPUT ホタン)10
 調整する
 機能解説
 (アナロク RGB 信号のみ)
故障かな?と思ったら
保証書とアフターサービス
 主な仕様

- Macintoshは、Apple Computer, Inc.の米国およびその他の国にお ける登録商標です。
- ける登録商標です。
 Windows[®]は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他 の国における登録商標です。
- の国における登録商標です。 • VESA と DDC[™]は、Video Electronics Standards Association の商標です。
- Adobe、AcrobatはAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の商標です。
- システムズ社)の商標です。
 ENERGY STAR[®] マークは、米国 環境保護局の商標です。
- この取扱説明書に表記されている 上記以外の製品名は、それぞれの 会社の商標または登録商標です。
 この取扱説明書では、「[®]」と「[™]」
- この取扱説明書では、「[®]」と「[™]」 については一部表記を省略してい ます。

使用上のご注意

電源について

付属の電源コードをお使いください。別売りの電源コード をお使いになる場合は、下図のプラグ形状例を参考にして ください。

安全のため、電源コードにはアース線がついています。電 源コンセントにプラグを差し込む前に、必ずアース接続を 行ってください。電源コードを抜くときは、先にプラグを 抜いてからアース線をはずしてください。



アースキャップ、ケーブルキャップは幼児の手の届 かないところへ保管する



お子様が誤って飲むと、窒息死するおそれがあ ります。

万一誤って飲み込まれた場合は、ただちに医師 に相談してください。 特に小さいお子様にはご注意ください。

使用・設置場所について

次のような場所での使用・設置はおやめください。

- 異常に高温になる場所
 炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内はとくに高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- 直射日光のあたる場所、熱器具の近くなど、温度の高い 場所

変形したり、故障したりすることがあります。

- 振動の多い場所
- 強力な磁気のある場所
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、 砂がかからないようにしてください。故障の原因になる ばかりか、修理できなくなることがあります。

背面上部の通風孔は熱くなりますので触らないようにご 注意ください。

本機は平らな机などの上に置いてください。また机などの 端に置いたり、本機の一部が机などからはみ出している と、落下して破損したり、けがをしたりすることがありま す。

通風孔をふさがない

本機上面・底面の開口部をふさぐと、内部の温度が上昇し、 故障の原因となるおそれがあります。開口部上に物を置い たり、ふさいだりしないでください。

通風孔に、新聞紙やテーブルクロス、カーテンなどがかか り、通気が妨げられないようご注意ください。

液晶画面について

- 液晶画面を太陽に向けたままにすると、液晶画面を傷めてしまいます。窓際や室外に置くときなどはご注意ください。
- 液晶画面を強く押したり、ひっかいたり、上にものを置いたりしないでください。画面にムラが出たり、液晶パネルの故障の原因になります。
- 寒い所でご使用になると、画像が尾を引いて見えたり、 画面が暗く見えたりすることがありますが、故障ではあ りません。温度が上がると元に戻ります。
- 静止画を継続的に表示した場合、残像を生じることがありますが、時間の経過とともに元に戻ります。
- 使用中に画面やキャビネットがあたたかくなることがありますが、故障ではありません。

液晶ディスプレイパネルについて

本機の液晶ディスプレイパネルは非常に精密度の高い技術でつくられていますが、黒い点が現れたり、赤と青、緑の 点が消えないことがあります。また、見る角度によってす じ状の色むらや明るさのムラが見える場合があります。 これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障で はありません。

これらの点をご了承のうえ、本機をお使いください。

お手入れについて

- お手入れをする前に、必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。
- 液晶の画面は特殊加工がされていますので、なるべく画面に触れないようにしてください。また画面の汚れをふきとるときは、乾いた柔らかい布でふきとってください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでくだ さい。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってく ださい。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- この製品では、修理のために部品を交換する際に、旧部 品を回収させていただく場合があります。あらかじめご 了承ください。

搬送するときは

- 本機を運ぶときは、本機に接続されているケーブル等を すべてはずし、ディスプレイを両手でしっかりと持って ください。落としたりするとけがや故障の原因となるこ とがあります。
- 修理や引っ越しなどで本機を運ぶ場合は、お買い上げ時に本機が入っていた箱と、クッション材を使ってください。

壁やマウントアームに取り付けるときは

本機を壁やマウントアームに取り付けて使用する場合は、 必ず専門の業者にご相談ください。

廃棄するときは

- 一般の廃棄物と一緒にしないでください。
 ごみ廃棄場で処分されるごみの中にディスプレイを捨てないでください。
- 本機の蛍光管の中には水銀が含まれています。廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

使用済みディスプレイの回収について

"PC

このマークが表示されているソニー製品は、新たな料金負 担無しでソニーが回収し、再資源化いたします。 詳細はソニーのホームページ http://www.sony.co.jp/pcrecycle/ をご参照ください。

使用済みコンピュータの回収についてのお問い合わせ

ソニーパソコンリサイクル受付センター 電話番号:(0570)000-369(全国どこからでも市内通話 料でご利用いただけます。) 携帯電話やPHSでのご利用は:(03)3447-9100 受付時間:10:00~17:00(土・日・祝日および当社指定の 休日を除く)

個人・ご家庭のお客様へ

個人・ご家庭でご使用になりましたディスプレイを廃棄す る場合は、http://www.sony.co.jp/SonyInfo/ pcrecycle/personal/kateikei.htmlより、家庭系再資源 化のページをご覧ください。

事業者のお客様へ

事業で(あるいは、事業者が)ご使用になりましたディスプ レイを廃棄する場合は、http://www.sony.co.jp/ SonyInfo/pcrecycle/business/jigyoukei.htmlより、事 業系再資源化のページをご覧ください。

各部の名前とはたらき

使いかたについての詳しい説明は())内のページをご覧 ください。

○(電源)スイッチおよび各操作ボタンは、前面右下に配置 されています。

ディスプレイ前面



 ① (電源) スイッチとランプ(9、19ページ)
 ① (電源) スイッチを押して、ディスプレイの電源 を入/切します。
 電源が入るとランプが緑色に点灯します。
 省電力状態のときは、オレンジ色に点灯します。



2 MENU(メニュー)ボタン(11 ページ)

メニュー画面を出すときまたは、終了するときに押し ます。

また、5秒以上押したままにすると現在の DDC/CI の 設定を表示し、さらに3秒後に設定が切り換わりま す。

③ ↓/↑ ボタン(11 ページ)

メニューや項目を選んだり、調整したりするときに押 します。

- ④ OK ボタン(11 ページ)
 メニュー画面で選択/調整した項目を決定するときに押します。
- 5 (画質モード切換) ボタン (11 ページ) 画質モードを切換えるときに押します。
- ⑥ INPUT (入力切換) ボタン (10 ページ) 本機に入力される信号を切り換えて、見たいコン ピュータを選びます。



7 盗難防止用ロック

キーケーブルロックなど、市販の盗難防止用ケーブル をつなぐことができます。 盗難防止用ケーブルについての連絡先は、日本ポラデ ジタル(株)営業部です。

- 8 電源入力端子 (9 ページ) 付属の電源コードをつなぎます。
- ⑨ INPUT1 用 DVI-D 入力端子(デジタル RGB) (8 ページ)
 DVI Rev.1.0準拠のデジタル RGB 信号を入力します。
- 10 INPUT2 用 HD15(RGB)入力端子(アナログ RGB)(8ページ)

アナログ RGB の映像信号(0.7 Vp-p、正極性)と同 期信号を入力します。

接続と設定

本機をお使いになる前に、下記のものがそろっていることをご確認ください。

- 液晶ディスプレイ
- 電源コード
- HD15-HD15 ビデオ信号ケーブル(アナログ RGB)
- DVI-D ビデオ信号ケーブル(デジタル RGB)
- コードストラップ
- CD-ROM (Windows/Macintosh ユーティリティ / 取扱説明書など)
- 保証書
- クイックセットアップガイド
- 安全のために
- ソニーご相談窓口のご案内

手順1:スタンドを使う

■ 付属のスタンドを使う

スタンドを開いてください。

ご注意

お買い上げ時には、ディスプレイのスタンド部分は折りたたまれ ています。ディスプレイを立てる前に、必ずスタンドをひろげて ください。折りたたまれたまま立てようとすると、ディスプレイ が倒れるおそれがあります。

■ VESA スタンドを使う

市販のVESAスタンドやマウンティングアームを使うときは、VESA 対応のネジを使って取り付けてください。



ディスプレイは、付属のスタンドを付けたままでも取りは ずしても使用できます。

手順2:コンピュータにつなぐ

本機とコンピュータの電源を切った状態でつないでください。

ご注意

- ビデオ信号ケーブルのピンに、直接手を触れないでください。
- ビデオ信号ケーブルのピンが曲がることを防ぐためHD15端子
 や DVI-D 端子の向きをご確認ください。

■ DVI 出力端子(デジタル RGB)のあるコン ピュータをつなぐ

コンピュータを本機の DVI-D 入力端子(デジタル RGB)に、付属の DVI-D ビデオ信号ケーブル(デジタル RGB)でつなぐ。



■ HD15 出力端子(アナログ RGB)のあるコン ピュータをつなぐ

コンピュータを本機の HD15 入力端子(アナログ RGB) に、付属のHD15-HD15ビデオ信号ケーブル(アナログ RGB)でつなぐ。



手順3:電源コードをつなぐ

本機とコンピュータの電源を切った状態でつないでください。本 機に電源コードをつないでから、電源コンセントへ差し込みます。



手順4:コード類をまとめる

コード類を束ねる。

付属のコードストラップを使って、コード類をまとめてく ださい。



後面イラストは SDM-G76D を使っていますが、それ以外の機種 でも同じようにしてください。

手順5:電源を入れる

(電源)スイッチを押す。
 本機の()(電源)ランプが緑色に点灯します。。



コンピュータの電源を入れる。

これで、本機が使えます。必要に応じて、11ページからの設定や調整などを行ってください。

- 本機の電源を入れても画面に画像が出ないときは ビデオ信号ケーブルや電源コードを正しくつないでいる か確認する。
- 「NO INPUT SIGNAL」と表示されているとき コンピュータが省電力状態になっている。キーボードの キーのどれかを押してみるか、マウスを動かしてみる。
- 「CABLE DISCONNECTED」と表示されているとき
 ビデオ信号ケーブルが正しく接続されているか確認する。

•「OUT OF RANGE」と表示されているとき

本機をつなぐ前につないでいたディスプレイがあるとき は、そのディスプレイにつなぎ換えて、画像が出るか確 認する。

画像が出たら、コンピュータで以下の範囲に設定する。

	アナログ RGB	デジタル RGB
水平周波数	28 ~ 80 kHz (SDM-G76D/SDM- G96D) 28 ~ 81 kHz (SDM-G206W)	28 ~ 64 kHz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 28 ~ 66 kHz (SDM-G206W)
垂直周波数	$\begin{array}{l} 56 \sim 75 \ \text{Hz} \\ (\text{SDM-G76D/SDM-} \\ \text{G96D}) \\ 56 \sim 75 \ \text{Hz} \\ (<1680 \times 1050) \\ 56 \sim 60 \ \text{Hz} \\ (=1680 \times 1050) \\ (\text{SDM-G206W}) \end{array}$	60 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 60 Hz (SDM-G206W)
解像度	1280 × 1024 以下 (SDM-G76D/SDM- G96D) 1680 × 1050 以下 (SDM-G206W)	1280×1024以下 (SDM-G76D/ SDM-G96D) 1680×1050以下 (SDM-G206W)

くわしくは、「本機の症状と対処のしかた」(21ページ)を ご覧ください。

モニタ用のドライバは不要です。

本機はプラグ&プレイ機能(DDC)を搭載しており、Windows のプラグ&プレイ機能によりモニタの情報が自動的に認識されま す。このため、モニタ用の特別なドライバは通常不要です。本機 とコンピュータをはじめて起動したとき、設定用のウィザードが 表示される場合は、その手順に従ってください。プラグ&プレイ モニタが自動的に選ばれて、使用できる状態になります。

これで自動的に垂直周波数は 60 Hz になります。 本機ではちらつきは目立ちませんので、このままの垂直周波数で お使いいただけます。垂直周波数を上げる必要はありません。

ディスプレイの向きを変える

本機にはディスプレイスタンドがついているので、下図の 範囲で画面の向きを変えられます。



入力を切り換えるには (INPUT ボタン)

INPUT ボタンを押す。

押すたびに、下表のように入力が切り換わります。



画面表示 (左上に約5秒表示)	以下につないだ入力に 切り換わります。
入力1:DVI-D	INPUT1 用 DVI-D 入力端子 (デジタル RGB)
入力2:HD15	INPUT2 用 HD15 入力端子 (アナログ RGB)

画面両側の下部を持ち、画面の向きを調整してください。



ディスプレイをより快適にお使いいただくために

本機の画面は、お使いになる方に合わせて見やすい角度に 調整できるように設計されています。 お使いになる机や椅子の高さに合わせて、画面が反射しな い角度に調整してお使いください。

ご注意

画面の向きを調整するときは、ぶつけたり、ディスプレイが机か ら落ちないようにご注意ください。

調整する

調整を始める前に

本機とコンピュータを接続し、両方の電源を入れてくだ さい。電源を入れて、30 分以上経過してから調整する と、最適な調整ができます。

メニューを使って、いろいろな調整や設定ができます。

メニュー操作のしかた

- MENU ボタンと ↓/↑ ボタン、OK ボタンの使い かた
- 1 メニュー画面を出す。 MENU ボタンを押して、メニュー画面を出す。



2 **調整したいメニューや項目を選ぶ。** ↓/↑ ボタンを押して選び、OK ボタンを押して決定する。



3 調整する。

↓/↑ボタンを押して調整し、OKボタンを押す。 OKボタンを押すと、調整値が設定されて前の画面に 戻ります。



4 メニュー画面を消す。 MENUボタン押すと、メニュー画面が消える。 ボタンを押さなくても、調整後、約45秒たつと自動的 に消えます。



モード (画質) の切り換えを行う

本機前面下側にある♪ ボタンをくり返し押すと、モードが MOVIE→PC→ ユーザー →GAME の順番に設定できま す。

ボタンをくり返し押す。

お買い上げ時の状態では、モードは「MOVIE」に設定されています。1回押すと、「MOVIE」(お買い上げ時の状態)が表示され、もう1回押すと、「PC」が表示されます。

押すたびに次のように切り換わります。



各設定が表示されて、モードが変わります。表示は約5秒 後に消えます。

「ユーザー」を選ぶと、↓/↑ ボタンを押してバックライト 輝度の調整ができます。また、画質メニューからもバック ライト輝度の調整ができます。

ご注意

各モードの画質は細かく調整することができます。

■ 元の状態に戻す

リセット画面を使います。詳しくは、18 ページをご覧く ださい。

■ コンピュータから本機をコントロールするには

MENU ボタンを 5 秒以上押す。

MENU ボタンを 5 秒以上押したままにすると、画面表示が出ます。

さらに3秒後に下表のように設定が切り換わります。

画面表示(しばらく	、表示)
DDC-CI : ON (お買い上げ時)	コンピュータから本機のコントロー ルが可能になります。
DDC-CI : OFF	コンピュータから本機のコントロー ルができなくなります。

ご注意

DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) 機能 を使用できるパソコンに限ります。

2

→... 0-1 MOVIE

EO O

÷

100

50

1280x1024/60Hz 択↓↑ 決定 0K 終了 MENU

💵 画質メニュー

画質メニューでは、以下の項目が調整できます。

- モード (GAME/ MOVIE/PC/ ユーザー)
- バックライト輝度 |:O
- コントラスト ●
- ブライトネス 🔅
- 色温度 🖬
- ガンマ γ
- シャープネス 🔳
- モードリセット →・・

■ モードメニュー

使用目的に合わせて、適切な画面の明るさを調整します。 画質調整はモードごとに設定することができます。 変更した設定は自動的にそれぞれのINPUT(入力1/入 力2)に適応されます。

- **1 MENU ボタンを押す**。 メニュー画面が出ます。
- 2 ↓/↑ ボタンを押して、 (画質)を選び、OK ボタン を押す。 画質メニューが出ます。
- 3 ↓/↑ ボタンを押して、「MOVIE」を選び、OK ボタン を押す。

MODE 画面が出ます。



4 ↓/↑ ボタンを押して、希望の設定を選び、OK ボタン を押す。

お買い上げ時は MOVIE の設定になっています。

- GAME: ブライトネスが強調された明るい映像 になります。
- MOVIE: コントラストが強調されたクリアな映像になります。
- PC: トーンを抑え、落ち着いた映像になりま す。
- ユーザー: 明るさを抑えた映像になります。

ご注意

各モードの画質は細かく調整することができます。

■ バックライトの明るさを調整する(バックライ ト輝度)

画面が明るすぎると感じるときに調整して、画面を見やす くします。

- **1 MENU ボタンを押す**。 メニュー画面が出ます。
- 2 ↓/↑ ボタンを押して、(▲) (画質)を選び、OK ボタン を押す。
 画質メニューが出ます。
- 3 ↓/↑ ボタンを押して、):○□ (バックライト輝度)を選び、 OK ボタンを押す。 バックライト輝度画面が出ます。
- 4 ↓/↑ ボタンを押して、希望の明るさに調整し、OK ボ タンを押す。

■ コントラストを調整する(コントラスト)

画像の明暗の差(コントラスト)を調整します。

ご注意

「sRGB」に設定しているとき、「コントラスト」、「ブライトネス」、 「ガンマ」の調整はできません。

- **1 MENU ボタンを押す**。 メニュー画面が出ます。
- 2 ↓/↑ ボタンを押して、 (画質)を選び、OK ボタン を押す。 画質メニューが出ます。
- 3 ↓/↑ ボタンを押して、① (コントラスト)を選び、OK ボタンを押す。 コントラスト画面が出ます。
- 4 ↓/↑ ボタンを押して明るさを調整し、OK ボタンを押 す。

12 (JP)

■ ブライトネス(画面の黒レベル)を調整する (ブライトネス)

画像の明るさ(黒レベル)を調整します。

ご注意

「sRGB」に設定しているとき、「コントラスト」、「ブライトネス」、 「ガンマ」の調整はできません。

- **1 MENU ボタンを押す**。 メニュー画面が出ます。
- 2 ↓/↑ ボタンを押して、 (画質)を選び、OK ボタン を押す。 画質メニューが出ます。
- 3 **↓/↑ ボタンを押して、☆ (ブライトネス)を選び、OK ボタンを押す**。 ブライトネス画面が出ます。
- 4 ↓/↑ ボタンを押して明るさを調整し、OK ボタンを押 す。
- 色温度を調整する(色温度)

画像の白色の度合いを、あらかじめ設定された中から選べ ます。また、必要に応じて微調整もできます。 画面の明るさ調整で設定したモードごとに、色温度を設定 することができます。



1 MENU ボタンを押す。

メニュー画面が出ます。

- 2 ↓/↑ ボタンを押して (画質)を選び、OK ボタンを 押す。
 画質メニューが出ます。
- 3 ↓/↑ ボタンを押して、 (色温度)を選び、OK ボタン を押す。
 色温度画面が出ます。
- 4 ↓/↑ ボタンを押して希望の色温度を選び、OK ボタン を押す。

9300K から 6500K (お買い上げ時) にすると、青みが かった白色から赤みがかった白色へと変わります。 「sRGB」を選ぶと、sRGB プロファイルの設定になり ます。(sRGB は、コンピュータどうしの表示や、出力す る色を近づけるためのカラースペースの業界標準のひと つです。)「sRGB」を選んだときは、つないでいるコ ンピュータも sRGB プロファイルの設定にしてください。

ご注意

- コンピュータなどの他の接続機器がsRGBに対応していないときは、「sRGB」を選んでもカラー効果はありません。
- 「sRGB」に設定しているとき、「コントラスト」、「ブライトネス」、「ガンマ」の調整はできません。

色温度をさらに微調整するときは(ユーザー調整)

モード(GAME/MOVIE/PC/ ユーザー)ごとに設定する ことができます。

	色温度 ユーザー調整
	5 R ⅢⅢⅢ ⅢⅢ 128
Ì≊ ≯	G 128
0-т	B 128
	1280x1024/60Hz
_	選択♥↑決定OK 終了MENU

- ↓/↑ ボタンを押して、「調整」を選び、OK ボタンを押 す。
 ユーザー調整画面が出ます。
- 2 ↓/↑ ボタンで「R」(Red:赤)または「B」(Blue:
 青)を選び、OKボタンを押し、↓/↑ ボタンで調整した後、OKボタンを押す。
 「G」(Green:緑)が基準となって、RやBを増減して
 色温度を変えるため、Gは固定されています。
- 3 ↓/↑ ボタンを押して、 5を選び、OK ボタンを押す。 新しい調整値が「ユーザー」として設定され、「ユー ザー」を選ぶたびに同じ調整値が選ばれます。 色温度メニューに戻ります。

■ ガンマ設定を変更する(ガンマ)

画像の色合いを、オリジナル画像の色合いに近付けられま す。

ご注意

「sRGB」に設定しているとき、「コントラスト」、「ブライトネス」、 「ガンマ」の調整はできません。



- MENU ボタンを押す。
 メニュー画面が出ます。
- 2 ↓/↑ ボタンを押して、 (画質)を選び、OK ボタン を押す。
 画質メニューが出ます。
- 3 ↓/↑ ボタンを押して、 (ガンマ)を選び、 OK ボタン
 を押す。
 ガンマ画面が出ます。
- 4 ↓/↑ ボタンを押して、希望の設定を選び、OK ボタン を押す。
- シャープネスを調整する(シャープネス)

エッジ強調など、鮮鋭度の調整をします。

1 MENU ボタンを押す。 メニュー画面が出ます。

- 2 ↓/↑ ボタンを押して、 (画質)を選び、OK ボタン を押す。 画質メニューが出ます。
- 3 **↓/↑ ボタンを押して、① (シャープネス)を選び、OK ボタンを押す**。 シャープネス画面が出ます。
- 4 4 ↓/↑ ボタンを押して、シャープネスを調整し、OK ボタンを押す。
- モードリセットメニュー(それぞれのモード設定をリセットする)→・・

調整した設定を、お買い上げ時の設定に戻します。

- 1 MENU ボタンを押す。 メニュー画面が出ます。
- 2 ↓/↑ ボタンを押して、 (画質)を選び、 OK ボタン を押す。
 画質メニューが出ます。
- 3 **↓/↑ ボタンを押して、→・・・(モードリセット)を選び、** OK ボタンを押す。 モードリセット画面が出ます。
- 4 ↓/↑ ボタンを押して、希望の設定を選び、OK ボタン を押す。
 - OK: 画質メニュー内で設定したそれぞれのモードの調整値をお買い上げ時の設定に戻します。
 - キャンセル: リセットが実行されないまま、画質調 整画面に戻ります。

画調整メニューでは、以下の項目が設定できます。

- オート調整
- フェーズ
- ピッチ
- 水平位置
- 垂直位
- RESOLUTION



(SDM-G206W のみ)

ご注意

INPUT1 用 DVI-D 入力端子のデジタル RGB 信号は、調整不 要です。

■ 自動画質調整機能

本機は、信号を受信したときに、自動的に画像の位置と 鮮明さ(フェーズ/ピッチ)を調整して、最適な画像を表 示します(19 ページ)。

ご注意

- 自動画質調整機能が働いている間は、①(電源)スイッチ以外 は操作できません。
- 調整中に画像がちらつくことがありますが故障ではありません。調整終了するまでしばらくお待ちください。

自動画質調整機能で完全に調整されていないと感じたと きは

現在入力中の信号に合わせて再度自動で調整し直せます (次ページの「オート調整」)。

微調整したいときは

手動で、鮮明さ(フェーズ / ピッチ)や位置(水平位置 / 垂直位置)を調整し直せます。

「オート調整」や「フェーズ/ピッチ」、「水平位置/垂直位 置」で設定した調整値は記憶されて、同じ信号が入力され ると、記憶した調整値になります。

- 現在入力中の信号に合わせて自動で調整し直す (オート調整)
- **1 MENU ボタンを押す**。 メニュー画面が出ます。
- 2 ↓/↑ ボタンを押して (画調整)を選び、OK ボタン を押す。
 画調整メニューが出ます。
- 3 **↓/↑ ボタンを押して「オート調整」を選び、OK ボタンを押す。** オート調整画面が出ます。
- 4 ↓/↑ ボタンを押して、「オン」または「オフ」を選び、 OK ボタンを押す。
 - オン:フェーズ、ピッチ、水平位置、垂直位置の設定 を、現在入力されている信号に最適な調整値に して、その調整値を記憶します。

ご注意

ディスプレイ起動時または入力切り換え時に、オート調整が働いて自動的に適正な調整がされます。

オフ:オート調整は働きません。

ご注意

入力信号が変更されたときに、自動的にオート調整 が働きます。

- 5 ↓/↑ ボタンを押して、「__」」を選び、OK ボタンを押す。 メニュー画面に戻ります。
- 手動で鮮明さと画像の位置を調整し直す (ピッチ / フェーズ / 水平位置 / 垂直位置)

文字や画像が鮮明でないときに調整します。HD15入力端子(アナログ RGB)につないでいるときに調整できます。

- 1 解像度をコンピュータ側で 1,280×1,024 (SDM-G76D/SDM-G96D) または 1,680×1,050 (SDM-G206W) に設定する。
- 2 CD-ROM を入れる。
- 3 CD-ROM を起動する。

Windows の場合

CD-ROM が自動で起動したとき

地域とモデルを選んで、「ディスプレイアジャストメント ツール (UTILITY)」をクリックする。

- 4 [Adjust] をクリックし、現在の解像度(上段)と推奨 解像度(下段)を確認して[Next]をクリックする。 ピッチのテストパターンが出ます。
- 5 **MENU ボタンを押す**。 メニュー画面が出ます。
- 6 ↓/↑ ボタンを押して 魚 (画調整) を選び、OK ボタン を押す。
 画調整メニューが出ます。
- 7 ↓/↑ ボタンを押して「ピッチ」を選び、OK ボタンを 押す。
 ピッチ調整画面が出ます。

8 ↓/↑ ボタンで、縦縞がなくなるように調整する。

テストパターンの大きな縦縞がなくなるように調整します。



- 9 OK ボタンを押す。
 メニュー画面に戻ります。
 画面全体にまだ横縞が見られるときは、続いてフェーズ調整を行います。
- **10 [Next] をクリックする。** フェーズのテストパターンが出ます。
- 11 ↓/↑ ボタンを押して「フェーズ」を選び、OK ボタン を押す。 フェーズ調整画面が出ます。
- 12 ↓/↑ ボタンで、横縞が最少になるように調整する。
 - テストパターンの横縞が最少になるように調整しま す。



- 13 OK ボタンを押す。 メニュー画面に戻ります。
- 14 [Next] をクリックする。 画像位置のテストパターンが出ます。
- 15 ↓/↑ ボタンを押して、「水平位置」または「垂直位置」 を選び、OK ボタンを押す。 水平位置画面または垂直位置画面が出ます。
- 16 ↓/↑ ボタンを押して、テストパターンの外周の枠が全部、画面に入るように調整する。
- 17 [Next]をクリックし、[End] または [終了] をクリック してテストパターンを消す。

CD-ROM が自動で起動しないとき

- 1 マイ・コンピュータを開き、CD-ROM アイコンを右 クリックして「エクスプローラ」からCD-ROMを開く。
- 2 [Utility]を開いて、[WINDOWS]を選ぶ。
- 3 [WIN_UTILITY.EXE] を起動する。 テストパターンが出ます。手順4へ進みます。

Macintosh の場合

- 1 CD-ROM を開く。
- 2 [Utility]を開き、[MAC]を選ぶ。
- 3 [MAC UTILITY] を開き、[MAC_CLASSIC_UTILITY] または [MAC_OSX_UTILITY] を起動する。 テストパターンが出ます。手順4へ進みます。

- **4 MENU ボタンを押す**。 メニュー画面が出ます。
- 5 **↓/↑ ボタンを押して AA (画調整) を選び、OK ボタン** を押す。 画調整メニューが出ます。
- 6 ↓/↑ ボタンを押して「フェーズ」を選び、OK ボタン を押す。

フェーズ調整画面が出ます。

7 ↓/↑ ボタンで、横縞が最少になるように調整する。

テストパターンの横縞が最少になるように調整しま す。



8 OK ボタンを押す。

メニュー画面に戻ります。 画面全体にまだ縦縞が見られるときは、続いてピッチ 調整を行います。

9 ↓/↑ ボタンを押して「ピッチ」を選び、OK ボタンを 押す。

ピッチ調整画面が出ます。

10 ↓/↑ ボタンで、縦縞がなくなるように調整する。 テストパターンの大きな縦縞がなくなるように調整し ます。



- **11 OK ボタンを押す**。 メニュー画面に戻ります。
- 12 **↓/**↑ ボタンを押して、「水平位置」または「垂直位置」 を選び、OK ボタンを押す。 水平位置画面または垂直位置画面が出ます。
- 13 ↓/↑ ボタンを押して、テストパターンの外周の枠が全部、画面に入るように調整する。
- 14 画面上の [END] をクリックしてテストパターンを消 す。

■ 解像度に適した画調整をする (RESOLUTION) (SDM-G206W のみ)

PC からの出力信号の種類によっては、本機では区別せず、 あらかじめ設定された解像度に適した画調整をするため、 実際の入力信号の画調整とは異なることがあります。 正しい画調整をしたいときに、この機能をご使用ください。

- **1 MENU ボタンを押す**。 メニュー画面が出ます。
- 2 ↓/↑ ボタンを押して魚 (画調整)を選び、OK ボタン を押す。

画調整メニューが出ます。

3 **↓/↑ ボタンを押して、「RESOLUTION」を選び、OK ボタンを押す**。 RESOLUTION メニューが出ます。



4 **↓**/↑ ボタンを押して、表示したい解像度を選び、OK ボタンを押す。

☆ズームメニュー (SDM-G206Wのみ)

お買い上げ時は、信号の種類や解像度にかかわらず、画像 を画面いっぱいに表示する設定(フル)になっています。 画像を信号のアスペクト比やオリジナルの解像度のまま でも表示できます。

ズームメニューの設定は、現在の入力に対して有効になり ます。入力を切り換えて、他の入力にも設定できます。



- 1 MENU ボタンを押す。
 - メニュー画面が出ます。
- 2 ↓/↑ ボタンを押して 図(ズーム)を選び、OK ボタン を押す。 ズームメニューが出ます。
- 3 ↓/↑ ボタンを押して、希望の設定を選び、OK ボタン を押す。
 - フル(お買い上げ時の設定):信号の種類や解像度にかかわらず、画像を画面いっぱいに表示します。
 - ノーマル: 信号のアスペクト比で拡大表示します。
 信号によっては、画面左右の端に黒い帯が出ます。
 タイミングによってはズームメニューが 選択できません。
 - リアル: 信号本来の解像度で表示します。1,680
 × 1,050 未満の信号は画面の中央に表示 され、周囲は黒い枠になります。
 タイミングによってはズームメニューが 選択できません。

ご注意

解像度が 1,680 × 1,050 の信号のとき、上記の設定はできません。常に画面いっぱいに表示されます。

メニュー画面に隠れた部分を見るときなどに、メニューの 表示位置を変えられます。



- **1 MENU ボタンを押す**。 メニュー画面が出ます。
- 2 **↓/↑ ボタンを押して、 ⊡ (メニュー位置)を選び、OK ボタンを押す**。 メニュー位置画面が表示されます。
- 3 ↓/↑ ボタンを押して、希望の設定を選び、OK ボタン を押す。 画面上部3か所、画面中央3か所、画面下部3か所があら かじめ設定されています。

□自動で入力を切り換える (自動入力センサー)

自動入力センサーをオンに設定すると、入力端子への入力 信号があるかを自動的に検知し、省電力状態になる前に、 入力を自動的に切り換えることができます。



- **1 MENU ボタンを押す**。 メニュー画面が出ます。
- 2 ↓/↑ボタンを押して、→(自動入力センサー)を選び、 OK ボタンを押す。
 - 自動入力センサー画面が出ます。
- 3 **↓/↑ボタンを押して、希望の設定を選び、OK ボタンを** 押す。
 - オン:選んでいる入力端子への入力信号がないときや、本体のINPUT(入力切換)ボタンで入力信号がない入力端子を選んだときは、画面に表示メッセージ(19ページ)が出て、他の入力端子への入力信号があるかを自動的に確認し、入力を自動的に切り換えます。
 - オフ:入力は自動的に切り換わりません。INPUT(入 力切換)ボタンを押して、入力を切り換えてく ださい。

図メニュー言語を変える (LANGUAGE)

本機のメニュー、メッセージなどの表示言語を変更できます。



- **1 MENU ボタンを押す**。 メニュー画面が出ます。
- 2 ↓/↑ ボタンを押して、(三語メニュー)を選び、OK ボタンを押す。 言語メニュー画面が出ます。
- 3 ↓/↑ ボタンを押して、言語を選び、OK ボタンを押す。
 - English : 英語
 - Français: フランス語
 - Deutsch : ドイツ語
 - Español:スペイン語
 - Italiano: イタリア語
 - Nederlands:オランダ語
 - Svenska:スウェーデン語
 - РУССКИЙ: ロシア語
 - 日本語
 - 中文: 中国語

→・・・ お買い上げ時の設定に戻す (リセット)

調整した設定を、お買い上げ時の設定に戻します。



- 1 MENU ボタンを押す。 メニュー画面が出ます。
- 2 ↓/↑ボタンを押して、→・・・(リセット)を選び、OKボ タンを押す。 リセット画面が出ます。
- 3 3 ↓/↑ ボタンを押して、希望の設定を選び、OK ボタン を押す。
 - OK: すべての調整値をお買い上げ時の設定に戻します。ただし、 (LANGUAGE)の設定はリセットされません。
 - キャンセル:リセットが実行されないまま、メニュー 画面に戻ります。

☞調整値を変えられないように する (メニューロック)

本機の調整値や設定を誤って変えないように、ボタン操作 をロックできます。



- **1 MENU ボタンを押す**。 メニュー画面が出ます。
- 2 ↓/↑ ボタンを押して、**O**¬ (メニューロック)を選び、 OK ボタンを押す。

メニューロック画面が出ます

3 ↓/↑ ボタンを押して、「オン」または「オフ」を選ぶ。

- オン: ()(電源)スイッチと MENU ボタン以外は、「On」マークが出て操作できなくなります。 「オン」のとき MENU ボタンを押すと、メニューロック画面が出ます。
- **オフ**:メニューロックを解除するときに選びます。

機能解説

省電力機能 (パワーセーブ機能)

本機は、VESA、NUTEK および ENERGY STAR のパワー セービングガイドラインに対応しています。アナログ入力 ではDPMS (Display Power Management Standard)、 デジタル入力では DMPM (DVI Digital Monitor Power Management) に対応しているコンピュータやグラ フィックボードにつなぐと、操作をしていないときは自動 的に次のような省電力状態になります。

SDM-G76D

本機の状態	消費電力	山 (電源) ランプ
通常動作時	45 W(最大)	緑点灯
アクティブオフ * (ディープスリープ)**	1.0 W(最大)	オレンジ点灯
也 (電源):切	1.0 W(最大)	消灯

SDM-G96D

本機の状態	消費電力	山 (電源) ランプ
通常動作時	48 W(最大)	緑点灯
アクティブオフ * (ディープスリープ)**	1.0 W(最大)	オレンジ点灯
也 (電源):切	1.0 W(最大)	消灯

SDM-G206W

本機の状態	消費電力	① (電源) ランプ
通常動作時	70 W(最大)	緑点灯
アクティブオフ * (ディープスリープ)**	1.0 W(最大)	オレンジ点灯
(電源):切	1.0 W(最大)	消灯

* コンピュータが省電力状態になると、信号が入力されなくな るため、アクティブオフ状態になる前に「No Input Signal」 と表示が出ます。約5秒後、本機も省電力状態になります。

** 「ディープスリープ」は、EPA (Environmental Protection Agency)の定めた待機時の消費電力抑制状態です。

自動画質調整機能 (アナログ RGB 信号のみ)

本機は、信号を受信したときに、自動的に画像の位 置と鮮明さ(フェーズ/ピッチ)を調整して、最適 な画像を表示します。

お買い上げ時に設定されている表示モード

本機には、入力信号に合わせて最適な画質で表示できるように、代表的な表示モードがお買い上げ時に設定されています。信号が表示モードと同じであれば、自動的にあらかじめ設定された最適な調整値で表示されます。

表示モード以外の信号のときは

下記の周波数の間であれば、信号を初めて受信したときに 自動画質調整機能が働いて、きれいな画像を表示します。 水平周波数: 28 ~ 80 kHz (SDM-G76D/SDM-G96D)

小中周波数:20 20 100 kHz (SDM-G70D/SDM-G90D) 28~81 kHz (SDM-G206W)

垂直周波数: 56 ~ 75 Hz(SDM-G76D/SDM-G96D) 56 ~ 75 Hz (<1680 × 1050)、 56 ~ 60 Hz (=1680 × 1050)

(SDM-G206W)

信号を初めて受信したときには、画面表示までに通常より 時間がかかることがありますが、この調整値は自動的に本 機に記憶され、次からは表示モードの信号と同様に動作す るようになります。

オート調整を「オフ」に設定しているときに、手動 でフェーズやピッチ、画像の位置を調整したときは

入力信号によって自動調整機能だけでは完全に調整できないときは、手動で調整できます(15ページ)。手動で調整すると、すべての表示モードにおいて、手動で調整した調整値がユーザーモードとして記憶され、同じ信号が入力されるたびに、その調整値が選ばれるようになります。

ご注意

- 自動画質調整機能が働いている間は、①(電源)スイッチ以外 は操作できません。
- 調整中に画像がちらつくことがありますが故障ではありません。調整終了するまでしばらくお待ちください。

故障かな?と思ったら

お買い上げ店などにご相談いただく前に、次の事項をご確認ください。

表示メッセージについて

入力信号が正しくないときは、画面に次のような表示メッ セージが出ます。このときは、次ページの「本機の症状と 対処のしかた」に従ってください。

OUT OF RANGE と表示されている場合

入力信号の周波数が、本機の仕様に合っていません。以下 を確認してください。



xxx.x kHz / xxx Hz と表示されている場合

水平または垂直周波数が、本機の仕様に合っていません。

数字の部分に現在入力されている信号の水平/垂直周波 数が表示されます。

RESOLUTION > 1280 × 1024 と表示されている場合 (SDM-G76D/SDM-G96D)

解像度が、本機の仕様(1,280 × 1,024 以下) に合っていません。

RESOLUTION > 1680 × 1050 と表示されている場合 (SDM-G206W)

解像度が、本機の仕様(1,680 × 1,050 以下) に合っていません。

NO INPUT SIGNAL と表示されている場合

ビデオ入力端子からの入力信号がありません。



GO TO POWER SAVE

このメッセージが表示されてから約5秒後に省電力状態に 入ります。

CABLE DISCONNECTED と表示されている場合

ビデオ信号ケーブルがはずれています。



GO TO POWER SAVE

このメッセージが表示されてから約 45 秒後に省電力状態 に入ります。

本機の症状と対処のしかた

コンピュータなど本機に接続している機器が原因の場合は、接続機器の取扱説明書をご覧ください。

こんなときは	原因と対処のしかた
也(電源)が点灯していない。 または、心(電源)スイッチ を押しても心(電源)ランプ が点灯しない。	● 電源コードをつなぎ直す。
「CABLE DISCONNECTED」という 警告表示が出ている。	 ビデオ信号ケーブルを正しくつなぐ(8ページ)。 ビデオ信号ケーブルのピンが曲がっている。まっすぐに直すか、別のケーブルを使う。 入力切り換えが正しいか確認する(10ページ)。 付属品ではないビデオ信号ケーブルを使っている。付属品ではないビデオ信号ケーブルを使っていると、「CABLE DISCONNECTED」」と表示が出ることがあります。故障ではありません。
「NO INPUT SIGNAL」とい う警告表示が出ている。 または、()(電源)ランプが	 ビデオ信号ケーブルを正しくつなぐ(8ページ)。 ビデオ信号ケーブルのピンが曲がっている。まっすぐに直すか、別のケーブルを使う。 入力切り換えが正しいか確認する(10ページ)。
オレンジ色に点灯している。	 ■本機以外(コンピュータなど)が原因の場合 コンピュータが省電力状態になっている。キーボードのキーのどれかを押してみるか、マウスを動かしてみる。 コンピュータのグラフィックボードが正しくバススロットに差し込まれているか確認する。 グラフィックボードのドライバーを最新のものにする。もしくは OS にあったバージョンにする。 ノートパソコンをお使いの場合、コンピュータの出力を外部出力にする(コンピュータの外部出力設定についてはお使いのコンピュータのメーカーにお問い合わせください)。 コンピュータの電源を入れる。 コンピュータを再起動する。
「OUT OF RANGE」という 警告表示が出ている。	 本機以外(コンピュータなど)が原因の場合 入力信号の周波数が、本機の仕様に合っていない。本機をつなぐ前につないでいたディスプレイがあるときは、そのディスプレイにつなぎ換えて、画像が出るか確認する。画像が出たら、コンピュータで以下の範囲に設定する。 水平周波数: 28~80 kHz (アナログ RGB), 28~64 kHz (デジタル RGB) (SDM-G76D/SDM-G96D) 28~81 kHz (アナログ RGB), 28~66 kHz (デジタル RGB) (SDM-G206W) 垂直周波数: 56~75 Hz (アナログ RGB), 60 Hz (デジタル RGB) (SDM-G76D/SDM-G96D) 56~75 Hz (マナログ RGB), 60 Hz (デジタル RGB) (SDM-G76D/SDM-G96D) 56~75 Hz (マナログ RGB), 60 Hz (デジタル RGB) (SDM-G76D/SDM-G96D) 56~75 Hz (マナログ RGB) (SDM-G206W) 解像度: 1280 × 1024 以下 (SDM-G76D/SDM-G96D), 1680x 1050 以下 (SDM-G206W) セーフモードで起動させ、解像度を設定してから再起動する。 セーフモードの起動方法については、OS に依存しますので、お使いのコンピュータのメーカーにお問い合わせください。
Windows を使用していて ディスプレイをつなぎ換えた とき	 本機をつなぐ前につないでいたディスプレイがあるときは、そのディスプレイにつなぎ換えて、画像が出るか確認する。画像が出たら、Windowsのデバイス選択画面で製造元にSONYを選び、本機の型名(SDM-G76D/SDM-G96D/SDM-G206W)を選ぶ。本機の型名が表示されないときは、「プラグアンドプレイ」を選ぶ。
Macintosh とつないでいる。	 市販の Macintosh アダプタを使っているときは、Macintosh アダプタとビデオ信号ケーブルを 正しくつなぐ。
画像が乱れる、ゆれる、ちらつ く。	 ビッチとフェーズを調整する(アナログ RGB 信号のみ)(15ページ)。 離れたところにある他の電源につないでみる。 本機以外(コンピュータなど)が原因の場合 コンピュータのグラフィックボードで、本機が正しく設定されているかを確認する。 入力信号のグラフィックモード(VESA、Macintosh19″カラーなど)と周波数が、本機で使用できる範囲かを確認する。ただし本機で使用できる範囲でも、グラフィックボードによっては同期パルス幅が合わないため、きれいに画像を映せないことがあります。 コンピュータのリフレッシュレート(垂直周波数)を、最適な画面になるように設定する。

こんなときは	原因と対処のしかた
画像がくっきりしていない。	 コントラストやブライトネスを調整する(12 ページ)。 ピッチとフェーズを調整する(アナログ RGB 信号のみ)(14 ページ)。
	 ■本機以外(コンピュータなど)が原因の場合 コンピュータで解像度をSXGA(1280 × 1024 : SDM-G76D/SDM-G96D)または WSXGA+(1680 × 1050 : SDM-G206W)に設定する。
画像が二重、三重になる。	 ビデオ信号ケーブルの延長コードやインプットセレクタの使用をやめる。 接続ケーブルを端子にしっかりと差し込む。
画像の位置がずれている、または画像の 大きさが正しくない。(アナログ RGB 信 	 ピッチとフェーズを調整する(15ページ)。 画像の位置を調整する(15ページ)。入力信号やグラフィックボードによっては、画像が 画面全体に広がらないことがあります。
画面が縦長になる、サイズがおかしい。	● コンピュータの設定をモニタで設定可能な最大解像度にする。(SDM-G206W のみ)
画像が小さい。	 ■本機以外(コンピュータなど)が原因の場合 コンピュータで解像度を SXGA(1280 × 1024 : SDM-G76D/SDM-G96D) または WSXGA+(1680 × 1050 : SDM-G206W) に設定する。
画像が暗い。	 ブライトネスを調整する(13ページ)。 バックライトを調整する(12ページ)。 電源を入れたあと、画面が明るくなるまでしばらく時間がかかります。
画面に波模様や縦縞が出る。	● ピッチとフェーズを調整する(アナログ RGB 信号のみ)(14 ページ)。
色むらがある。	● ピッチとフェーズを調整する(アナログ RGB 信号のみ)(14 ページ)。
白色が白く見えない。	 ・ 色温度を調整する(13ページ)。
本機のボタンが働かない。 (〇 〒マークが画面に出る)	 ●「メニューロック」が「オン」になっている。「オフ」にする(18ページ)。
しばらくすると、ディスプレイ の電源が切れてしまう。	 ■本機以外(コンピュータなど)が原因の場合 ● コンピュータの省電力設定をオフにする。
メニュー画面上の解像度表示が正しくな い。	 グラフィックボードの設定によっては、メニュー画面上の解像度表示とコンピュータでの 設定が一致しないことがあります。
コンピュータから入力された信号の解像 度で表示されないときは。	● 解像度を変更できます。(SDM-G206W のみ) (16 ページ)。
ズームメニューが選べない。「リアル」が 選べない。	 タイミングによってはズームメニューを選択できません。(SDM-G206Wのみ) (17 ページ)。

故障のときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご連絡く ださい。また、お問い合わせのときは次のことをお知らせください。 ● 型名: SDM-G76D/SDM-G96D/SDM-G206W

製造番号:

- 故障の状態:できるだけ詳しく
- 購入年月日:
- つないでいるコンピュータ、およびグラフィックボードの仕様 と名称:

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より3年間です。

アフターサービスについて

調子が悪いときはまずチェックを

◆「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかをお調べください。

それでも具合が悪いときはサービス窓口へ

◆お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

◆保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

◆修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、コンピュータディスプレイの補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち 切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可 能の期間とさせていただきます。

保有期間が経過した後も、故障箇所によっては、修理可能 の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口に ご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

型名: SDM-G76D/SDM-G96D/SDM-G206W 製造番号: 故障の状態: できるだけ詳しく

購入年月日:

お買い上げ店 TEL.

お近くのサービスステーション TEL.

This display is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

主な仕様

SDM-G76D	
LCD パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス 画面サイズ:17 インチ(43 cm)
入力信号フォーマ	マット
	RGB 動作周波数 *
水	平:28 ~ 80 kHz(アナログ RGB)
	28 ~ 64 kHz(デジタル RGB)
垂ī	直:56~75 Hz (アナログ RGB)
	60 Hz (デジタル RGB)
解像度	
	水平:最大 1280 ドット
	垂直:最大 1024 ライン
入力信号レベル	RGB 信号:
	0.7 Vp-p、75 Q、正極性
	同期信号:
	TTI レベル、22k0、極性自由
	(水平/垂直分離)
	デジタル RGR (DVI) 信号:
	TMDS (Single link)
雷源雷圧	使用電源:
	$AC100 \sim 240 V/50-60 Hz$
動作温度	$5 \sim 35^{\circ}$
	品 / 高大 / 風行夫)
	ディスプレイ(正立状能):
	約 383 5 × 404 5 × 163mm
哲量	約51kg
ーー プラグ & プレイ機能	DDC2B
同概品	8ページをご覧ください。

SDM-G96D

a-Si TFT アクティブマトリックス LCD パネル 画面サイズ:19インチ(48 cm) 入力信号フォーマット RGB 動作周波数* 水平: 28~80 kHz (アナログ RGB) 28~64 kHz (デジタル RGB) 垂直: 56~75 Hz (アナログ RGB) 60 Hz (デジタル RGB) 解像度 水平:最大1280ドット 垂直:最大 1024 ライン 入力信号レベル RGB 信号: 0.7 Vp-p、75 Ω、正極性 同期信号: TTL レベル、2.2 kΩ、極性自由 (水平/垂直分離) デジタル RGB (DVI) 信号: TMDS (Single link) 電源電圧 使用電源: AC100 ~ 240V/50-60 Hz, 1.0 A (最大) 動作温度 5∼35 °C 最大外形寸法(幅/高さ/奥行き) ディスプレイ(正立状態): 約 422.5 × 435.5 × 163mm 質量 約 5.6 kg プラグ&プレイ機能 DDC2B 同梱品 8ページをご覧ください。 * 推奨周波数タイミング

 ・水平同期幅率:水平同波数のタイミングの合計の4.8%以上、 または0.8 μsのどちらか大きい方
 ・水平ブランキング幅:2.5 μs以上
 ・垂直ブランキング幅:450 μs以上

 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

SDM-G206W

LCD パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
	100-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-
人刀信号ノオー、	
	RGB 動作周波数 *
水	平:28~81 kHz(アナログ RGB)
	28 ~ 66 kHz(デジタル RGB)
重	直:56 ~ 75 Hz(<1680 × 1050 アナ
	ログ RGB)
	56~60 Hz(=1680 × 1050 アナ
	ログ RGB)
	60 Hz(デジタル RGB)
解像度	
	水平:最大 1680 ドット
	垂直:最大 1050 ライン
入力信号レベル	RGB 信号:
	0.7 Vp-p、75 Ω、正極性
	同期信号:
	TTL レベル、2.2 kΩ、極性自由
	(水平/垂直分離)
	デジタル RGB (DVI) 信号:
	TMDS (Single link)
電源電圧	使用電源:
	$AC100 \sim 240V/50-60$ Hz,
	1.5 A (最大)
動作温度	$5 \sim 35^{\circ}$ C
最大外形寸法(幅	。 富/高さ/奥行き)
	ディスプレイ(正立状態):
	約 485 5 × 410 × 178mm
哲量	約52kg
ーー プラグ&プレイ機能	DDC2B
同概品	8ページをご覧ください。
* 推奨周波数タイ.	
●小半回期幅楽・ またけ000000	小平向波数のダイミノクの宣訂の4.8%以上、
み/こは U.0 μS ●→V 亚ゴニン・ン・	
・小干ノノノキノ	ノ mu・ L.J L J L J L J L J L J L J L J L J L J

●垂直ブランキング幅:450 µs以上

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更するこ とがありますが、ご了承ください。

SONY®

TFT LCD Color Computer Display

Operating Instructions_____

(GB)

SDM-G76D SDM-G96D SDM-G206W

© 2006 Sony Corporation

Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the unit. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your dealer regarding this product. Model No. _ Serial No.

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Dangerously high voltages are present inside the unit. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y evitar daños, por favor, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo.

If you have any questions about this product, you may call; Sony Customer Information Services Center 1-800-222-7669 or http://www.sony.com/

Declaration of Conformity

Trade Name: Model:	SONY SDM-G76D SDM-G96D
	SDM-G206W
Responsible Party:	Sony Electronics Inc.
Address:	16530 Via Esprillo,
	San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone Number:	858-942-2230

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTICE

This notice is applicable for USA/Canada only. If shipped to USA/Canada, install only a UL LISTED/CSA LABELLED power supply cord meeting the following specifications:

SPECIFICATIONS F

Plug Type	Nema-Plug 5-15p
Cord	Type SVT or SJT, minimum 3×18 AWG
Length	Maximum 15 feet
Rating	Minimum 7 A, 125 V

NOTICE

Cette notice s'applique aux Etats-Unis et au Canada uniquement.

Si cet appareil est exporté aux Etats-Unis ou au Canada, utiliser le cordon d'alimentation portant la mention UL LISTED/CSA LABELLED et remplissant les conditions suivantes: SPECIFICATIONS

Type de fiche Cordon Longueur Tension

Fiche Nema 5-15 broches Type SVT ou SJT, minimum 3×18 AWG Maximum 15 pieds Minimum 7 A, 125 V





As an ENERGY STAR Partner, Sony Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

(SDM-G76D/SDM-G96D only)

Table of Contents

	Precautions
Setu	p
	Step 1: Use the stand
	Step 2: Connect the display to your computer
	Step 3: Connect the power cord
	Step 4: Secure the cords 8
	Step 5: Turn on the monitor and computer
	Adjusting the tilt
	Selecting the input signal (INPUT button)
Cust	omizing Your Monitor10
	Navigating the menu
	Setting the MODE (PICTURE MODE)
	PICTURE menu
	A SCREEN menu (analog RGB signal only) 13
	☑ ZOOM menu (for SDM-G206W only)
	MENU POSITION menu10
	► INPUT SENSING menu
	··· RESET menu (reset to the default setting)
	• MENU LOCK menu 1
Tech	nical Features18
	Power saving function1
	Automatic picture quality adjustment function
	(analog RGB signal only)1
Trou	bleshooting19
	On-screen messages
	Trouble symptoms and remedies

- Macintosh is a trademark licensed to Apple Computer, Inc., registered in the U.S.A. and other countries.
- Windows[®] is registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- VESA and DDC[™] are trademarks of the Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR[®] is a U.S. registered mark.
- Adobe and Acrobat are trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- All other product names mentioned herein may be the trademarks or registered trademarks of their respective companies.
- Furthermore, "™" and "®" are not mentioned in each case in this manual.

Precautions

Warning on power connections

• Use the supplied power cord. If you use a different power cord, be sure that it is compatible with your local power supply.

For the customers in the U.S.A.

If you do not use the appropriate cord, this monitor will not conform to mandatory FCC standards.

For the customers in the UK

If you use the monitor in the UK, be sure to use the appropriate UK power cord.

Example of plug types



for 100 to 120 V AC for 200 to 240 V AC for 240 V AC only

The equipment should be installed near an easily accessible outlet.

Installation

Do not install or leave the monitor:

- In places subject to extreme temperatures, for example near a radiator, heating vent, or in direct sunlight. Subjecting the monitor to extreme temperatures, such as in an automobile parked in direct sunlight or near a heating vent, could cause deformations of the casing or malfunctions.
- In places subject to mechanical vibration or shock.
- Near any equipment that generates a strong magnetic field, such as a TV or various other household appliances.
- In places subject to inordinate amounts of dust, dirt, or sand, for example near an open window or an outdoor exit. If setting up temporarily in an outdoor environment, be sure to take adequate precautions against airborne dust and dirt. Otherwise irreparable malfunctions could occur.

Be careful not to touch the air vents on the upper rear of the display, since they become heated.

Place this unit on a flat surface. Do not place it on an uneven surface like the edge of a desk. If a part of this unit sticks out from such surface, it may fall or cause damaged and injury.

Ventilation

The openings of the top and bottom parts are provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of the set, and to protect it from overheating, these openings must never be blocked or covered.

The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.

Handling the LCD screen

- Do not leave the LCD screen facing the sun as it can damage the LCD screen. Take care when you place the monitor by a window.
- Do not push on or scratch the LCD screen. Do not place a heavy object on the LCD screen. This may cause the screen to lose uniformity or cause LCD panel malfunctions.
- If the monitor is used in a cold place, a residual image may appear on the screen. This is not a malfunction. The screen

returns to normal as the temperature rises to a normal operating level.

- If a still picture is displayed for a long time, a residual image may appear for a while. The residual image will eventually disappear.
- The LCD panel becomes warm during operation. This is not a malfunction.

Note on the LCD (Liquid Crystal Display)

Please note that the LCD screen is made with highprecision technology. However, black points or bright points of light (red, blue, or green) may appear constantly on the LCD screen, and irregular colored stripes or brightness may appear on the LCD screen. This is not malfunction. (Effective dots: more than 99.99%)

Maintenance

- Be sure to unplug the power cord from the power outlet before cleaning your monitor.
- Clean the LCD screen with a soft cloth. If you use a glass cleaning liquid, do not use any type of cleaner containing an anti-static solution or similar additive as this may scratch the LCD screen's coating.
- Clean the cabinet, panel, and controls with a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder, or solvent, such as alcohol or benzine.
- Do not rub, touch, or tap the surface of the screen with sharp or abrasive items such as a ballpoint pen or screwdriver. This type of contact may result in a scratched picture tube.
- Note that material deterioration or LCD screen coating degradation may occur if the monitor is exposed to volatile solvents such as insecticide, or if prolonged contact is maintained with rubber or vinyl materials.
- Note that if service personnel changes some parts during repair, these parts may be retained.

Transportation

- Disconnect all cables from the monitor and grasp the monitor firmly with both hands when transporting. If you drop the monitor, you may be injured or the monitor may be damaged.
- When you transport this monitor for repair or shipment, use the original carton and packing materials.

Installation on a wall or a mounting arm

If you intend to install the display on a wall or a mounting arm, be sure to consult qualified personnel.

Disposal of the monitor

- Do not dispose of this monitor with general household waste.
- The fluorescent tube used in this monitor contains mercury. Disposal of this monitor must be carried out in accordance to the regulations of your local sanitation authority.

For customers in the United States

This product contains mercury. Disposal of this product may be regulated if sold in the United States. For disposal or recycling information, please contact your local authorities or the Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org).

Identifying parts and controls

See the pages in parentheses for further details. The \bigcirc (power) switch and the control buttons are on the front right lower side of the monitor.

Front of the display



1 (Power) switch and indicator (pages 8, 18)

To turn the display on or off, press the \bigcirc (power) switch upward.

The power indicator lights up in green when the display is turned on, and lights up in orange when the monitor is in power saving mode.



2 MENU button (page 10)

This button displays or closes the main menu. Pressing this button for 5 seconds displays the current DDC/CI setting. Pressing the button for a further 3 seconds changes the setting.

$3 \neq /\uparrow$ buttons (page 10)

These buttons function as the \checkmark/\uparrow buttons when selecting the menu items and making adjustments.

4 OK button (page 10)

This button selects the item or executes the settings in the menu.

5 (PICTURE MODE) button (page 10)

This button is used to adjust the PICTURE MODE.

6 INPUT button (page 9)

This button switches the video input signal between INPUT1 and INPUT2 when two computers are connected to the monitor.

Rear of the display



7 Security Lock Hole

The security lock hole should be applied with the Kensington Micro Saver Security System. Micro Saver Security System is a trademark of Kensington.

8 AC IN connector (page 8)

Connect the power cord (supplied).

DVI-D input connector (digital RGB) for INPUT1 (page 7)

This connector inputs digital RGB video signals that comply with DVI Rev.1.0.

10 HD15 input connector (analog RGB) for INPUT2 (page 7)

This connector inputs analog RGB video signals (0.7 Vp-p, positive) and SYNC signals.

Setup

Before using your monitor, check that the following items are included in your carton:

- LCD display
- Power cord
- HD15-HD15 video signal cable (analog RGB)
- DVI-D video signal cable (digital RGB)
- Cord strap
- CD-ROM (utility software for Windows/Macintosh, Operating Instructions, etc.)
- Warranty card
- Quick Setup Guide

Step 1: Use the stand

■ Using the supplied stand

Open the stand.



Note

The stand is folded at the factory. Be sure not to place the display vertically with the stand as it is. Otherwise, the display may topple over.

Using the VESA compatible stand

When using a non-supplied VESA compatible mounting arm or stand, use the VESA compatible screws to attach.



You can use the display with or without the supplied stand.

Step 2: Connect the display to your computer

Turn off the monitor and computer before connecting.

Notes

- Do not touch the pins of the video signal cable connector as this might bend the pins.
- Check the alignment of the HD15 and DVI-D connector to prevent bending the pins of the video signal cable connector.

Connect a computer equipped with a DVI output connector (digital RGB)

Using the supplied DVI-D video signal cable (digital RGB), connect the computer to the monitor's DVI-D input connector (digital RGB)



Connect a computer equipped with an HD15 output connector (analog RGB)

Using the supplied HD15-HD15 video signal cable (analog RGB), connect the computer to the monitor's HD15 input connector (analog RGB).



Step 3: Connect the power cord

With the monitor and computer switched off, first connect the power cord to the monitor, then connect it to a power outlet.



Step 4: Secure the cords

1 Bundle the cables and cords.

Using the supplied cord strap, bundle the cables and cords.



The illustration of the back of the monitor shown here is that of the SDM-G76D. The same applies for the other models.

Step 5: Turn on the monitor and computer

Press the $^{(1)}$ (power) switch.

The \bigcirc (power) indicator of the monitor lights up in green.



Turn on the computer.

The installation of your monitor is complete. If necessary, use the monitor's controls to adjust the picture.

- If no picture appears on your screen Check that the power cord and the video signal cable are properly connected.
- If NO INPUT SIGNAL appears on the screen: The computer is in the power saving mode. Try pressing any key on the keyboard or moving the mouse.
- If CABLE DISCONNECTED appears on the screen: Check that the video signal cable is properly connected.

• If OUT OF RANGE appears on the screen:

Reconnect the old monitor. Then adjust the computer's graphics board within the following ranges.

	Analog RGB	Digital RGB
Horizontal frequency	28–80 kHz (SDM-G76D/SDM- G96D) 28–81 kHz (SDM-G206W)	28–64 kHz (SDM-G76D/SDM- G96D) 28–66 kHz (SDM-G206W)
Vertical frequency	56–75 Hz (SDM-G76D/SDM- G96D) 56–75 Hz (<1680 × 1050) 56–60 Hz (=1680 × 1050) (SDM-G206W)	60 Hz (SDM-G76D/SDM- G96D) 60 Hz (SDM-G206W)
$\begin{array}{c} \textbf{Resolution} \\ 1280 \times 1024 \text{ or less} \\ (SDM-G76D/SDM-G96D) \\ 1680 \times 1050 \text{ or less} \\ (SDM-G206W) \end{array}$		1280×1024 or less (SDM-G76D/SDM-G96D) 1680×1050 or less (SDM-G206W)

For more information about the on-screen messages, see "Trouble symptoms and remedies" on page 20.

No need for specific drivers

The monitor complies with the "DDC" Plug & Play standard and automatically detects all the monitor's information. No specific driver needs to be installed to the computer.

The first time you turn on your computer after connecting the monitor, the setup Wizard may appear on the screen. In this case, follow the on-screen instructions. The Plug & Play monitor is automatically selected so that you can use this monitor.

The vertical frequency turns to 60 Hz.

Since flickers are unobtrusive on the monitor, you can use it as it is. You do not need to set the vertical frequency to any particular high value.

Adjusting the tilt

This display can be adjusted within the angles shown below.



Selecting the input signal (INPUT button)

Press the INPUT button.

The input signal changes each time you press this button.



On-screen message (Appears about 5 seconds on the upper left corner.)	Input signal configuration
INPUT1 : DVI-D	DVI-D input connector (digital RGB) for INPUT1
INPUT2 : HD15	HD15 input connector (analog RGB) for INPUT2

Grasp the lower sides of the LCD panel, then adjust screen tilt.



To use the display comfortably

This display is designed so that you can set it up at a comfortable viewing angle. Adjust the viewing angle of your display according to the height of the desk and chair, and so that light is not reflected from the screen to your eyes.

Note

When adjusting the screen tilt, make sure not to knock or drop the display off the desk.

Customizing Your Monitor

Before making adjustments

Connect the monitor and the computer, and turn them on. Wait for at least 30 minutes before making adjustments for the best result.

You can make numerous adjustments to your monitor using the on-screen menu.

Navigating the menu

■ Using the MENU, ↓/↑, and OK buttons

1 Display the main menu.

Press the MENU button to display the main menu on your screen.



2 Select the menu you want to adjust.

Press the \checkmark/\uparrow buttons to display the desired menu. Press the OK button to select the menu item.



3 Adjust the menu.

Press the \downarrow/\uparrow buttons to make the adjustment, then press the OK button.

When you press the OK button, the setting is stored, then the display returns to the previous menu.



4 Close the menu.

Press the MENU button once to return to normal viewing. If no buttons are pressed, the menu closes automatically after about 45 seconds.



Setting the MODE (PICTURE MODE)

If you press the 1 button on the lower right side of the monitor repeatedly, you can select MODE from MOVIE \rightarrow PC \rightarrow USER \rightarrow GAME.

Press the 💮 button repeatedly.

The default setting of MODE is set to MOVIE. When you press the **(**) button once, MOVIE (the default setting) is displayed, and when you press again, PC is displayed.

Each time you press the $\mathbf{4}$ button, the mode changes as follows.



Each mode appears on the screen and MODE is changed. The menu automatically disappears after about 5 seconds. With USER selected, you can adjust the backlight level by pressing the $\frac{1}{1}$ buttons or by selecting backlight from the MENU.

Note

You can fine adjust the picture quality for each mode.

Resetting the adjustments

You can reset the adjustments using the RESET menu. See page 17 for more information on resetting the adjustments.

Controlling the monitor by computer

Press the MENU button down for at least 5 seconds. You will see an on-screen message indicating the current setting. After 3 seconds the DDC/CI setting is switched on or off, as shown below.

On-screen messages (Appear for a while)	
DDC-CI : ON (default setting)	Allows the computer to control menu settings.
DDC-CI : OFF	Does not allow the computer to control menu settings.

Note

This function applies only to computers that support the DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) function.

PICTURE menu

You can adjust the following items using PICTURE menu.

2

PICTURE

100 70

1280×1024/60Hz

50

- MODE
- (GAME/MOVIE/PC/USER) • BACKLIGHT ⊨Ω
- BACKLIGHT
- CONTRAST
- BRIGHTNESS Ö
- COLOR 🐱
- GAMMA γ
- SHARPNESS T
- MODE RESET →··

MODE menu

You can select the appropriate screen brightness for your purpose. The PICTURE settings can be set for each mode. The changed setting is automatically applied for each input (INPUT1/INPUT2).

1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

- 2 Press the ↓/↑ button to select (PICTURE) and press the OK button.
 The PICTURE menu appears on the screen.
- 3 Press the ↓/↑ button to select MOVIE and press the OK button.

The MODE menu appears on the screen.



4 Press the **↓**/**↑** button to select the desired mode and press the OK button.

The default setting is MOVIE.

- GAME: Bright picture.
- MOVIE: Clear picture with strong contrast.
- PC: Soft tone picture.
- USER: Picture with low brightness.

Note

You can fine adjust the picture quality for each mode.

Adjusting the backlight (BACKLIGHT)

If the screen is too bright, adjust the backlight to make the screen easier to see.

1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

- 2 Press the ↓/↑ buttons to select (PICTURE) and press the OK button.
 - The PICTURE menu appears on the screen.
- 3 Press the ↓/↑ buttons to select |: OI (BACKLIGHT) and press the OK button. The BACKLIGHT menu appears on the screen.
- 4 Press the **↓**/**↑** buttons to adjust the light level and press the OK button.

Adjusting the contrast (CONTRAST)

Adjust the picture contrast.

Note

While COLOR is set to sRGB, you cannot adjust CONTRAST, BRIGHTNESS or GAMMA.

1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

- 2 Press the ↓/↑ buttons to select (PICTURE) and press the OK button.
 The PICTURE menu appears on the screen.
- 3 Press the ↓/↑ buttons to select (CONTRAST) and press the OK button.
 The CONTRAST menu appears on the screen.

4 Press the ↓/↑ buttons to adjust the contrast and press the OK button.

Adjusting the black level of an image (BRIGHTNESS)

Adjust the picture brightness (black level).

Note

While COLOR is set to sRGB, you cannot adjust CONTRAST, BRIGHTNESS or GAMMA.

1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

2 Press the ↓/↑ buttons to select (PICTURE) and press the OK button.

The PICTURE menu appears on the screen.

3 Press the ↓/↑ buttons to select ☆ (BRIGHTNESS) and press the OK button.

The BRIGHTNESS menu appears on the screen.
4 Press the ↓/↑ buttons to adjust the brightness and press the OK button.

Adjusting the color temperature (COLOR)

You can select the picture's color level for the white color field from the default color temperature settings.

Also, if necessary, you can fine tune the color temperature. You can set the desired color temperature for each mode of the brightness of screen.



1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

2 Press the ↓/↑ buttons to select (PICTURE) and press the OK button.

The PICTURE menu appears on the screen.

3 Press the ↓/↑ buttons to select ... (COLOR) and press the OK button.

The COLOR menu appears on the screen.

4 Press the ↓/↑ buttons to select the desired color temperature and press the OK button.

Whites will change from a bluish hue to reddish hue as the temperature is lowered from 9300K to 6500K (default setting).

When you select "sRGB," the colors adjust to the sRGB profile. (The sRGB color setting is an industry-standard color space protocol designed for computer products.) If you select "sRGB," the color settings of your computer must be set to the sRGB profile.

Notes

- If a connected computer or other equipment is not sRGB-compliant, color cannot be adjusted to the sRGB profile.
- While COLOR is set to sRGB, you cannot adjust CONTRAST, BRIGHTNESS or GAMMA.

Fine tuning the color temperature (USER ADJUSTMENT)

The color temperature can be set for each mode (GAME/MOVIE/PC/USER).



1 Press the ↓/↑ buttons to select ADJUST and press the OK button.

The USER ADJUSTMENT menu appears on the screen.

2 Press the ↓/↑ buttons to select R (Red) or B (Blue) and press the OK button. Then press the ↓/↑ buttons to adjust the color temperature and press the OK button.

Since this adjustment changes the color temperature by increasing or decreasing the R and B components with respect to G (green), the G component is fixed.

3 Press the **↓**/**↑** buttons to select <u></u>, then press the OK button.

The new color setting is stored in memory and automatically recalled whenever USER is selected. The COLOR menu appears on the screen.

Changing the gamma setting (GAMMA)

You can associate the picture's color shade on the screen with the picture's original color shade.

Note

While COLOR is set to sRGB, you cannot adjust CONTRAST, BRIGHTNESS or GAMMA.



- 1 **Press the MENU button.** The main menu appears on the screen.
- 2 Press the ↓/↑ buttons to select (PICTURE) and press the OK button.
 The PICTURE menu appears on the screen.
- 3 Press the ↓/↑ buttons to select γ (GAMMA) and press the OK button.
 The GAMMA menu appears on the screen.
- 4 Press the **↓**/**↑** buttons to select the desired mode and press the OK button.

Adjusting the sharpness (SHARPNESS)

Adjust to sharpen the edge of images, etc.

- 1 **Press the MENU button.** The main menu appears on the screen.
- 2 Press the ↓/↑ buttons to select (PICTURE) and press the OK button.
 The PICTURE menu appears on the screen.
- 3 Press the ↓/↑ buttons to select ① (SHARPNESS) and press the OK button. The SHARPNESS menu appears on the screen.
- 4 Press the ↓/↑ buttons to adjust the sharpness and press the OK button.

MODE RESET menu (resetting every mode to the default) →·-

You can reset the adjustments to the default settings.

- 1 Press the MENU button. The main menu appears on the screen.
- 2 Press the ↓/↑ button to select (PICTURE) and press the OK button.

The PICTURE menu appears on the screen.

3 Press the ↓/↑ buttons to select →·· (MODE RESET) and press the OK button. The MODE RESET menu appears on the screen.

- 4 Press the $\frac{1}{4}$ buttons to select the desired mode and press the OK button.
 - OK: To reset every mode in the PICTURE menu to the default settings.
 - · CANCEL: To cancel resetting and return to the PICTURE menu.

A SCREEN menu (analog RGB signal only)

You can adjust the following items using the SCREEN menu.

- AUTO ADJUST
- PHASE
- PITCH
- H CENTER
- V CENTER
- RESOLUTION (SDM-G206W only)

SCREEN HASE PITCH H CENTER V CENTER RESOLUTION 680x1050/60Hz → OK

Note

When receiving digital RGB signals from the DVI-D input connector for INPUT1, adjustment is unnecessary.

Automatic picture quality adjustment function

When the monitor receives an input signal, it automatically adjusts the picture's position and sharpness (phase/pitch), and ensures that a clear picture appears on the screen (page 18).

Notes

- While the automatic picture quality adjustment function is activated, only the 🖞 (power) switch will operate.
- The picture may flicker during this time, but this is not a malfunction. Simply wait a few moments until the adjustment completes.

If the automatic picture quality adjustment function of this monitor seems to not completely adjust the picture

You can make further automatic adjustment of the picture quality for the current input signal (See AUTO ADJUST).

If you still need to make further adjustments to the picture quality

You can manually adjust the picture's sharpness (phase/pitch) and position (horizontal/vertical position).

These adjustments are stored in memory and automatically recalled when the monitor receives a previously input and registered input signal.

Make further automatic adjustments to the picture quality for the current input signal (AUTO ADJUST)

- 1 Press the MENU button. The main menu appears on the screen.
- 2 Press the $\frac{1}{2}$ buttons to select A (SCREEN) and press the OK button.

The SCREEN menu appears on the screen.

3 Press the ↓/↑ buttons to select AUTO ADJUST and press the OK button.

The AUTO ADJUST menu appears on the screen.

- Press the $\frac{1}{4}$ buttons to select ON or OFF and 4 press the OK button.
 - ON: Make the appropriate adjustments of the screen's phase, pitch and horizontal/vertical position for the current input signal and store them. Note

When the monitor is turned on or the input signal is changed, AUTO ADJUST makes the automatic adjustments.

- OFF: AUTO ADJUST is not available. Note AUTO ADJUST works automatically when the input signal is changed.
- 5 Press the \downarrow/\uparrow buttons to select $_$ and press the OK button.

Return to the menu screen.

Adjust the picture's sharpness and position manually (PITCH/PHASE/H CENTER/ V CENTER)

You can adjust the picture's sharpness as follows. This adjustment is effective when the computer is connected to the monitor's HD15 input connector (analog RGB).

- 1 Set the resolution to 1280 \times 1024 for SDM-G76D and SDM-G96D, 1680 \times 1050 for SDM-G206W on the computer.
- 2 Load the CD-ROM.
- 3 Start the CD-ROM For Windows User When Auto run operates:

Select the area, language and model, and click DISPLAY ADJUSTMENT TOOL (UTILITY).

- 4 Click "Adjust" and confirm the current resolution (top value) and recommended resolution (bottom value), and then click "Next". Test pattern for PITCH appears.
- 5 Press the MENU button. The main menu appears on the screen.
- 6 Press the I/f buttons to select A (SCREEN) and press the OK button. The SCREEN menu appears on the screen.
- 7 Press the $\frac{1}{2}$ buttons to select PITCH and press the OK button.

The PITCH adjustment menu appears on the screen.

8 Press the $\frac{1}{2}$ buttons until the vertical stripes disappear.

Adjust so that the vertical stripes disappear.



9 Press the OK button.

The main menu appears on the screen. If horizontal stripes are observed over the entire screen, adjust the PHASE using the following procedures.

10 Click "Next".

Test pattern for PHASE appears.

11 Press the $\frac{1}{1}$ buttons to select PHASE and press the OK button.

The PHASE adjustment menu appears on the screen.

12 Press the $\frac{1}{12}$ buttons until the horizontal stripes are at a minimum.

Adjust so that the horizontal stripes are at a minimum.



13 Press the OK button.

The main menu appears on the screen.

14 Click "Next".

Test pattern for CENTER appears.

15 Press the ↓/↑ buttons to select H CENTER or V CENTER and press the OK button.

The H CENTER adjustment menu or V CENTER adjustment menu appears on the screen.

16 Press the $\frac{1}{2}$ buttons to center the test pattern on the screen.

17 Click "Next".

Click "End" or "EXIT" to turn off the test pattern.

When Auto run fails to operate:

- 1 Open "My Computer" and right click the CD-ROM icon. Go to "Explorer" and open the CD-ROM icon.
- 2 Open [Utility] and then select [WINDOWS].
- 3 Start [WIN_UTILITY.EXE]. Test pattern appears. Go to step 4.

For Macintosh User

- 1 Open the CD-ROM.
- 2 Open [Utility] and then select [MAC].
- **3** Open [MAC UTILITY] and then start [MAC_CLASSIC_UTILITY] or [MAC_OSX_UTILITY]. Test pattern appears. Go to step 4.
- 4 Press the MENU button. The main menu appears on the screen.
- 5 Press the 4/1 buttons to select A (SCREEN) and press the OK button.

The SCREEN menu appears on the screen.

- 6 Press the $\frac{1}{2}$ buttons to select PHASE and press the OK button. The PHASE adjustment menu appears on the screen.
- 7 Press the $\frac{1}{2}$ buttons until the horizontal stripes are at a minimum.

Adjust so that the horizontal stripes are at a minimum.



8 Press the OK button.

The main menu appears on the screen. If vertical stripes are observed over the entire screen, adjust the PITCH using the following procedures.

9 Press the $\frac{1}{2}$ buttons to select PITCH and press the OK button.

The PITCH adjustment menu appears on the screen.

10 Press the $\frac{1}{2}$ buttons until the vertical stripes disappear.

Adjust so that the vertical stripes disappear.



11 Press the OK button.

The main menu appears on the screen.

- 12 Press the ↓/↑ buttons to select H CENTER or V CENTER and press the OK button. The H CENTER adjustment menu or V CENTER adjustment menu appears on the screen.
- 13 Press the ↓/↑ buttons to center the test pattern on the screen.
- 14 Click "END" on the screen to turn off the test pattern.

Adjusting the display to the appropriate resolution (RESOLUTION) (for SDM-G206W only)

The output signal from your computer may be ignored which means the display is adjusted to the default resolution. In this case, the SCREEN menu is adjusted to a resolution other than that of the actual input from the computer. Use this function when you want to adjust the SCREEN menu correctly.

1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

2 Press the ↓/↑ buttons to select A (SCREEN) and press the OK button.

The SCREEN menu appears on the screen.

3 Press the **↓**/**↑** buttons to select RESOLUTION and press the OK button.

The RESOLUTION menu appears on the screen.



4 Press the **↓**/**↑** buttons to select the resolution you want to display, and press the OK button.

ZOOM menu (for SDM-G206W only)

The monitor is set to display the picture on the screen in full, irrespective of the picture's mode or resolution in the default setting (FULL).

You can also view the picture in its actual aspect ratio or resolution.

Settings in the ZOOM menu can be made for the current input. You can also adjust settings for other inputs.



1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

2 Press the ↓/↑ buttons to select ⊕ (ZOOM) and press the OK button.

The ZOOM menu appears on the screen.

- 3 Press the ↓/↑ buttons to select the desired mode and press the OK button.
 - FULL (The default setting): The input signal is displayed on the screen in full, irrespective of the picture's mode or resolution.
 - NORMAL: The input signal is displayed on the screen at its actual aspect ratio. Therefore, black bands may appear at the right and left of the picture, depending on the signal.

The ZOOM menu may not be available depending on the signal timing.

• REAL: The input signal is displayed on the screen at its actual resolution. Less than 1680 × 1050 signals are displayed at the center of the screen surrounded by a black frame.

The ZOOM menu may not be available depending on the signal timing.

Note

When you use 1680×1050 resolution signals, the above mentioned settings are not available. The picture is displayed on the screen in full.

MENU POSITION menu

You can change the menu position if it is blocking an image on the screen.



- **1 Press the MENU button.** The main menu appears on the screen.
- 3 Press the **↓**/**↑** buttons to select the desired position and press the OK button.

There are three positions each for the top, center and bottom of the screen.

INPUT SENSING menu

When you select AUTO ON in the INPUT SENSING menu, the monitor automatically detects an input signal to an input terminal, and changes the input automatically before the monitor goes into the power saving mode.



- **1 Press the MENU button.** The main menu appears on the screen.
- 2 Press the ↓/↑ buttons to select → (INPUT SENSING) and press the OK button.
 The INPUT SENSING menu appears on the screen.
- 3 Press the ↓/↑ buttons to select the desired mode and press the OK button.
 - AUTO ON: When the selected input terminal has no input signal, or when you select an input terminal by the INPUT button on the monitor and the terminal has no input signal, the on-screen message appears (page 19) and the monitor checks the input signal to another input terminal automatically to change the input. When the input is changed, the selected input terminal is displayed on the left upper of the screen. When there is no input signal, the monitor goes into the power saving mode automatically.
 - AUTO OFF: The input is not changed automatically. Press the INPUT button to change the input.

LANGUAGE menu

You can change the languages used on menus or messages displayed on this monitor.



1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

2 Press the ↓/↑ buttons to select (ANGUAGE) and press the OK button.

The LANGUAGE menu appears on the screen.

- 3 Press the **↓**/**↑** buttons to select a language and press the OK button.
 - ENGLISH
 - FRANÇAIS: French
 - DEUTSCH: German
 - ESPAÑOL: Spanish
 - ITALIANO: Italian
 - NEDERLANDS: Dutch
 - SVENSKA: Swedish
 - РУССКИЙ: Russian
 - 日本語: Japanese
 - 中文: Chinese

→·•← RESET menu (reset to the default setting)

You can reset the adjustments to the default settings.



1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

2 Press the ↓/↑ buttons to select →·· (RESET) and press the OK button.

The RESET menu appears on the screen.

- 3 Press the ↓/↑ buttons to select the desired mode and press the OK button.
 - OK: To reset all of the adjustment data to the default settings. Note that the A LANGUAGE setting is not reset by this method.
 - CANCEL: To cancel resetting and return to the menu screen.

Om MENU LOCK menu

You can lock the control of buttons to prevent accidental adjustments or resetting.

	MENU LOCK
	ON ØOFF
->•-← Отп	1280×1024/60Hz
	U A → OK EXITMENU

1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

2 Press the ↓/↑ buttons to select on (MENU LOCK) and press the OK button.

The MENU LOCK menu appears on the screen.

3 Press the $\frac{1}{2}$ buttons to select either ON or OFF.

- ON: Only the ⁽¹⁾ (power) switch and MENU button will operate. If you attempt any other operation, the On icon appears on the screen. With On MENU LOCK set to ON, only this menu item can be selected.
- OFF: Om MENU LOCK is set to OFF.

Technical Features

Power saving function

This monitor meets the power-saving guidelines set by VESA, ENERGY STAR, and NUTEK. If the monitor is connected to a computer or video graphics board that is DPMS (Display Power Management Standard) for Analog input/DMPM (DVI Digital Monitor Power Management) for Digital input compliant, the monitor will automatically reduce power consumption as shown below.

SDM-G76D

Power mode	Power consumption	⁽) (power) (ndicator)
normal operation	45 W (max.)	green
active off* (deep sleep)**	1.0 W (max.)	orange
power off	1.0 W (max.)	off

SDM-G96D

Power mode	Power consumption	(power) indicator
normal operation	48 W (max.)	green
active off* (deep sleep)**	1.0 W (max.)	orange
power off	1.0 W (max.)	off

SDM-G206W

Power mode	Power consumption	(power) indicator
normal operation	70 W (max.)	green
active off* (deep sleep)**	1.0 W (max.)	orange
power off	1.0 W (max.)	off

* When your computer enters the "active off" mode, the input signal is cut and NO INPUT SIGNAL appears on the screen. After 5 seconds, the monitor enters the power saving mode.

** "deep sleep" is the power saving mode defined by the Environmental Protection Agency.

Automatic picture quality adjustment function (analog RGB signal only)

When the monitor receives an input signal, it automatically adjusts the picture's position and sharpness (phase/pitch), and ensures that a clear picture appears on the screen.

The factory preset mode

When the monitor receives an input signal, it automatically matches the signal to one of the factory preset modes stored in the monitor's memory to provide a high quality picture at the center of the screen. If the input signal matches the factory preset mode, the picture appears on the screen automatically with the appropriate default adjustments.

If input signals do not match one of the factory preset modes

When the monitor receives an input signal that does not match one of the factory preset modes, the automatic picture quality adjustment function of this monitor is activated to ensure that a clear picture always appears on the screen (within the following monitor frequency ranges):

Horizontal frequency: 28–80 kHz (SDM-G76D/SDM-G96D) 28–81 kHz (SDM-G206W) Vertical frequency: 56–75 Hz (SDM-G76D/SDM-G96D) 56–75 Hz (<1680 × 1050), 56-60 Hz (=1680 × 1050) (SDM-G206W)

Consequently, the first time the monitor receives input signals that do not match one of the factory preset modes, the monitor may take a longer time than normal to display the picture on the screen. This adjustment data is automatically stored in memory so that next time, the monitor will function in the same way as when the monitor receives the signals that match one of the factory preset modes.

If you adjust the phase, pitch and picture position manually while OFF of AUTO ADJUST is selected

For some input signals, the automatic picture quality adjustment function of this monitor may not completely adjust the picture position, phase, and pitch. In this case, you can set these adjustments manually (page 13). If you set these adjustments manually, they are stored in memory as user modes and automatically recalled whenever the monitor receives the same input signals.

Notes

- While the automatic picture quality adjustment function is activated, only the \bigcirc (power) switch will operate.
- The picture may flicker during this time, but this is not a malfunction. Simply wait a few moments until the adjustment completes.

Troubleshooting

Before contacting technical support, refer to this section.

On-screen messages

If there is something wrong with the input signal, one of the following messages appears on the screen. To solve the problem, see "Trouble symptoms and remedies" on page 20.

If OUT OF RANGE appears on the screen

This indicates that the input signal is not supported by the monitor's specifications. Check the following items.

Example	
INFORMATION	
OUT OF RANGE INPUT1:DVI-D xxx.xkHz/ xxxHz	

If "xxx.x kHz/xxx Hz" is displayed

This indicates that either the horizontal or vertical frequency is not supported by the monitor's specifications. The figures indicate the horizontal and vertical frequencies of the current input signal.

If "RESOLUTION > 1280 $\times\,$ 1024" is displayed (SDM-G76D/SDM-G96D)

This indicates that the resolution is not supported by the monitor's specifications (1280×1024 or less).

If "RESOLUTION > 1680 × 1050" is displayed (SDM-G206W)

This indicates that the resolution is not supported by the monitor's specifications (1680×1050 or less).

If NO INPUT SIGNAL appears on the screen

This indicates that no signal is being input.



GO TO POWER SAVE

The monitor will enter the power saving mode after about 5 seconds from the time the message is displayed.

If CABLE DISCONNECTED appears on the screen

This indicates that the video signal cable has been disconnected.



GO TO POWER SAVE

The monitor will enter the power saving mode after about 45 seconds from the time the message is displayed.

Trouble symptoms and remedies

If a problem is caused by the connected computer or other equipment, please refer to the connected equipment's instruction manual.

Symptom	Check these items
No picture	
If the \bigcirc (power) indicator is not lit after power cord is connected, or if the \bigcirc (power) indicator is not lit after the power switch is pressed,	Check that the power cord is properly connected.
If "CABLE DISCONNECTED" appears on the screen,	 Check that the video signal cable is properly connected and all plugs are firmly seated in their sockets (page 7). Check that the video input connector's pins are not bent or pushed in. Check that the input select setting is correct (page 9). A non-supplied video signal cable is connected. If you connect a non-supplied video signal cable, "CABLE DISCONNECTED" may appear on the screen before entering the power saving mode. This is not a malfunction.
If "NO INPUT SIGNAL" appears on the screen, or the \bigcirc (power) indicator is orange,	 Check that the video signal cable is properly connected and all plugs are firmly seated in their sockets (page 7). Check that the video input connector's pins are not bent or pushed in. Check that the input select setting is correct (page 9).
	 Problems caused by a computer or other equipment connected, and not caused by the monitor The computer is in the power saving mode. Try pressing any key on the keyboard or moving the mouse. Check that your graphics board is installed properly. Change your graphic board to the latest driver. Or match the version of your graphic board to the current OS. When using a laptop computer, set the output of your computer to video out (for details on video out setting, contact your computer manufacturer). Check that the computer's power is on. Restart the computer.
If "OUT OF RANGE" appears on the screen,	 Problems caused by a computer or other equipment connected, and not caused by the monitor Check that the video frequency range is within that specified for the monitor. If you replaced an old monitor with this monitor, reconnect the old monitor and adjust the computer's graphics board within the following ranges: Horizontal: 28–80 kHz (analog RGB), 28–64 kHz (digital RGB) (SDM-G76D/SDM-G96D) 28–81 kHz (analog RGB), 28–66 kHz (digital RGB) (SDM-G206W) Vertical: 56–75 Hz (analog RGB), 60 Hz (digital RGB) (SDM-G76D/SDM-G96D) 56–75 Hz (<1680 × 1050 analog RGB), 56–60 Hz (=1680 × 1050 analog RGB) 60 Hz (digital RGB) (SDM-G206W) Resolution: 1280 × 1024 or less (SDM-G206W) Start your OS in Safe mode and restart the computer after setting the resolution. The setting of safe mode varies depending on your OS. For more details, contact your computer manufacturer.
If you are using Windows and replaced an old monitor with this monitor,	• If you replaced an old monitor with this monitor, reconnect the old monitor and do the following. Select "SONY" from the "Manufacturers" list and select "SDM-G76D", "SDM-G96D" or "SDM-G206W" from the "Models" list in the Windows device selection screen. If the model name of this monitor does not appear in the "Models" list, try "Plug & Play."
If using a Macintosh system,	• If you use the Macintosh adapter (not supplied), check that the Macintosh adapter and the video signal cable are properly connected.

Symptom	Check these items
Picture flickers, bounces,	• Adjust the pitch and phase (analog RGB signal only) (page 13).
oscillates, or is scrambled	• Try plugging the monitor into a different AC outlet, preferably on a different circuit.
	 Problems caused by a computer or other equipment connected, and not caused by the monitor Check your graphics board manual for the proper monitor setting. Confirm that the graphics mode (VESA Magintoch 10" Color etc.) and the frequency of
	the input signal are supported by this monitor. Even if the frequency is within the proper
	range, some graphics boards may have a sync pulse that is too narrow for the monitor to sync correctly.
	• Adjust the computer's refresh rate (vertical frequency) to obtain the best possible picture.
Picture is fuzzy	Adjust the brightness and contrast (page 11).Adjust the pitch and phase (analog RGB signal only) (page 13).
	 Problems caused by a computer or other equipment connected, and not caused by the monitor Set the resolution to SXGA (1280 × 1024) for SDM-G76D and SDM-G96D, or WSXGA+ (1680 × 1050) for SDM-G206W on your computer
Disture is abosting	Eliminate the use of video coble extensions and/or video switch haves
Picture is gnosting	Check that all plugs are firmly seated in their sockets.
Picture is not centered or sized	• Adjust the pitch and phase (page 13).
properly (analog RGB signal only)	• Adjust the picture position (page 13). Note that some video modes do not fill the screen to the edges.
Picture becomes vertically stretched, or picture size looks strange.	• Set the resolution to the maximum for the display of the your computer. (SDM-G206W only)
Picture is too small	Problems caused by a computer or other equipment connected, and not caused by the monitor
	 Set the resolution to SXGA (1280 × 1024) for SDM-G76D and SDM-G96D, or WSXGA+ (1680 × 1050) for SDM-G206W on your computer.
Picture is dark	Adjust the brightness (page 11).
	• Adjust the backlight (page 11).
	• It takes a few minutes for the display to become bright after turning on the monitor.
Wavy or elliptical pattern (moire) is visible	• Adjust the pitch and phase (analog RGB signal only) (page 13).
Color is not uniform	• Adjust the pitch and phase (analog RGB signal only) (page 13).
White does not look white	• Adjust the color temperature (page 12).
Monitor buttons do not operate (On appears on the screen)	• If MENU LOCK is set to ON, set it to OFF (page 17).
The monitor turns off after a while	 Problems caused by a computer or other equipment connected, and not caused by the monitor Set the computer's power saving setting to off.
Resolution displayed on the menu screen is incorrect	• Depending on the graphics board setting, the resolution displayed on the menu screen may not coincide with the one set on the computer.
Resolution does not correspond to the signal received from the computer.	• You can change the display resolution (SDM-G206W only) (page 15).
The ZOOM menu is unavailable. REAL is unavailable.	• ZOOM may be unavailable depending on the signal timing (SDM-G206W only) (page 15).

If any problem persists, call your authorized Sony dealer and give the following information:

• Model name: SDM-G76D, SDM-G96D or SDM-G206W

- Serial number
- Detailed description of the problem
- Date of purchase
- Name and specifications of your computer and graphics board

Specifications

SDM-G76D		SDM-G96D	
LCD panel	Panel type: a-Si TFT Active Matrix	LCD panel	Panel type: a-Si TFT Active Matrix
	Picture size: 17.0 inch		Picture size: 19.0 inch
Input signal format	RGB operating frequency*	Input signal format	RGB operating frequency*
	Horizontal: 28-80 kHz (analog RGB)		Horizontal: 28-80 kHz (analog RGB)
	28-64 kHz (digital RGB)		28–64 kHz (digital RGB)
	Vertical: 56–75 Hz (analog RGB)		Vertical: 56–75 Hz (analog RGB)
	60 Hz (digital RGB)		60 Hz (digital RGB)
Resolution	Horizontal: Max.1280 dots	Resolution	Horizontal: Max.1280 dots
	Vertical: Max.1024 lines		Vertical: Max.1024 lines
Input signal levels	Analog RGB video signal	Input signal levels	Analog RGB video signal
	0.7 Vp-p, 75 Ω , positive		0.7 Vp-p, 75 Ω , positive
	SYNC signal		SYNC signal
	TTL level, 2.2 k Ω ,		TTL level, 2.2 k Ω ,
	positive or negative		positive or negative
	(Separate horizontal and vertical)		(Separate horizontal and vertical)
	Digital RGB (DVI) signal:		Digital RGB (DVI) signal:
	TMDS (Single link)		TMDS (Single link)
Power requirements	100–240 V, 50–60 Hz,	Power requirements	100–240 V, 50–60 Hz,
	Max. 1.0 A		Max. 1.0 A
Operating temperature	5–35°C	Operating temperature	5–35°C
Dimensions (width/heigh	nt/depth)	Dimensions (width/heigh	nt/depth)
	Display (upright):		Display (upright):
	Approx. 383.5 × 404.5 × 163 mm		Approx. $422.5 \times 435.5 \times 163 \text{ mm}$
	$(15^{1}/8 \times 16 \times 6^{1}/2 \text{ inches})$		$(16^{3}/4 \times 17^{1}/4 \times 6^{1}/2 \text{ inches})$
Mass	Approx. 5.1 kg (11 lb 3 ⁷ /8 oz)	Mass	Approx. 5.6 kg (12 lb 5 ¹ /2 oz)
Plug & Play	DDC2B	Plug & Play	DDC2B
Accessories	See page 7.	Accessories	See page 7.

* Recommended horizontal and vertical timing condition

- Horizontal sync width duty should be more than 4.8% of total horizontal time or 0.8 µs, whichever is larger.
- Horizontal blanking width should be more than 2.5 $\mu sec.$
- Vertical blanking width should be more than 450 µsec.

Design and specifications are subject to change without notice.

SDM-G206W

LCD panel	Panel type: a-Si TFT Active Matrix
	Picture size: 20.1 inch
Input signal format	RGB operating frequency*
	Horizontal: 28-81 kHz (analog RGB)
	28-66 kHz (digital RGB)
	Vertical: 56–75 Hz (<1680 × 1050
	analog RGB)
	56–60 Hz (=1680 × 1050
	analog RGB)
	60 Hz (digital RGB)
Resolution	Horizontal: Max.1680 dots
	Vertical: Max.1050 lines
Input signal levels	Analog RGB video signal
	0.7 Vp-p, 75 Ω, positive
	SYNC signal
	TTL level, 2.2 k Ω ,
	positive or negative
	(Separate horizontal and vertical)
	Digital RGB (DVI) signal:
	TMDS (Single link)
Power requirements	100–240 V, 50–60 Hz,
	Max. 1.5 A
Operating temperature	5–35°C
Dimensions (width/height	/depth)
	Display (upright):
	Approx. $485.5 \times 410 \times 178 \text{ mm}$
	$(19^{-1}/8 \times 16^{-1}/8 \times 7 \text{ inches})$
Mass	Approx. 5.2 kg (11 lb. 7 ³ /8 oz.)
Plug & Play	DDC2B
Accessories	See page 7.

* Recommended horizontal and vertical timing condition

- Horizontal sync width duty should be more than 4.8% of total horizontal time or 0.8 µs, whichever is larger.
- Horizontal blanking width should be more than 2.5 µsec.
- Vertical blanking width should be more than 450 µsec.

Design and specifications are subject to change without notice.

SONY®

TFT LCD Color Computer Display

Mode d'emploi

SDM-G76D SDM-G96D SDM-G206W

© 2006 Sony Corporation

(FR)

Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the unit. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your dealer regarding this product. Model No._____ Serial No._____

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Dangerously high voltages are present inside the unit. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
 You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y evitar daños, por favor, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo.

If you have any questions about this product, you may call; Sony Customer Information Services Center 1-800-222-7669 or <u>http://www.sony.com/</u>

Declaration of Conformity

Trade Name: Model:	SONY SDM-G76D SDM-G96D
	SDM-G206W
Responsible Party:	Sony Electronics Inc.
Address:	16530 Via Esprillo,
	San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone Number:	858-942-2230

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTICE

This notice is applicable for USA/Canada only. If shipped to USA/Canada, install only a UL LISTED/CSA LABELLED power supply cord meeting the following specifications:

SPECIFICATIONS

Plug Type	Nema-Plug 5-15p
Cord	Type SVT or SJT, minimum 3 × 18 AWG
Length	Maximum 15 feet
Rating	Minimum 7 A, 125 V

NOTICE

Cette notice s'applique aux Etats-Unis et au Canada uniquement.

Si cet appareil est exporté aux Etats-Unis ou au Canada, utiliser le cordon d'alimentation portant la mention UL LISTED/CSA LABELLED et remplissant les conditions suivantes: SPECIFICATIONS

Type de fiche Cordon Longueur Tension

Fiche Nema 5-15 broches
 Type SVT ou SJT, minimum 3 × 18 AWG
 Maximum 15 pieds
 Minimum 7 A, 125 V





As an ENERGY STAR Partner, Sony Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

(SDM-G76D/SDM-G96D only)

Table des matières

st	allation
	Étape 1 : Utilisez le support
	Étape 2 : Raccordez l'écran à votre ordinateur
	Étape 3 : Branchez le cordon d'alimentation
	Étape 4 : Fixez les cordons
	Étape 5 : Mettez le moniteur et l'ordinateur sous tension
	Réglage de l'inclinaison10
	Sélection du signal d'entrée (Touche INPUT)10
er	sonnalisation de votre moniteur11
	Pilotage par menu
	Réglage du MODE (MODE IMAGE)1
	A Menu ECRAN (signal RVB analogique uniquement) 14
	Benu ZOOM (pour SDM-G206W uniquement)
	↔ Menu REINITIALISATIO
pé	cifications techniques
	Fonction d'économie d'énergie1
	Fonction de réglage automatique de la qualité de l'image
	(signal RVB analogique uniquement)
ép	annage
	Messages affichés
	Symptômes de défaillances et remèdes22

- Macintosh est une marque commerciale sous licence d'Apple Computer, Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Windows[®] est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
 VESA et DDC[™] sont des marques
- VESA et DDC^{im} sont des marques commerciales de Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR[®] est une marque déposée aux Etats-Unis.
- Adobe et Acrobat sont des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated.
- Tous les autres noms de produit mentionnés dans le présent mode d'emploi peuvent être des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leurs entreprises respectives.
- De plus, les symboles « ™ » et « ® » ne sont pas systématiquement mentionnés dans ce mode d'emploi.

Précautions

Avertissement sur les connexions d'alimentation

• Utilisez le cordon d'alimentation fourni. Si vous utilisez un cordon d'alimentation différent, assurez-vous qu'il est compatible avec la tension secteur locale.

Pour les clients aux États-Unis

Si vous n'employez pas le cordon approprié, ce moniteur ne sera pas conforme aux normes FCC obligatoires.

Pour les clients au Royaume-Uni

Si vous utilisez le moniteur au Royaume-Uni, veuillez utiliser le cordon d'alimentation adapté au Royaume-Uni.

Exemples de types de fiches



uniquement

L'appareil doit être installé à proximité d'une prise de courant aisément accessible.

Installation

N'installez pas et ne laissez pas le moniteur :

- À des endroits exposés à des températures extrêmes, par exemple à proximité d'un radiateur, d'un conduit de chauffage ou le rayonnement direct du soleil. L'exposition du moniteur à des températures extrêmes, comme dans l'habitacle d'une voiture garée en plein soleil ou à proximité d'un conduit de chauffage, risque d'entraîner des déformations du châssis ou des dysfonctionnements.
- À des endroits soumis à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- À proximité d'appareils générant de puissants champs magnétiques, comme un téléviseur ou d'autres appareils électroménagers.
- À des endroit soumis à des quantités inhabituelles de poussière, de saletés ou de sable, par exemple à côté d'une fenêtre ouverte ou d'une porte donnant sur l'extérieur. En cas d'installation temporaire à l'extérieur, veillez à prendre les précautions requises contre la poussière et les saletés en suspension dans l'air. Faute de quoi des dommages irréparables risquent de se produire.

Veillez à ne pas toucher les grilles d'aération sur la partie arrière supérieure de l'écran, car elles deviennent chaudes.

Posez cet appareil sur une surface plane. Ne le placez pas sur une surface instable, notamment sur le bord d'une table. Si une partie de l'appareil déborde d'une telle surface, il risque de tomber et de provoquer des dégâts ou des blessures.

Ventilation

Les ouvertures dans les parties supérieure et inférieure servent à assurer la ventilation. Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil et pour le protéger contre les surchauffes, n'obstruez ou ne recouvrez jamais ces ouvertures.

Vous ne devez jamais entraver la ventilation en recouvrant les ouvertures avec un journal, une nappe, une tenture, etc.

Manipulation de l'écran LCD

- Ne laissez pas l'écran LCD face au soleil, car vous risquez sinon de l'endommager. Faites donc attention si vous installez le moniteur à côté d'une fenêtre.
- N'appuyez pas sur et veillez à ne pas érafler la surface de l'écran LCD. Ne posez pas d'objets lourds sur l'écran LCD. Vous risquez sinon d'altérer l'uniformité de l'écran ou de provoquer un dysfonctionnement de l'écran LCD.
- Lorsque le moniteur est utilisé dans un environnement froid, il est possible qu'une image rémanente apparaisse sur l'écran. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. L'écran recouvre sa condition normale dès que la température est revenue à un niveau normal.
- Si une image fixe reste affichée pendant une longue durée, il se ٠ peut qu'une image rémanente apparaisse pendant un certain temps. Cette image rémanente finira par disparaître.
- Le panneau LCD s'échauffe en cours d'utilisation. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Remarque sur l'écran à cristaux liquides (LCD - Liquid Crystal Display)

Veuillez noter que l'écran LCD est issu d'une technologie de haute précision. Toutefois, il est possible que des points noirs ou des points brillants de lumière (rouge, bleue ou verte) apparaissent constamment sur l'écran LCD, ainsi que des bandes de couleurs irrégulières ou une certaine luminosité. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. (Points effectifs : supérieurs à 99,99%)

Entretien

- · Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de procéder au nettoyage de votre moniteur.
- Nettoyez l'écran LCD avec un chiffon doux. Si vous utilisez un liquide de nettoyage pour le verre, n'utilisez pas de nettoyant contenant une solution antistatique ou tout autre additif similaire, car vous risquez sinon de griffer le revêtement de l'écran LCD.
- Nettoyez le châssis, le panneau et les commandes à l'aide d'un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente neutre. N'utilisez aucun type de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvant tel que de l'alcool ou de la benzine.
- Ne frottez pas, ne touchez pas et ne tapotez pas la surface de l'écran avec des objets pointus ou abrasifs comme un stylo à bille ou un tournevis. Ce type de contact risque de rayer le tube image.
- Sachez qu'une détérioration des matériaux ou du revêtement de l'écran LCD risque de se produire si le moniteur est exposé à des solvants volatiles comme des insecticides ou en cas de contact prolongé avec des objets en caoutchouc ou en vinyle.
- · Sachez que si le technicien remplace certaines pièces au cours de la réparation, il peut conserver celles-ci.

Transport

- Débranchez tous les câbles du moniteur et saisissez fermement celui-ci des deux mains pour le transporter. Si vous laissez tomber le moniteur, vous risquez de vous blesser ou de l'endommager.
- · Pour transporter ce moniteur en vue de réparations ou de son expédition, utilisez le carton et les matériaux de conditionnement originaux.

Installation au mur ou sur un bras

Si vous envisagez d'accrocher l'écran au mur ou de le fixer sur un bras, consultez un technicien qualifié.

Élimination du moniteur

- N'éliminez pas ce moniteur avec les ordures ménagères.
- Le tube fluorescent utilisé dans ce moniteur contient du mercure. L'élimination de ce moniteur doit être effectuée conformément aux réglementations des autorités locales compétentes en matière de propreté publique.

Pour les clients aux États-Unis

Cet appareil contient du mercure. En cas de vente aux États-Unis, l'élimination de ce produit peut être soumise à une réglementation. Pour plus d'informations sur l'élimination ou le recyclage, contactez les autorités locales ou Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org).

Identification des composants et des commandes

Pour plus de détails, reportez-vous aux pages indiquées entre parenthèses.

Le commutateur \bigcirc (alimentation) et les commandes sont situés sur la partie inférieure droite du moniteur.

Avant de l'écran



1 Commutateur et indicateur () (alimentation) (pages 9, 19)

Pour mettre l'écran sous tension ou hors tension, basculez le commutateur () (alimentation) vers le haut.

Le voyant d'alimentation s'allume en vert lorsque l'écran est mis sous tension et en orange lorsque le moniteur est en mode d'économie d'énergie.



2 Touche MENU (page 11)

Cette touche affiche ou ferme le menu principal. Appuyez sur cette touche pendant 5 secondes pour afficher le réglage DDC/CI actuel. Appuyez pendant 3 secondes supplémentaires pour modifier le réglage.

3 Touche ↓/↑ (page 11)

Ces touches fonctionnent comme les touches \checkmark/\uparrow lorsque vous sélectionnez des paramètres de menu et que vous effectuez des réglages.

4 Touche OK (page 11)

Cette touche permet de sélectionner ou de valider des options dans le menu.

5 Touche ᠿ (MODE IMAGE) (page 11)

Cette touche sert à régler le MODE IMAGE.

6 Touche INPUT (page 10)

Cette touche permet de commuter le signal d'entrée vidéo entre ENTRÉE1 et ENTRÉE2 lorsque deux ordinateurs sont raccordés au moniteur.

Arrière de l'écran



7 Trou de verrou de sécurité

Le verrou de sécurité doit être utilisé avec le système Kensington Micro Saver Security System. Micro Saver Security System est une marque commerciale de Kensington.

8 Connecteur AC IN (page 9)

Raccordez le cordon d'alimentation (fourni) à ce connecteur.

 Connecteur d'entrée DVI-D (RVB numérique) pour ENTRÉE1 (page 8)

Ce connecteur transmet des signaux vidéo RVB numériques conformes à la DVI Rev.1.0.

10 Connecteur d'entrée HD15 (RVB analogique) pour ENTRÉE2 (page 8)

Ce connecteur transmet des signaux vidéo RVB analogiques (0,7 Vp-p, positifs) et des signaux de synchronisation.

Installation

Avant d'utiliser votre moniteur, vérifiez si les accessoires suivants se trouvent bien dans le carton d'emballage :

- Écran LCD
- Cordon d'alimentation
- Câble de signal vidéo HD15-HD15 (RVB analogique)
- Câble de signal vidéo DVI-D (RVB numérique)
- Attache de cordon
- CD-ROM (logiciel utilitaire pour Windows et Macintosh, mode d'emploi, etc.)
- Carte de garantie
- Guide de configuration rapide

Étape 1 : Utilisez le support

Utilisation du support fourni

Ouvrez le support.



Remarque

D'origine, le support est replié. Veillez à ne pas poser l'écran verticalement en laissant le support dans cet état, car vous risqueriez de le faire basculer.

■ Utilisation du support compatible VESA

Lorsque vous utilisez un support ou un bras de fixation compatible VESA, mais non fourni d'origine, fixez-le à l'aide des vis compatibles VESA.



Vous pouvez utiliser l'écran avec ou sans le support fourni.

Étape 2 : Raccordez l'écran à votre ordinateur

Mettez l'appareil et l'ordinateur hors tension avant de procéder au raccordement.

Remarques

- Ne touchez pas les broches du connecteur du câble de signal vidéo, car vous risquez sinon de plier les broches.
- Vérifiez l'alignement des connecteurs HD15 et DVI-D pour ne pas tordre les broches du connecteur du câble de signal vidéo.

Raccordez un ordinateur équipé d'un connecteur de sortie DVI (RVB numérique)

Raccordez l'ordinateur au connecteur d'entrée DVI-D du moniteur (RVB numérique) à l'aide du câble de signal vidéo DVI-D (RVB numérique) fourni.



Raccordez un ordinateur équipé d'un connecteur de sortie HD15 (RVB analogique)

A l'aide du câble de signal vidéo HD15-HD15 fourni (RVB analogique), raccordez l'ordinateur au connecteur d'entrée HD15 du moniteur (RVB analogique).



Étape 3 : Branchez le cordon d'alimentation

Lorsque le moniteur et l'ordinateur sont éteints, raccordez d'abord le cordon d'alimentation au moniteur, puis à une prise secteur.



Étape 4 : Fixez les cordons

1 Regroupez les câbles et les cordons.

À l'aide de l'attache de cordon fournie, regroupez les câbles et les cordons.



Cette illustration est celle de la face arrière du moniteur SDM-G76D. Ceci s'applique également aux autres modèles.

Étape 5 : Mettez le moniteur et l'ordinateur sous tension

Enfoncez le commutateur \bigcirc (alimentation).

L'indicateur 🖞 (alimentation) du moniteur s'allume en vert.



Mettez l'ordinateur sous tension.

L'installation de votre moniteur est à présent terminée. Si nécessaire, utilisez les commandes du moniteur pour régler l'image.

- Si aucune image n'apparaît sur l'écran Vérifiez que le cordon d'alimentation et le câble du signal vidéo sont correctement raccordés.
- Si l'indication PAS D'ENTREE VIDEO apparaît sur l'écran :

L'ordinateur est en mode d'économie d'énergie. Essayez d'appuyer sur n'importe quelle touche du clavier ou déplacez la souris.

• Si l'indication CABLE NON CONNECTÉ apparaît sur l'écran :

Vérifiez que le câble de signal vidéo est raccordé correctement.

• Si l'indication HORS PLAGE FRÉQUENCES apparaît sur l'écran :

Reconnectez l'ancien moniteur. Réglez ensuite la carte graphique de l'ordinateur dans les plages suivantes.

	RVB analogique	RVB numérique
Fréquence horizontale	28–80 kHz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 28–81 kHz (SDM-G206W)	28–64 kHz (SDM-G76D/SDM- G96D) 28–66 kHz (SDM-G206W)
Fréquence verticale	56–75 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 56–75 Hz (<1 680 × 1 050) 56–60 Hz (=1 680 × 1 050) (SDM-G206W)	60 Hz (SDM-G76D/SDM- G96D) 60 Hz (SDM-G206W)
Résolution	1 280 × 1 024 ou moins (SDM-G76D/ SDM-G96D) 1 680 × 1 050 ou moins (SDM-G206W)	1 280 × 1 024 ou moins (SDM-G76D/SDM- G96D) 1 680 × 1 050 ou moins (SDM-G206W)

Pour des informations détaillées sur les messages à l'écran, voir « Symptômes de défaillances et remèdes » à la page 22.

Vous n'avez besoin d'aucun pilote pour ce moniteur

Le moniteur prend en charge la fonction Plug-and-Play « DDC » et détecte automatiquement toutes les autres informations relatives au moniteur. Il n'est pas nécessaire d'installer de pilote pour cet ordinateur. La première fois que vous mettez sous tension votre ordinateur après avoir raccordé le moniteur, l'assistant de réglage peut s'afficher sur l'écran. Dans ce cas, suivez les instructions indiquées sur l'écran. Le moniteur Plug-and-Play est automatiquement sélectionné afin que vous puissiez l'utiliser.

La fréquence verticale devient 60 Hz.

Étant donné que les scintillements sur le moniteur sont discrets, vous pouvez l'utiliser tel quel. Vous n'avez pas besoin de régler la fréquence verticale sur une valeur particulièrement élevée.

Réglage de l'inclinaison

Cet écran peut être ajusté selon les angles illustrés ci-dessous.



Sélection du signal d'entrée (Touche INPUT)

Appuyez sur la touche INPUT.

Le signal d'entrée change chaque fois que vous appuyez sur cette touche.

INPUT

	[m]
Message à l'écran (s'affiche pendant environ 5 secondes dans le coin supérieur gauche).	Configuration du signal en entrée
ENTRÉE1 : DVI-D	Connecteur d'entrée DVI-D (RVB numérique) pour ENTRÉE1
ENTRÉE2 : HD15	Connecteur d'entrée HD15 (RVB analogique) pour ENTRÉE2

Saisissez les côtés inférieurs de l'écran à cristaux liquides, puis ajustez l'inclinaison de l'écran.



Pour utiliser l'écran confortablement

Cet écran est conçu de manière à ce que vous puissiez le régler suivant un angle de visualisation confortable. Ajustez l'angle de visualisation de votre écran en fonction de la hauteur du bureau et de votre chaise et de manière à ce que l'écran ne vous réfléchisse pas la lumière dans les yeux.

Remarque

Lorsque vous réglez l'inclinaison de l'écran, veillez à ne pas le heurter et à ne pas provoquer sa chute.

Personnalisation de votre moniteur

Avant de procéder aux réglages

Raccordez le moniteur et l'ordinateur, puis mettez-les sous tension.

Pour obtenir les meilleurs résultats, attendez au moins 30 minutes avant d'effectuer les réglages.

Vous pouvez effectuer de nombreux réglages à l'aide des menus d'affichage.

Pilotage par menu

■ Utilisation des touches MENU, ↓/↑ et OK

1 Affichez le menu principal.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal sur votre écran.



2 Sélectionnez le menu que vous voulez régler. Appuyez sur les touches ↓/↑ pour afficher le menu de votre choix. Appuyez sur la touche OK pour sélectionner un paramètre.



3 Ajustez le menu.

Appuyez sur les touches \downarrow/\uparrow pour effectuer votre réglage puis appuyez sur la touche OK.

Lorsque vous appuyez sur OK, le réglage est mémorisé et l'appareil revient au menu précédent.



4 Refermez le menu.

Appuyez une fois sur la touche MENU pour revenir en mode de visualisation normale. Si vous n'actionnez aucune touche, le menu se referme automatiquement au bout d'environ 45 secondes.



Réglage du MODE (MODE IMAGE)

En appuyant à plusieurs reprises sur la touche 4 dans le coin inférieur droit du moniteur, vous pouvez sélectionner le MODE FILM \rightarrow PC \rightarrow UTILISATEUR \rightarrow JEU.

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 🕀.

Le MODE est réglé par défaut sur FILM. Un premier appui de la touche **()** affiche le mode FILM (réglage par défaut) et un second appui, le mode PC.

À chaque appui de la touche 🏠 , le mode change comme suit.



Chaque mode s'affiche à l'écran et le MODE change. Le menu disparaît automatiquement après 5 secondes environ. Le mode UTILISATEUR permet de régler le niveau du rétro-éclairage en appuyant sur les touches 1/1 ou en sélectionnant le rétro-éclairage dans le MENU.

Remarque

Vous pouvez affiner le réglage de la qualité d'image pour chaque mode.

Réinitialisation des réglages

Vous pouvez réinitialiser les réglages à l'aide du menu REINITIALISATIO. Pour plus d'informations sur la réinitialisation des réglages, voir page 18.

Commande du moniteur par ordinateur

Maintenez la touche MENU enfoncée pendant au moins 5 secondes. Un message s'affiche pour indiquer le réglage actuel. Après 3 secondes, le réglage DDC/CI est activé ou désactivé, comme illustré ci-dessous.

Messages affichés (S'affichent un certain temps)

DDC-CI : ACTIF (réglage par défaut)	Autorise l'ordinateur à définir les options du menu.
DDC-CI : INACTIF	N'autorise pas l'ordinateur à définir les options du menu.

Remarque

Cette fonction s applique uniquement aux ordinateurs prenant en charge la fonction DDC/CI (Display Data Channel Command Interface).

Menu IMAGE

Le menu IMAGE vous permet de régler les options suivantes.

IMAG

0070

EXIT

280x1024/60Hz

- MODE
- (JEU/FILM/PC/ UTILISATEUR)
- RETROÉCLAIRAGE
- CONTRASTE ①
- LUMINOSITÉ 🌣
- COULEUR .
- GAMMA $\dot{\gamma}$
- NETTETE (T)
- REINIT. DU MODE ----

Menu MODE

Vous pouvez sélectionner la luminosité d'écran appropriée à vos besoins.

Vous pouvez régler les options IMAGE pour chaque mode. Les modifications d'option sont automatiquement appliquées à chaque entrée (INPUT1/INPUT2).

1 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu principal apparaît sur l'écran.

- 2 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner (IMAGE), puis appuyez sur la touche OK. Le menu IMAGE apparaît sur l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner FILM, puis appuyez sur la touche OK.

Le menu MODE apparaît sur l'écran.



- 4 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner le mode souhaité, puis appuyez sur la touche OK. Le réglage par défaut est FILM.
 - JEU : Image lumineuse.
 - FILM : Image claire fortement contrastée.
 - PC : Image à tonalité douce.
 - UTILISATEUR : Image à faible luminosité.

Remarque

Vous pouvez affiner le réglage de la qualité d'image pour chaque mode.

Réglage du rétroéclairage (RETROÉCLAIRAGE)

Si l'écran est trop lumineux, ajustez le rétroéclairage pour rendre l'écran plus facile à regarder.

1 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu principal apparaît sur l'écran.

- 2 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner (IMAGE) puis appuyez sur la touche OK. Le menu IMAGE apparaît sur l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner |: ○□ (RETROÉCLAIRAGE) puis appuyez sur la touche OK.

Le menu RETROÉCLAIRAGE apparaît sur l'écran.

4 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour régler le niveau de luminosité, puis appuyez sur la touche OK.

Réglage du contraste (CONTRASTE)

Ajustez le contraste de l'image.

Remarque

Lorsque COULEUR est réglé sur sRGB, vous ne pouvez pas régler CONTRASTE, LUMINOSITÉ ou GAMMA.

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Le menu principal apparaît sur l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner (IMAGE) puis appuyez sur la touche OK. Le menu IMAGE apparaît sur l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner ① (CONTRASTE) puis appuyez sur la touche OK. Le menu CONTRASTE apparaît sur l'écran.
- 4 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour régler le contraste, puis appuyez sur la touche OK.

Réglage du niveau de noir d'une image (LUMINOSITÉ)

Ajustez la luminosité de l'image (niveau du noir).

Remarque

Lorsque COULEUR est réglé sur sRGB, vous ne pouvez pas régler CONTRASTE, LUMINOSITÉ ou GAMMA.

- **1 Appuyez sur la touche MENU.** Le menu principal apparaît sur l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner (IMAGE) puis appuyez sur la touche OK. Le menu IMAGE apparaît sur l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner ·○
 (LUMINOSITÉ) puis appuyez sur la touche OK.
 Le menu LUMINOSITÉ apparaît sur l'écran.
- 4 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour régler la luminosité, puis appuyez sur la touche OK.

Réglage de la température des couleurs (COULEUR)

Vous pouvez sélectionner le niveau de couleur des zones de couleur blanche de l'image à l'aide des réglages de température des couleurs par défaut.

Vous pouvez également régler avec précision la température des couleurs, si nécessaire.

Vous pouvez régler la température de couleurs souhaitée pour chaque mode de luminosité de l'écran.



- 1 Appuyez sur la touche MENU. Le menu principal apparaît sur l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner (IMAGE) puis appuyez sur la touche OK. Le menu IMAGE apparaît sur l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner ...
 (COULEUR) puis appuyez sur la touche OK.
 Le menu COULEUR apparaît sur l'écran.
- 4 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner la couleur souhaitée, puis appuyez sur la touche OK. Les blancs passent d'une teinte bleuâtre à une teinte rougeâtre lorsque la température passe de 9 300K (réglage par défaut) à 6 500K.

Si vous sélectionnez « sRGB », les couleurs s'adaptent au profil sRGB. (Le réglage de couleur sRGB est un protocole industriel standard d'espace de couleur conçu pour les produits informatiques.) Si vous sélectionnez « sRGB », les réglages de couleur de votre ordinateur doivent être définis selon le profil sRGB.

Remarques

- Si un ordinateur ou un autre appareil raccordé n'est pas compatible sRGB, il est impossible de régler la couleur sur le profil sRGB.
- Lorsque COULEUR est réglé sur sRGB, vous ne pouvez pas régler CONTRASTE, LUMINOSITÉ ou GAMMA.

Réglage précis de la température des couleurs (RÉGLAGE UTILISA)

Vous pouvez régler la température de la couleur pour chaque mode (JEU/FILM/PC/UTILISATEUR).



- Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner RÉGLAGE, puis appuyez sur la touche OK. Le menu RÉGLAGE UTILISA apparaît sur l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner R (rouge) ou B (bleu), puis appuyez sur la touche OK. Appuyez ensuite sur les touches ↓/↑ pour ajuster la température des couleurs, puis appuyez sur la touche OK.

Étant donné que ce réglage modifie la température des couleurs en augmentant ou en diminuant les composantes R et B par rapport à V (vert), la composante V est fixe.

3 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner , puis appuyez sur la touche OK.

Le nouveau réglage de la couleur est enregistré dans la mémoire et automatiquement rappelé lorsque UTILISATEUR est sélectionné. Le menu COULEUR apparaît sur l'écran.

Modification du réglage du gamma (GAMMA)

Vous pouvez associer les nuances foncées des couleurs de l'image affichée à l'écran à celles des couleurs originales de l'image.

Remarque

Lorsque COULEUR est réglé sur sRGB, vous ne pouvez pas régler CONTRASTE, LUMINOSITÉ ou GAMMA.



- **1 Appuyez sur la touche MENU.** Le menu principal apparaît sur l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner (IMAGE) puis appuyez sur la touche OK. Le menu IMAGE apparaît sur l'écran.

- 3 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner γ (GAMMA) puis appuyez sur la touche OK. Le menu GAMMA apparaît sur l'écran.
- 4 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner le mode souhaité, puis appuyez sur la touche OK.

Réglage de la netteté (NETTETE)

Effectuez ce réglage pour augmenter la netteté des bords des images, etc.

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Le menu principal apparaît sur l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner (IMAGE) puis appuyez sur la touche OK. Le menu IMAGE apparaît sur l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner ①
 (NETTETE) puis appuyez sur la touche OK.
 Le menu NETTETE apparaît sur l'écran.
- 4 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour régler la netteté, puis appuyez sur la touche OK.
- Menu REINIT. DU MODE (réinitialisation de la valeur par défaut de chaque mode) →··

Vous pouvez réinitialiser les réglages aux réglages par défaut.

- **1 Appuyez sur la touche MENU.** Le menu principal apparaît sur l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner (IMAGE), puis appuyez sur la touche OK. Le menu IMAGE apparaît sur l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner →→→ (REINIT. DU MODE) puis appuyez sur la touche OK. Le menu REINIT. DU MODE apparaît sur l'écran.
- 4 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner le mode souhaité, puis appuyez sur la touche OK.
 - OK : Pour réinitialiser chaque mode du menu IMAGE à ses valeurs par défaut.
 - ANNULER :

Annule la réinitialisation et retourne au menu IMAGE.

A Menu ÉCRAN (signal RVB analogique uniquement)

Le menu ÉCRAN vous permet de régler les options suivantes.

- RÉGLAGE AUTO
- PHASE
- HORLOGE
- CENTRAGE H
- CENTRAGE V
- RÉSOLUTION (SDM-G206W uniquement)

ÉCRAN ▲ 5 RÉGLAGE AUTO PHASE HORLOGE CENTRAGE H CENTRAGE H CENTRAGE V RÉSOLUTION 1680×1050/60Hz UC → OK EXITON

Remarque

Lorsque vous recevez des signaux numériques RVB à partir du connecteur d'entrée DVI-D pour ENTRÉE1, tout réglage est superflu.

Fonction de réglage automatique de la qualité de l'image

Lorsque le moniteur reçoit un signal d'entrée, il ajuste automatiquement la position et la netteté de l'image (phase/ horloge) et garantit la qualité de l'image qui apparaît sur l'écran (page 20).

Remarques

- Pendant que la fonction de réglage automatique de la qualité d'image est activée, seul le commutateur 🕐 (alimentation) fonctionnera.
- Il se peut que l'image scintille pendant ce temps ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Attendez simplement quelques instants que le réglage se termine.

Si la fonction de réglage automatique de la qualité de l'image

de ce moniteur semble ne pas régler complètement l'image Vous pouvez effectuer un autre réglage automatique de la qualité de l'image pour le signal d'entrée courant (Voir RÉGLAGE AUTO).

Si vous souhaitez effectuer d'autres réglages de la qualité de l'image

Vous pouvez régler manuellement la netteté (phase/horloge) et la position (horizontale/verticale) de l'image.

Ces réglages sont mémorisés et automatiquement rappelés lorsque le moniteur reçoit un signal d'entrée entré précédemment et enregistré.

Effectuer d'autres réglages automatiques de la qualité de l'image pour le signal d'entrée courant (RÉGLAGE AUTO)

- **1 Appuyez sur la touche MENU.** Le menu principal apparaît sur l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner A (ÉCRAN) puis appuyez sur la touche OK. Le menu ÉCRAN apparaît sur l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner RÉGLAGE AUTO, puis appuyez sur la touche OK. Le menu RÉGLAGE AUTO apparaît sur l'écran.

- 4 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner ACTIF ou INACTIF puis appuyez sur la touche OK.
 - ACTIF : Procédez aux réglages appropriés de la phase, du pas et de la position horizontale/verticale de l'écran pour le signal d'entrée en cours et enregistrez-les.

Remarque

Lorsque le moniteur est sous tension ou que le signal d'entrée est commuté, RÉGLAGE AUTO procède aux réglages automatiques.

• INACTIF : RÉGLAGE AUTO n'est pas disponible. Remarque

RÉGLAGE AUTO agit automatiquement en cas de changement du signal d'entrée.

5 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner puis appuyez sur la touche OK.
 L'écran des menus s'affiche à nouveau.

Réglage manuel de la position et de la netteté de l'image (HORLOGE/PHASE/ CENTRAGE H/CENTRAGE V)

Vous pouvez ajuster la netteté de l'image comme suit. Ce réglage est effectif lorsque l'ordinateur est raccordé au connecteur d'entrée HD15 (RVB analogique) du moniteur.

- 1 Réglez la résolution de votre ordinateur sur 1 280 \times 1 024 pour le SDM-G76D et le SDM-G96D, et sur 1 680 \times 1 050 pour le SDM-G206W.
- 2 Chargez le CD-ROM.
- 3 Démarrez le CD-ROM.
 Pour les utilisateurs Windows
 Si le CD-ROM démarre automatiquement : Sélectionnez la zone, la langue et le modèle, puis cliquez sur Outil de réglage d'affichage (UTILITY).
- 4 Cliquez sur « Adjust » et vérifiez la résolution actuelle (valeur supérieure) ainsi que la résolution recommandée (valeur inférieure), puis cliquez sur « Next ».

La mire de test de HORLOGE s'affiche.

- 5 Appuyez sur la touche MENU. Le menu principal apparaît sur l'écran.
- 6 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner A (ÉCRAN) puis appuyez sur la touche OK.
 Le menu ÉCRAN apparaît sur l'écran.
- 7 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner HORLOGE, puis appuyez sur la touche OK.
 Le menu de réglage HORLOGE apparaît sur l'écran.

8 Appuyez sur les touches ↓/↑ jusqu'à ce que les bandes verticales disparaissent.

Ajustez la valeur jusqu'à ce que les bandes verticales aient disparu.



9 Appuyez sur la touche OK. Le menu principal apparaît sur l'écran.

Si vous observez des bandes horizontales sur tout l'écran, ajustez PHASE en suivant les étapes suivantes.

- **10 Cliquez sur « Next ».** La mire de test de PHASE s'affiche.
- 11 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner PHASE, puis appuyez sur la touche OK. Le menu de réglage PHASE apparaît sur l'écran.
- 12 Appuyez sur les touches ↓/↑ jusqu'à ce que les bandes horizontales soient réduites au minimum. Réglez la valeur de façon à ce que les bandes horizontales soient réduites au minimum.



- **13 Appuyez sur la touche OK.** Le menu principal apparaît sur l'écran.
- 14 Cliquez sur « Next ».

La mire de test de CENTRAGE s'affiche.

15 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner CENTRAGE H ou CENTRAGE V, puis appuyez sur la touche OK.

Le menu de réglage CENTRAGE H ou CENTRAGE V apparaît sur l'écran.

16 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour centrer la mire de test sur l'écran.

17 Cliquez sur « Next ».

Cliquez sur « End » ou sur « QUITTER » pour désactiver la mire de test.

Si le CD-ROM ne démarre pas automatiquement :

- 1 Ouvrez le « Poste de travail » et cliquez avec le bouton droit sur l'icône du CD-ROM. Sélectionnez « Explorer » et ouvrez l'icône du CD-ROM.
- 2 Ouvrez [Utility], puis sélectionnez [WINDOWS].
- 3 Démarrez [WIN_UTILITY.EXE]. La mire de test s'affiche. Passez à l'étape 4.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Ouvrez le CD-ROM.
- 2 Ouvrez [Utility], puis sélectionnez [MAC].
- 3 Ouvrez [MAC UTILITY], puis démarrez [MAC_CLASSIC_UTILITY] ou [MAC_OSX_UTILITY]. La mire de test s'affiche. Passez à l'étape 4.
- 4 Appuyez sur la touche MENU. Le menu principal apparaît sur l'écran.
- 5 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner A (ÉCRAN) puis appuyez sur la touche OK. Le menu ÉCRAN apparaît sur l'écran.
- 6 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner PHASE, puis appuyez sur la touche OK. Le menu de réglage PHASE apparaît sur l'écran.
- 7 Appuyez sur les touches ↓/↑ jusqu'à ce que les bandes horizontales soient réduites au minimum. Réglez la valeur de façon à ce que les rayures horizontales soient réduites au minimum.



8 Appuyez sur la touche OK.

Le menu principal apparaît sur l'écran. Si vous observez des bandes verticales sur tout l'écran, ajustez l'HORLOGE en suivant les étapes ci-dessous.

9 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner HORLOGE, puis appuyez sur la touche OK. Le manu de réclare HORLOGE enpartêt que l'égran

Le menu de réglage HORLOGE apparaît sur l'écran.

10 Appuyez sur les touches ↓/↑ jusqu'à ce que les bandes verticales disparaissent.

Ajustez la valeur jusqu'à ce que les rayures verticales aient disparu.



- **11 Appuyez sur la touche OK.** Le menu principal apparaît sur l'écran.
- 12 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner CENTRAGE H ou CENTRAGE V, puis appuyez sur la touche OK.
 Le menu de réglage CENTRAGE H ou CENTRAGE V

apparaît sur l'écran.

- 13 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour centrer la mire de test sur l'écran.
- 14 Cliquez sur « END » sur l'écran pour désactiver la mire de test.

Réglage de l'écran à la résolution adéquate (RÉSOLUTION) (pour SDM-G206W uniquement)

Le signal de sortie de l'ordinateur peut être ignoré et l'écran est alors réglé à la résolution par défaut. Dans ce cas, le menu ÉCRAN est réglé à une résolution différente de celle de l'entrée provenant de l'ordinateur. Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez régler correctement le menu ÉCRAN.

1 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu principal apparaît à l'écran.

- 2 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner (ECRAN), puis appuyez sur la touche OK. Le menu « ECRAN » apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner « RÉSOLUTION », puis appuyez sur la touche OK. Le menu « RÉSOLUTION » s'affiche à l'écran.



4 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner la résolution d'affichage souhaitée, puis appuyez sur la touche OK.

Menu ZOOM (pour SDM-G206W uniquement)

Le moniteur est réglé pour afficher l'image en plein écran, quel que soit le mode ou la résolution de l'image dans le réglage par défaut (PLEIN).

Vous pouvez également visualiser l'image à sa résolution ou à son rapport d'aspect réels.

Les réglages du menu ZOOM peuvent être effectués pour l'entrée en cours. Vous pouvez également ajuster les réglages pour d'autres entrées.



- **1 Appuyez sur la touche MENU.** Le menu principal apparaît à l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner ⊕
 (ZOOM), puis appuyez sur la touche OK.
 Le menu ZOOM apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner le mode de votre choix, puis appuyez sur la touche OK.
 - PLEIN (réglage par défaut) : le signal d'entrée est affiché en plein écran, quel que soit le mode ou la résolution de l'image.
 - NORMAL : Le signal d'entrée est affiché dans son rapport d'aspect effectif. Des bandes noires risquent donc d'apparaître à droite ou à gauche de l'image, en fonction du signal.
 Il est possible que le menu ZOOM ne soit plus accessible, en fonction de la synchronisation du signal.
 - RÉEL : le signal d'entrée est affiché sur l'écran à sa résolution réelle. Les signaux inférieurs à 1 680 × 1 050 sont affichés au centre de l'écran, entourés d'un cadre noir. Il est possible que le menu ZOOM ne soit plus accessible, en fonction de la synchronisation du signal.

Remarque

Si vous utilisez des signaux de résolution 1 680 \times 1 050, les réglages mentionnés ci-dessus ne sont pas disponibles. L'image est affichée en plein écran.

Menu POSITION MENU

Vous pouvez changer la position du menu s'il masque une image à l'écran.



- **1 Appuyez sur la touche MENU.** Le menu principal apparaît sur l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner +--(POSITION MENU) puis appuyez sur la touche OK. Le menu POSITION MENU apparaît sur l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner la position souhaitée, puis appuyez sur la touche OK. Il existe trois positions, une pour le haut, une pour le centre et une pour le bas de l'écran.

E Menu DÉTECTE ENTRÉE

Si vous sélectionnez AUTO ACTIV dans le menu DÉTECTE ENTRÉE, le moniteur détecte automatiquement les signaux en entrée captés par une borne d'entrée et change automatiquement d'entrée avant de passer en mode d'économie d'énergie.



- **1 Appuyez sur la touche MENU.** Le menu principal apparaît sur l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner → (DÉTECTE ENTRÉE), puis appuyez sur la touche OK.

Le menu DÉTECTE ENTRÉE apparaît à l'écran.

- 3 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner le mode souhaité, puis appuyez sur la touche OK.
 AUTO ACTIV :
 - AUTO ACTIV :

Lorsque la borne d'entrée sélectionnée ne reçoit aucun signal ou lorsque vous utilisez la touche INPUT du moniteur pour sélectionner une borne d'entrée et que cette borne ne capte aucun signal, le message à l'écran s'affiche (page 20) et le moniteur vérifie automatiquement les signaux d'entrée captés par d'autres bornes d'entrée afin de commuter l'entrée. Lorsque l'entrée est commutée, la borne

d'entrée sélectionnée est affichée dans le coin supérieur gauche de l'écran. Lorsque aucun signal n'est capté, le moniteur passe automatiquement en mode d'économie d'énergie.

· AUTO DESACTIV :

L'entrée n'est pas commutée automatiquement. Appuyez sur la touche INPUT pour commuter la source d'entrée.

Menu LANGUAGE

Vous pouvez modifier la langue des menus ou des messages affichés à l'écran.



- **1 Appuyez sur la touche MENU.** Le menu principal apparaît sur l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner (LANGUAGE) puis appuyez sur la touche OK. Le menu LANGUAGE apparaît sur l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner une langue, puis appuyez sur la touche OK.
 - ENGLISH: Anglais
 - FRANÇAIS
 - DEUTSCH: Allemand
 - ESPAÑOL: Espagnol
 - ITALIANO: Italien
 - NEDERLANDS: Néerlandais
 - SVENSKA: Suédois
 - РVССКИЙ: Russe
 - 日本語: Japonais
 - 中文: Chinois

Menu REINITIALISATIO (restauration des valeurs par défaut)

Vous pouvez réinitialiser les réglages aux réglages par défaut.



- 1 Appuyez sur la touche MENU.
- Le menu principal apparaît sur l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner →·· (REINITIALISATIO) puis appuyez sur la touche OK. Le menu REINITIALISATIO apparaît sur l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner le mode souhaité, puis appuyez sur la touche OK.
 - OK : Réinitialise toutes les données de réglage à la configuration par défaut. Notez que le réglage LANGUAGE n'est pas réinitialisé par cette méthode.
 - ANNULER :
 - Annule la réinitialisation et retourne à l'écran du menu.

Om Menu VERROU DU MENU

Vous pouvez verrouiller le fonctionnement des touches afin d'éviter tout réglage ou toute réinitialisation accidentels.



- 1 Appuyez sur la touche MENU. Le menu principal apparaît sur l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner On (VERROU DU MENU) puis appuyez sur la touche OK.

Le menu VERROU DU MENU apparaît sur l'écran.

- 3 Appuyez sur les touches ↓/↑ pour sélectionner ACTIF ou INACTIF.
 - ACTIF : Seul le commutateur ⁽¹⁾ (alimentation) et la touche MENU peuvent être utilisés. Si vous tentez d'effectuer une autre opération, l'icône
 On apparaît sur l'écran. Quand On VERROU DU MENU est réglé sur ACTIF, vous ne pouvez sélectionner que cette option de menu.
 - INACTIF :

On VERROU DU MENU est INACTIF.

Spécifications techniques

Fonction d'économie d'énergie

Ce moniteur satisfait aux critères d'économie d'énergie VESA, ENERGY STAR et NUTEK. Lorsque le moniteur est raccordé à un ordinateur ou une carte graphique vidéo compatible DPMS (Display Power Management Standard) pour entrée analogique/ DMPM (DVI Digital Monitor Power Management) pour entrée numérique, le moniteur réduit automatiquement sa consommation d'énergie comme indiqué ci-dessous.

SDM-G76D

Mode d'alimentation	Consommation d'énergie	Indicateur 🖰 (alimentation)
fonctionnement normal	45 W (max.)	vert
inactif* (sommeil profond)**	1,0 W (max.)	orange
hors tension	1,0 W (max.)	éteint

SDM-G96D

Mode d'alimentation	Consommation d'énergie	Indicateur () (alimentation)
fonctionnement normal	48 W (max.)	vert
inactif* (sommeil profond)**	1,0 W (max.)	orange
hors tension	1,0 W (max.)	éteint

SDM-G206W

Mode d'alimentation	Consommation d'énergie	Indicateur () (alimentation)
fonctionnement normal	70 W (max.)	vert
inactif* (sommeil profond)**	1,0 W (max.)	orange
hors tension	1,0 W (max.)	désactivé

 Lorsque votre ordinateur passe en mode « inactif », le signal d'entrée est coupé est l'indication PAS D'ENTREE VIDEO apparaît à l'écran. Au bout de 5 secondes, le moniteur passe en mode d'économie d'énergie.

** « sommeil profond » est un mode d'économie d'énergie défini par l'Environmental Protection Agency.

Fonction de réglage automatique de la qualité de l'image (signal RVB analogique uniquement)

Lorsque le moniteur reçoit un signal d'entrée, il ajuste automatiquement la position et la précision de l'image (phase/horloge) et garantit la qualité de l'image qui apparaît sur l'écran.

Le mode préréglé par défaut

Lorsque le moniteur reçoit un signal d'entrée, il fait automatiquement correspondre le signal à l'un des modes préréglés par défaut, enregistrés dans la mémoire du moniteur afin de produire une image de haute qualité au centre de l'écran. Si le signal d'entrée correspond au mode préréglé par défaut, l'image apparaît automatiquement sur l'écran, avec le réglage par défaut approprié.

Si certains signaux d'entrée ne correspondent à aucun mode préréglé par défaut

Lorsque le moniteur reçoit un signal d'entrée qui ne correspond à aucun mode préréglé par défaut, la fonction de réglage automatique de la qualité de l'image de ce moniteur est activée et garantit l'affichage permanent d'une image claire sur l'écran (dans les plages de fréquences suivantes du moniteur) : Fréquence horizontale : 28–80 kHz (SDM-G76D/SDM-G96D)

Fréquence verticale :

28–81 kHz (SDM-G206W) 56–75 Hz (SDM-G76D/SDM-G96D) 56–75 Hz (<1 680 × 1 050), 56–60 Hz (=1 680 × 1 050) (SDM-G206W)

En conséquence, la première fois que le moniteur reçoit des signaux d'entrée qui ne correspondent pas à l'un des modes préréglés par défaut, il se peut que l'affichage de l'image à l'écran prenne plus de temps. Ces données de réglages sont automatiquement enregistrées dans la mémoire de sorte que le moniteur fonctionnera de la même manière la prochaine fois qu'il recevra des signaux correspondant à l'un des modes préréglés par défaut.

Si vous réglez manuellement la phase, l'horloge et la position d'image quand RÉGLAGE AUTO est réglé sur INACTIF

Pour certains signaux d'entrée, la fonction de réglage automatique de la qualité de l'image de ce moniteur peut ne pas ajuster complètement la position, la phase et le pas de l'image. Dans ce cas, vous pouvez effectuer ces réglages manuellement (page 15). Si vous effectuez ces réglages manuellement, ils sont mémorisés comme des modes utilisateurs et sont

automatiquement rappelés lorsque le moniteur reçoit les mêmes signaux d'entrée.

Remarques

- Pendant que la fonction de réglage automatique de la qualité d'image est activée, seul le commutateur 🕐 (alimentation) fonctionnera.
- Il se peut que l'image scintille pendant ce temps ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Attendez simplement quelques instants que le réglage se termine.

Dépannage

Avant de prendre contact avec l'assistance technique, consultez les informations présentées dans cette section.

Messages affichés

S'il se produit une anomalie au niveau du signal d'entrée, l'un des messages suivants apparaît sur l'écran. Pour résoudre le problème, voir « Symptômes de défaillances et remèdes » à la page 22.

Si l'indication HORS PLAGE FRÉQUENCES apparaît sur l'écran

Cela signifie que le signal entré n'est pas supporté par les spécifications du moniteur. Vérifiez les éléments suivants.

Exemple	
INFORMATIONS	
HORS PLAGE FRÉQUENCES ENTRÉE1:DVI-D xxx.xkHz/xxxHz	

Si « xxx.x kHz/xxx Hz » est affiché

Cela signifie que la fréquence horizontale ou verticale n'est pas supportée par les spécifications du moniteur. Les chiffres indiquent les fréquences horizontales et verticales du signal d'entrée en cours.

Si « RÉSOLUTION > 1280 × 1024 » est affiché (SDM-G76D/SDM-G96D)

Cela signifie que la résolution n'est pas prise en charge par les spécifications du moniteur ($1\ 280 \times 1\ 024$ ou moins).

Si « RÉSOLUTION > 1680 × 1050 » s'affiche (SDM-G206W)

Cela signifie que la résolution n'est pas prise en charge par les spécifications du moniteur $(1680 \times 1050 \text{ ou moins})$.

Si l'indication PAS D'ENTREE VIDEO apparaît sur l'écran

Cela indique qu'aucun signal n'est reçu.

Exemple
OINFORMATIONS
PAS D'ENTREE VIDEO ENTRÉE1:DVI-D PASSE EN MODE ÉCO

PASSE EN MODE ÉCO

Le moniteur passe en mode d'économie d'énergie environ 5 secondes après l'affichage du message.

Si l'indication CABLE NON CONNECTÉ apparaît sur l'écran

Cela indique que le câble de signal vidéo a été débranché.

Exemple OINFORMATIONS CABLE NON CONNECTÉ ENTRÉE1:DVI-D PASSE EN MODE ÉCO

PASSE EN MODE ÉCO

Le moniteur passe en mode d'économie d'énergie environ 45 secondes après l'affichage du message.

Symptômes de défaillances et remèdes

Si un problème est causé par l'ordinateur ou tout autre appareil connecté, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil connecté.

ymptôme	Vérifiez ces éléments
as d'image	
Si l'indicateur (b) (alimentation) ne s'allume pas après le raccordement du cordon d'alimentation ou si l'indicateur (b) (alimentation) ne s'allume pas après l'appui du commutateur d'alimentation,	• Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement raccordé.
Si « CABLE NON CONNECTÉ » apparaît sur l'écran,	 Vérifiez que le câble de signal vidéo est correctement raccordé et que toutes les fiches sont correctement branchées dans leur prise (page 8). Vérifiez que les broches du connecteur d'entrée vidéo ne sont pas pliées ou enfoncées. Assurez-vous que le réglage de la sélection de l'entrée est correct (page 10). Un câble de signal vidéo non fourni est raccordé. Si vous raccordez un câble de signal vidéo non fourni, l'indication « CABLE NON CONNECTÉ » peut apparaître sur l'écran avant le passage en mode d'économie d'énergie. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
Si l'indication « PAS D'ENTREE VIDEO » apparaît sur l'écran ou si l'indicateur (b) (alimentation) est allumé en orange,	 Vérifiez que le câble de signal vidéo est correctement raccordé et que toutes les fiches sont correctement branchées dans leur prise (page 8). Vérifiez que les broches du connecteur d'entrée vidéo ne sont pas pliées ou enfoncées. Assurez-vous que le réglage de la sélection de l'entrée est correct (page 10).
	 par le moniteur L'ordinateur est en mode d'économie d'énergie. Essayez d'appuyer sur n'importe quelle touche du clavier ou déplacez la souris. Vérifiez que votre carte graphique est correctement installée. Installez la dernière mise à jour du pilote de votre carte graphique. Ou adaptez la version de votre carte graphique au système d'exploitation actuel. Si vous utilisez un ordinateur portable, réglez la sortie de votre ordinateur sur la sortie vidéo (pour plus d'informations sur le réglage de la sortie vidéo, contactez le fabricant de l'ordinateur). Vérifiez que l'alimentation de l'ordinateur est activée. Redémarrez l'ordinateur.
Si « HORS PLAGE FRÉQUENCES » apparaît à l'écran,	 Problèmes causés par un ordinateur ou un autre appareil raccordé et non par le moniteur Vérifiez que la plage de fréquence vidéo est comprise dans la plage spécifiée pour le moniteur. Si vous avez remplacé un ancien moniteur par ce moniteur, rebranchez l'ancien, puis ajustez la carte graphique de l'ordinateur dans les plages suivantes : Horizontale : 28–80 kHz (RVB analogique), 28–64 kHz (RVB numérique) (SDM-G76D/SDM-G96D) 28–81 kHz (RVB analogique), 28–66 kHz (RVB numérique) (SDM-G206W) Verticale : 56–75 Hz (RVB analogique), 60 Hz (RVB numérique) (SDM-G76D/SDM-G96D) 56–75 Hz (<1 680 × 1 050 RVB analogique), 56–60 Hz (=1 680 × 1 050 RVB analogique) 60 Hz (RVB numérique) (SDM-G206W) Résolution : 1 280 × 1 024 ou moins (SDM-G76D/SDM-G96D) 1 680 × 1 050 ou moins (SDM-G206W) Lancez votre système d'exploitation en mode sans échec et redémarrez l'ordinateur après avoir réglé la résolution. Les paramètres du mode sans échec varient en fonction du système d'exploitation. Pour obtenir plus d'informations, contactez le fabricant de votre ordinateur.
Si vous utilisez Windows et que vous remplacez un ancien moniteur par celui-ci,	 Si vous avez remplacé votre ancien moniteur par ce moniteur, rebranchez l'ancien moniteur et suivez la procédure suivante. Sélectionnez « SONY » dans la liste « Fabricants » et sélectionnez « SDM-G76D », « SDM-G96D » ou « SDM-G206W » dans la liste « Modèles » dans l'écran de sélection de périphériques Windows. Si le nom du modèle ne se trouve pas dans la liste « Modèles », essayez « Plug-and-Play ».

Symptôme	Vérifiez ces éléments
Si vous utilisez un système Macintosh,	• Si vous utilisez l'adaptateur Macintosh (non fourni), vérifiez que l'adaptateur Macintosh et le câble de signal vidéo sont bien raccordés.
L'image scintille, sautille, oscille ou est brouillée	Réglez l'horloge et la phase (signal RVB analogique seulement) (page 15).Branchez le moniteur sur une autre prise secteur, de préférence reliée à un autre circuit.
	 Problèmes causés par un ordinateur ou un autre appareil raccordé et non par le moniteur. Consultez le mode d'emploi de votre carte graphique pour le réglage approprié du moniteur. Assurez-vous que le mode graphique (VESA, Macintosh 19" Color, etc.) et la fréquence du signal d'entrée sont supportés par ce moniteur. Même si la fréquence est comprise dans la plage appropriée, il se peut que certaines cartes vidéo offrent une impulsion de synchronisation trop étroite pour que le moniteur se synchronise correctement. Ajustez le taux de régénération de l'ordinateur (fréquence verticale) de manière à obtenir la meilleure image possible.
L'image est floue	Ajustez la luminosité et le contraste (page 12).Réglez l'horloge et la phase (signal RVB analogique seulement) (page 15).
	 Problèmes causés par un ordinateur ou un autre appareil raccordé et non par le moniteur Réglez la résolution de votre ordinateur sur SXGA (1 280 × 1 024) pour le SDM-G76D et le SDM-G96D, ou sur WSXGA+(1 680 × 1 050) pour le SDM-G206W.
Apparition d'images fantômes	 N'utilisez pas de prolongateurs de câble vidéo et/ou de boîtiers de commutation vidéo. Vérifiez si toutes les fiches sont correctement branchées sur leur prise.
L'image n'est pas centrée ou n'est pas correctement dimensionnée (signal RVB analogique seulement)	 Ajustez l'horloge et la phase (page 15). Ajustez la position de l'image (page 15). Attention que certains modes vidéo ne remplissent pas l'écran jusqu'aux bords.
L'image s'étire verticalement ou le format de l'image paraît étrange.	 Réglez la résolution de l'écran de votre ordinateur au maximum. (SDM-G206W uniquement)
L'image est trop petite	 Problèmes causés par un ordinateur ou un autre appareil raccordé et non par le moniteur Réglez la résolution de votre ordinateur sur SXGA (1 280 × 1 024) pour le SDM-G76D et le SDM-G96D, ou sur WSXGA+(1 680 × 1 050) pour le SDM-G206W.
L'image est sombre	 Réglez la luminosité (page 13). Réglez le rétroéclairage (page 12). Plusieurs minutes sont nécessaires avant que l'écran ne devienne lumineux après sa mise sous tension.
Apparition d'un motif ondulatoire ou elliptique (moiré)	• Réglez l'horloge et la phase (signal RVB analogique seulement) (page 15).
Les couleurs ne sont pas uniformes	• Réglez l'horloge et la phase (signal RVB analogique seulement) (page 15).
Le blanc ne semble pas blanc	Réglez la température des couleurs (page 13).
Les touches du moniteur sont inopérantes	• Si VERROU DU MENU est réglé sur ACTIF, réglez-le sur INACTIF (page 19).
au bout d'un moment	 Problemes causes par un ordinateur ou un autre appareil raccorde et non par le moniteur Désactivez le mode d'économie d'énergie de l'ordinateur.
La résolution affichée dans l'écran de menu est incorrecte	• Selon le paramétrage de la carte graphique, il est possible que la résolution affichée dans l'écran de menu ne corresponde pas à celle de l'ordinateur.
La résolution ne correspond pas au signal reçu de l'ordinateur.	• Vous pouvez vérifier la résolution d'affichage (SDM-G206W uniquement) (page 16).
Symptôme- Le menu ZOOM n'est pas disponible. RÉEL n'est pas disponible.	• ZOOM risque de ne pas être disponible, en fonction de la synchronisation du signal (SDM-G206W uniquement) (page 17).

Si le problème persiste, appelez votre revendeur Sony agréé et fournissez-lui les informations suivantes :

- Nom du modèle : SDM-G76D, SDM-G96D ou SDM-G206W
- Numéro de série
- Description détaillée du problème
- Date d'achat
- Nom et spécifications de votre ordinateur et de votre carte graphique
Spécifications

SDM-G76D

Panneau LCD	Type de panneau : a-Si TFT à matrice
	active
	Taille de l'image : 17,0 pouces
Format du signal d'entrée	Fréquence opérationnelle RVB*
	Horizontale : 28-80 kHz (RVB
	analogique)
	28–64 kHz (RVB
	numérique)
	Verticale : 56–75 Hz (RVB
	analogique)
	60 Hz (RVB numérique)
Résolution	Horizontale : max. 1 280 points
	Verticale : max. 1 024 lignes
Niveaux des signaux d'entr	rée
-	Signal vidéo RVB analogique
	0,7 Vp-p, 75 Ω, positif
	Signal SYNC
	Niveau TTL, 2,2 k Ω ,
	positif ou négatif
	(synchronisation horizontale et
	verticale séparée)
	Signal RVB numérique (DVI) :
	TMDS (lien simple)
Puissance de raccordement	
	100–240 V, 50–60 Hz,
	max. 1,0 A
Température de fonctionne	ment
	5–35 °C
Dimensions (largeur/hauter	ur/profondeur)
	Écran (debout) :
	Environ 383,5 × 404,5 × 163 mm
	$(15^{1}/8 \times 16 \times 6^{1}/2 \text{ pouces})$
Masse	Environ 5,1 kg (11 lb 3 ⁷ /8 oz)
Plug-and-Play	DDC2B
Accessoires	Voir à la page 8.

SDM-G96D

Panneau LCD Type de panneau : a-Si TFT à matrice active Taille de l'image : 19,0 pouces Format du signal d'entrée Fréquence opérationnelle RVB* Horizontale : 28-80 kHz (RVB analogique) 28-64 kHz (RVB numérique) Verticale : 56-75 Hz (RVB analogique) 60 Hz (RVB numérique) Résolution Horizontale : max. 1 280 points Verticale : max. 1 024 lignes Niveaux des signaux d'entrée Signal vidéo RVB analogique 0,7 Vp-p, 75 Ω, positif Signal SYNC Niveau TTL, 2,2 kΩ, positif ou négatif (synchronisation horizontale et verticale séparée) Signal RVB numérique (DVI) : TMDS (lien simple) Puissance de raccordement 100-240 V, 50-60 Hz, max. 1,0 A Température de fonctionnement 5-35 °C Dimensions (largeur/hauteur/profondeur) Écran (debout) : Environ 422,5 × 435,5 × 163 mm $(16^{3}/4 \times 17^{1}/4 \times 6^{1}/2 \text{ pouces})$ Environ 5,6 kg (12 lb 5 $^{1}/_{2}$ oz) Masse Plug-and-Play DDC2B Accessoires Voir à la page 8.

* Condition de synchronisation horizontale et verticale recommandée

- La largeur de synchronisation horizontale doit être supérieure de plus de 4,8 % à la durée horizontale totale ou 0,8 μs, suivant la plus grande valeur.
- La largeur de suppression horizontale doit être supérieure à 2,5 μs.
- La largeur de suppression verticale doit être supérieure à 450 µs.

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

SDM-G206W

Panneau LCD	Type de panneau : a-Si TFT à matrice
	Taille de l'image : 20,1 pouces
Format du signal d'entrée	Fréquence opérationnelle RVB*
	Horizontale : 28–81 kHz (RVB
	analogique)
	28–66 kHz (RVB
	numérique)
	Verticale : 56–75 Hz (<1 680×1 050
	RVB analogique)
	56–60 Hz (=1 680 × 1 050
	RVB analogique)
	60 Hz (RVB numérique)
Résolution	Horizontale : max. 1 680 points
	Verticale : max. 1 050 lignes
Niveaux des signaux d'ent	rée
0	Signal vidéo RVB analogique
	0,7 Vp-p, 75 Ω, positif
	Signal SYNC
	Niveau TTL, 2,2 k Ω ,
	positif ou négatif
	(synchronisation horizontale et
	verticale séparée)
	Signal RVB numérique (DVI) :
	TMDS (lien simple)
Puissance de raccordemen	t
	100–240 V. 50–60 Hz.
	max. 1.5 A
Température de fonctionne	ement
remperature de remetionna	5_35 °C
Dimensions (largeur/haute	ur/profondeur)
Dimensions (hargeal/haute	Écran (debout)
	Environ $485.5 \times 410 \times 178 \text{ mm}$
	$(19^{-1}/8 \times 16^{-1}/8 \times 7 \text{ powers})$
Masse	Environ 5.2 kg (11 lb 7 $\frac{3}{8}$ oz)
Plug & Play	DDC2B
Accessoires	Voir à la page 8
10005501105	von a la page 0.

- * Condition de synchronisation horizontale et verticale recommandée
 - La largeur de synchronisation horizontale doit être supérieure de plus de 4,8 % à la durée horizontale totale ou 0,8 μs, suivant la plus grande valeur.
 - La largeur de suppression horizontale doit être supérieure à 2,5 μs.
 - La largeur de suppression verticale doit être supérieure à $450 \ \mu s.$

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

SONY_®

TFT LCD Color Computer Display

Bedienungsanleitung ____

SDM-G76D SDM-G96D SDM-G206W

© 2006 Sony Corporation

(DE)

Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the unit. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your dealer regarding this product. Model No. _ Serial No.

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Dangerously high voltages are present inside the unit. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
- that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y evitar daños, por favor, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo.

If you have any questions about this product, you may call; Sony Customer Information Services Center 1-800-222-7669 or http://www.sony.com/

Declaration of Conformity

Trade Name:	SONY
Model:	SDM-G76D
	SDM-G96D
	SDM-G206W
Responsible Party:	Sony Electronics Inc.
Address:	16530 Via Esprillo,
	San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone Number:	858-942-2230

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTICE

This notice is applicable for USA/Canada only. If shipped to USA/Canada, install only a UL LISTED/CSA LABELLED power supply cord meeting the following specifications:

SPECIFICATIONS F

Plug Type	Nema-Plug 5-15p
Cord	Type SVT or SJT, minimum 3 × 18 AWG
Length	Maximum 15 feet
Rating	Minimum 7 A, 125 V

NOTICE

Cette notice s'applique aux Etats-Unis et au Canada uniquement.

Si cet appareil est exporté aux Etats-Unis ou au Canada, utiliser le cordon d'alimentation portant la mention UL LISTED/CSA LABELLED et remplissant les conditions suivantes: SPECIFICATIONS

Type de fiche Cordon Longueur Tension

Fiche Nema 5-15 broches Type SVT ou SJT, minimum 3 × 18 AWG Maximum 15 pieds Minimum 7 A, 125 V





As an ENERGY STAR Partner, Sony Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

(SDM-G76D/SDM-G96D only)

Inhalt

	Sicherheitsmaßnahmen
Insta	Ilation
	Schritt 1: Verwenden des Ständers Schritt 2: Anschließen des Bildschirms an den Computer Schritt 3: Anschließen des Netzkabels Schritt 3: Anschließen des Netzkabels Schritt 4: Befestigen der Kabel Schritt 5: Einschalten von Monitor und Computer Schritt 5: Einschalten von Monitor und Computer 1 Auswählen des Eingangssignals (Taste INPUT) 1
Eins	tellen des Monitors1
	Navigieren in den Menüs 1 Einstellen von MODUS (BILDMODUS) 1 Menü BILD 1 Menü BILDSCHIRM (nur analoges RGB-Signal) 1 Menü ZOOM (nur für SDM-G206W) 1 Menü POSITION MENÜ 1 Menü EINGANGSERKENN 1 Menü LANGUAGE 1 Menü ZURÜCKSETZEN 1 Menü MENÜ-SPERRE. 1
Tech	nische Merkmale19
	Die Energiesparfunktion
Stör	ungsbehebung
	Bildschirmmeldungen
Tooh	nische Daten 24

- Macintosh ist ein eingetragenes Markenzeichen der Apple Computer, Inc., in den USA und anderen Ländern.
- Windows[®] ist ein eingetragenes Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
- VESA und DDC[™] sind Markenzeichen der Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR[®] ist ein eingetragenes Markenzeichen in den USA.
- Adobe und Acrobat sind Markenzeichen von Adobe Systems Incorporated.
- Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Produktnamen können Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein.
- Im Handbuch sind die Markenzeichen und eingetragenen Markenzeichen nicht überall ausdrücklich durch "TM" und "®" gekennzeichnet.

Sicherheitsmaßnahmen

Warnhinweis zum Netzanschluss

 Verwenden Sie möglichst das mitgelieferte Netzkabel. Wenn Sie ein anderes Netzkabel verwenden, achten Sie darauf, dass es für die Stromversorgung in Ihrem Land geeignet ist.
 Für Kunden in den USA

Wenn Sie kein geeignetes Netzkabel verwenden, entspricht dieser Monitor nicht den obligatorischen FCC-Standards.

Für Kunden in Großbritannien

Wenn Sie den Monitor in Großbritannien verwenden, benutzen Sie bitte das Kabel mit dem für Großbritannien geeigneten Stecker.

Beispiele für Steckertypen



Die Netzsteckdose sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

Aufstellort

Achten Sie darauf, dass der Monitor am Aufstell- oder Lagerort vor folgenden Bedingungen geschützt ist:

- Vor extremen Temperaturen, wie sie zum Beispiel in der Nähe eines Heizkörpers, eines Warmluftauslasses oder in direktem Sonnenlicht auftreten. Extreme Temperaturen, zum Beispiel in einem in der Sonne geparkten Auto oder in der Nähe eines Warmluftauslasses, können bei dem Monitor zu einer Verformung des Gehäuses oder zu Fehlfunktionen führen.
- Vor mechanischen Vibrationen oder Stößen.
- Vor starken Magnetfeldern. Stellen Sie den Monitor daher nicht in der Nähe von Geräten auf, die solche Magnetfelder erzeugen, zum Beispiel Fernsehgeräten oder Haushaltsgeräten.
- Vor übermäßig viel Staub, Schmutz oder Sand, wie sie zum Beispiel an einem offenen Fenster oder einer Tür ins Freie auftreten können. Wenn Sie den Monitor vorübergehend im Freien benutzen müssen, treffen Sie geeignete Vorsorgemaßnahmen gegen Staub- und Schmutzpartikel in der Luft. Andernfalls kann es zu irreparablen Schäden am Gerät kommen.

Achten Sie darauf, die Lüftungsöffnungen oben an der Rückseite des Monitors nicht zu berühren, da diese sich erhitzen können.

Stellen Sie dieses Gerät auf eine ebene Oberfläche. Stellen Sie es nicht auf eine unebene Oberfläche, wie z. B. eine Tischkante. Wenn ein Teil dieses Geräts über die Standfläche hinausragt, kann es herunterfallen, beschädigt werden und Verletzungen verursachen.

Belüftung

Die Öffnungen oben und unten sind für die Belüftung des Geräts erforderlich. Um einen zuverlässigen Betrieb des Geräts zu gewährleisten und das Gerät vor Überhitzung zu schützen, dürfen diese Öffnungen auf keinen Fall blockiert oder abgedeckt werden. Achten Sie darauf, dass die Lüftung nicht blockiert wird. Decken Sie die Lüftungsöffnungen daher nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab.

Hinweise zum LCD-Bildschirm

- Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass der LCD-Bildschirm auf die Sonne gerichtet ist. Andernfalls könnte der LCD-Bildschirm beschädigt werden. Achten Sie darauf besonders, wenn Sie den Monitor in der Nähe eines Fensters aufstellen.
- Stoßen Sie nicht gegen den LCD-Bildschirm und zerkratzen Sie ihn nicht. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den LCD-Bildschirm. Dadurch könnte die Gleichmäßigkeit des Bildes beeinträchtigt werden oder am LCD-Bildschirm könnten Fehlfunktionen auftreten.
- Wenn Sie den Monitor in einer kalten Umgebung benutzen, kann ein Nachbild auf dem LCD-Bildschirm zu sehen sein.
 Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. Das Phänomen verschwindet, sobald wieder eine normale Umgebungstemperatur erreicht ist.
- Wenn Sie über längere Zeit ein Standbild anzeigen lassen, kann eine Zeit lang ein Nachbild zu sehen sein. Dieses Nachbild verschwindet nach einer Weile wieder.
- Der LCD-Bildschirm erwärmt sich bei Betrieb. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.

Hinweis zum LCD-Bildschirm (Flüssigkristallbildschirm)

Bitte beachten Sie, dass der LCD-Bildschirm in einer Hochpräzisionstechnologie hergestellt wird. Schwarze oder helle Lichtpunkte (rot, blau oder grün) können jedoch permanent auf dem LCD-Bildschirm zu sehen sein und unregelmäßige Farbstreifen oder helle Bereiche können auf dem LCD-Bildschirm erscheinen. Dies ist keine Fehlfunktion.

(Effektive Bildpunkte: über 99,99 %)

Wartung

- Trennen Sie unbedingt das Netzkabel von der Netzsteckdose, bevor Sie den Monitor reinigen.
- Reinigen Sie den LCD-Bildschirm mit einem weichen Tuch. Wenn Sie ein Glasreinigungsmittel verwenden, achten Sie darauf, dass es keine Antistatik-Lösung oder ähnliche Zusätze enthält, da diese zu Kratzern auf der Beschichtung des LCD-Bildschirms führen könnten.
- Reinigen Sie Gehäuse, Bedienfeld und Bedienelemente mit einem weichen Tuch, das Sie leicht mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet haben. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin.
- Berühren Sie die LCD-Bildschirmoberfläche nicht mit scharfen, rauen oder spitzen Gegenständen wie zum Beispiel Kugelschreibern oder Schraubenziehern. Andernfalls könnte die LCD-Bildschirmoberfläche zerkratzt werden.
- Beachten Sie bitte, dass es zu Materialschäden oder zu Schäden an der LCD-Bildschirmbeschichtung kommen kann, wenn der Monitor flüchtigen Lösungsmitteln wie zum Beispiel Insektiziden ausgesetzt ist oder wenn er längere Zeit mit Gummi- oder Vinylmaterialien in Berührung kommt.
- Bitte beachten Sie Folgendes: Wenn der Kundendienst bei der Reparatur Teile ersetzt, können die ausgetauschten Teile einbehalten werden.

Transport

- Wenn Sie den Monitor transportieren wollen, lösen Sie alle Kabel vom Monitor und halten Sie den Monitor fest mit beiden Händen. Wenn Sie den Monitor fallen lassen, könnten Sie sich verletzen und der Monitor könnte beschädigt werden.
- Wenn Sie den Monitor zur Reparatur oder bei einem Umzug transportieren müssen, verpacken Sie ihn mithilfe der Originalverpackungsmaterialien wieder im Originalkarton.

Montage an der Wand oder einem Montagearm

Wenden Sie sich bitte an qualifizierte Fachleute, wenn Sie den Monitor an der Wand oder einem Montagearm montieren wollen.

Entsorgen des Monitors

- Entsorgen Sie den Monitor nicht im normalen Hausmüll.
- Die Leuchtstoffröhre in diesem Monitor enthält Quecksilber. Der Monitor muss in Übereinstimmung mit den Vorschriften der lokalen Umwelt- und Entsorgungsbehörden entsorgt werden.

Für Kunden in den USA

Dieses Produkt enthält Quecksilber. Wenn dieses Produkt in den USA erworben wurde, so gelten für seine Entsorgung unter Umständen besondere Vorschriften. Informationen zur Entsorgung oder Wiederverwertung erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden oder bei der Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org).

Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

Weitere Informationen finden Sie auf den in Klammern angegebenen Seiten.

Der Netzschalter () und die Steuertasten befinden sich rechts unten an der Vorderseite des Monitors.

Vorderseite des Bildschirms



1 Netzschalter und Netzanzeige () (Seite 9, 19)

Zum Ein- und Ausschalten des Bildschirms drücken Sie den Netzschalter 🕐 nach oben.

Die Netzanzeige leuchtet grün, wenn der Bildschirm eingeschaltet wird, und orange, wenn sich der Monitor im Energiesparmodus befindet.



2 Taste MENU (Seite 11)

Diese Taste dient zum Aufrufen oder Schließen des Hauptmenüs.

Wenn Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, wird die aktuelle DDC/CI-Einstellung angezeigt. Wenn Sie die Taste weitere 3 Sekunden lang gedrückt halten, wechselt die Einstellung.

3 Taste ↓/↑ (Seite 11)

Diese Tasten fungieren beim Auswählen von Menüoptionen und beim Einstellen von Optionen als Tasten \downarrow/\uparrow .

4 Taste OK (Seite 11)

Diese Taste dient zum Auswählen von Optionen bzw. zum Einstellen von Werten im Menü.

5 Taste (BILDMODUS) (Seite 11)

Diese Taste dient zum Einstellen des BILDMODUS.

6 Taste INPUT (Seite 10)

Diese Taste dient zum Auswählen des Videoeingangssignals von EINGANG1 bzw. EINGANG2, wenn zwei Computer an den Monitor angeschlossen sind.

Rückseite des Bildschirms



7 Aussparung für die Sicherheitssperre

Die Aussparung für die Sicherheitssperre ist für ein Micro Saver Security-System von Kensington gedacht. Micro Saver Security-System ist ein Markenzeichen von Kensington.

8 Netzeingang AC IN (Seite 9)

Schließen Sie hier das Netzkabel (mitgeliefert) an.

 DVI-D-Eingangsanschluss (digitales RGB) für EINGANG1 (Seite 8)

An diesem Anschluss werden digitale RGB-Videosignale eingespeist, die DVI Rev.1.0 entsprechen.

10 HD15-Eingangsanschluss (analoges RGB) für EINGANG2 (Seite 8)

Dieser Anschluss dient zum Einspeisen von analogen RGB-Videosignalen (0,7 Vp-p, positiv) und SYNC-Signalen.

Installation

Bevor Sie mit dem Monitor arbeiten, überprüfen Sie bitte, ob folgende Teile mitgeliefert wurden:

- LCD-Bildschirm
- Netzkabel
- HD15-HD15-Videosignalkabel (analoges RGB)
- DVI-D-Videosignalkabel (digitales RGB)
- Kabelklemme
- CD-ROM (Dienstprogramm f
 ür Windows/Macintosh, Bedienungsanleitung usw.)
- Garantiekarte
- Kurzreferenz

Schritt 1: Verwenden des Ständers

Verwenden des mitgelieferten Ständers

Klappen Sie den Ständer auf.



Hinweis

Der Ständer ist werkseitig eingeklappt. Stellen Sie den Bildschirm nicht vertikal auf, wenn der Ständer eingeklappt ist. Andernfalls kann der Bildschirm umkippen.

Verwenden eines VESA-kompatiblen Ständers

Wenn Sie einen VESA-kompatiblen Montagearm oder Ständer (nicht mitgeliefert) verwenden, bringen Sie den Monitor mit VESA-kompatiblen Schrauben an.



Sie können den Monitor mit und ohne den mitgelieferten Ständer verwenden.

Schritt 2: Anschließen des Bildschirms an den Computer

Schalten Sie vor dem Anschließen den Bildschirm und den Computer aus.

Hinweise

- Berühren Sie die Stifte des Videosignalkabelanschlusses nicht. Sie könnten die Stifte sonst möglicherweise verbiegen.
- Achten Sie darauf, den Stecker des Videosignalkabels korrekt am HD15- bzw. DVI-D-Anschluss auszurichten, damit die Stifte am Stecker nicht verbogen werden.

Anschließen eines Computers mit einem DVI-Ausgangsanschluss (digitales RGB)

Schließen Sie den Computer mit dem mitgelieferten DVI-D-Videosignalkabel (digitales RGB) an den DVI-D-Eingangsanschluss (digitales RGB) am Monitor an.



Anschließen eines Computers mit einem HD15-Ausgangsanschluss (analoges RGB)

Schließen Sie den Computer mit dem mitgelieferten HD15-HD15-Videosignalkabel (analoges RGB) an den HD15-Eingangsanschluss (analoges RGB) am Monitor an.



Schritt 3: Anschließen des Netzkabels

Schließen Sie bei ausgeschaltetem Monitor und Computer zuerst das Netzkabel an den Monitor an und stecken Sie dann den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

an Netzsteckdose

Schritt 4: Befestigen der Kabel

1 Bündeln Sie die Kabel.

Bündeln Sie die Kabel mithilfe der mitgelieferten Kabelklemme.



Die Abbildungen der Monitorrückseite zeigen das Modell SDM-G76D. Dasselbe gilt für die anderen Modelle.

Schritt 5: Einschalten von Monitor und Computer

Drücken Sie den Netzschalter (¹).

Die Netzanzeige 🖞 des Monitors leuchtet grün auf.



Schalten Sie den Computer ein.

Die Installation des Monitors ist damit abgeschlossen. Stellen Sie gegebenenfalls das Bild mit den Bedienelementen des Monitors nach Ihren Wünschen ein.

- Wenn auf dem Bildschirm kein Bild erscheint Das Netzkabel und das Videosignalkabel müssen richtig angeschlossen sein.
- Wenn KEIN EING SIGNAL auf dem Bildschirm erscheint:

Der Computer befindet sich im Energiesparmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Computertastatur oder bewegen Sie die Maus.

• Wenn KABEL NICHT VERBUNDEN auf dem Bildschirm erscheint:

Überprüfen Sie, ob das Videosignalkabel richtig angeschlossen ist.

 Wenn UNZULÄSSIGER BEREICH auf dem Bildschirm erscheint:

Schließen Sie wieder Ihren alten Monitor an. Stellen Sie dann die Grafikkarte des Computers auf folgende Werte ein.

	Analoges RGB	Digitales RGB
Horizontalfrequenz	28–80 kHz (SDM-G76D/SDM- G96D) 28–81 kHz (SDM-G206W)	28–64 kHz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 28–66 kHz (SDM-G206W)
Vertikalfrequenz	56–75 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 56–75 Hz (<1.680 × 1.050) 56–60 Hz (=1.680 × 1.050) (SDM-G206W)	60 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 60 Hz (SDM-G206W)
Auflösung	1.280 × 1.024 oder weniger (SDM-G76D/SDM- G96D) 1.680 × 1.050 oder weniger (SDM-G206W)	1.280 × 1.024 oder weniger (SDM-G76D/ SDM-G96D) 1.680 × 1.050 oder weniger (SDM-G206W)

Weitere Informationen zu den Bildschirmmeldungen finden Sie unter "Fehlersymptome und Abhilfemaßnahmen" auf Seite 21.

Spezielle Treiber werden nicht benötigt

Dieser Monitor entspricht dem Plug-and-Play-Standard "DDC", so dass alle Daten des Monitors automatisch erkannt werden. Daher muss kein spezifischer Treiber auf dem Computer installiert werden. Wenn Sie den Monitor an den Computer anschließen und diesen dann zum ersten Mal starten, wird möglicherweise der Hardware-Assistent auf dem Bildschirm angezeigt. Gehen Sie in diesem Fall nach den Anweisungen auf dem Bildschirm vor. Der Plug-and-Play-Monitor ist automatisch ausgewählt, so dass Sie ohne weitere Vorbereitungen mit diesem Monitor arbeiten können.

Die Vertikalfrequenz wechselt zu 60 Hz.

Da das Flimmern auf dem Monitor fast nicht sichtbar ist, können Sie die Einstellung unverändert lassen. Sie brauchen die Vertikalfrequenz nicht auf einen besonders hohen Wert einzustellen.

Einstellen der Neigung

Sie können den Bildschirm innerhalb der unten abgebildeten Winkel nach Bedarf einstellen.



Fassen Sie den LCD-Bildschirm unten an den Seiten und stellen Sie die Neigung des Bildschirms wie gewünscht ein.



So können Sie ergonomisch mit dem Bildschirm arbeiten

Der Bildschirm ist so konstruiert, dass er sich auf einen angenehmen Sichtwinkel einstellen lässt. Berücksichtigen Sie beim Einstellen des Bildschirmwinkels die Höhe von Schreibtisch und Stuhl und achten Sie darauf, dass auf dem Bildschirm keine Lichtreflexe auftreten.

Hinweis

Achten Sie beim Einstellen der Bildschirmneigung darauf, den Monitor nicht versehentlich vom Tisch zu stoßen oder fallen zu lassen.

Auswählen des Eingangssignals (Taste INPUT)

Drücken Sie die Taste INPUT.

Das Eingangssignal wechselt mit jedem Tastendruck.



Bildschirmmeldung (erscheint ca. 5 Sekunden lang oben links)	Konfiguration des Eingangssignals
EINGANG1: DVI-D	DVI-D-Eingangsanschluss (digitales RGB) für EINGANG1
EINGANG2: HD15	HD15-Eingangsanschluss (analoges RGB) für EINGANG2

Einstellen des Monitors

Vor dem Einstellen

Verbinden Sie den Monitor mit dem Computer und schalten Sie beide Geräte ein.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie mindestens 30 Minuten warten, bevor Sie Einstellungen vornehmen.

Mit den Bildschirmmenüs können Sie eine Vielzahl von Einstellungen vornehmen.

Navigieren in den Menüs

■ Verwenden der Tasten MENU, ↓/↑ und OK

1 Rufen Sie das Hauptmenü auf.

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü auf dem Bildschirm aufzurufen.



2 Wählen Sie das Menü aus, in dem Sie Einstellungen vornehmen wollen.

Rufen Sie mit den Tasten \checkmark/\uparrow das gewünschte Menü auf. Wählen Sie mit der Taste OK die gewünschte Menüoption aus.



3 Nehmen Sie im Menü die gewünschten Einstellungen vor.

Nehmen Sie die Einstellung mit den Tasten \downarrow/\uparrow vor und drücken Sie dann die Taste OK.

Sobald Sie die Taste OK drücken, wird die Einstellung gespeichert und das vorherige Menü wird wieder angezeigt.



4 Schließen Sie das Menü.

Wenn Sie die Taste MENU einmal drücken, erscheint wieder die normale Anzeige. Wenn Sie keine weitere Taste drücken, wird das Bildschirmmenü nach etwa 45 Sekunden automatisch ausgeblendet.



Einstellen von MODUS (BILDMODUS)

Wenn Sie die Taste unten rechts am Monitor wiederholt drücken, können Sie als MODUS die Option FILM \rightarrow PC \rightarrow BENUTZER \rightarrow SPIEL auswählen.

Drücken Sie mehrmals die Taste 🕀.

Standardmäßig ist FILM als MODUS eingestellt. Wenn Sie die Taste 🗘 einmal drücken, wird FILM (die Standardeinstellung) angezeigt. Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird PC angezeigt.

Mit jedem Tastendruck auf 🏠 wechselt der Modus folgendermaßen.



Die Modi erscheinen nacheinander auf dem Bildschirm und der MODUS wird gewechselt. Nach etwa 5 Sekunden wird das Menü automatisch ausgeblendet.

Wenn BENUTZER ausgewählt ist, können Sie die Hintergrundbeleuchtung mit den Tasten ↓/↑ einstellen oder über das MENU auswählen.

Hinweis

Sie können die Bildqualität für jeden Modus fein einstellen.

Zurücksetzen der Einstellungen

Sie können die Einstellungen über das Menü ZURÜCKSETZEN zurücksetzen. Auf Seite 18 finden Sie weitere Informationen zum Zurücksetzen der Einstellungen.

Steuern des Monitors über den Computer

Drücken Sie die Taste MENU mindestens 5 Sekunden lang. Eine Bildschirmmeldung mit der aktuellen Einstellung erscheint. Nach 3 Sekunden wird die Funktion DDC/CI wie unten dargestellt einbzw. ausgeschaltet.

Bildschirmmeldungen (erscheinen eine Weile)	
DDC-CI: EIN (Standardeinstellung)	Menüeinstellungen können über den Computer gesteuert werden.
DDC-CI: AUS	Menüeinstellungen können nicht über den Computer gesteuert werden.

Hinweis

Diese Funktion steht nur bei Computern zur Verfügung, die die Funktion DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) unterstützen.

Menü BILD

Über das Menü BILD können Sie folgende Optionen einstellen.

1

- MODUS (SPIEL/FILM/PC/ BENUTZER)
- HINTERGRUNDBEL
- KONTRAST
- HELLIGKEIT Ö
- FARBE
- GAMMA γ
- GAMIMA
 SCUÄDEE
- SCHÄRFE
- MODUS ZURÜCK ***

Menü MODUS

Sie können die Bildschirmhelligkeit nach Bedarf auswählen. Die Einstellungen für BILD können für jeden Modus getrennt vorgenommen werden.

Die geänderte Einstellung gilt automatisch für alle Eingänge (EINGANG1/EINGANG2).

1 Drücken Sie die Taste MENU.

Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.

2 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option (BILD) und drücken Sie dann OK.

Das Menü BILD erscheint auf dem Bildschirm.

3 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option FILM und drücken Sie dann OK.

Das Menü MODUS erscheint auf dem Bildschirm.



- 4 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ den gewünschten Modus und drücken Sie OK.
 - Die Standardeinstellung ist FILM.
 - SPIEL: Helles Bild.
 - FILM: Klares Bild mit starkem Kontrast.
 - PC: Bild mit weichen Konturen.
 - BENUTZER: Bild mit geringer Helligkeit.

Hinweis

Sie können die Bildqualität für jeden Modus fein einstellen.

Einstellen der Hintergrundbeleuchtung (HINTERGRUNDBEL)

Wenn der Bildschirm zu hell ist, stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung ein, so dass die Anzeigen auf dem Bildschirm besser zu erkennen sind.

1 Drücken Sie die Taste MENU.

Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.

- 2 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option (BILD) und drücken Sie dann OK. Das Menü BILD erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option ⊨O (HINTERGRUNDBEL) und drücken Sie dann OK. Das Menü HINTERGRUNDBEL erscheint auf dem Bildschirm.
- 4 Stellen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung ein und drücken Sie dann OK.

Einstellen des Kontrasts (KONTRAST)

Hiermit können Sie den Bildkontrast einstellen.

Hinweis

Wenn FARBE auf sRGB gesetzt ist, können Sie KONTRAST, HELLIGKEIT und GAMMA nicht einstellen.

1 Drücken Sie die Taste MENU.

Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.

- 2 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option (BILD) und drücken Sie dann OK. Das Menü BILD erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option ① (KONTRAST) und drücken Sie dann OK. Das Menü KONTRAST erscheint auf dem Bildschirm.
- 4 Stellen Sie mit den Tasten ↓/↑ den Kontrast ein und drücken Sie dann OK.



280x1024/60Hz

Einstellen des Schwarzwerts des Bildes (HELLIGKEIT)

Hiermit können Sie die Bildhelligkeit (Schwarzwert) einstellen.

Hinweis

Wenn FARBE auf sRGB gesetzt ist, können Sie KONTRAST, HELLIGKEIT und GAMMA nicht einstellen.

- 1 Drücken Sie die Taste MENU. Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option (BILD) und drücken Sie dann OK.
 Das Menü BILD erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option ·○
 (HELLIGKEIT) und drücken Sie dann OK.
 Das Menü HELLIGKEIT erscheint auf dem Bildschirm.
- 4 Stellen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Helligkeit ein und drücken Sie dann OK.

Einstellen der Farbtemperatur (FARBE)

Sie können den Farbpegel für das weiße Farbfeld im Bild aus den Standardeinstellungen für die Farbtemperatur auswählen. Sie können die Farbtemperatur, falls erforderlich, auch fein einstellen.

Für jeden Helligkeitsmodus des Bildschirms können Sie die gewünschte Farbtemperatur einstellen.



- 1 Drücken Sie die Taste MENU. Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option (BILD) und drücken Sie dann OK.
 Das Menü BILD erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option ... (FARBE) und drücken Sie dann OK.

Das Menü FARBE erscheint auf dem Bildschirm.

4 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die gewünschte Farbtemperatur und drücken Sie OK.

Wenn Sie die Farbtemperatur von 9.300K auf 6.500K (Standardeinstellung) senken, erscheinen weiße Flächen nicht mehr bläulich, sondern rötlich.

Wenn Sie "sRGB" auswählen, werden die Farben gemäß dem sRGB-Profil eingestellt. (Die sRGB-Farbeinstellung ist ein Farbraumprotokoll nach Industriestandard für

Computerprodukte.) Wenn Sie "sRGB" auswählen, müssen die Farbeinstellungen an Ihrem Computer auf das sRGB-Profil eingestellt sein.

Hinweise

- Wenn der angeschlossene Computer oder ein anderes angeschlossenes Gerät nicht sRGB-kompatibel ist, können die Farben nicht gemäß dem sRGB-Profil eingestellt werden.
- Wenn FARBE auf sRGB gesetzt ist, lassen sich KONTRAST, HELLIGKEIT und GAMMA nicht einstellen.

Feineinstellen der Farbtemperatur (BENUTZEREINST)

Die Farbtemperatur kann für jeden Modus (SPIEL/FILM/PC/BENUTZER) getrennt eingestellt werden.



- Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option EINSTELLUNG und drücken Sie dann OK. Das Menü BENUTZEREINST erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option R (Rot) oder B (Blau) und drücken Sie dann OK. Stellen Sie dann mit den Tasten ↓/↑ die Farbtemperatur ein und drücken Sie OK.

Bei dieser Einstellung wird die Farbtemperatur verändert, indem die R- oder die B-Komponente im Vergleich zur G-Komponente (Grün) verstärkt oder abgeschwächt wird. Die G-Komponente bleibt dabei unverändert.

3 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option 5 und drücken Sie dann OK.

Die neue Farbeinstellung wird gespeichert und automatisch abgerufen, wenn Sie BENUTZER auswählen. Das Menü FARBE erscheint auf dem Bildschirm.

Einstellen des Gammamodus (GAMMA)

Sie können die Farben des Bildes auf dem Bildschirm mit den Originalfarben des Bildes abgleichen.

Hinweis

Wenn FARBE auf sRGB gesetzt ist, können Sie KONTRAST, HELLIGKEIT und GAMMA nicht einstellen.



- 1 Drücken Sie die Taste MENU. Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option (BILD) und drücken Sie dann OK. Das Menü BILD erscheint auf dem Bildschirm.

- 3 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option γ (GAMMA) und drücken Sie dann OK. Das Menü GAMMA erscheint auf dem Bildschirm.
- 4 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ den gewünschten Modus und drücken Sie OK.
- Einstellen der Bildschärfe (SCHÄRFE)

Sie können die Konturen von Bildern usw. schärfer einstellen.

- 1 Drücken Sie die Taste MENU. Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option (BILD) und drücken Sie dann OK. Das Menü BILD erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option ① (SCHÄRFE) und drücken Sie dann OK. Das Menü SCHÄRFE erscheint auf dem Bildschirm.
- 4 Stellen Sie mit den Tasten **↓/↑** die Bildschärfe ein und drücken Sie dann OK.
- Menü MODUS ZURÜCK (Zurücksetzen aller Optionen auf die Standardwerte) ***

Sie können die Einstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen.

- 1 Drücken Sie die Taste MENU. Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option (BILD) und drücken Sie dann OK. Das Menü BILD erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option →·· (MODUS ZURÜCK) und drücken Sie dann OK. Das Menü MODUS ZURÜCK erscheint auf dem Bildschirm.
- 4 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ den gewünschten Modus und drücken Sie OK.
 - OK: Zurücksetzen aller Optionen im Menü BILD auf die Standardeinstellungen.
 - ABBRECHEN: Abbrechen des Zurücksetzens und Zurückschalten zum Menü BILD.

Menü BILDSCHIRM (nur analoges RGB-Signal)

Über das Menü BILDSCHIRM können Sie folgende Optionen einstellen.

- AUTOM. EINST.
- PHASE
- PITCH
- H CENTER
- V CENTER
- AUFLÖSUNG (nur SDM-G206W)



Hinweis

Wenn digitale RGB-Signale vom DVI-D-Eingangsanschluss für EINGANG1 eingehen, ist diese Einstellung nicht erforderlich.

Automatische Einstellung der Bildqualität

Wenn am Monitor ein Eingangssignal eingeht, werden automatisch die Bildposition und die Schärfe (Phase/Pitch) eingestellt, so dass ein klares Bild auf dem Bildschirm erscheint (Seite 19).

Hinweise

- Wenn die automatische Einstellung der Bildqualität aktiviert ist, funktioniert nur noch der Netzschalter (¹).
- Das Bild flackert während der Einstellung möglicherweise, aber dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. Warten Sie einfach kurz, bis die Einstellung abgeschlossen ist.

Wenn das Bild mit der automatischen Einstellung der Bildqualität dieses Monitors nicht zufrieden stellend eingestellt wird

Sie können eine weitere automatische Einstellung der Bildqualität für das aktuelle Eingangssignal vornehmen (Näheres dazu finden Sie unter AUTOM.EINST.).

Wenn Sie darüber hinaus weitere Einstellungen der Bildqualität vornehmen müssen

Sie können die Schärfe (Phase/Pitch) und Position (horizontal/vertikal) des Bildes auch manuell einstellen.

Diese Einstellungen werden im Gerät gespeichert und automatisch abgerufen, wenn am Monitor wieder die zuvor eingespeisten und gespeicherten Eingangssignale eingehen.

Vornehmen einer weiteren automatischen Einstellung der Bildqualität für das aktuelle Eingangssignal (AUTOM. EINST.)

- 1 Drücken Sie die Taste MENU. Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option A (BILDSCHIRM) und drücken Sie dann OK. Das Menü BILDSCHIRM erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option AUTOM. EINST. und drücken Sie dann OK. Das Menü AUTOM. EINST. erscheint auf dem Bildschirm.
- 4 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option EIN oder AUS und drücken Sie OK.
 - EIN: Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen für Phase und Pitch des Bildschirms sowie für die horizontale bzw. vertikale Position für das aktuelle Eingangssignal vor und speichern Sie die Einstellungen.

Hinweis

Wenn der Monitor eingeschaltet oder das Eingangssignal gewechselt wird, werden mit AUTOM. EINST. automatische Einstellungen vorgenommen.

• AUS: AUTOM. EINST. steht nicht zur Verfügung. Hinweis

AUTOM. EINST. funktioniert automatisch, wenn das Eingangssignal gewechselt wird.

5 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option → und drücken Sie OK.

Das Menü wird wieder angezeigt.

Manuelles Einstellen der Bildschärfe und Position (PITCH/PHASE/H CENTER/V CENTER)

Sie können die Bildschärfe folgendermaßen einstellen. Diese Einstellung gilt, wenn der Computer an den HD15-Eingangsanschluss (analoges RGB) am Monitor angeschlossen ist.

- 1 Stellen Sie die Auflösung am Computer beim SDM-G76D und SDM-G96D auf 1.280 \times 1.024 und beim SDM-G206W auf 1.680 \times 1.050 ein.
- 2 Legen Sie die CD-ROM ein.
- 3 Starten Sie die CD-ROM. Windows-Benutzer Wenn die automatische Ausführung funktioniert: Wählen Sie Gebiet, Sprache und Modell aus und klicken Sie auf Display Einstellung (UTILITY).
- 4 Klicken Sie auf "Adjust" und überprüfen Sie die aktuelle Auflösung (oberer Wert) und die empfohlene Auflösung (unterer Wert). Klicken Sie anschließend auf "Next". Das Testmuster für PITCH erscheint.
- 5 Drücken Sie die Taste MENU. Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- 6 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option A (BILDSCHIRM) und drücken Sie dann OK.
 Das Menü BILDSCHIRM erscheint auf dem Bildschirm.
- 7 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option PITCH und drücken Sie dann OK.
 Der Einstellbildschirm für PITCH erscheint auf dem Bildschirm.
- 8 Drücken Sie die Tasten ↓/↑, bis die vertikalen Streifen nicht mehr zu sehen sind.

Stellen Sie das Bild so ein, dass die vertikalen Streifen verschwinden.



9 Drücken Sie die Taste OK.

Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm. Wenn auf dem gesamten Bildschirm horizontale Streifen zu sehen sind, stellen Sie mit den folgenden Schritten die PHASE ein.

10 Klicken Sie auf "Next".

Das Testmuster für PHASE erscheint.

- 11 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option PHASE und drücken Sie dann OK.
 Der Einstellbildschirm für PHASE erscheint auf dem Bildschirm.
- 12 Reduzieren Sie mit den Tasten ↓/↑ die horizontalen Streifen auf ein Minimum.

Stellen Sie das Bild so ein, dass die horizontalen Streifen auf ein Minimum reduziert werden.



13 Drücken Sie die Taste OK.

Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.

- **14 Klicken Sie auf "Next".** Das Testmuster für CENTER erscheint.
- 15 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option H CENTER oder V CENTER und drücken Sie dann OK. Der Einstellbildschirm für H CENTER oder V CENTER erscheint auf dem Bildschirm.
- 16 Schieben Sie das Testmuster mit den Tasten ↓/↑ in die Mitte des Bildschirms.

17 Klicken Sie auf "Next".

Klicken Sie auf "End" oder "BEENDEN". Damit wird das Testmuster ausgeblendet.

Wenn die automatische Ausführung nicht funktioniert:

1 Öffnen Sie "Arbeitsplatz" und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CD-ROM-Symbol. Wählen Sie dann "Explorer" und öffnen Sie das CD-ROM-Symbol.

- 2 Öffnen Sie [Utility] und wählen Sie dann [WINDOWS].
- **3** Starten Sie [WIN_UTILITY.EXE]. Das Testmuster erscheint. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Macintosh-Benutzer

- 1 Öffnen Sie die CD-ROM.
- 2 Öffnen Sie [Utility] und wählen Sie dann [MAC].
- Öffnen Sie [MAC UTILITY] und starten Sie dann [MAC_CLASSIC_UTILITY] oder [MAC_OSX_UTILITY].
 Das Testmuster erscheint. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- 4 Drücken Sie die Taste MENU. Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- 5 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option A (BILDSCHIRM) und drücken Sie dann OK.
 Das Menü BILDSCHIRM erscheint auf dem Bildschirm.

6 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option PHASE und drücken Sie dann OK.

Der Einstellbildschirm für PHASE erscheint auf dem Bildschirm.

7 Reduzieren Sie mit den Tasten ↓/↑ die horizontalen Streifen auf ein Minimum.

Stellen Sie das Bild so ein, dass die horizontalen Streifen auf ein Minimum reduziert werden.



8 Drücken Sie die Taste OK.

Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm. Wenn auf dem gesamten Bildschirm vertikale Streifen zu sehen sind, stellen Sie mit den folgenden Schritten den PITCH ein.

9 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option PITCH und drücken Sie dann OK.

Der Einstellbildschirm für PITCH erscheint auf dem Bildschirm.

10 Drücken Sie die Tasten ↓/↑, bis die vertikalen Streifen nicht mehr zu sehen sind.

Stellen Sie das Bild so ein, dass die vertikalen Streifen verschwinden.



11 Drücken Sie die Taste OK.

Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.

- 12 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option H CENTER oder V CENTER und drücken Sie dann OK. Der Einstellbildschirm für H CENTER oder V CENTER erscheint auf dem Bildschirm.
- 13 Schieben Sie das Testmuster mit den Tasten ↓/↑ in die Mitte des Bildschirms.
- 14 Klicken Sie auf "END". Damit wird das Testmuster ausgeblendet.

Einstellen des Bildschirms auf die richtige Auflösung (AUFLÖSUNG) (nur für SDM-G206W)

Möglicherweise wird das Ausgangssignal vom Computer ignoriert. Das bedeutet, dass der Bildschirm auf die Standardauflösung eingestellt ist. In diesem Fall ist im Menü BILDSCHIRM eine andere Auflösung eingestellt als für das Eingangssignal vom Computer. Mit dieser Funktion können Sie im Menü BILDSCHIRM die korrekte Einstellung vornehmen.

- 1 Drücken Sie die Taste MENU. Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option A (BILDSCHIRM) und drücken Sie OK. Das Menü BILDSCHIRM erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option AUFLÖSUNG und drücken Sie OK.

Das Menü AUFLÖSUNG erscheint auf dem Bildschirm.



4 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die gewünschte Anzeigeauflösung und drücken Sie OK.

Menü ZOOM (nur für SDM-G206W)

Standardmäßig ist der Monitor so eingestellt, dass das Bild in voller Größe auf dem Bildschirm angezeigt wird, unabhängig von dem Modus oder der Auflösung des Bildes (FULL). Sie können das Bild aber auch im tatsächlichen Bildseitenverhältnis oder in der tatsächlichen Auflösung anzeigen lassen.

Die Einstellungen im Menü ZOOM gelten für den aktuellen Eingang. Für die anderen Eingänge können Sie ebenfalls Einstellungen vornehmen.



- 1 Drücken Sie die Taste MENU. Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option E (ZOOM) aus und drücken Sie dann OK.
 Das Menü ZOOM erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ den gewünschten Modus aus und drücken Sie dann OK.
 - FULL (Standardeinstellung): Das Eingangssignal wird in voller Größe auf dem Bildschirm angezeigt, unabhängig von dem Modus oder der Auflösung des Bildes.
 - NORMAL: Das Eingangssignal wird im tatsächlichen Bildseitenverhältnis auf dem Bildschirm angezeigt. Daher können je nach Signal schwarze Streifen rechts und links am Bildrand erscheinen.

Je nach Signal-Timing steht das Menü ZOOM unter Umständen nicht zur Verfügung.

 ORIGINAL: Das Eingangssignal wird mit der tatsächlichen Auflösung auf dem Bildschirm angezeigt. Ein Signal mit einer niedrigeren Auflösung als 1.680 × 1.050 wird in der Bildschirmmitte und umgeben von einem schwarzen Rahmen angezeigt. Je nach Signal-Timing steht das Menü ZOOM unter Umständen nicht zur Verfügung.

Hinweis

Wenn Sie Signale mit einer Auflösung von 1.680×1.050 einspeisen, stehen die oben genannten Einstellungen nicht zur Verfügung. Das Bild wird auf dem Bildschirm als Vollbild angezeigt.

📼 Menü POSITION MENÜ

Sie können das Menü verschieben, wenn es das Bild auf dem Bildschirm verdeckt.



- 1 Drücken Sie die Taste MENU. Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option ⊡ (POSITION MENÜ) und drücken Sie dann OK. Das Menü POSITION MENÜ erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die gewünschte Position und drücken Sie OK.

Sie können das Menü an eine von drei möglichen Positionen im oberen, mittleren bzw. unteren Bildschirmbereich stellen.

🖻 Menü EINGANGSERKENN

Wenn Sie im Menü EINGANGSERKENN die Option AUTOMATIK EIN wählen, erkennt der Monitor automatisch, ob an einem Eingangsanschluss ein Signal eingespeist wird. Ist dies der Fall, wird automatisch zu dem Eingang umgeschaltet, bevor der Monitor in den Energiesparmodus wechselt.



- 1 Drücken Sie die Taste MENU. Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option → (EINGANGSERKENN) und drücken Sie OK. Das Menü EINGANGSERKENN erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ den gewünschten Modus und drücken Sie OK.
 - AUTOMATIK EIN:

Wenn am ausgewählten Eingangsanschluss kein Signal eingeht oder wenn Sie mit der Taste INPUT am Monitor einen Eingangsanschluss auswählen, an dem kein Signal eingeht, wird eine Meldung am Bildschirm angezeigt (Seite 20) und der Monitor prüft automatisch, ob an einem anderen Eingangsanschluss ein Signal eingespeist wird. Ist dies der Fall, wird zu diesem Eingang umgeschaltet. Wenn zu einem anderen Eingang umgeschaltet wird, erscheint der ausgewählte Eingangsanschluss oben links auf dem Bildschirm. Wenn kein Signal eingespeist wird,

wechselt der Monitor automatisch in den Energiesparmodus.

• AUTOMATIK AUS:

Der Eingang wird nicht automatisch gewechselt. Drücken Sie die Taste INPUT, wenn Sie den Eingang wechseln möchten.

🗖 Menü LANGUAGE

Sie können die Sprache auswählen, in der Menüs und Meldungen auf dem Monitor angezeigt werden.



- 1 Drücken Sie die Taste MENU. Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option (LANGUAGE) und drücken Sie dann OK. Das Menü LANGUAGE erscheint auf dem Bildschirm.

- 3 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ eine Sprache und drücken Sie dann OK. • ENGLISH: Englisch
 - FRANÇAIS: Französisch
 - DEUTSCH
 - ESPAÑOL: Spanisch
 - ITALIANO: Italienisch
 - NEDERLANDS: Niederländisch
 - SVENSKA: Schwedisch
 - РУССКИЙ: Russisch
 - 日本語: Japanisch
 - 中文: Chinesisch

→•• Menü ZURÜCKSETZEN (Zurücksetzen auf die Standardwerte)

Sie können die Einstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen.



1 Drücken Sie die Taste MENU.

Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.

- 2 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option →·· (ZURÜCKSETZEN) und drücken Sie dann OK. Das Menü ZURÜCKSETZEN erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ den gewünschten Modus und drücken Sie OK.
 - OK: Zum Zurücksetzen aller Einstellungen auf die werkseitigen Werte. Beachten Sie, dass die Einstellung für 🛕 LANGUAGE bei diesem Verfahren nicht zurückgesetzt wird.
 - ABBRECHEN:
 - Zum Abbrechen des Zurücksetzens und zum Zurückschalten zum Menübildschirm.

Om Menü MENÜ-SPERRE

Sie können die Bedienelemente sperren, um ein versehentliches Ändern der Einstellungen oder das Zurücksetzen zu verhindern.

	MENÜ-SPERRE
	EIN MAUS
->•← Оп	
	1280x1024/60Hz ■ ● ● OK EXITMENU

- 1 Drücken Sie die Taste MENU. Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option On (MENÜ-SPERRE) und drücken Sie dann OK. Das Menü MENÜ-SPERRE erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten ↓/↑ die Option EIN oder AUS.
 - Nur der Netzschalter 🕛 und die Taste MENU • EIN: funktionieren. Wenn Sie versuchen, eine andere Funktion auszuführen, erscheint On auf dem Bildschirm. Wenn On MENÜ-SPERRE auf EIN gesetzt ist, kann nur noch diese Menüoption ausgewählt werden.
 - AUS: Om MENÜ-SPERRE ist auf AUS gesetzt.

Technische Merkmale

Die Energiesparfunktion

Dieser Monitor erfüllt die Energiesparrichtlinien der VESA, des ENERGY STAR-Programms und des NUTEK-Standards. Wenn der Monitor an einen Computer oder eine Grafikkarte angeschlossen ist, der bzw. die DPMS (Display Power Management Standard) für Analogeingänge bzw. DMPM (DVI Digital Monitor Power Management) für Digitaleingänge unterstützt, wird der Stromverbrauch des Monitors automatisch wie unten erläutert reduziert.

SDM-G76D

Betriebsmodus	Leistungsaufnahme	Netzanzeige 🕛
Normalbetrieb	bis zu 45 W	grün
Deaktiviert* (Tiefschlaf)**	bis zu 1,0 W	orange
Ausgeschaltet	bis zu 1,0 W	aus

SDM-G96D

Betriebsmodus	Leistungsaufnahme	Netzanzeige \bigcirc
Normalbetrieb	bis zu 48 W	grün
Deaktiviert* (Tiefschlaf)**	bis zu 1,0 W	orange
Ausgeschaltet	bis zu 1,0 W	aus

SDM-G206W

s zu 70 W	grün
	8
s zu 1,0 W	orange
s zu 1,0 W	aus
	s zu 1,0 W

* Wenn der Computer in den Modus "Deaktiviert" wechselt, geht kein Eingangssignal mehr ein und KEIN EING SIGNAL erscheint auf dem Bildschirm. Nach 5 Sekunden schaltet der Monitor in den Energiesparmodus.

** "Tiefschlaf" ist ein Energiesparmodus, der von der EPA (Environmental Protection Agency - Umweltschutzbehörde der USA) definiert wurde.

Automatische Einstellung der Bildqualität (nur analoges RGB-Signal)

Wenn am Monitor ein Eingangssignal eingeht, werden automatisch die Bildposition und die Schärfe (Phase/Pitch) eingestellt, so dass ein klares Bild auf dem Bildschirm erscheint.

Werkseitig vordefinierter Modus

Wenn ein Eingangssignal in den Monitor eingespeist wird, vergleicht der Monitor dieses Signal mit den werkseitig vordefinierten Modi im Speicher des Monitors und wählt automatisch den Modus aus, bei dem sich in der Bildschirmmitte eine hohe Bildqualität erzielen lässt. Wenn das Eingangssignal einem werkseitig vordefinierten Modus entspricht, wird das Bild automatisch mit den entsprechenden Standardeinstellungen angezeigt.

Wenn die Eingangssignale keinem der werkseitig vordefinierten Modi entsprechen

Wenn am Monitor ein Eingangssignal eingeht, das keinem der werkseitig vordefinierten Modi entspricht, wird an diesem Monitor die automatische Einstellungsfunktion für die Bildqualität aktiviert und sorgt dafür, dass das Bild immer scharf und in guter Qualität auf dem Bildschirm angezeigt wird (innerhalb der folgenden Monitorfrequenzbereiche): Horizontalfrequenz: 28–80 kHz (SDM-G76D/SDM-G96D)

	28-81 kHz (SDM-G206W)
Vertikalfrequenz:	56-75 Hz (SDM-G76D/SDM-G96D)
-	56–75 Hz (<1.680 × 1.050),
	56–60 Hz (=1.680 × 1.050)
	(SDM-G206W)

Wenn der Monitor zum ersten Mal Eingangssignale empfängt, die nicht einem der werkseitig voreingestellten Modi entsprechen, dauert es daher in der Regel länger als im Normalfall, bis ein Bild auf dem Bildschirm erscheint. Die bei diesem Prozess eingestellten Daten werden automatisch im Gerät gespeichert, so dass der Monitor beim nächsten Mal, wenn das entsprechende Signal eingeht, genauso schnell reagiert wie bei einem werkseitig voreingestellten Signal.

Wenn Sie Phase, Pitch und Bildposition manuell einstellen, während AUTOM. EINST. auf AUS gesetzt ist

Bei einigen Eingangssignalen werden mit der automatischen Einstellung der Bildqualität dieses Monitors Bildposition, Phase und Pitch möglicherweise nicht zufrieden stellend eingestellt. In diesem Fall können Sie die Einstellungen manuell vornehmen (Seite 15). Wenn Sie diese Einstellungen manuell vornehmen, werden sie als Benutzermodi im Gerät gespeichert und automatisch abgerufen, wenn am Monitor wieder die gleichen Eingangssignale eingehen.

Hinweise

- Wenn die automatische Einstellung der Bildqualität aktiviert ist, funktioniert nur noch der Netzschalter ^(b).
- Das Bild flackert während der Einstellung möglicherweise, aber dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. Warten Sie einfach kurz, bis die Einstellung abgeschlossen ist.

Störungsbehebung

Lesen Sie bitte im folgenden Abschnitt nach, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Bildschirmmeldungen

Wenn am Eingangssignal ein Fehler vorliegt, erscheint eine der folgenden Warnmeldungen auf dem Bildschirm. Schlagen Sie bitte die zugehörige Abhilfemaßnahme unter "Fehlersymptome und Abhilfemaßnahmen" auf Seite 21 nach.

Wenn UNZULÄSSIGER BEREICH auf dem Bildschirm erscheint

Diese Meldung gibt an, dass das Eingangssignal nicht den technischen Daten des Monitors entspricht. Überprüfen Sie Folgendes.



Wenn "xxx.x kHz/xxx Hz" auf dem Bildschirm erscheint

Diese Meldung gibt an, dass der Monitor die Horizontal- oder Vertikalfrequenz nicht unterstützt.

Die Zahlen geben die Horizontal- und Vertikalfrequenz des aktuellen Eingangssignals an.

Wenn "AUFLÖSUNG > 1280 × 1024" auf dem Bildschirm erscheint (SDM-G76D/SDM-G96D)

Diese Meldung gibt an, dass der Monitor die Auflösung nicht unterstützt $(1.280 \times 1.024 \text{ oder weniger}).$

Wenn "AUFLÖSUNG > 1680 × 1050" angezeigt wird (SDM-G206W)

Diese Meldung gibt an, dass der Monitor die Auflösung nicht unterstützt (maximal 1.680×1.050).

Wenn KEIN EING SIGNAL auf dem Bildschirm erscheint

Diese Meldung gibt an, dass kein Signal eingespeist wird.



IN STROMSPARMODUS

Etwa 5 Sekunden, nachdem die Meldung erscheint, wechselt der Monitor in den Energiesparmodus.

Wenn KABEL NICHT VERBUNDEN auf dem Bildschirm erscheint

Diese Meldung gibt an, dass das Videosignalkabel gelöst wurde.

Beispiel
OINFORMATION
KABEL NICHT VERBUNDEN EINGANG1:DVI-D IN STROMSPARMODUS

IN STROMSPARMODUS

Etwa 45 Sekunden, nachdem die Meldung erscheint, wechselt der Monitor in den Energiesparmodus.

Fehlersymptome und Abhilfemaßnahmen

Wenn ein Problem auf den angeschlossenen Computer oder andere Geräte zurückzuführen ist, schlagen Sie bitte in der Dokumentation zu dem angeschlossenen Gerät nach.

Symptom	Überprüfen Sie bitte Folgendes		
Es wird kein Bild angezeigt.			
Die Netzanzeige 🕛 leuchtet nach dem Anschließen des Netzkabels nicht oder die Netzanzeige 🖰 leuchtet nicht, wenn der Netzschalter gedrückt wird.	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.		
"KABEL NICHT VERBUNDEN" erscheint auf dem Bildschirm.	 Überprüfen Sie, ob das Videosignalkabel korrekt angeschlossen ist und alle Stecker fest in den Buchsen sitzen (Seite 8). Achten Sie darauf, dass am Videoeingangsanschluss keine Stifte verbogen oder eingedrückt sind. Überprüfen Sie, ob das richtige Eingangssignal ausgewählt ist (Seite 10). Ein nicht mitgeliefertes Videosignalkabel ist angeschlossen. Wenn Sie ein nicht mitgeliefertes Videosignalkabel anschließen, erscheint möglicherweise "KABEL NICHT VERBUNDEN" auf dem Bildschirm und dann schaltet das Gerät in den Energiesparmodus. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. 		
"KEIN EING SIGNAL" erscheint auf dem Bildschirm oder die Netzanzeige ⊕ leuchtet orange.	 Überprüfen Sie, ob das Videosignalkabel korrekt angeschlossen ist und alle Stecker fest in den Buchsen sitzen (Seite 8). Achten Sie darauf, dass am Videoeingangsanschluss keine Stifte verbogen oder eingedrückt sind. Überprüfen Sie, ob das richtige Eingangssignal ausgewählt ist (Seite 10). 		
	 Durch den Computer oder andere angeschlossene Geräte, aber nicht durch den Monitor verursachte Probleme Der Computer befindet sich im Energiesparmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Computertastatur oder bewegen Sie die Maus. Überprüfen Sie, ob die Grafikkarte korrekt eingebaut ist. Installieren Sie die neueste Version des Grafikkartentreibers. Oder gleichen Sie die Version der Grafikkarte an das aktuelle Betriebssystem an. Wenn Sie einen Laptop verwenden, stellen Sie am Computer als Ausgang den Videoausgang ein (nähere Informationen zum Einstellen des Videoausgangs erhalten Sie beim Computerhersteller). Überprüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist. Starten Sie den Computer neu. 		
"UNZULASSIGER BEREICH" erscheint auf dem Bildschirm.	 Durch den Computer oder andere angeschlossene Geräte, aber nicht durch den Monitor verursachte Probleme Überprüfen Sie, ob die Videofrequenz im für den Monitor angegebenen Bereich liegt. Wenn Sie einen älteren Monitor durch diesen Monitor ersetzt haben, schließen Sie den alten Monitor wieder an und stellen Sie dann die Grafikkarte des Computers auf folgende Werte ein: Horizontal: 28–80 kHz (analoges RGB), 28–64 kHz (digitales RGB)		

Symptom	Überprüfen Sie bitte Folgendes
Sie arbeiten mit Windows und haben einen älteren durch diesen Monitor ersetzt.	• Wenn Sie einen älteren Monitor durch diesen Monitor ersetzt haben, schließen Sie den alten Monitor wieder an und gehen folgendermaßen vor: Wählen Sie in der Liste "Hersteller" die Option "SONY" und wählen Sie dann in der Liste "Modelle" im Geräteauswahlbildschirm von Windows die Option "SDM-G76D", "SDM-G96D" oder "SDM-G206W" aus. Wenn der Modellname dieses Monitors in der Liste "Modelle" nicht angezeigt wird, probieren Sie es mit "Plug & Play".
Sie arbeiten mit einem Macintosh- System.	• Wenn Sie einen Macintosh-Adapter (nicht mitgeliefert) verwenden, vergewissern Sie sich, dass dieser und das Videosignalkabel richtig angeschlossen sind.
Das Bild flimmert, springt, oszilliert oder ist gestört.	 Stellen Sie Pitch und Phase ein (nur analoges RGB-Signal) (Seite 15). Schließen Sie das Netzkabel des Monitors an eine andere Steckdose, möglichst an einem anderen Stromkreis, an.
	 Durch den Computer oder andere angeschlossene Geräte, aber nicht durch den Monitor verursachte Probleme Schlagen Sie in der Anleitung zur Grafikkarte die korrekte Monitoreinstellung nach. Überprüfen Sie, ob der Grafikmodus (VESA, Macintosh 19 Zoll Farbe usw.) und die Frequenz des Eingangssignals von diesem Monitor unterstützt werden. Auch wenn die Frequenz innerhalb des unterstützten Bereichs liegt, arbeiten einige Grafikkarten möglicherweise mit einem Synchronisationsimpuls, der für eine korrekte Synchronisation des Monitors zu kurz ist. Stellen Sie die Auffrischungsrate am Computer (Vertikalfrequenz) auf den Wert ein, mit dem Sie die besten Bilder erzielen.
Das Bild ist verschwommen.	Stellen Sie Helligkeit und Kontrast ein (Seite 12).Stellen Sie Pitch und Phase ein (nur analoges RGB-Signal) (Seite 15).
	 Durch den Computer oder andere angeschlossene Geräte, aber nicht durch den Monitor verursachte Probleme Stellen Sie die Auflösung am Computer beim SDM-G76D und SDM-G96D auf SXGA (1.280 × 1.024) und beim SDM-G206W auf WSXGA+ (1.680 × 1.050) ein.
Doppelbilder sind zu sehen.	 Verwenden Sie keine Bildschirmverlängerungskabel und/oder Videoschaltboxen, wenn dieses Phänomen auftritt. Überprüfen Sie, ob alle Stecker fest in den jeweiligen Buchsen sitzen.
Das Bild ist nicht zentriert oder die Bildgröße ist nicht korrekt (nur analoges RGB-Signal).	 Stellen Sie Pitch und Phase ein (Seite 15). Stellen Sie die Bildposition ein (Seite 15). Beachten Sie, dass bei bestimmten Videomodi die Anzeige nicht den gesamten Bildschirm füllt.
Das Bild erscheint vertikal gedehnt oder das Bildformat ist ungewöhnlich.	 Stellen Sie die Auflösung am Computer auf den f ür den Monitor maximal zul
Das Bild ist zu klein.	 Durch den Computer oder andere angeschlossene Geräte, aber nicht durch den Monitor verursachte Probleme Stellen Sie die Auflösung am Computer beim SDM-G76D und SDM-G96D auf SXGA (1.280 × 1.024) und beim SDM-G206W auf WSXGA+ (1.680 × 1.050) ein.
Das Bild ist zu dunkel.	 Stellen Sie die Helligkeit ein (Seite 13). Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung ein (Seite 12). Nach dem Einschalten des Monitors dauert es einige Minuten, bis der Bildschirm hell wird.
Wellenförmige oder elliptische Moiré-Effekte sind sichtbar.	• Stellen Sie Pitch und Phase ein (nur analoges RGB-Signal) (Seite 15).
Die Farbe ist nicht gleichmäßig.	• Stellen Sie Pitch und Phase ein (nur analoges RGB-Signal) (Seite 15).
Weiß sieht nicht weiß aus.	• Stellen Sie die Farbtemperatur ein (Seite 13).
Die Bedienelemente am Monitor funktionieren nicht (On erscheint auf dem Bildschirm).	• Wenn MENÜ-SPERRE auf EIN gesetzt ist, setzen Sie die Option auf AUS (Seite 18).
Der Monitor schaltet sich nach einer Weile aus.	 Durch den Computer oder andere angeschlossene Geräte, aber nicht durch den Monitor verursachte Probleme Deaktivieren Sie die Energiesparfunktion des Computers.

Symptom	Überprüfen Sie bitte Folgendes
Die auf dem Menübildschirm angezeigte Auflösung ist nicht korrekt.	• Je nach Grafikkarteneinstellung entspricht die auf dem Menübildschirm angezeigte Auflösung nicht der Auflösung, die am Computer eingestellt ist.
Die Auflösung entspricht nicht dem vom Computer empfangenen Signal.	• Stellen Sie eine andere Anzeigeauflösung ein (nur SDM-G206W) (Seite 16).
Das Menü ZOOM steht nicht zur Verfügung. ORIGINAL steht nicht zur Verfügung.	 Je nach Signal-Timing steht ZOOM unter Umständen nicht zur Verfügung (nur SDM-G206W) (Seite 16).
Lässt sich sin Duchlam mit dan aban angas	rahanan Malanahman

Lässt sich ein Problem mit den oben angegebenen Maßnahmen nicht beheben, wenden Sie sich an einen autorisierten Sony-Händler. Halten Sie die folgenden Informationen bereit:

- Modellname: SDM-G76D, SDM-G96D oder SDM-G206W
- Seriennummer
- Detaillierte Beschreibung des Problems
- Kaufdatum
- Modellbezeichnung und technische Daten des Computers und der Grafikkarte

Technische Daten

SDM-G76D		SDM-G96D	
LCD-Bildschirm	Bildschirmtyp: a-Si-TFT- Aktivmatrix	LCD-Bildschirm	Bildschirmtyp: a-Si-TFT- Aktivmatrix
	Bildgröße: 17,0 Zoll		Bildgröße: 19,0 Zoll
Eingangssignalformat	RGB-Betriebsfrequenz*	Eingangssignalformat	RGB-Betriebsfrequenz*
	Horizontal: 28-80 kHz		Horizontal: 28-80 kHz
	(analoges RGB)		(analoges RGB)
	28–64 kHz		28–64 kHz
	(digitales RGB)		(digitales RGB)
	Vertikal: 56–75 Hz (analoges RGB)		Vertikal: 56–75 Hz (analoges RGB)
	60 Hz (digitales RGB)		60 Hz (digitales RGB)
Auflösung	Horizontal: max. 1.280 Punkte	Auflösung	Horizontal: max. 1.280 Punkte
	Vertikal: max. 1.024 Zeilen		Vertikal: max. 1.024 Zeilen
Eingangssignalpegel	Analoges RGB-Videosignal	Eingangssignalpegel	Analoges RGB-Videosignal
	0,7 Vp-p, 75 Ω, positiv		0,7 Vp-p, 75 Ω, positiv
	SYNC-Signal		SYNC-Signal
	TTL-Pegel, 2,2 k Ω ,		TTL-Pegel, 2,2 k Ω ,
	positiv oder negativ		positiv oder negativ
	(separates horizontales und		(separates horizontales und
	vertikales Signal)		vertikales Signal)
	Digitales RGB-Signal (DVI):		Digitales RGB-Signal (DVI):
	TMDS (einfache Verbindung)		TMDS (einfache Verbindung)
Betriebsspannung	100–240 V, 50–60 Hz,	Betriebsspannung	100–240 V, 50–60 Hz,
	max. 1,0 A		max. 1,0 A
Betriebstemperatur	5–35 °C	Betriebstemperatur	5–35 °C
Abmessungen (Breite/Höh	ne/Tiefe)	Abmessungen (Breite/Höh	ne/Tiefe)
	Bildschirm (aufrecht stehend):		Bildschirm (aufrecht stehend):
	ca. $383,5 \times 404,5 \times 163 \text{ mm}$		ca. $422,5 \times 435,5 \times 163 \text{ mm}$
Gewicht	ca. 5,1 kg	Gewicht	ca. 5,6 kg
Plug & Play	DDC2B	Plug & Play	DDC2B
Zubehör	Erläuterungen dazu finden Sie auf	Zubehör	Erläuterungen dazu finden Sie auf
	Seite 8.		Seite 8.

* Empfohlene Werte für das horizontale und vertikale Timing

- Das horizontale Synchronbreitenverhältnis sollte bei mehr als 4,8 % des horizontalen Gesamt-Timing oder bei 0,8 μSek. liegen, je nachdem, welcher Wert höher ist.
- Die horizontale Austastbreite sollte über 2,5 μ Sek. liegen.
- Die vertikale Austastbreite sollte über 450 µSek. liegen.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

SDM-G206W

LCD-Bildschirm	Bildschirmtyp: a-Si-TFT-		
	Aktivmatrix		
	Bildgröße: 20,1 Zoll		
Eingangssignalformat	RGB-Betriebsfrequenz*		
	Horizontal: 28–81 kHz		
	(analoges RGB)		
	28–66 kHz		
	(digitales RGB)		
	Vertikal: 56–75 Hz (<1.680 × 1.050		
	analoges RGB)		
	56–60 Hz (=1.680 × 1.050		
	analoges RGB)		
	60 Hz (digitales RGB)		
Auflösung	Horizontal: max. 1.680 Punkte		
	Vertikal: max. 1.050 Zeilen		
Eingangssignalpegel	Analoges RGB-Videosignal		
	0,7 Vp-p, 75 Ω, positiv		
	SYNC-Signal		
	TTL-Pegel, 2,2 kΩ,		
	positiv oder negativ		
	(separates horizontales und		
	vertikales Signal)		
	Digitales RGB-Signal (DVI):		
	TMDS (einfache Verbindung)		
Betriebsspannung	100–240 V, 50–60 Hz,		
	max. 1,5 A		
Betriebstemperatur	5–35 °C		
Abmessungen (Breite/Hö	he/Tiefe)		
	Bildschirm (aufrecht stehend):		
	ca. $485.5 \times 410 \times 178 \text{ mm}$		
Gewicht	ca. 5,2 kg		
Plug & Play	DDC2B		
Zubehör	Erläuterungen dazu finden Sie auf		
	Seite 8.		

- * Empfohlene Werte für das horizontale und vertikale Timing
 - Das horizontale Synchronbreitenverhältnis sollte bei mehr als 4,8 % des horizontalen Gesamt-Timing oder bei 0,8 μSek. liegen, je nachdem, welcher Wert höher ist.
 - Die horizontale Austastbreite sollte über 2,5 µSek. liegen.
 - Die vertikale Austastbreite sollte über 450 µSek. liegen.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

SONY®

TFT LCD Color Pantalla del PC

Manual de instrucciones

SDM-G76D SDM-G96D SDM-G206W

© 2006 Sony Corporation

(ES)

Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the unit. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your dealer regarding this product. Model No. _ Serial No.

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Dangerously high voltages are present inside the unit. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y evitar daños, por favor, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo.

If you have any questions about this product, you may call; Sony Customer Information Services Center 1-800-222-7669 or http://www.sony.com/

Declaration of Conformity

Trade Name:	SONY
Model:	SDM-G76D
	SDM-G96D
	SDM-G206W
Responsible Party:	Sony Electronics Inc.
Address:	16530 Via Esprillo,
	San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone Number:	858-942-2230

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTICE

This notice is applicable for USA/Canada only. If shipped to USA/Canada, install only a UL LISTED/CSA LABELLED power supply cord meeting the following specifications:

SPECIFICATIONS F

Plug Type	Nema-Plug 5-15p
Cord	Type SVT or SJT, minimum 3 × 18 AWG
Length	Maximum 15 feet
Rating	Minimum 7 A, 125 V

NOTICE

Cette notice s'applique aux Etats-Unis et au Canada uniquement.

Si cet appareil est exporté aux Etats-Unis ou au Canada, utiliser le cordon d'alimentation portant la mention UL LISTED/CSA LABELLED et remplissant les conditions suivantes: SPECIFICATIONS

Type de fiche Cordon Longueur Tension

Fiche Nema 5-15 broches Type SVT ou SJT, minimum 3 × 18 AWG Maximum 15 pieds Minimum 7 A, 125 V





As an ENERGY STAR Partner, Sony Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

(SDM-G76D/SDM-G96D only)

Índice

	Precauciones Identificación de piezas y controles	4 6
Inst	alación	8
	Paso 1: Uso del soporte	8
	Paso 2: Conecte la pantalla al PC	8
	Paso 3: Conecte el cable de alimentación	9
	Paso 4: Asegure los cables	9
	Paso 5: Encienda el monitor y el PC	9
	Ajuste de la inclinación	. 10
	Selección de la señal de entrada (botón INPUT)	. 10
Per	sonalización del monitor	.11
	Navegación del menú	. 11
	Ajuste del MODO (MODO IMAGEN)	. 11
	🔳 Menú IMAGEN	. 12
	A Menú PANTALLA (solamente señal RGB analógica)	. 14
	Menú ZOOM (solamente para SDM-G206W)	. 16
		. 17
	► Menú SIN SENAL ENTR	. 17
		. 18
	•••• Menu REST (restablece los valores por defecto)	. 18 . 18
- Fun	ciones técnicas	.19
	Función de ahorro de energía	. 19
	Función de ajuste automático de la calidad de imagen	
	(solamente para señal RGB analógica)	. 19
Sol	ución de problemas	.20
	Mensajes en pantalla	. 20
	Problemas y soluciones	. 21
Esp	ecificaciones	.24
	REFERENCIA DE TERMINOLOGÍA	. 25

- Macintosh es una marca comercial cedida bajo licencia a Apple Computer, Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países.
- Windows[®] es marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.
- Estados Unidos y en otros países.
 VESA y DDC[™] son marcas comerciales de Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR[®] es una marca registrada de Estados Unidos.
- Adobe y Acrobat son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.
- Es posible que todos los nombres de otros productos mencionados aquí sean marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.
- Además, "TM" y "®" no se mencionan en cada caso en este manual.

Precauciones

Advertencia sobre la conexión de la alimentación

• Utilice el cable de alimentación suministrado. En caso de utilizar un cable de alimentación distinto, asegúrese de que sea compatible con el suministro eléctrico local.

Para los usuarios en EE. UU.

Si no utiliza el cable adecuado, este monitor no cumplirá con las normas obligatorias de la FCC.

Para los usuarios en el Reino Unido

Si utiliza este monitor en el Reino Unido, asegúrese de utilizar el cable de alimentación adecuado.

Ejemplo de tipos de enchufe



para ca de 100 a 120 V para ca de 200 a 240 V sólo para ca de 240 V

El equipo debe instalarse cerca de una toma de corriente de fácil acceso.

Instalación

No instale ni deje el monitor:

- En lugares expuestos a temperaturas extremas, por ejemplo cerca de un radiador, una salida de aire caliente o bajo la luz solar directa. Si lo expone a temperaturas extremas, como en un automóvil bajo la luz solar directa o cerca de una salida de aire caliente, pueden producirse deformaciones del exterior o fallas de funcionamiento.
- En lugares expuestos a vibraciones mecánicas o golpes.
- Cerca de equipos que generan un campo magnético intenso, como un televisor o demás electrodomésticos.
- En lugares expuestos a grandes cantidades de polvo, suciedad o arena, como cerca de una ventana abierta o de una salida al exterior. Si lo coloca temporalmente en el exterior, asegúrese de tomar las precauciones adecuadas contra el polvo y la suciedad, ya que de lo contrario podrían producirse fallas irreparables en el funcionamiento.

Procure no tocar los conductos de ventilación en la parte posterior superior de la pantalla, ya que se calientan.

Coloque esta unidad sobre una superficie plana. No la coloque sobre una superficie irregular, como por ejemplo, el borde de un escritorio. Si parte de esta unidad sobresale de una superficie de estas características, es posible que se caiga y que resulte dañada o que provoque lesiones.

Ventilación

Las ranuras de las partes superior e inferior son necesarias para la ventilación de la unidad. Para garantizar un funcionamiento fiable del conjunto y protegerlo del sobrecalentamiento, las ranuras no deben bloquearse ni cubrirse nunca.

La ventilación no debe impedirse cubriendo las ranuras de ventilación con elementos como periódicos, manteles, cortinas, etc.

Manipulación de la pantalla LCD

- No deje la pantalla LCD orientada a la luz solar directa, ya que podría dañarse. Tenga cuidado al colocarla cerca de una ventana.
- No presione ni raye la pantalla LCD. No coloque objetos pesados sobre la misma. De lo contrario, ésta podría peder su uniformidad o provocar fallas en el funcionamiento del panel de cristal líquido.
- Si el monitor se utiliza en un lugar frío, es posible que aparezca una imagen residual. No se trata de una falla en el funcionamiento. La pantalla vuelve a su estado normal a medida que suba la temperatura a un nivel de funcionamiento normal.
- Si se muestra una imagen fija durante un tiempo prolongado, es posible que aparezca una imagen residual durante algún tiempo. Ésta desaparecerá poco después.
- El panel de cristal líquido se calienta durante el funcionamiento. No se trata de una falla en el funcionamiento.

Nota sobre la pantalla LCD (de cristal líquido)

Tenga en cuenta que la pantalla LCD está fabricada con tecnología de alta precisión. No obstante, es posible que aparezcan puntos negros o brillantes de luz (rojos, azules o verdes) de forma constante y ocasionalmente brillos o rayas de color irregulares. No se trata de una falla en el funcionamiento.

(Puntos efectivos: más del 99,99%)

Mantenimiento

- Antes de limpiar el monitor, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Limpie la pantalla LCD con un paño suave. Si utiliza un líquido para limpiar cristales, no utilice ninguno que contenga una solución antiestática o aditivo similar, ya que podría rayarse la capa protectora de la pantalla LCD.
- Utilice un paño suave, ligeramente humedecido en una solución de detergente para limpiar la carcasa, el panel y los controles. No utilice ningún tipo de almohadilla abrasiva, polvo de restregar ni disolventes como alcohol o benzina.
- No frote, toque ni golpee la superficie de la pantalla con objetos puntiagudos o abrasivos como bolígrafos o destornilladores. Este tipo de contacto puede rayar el tubo de imagen.
- Tenga en cuenta que puede producirse la deterioración del material o de la capa protectora de la pantalla LCD, si se expone el monitor a disolventes volátiles como, insecticidas, o si se mantiene un contacto prolongado con materiales de goma o vinilo.
- Tenga en cuenta que si el personal de servicio técnico tiene que cambiar alguna pieza durante la reparación, es posible que conserve dicha pieza.

Transporte

- Desconecte todos los cables del monitor y sosténgalo firmemente con ambas manos cuando lo transporte. Si deja caer el monitor, es posible que éste se dañe o que usted resulte lesionado.
- Cuando transporte el monitor para su reparación o desplazamiento, utilice la caja de cartón y los materiales de embalaje originales.

Instalación en una pared o en un brazo de soporte

Si planea instalar la pantalla en la pared o en un brazo de soporte, asegúrese de consultar a personal calificado.

Desecho del monitor

- No deseche el monitor junto con los desechos domésticos.
- El tubo fluorescente que se utiliza en el monitor contiene mercurio. Su desecho debe realizarse en conformidad a las leyes de las autoridades sanitarias locales.

Para los clientes en Estados Unidos

Este producto contiene mercurio. Su desecho debe realizarse según las normativas existentes si se ha vendido en los Estados Unidos. Para obtener más información acerca del desecho o reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales o con Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org).

Identificación de piezas y controles

Consulte las páginas entre paréntesis para obtener más información.

El interruptor 0 (alimentación) y los botones de control se encuentran en la parte frontal inferior derecha del monitor.

Parte frontal de la pantalla



1 Interruptor e indicador () (alimentación) (páginas 9, 19)

Para encender y apagar la pantalla, presione el interruptor (alimentación) hacia arriba.

El indicador de alimentación se ilumina en verde cuando se enciende la pantalla y en naranja cuando el monitor se encuentra en modo de ahorro de energía.



2 Botón MENU (página 11)

Este botón muestra u oculta el menú principal. Al pulsar este botón durante 5 segundos, aparece el ajuste DDC/CI actual. Si pulsa el botón durante 3 segundos más, el ajuste cambia.

3 Botones ↓/↑ (página 11)

Estos botones funcionan como los botones \checkmark/\uparrow cuando se seleccionan elementos del menú y se realizan ajustes.

4 Botón OK (página 11)

Este botón selecciona el elemento y realiza los ajustes en el menú.

5 Botón (MODO IMAGEN) (página 11) Este botón se utiliza para ajustar el MODO IMAGEN.

6 Botón INPUT (página 10)

Este botón cambia la señal de entrada de video entre ENTRADA1 y ENTRADA2 cuando hay dos computadoras conectadas al monitor.

Parte posterior de la pantalla



7 Orificio de bloqueo de seguridad

El orificio de bloqueo de seguridad debe aplicarse con el sistema de seguridad Micro Saver Security System de Kensington.

Micro Saver Security System es una marca comercial de Kensington.

8 Conector AC IN (página 9)

Conecte el cable de alimentación (suministrado).

9 Conector de entrada DVI-D (RGB digital) para ENTRADA1 (página 8)

Este conector recibe las señales de video RGB digital que cumplen con la norma DVI Rev.1.0.

10 Conector de entrada HD15 (RGB analógico) para ENTRADA2 (página 8)

Este conector recibe las señales de video RGB analógico (0,7 Vp-p, positivo) y las señales de sincronización.

Instalación

Antes de utilizar el monitor, verifique que en el paquete se incluyan los artículos siguientes:

- Pantalla LCD
- · Cable de alimentación
- Cable de señal de video HD15-HD15 (RGB analógico)
- Cable de señal de video DVI-D (RGB digital)
- Correa
- CD-ROM (software de utilidades para Windows/Macintosh, Manual de instrucciones, etc.)
- Tarjeta de garantía
- Guía de instalación rápida

Paso 1: Uso del soporte

Uso del soporte suministrado

Abra el soporte.



Nota

El soporte viene plegado de fábrica. Asegúrese de no colocar la pantalla en posición vertical con el soporte sin desplegar. ya que de lo contrario la pantalla podría volcarse.

Uso del soporte compatible con VESA

Si utiliza un soporte o brazo de montaje compatible con VESA no suministrado, emplee tornillos compatibles con VESA para su fijación.



Puede utilizar la pantalla con el soporte suministrado o sin él.

Paso 2: Conecte la pantalla al PC

Apague el monitor y el PC antes de realizar las conexiones.

Notas

- No toque las clavijas del conector de cable de señal de video, ya que éstas se podrían doblar.
- Compruebe que los conectores HD15 y DVI-D están alineados para evitar que se doblen las clavijas del conector de cable de señal de video.

Conecte un PC equipado con un conector de salida DVI (RGB digital)

Con el cable de señal de video DVI-D (RGB digital), conecte el PC al conector de entrada DVI-D del monitor (RGB digital)



Conecte un PC equipado con un conector de salida HD15 (RGB analógico)

Con el cable de señal de video HD15-HD15 suministrado (RGB analógico), conecte el PC al conector de entrada HD15 del monitor (RGB analógico).



Paso 3: Conecte el cable de alimentación

Con el monitor y el PC desconectados, conecte primero el cable de alimentación al monitor y a continuación a la toma de corriente.



Paso 4: Asegure los cables

1 Ate los cables.

Con la correa suministrada, ate los cables.



La ilustración de la parte posterior del monitor que se presenta a continuación corresponde al SDM-G76D. Es la misma para los otros modelos.

Paso 5: Encienda el monitor y el PC

Presione el interruptor 🕛 (alimentación).

El indicador 🕛 (alimentación) del monitor se ilumina en verde.



Encienda el PC.

La instalación del monitor está completa. Si es necesario, utilice los controles del monitor para ajustar la imagen.

- Si no aparece ninguna imagen en la pantalla Verifique que el cable de alimentación y el cable de señal de video estén conectados correctamente.
- Si aparece NO SEÑAL en la pantalla: El PC se encuentra en el modo de ahorro de energía. Presione una tecla del teclado o mueva el ratón.
- Si aparece CABLE DESCONECTADO en la pantalla: Verifique que el cable de señal de video esté conectado correctamente.

• Si aparece FUERA DEL ALCANCE en la pantalla:

Vuelva a conectar el monitor anterior. A continuación, ajuste la tarjeta gráfica del PC dentro de los rangos siguientes.

	RGB analógico	RGB digital
Frecuencia horizontal	de 28 a 80 kHz (SDM-G76D/ SDM-G96D) de 28 a 81 kHz (SDM-G206W)	de 28 a 64 kHz (SDM-G76D/ SDM-G96D) de 28 a 66 kHz (SDM-G206W)
Frecuencia vertical	de 56 a 75 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) de 56 a 75 Hz (<1 680 × 1 050) 56-60 Hz (=1 680 × 1 050) (SDM-G206W)	60 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 60 Hz (SDM-G206W)
Resolución	1 280 × 1 024 o inferior (SDM-G76D/ SDM-G96D) 1 680 × 1 050 o inferior (SDM-G206W)	1 280 ×1 024 o inferior (SDM-G76D/ SDMG96D) 1 680 × 1 050 o inferior (SDM-G206W)

Para obtener más información acerca de los mensajes en pantalla, consulte "Problemas y soluciones" en la página 21.
No se requieren controladores específicos

El monitor cumple con la norma "DDC" Plug & Play y el PC detecta automáticamente toda la información del monitor. No se requiere la instalación de ningún controlador específico en el PC.

La primera vez que encienda el PC tras conectar el monitor, es posible que aparezca el asistente para la instalación en la pantalla. En este caso, realice el procedimiento que se indica en la pantalla. El monitor Plug & Play se selecciona automáticamente de modo que éste se pueda utilizar.

La frecuencia vertical cambia a 60 Hz.

Puesto que los parpadeos no obstruyen la utilización del monitor, puede utilizarlo tal como está. No es necesario establecer la frecuencia vertical en un valor particularmente elevado.

Ajuste de la inclinación

Esta pantalla puede ajustarse dentro de los ángulos que se indican a continuación.



Selección de la señal de entrada (botón INPUT)

Presione el botón INPUT.

La señal de entrada cambia cada vez que presiona este botón.



Mensaje en pantalla (Aparece durante alrededor de 5 segundos en la esquina superior izquierda.)	Configuración de la señal de entrada
ENTRADA1 : DVI-D	conector de entrada DVI-D (RGB digital) para ENTRADA1
ENTRADA2 : HD15	conector de entrada HD15 (RGB analógico) para ENTRADA2

Sujete los costados del panel LCD y ajuste la inclinación de la pantalla.



Para utilizar la pantalla cómodamente

Esta pantalla está diseñada de manera que pueda establecer un ángulo de visión confortable. Ajuste el ángulo de la pantalla en función de la altura del escritorio y silla, de modo que no refleje luz desde la pantalla hacia los ojos.

Nota

Al ajustar la inclinación de la pantalla, asegúrese de que no se caiga ni golpee el escritorio.

Personalización del monitor

Antes de realizar ajustes

Conecte el monitor y el PC, y enciéndalos. Espere al menos 30 minutos antes de realizar ajustes para obtener el mejor resultado.

Es posible realizar varios ajustes al monitor mediante el menú de pantalla.

Navegación del menú

■ Uso de los botones MENÚ, ↓/↑, y OK

1 Visualice el menú principal.

Presione el botón MENU para ver el menú principal en la pantalla.



2 Seleccione el menú que desea ajustar.

Presione los botones \ddagger/\uparrow para ver el menú deseado. Presione el botón OK para seleccionar el elemento del menú.



3 Ajuste el menú.

Presione los botones \ddagger/\uparrow para realizar el ajuste y, a continuación, presione el botón OK.

Al presionar el botón OK, se almacena el ajuste y la pantalla vuelve al menú anterior.



4 Cierre el menú.

Presione el botón MENU una vez para volver a la vista normal. Si no se presiona ningún botón, el menú se cierra automáticamente transcurridos unos 45 segundos.



Ajuste del MODO (MODO IMAGEN)

Si presiona varias veces el botón situado en la parte inferior derecha del monitor, podrá ajustar el MODO en PELÍCULA \rightarrow PC \rightarrow USUARIO \rightarrow JUEGO.

Presione el botón 🚺 varias veces.

El ajuste predeterminado de MODO es PELÍCULA. Si presiona el botón in una vez, aparecerá PELÍCULA (el ajuste predeterminado), y si lo presiona de nuevo, aparecerá PC.

Cada vez que presione el botón $\langle \mathbf{A} \rangle$, el modo cambiará de la siguiente forma.



Cuando uno de los modos aparece en pantalla, el ajuste MODO se modifica. El menú desaparece de forma automática transcurridos aproximadamente 5 segundos.

Si selecciona USUARIO, puede ajustar el nivel de retroiluminación presionando los botones 4/4 o seleccionando la retroiluminación del MENU.

Nota

Puede ajustar con precisión la calidad de la imagen de cada modo.

Restablecimiento de los ajustes

Es posible restablecer los ajustes mediante el menú REST. Consulte la página 18 para obtener más información acerca del restablecimiento de los ajustes.

Control del monitor por el PC

Mantenga presionado el botón MENU durante al menos 5 segundos. Verá un mensaje en pantalla que indica el ajuste actual. Transcurridos 3 segundos, el ajuste DDC/CI se activa o se desactiva como se muestra a continuación.

Mensajes en pantalla (Aparecen durante unos momentos)

DDC-CI : SÍ (ajuste predeterminado)	Permite que el PC controle los ajustes del menú.
DDC-CI : NO	No permite que el PC controle los ajustes del menú.

Nota

Esta función se aplica solamente a aquellos PC que admitan la función DDC/CI (Display Data Channel Command Interface, Interfaz de comandos de canal de datos de pantalla).

Menú IMAGEN

Mediante el menú IMAGEN puede ajustar los siguientes elementos.

.

ÍCU

0.0

70

280x1024/60Hz

- MODO
- (JUEGO/PELÍCULA/PC/ USUARIO)
- RETROILUMIN
- CONTRASTE ①
- BRILLO Q
- COLOR 🐱
- GAMMA γ
- NITIDEZ
- MODO RESTAB. →•←

Menú MODO

Puede seleccionar el brillo de la pantalla que se adecue a sus necesidades.

Los ajustes de IMAGEN pueden establecerse para cada modo. El ajuste modificado se aplicará automáticamente en cada entrada (ENTRADA1/ENTRADA2).

1 Presione el botón MENU.

Aparece el menú principal en la pantalla.

- 2 Presione el botón ↓/↑ para seleccionar (IMAGEN) y, a continuación, presione el botón OK. Aparece el menú IMAGEN en la pantalla.
- 3 Presione el botón ↓/↑ para seleccionar PELÍCULA y, a continuación, presione el botón OK. Aparece el menú MODO en la pantalla.



- 4 Presione el botón ↓/↑ para seleccionar el modo deseado y presione el botón OK.
 - El ajuste predeterminado es PELÍCULA.
 - JUEGO: Imagen brillante.
 - PELÍCULA: Imagen clara con un fuerte contraste.
 - PC: Imagen de tono suave.
 - USUARIO: Imagen con brillo poco intenso.

Nota

Puede ajustar con precisión la calidad de la imagen de cada modo.

Ajuste de la luz de fondo (RETROILUMIN)

Si la pantalla tiene demasiado brillo, ajuste la luz de fondo para verla mejor.

1 Presione el botón MENU.

Aparece el menú principal en la pantalla.

2 Presione los botones $\frac{1}{4}$ para seleccionar (IMAGEN) y presione el botón OK.

Aparece el menú IMAGEN en la pantalla.

- 3 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar ⊡ (RETROILUMIN) y presione el botón OK. Aparece el menú RETROILUMIN en la pantalla.
- 4 Presione los botones ↓/↑ para ajustar el nivel de luz y presione el botón OK.

Ajuste de contraste (CONTRASTE)

Ajuste el contraste de la imagen.

Nota

Mientras COLOR está establecido en sRGB, no puede ajustar CONTRASTE, BRILLO o GAMMA.

- 1 Presione el botón MENU. Aparece el menú principal en la pantalla.
- 2 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar (IMAGEN) y presione el botón OK. Aparece el menú IMAGEN en la pantalla.
- 3 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar ① (CONTRASTE) y presione el botón OK. Aparece el menú CONTRASTE en la pantalla.
- 4 Presione los botones ↓/↑ para ajustar el contraste v presione el botón OK.

Ajuste del nivel de negro de una imagen (BRILLO)

Ajuste el brillo de la imagen (nivel de negro).

Nota

Mientras COLOR está establecido en sRGB, no puede ajustar CONTRASTE, BRILLO o GAMMA.

1 Presione el botón MENU.

Aparece el menú principal en la pantalla.

- 2 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar (IMAGEN) y presione el botón OK. Aparece el menú IMAGEN en la pantalla.
- 3 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar ⊙ (BRILLO) y presione el botón OK. Aparece el menú BRILLO en la pantalla.
- 4 Presione los botones $\frac{1}{2}$ para ajustar el brillo y presione el botón OK.

Ajuste de la temperatura del color (COLOR)

Es posible seleccionar el nivel de color de la imagen para el campo de color blanco a partir de los valores de temperatura de color predeterminados.

Si fuese necesario, también es posible ajustar con precisión la temperatura de color.

Es posible establecer la temperatura del color deseada para cada modo del brillo de la pantalla.



- 1 Presione el botón MENU. Aparece el menú principal en la pantalla.
- 2 Presione los botones $\frac{1}{2}$ para seleccionar (IMAGEN) y presione el botón OK. Aparece el menú IMAGEN en la pantalla.
- 3 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar ... (COLOR) y presione el botón OK. Aparece el menú COLOR en la pantalla.
- 4 Presione los botones \downarrow/\uparrow para seleccionar la temperatura de color deseada y presione el botón OK.

Los blancos cambian de un tono azulado a rojizo a medida que la temperatura desciende de 9 300K a 6 500K (ajuste predeterminado).

Al seleccionar "sRGB", los colores se ajustan al perfil sRGB. (El valor de color sRGB es un protocolo de espacio de color estándar de la industria diseñado para los productos informáticos). Si selecciona "sRGB", la configuración de color del PC debe establecerse en el perfil sRGB.

Notas

- Si un PC u otro equipo conectado no cumple con el estándar sRGB, no será posible ajustar el color al perfil sRGB.
- Mientras COLOR esté establecido en sRGB, no puede ajustar CONTRASTE, BRILLO ni GAMMA.

Ajuste preciso de la temperatura de color (AJUSTE USUARIO)

La temperatura del color puede establecerse para cada modo (JUEGO/PELÍCULA/PC/USUARIO).

	AJUSTE USUARIO
	5
	R
→••	V 128
0π	A 128
	1280x1024/60Hz
_	J↑ → OK EXITMENU

- 1 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar AJUSTAR y presione el botón OK. Aparece el menú AJUSTE USUARIO en la pantalla.
- 2 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar R (Rojo) o A (Azul) y presione el botón OK. A continuación, presione los botones #/ para ajustar la temperatura de color y presione el botón OK. Debido a que este ajuste cambia la temperatura de color aumentando o disminuyendo los componentes R y A con respecto a V (verde), el componente V permanece fijo.
- 3 Presione los botones $\frac{1}{2}$ para seleccionar 5 y, a continuación, presione el botón OK. El nuevo valor de color se almacena en la memoria y se recupera automáticamente cada vez que se seleccione USUARIO.

Aparece el menú COLOR en la pantalla.

Ajuste del valor gamma (GAMMA)

Es posible asociar el tono del color de la imagen en la pantalla con el tono de color original de la imagen.

Nota

Mientras COLOR está establecido en sRGB, no puede ajustar CONTRASTE, BRILLO o GAMMA.



1 Presione el botón MENU.

Aparece el menú principal en la pantalla.

- 2 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar (IMAGEN) y presione el botón OK. Aparece el menú IMAGEN en la pantalla.
- 3 Presione los botones \downarrow/\uparrow para seleccionar γ (GAMMA) y presione el botón OK. Aparece el menú GAMMA en la pantalla.
- 4 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar el modo deseado y presione el botón OK.

Ajuste de la nitidez (NITIDEZ)

Ajuste la nitidez de los bordes de la imagen, etc.

- 1 Presione el botón MENU. Aparece el menú principal en la pantalla.
- 2 Presione los botones $\frac{1}{2}$ para seleccionar (IMAGEN) y presione el botón OK. Aparece el menú IMAGEN en la pantalla.
- 3 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar 📳 (NITIDEZ) y presione el botón OK. Aparece el menú NITIDEZ en la pantalla.
- 4 Presione los botones ↓/↑ para ajustar la nitidez y presione el botón OK.
- Menú MODO RESTAB. (se restablece cada modo al ajuste predeterminado) ----

Es posible restablecer los ajustes a los valores predeterminados.

- 1 Presione el botón MENU. Aparece el menú principal en la pantalla.
- 2 Presione el botón ↓/↑ para seleccionar (IMAGEN) y, a continuación, presione el botón OK. Aparece el menú IMAGEN en la pantalla.
- 3 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar →·+ (MODO RESTAB.) y presione el botón OK. Aparece el menú MODO RESTAB. en la pantalla.
- 4 Presione los botones **↓**/↑ para seleccionar el modo deseado y presione el botón OK.
 - ACEPTAR: Para restablecer cada modo del menú IMAGEN a los valores predeterminados.
 - CANCELAR: Para cancelar el restablecimiento y volver al menú IMAGEN.

A Menú PANTALLA (solamente señal RGB analógica)

Mediante el menú PANTALLA puede ajustar los siguientes elementos.

- AJUSTE AUTO.
- FASE
- ANCHO
- CENTRADO H
- CENTRADO V
- RESOLUCIÓN (solamente SDM-G206W)

PANTALLA AUTO. ANCHO CENTRADO H CENTRADO <u>680x1050/60Hz</u>

Nota

Cuando reciba señales RGB digitales del conector de entrada DVI-D para ENTRADA1, no es necesario el ajuste.

Función de ajuste automático de la calidad de imagen

Cuando el monitor recibe una señal de entrada, ajusta automáticamente la posición y la nitidez (fase/ancho) de la imagen para garantizar que aparezca una imagen nítida en pantalla (página 19).

Notas

- · Mientras esté activada la función de ajuste automático de calidad de imagen, sólo se podrá utilizar el interruptor 🖰 (alimentación).
- Es posible que la imagen parpadee durante este tiempo: no se trata de un mal funcionamiento. Simplemente deje pasar unos instantes hasta que finalice el ajuste.

Si la función de ajuste automático de calidad de imagen de este monitor no parece ajustar por completo la imagen Es posible realizar ajustes automáticos adicionales de la calidad de imagen para la señal de entrada actual (Consulte la sección de AJUSTE AUTOMÁTICO).

Si aún necesita realizar ajustes adicionales a la calidad de imagen

Es posible ajustar manualmente la nitidez (fase/ancho) y la posición (horizontal/vertical) de la imagen.

Estos ajustes se almacenan en la memoria y se recuperan automáticamente cuando el monitor recibe una señal de entrada previamente recibida y registrada.

- Realice ajustes automáticos adicionales en la calidad de la imagen para la señal de entrada actual (AJUSTE AUTO.)
- 1 Presione el botón MENU.

Aparece el menú principal en la pantalla.

- 2 Presione los botones \downarrow/\uparrow para seleccionar \land (PANTALLA) y presione el botón OK. Aparece el menú PANTALLA en la pantalla.
- 3 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar AJUSTE AUTO. y presione el botón OK.

Aparece el menú AJUSTE AUTO. en la pantalla.

- 4 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar SÍ o NO y presione el botón OK.
 - SÍ: Realice los ajustes necesarios de la fase, el ancho y la posición horizontal o vertical de la pantalla para la senal de entrada actual y almacénelos. Nota

Cuando el monitor se enciende o la senal de entrada cambia, la función de AJUSTE AUTO. realiza los ajustes automáticamente.

• NO: La función de AJUSTE AUTO. no está disponible. Nota

Cuando la senal de entrada cambia, la función de AJUSTE AUTO se activa automáticamente.

5 Presione los botones \downarrow/\uparrow para seleccionar \backsim y presione el botón OK.

Regrese a la pantalla del menú.

Ajuste la nitidez y la posición de la imagen manualmente (ANCHO/FASE/CENTRADO H/ CENTRADO V)

Es posible ajustar la nitidez y la posición de la imagen de la siguiente manera. Este ajuste se efectúa cuando el PC está conectado al conector de entrada HD15 del monitor (RGB analógico).

- 1 Ajuste la resolución en 1 280 \times 1 024 para los modelos SDM-G76D y SDM-G96D, y en 1 680 \times 1 050 para el modelo SDM-G206W.
- 2 Cargue el CD-ROM.
- Inicie el CD-ROM
 Para el usuario de Windows
 Cuando funciona la ejecución automática:
 Seleccione el área, el idioma y el modelo y haga clic en Mostrar herramienta de ajuste (UTILITY).
- 4 Haga clic en "Adjust" y confirme la resolución actual (valor superior) y la recomendada (valor inferior) y, a continuación, haga clic en "Next". Aparece en orden el patrón de prueba ANCHO.
- 5 Presione el botón MENÚ. Aparece el menú principal en la pantalla.
- 6 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar A (PANTALLA) y presione el botón OK. Aparece el menú PANTALLA en la pantalla.
- 7 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar ANCHO y presione el botón OK.

Aparece el menú de ajuste ANCHO en pantalla.

8 Presione los botones ↓/↑ hasta que desaparezcan las franjas verticales.

Realice el ajuste de modo que desaparezcan las franjas verticales.



9 Presione el botón OK.

Aparece el menú principal en la pantalla. Si aparecen franjas horizontales en toda la pantalla, realice el procedimiento siguiente para ajustar la FASE.

10 Haga clic en "Next".

Aparece en orden el patrón de prueba FASE.

11 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar FASE y presione el botón OK.
 Aparece el menú de ajuste FASE en pantalla.

12 Presione los botones ↓/↑ hasta que las franjas horizontales se reduzcan al máximo.

Realice el ajuste de modo que haya un mínimo de franjas horizontales.



13 Presione el botón OK.

Aparece el menú principal en la pantalla.

14 Haga clic en "Next".

Aparece en orden el patrón de prueba CENTRADO.

15 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar CENTRADO H o CENTRADO V y presione el botón OK.

El menú de ajuste CENTRADO H o el menú de ajuste CENTRADO V aparecen en pantalla.

16 Presione los botones **↓**/↑ para centrar el patrón de prueba en la pantalla.

17 Haga clic en "Next".

Haga clic en "End" o "SALIR" para desactivar el patrón de prueba.

Cuando falla la función de ejecución automática:

1 Abra "Mi PC" y haga clic con el botón derecho en el icono CD-ROM.

Vaya al "Explorador" y abra el icono CD-ROM.

- 2 Abra [Utilidad] y a continuación seleccione [WINDOWS].
- 3 Inicie [WIN_UTILITY.EXE]. Se muestra el patrón de prueba. Vaya al paso 4.

Para el usuario de Macintosh 1 Abra el CD-ROM.

- 2 Abra [Utilidad] y a continuación seleccione [MAC].
- 3 Abra [MAC UTILITY] y, a continuación, inicie [MAC_CLASSIC_UTILITY] o [MAC_OSX_UTILITY]. Se muestra el patrón de prueba. Vaya al paso 4.
- **4 Presione el botón MENÚ.** Aparece el menú principal en la pantalla.
- 5 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar A (PANTALLA) y presione el botón OK.
 Aparece el menú PANTALLA en la pantalla.
- 6 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar FASE y presione el botón OK.
 Aparece el menú de ajuste FASE en pantalla.

7 Presione los botones ↓/↑ hasta que las franjas horizontales se reduzcan al máximo.

Realice el ajuste de modo que haya un mínimo de franjas horizontales.



8 Presione el botón OK.

Aparece el menú principal en la pantalla. Si se observan rayas verticales en toda la pantalla, ajuste el ANCHO mediante los procedimientos siguientes.

9 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar ANCHO y presione el botón OK.

Aparece el menú de ajuste ANCHO en pantalla.

10 Presione los botones **↓/↑** hasta que desaparezcan las franjas verticales.

Realice el ajuste de modo que desaparezcan las franjas verticales.



11 Presione el botón OK.

Aparece el menú principal en la pantalla.

12 Presione los botones **↓/↑** para seleccionar CENTRADO H o CENTRADO V y presione el botón OK.

El menú de ajuste CENTRADO H o el menú de ajuste CENTRADO V aparecen en pantalla.

- 13 Presione los botones **↓/↑** para centrar el patrón de prueba en la pantalla.
- 14 Haga clic en "END" en la pantalla para desactivar el patrón de prueba.

Ajuste del visualizador con la resolución adecuada (RESOLUCIÓN) (solamente para SDM-G206W)

Es posible que la señal de salida del ordenador se ignore, lo que significa que el visualizador se ha ajustado con la resolución predeterminada. En este caso, el menú PANTALLA se ajustará con una resolución distinta a la entrada real proveniente del ordenador. Utilice esta función para ajustar el menú PANTALLA correctamente.

1 Pulse el botón MENU.

El menú principal aparecerá en la pantalla.

- 2 Pulse los botones ↓/↑ para seleccionar A (PANTALLA) y pulse el botón OK.
 El menú PANTALLA aparecerá en la pantalla.
- 3 Pulse los botones ↓/↑ para seleccionar RESOLUCIÓN y pulse el botón OK.
 El menú RESOLUCIÓN aparecerá en la pantalla.



4 Pulse los botones ↓/↑ para seleccionar la resolución que desee visualizar y pulse el botón OK.

Menú ZOOM (solamente para SDM-G206W)

El monitor está ajustado para mostrar la imagen en pantalla completa, independientemente del modo o de la resolución de la imagen en el ajuste predeterminado (COMPLETA). También se puede ver la imagen con su formato o resolución real. Es posible realizar ajustes en el menú ZOOM para la entrada actual. También es posible establecer ajustes de otras entradas.



- 1 Pulse el botón MENU. El menú principal aparecerá en la pantalla.
- 2 Pulse los botones ↓/↑ para seleccionar
 (ZOOM)
 y pulse el botón OK.

El menú ZOOM aparecerá en la pantalla.

- 3 Pulse los botones ↓/↑ para seleccionar el modo deseado y pulse el botón OK.
 - COMPLETA (ajuste predeterminado): la señal de entrada se muestra en pantalla completa, sin tener en cuenta la resolución o el modo de la imagen.
 - NORMAL: La señal de entrada se visualiza en la pantalla con el formato original. Por lo tanto, es posible que aparezcan franjas negras a la derecha y a la izquierda de la imagen en función de la señal. El menú ZOOM puede no estar disponible en función de la temporización de la señal.

 REAL: la señal de entrada se muestra en pantalla con su resolución real. Las señales con una resolución inferior a 1 680 × 1 050 se muestran en el centro de la pantalla con un marco negro alrededor. El menú ZOOM puede no estar disponible en función de la temporización de la señal.

Nota

Si utiliza señales de resolución 1 680×1050 , los valores mencionados anteriormente no estarán disponibles. La imagen aparecerá en la pantalla en tamaño completo.

📼 Menú POSICIÓN MENÚ

Si el menú bloquea una imagen en la pantalla, es posible cambiar su posición.



- 1 **Presione el botón MENU.** Aparece el menú principal en la pantalla.
- 2 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar
 —□
 (POSICIÓN MENÚ) y presione el botón OK.
 Aparece el menú POSICIÓN MENÚ en la pantalla.
- 3 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar la posición deseada y presione el botón OK. Hay tres posiciones para la parte superior, inferior y central de la pantalla.

E Menú SIN SEÑAL ENTR

Cuando se selecciona ENTR AUTO ACT en el menú SIN SEÑAL ENTR, el monitor detecta automáticamente una señal de entrada a un terminal de entrada y cambia automáticamente la entrada antes de que el monitor entre en modo de ahorro de energía.



- 1 **Presione el botón MENU.** Aparece el menú principal en la pantalla.
- 2 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar → (SIN SEÑAL ENTR) y presione el botón OK.

Aparece el menú SIN SEÑAL ENTR en la pantalla.

- 3 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar el modo deseado y presione el botón OK.
 - ENTR AUTO ACT:

Cuando el terminal de entrada seleccionada no tiene señal de entrada o cuando selecciona un terminal de entrada con el botón INPUT en el monitor y el terminal no tiene señal de entrada, aparece el mensaje en pantalla (página 20) y el monitor comprueba automáticamente la señal de entrada en otro terminal de entrada para cambiar la entrada.

Cuando se cambia la entrada, se muestra el terminal de entrada seleccionado en la parte superior izquierda de la pantalla.

Cuando no hay señal de entrada, el monitor entra automáticamente en modo de ahorro de energía.

• ENTR AUTO DES:

La entrada no se cambia automáticamente. Presione el botón INPUT para cambiar la entrada.

🖸 Menú LANGUAGE

Se puede cambiar el idioma que se utiliza en los menús o los mensajes que aparecen en este monitor.



- **1 Presione el botón MENU.** Aparece el menú principal en la pantalla.
- 2 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar (LANGUAGE) y presione el botón OK. Aparece el menú LANGUAGE en la pantalla.
- 3 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar un idioma y presione el botón OK.
 - ENGLISH: Inglés
 - FRANÇAIS: Francés
 - DEUTSCH: Alemán
 - ESPAÑOL
 - ITALIANO: Italiano
 - NEDERLANDS: Holandés
 - SVENSKA: Sueco
 - РУССКИЙ: Ruso
 - 日本語: Japonés
 - 中文: Chino

→・・ Menú REST (restablece los valores por defecto)

Es posible restablecer los ajustes a los valores predeterminados.



- **1 Presione el botón MENU.** Aparece el menú principal en la pantalla.
- 2 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar →·· (REST) y presione el botón OK. Aparece el menú REST en la pantalla.
- 3 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar el modo deseado y presione el botón OK.
 - ACEPTAR: Para restablecer todos los datos de ajuste a los valores predeterminados. Tenga en cuenta que la configuración ALANGUAGE no se restablece mediante este método.
 - CANCELAR: Para cancelar el restablecimiento y volver a la pantalla del menú.

Om Menú BLOQ DE AJUSTES

Es posible bloquear el control de los botones para evitar que se realicen ajustes o que éstos se restablezcan de manera accidental.

	BLOQ DE AJUSTES
	SÍ INO
0-	
	1280×1024/60Hz

- **1 Presione el botón MENU.** Aparece el menú principal en la pantalla.
- 2 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar OT (BLOQ DE AJUSTES) y presione el botón OK. Aparece el menú BLOQ DE AJUSTES en la pantalla.
- 3 Presione los botones ↓/↑ para seleccionar Sí o NO.
 - Sí: Solamente funcionará el interruptor () (alimentación) y el botón MENU. Si intenta realizar otra operación, aparece en pantalla el icono Om. Con Om BLOQ DE AJUSTES establecido en SÍ, sólo podrá seleccionarse este elemento de menú.
 - NO: On BLOQ DE AJUSTES está establecido en NO.

Funciones técnicas

Función de ahorro de energía

Este monitor cumple con las directrices de ahorro de energía definidas por VESA, ENERGY STAR y NUTEK. Si el monitor está conectado a un PC o tarjeta gráfica de video que cumple con DPMS (Display Power Management Standard, Estándar de gestión de energía de pantallas), para entrada analógica/DMPM (DVI Digital Monitor Power Management, Gestión de energía de monitor digital DVI), el monitor reducirá automáticamente el consumo energético como se muestra a continuación.

SDM-G76D

Modo de alimentación	Consumo de energía	Indicador 🕛 (alimentación)
funcionamiento normal	45 W (máx.)	verde
activo apagado* (suspensión completa)**	1,0 W (máx.)	naranja
apagado	1,0 W (máx.)	apagado

SDM-G96D

Modo de alimentación	Consumo de energía	Indicador 🕛 (alimentación)
funcionamiento normal	48 W (máx.)	verde
activo apagado* (suspensión completa)**	1,0 W (máx.)	naranja
apagado	1,0 W (máx.)	apagado

SDM-G206W

Modo de alimentación	Consumo de energía	Indicador () (alimentación)
funcionamiento normal	70 W (máx.)	verde
activo apagado* (suspensión completa)**	1,0 W (máx.)	naranja
apagado	1,0 W (máx.)	apagado

* Cuando el PC pasa al modo "activo apagado", la señal de entrada se corta y aparece NO SEÑAL en la pantalla. Transcurridos 5 segundos, el monitor pasa al modo de ahorro de energía.

** "suspensión completa" es el modo de ahorro de energía definido por la Environmental Protection Agency (Agencia de protección del medioambiente).

Función de ajuste automático de la calidad de imagen (solamente para señal RGB analógica)

Cuando el monitor recibe una señal de entrada, ajusta automáticamente la posición y la nitidez (fase/ancho) de la imagen para garantizar que aparezca una imagen nítida en pantalla.

El modo de valores predeterminados de fábrica

Cuando el monitor recibe una señal de entrada, hace coincidir automáticamente la señal con uno de los modos predeterminados de fábrica almacenados en la memoria del monitor, con el fin de ofrecer una imagen de alta calidad en el centro de la pantalla. Si la señal de entrada coincide con el modo predeterminado de fábrica, la imagen aparece automáticamente en la pantalla con los ajustes predeterminados adecuados.

Si las señales de entrada no coinciden con uno de los modos predeterminados de fábrica

Cuando el monitor recibe una señal de entrada que no coincide con uno de los modos predeterminados de fábrica, se activa la función de ajuste automático de calidad de imagen para garantizar que siempre aparezca una imagen nítida en el monitor (dentro de los rangos de frecuencia de monitores siguientes):

Frecuencia horizontal:	28–80 kHz (SDM-G/6D/SDM-G96D)
	28-81 kHz (SDM-G206W)
Frecuencia vertical:	56-75 kHz (SDM-G76D/SDM-G96D)
	56–75 Hz (<1 680 × 1 050),
	56–60 Hz (=1 680 × 1 050)
	(SDM-G206W)

Por consiguiente, la primera vez que el monitor recibe señales de entrada que no coinciden con uno de los modos predeterminados de fábrica, es posible que tarde un poco más de tiempo en mostrar la imagen en el monitor. Estos datos de ajuste se almacenan automáticamente en la memoria, de modo que la próxima vez el monitor funcionará del mismo modo que cuando recibe señales que coinciden con los modos predeterminados de fábrica.

Si ajusta manualmente la fase, el ancho y la posición de la imagen mientras la opción NO de AJUSTE AUTO. está seleccionada

Para algunas señales de entrada, es posible que la función de ajuste de calidad de imagen automático de este monitor no ajuste por completo la posición, la fase y el ancho de la imagen. En este caso, puede realizar manualmente estos ajustes (página 15). Si establece manualmente estos ajustes, los mismos se almacenan en la memoria como modos de usuario y se recuperan automáticamente cada vez que el monitor reciba las mismas señales de entrada.

Notas

- Mientras esté activada la función de ajuste automático de calidad de imagen, sólo se podrá utilizar el interruptor (¹) (alimentación).
- Es posible que la imagen parpadee en este momento, pero no se debe a un mal funcionamiento. Simplemente espere un momento hasta que se complete el ajuste.

Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con el soporte técnico, consulte esta sección.

Mensajes en pantalla

Si hay algún problema con la señal de entrada, uno de los mensajes siguientes aparecerá en la pantalla. Para resolver el problema, consulte "Problemas y soluciones" en la página 21.

Si FUERA DEL ALCANCE aparece en la pantalla

Indica que las especificaciones del monitor no admiten la señal de entrada. Verifique los elementos siguientes.

Ejemplo
INFORMACIÓN
FUERA DEL ALCANCE ENTRADA1:DVI-D xxx.xkHz/ xxxHz

Si aparece "xxx.x kHz / xxx Hz"

Indica que las especificaciones del monitor no admiten la frecuencia horizontal o vertical.

Las cifras indican las frecuencias horizontal y vertical de la señal de entrada actual.

Si aparece "RESOLUCIÓN > 1280 × 1024" (SDM-G76D/SDM-G96D)

Indica que las especificaciones del monitor no admiten la resolución ($1\ 280 \times 1\ 024$ o inferior).

Si se muestra "RESOLUCIÓN > 1680 × 1050" (SDM-G206W)

Indica que las especificaciones del monitor no admiten la resolución (1 680×1050 o inferior).

Si NO SEÑAL aparece en la pantalla

Indica que no se está recibiendo señal.



IR A AHORRO ENERGÍA

El monitor entrará en modo de ahorro de energía transcurridos 5 segundos desde el momento en que apareció el mensaje.

Si CABLE DESCONECTADO aparece en la pantalla

Indica que el cable de señal de video ha sido desconectado.

Ejemplo
❶INFORMACIÓN
CABLE DESCONECTADO ENTRADA1:DVI-D IR A AHORRO ENERGÍA

IR A AHORRO ENERGÍA

El monitor entrará en modo de ahorro de energía transcurridos 45 segundos desde el momento en que apareció el mensaje.

Problemas y soluciones

Si un PC u otro equipo conectado causa un problema, consulte el manual de instrucciones del equipo conectado.

roblema	Compruebe lo siguiente	
o hay imagen		
Si el indicador (b) (alimentación) no está encendido después de conectar el cable de alimentación, o si el indicador (b) (alimentación) no está encendido después de presionar el interruptor de alimentación,	Compruebe que el cable de alimentación está correctamente conectado.	
Si "CABLE DESCONECTADO" aparece en la pantalla,	 Compruebe que el cable de señal de video está conectado correctamente y que los enchufes están perfectamente insertados en sus receptáculos (página 8). Compruebe que los terminales del conector de entrada de video no están doblados ni aplastados. Compruebe que la configuración de la selección de entrada sea la correcta (página 10). Se ha conectado un cable de señal de video no suministrado. Si conecta un cable de señal de video no suministrado, es posible que aparezca en la pantalla "CABLE DESCONECTADO" antes de entrar en modo de ahorro de energía. No se trata de una falla en el funcionamiento. 	
Si "NO SEÑAL" aparece en pantalla o el indicador () (alimentación) se ilumina en naranja,	 Compruebe que el cable de señal de video está conectado correctamente y que los enchufes están perfectamente insertados en sus receptáculos (página 8). Compruebe que los terminales del conector de entrada de video no están doblados ni aplastados. Compruebe que la configuración de la selección de entrada sea la correcta (página 10). 	
	 Monitor El PC se encuentra en el modo de ahorro de energía. Presione una tecla del teclado o mueva el ratón. Compruebe que la tarjeta gráfica está instalada correctamente. Instale el controlador más actualizado de la tarjeta gráfica, o haga coincidir la versión de la tarjeta gráfica con la del sistema operativo que está utilizando. Si utiliza una computadora portátil, ajuste la salida de la computadora en salida de video (para obtener más información sobre cómo realizar el ajuste, póngase en contacto con el fabricante de la computadora). Compruebe que la alimentación del equipo está activada. Reinicie el PC. 	
Si "FUERA DEL ALCANCE" aparece en la pantalla,	 Problemas causados por un PC u otro equipo conectado y no por el monitor Compruebe que el rango de frecuencia de video se encuentra dentro del especificado para el monitor. Si ha sustituido un monitor antiguo por este monitor, vuelva a conectar el anterior y ajuste la tarjeta gráfica del PC en los siguientes rangos: Horizontal: 28–80 kHz (RGB analógico), 28–64 kHz (RGB digital) (SDM-G76D/SDM-G96D) 28–81 kHz (RGB analógico), 28–66 kHz (RGB digital) (SDM-G206W) Vertical: 56–75 Hz (RGB analógico), 60 Hz (RGB digital) (SDM-G76D/SDM-G96D) 56–75 Hz (<1 680 × 1 050 RGB analógico), 56-60 Hz (=1 680 × 1 050 RGB analógico) 60 Hz (RGB digital) (SDM-G206W) Resolución: 1 280 × 1 024 o inferior (SDM-G76D/SDM-G96D) 1 680 × 1 050 o inferior (SDM-G206W) Inicie el sistema operativo en el modo a prueba de errores y reinicie la computadora una vez ajustada la resolución. La configuración del modo a prueba de errores varía en función del sistema operativo. Para obtener más información, póngase en contacto con el function del sistema operativo. 	

Problema	Compruebe lo siguiente
Si está usando Windows y reemplazó un monitor antiguo por éste,	• Si ha sustituido un monitor antiguo por éste, vuelva a conectar el anterior y realice lo siguiente. Seleccione "SONY" de la lista "Fabricantes" y seleccione "SDM-G76D", "SDM-G96D" o "SDM-G206W" de la lista "Modelos" de la pantalla de selección de dispositivos de Windows. Si el nombre del modelo del monitor no aparece en la lista "Modelos", intente "Plug & Play".
Si utiliza un sistema Macintosh,	• Si utiliza un adaptador de Macintosh (no suministrado), compruebe que el adaptador de Macintosh y el cable de señal de video estén correctamente conectados.
La imagen parpadea, salta, oscila o está torcida.	 Ajuste el ancho y la fase (solamente señal RGB analógica) (página 15). Intente conectar el monitor a otra toma de corriente de ca, preferentemente, en un circuito distinto.
	 Problemas causados por un PC u otro equipo conectado y no por el monitor Consulte el manual de la tarjeta gráfica para obtener el ajuste de monitor correcto. Confirme que el modo gráfico (VESA, Macintosh 19" Color, etc.) y la frecuencia de la señal de entrada son compatibles con este monitor. Aunque la frecuencia se encuentre dentro del rango correcto, algunas tarjetas gráficas pueden tener una pulsación de sincronización demasiado estrecha para que el monitor se sincronice correctamente. Ajuste la tasa de actualización del PC (frecuencia vertical) para obtener la mejor imagen posible.
La imagen está borrosa.	 Ajuste el brillo y el contraste (página 12). Ajuste el ancho y la fase (solamente señal RGB analógica) (página 15).
	 Problemas causados por un PC u otro equipo conectado y no por el monitor Ajuste la resolución del PC en SXGA (1 280 × 1 024) para los modelos SDM-G76D y SDM-G96D o en WSXGA+ (1 680 × 1 050) para el modelo SDM-G206W.
Aparecen imágenes fantasma.	Elimine el uso de extensiones de cable de video o decodificadores de video.Compruebe que todos los enchufes estén colocados firmemente en sus tomas.
La imagen no está centrada o no tiene el tamaño correcto (solamente señal RGB analógica).	 Ajuste el ancho y la fase (página 15). Ajuste la posición de la imagen (página 15). Tenga en cuenta que algunos modos de video no llenan la pantalla hasta los bordes.
La imagen se alarga verticalmente o el tamaño de la imagen adquiere un tamaño extraño.	 Ajuste la resolución de la pantalla dla computadora al máximo. (sólo el modelo SDM-G206W)
La imagen es demasiado pequeña.	 Problemas causados por un PC u otro equipo conectado y no por el monitor Ajuste la resolución del PC en SXGA (1 280 × 1 024) para los modelos SDM-G76D y SDM-G96D o en WSXGA+ (1 680 × 1 050) para el modelo SDM-G206W.
La imagen está oscura.	 Ajuste el brillo (página 12). Ajuste la luz de fondo (página 12). La pantalla tarda unos minutos hasta que se hace más brillante tras el encendido del monitor.
Se ve un patrón ondulado o elíptico (muaré).	• Ajuste el ancho y la fase (solamente señal RGB analógica) (página 15).
El color no es uniforme.	• Ajuste el ancho y la fase (solamente señal RGB analógica) (página 15).
El blanco no es blanco.	Ajuste la temperatura del color (página 13).
No funcionan los botones del monitor (O-n aparece en la pantalla).	 Si BLOQ DE AJUSTES está establecido en SÍ, establézcalo en NO (página 18).
El monitor se apaga después de unos minutos.	 Problemas causados por un PC u otro equipo conectado y no por el monitor Desactive el modo de ahorro de energía del PC.
La resolución que aparece en la pantalla de menú no es correcta.	• Según el ajuste de la tarjeta gráfica, es posible que la resolución que aparece en la pantalla de menú no coincida con la resolución definida en el PC.
La resolución no coincide con la señal que se recibe de la computadora.	• Cambie la resolución de pantalla (sólo el modelo SDM-G206W) (página 16).

Problema

Compruebe lo siguiente

El menú ZOOM no está disponible. La opción REAL no está disponible.

• El ZOOM puede no estar disponible en función de la temporización de la señal (sólo el modelo SDM-G206W) (página 16).

Si el problema persiste, llame a su distribuidor Sony autorizado y proporciónele la siguiente información:

- Nombre del modelo: SDM-G76D, SDM-G96D o SDM-G206W
- Número de serie
- Descripción detallada del problema
- Fecha de compra
- Nombre y especificaciones del PC y la tarjeta gráfica

Especificaciones

SDM-G76D	
Panel LCD	Tipo de panel: Matriz activa a-Si TFT
	Tamaño de la imagen: 17,0 pulgadas
Formato de señal de entrad	a
	frecuencia de funcionamiento RGB*
	Horizontal: 28-80 kHz
	(RGB analógico)
	28-64 kHz (RGB digital)
	Vertical: 56–75 Hz (RGB analógico)
	60 Hz (RGB digital)
Resolución	Horizontal: máx. 1 280 puntos
	Vertical: máx. 1 024 líneas
Niveles de señal de entrada	L
	Señal de video RGB analógica
	0,7 Vp-p, 75 Ω, positivo
	Señal SYNC
	nivel TTL, 2,2 k Ω ,
	positivo o negativo
	(Sincronización horizontal y
	vertical)
	Señal RGB digital (DVI) :
	TMDS (enlace simple)
Requisitos de alimentación	100–240 V, 50–60 Hz,
	máx. 1,0 A
Temperatura de funcionam	iento
	5–35 °C
Dimensiones (ancho/alto/p	rofundidad)
	Pantalla (posición vertical):
	Aprox. $383,5 \times 404,5 \times 163 \text{ mm}$
	$(15^{-1}/8 \times 16 \times 6^{-1}/2 \text{ pulgadas})$
Peso	Aprox. 5,1 kg (11 lb 3 '/8 oz)
Plug & Play	DDC2B
Accesorios	Consulte la pagina 8.

SDM-G96D

Panel LCD	Tipo de panel: Matriz activa a-Si TFT	
	Tamaño de la imagen: 19,0 pulgadas	
Formato de señal de entrac	la	
	frecuencia de funcionamiento RGB*	
	Horizontal: 28-80 kHz (RGB	
	analógico)	
	28-64 kHz (RGB digital)	
	Vertical: 56–75 Hz (RGB analógico)	
	60 Hz (RGB digital)	
Resolución	Horizontal: máx. 1 280 puntos	
	Vertical: máx. 1 024 líneas	
Niveles de señal de entrada		
	Señal de video RGB analógica	
	0,7 Vp-p, 75 Ω, positivo	
	Señal SYNC	
	nivel TTL, 2,2 k Ω ,	
	positivo o negativo	
	(Sincronización horizontal y	
	vertical)	
	Señal RGB digital (DVI) :	
	TMDS (enlace simple)	
Requisitos de alimentación	n 100–240 V, 50–60 Hz,	
-	máx. 1,0 A	
Temperatura de funcionan	niento	
	5–35 °C	
Dimensiones (ancho/alto/p	profundidad)	
	Pantalla (posición vertical):	
	Aprox. 422,5 × 435,5 × 163 mm	
	$(16^{3}/4 \times 17^{1}/4 \times 6^{1}/2 \text{ pulgadas})$	
Peso	Aprox. 5,6 kg (12 lb 5 ¹ /2 oz)	
Plug & Play	DDC2B	
Accesorios	Consulte la página 8.	

* Condición de sincronización horizontal y vertical recomendada

- La anchura de sincronización horizontal debe ser superior al 4,8% del tiempo horizontal total o a 0,8 μs, según el que sea mayor.
- La anchura de supresión horizontal debe ser superior a 2,5 µs.
- La anchura de supresión vertical debe ser superior a $450 \ \mu s.$

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

SDM-G206W

Panel LCD	Tipo de panel: Matriz activa a-Si TFT
	Tamaño de la imagen: 20,1 pulgadas
Formato de señal de entrad	la
	frecuencia de funcionamiento RGB*
	Horizontal: 28-81 kHz (RGB
	analógico)
	28–66 kHz (RGB digital)
	Vertical: 56–75 Hz (<1 680 × 1 050
	RGB analógico)
	56–60 Hz (=1 680 × 1 050
	RGB analógico)
	60 Hz (RGB digital)
Resolución	Horizontal: máx. 1 680 puntos
	Vertical: máx. 1 050 líneas
Niveles de señal de entrada	1
	Señal de video RGB analógica
	0,7 Vp-p, 75 Ω, positivo
	Señal SYNC
	nivel TTL, 2,2 k Ω ,
	positivo o negativo
	(Sincronización horizontal y
	vertical)
	Señal RGB digital (DVI) :
	TMDS (enlace simple)
Requisitos de alimentación	100–240 V, 50–60 Hz,
	máx. 1,5 A
Temperatura de funcionam	iento
1	5–35 °C
Dimensiones (ancho/alto/p	rofundidad)
х т	Pantalla (posición vertical):
	Aprox. $485.5 \times 410 \times 178 \text{ mm}$
	$(19^{1}/8 \times 16^{1}/8 \times 7 \text{ pulgadas})$
Peso	Aprox. 5.2 kg (11 lb $7^{3}/8$ oz)
Plug & Play	DDC2B
Accesorios	Consulte la página 8.
	1 0

* Condición de sincronización horizontal y vertical recomendada

- La anchura de sincronización horizontal debe ser superior al 4,8% del tiempo horizontal total o a 0,8 µsec, según el que sea mayor.
- La anchura de supresión horizontal debe ser superior a 2,5 µsec.
- La anchura de supresión vertical debe ser superior a 450 µsec.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

REFERENCIA DE TERMINOLOGÍA

AC IN (entrada de ca) CD-ROM (disco compacto de memoria de sólo lectura) COMPUTER (computador) DDC (Display Data Channel, Canal de datos) DDC/CI (Display Data Channel Command Interface, Interfaz de comandos de canal de datos de pantalla) DISPLAY (monitor) deep sleep (modo desactivado) DPMS (Estándar de administración de alimentación de la pantalla) DMPM (Administración de alimentación de la pantalla digital DVI) DVI-D (el interfaz visual digital para digital) END (Finalizar) Environment Protection Agency (Agencia de protección del medio ambiente) GAMMA (Gamma) INPUT (entrada) LANGUAGE (idioma) LCD (pantalla de cristal líquido) MENU (Menú) OK (aceptar) PC (computadora personal) PLUG & PLAY (conectar y listo) RGB (Rojo, verde, azul) RVA (volt ampere reactivo) SXGA (Matriz de gráficos super extendida) SYNC (Sincronizada) TFT (transistor de película fina) TMDS (señal diferencial minimizada de transición) TTL (lógica de transistor a transistor) VESA (Asociación de estándares de vídeo y electrónica)

25 (ES)

(IT)

SONY_®

TFT LCD Color Computer Display

Istruzioni per l'uso_____

SDM-G76D SDM-G96D SDM-G206W

© 2006 Sony Corporation

Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the unit. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your dealer regarding this product. Model No._____ Serial No._____

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Dangerously high voltages are present inside the unit. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
- that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y evitar daños, por favor, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo.

If you have any questions about this product, you may call; Sony Customer Information Services Center 1-800-222-7669 or <u>http://www.sony.com/</u>

Declaration of Conformity

SONY SDM-G76D
SDM-G96D
SDM-G206W
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
858-942-2230

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTICE

This notice is applicable for USA/Canada only. If shipped to USA/Canada, install only a UL LISTED/CSA LABELLED power supply cord meeting the following specifications:

SPECIFICATIONS

Plug Type	Nema-Plug 5-15p
Cord	Type SVT or SJT, minimum 3 × 18 AWG
Length	Maximum 15 feet
Rating	Minimum 7 A, 125 V

NOTICE

Cette notice s'applique aux Etats-Unis et au Canada uniquement.

Si cet appareil est exporté aux Etats-Unis ou au Canada, utiliser le cordon d'alimentation portant la mention UL LISTED/CSA LABELLED et remplissant les conditions suivantes: SPECIFICATIONS

Type de fiche Cordon Longueur Tension

Fiche Nema 5-15 broches
 Type SVT ou SJT, minimum 3 × 18 AWG
 Maximum 15 pieds
 Minimum 7 A, 125 V





As an ENERGY STAR Partner, Sony Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

(SDM-G76D/SDM-G96D only)

Indice

Ins	tallazione
	Punto 1: Uso del supporto
	Punto 2: Collegamento del display al computer
	Punto 3: Collegamento del cavo di alimentazione
	Punto 4: Fissaggio dei cavi
	Punto 5: Accensione del monitor e del computer
	Regolazione dell'inclinazione
	Selezione del segnale di ingresso (tasto INPUT) 1
Pe	rsonalizzazione del monitor
	Modalità di spostamento all'interno del menu
	Impostazione di MODO (MODO IMMAGINE)1
	Menu IMMAGINE
	A Menu SCHERMO (solo segnale RGB analogico)1
	🕾 Menu ZOOM (solo per SDM-G206W)1
	Henu POSIZIONE MENU 1
	Menu RILEV INGRESSO
	Menu LANGUAGE 1
	Menu RIPRISTINO (ripristino alle impostazioni predefinite)1
	Om Menu BLOCCO MENU1
Fu	nzionalità tecniche1
	Funzione di risparmio energetico
	Funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine
	(solo segnale RGB analogico)
Gu	ida alla soluzione dei problemi2
	Messaggi a schermo2
	Sintomi e soluzioni dei problemi

- Macintosh è un marchio di fabbrica concesso in licenza ad Apple Computer, Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Windows[®] è un marchio di fabbrica registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
- VESA e DDC[™] sono marchi di fabbrica di Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR[®] è un marchio registrato negli Stati Uniti.
- Adobe e Acrobat sono marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated.
- Tutti gli altri nomi di prodotti citati nel presente manuale potrebbero essere marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive società.
- Inoltre, "™" e "®" non vengono sempre citati nel presente manuale.

Precauzioni

Avvertimento sui collegamenti dell'alimentazione

• Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione. In caso contrario, assicurarsi che il cavo utilizzato sia compatibile con la tensione operativa locale.

Per gli utenti negli Stati Uniti

Se non viene utilizzato il cavo adeguato, il monitor non sarà conforme agli standard FCC.

Per gli utenti nel Regno Unito

Se il monitor viene utilizzato nel Regno Unito, utilizzare il cavo di alimentazione appropriato per il Regno Unito.

Esempio di tipi di spina



L'apparecchio deve essere installato vicino ad una presa facilmente accessibile.

Installazione

Non installare né lasciare il monitor:

- in luoghi soggetti a temperature eccessivamente elevate, ad esempio in prossimità di radiatori, condotti d'aria calda o alla luce solare diretta. L'esposizione del monitor a temperature elevate, come in prossimità di condotti d'aria calda o all'interno di un'auto parcheggiata al sole, potrebbe causare la deformazione del rivestimento del monitor o problemi di funzionamento.
- in luoghi soggetti a scosse o vibrazioni meccaniche.
- in prossimità di apparecchiature che generano forti campi magnetici, quali televisori o altri apparecchi a uso domestico.
- in luoghi soggetti a sporco, polvere o sabbia eccessivi, ad esempio in prossimità di finestre aperte o di uscite. Se il display viene installato temporaneamente in un luogo aperto, assicurarsi di prendere le adeguate precauzioni contro sporco e polvere. Diversamente, è possibile che si verifichino problemi di funzionamento irreparabili.

Non toccare le ventole dell'aria nella parte superiore del retro del display, dal momento che si surriscaldano.

Collocare questa unità su una superficie piana. Non collocarla su una superficie irregolare come il bordo di un tavolo. Se una parte dell'unità fuoriesce da tale superficie, potrebbe cadere e procurare danni alle cose o lesioni alle persone.

Ventilazione

Le aperture nelle parti superiori e inferiori garantiscono la ventilazione necessaria. Per un utilizzo affidabile del dispositivo e per proteggerlo dal surriscaldamento, le aperture non devono mai essere ostruite o coperte.

Le aperture per la ventilazione non devono essere ostruite con oggetti quali quotidiani, tovaglie, tende e così via.

Manutenzione dello schermo LCD

- Non lasciare lo schermo LCD rivolto verso il sole poiché potrebbe venire danneggiato. Prendere le dovute precauzioni se il monitor viene posizionato in prossimità di una finestra.
- Non esercitare alcuna pressione sullo schermo LCD né graffiarlo. Non collocare oggetti pesanti sullo schermo LCD. Questa azione potrebbe causare la perdita di uniformità dello schermo e il malfunzionamento del pannello LCD.
- Se il monitor viene utilizzato in un luogo freddo, è possibile che sullo schermo appaia un'immagine residua. Non si tratta di un problema di funzionamento. Lo schermo torna alle condizioni normali non appena la temperatura raggiunge un livello di utilizzo normale.
- Se un fermo immagine viene visualizzato per un periodo prolungato, potrebbe apparire momentaneamente un'immagine residua. Questa immagine sparirà in poco tempo.
- Durante il funzionamento, il pannello LCD si scalda. Non si tratta di un problema di funzionamento.

Nota sullo schermo LCD (display a cristalli liquidi)

Lo schermo LCD è il risultato di una tecnologia ad alta precisione. Tuttavia, è possibile che presenti costantemente piccoli punti neri o luminosi (rossi, blu o verdi) o strisce colorate irregolari o fenomeni di luminosità. Non si tratta di un problema di funzionamento.

(Punti effettivi: oltre 99,99%)

Manutenzione

- Prima di pulire il monitor, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.
- Per pulire lo schermo LCD, utilizzare un panno morbido. Se viene utilizzata una soluzione detergente per vetri, assicurarsi che non contenga soluzioni antistatiche o additivi simili onde evitare di graffiare il rivestimento dello schermo LCD.
- Per pulire il rivestimento, il pannello e i comandi, utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente neutra. Non utilizzare alcun tipo di polvere o spugnetta abrasiva né solventi come alcool o benzene.
- Non strofinare, premere o tamburellare sulla superficie dello schermo LCD con oggetti abrasivi o appuntiti come una penna a sfera o un cacciavite. Questo tipo di contatto può graffiare il cinescopio a colori.
- Si noti che i materiali impiegati e il rivestimento dello schermo LCD potrebbero deteriorarsi se il monitor viene esposto a solventi volatili quali gli insetticidi o se rimane in contatto a lungo con gomma o materiali in vinile.
- Se il personale addetto alla manutenzione sostituisce alcune parti durante la riparazione, le parti sostituite potrebbero essere trattenute.

Trasporto

- Per trasportare il monitor, scollegare da esso tutti i cavi e afferrarlo saldamente con entrambe le mani. Se il monitor cade, si potrebbero causare ferite alle persone o danni al monitor stesso.
- Per trasportare il monitor o inviarlo in riparazione, utilizzare il materiale di imballaggio originale.

Installazione a parete o su un supporto di montaggio

Per installare lo schermo a parete o su un supporto di montaggio è opportuno rivolgersi a personale qualificato.

Smaltimento del monitor

- Non smaltire il monitor insieme ai normali rifiuti domestici.
- Il tubo a fluorescenza utilizzato per questo monitor contiene mercurio. Lo smaltimento del monitor deve quindi essere effettuato in conformità alle norme sanitarie locali.

Per gli utenti negli Stati Uniti

Il presente prodotto contiene mercurio. Lo smaltimento del presente prodotto, se venduto negli Stati Uniti d'America, potrebbe essere soggetto a regolamentazione. Per ulteriori informazioni su smaltimento o riciclaggio, contattare gli enti locali o il consorzio Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org).

Identificazione delle parti e dei comandi

Per ulteriori informazioni, consultare le pagine indicate tra parentesi.

L'interruttore 🖞 (alimentazione) e i tasti di controllo si trovano nella parte anteriore destra del lato inferiore del monitor.

Parte anteriore del display



1 Interruttore e indicatore di accensione () (alimentazione) (pagine 9, 19)

Per attivare o disattivare il display, premere l'interruttore () (alimentazione) verso l'alto.

L'indicatore di accensione si illumina in verde all'accensione del display e in arancione quando il monitor si trova nel modo di risparmio energetico.



2 Tasto MENU (pagina 11)

Questo tasto consente di visualizzare o di chiudere il menu principale.

Tenendo premuto questo tasto per 5 secondi verr visualizzata l'impostazione DDC/CI corrente. Tenendo premuto il tasto per ulteriori 3 secondi si modifica l'impostazione.

3 Tasto ↓/↑ (pagina 11)

Questi tasti funzionano come tasti \downarrow/\uparrow quando si seleziona le voci di menu e si effettuano le regolazioni.

4 Tasto OK (pagina 11)

Utilizzare questo tasto per selezionare una voce o per eseguire le impostazioni del menu.

5 Tasto 🕀 (MODO IMMAGINE) (pagina 11)

Utilizzare questo tasto per effettuare le regolazioni di MODO IMMAGINE.

6 Tasto INPUT (pagina 10)

Utilizzare questo tasto per selezionare il segnale di ingresso video tra INGRESSO1 e INGRESSO2 quando due computer sono collegati al monitor.

Parte posteriore del display



7 Foro di protezione

Utilizzare il foro di protezione con il sistema di sicurezza Micro Saver Security System Kensington. Micro Saver Security System è un marchio di fabbrica di Kensington.

8 Connettore AC IN (pagina 9)

Collegare il cavo di alimentazione (in dotazione).

9 Connettore di ingresso DVI-D (RGB digitale) per INGRESSO1 (pagina 8)

Questo connettore trasmette i segnali video RGB digitali conformi allo standard DVI Rev.1.0.

10 Connettore di ingresso HD15 (RGB analogico) per INGRESSO2 (pagina 8)

Tramite questo connettore vengono immessi i segnali video RGB analogici (0,7 Vp-p, positivo) e i segnali SYNC.

Installazione

Prima di utilizzare il monitor, controllare che nella confezione siano contenuti i seguenti articoli:

- Display LCD
- · Cavo di alimentazione
- Cavo del segnale video HD15-HD15 (RGB analogico)
- Cavo del segnale video DVI-D (RGB digitale)
- · Fermaglio per cavi
- CD-ROM (software di utilità per Windows/Macintosh, istruzioni per l'uso e così via)
- Garanzia
- Guida all'installazione rapida

Punto 1:Uso del supporto

Uso del supporto in dotazione

Aprire il supporto.



Nota

Il supporto è piegato in fabbrica. Fare attenzione a non posizionare il display in posizione verticale con il supporto. In caso contrario, esso potrebbe ribaltarsi.

Uso del supporto compatibile con VESA

Se si utilizza un supporto o un braccio di montaggio compatibile con VESA non in dotazione, utilizzare le viti compatibili con VESA per collegarlo.



Il display può essere utilizzato con o senza il supporto in dotazione.

Punto 2:Collegamento del display al computer

Prima di effettuare i collegamenti, spegnere il monitor e il computer.

Note

- Non toccare i piedini del connettore del cavo del segnale video onde evitare di piegarli.
- Controllare l'allineamento del connettore HD15 e DVI-D onde evitare il piegamento dei piedini del connettore del cavo del segnale video.

Collegamento a un computer dotato di connettore di uscita DVI (RGB digitale)

Utilizzando il cavo del segnale video DVI-D (RGB digitale) in dotazione, collegare il computer al connettore di ingresso DVI-D (RGB digitale) del monitor.



Collegamento a un computer dotato di connettore di uscita HD15 (RGB analogico)

Utilizzando il cavo del segnale video HD15-HD15 (RGB analogico) in dotazione, collegare il computer al connettore di ingresso HD15 del monitor (RGB analogico).



Punto 3:Collegamento del cavo di alimentazione

Con il monitor e il computer spenti, collegare il cavo di alimentazione prima al monitor, quindi ad una presa di rete.



Punto 4: Fissaggio dei cavi

1 Avvolgere cavi e fili.

Utilizzando il fermaglio per cavi in dotazione, avvolgere i cavi e i fili.



Questa illustrazione si riferisce alla parte posteriore del monitor SDM-G76D. Lo stesso vale per gli altri modelli.

Punto 5: Accensione del monitor e del computer

Premere l'interruttore (b) (alimentazione).

L'indicatore (alimentazione) del monitor si illumina in verde.



Accendere il computer.

L'installazione del monitor è completata. Se necessario, utilizzare i comandi del monitor per regolare l'immagine.

- Se sullo schermo non appare alcuna immagine Verificare che il cavo di alimentazione e il cavo del segnale video siano collegati in modo corretto.
- Se sullo schermo appare il messaggio NO SEGNALE IN INGRESSO:

Il computer si trova nel modo di risparmio energetico. Premere un tasto qualsiasi sulla tastiera o spostare il mouse.

• Se sullo schermo appare il messaggio CAVO SCOLLEGATO:

Verificare che il cavo del segnale video sia collegato correttamente.

• Se sullo schermo appare il messaggio FUORI GAMMA:

Collegare di nuovo il monitor utilizzato in precedenza. Quindi, regolare la scheda grafica del computer come indicato di seguito.

	RGB analogico	RGB digitale
Frequenza orizzontale	28–80 kHz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 28–81 kHz (SDM-G206W)	28–64 kHz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 28–66 kHz (SDM-G206W)
Frequenza verticale	56–75 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 56–75 Hz (<1.680 × 1.050) 56–60 Hz (=1.680 × 1.050) (SDM-G206W)	60 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 60 Hz (SDM-G206W)
Risoluzione	1.280 × 1.024 o inferiore (SDM-G76D/ SDM-G96D) 1.680 × 1.050 o inferiore (SDM-G206W)	1.280 × 1.024 o inferiore (SDM-G76D/ SDM-G96D) 1.680 × 1.050 o inferiore (SDM-G206W)

Per ulteriori informazioni sui messaggi a schermo, vedere "Sintomi e soluzioni dei problemi" a pagina 21.

Non sono richiesti driver specifici

Il monitor supporta lo standard Plug & Play "DDC" e rileva automaticamente tutte le informazioni video. Non è richiesta l'installazione di driver specifici sul computer.

Alla prima accensione del computer dopo il collegamento del monitor, è possibile che venga visualizzata la procedura guidata di configurazione. In tal caso, seguire le istruzioni a schermo. Viene selezionato automaticamente il monitor Plug & Play in modo che sia possibile utilizzarlo.

La frequenza verticale passa a 60 Hz.

Poiché un eventuale sfarfallio dell'immagine non indica problemi di funzionamento del monitor, è possibile procedere all'utilizzo. Non è necessario impostare la frequenza verticale su particolari valori elevati.

Regolazione dell'inclinazione

È possibile regolare questo display entro i valori di angolazione indicati di seguito.



Afferrare i lati inferiori del pannello LCD, quindi regolare l'inclinazione dello schermo.



Utilizzo ottimale del display

Questo display è stato progettato in modo da poter ottenere una posizione visiva ottimale. Regolare l'angolazione visiva del display in base all'altezza della scrivania e della sedia e in modo da non avere il riflesso della luce direttamente negli occhi.

Nota

Quando si regola l'inclinazione dello schermo, accertarsi di non far cadere lo schermo dalla scrivania.

Selezione del segnale di ingresso (tasto INPUT)

Premere il tasto INPUT.

Ad ogni pressione di questo tasto, il segnale di ingresso cambia.



Messaggio a schermo (visualizzato per circa 5 secondi nell'angolo superiore sinistro)	Configurazione del segnale di ingresso
INGRESSO1 : DVI-D	Connettore di ingresso DVI-D (RGB digitale) per INGRESSO1
INGRESSO2 : HD15	Connettore di ingresso HD15 (RGB analogico) per INGRESSO2

Personalizzazione del monitor

Prima di procedere alle regolazioni

Collegare il monitor e il computer, quindi accenderli. Per ottenere i migliori risultati, attendere almeno 30 minuti prima di effettuare le regolazioni.

Tramite il menu a schermo è possibile effettuare numerose regolazioni.

Modalità di spostamento all'interno del menu

- Utilizzo dei tasti MENU, ↓/↑ e OK
- 1 **Visualizzare il menu principale.** Per visualizzare il menu principale, premere il tasto MENU.



2 Selezionare il menu che si desidera regolare. Premere i tasti ↓/↑ per visualizzare il menu desiderato. Per selezionare la voce di menu, premere OK.



3 Regolare il menu.

Per effettuare le regolazioni, premere i tasti \downarrow/\uparrow , quindi premere il tasto OK.

Quando viene premuto il tasto OK, l'impostazione viene memorizzata, quindi l'apparecchio torna al menu precedente.



4 Chiudere il menu.

Per tornare alla visualizzazione normale, premere una volta il tasto MENU. Se non viene premuto alcun tasto, il menu si chiude automaticamente dopo circa 45 secondi.



Impostazione di MODO (MODO IMMAGINE)

Premere più volte il tasto nell'angolo inferiore destro del monitor per selezionare MODO, scegliendo tra FILM \rightarrow PC \rightarrow UTENTE \rightarrow VIDEOGIOCO.

Premere più volte il tasto ᠿ.

L'impostazione predefinita di MODO è FILM. Premendo ancora una volta il tasto 🗘, viene visualizzato FILM (l'impostazione predefinita); alla successiva pressione viene visualizzato PC.

Ad ogni pressione del tasto \mathbf{A} , il modo cambia come indicato di seguito.



Ogni modo viene visualizzato sullo schermo e l'impostazione MODO viene modificata. Il menu scompare automaticamente dopo 5 secondi circa.

Se è selezionato UTENTE, è possibile regolare il livello di retroilluminazione premendo i tasti ↓/↑ o selezionando RETROILLUMINAZ dal MENU.

Nota

La qualità dell'immagine può essere regolata per ogni modo.

Ripristino delle regolazioni

Le regolazioni possono essere ripristinate con il menu RIPRISTINO. Vedere a pagina 18 per ulteriori informazioni sul ripristino delle regolazioni.

Controllo del monitor dal computer

Tenere premuto il tasto MENU per almeno 5 secondi. Viene visualizzato un messaggio a schermo che indica l'impostazione corrente. Dopo 3 secondi, l'impostazione DDC/CI viene attivata o disattivata, come mostrato di seguito.

Messaggi a schermo (visualizzati per qualche istante)

1 /	
DDC-CI: SÌ	Consente il controllo delle
(impostazione predefinita)	impostazioni di menu dal
	computer.
DDC-CI: NO	Non consente il controllo delle impostazioni di menu dal
	computer.

Nota

La funzione può essere utilizzata solo su computer che supportano la funzione DDC/CI (Display Data Channel Command Interface).

Menu IMMAGINE

Il menu IMMAGINE consente di regolare le seguenti voci.

IMMAGINE

100

70 50

280x1024/60Hz

- MODO (VIDEOGIOCO/FILM/PC/ UTENTE)
- RETROILLUMINAZ
- CONTRASTO I
- LUMINOSITÀ
- COLORE
- GAMMA γ
- NITIDEZZA
- AZZERA MODO →··

Menu MODO

È possibile selezionare la luminosità dello schermo più adatta. Le impostazioni di IMMAGINE possono essere configurate per ogni modo.

L'impostazione modificata viene automaticamente applicata ad ogni ingresso (INGRESSO1/INGRESSO2).

1 Premere il tasto MENU.

Sullo schermo appare il menu principale.

2 Premere i tasti $\frac{1}{2}$ per selezionare (IMMAGINE), quindi premere il tasto OK.

Sullo schermo appare il menu IMMAGINE.

3 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare FILM, quindi premere il tasto OK.

Sullo schermo appare il menu MODO.



- 4 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare il modo desiderato, quindi premere il tasto OK. L'impostazione predefinita è FILM.
 - VIDEOGIOCO: Immagine luminosa.
 - FILM:
 - Immagine nitida con forte contrasto.
 - PC: Immagine attenuata.
 - UTENTE: Immagine con luminosità limitata.

Nota

La qualità dell'immagine può essere regolata per ogni modo.

Regolazione della retroilluminazione (RETROILLUMINAZ)

Se lo schermo è eccessivamente luminoso, regolare la retroilluminazione per renderne più chiara la visibilità.

Premere il tasto MENU. 1

Sullo schermo appare il menu principale.

2 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare (IMMAGINE), quindi premere il tasto OK.

Il menu IMMAGINE viene visualizzato sullo schermo.

- 3 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare E (RETROILLUMINAZ), quindi premere il tasto OK. Il menu RETROILLUMINAZ viene visualizzato sullo schermo.
- 4 Premere i tasti ↓/↑ per regolare il livello della retroilluminazione, quindi premere il tasto OK.

Regolazione del contrasto (CONTRASTO)

Regolare il contrasto dell'immagine.

Nota

Se COLORE è impostato su sRGB, non è possibile regolare CONTRASTO, LUMINOSITÀ o GAMMA.

- Premere il tasto MENU. 1 Sullo schermo appare il menu principale.
- 2 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare (IMMAGINE), quindi premere il tasto OK. Il menu IMMAGINE viene visualizzato sullo schermo.
- 3 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare ① (CONTRASTO), quindi premere il tasto OK. Il menu CONTRASTO viene visualizzato sullo schermo.
- 4 Premere i tasti ↓/↑ per regolare il contrasto, quindi premere il tasto OK.
- Regolazione del livello del nero di un'immagine (LUMINOSITA)

Regolare la luminosità dell'immagine (livello di nero).

Nota

Se COLORE è impostato su sRGB, non è possibile regolare CONTRASTO, LUMINOSITÀ o GAMMA.

- **1 Premere il tasto MENU.** Sullo schermo appare il menu principale.
- Premere i tasti ↓/↑ per selezionare (IMMAGINE), quindi premere il tasto OK.
 Il menu IMMAGINE viene visualizzato sullo schermo.
- 3 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare
 (LUMINOSITÀ), quindi premere il tasto OK.
 Il menu LUMINOSITÀ viene visualizzato sullo schermo.
- 4 Premere i tasti **↓**/↑ per regolare la luminosità, quindi premere il tasto OK.

Regolazione della temperatura di colore (COLORE)

È possibile selezionare il livello del colore dell'immagine relativo al campo di colore del bianco a partire dalle impostazioni della temperatura di colore predefinite.

Se necessario, è inoltre possibile effettuare la sintonia fine della temperatura del colore.

È possibile impostare la temperatura di colore desiderata per ciascuno dei modi relativi alla luminosità dello schermo.



- 1 **Premere il tasto MENU.** Sullo schermo appare il menu principale.
- 2 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare (IMMAGINE), quindi premere il tasto OK.

Il menu IMMAGINE viene visualizzato sullo schermo.

3 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare ... (COLORE), quindi premere il tasto OK.

Il menu COLORE viene visualizzato sullo schermo.

4 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare la temperatura di colore desiderata, quindi premere il tasto OK.

Se la temperatura viene abbassata da 9.300K a 6.500K (impostazione predefinita), i bianchi passeranno gradualmente da una tinta bluastra ad una rossastra. Selezionando "sRGB", il colore viene regolato in base al profilo sRGB. L'impostazione del colore sRGB è un protocollo standard a livello industriale relativo allo spazio di colore progettato per i computer. Se viene selezionato "sRGB", è necessario che le impostazioni del colore del computer vengano impostate sul profilo sRGB.

Note

- Se un computer o un altro apparecchio collegato non è conforme a sRGB, il colore non può essere regolato in base al profilo sRGB.
- Se COLORE è impostato su sRGB, non è possibile regolare CONTRASTO, LUMINOSITÀ o GAMMA.

Sintonia fine della temperatura di colore (REGOLAZ UTENTE)

La temperatura di colore può essere configurata per ogni modo (VIDEOGIOCO/FILM/PC/UTENTE).

	REGOLAZ UTENTE
	S R 128 V 128
0-т	В 1128
	1280x1024/60Hz
_	V ↑ → OK EXITMENU

1 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare REGOLAZIONI, quindi premere il tasto OK.

Il menu REGOLAZ UTENTE viene visualizzato sullo schermo.

2 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare R (Rosso) o B (Blu), quindi premere il tasto OK. Premere quindi i tasti ↓/↑ per regolare la temperatura di colore e premere il tasto OK.

Poiché questa impostazione modifica la temperatura di colore aumentando o diminuendo i componenti R e B rispetto a V (verde), il componente V è fisso.

3 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare , quindi premere il tasto OK.

La nuova impostazione del colore viene memorizzata e sarà automaticamente richiamata selezionando UTENTE. Il menu COLORE viene visualizzato sullo schermo.

Modifica dell'impostazione della gamma (GAMMA)

È possibile associare la tonalità di colore dell'immagine visualizzata sullo schermo a quella dell'immagine originale.

Nota

Se COLORE è impostato su sRGB, non è possibile regolare CONTRASTO, LUMINOSITÀ o GAMMA.



1 Premere il tasto MENU.

Sullo schermo appare il menu principale.

- 2 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare (IMMAGINE), quindi premere il tasto OK.
 Il menu IMMAGINE viene visualizzato sullo schermo.
- 3 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare γ (GAMMA), quindi premere il tasto OK.
 Il menu GAMMA viene visualizzato sullo schermo.
- 4 Premere i tasti **↓**/↑ per selezionare il modo desiderato, quindi premere il tasto OK.

Regolazione della nitidezza (NITIDEZZA)

Regolare la nitidezza dei contorni dell'immagine e così via.

- 1 **Premere il tasto MENU.** Sullo schermo appare il menu principale.
- 2 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare (IMMAGINE), quindi premere il tasto OK. Il menu IMMAGINE viene visualizzato sullo schermo.
- 3 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare ① (NITIDEZZA), quindi premere il tasto OK.
 Il menu NITIDEZZA viene visualizzato sullo schermo.
- 4 Premere i tasti **↓/↑** per regolare la nitidezza, quindi premere il tasto OK.
- Menu AZZERA MODO (ripristino di ogni modo alle impostazioni predefinite) →··←

È possibile ripristinare i valori predefiniti delle regolazioni.

- 1 **Premere il tasto MENU.** Sullo schermo appare il menu principale.
- 2 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare (IMMAGINE), quindi premere il tasto OK. Sullo schermo appare il menu IMMAGINE.
- 3 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare →·· (AZZERA MODO), quindi premere il tasto OK.
 Il menu AZZERA MODO viene visualizzato sullo schermo.
- 4 Premere i tasti **↓**/↑ per selezionare il modo desiderato, quindi premere il tasto OK.
 - OK: Consente di ripristinare ogni modo del menu IMMAGINE alle impostazioni predefinite.
 - ANNULLA: Annulla il ripristino e ritorna al menu IMMAGINE.

Menu SCHERMO (solo segnale RGB analogico)

Il menu SCHERMO consente di regolare le seguenti voci.

- REGOLAZ AUTOM
- FASE
- PIXEL
- CENTRO ORIZ
- CENTRO VERT
- RISOLUZIONE
- (solo SDM-G206W)

Nota

Quando si ricevono segnali RGB digitali dal connettore di ingresso DVI-D per INGRESSO1 è necessario effettuare una regolazione.

Funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine

Quando il monitor riceve un segnale di ingresso, la posizione e la nitidezza dell'immagine (fase/pixel) vengono regolate automaticamente, assicurando che sullo schermo appaia un'immagine nitida (pagina 19).

Note

- Se la funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine è attivata, l'unico interruttore ad essere attivo è () (alimentazione).
- Si potrebbe verificare uno sfarfallio dell'immagine in questa fase, che non indice di problemi di funzionamento. Attendere per qualche istante il completamento della regolazione.

Se la funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine di questo monitor non è in grado di regolare completamente l'immagine

È possibile procedere manualmente a ulteriori regolazioni della qualità dell'immagine per il segnale di ingresso corrente (vedere REGOLAZIONI AUT.).

In caso sia necessario procedere a ulteriori regolazioni della qualità dell'immagine

È possibile regolare manualmente la nitidezza (fase/pixel) e la posizione (orizzontale/verticale) dell'immagine.

Tali regolazioni vengono memorizzate e richiamate automaticamente non appena il monitor riceve un segnale di ingresso registrato in precedenza.

Effettuare ulteriori regolazioni automatiche della qualità dell'immagine per il segnale di ingresso corrente (REGOLAZ AUTOM)

1 Premere il tasto MENU.

Sullo schermo appare il menu principale.

- 2 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare A (SCHERMO), quindi premere il tasto OK.
 Il menu SCHERMO viene visualizzato sullo schermo.
- 3 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare REGOLAZ AUTOM, quindi premere il tasto OK. Il menu REGOLAZ AUTOM viene visualizzato sullo schermo
- 4 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare SÌ o NO, quindi premere il tasto OK.
 - Sì: Regolare opportunamente la fase, i pixel e la posizione orizzontale/verticale per il segnale di ingresso corrente, quindi memorizzare le impostazioni inserite.

Nota

Quando il monitor è acceso o il segnale di ingresso è stato modificato, REGOLAZ AUTOM effettua le regolazioni automatiche,

• NO: REGOLAZ AUTOM non è disponibile. Nota

REGOLAZ AUTOM funziona automaticamente quando viene modificato il segnale d ingresso.

5 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare , quindi premere il tasto OK.

Tornare alla schermata di menu.

AUTOM

680x1050/60Hz

Regolazione manuale della nitidezza e della posizione dell'immagine (PIXEL/FASE/ CENTRO ORIZ/CENTRO VERT)

È possibile regolare la nitidezza dell'immagine come segue. Questo tipo di regolazione è efficace se il computer viene collegato al connettore di ingresso HD15 (RGB analogico) del monitor.

- $\begin{array}{ll} 1 & Impostare \mbox{ la risoluzione del computer su} \\ 1.280 \times 1.024 \mbox{ per SDM-G76D e SDM-G96D, su} \\ 1.680 \times 1.050 \mbox{ per SDM-G206W.} \end{array}$
- 2 Caricare il CD-ROM.
- Avvio del CD-ROM Per Windows
 Se l'esecuzione viene avviata automaticamente: Selezionare area, lingua e modello, quindi fare clic su Strumento di regolazione monitor (UTILITY).
- 4 Fare clic su "Adjust" e confermare la risoluzione attuale (valore superiore) e la risoluzione raccomandata (valore inferiore), quindi fare clic su "Next".

Viene visualizzato il modello di prova per PIXEL.

- 5 **Premere il tasto MENU.** Sullo schermo appare il menu principale.
- 6 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare A (SCHERMO), quindi premere il tasto OK.
 Il menu SCHERMO viene visualizzato sullo schermo.
- 7 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare PIXEL, quindi premere il tasto OK.

Il menu PIXEL viene visualizzato sullo schermo.

8 Premere i tasti ↓/↑ fino a far scomparire le strisce verticali.

Regolare in modo che le strisce verticali scompaiano.



9 Premere il tasto OK.

Sullo schermo appare il menu principale. Se su tutto lo schermo vengono visualizzate delle strisce orizzontali, regolare la FASE seguendo la procedura riportata di seguito.

10 Fare clic su "Next".

Viene visualizzato il modello di prova per FASE.

11 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare FASE, quindi premere il tasto OK.

Il menu FASE viene visualizzato sullo schermo.

12 Premere i tasti ↓/↑ fino a ridurre al minimo le strisce orizzontali.

Regolare in modo che le strisce orizzontali vengano ridotte al minimo.



13 Premere il tasto OK.

Sullo schermo appare il menu principale.

14 Fare clic su "Next".

Viene visualizzato il modello di prova per CENTRO.

- 15 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare CENTRO ORIZ o CENTRO VERT, quindi premere il tasto OK.
 Il menu CENTRO ORIZ o CENTRO VERT viene visualizzato sullo schermo.
- 16 Premere i tasti **↓/↑** per centrare il modello di prova sullo schermo.
- 17 Fare clic su "Next".

Fare clic su "End" o "ESCI" per disattivare il modello di prova.

- Se l'esecuzione non viene avviata automaticamente:
- 1 Aprire "Risorse del computer" e fare clic destro sull'icona del CD-ROM. Selezionare "Esplora" per aprire il CD-ROM.
- 2 Aprire [Utility] e selezionare [WINDOWS].
- **3** Avviare [WIN_UTILITY.EXE]. Viene visualizzato il modello di prova. Passare al punto 4.

Per Macintosh

- 1 Aprire il CD-ROM.
- 2 Aprire [Utility] e selezionare [MAC].
- 3 Aprire [MAC UTILITY], quindi avviare [MAC_CLASSIC_UTILITY] o [MAC_OSX_UTILITY]. Viene visualizzato il modello di prova. Passare al punto 4.
- **4 Premere il tasto MENU.** Sullo schermo appare il menu principale.
- 5 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare A (SCHERMO), quindi premere il tasto OK.
 Il menu SCHERMO viene visualizzato sullo schermo.
- 6 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare FASE, quindi premere il tasto OK. Il menu FASE viene visualizzato sullo schermo.

7 Premere i tasti ↓/↑ fino a ridurre al minimo le strisce orizzontali.

Regolare in modo che le strisce orizzontali vengano ridotte al minimo.



8 Premere il tasto OK.

Sullo schermo appare il menu principale. Se su tutto lo schermo vengono visualizzate delle strisce verticali, regolare PIXEL seguendo le procedure riportate di seguito.

9 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare PIXEL, quindi premere il tasto OK.

Il menu PIXEL viene visualizzato sullo schermo.

10 Premere i tasti ↓/↑ fino a far scomparire le strisce verticali.

Regolare in modo che le strisce verticali scompaiano.



11 Premere il tasto OK.

Sullo schermo appare il menu principale.

- 12 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare CENTRO ORIZ o CENTRO VERT, quindi premere il tasto OK. Il menu CENTRO ORIZ o CENTRO VERT viene visualizzato sullo schermo.
- 13 Premere i tasti ↓/↑ per centrare il modello di prova sullo schermo.
- 14 Fare clic su "END" sullo schermo per disattivare il modello di prova.

Regolare il display con una risoluzione adeguata (RISOLUZIONE) (solo per SDM-G206W)

Il segnale di uscita dal computer potrebbe essere ignorato e quindi il display verr regolato in base alla risoluzione predefinita. In tal caso, il menu SCHERMO verr regolato con una risoluzione diversa dall'input effettivo trasmesso dal computer. Utilizzare questa funzione solo per modificare correttamente il menu SCHERMO.

- 1 Premere il tasto MENU. Sullo schermo appare il menu principale.
- 2 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare A (SCHERMO) e premere il tasto OK.
 Sullo schermo appare il menu SCHERMO.

3 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare RISOLUZIONE e premere OK.

Sullo schermo appare il menu RISOLUZIONE.



4 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare la risoluzione da visualizzare, quindi premere OK.

Menu ZOOM (solo per SDM-G206W)

Il monitor è impostato per visualizzare l'immagine a tutto schermo, a prescindere del modo o della risoluzione dell'immagine nell'impostazione predefinita (PIENO). È inoltre possibile visualizzare l'immagine nel rapporto o nella risoluzione originali.

È possibile eseguire le impostazioni nel menu ZOOM per l'ingresso corrente. È anche possibile regolare le impostazioni per altri ingressi.



- **1 Premere il tasto MENU.** Sullo schermo viene visualizzato il menu principale.
- 2 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare ⊕ (ZOOM), quindi premere il tasto OK. Sullo schermo viene visualizzato il menu ZOOM.
- 3 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare il modo desiderato, quindi premere il tasto OK.
 - PIENO (impostazione predefinita): Il segnale di input viene visualizzato a tutto schermo, indipendentemente dalla modalità o dalla risoluzione dell'immagine.
 - NORMALE: Il segnale di input viene visualizzato sullo schermo con le proporzioni effettive. Possono quindi essere visualizzate bande nere a destra e a sinistra dell'immagine, a seconda del segnale. Il menu ZOOM potrebbe non essere disponibile, a seconda della sincronizzazione del segnale.
 - REALE: Il segnale di input viene visualizzato sullo schermo alla risoluzione effettiva. I segnali con risoluzione inferiore a 1.680 × 1.050 sono visualizzati al centro dello schermo, circondati da una cornice nera.

Il menu ZOOM potrebbe non essere disponibile, a seconda della sincronizzazione del segnale.

Nota

Se si utilizzano segnali con risoluzione $1.680\times1.050,$ le impostazioni sopra descritte non sono disponibili. L'immagine viene visualizzata a tutto schermo.

Menu POSIZIONE MENU

Se il menu visualizzato copre l'immagine sullo schermo, è possibile spostarlo.



- Premere il tasto MENU. 1 Sullo schermo appare il menu principale.
- 2 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare 📼 (POSIZIONE MENU), quindi premere il tasto OK. Il menu POSIZIONE MENU viene visualizzato sullo schermo.
- Premere i tasti 4/1 per selezionare la posizione 3 desiderata, quindi premere il tasto OK.

Esistono tre posizioni per le parti superiore, centrale e inferiore dello schermo.

Menu RILEV INGRESSO

Selezionando RIL AUTO ATT nel menu RILEV INGRESSO, il monitor rileva automaticamente il segnale di ingresso in un terminale di ingresso, quindi modifica automaticamente l'ingresso prima che il monitor entri nel modo di risparmio energetico.



Premere il tasto MENU. 1

Sullo schermo appare il menu principale.

2 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare → (RILEV INGRESSO), quindi premere il tasto OK.

Il menu RILEV INGRESSO viene visualizzato sullo schermo.

3 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare il modo desiderato, quindi premere il tasto OK.

• RIL AUTO ATT:

Se il terminale di ingresso selezionato è privo di segnale di ingresso o se viene selezionato un terminale di ingresso mediante il tasto INPUT sul monitor e il terminale è privo di segnale di ingresso, appare il messaggio a schermo (pagina 20) e il monitor controlla automaticamente il segnale di ingresso in un altro terminale per modificare l'ingresso.

Quando l'ingresso viene modificato, il terminale di ingresso selezionato viene visualizzato nella parte superiore sinistra dello schermo.

In assenza di segnale di ingresso, il monitor entra automaticamente nel modo di risparmio energetico.

· RIL AUTO DIS:

L'ingresso non viene modificato automaticamente. Premere il tasto INPUT per modificare l'ingresso.

Menu LANGUAGE

È possibile cambiare la lingua utilizzata per i menu o i messaggi visualizzati sul presente monitor.



- Premere il tasto MENU. 1 Sullo schermo appare il menu principale.
- 2 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare (LANGUAGE), quindi premere il tasto OK. Il menu LANGUAGE viene visualizzato sullo schermo.
- 3 Premere i tasti $\frac{1}{2}$ per selezionare una lingua, quindi premere il tasto OK.
 - ENGLISH: Inglese
 - FRANÇAIS: Francese
 - DEUTSCH: Tedesco
 - ESPAÑOL: Spagnolo
 - ITALIANO
 - NEDERLANDS: Olandese
 - SVENSKA: Svedese
 - РУССКИЙ: Russo
 - 日本語: Giapponese
 - 中文: Cinese

→••← Menu RIPRISTINO (ripristino alle impostazioni predefinite)

È possibile ripristinare i valori predefiniti delle regolazioni.



- 1 **Premere il tasto MENU.** Sullo schermo appare il menu principale.
- 2 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare →··
 (RIPRISTINO), quindi premere il tasto OK.
 Il menu RIPRISTINO viene visualizzato sullo schermo.
- 3 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare il modo desiderato, quindi premere il tasto OK.
 - OK: Ripristina l'impostazione predefinita di tutti i dati di regolazione. Si noti che l'impostazione di ALANGUAGE viene mantenuta.
 - ANNULLA: Annulla il ripristino e ritorna alla schermata del menu.

Om Menu BLOCCO MENU

Onde evitare regolazioni o impostazioni accidentali, è possibile bloccare i tasti.



- **1 Premere il tasto MENU.** Sullo schermo appare il menu principale.
- Premere i tasti ↓/↑ per selezionare o-π (BLOCCO MENU), quindi premere il tasto OK.

Il menu BLOCCO MENU viene visualizzato sullo schermo.

3 Premere i tasti ↓/↑ per selezionare SÌ o NO.

- Sì: Funzioneranno solo l'interruttore (b) (alimentazione) e il tasto MENU. Se si tenta di eseguire altre operazioni, sullo schermo verrà visualizzata l'icona On. Con On BLOCCO MENU impostato su Sì, è possibile selezionare solo questa voce di menu.
- NO: On BLOCCO MENU viene impostato su NO.

Funzionalità tecniche

Funzione di risparmio energetico

Questo monitor è conforme alle direttive sul risparmio energetico di VESA, ENERGY STAR e NUTEK. Se collegato a un computer o a una scheda grafica conforme allo standard DPMS (Display Power Management Standard) per l'ingresso analogico/ DMPM (DVI Digital Monitor Power Management) per l'ingresso digitale, il monitor è in grado di ridurre automaticamente il consumo energetico come mostrato di seguito.

SDM-G76D

Modalità di alimentazione	Consumo energetico	Indicatore () (alimentazione)
funzionamento normale	45 W (max)	verde
attivo-spento* (deep sleep)**	1,0 W (max)	arancione
spento	1,0 W (max)	spento

SDM-G96D

Modalità di alimentazione	Consumo energetico	Indicatore () (alimentazione)
funzionamento normale	48 W (max)	verde
attivo-spento* (deep sleep)**	1,0 W (max)	arancione
spento	1,0 W (max)	spento

SDM-G206W

Modalità di alimentazione	Consumo energetico	Indicatore () (alimentazione)
funzionamento normale	70 W (max)	verde
attivo-spento* (deep sleep)**	1,0 W (max)	arancione
spento	1,0 W (max)	spento

* Quando il computer entra nel modo "attivo-spento", il segnale di ingresso viene interrotto e sullo schermo appare il messaggio NO SEGNALE IN INGRESSO. Dopo 5 secondi, il monitor entra nel modo di risparmio energetico.

** "deep sleep" è una modalità di risparmio energetico definita da Environmental Protection Agency.

Funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine (solo segnale RGB analogico)

Quando il monitor riceve un segnale di ingresso, la posizione e la nitidezza dell'immagine (fase/ pixel) vengono regolate automaticamente, assicurando che sullo schermo appaia un'immagine nitida.

Modalità predefinita in fabbrica

Quando viene trasmesso un segnale di ingresso al monitor, tale segnale viene fatto corrispondere automaticamente a uno dei modi preimpostati in fabbrica e memorizzati nel monitor, in modo da fornire un'immagine di alta qualità al centro dello schermo. Se il segnale di ingresso corrisponde alla modalità predefinita in fabbrica, l'immagine viene automaticamente visualizzata sullo schermo con le regolazioni predefinite.

Se i segnali di ingresso non corrispondono alle modalità predefinite in fabbrica

Quando il monitor riceve un segnale di ingresso non corrispondente ad alcuno dei modi predefiniti in fabbrica, viene attivata la funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine, assicurando che sullo schermo appaia sempre un'immagine nitida entro le gamme di frequenza che seguono: Frequenza orizzontale: 28–80 kHz (SDM-G76D/SDM-G96D)

```
        28-81 kHz (SDM-G206W)

        Frequenza verticale:
        56-75 Hz (SDM-G76D/SDM-G96D)

        56-75 Hz (<1.680 × 1.050),</td>
        56-60 Hz (=1.680 × 1.050)

        (SDM-G206W)
        (SDM-G206W)
```

Di conseguenza, la prima volta che il monitor riceve segnali di ingresso che non corrispondono ad alcuno dei modi preimpostati in fabbrica, è possibile che l'apparecchio impieghi più tempo del normale per visualizzare l'immagine. Tali dati di regolazione vengono memorizzati automaticamente, in modo che, all'utilizzo successivo del monitor, questo funzioni come quando vengono ricevuti i segnali che corrispondono a uno dei modi preimpostati in fabbrica.

Se la fase, i pixel e la posizione dell'immagine vengono regolati manualmente quando per REGOLAZ AUTOM è selezionato NO

Per alcuni segnali di ingresso, la funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine del monitor potrebbe non essere sufficiente a impostare completamente fase, pixel e posizione. In tal caso, è possibile eseguire le regolazioni manualmente (pagina 15). Le regolazioni eseguite manualmente vengono memorizzate come modo utente e richiamate automaticamente ogni volta che il monitor riceve gli stessi segnali di ingresso.

Note

- Se la funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine è attivata, l'unico interruttore ad essere attivo è () (alimentazione).
- Si potrebbe verificare uno sfarfallio dell'immagine in questa fase, che non è indice di problemi di funzionamento. Attendere per qualche istante il completamento della regolazione.

Guida alla soluzione dei problemi

Prima di contattare l'assistenza tecnica, consultare la seguente sezione.

Messaggi a schermo

Se si presenta qualche problema relativo al segnale di ingresso, sullo schermo appare uno dei messaggi descritti di seguito. Per risolvere il problema, vedere "Sintomi e soluzioni dei problemi" a pagina 21.

Se viene visualizzato FUORI GAMMA

Significa che il segnale di ingresso non è supportato dalle caratteristiche tecniche del monitor. Controllare le voci sottostanti.



Se viene visualizzato "xxx.x kHz/xxx Hz"

Significa che la frequenza orizzontale o la frequenza verticale non è supportata dalle caratteristiche tecniche del monitor. Le cifre indicano le frequenze orizzontale e verticale del segnale di ingresso corrente.

Se viene visualizzato "RISOLUZIONE > 1280 × 1024" (SDM-G76D/SDM-G96D)

Significa che la risoluzione non è supportata dalle caratteristiche tecniche del monitor $(1.280 \times 1.024 \text{ o} \text{ inferiore})$.

Se viene visualizzato "RISOLUZIONE > 1680 × 1050" (SDM-G206W)

Significa che la risoluzione non è supportata dalle caratteristiche tecniche del monitor $(1.680 \times 1.050 \text{ o inferiore})$.

Se viene visualizzato NO SEGNALE IN INGRESSO

Significa che non è stato immesso alcun segnale.



VAI A RISPARMIO ENERG

Il monitor entrerà nel modo di risparmio energetico dopo circa 5 secondi a partire dal momento in cui viene visualizzato il messaggio.

Se viene visualizzato CAVO SCOLLEGATO

Significa che il cavo del segnale video è stato scollegato.

Esempio			
INFORMAZIONI			
CAVO SCOLLEGATO INGRESSO1:DVI-D VAI A RISPARMIO	ENERG		

VAI A RISPARMIO ENERG

Il monitor entrerà nel modo di risparmio energetico dopo circa 45 secondi a partire dal momento in cui viene visualizzato il messaggio.
Sintomi e soluzioni dei problemi

Se un problema è causato dal computer o da altri apparecchi collegati, consultare il manuale delle istruzioni dell'apparecchio collegato.

ntomo	Controllare quanto segue
mmagine non viene visualizzata	
Se l'indicatore () (alimentazione) non è illuminato dopo il collegamento del cavo di alimentazione o se l'indicatore () (alimentazione) non è illuminato dopo la pressione dell'interruttore di alimentazione,	Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
Se viene visualizzato "CAVO SCOLLEGATO",	 Controllare che il cavo del segnale video sia collegato correttamente e che tutte le spine siano saldamente inserite nelle rispettive prese (pagina 8). Controllare che i piedini del connettore di ingresso video non siano piegati o rientranti. Verificare che l'impostazione di selezione dell'ingresso sia corretta (pagina 10). È stato collegato un cavo del segnale video non in dotazione. Se viene collegato un cavo del segnale video diverso da quello in dotazione, è possibile che "CAVO SCOLLEGATO" venga visualizzato sullo schermo prima che venga attivato il modo di risparmio energetico. Non si tratta di un problema di funzionamento.
Se viene visualizzato "NO SEGNALE IN INGRESSO" o se l'indicatore () (alimentazione) è arancione,	 Controllare che il cavo del segnale video sia collegato correttamente e che tutte le spine siano saldamente inserite nelle rispettive prese (pagina 8). Controllare che i piedini del connettore di ingresso video non siano piegati o rientranti. Verificare che l'impostazione di selezione dell'ingresso sia corretta (pagina 10).
	 Problema calsato dal computer o da anti appareccin conegati e non dal monitor Il computer si trova nel modo di risparmio energetico. Premere un tasto qualsiasi sulla tastiera o spostare il mouse. Controllare che la scheda grafica sia installata correttamente. Aggiornare la scheda grafica con i driver più recenti. In alternativa, utilizzare la versione della scheda grafica adatta al sistema operativo in uso. Se si utilizza un computer portatile, impostare l'uscita del computer come uscita video (per i dettagli su come impostare l'uscita video, contattare il produttore del computer). Controllare che il computer sia acceso. Riavviare il computer.
Se viene visualizzato "FUORI GAMMA",	 Problema causato dal computer o da altri apparecchi collegati e non dal monitor Controllare che la gamma di frequenza video rientri in quella specificata per il monitor. Se con questo monitor ne è stato sostituito uno precedente, ricollegare quest'ultimo, quindi regolare la scheda grafica del computer come indicato di seguito: Orizzontale: 28–80 kHz (RGB analogico), 28–64 kHz (RGB digitale) (SDM-G76D/SDM-G96D) 28–81 kHz (RGB analogico), 28–66 kHz (RGB digitale) (SDM-G206W) Verticale: 56–75 Hz (RGB analogico), 60 Hz (RGB digitale) (SDM-G76D/SDM-G96D) 56–75 Hz (<1.680 × 1.050 RGB analogico), 56–60 Hz (=1.680 × 1.050 RGB analogico) 60 Hz (RGB digitale) (SDM-G206W) Risoluzione: 1.280 × 1.024 o inferiore (SDM-G76D/SDM-G96D) 1.680 × 1.050 o inferiore (SDM-G206W) Avviare il sistema operativo in modalità provvisoria e riavviare il computer dopo aver impostato la risoluzione. Le impostazioni per la modalità provvisoria variano a seconda del sistema operativo in uso. Per ulteriori informazioni, contattare il produttore del computer.
Se viene utilizzato Windows e con questo monitor è stato sostituito un vecchio monitor,	 Se con questo monitor ne è stato sostituito uno precedente, ricollegare quest'ultimo e completare le operazioni descritte di seguito. Selezionare "SONY" dall'elenco "Produttore", quindi selezionare "SDM-G76D", "SDM-G96D" o "SDM-G206W" dall'elenco "Modello" nella schermata di selezione dei dispositivi Windows. Se il nome del modello del monitor non è presente nell'elenco "Modello", provare "Plug & Play".

Sintomo	Controllare quanto segue
Se si utilizza un sistema Macintosh,	• Se viene utilizzato l'adattatore Macintosh (non in dotazione), verificare che tale adattatore e il cavo del segnale video siano stati collegati correttamente.
L'immagine è tremolante, salta, oscilla o non è chiara.	 Regolare i pixel e la fase (solo segnale RGB analogico) (pagina 15). Provare a collegare il monitor a un'altra presa di rete CA, preferibilmente su un circuito diverso.
	 Problema causato dal computer o da altri apparecchi collegati e non dal monitor Per l'impostazione più adatta del monitor, consultare il manuale della scheda grafica. Assicurarsi che il modo grafico (VESA, Macintosh 19" Color, ecc.) e la frequenza del segnale di ingresso siano supportati dal monitor. Anche se la frequenza rientra nella gamma adatta, alcune schede grafiche potrebbero avere un impulso sincronico troppo basso perché il monitor possa sincronizzarvisi correttamente. Regolare la frequenza di refresh del computer (frequenza verticale) per ottenere la migliore immagine possibile.
L'immagine è sfocata.	 Regolare la luminosità e il contrasto (pagina 12). Pagolare i pivel e la fase (solo segnale PCR analogico) (pagina 15).
	 Regolare i pixer e la fase (solo segnale ROB analogico) (pagina 15). Problema causato dal computer o da altri apparecchi collegati e non dal monitor Impostare la risoluzione del computer su SXGA (1.280 × 1.024) per SDM-G76D e SDM-G96D, oppure su WSXGA+(1.680 × 1.050) per SDM-G206W.
L'immagine è sdoppiata.	Eliminare eventuali prolunghe del cavo video e/o scatole di commutazione video.Controllare che tutte le spine siano inserite saldamente nelle rispettive prese.
L'immagine non è centrata o non è delle dimensioni corrette (solo segnale RGB analogico).	 Regolare i pixel e la fase (pagina 15). Regolare la posizione dell'immagine (pagina 15). Si noti che alcune modalità video non riempiono lo schermo fino ai bordi.
L'immagine è allungata verticalmente o ha un formato strano.	• Impostare la risoluzione al valore massimo per il display del computer in uso. (solo SDM-G206W)
L'immagine è troppo piccola.	 Problema causato dal computer o da altri apparecchi collegati e non dal monitor Impostare la risoluzione del computer su SXGA (1.280 × 1.024) per SDM-G76D e SDM-G96D, oppure su WSXGA+(1.680 × 1.050) per SDM-G206W.
L'immagine è scura.	 Regolare la luminosità (pagina 12). Regolare la retroilluminazione (pagina 12). Dopo l'accensione, occorrono alcuni minuti prima che il display si illumini.
Sono visibili disturbi ondulati o ellittici (effetto moiré).	• Regolare i pixel e la fase (solo segnale RGB analogico) (pagina 15).
Il colore non è uniforme.	• Regolare i pixel e la fase (solo segnale RGB analogico) (pagina 15).
Il colore bianco non è perfetto.	Regolare la temperatura di colore (pagina 13).
l tasti del display non funzionano (סד viene visualizzato sullo schermo).	 Se BLOCCO MENU è impostato su SI, impostarlo su NO (pagina 18).
Il monitor si spegne dopo poco.	 Problema causato dal computer o da altri apparecchi collegati e non dal monitor Disattivare l'impostazione di risparmio energetico del computer.
La risoluzione visualizzata nella schermata del menu non è corretta.	• A seconda dell'impostazione della scheda grafica, è possibile che la risoluzione visualizzata nella schermata del menu non corrisponda a quella impostata sul computer.
La risoluzione non corrisponde al segnale inviato dal computer.	• È possibile modificare la risoluzione del display (solo SDM-G206W) (pagina 16).
Il menu ZOOM non è disponibile. REALE non è disponibile.	• ZOOM potrebbe non essere disponibile a seconda della sincronizzazione del segnale (solo SDM-G206W) (pagina 16).

Se un problema persiste, consultare un rivenditore Sony autorizzato e fornire le informazioni elencate di seguito:

- Nome modello: SDM-G76D, SDM-G96D o SDM-G206W
- Numero di serie

- Descrizione dettagliata del problema
- Data di acquisto
- Nome e caratteristiche tecniche del computer e della scheda grafica

Caratteristiche tecniche

SDM-G76D			SDM-G96D		
Pannello LCD	Tipo di pan Matrix	nello: a-Si TFT Active	Pannello LCD	Tipo di pann Matrix	nello: a-Si TFT Active
	Dimensioni	dell'immagine: 17.0		Dimensioni	dell'immagine: 19,0
	pollici			pollici	
Formato del segnale di ing	resso		Formato del segnale di ing	resso	
	Frequenza d	li utilizzo RGB*	6 6	Frequenza d	i utilizzo RGB*
	Orizzontale	: 28–80 kHz (RGB analogico) 28–64 kHz (RGB		Orizzontale:	28–80 kHz (RGB analogico) 28–64 kHz (RGB
		digitale)			digitale)
	Verticale:	56–75 Hz (RGB		Verticale:	56–75 Hz (RGB
		60 Hz (RCB digitale)			60 Hz (RGR digitale)
Risoluzione	Orizzontale	· max 1 280 punti	Risoluzione	Orizzontale	max 1 280 punti
Risoluzione	Verticale: n	1.024 linee	Risoluzione	Verticale: m	ax 1 024 linee
Livelli dei segnali di ingre	sso	iux. 1.02 (inice	Livelli dei segnali di ingresso		
Erveni dei segnan di nigre	Segnale vid	eo RGB analogico	Segnale video RGB analogico		
	0.7 Vn-	p_{1} 75 Ω_{1} positivo		0.7 Vn-r	75Ω positivo
	Segnale SY	NC		Segnale SY	NC
	Livello	TTL 22kO		Livello	TTL 2.2 kO
	positivo	0 negativo		positivo	o negativo
	(orizzor	ntale e verticale separati)		(orizzon	tale e verticale separati)
	Segnale RG	B (DVI) digitale:		Segnale RG	B (DVI) digitale:
	TMDS	(collegamento singolo)		TMDS (collegamento singolo)
Requisiti di alimentazione	100–240 V.	50–60 Hz.	Requisiti di alimentazione	100–240 V.	50–60 Hz.
1	max. 1.0 A	,	1	max. 1,0 A	,
Temperatura di utilizzo	5–35°C		Temperatura di utilizzo	5–35°C	
Dimensioni (larghezza/altezza/profondità)		Dimensioni (larghezza/alte	zza/profondit	tà)	
	Display (ve Circa 38	rticalmente): $33,5 \times 404,5 \times 163 \text{ mm}$		Display (ver Circa 42	ticalmente): 2,5 × 435,5 × 163 mm
Peso	Circa 5,1 kg	2	Peso	Circa 5,6 kg	
Plug & Play	DDC2B		Plug & Play	DDC2B	
Accessori	Vedere a pa	igina 8.	Accessori	Vedere a pag	gina 8.

- * Condizione di sincronizzazione orizzontale e verticale consigliata
 - L'ampiezza della sincronizzazione orizzontale dovrebbe essere superiore al 4,8% della sincronizzazione orizzontale totale oppure 0,8 µs, a seconda di qual è più ampia.
 - L'ampiezza di oscuramento orizzontale dovrebbe essere superiore a 2,5 μsec.
 - L'ampiezza di oscuramento verticale dovrebbe essere superiore a 450 µsec.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

SDM-G206W		
Pannello LCD	Tipo di pannello: a-Si TFT Active Matrix	
	Dimensioni	dell'immagine: 20,1
	pollici	6 ,
Formato del segnale di ing	resso	
6 6	Frequenza di	i utilizzo RGB*
	Orizzontale:	28–81 kHz (RGB
		analogico)
		28–66 kHz (RGB
		digitale)
	Verticale:	56–75 Hz (<1.680 ×
		1.050 RGB analogico)
		56–60 Hz (=1.680 ×
		1.050 RGB analogico)
		60 Hz (RGB digitale)
Risoluzione	Orizzontale: max. 1.680 punti	
	Verticale: m	ax. 1.050 linee
Livelli dei segnali di ingres	sso	
	Segnale vide	o RGB analogico
	0,7 Vp-p	o, 75 Ω, positivo
	Segnale SYN	NC
	Livello 7	ΓTL, 2,2 kΩ,
	positivo	o negativo
	(orizzon	tale e verticale separati)
	Segnale RGI	B (DVI) digitale:
	TMDS (collegamento singolo)
Requisiti di alimentazione	100–240 V,	50–60 Hz,
	max. 1,5 A	
Temperatura di utilizzo	5–35°C	•
Dimensioni (larghezza/alte	zza/profondit	a)
	Display (ver	ticalmente):
D.	Circa 48	$5,5 \times 410 \times 178 \text{ mm}$
Peso	Circa 5,2 kg	
Plug & Play	DDC2B	. 0
Accessori	vedere a pag	gina 8.

* Condizione di sincronizzazione orizzontale e verticale consigliata

- L'ampiezza della sincronizzazione orizzontale dovrebbe essere superiore al 4,8% della sincronizzazione orizzontale totale oppure 0,8 µs, a seconda di qual è più ampia.
- L'ampiezza di oscuramento orizzontale dovrebbe essere superiore a 2,5 µsec.
- L'ampiezza di oscuramento verticale dovrebbe essere superiore a 450 µsec.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

SONY_®

TFT LCD Color Computer Display

Instruções de Utilização_____(PT)

SDM-G76D SDM-G96D SDM-G206W

© 2006 Sony Corporation

Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the unit. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your dealer regarding this product. Model No. _ Serial No.

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Dangerously high voltages are present inside the unit. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y evitar daños, por favor, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo.

If you have any questions about this product, you may call; Sony Customer Information Services Center 1-800-222-7669 or http://www.sony.com/

Declaration of Conformity

Trade Name: Model:	SONY SDM-G76D
mouon	SDM-G96D
	SDM-G206W
Responsible Party:	Sony Electronics Inc.
Address:	16530 Via Esprillo,
	San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone Number:	858-942-2230

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTICE

This notice is applicable for USA/Canada only. If shipped to USA/Canada, install only a UL LISTED/CSA LABELLED power supply cord meeting the following specifications:

SPECIFICATIONS F

Plug Type	Nema-Plug 5-15p
Cord	Type SVT or SJT, minimum 3 × 18 AWG
Length	Maximum 15 feet
Rating	Minimum 7 A, 125 V

NOTICE

Cette notice s'applique aux Etats-Unis et au Canada uniquement.

Si cet appareil est exporté aux Etats-Unis ou au Canada, utiliser le cordon d'alimentation portant la mention UL LISTED/CSA LABELLED et remplissant les conditions suivantes: SPECIFICATIONS

Type de fiche Cordon Longueur Tension

Fiche Nema 5-15 broches Type SVT ou SJT, minimum 3 × 18 AWG Maximum 15 pieds Minimum 7 A, 125 V





As an ENERGY STAR Partner, Sony Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

(SDM-G76D/SDM-G96D only)

Conteúdos

or	nfiguração
	Configuração 1: Utilize o suporte
	Configuração 2: Ligue o ecrã ao computador
	Configuração 3: Ligar o cabo de alimentação
	Configuração 4: Fixe os fios
	Configuração 5: Ligar o monitor e o computador
	Regular a inclinação
	Seleccionar o sinal de entrada (botão INPUT)
۶r	sonalizar O Monitor
	Navegar no menu 1
	Definir o MODE (PICTURE MODE)
	Menu SCREEN (apenas sinal RGB analógico)
	🕾 Menu ZOOM (apenas para SDM-G206W)
	📼 Menu MENU POSITION 1
	Menu INPUT SENSING 1
	Menu LANGUAGE 18
	→•• Menu RESET (repor as predefinições)18
	O ■ Menu MENU LOCK
r	acterísticas Técnicas19
	Função de economia de energia19
	A função de regulação automática da qualidade da imagem
	(apenas sinal RGB analógico)1
S	olução de problemas20
	Mensagens no ecrã
	Sintomas e soluções dos problemas

- Macintosh é uma marca registada da Apple Computer, Inc., registada nos EUA e outros países.
- Windows[®] é uma marca registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e outros países.
 VESA e DDC[™] são marcas registadas
- VESA e DDC[™] são marcas registadas da Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR[®] é uma marca registada dos E.U.
- Adobe e Acrobat são marcas registadas da Adobe Systems Incorporated.
- Todos os outros nomes de produtos aqui mencionados são marcas registadas ou marcas comerciais das respectivas empresas.
- Para além disso, "TM" e "®" não são mencionados individualmente neste manual.

Precauções

Aviso sobre ligações eléctricas

• Utilize o cabo de alimentação fornecido. Se utilizar um cabo de alimentação diferente, certifique-se de que é compatível com a sua rede eléctrica local.

Para os clientes nos EUA

Se não utilizar o cabo adequado, este monitor não estará em conformidade com as normas FCC.

Para os clientes no Reino Unido

Se utilizar o monitor no Reino Unido, certifique-se de que utiliza o cabo de alimentação para o Reino Unido.

Exemplo de tipos de fichas



para 100 a 120 V CA para 200 a 240 V CA apenas para 240 V CA

O equipamento deve ser instalado próximo de uma tomada facilmente acessível.

Instalação

Não instale ou deixe o monitor:

- Em locais sujeitos a temperaturas extremas, por exemplo próximo de um aquecedor, grelha de ventilação ou luz solar directa. Ao sujeitar o monitor a temperaturas extremas, como num automóvel estacionado à luz solar directa ou próximo de um respirador de aquecimento, pode provocar deformações na caixa ou avarias.
- Em locais sujeitos a vibrações mecânicas ou embates.
- Próximo de qualquer equipamento que gere um campo magnético forte, como um televisor ou diversos outros electrodomésticos.
- Em locais sujeitos a níveis excessivos de pó, sujidade ou areia, por exemplo próximo de uma janela aberta ou numa saída para o exterior. Se o instalar temporariamente num ambiente externo, certifique-se de que toma as precauções adequadas contra pó e sujidade transportados pelo vento. Caso contrário, poderão ocorrer avarias irreparáveis.

Tenha cuidado para não tocar nas grelhas de ventilação do ar na parte traseira superior do ecrã, pois estas aquecem.

Coloque a unidade numa superfície plana. Não coloque a unidade numa superfície irregular como, por exemplo, a extremidade de uma secretária. Se uma parte desta unidade sobressair de uma superfície semelhante, esta pode cair e causar danos e ferimentos.

Ventilação

As aberturas nas partes superior e inferior são fornecidas para uma ventilação adequada. Para assegurar que o conjunto tem um funcionamento correcto e para o proteger de sobreaquecer, essas aberturas nunca devem ser bloqueadas ou tapadas.

A ventilação nunca deve ser impedida, tapando as aberturas de ventilação com objectos, tal como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.

Manuseamento do ecrã LCD

- Não deixe o ecrã LCD voltado para o sol, uma vez que isso pode danificar o ecrã LCD. Tenha cuidado quando colocar o monitor próximo de uma janela.
- Não pressione ou risque o ecrã LCD. Não coloque objectos pesados sobre o ecrã LCD. Isso pode provocar a perda de uniformidade do ecrã ou provocar avarias no painel LCD.
- Se o monitor for utilizado num local fresco, pode aparecer no ecrã uma imagem residual. Isso não é uma avaria. O ecrã regressa ao normal à medida que a temperatura vai subindo até ao nível de funcionamento normal.
- Se uma imagem parada for visualizada durante um período de tempo prolongado, pode aparecer durante algum tempo uma imagem residual. A imagem residual acabará por desaparecer.
- O painel de LCD aquece durante o funcionamento. Isso não é uma avaria.

Nota sobre o LCD (Ecrã de Cristais Líquidos)

O ecrã LCD é fabricado com tecnologia de elevada precisão. No entanto, podem surgir constantemente pontos pretos ou pontos de luz brilhante (vermelhos, azuis ou verdes) no ecrã LCD e podem surgir faixas coloridas ou brilho irregular no ecrã LCD. Isso não é uma avaria.

(Pontos eficazes: mais de 99,99%)

Manutenção

- Certifique-se de que desliga a ficha do cabo de alimentação da tomada eléctrica antes de limpar o monitor.
- Limpe o ecrã LCD com um pano macio. Se utilizar um líquido de limpeza de vidros, não utilize qualquer tipo de produto de limpeza que contenha uma solução anti-estática ou aditivo semelhante, uma vez que isso pode riscar o revestimento do ecrã LCD.
- Limpe a caixa, painel e controlos com um pano macio humedecido ligeiramente com uma solução de detergente suave. Não utilize qualquer tipo de superfície abrasiva, pó para arear ou solvente, como álcool ou benzina.
- Não raspe, toque ou bata na superfície do ecrã com itens aguçados ou abrasivos como canetas esferográficas ou chaves de parafusos. Este tipo de contacto pode resultar num tubo de imagem riscado.
- De referir que pode ocorrer deterioração de material ou degradação do revestimento do ecrã LCD se o monitor for exposto a solventes voláteis, tais como insecticidas, ou se for mantido um contacto prolongado com borracha ou materiais em vinil.
- Note que, se o pessoal da assistência técnica substituir alguma peça durante os trabalhos de reparação, essa peça poderá ficar em posse da assistência técnica.

Transporte

- Desligue todos os cabos do monitor e segure o monitor firmemente com ambas as mãos durante o transporte. Se deixar cair o monitor, pode sofrer danos corporais ou danificar o monitor.
- Quando transportar este monitor para reparações ou envio, utilize a caixa de cartão e os materiais de embalagem originais.

Montagem numa parede ou braço de suporte

Se pretender instalar o ecrã numa parede ou num braço de suporte, certifique-se de que consulta técnicos qualificados.

Eliminação do monitor

- Não elimine este monitor com os resíduos domésticos gerais.
- O tubo fluorescente utilizado neste monitor contém mercúrio. A eliminação deste monitor deve ser realizada em conformidade com os regulamentos da sua autoridade de sanidade pública local.

Para os clientes nos Estados Unidos

Este produto contém mercúrio. A eliminação deste produto poderá ser regulamentada, se for vendido nos Estados Unidos. Para informações sobre eliminação ou reciclagem, contacte as autoridades locais ou a Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org).

Identificação das peças e controlos

Consulte as páginas entre parêntesis para obter mais informações. O interruptor () (de alimentação) e os botões de controlo encontram-se no lado inferior direito do monitor.

Parte frontal do ecrã



1 Interruptor () (de alimentação) e indicador (páginas 9, 19)

Para ligar ou desligar o ecrã, prima o interruptor \bigcirc (de alimentação) para o nível superior.

O indicador de alimentação acende-se a verde quando o ecrã é ligado, e acende-se a cor-de-laranja quando o monitor está em modo de economia de energia.



2 Botão MENU (página 11)

Este botão abre ou fecha o menu principal. Premir este botão durante 5 segundos apresenta a definição DDC/CI actual. Premir este botão durante mais 3 segundos altera a definição.

3 Botão ↓/↑ (página 11)

Estes botões funcionam como os botões \downarrow/\uparrow quando seleccionar os itens do menu e efectuar regulações.

4 Botão OK (página 11)

Este botão selecciona o item ou executa as definições no menu.

5 Botão (PICTURE MODE) (página 11)

Este botão é utilizado para regular o PICTURE MODE.

6 Botão INPUT (página 10)

Este botão comuta o sinal de entrada de vídeo entre INPUT1 e INPUT2 quando estão ligados dois computadores ao monitor.

Parte traseira do ecrã



7 Orifício de Bloqueio de Segurança

O orifício de bloqueio de segurança deve ser aplicado com o Kensington Micro Saver Security System. O Micro Saver Security System é uma marca comercial da Kensington.

8 Ficha AC IN (página 9)

Ligar o cabo de alimentação (fornecido).

 Conector de entrada DVI-D (RGB digital) para INPUT1 (página 8)

Este conector recebe os sinais de vídeo RGB digitais que cumprem a norma DVI Rev.1.0.

10 Conector de entrada HD15 (RGB analógico) para INPUT2 (página 8)

Este conector recebe sinais de vídeo RGB analógicos (0,7 Vp-p, positivo) e sinais de SINCRONIA.

Configuração

Antes de utilizar o monitor, verifique se os seguintes itens estão incluídos na caixa de cartão:

- Ecrã LCD
- Cabo de alimentação
- Cabo de sinal de vídeo HD15-HD15 (RGB analógico)
- Cabo de sinal de vídeo DVI-D (RGB digital)
- · Correia do cabo
- CD-ROM (software utilitário para Windows/Macintosh, Instruções de utilização, etc.)
- Cartão de garantia
- Guia de configuração rápida

Configuração 1:Utilize o suporte

■ Utilizar o suporte fornecido

Abra o suporte.



Nota

O suporte é dobrado na fábrica. Certifique-se de que o ecrã não é colocado na vertical estando o suporte dobrado. Caso contrário, o ecrã pode cair.

Utilizar o suporte compatível VESA

Quando utilizar um suporte ou braço de suporte compatível VESA, não fornecido, utilize os parafusos compatíveis para prender.



Pode utilizar o ecrã com, ou sem, o suporte fornecido.

Configuração 2: Ligue o ecrã ao computador

Desligue o monitor e o computador antes de ligar.

Notas

- Não toque nos pinos do conector do cabo do sinal de vídeo, uma vez que isso pode dobrar os pinos.
- Verifique o alinhamento dos conectores HD15 e DVI-D para evitar que os pinos do conector do cabo do sinal de vídeo se dobrem.

Ligar a um computador equipado com um conector de saída DVI (RGB digital)

Utilizando o cabo do sinal de vídeo DVI-D fornecido (RGB digital), ligue o computador ao conector de entrada DVI-D do monitor (RGB digital).



Ligar um computador equipado com um conector de saída HD15 (RGB analógico)

Utilizando o cabo do sinal de vídeo HD15-HD15 (RGB analógico) fornecido, ligue o computador ao conector de entrada HD15 do monitor (RGB analógico).



Configuração 3: Ligar o cabo de alimentação

Com o monitor e o computador desligados, ligue em primeiro lugar o cabo de alimentação ao monitor e, em seguida, a uma tomada de alimentação.



Configuração 4: Fixe os fios

1 Junte os cabos e os fios.

Utilizando a correia do cabo fornecida, junte os cabos e os fios.



A ilustração apresentada aqui da traseira do monitor é a mesma que SDM-G76D. Isto aplica-se a outros modelos.

Configuração 5: Ligar o monitor e o computador

Prima o interruptor () (de alimentação).

O indicador 🖞 (de alimentação) do monitor acende-se a verde.



Ligue o computador.

A instalação do monitor está concluída. Se necessário, utilize os comandos do monitor para regular a imagem.

• Se não surgir qualquer imagem no ecrã Verifique se o cabo de alimentação e o cabo do sinal de vídeo

Verifique se o cabo de alimentação e o cabo do sinal de vídeo estão correctamente ligados.

• Se NO INPUT SIGNAL surgir no ecrã:

O computador encontra-se no modo de economia de energia. Tente premir uma tecla do teclado ou movimentar o rato.

• Se CABLE DISCONNECTED surgir no ecrã:

Verifique se o cabo do sinal de vídeo está correctamente ligado.

• Se OUT OF RANGE surgir no ecrã:

Volte a ligar o monitor antigo. Em seguida, regule a placa gráfica do computador dentro das seguintes gamas.

	RGB analógico	RGB digital
Frequência horizontal	28–80 kHz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 28-81 kHz (SDM-G206W)	28–64 kHz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 28-66 kHz (SDM-G206W)
Frequência vertical	56–75 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 56–75 Hz (<1.680 × 1.050) 56–60 Hz (=1.680 × 1.050) (SDM-G206W)	60 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 60 Hz (SDM-G206W)
Resolução	1.280 × 1.024 ou inferior SDM-G76D/ SDM-G96D) 1.680 × 1.050 ou inferior (SDM-G206W)	1.280 × 1.024 ou inferior (SDM-G76D/ SDM-G96D) 1.680 × 1.050 ou inferior (SDM-G206W)

Para mais informações sobre as mensagens no ecrã, consulte "Sintomas e soluções dos problemas" na página 21.

Não são necessários controladores específicos

O monitor está em conformidade com a norma Plug & Play "DDC" e detecta automaticamente todas as informações do monitor. Não é necessário instalar um controlador específico no computador. Na primeira vez que liga o seu computador depois de ligar o monitor, pode surgir no ecrã o Assistente de configuração. Neste caso, siga as instruções no ecrã. O monitor Plug & Play é seleccionado automaticamente para que possa utilizar este monitor.

A frequência vertical é definida para 60 Hz.

Uma vez que as cintilações no monitor são discretas, pode utilizá-lo tal como está. Não é necessário definir a frequência vertical para qualquer valor elevado particular.

Regular a inclinação

Este ecrã pode ser regulado dentro dos ângulos abaixo indicados.

Aprox. 20°

Segure nas partes inferiores do painel LCD e, em seguida, incline os ângulos do ecrã.



Para utilizar o ecrã confortavelmente

Este ecrã foi concebido de forma a que possa definir a um ângulo de visualização confortável. Regule o ângulo de visualização do ecrã de acordo com a altura da secretária e cadeira e de forma a que a luz não seja reflectida pelo ecrã para os olhos.

Nota

Quando regular a inclinação do ecrã, certifique-se de que não empurra ou derruba o ecrã da secretária.

Seleccionar o sinal de entrada (botão INPUT)

Prima o botão INPUT.

O sinal de entrada é alterado sempre que prime este botão.



Mensagem no ecrã (Surge durante cerca de 5 segundos no canto superior esquerdo.)	Configuração do sinal de entrada
INPUT1 : DVI-D	Conector de entrada DVI-D (RGB digital) para INPUT1
INPUT2 : HD15	Conector de entrada HD15 (RGB analógico) para INPUT2

Personalizar O Monitor

Antes de efectuar regulações

Ligue os cabos e, em seguida, a alimentação do monitor e do computador.

Para alcançar os melhores resultados, aguarde pelo menos 30 minutos antes de efectuar regulações.

Pode efectuar diversas regulações no monitor utilizando o menu no ecrã.

Navegar no menu

■ Utilizando os botões MENU, ↓/↑, e OK

1 Visualize o menu principal.

Prima o botão MENU para visualizar o menu principal no ecrã.



2 Seleccione o menu que pretende regular.

Prima os botões ↓/↑ para visualizar o menu desejado. Prima o botão OK para seleccionar o item de menu.



3 Regule o menu.

Prima os botões \checkmark/\uparrow para fazer as regulações e em seguida, prima o botão OK.

Quando prime o botão OK, a definição é armazenada, depois o ecrã regressa ao menu anterior.



4 Feche o menu.

Prima o botão MENU uma vez para regressar à visualização normal. Se não forem premidos quaisquer botões, o menu fecha automaticamente após 45 segundos.



Definir o MODE (PICTURE MODE)

Se premir o botão no lado inferior direito do monitor repetidamente, poderá alterar entre MODE de MOVIE \rightarrow PC \rightarrow USER \rightarrow GAME.

Prima o botão 🚺 repetidamente.

A predefinição de MODE é definida para MOVIE. Quando prime o botão 🏠 uma vez é visualizado MOVIE (predefinição) e quando volta a premir é visualizado PC.

Cada vez que prime o botão $\mathbf{\Phi}$, o modo é alterado da seguinte forma.



Cada modo surge no ecrã e MODE é alterado. O menu desaparece automaticamente após cerca de 5 segundos.

Com USER seleccionado, pode regular o nível de contraluz premindo os botões \checkmark/\uparrow ou seleccionando contraluz a partir de MENU.

Nota

Pode efectuar uma sintonização fina da qualidade da imagem para cada modo.

Repor as regulações

É possível repor as regulações utilizando o menu RESET. Consulte página 18 para mais informações sobre como repor as regulações.

Controlar o monitor através do computador

Prima o botão MENU durante 5 segundos. Vai visualizar uma mensagem no ecrã que indica a definição actual. Após 3 segundos, a definição DDC/CI é ligada ou desligada, conforme mostrado abaixo.

Mensagens no ecrã (Aparecem durante algum tempo)

• • •	
DDC-CI: ON	Permite ao computador controlar
(predefinição)	as definições de menu.
DDC-CI: OFF	Não permite ao computador controlar as definições de menu.

Nota

Esta função aplica-se apenas a computadores que suportam a função DDC/CI (Display Data Channel Command Interface).

Menu PICTURE

Pode regular os seguintes itens utilizando o menu PICTURE.

2

70

280x1024/60Hz

- MODE
- (GAME/MOVIE/PC/USER)
- BACKLIGHT
- CONTRAST •
- BRIGHTNESS Ö
- COLOR 🐱
- GAMMA γ
- SHARPNESS
- MODE RESET →··

Menu MODE

Pode seleccionar o brilho apropriado do ecrã a seu gosto. A predefinição PICTURE pode ser definida para cada modo. A predefinição alterada é automaticamente aplicada a cada entrada (INPUT1/INPUT2).

1 Prima o botão MENU.

Surge no ecrã o menu principal.

- 2 Prima o botão ↓/↑ para seleccionar (PICTURE) e prima o botão OK.
 Surge no ecrã o menu PICTURE.
- 3 Prima o botão ↓/↑ para seleccionar MOVIE e prima o botão OK.

Surge no ecrã o menu MODE.



- 4 Prima o botão **↓/↑** para seleccionar o modo pretendido e prima o botão OK.
 - A predefinição é MOVIE.GAME: Imagem brilhante.
 - MOVIE: Imagem nítida com forte contraste.

- PC: Imagem de tom suave.
- USER: Imagem com pouco brilho.

Nota

Pode efectuar uma sintonização fina da qualidade da imagem para cada modo.

Regular a contraluz (BACKLIGHT)

Se o ecrã estiver muito brilhante, regule a contraluz para facilitar a visão do ecrã.

1 Prima o botão MENU.

Surge no ecrã o menu principal.

- 2 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar (PICTURE) e prima o botão OK.
 Surge no ecrã o menu PICTURE.
- 3 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar |: (BACKLIGHT) e prima o botão OK. Surge no ecrã o menu BACKLIGHT.
- 4 Prima os botões ↓/↑ para regular o nível de luz e prima o botão OK.

Regular o contraste (CONTRAST)

Regule o contraste da imagem.

Nota

Enquanto COLOR estiver definido para sRGB, não pode regular CONTRAST, BRIGHTNESS ou GAMMA.

- 1 Prima o botão MENU. Surge no ecrã o menu principal.
- 2 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar (PICTURE) e prima o botão OK. Surge no ecrã o menu PICTURE.
- 3 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar ① (CONTRAST) e prima o botão OK. Surge no ecrã o menu CONTRAST.
- 4 Prima os botões ↓/↑ para regular o contraste e prima o botão OK.

Regular o nível de preto de uma imagem (BRIGHTNESS)

Regular o brilho da imagem (nível de preto).

Nota

Enquanto COLOR estiver definido para sRGB, não pode regular CONTRAST, BRIGHTNESS ou GAMMA.

- 1 Prima o botão MENU. Surge no ecrã o menu principal.
- 2 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar (PICTURE) e prima o botão OK.
 Surge no ecrã o menu PICTURE.

- 3 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar ·○· (BRIGHTNESS) e prima o botão OK. Surge no ecrã o menu BRIGHTNESS.
- 4 Prima os botões ↓/↑ para regular o brilho e prima o botão OK.

Regular a temperatura da cor (COLOR)

É possível seleccionar o nível de cor da imagem para o campo de cor branca a partir das predefinições de temperatura de cor padrão.

Se necessário, também é possível aperfeiçoar a temperatura de cor.

Pode definir a temperatura de cor desejada para cada modo de brilho do ecrã.



- 1 Prima o botão MENU. Surge no ecrã o menu principal.
- 2 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar (PICTURE) e prima o botão OK. Surge no ecrã o menu PICTURE.
- 3 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar . (COLOR) e prima o botão OK.
 Surge no ecrã o menu COLOR.
- 4 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar a temperatura de cor pretendida e prima o botão OK. O equilíbrio de brancos muda de azulado para avermelhado à medida que a temperatura de cor é regulada de 9.300K para 6.500K (predefinicão).

Quando seleccionar "sRGB", as cores são reguladas para o perfil sRGB. (A definição de cor sRGB é um protocolo de cores padrão na indústria concebido para produtos de computador.) Se seleccionar "sRGB", as definições de cor do computador devem ser definidas para o perfil sRGB.

Notas

- Se um computador ligado ou outro equipamento não estiver em conformidade com sRGB, a cor não pode ser ajustada ao perfil sRGB.
- Quando COLOR é definido para sRGB, não pode regular CONTRAST, BRIGHTNESS ou GAMMA.

Aperfeiçoar a temperatura de cor (USER ADJUSTMENT)

A temperatura de cor pode ser definida para cada modo (GAME/MOVIE/PC/USER).

	USER ADJUSTMENT
	5 B 1 28
	G 1128
От	В 111111111111111111111111111111111111
	1280x1024/60Hz
-	J↑ → OK EXITMENJ

1 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar ADJUST e prima o botão OK.

Surge no ecrã o menu USER ADJUSTMENT.

2 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar R (Vermelho) ou B (Azul) e prima o botão OK. Em seguida, prima os botões ↓/↑ para regular a temperatura de cor e prima o botão OK.

Uma vez que esta regulação altera a temperatura de cor aumentando ou diminuindo os componentes R e B relativamente a G (verde), o componente G é fixo.

acedida automaticamente sempre que USER for seleccionado. Surge no ecrã o menu COLOR.

Alterar as definições de gamma (GAMMA)

É possível associar a tonalidade de cor da imagem no ecrã com a tonalidade de cor original.

Nota

Enquanto COLOR estiver definido para sRGB, não pode regular CONTRAST, BRIGHTNESS ou GAMMA.



1 Prima o botão MENU.

Surge no ecrã o menu principal.

- 2 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar (PICTURE) e prima o botão OK. Surge no ecrã o menu PICTURE.
- 3 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar γ (GAMMA) e prima o botão OK.
 Surge no ecrã o menu GAMMA.
- 4 Prima os botões **↓/↑** para seleccionar o modo pretendido e prima o botão OK.

Regular a nitidez (SHARPNESS)

Regular para aumentar a nitidez do contorno das imagens, etc.

- 1 Prima o botão MENU. Surge no ecrã o menu principal.
- 2 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar (PICTURE) e prima o botão OK. Surge no ecrã o menu PICTURE.
- 3 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar ① (SHARPNESS) e prima o botão OK. Surge no ecrã o menu SHARPNESS.
- 4 Prima os botões ↓/↑ para regular a nitidez e prima o botão OK.
- Menu MODE RESET (repor todos os modos para a predefinição) ***

É possível repor as regulações para as predefinições.

- 1 Prima o botão MENU. Surge no ecrã o menu principal.
- 2 Prima o botão ↓/↑ para seleccionar (PICTURE) e prima o botão OK.
 Surge no ecrã o menu PICTURE.
- 3 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar →·· (MODE RESET) e prima o botão OK. Surge no ecrã o menu MODE RESET.
- 4 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar o modo pretendido e prima o botão OK.
 - OK: Para repor todos os modos no menu PICTURE para as predefinições.
 - CANCEL: Para cancelar a reposição e regressar ao menu PICTURE.

A Menu SCREEN (apenas sinal RGB analógico)

Pode regular os seguintes itens utilizando o menu SCREEN.

- AUTO ADJUST
- PHASE
- PITCH
- H CENTER
- V CENTER



• RESOLUTION (apenas SDM-G206W)

Nota

Ao receber os sinais RGB do conector de entrada DVI-D para INPUT1, não é necessária regulação.

Função de regulação automática da qualidade da imagem

Quando o monitor recebe um sinal de entrada, este regula automaticamente a posição e a nitidez da imagem (fase/ intensidade), garantindo que surge uma imagem nítida no ecrã (página 19).

Notas

- Enquanto a função de regulação automática da qualidade da imagem está activada, apenas o interruptor (¹) (de alimentação) irá funcionar.
- A imagem pode tremer durante este período, mas isto não representa uma avaria. Aguarde alguns momentos até o ajuste ficar concluído.

Se a função de regulação automática da qualidade da imagem deste monitor parecer não regular totalmente a imagem

O utilizador pode continuar a regular automaticamente a qualidade da imagem para o sinal de entrada actual (Consulte AJUSTE AUTOMÁTICO).

Se ainda necessitar de efectuar regulações na qualidade da imagem

O utilizador pode regular manualmente a nitidez (fase/intensidade) e a posição (posição horizontal/vertical) da imagem.

Estas regulações são guardadas na memória e recuperadas automaticamente quando o monitor recebe uma entrada prévia e sinal de entrada registado.

- Efectue outras regulações automáticas na qualidade da imagem para o sinal de entrada actual (AUTO ADJUST)
- 1 Prima o botão MENU. Surge no ecrã o menu principal.
- 2 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar A (SCREEN) e prima o botão OK. Surge no ecrã o menu SCREEN.
- 3 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar AUTO ADJUST e prima o botão OK.
 Surge no ecrã o menu AUTO ADJUST.
- 4 Prima os botões **↓/↑** para seleccionar ON ou OFF e prima o botão OK.
 - ON: Efectue as regulações apropriadas relativas à fase, intensidade e posição horizontal/vertical do ecrã para o sinal de entrada actual, e memorize-os. Nota

Quando o monitor está ligado ou o sinal de entrada é alterado, AUTO ADJUST faz as regulações automáticas,

OFF: AUTO ADJUST não está disponível.
 Nota

AUTO ADJUST funciona automaticamente quando o sinal de entrada é alterado.

5 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar se prima o botão OK.

Regressar ao ecrã de menu.

Regule manualmente a nitidez da imagem (PITCH/PHASE/H CENTER/V CENTER)

O utilizador pode regular a nitidez da imagem da seguinte forma. Esta regulação é eficaz quando o computador está ligado ao conector de entrada HD15 (RGB analógico) do monitor.

- 1 Defina a resolução para 1.280 \times 1.024 para SDM-G76D e SDM-G96D, 1.680 \times 1.050 para SDM-G206W no computador.
- 2 Coloque o CD-ROM.
- 3 Inicie o CD-ROM Para utilizadores do Windows Quando a Execução automática é efectuada: Seleccione a área, idioma e modelo e clique em Ferramenta de Ajuste do Ecrã (Utilitário).
- 4 Clique em "Adjust" e confirme a resolução actual (valor superior) e recomendada (valor inferior) e, em seguida, clique em "Next".

Surge o padrão de teste para PITCH.

- 5 Prima o botão MENU. Surge no ecrã o menu principal.
- 6 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar A (SCREEN) e prima o botão OK.
 Surge no ecrã o menu SCREEN.
- 7 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar PITCH e prima o botão OK.
 Surge no ecrã o menu de regulação PITCH.
- 8 Prima os botões **↓/↑** até que as faixas verticais desapareçam.

Regule até que as faixas verticais desapareçam.



9 Prima o botão OK.

Surge no ecrã o menu principal.

Se forem detectadas faixas horizontais sobre a totalidade do ecrã, regule a PHASE utilizando os procedimentos seguintes.

10 Clique em "Next".

Surge o padrão de teste para PHASE.

11 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar PHASE e prima o botão OK.

Surge no ecrã o menu de regulação PHASE.

12 Prima os botões ↓/↑ até que as faixas horizontais fiquem reduzidas ao mínimo.

Regule até que as faixas horizontais fiquem reduzidas ao mínimo.



- **13 Prima o botão OK.** Surge no ecrã o menu principal.
- 14 Clique em "Next".

Surge o padrão de teste para CENTER.

 15 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar H CENTER ou V CENTER e prima o botão OK.

Surge no ecrã o menu de regulação H CENTER ou o menu de regulação V CENTER.

- 16 Prima os botões ↓/↑ para centrar o padrão de teste no ecrã.
- 17 Clique em "Next".

Faça em clique "End" ou "SAIR" para desligar o padrão de teste.

Quando a Execução automática não é efectuada:

- Abra "My Computer" e faça clique com o botão direito sobre o ícone CD-ROM.
 Vá ao "Explorer" e abra o ícone CD-ROM.
- 2 Abra [Utility] e seleccione [WINDOWS].
- 3 Inicie [WIN_UTILITY.EXE]. Surge o padrão de teste. Vá para o passo 4.
- Para Utilizadores de Macintosh
- 1 Abra o CD-ROM.
- 2 Abra [Utility] e seleccione [MAC].
- 3 Abra [MAC UTILITY] e, em seguida, inicie [MAC_CLASSIC_UTILITY] ou [MAC_OSX_UTILITY].
 Surge o padrão de teste. Vá para o passo 4.
- 4 Prima o botão MENU. Surge no ecrã o menu principal.
- 5 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar A (SCREEN) e prima o botão OK.
 Surge no ecrã o menu SCREEN.
- 6 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar PHASE e prima o botão OK.

Surge no ecrã o menu de regulação PHASE.

7 Prima os botões ↓/↑ até que as faixas horizontais fiquem reduzidas ao mínimo.

Regule até que as faixas horizontais fiquem reduzidas ao mínimo.



8 Prima o botão OK.

Surge no ecrã o menu principal. Se forem detectadas faixas verticais sobre a totalidade do ecrã, regule PITCH utilizando os procedimentos seguintes.

9 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar PITCH e prima o botão OK.

Surge no ecrã o menu de regulação PITCH.

10 Prima os botões **↓/↑** até que as faixas verticais desapareçam.

Regule até que as faixas verticais desapareçam.



11 Prima o botão OK.

Surge no ecrã o menu principal.

12 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar H CENTER ou V CENTER e prima o botão OK.

Surge no ecrã o menu de regulação H CENTER ou o menu de regulação V CENTER.

- 13 Prima os botões ↓/↑ para centrar o padrão de teste no ecrã.
- 14 Faça clique sobre "END" no ecrã para desligar o padrão de teste.

Ajustar o ecrã para a resolução adequada (RESOLUTION) (apenas para SDM-G206W)

O sinal de saída do seu computador pode ser ignorado, o que significa que o ecrã é ajustado à resolução predefinida. Neste caso, o menu SCREEN é ajustado a uma resolução diferente da de entrada actual do computador. Utilize esta função quando pretender ajustar o menu SCREEN correctamente.

1 Prima o botão MENU.

Surge o menu principal no ecrã.

2 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar A (SCREEN) e prima o botão OK. Surge no ecrã o menu SCREEN. 3 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar RESOLUTION e prima o botão OK. O menu RESOLUTION surge no ecrã.

4 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar a resolução que deseja visualizar e prima o botão OK.

Henu ZOOM (apenas para SDM-G206W)

O monitor foi definido para visualizar totalmente a imagem no ecrã, independentemente do modo da imagem ou da resolução na predefinição (FULL).

Pode também visualizar a imagem na sua resolução ou relação de aspecto actual.

As definições no menu ZOOM podem ser efectuadas para a entrada actual. Pode também regular as definições para outras entradas.



- 1 Prima o botão MENU. Surge no ecrã o menu principal.
- 2 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar ⊕ (ZOOM) e prima o botão OK.

Surge no ecrã o menu ZOOM.

- 3 Prima os botões **↓/↑** para seleccionar o modo pretendido e prima o botão OK.
 - FULL (A predefinição): O sinal de entrada é visualizado no ecrã na totalidade, independentemente do modo de imagem ou da resolução.
 - NORMAL: O sinal de entrada é apresentado no ecrã na sua proporção real. Por isso, podem aparecer faixas negras no lado esquerdo e direito da imagem, dependendo do sinal.
 O menu ZOOM pode não estar disponível,

dependendo da temporização do sinal.

 REAL: O sinal de entrada é visualizado no ecrã na sua resolução real. Os sinais inferiores a 1.680 × 1.050 são visualizados no centro do ecrã, rodeados por uma estrutura preta. O menu ZOOM pode não estar disponível, dependendo da temporização do sinal.

Nota

Quando utilizar os sinais de resolução 1.680×1.050 , as definições mencionadas em cima não estão disponíveis. A imagem é visualizada no ecrã na totalidade.

Menu MENU POSITION

O utilizador pode alterar a posição do menu caso este esteja a bloquear uma imagem no ecrã.



- 1 Prima o botão MENU. Surge no ecrã o menu principal.
- 2 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar ⊡ (MENU POSITION) e prima o botão OK.
 Surge no ecrã o menu MENU POSITION.
- 3 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar a posição desejada e prima o botão OK.

Há três posições respectivamente para a parte superior, central e inferior do ecrã.

➡ Menu INPUT SENSING

Quando o utilizador selecciona AUTO ON no menu INPUT SENSING, o monitor detecta automaticamente um sinal de entrada para um terminal de entrada e muda automaticamente a entrada antes de o monitor entrar no modo de economia de energia.



- 1 Prima o botão MENU. Surge no ecrã o menu principal.
- 2 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar → (INPUT SENSING) e prima o botão OK.

Surge no ecrã o menu INPUT SENSING.

- 3 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar o modo pretendido e prima o botão OK.
 - AUTO ON: Quando o terminal de entrada seleccionado não possui sinal de entrada ou quando o utilizador selecciona um terminal de entrada através do botão INPUT no monitor e o terminal não possui sinal de entrada, surge a mensagem no ecrã (página 20) e o monitor verifica automaticamente o sinal de entrada para outro terminal de entrada para alterar a entrada. Quando a entrada é alterada, o terminal de

Quando a entrada é alterada, o terminal de entrada seleccionado é visualizado no canto superior esquerdo do ecrã. Quando não existe sinal de entrada, o monitor entra automaticamente no modo de economia de energia.

• AUTO OFF: A entrada não é alterada automaticamente. Prima o botão INPUT para mudar a entrada.

🖾 Menu LANGUAGE

Pode alterar o idioma utilizado nos menus ou mensagens apresentados neste monitor.



- 1 Prima o botão MENU. Surge no ecrã o menu principal.
- 2 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar (LANGUAGE) e prima o botão OK.
 Surge no ecrã o menu LANGUAGE.
- 3 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar um idioma e prima o botão OK.
 - ENGLISH: Inglês
 - FRANÇAIS: Francês
 - DEUTSCH: Alemão
 - ESPAÑOL: Espanhol
 - ITALIANO: Italiano
 - NEDERLANDS: Neerlandês
 - SVENSKA: Sueco
 - РУССКИЙ: Russo
 - 日本語: Japonês
 - 中文: Chinês

→··← Menu RESET (repor as predefinições)

É possível repor as regulações para as predefinições.



1 Prima o botão MENU.

Surge no ecrã o menu principal.

2 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar →·· (RESET) e prima o botão OK.

Surge no ecrã o menu RESET.

- 3 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar o modo pretendido e prima o botão OK.
 - OK: Para repor todos os dados de regulação para as predefinições. Tenha em atenção que a definição A LANGUAGE não é reposta através deste método.
 - CANCEL: Para cancelar a reposição e regressar ao ecrã do menu.

Om Menu MENU LOCK

Pode bloquear o controlo dos botões para impedir regulações acidentais ou reposição.

	MENU LOCK
₀ ‡ ©1€≯ ⊳	ON WOFF
	1280x1024/60Hz ■

- **1 Prima o botão MENU.** Surge no ecrã o menu principal.
- 2 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar om (MENU LOCK) e prima o botão OK.
 Surge no ecrã o menu MENU LOCK.
- 3 Prima os botões ↓/↑ para seleccionar ON ou OFF.
 - ON: Apenas o interruptor () (de alimentação) e o botão MENU irão funcionar. Se tentar qualquer outra operação, o ícone On aparece no ecrã. Com On MENU LOCK definido para ON, apenas pode ser seleccionado este item de menu.
 - OFF: **OTT** MENU LOCK é definido para OFF.

Características Técnicas

Função de economia de energia

Este monitor cumpre as directrizes de economia de energia definidas por VESA, ENERGY STAR e NUTEK. Se o monitor estiver ligado a um computador ou placa gráfica de vídeo que seja DPMS (Norma de Gestão de Energia de Ecrã) para entrada Analógica/DMPM (Gestão de Energia de Monitores Digitais DVI) para entrada Digital, o monitor irá reduzir automaticamente o consumo de energia conforme mostrado abaixo.

SDM-G76D

Modo de energia	Consumo de energia	indicador ॑ (de alimentação)
funcionamento normal	45 W (máx.)	verde
não activo* (em espera)**	1,0 W (máx.)	cor-de-laranja
desligado	1,0 W (máx.)	desligado

SDM-G96D

Modo de energia	Consumo de energia	indicador 🕛 (de alimentação)
funcionamento normal	48 W (máx.)	verde
não activo* (em espera)**	1,0 W (máx.)	cor-de-laranja
desligado	1,0 W (máx.)	desligado

SDM-G206W

Modo de energia	Consumo de energia	indicador () (de alimentação)
funcionamento normal	70 W (máx.)	verde
não activo* (em espera)**	1,0 W (máx.)	cor-de-laranja
desligado	1,0 W (máx.)	desligado

* Quando o computador entra no modo "não activo", o sinal de entrada é cortado e surge no ecrã NO INPUT SIGNAL. Após 5 segundos, o monitor entra no modo de economia de energia.

** "em espera" é o modo de economia de energia definido pela Environmental Protection Agency.

A função de regulação automática da qualidade da imagem (apenas sinal RGB analógico)

Quando o monitor recebe um sinal de entrada, este regula automaticamente a posição e a nitidez da imagem (fase/intensidade), garantindo que surge uma imagem nítida no ecrã.

O modo de predefinição de fábrica

Quando o monitor recebe um sinal de entrada, estabelece automaticamente a correspondência entre o sinal e um dos modos predefinidos de fábrica na memória do monitor para proporcionar uma imagem de alta qualidade no centro do ecrã. Se o sinal de entrada corresponder ao modo predefinido de fábrica, a imagem aparece automaticamente no ecrã com as regulações predefinidas adequadas.

Se os sinais de entrada não corresponderem a um dos modos predefinidos de fábrica

Quando o monitor recebe um sinal de entrada que não corresponde a um dos modos predefinidos de fábrica, a função de regulação automática da qualidade da imagem deste monitor é activada para garantir que surge sempre no ecrã uma imagem nítida (dentro das gamas de frequência do monitor): Frequência horizontal: 28–80 kHz (SDM-G76D/SDM-G96D)

requencia norizontai.	20 00 Mile (BBIII Grobibbiii Grob
	28-81 kHz (SDM-G206W)
Frequência vertical:	56-75 Hz (SDM-G76D/SDM-G96D)
	56–75 Hz (<1.680 × 1.050),
	56–60 Hz (=1.680 × 1.050)
	(SDM-G206W)

Consequentemente, na primeira vez que o monitor recebe sinais de entrada que não correspondem a um dos modos predefinidos de fábrica, o monitor pode demorar mais tempo do que o normal a visualizar a imagem no ecrã. Estes dados de regulação são armazenados automaticamente na memória para que, da próxima vez, o monitor funcione da mesma forma que quando o monitor recebe os sinais que correspondem a um dos modos predefinidos de fábrica.

Se regular a fase, intensidade e posição da imagem manualmente enquanto está seleccionado OFF de AUTO ADJUST

Para alguns sinais de entrada, a função de regulação automática da qualidade da imagem deste monitor pode não regular totalmente a posição da imagem, a fase e a intensidade. Neste caso, o utilizador pode definir estas regulações manualmente (página 15). Se definir estas regulações manualmente, estas ficam armazenadas na memória como modos de utilizador e são acedidas automaticamente sempre que o monitor recebe os mesmos sinais de entrada.

Notas

- Enquanto a função de regulação automática da qualidade da imagem está activada, apenas o interruptor 🕐 (de alimentação) irá funcionar.
- A imagem pode cintilar durante este processo, não implicando uma avaria. Aguarde um pouco até a regulação terminar.

Resolução de problemas

Antes de contactar a assistência técnica, consulte esta secção.

Mensagens no ecrã

Se existir algum problema com o sinal de entrada, surge no ecrã uma das seguintes mensagens. Para resolver o problema, consulte "Sintomas e soluções dos problemas" na página 21.

Se OUT OF RANGE surgir no ecrã

Isso indica que o sinal de entrada não é suportado pelas especificações do monitor. Verifique os seguintes itens.

Exemplo	
OINFORMATION	
OUT OF RANGE INPUT1:DVI-D xxx.xkHz/ xxxHz	

Se "xxx.x kHz/xxx Hz" for visualizado

Isso indica que a frequência horizontal ou vertical não é suportada pelas especificações do monitor. Os valores indicam as frequências horizontais e verticais do

Os valores indicam as frequencias horizontais e verticais de sinal de entrada actual.

Se "RESOLUTION > 1280 \times 1024" for visualizado (SDM-G76D/SDM-G96D)

Isso indica que a resolução não é suportada pelas especificações do monitor $(1.280 \times 1.024 \text{ ou inferior})$.

Se aparecer "RESOLUTION > 1680 × 1050" (SDM-G206W)

Isso indica que a resolução não é suportada pelas especificações do monitor (1.680×1.050 ou inferior).

Se NO INPUT SIGNAL surgir no ecrã

Isso indica que não é recebido qualquer sinal.



GO TO POWER SAVE

O monitor irá entrar no modo de economia de energia cerca de 5 segundos a partir do momento em que a mensagem é visualizada.

Se surgir CABLE DISCONNECTED no ecrã

Isso indica que o cabo do sinal de vídeo foi desligado.

Exemplo
INFORMATION
CABLE DISCONNECTED INPUT1:DVI-D GO TO POWER SAVE

GO TO POWER SAVE

O monitor irá entrar no modo de economia de energia cerca de 45 segundos a partir do momento em que a mensagem é visualizada.

Sintomas e soluções dos problemas

Se ocorrer um problema como resultado de um computador ou outro equipamento ligado, consulte o manual de instruções do equipamento ligado.

Sintoma	Verifique estes itens
Sem imagem	
Se o indicador () (de alimentação) não se acender depois de o cabo de alimentação ser ligado, ou se o indicador () (de alimentação) não se acender depois de o interruptor de alimentação ser premido,	Verifique se o cabo de alimentação esta ligado correctamente.
Se surgir "CABLE DISCONNECTED" no ecrã,	 Verifique se o cabo do sinal de vídeo está ligado correctamente e se todas as fichas estão bem encaixadas nas respectivas tomadas (página 8). Verifique se os pinos do conector de entrada de vídeo não estão dobrados ou metidos para dentro. Verifique se a definição entrada seleccionada está correcta (página 10). Está ligado um cabo do sinal de vídeo não fornecido. Se ligar um cabo do sinal de vídeo não fornecido, "CABLE DISCONNECTED" pode surgir no ecrã antes de entrar no modo de economia de energia. Isso não é uma avaria.
Se "NO INPUT SIGNAL" surgir no ecrã ou o indicador 心 (de alimentação) estiver cor-de-laranja,	 Verifique se o cabo do sinal de vídeo está ligado correctamente e se todas as fichas estão bem encaixadas nas respectivas tomadas (página 8). Verifique se os pinos do conector de entrada de vídeo não estão dobrados ou afundados. Verifique se a definição entrada seleccionada está correcta (página 10).
	 Problemas provocados por um computador ou outro equipamento ligado e não provocado pelo monitor O computador encontra-se no modo de economia de energia. Tente premir uma tecla do teclado ou movimentar o rato. Verifique se a placa gráfica está instalada correctamente. Altere a placa gráfica para o controlador mais recente. Ou faça corresponder a versão da sua placa gráfica com o SO actual. Quando utilizar um computador portátil, defina a saída do seu computador para saída de vídeo (para mais detalhes sobre as definições de saída de vídeo, contacte o fabricante do seu computador). Verifique se a alimentação do computador está ligada. Ligue novamente o computador.

Sintoma	Verifique estes itens	
Se "OUT OF RANGE" surgir no ecrã,	 Problemas provocados por um computador ou outro equipamento ligado e não provocado pelo monitor Verifique se a gama de frequências de vídeo está dentro da que está especificada para o monitor. Se substituiu um monitor antigo por este monitor, volte a ligar o monitor antigo e regule a placa gráfica do computador dentro das seguintes gamas: Horizontal: 28–80 kHz (RGB analógico), 28–64 kHz (RGB digital) (SDM-G76D/SDM-G96D) 28–81 kHz (RGB analógico), 28–66 kHz (RGB digital) (SDM-G206W) 	
	 Vertical: 56–75 Hz (RGB analógico), 60 Hz (RGB digital) (SDM-G76D/SDM-G96D) 56–75 Hz (<1.680 × 1.050 RGB analógico), 56–60 Hz (=1.680 × 1.050 RGB analógico) 60 Hz (RGB digital) (SDM-G206W) Resolução: 1.280 × 1.024 ou menos (SDM-G76D/SDM-G96D) 1.680 × 1.050 ou menos (SDM-G206W) Inicie o seu SO no modo de Segurança e reinicie o computador após ter definido a resolução. A definição do modo de segurança varia consoante o seu SO. Para mais detalhes, contacte o fabricante do seu computador. 	
Se estiver a utilizar o Windows e tiver substituído um monitor antigo por este monitor,	 Se substituiu um monitor antigo por este monitor, volte a ligar o monitor antigo e faça o seguinte. Seleccione "SONY" a partir da lista "Fabricantes" e seleccione "SDM-G76D", "SDM-G96D" ou "SDM-G206W" a partir da lista "Modelos" no ecrã de selecção do dispositivo do Windows. Se o nome do modelo deste monitor não surgir na lista de "Modelos", tente "Plug & Play". 	
Se estiver a utilizar um sistema Macintosh,	• Se utilizar o adaptador Macintosh (não fornecido), verifique se o adaptador Macintosh e o cabo de sinal de vídeo estão correctamente ligados.	

Sintoma	Verifique estes itens
A imagem cintila, ressalta, oscila ou está desordenada	 Regule a intensidade e a fase (apenas sinal RGB analógico) (página 15). Tente ligar o monitor a uma tomada de CA diferente, de preferência num circuito diferente.
	 Problemas provocados por um computador ou outro equipamento ligado e não provocado pelo monitor Verifique o manual da placa gráfica para obter a definição correcta do monitor. Verifique se o modo gráfico (VESA, Macintosh 19" a cores, etc.) e a frequência do sinal de entrada são suportados por este monitor. Mesmo que a frequência esteja dentro da gama adequada algumas placas gráficas podem ter um impulso de sincronia que é
	 demasiado estreito para que o monitor efectue uma sincronia correcta. Regule a taxa de actualização do computador (frequência vertical) para obter a melhor imagem possível.
A imagem está indistinta	 Regule o brilho e o contraste (página 12). Regule a intensidade e a fase (apenas sinal RGB analógico) (página 15).
	 Problemas provocados por um computador ou outro equipamento ligado e não provocado pelo monitor Defina a resolução para SXGA (1.280 × 1.024) para SDM-G76D e SDM-G96D, ou WSXGA+(1.680 × 1.050) para SDM-G206W no computador.
A imagem apresenta sombras	 Elimine a utilização de extensões de cabo de vídeo e/ou caixas de comutação de vídeo. Verifique se todas as fichas estão bem encaixadas nas respectivas tomadas.
A imagem não está centrada ou dimensionada de forma correcta (apenas sinal RGB analógico)	 Regule a intensidade e a fase (página 15). Regule a posição da imagem (página 15). De referir que alguns modos de vídeo não enchem o ecrã até às margens.
A imagem é esticada verticalmente ou o tamanho da imagem é estranho.	• Defina a resolução do ecrã do seu computador para o máximo. (apenas SDM-G206W)
A imagem está demasiado pequena	 Problemas provocados por um computador ou outro equipamento ligado e não provocado pelo monitor Defina a resolução para SXGA (1.280 × 1.024) para SDM-G76D e SDM-G96D, ou WSXGA+(1.680 × 1.050) para SDM-G206W no computador.
A imagem está escura	 Regule o brilho (página 12). Regule a contraluz (página 12). Demora alguns minutos até que o ecrã fique claro depois de ligar o monitor.
É visível um padrão ondulado ou elíptico (moiré)	• Regule a intensidade e a fase (apenas sinal RGB analógico) (página 15).
A cor não é uniforme	• Regule a intensidade e a fase (apenas sinal RGB analógico) (página 15).
O branco não parece branco	Regule a temperatura da cor (página 13).
Os botões do monitor não funcionam (O-n surge no ecrã)	• Se MENU LOCK estiver definido para ON, defina-o para OFF (página 18).
O monitor desliga-se passado algum tempo	 Problemas provocados por um computador ou outro equipamento ligado e não provocado pelo monitor Defina a definição de economia de energia do computador para desligado.
A resolução visualizada no ecrã do menu está incorrecta	 Consoante a definição da placa gráfica, a resolução visualizada no ecrã do menu pode não coincidir com a que está definida no computador.
A resolução não corresponde ao sinal recebido do computador.	• Pode alterar a resolução de visualização (apenas SDM-G206W) (página 16).
O menu ZOOM não está disponível. REAL não está disponível.	 O ZOOM pode estar indisponível dependendo da temporização do sinal (apenas SDM-G206W) (página 16).

Se algum problema persistir, contacte o revendedor autorizado Sony mais próximo e indique as seguintes informações:

• Nome e especificações do seu computador e placa gráfica

- Nome do modelo: SDM-G76D, SDM-G96D ou SDM-G206W
- Número de série
- Descrição detalhada do problema
- Data de aquisição

Especificações

SDM-G76D

Painel LCD	Tipo de pa	ainel: a-Si TFT, de matriz	Pair
	activa		
	Tamanho	da imagem: 17,0 polegadas	
Formato do sinal de entrad	la		For
	Frequência	a de funcionamento do	
	RGB*		
	Horizontal	: 28–80 kHz (RGB	
		analógico)	
		28-64 kHz (RGB digital)	
	Vertical:	56–75 Hz (RGB	
		analógico)	
		60 Hz (RGB digital)	
Resolução	Horizonta	l: Máx. 1.280 pontos	Res
-	Vertical: N	Máx.1.024 linhas	
Níveis de sinal de entrada	Sinal de v	ídeo RGB analógico	Nív
	0,7 Vp	p-p, 75 Ω, positivo	
	Sinal SYN	IC	
	Nível	TTL, 2,2 kΩ,	
	positiv	o ou negativo	
	(Horiz	contal e vertical separada)	
	Sinal RGE	B digital (DVI):	
	TMDS	S (Ligação simples)	
Requisitos de energia	100-240 V	/, 50–60 Hz,	Req
	Máx. 1,0 A	4	
Temperatura de funcionam	nento		Tem
	5–35 °C		
Dimensões (largura/altura/	/profundida	de)	Dim
	Ecrã (na v	ertical):	
	Aprox	$.383,5 \times 404,5 \times 163 \text{ mm}$	
Peso	Aprox. 5,1	kg	Pesc
Plug & Play	DDC2B		
Acessórios	Consulte a página 8. Ao		

SDM-G96D nel LCD Tipo de painel: a-Si TFT, de matriz activa Tamanho da imagem: 19,0 polegadas mato do sinal de entrada Frequência de funcionamento do RGB* Horizontal: 28-80 kHz (RGB analógico) 28-64 kHz (RGB digital) Vertical: 56-75 Hz (RGB analógico) 60 Hz (RGB digital) olução Horizontal: Máx.1.280 pontos Vertical: Máx.1.024 linhas eis de sinal de entrada Sinal de vídeo RGB analógico 0,7 Vp-p, 75 Ω, positivo Sinal SYNC Nível TTL, 2,2 kΩ, positivo ou negativo (Horizontal e vertical separada) Sinal RGB digital (DVI): TMDS (Ligação simples) uisitos de energia 100-240 V, 50-60 Hz, Máx. 1,0 A nperatura de funcionamento 5-35 °C nensões (largura/altura/profundidade) Ecrã (na vertical): Aprox. 422,5 × 435,5 × 163 mm Aprox. 5,6 kg 0 g & Play DDC2B essórios Consulte a página 8.

* Estado recomendado de sincronização horizontal e vertical

- A capacidade de largura de sincronia horizontal deve ser superior a 4,8% da sincronia horizontal total ou 0,8 μseg, o que for maior.
- A largura de varrimento horizontal deve ser superior a 2,5 µseg.
- A largura de varrimento vertical deve ser superior a 450 µseg.

A concepção e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

SDM-G206W

Painel LCD	Tipo de painel: a-Si TFT, de matriz		
	activa		
	Tamanho da imagem: 20,1 polegadas		
Formato do sinal de entrad	a		
	Frequência RGB*	de funcionamento do	
	Horizontal: 28–81 kHz (RGB		
		analógico)	
		28–66 kHz (RGB digital)	
	Vertical:	56–75 Hz (<1.680×1.050	
		RGB analógico)	
		56–60 Hz (=1.680×1.050	
		RGB analógico)	
		60 Hz (RGB digital)	
Resolução	Horizontal	: Máx.1.680 pontos	
	Vertical: Máx.1.050 linhas		
Níveis de sinal de entrada	Sinal de vídeo RGB analógico		
	0,7 Vp-p, 75 Ω, positivo		
	Sinal SYNC		
	Nível TTL, 2,2 k Ω ,		
	positivo ou negativo		
	(Horizo	ontal e vertical separada)	
	Sinal RGB	digital (DVI):	
	TMDS	(Ligação simples)	
Requisitos de energia	100–240 V, 50–60 Hz,		
	Máx. 1,5 A	L	
Temperatura de funcionam	ento		
	5–35 °C		
Dimensões (largura/altura/	profundidad	le)	
	Ecrã (na ve	ertical):	
_	Aprox.	$485,5 \times 410 \times 178 \text{ mm}$	
Peso	Aprox. 5,2 kg		
Plug & Play	DDC2B		
Acessórios	Consulte a página 8.		

- * Estado recomendado de sincronização horizontal e vertical
 - A capacidade de largura de sincronia horizontal deve ser superior a 4,8% da sincronia horizontal total ou 0,8 µs, o que for maior.
 - A largura de varrimento horizontal deve ser superior a 2,5 µseg.
 - A largura de varrimento vertical deve ser superior a 450 µseg.

A concepção e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

SONY®

TFT LCD Color Computer Display

Инструкция по эксплуатации_

SDM-G76D SDM-G96D SDM-G206W

© 2006 Sony Corporation

(RU)

Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the unit. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your dealer regarding this product. Model No._____ Serial No._____

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Dangerously high voltages are present inside the unit. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
 You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y evitar daños, por favor, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo.

If you have any questions about this product, you may call; Sony Customer Information Services Center 1-800-222-7669 or http://www.sony.com/

Declaration of Conformity

Trade Name:	SONY
Model:	SDM-G76D
	SDM-G96D
	SDM-G206W
Responsible Party:	Sony Electronics Inc.
Address:	16530 Via Esprillo,
	San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone Number:	858-942-2230

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



BZ03 для SDM-G76D/SDM-G96D BZ02 для SDM-G206W

Изготовитель: Сони Корпорейшн Адрес: 6-7-35 Киташинагава, Шинагава-ку, Токио 141-0001, Япония Страна-производитель: Китай

NOTICE

This notice is app If shipped to USA LABELLED power specifications: SPECIFICATIONS Plug Type Cord Length Rating	licable for USA/Canada only. /Canada, install only a UL LISTED/CSA r supply cord meeting the following S Nema-Plug 5-15p Type SVT or SJT, minimum 3 × 18 AWG Maximum 15 feet Minimum 7 A, 125 V
NOTICE Cette notice s'app uniquement. Si cet appareil est le cordon d'alimer LABELLED et ren SPECIFICATIONS	vlique aux Etats-Unis et au Canada exporté aux Etats-Unis ou au Canada, utiliser ntation portant la mention UL LISTED/CSA nplissant les conditions suivantes: S
Type de fiche Cordon Longueur Tension	Fiche Nema 5-15 broches Type SVT ou SJT, minimum 3 × 18 AWG Maximum 15 pieds Minimum 7 A, 125 V



As an ENERGY STAR Partner, Sony Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

(SDM-G76D/SDM-G96D only)

Содержание

Меры предосторожности			4
Идентификация деталей и органов у	управления	(6

Подготовка к	работе
--------------	--------

Шаг 1: Использование подставки7
Шаг 2: Подключите дисплей к компьютеру8
Шаг 3: Подключите кабель питания
Шаг 4: Закрепите кабели8
Шаг 5: Включите монитор и компьютер9
Регулировка наклона9
Выбор входного сигнала (кнопка INPUT)10

Установка пользовательских настроек

монитора
Перемещение по экранному меню
 →•• Меню СБРОС (восстановление значения по умолчанию)
Технические характеристики
Функция экономии энергии

Экранные сообщения	. 20
Симптомы неполадок и действия по их устранению	. 21

- Масintosh является товарным знаком Apple Computer, Inc., зарегистрированным в США и других странах.
- Windows[®] является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и других странах.
- VESA и DDC[™] являются товарными знаками Video Electronics Standards Association.
 ENERGY STAR[®] является
- товарным знаком, зарегистрированным в США.
- Adobe и Acrobat являются товарными знаками Adobe Systems Incorporated.
- Остальные названия продуктов, упомянутые в этом документе, могут являться товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.
- В дальнейшем символы "тм" и "®" не упоминаются в данном руководстве.

Меры предосторожности

Меры предосторожности при подключении к сети электропитания

 Используйте кабель питания, поставляемый с монитором. При использовании другого кабеля питания убедитесь в том, что он подходит для использования в местной сети.

Для покупателей в США

При использовании несоответствующего кабеля питания монитор не будет отвечать обязательным стандартам FCC.

Для покупателей в Великобритании

При использовании монитора в Великобритании пользуйтесь соответствующим кабелем питания для Великобритании.

Примеры сетевых вилок





для 100 – 120 В переменного тока для 200 – 240 В только для 240 В переменного тока

Сетевая розетка должна находиться в легкодоступном месте вблизи от прибора.

Установка

Не устанавливайте и не оставляйте монитор:

- В местах, подверженных воздействию высоких температур, например, рядом с батареями, нагревательными воздуховодами, или в местах, где возможно попадание прямого солнечного света.
 Размещение монитора в местах, подверженных воздействию высоких температур, например, в автомобилях, припаркованных в солнечных местах, или рядом с нагревательными воздуховодами, может привести к деформации корпуса или к неисправностям.
- В местах, где возможна вибрация или резкие механические воздействия.
- Рядом с любым оборудованием, которое излучает сильное магнитное поле, например, телевизорами или другими домашними приборами.
- В местах, где может скапливаться много пыли, грязи или песка, например, рядом с открытым окном или выходом из помещения. Если устройство переносится по улице, обязательно примите соответствующие меры предосторожности против существующей в воздухе пыли и грязи. В противном случае устройство может быть безвозвратно повреждено.

Не касайтесь вентиляционных отверстий в верхней задней части дисплея, поскольку они сильно нагреваются.

Установите систему на ровную поверхность. Не устанавливайте ее на неровной поверхности: например, на краю стола. Если часть системы выступает за край поверхности, на которой она установлена, это может стать причиной падения, травмы или поломки устройства.

Вентиляция

Отверстия в верхней и нижней частях устройства служат для вентиляции. Для обеспечения надлежащей работы устройства и во избежание перегрева не следует загораживать или закрывать эти отверстия. Нельзя препятствовать вентиляции, закрывая вентиляционные отверстия предметами, такими как газеты, скатерти, занавески и т.п.

Обслуживание ЖК-экрана

- Не оставляйте ЖК-экран в местах, где на него падает солнце, так как это может привести к его повреждению. Соблюдайте осторожность при размещении монитора у окна.
- Не толкайте и не царапайте ЖК-экран. Не кладите тяжелые предметы на ЖК-экран. Это может привести к искривлению экрана или неисправности ЖК-панели.
- Если монитор используется в холодном месте, то на экране может появиться остаточное изображение. Это не является неисправностью. Экран возвращается к обычному воспроизведению, как только температура становится нормальной.
- Если в течение долгого времени отображается неподвижное изображение, то на экране может ненадолго появиться остаточное изображение.
 Остаточное изображение со временем исчезнет.
- ЖК-панель нагревается во время работы. Это не является неисправностью.

Примечание по ЖКД

(жидкокристаллическому дисплею)

Обратите внимание на то, что ЖКД изготовлен по высокоточной технологии. Однако на ЖК-экране могут появляться постоянные черные или яркие цветные точки (красные, голубые или зеленые), а также цветные полосы или яркие пятна неправильной формы. Это не является признаком неисправности.

(Эффективное число точек: более 99,99%)

Уход

- Перед чисткой монитора обязательно отключите кабель питания из розетки.
- Протирайте ЖК-экран мягкой тканью. При использовании чистящей жидкости для стекол не применяйте средства, содержащие антистатические растворы или схожие добавки, поскольку вы можете поцарапать покрытие ЖК-экрана.
- Протирайте корпус, панель и органы управления мягкой тканью, слегка смоченной в слабом растворе моющего средства. Не пользуйтесь грубыми щетками, абразивными пастами или такими растворителями, как спирт или бензин.
- Не следует прикасаться к экрану, скрести или стучать по нему острыми или шершавыми предметами (шариковой ручкой, отверткой). Это может привести к появлению царапин на поверхности экрана.
- Обратите внимание, что обработка монитора такими летучими растворителями, как инсектициды, или его длительный контакт с резиновыми или виниловыми материалами, может привести к порче материалов или старению покрытия экрана ЖКД.

• Учтите, что если специалист по обслуживанию заменяет во время ремонта некоторые детали, их можно сохранить.

Транспортировка

- При транспортировке отключите от монитора все кабели и крепко держите монитор. Падение монитора может привести к травме или его повреждению.
- При перевозке монитора или его доставке в ремонтную мастерскую пользуйтесь заводской картонной коробкой и упаковочными материалами.

Монтаж на стене или на несущем рычаге

Если вы собираетесь закрепить монитор на стене или установить его на несущем рычаге, предварительно проконсультируйтесь с квалифицированными специалистами.

Утилизация монитора

- Не выбрасывайте этот монитор вместе с другими бытовыми отходами.
- Флуоресцентная лампа, установленная в этом мониторе, содержит ртуть. Утилизация данного монитора должна проводиться в соответствии с инструкциями местных санитарных органов.

Для покупателей в США

Этот продукт содержит ртуть. Если данный продукт приобретен в США, то его утилизация может регулироваться определенными правилами. Для получения сведений об утилизации или переработке продукта обратитесь в местные органы власти или организацию Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org).

Идентификация деталей и органов управления

См. страницы в скобках для получения подробных сведений.

Выключатель () (питание) и кнопки управления расположены в нижней правой части передней панели монитора.

Передняя панель монитора



1 Выключатель () (питание) и индикатор (стр. 9, 18)

Чтобы включить или выключить дисплей, нажмите выключатель 🕐 (питание) вверх.

Когда дисплей включен, индикатор питания горит зеленым, а когда дисплей находится в режиме экономии энергии, он горит оранжевым.



2 Кнопка MENU (стр. 10)

Это кнопка для открытия/закрытия Главного меню. При нажатии и удерживании этой кнопки в течение 5 секунд отображаются текущие настройки DDC/CI. При удерживании кнопки в течение еще 3 секунд настройки меняются.

3 Кнопка ↓/↑ (стр. 10)

Эти кнопки выполняют функции кнопок **\/** при выборе пунктов меню и выполнении настроек.

4 Кнопка ОК (стр. 10)

Эта кнопка служит для выбора пунктов и применения настроек меню.

5 Кнопка (РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ) (стр. 11) При помощи данной кнопки производится настройка РЕЖИМА ИЗОБРАЖЕНИЯ.

6 Кнопка INPUT (стр. 10)

С помощью этой кнопки можно переключать входной видеосигнал между ВХОД1 и ВХОД2, когда два компьютера подключены к монитору.

Задняя панель монитора



7 Отверстие защитной блокировки

Отверстие защитной блокировки необходимо использовать для систем безопасности Kensington Micro Saver Security System.

Micro Saver Security System - товарный знак компании Kensington.

8 Гнездо АС IN (стр. 8)

Подключите кабель питания (прилагается).

Входное гнездо DVI-D (цифровой RGB) для ВХОД1 (стр. 8)

Через этот разъем подаются цифровые видеосигналы RGB, соответствующие DVI Rev.1.0.

10 Входное гнездо HD15 (аналоговый RGB) для ВХОД2 (стр. 8)

Через этот разъем подаются аналоговые видеосигналы RGB (0,7 Vp-р, положит.) и сигналы синхронизации.

Подготовка к работе

Перед использованием монитора проверьте наличие в коробке следующих принадлежностей:

- ЖК-дисплей
- Кабель питания
- Кабель видеосигнала HD15-HD15 (аналоговый RGB)
- Кабель видеосигнала DVI-D (цифровой RGB)
- Держатель проводов
- CD-ROM (Утилиты для Windows и Macintosh, инструкции по эксплуатации и т.д.).
- Гарантийный талон
- Руководство по быстрой установке

Шаг 1: Использование подставки

■ Использование прилагаемой подставки

Откройте подставку.



Примечание

С завода подставка поставляется в сложенном виде. Не устанавливайте экран со сложенной подставкой. В противном случае он может опрокинуться.

Использование подставки VESA

Используйте специальные винты VESA для крепления несущего рычага или подставки VESA, не входящих в комплект.



Дисплей можно использовать как с подставкой, так и без нее.
Шаг 2: Подключите дисплей к компьютеру

Перед подключением монитор и компьютер должны быть выключены.

Примечания

- Не следует прикасаться к контактам разъема видеокабеля, так как при этом их можно согнуть.
- Проверьте расположение контактов гнезд HD15 и DVI-D во избежание деформирования контактов разъёма кабеля видеосигнала.

Подключите компьютер, оборудованный выходным гнездом DVI (цифровой RGB)

С помощью прилагаемого кабеля видеосигнала DVI-D (цифровой RGB) подключите компьютер к входному гнезду DVI-D монитора (цифровой RGB).



Подключите компьютер, оборудованный выходным гнездом HD15 (аналоговый RGB)

С помощью прилагаемого кабеля видеосигнала HD15-HD15 (аналоговый RGB) подключите компьютер к входному гнезду HD15 монитора (аналоговый RGB).



Шаг 3: Подключите кабель питания

При выключенном мониторе и компьютере кабель питания сначала подключите к монитору и только затем к – розетке.



Шаг 4: Закрепите кабели

1 Уложите кабели и провода в пучок. Для укладки кабелей и проводов в пучок используйте прилагаемый держатель.



Представленная здесь иллюстрация задней панели монитора соответствует SDM-G76D. Она также соответствует и другим моделям.

Шаг 5: Включите монитор и компьютер

Нажмите выключатель 🕛 (питание).

Индикатор 🕛 (питание) монитора загорится зелёным.



Включите компьютер.

Подключение монитора завершено. Если необходимо, воспользуйтесь органами управления монитора для настройки изображения.

• Если на экране отсутствует изображение

Убедитесь, что кабель питания и кабель видеосигнала подключены правильно.

• Если на экране появляется сообщение НЕТ СИГНАЛА:

Компьютер находится в режиме экономии энергии. Попробуйте нажать любую клавишу на клавиатуре или передвинуть мышь.

• Если на экране появляется сообщение КАБЕЛЬ НЕ ПОДКЛЮЧЕН:

Убедитесь, что кабель видеосигнала подключен правильно.

• Если на экране появляется сообщение НЕДОПУСТ ГРАФ РЕЖИМ:

Подключите старый монитор. Затем отрегулируйте графический адаптер компьютера в следующих диапазонах.

	Аналоговый RGB	Цифровой RGB
Частота горизонтальной развертки	28–80 κΓų (SDM-G76D/ SDM-G96D) 28–81 κΓų (SDM-G206W)	28–64 кГц (SDM-G76D/ SDM-G96D) 28–66 кГц (SDM-G206W)
Частота вертикальной развертки	56-75 Γų (SDM-G76D/ SDM-G96D) 56-75 Γų (<1680 × 1050) 56-60 Γų (=1680 × 1050) (SDM-G206W)	60 Гц (SDM-G76D/ SDM-G96D) 60 Гц (SDM-G206W)

	Аналоговый RGB	Цифровой RGB
Разрешение	1280 × 1024 или	1280 × 1024 или
	менее	менее
	(SDM-G76D/	(SDM-G76D/
	SDM-G96D)	SDM-G96D)
	1680 × 1050 или	1680 × 1050 или
	менее	менее
	(SDM-G206W)	(SDM-G206W)

Для получения дополнительных сведений об экранных сообщениях см. "Симптомы неполадок и действия по их устранению" на стр. 21.

Специальные драйверы не требуются

Данный монитор отвечает требованиям стандарта "DDC" Plug & Play, что позволяет компьютеру автоматически обнаружить всю информацию о мониторе. Установка на компьютере дополнительных драйверов не требуется. При первом включении компьютера после подключения монитора на экране может появиться диалоговое окно программы установки. В этом случае следуйте указаниям на

экране. Будет автоматически выбран Монитор Plug & Play, чтобы этот монитор можно было использовать. Частота вертикальной развертки установлена на 60 Гц. Так как мерцания практически незаметны на мониторе, можно

использовать этот параметр. Не нужно устанавливать для

вертикальной развертки более высокое значение.

Регулировка наклона

Монитор можно устанавливать в удобное положение, изменяя углы наклона, как показано на рисунке ниже.



Взявшись за нижние края панели ЖКД, отрегулируйте угол наклон экрана.



Для удобства использования дисплея

Конструкция дисплея позволяет выбрать положение установки, обеспечивающее наиболее удобный угол обзора. Отрегулируйте угол наклона дисплея в соответствии с высотой стола и стула, а также таким образом, чтобы свет не попадал в глаза, отражаясь от экрана.

Примечание

При регулировке наклона монитора соблюдайте осторожность, чтобы не ударить монитор и не уронить его со стола.

Выбор входного сигнала (кнопка INPUT)

Нажмите кнопку INPUT.

При каждом нажатии кнопки тип входного сигнала изменяется.



Экранные сообщения (появляется примерно на 5 секунд в левом верхнем углу.)	Конфигурация входного сигнала
BXOД1: DVI-D	Разъем DVI-D (цифровой RGB) для ВХОД1
ВХОД2 : HD15	Входное гнездо HD15 (аналоговый RGB) для ВХОД2

Установка пользовательских настроек монитора

Перед выполнением настроек

Подсоедините монитор к компьютеру, а затем включите их.

Для достижения наилучшего результата настройки следует выполнять по прошествии 30 мин.

Большая часть настроек монитора производится с помощью экранного меню.

Перемещение по экранному меню

■ Используя кнопки MENU, ↓/↑ и OK

1 Отобразите главное меню. Нажмите кнопку MENU для вывода на экран Главного меню.



2 Выберите меню, которое нужно настроить. Нажмите кнопки ↓/↑ для вывода нужного меню. Нажмите кнопку ОК для выбора пункта меню.



3 Выполните настройки меню.

Нажмите кнопки ↓/↑ для выполнения настроек, затем нажмите кнопку ОК.

При нажатии кнопки ОК настройка сохраняется, а дисплей возвращается к предыдущему меню.



4 Закройте меню.

Нажмите кнопку MENU один раз для возврата в нормальный режим просмотра. Если кнопки не были нажаты, то экранное меню автоматически исчезает приблизительно через 45 секунд.



Установка функции РЕЖИМ (РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ)

Если несколько раз нажать кнопку ∯ внизу справа на мониторе, можно выбрать одно из следующих значений функции РЕЖИМ: ФИЛЬМ → КОМПЬЮТЕР → РУЧНАЯ → ИГРА.

Несколько раз нажмите кнопку 🚯 .

Значением по умолчанию для РЕЖИМ является ФИЛЬМ. Если один раз нажать кнопку (), на экране отобразится надпись ФИЛЬМ (значение по умолчанию), при последующем нажатии этой кнопки отобразится надпись КОМПЬЮТЕР.

При каждом нажатии кнопки 🏠 режим изменяется следующим образом.



Каждый режим появляется на экране, а настройка параметра РЕЖИМ изменяется. Меню автоматически исчезнет приблизительно через 5 секунд. При выборе значения РУЧНАЯ можно изменять уровень подсветки, нажимая кнопки ↓/↑ или выбирая значения подсветки с помощью MENU.

Примечание

Вы можете точно настроить качество изображения для каждого режима.

Восстановление настроек по умолчанию

Сбросить настройки можно с помощью меню СБРОС. Для получения дополнительных сведений о восстановлении настроек по умолчанию см. стр. 18.

Управление монитором с компьютера

Нажмите кнопку MENU и удерживайте ее нажатой не менее 5 секунд. Вы увидите экранное сообщение, в котором будут показаны текущие настройки. По прошествии 3 секунд настройка DDC/CI будет включена или отключена, как показано ниже.

Экранные сообщения (Выводятся на экран на непродолжительное время)	
DDC-CI : ВКЛ (настройка по умолчанию)	Позволяет управлять настройками меню с компьютера.
DDC-CI : ВЫКЛ	Не позволяет управлять настройками меню с компьютера.

Примечание

Данная функция может быть использована лишь на компьютерах, поддерживающих функцию DDC/CI (Display Data Channel Command Interface).

🗈 Меню ИЗОБРАЖЕН

Вы можете подстроить эти элементы с помощью меню ИЗОБРАЖЕН.

Ē

ИЗОБРАЖЕН

100

280 x 1024 / 60 Hz

70

- РЕЖИМ (ИГРА/ФИЛЬМ/ КОМПЬЮТЕР/
- РУЧНАЯ) • ПОДСВЕТКА 🖂
- KOHTPACT •
- ЯРКОСТЬ 🔅
- ЦВЕТ 🔝
- GAMMA γ
- PE3KOCTЬ
- СБРОС РЕЖИМА •••
- Меню РЕЖИМ

Можно выбрать яркость экрана в соответствии с просматриваемым изображением.

Параметры меню ИЗОБРАЖЕН можно установить для каждого режима.

Измененный параметр автоматически применяется для каждого входа (ВХОД1/ВХОД2).

1 Нажмите кнопку MENU.

На экране появится главное меню.

Нажмите кнопку ↓/↑ для выбора элемента (ИЗОБРАЖЕН) и нажмите кнопку ОК.
 На экране появится меню ИЗОБРАЖЕН.

3 Нажмите кнопку ↓/↑ для выбора элемента ФИЛЬМ и нажмите кнопку ОК.

На экране появится меню РЕЖИМ.



4 Нажмите кнопки **↓/↑**, чтобы выбрать нужный режим, и нажмите кнопку ОК.

По умолчанию устанавливается значение ФИЛЬМ.

- ИГРА: Яркое изображение.
- ФИЛЬМ: Четкое очень контрастное изображение.
- КОМПЬЮТЕР:Изображение с мягкими тонами.
- РУЧНАЯ: Изображение с низким уровнем яркости.

Примечание

Вы можете точно настроить качество изображения для каждого режима.

Регулировка подсветки (ПОДСВЕТКА)

Если экран слишком яркий, настройте подсветку, чтобы с ним было удобнее работать.

1 Нажмите кнопку MENU.

На экране появится главное меню.

- 2 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора (ИЗОБРАЖЕН) и нажмите кнопку ОК. На экране появится меню ИЗОБРАЖЕН.
- 3 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора ; (ПОДСВЕТКА) и нажмите кнопку ОК. На экране появится меню ПОДСВЕТКА.
- 4 Нажмите кнопки **↓/↑** для настройки уровня яркости, затем нажмите кнопку ОК.

Настройка контрастности (КОНТРАСТ)

Настройте контрастность изображения.

Примечание

При ЦВЕТ установленном на sRGB вы не сможете выполнять настройки КОНТРАСТ, ЯРКОСТЬ или GAMMA.

- **1** Нажмите кнопку MENU. На экране появится главное меню.
- 2 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора (ИЗОБРАЖЕН) и нажмите кнопку ОК. На экране появится меню ИЗОБРАЖЕН.
- Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора (КОНТРАСТ) и нажмите кнопку ОК.
 На экране появится меню КОНТРАСТ.
- 4 Нажмите кнопки **↓**/**↑**, чтобы отрегулировать контрастность, затем нажмите кнопку ОК.

Настройка уровня чёрного цвета изображения (ЯРКОСТЬ)

Настройте яркость изображения (уровень черного).

Примечание

При ЦВЕТ установленном на sRGB вы не сможете выполнять настройки КОНТРАСТ, ЯРКОСТЬ или GAMMA.

- **1** Нажмите кнопку MENU. На экране появится главное меню.
- 2 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора (ИЗОБРАЖЕН) и нажмите кнопку ОК. На экране появится меню ИЗОБРАЖЕН.
- 3 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора (ЯРКОСТЬ) и нажмите кнопку ОК. На экране появится меню ЯРКОСТЬ.
- 4 Нажмите кнопки **↓**/**↑**, чтобы отрегулировать яркость, затем нажмите кнопку ОК.

Настройка цветовой температуры (ЦВЕТ)

Вы можете выбрать уровень цвета изображения для белого поля из настроек цветовой температуры, которая установлена по умолчанию.

Также при необходимости можно выполнить тонкую настройку цветовой температуры.

Вы можете установить требуемую цветовую температуру для каждого режима яркости экрана.



- 1 Нажмите кнопку MENU. На экране появится главное меню.
- Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора (ИЗОБРАЖЕН) и нажмите кнопку ОК. На экране появится меню ИЗОБРАЖЕН.
- 3 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора ∴ (ЦВЕТ) и нажмите кнопку ОК. На экране появится меню ЦВЕТ.
- 4 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора необходимой цветовой температуры, а затем нажмите кнопку ОК.

Белый тон будет изменяться от голубоватого до красноватого оттенков по мере понижения температуры от 9300К до 6500К (значение по умолчанию).

Если вы выбираете значение "sRGB", то профиль цветового пространства устанавливается sRGB. (Параметр цвета sRGB является отраслевым стандартом протокола цветового пространства для компьютерной техники). Если вы выбираете значение "sRGB", то цветовая настройка вашего компьютера должна быть установлена на sRGB профиль.

Примечания

- Если подключенный компьютер или другое оборудование не являются sRGB-совместимыми, цвет настроить для sRGB профиля нельзя.
- Если для параметра ЦВЕТ установлено значение sRGB, значения параметров КОНТРАСТ, ЯРКОСТЬ или GAMMA настраивать нельзя.

Точная настройка цветовой температуры (РУЧНАЯ НАСТР)

Цветовую температуру можно установить для каждого режима. (ИГРА/ФИЛЬМ/КОМПЬЮТЕР/РУЧНАЯ).



 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора НАСТРОЙКА и нажмите кнопку ОК.

На экране появится меню РУЧНАЯ НАСТР.

2 Нажмите кнопки ↓/↑, чтобы выбрать R (красный) или B (синий), а затем нажмите кнопку OK. Затем нажмите кнопки ↓/↑ для настройки цветовой температуры, а потом нажмите кнопку OK.

Поскольку эта настройка цветовой температуры изменяется путем увеличения или уменьшения составляющих R и B относительно G (зеленый), составляющая G остается неизменной.

3 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора элемента <u></u>, а затем нажмите кнопку OK.

Новая настройка цвета сохранится в памяти и будет вызываться из памяти каждый раз при выборе элемента РУЧАЯ. На экране появится меню ЦВЕТ.

 Изменение параметров гаммы (GAMMA)

Вы можете связать цветовой оттенок изображения с оригинальным цветовым оттенком.

Примечание

При ЦВЕТ установленном на sRGB вы не сможете выполнять настройки КОНТРАСТ, ЯРКОСТЬ или GAMMA.



1 Нажмите кнопку MENU.

На экране появится главное меню.

- 2 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора (ИЗОБРАЖЕН) и нажмите кнопку ОК. На экране появится меню ИЗОБРАЖЕН.
- 3 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора γ (GAMMA) и нажмите кнопку ОК. На экране появится меню GAMMA.
- 4 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора необходимого режима, а затем нажмите кнопку ОК.
- Регулировка резкости (РЕЗКОСТЬ)

Регулировка резкости кромок изображений и т.д.

- 1 Нажмите кнопку MENU. На экране появится главное меню.
- Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора (ИЗОБРАЖЕН) и нажмите кнопку ОК. На экране появится меню ИЗОБРАЖЕН.
- Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора (РЕЗКОСТЬ) и нажмите кнопку ОК.
 На экране появится меню РЕЗКОСТЬ.
- 4 Нажмите кнопки **↓**/**↑**, чтобы отрегулировать резкость, и нажмите кнопку ОК.
- Меню СБРОС РЕЖИМА (восстановление значений по умолчанию для всех режимов) →·· Можно сбросить настройки до значений по умолчанию.
- 1 Нажмите кнопку MENU. На экране появится главное меню.
- Нажмите кнопку ↓/↑ для выбора элемента (ИЗОБРАЖЕН) и нажмите кнопку ОК.
 На экране появится меню ИЗОБРАЖЕН.
- 3 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора → (СБРОС РЕЖИМА) и нажмите кнопку ОК. На экране появится меню СБРОС РЕЖИМА.
- 4 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора необходимого режима, а затем нажмите кнопку ОК.

• OK: Восстановление значений по умолчанию для всех режимов в меню ИЗОБРАЖЕН.

• ОТМЕНА: Отмена сброса и возврат в меню ИЗОБРАЖЕН.

А Меню ЭКРАН (только для аналогового сигнала RGB)

Вы можете подстроить эти элементы с помощью меню ЭКРАН.

- АВТОНАСТРОЙКА
- ФАЗА
- ШАГ
- ГОРИЗ ЦЕНТР
- ВЕРТИК ЦЕНТР
- РАЗРЕШЕНИЕ (только для SDM-



Примечание

G206W)

В случае приема цифровых сигналов RGB через входной разъем DVI-D для ВХОД1 регулировка не требуется.

Функция автоматической регулировки качества изображения

При приеме входного сигнала монитор автоматически регулирует положение и резкость изображения (фаза/шаг) и обеспечивает четкое изображение на экране (стр. 19).

Примечания

- Если активизирована функция автоматической регулировки качества изображения, работает только выключатель (питание).
- В это время изображение может мигать. Это не является неисправностью. Подождите несколько секунд до завершения настройки.

Если при использовании функции автоматической регулировки качества изображения этого монитора изображение настроено не полностью

Можно выполнить дальнейшую автоматическую настройку качества изображения для текущего входного сигнала (См. АВТОРЕГУЛИРОВКА).

Если требуется выполнить дополнительную регулировку качества изображения

Можно вручную отрегулировать резкость (фаза/шаг) и положение (по горизонтали/по вертикали) изображения.

Эти настройки сохраняются в памяти и автоматически вызываются каждый раз, когда монитор получает ранее вводившийся и зарегистрированный входной сигнал.

Дальнейшие автоматические настройки качества изображения для текущего входного сигнала (АВТОНАСТРОЙКА)

1 Нажмите кнопку MENU. На экране появится главное меню.

2 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора А (ЭКРАН) и нажмите кнопку ОК. На экране появится меню ЭКРАН.

- 3 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора АВТОНАСТРОЙКА и нажмите кнопку ОК. На экране появится меню АВТОНАСТРОЙКА.
- 4 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора значения ВКЛ или ВЫКЛ и нажмите кнопку ОК.
 - ВКЛ: Выполните соответствующие настройки фазы экрана, шага и положения по горизонтали/вертикали для текущего входного сигнала и сохраните их. Примечание При включённом мониторе и изменённом

При включенном мониторе и измененном входном сигнале автоматические изменения выполняются с помощью функции АВТОНАСТРОЙКА,

- ВЫКЛ: АВТОНАСТРОЙКА недоступна.
 Примечание Функция АВТОНАСТРОЙКА работает автоматически в случае изменения входного сигнала.
- 5 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора , затем нажмите кнопку ОК. Возврат к экрану меню.

Ручная регулировка резкости и положения изображения (ШАГ/ФАЗА/ ГОРИЗ ЦЕНТР/ВЕРТИК ЦЕНТР)

Резкость изображения можно настроить следующим образом. Эта настройка действует, когда компьютер подключен к входному гнезду HD15 монитора (аналоговый RGB).

- 1 Установите на компьютере соответствующее разрешение (1280 × 1024 для SDM-G76D и SDM-G96D, 1680 × 1050 для SDM-G206W).
- 2 Вставьте компакт-диск.
- 3 Включите дисковод CD-ROM Для пользователя Windows Когда работает Автопоиск: Выберите регион, язык и модель, затем нажмите Средство настройки дисплея (UTILITY).
- 4 Щелкните "Adjust", подтвердите текущее разрешение (верхнее значение) и рекомендуемое разрешение (нижнее значение), затем нажмите "Next". Будет показана тестовая таблица для функции ШАГ.
- 5 Нажмите кнопку MENU. На экране появится главное меню.
- 6 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора А (ЭКРАН) и нажмите кнопку ОК.
 На экране появится меню ЭКРАН.
- 7 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора ШАГ, затем нажмите кнопку ОК. На экране будет показано меню настройки ШАГ.

8 Нажимайте кнопки ↓/↑, пока вертикальные полосы не исчезнут.

Отрегулируйте таким образом, чтобы вертикальные полосы исчезли.



9 Нажмите кнопку ОК.

На экране появится главное меню. Если на всем экране видны горизонтальные полосы, отрегулируйте ФАЗА, выполнив следующие действия.

10 Щёлкните "Next".

Будет показана тестовая таблица для функции ФАЗА.

11 Нажмите кнопки **↓/↑** для выбора ФАЗА, затем нажмите кнопку ОК.

На экране будет показано меню настройки ФАЗА.

12 Нажимайте кнопки **\/↑**, пока горизонтальные полосы не станут минимальными.

Отрегулируйте таким образом, чтобы горизонтальные полосы были минимальными.



13 Нажмите кнопку ОК.

На экране появится главное меню.

14 Щёлкните "Next".

Будет показана тестовая таблица для функции ЦЕНТР.

- 15 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора ГОРИЗ ЦЕНТР или ВЕРТИК ЦЕНТР, затем нажмите кнопку ОК. На экране будет показано меню настройки ГОРИЗ ЦЕНТР или ВЕРТИК ЦЕНТР.
- 16 Нажмите кнопки ↓/↑ для перемещения тестового шаблона в центр экрана.

17 Щёлкните "Next".

Нажмите кнопку "END" или "ВЫХОД" на экране, чтобы отключить тестовый шаблон.

Когда Автопоиск не работает:

- 1 Откройте "Мой компьютер" и правой кнопкой мыши щёлкните значок CD-ROM. Перейдите в "Проводник" и откройте значок CD-ROM.
- 2 Откройте [Utility] и выберите [WINDOWS].

3 Запустите [WIN_UTILITY.EXE]. Будет показана тестовая таблица. Перейдите к пункту 4.

Для пользователей Macintosh

- 1 Откройте лоток привода CD-ROM.
- 2 Откройте [Utility] и выберите [MAC].
- 3 Откройте [MAC UTILITY] и запустите [MAC_CLASSIC_UTILITY] или [MAC_OSX_UTILITY]. Будет показана тестовая таблица. Перейдите к

вудет показана тестовая таолица. Переидите к пункту 4.

- 4 Нажмите кнопку MENU. На экране появится главное меню.
- Бижмите кнопки ↓/↑ для выбора А (ЭКРАН) и нажмите кнопку ОК.
 На экране появится меню ЭКРАН.
- 6 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора ФАЗА, затем нажмите кнопку ОК.

На экране будет показано меню настройки ФАЗА.

7 Нажимайте кнопки ↓/↑, пока горизонтальные полосы не станут минимальными. Отрегулируйте таким образом, чтобы

горизонтальные полосы были минимальными.



8 Нажмите кнопку ОК.

На экране появится главное меню. Если на всем экране видны вертикальные полосы, отрегулируйте параметр ШАГ, выполнив следующие действия.

9 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора ШАГ, затем нажмите кнопку ОК.

На экране будет показано меню настройки ШАГ.

10 Нажимайте кнопки ↓/↑, пока вертикальные полосы не исчезнут.

Отрегулируйте таким образом, чтобы вертикальные полосы исчезли.



11 Нажмите кнопку ОК.

На экране появится главное меню.

- 12 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора ГОРИЗ ЦЕНТР или ВЕРТИК ЦЕНТР, затем нажмите кнопку ОК. На экране будет показано меню настройки ГОРИЗ ЦЕНТР или ВЕРТИК ЦЕНТР.
- 13 Нажмите кнопки ↓/↑ для перемещения тестового шаблона в центр экрана.
- 14 Нажмите кнопку "END" на экране, чтобы отключить тестовый шаблон.

Настройка дисплея на нужное разрешение (РАЗРЕШЕНИЕ) (только для SDM-G206W)

Исходящий сигнал с вашего компьютера может игнорироваться. Это означает, что дисплей настроен на разрешение по умолчанию. В этом случае меню ЭКРАН настраивается на разрешение, отличное от входящего сигнала компьютера. Используйте эту функцию при необходимости настроить меню ЭКРАН.

- **1** Нажмите кнопку MENU. На экране появится главное меню.
- Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора меню А
 (ЭКРАН) и нажмите кнопку ОК.
 Отобразится меню ЭКРАН.
- 3 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора РАЗРЕШЕНИЕ и затем нажмите ОК.

Отобразится меню РАЗРЕШЕНИЕ.



4 Нажмите кнопки **↓/↑** для выбора необходимого разрешения и затем нажмите OK.

⊡ Меню ZOOM (только для SDM-G206W)

Монитор по умолчанию настроен для отображения изображения во весь экран независимо от режима изображения или разрешения (ВОВЕСЬЭКРАН). Можно также просмотреть изображение с реальным форматным соотношением или разрешением. В меню ZOOM можно выполнять настройки для текущего входного сигнала. Можно также выполнять настройки для других входных сигналов.



- 1 Нажмите кнопку MENU. На экране появится главное меню.
- 2 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора ⊕ (ZOOM) и нажмите кнопку ОК.

На экране появится меню ZOOM.

- 3 Нажмите кнопки **↓/↑** для выбора необходимого режима, затем нажмите кнопку ОК.
 - ВОВЕСЬЭКРАН (установка по умолчанию): Входной сигнал отображается во весь экран независимо от режима или разрешения изображения.
 - НОРМАЛЬНЫЙ: Входной сигнал отображается на экране с сохранением реального соотношения сторон изображения. Поэтому справа и слева от изображения на экране могут отображаться черные полосы в зависимости от сигнала.

Меню ZOOM может быть недоступно в зависимости от времени сигнала.

 ФАКТИЧЕСКОЕ: Входной сигнал отображается на экране со своим реальным разрешением. Сигналы с разрешением ниже 1680 × 1050 отображаются в центре экрана в черной рамке.

Меню ZOOM может быть недоступно в зависимости от времени сигнала.

Примечание

При использовании сигналов с разрешением 1680 × 1050 указанные выше параметры недоступны. Изображение отображается во весь экран.

⊡ Меню ПОЗ МЕНЮ

Можно изменить положение меню, если оно загораживает изображение на экране.



- 1 Нажмите кнопку MENU. На экране появится главное меню.
- Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора ... (ПОЗ МЕНЮ) и нажмите кнопку ОК.
 На экране появится меню ПОЗ МЕНЮ.
- 3 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора необходимого положения и нажмите кнопку ОК. Имеется три варианта расположения меню: в верхней, центральной и нижней части экрана.

Меню РАСПОЗН ВХОДА

Если выбрать значение АВТОРАСП ВКЛ в меню РАСПОЗН ВХОДА, монитор автоматически обнаружит входной сигнал с входного разъема и переключится на него, прежде чем монитор перейдет в режим экономии энергии.



1 Нажмите кнопку MENU.

На экране появится главное меню.

2 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора → (РАСПОЗН ВХОДА), затем нажмите кнопку ОК.

На экране появляется меню РАСПОЗН ВХОДА.

3 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора необходимого режима, а затем нажмите кнопку ОК.
 • АВТОРАСП ВКЛ:

Если на выбранном входном разъеме отсутствует входной сигнал или если входной разъем выбирается с помощью кнопки INPUT на мониторе и на этом разъеме отсутствует входной сигнал, на экране появится сообщение (стр. 20) и монитор автоматически проверит наличие входного сигнала на других входных разъемах и изменит вход. При изменении входа выбранный входной разъем отображается в левом верхнем углу экрана. При отсутствии входного сигнала монитор автоматически переходит в режим экономии энергии.

• АВТОРАСП ВЫКЛ:

Автоматическое изменение входа не выполняется. Нажмите кнопку INPUT для изменения входного разъема.

🖸 Меню LANGUAGE

Вы можете изменить язык, используемый в меню и сообщениях, выводимых на экран монитора.



1 Нажмите кнопку MENU.

На экране появится главное меню.

- 2 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора (LANGUAGE) и нажмите кнопку ОК. На экране появится меню LANGUAGE.
- 3 Нажмите кнопки **↓/↑** для выбора языка и нажмите кнопку ОК.
 - ENGLISH: Английский
 - FRANÇAIS: Французский
 - DEUTSCH: Немецкий
 - ESPAÑOL: Испанский
 - ITALIANO: Итальянский
 - NEDERLANDS: Голландский
 - SVENSKA: Шведский
 - •РУССКИЙ
 - •日本語:Японский
 - •中文: Китайский

→·· Меню СБРОС (восстановление значения по умолчанию)

Можно сбросить настройки до значений по умолчанию.



- 1 Нажмите кнопку MENU. На экране появится главное меню.
- 2 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора →⊷ (СБРОС) и нажмите кнопку ОК.

На экране появится меню СБРОС.

- 3 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора необходимого режима, а затем нажмите кнопку ОК.
 - OK: Сброс всех данных настройки до значений по умолчанию. Необходимо помнить, что этим способом нельзя сбросить настройку элемента LANGUAGE.
 - ОТМЕНА: Отмена сброса и возврат к экрану меню.

от Меню БЛОКИРОВКАМЕНЮ

Вы можете блокировать управление кнопками для предотвращения случайных настроек или сброса.



1 Нажмите кнопку MENU.

На экране появится главное меню.

- 2 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора Отп (БЛОКИРОВКАМЕНЮ) и нажмите кнопку ОК. На экране появится меню БЛОКИРОВКАМЕНЮ.
- 3 Нажмите кнопки ↓/↑ для выбора ВКЛ или ВЫКЛ.
 - ВКЛ: Работают только выключатель (питание) и кнопка MENU. При выполнении других операций на экране появится значок оп. Когда для параметра оп БЛОКИРОВКАМЕНЮ выбрано значение ВКЛ, выбирается только этот элемент меню.
 - •ВЫКЛ: Оп БЛОКИРОВКАМЕНЮ установлено на ВЫКЛ.

Технические характеристики

Функция экономии энергии

Данный монитор соответствует нормам экономии электроэнергии, установленным VESA, ENERGY STAR и NUTEK. Если монитор подключен к компьютеру или видеографическому адаптеру, поддерживающим DPMS (стандарт управления питанием монитора) для аналогового входного сигнала или стандарт DMPM (управление питанием цифрового монитора DVI) для цифрового входного сигнала, монитор будет автоматически снижать потребление энергии согласно приведенной ниже таблице.

SDM-G76D

Режим потребления энергии	Энергопотребление	Индикатор 🖞 (питание)
обычная работа	45 Вт (макс.)	зеленый
выход из активного состояния* (спящий режим)**	1,0 Вт (макс.)	оранжевый
Питание выкл	1,0 Вт (макс.)	ВЫКЛ

SDM-G96D

Режим потребления энергии	Энергопотребление	Индикатор 🖞 (питание)
обычная работа	48 Вт (макс.)	зеленый
выход из активного состояния* (спящий режим)**	1,0 Вт (макс.)	оранжевый
Питание выкл	1,0 Вт (макс.)	выкл

SDM-G206W

Режим потребления энергии	Энергопотребление	Индикатор 🖞 (питание)
обычная работа	70 Вт (макс.)	зеленый
выход из активного состояния* (спящий режим)**	1,0 Вт (макс.)	оранжевый
Питание выкл	1,0 Вт (макс.)	выкл

- * Когда компьютер переходит в режим "Выход из активного состояния", подача входного сигнала прекращается, и на экран выводится сообщение НЕТ СИГНАЛА. Через 5 секунд монитор снова перейдет в режим экономии энергии.
- ** Режим "спящий режим" определен Агентством защиты окружающей среды (ЕРА).

Функция автоматической регулировки качества изображения (только для аналогового RGB сигнала)

При приеме входного сигнала монитор автоматически регулирует положение и резкость изображения (фаза/шаг) и обеспечивает четкое изображение на экране.

Режим монитора, предварительно установленный на заводе

При приеме входного сигнала монитор автоматически согласовывает его с одним из режимов, предварительно установленных на заводе и хранящихся в памяти монитора, для обеспечения высококачественного изображения в центре экрана. Если входной сигнал соответствует предварительно установленному на заводе режиму, на экране автоматически появляется изображение с соответствующими настройками по умолчанию.

Если входные сигналы не соответствуют ни одному из предварительно установленных на заводе режимов

При приеме монитором входного сигнала, не соответствующего ни одному из предварительно установленных на заводе режимов, активизируется функция автоматической регулировки качества изображения монитора, которая обеспечивает постоянно четкое изображение на экране (в следующих диапазонах частот синхронизации монитора): Частота горизонтальной развертки:

28–80 κΓų (SDM-G76D/SDM-G96D) 28–81 κΓų(SDM-G206W)

Частота вертикальной развертки:

56–75 Γμ (SDM-G76D/SDM-G96D) 56–75 Γμ (<1680 × 1050), 56–60 Γμ (=1680 × 1050) (SDM-G206W)

Поэтому, когда на монитор первый раз поступает входной сигнал, не соответствующий ни одному из предварительно установленных на заводе режимов, для отображения изображения требуется больше времени, чем обычно. Данные этой настройки автоматически сохраняются в памяти, поэтому в следующий раз монитор будет работать так, как при приеме сигналов, соответствующих одному из предварительно установленных на заводе режимов.

При настройке фазы, шага и положения изображения вручную, если для функции АВТОНАСТРОЙКА выбрано ВЫКЛ

Для некоторых входных сигналов функция автоматической регулировки качества изображения этого монитора может не до конца настроить положение изображения, фазу и шаг. В этом случае эту настройку можно выполнить вручную (стр. 14). Если настройки установлены вручную, они сохраняются в памяти как пользовательские режимы и автоматически вызываются каждый раз, когда на монитор поступают такие же входные сигналы.

Примечания

- Если активизирована функция автоматической регулировки качества изображения, работает только выключатель () (питание).
- Изображение может мигать, это не является признаком неисправности. Просто подождите несколько секунд до завершения настройки.

Поиск и устранение неисправностей

Прежде чем обратиться в службу технической поддержки, ознакомьтесь с данным разделом.

Экранные сообщения

Если что-то не в порядке со входным сигналом, на экране появляется одно из следующих сообщений. Для устранения неполадки см. "Симптомы неполадок и действия по их устранению" на стр. 21.

Если на экран выводится сообщение НЕДОПУСТ ГРАФ РЕЖИМ

Это указывает на то, что входной сигнал не соответствует характеристикам монитора. Проверьте следующее.

Пример



Если на экране показано "xxx.x кHz/xxx Hz"

Это указывает на то, что либо частота горизонтальной развертки, либо частота вертикальной развертки не соответствует характеристикам монитора. Цифры означают частоты горизонтальной и вертикальной развертки текущего входного сигнала.

Если показано сообщение "РАЗРЕШЕНИЕ > 1280 × 1024" (SDM-G76D/SDM-G96D)

Это означает, что разрешение не соответствует характеристикам монитора (1280 × 1024 или менее).

Если отображается сообщение "РАЗРЕШЕНИЕ > 1680 × 1050" (SDM-G206W)

Это указывает на то, что данное разрешение не поддерживается монитором (1680 × 1050 или менее).

Если на экран выводится сообщение НЕТ СИГНАЛА

Это означает, что на монитор не подаётся входной сигнал.

Пример	
ОНФОРМАЦИЯ	
НЕТ СNГНАЛА ВХОД1:DVI-D В ЭКОНОМНЫЙ	РЕЖИМ
	_

В ЭКОНОМНЫЙ РЕЖИМ

Монитор перейдёт в режим экономии энергии через 5 секунд после показа этого сообщения.

Если на экран выводится сообщение КАБЕЛЬ НЕ ПОДКЛЮЧЕН

Это означает, что кабель видеосигнала отключён.

Пример
О ИНФОРМАЦИЯ
КАБЕЛЬ НЕ ПОДКЛЮЧЕН ВХОД1:DVI-D В ЭКОНОМНЫЙ РЕЖИМ

В ЭКОНОМНЫЙ РЕЖИМ

Монитор перейдёт в режим экономии энергии через 45 секунд после показа этого сообщения.

Симптомы неполадок и действия по их устранению

Если проблема связана с подключением компьютера или другого оборудования, то ознакомьтесь с соответствующими руководствами.

Симптом	Проверьте следующее	
Нет изображения		
Если индикатор ((питание) не горит после подключения кабеля питания, или если индикатор () (питание) не горит после нажатия кнопки включения,	• Проверьте, правильно ли п	юдключен кабель питания.
Если на экран выводится сообщение "КАБЕЛЬ НЕ ПОДКЛЮЧЕН",	 Убедитесь, что кабель видеосигнала подключен правильно и все разъемы надежно вставлены в свои гнезда (стр. 8). Убедитесь, что ни один из штырьковых контактов видеокабеля не изогнут и не утоплен внутрь вилки. Убедитесь, что переключатель входного сигнала установлен в правильное положение (стр. 10). Подключен кабель видеосигнала, не входящий в комплект поставки. Если подключён кабель видеосигнала, не входящий в комплект поставки, то на экран может быть выведено сообщение "КАБЕЛЬ НЕ ПОДКЛЮЧЕН". Это не является неисправностью. 	
Если на экран выводится сообщение "НЕТ СИГНАЛА" или индикатор () (питание) горит оранжевым цветом,	 Убедитесь, что кабель видеосигнала подключен правильно и все разъемы надежно вставлены в свои гнезда (стр. 8). Убедитесь, что ни один из штырьковых контактов видеокабеля не изогнут и не утоплен внутрь вилки. Убедитесь, что переключатель входного сигнала установлен в правильное положение (стр. 10). Неполадки, связанные с подключением компьютера или другого оборудования, а не с монитором Компьютер находится в режиме экономии энергии. Попробуйте нажать любую клавишу на клавиатуре или передвинуть мышь. Убедитесь в том, что графический адаптер установлен правильно. Обновите драйвер видеокарты. Другой способ – настройте оптимальный режим работы имеющейся версии видеокарты с установленной операционной системой. При использовании ноутбука настройте видеовыход компьютера (для получения информации о настройках видеовыхода обращайтесь к производителю компьютера). Проверьте, включено ли питание компьютера. 	
Если на экран выводится сообщение "НЕДОПУСТ ГРАФ РЕЖИМ",	 Неполадки, связанные с оборудования, а не с мо Проверьте, входят ли видес данная модель устанавлива монитор на место и подстр следующих диапазонах. Горизонтальная развёртка Вертикальная развёртка: Разрешение: Загрузите ОС в безопасноя перезагрузите компьютер. используемой ОС. Для получено. 	с подключением компьютера или другого нитором очастоты в заданный для монитора диапазон. Если ается вместо старого монитора, верните прежний юйте графический адаптер компьютера в : 28–80 кГц (аналоговый RGB), 28–64 кГц (цифровой RGB) (SDM-G76D/SDM-G96D) 28–81 кГц (аналоговый RGB), 28–66 кГц (цифровой RGB) (SDM-G206W) 56–75 Гц (аналоговый RGB), 60 Гц (цифровой RGB) (SDM-G76D/SDM-G96D) 56–75 Гц (=1680 × 1050 аналоговый RGB), 56–60 Гц (=1680 × 1050, аналоговый RGB) 60 Гц (цифровой RGB) (SDM-G206W) 1280 × 1024 или менее (SDM-G76D/SDM-G96D) 1680 × 1050 или менее (SDM-G206W) м режиме и, после установки разрешения, Загрузка в безопасном режиме зависит от учения более подробной информации обратитесь к

Симптом	Проверьте следующее	
Если вы используете Windows и заменили старый дисплей на новый,	• Если данная модель устанавливается вместо старого монитора, верните прежний монитор на место и выполните следующее. Выберите "SONY" в списке "Изготовители", а затем выберите "SDM-G76D", "SDM-G96D" или "SDM-G206W" в списке "Модели" в окне выбора устройств Windows. Если имя модели монитора не значится в списке "Моделей", то определите монитор с помощью "Plug & Play".	
При использовании Macintosh,	• При использовании переходника для Macintosh (не входит в комплект) убедитесь в том, что переходник и кабель видеосигнала соединены надлежащим образом.	
Скачки, дрожание или волнообразные колебания изображения	 Отрегулируйте шаг и фазу (только для аналогового сигнала RGB) (стр. 14). Попробуйте подключить монитор к другой сетевой розетке, желательно от другого контура. 	
	 Неполадки, связанные с подключением компьютера или другого оборудования, а не с монитором Обратитесь к руководству по графическому адаптеру, чтобы проверить, правильные ли параметры установлены для Вашего монитора. Удостоверьтесь в том, что графический режим (VESA, Macintosh 19" Color и др.) и частота входного сигнала соответствуют характеристикам монитора. Даже если частота находится в заданном диапазоне, синхронизирующий импульс некоторых графических плат может быть слишком узким для правильной синхронизации с монитором. Чтобы достичь наилучшего качества изображения, выполните настройку частоты регенерации компьютера (частота вертикальной развертки). 	
Нечеткое изображение	 Подстройте яркость и контрастность (стр. 12). Отрегулируйте шаг и фазу (только для аналогового сигнала RGB) (стр. 14). Неполадки, связанные с подключением компьютера или другого 	
	оборудования, а не с монитором • Установите на компьютере соответствующее разрешение: SXGA (1280 × 1024) для SDM-G76D и SDM-G96D, или WSXGA+ (1680 × 1050) для SDM-G206W.	
"Тени" на изображении	 Не используйте удлинители видеокабелей и/или коммутаторы видеосигнала. Проверьте, надежно ли закреплены в своих гнездах все разъемы. 	
Неправильные центровка или размер изображения (только для аналогового сигнала RGB)	 Отрегулируйте шаг и фазу (стр. 14). Отрегулируйте положение изображения (стр. 14). Необходимо помнить, что в некоторых видеорежимах экран не заполняется до краев. 	
Изображение будет растянутым по вертикали или размеры изображения будут искажены.	• Установите на компьютере максимально возможное для дисплея разрешение. (только для SDM-G206W)	
Изображение слишком маленькое	 Неполадки, связанные с подключением компьютера или другого оборудования, а не с монитором Установите на компьютере соответствующее разрешение: SXGA (1280 × 1024) для SDM-G76D и SDM-G96D, или WSXGA+ (1680 × 1050) для SDM-G206W. 	
Темное изображение	 Отрегулируйте яркость (стр. 12). Отрегулируйте заднюю подсветку (стр. 12). После включения монитор становится ярким через несколько минут. 	
Волнистые или муаровые разводы на экране	• Отрегулируйте шаг и фазу (только для аналогового сигнала RGB) (стр. 14).	
Неравномерный цвет изображения	• Отрегулируйте шаг и фазу (только для аналогового сигнала RGB) (стр. 14).	
Белый цвет не выглядит белым	• Подстройте цветовую температуру (стр. 12).	
Кнопки монитора не работают (на экране появляется О-п)	• Если БЛОКИРОВКАМЕНЮ установлена на ВКЛ, то установите её на ВЫКЛ (стр. 18).	
Монитор выключается по прошествии некоторого времени	 Неполадки, связанные с подключением компьютера или другого оборудования, а не с монитором Установите для параметра экономии энергии на компьютере значение выкл. 	
На экране меню разрешение отображается неправильно	• В зависимости от настройки видеоплаты разрешение, отображаемое на экране меню, может не совпадать с тем, что настроено на компьютере.	

Симптом	Проверьте следующее
Разрешение не соответствует сигналу, поступающему от компьютера.	• Вы можете переключать разрешение дисплея (только для SDM-G206W) (стр. 16).
Меню ZOOM недоступно. Режим ФАКТИЧЕСКОЕ недоступен.	• ZOOM может быть недоступно в зависимости от времени сигнала. (только для SDM-G206W) (стр. 16).
При возникновении неполадок свяжи	итесь с местным

официальным дилером Sony и предоставьте следующую информацию:

- Название модели: SDM-G76D, SDM-G96D или SDM-G206W
- Серийный номер
- Подробное описание неисправности
- Дата покупки
- Название и характеристики Вашего компьютера и графического адаптера

Технические характеристики

SDM-G76D		SDM-G96D	
Панель ЖКД	Тип панели: активная матрица а- Si TFT	Панель ЖКД	Тип панели: активная матрица а- Si TFT
	Размер изображения:		Размер изображения:
	17,0 дюймов		19,0 дюймов
Формат входного сигна	ала	Формат входного сигна	ала
	рабочая частота RGB*	-	рабочая частота RGB*
	Горизонтальная развёртка: 28–80 кГи		Горизонтальная развёртка: 28–80 кГи
	(аналоговый RGB)		(аналоговый RGB)
	28–64 кГи		(шилогорын 1(0,2)) 28–64 кГи
	(шифровой RGB)		
	Вертикальная развёртка:		Вертикальная развёртка:
	56–75 Ги		56–75 Ги
	(аналоговый RGB) 60 Гц (цифровой RGB)		(аналоговый RGB) 60 Ги (цифровой RGB)
Разрешение	По горизонтали: Макс.	Разрешение	По горизонтали: Макс.
r	1280 точек	i uspemenne	1280 точек
	По вертикали: Макс.		По вертикали: Макс.
	1024 строки		1024 строки
Уровни вхолных сигналов			
	Аналоговый видеосигнал RGB		Аналоговый вилеосигнал RGB
	0.7 Vp-p, 75 Ω.		0.7 Vp-p. 75 Ω.
	положительный		положительный
	Сигнал синхронизации		Сигнал синхронизации
	уровень TTL, 2,2 к Ω ,		уровень TTL, 2.2 кΩ.
	положительный или		положительный или
	отрицательный		отрицательный
	(Раздельно горизонтальная и		(Разлельно горизонтальная и
	вертикальная)		(- собетикальная)
	Цифровой RGB (DVI)		Цифровой RGB (DVI)
	(Одно соединение TMDS)		(Опно соединение TMDS)
Питание	100–240 В, 50–60 Гц,	Питание	100–240 В, 50–60 Гц,
	макс. 1,0 А		макс. 1,0 А
Рабочая температура	5–35 °C	Рабочая температура	5–35 °C
Размеры (ширина/высота/глубина)		Размеры (ширина/высота/глубина)	
	Дисплей (в вертикальном	I I I I	Дисплей (в вертикальном
	положении):		положении):
	Примерно		Примерно
	383,5 × 404,5 × 163 мм		422.5 × 435.5 × 163 мм
Macca	Примерно 5,1 кг	Macca	Примерно 5.6 кг
Plug & Play	DDC2B	Plug & Play	DDC2B
Принадлежности	см. стр. 7.	Принадлежности	см. стр. 7.

* Рекомендованный режим синхронизации по горизонтали и вертикали

- Ширина импульса горизонтальной синхронизации должна быть больше 4,8% общего периода горизонтальной развертки или 0,8 мкс, в зависимости от того, которая из них больше.
- Интервал между сигналами горизонтальной развертки должен быть больше 2,5 мкс.
- Интервал между сигналами вертикальной развертки должен быть больше 450 мкс.

Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

SDM-G206W

SDM-G206W		* Рекомендованный режим синхронизации по
Панель ЖКД	Тип панели: активная матрица a- Si TFT Размер изображения: 20,1 дюймов	 горизонтали и вертикали Ширина импульса горизонтальной синхронизации должна быть больше 4,8% общего периода горизонтальной развертки или 0,8 мкс, в
Формат входного сигна	лла	зависимости от того, которая из них больше.
	рабочая частота RGB* Горизонтальная развёртка: 28–81 кГц (аналоговый RGB) 28–66 кГц (цифровой RGB) Вертикальная развёртка:	 Интервал между сигналами горизонтальной развертки должен быть больше 2,5 мкс. Интервал между сигналами вертикальной развертки должен быть больше 450 мкс. Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
	56–75 Гц (<1680 × 1050 аналоговый RGB) 56–60 Гц (=1680 × 1050, аналоговый RGB) 60 Гц (цифровой RGB)	
Разрешение	По горизонтали: Макс. 1680 точек По вертикали: Макс.	
Уровни вхолных сигна	1050 строки	
Питание	Аналоговый видеосигнал RGB 0,7 Vp-p, 75 Ω, положительный Сигнал синхронизации уровень TTL, 2,2 кΩ, положительный или отрицательный (Раздельно горизонтальная и вертикальная) Цифровой RGB (DVI) (Одно соединение TMDS) 100–240 B, 50–60 Гц, макс. 1,5 А	
Рабочая температура Размеры (ширина/высс	5–35 °C ота/глубина) Дисплей (в вертикальном положении): Примерно 485.5 × 410 × 178 мм	
Macca Plug & Play Принадлежности	Примерно 5,2 кг DDC2B см. стр. 7.	

(SE)

SONY.

TFT LCD Color Computer Display

Bruksanvisning

SDM-G76D SDM-G96D SDM-G206W

© 2006 Sony Corporation

Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the unit. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your dealer regarding this product. Model No._____ Serial No._____

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Dangerously high voltages are present inside the unit. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
- that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y evitar daños, por favor, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo.

If you have any questions about this product, you may call; Sony Customer Information Services Center 1-800-222-7669 or <u>http://www.sony.com/</u>

Declaration of Conformity

Trade Name:	SONY
Model:	SDM-G76D
	SDM-G96D
	SDM-G206W
Responsible Party:	Sony Electronics Inc.
Address:	16530 Via Esprillo,
	San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone Number:	858-942-2230

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTICE

This notice is applicable for USA/Canada only. If shipped to USA/Canada, install only a UL LISTED/CSA LABELLED power supply cord meeting the following specifications:

SPECIFICATIONS

Plug Type	Nema-Plug 5-15p
Cord	Type SVT or SJT, minimum 3 × 18 AWG
Length	Maximum 15 feet
Rating	Minimum 7 A, 125 V

NOTICE

Cette notice s'applique aux Etats-Unis et au Canada uniquement.

Si cet appareil est exporté aux Etats-Unis ou au Canada, utiliser le cordon d'alimentation portant la mention UL LISTED/CSA LABELLED et remplissant les conditions suivantes: SPECIFICATIONS

Type de fiche Cordon Longueur Tension

Fiche Nema 5-15 broches
 Type SVT ou SJT, minimum 3 × 18 AWG
 Maximum 15 pieds
 Minimum 7 A, 125 V





As an ENERGY STAR Partner, Sony Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

(SDM-G76D/SDM-G96D only)

Innehållsförteckning

Försiktighetsåtgärder
Placering av reglage och anslutningar
Installation
Steg 1: Använda stativet
Steg 2: Anslut bildskärmen till din dator
Steg 3: Anslut nätkabeln
Steg 5: Slå på strömmen till bildskärm och dator
Valja insignal (INPUT-knapp)
Anpassa bildskärmen1
Navigera i menysystemet
Ställa in LÄGE (BILDLÄGE)
🔳 Menyn BILD
A Menyn BILD (endast analog RGB-signal)
🗟 Menyn ZOOM (endast för SDM-G206W)1
Henyn MENYPOSITION 1
Menyn INGANGSSOKNING
→•• Menyn ATERSTALL (aterstaller standardinstallningen)1
Tekniska funktioner1
Energisparfunktion1
Automatisk justering av bildkvaliteten
(endast för analog RGB-signal)1
Felsökning1
Skärmmeddelanden
Problem – symtom och åtgärder
Specifikationer

- Macintosh är ett varumärke som licensierats till Apple Computer, Inc., registrerat i USA och andra länder.
- Windows[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.
- VESA och DDC[™] är varumärken som tillhör Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR[®] är ett registrerat varumärke i USA.
- Adobe och Acrobat är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.
- Alla övriga produktnamn som nämns i det här dokumentet kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.
- Dessutom är inte "TM" och "®" utsatta i varje enskilt fall i den här handledningen.

Försiktighetsåtgärder

Varning som rör strömkopplingar

 Använd medföljande nätkabel. Om du använder en annan nätkabel måste du se till att den är kompatibel med lokal strömförsörjning.

För kunder i USA.

Om du inte använder rätt kabel följer denna bildskärm inte föreskrivna FCC-standarder.

För kunder i Storbritannien.

Om du använder bildskärmen i Storbritannien måste du använda rätt nätkabel för Storbritannien.

Exempel på kontakttyper



för 100 till 120 V AC för 200 till 240 V AC endast för 240 V AC

Utrustningen ska installeras nära ett lättillgängligt eluttag.

Installation

Bildskärmen ska inte installeras eller långsiktigt placeras:

- På platser där den utsätts för extrema temperaturer, till exempel i närheten av element, varmluftsuttag eller i direkt solljus.
 Placering av bildskärmen på en plats där den utsätts för extrema temperaturer, såsom i en bil som parkeras i direkt solljus eller i närheten av ett varmluftsuttag, kan resultera i formförändringar i höljet och/eller funktionsstörningar.
- På platser som utsätts för mekaniska vibrationer eller stötar.
- Nära utrustning som genererar ett starkt magnetiskt fält, såsom TV-apparater och andra hushållsapparater.
- På platser där den utsätts för mycket stora mängder damm, smuts eller sand, till exempel i närheten av ett öppet fönster eller en ytterdörr. Vid tillfällig uppställning utomhus måste tillräckliga försiktighetsåtgärder vidtas för att skydda bildskärmen mot luftburna smuts- och dammpartiklar. Annars kan funktionsstörningar som inte går att reparera uppstå.

Var försiktig så att du inte rör vid luftventilerna på övre delen av bildskärmens baksida eftersom de kan bli väldigt varma.

Placera enheten på en plan yta. Placera den inte på en ojämn yta t.ex. vid kanten på ett bord. Om en del av enheten skjuter ut från ytan kan den välta och orsaka skada på egendom eller personer.

Ventilation

Öppningarna på över- och undersidan krävs för ventilation. För att apparaten ska fungera tillförlitligt och skyddas från överhettning, får öppningarna aldrig blockeras eller täckas över. Ventilationen får inte försvåras genom att täcka ventilationsöppningarna med saker som t.ex. tidningar, dukar eller gardiner.

Hantering av LCD-skärmen

- Placera aldrig LCD-skärmen så att den är vänd mot solen eftersom detta kan resultera i skada. Var försiktig när du placerar bildskärmen vid ett fönster.
- Tryck inte på och undvik att repa LCD-skärmen. Placera aldrig tunga föremål ovanpå LCD-skärmen. Detta kan leda till att skärmen förlorar sin enhetlighet och kan orsaka funktionsstörningar i LCD-panelen.

- Om bildskärmen används på ett kallt ställe kan en kvarstående bild uppträda på skärmen. Detta är inte ett tekniskt fel. Skärmen återgår till normal drift när temperaturen stiger till en normal driftnivå.
- En kvarstående bild kan under en kort tid visas om en stillbild har visats under en längre tid. Den kvarstående bilden försvinner till slut.
- LCD-panelen blir varm under drift. Detta är inte ett tekniskt fel.

Anmärkning om LCD-skärmen (flytande kristallskärm)

Observera att LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknologi. Svarta punkter eller klara ljuspunkter (röda, blå eller gröna) kan då ständigt visas på LCD-skärmen. Dessutom kan oregelbundet färgade band eller oregelbunden ljusstyrka förekomma på LCDskärmen. Detta är inte ett tekniskt fel. (Effektiva punkter: över 99,99 %)

Underhåll

- Innan du rengör bildskärmen ska du koppla ur nätkabeln från eluttaget.
- Rengör LCD-skärmen med en mjuk trasa. Om du använder flytande glasrengöringsmedel får du inte använda någon typ av rengöringsmedel som innehåller en antistatisk lösning eller liknande tillsatsmedel eftersom dessa kan göra repor i LCDskärmens beläggning.
- Rengör chassit, panelen och knapparna med en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild lösning av rengöringsmedel. Använd inte någon form av slipsvamp, skurpulver eller lösningsmedel, såsom alkohol eller bensin.
- Du får inte gnugga, vidröra eller knacka på skärmens yta med vassa eller slipande föremål såsom kulspetspennor eller skruvmejslar. Denna form av kontakt kan resultera i ett repat bildrör.
- Observera att det kan uppstå väsentlig förslitning eller försämring i LCD-skärmens beläggning om bildskärmen utsätts för flyktiga lösningsmedel såsom insektsgift, eller om det förekommer längre tids kontakt med gummi- eller vinylmaterial.
- Observera att servicepersonalen eventuellt behåller vissa delar som byts ut vid en reparation.

Transport

- Koppla från alla kablar från bildskärmen och ta tag ordentligt i bildskärmen med båda händerna vid transport. Om du tappar bildskärmen kan både du och bildskärmen skadas.
- Använd originalkartongen och förpackningsmaterialet vid transport av denna bildskärm för reparation eller sändning.

Installation på en vägg eller på en monteringsarm

Om du ska installera bildskärmen på en vägg eller på en monteringsarm bör du rådfråga kvalificerad personal.

Bortskaffande av bildskärmen

- Kasta inte bort bildskärmen med de vanliga hushållssoporna.
- Lysröret som används i denna bildskärm innehåller kvicksilver. Bildskärmen måste bortskaffas i enlighet med den lokala renhållningsmyndighetens regler och förordningar.

För kunder i USA

Produkten innehåller kvicksilver. Bortskaffande av produkten kan underkastas lagstiftning i USA. Kontakta de lokala myndigheterna eller Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org) för information om bortskaffande och återvinning.

Placering av reglage och anslutningar

Mer information finns på sidorna inom parentes. Strömbrytaren och kontrollknapparna finns längst ned till höger på bildskärmens framsida.

Bildskärmens framsida



1 U Strömbrytare och -indikator (sidorna 9, 18)

Tryck strömbrytaren 🕛 uppåt för att slå på eller av bildskärmen.

Strömindikatorn lyser grön när bildskärmen är påslagen och orange när den är i energisparläge.



2 MENU-knapp (sidan 11)

Denna knapp öppnar eller stänger huvudmenyn. Genom att trycka på den här knappen i 5 sekunder visas aktuella DDC/CI-inställningar. Trycker man på knappen i ytterligare 3 sekunder ändras inställningen.

③ ↓/↑-knapparna (sidan 11)

Dessa knappar fungerar som \downarrow/\uparrow -knapparna när du väljer menyalternativ och gör inställningar.

4 OK-knapp (sidan 11)

Med den här knappen väljer du alternativ eller aktiverar menyinställningar.

5 🕁 -knapp (BILDLÄGE) (sidan 11)

Knappen används när du vill justera BILDLÄGE.

6 INPUT-knapp (sidan 10)

Med den här knappen växlar du videoinsignalen mellan INSIGNAL1 och INSIGNAL2 när två datorer är anslutna till bildskärmen.

Bildskärmens baksida



7 Öppning för stöldskyddslås

Den här öppningen är avsedd för ett stöldskyddslås av märket Kensington Micro Saver Security System. Micro Saver Security System är ett varumärke som tillhör Kensington.

8 AC IN-anslutning (sidan 9)

Anslut nätkabeln (medföljer).

- **DVI-D-ingång (digital RGB) för INSIGNAL1 (sidan 8)** Den här ingången tar emot digitala RGB-videosignaler enligt DVI Rev. 1.0.
- 10 HD15-ingång (analog RGB) för INSIGNAL2 (sidan 8) Den här ingången tar emot analoga RGB-videosignaler (0,7 Vp-p, positiv) och synksignaler.

Installation

Innan du använder bildskärmen bör du kontrollera att du fått med alla delarna:

- LCD-skärm
- Nätkabel
- HD15-HD15-videokabel (analog RGB)
- DVI-D-videokabel (digital RGB)
- Kabelrem
- CD-ROM-skiva (programvara för Windows/Macintosh, bruksanvisningar m.m.)
- Garantikort
- Snabbstartguide

Steg 1: Använda stativet

Använda det medföljande stativet

Öppna stativet.



Obs!

Stativet är hopvikt när det lämnar fabriken. Placera aldrig bildskärmen vertikalt med stativet hopvikt. Detta kan leda till att bildskärmen välter.

Använda det VESA-kompatibla stativet

Om du använder ett annat stativ än den medföljande VESAkompatibla monteringsarmen eller stativet, monterar du det med de VESA-kompatibla skruvarna.



Du kan använda skärmen med eller utan det medföljande stativet.

Steg 2: Anslut bildskärmen till din dator

Både dator och bildskärm skall vara avstängda innan du gör några anslutningar.

Obs!

- Vidrör inte stiften i kontakten till videokabeln. De böjs lätt.
- Kontrollera inriktningen för HD15- och DVI-D-anslutningen för att förhindra att stiften böjs i videokabeln.

Anslut en dator som har en DVI-utgång (digital RGB)

Med den medföljande DVI-D-videokabeln (digital RGB) ansluter du datorn till bildskärmens DVI-D-ingång (digital RGB).



Anslut en dator som har en HD15-utgång (analog RGB)

Med den medföljande HD15-HD15-videokabeln (analog RGB) ansluter du datorn till bildskärmens HD15-ingång (analog RGB).



Steg 3: Anslut nätkabeln

När bildskärmen och datorn är avstängda, ansluter du först nätkabeln till bildskärmen och sedan till eluttaget.



Steg 4: Fäst kablarna

1 Bunta ihop kablar och sladdar.

Använd medföljande kabelrem för att bunta ihop kablar och sladdar.



Illustrationen på bildskärmens baksida visar information om SDM-G76D. Samma sak gäller för andra modeller.

Steg 5: Slå på strömmen till bildskärm och dator

Tryck på 🕛 strömbrytaren.

Bildskärmens strömindikator 🕛 lyser grönt.



Slå på strömmen till datorn.

Bildskärmen har nu installerats färdigt. Använd vid behov bildskärmens kontroller för att justera bilden.

- Om ingen bild visas på bildskärmen Kontrollera att nätkabeln och videokabeln är korrekt anslutna.
- Om INGEN INSIGNAL visas på skärmen: Datorn befinner sig i energisparläge. Tryck på valfri tangent på tangentbordet eller rör på musen.
- Om KABEL EJ ANSLUTEN visas på skärmen: Kontrollera att videokabeln har anslutits på rätt sätt.
- Om UTANFÖR FREKVENSOMFÅNG visas på skärmen:

Anslut din gamla bildskärm igen. Ställ sedan in datorns grafikkort inom följande intervall.

	Analog RGB	Digital RGB
Horisontell frekvens	28–80 kHz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 28–81 kHz (SDM-G206W)	28–64 kHz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 28–66 kHz (SDM-G206W)
Vertikal frekvens	56–75 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 56–75 Hz (<1 680 × 1 050) 56–60 Hz (=1 680 × 1050) (SDM-G206W)	60 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 60 Hz (SDM-G206W)
Upplösning	1 280 × 1 024 eller mindre (SDM-G76D/ SDM-G96D) 1 680 × 1 050 eller mindre (SDM-G206W)	1 280 × 1 024 eller mindre (SDM-G76D/ SDM-G96D) 1 680 × 1 050 eller mindre (SDM-G206W)

För mer information om skärmmeddelanden, se "Problem – symtom och åtgärder" på sidan 21.

Inga särskilda drivrutiner krävs

Bildskärmen hanterar standarden "DDC" Plug & Play, som automatiskt identifierar all information från bildskärmen. Du behöver inte installera någon särskild drivrutin på datorn.

Första gången du startar datorn efter att du anslutit bildskärmen visas eventuellt en installationsguide på skärmen. I så fall följer du anvisningarna på skärmen. Plug & Play-bildskärmen väljs automatiskt så att du kan använda den här bildskärmen.

Den vertikala frekvensen är inställd på 60 Hz.

Eftersom bildflimmer inte är särskilt framträdande på den här bildskärmen kan du använda den som den är. Du behöver inte ställa in den vertikala frekvensen på något särskilt högt värde.

Justera lutningen

Den här bildskärmen kan lutas inom de vinklar som visas nedan.



Greppa LCD-panelens sidor och vinkla sedan skärmen.



Använda bildskärmen på ett bekvämt sätt

Bildskärmen har skapats för inställning till en bekväm visningsvinkel. Anpassa bildskärmens vinkel efter skrivbordets och stolens höjd och vrid den så att du slipper att besväras av reflexer.

Obs!

Se till att du inte tappar eller stöter ner bildskärmen från bordet när du justerar dess lutning.

Välja insignal (INPUT-knapp)

Tryck på INPUT-knappen.

Insignalen ändras varje gång du trycker på den här knappen.



Skärmmeddelande (Visas ungefär 5 sekunder i skärmens övre vänstra hörn).	Konfiguration av insignalen
INSIGNAL1 : DVI-D	DVI-D-ingång (digital RGB) för INSIGNAL1
INSIGNAL2 : HD15	HD15-ingång (analog RGB) för INSIGNAL2

Anpassa bildskärmen

Innan du gör några inställningar

Anslut bildskärm och dator och slå sedan på strömmen till dem.

Vänta minst 30 minuter innan du utför justeringarna för bästa resultat.

Du kan göra flertalet bildskärmsinställningar med hjälp av skärmmenyn.

Navigera i menysystemet

■ Använd knapparna MENU, ↓/↑ och OK

1 Öppna huvudmenyn.

Tryck på MENU-knappen för att ta fram huvudmenyn på bildskärmen.



2 Välj vilken meny du vill justera.

Tryck på \downarrow/\uparrow -knapparna för att öppna önskad meny. Tryck på OK-knappen för att välja menyalternativ.



3 Justera menyn.

Gör inställningen genom att trycka på ↓/↑-knapparna. Tryck sedan på OK-knappen.

Inställningen lagras när du trycker på OK-knappen, därefter återgår skärmen till föregående meny.



4 Stäng menyn.

Tryck på MENU-knappen en gång för att återgå till normal visning. Menyn stängs automatiskt efter cirka 45 sekunder om ingen knapp trycks ner.



Ställa in LÄGE (BILDLÄGE)

Om du trycker upprepade gånger på \clubsuit -knappen nederst till höger på bildskärmen, kan du ställa in LÄGE på FILM \rightarrow PC \rightarrow ANVÄNDARE \rightarrow SPEL.

Tryck på 🙀 -knappen upprepade gånger.

Läget ändras i följande ordning varje gång du trycker på



Varje läge visas på skärmen och inställningen för LÄGE ändras. Menyn försvinner automatiskt efter ca. 5 sekunder.

När du väljer ANVÄNDARE, kan du justera

bakgrundsbelysningens nivå genom att trycka på

↓/↑-knapparna eller genom att välja bakgrundsljus på MENU.

Obs!

Du kan finjustera bildkvaliteten för varje läge.

Återställa justeringarna

Du kan återställa inställningarna via menyn ÅTERSTÄLL. Mer information om att återställa inställningarna finns på sidan 17.

Manövrera bildskärmen via datorn

Håll knappen MENU intryckt i minst 5 sekunder. Ett meddelande som indikerar aktuell inställning visas på skärmen. Efter 3 sekunder stängs DDC/CI-inställningen av eller på enligt nedan.

Skärmmeddelanden (Visas en stund)	
DDC-CI : PÅ (standardinställning)	Detta alternativ låter datorn kontrollera menyinställningar.
DDC-CI : AV	Detta alternativ låter inte datorn kontrollera menyinställningar.

Obs!

Den här funktionen fungerar bara på datorer som har stöd för funktionen DDC/CI (Display Data Channel Command Interface).

Menyn BILD

Du kan justera följande alternativ i menyn BILD.

- LÄGE
 - (SPEL/FILM/PC/ ANVÄNDARE)
- BAKGRUNDSLJUS
- KONTRAST ()
- LJUSSTYRKA 🌣
- FÄRG 🐱
- GAMMA γ
- SKÄRPA
- ÅTERSTÄLLA LÄGE →••

Menyn LÄGE

Du kan ställa in bildskärmens ljusstyrka för bästa resultat. Inställningarna BILD kan anges för varje läge. Den ändrade inställningen verkställs automatiskt för varje ingång (INSIGNAL1/INSIGNAL2).

- **1 Tryck på MENU-knappen.** Huvudmenyn visas på skärmen.
- 2 Välj ▲ (BILD) genom att trycka på ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen. Menyn BILD visas på skärmen.
- 3 Välj FILM genom att trycka på ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen.

Menyn LÄGE visas på skärmen.



4 Tryck på ↓/↑-knapparna för att välja önskat läge och tryck på OK-knappen.

Standardinställningen är FILM.

- SPEL: Ljus bild.
- FILM: Tydlig bild med stark kontrast.
- PC: Bild med mjuk ton.
- ANVÄNDARE: Bild med låg ljusstyrka.

Obs!

Du kan finjustera bildkvaliteten för varje läge.

Justera bakgrundsbelysningen (BAKGRUNDSLJUS)

Om du tycker att skärmen är för ljus kan du ställa in bakgrundsbelysningen så att skärmen blir lättare att se.

1 Tryck på MENU-knappen.

Huvudmenyn visas på skärmen.

- 2 Välj (BILD) genom att trycka på ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen.
 Menyn BILD visas på skärmen.
- 3 Välj |; ☐ (BAKGRUNDSLJUS) genom att trycka på
 ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen.
 Menyn BAKGRUNDSLJUS visas på skärmen.
- 4 Tryck på ↓/↑-knapparna för att justera ljusnivån och tryck på OK-knappen.

Justera kontrasten (KONTRAST)

Justera bildkontrasten.

Obs!

100

70

80x1024/60Hz

När FÄRG är inställt till sRGB, går det inte att justera KONTRAST, LJUSSTYRKA eller GAMMA.

1 Tryck på MENU-knappen.

Huvudmenyn visas på skärmen.

- 2 Välj ▲ (BILD) genom att trycka på ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen. Menyn BILD visas på skärmen.
- 3 Välj O (KONTRAST) genom att trycka på
 ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen. Menyn KONTRAST visas på skärmen.
- 4 Tryck på ↓/↑-knapparna för att justera kontrasten och tryck på OK-knappen.

Justera bildens nivå av svart (LJUSSTYRKA)

Justera bildens ljusstyrka (svartnivå).

Obs!

När FÄRG är inställt till sRGB, går det inte att justera KONTRAST, LJUSSTYRKA eller GAMMA.

1 Tryck på MENU-knappen.

Huvudmenyn visas på skärmen.

- 2 Välj (BILD) genom att trycka på ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen. Menyn BILD visas på skärmen.
- 3 Välj : O. (LJUSSTYRKA) genom att trycka på
 ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen. Menyn LJUSSTYRKA visas på skärmen.

4 Tryck på ↓/↑-knapparna för att justera ljusstyrkan och tryck på OK-knappen.

(FÂRG)

Du kan välja bildens färgnivå för det vita färgfältet från förinställda färgtemperaturvärden.

Vid behov kan du också finjustera färgtemperaturen.

Du kan ställa in önskad färgtemperatur för varje ljusstyrkeläge på skärmen.



1 Tryck på MENU-knappen.

Huvudmenyn visas på skärmen.

- 2 Välj 🚺 (BILD) genom att trycka på ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen. Menyn BILD visas på skärmen.
- 3 Välj ∴ (FÄRG) genom att trycka på ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen. Menyn FÄRG visas på skärmen.
- 4 Tryck på ↓/↑-knapparna för att välja önskat färgtemperaturläge och tryck på OK-knappen.

Vitt ändras från en blåaktig ton till en rödaktig ton när temperaturen sänks från 9 300K till 6 500K (standardinställning).

När du väljer "sRGB" justeras färgerna enligt sRGB-profilen. (Färginställningen sRGB är ett färgrymdprotokoll av industristandard som är utformat för datorprodukter.) Om du väljer "sRGB" måste din dators färginställningar vara inställda på sRGB-profilen.

Obs!

- I en dator eller annan utrustning som inte är sRGB-kompatibel kan färgen inte ändras till sRGB-profilen.
- När FÄRG är inställt på sRGB, kan du inte justera KONTRAST, LJUSSTYRKA och GAMMA.

Finjustera färgtemperaturen (ANV JUSTERING)

Färgtemperaturen kan ställas in för varje läge. (SPEL/FILM/PC/ANVÄNDARE).



1 Välj JUSTERA genom att trycka på ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen.

Menyn ANV JUSTERING visas på skärmen.

2 Välj R (Röd) eller B (Blå) genom att trycka på ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen. Tryck sedan på ↓/↑-knapparna för att justera färgtemperaturen och tryck på OK-knappen. Eftersom den här justeringen ändrar färgtemperaturen genom att öka eller minska komponenterna R och B i förhållande till G (grön) är värdet för komponenten G fast.

3 Välj **5** genom att trycka på **↓/↑**-knapparna och tryck sedan på OK-knappen.

Den nya färginställningen lagras i minnet och aktiveras automatiskt när du väljer ANVÄNDARE. Menyn FÄRG visas på skärmen.

Ändra inställningen av gamma (GAMMA)

Du kan jämka bildens färgton på skärmen med bildens ursprungliga färgton.

Obs!

När FÄRG är inställt till sRGB, går det inte att justera KONTRAST, LJUSSTYRKA eller GAMMA.



- 1 Tryck på MENU-knappen. Huvudmenyn visas på skärmen.
- 2 Välj (BILD) genom att trycka på ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen. Menyn BILD visas på skärmen.
- 3 Välj γ (GAMMA) genom att trycka på ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen. Menyn GAMMA visas på skärmen.
- 4 Tryck på ↓/↑-knapparna för att välja önskat läge och tryck på OK-knappen.

Justera skärpan (SKÄRPA)

Med det här alternativet kan du göra bildkonturerna skarpare.

- 1 Tryck på MENU-knappen. Huvudmenyn visas på skärmen.
- 2 Välj **(BILD)** genom att trycka på **↓/**↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen. Menyn BILD visas på skärmen.
- 3 Välj 🕐 (SKÄRPA) genom att trycka på ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen. Menyn SKÄRPA visas på skärmen.
- 4 Tryck på ↓/↑-knapparna för att justera skärpan och tryck på OK-knappen.

Menyn ÅTERSTÄLLA LÄGE (återställer alla lägen till standardinställningarna) ***

Du kan återställa inställningarna till de ursprungliga värdena.

- 1 Tryck på MENU-knappen. Huvudmenyn visas på skärmen.
- 2 Välj (BILD) genom att trycka på ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen. Menyn BILD visas på skärmen.
- 3 Välj → (ÅTERSTÄLLA LÄGE) genom att trycka på
 ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen. Menyn ÅTERSTÄLLA LÄGE visas på skärmen.
- 4 Tryck på ↓/↑-knapparna för att välja önskat läge och tryck på OK-knappen.
 - OK: Återställer alla lägen på menyn BILD till standardinställningarna.
 - AVBRYT: Avbryter återställningen och återgår menyn BILD.

BIID

JUSTERA AUTOM.

PIXELJUSTERA H CENTRERING V CENTRERING

680x1050/60Hz

EXITMENU

A Menyn BILD (endast analog RGB-signal)

Du kan justera följande alternativ på menyn BILD.

- JUSTERA AUTOM.
- FAS
- PIXELJUSTERA
- H CENTRERING
- V CENTRERING
- UPPLÖSNING
- (endast SDM-G206W)

Obs!

Inga justeringar behövs när digitala RGB-signaler tas emot från DVI-D-ingången för INSIGNAL1.

Funktion för automatisk bildkvalitetsjustering

När bildskärmen tar emot en insignal justeras bildens position och skärpa (fas/pixel) automatiskt så att en tydlig bild visas på skärmen (sidan 19).

Obs!

- När den automatiska justeringen av bildkvalitet är aktiverad fungerar endast strömbrytaren 心.
- Bilden kan blinka under den här tiden, men det är normalt. Vänta en liten stund tills justeringen har avslutats.

Om bildskärmens automatiska bildkvalitetsjustering inte verkar kunna justera bilden fullt ut

Du kan göra ytterligare automatiska justeringar av bildkvaliteten för den signal som tas emot (Se AUTOJUSTERING).

Om du fortfarande behöver justera bildkvaliteten

Du kan manuellt justera bildens skärpa (fas/pixel) och position (horisontell/vertikal).

Dessa justeringar lagras i minnet och hämtas automatiskt när bildskärmen tar emot en insignal som registrerats tidigare.

- Göra ytterligare automatiska inställningar av bildkvaliteten för den signal som tas emot (JUSTERA AUTOM.)
- 1 Tryck på MENU-knappen. Huvudmenyn visas på skärmen.
- 2 Välj A (BILD) genom att trycka på ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen. Menyn BILD visas på skärmen.
- 3 Välj JUSTERA AUTOM. genom att trycka på ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen. Menyn JUSTERA AUTOM. visas på skärmen.
- 4 Välj PÅ eller AV genom att trycka på ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen.
 - PÅ: Ställ in bildskärmens fas, pixeljustering och horisontella/vertikala position för den aktuella insignalen och spara sedan inställningarna.
 Obs! När bildskärmen startas eller insignalen ändras, utför JUSTERA AUTOM. justeringarna automatiskt.
 - AV: JUSTERA AUTOM. är inte tillgängligt. Obs! JUSTERA AUTOM. fungerar automatiskt när insignalen ändras.
- 5 Tryck på ↓/↑-knapparna för att välja <u>→</u> och tryck på OK-knappen.

Återgå till menyskärmen.

Justera bildens skärpa och position manuellt (PIXELJUSTERA/FAS/H CENTRERING/V CENTRERING)

Du kan justera bildens skärpa enligt följande. Justeringen kan användas när datorn är ansluten till bildskärmens HD15-ingång (analog RGB).

- 1 Ställ in upplösningen på 1 280 \times 1 024 för SDM-G76D och SDM-G96D eller 1 680 \times 1 050 för SDM-G206W på datorn.
- 2 Sätt i CD-ROM-skivan.
- 3 Starta CD-ROM-skivan För Windows-användare När Auto run används: Välj område, språk och modell och klicka på Verktyg för bildskärmsinställning (UTILITY).
- 4 Klicka på "Adjust" och bekräfta den aktuella upplösningen (övre värdet) och den rekommenderade upplösningen (undre värdet) och klicka därefter på "Next". Testmönstret för PIXELJUSTERA visas.
- 5 Tryck på MENU-knappen.

Huvudmenyn visas på skärmen.

- 6 Välj A (BILD) genom att trycka på ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen. Menyn BILD visas på skärmen.
- 7 Välj PIXELJUSTERA genom att trycka på ↓/↑knapparna och tryck sedan på OK-knappen. PIXELJUSTERA-menyn visas på skärmen.
- 8 Tryck på **↓/↑**-knapparna tills de vertikala ränderna försvinner.

Gör inställningen så att de vertikala ränderna inte längre syns.



9 Tryck på OK-knappen.

Huvudmenyn visas på skärmen.

Om horisontella ränder syns över hela skärmen ska du justera FAS enligt anvisningarna nedan.

10 Klicka på "Next".

Testmönstret för FAS visas.

11 Välj FAS genom att trycka på ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen.

FAS-menyn visas på skärmen.

12 Tryck på **↓/↑**-knapparna tills effekten av de horisontella ränderna minimerats.

Ställ in så att de horisontella ränderna syns så lite som möjligt.



13 Tryck på OK-knappen.

Huvudmenyn visas på skärmen.

14 Klicka på "Next".

Testmönstret för CENTRERING visas.

15 Välj H CENTRERING eller V CENTRERING genom att trycka på ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OKknappen.

H CENTRERING- eller V CENTRERING-menyn visas på skärmen.

- 16 Centrera testmönstret på skärmen genom att trycka på ↓/↑-knapparna.
- 17 Klicka på "Next".

Stäng av testmönstret genom att trycka på "End" eller "AVSLUTA".

När Auto run inte fungerar:

 Öppna "Den här datorn" och högerklicka på CD-ROM-ikonen.
 Gå till "Utforskaren" och öppna CD-ROM-ikonen.

Ga uni Ottorskaren och oppna CD-KOM-ikonen.

- 2 Öppna [Utility] och välj sedan [WINDOWS].
- 3 Starta [WIN_UTILITY.EXE]. Testmönster visas. Fortsätt till steg 4.

För Macintosh-användare:

- 1 Öppna CD-ROM-enheten.
- 2 Öppna [Utility] och välj sedan [MAC].
- 3 Öppna [MAC UTILITY] och starta sedan [MAC_CLASSIC_UTILITY] eller [MAC_OSX_UTILITY]. Testmönster visas. Fortsätt till steg 4.
- 4 Tryck på MENU-knappen. Huvudmenyn visas på skärmen.
- 5 Välj A (BILD) genom att trycka på ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen.
 Menyn BILD visas på skärmen.
- 6 Välj FAS genom att trycka på ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen. FAS-menyn visas på skärmen.
- 7 Tryck på ↓/↑-knapparna tills effekten av de horisontella ränderna minimerats.

Ställ in så att de horisontella ränderna syns så lite som möjligt.



8 Tryck på OK-knappen.

Huvudmenyn visas på skärmen. Om det visas vertikala ränder över hela skärmen, ska du justera PIXELJUSTERA på följande sätt.

- 9 Välj PIXELJUSTERA genom att trycka på ↓/↑knapparna och tryck sedan på OK-knappen. PIXELJUSTERA-menyn visas på skärmen.
- 10 Tryck på **↓/↑**-knapparna tills de vertikala ränderna försvinner.

Gör inställningen så att de vertikala ränderna inte längre syns.



11 Tryck på OK-knappen.

Huvudmenyn visas på skärmen.

12 Välj H CENTRERING eller V CENTRERING genom att trycka på ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OKknappen.

H CENTRERING- eller V CENTRERING-menyn visas på skärmen.

- 13 Centrera testmönstret på skärmen genom att trycka på ↓/↑-knapparna.
- 14 Stäng av testmönstret genom att klicka på "END" på skärmen.

Justering av bildskärmen till lämplig upplösning (UPPLÖSNING) (endast för SDM-G206W)

Utsignalen från din dator kan ignoreras, vilket innebär att bildskärmen justeras till standardupplösningen. I detta fall justeras menyn BILD till en upplösning som skiljer sig från faktiska inmatningen från datorn. Använd den här funktionen om du vill justera menyn BILD på ett riktigt sätt.

- 1 **Tryck på MENY-knappen.** Huvudmenyn visas på skärmen.
- 2 Tryck på ↓/↑-knapparna för att välja A (BILD) och tryck på OK-knappen.
 Menyn BILD visas på skärmen.
- 3 Tryck på knapparna ↓/↑ för att välja UPPLÖSNING och tryck sedan på OK-knappen.

Menyn UPPLÖSNING visas på skärmen.



4 Tryck på knapparna ↓/↑ för att välja den upplösning du vill visa och tryck sedan på OKknappen.

Menyn ZOOM (endast för SDM-G206W)

Skärmen är inställd att visa bilden i helskärmsläge oavsett standardinställningen av bildens läge eller upplösning (MAXIMAL).

Du kan också se bilden i dess faktiska sidförhållande eller upplösning.

Inställningarna i menyn ZOOM kan ändras för korrekt inmatning. Du kan också justera inställningar för andra inmatningar.



- 1 **Tryck på MENU-knappen.** Huvudmenyn visas på skärmen.
- 2 Välj ⊕ (ZOOM) genom att trycka på ↓/↑-knapparna, tryck sedan på OK-knappen. Menyn ZOOM visas på skärmen.
- 3 Välj önskat läge genom att trycka på ↓/∱knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
 - MAXIMAL (Standardinställning): Insignalen visas på skärmen i sin helhet, oavsett bildens läge eller upplösning.
 - NORMAL: Inmatningssignalen visas på skärmen i sitt verkliga proportionsförhållande. Svarta band kan därför visas till höger och till vänster om bilden, beroende på vilken signal som sänds. Beroende på signal timing kan det hända att menyn ZOOM inte är tillgänglig.
 - VERKLIG: Insignalen visas på skärmen i sin faktiska upplösning. Under 1 680 × 1 050-signaler visas i mitten på skärmen omgivet av en svart ram. Beroende på signal timing kan det hända att menyn ZOOM inte är tillgänglig.

Obs!

När du använder 1 680×1050 -upplösningssignaler, finns ovanstående inställning inte tillgänglig. Bilden visas på skärmen i sin helhet.

Menyn MENYPOSITION

Du kan flytta skärmmenyn om den ligger i vägen för en bild.



- 1 Tryck på MENU-knappen. Huvudmenyn visas på skärmen.
- 2 Välj (MENYPOSITION) genom att trycka på ↓/↑knapparna och tryck sedan på OK-knappen. Menyn MENYPOSITION visas på skärmen.
- 3 Tryck på ↓/↑-knapparna för att välja önskad position och tryck på OK-knappen. Det finns tre olika placeringar av menyn på skärmen, övre-, undre- och mittenplacering.

E Menyn INGÅNGSSÖKNING

När du väljer AUTO PÅ i menyn INGÅNGSSÖKNING, identifierar bildskärmen automatiskt en insignal till en ingångsterminal och ändrar inmatningen automatiskt innan bildskärmen går in i energisparläge.



- 1 Tryck på MENU-knappen. Huvudmenyn visas på skärmen.
- 2 Välj → (INGÅNGSSÖKNING) genom att trycka på
 ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen. Menyn INGÅNGSSÖKNING visas på skärmen.
- 3 Tryck på **↓/↑**-knapparna för att välja önskat läge och tryck på OK-knappen.
 - AUTO PÅ: När det inte finns någon insignal i den valda ingången eller när du väljer en ingång med INPUT-knappen på bildskärmen och ingången saknar insignal, visas skärmmeddelandet (sidan 19) och bildskärmen söker automatiskt insignal från en annan ingång så att ingången kan ändras. När ingången jå den övre vänstra delen av skärmen. Om det inte finns någon insignal växlar bildskärmen automatiskt över till

energisparläge.

• AUTO AV: Inmatningen ändras inte automatiskt. Tryck på knappen INPUT för att ändra inmatningen.

Menyn LANGUAGE

Du kan ändra språket som används i menyer eller i meddelanden som visas på bildskärmen.



1 Tryck på MENU-knappen.

Huvudmenyn visas på skärmen.

 2 Välj (LANGUAGE) genom att trycka på
 ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen. Menyn LANGUAGE visas på skärmen.

- 3 Välj ett språk genom att trycka på ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen.
 - ENGLISH: Engelska
 - FRANÇAIS: Franska
 - DEUTSCH: Tyska
 - ESPAÑOL: Spanska
 - ITALIANO: Italienska
 - NEDERLANDS: Holländska
 - SVENSKA
 - РУССКИЙ: Ryska
 - 日本語: Japanska
 - 中文: Kinesiska

→· Menyn ÅTERSTÄLL (återställer standardinställningen)

Du kan återställa inställningarna till de ursprungliga värdena.



- 1 **Tryck på MENU-knappen.** Huvudmenyn visas på skärmen.
- 2 Välj → (ÅTERSTÄLL) genom att trycka på
 ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen. Menyn ÅTERSTÄLL visas på skärmen.
- 3 Tryck på ↓/↑-knapparna för att välja önskat läge och tryck på OK-knappen.
 - OK: Återställer alla inställda data till de ursprungliga värdena. Observera att inställningen A LANGUAGE inte återställs med denna metod.
 - AVBRYT: Avbryter återställningen och återgår till menyskärmen.

Om Menyn MENYLÅS

Om du vill förhindra att inställningarna ändras eller återställs av misstag kan du låsa knapparna.



- 1 **Tryck på MENU-knappen.** Huvudmenyn visas på skärmen.
- 2 Välj On (MENYLÅS) genom att trycka på
 ↓/↑-knapparna och tryck sedan på OK-knappen. Menyn MENYLÅS visas på skärmen.

3 Välj PÅ eller AV genom att trycka på ↓/↑-knapparna.

- PÅ: Endast strömbrytaren ⁽¹⁾ och MENU-knappen fungerar. Om du försöker använda någon annan funktion visas ikonen Om på skärmen. Du kan bara välja det här menyalternativet när Om MENYLÅS är PÅ.
- AV: On MENYLÅS är inställt på AV.

Tekniska funktioner

Energisparfunktion

Den här bildskärmen uppfyller energisparkraven enligt VESA, ENERGY STAR och NUTEK. Om bildskärmen är ansluten till en dator eller ett grafikkort som hanterar DPMS (Display Power Management Standard) för analog inmatning/DMPM (DVI Digital Monitor Power management) för digital inmatning, minskar bildskärmen automatiskt strömförbrukningen så som visas nedan.

SDM-G76D

Energiläge	Strömförbrukning	也 strömindikator
normal drift	45 W (max.)	grön
ej aktiv* (deep sleep)**	1,0 W (max.)	orange
ström avstängd	1,0 W (max.)	av

SDM-G96D

Energiläge	Strömförbrukning	也 strömindikator
normal drift	48 W (max.)	grön
ej aktiv* (deep sleep)**	1,0 W (max.)	orange
ström avstängd	1,0 W (max.)	av

SDM-G206W

Energiläge	Strömförbrukning	也 strömindikator
normal drift	70 W (max.)	grön
ej aktiv* (deep sleep)**	1,0 W (max.)	orange
ström avstängd	1,0 W (max.)	av

* När datorn växlar över till läget "ej aktiv" stängs insignalen av och INGEN INSIGNAL visas på skärmen. Efter fem sekunder växlar bildskärmen över till energisparläge.

** "Deep sleep" är ett energisparläge som definierats av Environmental Protection Agency.
Automatisk justering av bildkvaliteten (endast för analog RGB-signal)

När bildskärmen tar emot en insignal justeras bildens position och skärpa (fas/pixel) automatiskt så att en tydlig bild visas på skärmen.

Det fabriksinställda läget

För att uppnå en så god bildkvalitet som möjligt i bildskärmens mitt jämförs den mottagna insignalen automatiskt med de fabriksinställda lägen som finns lagrade i bildskärmens minne. Om insignalen överensstämmer med något av de fabriksinställda lägena visas bilden automatiskt på skärmen med rätt standardinställningar.

Om insignalen inte överensstämmer med något av de fabriksinställda lägena

När bildskärmen tar emot en insignal som inte stämmer överens med något av de fabriksinställda lägena aktiveras funktionen för automatisk justering av bildkvaliteten. På det sättet garanteras du att alltid få en skarp skärmbild (inom följande frekvensintervall): Horisontell frekvens: 28–80 kHz (SDM-G76D/SDM-G96D)

Vertikal frekvens:

28–81 kHz (SDM-G206W) 56–75 Hz (SDM-G76D/SDM-G96D) 56–75 Hz (<1 680 × 1 050), 56–60 Hz (=1 680 × 1 050) (SDM-G206W)

Första gången en insignal, som inte stämmer överens med något av de fabriksinställda lägena, tas emot tar det därför längre tid än vanligt innan bilden visas på skärmen. Eftersom den nya inställningen lagras i bildskärmens minne visas bilden i fortsättningen lika snabbt som om signalen motsvarat något av de fabriksinställda lägena.

Om du justerar fas, pixeljustering och bildens position manuellt när JUSTERA AUTOM. är inställt på AV

För vissa insignaler kan det hända att bildskärmens funktion för automatiskt justering av bildkvaliteten inte klarar av att till fullo justera bildposition, fas och pixeljustering. I så fall kan du utföra dessa justeringar manuellt (sidan 14). När du har utfört dessa inställningar manuellt lagras de i minnet som användarlägen och hämtas automatiskt fram när bildskärmen tar emot samma insignal igen.

Obs!

- När den automatiska justeringen av bildkvalitet är aktiverad fungerar endast strömbrytaren ^(b).
- Bilden kan vid detta tillfälle flimra, men det är inte ett fel. Vänta bara några sekunder tills justeringen slutförts.

Felsökning

Innan du kontaktar teknisk support bör du läsa detta avsnitt.

Skärmmeddelanden

Om det är fel på insignalen visas något av följande meddelanden på skärmen. För att lösa problemet, se "Problem – symtom och åtgärder" på sidan 21.

Om UTANFÖR FREKVENSOMFÅNG visas på skärmen

Det här meddelandet innebär att insignalen har ett format som inte överensstämmer med bildskärmens specifikationer. Kontrollera följande alternativ.

Exempel	
OINFORMATION	
UTANFÖ FREKVENSOMFÅNG INSIGNAL1:DVI-D xxx.xkHz/ xxxHz	

Om "xxx.xkHz/ xxxHz" visas

Det här meddelandet innebär att antingen den horisontella eller vertikala frekvensen inte överensstämmer med bildskärmens specifikationer.

Siffrorna visar den aktuella insignalens horisontella och vertikala frekvenser.

Om "UPPLÖSNING > 1 280 × 1 024" visas (SDM-G76D/SDM-G96D)

Det här är ett tecken på att upplösningen inte stämmer överens med bildskärmens specifikationer (1 280×1024 eller mindre).

Om "UPPLÖSNING > 1 680 × 1 050" visas (SDM-G206W)

Det här är ett tecken på att upplösningen inte stämmer överens med bildskärmens specifikationer (1 680×1050 eller mindre).

Om INGEN INSIGNAL visas på skärmen

Detta är ett tecken på att ingen signal matas in.



GÅ TILL ENERGISPAR

Bildskärmen övergår till energisparläge cirka 5 sekunder efter att meddelandet visats.

Om KABEL EJ ANSLUTEN visas på bildskärmen

Detta är ett tecken på att videokabeln kopplats från.



GÅ TILL ENERGISPAR

Bildskärmen övergår till energisparläge cirka 45 sekunder efter att meddelandet visats.

Problem – symtom och åtgärder

Om det uppstått ett problem med en ansluten dator eller annan utrustning bör du se bruksanvisningen som medföljde utrustningen.

ymtom	Kontrollera följande
igen bild	
Om strömindikatorn ⁽¹⁾ inte tänds när nätkabeln ansluts eller om strömindikatorn ⁽¹⁾ inte tänds när strömbrytaren trycks in.	• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten.
Om "KABEL EJ ANSLUTEN" visas på bildskärmen.	 Kontrollera att videokabeln är korrekt ansluten och att alla kontakter sitter som de ska (sidan 8). Kontrollera att stiften i videokabelns kontakt inte har böjts eller tryckts in. Kontrollera att rätt ingång är inställd (sidan 10). En annan videokabel än den som medföljer har anslutits. Om du ansluter en annan videokabel än den medföljande kan det hända att "KABEL EJ ANSLUTEN" visas på skärmen innan datorn övergår till energisparläge. Detta är inte ett tekniskt fel.
Om "INGEN INSIGNAL" visas på skärmen eller om strömindikatorn (¹) är orange.	 Kontrollera att videokabeln är korrekt ansluten och att alla kontakter sitter som de ska (sidan 8). Kontrollera att stiften i videokabelns kontakt inte har böjts eller tryckts in. Kontrollera att rätt ingång är inställd (sidan 10).
	 Problem som orsakats av en ansluten dator eller annan utrustning och inte av bildskärmen Datorn befinner sig i energisparläge. Tryck på valfri tangent på tangentbordet eller rör på musen. Kontrollera att grafikkortet är korrekt installerat. Byt ditt grafikkort mot den senaste drivrutinen. Använd annars ett grafikkort vars version stämmer med aktuellt operativsystem. Ställ in din dators utgång till video out om du använder en bärbar dator (kontakta datorns tillverkare för mer information om inställning av video out). Kontrollera att strömmen till datorn är påslagen. Starta om datorn.
Om "UTANFÖR FREKVENSOMFÅNG" visas på skärmen.	 Problem som orsakats av en ansluten dator eller annan utrustning och inte av bildskärmen Kontrollera att videofrekvensomfånget faller inom vad som anges för bildskärmen. Om du ersatt en äldre bildskärm med den här bildskärmen ansluter du den äldre igen och justerar datorns grafikkort inom följande intervall: Horisontell: 28–80 kHz (analog RGB), 28–64 kHz (digital RGB) (SDM-G76D/SDM-G96D) 28–81 kHz (analog RGB), 28–66 kHz (digital RGB) (SDM-G206W) Vertikal: 56–75 Hz (analog RGB), 60 Hz (digital RGB) (SDM-G76D/SDM-G96D) 56–75 Hz (<1 680 × 1 050 analog RGB), 56-60 Hz (= 1 680 × 1 050 analog RGB) 60 Hz (digital RGB) (SDM-G206W) Upplösning: 1 280 × 1 024 eller mindre (SDM-G76D/SDM-G96D) 1 680 × 1 050 eller mindre (SDM-G206W) Starta ditt operativsystem i felsäkert läge och starta om datorn efter att du ställt in upplösningen. Inställningen för felsäkert läge varierar beroende på operativsystem. Kontakta din dators tillverkare för mer information.
Om du använder Windows och har ersatt en äldre bildskärm med denna bildskärm.	 Om du ersatt en äldre bildskärm med den här bildskärmen ansluter du den äldre igen och gör följande. Välj "SONY" i listan "Manufacturers" och välj "SDM-G76D", "SDM- G96D" eller "SDM-G206W" i listan "Models" i fönstret för val av enheter i Windows. Om bildskärmens modellnamn inte finns i listan "Models" kan du välja "Plug & Play".
Om du använder ett Macintosh- system.	• Om du använder Macintosh-adapter (medföljer ej), bör du kontrollera att Macintosh- adaptern och videokabeln installerats korrekt.

Symtom	Kontrollera följande
Bilden flimrar, hoppar, svänger eller är förvrängd.	 Ställ in pixeljustering och fas (endast analog RGB-signal) (sidan 14). Prova att ansluta bildskärmen till ett annat vägguttag, helst ett som ligger på en annan gruppsäkring.
	 Problem som orsakats av en ansluten dator eller annan utrustning och inte av bildskärmen. Sök i grafikkortets bruksanvisning efter de rätta inställningarna för bildskärmen. Kontrollera att grafikläget (VESA, Macintosh 19" Color osv.) och insignalens frekvens kan hanteras av bildskärmen. Även om frekvensen ligger inom rätt frekvensintervall kan vissa grafikkort ha en synkpuls som är för smal för att bildskärmen ska kunna synkronisera korrekt. Justera datorns uppdateringsintervall (vertikal frekvens) för att erhålla bästa möjliga bild.
Bilden är suddig.	• Justera ljusstvrka och kontrast (sidan 12).
J	• Ställ in pixeljustering och fas (endast analog RGB-signal) (sidan 14).
	 Problem som orsakats av en ansluten dator eller annan utrustning och inte av bildskärmen Ställ in upplösningen på SXGA (1 280 × 1 024) för SDM-G76D och SDM-G96D eller WSXGA+ (1 680 × 1 050) för SDM-G206W på datorn.
Det uppstår spökbilder.	Använd helst inte videoförlängningskablar och/eller videokopplingsdosor.Kontrollera att alla kontakter sitter som de ska.
Bilden är inte centrerad eller har fel storlek (endast analog RGB- signal).	 Ställ in pixeljustering och fas (sidan 14). Justera bildens position (sidan 14). Tänk på att vissa videolägen inte fyller ut skärmen helt och hållet.
Bilden dras ut vertikalt eller bildformatet ser konstigt ut.	• Ställ in upplösningen till maximalt värde för din dators bildskärm. (endast SDM-G206W)
Bilden är för liten.	 Problem som orsakats av en ansluten dator eller annan utrustning och inte av bildskärmen Ställ in upplösningen på SXGA (1 280 × 1 024) för SDM-G76D och SDM-G96D eller WSXGA+ (1 680 × 1 050) för SDM-G206W på datorn.
Bilden är mörk.	• Justera ljusstyrkan (sidan 12).
	• Justera bakgrundsbelysningen (sidan 12).
	• Det tar nagra minuter innan bilden blir ljus efter det att du slagit på bildskarmen.
formade mönster (moaré) syns på skärmen.	• Stall in pixeljustering och fas (endast analog KGB-signal) (sidan 14).
Färgen är inte enhetlig.	• Ställ in pixeljustering och fas (endast analog RGB-signal) (sidan 14).
Vitt ser inte ut som vitt.	• Justera färgtemperaturen (sidan 13).
Knapparna på bildskärmen fungerar inte (От visas på skärmen).	• Om MENYLÅS är inställt till PÅ ska du ändra det till AV (sidan 17).
Bildskärmen stängs av efter en stund	Problem som orsakats av en ansluten dator eller annan utrustning och inte
	 av bildskärmen Ställ in datorns energisparläge på av.
Den upplösning som visas på menyskärmen är felaktig.	 Probleskärmen Ställ in datorns energisparläge på av. Beroende på grafikkortets inställningar kan det hända att den upplösning som visas på menyskärmen inte är densamma som den som är inställd på datorn.
Den upplösning som visas på menyskärmen är felaktig. Upplösningen stämmer inte med den signal som tas emot från datorn.	 Problem som of sakats av en ansidten dator ener annan dit dstinnig och inte av bildskärmen Ställ in datorns energisparläge på av. Beroende på grafikkortets inställningar kan det hända att den upplösning som visas på menyskärmen inte är densamma som den som är inställd på datorn. Du kan ändra visningsupplösningen (endast SDM-G206W) (sidan 16).
Den upplösning som visas på menyskärmen är felaktig. Upplösningen stämmer inte med den signal som tas emot från datorn. ZOOM-menyn är inte tillgänglig. VERKLIG är inte tillgängligt.	 Frobleskärmen Ställ in datorns energisparläge på av. Beroende på grafikkortets inställningar kan det hända att den upplösning som visas på menyskärmen inte är densamma som den som är inställd på datorn. Du kan ändra visningsupplösningen (endast SDM-G206W) (sidan 16). ZOOM kan vara otillgänglig beroende på signal timing (endast SDM-G206W) (sidan 16).

Om det är något problem som du inte kan lösa själv, kontaktar du en auktoriserad Sony-återförsäljare och ger följande information:

- Modellnamn: SDM-G76D, SDM-G96D eller SDM-G206W
- Serienummer
- Detaljerad beskrivning av problemet
- Inköpsdatum
- Datorns och grafikkortets namn och specifikationer

Specifikationer

SDM-G76D

SDM-G76D		SDM-G96D	
LCD-panel	Paneltyp: a-Si TFT aktiv matris	LCD-panel	Paneltyp: a-Si TFT aktiv matris
	Bildstorlek: 17,0 tum		Bildstorlek: 19,0 tum
Format på insignalen	RGB driftfrekvens*	Format på insignalen	RGB driftfrekvens*
	Horisontell: 28-80 kHz (analog RGB)		Horisontell: 28-80 kHz (analog RGB)
	28-64 kHz (digital RGB)		28-64 kHz (digital RGB)
	Vertikal: 56-75 Hz (analog RGB)		Vertikal: 56-75 Hz (analog RGB)
	60 Hz (digital RGB)		60 Hz (digital RGB)
Upplösning	Horisontell: Max. 1 280 punkter	Upplösning	Horisontell: Max. 1 280 punkter
	Vertikal: Max. 1 024 linjer		Vertikal: Max. 1 024 linjer
Insignalnivåer	Analog RGB-videosignal	Insignalnivåer	Analog RGB-videosignal
	0,7 Vp-p, 75 Ω, positiv		0,7 Vp-p, 75 Ω, positiv
	SYNC-signal		SYNC-signal
	TTL-nivå, 2,2 kΩ,		TTL-nivå, 2,2 kΩ,
	positiv eller negativ		positiv eller negativ
	(Separat horisontell och vertikal)		(Separat horisontell och vertikal)
	Digital RGB-signal (DVI):		Digital RGB-signal (DVI):
	TMDS (Enkel länk)		TMDS (Enkel länk)
Strömförsörjning	100–240 V, 50–60 Hz,	Strömförsörjning	100–240 V, 50–60 Hz,
	Max. 1,0 A		Max. 1,0 A
Drifttemperatur	5–35°C	Drifttemperatur	5–35°C
Storlek (bredd/höjd/djup)		Storlek (bredd/höjd/djup)	
	Skärm (upprätt):		Skärm (upprätt):
	ungefär 383,5 × 404,5 × 163 mm		ungefär 422,5 × 435,5 × 163 mm
Vikt	ungefär 5,1 kg	Vikt	ungefär 5,6 kg
Plug & Play	DDC2B	Plug & Play	DDC2B
Tillbehör	Se sidan 8.	Tillbehör	Se sidan 8.

- * Rekommenderad horisontell och vertikal timing • Horisontellt synkpulsförhållande ska vara det större av de båda värdena 4,8% av den totala horisontalsveptiden och 0,8 µsek.
 - Horisontell släcktid (blanking width) bör vara längre än 2,5 µsek.
 - Vertikal släcktid (blanking width) bör vara längre än 450 µsek.

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

SDM-G206W

LCD-panel	Paneltyp: a-Si TFT aktiv matris		
	Bildstorlek: 20,1 tum		
Format på insignalen	RGB driftfrekvens*		
	Horisontal	: 28–81 kHz (analog RGB)	
		28-66 kHz (digital RGB)	
	Vertikal:	56-75 Hz (<1 680 × 1 050	
		analog RGB)	
		56–60 Hz (=1 680 × 1 050	
		analog RGB)	
		60 Hz (digital RGB)	
Upplösning	Horisontal	: Max. 1 680 punkter	
	Vertikal: N	Aax. 1 050 linjer	
Insignalnivåer	Analog RO	GB-videosignal	
	0,7 Vp	-p, 75 Ω, positiv	
	SYNC-sig	nal	
	TTL-n	ivå, 2,2 kΩ,	
	positiv	eller negativ	
	(Separ	at horisontell och vertikal)	
	Digital RC	B-signal (DVI):	
	TMDS	(Enkel länk)	
Strömförsörjning	100–240 V	7, 50–60 Hz,	
	Max. 1,5 A	A	
Drifttemperatur	5–35°C		
Storlek (bredd/höjd/djup)			
	Skärm (up	prätt):	
	ungefä	r 485,5 × 410 × 178 mm	
Vikt	ungefär 5,	2 kg	
Plug & Play	DDC2B		
Tillbehör	Se sidan 8.		

* Rekommenderad horisontell och vertikal timing

- Horisontellt synkpulsförhållande ska vara det större av de båda värdena 4,8% av den totala horisontalsveptiden och 0,8 μsek.
- Horisontell släcktid (blanking width) bör vara längre än 2,5 µsek.
- Vertikal släcktid (blanking width) bör vara längre än 450 µsek.

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

(NL)

SONY.

TFT LCD Color Computer Display

Gebruiksaanwijzing_

SDM-G76D SDM-G96D SDM-G206W

© 2006 Sony Corporation

Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the unit. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your dealer regarding this product. Model No. _ Serial No.

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Dangerously high voltages are present inside the unit. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y evitar daños, por favor, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo.

If you have any questions about this product, you may call; Sony Customer Information Services Center 1-800-222-7669 or http://www.sony.com/

Declaration of Conformity

SONY SDM-G76D
SDM-G96D
SDM-G206W
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
858-942-2230

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTICE

This notice is applicable for USA/Canada only. If shipped to USA/Canada, install only a UL LISTED/CSA LABELLED power supply cord meeting the following specifications:

SPECIFICATIONS F

Plug Type	Nema-Plug 5-15p
Cord	Type SVT or SJT, minimum 3 × 18 AWG
Length	Maximum 15 feet
Rating	Minimum 7 A, 125 V

NOTICE

Cette notice s'applique aux Etats-Unis et au Canada uniquement.

Si cet appareil est exporté aux Etats-Unis ou au Canada, utiliser le cordon d'alimentation portant la mention UL LISTED/CSA LABELLED et remplissant les conditions suivantes: SPECIFICATIONS

Type de fiche Cordon Longueur Tension

Fiche Nema 5-15 broches Type SVT ou SJT, minimum 3 × 18 AWG Maximum 15 pieds Minimum 7 A, 125 V





As an ENERGY STAR Partner, Sony Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

(SDM-G76D/SDM-G96D only)

Inhoud

	Voorzorgsmaatregelen
Ins	tallatie
	Stap 1: Gebruik de stand
	Stap 2: Het scherm aansluiten op de computer
	Stap 3: Het netsnoer aansluiten
	Stap 4: De snoeren bevestigen
	Stap 5: De monitor en de computer aanzetten
	De hellingshoek instellen
	Het ingangssignaal selecteren (INPUT toets)
De	monitor instellen
	Het menu gebruiken
	De MODUS instellen (BEELDMODUS)
	BEELD menu
	🙈 SCHERM menu (alleen voor analoog RGB-signaal)
	🕾 ZOOM menu (allen voor SDM-G206W)
	🕶 POSITIE MENU menu
	INGANG ZOEKEN menu
	🖾 LANGUAGE menu
	→·· RESET menu (terugzetten naar de standaardinstelling)
	On TOETSEN SLOT menu
Те	chnische kenmerken
	Energiespaarfunctie
	Functie voor het automatisch aanpassen van de beeldkwaliteit
	(alleen voor analoog RGB-signaal)
Pro	blemen oplossen
	Schermberichten
	Problemen en oplossingen
To	chnische aggevens

- Macintosh is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
- Windows[®] zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
- VESA en DDC[™] zijn handelsmerken van de Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR[®] is een gedeponeerd handelsmerk in de Verenigde Staten.
- Adobe en Acrobat zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.
- Alle andere productnamen die hierin worden vermeld, kunnen de handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven.
- Bovendien worden "TM" en "®" niet elke keer vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

Voorzorgsmaatregelen

Waarschuwing betreffende voedingsaansluitingen

 Gebruik het meegeleverde netsnoer. Als u een ander netsnoer gebruikt, moet u nagaan of het compatibel is met de lokale stroomvoorziening.

Voor de klanten in de VS

Wanneer u niet het juiste netsnoer gebruikt, beantwoordt deze monitor niet aan de voorgeschreven FCC-normen.

Voor de klanten in het VK

Gebruik de monitor in het Verenigd Koninkrijk met het juiste netsnoer voor het Verenigd Koninkrijk.

Voorbeeld van stekkertypes



wisselstroom

wisselstroom

wisselstroom

.

Het toestel moet in de buurt van een makkelijk bereikbaar stopcontact worden geplaatst.

Installatie

Plaats de monitor niet:

- Op plaatsen waar het blootstaat aan extreme temperaturen, bijvoorbeeld dicht bij een radiator, heteluchtblazer of in de volle zon. Wanneer de monitor blootstaat aan extreme temperaturen, zoals in een auto die in de volle zon geparkeerd staat of in de buurt van een heteluchtblazer, kan de behuizing vervormen of de werking verstoord raken.
- Op een plek waar het blootstaat aan mechanische trillingen of schokken.
- In de buurt van apparatuur dat een krachtig magnetisch veld produceert, zoals een tv of diverse andere huishoudtoestellen.
- Op plaatsen waar het blootstaat aan veel stof, vuil of zand, bijvoorbeeld dicht bij een open venster of een buitendeur. Bij tijdelijk gebruik buiten moeten de nodige maatregelen worden getroffen ter bescherming tegen stof en vuil in de lucht. Als dat niet gebeurt, kan het toestel onherstelbare schade oplopen.

Raak de ventilatie-openingen boven aan de achterkant van het scherm niet aan, omdat deze erg heet worden.

Plaats het toestel op een vlak oppervlak. Plaats het toestel niet op een ongelijk oppervlak, zoals de rand van een bureau. Als een onderdeel van dit toestel uitsteekt, kan het toestel vallen of schade en verwondingen veroorzaken.

Ventilatie

De openingen op de bovenkant en de onderkant van het toestel zijn noodzakelijk voor ventilatie. Om een betrouwbare werking van het toestel te verzekeren en het te beschermen tegen oververhitting, mogen deze openingen nooit worden geblokkeerd of afgedekt.

De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met voorwerpen, zoals een krant, een tafelkleed, gordijnen, enz.

Behandeling van het LCD-scherm

- Richt het LCD-scherm niet naar de zon om beschadiging te voorkomen. Let op wanneer u de monitor in de buurt van een venster plaatst.
- Druk noch kras op het LCD-scherm. Plaats geen zware voorwerpen op het LCD-scherm. Hierdoor kan de uniformiteit van het scherm afnemen of kan het LCD-paneel defect raken.
- Wanneer de monitor in een koude omgeving wordt gebruikt, kunnen er nabeelden op het scherm verschijnen. Dat is normaal en duidt niet op een storing. Het scherm werkt weer normaal wanneer de normale omgevingstemperatuur is bereikt.
- Wanneer een stilstaand beeld te lang op het scherm staat, kan er gedurende enige tijd een nabeeld zichtbaar zijn. Dit nabeeld zal na verloop van tijd verdwijnen.
- Tijdens gebruik zal het LCD-paneel warm worden. Dat is normaal en duidt niet op een storing.

Opmerking bij het LCD (Liquid Crystal Display) Het LCD-scherm is vervaardigd met behulp van precisietechnologie. Op het LCD-scherm kunnen permanent heldere rode, blauwe of groene stipjes of onregelmatig gekleurde strepen of heldere zones zichtbaar zijn. Dat is normaal.

(Effectieve beeldpunten: meer dan 99,99%)

Onderhoud

- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de monitor reinigt.
- Reinig het LCD-scherm met een zachte doek. Gebruik geen glasreinigingsmiddel dat een antistatische oplossing of soortgelijke toevoeging bevat, omdat de coating van het LCD-scherm hierdoor kan worden beschadigd.
- Reinig de behuizing, het voorpaneel en de bedieningselementen met een zachte doek, die lichtjes is bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddel zoals alcohol of benzine.
- Wrijf, druk of tik niet op het scherm met een scherp of schurend voorwerp, zoals een balpen of schroevendraaier. Daardoor kan de beeldbuis worden bekrast.
- Merk op dat het materiaal of de coating van het LCD-scherm kan worden aangetast door blootstelling aan vluchtige oplosmiddelen, zoals bijvoorbeeld insecticide of bij langdurig contact met rubber of vinyl.
- Houd er rekening mee dat als het onderhoudspersoneel tijdens de reparatie onderdelen vervangt, het die onderdelen kan bijhouden.

Transport

- Koppel alle kabels van de monitor los en houd de monitor stevig met beide handen vast als u de monitor transporteert. Als u de monitor laat vallen, kunt u gewond raken of kan de monitor worden beschadigd.
- Transporteer deze monitor altijd in de originele verpakking.

Aan de muur of een arm bevestigen

Als u van plan bent om het scherm aan de muur of een arm te bevestigen, dient dit te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde persoon.

De monitor afvoeren

• Voer de monitor niet af met gewoon huishoudelijk afval.

• De fluorescentiebuis in deze monitor bevat kwik. Deze monitor dient te worden afgevoerd overeenkomstig de lokale voorschriften.

Voor klanten in de Verenigde Staten

Dit product bevat kwik. Het afvoeren van dit product is onderworpen aan voorschriften indien verkocht in de Verenigde Staten. Voor informatie over het afvoeren of recycleren, neem contact op met de plaatselijke autoriteiten of de Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org).

Plaats en functie van de bedieningsorganen

Zie voor meer details de pagina's waarnaar tussen haakjes wordt verwezen.

De ((aan/uit) schakelaar en de bedieningstoetsen bevinden zich rechtsonder aan de voorkant van de monitor.

Voorkant van het beeldscherm



1 (aan/uit) schakelaar en lampje (pagina's 9, 18)

Als u de monitor wilt in- of uitschakelen, duwt u de \bigcirc (aan/ uit) schakelaar omhoog.

Het aan/uit-lampje brandt groen als het beeldscherm is ingeschakeld en brandt oranje als het beeldscherm zich in de energiespaarstand bevindt.



2 MENU toets (pagina 11)

Deze toets opent of sluit het hoofdmenu.

Als u gedurende 5 seconden op deze toets drukt, wordt de huidige DDC/CI-instelling weergegeven. Als u de toets nog 3 seconden langer ingedrukt houdt, wordt de instelling gewijzigd.

$3 \neq /\uparrow$ toetsen (pagina 11)

Deze toetsen functioneren als de \checkmark/\uparrow -toetsen bij het selecteren van menu-onderdelen en aanbrengen van wijzigingen.

4 OK toets (pagina 11)

Deze toets selecteert het onderdeel of voert de instellingen in het menu uit.

5 (BEELDMODUS) toets (pagina 11)

Deze toets wordt gebruikt om de BEELDMODUS te wijzigen.

6 INPUT toets (pagina 10)

Met deze toets kunt u het video-ingangssignaal wisselen tussen INGANG1 en INGANG2, als er twee computers zijn aangesloten op de monitor.

Achterkant van het beeldscherm



7 Veiligheidsvergrendeling

De veiligheidsvergrendeling moet worden gebruikt met het Kensington Micro Saver Security System. Micro Saver Security System is een handelsmerk van Kensington.

8 AC IN-aansluiting (pagina 9)

Het netsnoer aansluiten (meegeleverd).

DVI-D-ingang (digitale RGB) voor INGANG1 (pagina 8)

Via deze aansluiting worden digitale RGB-videosignalen ingevoerd conform DVI Rev. 1.0.

10 HD15-ingang (analoge RGB) voor INGANG2 (pagina 8)

Via deze aansluiting worden analoge RGB-videosignalen (0,70 Vp-p, positief) en synchronisatiesignalen ingevoerd.

Installatie

Voordat u de monitor in gebruik neemt, moet u controleren of de verpakking de volgende items bevat:

- LCD-scherm
- Netsnoer
- HD15-HD15-videosignaalkabel (analoge RGB)
- DVI-D-videosignaalkabel (digitale RGB)
- Kabelbinder
- CD-ROM (hulpprogramma's voor Windows/Macintosh, gebruiksaanwijzing, enzovoort)
- Garantiekaart
- Installatiehandleiding

Stap 1: Gebruik de stand

De meegeleverde stand gebruiken

Open de stand.



Opmerking

De stand is af fabriek opgevouwen. Plaats het scherm niet verticaal zoals de stand. Indien u dat toch doet, kan het scherm omvallen.

De VESA-compatibel stand gebruiken

Als u een niet meegeleverde VESA-compatibel bevestigingsarm of stand gebruikt, gebruik dan de VESA-compatibel schroeven om deze te bevestigen.



U kunt de display met of zonder de meegeleverde stand gebruiken.

Stap 2: Het scherm aansluiten op de computer

Schakel de monitor en de computer uit voordat u deze aansluit.

Opmerkingen

- Raak de pennen van de videokabelstekker niet aan omdat ze hierdoor kunnen verbuigen.
- Controleer de uitlijning van de HD15- en DVI-D-aansluiting, om te voorkomen dat de pennen van de videosignaalkabel worden verbogen.

■ Een computer aansluiten die is voorzien van een DVI-uitgang (digitale RGB)

Gebruik de meegeleverde DVI-D-videosignaalkabel (digitale RGB), om de computer aan te sluiten op de DVI-D-ingang van de monitor (digitale RGB).



Een computer aansluiten die is voorzien van een HD15-uitgang (analoge RGB)

Gebruik de meegeleverde HD15-HD15-videosignaalkabel (analoge RGB) om de computer aan te sluiten op de HD15-ingang van de monitor (analoge RGB).



Stap 3: Het netsnoer aansluiten

Als de monitor en de computer zijn uitgeschakeld, moet u eerst het netsnoer aansluiten op de monitor en vervolgens op het stopcontact.



Stap 4: De snoeren bevestigen

1 Bundel de snoeren en kabels.

Gebruik de meegeleverde kabelbinder om de snoeren en kabels te bundelen.



In deze afbeelding van de achterkant van de monitor wordt de SDM-G76D getoond. Hetzelfde is van toepassing op de andere modellen.

Stap 5: De monitor en de computer aanzetten

Druk op de 🕛 (aan/uit) schakelaar.

Het 🕛 (aan/uit) lampje van de monitor licht groen op.



Zet de computer aan.

De installatie van de monitor is voltooid. Pas desgewenst het beeld van de monitor aan met de bedieningselementen op de monitor.

- Als er geen beeld verschijnt op het scherm Controleer of het netsnoer en de videosignaalkabel goed zijn aangesloten.
- Als GEEN INPUT SIGNAAL verschijnt op het scherm: De computer staat in de energiespaarstand. Druk op een willekeurige toets op het toetsenbord of verplaats de muis.
- Als KABEL NIET AANGESLOTEN verschijnt op het scherm:

Controleer of de videosignaalkabel goed is aangesloten.

• Als BUITEN BEREIK verschijnt op het scherm: Sluit de oude monitor opnieuw aan. Pas vervolgens de grafische kaart van de computer aan binnen het volgende bereik.

	Analoge RGB	Digitale RGB
Horizontale frequentie	28–80 kHz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 28–81 kHz (SDM-G206W)	28–64 kHz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 28–66 kHz (SDM-G206W)
Verticale frequentie	56-75 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 56-75 Hz (<1.680 × 1.050) 56-60 Hz (=1.680 × 1.050) (SDM-G206W)	60 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 60 Hz (SDM-G206W)
Resolutie	1.280 × 1.024 of minder (SDM-G76D/ SDM-G96D) 1.680 × 1.050 of minder (SDM-G206W)	1.280 × 1.024 of minder (SDM-G76D/ SDM-G96D) 1.680 × 1.050 of minder (SDM-G206W)

Voor meer informatie over schermberichten, zie "Problemen en oplossingen" op pagina 21.

Geen specifieke drivers vereist

De monitor voldoet aan de "DDC" Plug & Play-norm en herkent automatisch alle monitorinformatie. Op de computer hoeft geen specifieke driver te worden geïnstalleerd.

Wanneer u de computer voor het eerst aanzet nadat de monitor is aangesloten, kan de installatiewizard op het scherm verschijnen. Volg dan de instructies op het scherm. De Plug & Play-monitor wordt automatisch geselecteerd zodat u deze monitor kunt gebruiken.

De verticale frequentie wordt ingesteld op 60 Hz.

De monitor produceert geen vervelend geknipper, zodat u deze onmiddellijk kunt gebruiken. De verticale frequentie hoeft niet hoog te worden ingesteld.

De hellingshoek instellen

Dit beeldscherm kan in de hieronder getoonde hoeken worden ingesteld.



(INPUT toets) Druk op de INPUT toets. Het ingangssignaal wordt gewijzigd als u op deze toets drukt.

Het ingangssignaal selecteren



Schermbericht (verschijnt ongeveer 5 seconden in de linkerbovenhoek.)	Configuratie van het ingangssignaal
INGANG1 : DVI-D	DVI-D-ingang (digitale RGB) voor INGANG1
INGANG2 : HD15	HD15-ingang (analoge RGB) voor INGANG2

Pak de onderste zijden van het LCD-scherm vast en stel de gewenste hoek van het scherm in.



Comfortabel gebruik van het beeldscherm

Dit scherm is zo ontworpen dat u het kunt instellen in een comfortabele kijkhoek. Pas de kijkhoek van het scherm aan de hoogte van uw bureau en stoel aan, zodat er geen licht van het scherm in uw ogen wordt gereflecteerd.

Opmerking

Let op dat het beeldscherm niet van het bureau valt bij instellen van de hellingshoek.

De monitor instellen

Voor het instellen

Sluit de monitor en de computer aan en zet deze aan. Wacht ten minste 30 minuten voordat u wijzigingen aanbrengt.

Met het schermmenu kunt u veel instellingen van de monitor wijzigen.

Het menu gebruiken

■ De MENU, ↓/↑ en OK toetsen gebruiken

1 Toon het hoofdmenu.

Druk op de MENU toets om het hoofdmenu op het scherm weer te geven.



2 Selecteer het menu dat u wilt aanpassen.

Druk op de \checkmark/\uparrow toetsen om het gewenste menu weer te geven. Druk op de OK toets om het menu-onderdeel te selecteren.



3 Pas het menu aan.

Druk op de \downarrow/\uparrow toetsen om de instelling aan te passen en druk vervolgens op de OK toets.

Wanneer u op de OK toets drukt, wordt de instelling opgeslagen en verschijnt het vorige menu weer op het scherm.



4 Sluit het menu.

Druk eenmaal op de MENU toets om terug te keren naar het normale beeld. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt het menu automatisch gesloten na ongeveer 45 seconden.



De MODUS instellen (BEELDMODUS)

Als u herhaaldelijk op de toets rechts onderaan de monitor drukt, kunt u kiezen uit de MODUS FILM \rightarrow PC \rightarrow GEBRUIKER \rightarrow SPEL.

Druk herhaaldelijk op de ᠿ toets.

De standaardinstelling van MODUS is FILM. Wanneer u eenmaal op de toets drukt, wordt FILM (de standaardinstelling) weergegeven. Wanneer u nogmaals op de toets drukt, wordt PC weergegeven.

Telkens u op de 🚺 toets drukt, verandert de modus als volgt.



Elke modus verschijnt op het scherm en MODUS wordt gewijzigd. Het menu verdwijnt automatisch na ongeveer 5 seconden.

Wanneer GEBRUIKER is geselecteerd, kunt u de achtergrondverlichting wijzigen door op de \checkmark/\uparrow toetsen te drukken of backlight te selecteren in het MENU.

Opmerking

U kunt de beeldkwaliteit voor elke modus nauwkeurig aanpassen.

De instellingen resetten

U kunt de aangepaste instellingen terugzetten met het RESET menu. Zie pagina 18 voor meer informatie over het terugzetten van de aangepaste instellingen.

De monitor bedienen met de computer

Druk ten minste 5 seconden op de MENU toets. U krijgt een schermbericht te zien waarin de actuele instelling wordt weergegeven. Na 3 seconden wordt de DDC/CI-instelling uit- of ingeschakeld, zoals hieronder wordt weergegeven.

Schermberichten (verschijnen tijdelijk)	
DDC-CI : AAN (standaardinstelling)	De computer kan menu- instellingen wijzigen.
DDC-CI : UIT	De computer kan geen menu- instellingen wijzigen.

Opmerking

Deze functie is alleen van toepassing voor computers die de DDC/CI (Display Data Channel Command Interface)-functie ondersteunen.

BEELD menu

U kunt de volgende onderdelen aanpassen met het BEELD menu.

BEELD

100 70

50

1280×1024/60Hz

- MODUS (SPEL/FILM/PC/ **GEBRUIKER**)
- BACKLIGHT
- CONTRAST ①
- HELDERHEID Ö
- KLEUREN 🐱
- GAMMA γ
- SCHERPTE
- MODUS HERSTEL. →••

MODUS menu

U kunt de gewenste helderheid van het scherm selecteren. De instelling BEELD kan worden ingesteld voor elke modus. De gewijzigde instelling wordt automatisch toegepast voor elke ingang (INGANG1/INGANG2).

1 Druk op de MENU toets.

Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.

- 2 Druk op de ↓/↑ toetsen om (BEELD) te selecteren en druk op de OK toets. Het BEELD menu verschijnt op het scherm.
- 3 Druk op de ↓/↑ toetsen om FILM te selecteren en druk op de OK toets.

Het MODUS menu verschijnt op het scherm.



4 Druk op de ↓/↑ toetsen om de gewenste modus te selecteren en druk op de OK toets.

De standaardinstelling is FILM.

- · SPEL: Helder beeld.
- FILM: Scherp beeld met sterk contrast.
- PC: Beeld met zachte schakeringen.
- GEBRUIKER: Beeld met lage helderheid.

Opmerking

U kunt de beeldkwaliteit voor elke modus nauwkeurig aanpassen.

De achtergrondverlichting aanpassen (BACKLIGHT)

Als het scherm te helder is, moet u de achtergrondverlichting aanpassen om het scherm beter leesbaar te maken.

1 Druk op de MENU toets.

Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.

2 Druk op de ↓/↑ toetsen om 👤 (BEELD) te selecteren en druk op de OK toets.

Het BEELD menu verschijnt op het scherm.

- 3 Druk op de ↓/↑ toetsen om |: OI (BACKLIGHT) te selecteren en druk op de OK toets. Het BACKLIGHT menu verschijnt op het scherm.
- 4 Druk op de $\frac{1}{4}$ toetsen om het lichtniveau aan te passen en druk op de OK toets.
- Het contrast aanpassen (CONTRAST)

Pas het beeldcontrast aan.

Opmerking

Als de optie KLEUREN is ingesteld op sRGB, kunt u de optie CONTRAST, HELDERHEID of GAMMA niet aanpassen.

- 1 Druk op de MENU toets. Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.
- 2 Druk op de ↓/↑ toetsen om 💽 (BEELD) te selecteren en druk op de OK toets. Het BEELD menu verschijnt op het scherm.
- 3 Druk op de ↓/↑ toetsen om ① (CONTRAST) te selecteren en druk op de OK toets. Het CONTRAST menu verschijnt op het scherm.
- 4 Druk op de $\frac{1}{4}$ toetsen om het contrast aan te passen en druk vervolgens op de OK toets.

Het zwartniveau van een beeld aanpassen (HELDERHEID)

Pas de helderheid van het beeld aan (zwartniveau).

Opmerking

Als de optie KLEUREN is ingesteld op sRGB, kunt u de optie CONTRAST, HELDERHEID of GAMMA niet aanpassen.

1 Druk op de MENU toets.

Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.

- 2 Druk op de ↓/↑ toetsen om (BEELD) te selecteren en druk op de OK toets. Het BEELD menu verschijnt op het scherm.
- 3 Druk op de ↓/↑ toetsen om ·○· (HELDERHEID) te selecteren en druk op de OK toets. Het HELDERHEID menu verschijnt op het scherm.
- 4 Druk op de ↓/↑ toetsen om de helderheid aan te passen en druk vervolgens op de OK toets.

De kleurtemperatuur aanpassen (KLEUREN)

U kunt het kleurniveau voor het witte gedeelte van het beeld kiezen uit de standaardinstellingen voor kleurtemperatuur. U kunt desgewenst de kleurtemperatuur ook nauwkeuriger aanpassen.

U kunt de gewenste kleurtemperatuur instellen voor elke stand van de helderheid van het scherm.



1 Druk op de MENU toets. Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.

- 2 Druk op de ↓/↑ toetsen om (BEELD) te selecteren en druk op de OK toets. Het BEELD menu verschijnt op het scherm.
- 3 Druk op de ↓/↑ toetsen om ... (KLEUREN) te selecteren en druk op de OK toets. Het KLEUREN menu verschijnt op het scherm.
- 4 Druk op de ↓/↑ toetsen om de gewenste kleurtemperatuur te selecteren en druk op de OK toets.

Wit krijgt een rode in plaats van een blauwe tint, als de temperatuur wordt verlaagd van 9.300K naar 6.500K (standaardinstelling).

Als u "sRGB" selecteert, worden de kleuren aangepast aan het sRGB-profiel. (De sRGB-kleurinstelling is een standaardprotocol voor kleurruimten dat ontworpen is voor computerproducten.) Als u "sRGB" selecteert, moeten de kleurinstellingen van de computer zijn ingesteld op het sRGB-profiel.

Opmerkingen

- Als een aangesloten computer of ander apparaat niet geschikt is voor sRGB, kan de kleur niet worden aangepast aan het sRGB-profiel.
- Wanneer KLEUREN is ingesteld op sRGB, kunt u CONTRAST, HELDERHEID of GAMMA niet aanpassen.

De kleurtemperatuur nauwkeurig aanpassen (GEBRUIKER INSTEL)

De kleurtemperatuur kan worden ingesteld voor elke modus. (SPEL/FILM/PC/GEBRUIKER).

GEBRUIKERINSTEL
5
R 128
 B 128
1280×1024/60Hz
 ♦ ★ → OK EXITMENU

- Druk op de ↓/↑ toetsen om AANPASSEN te selecteren en druk vervolgens op de OK toets. Het GEBRUIKER INSTEL menu verschijnt op het scherm.
- 2 Druk op de ↓/↑ toetsen om R (rood) of B (blauw) te selecteren en druk op de OK toets. Druk op de ↓/↑ toetsen om de kleurtemperatuur aan te passen en druk vervolgens op de OK toets.

Aangezien bij deze instelling de kleurtemperatuur wordt gewijzigd door de componenten R en B te verhogen of te verlagen ten opzichte van G (groen), is de component G vastgelegd.

3 Druk op de ↓/↑ toetsen om <u>→</u> te selecteren en druk vervolgens op de OK toets.

De nieuwe kleurstelling wordt opgeslagen in het geheugen en wordt automatisch opgeroepen wanneer GEBRUIKER wordt geselecteerd.

Het KLEUREN menu verschijnt op het scherm.

De gamma-instelling wijzigen (GAMMA)

U kunt de kleurtinten van het beeld op het scherm afstemmen op de originele kleurtinten van het beeld.

Opmerking

Als de optie KLEUREN is ingesteld op sRGB, kunt u de optie CONTRAST, HELDERHEID of GAMMA niet aanpassen.



- 1 Druk op de MENU toets. Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.
- 2 Druk op de ↓/↑ toetsen om 🔝 (BEELD) te selecteren en druk op de OK toets.

Het BEELD menu verschijnt op het scherm.

- 3 Druk op de ↓/↑ toetsen om γ (GAMMA) te selecteren en druk vervolgens op de OK toets. Het GAMMA menu verschijnt op het scherm.
- 4 Druk op de ↓/↑ toetsen om de gewenste modus te selecteren en druk op de OK toets.

De scherpte aanpassen (SCHERPTE)

Pas deze optie toe om de randen van beelden, enz. scherper te maken.

- 1 Druk op de MENU toets. Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.
- 2 Druk op de ↓/↑ toetsen om (BEELD) te selecteren en druk op de OK toets. Het BEELD menu verschijnt op het scherm.
- 3 Druk op de ↓/↑ toetsen om ① (SCHERPTE) te selecteren en druk op de OK toets. Het SCHERPTE menu verschijnt op het scherm.
- 4 Druk op de ↓/↑ toetsen om de scherpte aan te passen en druk vervolgens op de OK toets.
- MODUS HERSTEL. menu (elke modus terugzetten naar de standaardinstelling)

U kunt de aangepaste instellingen terugzetten naar de standaardinstellingen.

- 1 Druk op de MENU toets. Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.
- 2 Druk op de ↓/↑ toetsen om (BEELD) te selecteren en druk op de OK toets. Het BEELD menu verschijnt op het scherm.
- 3 Druk op de ↓/↑ toetsen om →·· (MODUS HERSTEL.) te selecteren en druk op de OK toets. Het MODUS HERSTEL. menu verschijnt op het scherm.
- 4 Druk op de ↓/↑ toetsen om de gewenste modus te selecteren en druk op de OK toets.
 - OK: Alle standaardinstellingen van elke modus in het BEELD menu herstellen.
 - ANNULEREN:

Het resetten annuleren en terugkeren naar het BEELD menu.

A SCHERM menu (alleen voor analoog RGB-signaal)

U kunt de volgende onderdelen aanpassen met het SCHERM menu.

- AUT. INSTELLEN
- FASE
- PITCH
- H CENTRERING
- V CENTRERING
- RESOLUTIOE

(allen voor SDM-G206W)



Opmerking

Wanneer u digitale RGB-signalen ontvangt van de DVI-D-ingang voor INGANG1, zijn aanpassingen niet nodig.

De beeldkwaliteit automatisch aanpassen

Als de monitor een ingangssignaal ontvangt, worden de beeldpositie en -scherpte (fase/pitch) automatisch aangepast zodat er een scherp beeld op het scherm verschijnt (pagina 19).

Opmerkingen

- Als de functie voor het automatische aanpassen van de beeldkwaliteit is geactiveerd, werkt alleen de (aan/uit) schakelaar.
- Het is mogelijk dat het beeld gedurende deze tijd knippert, maar dit duidt niet op een storing. Wacht een paar seconden tot de instelling is voltooid.

Als het beeld niet volledig wordt aangepast met de functie voor het automatisch aanpassen van de beeldkwaliteit

U kunt de beeldkwaliteit voor het huidige ingangssignaal automatisch verder aanpassen (Zie AUT. INSTELLEN).

Als de beeldkwaliteit nog verder moet worden aangepast

U kunt de scherpte (fase/pitch) en de positie (horizontale/verticale positie) van het beeld handmatig aanpassen.

Deze instellingen worden opgeslagen in het geheugen en automatisch opgeroepen als de monitor een eerder ontvangen en geregistreerd ingangssignaal ontvangt.

De beeldkwaliteit voor het huidige ingangssignaal automatisch verder aanpassen (AUT. INSTELLEN)

- 1 Druk op de MENU toets. Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.
- 2 Druk op de ↓/↑ toetsen om ▲ (SCHERM) te selecteren en druk op de OK toets.
 Het SCHERM menu verschijnt op het scherm.
- 3 Druk op de ↓/↑ toetsen om AUT. INSTELLEN te selecteren en druk vervolgens op de OK toets. Het AUT. INSTELLEN menu verschijnt op het scherm.

4 Druk op de ↓/↑ toetsen om AAN of UIT te selecteren en druk op de OK toets.

 AAN: Breng de nodige wijzigingen aan voor de fase, pitch en horizontale/verticale positie van het huidige ingangssignaal en sla deze op.
 Opmerking Als de monitor is ingeschakeld of het ingangssignaal

wordt gewijzigd, voert AUT. INSTELLEN automatisch aanpassingen uit.

- UIT: AUT. INSTELLEN is niet beschikbaar.
 Opmerking AUT. INSTELLEN werkt automatisch wanneer het ingangssignaal wordt gewijzigd.
- 5 Druk op de ↓/↑ toetsen om 5 te selecteren en druk op de OK toets.

Ga terug naar het menuscherm.

Pas de beeldscherpte en de positie handmatig aan (PITCH/FASE/H CENTRERING/V CENTRERING)

U kunt de scherpte van het beeld als volgt aanpassen. Deze aanpassing is effectief als de computer is aangesloten op de HD15-ingang van de monitor (analoge RGB).

- 1 Stel de resolutie op de computer in op 1.280×1.024 voor SDM-G76D en SDM-G96D, en op 1.680×1.050 voor SDM-G206W.
- 2 Plaats de cd-rom in het cd-rom-station.
- Start de cd-rom Voor Windows
 Als de automatische startmodus loopt: Selecteer het gebied, de taal en het model en klik op Hulpprogramma voor instellen van monitor (UTILITY).
- 4 Klik op "Adjust" en bevestig de huidige resolutie (bovenste waarde) en de aanbevolen resolutie (onderste waarde), en klik vervolgens op "Next". Het testpatroon voor PITCH verschijnt.
- 5 Druk op de MENU toets. Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.
- 6 Druk op de ↓/↑ toetsen om A (SCHERM) te selecteren en druk op de OK toets. Het SCHERM menu verschijnt op het scherm.
- 7 Druk op de ↓/↑ toetsen om PITCH te selecteren en druk vervolgens op de OK toets.

Het PITCH aanpassingsmenu verschijnt op het scherm.

8 Druk op de **↓/↑** toetsen totdat de verticale strepen verdwijnen.

Pas de scherminstelling zo aan dat de verticale strepen verdwijnen.



9 Druk op de OK toets.

Het hoofdmenu verschijnt op het scherm. Als er horizontale strepen op het hele scherm zichtbaar zijn, moet u de PITCH als volgt aanpassen.

10 Klik op "Next".

Het testpatroon voor FASE verschijnt.

11 Druk op de ↓/↑ toetsen om FASE te selecteren en druk vervolgens op de OK toets.

Het FASE aanpassingsmenu verschijnt op het scherm.

12 Druk op de ↓/↑ toetsen tot de horizontale strepen tot een minimum zijn gereduceerd.

Pas het beeld zo aan dat de horizontale strepen tot een minimum zijn gereduceerd.



- **13 Druk op de OK toets.** Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.
- 14 Klik op "Next".

Het testpatroon voor CENTRERING verschijnt.

15 Druk op de ↓/↑ toetsen om H CENTRERING of V CENTRERING te selecteren en druk vervolgens op de OK toets.

Het H CENTRERING aanpassingsmenu of V CENTRERING aanpassingsmenu verschijnt op het scherm.

- 16 Druk op de ↓/↑ toetsen om het testpatroon in het midden van het scherm te plaatsen.
- 17 Klik op "Next".

Klik op "End" of "AFBREKEN" om het testpatroon uit te schakelen.

Als de automatische startmodus niet werkt:

 Open "Deze computer" en klik met de rechtermuisknop op het pictogram cd-rom. Ga naar "Verkenner" en open het pictogram cd-rom.

- 2 Open [Utility] en selecteer [WINDOWS].
- **3 Start [WIN_UTILITY.EXE].** Het testpatroon verschijnt. Ga naar stap 4.

Voor Macintosh

- 1 Open de cd-rom.
- 2 Open [Utility] en selecteer [MAC].
- 3 Open [MAC UTILITY] en start [MAC_CLASSIC_UTILITY] of [MAC_OSX_UTILITY]. Het testpatroon verschijnt. Ga naar stap 4.
- 4 Druk op de MENU toets. Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.
- 5 Druk op de ↓/↑ toetsen om A (SCHERM) te selecteren en druk op de OK toets. Het SCHERM menu verschijnt op het scherm.
- 6 Druk op de ↓/↑ toetsen om FASE te selecteren en druk vervolgens op de OK toets.
 Het FASE aanpassingsmenu verschijnt op het scherm.

7 Druk op de ↓/↑ toetsen tot de horizontale strepen tot een minimum zijn gereduceerd.

Pas het beeld zo aan dat de horizontale strepen tot een minimum zijn gereduceerd.



8 Druk op de OK toets.

Het hoofdmenu verschijnt op het scherm. Als er verticale strepen op het hele scherm zichtbaar zijn, moet u de PITCH als volgt aanpassen.

9 Druk op de ↓/↑ toetsen om PITCH te selecteren en druk vervolgens op de OK toets.

Het PITCH aanpassingsmenu verschijnt op het scherm.

10 Druk op de ↓/↑ toetsen totdat de verticale strepen verdwijnen.

Pas de scherminstelling zo aan dat de verticale strepen verdwijnen.



11 Druk op de OK toets.

Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.

12 Druk op de ↓/↑ toetsen om H CENTRERING of V CENTRERING te selecteren en druk vervolgens op de OK toets.

Het H CENTRERING aanpassingsmenu of V CENTRERING aanpassingsmenu verschijnt op het scherm.

- 13 Druk op de ↓/↑ toetsen om het testpatroon in het midden van het scherm te plaatsen.
- 14 Klik op het scherm op "END" om het testpatroon uit te schakelen.

Het scherm instellen op de juiste resolutie (RESOLUTIE) (alleen voor SDM-G206W)

Het uitvoersignaal van uw computer kan worden genegeerd, wat betekent dat het scherm wordt ingesteld op de standaardresolutie. In dat geval wordt het menu SCHERM ingesteld op een andere resolutie dan de werkelijke invoer van uw computer. Gebruik deze functie wanneer u het menu SCHERM correct wilt instellen.

1 Druk op de MENU toets.

Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.

 2 Druk op de ↓/↑ toetsen om A (SCHERM) te selecteren en druk vervolgens op de OK toets. Het SCHERM menu verschijnt op het scherm. 3 Druk de ↓/↑ toetsen om RESOLUTIE te selecteren en druk op de OK toets.

Het RESOLUTIE menu verschijnt op het scherm.



4 Druk op de ↓/↑ toetsen om de resolutie die u wilt tonen te selecteren en druk op de OK toets.

E ZOOM menu (allen voor SDM-G206W)

De monitor is ingesteld op schermvullend beeld, ongeacht de modus of de resolutie van het beeld bij de standaardinstelling (MAXIMAAL).

U kunt het beeld ook bekijken met de originele aspect ratio (breedte/hoogte-verhouding) of resolutie.

Instellingen in het menu ZOOM zijn alleen van toepassing op de huidige ingang. U kunt de instellingen voor andere ingangen ook aanpassen.



- 1 Druk op de MENU toets. Het hoofdmenu wordt weergegeven.
- 2 Druk op de ↓/↑ toetsen om de optie ⊕ (ZOOM) te selecteren en druk op OK.

Het menu ZOOM wordt weergegeven.

- 3 Druk op de ↓/↑ toetsen om de gewenste modus te selecteren en druk op OK.
 - MAXIMAAL (de standaardinstelling): het ingangssignaal wordt schermvullend weergegeven, ongeacht de modus of de resolutie van het beeld.
 - NORMAAL: Het ingangssignaal wordt in zijn werkelijke aspect ratio (breedte/hoogte-verhouding) op het scherm weergegeven. Daarom kunnen er, afhankelijk van het signaal, zwarte balken verschijnen aan de linker- en rechterkant van het beeld.

Het menu ZOOM is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de timing van het signaal.

 WERKELIJK: het ingangssignaal wordt op het scherm weergegeven met de originele resolutie. Signalen lager dan 1.680 × 1.050 worden in het midden van het scherm weergegeven en omgeven door een zwart kader. Het menu ZOOM is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de timing van het signaal.

Opmerking

Wanneer u signalen gebruikt met een resolutie van 1.680×1.050 , zijn de hiervoor vermelde instellingen niet beschikbaar. Het beeld wordt schermvullend weergegeven.

POSITIE MENU menu

U kunt de positie van het menu wijzigen als dit menu een beeld op het scherm blokkeert.



- 1 Druk op de MENU toets. Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.
- 2 Druk op de ↓/↑ toetsen om ⊡ (POSITIE MENU) te selecteren en druk op de OK toets.
 Het POSITIE MENU menu verschijnt op het scherm.
- 3 Druk op de ↓/↑ toetsen om de gewenste positie te selecteren en druk op de OK toets.
 Er zijn drie verschillende posities voor de bovenkant, het

midden en de onderkant van het scherm.

➡ INGANG ZOEKEN menu

Als u in het menu INGANG ZOEKEN de optie AUTO AAN selecteert, zoekt de monitor automatisch naar ingangssignalen via een ingang en wijzigt de ingang automatisch voordat de energiespaarstand van de monitor wordt ingeschakeld.



1 Druk op de MENU toets.

Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.

2 Druk op de ↓/↑ toetsen om → (INGANG ZOEKEN) te selecteren en druk vervolgens op de OK toets. Het menu INGANG ZOEKEN verschijnt op het scherm.

- 3 Druk op de ↓/↑ toetsen om de gewenste modus te selecteren en druk op de OK toets.
 - AUTO AAN: Als de geselecteerde ingang geen ingangssignaal heeft of als u een ingang selecteert met de INPUT toets op de monitor en deze ingang geen ingangssignaal heeft, verschijnt het schermbericht (pagina 19) en zoekt de monitor automatisch naar ingangssignalen via andere ingangen om de ingang te wijzigen.

Als de ingang is gewijzigd, wordt de geselecteerde ingang weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm. Wordt er geen ingangssignaal ontvangen, dan wordt de energiespaarstand van de monitor automatisch ingeschakeld.

• AUTO UIT: De ingang wordt niet automatisch gewijzigd. Druk op de INPUT toets om de ingang te wijzigen.

LANGUAGE menu

U kunt de taal wijzigen die wordt gebruikt in menu's of berichten die op deze monitor worden weergegeven.



- 1 Druk op de MENU toets. Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.
- 2 Druk op de ↓/↑ toetsen om (A (LANGUAGE) te selecteren en druk op de OK toets. Het LANGUAGE menu verschijnt op het scherm.
- 3 Druk op de ↓/↑ toetsen om een taal te selecteren en druk vervolgens op de OK toets.
 - ENGLISH: Engels
 - FRANÇAIS: Frans
 - DEUTSCH: Duits
 - ESPAÑOL: Spaans
 - ITALIANO: Italiaans
 - NEDERLANDS
 - SVENSKA: Zweeds
 - РУССКИЙ: Russisch
 - 日本語: Japans
 - 中文: Chinees

→· RESET menu (terugzetten naar de standaardinstelling)

U kunt de aangepaste instellingen terugzetten naar de standaardinstellingen.



- 1 Druk op de MENU toets. Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.
- 2 Druk op de ↓/↑ toetsen om →·· (RESET) te selecteren en druk op de OK toets. Het RESET menu verschijnt op het scherm.
- 3 Druk op de ↓/↑ toetsen om de gewenste modus te selecteren en druk op de OK toets.
 - OK: Alle standaardinstellingen worden hersteld. Houd er rekening mee dat bij deze methode de LANGUAGE instelling niet wordt gereset.
 - ANNULEREN:

Het resetten annuleren en terugkeren naar het menuscherm.

O→ TOETSEN SLOT menu

U kunt de toetsen vergrendelen om ongewenst aanpassen of resetten te vermijden.



1 Druk op de MENU toets.

Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.

2 Druk op de ↓/↑ toetsen om On (TOETSEN SLOT) te selecteren en druk op de OK toets.

Het TOETSEN SLOT menu verschijnt op het scherm.

- 3 Druk op de ↓/↑ toetsen om AAN of UIT te selecteren.
 - AAN: Alleen de ⁽¹⁾ (aan/uit) schakelaar en de MENU toets werken. Als u een andere handeling probeert uit te voeren, verschijnt het pictogram On op het scherm. Wanneer On TOETSEN SLOT is ingesteld op AAN, kan alleen dit menu-onderdeel worden geselecteerd.
 - UIT: **OT** TOETSEN SLOT is ingesteld op UIT.

Technische kenmerken

Energiespaarfunctie

Deze monitor voldoet aan de richtlijnen voor stroombesparing die zijn opgesteld door VESA, ENERGY STAR en NUTEK. Als de monitor is aangesloten op een computer of een videokaart die compatibel is met DPMS (Display Power Management Standard) voor analoge ingang/DMPM (DVI Digital Monitor Power Management) voor digitale ingang, gaat de monitor automatisch minder stroom verbruiken, zoals hieronder is weergegeven.

SDM-G76D

Stroomstand	Stroomverbruik	() (aan/uit) lampje
normale werking	45 W (max.)	groen
actief uit* (diepe sluimer)**	1,0 W (max.)	oranje
stroom uitgeschakeld	1,0 W (max.)	uit

SDM-G96D

Stroomstand	Stroomverbruik	⊕ (aan/uit) Iampje
normale werking	48 W (max.)	groen
actief uit* (diepe sluimer)**	1,0 W (max.)	oranje
stroom uitgeschakeld	1,0 W (max.)	uit

SDM-G206W

Stroomstand	Stroomverbruik	(iaan/uit) lampje
normale werking	70 W (max.)	groen
actief uit* (diepe sluimer)**	1,0 W (max.)	oranje
stroom uitgeschakeld	1,0 W (max.)	uit

* Als uw computer in de stand "actief uit" wordt gezet, valt het ingangssignaal weg en verschijnt het bericht "GEEN INPUT SIGNAAL" op het scherm. Na 5 seconden wordt de energiespaarstand voor de monitor geactiveerd.

** "Diepe sluimer" is een stroomspaarstand die gedefinieerd is door de Environmental Protection Agency.

Functie voor het automatisch aanpassen van de beeldkwaliteit (alleen voor analoog RGB-signaal)

Als de monitor een ingangssignaal ontvangt, worden de beeldpositie en de scherpte (fase/ pitch) automatisch aangepast zodat er een scherp beeld op het scherm verschijnt.

Fabrieksinstelling

Als de monitor een ingangssignaal ontvangt, wordt deze automatisch afgestemd op een van de fabrieksinstellingen die in het geheugen van de monitor zijn opgeslagen, om een beeld van hoge kwaliteit in het midden van het scherm te krijgen. Als het ingangssignaal overeenkomt met de fabrieksinstelling, wordt het beeld automatisch op het scherm weergegeven met de juiste standaardinstellingen.

Als ingangssignalen niet overeenkomen met de fabrieksinstellingen

Als de monitor een ingangssignaal ontvangt dat niet overeenkomt met een van de fabrieksinstellingen, wordt de functie voor het automatisch aanpassen van de beeldkwaliteit van de monitor geactiveerd, waardoor er altijd een scherp beeld verschijnt op het scherm (binnen het volgende frequentiebereik):

Horizontale frequentie: 28–80 kHz (SDM-G76D/SDM-G96D) 28–81 kHz (SDM-G206W)

Verticale frequentie:

28–81 kHz (SDM-G206W) 56–75 Hz (SDM-G76D/SDM-G96D) 56–75 Hz (<1.680 × 1.050), 56–60 Hz (=1.680 × 1.050) (SDM-G206W)

De eerste keer dat de monitor ingangssignalen ontvangt die niet overeenkomen met een van de fabrieksinstellingen, kan het langer dan normaal duren voordat het beeld op het scherm verschijnt. De instelgegevens worden automatisch opgeslagen in het geheugen zodat de monitor op dezelfde manier werkt als wanneer de monitor signalen ontvangt die wel overeenkomen met een van de fabrieksinstellingen.

Als u de fase, pitch en beeldpositie handmatig aanpast wanneer UIT of AUT. INSTELLEN is geselecteerd

Voor sommige ingangssignalen kunnen de beeldpositie, de fase en de pitch niet helemaal automatisch worden aangepast. Deze instellingen kunnen dan handmatig worden aangepast (pagina 15). Als u deze instellingen handmatig aanpast, worden deze als gebruikersstanden in het geheugen opgeslagen en automatisch weer opgeroepen wanneer de monitor dezelfde ingangssignalen ontvangt.

Opmerkingen

- Als de functie voor het automatische aanpassen van de beeldkwaliteit is geactiveerd, werkt alleen de (¹/₂) (aan/uit) schakelaar.
- Het kan zijn dat het beeld gedurende deze tijd knippert, maar dit duidt niet op een storing. Wacht een paar seconden tot de instelling is voltooid.

Problemen oplossen

Lees dit gedeelte door voordat u contact opneemt met uw dealer of de klantenservice.

Schermberichten

Als er een probleem is met het ingangssignaal, verschijnt één van de volgende berichten op het scherm. Om dit probleem op te lossen, zie "Problemen en oplossingen" op pagina 21.

Als BUITEN BEREIK op het scherm verschijnt

Dit geeft aan dat het ingangssignaal niet wordt ondersteund door de monitor. Controleer de volgende items.

Voorbeeld
INFORMATIE
BUITEN BEREIK INGANG1:DVI-D xxx.xkHz/ xxxHz

Als "xxx.xkHz/ xxxHz" wordt weergegeven

Dit geeft aan dat de horizontale of verticale frequentie niet wordt ondersteund door de monitor.

De cijfers staan voor de horizontale en verticale frequenties van het huidige ingangssignaal.

Als "RESOLUTIE > 1280 × 1024" wordt weergegeven (SDM-G76D/SDM-G96D)

Dit geeft aan dat de resolutie niet wordt ondersteund door het beeldscherm $(1.280 \times 1.024 \text{ of minder})$.

Als "RESOLUTIE > 1680 \times 1050" wordt weergegeven (SDM-G206W)

Dit geeft aan dat de resolutie niet wordt ondersteund door het beeldscherm $(1.680 \times 1.050 \text{ of minder})$.

Als GEEN INPUT SIGNAAL op het scherm verschijnt

Hiermee wordt aangegeven dat er geen signaal wordt ingevoerd.



GA NAAR STROOMSPAAR

De monitor schakelt ongeveer 5 seconden nadat het bericht is verschenen over naar de energiespaarstand.

Als KABEL NIET AANGESLOTEN op het scherm verschijnt

Dit geeft aan dat de videosignaalkabel is losgekoppeld.

Voorbeeld
INFORMATIE
KABEL NIET AANGESLOTEN INGANG1:DVI-D GA NAAR STROOMSPAAR

GA NAAR STROOMSPAAR

De monitor schakelt ongeveer 45 seconden nadat het bericht is verschenen over naar de energiespaarstand.

Problemen en oplossingen

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aangesloten apparatuur wanneer u problemen heeft met een aangesloten computer of andere apparatuur.

Probleem	Controleer deze punten	
Geen beeld		
Als het \bigcirc (aan/uit) lampje niet brandt nadat het netsnoer is aangesloten of als het \bigcirc (aan/uit) lampje niet brandt nadat op de aan/ uit-schakelaar werd gedrukt.	Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.	
Als "KABEL NIET AANGESLOTEN" verschijnt op het scherm.	 Controleer of de videosignaalkabel goed is aangesloten en of alle stekkers goed vastzitten (pagina 8). Controleer of de pennen van de video-ingang niet zijn verbogen of naar binnen zijn gedrukt. Controleer of de geselecteerde ingangsinstelling correct is (pagina 10). Er is een videosignaalkabel aangesloten die niet is meegeleverd. Als u een videosignaalkabel aansluit die niet is bijgeleverd, kan het bericht "KABEL NIET AANGESLOTEN" op het scherm verschijnen voordat de energiespaarstand wordt geactiveerd. Dat is normaal en duidt niet op een storing. 	
"GEEN INPUT SIGNAAL" wordt weergegeven op het scherm of het 心 (aan/uit) lampje is oranje.	 Controleer of de videosignaalkabel goed is aangesloten en of alle stekkers goed vastzitten (pagina 8). Controleer of de pennen van de video-ingang niet zijn verbogen of naar binnen zijn gedrukt. Controleer of de geselecteerde ingangsinstelling correct is (pagina 10). 	
	 Problemen die worden veroorzaakt door de computer of andere apparatuur die is aangesloten en niet door de monitor De computer staat in de energiespaarstand. Druk op een willekeurige toets op het toetsenbord of verplaats de muis. Controleer of de grafische kaart goed is geïnstalleerd. Pas uw videokaart aan op het nieuwste stuurprogramma. Of stem de versie van uw videokaart af op het huidige besturingssysteem. Als u gebruik maakt van een laptopcomputer, dient u de uitgang van uw computer in te stellen op video-uitgang (voor meer details over de instelling van de video-uitgang, dient u contact op te nemen met de computerfabrikant). Controleer of de computer is ingeschakeld. Start de computer opnieuw op. 	
"BUITEN BEREIK" verschijnt op het scherm.	 Problemen die worden veroorzaakt door de computer of andere apparatuur die is aangesloten en niet door de monitor Controleer of het videofrequentiebereik binnen de monitorspecificaties valt. Als u een oude monitor door deze monitor heeft vervangen, moet u de oude monitor opnieuw aansluiten en de grafische kaart van de computer aanpassen binnen het volgende bereik: Horizontaal: 28–80 kHz (analoge RGB), 28–64 kHz (digitale RGB) (SDM-G76D/SDM-G96D) 28–81 kHz (analoge RGB), 28–66 kHz (digitale RGB) (SDM-G206W) Verticaal: 56–75 Hz (analoge RGB), 60 Hz (digitale RGB) (SDM-G76D/SDM-G96D) 56–75 Hz (<1.680 × 1.050 analoge RGB), 56-60 Hz (=1.680 × 1.050 analoge RGB) 60 Hz (digitale RGB) (SDM-G206W) Resolutie: 1.280 × 1.024 of minder (SDM-G206W) Start uw besturingssysteem in de veilige modus en start uw computer opnieuw op nadat u de resolutie heeft ingesteld. De instelling van de veilige modus is afhankelijk van het besturingssysteem. Voor meer details dient u contact op te nemen met de computerfabrikant 	

Probleem	Controleer deze punten
U gebruikt Windows en heeft een oude monitor vervangen door deze monitor.	 Als u een oude monitor door deze monitor heeft vervangen, moet u de oude monitor opnieuw aansluiten en de volgende procedure uitvoeren. Selecteer "SONY" in de lijst met "Fabrikanten" en selecteer "SDM-G76D", "SDM-G96D" of "SDM-G206W" in de lijst "Modellen" in het Windows-venster voor apparaatselectie. Als de modelnaam van deze monitor niet in de lijst met "Modellen" verschijnt, moet u "Plug & Play" proberen.
Bij gebruik van een Macintosh- systeem.	• Als u de Macintosh-adapter (niet meegeleverd) gebruikt, moet u controleren of de Macintosh-adapter en de videosignaalkabel correct zijn aangesloten.
Het beeld flikkert, springt, oscilleert of is vervormd.	 Pas pitch en fase aan (alleen analoog RGB-signaal) (pagina 15). Probeer de monitor aan te sluiten op een ander stopcontact, bij voorkeur op een ander circuit.
	 Problemen die worden veroorzaakt door de computer of andere apparatuur die is aangesloten en niet door de monitor. Raadpleeg de handleiding van de grafische kaart voor de juiste instelling van de monitor. Controleer of de grafische modus (VESA, Macintosh 19" Color, enzovoort) en de frequentie van het ingangssignaal worden ondersteund door deze monitor. Sommige grafische kaarten hebben een synchronisatiepuls die te smal is om de monitor correct te laten synchroniseren, ook al ligt de frequentie binnen het juiste bereik. Pas de frequentie voor vernieuwen (verticale frequentie) van de computer aan, om een optimaal beeld te verkrijgen.
Het beeld is wazig.	 Pas de helderheid en het contrast aan (pagina 12). Pas pitch en fase aan (alleen analoog RGB-signaal) (pagina 15).
	 Problemen die worden veroorzaakt door de computer of andere apparatuur die is aangesloten en niet door de monitor Stel de resolutie op de computer in op SXGA (1.280 × 1.024) voor SDM-G76D en SDM-G96D, of op WSXGA+ (1.680 × 1.050) voor SDM-G206W.
Echobeeld (ghosting).	Gebruik geen videoverlengkabels en/of videoschakeldozen.Controleer of alle aansluitingen goed vastzitten.
Het beeld is niet gecentreerd of heeft niet de juiste afmetingen (alleen analoog RGB-signaal)	 Pas pitch en fase aan (pagina 15). Pas de beeldpositie aan (pagina 15). Houd er rekening mee dat in bepaalde videomodi het scherm niet volledig is gevuld.
Het beeld wordt verticaal uitgerekt of de afmeting van het beeld ziet er vreemd uit.	• Stel de resolutie voor het beeldscherm of de computer op maximaal in. (enkel voor SDM-G206W)
Het beeld is te klein.	 Problemen die worden veroorzaakt door de computer of andere apparatuur die is aangesloten en niet door de monitor Stel de resolutie op de computer in op SXGA (1.280 × 1.024) voor SDM-G76D en SDM-G96D, of op WSXGA+ (1.680 × 1.050) voor SDM-G206W.
Het beeld is donker.	Pas de helderheid aan (pagina 12).Pas de achtergrondverlichting aan (pagina 12).Na het inschakelen van de monitor duurt het enkele minuten voordat het scherm oplicht.
Golvend of elliptisch patroon (moiré) is zichtbaar.	• Pas pitch en fase aan (alleen analoog RGB-signaal) (pagina 15).
De kleur is niet gelijkmatig.	• Pas pitch en fase aan (alleen analoog RGB-signaal) (pagina 15).
Onzuivere witweergave.	• Pas de kleurtemperatuur aan (pagina 13).
De toetsen van de monitor werken niet.	• Als TOETSEN SLOT is ingesteld op AAN, moet u deze instellen op UIT (pagina 18).
(On verschijnt op het scherm)	
De monitor wordt na enige tijd uitgeschakeld.	 Problemen die worden veroorzaakt door de computer of andere apparatuur die is aangesloten en niet door de monitor Schakel de energiespaarstand van de computer uit.
De resolutie die op het menuscherm wordt weergegeven, is onjuist.	• Afhankelijk van de instelling van de grafische kaart, kan de resolutie die op het menuscherm wordt weergegeven, niet overeenkomen met de resolutie die in de computer is ingesteld.
De resolutie komt niet overeen met het signaal van de computer.	• U kunt de display resolutie veranderen (enkel voor SDM-G206W) (pagina 16).

Probleem

Controleer deze punten

Het ZOOM menu is niet beschikbaar. WERKELIJK is niet beschikbaar.

• ZOOM is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de timing van het signaal (enkel voor SDM-G206W) (pagina 16).

Als een probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een erkende Sony-dealer en geeft u de volgende informatie:

- Modelnaam: SDM-G76D, SDM-G96D of SDM-G206W
- Serienummer
- Gedetailleerde beschrijving van het probleem
- Aankoopdatum
- Naam en specificaties van uw computer en grafische kaart

Technische gegevens

SDM-G76D			SDM-G96D	
LCD-scherm	Type: a-Si TFT Active Matrix		LCD-scherm	Type:
	Beeldforma	aat: 17,0 inch		Beeld
Ingangssignaalindeling	RGB-werk	ingsfrequentie*	Ingangssignaalindeling	RGB-
	Horizontaa	l: 28–80 kHz		Horiz
		(analoge RGB)		
		28–64 kHz		
		(digitale RGB)		
	Verticaal:	56–75 Hz		Vertic
		(analoge RGB)		
		60 Hz (digitale RGB)		
Resolutie	Horizontaa	l: max. 1.280 punten	Resolutie	Horiz
	Verticaal: r	nax. 1.024 lijnen		Vertie
Ingangssignaalniveaus	Analoog R	GB-videosignaal	Ingangssignaalniveaus	Analo
	0,7 Vp-	p, 75 Ω , positief		0,
	SYNC-sigr	naal		SYNC
	TTL-ni	veau, 2,2 kΩ,		Т
	positief	f of negatief		po
	(afzond	lerlijk horizontaal en		(a
	vertica	al)		Ve
	Digitaal RO	GB (DVI)-signaal:		Digita
	TMDS	(Single link)		Т
Stroomvereisten	100–240 V	, 50–60 Hz,	Stroomvereisten	100-2
	max. 1,0 A			max.
Werkingstemperatuur	5–35 °C		Werkingstemperatuur	5–35
Afmetingen (breedte/hoo	gte/diepte)		Afmetingen (breedte/hoo	gte/diep
	Beeldscher	m (rechtopstaand):		Beeld
	Ongeve	er $383,5 \times 404,5 \times 163 \text{ mm}$		0
Gewicht	Ongeveer 5	5,1 kg	Gewicht	Onge
Plug & Play	DDC2B		Plug & Play	DDC
Accessoires	Zie pagina	8.	Accessoires	Zie pa

D-scherm	Type: a-Si TFT Active Matrix	
	Beeldforma	at: 19,0 inch
angssignaalindeling	RGB-werkingsfrequentie*	
	Horizontaal	: 28–80 kHz
		(analoge RGB)
		28–64 kHz
		(digitale RGB)
	Verticaal:	56–75 Hz
		(analoge RGB)
		60 Hz (digitale RGB)
solutie	Horizontaal	: max. 1.280 punten
	Verticaal: n	nax. 1.024 lijnen
angssignaalniveaus	Analoog RGB-videosignaal	
	0,7 Vp-	p, 75 Ω , positief
	SYNC-sign	aal
	TTL-ni	veau, 2,2 kΩ,
	positief	of negatief
	(afzond	erlijk horizontaal en
	verticaa	l)
	Digitaal RC	B (DVI)-signaal:
	TMDS	(Single link)
oomvereisten	100–240 V,	50–60 Hz,
	max. 1,0 A	
erkingstemperatuur	5–35 °C	
netingen (breedte/hoog	te/diepte)	
	Beeldschern	n (rechtopstaand):
	Ongeve	er 422,5 × 435,5 × 163 mm
wicht	Ongeveer 5	,6 kg
g & Play	DDC2B	
cessoires	Zie pagina 8.	

* Aanbevolen horizontale en verticale synchronisatieconditie

- Horizontale synchronisatiebreedte moet meer dan 4,8% van de totale horizontale tijd zijn of 0,8 µsec, afhankelijk van wat het grootst is.
- Horizontale onderdrukkingsbreedte moet meer dan 2,5 µsec zijn.
- Verticale onderdrukkingsbreedte moet meer dan 450 µsec zijn.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

SDM-G206W

LCD-scherm Type: a-Si TFT Active Matri		TFT Active Matrix
	Beeldformaa	at: 20,1 inch
Ingangssignaalindeling	RGB-werkingsfrequentie*	
	Horizontaal: 28–81 kHz	
		(analoge RGB)
		28–66 kHz
		(digitale RGB)
	Verticaal:	56–75 Hz (<1.680 ×
		1.050 analoge RGB)
		56–60 Hz (=1.680 ×
		1.050 analoge RGB)
		60 Hz (digitale RGB)
Resolutie	Horizontaal:	max. 1.680 punten
	Verticaal: m	ax. 1.050 lijnen
Ingangssignaalniveaus	Analoog RG	B-videosignaal
	0,7 Vp-r	$0,75 \Omega$, positief
	SYNC-signa	aal
	TTL-niv	eau, 2,2 kΩ,
	positief	of negatief
	(afzonde	erlijk horizontaal en
	verticaal	l)
	Digitaal RG	B (DVI)-signaal:
	TMDS (Single link)
Stroomvereisten	100–240 V,	50–60 Hz,
	max. 1,5 A	
Werkingstemperatuur	5–35 °C	
Afmetingen (breedte/hoogt	e/diepte)	
	Beeldschern	n (rechtopstaand):
	Ongevee	er $485,5 \times 410 \times 178$ mm
Gewicht	Ongeveer 5,	2 kg
Plug & Play	DDC2B	
Accessoires	Zie pagina 8	8.

* Aanbevolen horizontale en verticale synchronisatieconditie

- Horizontale synchronisatiebreedte moet meer dan 4,8% van de totale horizontale tijd zijn of 0,8 µsec, afhankelijk van wat het grootst is.
- Horizontale onderdrukkingsbreedte moet meer dan 2,5 µsec zijn.
- Verticale onderdrukkingsbreedte moet meer dan 450 µsec zijn.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



彩色液晶显示器

使用说明书	(CS)

SDM-G76D SDM-G96D SDM-G206W

© 2006 Sony Corporation

Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the unit. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your dealer regarding this product. Model No._____ Serial No._____

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Dangerously high voltages are present inside the unit. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
- that to which the receiver is connected. – Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y evitar daños, por favor, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo.

If you have any questions about this product, you may call; Sony Customer Information Services Center 1-800-222-7669 or <u>http://www.sony.com/</u>

Declaration of Conformity

Trade Name:	SONY
Model:	SDM-G76D
	SDM-G96D
December 21 de Decte	SDM-G206W
Responsible Party:	Sony Electronics Inc.
Address:	16530 Via Esprillo,
Talaabaa Nimabaa	San Diego, CA 92127 U.S.A.
i elepnone Number:	858-942-2230

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTICE

This notice is applicable for USA/Canada only. If shipped to USA/Canada, install only a UL LISTED/CSA LABELLED power supply cord meeting the following specifications:

SPECIFICATIONS

Plug Type	Nema-Plug 5-15p
Cord	Type SVT or SJT, minimum 3 × 18 AWG
Length	Maximum 15 feet
Rating	Minimum 7 A, 125 V

NOTICE

Cette notice s'applique aux Etats-Unis et au Canada uniquement.

Si cet appareil est exporté aux Etats-Unis ou au Canada, utiliser le cordon d'alimentation portant la mention UL LISTED/CSA LABELLED et remplissant les conditions suivantes: SPECIFICATIONS

Type de fiche Cordon Longueur Tension

Fiche Nema 5-15 broches Type SVT ou SJT, minimum 3 × 18 AWG Maximum 15 pieds Minimum 7 A, 125 V





As an ENERGY STAR Partner, Sony Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

(SDM-G76D/SDM-G96D only)

目录

	使用則汪意爭坝
安装	
	步骤 1: 使用支架
设定	显示器
	导航菜单
技术	持点
	省电功能 自动图像质量调整功能 (仅用于模拟 RGB 信号)
故障	排除
	画面信息

- Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 在美国和其他国家的注册商标。 • Windows[®]是Microsoft Corporation
- 在美国和其他国家的注册商标。
- VESA 和 DDC[™] 是 Video Electronics Standards Association 的商标。 • ENERGY STAR[®] 是美国注册商标。
- Adobe 和 Acrobat 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。
- 此处所提及的所有其他产品名称是 它们各自公司的商标或注册商标。
- 此外,并未在本手册的各种情况下 提及"™"和"®"。

使用前注意事项

有关电源连接的警告事项

请使用附带的电源线。如果使用其他电源线,则必须与当地的电源匹配。

对于美国用户

如果没有使用合适的电源线,该显示器将无法遵循 FCC 的强制性标准。

对于英国用户

如果在英国使用本显示器,请务必使用与英国电源相匹配 的电源线。

插头类型范例



设备必须安装在容易插拔的电源插座附近。

安装

切勿在下列场所安装或放置显示器:

- 受高温影响的地方,例如靠近散热器、暖气口或直射阳光下。显示器若受到高温影响,如放置在直射阳光下的汽车内或靠近暖气口,会引起机壳变形或故障。
- 会受到机械振动或冲击的地方。
- 靠近会产生强磁场的设备,如电视机或各种其他家用电器。
- 受大量灰尘、垃圾或沙尘影响的地方,例如靠近开着的窗 或门等等。如果临时放置在户外,则必须采取足够的预防 措施防止空气中的灰尘和脏物进入。否则会产生不可修复 的故障。

由于显示器背面上部的气孔会变热,请小心切勿触摸这些气 孔。

请将本机放置在平面上。请勿将其放置在桌子边缘等不平 处。如果本机的某个部位伸出不平的表面,则有可能掉落并 导致损坏或人员受伤。

通风

为顶部和底部零件提供开口以获得必要的通风。为确保装置 的可靠操作并防止其过热,务必不能堵塞或盖住这些开口。 不应用报纸、桌布、窗帘等物品盖住通风口以免通风不畅。

使用液晶显示屏

- 切勿将液晶显示屏面向太阳放置,因为太阳光会损坏液晶显示屏。将显示器放置在窗边时请当心。
- 切勿按压或擦伤液晶显示屏。切勿将重物放在液晶显示屏 上。这可能导致屏幕失去均匀性或造成液晶显示器面板故 障。
- 如果在寒冷的地方使用本显示器,屏幕上会出现残影。这 并不是故障。当温度上升到正常工作温度时,屏幕即会恢 复正常。
- 如果长时间显示静止图像,可能会暂时出现残影。残影最终会消失。
- 液晶显示器面板在使用时会变热。这并不是故障。

液晶显示屏注意事项

请注意,液晶显示屏是由高精密技术制成。但在液晶显示屏 上可能会一直出现黑点或发光亮点 (红色、蓝色或绿色), 还可能出现不规则的彩色条纹或亮点。这并不是故障。 (有效点: 99.99% 以上)

保养

- 清洁显示器之前,请先从电源插座上拔掉电源线。
- 请用软布清洁液晶显示屏。如果使用玻璃清洁液,切勿使 用任何含有抗静电溶剂或类似添加剂的清洁剂,因为这可 能损伤液晶显示屏的涂层。
- 请用软布蘸柔性洗涤剂溶液清洁机壳、面板和控制钮。切 勿使用任何类型的砂纸、研磨粉或酒精、汽油等溶剂。
- 切勿用圆珠笔或螺丝起子等尖锐物体去摩擦、触碰或敲击 屏幕表面。这种接触可能会导致显像管的划伤。
- 请注意,如果显示器接触到杀虫剂等挥发性溶剂,或者长 期接触到橡胶或乙烯基材料,则可能导致材料退化或液晶 显示屏涂层退化。
- 请注意,如果在维修过程中维修人员更换了某些部件,则 这些部件可能会被保留。

搬运

- 搬运时,请先断开显示器上连接的所有电缆,并且用双手 抓紧显示器。如果显示器掉落,则可能造成您受伤或显示 器损坏。
- •送修或搬运本显示器时,请使用原纸箱和包装材料。

安装到墙壁或安装支架上

要将该显示器安装到墙壁或安装支架上,请务必咨询专业人员。

显示器的废弃

- 切勿将本显示器作为普通家庭废弃物处理。
- 本显示器所使用的荧光管含有水银。对本显示器的处理必须按照您当地卫生权力机构的法规执行。

对于美国用户

本产品含有水银。若在美国销售,本产品的废弃可能会受到 管制。关于废弃或再循环信息,请咨询当地政府或电子行业 联盟 (http://www.eiae.org)。



识别部件和控制钮

详细内容请参照括弧内的页数。

() (电源) 开关和控制钮位于显示器前面的右下方。

显示器正面





① (电源)开关和指示灯(第7,15页) 若要打开或关闭显示器,请向上按心(电源)开关。 当显示器打开时电源指示灯呈绿色亮起,而当显示器处 于省电模式时呈橙色亮起。



- ② MENU 按钮 (第9页) 本按钮显示或关闭主菜单。 按住此按钮 5 秒钟即可显示当前 DDC/CI 设定。再按住此 按钮 3 秒钟即可更改设定。
- 3 ↓/↑ 按钮(第9页)
 当选择菜单项目和进行调整时,这些按钮起↓/↑ 按钮作用。
- (4) OK 按钮 (第9页) 本按钮用于选择项目或执行菜单中的设定。
- **⑤ (图像模式) 按钮 (第9页)** 用此按钮来调整图像模式。

6 INPUT 按钮 (第8页)

当两台计算机连接到显示器时,本按钮可转换输入1和 输入2之间的视频输入信号。

显示器背面



7 安全锁定孔

本安全锁定孔应该与 Kensington Micro Saver Security System 一起使用。 Micro Saver Security System 是 Kensington 的商标。

8 AC IN (交流输入) 连接器 (第7页)

连接电源线 (附带)。

- 9 用于输入1的DVI-D输入连接器(数字RGB)(第6页) 此连接器输入的数字RGB视频信号遵守DVI 1.0版。
- 10 用于输入2的HD15输入连接器(模拟RGB)(第6页) 此连接器输入模拟RGB视频信号(0.7 Vp-p,正极)和 SYNC信号。
安装

使用显示器前,请查点一下包装纸箱内是否含有下列物品:

- 液晶显示器
- 电源线
- HD15-HD15 视频信号电缆 (模拟 RGB)
- DVI-D 视频信号电缆 (数字 RGB)
- 电线扎带
- CD-ROM (Windows/Macintosh 实用软件,使用说明书等)
- 保修卡
- 快速安装指南

步骤 1: 使用支架

■ 使用附带的支架

打开支架。



注意

支架出厂时处于折叠状态。支架折叠时切勿将显示器垂直放置。否则,显示器可能倾倒。

■ 使用 VESA 兼容支架

当使用非附带的 VESA 兼容壁挂架或支架时,请使用 VESA 兼容螺丝进行安装。



在装有或不装有附带支架的情况下均可使用显示器。

步骤 2: 将显示器连接到计算机

连接之前,请关闭显示器和计算机。

注

- 不要接触视频信号电缆连接器内的针,因为这可能将针折弯。
- 检查 HD15 和 DVI-D 连接器排列情况, 避免折弯视频信号电缆连接 器内的针。

■ 连接具有 DVI 输出连接器 (数字 RGB) 的计算机

使用附带的 DVI-D 视频信号电缆 (数字 RGB),将计算机连接到显示器 DVI-D 输入连接器 (数字 RGB)。



■ 连接具有 HD15 输出连接器 (模拟 RGB) 的计算机

使用附带的 HD15-HD15 视频信号电缆 (模拟 RGB),将计算 机连接到显示器 HD15 输入连接器 (模拟 RGB)。



步骤 3: 连接电源线

关闭显示器和计算机电源,先将电源线连接到显示器,然后 再将其连接到电源插座。



步骤 4: 扎住电线

1 捆扎好电缆和电线。

使用附带的电线扎带,捆扎电缆和电线。



此处显示的图示为 SDM-G76D 显示器的后视图。 同样适用于其他的型号。

步骤 5: 打开显示器和计算机

按①(电源)开关。

显示器的 (电源) 指示灯以绿色点亮。



打开计算机。

显示器安装完成。如有必要,请使用显示器的控制钮调整图像。

- 如果屏幕上未出现图像 请检查电源线和视频信号电缆是否正确连接。
- **如果屏幕上出现"没有输入信号"**: 计算机进入省电模式。试着按键盘上任意键或移动鼠标。
- 如果屏幕上出现 "未连接信号线": 请检查视频信号电缆是否正确连接。
- **如果屏幕上出现 "超出范围":** 重新连接旧显示器。然后在以下范围内调节计算机的显示 卡。

	模拟 RGB	数字 RGB
水平频率	28-80 kHz (SDM-G76D/SDM-G96D) 28-81 kHz (SDM-G206W)	28-64 kHz (SDM-G76D/SDM-G96D) 28-66 kHz (SDM-G206W)
垂直频率	56-75 Hz (SDM-G76D/SDM-G96D) 56-75 Hz (< 1680 × 1050) 56-60 Hz (= 1680 × 1050) (SDM-G206W)	60 Hz (SDM-G76D/SDM-G96D) 60 Hz (SDM-G206W)
分辨率	1280 × 1024 或更低 (SDM-G76D/SDM-G96D) 1680 × 1050 或更低 (SDM-G206W)	1280 × 1024 或更低 (SDM-G76D/SDM-G96D) 1680 × 1050 或更低 (SDM-G206W)

有关屏幕信息的更多说明,请参阅第 17 页上的 "故障现象 和排除方法"。

不需要特定的驱动程序

本显示器遵照 "DDC" 即插即用标准,并自动检测所有显示器信息。 计算机不需要安装特定的驱动程序。

连接显示器后第一次打开计算机时,屏幕上会出现设定向导。此时,请按照屏幕指示进行操作。即插即用显示器被自动选择,因此您可以使用此显示器。

垂直频率转变为 60 Hz。

如果显示器上闪烁不明显,您可以就这样使用。您不需要将垂直频 率设定到更高的值。

调节倾斜度

显示器可以在以下所示的角度内进行调节。



抓住液晶显示器面板的下部,然后调整屏幕倾斜度。



选择输入信号 (INPUT 按钮)

按 INPUT 按钮。

每按一次该按钮,输入信号将改变。





屏幕信息 (在屏幕左上角显示约5秒。)	输入信号配置
输入1: DVI-D	DVI-D 输入连接器 (数字 RGB)用于输入 1
输入 2: HD15	HD15 输入连接器 (模拟 RGB)用于输入 2

若要舒适地使用显示器

本显示器的设计能使您将显示器设置在一个舒适的观看角度。根据桌子和椅子的高度调整显示器的视角,并使屏幕上的光线不会反射到您的眼睛。

注

调节屏幕的倾斜度时,切勿将显示器从桌上碰落。

设定显示器

进行调整之前

连接并开启显示器和计算机。 为获得最佳效果,在调整之前至少等待 30 分钟。

可用屏幕显示菜单对显示器做许多调整。

导航菜单

- 使用 MENU、 ↓/ ↑ 和 0K 按钮
- **1 显示主菜单。** 按 MENU 按钮,在屏幕上显示主菜单。



2 选择您想要调整的菜单。

按↓/↑按钮显示想要的菜单。按0K按钮选择菜单项目。



3 调整菜单。

按 **↓/**↑ 按钮进行调整,然后按 0K 按钮。 当您按 0K 按钮时,设置被储存,然后显示回到前一菜 单。



4 关闭菜单。

按一次 MENU 按钮回到正常显示状态。若未按任何按钮, 约 45 秒后菜单将自动关闭。



设置模式 (图像模式)

若您重复按显示器右下方的① 按钮,可从电影 → 个人电脑 → 用户 → 游戏中选择模式。

重复按 🚺 按钮。

将模式的默认设定设置为电影。按**①**按钮一次时将显示电影(默认设定),再次按下时将显示个人电脑。

每次按下()按钮时,模式将如下变化。



屏幕上出现各个模式且模式发生变化。约5秒钟后菜单自动 消失。

选择用户时,您可按 **↓**/↑ 按钮或从 MENU 中选择背光来调整 背光等级。

注

可为各个模式微调图像质量。

■ 复原调整

您可以使用复原菜单将设置复原。关于复原调整的更多信息,参见第14页。

■ 通过计算机控制显示器

按住 MENU 按钮至少 5 秒钟。您将看到一条显示当前设定的 画面信息。3 秒钟后, DDC/CI 设定会如下所示开启或关闭。

画面信息(会出现片刻)	
DDC-CI: 打开 (默认设定)	允许计算机控制菜单设定。
DDC-CI:关闭	禁止计算机控制菜单设定。

注

此功能仅适用于支持 DDC/CI(显示数据通道指令接口)功能的计算机。

▲ 图像菜单

可使用图像菜单调整下列项目。

- 模式
- (游戏 / 电影 / 个人电脑 / 用户)
- 背光 Ю
- 对比度 ①
- 亮度 🖸
- 色温 👪
- GAMMA γ
- 锐度 🔳
- 模式复原 +**

■ 模式菜单

可按自己的意图选择合适的屏幕亮度。 可为各个模式设置图像设定。 变更的设定将自动应用于各个输入(输入1/输入2)。

<u>-</u>

电景

0

Ä

UT → OK

100

5 0

EXITMENU

1280x1024/60Hz

1 按 MENU 按钮。

屏幕上出现主菜单。

- 2 按 ↓/↑ 按钮选择 (图像),然后按 0K 按钮。 屏幕上出现图像菜单。
- 3 按 ↓/↑ 按钮选择电影,然后按 0K 按钮。 屏幕上出现模式菜单。



- 4 按 ↓/↑ 按钮选择想要的模式,然后按 0K 按钮。 默认设定为电影。
 - 游戏:明亮的图像。
 - 电影:强对比度的清晰图像。
 - 个人电脑: 软色调的图像。
 - 用户: 低亮度的图像。

注

可为各个模式微调图像质量。

■ 调整背光 (背光)

如果屏幕过亮,请调整背光使得屏幕易于观看。

- **1 按 MENU 按钮。** 屏幕上出现主菜单。
- 2 按 ↓/↑ 按钮选择 ▲ (图像),然后按 0K 按钮。 屏幕上出现图像菜单。
- 3 按 ↓/↑ 按钮选择 |; <>> (背光),然后按 0K 按钮。 屏幕上出现背光菜单。
- 4 按 ↓/↑ 按钮调整亮度等级,然后按 0K 按钮。

■ 调整对比度 (对比度)

调整图像对比度。

注

当色温设为 sRGB 时,不能调节对比度、亮度或 GAMMA。

- 1 按 MENU 按钮。 屏幕上出现主菜单。
- 2 按 ↓/↑ 按钮选择 (图像),然后按 0K 按钮。 屏幕上出现图像菜单。
- 3 按 **↓/**↑ 按钮选择 ① (对比度),然后按 0K 按钮。 屏幕上出现对比度菜单。
- 4 按 ↓/↑ 按钮调整对比度, 然后按 0K 按钮。

■ **调整图像的黑色电平 (亮度)** 调整图像亮度 (黑色电平)。

注

当色温设为 sRGB 时,不能调节对比度、亮度或 GAMMA。

- **1 按 MENU 按钮。** 屏幕上出现主菜单。
- 2 按 ↓/↑ 按钮选择 (图像),然后按 0K 按钮。 屏幕上出现图像菜单。
- 3 按 ↓/↑ 按钮选择 〇 (亮度),然后按 0K 按钮。 屏幕上出现亮度菜单。
- 4 按 ↓/↑ 按钮调整亮度,然后按 0K 按钮。

■ 调节色温 (色温)

您可以从色温的默认设定中为白色区域选择图像的色彩电 平。

此外,若有必要,您也可微调色温。 可以为屏幕亮度的每个模式设定所需的色温。



- **1 按 MENU 按钮。** 屏幕上出现主菜单。
- 2 按 ↓/↑ 按钮选择 (图像),然后按 0K 按钮。 屏幕上出现图像菜单。
- 3 按 ↓/↑ 按钮选择 ... (色温), 然后按 0K 按钮。 屏幕上出现色温菜单。

4 按 按 按 按 按 按 按钮选择想要的色温,然后按 0K 按钮。
色温从 9300K 降低至 6500K (默认设定),白色将从略带 蓝色变至略带红色。
当您选择 "sRGB"时,色彩将按 sRGB 描述文件调节。

(sRGB 色彩设定是设计用于计算机产品的行业标准色彩 空间协议。)如果您选择"sRGB",则计算机的色彩设定 必须设定为 sRGB 描述文件。

注

- 如果连接的计算机或其他设备与 sRGB 不兼容,则色彩不能按 sRGB 描述文件调节。
- 当色温设定为 sRGB 时,无法调整对比度、亮度或 GAMMA。

微调色温 (用户调整)

可为各个模式设置色温。 (游戏/电影/个人电脑/用户)。



- 1 按 **↓/**↑ 按钮选择调整,然后按 0K 按钮。 屏幕上出现用户调整菜单。
- 2 按 ↓/↑ 按钮选择 R (红色) 或 B (蓝色), 然后按 0K 按钮。 接着按 ↓/↑ 按钮调节色温, 然后按 0K 按钮。 由于此调节是通过相对于 G (绿色) 增加或减少 R 和 B 的 成份来改变色温, 因此 G 成份是固定的。
- 3 按 ↓/↑ 按钮选择 , 然后按 0K 按钮。 新的色彩设定被储存在内存中,并且无论何时选择用 户,设定都自动调用。 屏幕上出现色温菜单。

■ 改变伽马设定(GAMMA)

可以用图像原来的颜色阴影与屏幕上图像的颜色阴影组合。

注

当色温设为 sRGB 时,不能调节对比度、亮度或 GAMMA。



- **1 按 MENU 按钮。** 屏幕上出现主菜单。
- 2 按 ↓/↑ 按钮选择 (图像),然后按 0K 按钮。 屏幕上出现图像菜单。
- 3 按 ↓/↑ 按钮选择 γ (GAMMA), 然后按 0K 按钮。
 屏幕上出现 GAMMA 菜单。
- 4 按 ↓/↑ 按钮选择想要的模式, 然后按 0K 按钮。

■ 调整锐度(锐度)

进行调节以锐化图像边缘等。

- **1 按 MENU 按钮。** 屏幕上出现主菜单。
- 2 按 ↓/↑ 按钮选择 (图像),然后按 0K 按钮。 屏幕上出现图像菜单。
- 3 按 ↓/↑ 按钮选择 ① (锐度),然后按 0K 按钮。 屏幕上出现锐度菜单。
- 4 按 ↓/ ★ 按钮调整锐度,然后按 0K 按钮。
- 模式复原菜单(将各模式复原为默认设定)→→ 您可以将调整复原为默认值。
- **1 按 MENU 按钮。** 屏幕上出现主菜单。
- 2 按 ↓/↑ 按钮选择 (图像),然后按 0K 按钮。 屏幕上出现图像菜单。
- 3 按 ↓/↑ 按钮选择 *** (模式复原),然后按 0K 按钮。 屏幕上出现模式复原菜单。
- 4 按 ↓/↑ 按钮选择想要的模式,然后按 0K 按钮。
 •确定:将图像菜单中的各模式复原为默认设定。
 •取消:取消复原,然后返回图像菜单。

A 保幕效果菜单 (仅用于模拟 RGB 信号)

可使用屏幕效果菜单调整下列项目。

- 自动调节
- 相位
- 像素频率
- 水平中心
- 垂直中心



 分辨率 (仅用于 SDM-G206W)

注 当接收到来自 DVI-D 输入连接器用于输入 1 的数字 RGB 信号时, 不必进行调节。

■ 自动图像质量调整功能

当显示器接收到输入信号时,它会自动调整图像位置和锐度(相位/像素频率),使屏幕上出现清晰的图像(第 16 页)。

注

- 当自动图像质量调整功能启用时, 仅 🖰 (电源) 开关可以操作。
- 在此期间内,图像可能闪烁,但这不是故障。稍等几秒钟,直至 调整完成。

如果本显示器的自动图像质量调整功能似乎不能完全调整图像

您可以对当前的输入信号进一步进行图像质量的自动调整(参见 AUTO ADJUST)。

如果仍需要进一步进行图像质量的调整

您可以手动调整图像锐度(相位/像素频率)和位置(水平/垂直 位置)。

这些调整被储存在内存中,当显示器接收到之前的输入信号 和已注册的输入信号时可自动调用。

- 对当前输入信号进一步进行图像质量自动调节 (自动调节)
- **1 按 MENU 按钮。** 屏幕上出现主菜单。
- 2 按 ↓/↑ 按钮选择 众 (屏幕效果),然后按 0K 按钮。 屏幕上出现屏幕效果菜单。
- 3 按 ↓/↑ 按钮选择自动调节,然后按 0K 按钮。 屏幕上出现自动调节菜单。
- 4 按 ↓/ ↑ 按钮选择打开或关闭, 然后按 0K 按钮。
 - 打开: 对于当前的输入信号,进行适当的画面相 位、像素频率和水平/垂直位置的调整,并 保存。
 注意 当监视器打开或输入信号改变时,自动调节进行自 动调整。
 - •关闭: 自动调节无效。 注意 当输入信号改变时,自动调节将自动起作用。
- 5 按 **↓**/**↑** 按钮选择 **●**,然后按 0K 按钮。 返回到菜单画面。
- 手动调整图像的锐度和位置(像素频率/相位/ 水平中心/垂直中心)

您可以按照以下步骤调节图像锐度。当计算机连接到显示器 HD15 输入连接器 (模拟 RGB)时,调整有效。

- 1 对于 SDM-G76D 和 SDM-G96D 在计算机上将分辨率设置为 1280 × 1024, 对于 SDM-G206W 在计算机上将分辨率设 置为 1680 × 1050。
- 2 放入 CD-ROM。
- 3 启动 CD-ROM 对于 Windows 用户 自动运行操作时: 选择地区、语言和型号,然后单击显示器调整工具 (UTILITY)。
- 4 单击 "Adjust"并确认当前分辨率(最高值)和建议分 辨率(最低值),然后单击 "Next"。 出现像素频率的测试图案。
- **5 按 MENU 按钮。** 屏幕上出现主菜单。
- 6 按 **↓**/↑ 按钮选择 (屏幕效果),然后按 0K 按钮。 屏幕上出现屏幕效果菜单。
- 7 按 ↓/↑ 按钮选择像素频率,然后按 0K 按钮。 屏幕上出现像素频率调整菜单。

8 按 ↓/↑ 按钮,直至垂直条纹消失。 调节垂直条纹消失。



- 9 按 0K 按钮。 屏幕上出现主菜单。 如果水平条纹遍及整个屏幕,请按照下列步骤调整相 位。
- **10 单击 "Next"。** 出现相位的测试图案。
- 11 按 **↓**/**↑** 按钮选择相位,然后按 0K 按钮。 屏幕上出现相位调整菜单。
- **12 按 ↓/↑ 按钮,直至水平条纹为最小限度。** 进行调整,使水平条纹为最小限度。



- **13 按 0K 按钮。** 屏幕上出现主菜单。
- **14 单击 "Next"。** 出现 CENTER 的测试图案。
- **15 按 ↓/↑ 按钮选择水平中心或垂直中心,然后按 0K 按钮。** 屏幕上出现水平中心调整菜单或垂直中心调整菜单。
- 16 按 ↓/↑ 按钮,使屏幕上的测试图案居中。
- **17 单击"Next"。** 单击"End"或"退出"关闭测试图案。
- 自动运行操作失败时: 1 打开"我的电脑"并有去 CD-RU
- 1 打开"我的电脑"并右击 CD-ROM 图标。 进入"资源管理器"并打开 CD-ROM 图标。
- 2 打开[Utility], 然后选择[WINDOWS]。
- **3 启动 [WIN_UTILITY.EXE]。** 出现测试图案。进入步骤 4。
- 对于 Macintosh 用户 1 打开 CD-ROM。
- 2 打开[Utility], 然后选择[MAC]。
- 3 打开[MAC UTILITY],然后启动[MAC_CLASSIC_UTILITY] 或[MAC_OSX_UTILITY]。 出现测试图案。进入步骤 4。

- **4 按 MENU 按钮。** 屏幕上出现主菜单。
- 5 按 ↓/↑ 按钮选择 A (屏幕效果),然后按 0K 按钮。 屏幕上出现屏幕效果菜单。
- 6 按 **↓**/**↑** 按钮选择相位,然后按 0K 按钮。 屏幕上出现相位调整菜单。
- **7 按 ↓/↑ 按钮,直至水平条纹为最小限度。** 进行调整,使水平条纹为最小限度。



8 按 0K 按钮。

屏幕上出现主菜单。

如果垂直条纹遍及整个屏幕,请按照下列步骤调整像素 频率。

- 9 按 **↓**/**↑** 按钮选择像素频率,然后按 0K 按钮。 屏幕上出现像素频率调整菜单。
- 10 按 ↓/ ↑ 按钮, 直至垂直条纹消失。

调节垂直条纹消失。



11 按 0K 按钮。

屏幕上出现主菜单。

12 按 √/ * 按钮选择水平中心或垂直中心,然后按 0K 按钮。 屏幕上出现水平中心调整菜单或垂直中心调整菜单。

13 按 ↓/↑ 按钮,使屏幕上的测试图案居中。

- 14 单击屏幕上的 "END"关闭测试图案。
- 将显示器调整到适当的分辨率(分辨率)(仅适 用于 SDM-G206W)

电脑的输出信号可能被忽略,这表示显示器已被调节到默认 分辨率。在此情况下,屏幕效果菜单将被调节到电脑实际输 出以外的分辨率。当您想要正确调节屏幕效果菜单时,请使 用此项功能。

- **1 按 MENU 按钮。** 屏幕上出现主菜单。
- 2 按 **↓**/**↑** 按钮选择 AA (屏幕效果),然后按 0K 按钮。 屏幕上出现屏幕效果菜单。

3 按 **↓**/**↑** 按钮选择分辨率,然后按 0K 按钮。 屏幕上出现分辨率菜单。



4 按 ↓/ ↑ 按钮选择您想要显示的分辨率, 然后按 0K 按钮。

础 缩放菜单 (仅适用于 SDM-G206W)

本监视器设定为在屏幕上全屏显示图像,而不管图像模式或 默认设定 (全屏显示)中的分辨率。

您也可以以其实际纵横比或分辨率观看图像。

可以在缩放菜单中为当前输入进行设定。您也可以调节其它输入的设定。



- **1 按 MENU 按钮。** 屏幕上出现主菜单。
- 2 按 ↓/↑ 按钮选择 ② (缩放),然后按 0K 按钮。 屏幕上出现缩放菜单。
- 3 按 ↓/↑ 按钮选择想要的模式,然后按 0K 按钮。
 - 全屏显示 (默认设定): 输入信号不管图像模式或分
 - ·正常: 辨率在屏幕上全屏显示。
 ·正常: 输入信号在屏幕上以其实际 纵横比显示。因此,视信号 而定,黑带可能出现在图像 的左右两侧。
 · 真实显示: 输入信号在屏幕上以其实际 分辨率显示。小于 1680 × 1050 信号被黑框环绕显示 在屏幕的中央。视信号定时而定,缩放菜单 可能无效。

注意

当您使用 1680 × 1050 分辨率信号时,以上提及的设定无效。图像 在屏幕上全屏显示。

➡ 菜单位置菜单

如果菜单将屏幕上的图像挡住,您可以改变菜单位置。



- 1 按 MENU 按钮。 屏幕上出现主菜单。
- 2 按 ↓/↑ 按钮选择 ··· (菜单位置),然后按 OK 按钮。 屏幕上出现菜单位置菜单。
- 3 按 **↓**/**↑** 按钮选择想要的位置,然后按 0K 按钮。 屏幕的上、中和下都有三个位置。

🖻 输入检测菜单

当您选择输入检测菜单中的开启自动输入检测时,显示器将 自动检测进入输入端的输入信号,并且在进入省电模式前, 自动改变输入。



- **1 按 MENU 按钮。** 屏幕上出现主菜单。
- 2 按 ↓/↑ 按钮选择 (输入检测),然后按 0K 按钮。 屏幕上出现输入检测菜单。
- 3 按 ↓/↑ 按钮选择想要的模式,然后按 0K 按钮。
 开启自动输入检测: 当选择的输入端没有输入信号时,或当您按显示器上的 INPUT按钮选择输入端但终端没有输入信号时,出现屏幕信息(第16页),并且显示器将自动检查进入其他输入端的输入信号来改变输入。
 当输入改变后,所选择的输入端将显示在屏幕的左上方。
 当没有输入信号时,显示器将自动进入省电模式。
 - •关闭自动输入检测:输入不会自动改变。按 INPUT 按钮 改变输入。

🖸 LANGUAGE 菜单

可以在显示器上改变显示菜单和信息所使用的语言。



- **1 按 MENU 按钮。** 屏幕上出现主菜单。
- 2 按 ↓/↑ 按钮选择 【LANGUAGE】, 然后按 OK 按钮。 屏幕上出现 LANGUAGE 菜单。
- 3 按 ↓/↑ 按钮选择一种语言,然后按 0K 按钮。
 ENGLISH: 英语
 - FRANÇAIS: 法语
 - DEUTSCH: 德语
 - ESPAÑOL: 西班牙语
 - ITALIANO: 意大利语
 - NEDERLANDS: 荷兰语
 - SVENSKA: 瑞典语
 - •РУССКИЙ: 俄语
 - **日本語**: 日语
 - 中文



您可以将调整复原为默认值。



- **1** 按 MENU 按钮。 屏幕上出现主菜单。
- 2 按 ↓/↑ 按钮选择 → (复原), 然后按 0K 按钮。 屏幕上出现复原菜单。
- 3 按 ↓/↑ 按钮选择想要的模式,然后按 0K 按钮。
 - •确定:将所有调整数据复原至默认设定。注意,使用 此方式不会复原☑ LANGUAGE 设定。
 - •取消:取消复原,然后返回菜单画面。

∽ 菜单锁定菜单

您可以锁定按钮的控制,以防止意外调整或复原。



- **1 按 MENU 按钮。** 屏幕上出现主菜单。
- 2 按 ↓/↑ 按钮选择 On (菜单锁定),然后按 0K 按钮。 屏幕上出现菜单锁定菜单。

3 按 ↓/↑ 按钮选择打开或关闭。

- •打开: 仅 (电源) 开关和 MENU 按钮可以操作。如果 您想进行其他操作,屏幕上将出现On图标。 将On 菜单锁定设定为打开时,仅可选择此菜 单选项。
- •关闭:将Om 菜单锁定设定为关闭。

技术特点

省电功能

本显示器符合 VESA、ENERGY STAR 和 NUTEK 制定的省电原则。 如果显示器连接到计算机或与用于模拟输入的 DPMS (显示 器电源管理标准)/用于数字输入的 DMPM (DVI 数字显示器 电源管理)兼容的视频显示卡,则显示器将如下所示自动减 少耗电量。

SDM-G76D

电源模式	耗电量	① (电源)指示灯
正常操作	45 W (最大)	绿色
休眠 * (深睡) **	1.0 W (最大)	橙色
电源关闭	1.0 W (最大)	熄灭

SDM-G96D

电源模式	耗电量	① (电源)指示灯
正常操作	48 W (最大)	绿色
休眠 * (深睡) **	1.0 W (最大)	橙色
电源关闭	1.0 W (最大)	熄灭

SDM-G206W

电源模式	耗电量	① (电源)指示灯
正常操作	70 W (最大)	绿色
休眠 * (深睡) **	1.0 W (最大)	橙色
电源关闭	1.0 W (最大)	熄灭

* 当计算机进入"休眠"模式,输入信号切断,并在屏幕上出现 "没有输入信号"。5秒钟后,显示器进入省电模式。

** "深睡"是环保机构所定义的省电模式。

自动图像质量调整功能 (仅用于模拟 RGB 信号)

当显示器接收到输入信号时,它会自动调整图像位置 和锐度(相位/像素频率),使屏幕上出现清晰的图像。

工厂预设模式

当显示器接收输入信号时,它会自动将信号与存储在显示器 内存中的工厂预设模式之一相匹配,以便在屏幕中心提供高 质量图像。如果输入信号与工厂预设模式相匹配,图像将以 适当的默认调整自动出现在屏幕上。

如果输入信号不符合工厂预设模式

当接收到不符合工厂预设模式之一的输入信号时,本显示器的自动图像质量调整功能将启动,以确保(在以下显示器频率范围内)图像始终清晰地出现在屏幕上: 水平频率: 28-80 kHz (SDM-G76D/SDM-G96D) 28-81 kHz (SDM-G206W) 垂直频率: 56-75 Hz (SDM-G76D/SDM-G96D)

 $\begin{array}{c} 56-75 \text{ Hz} (<1680 \times 1050), \\ 56-60 \text{ Hz} (=1680 \times 1050), \\ 56-60 \text{ Hz} (=1680 \times 1050) (\text{SDM-G206W}) \end{array}$

因此,当显示器第一次接收到不符合工厂预设模式之一的输入信号时,显示器可能要花比普通情况下更长的时间才能在 屏幕上显示图像。此调整数据自动储存在内存中,因而在下 次,显示器将按照与接收到符合工厂预设模式之一的输入信 号时相同的方式运行。

若在选择关闭自动调节时手动调整相位、像素频率和 图像位置

对于某些输入信号,本显示器的自动图像质量调整功能可能 不能完全地调整图像位置、相位和像素频率。如果这样,您 可以手动设定这些调整(第12页)。如果您手动设定,调 整数据将作为用户模式被储存在内存中,并在任何时候显示 器接收到相同输入信号时自动调用。

注

- 当自动图像质量调整功能启用时,仅心(电源)开关可以操作。
- 在此期间图像可能会闪动,但这并非故障。只需稍等片刻直至调整完成。

故障排除

在与技术服务部门联系之前,请参考此部分。

画面信息

如果输入信号有误,屏幕上会出现下列信息之一。要解决此问题,请参阅第17页上的"故障现象和排除方法"。

如果屏幕上出现 "超出范围"

此信息表示本显示器的规格不支持此输入信号。请检查以下项目。

例如
€ 信息
超出范围 输入 1 : DVI – D x x x . x kHz / x x xHz

如果显示"xxx.x kHz / xxx Hz" 此信息表示本显示器的规格不支持水平或垂直频率。 此图表示当前输入信号的水平和垂直频率。

如果显示 "分辨率 > 1280 × 1024" (SDM-G76D/SDM-G96D)

此信息表示本显示器的规格(1280 × 1024 或更低)不 支持此分辨率。

若显示"分辨率 > 1680 × 1050" (SDM-G206W) 此信息表示本显示器的规格不支持此分辨率 (1680 × 1050 或更低)。

如果屏幕上出现"没有输入信号"

此信息表示没有输入信号。

例如 ❶信息
没有输入信号 输入1: DVI-D 进入省电模式

进入省电模式

此信息显示约5秒钟后,显示器将进入省电模式。

如果屏幕上出现"未连接信号线"

表示视频信号电缆已经断开。

例如
€信息
未连接信号线 输入1:D V Ⅰ − D 进入省电模式

进入省电模式

此信息显示约 45 秒钟后,显示器将进入省电模式。

故障现象和排除方法

如果问题由所连的计算机或其他设备造成,请参阅所连设备的使用说明书。

检查坝目		
没有画面		
• 检查电源线的连接是否正确。		
 检查视频信号电缆是否连接正确,所有插头是否牢固地插在各自的插孔内 (第6页)。 检查视频输入连接器的针是否被弯曲或被挤入。 检查输入选择设定是否正确(第8页)。 连接了非附带的视频信号电缆。如果您连接了非附带的视频信号电缆,则在进入省 电模式前屏幕上可能显示"未连接信号线"。这并不是故障。 		
 •检查视频信号电缆是否连接正确,所有插头是否牢固地插在各自的插孔内 (第6页)。 •检查视频输入连接器的针是否被弯曲或被挤入。 •检查输入选择设定是否正确 (第8页)。 		
 由所连接的计算机或其他设备引起的问题,不是由显示器引起的问题 计算机进入省电模式。试着按键盘上任意键或移动鼠标。 检查显示卡是否正确安装。 将显示卡变更为最新驱动程序。或者,使您的显示卡版本与当前操作系统匹配。 使用笔记本电脑时,将电脑的输出设定为视频输出(关于视频输出设定的详细说明,请联络您的电脑厂商)。 检查计算机电源是否打开。 重新启动计算机。 		
 ■由所连接的计算机或其他设备引起的问题,不是由显示器引起的问题 •检查视频频率范围是否在显示器指定的范围内。如果用本显示器更换旧显示器,请 重新连接旧显示器,并把计算机显示卡调整到如下范围内: 水平频率: 28-80 kHz (模拟 RGB), 28-64 kHz (数字 RGB) (SDM-G76D/SDM-G96D) 28-81 kHz (模拟 RGB), 28-66 kHz (数字 RGB) (SDM-G70D/SDM-G96D) 垂直频率: 56-75 Hz (模拟 RGB), 60 Hz (数字 RGB) (SDM-G70D/SDM-G96D) 56-75 Hz (60 Hz (
• 如果您用本显示器更换旧显示器,请重新连接旧显示器并进行以下操作。在 Windows 设备选择画面中,从 "厂家"列表中选择 "SONY",从 "型号"列表中 选择 "SDM-G76D", "SDM-G96D"或 "SDM-G206W"。如果本显示器的型号名没有 出现在 "型号"列表中,请尝试使用 "即插即用"。		
• 如果使用 Macintosh 适配器 (未附带),检查 Macintosh 适配器与视频信号电缆 是否正确连接。		
 调节像素频率和相位(仅对于模拟 RGB 信号)(第 12 页)。 尝试将显示器电源插头插到另一个交流电源插座上,最好在不同线路上。 ■由所连接的计算机或其他设备引起的问题,不是由显示器引起的问题 查阅您的显示卡说明书,以便正确地设定显示器。 确认本显示器是否支持图形模式(VESA, Macintosh 19"Color 等)和输入信号的频率。即使频率在适当范围内,但有些显示卡的同步脉冲可能太窄而不足于让显示器正确达成同步。 		

现象	检查项目
画面模糊	 调整亮度和对比度 (第10页)。 调节像素频率和相位 (仅模拟 RGB 信号) (第12页)。
	 ■ 由所连接的计算机或其他设备引起的问题,不是由显示器引起的问题 对于 SDM-G76D和 SDM-G96D在计算机上将分辨率设置为 SXGA (1280×1024),或对于 SDM-G206W 在计算机上将分辨率设置为 WSXGA+ (1680×1050)。
画面出现重影	 请勿使用视频电缆延长线和 / 或视频转换开关盒。 检查所有插头是否牢固地插在各自的插孔内。
画面未居中或尺寸不当 (仅模拟 RGB 信号)	 调节像素频率和相位(第12页)。 调整图像位置(第12页)。请注意,有些视频模式不充满屏幕的边缘。
画面垂直伸展,或画面尺寸看上去奇 怪。	• 将分辨率设定为计算机显示器的最大分辨率。(仅适用于 SDM-G206W)
画面太小	 ■ 由所连接的计算机或其他设备引起的问题,不是由显示器引起的问题 对于 SDM-G76D和 SDM-G96D在计算机上将分辨率设置为 SXGA (1280×1024),或对于 SDM-G206W 在计算机上将分辨率设置为 WSXGA+ (1680×1050)。
画面太暗	 调节亮度(第10页)。 调节背光(第10页)。 打开显示器后,要经过几分钟显示器才会变亮。
可看到波纹或椭圆形图案 (摩尔效 应)	• 调节像素频率和相位 (仅模拟 RGB 信号) (第 12 页)。
色彩不均匀	• 调节像素频率和相位 (仅模拟 RGB 信号)(第 12 页)。
白色看起来不白	• 调节色温 (第10页)。
显示器按钮操作无效 (屏幕上出现 〇न)	• 如果菜单锁定设定为打开,请将其设定至关闭(第15页)。
一定时间后显示器关闭	 ■ 由所连接的计算机或其他设备引起的问题,不是由显示器引起的问题 ● 关闭计算机的省电设定。
显示在菜单画面上的分辨率是错误的	• 根据显示卡的设定,显示在菜单画面上的分辨率可能与计算机上的设定不相符。
分辨率与接收自电脑的信号不一致。	• 可变更显示分辨率 (仅适用于 SDM-G206W) (第 13 页)。
缩放菜单无效。真实显示无效。	• 视信号定时而定,缩放可能无效 (仅限于 SDM-G206W) (第13页)。

如果问题仍然存在,请致电授权的 Sony 经销商,并提供下列信息: • 型号名: SDM-G76D, SDM-G96D 或 SDM-G206W • 序列号 • 故障的详细说明

• 购买日期

• 您的计算机和显示卡的名称和规格

规格

SDM-G76D		SDM-G96D	
液晶显示器面板	面板类型:a-Si TFT 有效矩阵	液晶显示器面板	面板类型:a-Si TFT 有效矩阵
	画面尺寸: 17.0 英寸		画面尺寸: 19.0 英寸
输入信号格式	RGB 工作频率 *	输入信号格式	RGB 工作频率 *
	水平频率:28-80 kHz (模拟 RGB)		水平频率: 28-80 kHz (模拟 RGB)
	28-64 kHz (数字 RGB)		28-64 kHz (数字 RGB)
	垂直频率:56-75 Hz (模拟 RGB)		垂直频率: 56-75 Hz (模拟 RGB)
	60 Hz (数字 RGB)		60 Hz (数字 RGB)
分辨率	水平:最大 1280 点	分辨率	水平:最大 1280 点
	垂直:最大 1024 线		垂直:最大 1024 线
输入信号电平	模拟 RGB 视频信号	输入信号电平	模拟 RGB 视频信号
	0.7 Vp-p, 75 Ω, 正极		0.7 Vp-p, 75 Ω, 正极
	SYNC 信号		SYNC 信号
	TTL 电平, 2.2 kΩ,		TTL 电平, 2.2 kΩ,
	正极或负极		正极或负极
	(独立水平和垂直)		(独立水平和垂直)
	数字 RGB (DVI)信号:		数字 RGB (DVI)信号:
	TMDS (单独链接)		TMDS (单独链接)
电源要求	100-240 V, 50-60 Hz,	电源要求	100-240 V, 50-60 Hz,
	最大电流 1.0 A		最大电流 1.0 A
工作温度	5−35 °C	工作温度	5−35 °C
尺寸(宽 / 高 / 深)	显示器 (垂直):	尺寸(宽 / 高 / 深)	显示器 (垂直):
	约 383.5 × 404.5 × 163 mm		约 422.5 × 435.5 × 163 mm
	(15 ⁻¹ / ₈ ×16×6 ⁻¹ / ₂ 英寸)		$(16^{-3}/_{4} \times 17^{-1}/_{4} \times 6^{-1}/_{2}$ 英寸)
质量	约 5.1 kg (11 磅 3 ⁷ / ₈ 盎司)	质量	约 5.6 kg (12 磅 5 ¹ / ₂ 盎司)
即插即用	DDC2B	即插即用	DDC2B
附件	请参阅第6页。	附件	请参阅第6页。

* 建议的水平和垂直计时条件

- 水平同步频宽比应该大于总水平计时的 4.8% 或 0.8 µsec, 无论哪一个较大。
- 水平间隔宽度应该大于 2.5 µsec。
- 垂直间隔宽度应该大于 450 µsec。

设计和规格如有变动, 恕不另行通知。

SDM-G206W	
液晶显示器面板	面板类型:a-Si TFT 有效矩阵
	画面尺寸: 20.1 英寸
输入信号格式	RGB 工作频率 *
	水平频率: 28-81 kHz (模拟 RGB)
	28-66 kHz (数字 RGB)
	垂直频率: 56-75 Hz(< 1680 ×
	1050 模拟 RGB)
	56-60 Hz (= 1680 \times
	1050 模拟 RGB)
	60 Hz (数字 RGB)
分辨率	水平:最大 1680 点
	垂直:最大 1050 线
输入信号电平	模拟 RGB 视频信号
	0.7 Vp-p, 75 Ω, 正极
	SYNC 信号
	TTL 电平, 2.2 kΩ,
	正极或负极
	(独立水平和垂直)
	数字 RGB (DVI) 信号:
	TMDS (单独链接)
电源要求	100-240 V, 50-60 Hz,
	最大电流 1.5 A
工作温度	5-35 °C
尺寸(宽 / 高 / 深)	显示器 (垂直):
	约 485.5 × 410 × 178 mm
	(19 ⁻¹ / ₈ × 16 ⁻¹ / ₈ × 7 英寸)
质量	约 5.2 kg (11 磅 7 ³ / ₈ 盎司)
即插即用	DDC2B
附件	请参阅第6页。

* 建议的水平和垂直计时条件

- 水平同步频宽比应该大于总水平计时的 4.8% 或 0.8 µsec, 无论哪一个较大。
- 水平间隔宽度应该大于 2.5 µsec。
- 垂直间隔宽度应该大于 450 µsec。

设计和规格如有变动, 恕不另行通知。

SONY.

TFT LCD Color Computer Display

Návod k obsluze _____

(CZ)

SDM-G76D SDM-G96D SDM-G206W

© 2006 Sony Corporation

Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the unit. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your dealer regarding this product. Model No._____ Serial No._____

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Dangerously high voltages are present inside the unit. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
- that to which the receiver is connected. – Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y evitar daños, por favor, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo.

If you have any questions about this product, you may call; Sony Customer Information Services Center 1-800-222-7669 or <u>http://www.sony.com/</u>

Declaration of Conformity

Trade Name: Model:	SONY SDM-G76D SDM-G96D
	SDM-G206W
Responsible Party:	Sony Electronics Inc.
Address:	16530 Via Esprillo,
	San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone Number:	858-942-2230

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTICE

This notice is applicable for USA/Canada only. If shipped to USA/Canada, install only a UL LISTED/CSA LABELLED power supply cord meeting the following specifications:

SPECIFICATIONS

Plug Type	Nema-Plug 5-15p
Cord	Type SVT or SJT, minimum 3 × 18 AWG
Length	Maximum 15 feet
Rating	Minimum 7 A, 125 V

NOTICE

Cette notice s'applique aux Etats-Unis et au Canada uniquement.

Si cet appareil est exporté aux Etats-Unis ou au Canada, utiliser le cordon d'alimentation portant la mention UL LISTED/CSA LABELLED et remplissant les conditions suivantes: SPECIFICATIONS

Type de fiche Cordon Longueur Tension

Fiche Nema 5-15 broches Type SVT ou SJT, minimum 3 × 18 AWG Maximum 15 pieds Minimum 7 A, 125 V





As an ENERGY STAR Partner, Sony Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

(SDM-G76D/SDM-G96D only)

Obsah

	Bezpečnostní opatření	4
	Díly a ovládací prvky	6
nsta	alace	8
	Krok 1: Použijte podstavec	8
	Krok 2: Připojte displej k počítači	8
	Krok 3: Připojte napájecí kabel	9
	Krok 4: Zajistěte kabely	9
	Krok 5: Zapněte monitor a počítač	9
	Nastavení náklonu	. 10
	Výběr vstupního signálu (tlačítko INPUT)	. 10
last	avení monitoru	.11
	Ovládání nabídky	. 11
	Nastavení MODE (PICTURE MODE)	. 11
	Nabídka PICTURE	. 12
	A SCREEN nabídka (pouze analogový signál RGB)	. 14
	B Nabídka ZOOM (pouze pro SDM-G206W)	. 16
	Nabídka MENU POSITION	. 17
	Nabídka INPUT SENSING	. 17
	🖸 Nabídka LANGUAGE	. 18
	→ Nabídka RESET (obnovení výchozích nastavení)	. 18
	Nabídka MENU LOCK	. 18
ech	nnické vlastnosti	.19
	Úsporný režim.	. 19
	Funkce automatického nastavení kvalitv obrazu	
	(pouze analogový signál RGB)	. 19
0dst	raňování problémů	20
0.00		
		. 20
	Priznaky problemu a jejich odstraneni	. 21
Tech	nnické údaie	.24

- Macintosh je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc., registrovaná v USA a v jiných zemích.
- Windows[®] je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
- amerických a v dalších zemích.
 VESA a DDC[™] jsou ochranné známky sdružení Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR[®] je registrovaná známka v USA.
- Adobe a Acrobat jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.
- Všechny ostatní uvedené názvy produktů mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
- Značky,,™" a ,,®" nejsou navíc uváděny v této příručce ve všech případech.

Bezpečnostní opatření

Upozornění týkající se napájení

 Použijte dodaný napájecí kabel. Pokud použijete jiný napájecí kabel, přesvědčte se, že je slučitelný s vaší místní rozvodnou sítí.

Pro zákazníky v USA

Pokud nepoužijete odpovídající kabel, tento monitor nebude splňovat povinné standardy FCC.

Pro zákazníky ve Velké Británii

Pokud monitor používáte ve Velké Británii, ujistěte se, že používáte odpovídající napájecí kabel pro Velkou Británii.

Příklad typů zástrček



pro 100 až 120 V stř. pro 200 až 240 V stř. pouze pro 240 V stř.

Toto zařízení by mělo být umístěno blízko snadno dosažitelné zásuvky.

Umístění

Neumisťujte nebo neponechávejte monitor na následujících místech:

- Na místech vystavovaných extrémním teplotám, například blízko radiátorů, topení nebo na přímém slunečním světle. Vystavování monitoru extrémním teplotám, například v automobilu zaparkovaném na přímém slunečním světle nebo v blízkosti topení, může způsobit deformace krytu nebo poruchy.
- Na místa vystavená mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Blízko zařízení vytvářejících silné magnetické pole, například televizorů nebo dalších domácích spotřebičů.
- Na místa s velkým výskytem prachu, nečistot či písku, například v blízkosti otevřeného okna nebo dveří. Pokud bude monitor dočasně umístěn ve venkovním prostředí, učiňte odpovídající opatření proti prachu a nečistotám ze vzduchu. V opačném případě by mohlo dojít k neopravitelné poruše.

Buďte opatrní, abyste se nedotkli větracích otvorů na horní straně monitoru, protože se zahřívají.

Položte tento přístroj na rovnou plochu. Nepokládejte jej na nerovný povrch jako například na roh stolu. Pokud část přístroje povrch přesahuje, může spadnout nebo způsobit škodu či zranění.

Větrání

Otvory v horní a dolní části jsou určeny k nezbytnému větrání. Pro zajištění spolehlivého provozu monitoru a pro jeho ochranu před přehřátím je nezbytné, aby tyto otvory nebyly ničím zablokovány nebo zakryty.

Neomezujte větrání a nezakrývejte větrací otvory předměty, například novinami, ubrusy, závěsy atd.

Zacházení s LCD displejem

- LCD displej neumísťujte směrem ke slunci, mohlo by dojít k jeho poškození. Buďte opatrní při umísťování monitoru v blízkosti okna.
- Na LCD displej netlačte a neškrábejte po něm. Neumísťujte na něj žádné těžké předměty. Mohlo by dojít ke ztrátě linearity nebo k poruchám LCD displeje.
- Pokud se tento monitor bude používat na studeném místě, může se na displeji objevit zbytkový obraz. Nejedná se o poruchu. Jakmile teplota vzroste na běžnou provozní hodnotu, obnoví se běžné zobrazení.
- Pokud bude na displeji zobrazen statický obraz po dlouhou dobu, může se na chvíli objevit zbytkový obraz. Tento zbytkový obraz časem zmizí.
- LCD panel se během provozu zahřívá. Nejedná se o poruchu.

Informace o LCD (Liquid Crystal Display)

Uvědomte si prosím si, že LCD obrazovka je vyrobena pomocí vysoce přesné technologie. Na LCD obrazovce se však mohou trvale objevovat černé body nebo svítící body (červené, modré nebo zelené) a nepravidelné barevné pruhy nebo různý jas. Nejedná se o poruchu. (Efektivní body: více než 99,99%)

Údržba

- Před čištěním monitoru nezapomeňte vytáhnout napájecí kabel ze zásuvky.
- LCD obrazovku čistěte pomocí jemného hadříku. Pokud používáte tekutý čistič na sklo, nepoužívejte žádný typ čistidla obsahující antistatické činidlo nebo podobné příměsi – může se tím poškrábat ochranná vrstva LCD obrazovky.
- Kryt monitoru, panel a ovládací prvky čistěte pomocí měkkého hadříku navlhčeného jemným čisticím roztokem. Nepoužívejte abrazivní houbičku, čisticí prášek nebo rozpouštědla jako líh nebo benzín.
- Nejezděte po obrazovce, nedotýkejte se jejího povrchu a ani na ni netukejte ostrými nebo drsnými předměty, jako je kuličkové pero nebo šroubovák. Tento typ dotyku může způsobit poškrábání obrazovky.
- Uvědomte si, že pokud je tento monitor vystaven těkavým roztokům, jako jsou insekticidy, nebo pokud dojde k dlouhodobému styku s gumovými materiály nebo PVC materiály, může dojít ke změnám v materiálu nebo k degradaci ochranné vrstvy LCD displeje.
- Dojde-li při provádění servisu k výměně některých součástí, tyto součásti si může servis ponechat.

Přeprava

- Pokud chcete monitor přemístit, odpojte od něj všechny kabely a pevně jej uchopte oběma rukama. Pokud monitor upustíte, můžete se zranit nebo může dojít k poškození monitoru.
- Při přepravě monitoru kvůli opravě nebo odeslání použijte původní lepenkovou krabici a balicí materiál.

Instalace na zeď nebo na závěsné rameno

Pokud chcete obrazovku instalovat na zeď nebo na závěsné rameno, poraďte se s kvalifikovaným personálem.

Likvidace monitoru

- Nelikvidujte tento monitor vyhozením do běžného domácího odpadu.
- Fluorescenční trubice použitá v tomto monitoru obsahuje rtuť. Likvidace monitoru musí být provedena v souladu s předpisy lokálního asanačního orgánu.

Pro zákazníky v USA

Tento výrobek obsahuje rtuť. Na likvidaci výrobku, který byl prodán v USA, se mohou vztahovat příslušné vyhlášky. Informace o likvidaci nebo recyklaci vám poskytnou orgány místní správy nebo organizace Electronics Industries Aliance (http://www.eiae.org).

Díly a ovládací prvky

Podrobné informace najdete na stranách uvedených v závorkách.

Vypínač ⁽¹⁾ (napájení) a ovládací tlačítka jsou vpravo dole na přední části monitoru.

Přední strana displeje



1 Vypínač a indikátor 🕛 (napájení) (strany 9, 19)

Stisknutím vypínače 🖞 (napájení) směrem vzhůru displej zapnete nebo vypnete.

Je-li displej zapnutý, indikátor napájení svítí zeleně, a jeli monitor v úsporném režimu, indikátor svítí oranžově.



2 Tlačítko MENU (strana 11)

Toto tlačítko zobrazuje nebo zavírá hlavní nabídku. Stisknutím tohoto tlačítka po dobu 5 sekund se zobrazí aktuální nastavení DDC/CI. Stisknutím tohoto tlačítka další 3 sekundy bude nastavení změněno.

3 Tlačítka ↓/↑ (strana 11)

Tato tlačítka slouží jako tlačítka I/\uparrow při výběru položek nabídek a při provádění nastavení.

4 Tlačítko OK (strana 11)

Tímto tlačítkem se vybírá položka nebo potvrzují nastavení v nabídce.

5 Tlačítko (PICTURE MODE) (strana 11) Toto tlačítko slouží k nastavení PICTURE MODE.

6 Tlačítko INPUT (strana 10)

Tímto tlačítkem se přepínají vstupní videosignály INPUT1 a INPUT2, pokud jsou k monitoru připojeny dva počítače.

Zadní strana displeje



7 Otvor bezpečnostního zámku

Otvor bezpečnostního zámku by měl být používán s bezpečnostním systémem Kensington Micro Saver Security System. Micro Saver Security System je ochranná známka společnosti Kensington.

- 8 Konektor střídavého napájení AC IN (strana 9) Připojte napájecí kabel (dodaný).
- Vstupní konektor DVI-D (digitální signál RGB) pro vstup INPUT1 (strana 8)

Tento konektor slouží pro vstup digitálního videosignálu RGB vyhovujícího normě DVI Rev.1.0.

10 Vstupní konektor HD15 (analogový signál RGB) pro vstup INPUT2 (strana 8)

Tento konektor slouží pro vstup analogového videosignálu RGB (0,7 Vp-p, pozitivní) a signálu SYNC.

Instalace

Než začnete monitor používat, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky:

- LCD displej
- Napájecí kabel
- Kabel videosignálu HD15-HD15 (analogový signál RGB)
- Kabel videosignálu DVI-D (digitální signál RGB)
- · Pásek na kabely
- Disk CD-ROM (obslužný program pro Windows/ Macintosh, Provozní pokyny apod.)
- Záruční list
- Průvodce rychlým nastavením

Krok 1:Použijte podstavec

Použití dodaného podstavce

Podstavec otevřete.



Poznámka

Podstavec je složen ve výrobním podniku. Neumísť ujte obrazovku vertikálně k podstavci v tomto nastavení, jinak by se mohla obrazovka překotit.

Použití kompatibilního podstavce VESA

Při použití kompatibilního závěsného ramene nebo podstavce VESA, které nebyly dodány, použijte pro připevnění kompatibilní šrouby VESA.



Pohled na spodní stranu

Displej můžete používat s dodaným podstavcem nebo bez něj.

Krok 2: Připojte displej k počítači

Monitor i počítač před připojením vypněte.

Poznámky

- Nedotýkejte se kolíků konektoru kabelu videosignálu, mohlo by dojít k jejich ohnutí.
- Zkontrolujte orientaci konektoru HD15 a DVI-D, předejdete tak ohnutí kolíků konektoru kabelu videosignálu.

Připojte počítač vybavený výstupním konektorem DVI (digitální signál RGB)

Pomocí dodaného kabelu videosignálu DVI-D (digitální signál RGB) připojte počítač ke vstupnímu konektoru monitoru DVI-D (digitální signál RGB)



Připojte počítač vybavený výstupním konektorem HD15 (analogový signál RGB)

Pomocí dodaného kabelu videosignálu HD15-HD15 (analogový signál RGB) připojte počítač ke vstupnímu konektoru monitoru HD15 (analogový signál RGB).



Krok 3: Připojte napájecí kabel

Ujistěte se, že monitor i počítač je vypnutý. Připojte nejdříve napájecí kabel k monitoru a poté ho zapojte do elektrické zásuvky.



Krok 4: Zajistěte kabely

1 Svažte kabely a přívody.

Pomocí dodaného pásku na kabely svažte kabely a přívody.



llustrace zadní části monitoru zde zobrazená odpovídá SDM-G76D. Totéž platí pro ostatní modely.

Krok 5: Zapněte monitor a počítač

Stiskněte vypínač 🕛 (napájení).

Indikátor 🕛 (napájení) na monitoru se rozsvítí zeleně.



Zapněte počítač.

Instalace monitoru je dokončena. V případě potřeby nastavte obraz ovládacími prvky monitoru.

Pokud se na obrazovce neobjeví obraz

Zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí kabel a kabel videosignálu.

- Pokud se na obrazovce objeví NO INPUT SIGNAL: Počítač přešel do úsporného režimu. Zkuste stisknout libovolnou klávesu na klávesnici nebo pohnout myší.
- Pokud se na obrazovce objeví CABLE DISCONNECTED:

Zkontrolujte, zda je správně připojen kabel videosignálu.

• **Pokud se na obrazovce objeví OUT OF RANGE:** Znovu připojte starý monitor. Poté nastavte grafickou kartu počítače v následujících rozsazích.

	Analogový signál RGB	Digitální signál RGB
Horizontální frekvence	28–80 kHz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 28–81 kHz (SDM-G206W)	28–64 kHz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 28–66 kHz (SDM-G206W)
Vertikální frekvence	56–75 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 56–75 Hz (<1 680 × 1 050) 56–60 Hz (=1 680 × 1 050) (SDM-G206W)	60 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 60 Hz (SDM-G206W)
Rozlišení	1 280 × 1 024 nebo méně (SDM-G76D/ SDM-G96D) 1 680 × 1 050 nebo méně (SDM-G206W)	1 280 × 1 024 nebo méně (SDM-G76D/ SDM-G96D) 1 680 × 1 050 nebo méně (SDM-G206W)

Další informace o zprávách na obrazovce viz "Příznaky problémů a jejich odstranění" na straně 21.

Použití specifických ovladačů není nutné

Tento monitor vyhovuje standardu "DDC" Plug & Play a automaticky detekuje veškeré informace o monitoru. Do počítače není nutné instalovat žádné specifické ovladače. Při prvním zapnutí počítače po připojení monitoru se může na obrazovce zobrazit okno Průvodce instalací. V takovém případě postupujte podle zobrazených pokynů. Monitor typu Plug & Play je automaticky vybrán, abyste jej mohli používat.

Vertikální frekvence se nastaví na 60 Hz.

Vzhledem k tomu, že se neprojevuje blikání obrazu, můžete používat toto nastavení. Nemusíte nastavovat vertikální frekvenci na vysoké hodnoty.

Nastavení náklonu

U tohoto displeje lze provést úpravu v následujícím rozsahu úhlů.



Uchopte spodní strany LCD panelu a nastavte náklon obrazovky.



Pohodlné používání monitoru

Tento displej je navržen tak, abyste u něj mohli nastavit pohodlný pozorovací úhel. Nastavte pozorovací úhel vašeho displeje podle výšky stolu a židle a také tak, aby se vám do očí neodráželo světlo od obrazovky.

Poznámka

Při nastavování náklonu obrazovky dejte pozor, abyste neuhodili monitorem o stůl nebo jej neshodili ze stolu.

Výběr vstupního signálu (tlačítko INPUT)

Stiskněte tlačítko INPUT.

Každým stisknutím tohoto tlačítka se změní vstupní signál.



Zpráva na obrazovce (Zobrazí se asi na 5 sekund v levém horním rohu.)	Konfigurace vstupního signálu
INPUTI : DVI-D	Vstupní konektor DVI-D (digitální signál RGB) pro INPUT1
INPUT2 : HD15	Vstupní konektor HD15 (analogový signál RGB) pro INPUT2

Nastavení monitoru

Před provedením nastavení

Připojte monitor k počítači a zapněte je. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud před nastavováním vyčkáte alespoň 30 minut.

Četná nastavení monitoru můžete provádět pomocí nabídky na obrazovce.

Ovládání nabídky

■ Používání tlačítek MENU, ↓/↑ a OK

1 Zobrazte hlavní nabídku.

Hlavní nabídka se na displeji zobrazí po stisknutí tlačítka MENU.



2 Zvolte nabídku, ve které chcete provést změnu nastavení.

Pomocí tlačítek ↓/↑ zobrazte požadovanou nabídku. Stisknutím tlačítka OK vyberte položku nabídky.



3 Upravte nabídku.

Změnu nastavení proveďte stiskem tlačítek \downarrow/\uparrow a poté stiskněte tlačítko OK.

Stisknutím tlačítka OK se provedené nastavení uloží a displej se vrátí k předchozí nabídce.



4 Zavřete nabídku.

Jedním stisknutím tlačítka MENU se vrátíte do normálního zobrazení. Nestisknete-li žádné tlačítko, nabídka se asi po 45 sekundách automaticky zavře.



Nastavení MODE (PICTURE MODE)

Opakovaným stisknutím tlačítka vpravo dole na monitoru můžete přepínat režim MODE mezi MOVIE \rightarrow PC \rightarrow USER \rightarrow GAME.

Opakovaně stiskněte tlačítko 🏠.

Výchozí nastavení MODE je MOVIE. Stisknutím tlačítka se zobrazí MOVIE (výchozí nastavení) a dalším stisknutím se zobrazí PC.

Při každém stisku tlačítka 🚺 se režim změní takto.



Každý režim se zobrazí na obrazovce a MODE se změní. Po 5 sekundách nabídka automaticky zmizí. Pokud zvolíte USER, můžete upravit úroveň podsvícení

stisknutím tlačítek ↓/↑ nebo výběrem podsvícení v MENU.

Poznámka

Kvalitu obrazu lze pro každý režim jemně vyladit.

Obnovení původního nastavení

Nastavení lze obnovit pomocí nabídky RESET. Viz strana 18 pro další informace o obnovení původního nastavení.

Ovládání monitoru počítačem

Stiskněte a podržte tlačítko MENU alespoň 5 sekund. Na obrazovce se zobrazí zpráva o aktuálním nastavení. Po 3 sekundách bude nastavení DDC/CI zapnuto nebo vypnuto (viz níže).

Zprávy na obrazovce (Zobrazí se na chvíli)	
DDC-CI : ON (výchozí nastavení)	Umožňuje počítači ovládat nastavení v nabídce.
DDC-CI : OFF	Počítač nemůže ovládat nastavení v nabídce.

Poznámka

Tato funkce je k dispozici pouze pro počítače, které podporují funkci DDC/CI (Display Data Channel Command Interface).

Nabídka PICTURE

Pomocí nabídky PICTURE můžete nastavit následující položky.

- MODE
- (GAME/MOVIE/PC/ USER) ● BACKLIGHT ├O
- ★

 MOVIE

 B

 Image: Second state

 Image: Second
- COLOR \therefore

CONTRAST •

• BRIGHTNESS

- GAMMA γ
- SHARPNESS 🔳
- MODE RESET →••

Režim MODE

Můžete vybrat vhodný jas obrazovky pro daný účel. Nastavení PICTURE lze provést pro každý režim. Změna nastavení bude automaticky použita na každý vstup (INPUT1/INPUT2).

1 Stiskněte tlačítko MENU.

Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.

2 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte (PICTURE) a stiskněte tlačítko OK.

Na obrazovce se zobrazí nabídka PICTURE.

3 Stisknutím tlačítka ↓/↑ vyberte MOVIE a stiskněte tlačítko OK.

Na obrazovce se zobrazí nabídka MODE.



4 Stiskněte tlačítka ↓/↑ pro výběr požadovaného režimu a poté stiskněte tlačítko OK.

- Výchozí nastavení je MOVIE.
- GAME: Jasný obraz.
- MOVIE: Čistý obraz se silným kontrastem.
- PC: Obraz s měkkými tóny.
- USER: Obraz s nízkým jasem.

Poznámka

Kvalitu obrazu lze pro každý režim jemně vyladit.

Nastavení podsvícení (BACKLIGHT)

Je-li obrazovka příliš jasná, upravte podsvícení, aby byl obraz příjemnější.

1 Stiskněte tlačítko MENU.

Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.

Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte (PICTURE) a stiskněte tlačítko OK.

Na obrazovce se zobrazí nabídka PICTURE.

- 3 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte ├─ (BACKLIGHT) a stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce se zobrazí nabídka BACKLIGHT.
- 4 Stiskněte tlačítka ↓/↑ pro nastavení úrovně světla a poté stiskněte tlačítko OK.
- Nastavení kontrastu (CONTRAST)

Nastavte kontrast obrazu.

Poznámka

Je-li COLOR nastaveno na sRGB, nemůžete upravovat CONTRAST, BRIGHTNESS ani GAMMA.

- 1 Stiskněte tlačítko MENU. Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte (PICTURE) a stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce se zobrazí nabídka PICTURE.
- 3 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte ① (CONTRAST) a stiskněte tlačítko OK.
 Na obrazovce se zobrazí nabídka CONTRAST.
- 4 Stiskněte tlačítka ↓/↑ pro nastavení kontrastu a poté stiskněte tlačítko OK.

Nastavení úrovně černé v obrazu (BRIGHTNESS)

Nastavte jas obrazu (úroveň černé).

Poznámka

Je-li COLOR nastaveno na sRGB, nemůžete upravovat CONTRAST, BRIGHTNESS ani GAMMA.

- Stiskněte tlačítko MENU. 1 Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte 🔝 (PICTURE) a stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce se zobrazí nabídka PICTURE.
- 3 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte 🔆 (BRIGHTNESS) a stiskněte tlačítko OK.

Na obrazovce se zobrazí nabídka BRIGHTNESS.

4 Stiskněte tlačítka ↓/↑ pro nastavení jasu a poté stiskněte tlačítko OK.

Nastavení teploty barev (COLOR)

Úroveň barvy v poli bílé barvy můžete vybrat z výchozích nastavení teploty barev.

V případě potřeby můžete teplotu barev jemně doladit. Požadovanou teplotu barev můžete nastavit pro každý režim jasu obrazovky.



- 1 Stiskněte tlačítko MENU. Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte 🔳 (PICTURE) a stiskněte tlačítko OK.

Na obrazovce se zobrazí nabídka PICTURE.

3 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte ... (COLOR) a stiskněte tlačítko OK.

Na obrazovce se zobrazí nabídka COLOR.

Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte požadovanou teplotu 4 barev a stiskněte tlačítko OK.

U bílé barvy se při snížení teploty z 9300 K (výchozí nastavení) na 6500K změní namodralý odstín na načervenalý.

Pokud zvolíte "sRGB", barvy jsou upraveny podle profilu sRGB. (Nastavení barev sRGB je protokol barevného prostoru představující průmyslový standard navržený pro počítačové produkty.) Zvolíte-li "sRGB", nastavení barev vašeho počítače musí odpovídat profilu sRGB.

Poznámky

- Není-li připojený počítač nebo jiné zařízení kompatibilní se standardem sRGB, barvy nelze upravit podle profilu sRGB.
- Je-li COLOR nastaveno na sRGB, nemůžete upravovat CONTRAST, BRIGHTNESS ani GAMMA.

Jemné doladění teploty barev (USER ADJUSTMENT)

Nastavení teploty barev lze provést pro každý režim (GAME/MOVIE/PC/USER).



Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte ADJUST a stiskněte 1 tlačítko OK.

Na obrazovce se zobrazí nabídka USER ADJUSTMENT.

2 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte R (Červená) nebo B (Modrá) a stiskněte tlačítko OK. Poté pomocí tlačítek ↓/↑ nastavte teplotu barev a stiskněte tlačítko OK.

Vzhledem k tomu, že toto nastavení mění teplotu barev přidáním nebo ubráním složek R a B ve vztahu ke složce G (zelená), je složka G neměnná.

3 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte položku 5 a stiskněte tlačítko OK.

Nové nastavení barev se uloží do paměti a po každém výběru položky USER se automaticky obnoví. Na obrazovce se zobrazí nabídka COLOR.

Změna nastavení gamma (GAMMA)

Barevný odstín obrazu na obrazovce můžete sladit s původním barevným odstínem obrazu.

Poznámka

Je-li COLOR nastaveno na sRGB, nemůžete upravovat CONTRAST, BRIGHTNESS ani GAMMA.



- 1 Stiskněte tlačítko MENU. Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte 🔝 (PICTURE) a stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce se zobrazí nabídka PICTURE.

- 3 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte γ (GAMMA) a stiskněte tlačítko OK.
 Na obrazovce se zobrazí nabídka GAMMA.
- 4 Stiskněte tlačítka ↓/↑ pro výběr požadovaného režimu a poté stiskněte tlačítko OK.

Nastavení ostrosti (SHARPNESS)

Tímto nastavením zajistíte vyšší ostrost okrajů obrazu apod.

- 1 Stiskněte tlačítko MENU. Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte (▲) (PICTURE) a stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce se zobrazí nabídka PICTURE.
- 3 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte ① (SHARPNESS) a stiskněte tlačítko OK.
 Na obrazovce se zobrazí nabídka SHARPNESS.
- 4 Stiskněte tlačítka ↓/↑ pro nastavení ostrosti a poté stiskněte tlačítko OK.
- Nabídka MODE RESET (obnovení výchozího nastavení každého režimu) *** Můžete obnovit výchozí hodnoty nastavení.
- 1 Stiskněte tlačítko MENU. Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte ▲ (PICTURE) a stiskněte tlačítko OK.
 Na obrazovce se zobrazí nabídka PICTURE.
- 3 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte →·· (MODE RESET) a stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce se zobrazí nabídka MODE RESET.

Na obrazovce se zobrazi nabidka MODE RESET.

- 4 Stiskněte tlačítka ↓/↑ pro výběr požadovaného režimu a poté stiskněte tlačítko OK.
 - OK: Slouží k obnovení výchozích nastavení každého režimu v nabídce PICTURE.
 - CANCEL: Zrušení obnovení nastavení a návrat do nabídky PICTURE.

A SCREEN nabídka (pouze analogový signál RGB)

Pomocí nabídky SCREEN můžete nastavit následující položky.

- AUTO ADJUST
- PHASE
- PITCH
- H CENTER
- V CENTER
- RESOLUTION (pouze SDM-G206W)



Poznámka

Při přijímání digitálního signálu RGB ze vstupního konektoru DVI-D pro INPUT1 není nastavení nutné.

Funkce automatické úpravy kvality obrazu

Jakmile monitor přijme vstupní signál, automaticky nastaví umístění a ostrost obrazu (fáze/rozteč) a zajistí, aby se na obrazovce zobrazil jasný obraz (strana 19).

Poznámky

- Je-li aktivována funkce automatické úpravy kvality obrazu, bude funkční pouze vypínač () (napájení).
- Obraz může v tomto okamžiku přeskakovat, ale to je normální. Počkejte několik minut na dokončení nastavení.

Pokud se zdá, že funkce automatické úpravy kvality obrazu tohoto monitoru nenastavila obraz úplně

Lze provést další automatické nastavení kvality obrazu pro aktuální vstupní signál (Viz funkce AUTO ADJUST).

Pokud je i nadále nutno provést další úpravy kvality obrazu Můžete manuálně nastavit ostrost obrazu (fáze/rozteč) a umístění (horizontální/vertikální pozice).

Tato nastavení se uloží do paměti a automaticky se obnoví, přijme-li monitor dřívější a registrovaný vstupní signál.

Proveď te další automatické nastavení kvality obrazu pro aktuální vstupní signál (AUTO ADJUST)

- 1 Stiskněte tlačítko MENU. Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte A (SCREEN) a stiskněte tlačítko OK.
 Na obrazovce se zobrazí nabídka SCREEN.
- 3 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte AUTO ADJUST a stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce se zobrazí nabídka AUTO ADJUST.
- 4 Pomocí tlačítek ↓/↑ zvolte ON nebo OFF a stiskněte tlačítko OK.
 - ON: Proveďte odpovídající nastavení fáze, rozteče a horizontální/vertikální pozice obrazovky pro aktuální vstupní signál a uložte je.
 Poznámka
 Po zapnutí monitoru nebo změně vstupního signálu

provede funkce AUTO ADJUST automatické nastavení,

- OFF: Funkce AUTO ADJUST není k dispozici.
 Poznámka
 Funkce AUTO ADJUST funguje automaticky při změně vstupního signálu.
- 5 Pomocí tlačítek ↓/↑ zvolte s a stiskněte tlačítko OK.

Vrátíte se do hlavní nabídky.

Ruční nastavení ostrosti a polohy obrazu (PITCH/PHASE/H CENTER/V CENTER)

Ostrost obrazu můžete nastavit takto. Toto nastavení bude fungovat, jestliže je počítač připojen ke vstupnímu konektoru HD15 monitoru (analogový signál RGB).

- 1 Pro SDM-G76D a SDM-G96D nastavte v počítači rozlišení 1 280 \times 1 024 a pro SDM-G206W nastavte v počítači rozlišení 1 680 \times 1 050.
- 2 Vložte disk CD-ROM.
- Spuštění disku CD-ROM
 Uživatel Windows
 Je-li zapnuta funkce automatického spuštění:
 Vyberte oblast, jazyk a model a klepněte na Nástroj pro nastavení monitour (UTILITY).
- 4 Klepněte na "Adjust", potvrďte aktuální rozlišení (hodnota nahoře) a doporučené rozlišení (hodnota dole) a potom klepněte na "Next". Zobrazí se testovací vzor pro PITCH.
- 5 Stiskněte tlačítko MENU. Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.
- 6 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte A (SCREEN) a stiskněte tlačítko OK.
 Na obrazovce se zobrazí nabídka SCREEN.
- 7 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte PITCH a stiskněte tlačítko OK.

Na obrazovce se zobrazí nabídka nastavení PITCH.

8 Tiskněte tlačítka ↓/↑, dokud svislé pruhy nezmizí. Změňte nastavení tak, aby svislé pruhy zmizely.



9 Stiskněte tlačítko OK.

Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka. Pokud se na celé obrazovce objevují vodorovné pruhy, proveďte následující nastavení položky PHASE.

10 Klepněte na tlačítko "Next" (Další).

Zobrazí se testovací vzor pro PHASE.

11 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte PHASE a stiskněte tlačítko OK.

Na obrazovce se zobrazí nabídka nastavení PHASE.

12 Tiskněte tlačítka ↓/↑ tak dlouho, dokud nejsou vodorovné pruhy viditelné co nejméně.

Změňte nastavení tak, aby vodorovné pruhy byly viditelné co nejméně.



- **13 Stiskněte tlačítko OK.** Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.
- 14 Klepněte na tlačítko "Next" (Další). Zobrazí se testovací vzor pro CENTER.
- 15 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte H CENTER nebo V CENTER a stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce se zobrazí nabídka nastavení H CENTER nebo V CENTER.
- 16 Pro vystředění zkušebního vzorku stiskněte tlačítka ↓/↑.
- **17 Klepněte na tlačítko "Next" (Další).** Klepnutím na tlačítko "End" nebo "KONEC" vypněte testovací vzor.

Když funkce automatického spuštění nefunguje:

- 1 Klepněte na ikonu "Tento počítač" a klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu jednotky CD-ROM. Přejděte na položku "Průzkumník" a otevřete ikonu CD-ROM.
- 2 Otevřete adresář [Utility] a potom vyberte adresář [WINDOWS].
- **3 Spusťte soubor [WIN_UTILITY.EXE].** Zobrazí se testovací vzor. Pokračujte krokem 4.

Uživatelé Macintosh

- 1 Otevřete jednotku CD-ROM.
- 2 Otevřete adresář [Utility] a potom vyberte adresář [MAC].
- 3 Otevřete [MAC UTILITY] a potom spusťte [MAC_CLASSIC_UTILITY] nebo [MAC_OSX_UTILITY].
 Zobrazí se testovací vzor. Pokračujte krokem 4.
- 4 Stiskněte tlačítko MENU. Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.
- 5 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte A (SCREEN) a stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce se zobrazí nabídka SCREEN.
- 6 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte PHASE a stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce se zobrazí nabídka nastavení PHASE.

15 (CZ)

7 Tiskněte tlačítka ↓/↑ tak dlouho, dokud nejsou vodorovné pruhy viditelné co nejméně.

Změňte nastavení tak, aby vodorovné pruhy byly viditelné co nejméně.



8 Stiskněte tlačítko OK.

Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka. Pokud se na celé obrazovce objevují svislé pruhy, nastavte následujícím postupem rozteč PITCH.

9 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte PITCH a stiskněte tlačítko OK.

Na obrazovce se zobrazí nabídka nastavení PITCH.

10 Tiskněte tlačítka ↓/↑, dokud svislé pruhy nezmizí.

Změňte nastavení tak, aby svislé pruhy zmizely.



11 Stiskněte tlačítko OK.

Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.

12 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte H CENTER nebo V CENTER a stiskněte tlačítko OK.

Na obrazovce se zobrazí nabídka nastavení H CENTER nebo V CENTER.

- 13 Pro vystředění zkušebního vzorku stiskněte tlačítka ↓/↑.
- 14 Klepnutím na "END" na obrazovce vypněte testovací vzor.
- Nastavení vhodného rozlišení zobrazení (RESOLUTION) (pouze pro SDM-G206W)

Výstupní signál z počítače může být ignorován, což znamená, že monitor je nastaven na výchozí rozlišení. V tomto případě je nabídka SCREEN nastavena na jiné rozlišení, než je rozlišení aktuálního vstupu z počítače. Tuto funkci použijte ke správnému nastavení nabídky SCREEN.

- 1 Stiskněte tlačítko MENU. Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.
- 2 Stiskněte tlačítka ↓/↑ pro volbu A (SCREEN) a pak stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce se ukáže nabídka SCREEN.

3 Stiskněte tlačítka ↓/↑ pro volbu RESOLUTION a poté stiskněte tlačítko OK.

Na obrazovce se zobrazí nabídka RESOLUTION.



4 Stiskněte tlačítka ↓/↑ pro volbu rozlišení, které chcete použít, a poté stiskněte tlačítko OK.

Nabídka ZOOM (pouze pro SDM-G206W)

Monitor je nastaven na zobrazování obrazu na plné ploše obrazovky, bez ohledu na režim nebo rozlišení ve výchozím nastavení (FULL).

Obraz můžete také zobrazit ve skutečném poměru stran zobrazení nebo rozlišení.

V nabídce ZOOM lze provádět nastavení pro aktuální vstup. Rovněž můžete upravovat nastavení pro ostatní vstupy.



- 1 Stiskněte tlačítko MENU. Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítek ↓/↑ vyberte ⊕ (ZOOM) a stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce se zobrazí nabídka ZOOM

Na obrazovce se zobrazí nabídka ZOOM.

- 3 Stisknutím tlačítek ↓/↑ vyberte požadovaný režim a pak stiskněte tlačítko OK.
 - FULL (výchozí nastavení): Vstupní signál je zobrazen na plné ploše obrazovky, bez ohledu na režim nebo rozlišení.
 - NORMAL: Vstupní signál je zobrazen na obrazovce se skutečným poměrem stran. Proto se vpravo a vlevo mohou zobrazit černé pásy, v závislosti na signálu.

Nabídka ZOOM nemusí být k dispozici v závislosti na intervalech signálu.

 REAL: Vstupní signál je zobrazen ve skutečném rozlišení. Signály s rozlišením menším než 1 680 × 1 050 jsou zobrazovány ve středu obrazovky obklopené černým rámem. Nabídka ZOOM nemusí být k dispozici v závislosti na intervalech signálu.

Poznámka

Pokud použijete signály s rozlišením 1 680×1 050, výše uvedené nastavení nebude k dispozici.

😁 Nabídka MENU POSITION

Pokud nabídka zakrývá obraz na obrazovce, můžete změnit její umístění.



- 1 Stiskněte tlačítko MENU. Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte (MENU POSITION) a stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce se zobrazí nabídka MENU POSITION.
- 3 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte požadované umístění a stiskněte tlačítko OK.

K dispozici jsou tři polohy: pro horní část, střední část a spodní část obrazovky.

➡ Nabídka INPUT SENSING

Jestliže vyberete v nabídce INPUT SENSING položku AUTO ON, monitor automaticky rozpozná signál vstupující do vstupního konektoru a automaticky změní vstupní signál před přechodem do úsporného režimu.



- 1 Stiskněte tlačítko MENU. Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte → (INPUT SENSING) a stiskněte tlačítko OK.

Na obrazovce se zobrazí nabídka INPUT SENSING.

- 3 Stiskněte tlačítka ↓/↑ pro výběr požadovaného režimu a poté stiskněte tlačítko OK.
 - AUTO ON: Pokud do vybraného vstupního konektoru nevstupuje žádný signál, nebo pokud vyberete vstupní konektor pomocí tlačítka INPUT na monitoru a do daného konektoru nevstupuje žádný signál, na obrazovce se zobrazí zpráva (strana 20) a monitor automaticky zkontroluje vstupní signál na jiném vstupním konektoru a změní vstup.

Po změně vstupu je vybraný vstupní konektor zobrazen v levém horním rohu obrazovky.

Pokud není detekován žádný vstupní signál, monitor automaticky přejde do úsporného režimu.

• AUTO OFF: Vstup se automaticky nemění. Vstup změníte stisknutím tlačítka INPUT.

Nabídka LANGUAGE

Můžete změnit jazyk nabídek nebo zpráv zobrazených na monitoru.



- 1 Stiskněte tlačítko MENU. Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte (LANGUAGE) a stiskněte tlačítko OK.

Na obrazovce se zobrazí nabídka LANGUAGE.

- 3 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte jazyk a stiskněte tlačítko OK.
 - ENGLISH: angličtina
 - FRANÇAIS: francouzština
 - DEUTSCH: němčina
 - ESPAÑOL: španělština
 - ITALIANO: italština
 - NEDERLANDS: holandština
 - SVENSKA: švédština
 - РУССКИЙ: ruština
 - 日本語: japonština
 - 中文: čínština

→·· Nabídka RESET (obnovení výchozích nastavení)

Můžete obnovit výchozí hodnoty nastavení.



1 Stiskněte tlačítko MENU.

Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.

2 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte →·· (RESET) a stiskněte tlačítko OK.

Na obrazovce se zobrazí nabídka RESET.

- 3 Stiskněte tlačítka ↓/↑ pro výběr požadovaného režimu a poté stiskněte tlačítko OK.
 - OK: Obnovení všech výchozích hodnot. Nastavení ALANGUAGE nebude tímto způsobem obnoveno.
 - CANCEL: Zrušení obnovení nastavení a návrat do hlavní nabídky.

Om Nabídka MENU LOCK

Ovládání tlačítek lze kvůli zabránění náhodné změně nastavení nebo obnovení výchozího nastavení zamknout.

	MENU LOCK
∎≪≣1©‡ <mark>5</mark>	ON DFF
	1280x1024/60Hz ↓ ↑ → OK EXITMENU

- 1 Stiskněte tlačítko MENU. Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte om (MENU LOCK) a stiskněte tlačítko OK.

Na obrazovce se zobrazí nabídka MENU LOCK.

- 3 Pomocí tlačítek ↓/↑ vyberte ON nebo OFF.
 - ON: Funkční bude pouze vypínač () (napájení) a tlačítko MENU. Pokud se pokusíte o jakoukoli jinou operaci, na obrazovce se objeví ikona Om. Pokud nastavíte položku Om MENU LOCK na ON, může být vybrána pouze tato položka nabídky.
 - OFF: Položka Om MENU LOCK ja nastavena na OFF.

Technické vlastnosti

Úsporný režim

Tento monitor vyhovuje směrnicím v oblasti úspory energie daným standardy VESA, ENERGY STAR a NUTEK. Pokud je monitor připojen k počítačové nebo videografické kartě standardu DPMS (Display Power Management Standard) pro analogový vstup/DMPM (DVI Digital Monitor Power Management) pro digitální vstup, bude monitor automaticky snižovat spotřebu energie následujícím způsobem.

SDM-G76D

Režim spotřeby	Spotřeba energie	Indikátor () (napájení)
běžný provoz	45 W (max.)	zelená
aktivně vypnuto* (hluboký spánek)**	1,0 W (max.)	oranžová
vypnuto	1,0 W (max.)	vypnuto

SDM-G96D

Režim spotřeby	Spotřeba energie	Indikátor (napájení)
běžný provoz	48 W (max.)	zelená
aktivně vypnuto* (hluboký spánek)**	1,0 W (max.)	oranžová
vypnuto	1,0 W (max.)	vypnuto

SDM-G206W

Režim spotřeby	Spotřeba energie	Indikátor 🕛 (napájení)
běžný provoz	70 W (max.)	zelená
aktivně vypnuto* (hluboký spánek)**	1,0 W (max.)	oranžová
vypnuto	1,0 W (max.)	vypnuto

 Přejde-li počítač do režimu "aktivně vypnuto", vstupní signál se přeruší a na obrazovce se zobrazí zpráva NO INPUT SIGNAL.
 Po 5 sekundách monitor přejde do úsporného režimu.

** "hluboký spánek" je úsporný režim definovaný agenturou Enviromental Protection Agency.

Funkce automatického nastavení kvality obrazu (pouze analogový signál RGB)

Jakmile monitor přijme vstupní signál, automaticky nastaví umístění a ostrost obrazu (fáze/rozteč) a zajistí, aby se na obrazovce zobrazil jasný obraz.

Režim předvolený od výrobce

Jakmile monitor přijme vstupní signál, automaticky jej přiřadí jednomu z režimů předvolených výrobcem uložených v paměti monitoru, aby se uprostřed obrazovky mohl objevit vysoce kvalitní obraz. Pokud se vstupní signál shoduje s režimem předvoleným od výrobce, obraz se na obrazovce automaticky zobrazí s vhodným výchozím nastavením.

Pokud se vstupní signál neshoduje s žádným z režimů předvolených výrobcem

Pokud monitor přijme vstupní signál, jenž nevyhovuje žádnému z režimů předvolených výrobcem, je aktivována funkce automatické úpravy kvality obrazu, která zajistí, aby se na obrazovce vždy zobrazil čistý obraz (v rámci následujících frekvenčních rozsahů monitoru): Horizontální frekvence: 28–80 kHz (SDM-G76D/SDM-

	G96D)
	28-81 kHz (SDM-G206W)
Vertikální frekvence:	56-75 Hz (SDM-G76D/SDM-
	G96D)
	56–75 Hz (<1 680 × 1 050),
	56–60 Hz (=1 680 × 1 050)
	(SDM-G206W)

V důsledku toho může v situaci, kdy monitor poprvé přijme vstupní signál, který neodpovídá žádnému z výrobcem předvolených režimů, zobrazení obrazu na obrazovce monitoru trvat déle než obvykle. Tato informace o nastavení se automaticky uloží do paměti, aby monitor mohl příště reagovat stejně, jako kdyby přijal signál, který odpovídá některému z režimů předvolených výrobcem.

Pokud ručně nastavíte fázi, rozteč a umístění obrazu, když je vybrána možnost OFF funkce AUTO ADJUST

U některých druhů vstupního signálu nemusí funkce automatické úpravy kvality obrazu tohoto monitoru dokonale nastavit umístění obrazu, fázi a rozteč. V tomto případě lze provést tato nastavení ručně (strana 15). Pokud tato nastavení změníte ručně, uloží se do paměti jako uživatelské režimy a automaticky se obnoví, kdykoliv monitor přijme tentýž vstupní signál.

Poznámky

- Je-li aktivována funkce automatické úpravy kvality obrazu, bude funkční pouze vypínač () (napájení).
- Obraz může v tomto okamžiku přeskakovat, ale to je normální. Počkejte chvíli na dokončení nastavení.

Odstraňování problémů

Předtím, než se obrátíte na technickou podporu, si přečtěte tuto část.

Zprávy na obrazovce

Není-li v pořádku vstupní signál, zobrazí se na obrazovce jedna z následujících zpráv. Informace o odstranění problému viz "Příznaky problémů a jejich odstranění" na straně 21.

Pokud se na obrazovce objeví zpráva OUT OF RANGE

Znamená to, že vstupní signál není podporován technickými parametry monitoru. Ověřte následující položky.

Příklad		
	OINFORMATION	
	OUT OF RANGE INPUT1:DVI-D xxx.xkHz/ xxxHz	

Pokud se zobrazí zpráva "xxx.x kHz/xxx Hz"

Znamená to, že horizontální nebo vertikální frekvence není podporována technickými parametry monitoru. Hodnoty vyjadřují horizontální a vertikální frekvence aktuálního vstupního signálu.

Pokud se zobrazí zpráva "RESOLUTION > 1280 × 1024" (SDM-G76D/SDM-G96D)

Znamená to, že rozlišení není podporováno technickými parametry monitoru ($1\ 280 \times 1\ 024$ nebo méně).

Pokud se zobrazí zpráva "RESOLUTION > 1680 \times 1050" (SDM-G206W)

Znamená to, že rozlišení není podporováno technickými parametry monitoru ($1\ 680 \times 1\ 050\ nebo\ méně$).

Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva NO INPUT SIGNAL

Toto znamená, že neexistuje žádný vstupní signál.



GO TO POWER SAVE

Monitor přejde do úsporného režimu asi po 5 sekundách po zobrazení této zprávy.

Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva CABLE DISCONNECTED

Znamená to, že kabel videosignálu byl odpojen.

Příklad		
INFORMATION		
CABLE DISCONNECTED INPUT1:DVI-D GO TO POWER SAVE		

GO TO POWER SAVE

Monitor přejde do úsporného režimu asi po 45 sekundách po zobrazení této zprávy.

Příznaky problémů a jejich odstranění

Pokud je problém způsoben připojeným počítačem nebo jiným zařízením, vyhledejte informace v příručce k připojenému zařízení.

Příznak	Zkontrolujte tyto položky		
Žádný obraz			
Pokud indikátor 🖰 (napájení) nesvítí po připojení napájecího kabelu nebo pokud indikátor 🕁 (napájení) nesvítí po stisknutí vypínače,	 Zkontrolujte, zda je správně připojen kabel napájení. 		
Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva "CABLE DISCONNECTED";	 Zkontrolujte, zda je kabel videosignálu správně připojen a zda jsou všechny konektory pevně zastrčeny do zdířek (strana 8). Zkontrolujte, zda kolíky konektoru videovstupu nejsou ohnuté nebo zatlačené dovnitř. Zkontrolujte, zda je správně nastaven výběr vstupu (strana 10). Je připojen nedodaný kabel videosignálu. Připojíte-li nedodaný kabel videosignálu, před přechodem do úsporného režimu se na obrazovce může zobrazit zpráva "CABLE DISCONNECTED". Nejedná se o poruchu. 		
Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva "NO INPUT SIGNAL" nebo pokud indikátor (¹) (napájení) svítí oranžově,	 Zkontrolujte, zda je kabel videosignálu správně připojen a zda jsou všechny konektory pevně zastrčeny do zdířek (strana 8). Zkontrolujte, zda kolíky konektoru videovstupu nejsou ohnuté nebo zatlačené dovnitř. Zkontrolujte, zda je správně nastaven výběr vstupu (strana 10). 		
	 Problémy způsobené počítačem nebo jiným připojeným zařízením, ne monitorem Počítač přešel do úsporného režimu. Zkuste stisknout libovolnou klávesu na klávesnici nebo pohnout myší. Zkontrolujte, zda je správně instalována grafická karta. Nainstalujte na grafickou kartu nejnovější ovladač. Nebo slaďte verzi grafické karty s aktuálním OS. Používáte-li notebook, nastavte výstup počítače na video out (potřebujete-li další informace o nastavení video out, kontaktujte výrobce počítače). Zkontrolujte, zda je počítač zapnut. Restartujte počítač. 		
Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva "OUT OF RANGE",	 Problémy způsobené počítačem nebo jiným připojeným zařízením, ne monitorem Zkontrolujte, zda je rozsah video frekvencí v rozsahu specifikovaném pro monitor. Pokud jste tímto monitorem nahradili starý monitor, znovu připojte starý monitor a nastavte grafickou kartu počítače v následujících rozsazích: Horizontálně: 28–80 kHz (analogový signál RGB), 28–64 kHz (digitální signál RGB) (SDM-G76D/SDM-G96D) 28–81 kHz (analogový signál RGB), 28–66 kHz (digitální signál RGB) (SDM-G206W) Vertikálně: 56–75 Hz (analogový signál RGB), 60 Hz (digitální signál RGB) (SDM-G76D/SDM-G96D) 56–75 Hz (<1 680 × 1 050 analogový signál RGB), 56–60 Hz (=1 680 × 1 050 analogový signál RGB) 60 Hz (digitalní signál RGB) (SDM-G206W) Rozlišení: 1 280 × 1 024 nebo méně (SDM-G76D/SDM-G96D) 1 680 × 1 050 nebo méně (SDM-G206W) Spusfte OS v nouzovém režimu a po nastavení rozlišení počítač restartujte. Nastavení nouzového režimu se liší v závislosti na vašem OS. Pro více informací kontaktujte výrobce vašeho počítače. 		
Příznak	Zkontrolujte tyto položky		
---	---		
Pokud používáte systém Windows a nahradili jste starý monitor tímto monitorem,	 Pokud jste tímto monitorem nahradili starý monitor, znovu připojte starý monitor a proveďte následující kroky. Vyberte "SONY" v seznamu "Manufacturers" (Výrobci) a vyberte "SDM-G76D", "SDM-G96D" nebo "SDM-G206W" ze seznamu "Models" (Modely) v okně výběru zařízení systému Windows. Pokud se název modelu monitoru neobjeví v seznamu "Models" (Modely), zkuste "Plug & Play". 		
Používáte-li systém Macintosh,	• Používáte-li adaptér pro Macintosh (nedodaný), zkontrolujte, zda je tento adaptér a kabel videosignálu správně připojený.		
Obraz bliká, skáče, chvěje se nebo je porušený	 Nastavte rozteč a fázi (pouze analogový signál RGB) (strana 15). Zkuste monitor zapojit do jiné zásuvky střídavého proudu, nejlépe v jiném okruhu. 		
	Problémy způsobené počítačem nebo jiným připojeným zařízením, ne monitorom		
	 V příručce ke grafické kartě vyhledejte správné nastavení monitoru. Ujistěte se, že grafický režim (VESA, Macintosh 19" Color atd.) a frekvence vstupního signálu jsou tímto monitorem podporovány. I v případě, že frekvence je ve správném rozsahu, mohou některé grafické karty využívat synchronizační pulsy, které jsou pro správnou synchronizaci monitoru příliš úzké. Nastavte hodnotu obnovovací frekvence počítače (vertikální frekvence) tak, aby byl obraz co nejlepší. 		
Obraz je rozmazaný	 Nastavte jas a kontrast (strana 12). Nastavte rozteč a fázi (pouze analogový signál RGB) (strana 15). 		
	Problémy způsobené počítačem nebo jiným připojeným zařízením, ne		
	 monitorem Pro SDM-G76D a SDM-G96D nastavte v počítači rozlišení SXGA (1 280 × 1 024) a pro SDM-G206W nastavte v počítači rozlišení WSXGA+(1 680 × 1 050). 		
Obraz vykazuje efekt "duchů"	 Nepoužívejte prodlužovací videokabely a přepínací skříně. Zkontrolujte, zda jsou všechny konektory pevně zasunuty do zdířek. 		
Obraz není správně vystředěn nebo nemá správné rozměry (pouze analogový signál RGB)	 Nastavte rozteč a fázi (strana 15). Nastavte polohu obrazu (strana 15). Uvědomte si, že při některých videorežimech není obrazovka vyplněna až k krajům. 		
Obraz je roztažený nebo vypadá neobvykle.	• Nastavte rozlišení na maximum podle obrazovky počítače. (pouze SDM-G206W)		
Obraz je příliš malý	 Problémy způsobené počítačem nebo jiným připojeným zařízením, ne monitorem Pro SDM-G76D a SDM-G96D nastavte v počítači rozlišení SXGA (1 280 × 1 024) a pro SDM-G206W nastavte v počítači rozlišení WSXGA+(1 680 × 1 050). 		
Obraz je tmavý	Nastavte jas (strana 13).		
	 Nastavte podsvicení (strana 12). Po zapnutí monitoru trvá několik minut, než se displej rozjasní. 		
Je viditelný vlnitý nebo elipsovitý vzorek (moiré)	• Nastavte rozteč a fázi (pouze analogový signál RGB) (strana 15).		
Barva není stejnoměrná	• Nastavte rozteč a fázi (pouze analogový signál RGB) (strana 15).		
Bílá barva se nezobrazuje jako bílá	• Nastavte teplotu barev (strana 13).		
Tlačítka monitoru nefungují (na obrazovce se objeví Ο π)	 Je-li uzamčení nabídky MENU LOCK nastaveno na ON, nastavte jej na OFF (strana 18). 		
Monitor se po chvíli vypne	 Problémy způsobené počítačem nebo jiným připojeným zařízením, ne monitorem Nastavte úsporný režim počítače na hodnotu vypnuto. 		
Rozlišení zobrazené v hlavní nabídce není správné	 V závislosti na nastavení grafické karty se nemusí rozlišení zobrazené v hlavní nabídce shodovat s rozlišením nastaveným v počítači. 		
Rozlišení neodpovídá signálu přijatému z počítače.	• Rozlišení displeje můžete změnit (pouze SDM-G206W) (strana 16).		
Nabídka ZOOM nebude dostupná. Režim REAL je nedostupný.	 Nabídka ZOOM nemusí být k dispozici v závislosti na intervalech signálu. (pouze SDM-G206W) (strana 16). 		

Přetrvává-li jakýkoli problém, obraťte se na autorizovaného prodejce výrobků Sony a předejte mu následující informace:

- Název modelu: SDM-G76D, SDM-G96D nebo SDM-G206W
- Sériové číslo
- Podrobný popis problému
- Datum koupě
- Název a technické parametry počítače a grafické karty

Technické údaje

SDM-G76D

Panel LCD	Typ panelu: Aktivní maticový Si TFT	
	Velikost obrazu: 17,0 palců	
Formát vstupního signál	u	
	Provozní frekvence RGB*	
	Horizontálně: 28–80 kHz	
	(analogový signál	
	RGB)	
	28–64 kHz (digitální	
	signál RGB)	
	Vertikálně: 56–75 Hz (analogový	
	signál RGB)	
	60 Hz (digitální signál	
	RGB)	
Rozlišení	Horizontálně: Max. 1 280 bodů	
	Vertikálně: Max. 1 024 řádků	
Úrovně vstupního signál	ího signálu	
	Analogový videosignál RGB	
	0,7 Vp-p, 75 Ω, pozitivní	
	Signál SYNC	
	úroveň TTL, 2,2 kΩ,	
	pozitivní nebo negativní	
	(oddělená horizontální a	
	vertikální)	
	Digitální signál RGB (DVI):	
	TMDS (Single link)	
Napájení	100–240 V, 50–60 Hz,	
	Max. 1,0 A	
Provozní teplota	5–35°C	
Rozměry (šířka/výška/hl	oubka)	
	Displej (ve svislé poloze):	
	Přibližně 383,5 × 404,5 × 163 mm	
	$(15^{1}/8 \times 16 \times 6^{1}/2 \text{ palců})$	
Hmotnost	Přibližně 5,1 kg (11 liber 3 ⁷ /8 uncí)	
Plug & Play	DDC2B	
Příslušenství	Viz strana 8.	

SDM-G96D

Panel LCD	Typ panelu: Aktivní maticový Si TFT	
	Velikost obrazu: 19,0 palců	
Formát vstupního signál	u	
1 0	Provozní frekvence RGB*	
	Horizontálně: 28–80 kHz	
	(analogový signál RGB)	
	28–64 kHz (digitální	
	Signal RGB)	
	vertikalne: 30–73 Hz (analogovy	
	Sigliai KOD)	
	RGB)	
Rozlišení	Horizontálně: Max. 1 280 bodů	
	Vertikálně: Max. 1 024 řádků	
Úrovně vstupního signál	u	
	Analogový videosignál RGB	
	0,7 Vp-p, 75 Ω, pozitivní	
	Signál SYNC	
	úroveň TTL, 2,2 kΩ,	
	pozitivní nebo negativní	
	(oddělená horizontální a	
	vertikální)	
	Digitální signál RGB (DVI):	
	TMDS (Single link)	
Napájení	100–240 V, 50–60 Hz,	
	Max. 1,0 A	
Provozní teplota	5–35°C	
Rozměry (šířka/výška/hl	oubka)	
	Displej (ve svislé poloze):	
	Přibližně 422,5 × 435,5 × 163 mm	
	$(16^{3}/4 \times 17^{1}/4 \times 6^{1}/2 \text{ palců})$	
Hmotnost	Přibližně 5,6 kg (12 liber 5 $^{1}/_{2}$ uncí)	
Plug & Play	DDC2B	
Příslušenství	Viz strana 8.	

- * Doporučené nastavení horizontálního a vertikálního časování
 - Šířka horizontálních synchronizačních pulsů by měla být více než 4,8% celkového horizontálního intervalu nebo 0,8 µs podle toho, která hodnota je vyšší.
 - Šířka horizontálních zatemňovacích pulsů by měla být více než 2,5 μs.
 - Vertikální zatemňovací šířka by měla být více než 450 μs.

Vzhled a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.

SDM-G206W		
Panel LCD	Typ panelu: Aktivní maticový Si TET	
	Velikost obrazu: 20 1 palců	
Formát vstupního signáli	1	
	Provozní frekvence RGB*	
	Horizontálně: 28–81 kHz	
	(analogový signál RGB)	
	28–66 kHz (digitální	
	signál RGB)	
	Vertikálně: 56–75 Hz	
	(<1 680 × 1 050	
	analogový signál	
	RGB)	
	56–60 Hz	
	$(=1\ 680 \times 1\ 050$	
	analogový signál	
	RGB)	
	60 Hz (digitální signál	
	RGB)	
Rozlišení	Horizontálně: Max. 1 680 bodů	
	Vertikálně: Max. 1 050 řádků	
Urovně vstupního signálu		
	Analogovy videosignal KGB	
	$0,7$ Vp-p, 75 Ω , pozitivní	
	Signal SYNC	
	uroven 11L, 2,2 kΩ,	
	pozitivni nebo negativni	
	(oddelena norizontalni a	
	Vertikalni) Disitální sisnál DCD (DVI):	
	TMDS (Single link)	
Napájení	100–240 V, 50–60 Hz,	
	Max. 1,5 A	
Provozní teplota	5–35°C	
Rozměry (šířka/výška/hlo	oubka)	
	Displej (ve svislé poloze):	
	Přibližně $485,5 \times 410 \times 178 \text{ mm}$	
**	$(19 \frac{1}{8} \times 16 \frac{1}{8} \times 7 \text{ palců})$	
Hmotnost	Približně 5,2 kg (11 liber 7 $3/8$ uncí)	
Plug & Play	DDC2B	
Prislušenství	Viz strana 8.	

- * Doporučené nastavení horizontálního a vertikálního časování
 - Šířka horizontálních synchronizačních pulsů by měla být více než 4,8% celkového horizontálního intervalu nebo 0,8 µs podle toho, která hodnota je větší.
 - Šířka horizontálních zatemňovacích pulsů by měla být více než 2,5 μsec.
 - Vertikální zatemňovací šířka by měla být více než 450 µsec.

Vzhled a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.

SONY_®

TFT LCD Color Computer Display

Használati útmutató _____

SDM-G76D SDM-G96D SDM-G206W

© 2006 Sony Corporation

(HU)

Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the unit. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your dealer regarding this product. Model No. __ Serial No.

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Dangerously high voltages are present inside the unit. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
- that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y evitar daños, por favor, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo.

If you have any questions about this product, you may call; Sony Customer Information Services Center 1-800-222-7669 or http://www.sony.com/

Declaration of Conformity

Trade Name:	SONY
Model:	SDM-G76D
	SDM-G96D
	SDM-G206W
Responsible Party:	Sony Electronics Inc.
Address:	16530 Via Esprillo,
	San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone Number:	858-942-2230

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTICE

This notice is applicable for USA/Canada only. If shipped to USA/Canada, install only a UL LISTED/CSA LABELLED power supply cord meeting the following specifications:

SPECIFICATIONS F

Plug Type	Nema-Plug 5-15p
Cord	Type SVT or SJT, minimum 3 × 18 AWG
Length	Maximum 15 feet
Rating	Minimum 7 A, 125 V

NOTICE

Cette notice s'applique aux Etats-Unis et au Canada uniquement.

Si cet appareil est exporté aux Etats-Unis ou au Canada, utiliser le cordon d'alimentation portant la mention UL LISTED/CSA LABELLED et remplissant les conditions suivantes: SPECIFICATIONS

Type de fiche Cordon Longueur Tension

Fiche Nema 5-15 broches Type SVT ou SJT, minimum 3 × 18 AWG Maximum 15 pieds Minimum 7 A, 125 V





As an ENERGY STAR Partner, Sony Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

(SDM-G76D/SDM-G96D only)

Tartalomjegyzék

Ikatrészek és kezelőelemek 6 be helyezés 8 Iépés: Használja az állványt 8 Iépés: Csatlakoztassa a monitort a számítógéphez. 8 Iépés: Csatlakoztassa a tápkábelt 9 Iépés: Kábelek biztosítása 9 Iépés: Kapcsolja be a monitort és a számítógépet 9 dőlésszög beállítása 10 bemenőjel kiválasztása (INPUT gomb) 10 nitor beállítása 11
be helyezés
Iépés: Használja az állványt 8 Iépés: Csatlakoztassa a monitort a számítógéphez. 8 Iépés: Csatlakoztassa a tápkábelt 9 Iépés: Kábelek biztosítása 9 Iépés: Kapcsolja be a monitort és a számítógépet 9 dőlésszög beállítása 10 bemenőjel kiválasztása (INPUT gomb) 10 litor beállítása 11
lépés: Csatlakoztassa a monitort a számítógéphez. 8 lépés: Csatlakoztassa a tápkábelt 9 lépés: Kábelek biztosítása 9 lépés: Kapcsolja be a monitort és a számítógépet 9 dőlésszög beállítása 10 bemenőjel kiválasztása (INPUT gomb) 10 lítor beállítása 11
Iépés: Csatlakoztassa a tápkábelt 9 Iépés: Kábelek biztosítása 9 Iépés: Kapcsolja be a monitort és a számítógépet 9 dőlésszög beállítása 10 bemenőjel kiválasztása (INPUT gomb) 10 litor beállítása 10
Iépés: Kábelek biztosítása 9 Iépés: Kapcsolja be a monitort és a számítógépet 9 dőlésszög beállítása 10 bemenőjel kiválasztása (INPUT gomb) 10 itor beállítása 11
Iépés: Kapcsolja be a monitort és a számítógépet
dőlésszög beállítása
bemenőjel kiválasztása (INPUT gomb)
nitor beállítása11
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
lozgas a menuben
MODE beállítása (PICTURE MODE)11
PICTURE menü
A SCREEN menü (csak analóg RGB jel esetében)
🛿 Zoom menü (csak SDM-G206W esetén)
🖻 MENU POSITION menü
INPUT SENSING menü
LANGUAGE menü
← RESET menü (az alapbeállítások visszaállítása)
MENU LOCK menü 19
aki jellemzők
nergiatakarékos funkció
utomatikus képminőség-beállító funkció
sak analóg RGB jel eletén)
lhárítás
épernyőn megjelenő üzenetek
ibajelenségek és elhárításuk22

- A Macintosh az Apple Computer, Inc. USA-ban és más országokban bejegyzett védjegye.
- bejegyzett védjegye.
 A Windows[®], a Microsoft Corporation USA-ban és más országokban bejegyzett védjegye.
 A VESA és a DDC[™] a Video
- A VESA és a DDC[™] a Video Electronics Standards Association védjegye.
- Az ENERGY STAR[®] az USA-ban bejegyzett védjegy.
- Az Adobe és az Acrobat az Adobe Systems Incorporated védjegye.
- Minden más itt említett terméknév a megfelelő cégek védjegye vagy bejegyzett védjegye lehet.
- Továbbá a "™" és a "®" szimbólum nincs minden esetben feltüntetve a kézikönyvben.

Óvintézkedések

Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó figyelmeztetések

• Használja a készülékkel szállított hálózati tápkábelt. Ha másik tápkábelt használ, ellenőrizze, hogy az megfelel-e a helyi elektromos hálózat követelményeinek.

Az Egyesült Államokban élő vásárlók számára: Ha nem a megfelelő tápkábelt használja, akkor a monitor nem fogja kielégíteni az előírt FCC szabványokat.

Az Egyesült Királyságban élő vásárlók számára:

Ha a monitort az Egyesült Királyságban használja, akkor a helyi szabványnak megfelelő hálózati tápkábelt kell használni.

Különböző típusú hálózati csatlakozók



A készüléket egy könnyen megközelíthető elektromos aljzat közelében kell elhelyezni.

Elhelyezés

Ne használja a monitort ott:

- Ahol a hőmérsékleti értékek szélsőségesek lehetnek, például radiátor, hősugárzó közelében, vagy ahol közvetlen napfény éri. Ha a monitor szélsőséges hőmérsékletnek van kitéve, például tűző napon álló autóban vagy fűtőventilátor közelében, akkor deformálódhat a háza, vagy nem fog megfelelően működni.
- Ahol mechanikus rezgések vagy ütés érheti.
- Ahol erős mágneses mezőt keltő berendezés van a közelben, például televízió vagy egyéb háztartási gép.
- Ahol füstös, poros, homokos a környezet, például nyitott ablak vagy bejárati ajtó mellett. Ha a monitort átmenetileg a szabadban használja, akkor tegye meg a szükséges óvintézkedéseket a levegőben szálló por és egyéb szennyeződés elleni védekezéshez. Ellenkező esetben javíthatatlan meghibásodások következhetnek be.

Legyen óvatos, ne érintse meg a kijelző hátulján található ventilátorokat, mert azok felforrósodhatnak.

A készüléket síma felületre helyezze. Ne helyezze egyenetlen felületre, pl. asztal szélére. A készülék sérülést okozhat, illetve meghibásodhat, amennyiben leesik az egyenetlen felületről.

Szellőzés

A felső és alsó részeken található nyílások a megfelelő szellőzéshez szükségesek. A készülék megfelelő szellőzésének biztosítása és a túlmelegedés elkerülése érdekében ezeket a nyílásokat soha nem szabad eltakarni, vagy lezárni.

A szellőzés nem biztosítható, ha a szellőzőnyílásokat újságpapírral, kendővel stb. letakarja.

Az LCD képernyő kezelése

- Ne hagyja a monitort olyan pozícióban, hogy az LCD képernyő a nappal szemben álljon, mert károsodhat. Legyen körültekintő, ha a monitort ablak mellé helyezi.
- Ne nyomja vagy karcolja meg az LCD képernyőt. Ne tegyen nehéz tárgyat az LCD képernyőre. Ellenkező esetben a képernyő felülete egyenetlenné válhat, illetve meghibásodhat az LCD panel.
- Ha a monitort hideg helyen használja, akkor a képernyőn visszamaradó képek jelenhetnek meg. Ez nem jelent hibás működést. Ha a hőmérséklet visszaáll a szokásos üzemi értékre, a képernyő működése is helyreáll.
- Ha egy képrészlet hosszú időn keresztül mozdulatlanul jelenik meg, akkor nyomot hagyhat maga után a képernyőn. Ez a visszamaradó kép kis idő múlva eltűnik.
- Működés közben az LCD panel felmelegszik. Ez nem jelent hibás működést.

Megjegyzés az LCD (folyadékkristályos megjelenítő) képernyővel kapcsolatban

Az LCD képernyő gyártása nagy pontosságú technológiával történik. Előfordulhat azonban, hogy fekete vagy világos fénypontok (vörös, kék vagy zöld) és furcsa színes csíkok vagy fények láthatók tartósan az LCD képernyőn. Ez nem jelent hibás működést. (Effektív képpontok: több, mint 99,99%)

Karbantartás

- A monitor tisztítása előtt a tápkábelt húzza ki a konnektorból.
- Az LCD képernyőt puha törlőkendővel tisztítsa meg. Ha üvegtisztító folyadékot használ, akkor ügyeljen arra, hogy a tisztítószer ne tartalmazzon antisztatikus oldatot vagy adalékot, mert megkarcolhatja az LCD képernyő bevonatát.
- A házat, a panelt és a kezelőelemeket híg, semleges hatású tisztítószerrel megnedvesített puha törlőkendővel tisztítsa meg. Ne használjon semmiféle dörzsölő anyagot, súrolóport vagy oldószert (pl. alkoholt vagy benzint).
- Ne dörzsölje, érintse vagy nyomja meg a képernyő felületét éles vagy dörzshatású tárgyakkal, például golyóstollal vagy csavarhúzóval. Az ilyen tárgyak megkarcolhatják a képcsövet.
- Fontos megjegyezni, hogy anyagfáradás vagy az LCD képernyő védőbevonatának kopása következhet be, ha a monitort illékony oldószerek, például rovarirtó szerek vagy gőzeik érik, ha a monitor tartósan gumit illetve vinilt tartalmazó anyagokkal érintkezik.
- Ha a javítást végző személy néhány alkatrészt is cserél, ezekből esetleg visszamaradhat néhány darab.

Szállítás

- Szállítás közben húzzon ki minden kábelt a monitorból, és óvatosan két kézzel fogja meg. Ha leejti a monitort, Ön és a monitor is megsérülhet.
- Amikor a monitort javításra viszi vagy szállítja, használja az eredeti dobozt és csomagolóanyagokat.

Felszerelés falra vagy tartókarra

Ha a monitort falra vagy tartókarra szeretné szerelni, beszéljen egy szakemberrel.

A feleslegessé vált monitor elhelyezése

- Ne tegye a feleslegessé vált monitort a háztartási hulladék közé.
- A monitorban lévő fénycső higanyt tartalmaz. A feleslegessé vált monitort a helyi környezetvédelmi hatóság előírásainak megfelelően kell elhelyezni.

Az Egyesült Államokban élő vásárlók számára

A termék higanyt tartalmaz. Egyesült Államokbeli értékesítés esetén a termék ártalmatlanítását külön rendelet szabályozza. Ártalmatlanítási vagy újrahasznosítási információkkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal vagy az Electronics Industries Alliance szervezettel (http://www.eiae.org).

Alkatrészek és kezelőelemek

További részletekért lásd a zárójelek között álló oldalszámokat.

A () (tápkapcsoló) és a menüvezérlő gombok a monitor elejének jobb alsó részén találhatók.

A monitor előlapja



1 ⁽¹⁾ Tápkapcsoló és feszültségjelző lámpa (9, 19. oldal)

A monitor be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a 🖰 (tápkapcsolót) felfelé.

A feszültségjelző lámpa zölden világít, amikor a monitor be van kapcsolva, és narancssárgán világít, ha a monitor energiatakarékos üzemmódban van.



2 MENU gomb (11. oldal)

Ezzel a gombbal jeleníthető meg a főmenü. Ha 5 másodpercig nyomvatartja a gombot, megjelenik a jelenlegi DDC/CI beállítás. Ha további 3 másodpercig nyomvatartja, módosítja a beállítást.

3 **↓**/**↑** gombok (11. oldal)

Ezek a gomb funkciók megegyeznek a 4/1 gombok funkcióival a menüelemek kiválasztása vagy beállítás közben.

4 OK gomb (11. oldal)

Ezzel a gombbal választható ki a tétel, vagy nyugtázható a menüben végzett beállítás.

5 (PICTURE MODE) gomb (11. oldal)

Ezzel a gombbal állítható be a PICTURE MODE.

6 INPUT gomb (10. oldal)

Ez a gomb váltja a videobemeneti jelet INPUT1, INPUT2 mód között olyankor, ha két számítógép csatlakozik a monitorra.

A monitor hátoldala



7 Biztonsági zárónyílás

A biztonsági zárónyílást a Kensington Micro Saver Security System nevű rendszerrel együtt kell alkalmazni. A Micro Saver Security System a Kensington védjegye.

8 AC IN csatlakozó (9. oldal)

Csatlakoztassa a tápkábelt (mellékelve).

9 Az INPUT1 bemenet DVI-D (digitális RGB) bemenet csatlakozója (8. oldal)

Ezen a csatlakozón érkezhetnek a DVI Rev.1.0 szabványnak megfelelő RGB videojelek.

10 Az INPUT2 bemenet HD15 (analóg RGB) bemenet csatlakozója (8. oldal)

Erre a csatlakozóra érkeznek az analóg RGB videojelek (0,7 Vp-p, pozitív) és a szinkronjelek.

Üzembe helyezés

Mielőtt használatba venné a monitort, ellenőrizze, hogy benne vannak-e az alábbi tételek a csomagoló dobozban:

- LCD képernyő
- Tápkábel
- HD15-HD15 videojelkábel (analóg RGB)
- DVI-D videojelkábel (digitális RGB)
- Kábelkötöző
- CD-ROM (Windows/Macintosh segédprogramok, használati útmutató és egyebek CD-n)
- Garanciakártya
- Gyors telepítési útmutató

1. lépés: Használja az állványt

A mellékelt állvány használata

Nyissa ki az állványt.



Megjegyzés

Gyári állapotban a talapzat össze van csukva. Vigyázzon, hogy ne állítsa a kijelzőt függőleges helyzetbe, ha a talapzat is úgy áll. Ellenkező esetben a kijelző eldőlhet.

VESA kompatibilis állvány használata

Ha nem a mellékelt VESA kompatibilis tartót vagy állványt használja, a rögzítéshez a VESA kompatibilis csavarokat használja.



A kijelzőt használhatja a mellékelt állvánnyal, vagy anélkül.

2. lépés: Csatlakoztassa a monitort a számítógéphez

A csatlakoztatás előtt kapcsolja ki a monitort és a számítógépet.

Megjegyzések

- Ne érjen hozzá a videojelkábel csatlakozójának tűihez, mert azok elferdülhetnek.
- Vizsgálja meg a HD15 és a DVI-D csatlakozó elrendezését, nehogy az erőltetés miatt elhajoljanak a videojelkábel tüskéi.

Csatlakoztasson egy DVI kimeneti csatlakozóval (digitális RGB) ellátott számítógépet

A mellékelt DVI-D videojelkábellel (digitális RGB) csatlakoztassa a számítógépet a monitor DVI-D (digitális RGB) bemenet csatlakozójához.



Csatlakoztasson egy HD15 kimeneti csatlakozóval (analóg RGB) ellátott számítógépet

A mellékelt HD15-HD15 videojelkábellel (analóg RGB) csatlakoztassa a számítógépet a monitor HD15 (analóg RGB) bemenet csatlakozójához.



3. lépés: Csatlakoztassa a tápkábelt

A monitor és a számítógép kikapcsolt állapotában csatlakoztassa a hálózati tápkábelt először a monitorhoz, majd a hálózati aljzathoz.



4. lépés: Kábelek biztosítása

1 Kötözze össze a kábeleket.

A tartozékként mellékelt kábelkötözővel kösse össze a kábeleket.



Ez az ábra az SDM-G76D típusú monitor hátoldalát szemlélteti.

Ugyanez vonatkozik a többi modellre is.

5. lépés: Kapcsolja be a monitort és a számítógépet

Nyomja meg a 🕛 tápkapcsolót.

A monitor bekapcsolt állapotát jelző 🖞 (tápkapcsoló) feszültségjelző lámpa zölden világít.



Kapcsolja be a számítógépet.

A monitor üzembe helyezése ezzel befejeződött. Ha kell, állítsa be a képet a monitor kezelőgombjaival.

- Ha nem jelenik meg kép a képernyőn Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a videojelkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ha a NO INPUT SIGNAL üzenet jelenik meg a képernyőn:

A számítógép energiatakarékos módban működik. Nyomjon le egy billentyűt a billentyűzeten, vagy mozgassa az egeret.

 Ha az CABLE DISCONNECTED üzenet jelenik meg a képernyőn:

Ellenőrizze, hogy a videojelkábel jól van-e csatlakoztatva.

Ha az OUT OF RANGE üzenet jelenik meg a képernyőn:

Csatlakoztassa ismét a régi monitort. Ezután állítsa be a számítógép grafikus kártyáját az alábbi értéktartományok közé.

	Analóg RGB	Digitális RGB
Vízszintes frekvencia	28–80 kHz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 28–81 kHz (SDM-G206W)	28–64 kHz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 28–66 kHz (SDM-G206W)
Függőleges frekvencia	56–75 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 56–75 Hz (<1 680 × 1 050) 56–60 Hz (=1 680 × 1 050) (SDM-G206W)	60 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 60 Hz (SDM-G206W)
Felbontás	1 280 × 1 024 vagy kissebb (SDM-G76D/ SDM-G96D) 1 680 × 1 050 vagy kissebb (SDM-G206W)	1 280 × 1 024 vagy kisebb (SDM-G76D/ SDM-G96D) 1 680 × 1 050 vagy kissebb (SDM-G206W)

A képernyőn megjelenő üzenetekkel kapcsolatos további információkat lásd: "Hibajelenségek és elhárításuk", 22. oldal.

Nincs szükség külön illesztőprogramokra

A monitor eleget tesz a "DDC" Plug & Play (magától működő) szabványnak, így a számítógép automatikusan kiolvassa a szükséges adatokat. Nem szükséges külön illesztőprogramot telepíteni. Amikor a monitor csatlakoztatását követően először kapcsolja be a számítógépet, a beállítás varázslója megjelenhet a képernyőn. Ebben az esetben járjon el a képernyőn megjelenő útmutatások szerint. A varázsló automatikusan kijelöli a Plug & Play monitort, amelyet azonnal használhat is.

A függőleges frekvencia 60 Hz-re áll be.

Mivel a monitor villódzása nem feltűnő, elfogadhatja ezt az értéket. Nincs szükség arra, hogy bármilyen nagyobb értékre állítsa be a függőleges frekvenciát.

A dőlésszög beállítása

A monitor az alább látható szögtartományban dönthető.

Körülbelül 20°

Fogja meg alul az LCD panel szélét, és állítsa be a dőlésszöget.



A monitor kényelmes használata

A monitort úgy tervezték meg, hogy kényelmes látószöget lehessen beállítani. Igazítsa a monitor látószögét a székének és asztalának magasságához úgy, hogy ne tükrözze vissza a szemébe a ráeső fényeket.

Megjegyzés

A kijelző beállítása során ügyeljen arra, hogy kijelző ne ütődjön az asztalhoz vagy ne essen le róla.

A bemenőjel kiválasztása (INPUT gomb)

Nyomja meg az INPUT gombot.

A bemenőjel a gomb minden megnyomásakor változik.



Képernyőüzenet (Körülbelül 5 másodpercig látható a bal felső sarokban.)	A bemenőjel beállítása
INPUT1 : DVI-D	DVI-D bemeneti csatlakozó INPUT1 (digitális RGB)
INPUT2 : HD15	HD15 bemeneti csatlakozó INPUT2 (analóg RGB)

A monitor beállítása

Mielőtt módosítaná a beállításokat

Csatlakoztassa a monitort és a számítógépet, majd

kapcsolja be mindkettőt. A legjobb eredmény érdekében várjon legalább 30 percig, mielőtt bármit is megváltoztatna.

A képernyőn megjelenő menü segítségével a monitor számos jellemzőjét beállíthatja.

Mozgás a menüben

■ A MENU, a ↓/↑ és az OK gomb használata

1 Jelenítse meg a főmenüt.

Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenjen a főmenü a képernyőn.



2 Válassza ki azt a menüt, amelyben módosításokat szeretne végezni.

Nyomja meg a ↓/↑ gombot a kívánt menü megjelenítéséhez. Az OK gomb megnyomásával válassza ki a menüpontot.



3 Állítsa be a menüt.

A beállításhoz nyomja meg a \downarrow/\uparrow gombot, majd az OK gombot.

Ha megnyomja az OK gombot, a beállítást a monitor rögzíti, majd visszatér az előző menübe.



4 Lépjen ki a menüből.

Nyomja meg egyszer a MENU gombot a normál kijelzéshez való visszatéréshez. Ha semmilyen gombot sem nyom meg, a menü kb. 45 másodperc múlva magától eltűnik.



A MODE beállítása (PICTURE MODE)

Ha többször megnyomja a \bigoplus gombot a monitor jobb alsó részén, az alábbi MODE beállítások közül választhat: MOVIE \rightarrow PC \rightarrow USER \rightarrow GAME.

Nyomja meg többször a 🕀 gombot.

A MODE alapértelmezett beállítása MOVIE. Ha egyszer megnyomja a 🗘 gombot, a MOVIE (alapértelmezett) jelenik meg, ha újra negnyomja a PC jelenik meg.

A 🏚 gomb megnyomására az üzemmódok az alábbi sorrendben váltakoznak:



Minden mód megjelenik a képernyőn és a MODE változik. A menü kb. 5 másodperc múlva magától eltűnik. Ha a USER ki van választva, az ↓/↑ gombok megnyomásával vagy a menüben a backlight kiválasztásával állíthatja be a háttérvilágítást.

Megjegyzés

Minden üzemmódban finomhangolhatja a képminőséget.

A beállítások visszaállítása az alapértékekre

A RESET menü segítségével visszaállíthatja az alapértékeket. Lásd a 18. oldalon az alapértékek visszaállításával kapcsolatos további tudnivalóknál.

A kijelző vezérlése a számítógépről

A MENU gombot tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig. A jelenlegi beállítás megjelenik a kijelzőn. Három másodperc után a DDC/CI beállítás az alábbiak szerint beés kikapcsolható.

Képernyőn megjelenő üzenetek (Egy kis idő után jelenik meg)	
DDC-CI : ON (alapértelmezett beállítás)	Engedélyezi a menübeállítások vezérlését a számítógép számára.
DDC-CI : OFF	Nem engedélyezi a menübeállítások vezérlését a számítógép számára.

Megjegyzés

Ez a funkció csak abban az esetben működik ha a számítógép támogatja a DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) funkciót.

PICTURE menü

A PICTURE menüben az alábbi elemek állíthatók be.

PLCTUR

- MODE
- (GAME/MOVIE/PC/ USER)
- BACKLIGHT
- CONTRAST I
- BRIGHTNESS
- COLOR 🐱
- GAMMA γ
- SHARPNESS
- MODE RESET →··

MODE menü

Állítsa be a céljainak leginkább megfelelő fényerőt. A PICTURE beállítás minden módban beállítható. A módosított beállítás automatikusan érvénybe lép minden bemenet esetén (INPUT1/INPUT2).

1 Nyomja meg a MENU gombot.

A képernyőn megjelenik a főmenü.

- 2 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a (PICTURE) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn megjelenik a PICTURE menü.
- 3 A ↓/↑ gombbal válassza ki a MOVIE lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn megjelenik a MODE menü.



4 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a kívánt mód kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. A MOVIE az alapértelmezett beállítás.

- GAME: Fényes kép.
- MOVIE: Tiszta kép erős kontraszttal.
- PC: Lágy tónusú kép.
- USER: Alacsony fényességű kép.

Megjegyzés

Minden üzemmódban finomhangolhatja a képminőséget.

A háttérvilágítás beállítása (BACKLIGHT)

Ha a képernyő túl világos, állítsa be a háttérvilágítást úgy, hogy kellemesebb legyen a szemnek.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

A képernyőn megjelenik a főmenü.

- 2 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a (PICTURE) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn megjelenik a PICTURE menü.
- 3 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a ├OI (BACKLIGHT) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

A képernyőn megjelenik a BACKLIGHT menü.

4 A ↓/↑ gombbal állítsa be a világítás szintjét, majd nyomja meg az OK gombot.

A kontraszt beállítása (CONTRAST)

Állítsa be a kép kontrasztját.

Megjegyzés

A CONTRAST, BRIGHTNESS vagy GAMMA nem állítható be, ha a COLOR beállított értéke sRGB.

- 1 Nyomja meg a MENU gombot. A képernyőn megjelenik a főmenü.
- 2 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a (PICTURE) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn megjelenik a PICTURE menü.
- 3 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a O (CONTRAST) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn megjelenik a CONTRAST menü.
- 4 A ↓/↑ gombbal állítsa be a kontrasztot, majd nyomja meg az OK gombot.



0.0

70

280×1024/60H

A kép feketeszintjének beállítása (BRIGHTNESS)

Állítsa be a kép fényerősségét (feketeszint).

Megjegyzés

A CONTRAST, BRIGHTNESS vagy GAMMA nem állítható be, ha a COLOR beállított értéke sRGB.

- 1 Nyomja meg a MENU gombot. A képernyőn megjelenik a főmenü.
- 2 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a (PICTURE) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn megjelenik a PICTURE menü.
- 3 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a ☆ (BRIGHTNESS) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

A képernyőn megjelenik a BRIGHTNESS menü.

4 A ↓/↑ gombbal állítsa be a fényerősséget, majd nyomja meg az OK gombot.

A színhőmérséklet beállítása (COLOR)

A kép fehér színének színhőmérsékletét kiválaszthatja az alapértelmezett színhőmérséklet-beállítások közül is. Ha kívánja, a színhőmérséklet finomhangolását is elvégezheti.

A színhőmérséklet a képernyő minden fényerősségi üzemmódjaira külön beállítható.



- 1 Nyomja meg a MENU gombot. A képernyőn megjelenik a főmenü.
- 2 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a (PICTURE) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn megjelenik a PICTURE menü.
- 3 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a ... (COLOR) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn megjelenik a COLOR menü.
- 4 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a kívánt színhőmérséklet kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

A világos színek kékes árnyalatból vöröses árnyalatba mennek át, ha a színhőmérsékletet 9300K értékről (alapértelmezett beállítás) 6500K értékre csökkenti. Az "sRGB", beállításnál a színek az sRGB profilhoz igazodnak. (Az sRGB színbeállítás egy számítógépes termékekre tervezett színtérprotokoll, ipari szabvány.) Az "sRGB", beállítás esetén a számítógép színbeállításait is az sRGB profilnak megfelelően kell állítani.

Megjegyzések

- Ha egy csatlakoztatott számítógép vagy egyéb berendezés nem sRGB kompatibilis, akkor nem lehet sRGB színprofilt választani.
- Ha a COLOR beállítása sRGB, a CONTRAST, BRIGHTNESS vagy GAMMA nem állítható be.

A színhőmérséklet finomhangolása (USER ADJUSTMENT)

A színhőmérséklet minden módban beállítható (GAME/MOVIE/PC/USER).



1 A ↓/↑ gombbal jelölje ki az ADJUST pontot, majd nyomja meg az OK gombot.

A képernyőn megjelenik a USER ADJUSTMENT menü.

2 A ↓/↑ gombbal jelölje ki az R (red = piros) vagy a B (blue = kék) értéket, majd nyomja meg az OK gombot. Most a ↓/↑ gomb megnyomásával állítsa be a színhőmérsékletet, majd nyomja meg az OK gombot.

Mivel ez a művelet a színhőmérsékletet úgy változtatja meg, hogy az R és a B összetevő értékét a G (green = zöld) összetevőhöz viszonyítva növeli vagy csökkenti, a G összetevő értéke rögzítve van.

 3 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a → menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. Az új színbeállítások beíródnak a memóriába, és automatikusan betöltődnek, ha a USER menüpontot választja.

A képernyőn megjelenik a COLOR menü.

A gamma beállítás módosítása (GAMMA)

A képernyőn megjelenő kép színárnyalatait egyeztetheti a kép eredeti színárnyalataival.

Megjegyzés

A CONTRAST, BRIGHTNESS vagy GAMMA nem állítható be, ha a COLOR beállított értéke sRGB.



- 1 Nyomja meg a MENU gombot. A képernyőn megjelenik a főmenü.
- 2 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a (PICTURE) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn megjelenik a PICTURE menü.

- 3 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a γ (GAMMA) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn megjelenik a GAMMA menü.
- 4 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a kívánt mód kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

Az élesség beállítása (SHARPNESS)

Itt állítható be, hogy a képen az élek jobban láthatók legyenek.

- 1 Nyomja meg a MENU gombot. A képernyőn megjelenik a főmenü.
- 2 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a (PICTURE) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn megjelenik a PICTURE menü.
- 3 Nyomja meg a **↓**/↑ gombot a ① (SHARPNESS) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

A képernyőn megjelenik a SHARPNESS menü.

- 4 A ↓/↑ gombokkal állítsa be az élességet, majd nyomja meg az OK gombot.
- MODE RESET menü (minden módot visszaállít az alapértelmezett értékre) →・・

A beállításokat vissza lehet állítani az alapértékekre.

- 1 Nyomja meg a MENU gombot. A képernyőn megjelenik a főmenü.
- 2 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a (PICTURE) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn megjelenik a PICTURE menü.
- 3 Nyomja meg a **↓**/↑ gombot a →·· (MODE RESET) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

A képernyőn megjelenik a MODE RESET menü.

4 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a kívánt mód kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

- OK: Minden mód visszaállításához a PICTURE menüben.
- CANCEL: A visszaállítás megszakítása és visszatérés a PICTURE menühöz.

A SCREEN menü (csak analóg RGB jel esetében)

A SCREEN menüben az alábbi menüpontok találhatók.

- AUTO ADJUST
- PHASE
- PITCH
- H CENTER
- V CENTER
- RESOLUTION (csak SDM-G206W)



Megjegyzés

Ha a monitor digitális RGB jeleket fogad a DVI-D bemeneti csatlakozóról az INPUT1 számára, beállítás nem szükséges.

Automatikus képminőség-beállítás funkció

Amikor a monitorra bemenő jel érkezik, a monitor automatikusan úgy állítja be a kép helyét és élességét (fázisát és sorközét), hogy tiszta kép jelenjen meg a képernyőn (20. oldal).

Megjegyaések

- Amíg engedélyezve van az automatikus képminőség-beállítás funkció, csak a 🖞 (tápkapcsoló) használható.
- A kép ez idő alatt villódzhat, de ez nem jelent hibás működést. Egyszerűen várjon egy pillanatot amíg a beállítás befejeződik.

Ha a monitor automatikus képminőség-beállító funkciója nem állítja be tökéletesen a képet

Az aktuális bemenő jel képminőségének további automatikus beállítására is lehetőség van (Lásd AUTO ADJUST).

Ha még mindig nem kielégítő a képminőség, és be szeretné állítani

Kézzel is be lehet állítani a kép élességét (fázis/sorköz) és helyét (vízszintes/függőleges hely).

Ezek a beállítások a monitor memóriájában eltárolódnak, és a monitor automatikusan alkalmazza azokat, amikor ugyanilyen bemenő jelet kap.

Az aktuális bemenő jel képminőségének további automatikus beállítása (AUTO ADJUST)

- 1 Nyomja meg a MENU gombot. A képernyőn megjelenik a főmenü.
- 2 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a A (SCREEN) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn megjelenik a SCREEN menü.
- 3 A ↓/↑ gombbal jelölje ki az AUTO ADJUST pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
 A képernyőn megjelenik az AUTO ADJUST menü.

- 4 Nyomja meg a ↓/↑ gombot az ON vagy OFF lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
 - ON: Állítsa be a jelenlegi jelforrás fázisát, sorközét és vízszintes/függőleges helyzetét, majd tárolja el a beállításokat.

Megjegyzés

Ha a monitor be van kapcsolva vagy a beérkező jel megváltozik, az AUTO ADJUST automatikusan módosítja a beállításokat.

• OFF: Az AUTO ADJUST nem elérhető. Megjegyzés

Az AUTO ADJUST automatikusan működésbe lép,

- ha a beérkező jel megváltozik.
- 5 Nyomja meg a ↓/↑ gombot az <a>menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. Újra a menüképernyő jelenik meg.

Állítsa be a kép élességét és helyzetét kézzel (PITCH/PHASE/H CENTER/V CENTER)

A képélesség kézi beállítását az alábbiak szerint kell végezni. Ez a beállítási módszer akkor működik, ha a számítógép a monitor HD15 bemeneti csatlakozójához van csatlakoztatva (analóg RGB).

- 1 Az SDM-G76D és az SDM-G96D monitornál 1 280 \times 1 024, SDM-G206W monitornál pedig 1 680 \times 1 050 felbontást állítson be a számítógépen.
- 2 Helyezze be a CD-t.
- 3 Indítsa el a CD-ROM lemezt. Windows felhasználók számára Ha az autostart elindult:

Válassza ki a területet, a nyelvet és a modellt, majd kattintson a Monitorbeálitó segédprogram (UTILITY) lehetőségre.

4 Kattintson az "Adjust" gombra és hagyja jóvá a jelenlegi felbontást (felső érték) és az ajánlott felbontást (alsó érték), majd kattintson a "Next" gombra.

A PITCH beállításához megjelennek a tesztminták.

- 5 Nyomja meg a MENU gombot. A képernyőn megjelenik a főmenü.
- 6 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a A (SCREEN) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn megjelenik a SCREEN menü.
- 7 A ↓/↑ gombbal válassza ki a PITCH értéket, majd nyomja meg az OK gombot.
 A képernyőn megjelenik a PITCH beállítómenü.

8 Nyomja addig a ↓/↑ gombot, amíg el nem tűnnek a függőleges csíkok.

Állítsa be úgy a monitort, hogy a függőleges csíkok eltűnjenek.



9 Nyomja meg az OK gombot.

A képernyőn megjelenik a főmenü. Ha vízszintes csíkok figyelhetők meg a képernyő teljes felületén, akkor állítsa be a PHASE értékét a következők szerint.

10 Kattintson a "Next" gombra.

A PHASE beállításához megjelennek a tesztminták.

11 A ↓/↑ gombbal válassza ki a PHASE értéket, majd nyomja meg az OK gombot.

A képernyőn megjelenik a PHASE beállítómenü.

12 Nyomja addig a ↓/↑ gombot, amíg a vízszintes csíkozódás a legkisebb mértékűre nem csökken. Állítsa be a monitort úgy, hogy a vízszintes csíkok a legkevésbé látszódjanak.



- **13 Nyomja meg az OK gombot.** A képernyőn megjelenik a főmenü.
- **14 Kattintson a "Next" gombra.** A CENTER beállításához megjelennek a tesztminták.
- 15 Nyomja meg a **↓**/↑ gombot a H CENTER vagy a V CENTER menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

A képernyőn megjelenik a H CENTER vagy a V CENTER beállítómenü.

- 16 Állítsa a képernyőn középre a tesztmintát a ↓/↑ gombbal.
- **17 Kattintson a "Next" gombra.** A tesztmintából kilépéshez kattintson az "End" vagy "KILÉPÉS" gombra.

Ha az autostart nem indul:

 Nyissa meg a "Sajátgép" mappát, majd jobb gombbal kattintson a CD-ROM ikonra. Lépjen az "Intéző" mappára és nyissa meg a CD-ROM ikont.

- 2 Nyissa meg az [Utility] mappát, majd válassza a [WINDOWS] mappát.
- **3** Indítsa el a [WIN_UTILITY.EXE] programot. Megjelenik a tesztminta. Lépjen a 4. lépésre.

Macintosh felhasználók számára

- 1 Nyissa ki a CD-ROM.
- 2 Nyissa meg az [Utility] mappát, majd válassza a [MAC] mappát.
- Nyissa meg a [MAC UTILITY] mappát, majd indítsa el a [MAC_CLASSIC_UTILITY] vagy [MAC_OSX_UTILITY] programot. Megjelenik a tesztminta. Lépjen a 4. lépésre.
- 4 Nyomja meg a MENU gombot. A képernyőn megjelenik a főmenü.
- 5 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a A (SCREEN) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn megjelenik a SCREEN menü.
- A ↓/↑ gombbal válassza ki a PHASE értéket, majd nyomja meg az OK gombot.
 A képernyőn megjelenik a PHASE beállítómenü.
- 7 Nyomja addig a ↓/↑ gombot, amíg a vízszintes csíkozódás a legkisebb mértékűre nem csökken. Állítsa be a monitort úgy, hogy a vízszintes csíkok a legkevésbé látszódjanak.



8 Nyomja meg az OK gombot.

A képernyőn megjelenik a főmenü.

Ha függőleges csíkok figyelhetők meg a képernyő teljes felületén, akkor állítsa be a PITCH értékét a következők szerint.

9 A ↓/↑ gombbal válassza ki a PITCH értéket, majd nyomja meg az OK gombot.

A képernyőn megjelenik a PITCH beállítómenü.

10 Nyomja addig a **↓/↑** gombot, amíg el nem tűnnek a függőleges csíkok.

Állítsa be úgy a monitort, hogy a függőleges csíkok eltűnjenek.



- 11 Nyomja meg az OK gombot. A képernyőn megjelenik a főmenü.
- 12 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a H CENTER vagy a V CENTER menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn megjelenik a H CENTER vagy a V CENTER beállítómenü.
- 13 Állítsa a képernyőn középre a tesztmintát a ↓/↑ gombbal.
- 14 A tesztmintából kilépéshez kattintson az "END" gombra.
- A kijelző beállítása a megfelelő felbontáshoz (RESOLUTION) (csak SDM-G206W esetén)

A számítógépből érkező jelet a kijelző lehet hogy nem veszi figyelembe, mert az alapértelmezett felbontásra van beállítva. Ebben az esetben a SCREEN menüt a számítógépből érkező jeltől eltérő felbontásra kell beállítani. A SCREEN menü megfelelő beállításához használja ezt a funkciót.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

A képernyőn megjelenik a főmenü.

- 2 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a A (SCREEN) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn megjelenik a SCREEN menü.
- 3 Nyomja meg a ↓/↑ gombokat a RESOLUTION kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. A RESOLUTION menü megjelenik a képernyőn.



4 Nyomja meg a ↓/↑ gombokat a kívánt felbontás megjelenítéséhez, majd nyomja meg az OK gombot.

E Zoom menü (csak SDM-G206W esetén)

A monitor beállítható, hogy a képet az eredeti felbontásától és módjától függetlenül, vagy az alapértelmezett felbontással (FULL) teljes képernyőn jelenítse meg.

A képet a valódi felbontásával és képarányával is megnézheti.

A ZOOM menü beállításai az éppen használt bemenetre vonatkoznak.

A többi bemenet is beállítható.



- 1 Nyomja meg a MENU gombot. A képernyőn megjelenik a főmenü.

A képernyőn megjelenik a ZOOM menü.

- 3 A kívánt mód kiválasztásához nyomja meg a ↓/↑, majd az OK gombot.
 - FULL (Az alapértelmezett beállítás): A bemenő jelet az eredeti felbontásától és beállításától függetlenül teljes képernyőn jeleníti meg.
 - NORMAL: A bemenőjel a tényleges képarányában jelenik meg a képernyőn. Emiatt a jeltől függően a képernyő jobb vagy bal szélén fekete sávok jelenhetnek meg. A jel időzítésétől függően a ZOOM menü esetleg

nem érhető el.

 REAL: A bemenő jelet a valós felbontásában és arányában jeleníti meg. Az 1 680 × 1 050 alatti felbontású jel a képernyő közepén fekete kerettel jelenik meg.

A jel időzítésétől függően a ZOOM menü esetleg nem érhető el.

Megjegyzés

Amennyiben 1 680×1 050 felbontást használ, a fenti beállítások nem érhetők el. A kép teljes képernyőn jelenik meg.

MENU POSITION menü

A menüt át lehet helyezni, ha az éppen eltakar egy képernyőn megjelenő képet.

	MENU POSITION
→•←	
От	
	1280x1024/60Hz
l	UT → OK EXITMENU

- 1 Nyomja meg a MENU gombot. A képernyőn megjelenik a főmenü.
- 2 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a ⊡ (MENU POSITION) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

A képernyőn megjelenik a MENU POSITION menü.

3 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a kívánt hely kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyő tetején, közepén és alján három-három pozíció közül választhatja ki a menü helyét.

INPUT SENSING menü

Ha az INPUT SENSING menüben az AUTO ON beállítást választja, a monitor automatikusan felismeri a bemenőjelet, és magától átállítja a bemenetet, mielőtt a monitor energiatakarékos módra vált.



- 1 Nyomja meg a MENU gombot. A képernyőn megjelenik a főmenü.
- 2 A ↓/↑ gombbal jelölje ki a → (INPUT SENSING) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn megjelenik a INPUT SENSING menü.
- 3 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a kívánt mód kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
 - AUTO ON: Ha a kijelölt bemeneti csatlakozó nem kap bemenőjelet, vagy ha a monitor INPUT gombjával olyan bemeneti csatlakozót választ ki, amelyre nem érkezik bemenőjel, egy képernyőüzenet jelenik meg (20. oldal), és a monitor automatikusan megpróbálja a bemenőjelet egy másik bemeneti csatlakozóra átállítani. Ha a bemenetet módosítja, a használatban lévő bemeneti csatlakozó megjelenik a képernyő bal felső sarkában. Ha nincs bemenőjel, a monitor

Ha nincs bemenőjel, a monitor automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol.

• AUTO OFF: A bemenet automatikus váltása nem engedélyezett. Az INPUT gombot megnyomva válassza ki a kívánt bemenetet.

LANGUAGE menü

Meg lehet választani a monitor menüinek és a kiírt üzeneteknek a nyelvét.



- 1 Nyomja meg a MENU gombot. A képernyőn megjelenik a főmenü.
- 2 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a A (LANGUAGE) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn megjelenik a LANGUAGE menü.
- 3 A ↓/↑ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot.
 - ENGLISH: Angol
 - FRANÇAIS: Francia
 - DEUTSCH: Német
 - ESPAÑOL: Spanyol
 - ITALIANO: Olasz
 - NEDERLANDS: Holland
 - SVENSKA: Svéd
 - •РУССКИЙ: Orosz
 - •日本語: japán
 - •中文: kínai

→·· RESET menü (az alapbeállítások visszaállítása)

A beállításokat vissza lehet állítani az alapértékekre.



- 1 Nyomja meg a MENU gombot. A képernyőn megjelenik a főmenü.
- 2 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a →·· (RESET) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn megjelenik a RESET menü.
- 3 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a kívánt mód kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
 - OK: Az összes beállított érték visszaállítása az alapértelmezettre. A 🗖 LANGUAGE beállításra ez a funkció nincs hatással.
 - CANCEL: A visszaállítás megszakítása és visszatérés a menühöz.

om MENU LOCK menü

A véletlen módosítások megelőzése érdekében zárolni lehet a menüvezérlő gombokat.



- 1 Nyomja meg a MENU gombot. A képernyőn megjelenik a főmenü.
- 2 Nyomja meg a ↓/↑ gombot a on (MENU LOCK) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

A képernyőn megjelenik a MENU LOCK menü.

- 3 A ↓/↑ gombbal válassza ki az ON vagy OFF értéket.
 - ON: Csak a () (tápkapcsoló) és az MENU gomb fog működni. Ha bármi más műveletet próbál végezni, a On ikon jelenik meg a képernyőn. A On MENU LOCK ON állásában csak ez a menüelem választható ki.
 - OFF: A On MENU LOCK beállítást kikapcsolja (OFF).

Műszaki jellemzők

Energiatakarékos funkció

Ez a monitor megfelel a VESA, az ENERGY STAR és a NUTEK energiatakarékosságra vonatkozó irányelveinek. Ha a monitor olyan számítógéphez vagy grafikus kártyához van csatlakoztatva, amely megfelel analóg bemenet esetén a DPMS (Display Power Management Standard)/digitális bemenet esetén a DMPM (DVI Digital Monitor Power Management) előírásainak, akkor a monitor automatikusan csökkenti a teljesítményfelvételt, az alábbiak szerint.

SDM-G76D

Energiamód	Teljesítményfelvétel	(1) feszültségjelző lámpa
normál működés	45 W (max.)	zöld
aktív kikapcsolt* (mélyen alvó)**	1,0 W (max.)	narancssárga
kikapcsolva	1,0 W (max.)	nem ég

SDM-G96D

Energiamód	Teljesítményfelvétel	(¹) feszültségjelző lámpa
normál működés	48 W (max.)	zöld
aktív kikapcsolt* (mélyen alvó)**	1,0 W (max.)	narancssárga
kikapcsolva	1,0 W (max.)	nem ég

SDM-G206W

Energiamód	Teljesítményfelvétel	(¹) feszültségjelző lámpa
normál működés	70 W (max.)	zöld
aktív kikapcsolt* (mélyen alvó)**	1,0 W (max.)	narancssárga
kikapcsolva	1,0 W (max.)	nem ég

* Amikor a számítógép "active off" üzemmódba lép, megszűnik a bemenő jel, és a NO INPUT SIGNAL (NINCS BEMENŐ JEL) üzenet jelenik meg a képernyőn. 5 másodperc elteltével a monitor energiatakarékos üzemmódba lép.

**A "deep sleep" (mélyen alvó) energiatakarékos üzemmódot az Environmental Protection Agency nevű szervezet definiálta.

Automatikus képminőség-beállító funkció (csak analóg RGB jel eletén)

Amikor a monitorra bemenő jel érkezik, a monitor automatikusan úgy állítja be a kép helyét és élességét (fázisát és sorközét), hogy tiszta kép jelenjen meg a képernyőn.

Gyári beállítás

Amikor bemenő jel érkezik a monitorra, a monitor a jel alapján automatikusan kiválasztja a memóriájában gyárilag előre beállított és tárolt módok valamelyikét, hogy jó minőségű képet jelenítsen meg, a képernyő közepén. Amikor a bemenő jel megfelel a gyárilag beállított üzemmódnak, akkor a kép automatikusan megjelenik a képernyőn a megfelelő alapértelmezett beállításokkal.

Ha a bemenő jel nem felel meg a gyárilag beállított üzemmódoknak

Ha a monitor olyan bemenő jelet kap, amelyik nem felel meg a gyárilag beállított üzemmódoknak, akkor aktiválódik a monitor automatikus képminőség-beállítás funkciója, és megpróbálja biztosítani, hogy a képernyőn jó kép jelenjen meg (az alábbi frekvenciatartományban):

Vízszintes frekvencia: 28–80 kHz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 28–81 kHz (SDM-G206W) Függőleges frekvencia: 56–75 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 56–75 Hz (<1 680 × 1 050),

56–60 Hz (=1 680 × 1 050) (SDM-G206W)

Ebből adódóan, amikor először érkezik a monitorra olyan bemenő jel, amely nem felel meg a gyárilag beállított módok egyikének sem, a monitornak a szokásoshoz képest hosszabb időre lehet szüksége a kép megjelenítéséhez a képernyőn. A monitor az alkalmazkodáshoz szükséges adatokat automatikusan tárolja a memóriájában, és amikor a következő alkalommal ilyen jeleket kap, ugyanúgy fog működni, mintha a gyárilag beállított módok valamelyikének megfelelő jelet kapna.

Ha a fázist, a sorközt és a kép helyzetét kézzel állítja be, az AUTO ADJUST lehetőségnek OFF állásba kell lennie.

Bizonyos bemenő jelek esetén előfordulhat, hogy az automatikus képminőség-beállítás funkció nem állítja be tökéletesen a kép helyét, fázisát és sorközét. Ilyen esetben kézi úton végezhetők el ezek a beállítások (15. oldal). Ha kézzel adja meg ezeket a beállításokat, akkor a beállítások a monitor memóriájában felhasználói módként eltárolódnak, és a monitor automatikusan alkalmazza azokat, amikor ugyanilyen bemenő jelek érkeznek.

Megjegyzések

- Amíg engedélyezve van az automatikus képminőség-beállítás funkció, csak a 🕛 tápkapcsoló használható.
- A kép ezalatt villódzhat, de ez nem jelent hibás működést. Egyszerűen várjon egy pillanatot amíg a beállítás befejeződik.

Hibaelhárítás

Mielőtt műszaki segítséget kérne, olvassa el az alábbi részt.

Képernyőn megjelenő üzenetek

Ha valamilyen probléma van a bemenő jellel, akkor az alábbi üzenetek valamelyike jelenik meg a képernyőn. A probléma megoldásához lásd: "Hibajelenségek és elhárításuk", 22. oldal.

Ha az OUT OF RANGE üzenet jelenik meg a képernyőn

Ez azt jelzi, hogy a bemenő jel nem felel meg a monitor paramétereinek. Ellenőrizze a következőket.

Példa
INFORMATION
OUT OF RANGE INPUT1:DVI-D xxx.xkHz/ xxxHz

Ha "xxx.x kHz/xxx Hz" jelenik meg

Ez azt jelzi, hogy a vízszintes vagy a függőleges frekvencia nem felel meg a monitor paramétereinek. A számok az aktuális bemenő jel vízszintes és függőleges frekvenciáját mutatják.

Ha a "RESOLUTION > 1280 × 1024" jelenik meg (SDM-G76D/SDM-G96D)

Ez azt jelzi, hogy a felbontás nem felel meg a monitor paramétereinek (1 280×1024 vagy kisebb).

Ha a "RESOLUTION > 1680 × 1050" megjelenik (SDM-G206W)

Ez azt jelzi, hogy a felbontás nem felel meg a monitor paramétereinek (1 $680 \times 1~050$ vagy kisebb).

Ha a NO INPUT SIGNAL üzenet jelenik meg a képernyőn

Ez azt jelzi, hogy nincs bemenő jel.



GO TO POWER SAVE

A monitor az üzenet megjelenése után kb. 5 másodperccel átkapcsol energiatakarékos módba.

Ha a CABLE DISCONNECTED üzenet jelenik meg a képernyőn

Ez azt jelzi, hogy a videojelkábel ki lett húzva.



GO TO POWER SAVE

A monitor az üzenet megjelenése után kb. 45 másodperccel átkapcsol energiatakarékos módba.

Hibajelenségek és elhárításuk

Ha a problémát a csatlakoztatott számítógép vagy egyéb készülék okozza, akkor nézze át a csatlakoztatott készülék használati útmutatóját.

Jelenség	Ellenőrizze az alábbiakat
Nincs kép	
Ha a 🖰 tápfeszültség kijelző nem világít a hálózati kábel csatlakoztatása után, vagy ha a 🖰 tápfeszültség kijelző nem világít a hálózati kapcsoló benyomása után,	• Ellenőrizze, hogy a tápkábel jól van-e csatlakoztatva.
Ha a "CABLE DISCONNECTED" üzenet jelenik meg a képernyőn,	 Ellenőrizze, hogy a videojelkábel jól van-e csatlakoztatva, és az összes csatlakozó stabilan van-e bedugva a foglalatába (8. oldal). Ellenőrizze, hogy a bemenő videojel csatlakozójának tűi nincsenek-e elhajolva vagy benyomódva. Ellenőrizze, hogy a bemenőjel forrása jól van-e kiválasztva (10. oldal). A tartozékként kapott videojelkábel van csatlakoztatva? Ha nem a tartozékként megkapott videojelkábelt csatlakoztatja, akkor a "CABLE DISCONNECTED" üzenet jelenhet meg a képernyőn, mielőtt a monitor átkapcsolna energiatakarékos módba. Ez nem jelent hibás működést.
Ha a "NO INPUT SIGNAĽ" üzenet jelenik meg a képernyőn, vagy a Ů feszültségjelző lámpa narancssárgán világít,	 Ellenőrizze, hogy a videojelkábel jól van-e csatlakoztatva, és az összes csatlakozó stabilan van-e bedugva a foglalatába (8. oldal). Ellenőrizze, hogy a bemenő videojel csatlakozójának tűi nincsenek-e elhajolva vagy benyomódva. Ellenőrizze, hogy a bemenőjel forrása jól van-e kiválasztva (10. oldal).
	 A csatlakoztatott számítógép vagy egyéb készülék, és nem a monitor által okozott problémák A számítógép energiatakarékos módban működik. Nyomjon le egy billentyűt a billentyűzeten, vagy mozgassa az egeret. Ellenőrizze, hogy helyesen van-e beillesztve a grafikus kártya. Frissítse a grafikus kártya meghajtószoftverét. Vagy használjon a jelenlegi operációs rendszernek megfelelő grafikus kártyát. Ha laptop számítógépet használ, állítsa be a számítógép videokimenetét (a videokimenet beállításáról a számítógép gyártója tud bővebb felvilágosítást adni). Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e kapcsolva.
Ha az "OUT OF RANGE" üzenet jelenik meg a képernyőn,	 A csatlakoztatott számítógép vagy egyéb készülék, és nem a monitor által okozott problémák Ellenőrizze, hogy a videojel frekvenciatartománya a monitor megengedett tartományán belül van-e. Ha egy régi monitort cserél le erre a monitorra, akkor csatlakoztassa ismét a régi monitort, és állítsa be számítógép grafikus kártyájának frekvenciáját az alábbiak szerint: Vízszintes: 28–80 kHz (analóg RGB), 28–64 kHz (digitális RGB) (SDM-G76D/SDM-G96D) 28–81 kHz (analóg RGB), 28–66 kHz (digitális RGB) (SDM-G206W) Függőleges: 56–75 Hz (analóg RGB), 60 Hz (digitális RGB) (SDM-G206W) 56–75 Hz (analóg RGB), 60 Hz (digitális RGB) (SDM-G76D/SDM-G96D) 56–75 Hz (<1 680 × 1 050 analóg RGB), 56–60 Hz (=1 680 × 1 050 analóg RGB) 60 Hz (digitális RGB) (SDM-G206W) Felbontás: 1 280 × 1 024 vagy kisebb (SDM-G206W) Felbontás: 1 280 × 1 050 vagy kisebb (SDM-G206W) Az operációs rendszert indítsa el csökkentett módban, majd a felbontás beállítása után indítsa újra a számítógépet. A csökkentett mód beállításai az operációs rendszerek verziójától függenek. Bővebb információért, vegye fel a kapcsolatot a számítógép gyártójával.

Jelenség	Ellenőrizze az alábbiakat
Ha Windows rendszert használ, és egy másik monitort cserélt le,	 Ha egy régi monitort cserélt le erre a monitorra, akkor csatlakoztassa ismét a régi monitort, és járjon el az alábbiak szerint. Válassza a Windows illesztőprogramválasztó képernyőjén "SONY" tételt a "Manufacturers" listában, és az "SDM-G76D", "SDM-G96D" vagy "SDM-G206W" tételt a "Models" listában. Ha a monitormodell neve nem található a "Models" listában, válassza ki a "Plug & Play" tételt.
Macintosh rendszerben,	• Ha Macintosh adaptert használ (nem tartozék), akkor ellenőrizze, hogy jól van-e csatlakoztatva a Macintosh adapter és a videojelkábel.
Villódzó, ugráló, remegő vagy zavaros kép	 Állítsa be a sorközt és a fázist (csak analóg RGB jel esetében) (15. oldal). Próbálja másik, lehetőség szerint más áramkörhöz tartozó váltakozó feszültségű hálózati aljzathoz csatlakoztatni a monitort.
	 A csatlakoztatott számítógép vagy egyéb készülék, és nem a monitor által okozott problémák A grafikus kártya kézikönyvében nézzen utána a helyes monitorbeállításnak. Ellenőrizze, hogy a grafikus módot (VESA, Macintosh 19" Color stb.) és a bemenő jel frekvenciáját támogatja-e a monitor. Még abban az esetben is, ha a frekvencia a kívánt tartományon belül van, egyes grafikus kártyáknak olyan szinkronizáló impulzusuk lehet, amely túlságosan rövid a monitor megfelelő szinkronizálásához. Állítsa be a számítógép frissítési gyakoriságát (függőleges frekvenciáját) úgy, hogy a lehető legjobb képet kapja.
Homályos a kép	 Állítsa be a fényerősséget és a kontrasztot (12. oldal). Állítsa be a sorközt és a fázist (csak analóg RGB jel esetében) (15. oldal).
	 A csatlakoztatott számítógép vagy egyéb készülék, és nem a monitor által okozott problémák Az SDM-G76D és az SDM-G96D monitornál SXGA (1 280 × 1 024), az SDM-G206W monitornál pedig WSXGA+ (1 680 × 1 050) felbontást állítson be a számítógépen.
Szellemképes a kép	Iktassa ki a videokábel meghosszabbítását és/vagy a videojel-elosztó dobozt.Ellenőrizze, hogy mindegyik csatlakozó stabilan van-e a foglalatába dugva.
Nincs középen a kép, vagy nem megfelelő méretű (csak analóg RGB jel esetében)	 Állítsa be a sorközt és a fázist (15. oldal). Állítsa be a kép helyét (15. oldal). Ne feledje, hogy egyes videomódokban a kép nem tölti ki a képernyő teljes felületét.
A kép vízszintesen csíkos, vagy a furcsán néz ki.	• A számítógépen állítsa be a monitor legnagyobb felbontását. (csak SDM-G206W)
Túl kicsi a kép	 A csatlakoztatott számítógép vagy egyéb készülék, és nem a monitor által okozott problémák Az SDM-G76D és az SDM-G96D monitornál SXGA (1 280 × 1 024), az SDM-G206W monitornál pedig WSXGA+ (1 680 × 1 050) felbontást állítson be a számítógépen.
Sötét a kép	 Állítsa be a fényerősséget (13. oldal). Állítsa be a háttérvilágítást (12. oldal). A monitor bekapcsolását követően több perc is eltelik, amíg világos lesz a kijelző.
Hullámos vagy elliptikus minta (moaré) látható	• Állítsa be a sorközt és a fázist (csak analóg RGB jel esetében) (15. oldal).
Nem homogének a színek	• Állítsa be a sorközt és a fázist (csak analóg RGB jel esetében) (15. oldal).
A fehér nem fehérnek látszik	• Állítsa be a színhőmérsékletet (13. oldal).
A monitor gombjai nem működnek	• Ha a menüzárolás (MENU LOCK) ON (BE) értéken van, állítsa át OFF (KI) értékre (19. oldal).
képernyőn)	
Egy idő után kikapcsol a monitor	 A csatlakoztatott számítógép vagy egyéb készülék, és nem a monitor által okozott problémák Kapcsolja ki a számítógép energiatakarékos módját.
A menüképernyőn látható felbontás helytelen	 A grafikus kártya beállításától függően előfordulhat, hogy a menüképernyőn megjelenő felbontás és a számítógépen beállított felbontás nem egyezik.
A felbontás nem felel meg a számítógépből érkező jelnek.	• Módosítsa a kijelző felbontását (csak SDM-G206W) (16. oldal).

Ellenőrizze az alábbiakat

A ZOOM menü nem elérhető. A REAL nem elérhető.

• A jel időzítésétől függően a ZOOM nem érhető el (csak SDM-G206W) (17. oldal).

Ha valamilyen hibát nem sikerül megszüntetni, hívja fel a Sony márkakereskedőt, és adja meg számára a következő adatokat:

- Modell neve: SDM-G76D, SDM-G96D vagy SDM-G206W
- Sorozatszám
- A probléma pontos leírása
- A vásárlás időpontja
- A számítógép és a grafikus kártya neve és paraméterei

Műszaki adatok

SDM-G76D

LCD panel	Paneltípus: a-Si TFT Active	LCD panel	Paneltípus: a-Si TFT Active
	Matrix		Matrix
	Képméret: 17,0 hüvelyk		Képméret: 19,0 hüvelyk
Bemeneti jelformátum	RGB üzemi frekvencia*	Bemeneti jelformátum	RGB üzemi frekvencia*
·	Vízszintes: 28–80 kHz (analóg	-	Vízszintes: 28–80 kHz (analóg
	RGB)		RGB)
	28–64 kHz (digitális		28–64 kHz (digitális
	RGB)		RGB)
	Függőleges: 56–75 Hz (analóg		Függőleges: 56–75 Hz (analóg
	RGB)		RGB)
	60 Hz (digitális RGB)		60 Hz (digitális RGB)
Felbontás	Vízszintes: max. 1 280 képpont	Felbontás	Vízszintes: max. 1 280 képpont
	Függőleges: max. 1 024 sor		Függőleges: max. 1 024 sor
Bemeneti jelszintek	Analóg RGB videojel	Bemeneti jelszintek	Analóg RGB videojel
	0,7 Vp-p, 75 Ω, pozitív		0,7 Vp-p, 75 Ω, pozitív
	Szinkronjel		Szinkronjel
	TTL-szint, 2,2 k Ω ,		TTL-szint, 2,2 kΩ,
	pozitív vagy negatív		pozitív vagy negatív
	(külön vízszintes és		(külön vízszintes és
	függőleges)		függőleges)
	Digitális RGB (DVI) jel:		Digitális RGB (DVI) jel:
	TMDS (single link)		TMDS (single link)
Teljesítményigény	100–240 V, 50–60 Hz,	Teljesítményigény	100–240 V, 50–60 Hz,
	Max. 1,0 A		Max. 1,0 A
Működési hőmérséklet	5–35°C	Működési hőmérséklet	5–35°C
Méretek (szélesség/mag	asság/mélység)	Méretek (szélesség/mag	asság/mélység)
	Monitor (állítva):		Monitor (állítva):
	Kb. 383,5 × 404,5 × 163 mm		Kb. 422,5 × 435,5 × 163 mm
	$(15^{-1}/8 \times 16 \times 6^{-1}/2 \text{ hüvelyk})$		$(16^{-3}/4 \times 17^{-1}/4 \times 6^{-1}/2 \text{ hüvelyk})$
Tömeg	Kb. 5,1 kg (11 lb 3 ⁷ /8 oz)	Tömeg	Kb. 5,6 kg (12 lb 5 ¹ /2 oz)
Plug & Play	DDC2B	Plug & Play	DDC2B
Tartozékok	Lásd a(z) 8. oldalt.	Tartozékok	Lásd a(z) 8. oldalt.

SDM-G96D

* Javasolt függőleges és vízszintes szinkronizálási mód

- A vízszintes szinkronjel szélességének nagyobbnak kell lennie a teljes vízszintes idő 4,8 %-ánál vagy 0,8 μs-nál (a kettő közül a nagyobb érvényes).
- A vízszintes kioltás szélességének meg kell haladnia a 2,5 µs-ot.
- A függőleges kioltás szélességének meg kell haladnia a 450 µs-ot.

A kialakítás és a műszaki adatok külön értesítés nélkül változhatnak.

SDM-G206W Paneltípus: a-Si TFT Active LCD panel Matrix Képméret: 20,1 hüvelyk RGB üzemi frekvencia* Bemeneti jelformátum Vízszintes: 28-81 kHz (analóg RGB) 28-66 kHz (digitális RGB) Függőleges: 56-75 Hz (<1 680 × 1 050 analóg RGB) 56-60 Hz (=1 680× 1 050 analóg RGB) 60 Hz (digitális RGB) Felbontás Vízszintes: max. 1 680 képpont Függőleges: max. 1 050 sor Bemeneti jelszintek Analóg RGB videojel 0,7 Vp-p, 75 Ω, pozitív Szinkronjel TTL-szint, 2,2 kΩ, pozitív vagy negatív (külön vízszintes és függőleges) Digitális RGB (DVI) jel: TMDS (single link) Teljesítményigény 100-240 V, 50-60 Hz, Max. 1,5 A Működési hőmérséklet 5-35°C Méretek (szélesség/magasság/mélység) Monitor (állítva): Kb. 485,5 × 410 × 178 mm $(19^{1}/8 \times 16^{1}/8 \times 7 \text{ hüvelyk})$ Kb. 5,2 kg (11 lb. 7 ³/8 oz.) Tömeg Plug & Play DDC2B Tartozékok Lásd a(z) 8. oldalt.

- * Javasolt függőleges és vízszintes szinkronizálási mód
 - A vízszintes szinkronjel szélességének nagyobbnak kell lennie a teljes vízszintes idő 4,8 %-ánál vagy 0,8 μs-nál (a kettő közül a nagyobb érvényes).
 - A vízszintes kioltás szélességének meg kell haladnia a 2,5 µs-ot.
 - A függőleges kioltás szélességének meg kell haladnia a 450 µs-ot.

A kialakítás és a műszaki adatok külön értesítés nélkül változhatnak.

SONY®

TFT LCD Color Computer Display

Instrukcja obsługi _____

(PL)

SDM-G76D SDM-G96D SDM-G206W

© 2006 Sony Corporation

Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the unit. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your dealer regarding this product. Model No. __ Serial No.

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Dangerously high voltages are present inside the unit. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
- that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y evitar daños, por favor, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo.

If you have any questions about this product, you may call; Sony Customer Information Services Center 1-800-222-7669 or http://www.sony.com/

Declaration of Conformity

Trade Name:	SONY
Model:	SDM-G76D
	SDM-G96D
	SDM-G206W
Responsible Party:	Sony Electronics Inc.
Address:	16530 Via Esprillo,
	San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone Number:	858-942-2230

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTICE

This notice is applicable for USA/Canada only. If shipped to USA/Canada, install only a UL LISTED/CSA LABELLED power supply cord meeting the following specifications:

SPECIFICATIONS F

Plug Type	Nema-Plug 5-15p
Cord	Type SVT or SJT, minimum 3 × 18 AWG
Length	Maximum 15 feet
Rating	Minimum 7 A, 125 V

NOTICE

Cette notice s'applique aux Etats-Unis et au Canada uniquement.

Si cet appareil est exporté aux Etats-Unis ou au Canada, utiliser le cordon d'alimentation portant la mention UL LISTED/CSA LABELLED et remplissant les conditions suivantes: SPECIFICATIONS

Type de fiche Cordon Longueur Tension

Fiche Nema 5-15 broches Type SVT ou SJT, minimum 3 × 18 AWG Maximum 15 pieds Minimum 7 A, 125 V





As an ENERGY STAR Partner, Sony Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

(SDM-G76D/SDM-G96D only)

Spis treści

	Srodki ostroznosci 4 Identyfikacja części i elementów 6
Kor	figuracja
	Krok 1: Korzystanie z podstawy8
	Krok 2: Podłączanie monitora do komputera
	Krok 3: Podłączanie kabla zasilania9
	Krok 4: Zabezpieczanie kabli
	Krok 5: Włączanie monitora i komputera9
	Regulacja nachylenia ekranu10
	Wybór sygnału wejściowego (przycisk INPUT)10
Reg	ulacja ustawień monitora11
	Nawigacja
	Ustawianie opcji MODE (PICTURE MODE)11
	Menu PICTURE
	A Menu SCREEN (tylko analogowy sygnał RGB)14
	🕾 Menu ZOOM (jedynie dla SDM-G206W)16
	••• Menu MENU POSITION
	Menu INPUT SENSING
	Menu LANGUAGE
	→•← Menu RESET
	(przywracanie wartości domyślnych ustawień)18
	• Menu MENU LOCK
Dan	e techniczne18
	Funkcja oszczędzania energii
	Funkcja automatycznej regulacji jakości obrazu
	(tylko analogowy sygnał RGB) 19
Roz	wiązywanie problemów20
	Komunikaty ekranowe
	Objawy i działania zaradcze

- Macintosh jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Windows[®] jest zastrzeżonym znakiem towarowym Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- VESA i DDC[™] są znakami towarowymi stowarzyszenia VESA (Video Electronics Standards Association).
- ENERGY ŚTAR[®] jest znakiem zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych.
- Adobe i Acrobat są znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated.
- Wszelkie inne nazwy produktów wspomniane w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.
- Ponadto, symbole "™" i "®" nie są podawane za każdym razem w niniejszym dokumencie.

Środki ostrożności

Ostrzeżenie dotyczące podłączania zasilania

 Należy korzystać z dołączonego kabla zasilania. W przypadku korzystania z innego kabla należy sprawdzić, czy nadaje się do podłączenia do lokalnej sieci energetycznej.

Przykładowe rodzaje wtyczek



od 200 do 240 V

Urządzenie należy instalować w pobliżu łatwo dostępnego gniazda sieciowego.

Umiejscowienie

Monitora nie należy umieszczać ani pozostawiać:

- w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników czy kanałów wentylacyjnych, jak również w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (narażenie urządzenia na działanie skrajnych temperatur, np. w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu lub w pobliżu instalacji grzewczej, może powodować odkształcenia obudowy lub wadliwe działanie);
- w miejscach narażonych na wibracje lub wstrząsy mechaniczne;
- w pobliżu urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne, np. odbiorników telewizyjnych czy innych urządzeń gospodarstwa domowego;
- w miejscach, gdzie występuje duża ilość kurzu, zanieczyszczeń lub piasku, np. w pobliżu otwartego okna lub wyjścia z pomieszczenia na zewnątrz (w przypadku krótkotrwałego użytkowania monitora na zewnątrz należy podjąć stosowne środki ostrożności w celu przeciwdziałania gromadzeniu się kurzu i zanieczyszczeń, w przeciwnym wypadku może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia).

Nie należy dotykać otworów wentylacyjnych z tyłu, u góry monitora, gdyż rozgrzewają się one.

Umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni. Nie należy stawiać monitora na niestabilnej powierzchni, np. brzegu biurka. Jeśli część urządzenia wystaje poza powierzchnię, na której stoi, grozi to upadkiem urządzenia i obrażeniami ciała oraz uszkodzeniem mienia.

Wentylacja

Otwory w górnej i dolnej części monitora zapewniają odpowiednią wentylację. W celu właściwego

funkcjonowania i ochrony przed nadmiernym rozgrzaniem, otworów tych nie należy w żadnym wypadku zasłaniać ani zakrywać.

Nie należy uniemożliwiać prawidłowej wentylacji zakrywając otwory wentylacyjne, np. gazetami, obrusem czy zasłonami, itp.

Korzystanie z ekranu ciekłokrystalicznego

- Nie należy wystawiać ekranu ciekłokrystalicznego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może on ulec uszkodzeniu. Należy zwrócić uwagę na właściwe umieszczenie monitora przy oknie.
- Nie należy naciskać ani rysować ekranu ciekłokrystalicznego. Na ekranie ciekłokrystalicznym nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów. Może to spowodować odkształcenie lub wadliwe działanie panelu.
- W przypadku użytkowania monitora w niskiej temperaturze, na ekranie może pojawić się obraz szczątkowy. Nie świadczy to o nieprawidłowym działaniu urządzenia. Po podniesieniu się temperatury ekran powraca do normalnego działania.
- Jeżeli przez dłuższy czas wyświetlany będzie nieruchomy obraz, na ekranie może pojawić się obraz szczątkowy. Obraz szczątkowy z czasem zniknie.
- Panel ciekłokrystaliczny nagrzewa się w trakcie pracy. Nie świadczy to o nieprawidłowym działaniu urządzenia.

Uwagi dotyczące monitorów ciekłokrystalicznych

Przy produkcji monitorów ciekłokrystalicznych wykorzystywana jest najnowsza technologia. Mimo to na ekranie mogą pojawiać się ciemne lub jasne punkty światła (czerwone, niebieskie lub zielone), nieregularne kolorowe pasy lub rozjaśnienia. Nie świadczy to o nieprawidłowym działaniu urządzenia. (Punkty aktywne: powyżej 99,99%)

Konserwacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia monitora należy bezwzględnie odłączyć kabel zasilania od gniazda sieciowego.
- Ekran ciekłokrystaliczny należy czyścić miękką szmatką. W przypadku stosowania płynu do mycia szkła nie należy stosować środka antystatycznego lub podobnego, gdyż może to spowodować zarysowanie powierzchni ochronnej ekranu.
- Obudowę, panel oraz przyciski regulacji należy czyścić miękką szmatką, zwilżoną łagodnym detergentem. Nie należy używać materiałów ściernych, środków szorujących ani rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna.
- Powierzchni ekranu nie należy pocierać, dotykać ani stukać w nią ostrymi przedmiotami, takimi jak długopisy czy śrubokręty. Może to spowodować zarysowanie matrycy.
- W przypadku długotrwałego kontaktu z gumą lub materiałami winylowymi oraz wystawienia monitora na działanie rozpuszczalników lotnych, np. środków owadobójczych, może dojść do pogorszenia jakości lub zniszczenia powłoki ochronnej ekranu ciekłokrystalicznego.
- Uwaga: Części wymienione podczas naprawy serwisewej można zachować.

Transport

- Przy przenoszeniu monitora należy odłączyć wszystkie kable i obiema rękami mocno przytrzymać urządzenie. Upuszczenie monitora grozi obrażeniami lub uszkodzeniem urządzenia.
- Przy transporcie monitora do serwisu lub do dalszej wysyłki należy korzystać z oryginalnego opakowania.

Montaż na ścianie lub uchwycie

W przypadku montażu monitora na ścianie lub uchwycie, należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem.

Składowanie zużytego monitora

- Nie należy składować monitora razem z ogólnymi odpadkami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
- Kineskop fluorescencyjny monitora zawiera rtęć. Składowanie monitora musi odbywać się zgodnie z zaleceniami miejscowych władz sanitarnych.

Uwaga dotycząca klientów w Stanach Zjednoczonych

Produkt zawiera rtęć. Składowanie tego produktu może być regulowane specjalnymi przepisami w Stanach Zjednoczonych. Informacje odnośnie składowania bądź powtórnego przetwarzania można uzyskać u władz lokalnych lub w stowarzyszeniu Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org).

- Urządzenie powinno być zasilane z wykorzystaniem układów zabezpieczających przewidzianych w instalacji budynku, przy czym wartość znamionowa bezpiecznika w przewodzie fazowym nie może przekraczać 10 A.
- Ponieważ urządzenie nie posiada wyłącznika sieciowego, rozłączającego oba przewody sieciowe, dla skutecznego odłączenia monitora od sieci należy koniecznie wyjąć wtyczke kabla zasilania z gniazda ściennego.
- Urządzenia współpracujące z monitorem, a wymagające zasilania sieciowego muszą być zasilane z tej samej instalacji elektrycznej.
- Gniazdo zasilania powinno być zainstalowane zgodnie z poniższym rysunkiem.



Identyfikacja części i elementów

Dodatkowe informacje znajdują się na stronach podanych w nawiasach.

Przycisk zasilania ^(b) oraz przyciski sterowania umiejscowione są z przodu monitora u dołu, po prawej stronie.

Przód monitora



1 Przycisk zasilania ⁽¹⁾ i wskaźnik zasilania (str. 9, 18) Aby włączyć lub wyłączyć monitor, naciśnij przycisk zasilania ⁽¹⁾ do góry.

Gdy monitor jest włączony, wskaźnik zasilania świeci na zielono, a gdy monitor znajduje się w trybie oszczędzania energii, wskaźnik świeci na pomarańczowo.



2 Przycisk MENU (str. 11)

Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie menu głównego.

Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez 5 sekund powoduje wyświetlenie bieżącego ustawienia funkcji DDC/CI. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez kolejne 3 sekundy powoduje zmianę ustawienia.

3 Przyciski ↓/↑ (str. 11)

W przypadku wyboru pozycji z menu i dokonywania regulacji, przyciski te spełniają funkcję przycisków \downarrow/\uparrow .

4 Przycisk OK (str. 11)

Przycisk ten służy do wyboru pozycji z menu i wprowadzania dokonanych zmian.

5 Przycisk (PICTURE MODE) (str. 11) Przycisk ten służy do regulacji ustawienia opcji PICTURE MODE.

6 Przycisk INPUT (str. 10)

Przycisk ten umożliwia przełączanie sygnału wejściowego wideo pomiędzy INPUT1 i INPUT2, w przypadku gdy do monitora podłączone są dwa komputery.
Tył monitora



7 Otwór blokady bezpieczeństwa

Otwór blokady bezpieczeństwa pozwala stosować zabezpieczenie Micro Saver Security System firmy Kensington. Micro Saver Security System jest znakiem towarowy

Micro Saver Security System jest znakiem towarowym firmy Kensington.

8 Złącze AC IN (str. 9)

Podłącz kabel zasilania (w zestawie).

 Gniazdo wejściowe DVI-D (cyfrowy sygnał RGB) dla kanału INPUT1 (str. 8)

Przez to gniazdo doprowadzane są cyfrowe sygnały wideo RGB zgodne ze standardem DVI w wersji 1.0.

10 Gniazdo wejściowe HD15 (analogowy sygnał RGB) dla kanału INPUT2 (str. 8)

Przez to gniazdo doprowadzane są analogowe sygnały wideo RGB (0,7 Vp-p, dodatnie) i sygnały synchronizacji.

Konfiguracja

Przed rozpoczęciem użytkowania monitora należy

sprawdzić, czy w kartonie znajdują się następujące elementy:monitor ciekłokrystaliczny;

- kabel zasilania;
- kabel sygnałowy wideo HD15-HD15 (analogowy sygnał RGB);
- kabel sygnałowy wideo DVI-D (cyfrowy sygnał RGB);
- zapinka do przewodów
- dysk CD (oprogramowanie narzędziowe dla systemów Windows i Macintosh, instrukcja obsługi, itd.);
- karta gwarancyjna;
- szybkie wprowadzenie.

Krok 1: Korzystanie z podstawy

Korzystanie z podstawy należącej do zestawu

Rozkładanie podstawy.



Uwaga

Fabrycznie zapakowana podstawa jest złożona. Nie umieszczaj monitora pionowo, na nie rozłożonej podstawie. Grozi to przewróceniem monitora.

Korzystanie z podstawy do monitorów VESA

Korzystając ze wspornika montażowego lub podstawy do monitorów VESA nienależących do zestawu, należy je zamocować przy pomocy wkrętów do monitorów VESA.



Widok z dołu

Z monitora można korzystać wraz z podstawą należącą do zestawu lub bez niej.

Krok 2: Podłączanie monitora do komputera

Przed podłączeniem monitora do komputera wyłącz obydwa urządzenia.

Uwagi

- Nie dotykaj styków we wtykach kabla sygnałowego wideo, gdyż mogą ulec wygięciu.
- Sprawdź dopasowanie gniazda HD15 i DVI-D, aby zapobiec wygięciu styków we wtykach kabla sygnałowego wideo.

Podłączanie komputera wyposażonego w gniazdo wyjściowe DVI (cyfrowy sygnał RGB)

Korzystając z dołączonego kabla sygnałowego wideo DVI-D (cyfrowy sygnał RGB), podłącz komputer do gniazda wejściowego DVI-D monitora (cyfrowy sygnał RGB).



Podłączanie komputera wyposażonego w gniazdo wyjściowe HD15 (analogowy sygnał RGB)

Korzystając z dołączonego kabla sygnałowego wideo HD15-HD15 (analogowy sygnał RGB), podłącz komputer do gniazda wejściowego HD15 monitora (analogowy sygnał RGB).



Krok 3: Podłączanie kabla zasilania

Wyłącz monitor i komputer, a następnie podłącz kabel zasilania najpierw do monitora, a potem do gniazda sieciowego.



Krok 4: Zabezpieczanie kabli

1 Zbierz kable i przewody.

Złącz kable i przewody za pomocą dostarczonej zapinki.



Na widoku tyłu monitora przedstawiono model SDM-G76D.

To samo dotyczy pozostałych modeli.

Krok 5: Włączanie monitora i komputera

Naciśnij przycisk zasilania 🕛.

Wskaźnik zasilania 🕛 monitora zaświeci na zielono.



Włącz komputer.

Instalacja monitora została zakończona. W razie potrzeby wyreguluj obraz za pomocą odpowiednich przycisków.

- **Jeżeli na ekranie nie pojawi się żaden obraz** Sprawdź, czy kabel zasilania i kabel sygnałowy wideo zostały prawidłowo podłączone do komputera.
- Jeśli na ekranie pojawi się komunikat NO INPUT SIGNAL:

Komputer znajduje się w trybie oszczędzania energii. Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą.

 Jeśli na ekranie pojawi się komunikat CABLE DISCONNECTED:

Sprawdź, czy kabel sygnałowy wideo jest prawidłowo podłączony.

 Jeśli na ekranie pojawi się komunikat OUT OF RANGE:

Ponownie podłącz poprzedni monitor. Następnie skonfiguruj kartę graficzną komputera zgodnie z poniższymi ustawieniami.

	Analogowy sygnał RGB	Cyfrowy sygnał RGB
Częstotliwość pozioma	28–80 kHz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 28–81 kHz (SDM-G206W)	28–64 kHz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 28–66 kHz (SDM-G206W)
Częstotliwość pionowa	56–75 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 56–75 Hz (<1 680 × 1 050) 56–60 Hz (=1 680 × 1 050) (SDM-G206W)	60 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 60 Hz (SDM-G206W)

	Analogowy sygnał RGB	Cyfrowy sygnał RGB
Rozdzielczość	1 280 × 1 024 lub mniej (SDM-G76D/ SDM-G96D) 1 680 × 1 050 lub mniej	1 280 × 1 024 lub mniej (SDM-G76D/ SDM-G96D) 1 680 × 1 050 lub mniej
	(SDM-G206W)	(SDM-G206W)

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat komunikatów wyświetlanych na ekranie, patrz "Objawy i działania zaradcze" na stronie 21.

Monitor nie wymaga specjalnych sterowników

Monitor jest zgodny ze standardem "DDC" Plug & Play i wszystkiego jego parametry są wykrywane automatycznie. Nie ma potrzeby instalowania w komputerze dodatkowych sterowników. Przy pierwszym włączeniu komputera po podłączeniu monitora na ekranie może pojawić się Kreator instalacji. W takim przypadku postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Automatycznie wybrany zostanie sterownik monitora Plug & Play, który umożliwia korzystanie z tego monitora.

Częstotliwość pionowa zostanie ustawiona na 60 Hz. Ponieważ migotanie nie jest widoczne na ekranie monitora, można go używać przy takim ustawieniu. Ustawianie częstotliwości pionowej na określoną, wysoką wartość nie jest konieczne.

Regulacja nachylenia ekranu

Nachylenie ekranu można regulować w zakresie przedstawionym poniżej.



Chwyć za dolną krawędź panelu ciekłokrystalicznego, a następnie wyreguluj nachylenie ekranu.



Wygoda użytkowania monitora

Konstrukcja monitora umożliwia ustawienie ekranu pod kątem zapewniającym komfort pracy. Dostosuj kąt nachylenia monitora do wysokości biurka i krzesła, oraz tak, aby światło nie odbijało się od ekranu.

Uwaga

Regulując nachylenie ekranu uważaj, aby nie zrzucić monitora z biurka.

Wybór sygnału wejściowego (przycisk INPUT)

Naciśnij przycisk INPUT.

Za każdym naciśnięciem tego przycisku, sygnał wejściowy ulegnie zmianie.



Regulacja ustawień monitora

Przed dokonaniem regulacji

Podłącz monitor do komputera, a następnie włącz oba urządzenia.

W celu osiągnięcia najlepszych wyników, odczekaj 30 minut przed dokonaniem ustawień.

Za pomocą menu ekranowego można skorygować wiele różnych parametrów obrazu.

Nawigacja

- Korzystanie z przycisków MENU, ↓/↑ oraz OK
- Wyświetlanie menu głównego. Naciśnij przycisk MENU w celu wyświetlenia na ekranie menu głównego.



2 Wybieranie menu, którego ustawienia mają zostać zmienione.

Wybierz żądane menu za pomocą przycisków ↓/↑. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać żądaną opcję menu.



3 Regulacja ustawień menu.

Wyreguluj ustawienia za pomocą przycisków \checkmark/\uparrow , a następnie naciśnij przycisk OK.

Po naciśnięciu przycisku OK zmienione ustawienia zostaną zapisane, a na ekranie zostanie wyświetlone poprzednie menu.



4 Zamykanie menu.

Naciśnij jednokrotnie przycisk MENU, aby powrócić do normalnego obrazu. Menu zamknie się automatycznie, jeżeli przez ok. 45 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.



Ustawianie opcji MODE (PICTURE MODE)

Naciskając kilkakrotnie przycisk 0 u dołu monitora, po prawej stronie, można wybrać dla opcji MODE ustawienie MOVIE \rightarrow PC \rightarrow USER \rightarrow GAME.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk 🔅.

Domyślnym ustawieniem opcji MODE jest MOVIE. Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku (), wyświetlony zostaje komunikat MOVIE (ustawienie domyślne), a po ponownym naciśnięciu, wyświetlony zostaje komunikat PC.

Każde naciśnięcie przycisku 🏠 powoduje zmianę trybu w następującej kolejności:



Na ekranie pojawia się kolejny tryb, a ustawienie opcji MODE zostaje zmienione. Menu automatycznie zniknie po ok. 5 sekundach.

Po wybraniu ustawienia USER, możesz wyregulować poziom podświetlenia naciskając przyciski ↓/↑ lub wybierając opcję BACKLIGHT z MENU.

Uwaga

Możesz dokładnie wyregulować jakość obrazu dla każdego trybu.

Resetowanie ustawień

Korzystanie z menu RESET umożliwia przywrócenie domyślnych wartości ustawień. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat resetowania ustawień, zob. str. 18.

Sterowanie monitorem za pośrednictwem komputera

Naciśnij przycisk MENU i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund. Wyświetlony zostanie komunikat informujący o aktualnym ustawieniu. Po 3 sekundach włączone lub wyłączone zostanie ustawienie DDC/CI, jak przedstawiono poniżej.

Komunikaty ekranowe (wyświetlane przez chwilę)	
DDC-CI : ON (ustawienie domyślne)	Możliwość sterowania ustawieniami menu za pośrednictwem komputera.
DDC-CI : OFF	Brak możliwości sterowania ustawieniami menu za pośrednictwem komputera.

Uwaga

Funkcja ta ma zastosowanie wyłącznie w przypadku komputerów obsługujących funkcję DDC/CI (Display Data Channel Command Interface).

Menu PICTURE

Korzystając z menu PICTURE możesz dokonać regulacji następujących pozycji.

- MODE
- (GAME/MOVIE/PC/ USER)
- BACKLIGHT
- CONTRAST •
- BRIGHTNESS
- COLOR 🐱
- GAMMA γ
- SHARPNESS
- MODE RESET →··

Menu MODE

Możesz wybrać odpowiednią jasność ekranu. Dla każdego trybu można dokonać konfiguracji ustawień PICTURE.

Zmienione ustawienie jest automatycznie stosowane dla każdego wejścia (INPUT1/INPUT2).

- 1 Naciśnij przycisk MENU.
 - Na ekranie zostanie wyświetlone menu główne.
- 2 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz (PICTURE) i naciśnij przycisk OK.
 - Na ekranie wyświetlone zostanie menu PICTURE.
- 3 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz MOVIE i naciśnij przycisk OK.

Na ekranie wyświetlone zostanie menu MODE.



- 4 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz żądany tryb i naciśnij przycisk OK.
 - Domyślnym ustawieniem jest MOVIE.
 - GAME: Jasny obraz.
 - MOVIE: Wyraźny obraz o silnym kontraście.
 - PC: Miękki obraz.
 - USER: Obraz o obniżonej jasności.

Uwaga

Możesz dokładnie wyregulować jakość obrazu dla każdego trybu.

Regulacja podświetlenia obrazu (BACKLIGHT)

Jeśli ekran jest zbyt jasny, dostosuj podświetlenie obrazu, co spowoduje zwiększenie jego wyrazistości.

1 Naciśnij przycisk MENU.

Na ekranie zostanie wyświetlone menu główne.

2 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz **(**PICTURE) i naciśnij przycisk OK.

Na ekranie wyświetlone zostanie menu PICTURE.

- 3 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz ⊨ (BACKLIGHT) i naciśnij przycisk OK. Na ekranie wyświetlone zostanie menu BACKLIGHT.
- 4 Posługując się przyciskami ↓/↑ ustaw poziom podświetlenia i naciśnij przycisk OK.
- Regulacja kontrastu (CONTRAST)

Wyreguluj kontrast obrazu.

Uwaga

100

70

50

280×1024/60H

÷. .

Jeśli w menu COLOR wybrano opcję sRGB, nie ma możliwości dokonywania regulacji w menu CONTRAST, BRIGHTNESS i GAMMA.

- 1 Naciśnij przycisk MENU. Na ekranie zostanie wyświetlone menu główne.
- Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz (PICTURE) i naciśnij przycisk OK. Na ekranie wyświetlone zostanie menu PICTURE.
- 3 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz ① (CONTRAST) i naciśnij przycisk OK. Na ekranie wyświetlone zostanie menu CONTRAST.
- 4 Posługując się przyciskami ↓/↑ ustaw kontrast i naciśnij przycisk OK.

Regulacja poziomu czerni obrazu (BRIGHTNESS)

Wyreguluj jasność obrazu (poziom czerni).

Uwaga

Jeśli w menu COLOR wybrano opcję sRGB, nie ma możliwości dokonywania regulacji w menu CONTRAST, BRIGHTNESS i GAMMA.

1 Naciśnij przycisk MENU.

Na ekranie zostanie wyświetlone menu główne.

- Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz (PICTURE) i naciśnij przycisk OK. Na ekranie wyświetlone zostanie menu PICTURE.
- Bosługując się przyciskami ↓/↑ wybierz O
 (BRIGHTNESS) i naciśnij przycisk OK. Na ekranie wyświetlone zostanie menu BRIGHTNESS.
- 4 Posługując się przyciskami ↓/↑ ustaw jasność i naciśnij przycisk OK.

Regulacja temperatury barwowej (COLOR)

Możliwa jest zmiana odcienia barwy w polu białym w stosunku do domyślnych ustawień temperatury barwowej. W razie potrzeby można też dokonać dokładnej regulacji temperatury barwowej.

Żądaną temperaturę barwową można ustawić w odniesieniu do każdego trybu jasności ekranu.



1 Naciśnij przycisk MENU.

Na ekranie zostanie wyświetlone menu główne.

- Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz (PICTURE) i naciśnij przycisk OK. Na ekranie wyświetlone zostanie menu PICTURE.
- Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz ...
 (COLOR) i naciśnij przycisk OK.
 Na ekranie wyświetlone zostanie menu COLOR.
- 4 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz żądaną temperaturę barwową i naciśnij przycisk OK. Odcień bieli zmienia się z niebieskawego na czerwonawy w miarę zmniejszania temperatury barwowej z 9 300 K do

6 500 K (ustawienie fabryczne).

Po wybraniu opcji "sRGB" kolory zostaną dostosowane do profilu sRGB. (Ustawienia kolorów sRGB to przyjęty jako standard branżowy protokół określający przestrzeń barw na potrzeby produktów komputerowych.) Jeśli wybrana została opcja "sRGB", w ustawieniach kolorów na komputerze musi zostać wybrany profil sRGB.

Uwagi

- Jeśli podłączony komputer bądź inne urządzenie nie jest zgodne ze standardem sRGB, nie ma możliwości dostosowania barw do profilu sRGB.
- Jeśli w menu COLOR wybrano opcję sRGB, nie ma możliwości dokonywania regulacji w menu CONTRAST, BRIGHTNESS i GAMMA.

Dokładna regulacja temperatury barwowej (USER ADJUSTMENT)

Temperaturę barwową można ustawić dla każdego trybu (GAME/MOVIE/PC/USER).

	USER ADJUSTMENT
	1
	R 128
→.←	G 128
0-11	В 1128
	1280x1024/60Hz
	III → OK EXITMENU

 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz ADJUST i naciśnij przycisk OK.
 Na ekranie wyświetlone zostanie menu USER

Na ekranie wyświetlone zostanie menu USER ADJUSTMENT.

- 2 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz R (czerwony) lub B (niebieski) i naciśnij przycisk OK. Następnie za pomocą przycisków ↓/↑ wyreguluj temperaturę barwową i naciśnij przycisk OK. Ponieważ regulacja temperatury barwowej dokonywana jest poprzez zmniejszanie lub zwiększanie poziomu składowej R i B w odniesieniu do składowej G (green – zielony), poziom składowej G jest stały.
- 3 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz ≤ i naciśnij przycisk OK.

Nowe ustawienie barw zostanie zapisane w pamięci i automatycznie przywołane za każdym razem, gdy wybrana zostanie opcja USER. Na ekranie wyświetlone zostanie menu COLOR.

Zmiana ustawienia gamma (GAMMA)

Istnieje możliwość skojarzenia odcieni barw obrazu na ekranie z pierwotnymi odcieniami kolorów obrazu.

Uwaga

Jeśli w menu COLOR wybrano opcję sRGB, nie ma możliwości dokonywania regulacji w menu CONTRAST, BRIGHTNESS i GAMMA.



- 1 Naciśnij przycisk MENU. Na ekranie zostanie wyświetlone menu główne.
- Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz (PICTURE) i naciśnij przycisk OK. Na ekranie wyświetlone zostanie menu PICTURE.
- 3 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz γ (GAMMA) i naciśnij przycisk OK.
 Na ekranie wyświetlone zostanie menu GAMMA.

- 4 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz żądany tryb i naciśnij przycisk OK.
- Regulacja ostrości (SHARPNESS)

Wyreguluj ustawienia, aby obraz stał się ostrzejszy, itd.

1 Naciśnij przycisk MENU.

Na ekranie zostanie wyświetlone menu główne.

- Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz (PICTURE) i naciśnij przycisk OK. Na ekranie wyświetlone zostanie menu PICTURE.
- 3 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz ①
 (SHARPNESS) i naciśnij przycisk OK.
 Na ekranie wyświetlone zostanie menu SHARPNESS.
- 4 Posługując się przyciskami ↓/↑ ustaw ostrość i naciśnij przycisk OK.
- Menu MODE RESET (przywracanie domyślnych ustawień trybów) ***

Istnieje możliwość przywrócenia domyślnej wartości ustawień.

- 1 Naciśnij przycisk MENU. Na ekranie zostanie wyświetlone menu główne.
- Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz (PICTURE) i naciśnij przycisk OK. Na ekranie wyświetlone zostanie menu PICTURE.
- 3 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz →·· (MODE RESET) i naciśnij przycisk OK. Na ekranie wyświetlone zostanie menu MODE RESET.
- 4 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz żądany tryb i naciśnij przycisk OK.
 - OK: Przywracanie ustawień wszystkich trybów w menu PICTURE do wartości domyślnych.
 - CANCEL: Anulowanie przywrócenia wartości domyślnych i powrót do menu PICTURE.

A Menu SCREEN (tylko analogowy sygnał RGB)

Korzystając z menu SCREEN możesz dokonać regulacji następujących pozycji.

- AUTOADJUST
- PHASE
- PITCH
- H CENTER
- V CENTER
- RESOLUTION
- (tylko SDM-G206W)



Uwaga

Przy odbieraniu cyfrowych sygnałów RGB ze złącza wejściowego DVI-D dla INPUT1, regulacja nie jest konieczna.

Funkcja automatycznej regulacji jakości obrazu

Jeśli monitor odbiera sygnał wejściowy, automatycznie reguluje on pozycję i ostrość obrazu (faza/wielkość plamki) oraz zapewnia, że obraz na ekranie jest wyraźny (str. 19).

Uwagi

- Po uaktywnieniu funkcji automatycznej regulacji jakości obrazu działa tylko przycisk zasilania ^(b).
- Gdy włączona jest ta funkcja obraz może migotać, ale nie świadczy to o nieprawidłowym działaniu. Należy odczekać do zakończenia regulacji.

Jeśli funkcja automatycznej regulacji jakości obrazu monitora nie ustawia optymalnych parametrów obrazu

Można dokonać dalszej automatycznej regulacji jakości obrazu dla bieżącego sygnału wejściowego (Zob. AUTO ADJUST).

Jeśli konieczna jest dalsza regulacja obrazu

Możliwa jest ręczna regulacja ostrości (fazy i wielkości plamki) oraz pozycji obrazu (w poziomie i w pionie).

Parametry te są przechowywane w pamięci i automatycznie przywoływane za każdym razem, gdy monitor odbiera uprzednio dostarczony i zarejestrowany sygnał wejściowy.

Dokonywanie dalszej automatycznej regulacji jakości obrazu dla bieżącego sygnału wejściowego (AUTO ADJUST)

- **1** Naciśnij przycisk MENU. Na ekranie zostanie wyświetlone menu główne.
- 2 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz A (SCREEN) i naciśnij przycisk OK. Na ekranie wyświetlone zostanie menu SCREEN.
- 3 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz AUTO ADJUST i naciśnij przycisk OK. Na ekranie wyświetlone zostanie menu AUTO ADJUST.
- 4 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz ON lub OFF i naciśnij przycisk OK.
 - ON: Wyreguluj odpowiednio fazę, wielkość plamki i pozycję obrazu w poziomie/w pionie dla bieżącego sygnału wejściowego, po czym zapisz ustawienia.

Uwaga

Po włączeniu monitora lub zmianie sygnału wejściowego, funkcja AUTO ADJUST przeprowadza automatyczną regulację,

 OFF: Funkcja AUTO ADJUST jest niedostępna. Uwaga Przy zmianie sygnału wejściowego funkcja AUTO

5 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz ≤ i naciśnij przycisk OK.

ADJUST działa automatycznie.

Powrót do ekranu menu.

Ręczna regulacja ostrości i pozycji obrazu (PITCH/PHASE/H CENTER/V CENTER)

Regulację ostrości obrazu można przeprowadzić w następujący sposób. Regulacja ta jest możliwa, gdy komputer jest podłączony do złącza wejściowego HD15 monitora (analogowy sygnał RGB).

- 1 Ustaw rozdzielczość w komputerze na 1 280×1024 w przypadku SDM-G76D i SDM-G96D lub na 1 680×1050 w przypadku SDM-G206W.
- 2 Włóż płytę CD-ROM.
- 3 Uruchom CD-ROM.
 W systemie operacyjnym Windows Jeżeli działa autoodtwarzanie:
 Wybierz region, język i model, a następnie kliknij Narzędzie do regulacji monitora (UTILITY).
- 4 Kliknij "Adjust" i potwierdź rozdzielczość bieżącą (górna wartość) oraz rozdzielczość zalecaną (dolna wartość), po czym kliknij "Next". Wyświetlony zostanie obraz kontrolny PITCH.
- 5 Naciśnij przycisk MENU. Na ekranie zostanie wyświetlone menu główne.
- 6 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz A (SCREEN) i naciśnij przycisk OK.
 Na ekranie wyświetlone zostanie menu SCREEN.
- 7 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz PITCH i naciśnij przycisk OK.

Na ekranie wyświetlone zostanie menu regulacji PITCH.

8 Naciskaj przyciski ↓/↑, aż do zniknięcia pionowych pasków.

Przy prawidłowym ustawieniu pionowe paski powinny zniknąć.



9 Naciśnij przycisk OK.

Na ekranie zostanie wyświetlone menu główne. Jeśli na całym ekranie widać poziome pasy, wyreguluj PHASE za pomocą następujących procedur.

10 Kliknij "Next".

Wyświetlony zostanie obraz kontrolny PHASE.

11 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz PHASE i naciśnij przycisk OK.

Na ekranie wyświetlone zostanie menu regulacji PHASE.

12 Naciskaj przyciski ↓/↑, aż do zmniejszenia szerokości poziomych pasków.

Paski poziome powinny mieć jak najmniejszą szerokość.



13 Naciśnij przycisk OK.

Na ekranie zostanie wyświetlone menu główne.

14 Kliknij "Next".

Wyświetlony zostanie obraz kontrolny CENTER.

- 15 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz H CENTER lub V CENTER i naciśnij przycisk OK. Na ekranie wyświetlone zostanie menu regulacji H CENTER lub V CENTER.
- 16 Posługując się przyciskami ↓/↑ wyśrodkuj obraz kontrolny na ekranie.

17 Kliknij "Next".

Kliknij "End" lub "ZAKOŃCZ" w celu wyłączenia obrazu kontrolnego.

Jeżeli autoodtwarzanie nie działa:

- Otwórz "Mój Komputer" i prawym klawiszem kilknij ikonę CD-ROM.
 Wybierz "Eksploruj", aby obejrzeć zawartość CD-ROM.
- 2 Otwórz folder [Utility] i wybierz [WINDOWS].
- Uruchom [WIN_UTILITY.EXE]. Zostanie wyświetlony obraz kontrolny. Przejdź do kroku 4.

W systemie operacyjnym Macintosh

- 1 Otwórz napęd CD-ROM.
- 2 Otwórz folder [Utility] i wybierz [MAC].
- 3 Otwórz [MAC UTILITY] i uruchom [MAC_CLASSIC_UTILITY] lub [MAC_OSX_UTILITY]. Zostanie wyświetlony obraz kontrolny. Przejdź do kroku 4.
- **4** Naciśnij przycisk MENU. Na ekranie zostanie wyświetlone menu główne.
- 5 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz A (SCREEN) i naciśnij przycisk OK. Na ekranie wyświetlone zostanie menu SCREEN.
- 6 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz PHASE i naciśnij przycisk OK.

Na ekranie wyświetlone zostanie menu regulacji PHASE.

7 Naciskaj przyciski ↓/↑, aż do zmniejszenia szerokości poziomych pasków.

Paski poziome powinny mieć jak najmniejszą szerokość.



8 Naciśnij przycisk OK.

Na ekranie zostanie wyświetlone menu główne. Jeśli na całym ekranie widać pionowe pasy, wyreguluj PITCH za pomocą następujących procedur.

9 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz PITCH i naciśnij przycisk OK.

Na ekranie wyświetlone zostanie menu regulacji PITCH.

10 Naciskaj przyciski ↓/↑, aż do zniknięcia pionowych pasków.

Przy prawidłowym ustawieniu pionowe paski powinny zniknąć.



11 Naciśnij przycisk OK.

Na ekranie zostanie wyświetlone menu główne.

- 12 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz H CENTER lub V CENTER i naciśnij przycisk OK. Na ekranie wyświetlone zostanie menu regulacji H CENTER lub V CENTER.
- 13 Posługując się przyciskami ↓/↑ wyśrodkuj obraz kontrolny na ekranie.
- 14 Kliknij "END" na ekranie, aby wyłączyć obraz kontrolny.

Ustawianie właściwej rozdzielczości monitora (RESOLUTION) (jedynie dla SDM-G206W)

Sygnał wyjściowy z komputera może być ignorowany, co oznacza, że wybrane zostało domyślne ustawienie rozdzielczości monitora. W takim wypadku, w menu SCREEN wybrana zostaje rozdzielczość inna niż wprowadzana z komputera. Funkcja ta umożliwia wybranie prawidłowego ustawienia w menu SCREEN.

1 Naciśnij przycisk MENU.

Na ekranie wyświetlone zostanie menu główne.

2 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz A (SCREEN) i naciśnij przycisk OK. Na ekranie wyświetlone zostanie menu SCREEN. 3 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz funkcję RESOLUTION i naciśnij przycisk OK. Na ekranie wyświetlone zostanie menu RESOLUTION.



4 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz żądaną rozdzielczość monitora i naciśnij przycisk OK.

Menu ZOOM (jedynie dla SDM-G206W)

Monitor jest tak skonfigurowany, aby przy ustawieniu domyślnym (FULL) wyświetlać obraz na całym ekranie, niezależnie od trybu lub rozdzielczości obrazu. Można także wyświetlić obraz w rzeczywistych proporcjach lub rozdzielczości.

Ustawienia w menu ZOOM można skonfigurować dla bieżącego sygnału wejściowego, a także dla innych sygnałów wejściowych.



- 1 Naciśnij przycisk MENU. Na ekranie pojawi się menu główne.
- 2 Naciskaj przyciski ↓/↑, aby wybrać ⊕ (ZOOM), po czym naciśnij przycisk OK.
 Na ekranie pojawi się menu ZOOM.
- 3 Naciskaj przyciski ↓/↑, aby wybrać żądany tryb, po czym naciśnij przycisk OK.
 - FULL (ustawienie domyślne): sygnał wejściowy jest wyświetlany na całym ekranie, niezależnie od trybu lub rozdzielczości obrazu.
 - NORMAL: Sygnał wejściowy wyświetlany jest na ekranie z rzeczywistymi proporcjami. Dlatego też po prawej i lewej stronie obrazu pojawić się mogą czarne pasy, w zależności od sygnału. W zależności od taktowania sygnału, menu ZOOM może być niedostępne.
 - REAL: sygnał wejściowy jest wyświetlany w rzeczywistej rozdzielczości; sygnały o rozdzielczości do 1 680 × 1 050 są wyświetlane na środku ekranu i otoczone czarną ramką. W zależności od taktowania sygnału, menu ZOOM może być niedostępne.

Uwaga

W przypadku sygnałów o rozdzielczości 1 $680\times1\,050,$ wymienione ustawienia są niedostępne. Obraz jest wyświetlany na całym ekranie.

■ Menu MENU POSITION

Możesz zmienić położenie menu, jeśli zasłania ono obraz na ekranie.



- 1 Naciśnij przycisk MENU. Na ekranie zostanie wyświetlone menu główne.
- 2 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz ⊡ (MENU POSITION) i naciśnij przycisk OK. Na ekranie wyświetlone zostanie menu MENU

POSITION.

3 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz żądaną pozycję i naciśnij przycisk OK.
 Dostępne są trzy położenia menu u góry ekranu, u dołu i w środku ekranu.

➡ Menu INPUT SENSING

Gdy wybrana zostanie opcja AUTO ON w menu INPUT SENSING, monitor automatycznie wykrywa sygnał wejściowy dostarczany przez terminal i automatycznie zmienia sygnał wejściowy przed przejściem monitora w tryb oszczędzania energii.



1 Naciśnij przycisk MENU.

Na ekranie zostanie wyświetlone menu główne.

2 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz → (INPUT SENSING) i naciśnij przycisk OK. Na ekranie wyświetlone zostanie menu INPUT SENSING.

- 3 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz żądany tryb i naciśnij przycisk OK.
 - AUTO ON: Jeśli z wybranego terminalu nie jest dostarczany sygnał wejściowy lub jeśli z terminalu wybranego przy pomocy przycisku INPUT na monitorze nie jest dostarczany sygnał, pojawi się komunikat ekranowy (str. 20) i monitor sprawdzi, czy sygnał wejściowy jest dostarczany z innego terminalu, w celu dokonania automatycznej zmiany wejścia. Jeśli sygnał wejściowy zostanie zmieniony, w lewym górnym rogu ekranu wyświetlony zostanie wybrany terminal wejściowy. Jeśli sygnał wejściowy pie jest

Jeśli sygnał wejściowy nie jest dostarczany, monitor automatycznie przejdzie w tryb oszczedzania energii.

• AUTO OFF: Sygnał wejściowy nie będzie zmieniany automatycznie. Naciśnij przycisk INPUT w celu zmiany wejścia.

Menu LANGUAGE

Istnieje możliwość zmiany języka, w którym wyświetlane są menu i komunikaty na ekranie monitora.



1 Naciśnij przycisk MENU.

Na ekranie zostanie wyświetlone menu główne.

- Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz (LANGUAGE) i naciśnij przycisk OK.
 Na ekranie wyświetlone zostanie menu LANGUAGE.
- 3 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz język i naciśnij przycisk OK.
 - ENGLISH: angielski
 - FRANÇAIS: francuski
 - DEUTSCH: niemiecki
 - ESPAÑOL: hiszpański
 - ITALIANO: włoski
 - NEDERLANDS: holenderski
 - SVENSKA: szwedzki
 - РУССКИЙ: rosyjski
 - 日本語: japoński
 - •中文: chiński

→・・ Menu RESET (przywracanie wartości domyślnych ustawień)

Istnieje możliwość przywrócenia domyślnej wartości ustawień.



- 1 Naciśnij przycisk MENU. Na ekranie zostanie wyświetlone menu główne.
- 2 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz →·· (RESET) i naciśnij przycisk OK.

Na ekranie wyświetlone zostanie menu RESET.

- 3 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz żądany tryb i naciśnij przycisk OK.
 - OK: Aby przywrócić wszystkie ustawienia do wartości domyślnych. Przy czym nie można w ten sposób przywrócić domyślnej wartości ustawienia ALANGUAGE.
 - CANCEL: Aby anulować przywrócenie wartości domyślnych i powrócić do ekranu menu.

Om Menu MENU LOCK

Istnieje możliwość zablokowania przycisków w celu uniknięcia niepożądanych zmian.



1 Naciśnij przycisk MENU.

Na ekranie zostanie wyświetlone menu główne.

 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz Om (MENU LOCK) i naciśnij przycisk OK.
 Na ekranie wyświetlone zostanie menu MENU LOCK.

Na ekranie wyswietione zostanie menu MENU LOCK

- 3 Posługując się przyciskami ↓/↑ wybierz ON lub OFF.
 - ON: Aktywny będzie tylko przycisk zasilania ⁽¹⁾ oraz przycisk MENU. Przy próbie wykonania jakiejkolwiek czynności, na ekranie pojawi się symbol On. Jeśli funkcja On MENU LOCK została włączona (ON), można wybrać tylko to menu.
 - OFF: On MENU LOCK jest wyłączona (OFF).

Dane techniczne

Funkcja oszczędzania energii

Niniejszy monitor spełnia wytyczne dotyczące oszczędzania energii określone przez normy VESA, ENERGY STAR oraz NUTEK. Jeśli monitor jest podłączony do komputera lub graficznej karty wideo zgodnej ze standardem DPMS (Display Power Management Standard) dla sygnału analogowego lub standardem DMPM (DVI Digital Monitor Power Management) dla sygnału cyfrowego, automatycznie ograniczy on pobór mocy, w sposób przedstawiony poniżej.

SDM-G76D

•=•=		
Tryb zasilania	Pobór mocy	Wskaźnik zasilania 🖰
normalna praca urządzenia	45 W (maks.)	zielony
aktywny wył.* (uśpienie)**	1,0 W (maks.)	pomarańczowy
zasilanie wył.	1,0 W (maks.)	wyłączony

SDM-G96D

Tryb zasilania	Pobór mocy	Wskaźnik zasilania 🖰
normalna praca urządzenia	48 W (maks.)	zielony
aktywny wył.* (uśpienie)**	1,0 W (maks.)	pomarańczowy
zasilanie wył.	1,0 W (maks.)	wyłączony

SDM-G206W

Tryb zasilania	Pobór mocy	Wskaźnik zasilania 🖰
normalna praca urządzenia	70 W (maks.)	zielony
aktywny wył.* (uśpienie)**	1,0 W (maks.)	pomarańczowy
zasilanie wył.	1,0 W (maks.)	wyłączony

* Gdy komputer wejdzie w tryb "aktywny wyłączony", sygnał wejściowy jest odcinany i na ekranie pojawia się komunikat NO INPUT SIGNAL. Po 5 sekundach monitor przechodzi w tryb oszczędzania energii.

** "Uśpienie" to tryb oszczędzania energii określony przez Agencję Ochrony Środowiska.

Funkcja automatycznej regulacji jakości obrazu (tylko analogowy sygnał RGB)

Jeśli monitor odbiera sygnał wejściowy, automatycznie reguluje on pozycję i ostrość obrazu (faza/wielkość plamki) oraz zapewnia, że obraz na ekranie jest wyraźny.

Tryb ustawień fabrycznych

Gdy monitor odbiera sygnał wejściowy, jest on automatycznie dopasowywany do jednego z trybów ustawień fabrycznych przechowywanych w pamięci monitora tak, aby zapewnić wysoką jakość obrazu w centralnej części ekranu. Jeśli sygnał wejściowy odpowiada trybowi ustawień fabrycznych, obraz automatycznie pojawia się na ekranie z właściwą regulacją domyślną.

Jeśli sygnały wejściowe nie odpowiadają żadnemu z trybów ustawień fabrycznych

Jeśli monitor odbiera sygnał wejściowy, który odbiega od domyślnych trybów, uruchamiana jest funkcja automatycznej regulacji jakości obrazu, która zapewnia zawsze wyraźny obraz (w ramach poniższych zakresów częstotliwości monitora): Częstotliwość pozioma:

28–80 kHz (SDM-G76D/SDM-G96D) 28–81 kHz (SDM-G206W)

Częstotliwość pionowa:

56–75 Hz (SDM-G76D/SDM-G96D) 56–75 Hz (<1 680 × 1 050), 56–60 Hz (=1 680 × 1 050) (SDM-G206W)

Co za tym idzie, gdy monitor odbiera sygnały wejściowe, które nie odpowiadają żadnemu z trybów ustawień fabrycznych, wyświetlenie obrazu na ekranie może potrwać dłużej niż zwykle. Dane te są automatycznie przechowywane w pamięci, więc następnym razem, gdy monitor odbierze taki sygnał, będzie on funkcjonował tak, jak w przypadku sygnału odpowiadającego trybom ustawień fabrycznych.

Ręczna regulacja fazy, wielkości plamki i pozycji obrazu gdy wybrana jest opcja OFF funkcji AUTO ADJUST

W przypadku niektórych sygnałów wejściowych funkcja automatycznej regulacji obrazu może okazać się niewystarczająca do odpowiedniego ustawienia pozycji obrazu, fazy czy wielkości plamki. W takim przypadku należy wyregulować te parametry ręcznie (str. 15). Parametry ustawiane ręcznie są zapisywane w pamięci jako tryby użytkownika i automatycznie wywoływane za każdym razem, gdy monitor odbierze te same sygnały wejściowe.

Uwagi

- Po uaktywnieniu funkcji automatycznej regulacji jakości obrazu działa tylko przycisk zasilania ⁽⁾.
- Gdy włączona jest ta funkcja obraz może migotać, ale nie świadczy to o nieprawidłowym działaniu. Należy odczekać do zakończenia regulacji.

Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z serwisem technicznym należy zapoznać się z treścią tego rozdziału.

Komunikaty ekranowe

W przypadku problemów z sygnałem wejściowym na ekranie wyświetlany jest jeden z poniższych komunikatów. Aby rozwiązać problem, patrz "Objawy i działania zaradcze" na stronie 21.

Jeśli na ekranie pojawi się komunikat OUT OF RANGE

Oznacza to, że sygnał wejściowy nie jest obsługiwany przez monitor. Sprawdź następujące elementy.



Jeśli wyświetlany jest komunikat "xxx.x kHz/ xxx Hz"

Oznacza to, że pozioma lub pionowa częstotliwość nie jest obsługiwana przez monitor.

Cyfry wskazują poziome oraz pionowe częstotliwości bieżącego sygnału wejściowego.

Jeśli wyświetlony zostanie komunikat "RESOLUTION > 1 280 × 1 024" (SDM-G76D/SDM-G96D)

Oznacza to, że rozdzielczość nie jest obsługiwana przez monitor (1 280×1 024 lub mniej).

Jeśli wyświetlony zostanie komunikat "RESOLUTION > 1 680 × 1 050" (SDM-G206W)

Oznacza to, że rozdzielczość nie jest obsługiwana przez monitor (1680×1050 lub mniej).

Jeśli na ekranie wyświetlany jest komunikat NO INPUT SIGNAL

Oznacza to, że brak sygnału na wejściu monitora.

Przykład



GO TO POWER SAVE

Po ok. 5 sekundach od wyświetlenia komunikatu monitor przejdzie w tryb oszczędzania energii.

Jeśli na ekranie wyświetlany jest komunikat CABLE DISCONNECTED

Oznacza to, że kabel sygnałowy wideo został odłączony.

Przykład
INFORMATION
CABLE DISCONNECTED INPUT1:DVI-D GO TO POWER SAVE

GO TO POWER SAVE

Po ok. 45 sekundach od wyświetlenia komunikatu monitor przejdzie w tryb oszczędzania energii.

Objawy i działania zaradcze

Jeśli przyczyną problemu jest podłączony komputer lub inne urządzenie, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.

bjaw	Elementy wymagające sprawdzenia	
rak obrazu		
Jeśli wskaźnik zasilania 🖰 nie świeci się po podłączeniu kabla zasilania lub jeśli wskaźnik zasilania 🖒 nie zapala się po naciśnięciu przycisku zasilania	• Sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony.	
Jeśli na ekranie wyświetlany jest komunikat "CABLE DISCONNECTED"	 Sprawdź, czy kabel sygnałowy wideo jest prawidłowo podłączony i czy wszystkie wtyczki są mocno osadzone w gniazdach (str. 8). Sprawdź, czy wtyki złącza wejścia wideo nie są powyginane lub wepchnięte do wewnątrz. Sprawdź, czy prawidłowo wybrano ustawienie wyboru wejścia (str. 10). Podłączony został inny kabel sygnałowy wideo niż ten, który został dostarczony wraz z monitorem. Jeśli podłączony zostanie inny kabel sygnałowy wideo niż dostarczony z urządzeniem, przed przejściem w tryb oszczędzania energii na ekranie może pojawić się komunikat "CABLE DISCONNECTED". Nie świadczy to o nieprawidłowym działaniu urządzenia. 	
Jeśli na ekranie pojawi się komunikat "NO INPUT SIGNAL" lub wskaźnik zasilania ⊕ zmieni kolor na pomarańczowy	 Sprawdź, czy kabel sygnałowy wideo jest prawidłowo podłączony i czy wszystkie wtyczki są mocno osadzone w gniazdach (str. 8). Sprawdź, czy wtyki złącza wejścia wideo nie są powyginane lub wepchnięte do wewnątrz. Sprawdź, czy prawidłowo wybrano ustawienie wyboru wejścia (str. 10). Problem spowodowany przez podłączony komputer lub inne urządzenie, którego przyczyna nie jest zależna od monitora Komputer znajduje się w trybie oszczędzania energii. Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą. Sprawdź, czy karta graficzna jest prawidłowo zainstalowana. Wymień kartę graficzną na korzystającą z najnowszego sterownika. Lub dopasuj kartę graficzną do aktualnie używanego systemu operacyjnego. W przypadku korzystania z laptopa, dla sygnału wyjścia komputera wybierz wyjście wideo (szczegółowe informacje dotyczące ustawienia wyjścia wideo można uzyskać u producenta komputera). Sprawdź, czy włączone jest zasilanie komputera. 	
Jeśli na ekranie pojawi się komunikat "OUT OF RANGE"	 Problem spowodowany przez podłączony komputer lub inne urządzenie, którego przyczyna nie jest zależna od monitora Sprawdź, czy zakres częstotliwości wideo mieści się w zakresie określonym dla monitora. Jeśli podłączony monitor zastąpił poprzednie urządzenie, podłącz je ponownie i dostosuj ustawienia karty graficznej do poniższych zakresów. Częstotliwość pozioma: 28–80 kHz (analogowy sygnał RGB), 28–64 kHz (cyfrowy sygnał RGB) (SDM-G76D/SDM-G96D) 28–81 kHz (analogowy sygnał RGB), 28–66 kHz (cyfrowy sygnał RGB) (SDM-G706D/SDM-G96D) Częstotliwość pionowa: 56–75 Hz (analogowy sygnał RGB), 60 Hz (cyfrowy sygnał RGB) (SDM-G76D/SDM-G96D) 56–75 Hz (S6–60 Hz (=1 680 × 1 050 analogowy sygnał RGB), 56–60 Hz (=1 680 × 1 050 analogowy sygnal RGB) (SDM-G206W) Rozdzielczość: 1 280 × 1 024 lub mniej (SDM-G206W) Uruchom system operacyjny w trybie bezpiecznym i uruchom ponownie komputer po ustawieniu rozdzielczości. Ustawienie trybu bezpiecznego różni się w zależności od systemu operacyjnego. Szczegółowe informacje można uzyskać u producenta komputera 	

Objaw	Elementy wymagające sprawdzenia
Jeśli użytkownik korzysta z systemu Windows i zastąpił opisywanym monitorem poprzedni	• Jeśli opisywanym monitorem został zastąpiony stary monitor, podłącz go ponownie i wykonaj następujące czynności. Wybierz "SONY" z listy "Producenci" i wybierz "SDM-G76D", "SDM-G96D" lub "SDM-G206W" z listy "Modele" w oknie wyboru urządzenia Windows. Jeśli nazwa modelu nie figuruje na liście modeli, skorzystaj z funkcji "Plug & Play".
Jeśli użytkownik korzysta z systemu Macintosh	• W przypadku korzystania z przejściówki (nie wchodzi w skład zestawu) sprawdź, czy przejściówka i kabel sygnałowy wideo zostały poprawnie podłaczone.
Migotanie, skoki, osovlacje lub	• Wyraguluj wielkość plamki i faze (tylko analogowy sygnał PGP) (str. 15)
zakłócenia obrazu	 Wyregardy werkose prankt razę (tyrko analogowy sygnar ROD) (str. 15). Spróbuj podłączyć monitor do innego gniazda sieciowego, a w miarę możliwości do innego obwodu.
	 Problem spowodowany przez podłączony komputer lub inne urządzenie, którego przyczyna nie jest zależna od monitora Zapoznaj się z instrukcją obsługi karty graficznej w celu uzyskania informacji na temat ustawień monitora. Upewnij się, że tryb graficzny (VESA, Macintosh 19" kolor, itd.) oraz częstotliwość sygnału wejściowego są obsługiwane przez ten monitor. Nawet jeśli częstotliwość mieści się w odpowiednim zakresie, impuls synchronizujący niektórych kart graficznych może być zbyt wąski, aby monitor mógł pomyślnie dokonać synchronizacji. Zmień częstotliwość odświeżania komputera (częstotliwość pionowa) w celu uzyskania najlepszej jakości obrazu.
Obraz jest rozmyty	 Wyreguluj jasność i kontrast (str. 12). Wyreguluj wielkość plamki i fazę (tylko analogowy sygnał RGB) (str. 15).
	 Problem spowodowany przez podłączony komputer lub inne urządzenie, którego przyczyna nie jest zależna od monitora Ustaw rozdzielczość w komputerze na SXGA (1 280 × 1 024) w przypadku SDM-G76D i SDM-G96D lub na WSXGA+ (1 680 × 1 050) w przypadku SDM-G206W.
Występuje zjawisko powidoku	 Usuń przedłużacze kabla wideo i/lub przełączniki. Sprawdź, czy wszystkie wtyczki są mocno osadzone w gniazdach.
Rozmiar oraz wypośrodkowanie obrazu są nie poprawne (tylko analogowy sygnał RGB)	 Wyreguluj wielkość plamki i fazę (str. 15). Wyreguluj pozycję obrazu (str. 15). Zwróć uwagę, że niektóre tryby wideo nie wypełniają całego ekranu.
Obraz jest rozciągnięty w pionie lub wygląda nienaturalnie.	• Ustaw maksymalną rozdzielczość ekranu komputera. (tylko SDM-G206W)
Obraz jest zbyt mały	 Problem spowodowany przez podłączony komputer lub inne urządzenie, którego przyczyna nie jest zależna od monitora Ustaw rozdzielczość w komputerze na SXGA (1 280 × 1 024) w przypadku SDM-G76D i SDM-G96D lub na WSXGA+ (1 680 × 1 050) w przypadku SDM-G206W.
Obraz jest ciemny	 Wyreguluj jasność obrazu (str. 12). Wyreguluj podświetlenie obrazu (str. 12). Ekran zostaje w pełni rozjaśniony kilka minut po włączeniu monitora.
Widoczne są faliste lub eliptyczne wzory (mora)	• Wyreguluj wielkość plamki i fazę (tylko analogowy sygnał RGB) (str. 15).
Kolor nie jest jednolity	• Wyreguluj wielkość plamki i fazę (tylko analogowy sygnał RGB) (str. 15).
Biel jest przebarwiona	• Wyreguluj temperature barwowa (str. 13).
Przyciski monitora nie działają (na ekranie pojawia się symbol Οπ)	 Jeśli funkcja MENU LOCK ustawiona jest włączona (ON), zmień ustawienie na OFF (str. 18).
Monitor po chwili wyłącza się	 Problem spowodowany przez podłączony komputer lub inne urządzenie, którego przyczyna nie jest zależna od monitora Wyłącz ustawienie oszczędzania energii w komputerze.
Rozdzielczość wyświetlona na ekranie menu jest niewłaściwa.	• W zależności od ustawienia karty graficznej rozdzielczość wyświetlona na ekranie menu może różnić się od rozdzielczości ustawionej w komputerze.
Rozdzielczość nie odpowiada sygnałowi odbieranemu z komputera.	• Możesz zmienić rozdzielczość ekranu (tylko SDM-G206W) (strona 16).

Objaw	Elementy wymagające sprawdzenia
Menu ZOOM jest niedostępne.	 W zależności od taktowania sygnału, menu ZOOM może być niedostępne
REAL jest niedostępny.	(tylko SDM-G206W) (strona 16).

Jeśli nie udało się wyeliminować któregoś z problemów, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Sony i podaj następujące informacje:

- nazwę modelu: SDM-G76D, SDM-G96D lub SDM-G206W
- numer seryjny;
- szczegółowy opis problemu;
- datę zakupu;
- nazwę i dane techniczne użytkowanego komputera oraz karty graficznej.

Specyfikacje

SDM-G76D

Panel ciekłokrystaliczny	Typ panelu: Aktywna matryca a-Si TFT
	Rozmiar obrazu: 17,0 cali
Format sygnału wejściow	lego
	Częstotliwość robocza RGB*
	Pozioma: 28-80 kHz (analogowy
	sygnał RGB)
	28–64 kHz (cyfrowy
	sygnał RGB)
	Pionowa: 56–75 Hz (analogowy
	sygnał RGB)
	60 Hz (cyfrowy sygnał
	RGB)
Rozdzielczość	Pozioma: Maks. 1 280 punktów
	Pionowa: Maks. 1 024 wiersze
Poziomy sygnału wejścio	wego
	Analogowy sygnał wideo RGB
	0,7 Vp-p, 75 Ω, dodatni
	sygnał SYNC (synchronizacji)
	poziom TTL, 2,2 k Ω ,
	dodatni lub ujemny
	(Oddzielnie pozioma i
	pionowa)
	Cyfrowy sygnał RGB (DVI):
	TMDS (jeden kanał
	przesyłowy)
Wymagania mocy	100–240 V, 50–60 Hz,
	Maks. 1,0 A
Temperatura pracy	5–35 °C
Rozmiary (szerokość/wy	sokość/długość)
	Wyświetlacz (wyprostowany):
	Około 383,5 × 404,5 × 163 mm
	$(15^{1}/8 \times 16 \times 6^{1}/2 \text{ cala})$
Waga	Około 5,1 kg (11 lb 3 ′/8 oz)
Plug & Play	DDC2B
Dołączone elementy	Zob. str. 8

SDM-G96D

Panel ciekłokrystaliczny	Typ panelu: Aktywna matryca a-Si TFT
	Rozmiar obrazu: 19,0 cali
Format sygnału wejściow	vego
	Częstotliwość robocza RGB*
	Pozioma: 28–80 kHz (analogowy
	sygnał RGB)
	28–64 kHz (cyfrowy
	sygnał RGB)
	Pionowa: 56–75 Hz (analogowy
	sygnał RGB)
	60 Hz (cyfrowy sygnał
	RGB)
Rozdzielczość	Pozioma: Maks. 1 280 punktów
	Pionowa: Maks. 1 024 wiersze
Poziomy sygnału wejściowego	
	Analogowy sygnał wideo RGB
	0,7 Vp-p, 75 Ω, dodatni
	sygnał SYNC (synchronizacji)
	poziom TTL, 2,2 k Ω ,
	dodatni lub ujemny
	(Oddzielnie pozioma i
	pionowa)
	Cyfrowy sygnał RGB (DVI):
	TMDS (jeden kanał
	przesyłowy)
Wymagania mocy	100–240 V, 50–60 Hz,
	Maks. 1,0 A
Temperatura pracy	5–35 °C
Rozmiary (szerokość/wy	sokość/długość)
	Wyświetlacz (wyprostowany):
	Około 422,5 \times 435,5 \times 163 mm
	$(16^{-3}/4 \times 17^{-1}/4 \times 6^{-1}/2 \text{ cala})$
Waga	Około 5,6 kg (12 lb 5 ½ oz)
Plug & Play	DDC2B
Dołączone elementy	Zob. str. 8

* Zalecane warunki taktowania w poziomie i w pionie

- Minimalna szerokość impulsu synchronizacji poziomej powinna być większa niż 4,8% całkowitego czasu poziomego lub 0,8 µs, w zależności od tego, która wartość jest większa.
- Szerokość impulsu wygaszania poziomego powinna być większa niż 2,5 μs.
- Szerokość impulsu wygaszania pionowego powinna być większa niż 450 μs.

Projekt oraz specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

SDM-G206W

Panel ciekłokrystaliczny	Typ panelu: Aktywna matryca a-Si TFT	
	Rozmiar obrazu: 20,1 cali	
Format sygnału wejściowego		
	Częstotliwość robocza RGB*	
	Pozioma: 28–81 kHz (analogowy	
	sygnał RGB)	
	28–66 kHz (cyfrowy	
	sygnał RGB)	
	Pionowa: 56–75 Hz (<1 680 × 1 050	
	analogowy sygnał RGB)	
	56–60 Hz (=1 680 × 1 050	
	analogowy sygnal RGB)	
	60 Hz (cyfrowy sygnał	
	RGB)	
Rozdzielczość	Pozioma: Maks. 1 680 punktów	
	Pionowa: Maks. 1 050 wiersze	
Poziomy sygnału wejściowego		
	Analogowy sygnał wideo RGB	
	0,7 Vp-p, 75 Ω, dodatni	
	sygnał SYNC (synchronizacji)	
	poziom TTL, 2,2 k Ω ,	
	dodatni lub ujemny	
	(Oddzielnie pozioma i	
	pionowa)	
	Cyfrowy sygnał RGB (DVI):	
	TMDS (jeden kanał	
	przesyłowy)	
Wymagania mocy	100–240 V, 50–60 Hz,	
	Maks. 1,5 A	
Temperatura pracy	5–35 °C	
Rozmiary (szerokość/wy	sokość/długość)	
	Wyświetlacz (wyprostowany):	
	Około 485,5 × 410 × 178 mm	
	$(19^{1}/8 \times 16^{1}/8 \times 7 \text{ cala})$	
Waga	Około 5,2 kg (11 lb. 7 ³ /8 oz.)	
Plug & Play	DDC2B	
Dołączone elementy	Zob. str. 8	

* Zalecane warunki taktowania w poziomie i w pionie

- Minimalna szerokość impulsu synchronizacji poziomej powinna być większa niż 4,8% całkowitego czasu poziomego lub 0,8 μs, w zależności od tego, która wartość jest większa.
- Szerokość impulsu wygaszania poziomego powinna być większa niż 2,5 μs.
- Szerokość impulsu wygaszania pionowego powinna być większa niż 450 µs.

Projekt oraz specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

(SI)

SONY_®

TFT LCD Color Computer Display

Navodila za uporabo

SDM-G76D SDM-G96D SDM-G206W

© 2006 Sony Corporation

Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the unit. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your dealer regarding this product. Model No._____ Serial No._____

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Dangerously high voltages are present inside the unit. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
- that to which the receiver is connected. – Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y evitar daños, por favor, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo.

If you have any questions about this product, you may call; Sony Customer Information Services Center 1-800-222-7669 or <u>http://www.sony.com/</u>

Declaration of Conformity

Trade Name:	SONY
Model:	SDM-G76D
	SDM-G96D
	SDM-G206W
Responsible Party:	Sony Electronics Inc.
Address:	16530 Via Esprillo,
	San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone Number:	858-942-2230

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTICE

This notice is applicable for USA/Canada only. If shipped to USA/Canada, install only a UL LISTED/CSA LABELLED power supply cord meeting the following specifications:

SPECIFICATIONS

Plug Type	Nema-Plug 5-15p
Cord	Type SVT or SJT, minimum 3 × 18 AWG
Length	Maximum 15 feet
Rating	Minimum 7 A, 125 V

NOTICE

Cette notice s'applique aux Etats-Unis et au Canada uniquement.

Si cet appareil est exporté aux Etats-Unis ou au Canada, utiliser le cordon d'alimentation portant la mention UL LISTED/CSA LABELLED et remplissant les conditions suivantes: SPECIFICATIONS

Type de fiche Cordon Longueur Tension

Fiche Nema 5-15 broches
 Type SVT ou SJT, minimum 3 × 18 AWG
 Maximum 15 pieds
 Minimum 7 A, 125 V





As an ENERGY STAR Partner, Sony Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

(SDM-G76D/SDM-G96D only)

Kazalo

a	stavitev
	Korak 1: Uporabite podstavek
	Korak 2: Prikliučite monitor na vaš računalnik
	Korak 3: Prikliučitev napajalnega kabla
	Korak 4: Zaščita kabla
	Korak 5: Vklop monitorja in računalnika
	Nastavitev naklona
	Izbira vhodnega signala (tipka INPUT)
'i	lagoditev monitorja1
	Pomikanje po meniju1
	Nastavitev slike MODE (PICTURE MODE)1
	Meni slike - PICTURE12
	👫 SCREEN meni (samo analogni RGB signal)14
	😔 ZOOM meni (samo za SDM-G206W)16
	► INPUT SENSING meni
	🖸 LANGUAGE meni
	→·· RESET meni (povrnitev nastavitev v prvotno stanje)1
	O MENU LOCK meni
el	nnične značilnosti18
	Funkcija varčevanja energije
	Funkcija samodejne nastavitve kakovosti slike
	(samo analogni RGB signal)
d	pravljanje napak19
	Sporočila na zaslonu
	Simptomi težav in njihovo odpravljanje2

- Macintosh je blagovna znamka Apple Computer, Inc., registrirana v ZDA in drugih državah.
- Windows[®] je blagovna znamka Microsoft Corporation, registrirana v ZDA in drugih državah.
- VESA in DDC[™] sta blagovni znamki Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR[®] je v ZDA registrirana blagovna znamka.
- Adobe in Acrobat sta blagovni znamki Adobe Systems Incorporated.
- Vsa druga imena proizvodov, omenjenih v tem besedilu, so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke ustreznih podjetij.
- Nadalje, »™« in »®« v tem priročniku nista vedno omenjena.

Pozor

Opozorilo glede omrežnih priključkov

 Uporabite priloženi napajalni kabel. Če uporabite drugi kabel, se prepričajte, da ustreza lokalnemu omrežju.
 Za uporabnike v ZDA

V primeru, da ne boste uporabljali predpisanega kabla, potem monitor ne bo ustrezal obveznim standardom FCC.

Za uporabnike v Veliki Britaniji

Če uporabljate monitor v Veliki Britaniji, se prepričajte, da uporabljate ustrezni napajalni kabel za Veliko Britanijo.

Primeri raznih vrst vtikačev



Oprema naj bo nameščena blizu lahko dostopne vtičnice.

Namestitev

Ne nameščajte in ne puščajte monitorja:

- Na mestih, ki so izpostavljena izjemnim temperaturam, npr. blizu radiatorja, ogrevanja ali neposredno na soncu. Izpostavljajte monitorja izjemnim temperaturam, kot npr. v avtomobilih, parkiranih neposredno na soncu ali blizu ogrevanja, lahko povzročijo deformacije ohišja ali nepravilno delovanje.
- Na mestih izpostavljenih mehanskim vibracijam ali sunkom.
- V bližini opreme, ki proizvaja močna magnetna polja, kot so TV ali razni drugi gospodinjski aparati.
- Na krajih, kjer so pretirane količine prahu, umazanije ali peska, npr. blizu odprtega okna ali izhoda na prosto. Če monitor začasno postavite na prosto, zagotovite ustrezno zaščito proti prahu in umazaniji v zraku. V nasprotnem primeru lahko pride do napak pri delovanju.

Pazite, da se ne dotaknete prezračevalnih rež na zgornjem delu hrbtne strani prikazovalnika, saj se segrevajo.

Napravo namestite na ravno površino. Ne nameščajte na neravne površine, kot so npr. robovi mize. Če del naprave ni nameščen na ravni podlagi, se lahko poškoduje, ali se zgodi nesreča.

Prezračevanje

Odprtine na zgornjih in spodnjih delih so namenjene za nujno potrebno prezračevanje. Da boste zagotovili učinkovito delo sistema in ga zaščitili pred pregrevanjem, te odprtine ne smejo biti pokrite ali blokirane. Prezračevanje ne sme biti ovirano zaradi prekritih odprtin z različnimi predmeti, kot so npr. časopis, namizni prt, zavese itd.

Ravnanje z LCD zaslonom

- Ne izpostavljajte LCD zaslona soncu, ker ga sončni žarki lahko poškodujejo. Bodite pozorni, kadar postavljate zaslon v bližino okna.
- Ne pritiskajte in ne praskajte po LCD zaslonu. Ne postavljajte težkih predmetov na LCD zaslon. To lahko povzroči, da zaslon izgubi enakost ali pa pride do napake na LCD plošči.

- Če monitor uporabljate v hladnem prostoru, se na zaslonu lahko pojavijo ostanki slike. To ni napaka v delovanju. Zaslon bo deloval normalno, takoj ko se temperatura dvigne na običajne delovne pogoje.
- Če je dolgo časa prikazana enaka slika se lahko zgodi, da se nekaj časa lahko pojavljajo ostanki te slike. Ostanki slike bodo počasi izginili.
- Med delovanje se ogreje LCD plošča. To ni napaka v delovanju.

Opomba glede zaslona - LCD (Liquid Crystal Display)

Prosimo upoštevajte, da je LCD zaslon izdelan z visoko-kvalitetno tehnologijo. Lahko se dogodi, da se na LCD zaslonu trajno pojavijo temne ali svetle točke (rdeče, modre ali zelene), nepravilni barvni ali pa svetli pasovi. To ni napaka v delovanju. (Efektivne točke: več kot 99,99%)

Vzdrževanje

- Pred pričetkom čiščenja monitorja, odstranite napajalni kabel iz vtičnice.
- LCD zaslon očistite z mehko krpo. Če uporabljate tekočino za čiščenje stekla, ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo anti-statične raztopine ali podobne dodatke, ker ti lahko opraskajo premaz LCD zaslona.
- Čistite ohišje, ploščo in upravljalni del z mehko krpo, rahlo navlaženo z blago raztopino detergenta. Ne uporabljajte hrapavih blazinic, zrnatih praškov ali raztopin, kot sta alkohol in bencin.
- Ne drgnite, ne dotikajte se in ne trkajte po površini zaslona z ostrimi ali hrapavimi predmeti, kot so kemični svinčniki ali izvijači. Tak stik lahko povzroči praske na slikovni cevi.
- Upoštevajte, da se kakovost materiala ali premaza LCD zaslona lahko poslabša, če je monitor izpostavljen hlapljivim raztopinam kot so insekticidi ali pa daljšemu stiku z gumo ali polivinilnimi materiali.
- Upoštevajte, da lahko servisno osebje dele, ki jih med popravilom zamenja, tudi zadrži.

Transport

- Odstranite vse kable, ki so priključeni na monitor in monitor med prenašanjem trdno primite z obema rokama. Če vam monitor pade iz rok, se lahko poškodujete vi ali monitor.
- Kadar prenašate monitor zaradi popravila ali dostave, uporabite originalno embalažo.

Namestitev na steno ali pritrdilno ročico

Če nameravate monitor namestiti na steno ali na pritrdilno ročico, naj to delo izvede pooblaščeni strokovnjak.

Pravilna odstranitev monitorja, ki ni več uporaben

- Monitor ne sodi med gospodinjske odpadke.
- Fluorescenčna cev v monitorju namreč vsebuje živo srebro. Odstranitev monitorja mora biti opravljena skladno s predpisi vašega lokalnega sanitarnega organa.

Za kupce v ZDA

Ta izdelek vsebuje živo srebro. Zakonsko določena je pravilna odstranitev monitorja, kupljenega v ZDA. Za informacije o odstranitvi ali recikliranju, se prosimo, posvetujete z vašo lokalno upravo, ki je zadolžena za elektronske industrijske naprave (http://www.eiae.org).

Deli monitorja in elementi za upravljanje

Za nadaljnje podrobnosti glej strani v oklepajih. Vklopno stikalo (¹) (tok) in upravljalne tipke se nahajajo na sprednji, desni-spodnji strani monitorja.

Sprednja stran monitorja



1 Vklopno stikalo () (tok) in indikator (strani 9, 18)

Za vklop in izklop zaslona pritisnite navzgor stikalo \bigcirc (tok).

Ko je monitor prižgan, indikator sveti zeleno, ko je monitor v stanju varčevanja energije, indikator sveti rumeno.



2 MENU tipka (strani 11)

Ta tipka odpre ali zapre glavni meni. Pridržanje tipke za 5 sekund bo prikazalo trenutno nastavitev DDC/CI . Pridržanje tipke za nadaljnje 3 sekunde bo spremenilo nastavitve.

3 ↓/↑ tipka (strani 11)

Te tipke delujejo kot tipke \downarrow/\uparrow , ko je izbran ustrezni element menija in ko opravljate nastavitve.

4 OK tipka (strani 11)

Ta tipka izbere element ali potrdi nastavitve v meniju.

5 Tipka (PICTURE MODE) (strani 11) Tipka se uporablja za nastavitev modula slike -

PICTURE MODE.

6 Tipka INPUT (strani 10)

Tipka preklaplja video vhodni signal med INPUT1 in INPUT2, v primeru, ko sta na monitor priključena dva računalnika.

Zadnja stran monitorja



7 Odprtina za varnostno ključavnico

Odprtina varnostne ključavnice je opremljena z varnostnim sistemom Micro Saver Security System. Micro Saver Security System je blagovna znamka podjetja Kensington.

8 Konektor AC IN (strani 9)

Priključite napajalni kabel (priložen).

9 Vhodni konektor DVI-D (digitalni RGB) za INPUT1 (strani 8)

Konektor dovaja digitalne RGB video signale, ki so skladni z DVI Rev. 1.0.

10 HD15 vhodni konektor (analogni RGB) za INPUT2 (strani 8)

Ta konektor dovaja analogne video signale RGB (0,7 Vp-p, pozitivne) in signale SYNC.

Nastavitev

Preverite, pred uporabo monitorja, če so v vašem kartonu sledeči predmeti:

- LCD monitor
- Napajalni kabel
- Kabel za video signal HD15-HD15 (analogni RGB)
- Kabel za video signal DVI-D (digitalni RGB)
- Kabelska vezica
- CD-ROM (pomožni programi za Windows/Macintosh, Navodila za uporabo, itd.)
- · Garancijski list
- Navodila za hitro nastavitev

Korak 1: Uporabite podstavek

Uporaba priloženega podstavka

Razprite podstavek.



Opozorilo

Podstavek je ob pakiranju v tovarni zložen. Monitorja ne postavljajte v pokončen položaj, če prej podstavka ne razprete. Monitor se lahko v tem primeru prevrne in poškoduje.

Uporaba združljivega podstavka VESA

Pri uporabi združljive montažne ročice ali podstavka VESA, ki nista bila priložena, za pritrditev uporabite odgovarjajoče vijake VESA.



Pogled iz spodnje strani

Monitor lahko uporabljate s priloženim stojalom ali brez njega.

Korak 2: Priključite monitor na vaš računalnik

Pred priključitvijo izklopite električno napajanje monitorja in računalnika.

Opombe

- Ne dotikajte se nožic kabla konektorja za video signal, ker jih lahko poškodujete.
- Preverite, če se prilegata kontektorja HD15 in DVI-D, da se boste tako izognili zvijanju nožic na konektorju kabla za video signal.

Priključite računalnik opremljen z izhodnim konektorjem DVI (digitalni RGB)

S priloženim DVI-D video signalnim kablom (digitalni RGB), priključite računalnik na DVI-D vhodni konektor monitorja (digitalni RGB).



Priključite računalnik opremljen z izhodnim konektorjem HD15 (analogni RGB)

S priloženim video signalnim kablom HD15-HD15 (analogni RGB) priključite računalnik na vhodni konektor HD15 na monitor (analogni RGB).



Korak 3: Priključitev napajalnega kabla

Monitor in računalnik morata biti izključena, potem najprej namestite napajalni kabel v monitor, potem pa v električno vtičnico.



Korak 4: Zaščita kabla

1 Povežite kable.

Kable povežite z uporabo dobavljenih kabelskih vezic.



Prisotna ilustracija zadnjega dela monitorja prikazuje SDM-G76D.

Isto velja za ostale modele.

Korak 5: Vklop monitorja in računalnika

Pritisnite stikalo (tok).

Indikator 🕛 (tok) monitorja posveti v zeleni barvi.



Vklopite računalnik.

Namestitev vašega monitorja je končana. Če je potrebno nastavite sliko monitorja z upravljalnimi tipkami.

- Če se slika ne pojavi na zaslonu Preverite, če sta pravilno priključena napajalni kabel in kabel video-signala.
- Če se na zaslonu pojavi NO INPUT SIGNAL: Računalnik je v načinu varčevanje energije. Pritisnite katerokoli tipko na tipkovnici ali premaknite miško.
- Če se na zaslonu pojavi CABLE DISCONNECTED: Preverite ali je signalni video-kabel pravilno priključen.
- Če se na zaslonu pojavi OUT OF RANGE: Priključite star monitor. Nato nastavite računalniško grafično kartico v naslednjih območjih.

	Analogni RGB	Digitalni RGB
Horizontalna frekvenca	28–80 kHz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 28–81 kHz (SDM-G206W)	28–64 kHz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 28–66 kHz (SDM-G206W)
Vertikalna frekvenca	56–75 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 56–75 Hz (<1.680 × 1.050) 56–60 Hz (=1.680 × 1.050) (SDM-G206W)	60 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 60 Hz (SDM-G206W)
Resolucija	1.280 × 1.024 ali manj (SDM-G76D/ SDM-G96D) 1.680 × 1.050 ali manj (SDM-G206W)	1.280 × 1.024 ali manj (SDM-G76D/ SDM-G96D) 1.680 ×1.050 ali manj (SDM-G206W)

Za nadaljnje informacije o sporočilih na zaslonu, glej »Simptomi težav in njihovo odpravljanje« na strani 21.

Ni potrebe po dodatnih gonilnikih

Monitor je skladen s standardi »DDC« Plug & Play in samodejno zazna vse informacije o monitorju. Na računalnik ni potrebno namestiti dodatnega gonilnika. Ko boste, po priklopu monitorja, prvič vključili vaš računalnik, se na zaslonu lahko prikaže čarovnik za nastavitev. V tem primeru sledite navodilom na zaslonu. Samodejno se izbere monitor Plug & Play, tako da je možna takojšnja uporaba tega monitorja.

Vertikalna frekvenca se nastavi na 60 Hz.

Ker migetanje monitorja ni opazno, ga lahko uporabite takšnega kot je. Ni potrebno nastavljati vertikalne frekvence na kakšno posebno visoko vrednost.

Nastavitev naklona

Zaslon lahko nastavljamo med kotoma navedenima spodaj.



Primite spodnji del LCD zaslona in nastavite naklon.



Za udobno uporabo zaslona

Zaslon je oblikovan tako, da lahko nastavite ustrezen kot gledanja. Nastavite kot gledanja vašega zaslona glede na višino mize in stola tako, da preprečite bleščanje.

Opozorilo

Bodite pozorni, pri nastavljanju nagibnega kota zaslona ne pritiskate in ne udarjate ob zaslon.

Izbira vhodnega signala (tipka INPUT)

Pritisnite tipko INPUT.

Vhodni signal se spremeni vsakič, ko pritisnete to tipko.



Sporočilo na zaslonu (se pojavi za približno 5 sekund, v levem zgornjem kotu.)	Konfiguracija vhodnega signala
INPUTI : DVI-D	Vhodni konektor DVI-D (digitalni RGB) za INPUTI
INPUT2 : HD15	Vhodni konektor HD15 (analogni RGB) za INPUT2

Prilagoditev monitorja

Pred prilagajanjem

Povežite monitor in računalnik in ju vklopite. Za doseganje boljših rezultatov naj monitor deluje vsaj 30 minut, šele potem izvjajte nastavitve.

Številne nastavitve lahko opravite s pomočjo menijev na zaslonu.

Pomikanje po meniju

■ Z uporabo tipk MENU, ↓/↑, in OK

1 Prikažite glavni meni.

Za prikaz glavnega menija na vašem zaslonu, pritisnite tipko MENU.



2 Izberite želeni meni za nastavitve.

Pritisnite tipko \checkmark/\uparrow za prikaz želenega menija. Pritisnite tipko OK za izbiro elementa v meniju.



3 Urejanje menijev.

Pritiskajte tipki \downarrow/\uparrow , da izvedete nastavitve, nato pritisnite tipko OK.

Nastavitev se shrani s pritiskom na tipko OK, nato se prikaže naslednji meni.



4 Zaprite meni.

Z enim pritiskom na tipko MENU se povrnete v normalni prikaz. Če ne pritisnete na nobeno od tipk, se meni samodejno izklopi po ca. 45 sekundah.



Nastavitev slike MODE (PICTURE MODE)

Če zaporedoma pritiskate na tipko \clubsuit na spodnji, desni strani monitorja, lahko izberete MODE od MOVIE \rightarrow PC \rightarrow USER \rightarrow GAME.

Zaporedoma pritiskajte tipko 🕀 .

Osnovna nastavitev MODE je nastavitev MOVIE. Če enkrat pritisnete na tipko 🏠 se prikaže MOVIE (osnovna nastavitev), če ponovno pritisnete na tipko se pojavi PC.

Vsakič, ko pritisnete tipko 🏠 , se modul spremeni, kot sledi.



Vsak modul se pojavi na zaslonu in s tem je spremenjena funkcija MODE. Meni se samodejno izključi po 5 sekundah. Z izbiro USER, lahko nastavite nivo osvetlitve s tipko I ali z izbiro osvetlive iz funkcije MENU.

Opozorilo

Lahko izvedete fino nastavitev slike v vsakem modulu.

Povrnitev nastavitev v prvotno stanje

Nastavitve lahko povrnete v prvotno stanje z uporabo menija RESET. Za več informacij glej strani 17 povrnitev nastavitev v prvotno stanje.

Nadzorovanje monitorja s strani računalnika

Pritisnite in pridržite tipko MENU za najmanj 5 sekund. Na zaslonu se bo pojavila trenutna nastavitev. Po 3 sekundah vklopi oz. izklopi nastavitev DDC/CI, kot je prikazano spodaj.

Sporočila na zaslonu (se pojavi za določen trenutek)	
DDC-CI : ON (vklop) (prvotne nastavitve)	Omogoča računalniku dostop do menija za nastavitve.
DDC-CI : OFF (izklop)	Ne omogoča računalniku dostopa do menija za nastavitve.

Opozorilo

Ta funkcija se pojavi samo na računalnikih, ki podpirajo funkcijo DDC/CI (Display Data Channel Command Interface).

Meni slike - PICTURE

Z uporabo menija PICTURE lahko nastavitve naslednje elemente.

2

PICTURE

100

1280x1024/60Hz

70

- MODE
- (GAME/MOVIE/PC/ USER)
- BACKLIGHT
- CONTRAST O
- BRIGHTNESS
- COLOR 🐱
- GAMMA γ
- SHARPNESS
- MODE RESET ----

Meni MODE

Lahko izberete za vaše delo ustrezno osvetlitev zaslona. Nastavitve PICTURE se lahko nastavljajo v vsakemu modulu.

Spremenjene nastavitve se samodejno vpišejo za vse vhode (INPUT1/INPUT2).

1 Pritisnite tipko MENU.

Na zaslonu se prikaže glavni meni.

2 Pritiskajte tipko ↓/↑ za izbiro (PICTURE), nato pritisnite tipko OK.

Na zaslonu se pojavi meni PICTURE.

3 Pritisnite tipko ↓/↑ za izbiro MOVIE, nato pritisnite tipko OK.

Na zaslonu se pojavi meni MODE.



- 4 Pritisnite na tipko ↓/↑ za izbiro želenega modula, nato pritisnite tipko OK.
 - Osnovna nastavitev je MOVIE.
 - GAME:Svetla slika.
 - MOVIE:Čista slika z močnim kontrastom.
 - PC: Slika z nežnim tonom.
 - USER: Slika s slabotno osvetlitvijo.

Opozorilo

Lahko izvedete fino nastavitev slike v vsakem modulu.

Nastavite osvetlitve ozadja (BACKLIGHT)

S pravilno nastavitvijo osvetlitve ozadja dosežete boljšo vidljivost.

1 Pritisnite tipko MENU.

Na zaslonu se prikaže glavni meni.

Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro (PICTURE), nato pritisnite tipko OK.

Na zaslonu se pojavi meni PICTURE.

- 3 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro ├○ (BACKLIGHT), nato pritisnite tipko OK. Na zaslonu se pojavi meni BACKLIGHT.
- 4 Pritiskajte tipki ↓/↑ za nastavitev nivoja osvetlitve, nato pritisnite tipko OK.
- Nastavitev kontrasta (CONTRAST)

Nastavite kontrast slike.

Opozorilo

Če je COLOR nastavljeno na sRGB, potem ne morete nastavljati CONTRAST, BRIGHTNESS ali GAMMA.

- 1 Pritisnite tipko MENU. Na zaslonu se prikaže glavni meni.
- 2 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro (PICTURE), nato pritisnite tipko OK. Na zaslonu se pojavi meni PICTURE.
- 3 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro O (CONTRAST), nato pritisnite tipko OK.
 Na zaslonu se pojavi meni CONTRAST.
- 4 Pritiskajte tipki ↓/↑ za nastavitev kontrasta, nato pritisnite tipko OK.

Nastavitev črnega nivoja slike (BRIGHTNESS)

Nastavite osvetlitev slike (nivo črne barve).

Opozorilo

Če je COLOR nastavljeno na sRGB, potem ne morete nastavljati CONTRAST, BRIGHTNESS ali GAMMA.

1 Pritisnite tipko MENU.

Na zaslonu se prikaže glavni meni.

2 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro 💽 (PICTURE), nato pritisnite tipko OK.

Na zaslonu se pojavi meni PICTURE.

- 3 Pritiskajte tipki \downarrow/\uparrow za izbiro \bigcirc (BRIGHTNESS), nato pritisnite tipko OK. Na zaslonu se pojavi meni BRIGHTNESS.
- 4 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro osvetlitve, nato pritisnite tipko OK.

Nastavitev toplote barve (COLOR)

Nivo barve belega polja slike lahko izberete iz nastavitve privzete toplote barve.

Po potrebi lahko točno nastavite toploto barve.

Želeno toploto barve lahko nastavite za vsak način svetlosti zaslona.



1 Pritisnite tipko MENU.

Na zaslonu se prikaže glavni meni.

2 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro 🚺 (PICTURE), nato pritisnite tipko OK.

Na zaslonu se pojavi meni PICTURE.

3 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro 🔝 (COLOR), nato pritisnite tipko OK.

Na zaslonu se pojavi meni COLOR.

4 Pritiskajte tipki $\frac{1}{2}$ za izbiro želene toplote barve, nato pritisnite tipko OK.

Beli odtenki se spreminjajo od modrikastega odtenka proti rdečkastemu odtenku, ko toploto znižujte od 9.300 K (osnovna nastavitev) proti 6.500K.

Če izberete »sRGB«, se barve nastavijo na profil sRGB. (sRGB barvna nastavitev je industrijski standard protokola barvnega prostora, ki je namenjen za računalniške izdelke.) Če izberete »sRGB«, morajo biti barvne nastavitve vašega računalnika nastavljene na sRGB profil.

Opombe

- Če priključeni računalnik ali druga oprema nista skladna s sRGB, ne morete nastaviti barve na sRGB profil.
- Če je COLOR nastavljeno na sRGB, potem ne morete nastavljati CONTRAST, BRIGHTNESS ali GAMMA.

Fina nastavitev toplote barve (USER ADJUSTMENT)

Toplota barve se lahko nastavlja v vsakemu modulu (GAME/MOVIE/PC/USER).

	USER ADJUSTMENT
	5 R ⅢⅢⅢⅢ 128
	G 128
0-т	В 1128
	1280x1024/60Hz
	J↑ → OK EXITMENU

- 1 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro ADJUST, nato pritisnite tipko OK. Na zaslonu se pojavi meni USER ADJUSTMENT.
- 2 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro R (rdeča) ali B (modra), nato pritisnite tipko OK. Nato pritiskajte tipki $\frac{1}{2}$ za nastavitev toplote barve, nato pritisnite tipko OK. Ker ta nastavitev spreminja toploto barve s povečevanjem komponent R in B v razmerju z G (zelena), je komponenta G fiksna.
- 3 Pritiskajte tipki \downarrow/\uparrow za izbiro $_$, nato pritisnite tipko OK.

Nova nastavitev barve se shrani v pomnilnik in se samodejno ponovno prikliče z izbiro USER. Na zaslonu se pojavi meni COLOR.

Sprememba nastavitve - gama (GAMMA)

Lahko združite barvno senco slike na zaslonu z izvirno barvno senco slike.

Opozorilo

Če je COLOR nastavljeno na sRGB, potem ne morete nastavljati CONTRAST, BRIGHTNESS ali GAMMA.



- 1 Pritisnite tipko MENU. Na zaslonu se prikaže glavni meni.
- 2 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro 🔝 (PICTURE), nato pritisnite tipko OK. Na zaslonu se pojavi meni PICTURE.
- 3 Pritiskajte tipki I/f za izbiro γ (GAMMA), nato pritisnite tipko OK. Na zaslonu se pojavi meni GAMMA.
- 4 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro želenega modula, nato pritisnite tipko OK.

Nastavitev ostrine (SHARPNESS)

Nastavitev izostritve robov, slik, itd.

- Pritisnite tipko MENU. 1 Na zaslonu se prikaže glavni meni.
- 2 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro (PICTURE), nato pritisnite tipko OK. Na zaslonu se pojavi meni PICTURE.
- 3 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro (SHARPNESS), nato pritisnite tipko OK. Na zaslonu se pojavi meni SHARPNESS.
- 4 Pritiskajte tipki ↓/↑ za nastavitev ostrine, nato pritisnite tipko OK.
- Meni MODE RESET (povrnitev nastavitev) v prvotno stanje) →·+ Nastavitve lahko povrnete v prvotno stanje.
- 1 Pritisnite tipko MENU. Na zaslonu se prikaže glavni meni.
- 2 Pritiskajte tipko ↓/↑ za izbiro 🚺 (PICTURE), nato pritisnite tipko OK. Na zaslonu se pojavi meni PICTURE.
- 3 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro →·- (MODE RESET), nato pritisnite tipko OK. Na zaslonu se pojavi meni MODE RESET.
- 4 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro želenega modula, nato pritisnite tipko OK.
 - Za prestavitev v prvotno stanje vseh • OK: modulov v meniju PICTURE.
 - CANCEL: Za prekinitev postopka vrnitve v prvotno stanje in povratek v meni PICTURE.

A SCREEN meni (samo analogni **RGB** signal)

Z uporabo menija SCREEN lahko nastavitve naslednje elemente.

- AUTO ADJUST
- PHASE
- PITCH
- H CENTER
- V CENTER
- RESOLUTION (samo SDM-G206W)

Opozorilo

Ni potrebno nastavljanje pri sprejemanju digitalnih RGB signalov iz vhodnega konektorja DVI-D za INPUT1.

Funkcija samodejne nastavitve kakovosti slike

Ko monitor sprejme vhodni signal, samodejno nastavi položaj in ostrino slike (fazo/razločljivost) in zagotovi, da se na zaslonu pojavi jasna slika (strani 19).

Opombe

- Ko je aktivirana funkcija samodejne nastavitve kakovosti slike, deluje le stikalo 🕛 (tok).
- Medtem lahko pride do utripanja slike, vendar to ni napaka. Počakajte nekaj trenutkov, da se izvedejo nastavitve.

Če se vam zdi, da funkcija samodejne nastavitve kakovosti slike tega monitorja ni popolnoma nastavila slike lahko za trenutni vhodni signal napravite nadaljnje samodejne nastavitve kakovosti slike (Glej AUTO ADJUST).

Če so za kakovost slike potrebne nadaljnje nastavitve lahko ročno nastavite ostrino slike (faza/razločljivost) in položaj (vodoraven/navpičen položaj).

Te nastavitve se shranijo v pomnilnik in se samodejno prikličejo, kadarkoli monitor sprejme predhodni vhodni in registrirani vhodni signal.

- Za trenutni vhodni signal (AUTO ADJUST) napravite nadaljnje samodejne nastavitve kakovosti slike
- 1 Pritisnite tipko MENU. Na zaslonu se prikaže glavni meni.
- 2 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro 🍂 (SCREEN), nato pritisnite tipko OK. Na zaslonu se pojavi meni SCREEN.
- 3 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro AUTO ADJUST, nato pritisnite tipko OK.

Na zaslonu se pojavi meni AUTO ADJUST.

- 4 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro ON ali OFF, nato pritisnite tipko OK.
 - ON: Ustrezno nastavite fazo zaslona, razločljivost ter vodoravni/navpični položaj za trenutni vhodni signal ter jih shranite. Opozorilo

Če vklopite monitor ali če se spremeni vhodni signal, bo funkcija AUTO ADJUST samodejno izvedla nastavitve,

- OFF: AUTO ADJUST funkcije ni na voljo. Opozorilo Funkcija AUTO ADJUST deluje samodejno, ko se spremeni vhodni signal.
- 5 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro 5, nato pritisnite tipko OK.

Vrnite se v meni zaslon.

Ročna nastavitev ostrine slike (PITCH/ PHASE/H CENTER/V CENTER)

Ostrino slike lahko nastavite kot sledi. Ta nastavitev deluje, ko je računalnik priključen na izhodni konektor HD15 monitorja (analogni RGB).

ADJUST

680x1050/60Hz

PITCH

CENTER

- 1 V računalniku nastavite resolucijo 1.280 \times 1.024 za SDM-G76D in SDM-G96D, 1.680 \times 1.050 za SDM-G206W.
- 2 Naložite CD-ROM.
- Zaženite CD-ROM.
 Za uporabnike Windows
 Ko deluje samodejni potek:
 Izberite področje, jezik in model in kliknite Orodje za nastavitve monitorja (UTILITY).
- 4 Kliknite nastavitev »Adjust« in potrdite trenutno resolucijo (zgornja vrednost) in priporočljivo resolucijo (spodnja vrednost), in kliknite naprej -»Next«.

Testna mreža za pojav razločljivosti - PITCH.

- 5 Pritisnite tipko MENU. Na zaslonu se prikaže glavni meni.
- 6 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro A (SCREEN), nato pritisnite tipko OK.
 Na zaslonu se pojavi meni SCREEN.
- 7 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro PITCH , nato pritisnite tipko OK.

Na zaslonu se prikaže nastavitveni meni PITCH.

8 Pritiskajte tipko ↓/↑ tolikokrat, da izginejo vertikalni pasovi.

Nastavljajte toliko časa, da vertikalni pasovi izginejo.



9 Pritisnite tipko OK.

Na zaslonu se prikaže glavni meni. Če se preko vsega zaslona pojavijo horizontalni pasovi, nastavite PHASE z naslednjimi postopki.

10 Kliknite naprej »Next«.

Testna mreža za pojav - PHASE.

11 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro PHASE, nato pritisnite tipko OK.

Na zaslonu se prikaže nastavitveni meni PHASE.

12 Pritiskajte tipki ↓/↑ tolikokrat, da dosežete minimalne horizontalne pasove.

Nastavljajte toliko časa, da dosežete minimalne horizontalne pasove.



- **13 Pritisnite tipko OK.** Na zaslonu se prikaže glavni meni.
- **14 Kliknite naprej »Next«.** Testna mreža za pojav - CENTER.
- 15 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro H CENTER ali V CENTER, nato pritisnite tipko OK. Na zaslonu se prikaže nastavitveni meni H CENTER ali V CENTER.
- 16 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izravnavo preizkusnega vzrorca zaslona na sredino.
- 17 Kliknite naprej »Next«.

Za izklop testnega vzorca kliknite konec- »End« ali izhod- »IZHOD«.

- Če samodejni potek ne deluje:
- Odprite funkcijo »moj računalnik« in z desno tipko na računalniški miški kliknite na ikono CD-ROM. Pojdite na »Explorer« in odprite ikono CD-ROM.
- 2 Odprite [Utility] in potem izberite [WINDOWS].
- **3 Start [WIN_UTILITY.EXE].** Pojavi se preizkusni vzorec. Pojdite na korak 4.

Za uporabnike Macintosh

- 1 Odprite CD-ROM.
- 2 Odprite [Utility] in potem izberite [MAC].
- 3 Odprite [MAC UTILITY] in potem vklopite [MAC_CLASSIC_UTILITY] ali [MAC_OSX_UTILITY]. Pojavi se preizkusni vzorec. Pojdite na korak 4.
- 4 Pritisnite tipko MENU. Na zaslonu se prikaže glavni meni.
- 5 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro A (SCREEN), nato pritisnite tipko OK. Na zaslonu se pojavi meni SCREEN.
- 6 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro PHASE , nato pritisnite tipko OK.

Na zaslonu se prikaže nastavitveni meni PHASE.

7 Pritiskajte tipki ↓/↑ tolikokrat, da dosežete minimalne horizontalne pasove.
 Nastavljajte toliko časa, da dosežete minimalne horizontalne pasove.



8 Pritisnite tipko OK.

Na zaslonu se prikaže glavni meni. Če se preko vsega zaslona pojavijo navpični pasovi, nastavite (postavitev) - PITCH z naslednjimi postopki:

9 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro PITCH, nato pritisnite tipko OK.

Na zaslonu se prikaže nastavitveni meni PITCH.

10 Pritiskajte tipko ↓/↑ tolikokrat, da izginejo vertikalni pasovi.

Nastavljajte toliko časa, da vertikalni pasovi izginejo.



11 Pritisnite tipko OK.

Na zaslonu se prikaže glavni meni.

- 12 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro H CENTER ali V CENTER, nato pritisnite tipko OK. Na zaslonu se prikaže nastavitveni meni H CENTER ali V CENTER.
- 13 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izravnavo preizkusnega vzrorca zaslona na sredino.
- 14 Kliknite konec »END« na zaslonu, za izklop preizkusnega vzorca.

Nastavitev monitorja na ustrezno resolucijo (RESOLUTION) (samo za SDM-G206W)

Izhodni signal računalnika se ne bo upošteval v primeru, ko je monitor nastavljen na odsotnost resolucije - »default«. V tem primeru je resolucija v meniju zaslona- »SCREEN menu« nastavljena na drugačno vrednost, kot je dejanska izhodna resolucija, ki prihaja iz računalnika. Uporabite to funkcijo, če želite pravilno nastaviti meni zaslona-»SCREEN menu«.

- 1 **Pritisnite MENU.** Na zaslonu se prikaže glavni meni.
- 2 Pritiskajte gumba ↓/↑ za izbiro A (SCREEN), nato pa pritisnite OK gumb. Na zaslonu se prikaže meni SCREEN.
- 3 Pritiskajte gumba ↓/↑, da izberete RESOLUTION, in pritisnite gumb OK.

Na zaslonu se prikaže meni RESOLUTION.



4 Pritiskajte gumba ↓/↑, da izberete ločljivost, ki jo želite prikazati, nato pa pritisnite gumb OK.

E ZOOM meni (samo za SDM-G206W)

Monitor je nastavljen tako, da prikaže sliko čez celoten zaslon, ne glede na način slike ali razločljivost v privzetih nastavitvah (FULL).

Sliko si lahko ogledate tudi v dejanskem razmerju stranic ali razločljivosti.

Nastavitev menija ZOOM se lahko izvede za trenutni vhod. Prav tako lahko izvedete nastavitve za druge vhode.



- 1 Pritisnite tipko MENU. Na zaslonu se pojavi glavni meni.
- 2 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro
 (ZOOM), nato pritisnite tipko OK.
 Na zaslonu se pojavi meni ZOOM.
- 3 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro zaželenega modula, nato pritisnite tipko OK.
 - FULL (Privzeta nastavitev): Vhodni signal se na zaslonu prikaže v celo-zaslonskem načinu, ne glede na način slike ali razločljivost.
 - NORMAL: Vhodni signal je na zaslonu prikazan v njegovem dejanskem slikovnem razmerju. Zato se lahko na levi ali desni strani slike pojavijo črni trakovi, kar je odvisno od signala. Zaradi časovnega usklajevanja signala lahko pride do nedosegljivosti menija ZOOM.
 - REAL: Vhodni signal se na zaslonu prikaže v dejanski razločljivosti. Signali, nižji od 1.680 × 1.050, so prikazani na sredini zaslona in obkroženi so s črnim okvirjem.

Zaradi časovnega usklajevanja signala lahko pride do nedosegljivosti menija ZOOM.

Opozorilo

Kadar uporabljate signale ločljivosti 1.680×1.050 , prej omenjene nastavitve niso na voljo. Slika je na zaslonu prikazana v celo-zaslonskem načinu.

MENU POSITION meni

Položaj menija na zaslonu lahko spremenite, če vam zastira sliko na zaslonu.



- 1 Pritisnite tipko MENU. Na zaslonu se prikaže glavni meni.
- 3 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro želenega položaja, nato pritisnite tipko OK.

Obstajajo trije položaji in sicer na vrhu, v sredini in na dnu zaslona.

► INPUT SENSING meni

Ko izberete AUTO ON v INPUT SENSING meniju, monitor samodejno odkrije vhodni signal na vhodnih sponkah in samodejno spremeni vhod preden gre monitor v način varčevanja energije.



1 Pritisnite tipko MENU.

Na zaslonu se prikaže glavni meni.

2 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro → (INPUT SENSING), nato pritisnite tipko OK.

Na zaslonu se pojavi meni INPUT SENSING.

- 3 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro želenega modula, nato pritisnite tipko OK.
 - AUTO ON: Če izbrana vhodna sponka nima vhodnega signala ali če izberete vhodno sponko z gumbom INPUT na monitorju in vhodna sponka nima signala, se na zaslonu pojavi sporočilo (strani 19) in monitor samodejno preveri vhodni signal na drugi vhodni sponki ter zamenja vhod. Pri zamenjavi vhoda, se izbrani vhodni terminal prikaže na zgornjem levem delu zaslona.

Če ni vhodnega signala, se monitor samodejno preklopi v način varčevanja energije. • AUTO OFF:Vhod se samodejno ne spremeni. Pritisnite tipko INPUT in spremenite vhod.

LANGUAGE meni

Lahko spremenite jezik, ki ga uporabljate v menijih ali sporočilih prikazanih na tem monitorju.



- Pritisnite tipko MENU. Na zaslonu se prikaže glavni meni.

Na zaslonu se pojavi meni LANGUAGE.

- 3 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro jezkika, nato pritisnite tipko OK.
 - ENGLISH: angleško
 - FRANÇAIS: francosko
 - DEUTSCH: nemško
 - ESPAÑOL: špansko
 - ITALIANO: italijansko
 - NEDERLANDS: nizozemsko
 - SVENSKA: švedsko
 - •РУССКИЙ: rusko
 - •日本語: japonsko
 - •中文: kitajsko

→··← RESET meni (povrnitev nastavitev v prvotno stanje)

Nastavitve lahko povrnete v prvotno stanje.



- 1 **Pritisnite tipko MENU.** Na zaslonu se prikaže glavni meni.
- 2 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro →·· (RESET), nato pritisnite tipko OK. Na zaslonu se pojavi meni RESET.
- 3 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro želenega modula, nato pritisnite tipko OK.
 - OK: Za povrnitev vseh nastavitev v prvotno stanje. Upoštevajte, da se nastavitev ALANGUAGE tem postopkom, ne povrne v prvotno stanje.
 - CANCEL: Preklic povrnitve nastavitev v prvotno stanje in povratek v glavni meni.

Om MENU LOCK meni

Lahko zaklenete upravljanje tipk, tako da se zavarujete pred nezaželenim spremembam nastavitev.



- 1 Pritisnite tipko MENU. Na zaslonu se prikaže glavni meni.
- 2 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro Om (MENU LOCK), nato pritisnite tipko OK. Na zaslonu se pojavi meni MENU LOCK.
- 3 Pritiskajte tipki ↓/↑ za izbiro ON ali OFF.
 - ON: Delujeta samo stikalo (¹) (tok) in tipka MENU. Če poizkusite kakšno drugo funkcijo, se na zaslonu prikaže ikona On. Z On MENU LOCK nastavljeno na ON, se lahko izbere samo ta točka menija.
 - OFF: OT MENU LOCK je nastavljeno na izklop-OFF.

Tehnične značilnosti

Funkcija varčevanja energije

Ta monitor izpolnjuje priporočila za varčevanje energije, določenih s strani VESA, ENERGY STAR, in NUTEK. Če je monitor priključen na računalnik ali video grafično kartico, ki ustreza DPMS (Display Power Management Standard) za analaogni vhod/DMPM in (DVI Digital Monitor Power Management) za digitalni vhod, potem bo monitor samodejno zmanjšal porabo energije, kot je prikazano spodaj.

SDM-G76D

Modul napajanja	Poraba energije	(tok) indikator
normalno delovanje	45 W (maks.)	zelen
aktiven izklopljen* (globoko spanje)**	1,0 W (maks.)	oranžen
napajanje izklopljeno	1,0 W (maks.)	izklop

SDM-G96D

Modul napajanja	Poraba energije	\mathop{t} (tok) indikator
normalno delovanje	48 W (maks.)	zelen
aktiven izklopljen* (globoko spanje)**	1,0 W (maks.)	oranžen
napajanje izklopljeno	1,0 W (maks.)	izklop

SDM-G206W

Modul napajanja	Poraba energije	Ů (tok) indikator
normalno delovanje	70 W (maks.)	zelen
aktiven izklopljen* (globoko spanje)**	1,0 W (maks.)	oranžen
napajanje izklopljeno	1,0 W (maks.)	izklop

* Ko vaš računalnik preide v način »aktivni izklop« se vhodni signal prekine in na zaslonu se pojavi NO INPUT SIGNAL. Po 5 sekundah se monitor vklopi v način varčevanja energije.

**Globoko spanje - »deep sleep« je varčevanje energije, definirano s strani - Environmental Protection Agency.

Funkcija samodejne nastavitve kakovosti slike (samo analogni RGB signal)

Ko monitor sprejme vhodni signal, samodejno nastavi položaj in ostrino slike (fazo/razločljivost) in zagotovi, da se na zaslonu pojavi jasna slika.

Tovarniška nastavitev

Ko monitor prejme vhodni signal, ga samodejno primerja s tovarniško nastavljenim, shranjenim v pomnilniku monitorja ter tako zagotovi visoko kakovost slike na sredini zaslona. Če vhodni signal ustreza tovarniško nastavljenemu, se slika z ustreznimi izhodiščnimi nastavitvami samodejno pojavi na zaslonu.

Vhodni signali ne ustrezajo tistim iz tovarniške nastavitve

Ko monitor sprejme vhodni signal, ki se ne ujema s tovarniško nastavljenimi načini, se aktivira funkcija samodejne nastavitve kakovosti slike tega monitorja in zagotovi, da se na zaslonu vedno pojavi jasna slika (v naslednjih frekvenčnih področjih monitorja): Horizontalna frekvenca: 28–80 kHz (SDM-G76D/

Vertikalna frekvenca:

SDM-G96D) 28–81 kHz (SDM-G206W) 56–75 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 56–75 Hz (<1.680 × 1.050), 56–60 Hz (=1.680 × 1.050) (SDM-G206W)

Ko monitor prvič sprejme vhodne signale, ki ne ustrezajo tovarniško nastavljenim načinom, lahko monitor potrebuje več časa za prikaz slike na zaslonu kot običajno. Podatki za nastavitev so samodejno shranjeni v pomnilnik, tako da bo monitor naslednjič deloval na enak način, kot če monitor sprejme signal, ki ustreza tovarniško nastavljenem načinu.

Če ste ročno nastavili fazo, razločljivost in pozicije slike, medtem, ko je bil izbran OFF na AUTO ADJUST

Funkcija samodejne nastavitve kakovosti tega monitorja za nekatere vhodne signale ne izvede nastavitve položaja slike, faze in razločljivosti. V tem primeru lahko ročno nastavite te prilagoditve (strani 14). Če ročno nastavite te prilagoditve, se shranijo v pomnilniku kot uporabniški načini in se samodejno prikličejo, ko monitor sprejme enake vhodne signale.

Opombe

- Ko je aktivirana funkcija samodejne nastavitve kakovosti slike, deluje le stikalo () (tok).
- Slika lahko v tem času utripa, vendar to ni napaka. Enostavno, samo počakajte nekaj trenutkov, da se izvedejo nastavitve.

Odpravljanje napak

Preden vzpostavite stik s tehnično pomočjo, si oglejte to poglavje.

Sporočila na zaslonu

V primeru težav z vhodnim signalom, se na zaslonu prikaže eno od naslednjih sporočil. Za rešitev problema glej »Simptomi težav in njihovo odpravljanje« na strani 21.

Če se na zaslonu prikaže OUT OF RANGE

to pomeni, specifikacija monitorja ne podpira vhodnega signala. Preverite naslednje elemente.

Primer	
OINFORMATION	
OUT OF RANGE INPUT1:DVI-D xxx.xkHz/ xxxHz	

Če se prikaže »xxx.x kHz/xxx Hz«

to pomeni, da specifikacija monitorja ne podpira niti horizontalne niti vertikalne frekvence. Slike prikazujejo horizontalne in vertikalne frekvence trenutnega vhodnega signala.

Če se pojavi »RESOLUTION > 1.280 × 1.024« (SDM-G76D/SDM-G96D)

To pomeni, da monitor ne podpira te resolucije s podatki $(1.280 \times 1.024 \text{ ali manj}).$

Če se prikaže »RESOLUTION > 1.680 × 1.050« (SDM-G206W)

To pomeni, da tehnični podatki (1.680 × 1.050 ali manj) ne podpirajo resolucije monitorja.

Če se na zaslonu prikaže NO INPUT SIGNAL

to pomeni, da na vhodu ni signala.



GO TO POWER SAVE

Monitor bo v ca. 5 s po prikazu sporočila vstopil v stanje varčevanje energije.

Če se na zaslonu pojavi CABLE DISCONNECTED

To pomeni, da je bil kabel odstranjen.



GO TO POWER SAVE

Monitor bo v ca. 45 s po prikazu sporočila vstopil v stanje varčevanje energije.

Simptomi težav in njihovo odpravljanje

Če problem povzroči priključeni računalnik ali druga oprema, poglejte v ustrezna navodila za to opremo.

Simptom	Preverite naslednje elemente	
Ni slike		
Če indikator Ů (tok) ne sveti po priključitvi kabla, Če indikator Ů (tok) ne sveti po pritisku na stikalo,	 Preverite, ali je napajalni kabel priključen pravilno. 	
Če se na zaslonu pojavi »CABLE DISCONNECTED«,	 Preverite, če je video kabel pravilno priključen in če so vsi konektorji trdno v svojih vtičnicah (strani 8). Preverite, da čepki vhodnega video konektorja niso zviti ali stlačeni. Preverite, da je nastavitev izbire vhoda pravilna (strani 10). Priključen je video kabel, ki ni bil dobavljen v naši pošiljki. Če priključite kabel, ki ga nismo dobavili mi, se lahko na zaslonu pojavi sporočilo »CABLE DISCONNECTED«, še preden monitor vstopi v način varčevanje energije. To ni napaka v delovanju. 	
Če se na zaslonu pojavi napis »NO INPUT SIGNAL« ali indikator ⊕ (napajanja) sveti oranžno,	 Preverite, če je video kabel pravilno priključen in če so vsi konektorji trdno v svojih vtičnicah (strani 8). Preverite, da čepki vhodnega video konektorja niso zviti ali stlačeni. Preverite, da je nastavitev izbire vhoda pravilna (strani 10). 	
	 Probleme povzroča priključeni računalnik ali druga oprema in ne monitor Računalnik je v načinu varčevanje energije. Pritisnite katerokoli tipko na tipkovnici ali premaknite miško. Preverite, da je grafična kartica pravilno vstavljena v računalnik. Posodobite gonilnik vaše grafične kartice na najnovejšega. Ali pa uskladite verzijo vaše grafične kartice s trenutnim OS. Pri uporabi prenosnega računalnika nastavite izhod vašega računalnika na video (za podrobnosti o nastavitvi video kontaktirajte proizvajalca računalnika). Preverite, da je računalnik vklopljen. Ponovno zaženite računalnik. 	
Če se na zaslonu prikaže »OUT OF RANGE«,	 Probleme povzroča priključeni računalnik ali druga oprema in ne monitor Preverite, ali je frekvenčno področje znotraj frekvenčnega področja monitorja. Če ste nadomestili stari monitor s tem monitorjem, ponovno priključite stari monitor in nastavite računalniško grafično kartico v naslednjih obsegih:	
Če uporabljate Windows in ste nadomestili stari monitor s tem monitorjem,	 Če ste stari monitor nadomestili s tem monitorjem, priključite stari monitor in naredite naslednje. Izberite »SONY« s seznama »proizvajalcev« in izberite »SDM- G76D«, »SDM-G96D« ali »SDM-G206W« s seznama »modeli« v Windows orodni vrstici za izbiro naprav. Če se ime modela tega monitorja ne pojavi na seznamu »Models«, poskusite »Plug&Plav«. 	
Če uporabljate sistem Macintosh,	• Če uporabljate Macintosh adapter (ni dobavljen), preverite, da sta Macintosh adapter in kabel za video signal pravilno priključena.	

Simptom	Preverite naslednje elemente	
Slika migeta, se odbija, niha ali je popačena	 Nastavite razločljivost in fazo (samo analogni RGB signal) (strani 14). Poskusite vklopiti monitor v drugo omrežno vtičnico, po možnosti v drugem tokokrogu. 	
	 Probleme povzroča priključeni računalnik ali druga oprema in ne monitor Poglejte v priročnik vaše grafične kartice, kako je potrebno nastaviti monitor. Potrdite, da monitor podpira grafični način (VESA, Macintosh 19" Color itd.) in frekvenco izhodnega signala. Tudi če je frekvenca v pravilnem področju, imajo nekatere grafične kartice preozek sinhronizacijski impulz, da bi pravilno sinhroniziral monitor. Nastavite osveževanje računalnika (vertikalno frekvenco) tako, da dobite najboljšo možno sliko. 	
Slika ni ostra	Nastavite osvetlitev in kontrast (strani 12).Nastavite razločljivost in fazo (samo analogni RGB signal) (strani 14).	
	 Probleme povzroča priključeni računalnik ali druga oprema in ne monitor V računalniku nastavite resolucijo SXGA (1.280 × 1.024) za SDM-G76D in SDM-G96D, ali WSXGA+(1.680 × 1.050) za SDM-G206W. 	
Slika ima sence	 Odstranite kabelske podaljške za video kable in/ali video stikalne omarice. Preverite, ali so vsi konektorji trdno v svojih vtičnicah. 	
Slika ni na sredini ali ni prave velikosti (samo za analogne RGB signale)	 Nastavite razločljivost in fazo (strani 14). Nastavite položaj slike (strani 14). Upoštevajte, da nekateri video načini ne zapolnijo zaslona do vogalov. 	
Slika je vertikalno raztegnjena ali izgleda nenavadno.	• Ločljivost prikazovalnika nastavite na najvišjo vrednost, ki jo omogoča računalnik. (samo SDM-G206W)	
Slika je premajhna	 Probleme povzroča priključeni računalnik ali druga oprema in ne monitor V računalniku nastavite resolucijo SXGA (1.280 × 1.024) za SDM-G76D in SDM-G96D, ali WSXGA+(1.680 × 1.050) za SDM-G206W. 	
Slika je temna	 Nastavite osvetlitev (strani 12). Nastavite osvetlitev ozadja (strani 12). Monitor potrebuje po vklopu nekaj minut, da zaslon postane svetel. 	
Na zaslonu je viden valovit ali elipsasti vzorec	• Nastavite razločljivost in fazo (samo analogni RGB signal) (strani 14).	
Barva ni enotna	• Nastavite razločljivost in fazo (samo analogni RGB signal) (strani 14).	
Bela barva ne izgleda belo	• Nastavite toploto barve (strani 13).	
Gumbi monitorja ne delujejo (Оп se pojavi na zaslonu)	• Če je gumb MENU LOCK nastavljen na ON, ga izključite OFF (strani 18).	
Monitor se po določenem času izključi	 Probleme povzroča priključeni računalnik ali druga oprema in ne monitor Nastavite način varčevanje energije računalnika na izklop. 	
Na zaslonu prikazana resolucija je nepravilna	• V odvisnosti od nastavitev na grafični kartici, se razločljivost prikazana na meniju nujno ne ujema s tisto, ki je nastavljena na računalniku.	
Resolucija ne ustreza signalu, ki prihaja iz računalnika.	• Lahko spremenite resolucijo zaslona (samo SDM-G206W) (stran 16).	
Meni ZOOM ni dosegljiv. REAL ni dosegljiv.	• Zaradi časovnega usklajevanja signala lahko pride do nedosegljivosti funkcije ZOOM (samo SDM-G206W) (stran 16).	

Če ne morete odpraviti težave, pokličite pooblaščenega prodajalca Sony opreme in mu posredujte naslednje informacije:

- Naziv modela: SDM-G76D, SDM-G96D ali SDM-G206W
- Serijska številka
- Natančen opis težave
- Datum nakupa
 Naziv in tehnični podatki vašega računalnika in grafične kartice

Tehnični podatki

SDM-G76D

LCD panel	Vrsta panela: a-Si TFT z aktivno		LCD 1
	matrico		
	Velikost slik	e: 17,0 "	~
Oblika vhodnega signala	a Delovna frel	kvenca RGB*	Oblika
	Horizontalna	a: 28–80 kHz (analogni	
		RGB)	
		28–64 kHz (digitalni	
		RGB)	
	Vertikalna:	56–75 Hz (analogni	
		RGB)	
		60 Hz (digitalni	
		RGB)	
Resolucija	Horizontalna	a: največ 1.280 točk	Resolu
	Vertikalna: 1	največ 1.024 vrstic	
Nivo vhodnega signala	Analogni RO	GB video signal	Nivo v
	$0,7 \text{ Vp-p}, 75 \Omega, \text{ pozitiven}$		
	SYNC signal	1	
	TTL nive	o, 2,2 kΩ,	
	pozitiven	ali negativen	
	(Ločen h	orizontalen in	
	vertikale	n)	
	Digitalni RC	BB (DVI) signal:	
	TMDS (enojna povezava)	
Zahteve za priključitev o	električnega to	oka	Zahte
	100–240 V, 5	50–60 Hz,	
	največ 1,0 A		
Delovna temperatura	5–35°C		Delov
Dimenzije (širina/višina/	(globina)		Dimer
U X	Zaslon (pok	ončen):	
	približno).	
	383,5 × 40	$04,5 \times 163 \text{ mm}$	
	$(15^{1}/8 \times$	$16 \times 6^{1/2}$ inches)	
Masa	približno. 5.1	l kg (11 lb 3 ⁷ /8 oz)	Masa
Plug & Play	z Play DDC2B		Plug &
Dodatki	Glej stran 8.		Dodat
	,		

SDM-G96D

panel Vrsta panela: a-Si TFT z aktivno matrico Velikost slike: 19,0 " a vhodnega signala Delovna frekvenca RGB* Horizontalna: 28-80približno. kHz (analogni RGB) 28-64 kHz (digitalni RGB) Vertikalna: 56-75 Hz (analogni RGB) 60 Hz (digitalni RGB) ucija Horizontalna: največ 1.280 točk Vertikalna: največ 1.024 vrstic vhodnega signala Analogni RGB video signal 0,7 Vp-p, 75 Ω, pozitiven SYNC signal TTL nivo, 2,2 k Ω , pozitiven ali negativen (Ločen horizontalen in vertikalen) Digitalni RGB (DVI) signal: TMDS (enojna povezava) eve za priključitev električnega toka 100-240 V, 50-60 Hz, največ 1,0 A na temperatura 5-35°C nzije (širina/višina/globina) Zaslon (pokončen): približno. $422,5 \times 435,5 \times 163 \text{ mm}$ $(16^{3}/4 \times 17^{1}/4 \times 6^{1}/2 \text{ inches})$ približno. 5.6 kg (12 lb 5 $^{1}/_{2}$ oz) & Play DDC2B tki Glej stran 8.

* Priporočeni horizontalni in vertikalni časovni pogoji

- Širina horizontalnega delovnega signala mora biti večja od 4,8% skupnega horizontalnega časa ali 0,8 μs, kar koli je daljše.
- Horizontalna širina brisanja naj bo več kot 2,5 µsec.
- Vertikalna širina brisanja naj bo več kot 450 µsec.

Oblikovanje in specifikacije so predmet sprememb brez obvestila.

SDM-G206W

LCD panel	Vrsta panela: a-Si TFT z aktivno matrico Velikost slike: 20,1 ''	
Ohliko vhodrogo sigralo		
Oblika vnodnega signala	Delovna frekv	20, 01, 01
	Horizontaina:	28–81priblizno. KHZ
		(analogni RGB)
		28–66 kHz (digitalni
		RGB)
	Vertikalna:	56–75 Hz (<1.680 ×
		1.050 analogni
		RGB)
		56–60 Hz (=1.680 ×
		1.050 analogni
		RGB)
		60 Hz (digitalni
		RGB)
Resolucija	a Horizontalna: največ 1.680 točk Vertikalna: največ 1.050 vrstic	
Nivo vhodnega signala	nega signala Analogni RGB video signal	
	$0,7$ Vp-p, 75Ω , pozitiven	
	SYNC signal	
	TTL nivo, 2,2 k Ω , pozitiven ali negativen	
	(Ločen ho	rizontalen in
	vertikalen)
	Digitalni RGB (DVI) signal:	
	TMDS (er	nojna povezava)
Zahteve za priključitev e	lektričnega toł	ka 🛛
	100-240 V, 50	–60 Hz,
	največ 1,5 A	
Delovna temperatura	5–35°C	
Dimenzije (širina/višina/g	globina)	
	Zaslon (poko	nčen):
	približno.	$485,5 \times 410 \times 178 \text{ mm}$
	$(19^{-1}/8 \times 1)$	$6^{1}/8 \times 7$ inches)
Masa	približno. 5,2	kg (11 lb. 7 ³ /8 oz.)
Plug & Play	DDC2B	
Dodatki	Glej stran 8.	

* Priporočeni horizontalni in vertikalni časovni pogoji

- Širina horizontalnega delovnega signala mora biti večja od 4,8% skupnega horizontalnega časa ali 0,8 μs, kar koli je daljše.
- Horizontalna širina brisanja naj bo več kot 2,5 µsec.
- Vertikalna širina brisanja naj bo več kot 450 µsec.

Oblikovanje in specifikacije so predmet sprememb brez obvestila.

SONY.

TFT LCD Color Computer Display

Kullanım Bilgileri ____

SDM-G76D SDM-G96D SDM-G206W

© 2006 Sony Corporation

(TR)

Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the unit. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your dealer regarding this product. Model No.______ Serial No._____

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Dangerously high voltages are present inside the unit. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
 You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y evitar daños, por favor, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo.

If you have any questions about this product, you may call; Sony Customer Information Services Center 1-800-222-7669 or <u>http://www.sony.com/</u>

Declaration of Conformity

Trade Name:	SONY
Model:	SDM-G76D
	SDM-G206W
Responsible Party:	Sony Electronics Inc.
Address:	16530 Via Esprillo,
Telephone Number:	San Diego, CA 92127 U.S.A. 858-942-2230

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTICE

This notice is applicable for USA/Canada only. If shipped to USA/Canada, install only a UL LISTED/CSA LABELLED power supply cord meeting the following specifications:

SPECIFICATIONS Plug Type

Plug Type	Nema-Plug 5-15p
Cord	Type SVT or SJT, minimum 3×18 AWG
Length	Maximum 15 feet
Rating	Minimum 7 A, 125 V

NOTICE

Cette notice s'applique aux Etats-Unis et au Canada uniquement.

Si cet appareil est exporté aux Etats-Unis ou au Canada, utiliser le cordon d'alimentation portant la mention UL LISTED/CSA LABELLED et remplissant les conditions suivantes: SPECIFICATIONS

Type de fiche Cordon Longueur Tension

Fiche Nema 5-15 broches
 Type SVT ou SJT, minimum 3 × 18 AWG
 Maximum 15 pieds
 Minimum 7 A, 125 V





As an ENERGY STAR Partner, Sony Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

(SDM-G76D/SDM-G96D only)

İçindekiler

	Bölümlerin ve kontrol düğmelerinin tanımlanması
Kur	ulum
	Adım 1: Standı kullanın
	Adım 2: Ekranı bilgisayarınıza bağlayın
	Adım 3: Güç kablosunu bağlayın
	Adım 4: Kabloları sabitleyin
	Adım 5: Monitörü ve bilgisayarı açın
	Eğikliği ayarlama
	Giriş sinyalinin seçimi (INPUT düğmesi)10
Mo	nitörün kullanıcıya bağlı ayarı 1
	Menüyü kullanma1
	MODE ayarı (PICTURE MODE)
	PICTURE menüsü12
	A SCREEN menüsü (sadece analog RGB sinyali) 14
	E ZOOM menüsü (yalnızca SDM-G206W için)
	MENILLOCK meniisii
Tek	nik Özellikler
	Enerji tasarrufu fonksiyonu
	Otomatik resim kalitesi ayarlama fonksiyonu
	(sadece analog RGB sinyali)1
Sor	un giderme
	Ekran mesajları

- Macintosh, Apple Computer, Inc.'in tescilli markasıdır, A.B.D ve diğer ülkelerde tescil edilmiştir.
- Windows[®], ABD ve diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- VESA ve DDC[™] Video Electronics Standards Association'ın tescilli markalarıdır.
- ENERGY STAR[®] A.B.D tescilli bir markadır.
- Adobe ve Acrobat, Adobe Systems Incorporated'ın markalarıdır.
- Burada adı geçen diğer bütün ürün isimleri, ilgili şirketlerin markaları veya tescilli markaları olabilir.
- Ayrıca, "™" ve "®" bu el kitabında her yerde söz edilmez.

Uyarılar

Güç bağlantıları ile ilgili uyarı

• Verilen güç kablosunu kullanın. Eğer farklı bir güç kablosu kullanıyorsanız, güç kaynağınızla uyumlu olduğundan emin olun.

A.B.D. deki müşteriler için

Eğer uygun kablo kullanmazsanız, bu monitör zorunlu FCC standartlarına uygun olmayacaktır.

İngiltere'deki müşteriler için

Eğer bu monitörü İngiltere'de kullanıyorsanız, İngiltere'ye uygun güç kablosu kullanın.

Fiş tiplerinin örnekleri



Cihaz, kolaylıkla erişilebilen bir prize yakın olarak yerleştirilmelidir.

Kurulum

Monitörü aşağıdaki yerlerde kurmayın veya bırakmayın:

- Aşırı sıcak yerler, örneğin radyatör yanı, ısıtıcı yanı veya doğrudan güneş ışığı alan yerlerde. Monitörü, mesela güneş altında park edilmiş araba içinde veya ısıtıcı yanında, aşırı sıcağa maruz bırakmak, kasada deformasyona ve arızalara sebep olabilir.
- Mekanik vibrasyon veya şoka açık yerlerde.
- TV veya diğer ev aletleri gibi güçlü manyetik alan yaratan cihazların yakınında.
- Aşırı derecede toz, kir veya kum olan yerlerde, örneğin açık pencere kenarı veya çıkış kapısı gibi. Eğer geçici olarak dış ortamda kullanılması gerekiyorsa, havadaki toza ve kire karşı gerekli önlemleri almalısınız. Aksi takdirde tamiri mümkün olmayan arızalar oluşabilir.

Isınabileceğinden, ekranın üst kısmındaki havalandırma açıklıklarına dokunmamaya dikkat edin.

Bu üniteyi düz bir yüzeye yerleştirin. Masa kenarı gibi uygun olmayan yüzeylere yerleştirmeyin. Bu ünitenin herhangi bir kısmı yüzeyden dışarı taşıyorsa, düşebilir ve hasar veya yaralanmaya neden olabilir.

Havalandırma

Gerekli havalandırma için üst ve alt kısımlarda açıklıklar vardır. Setin güvenilir şekilde çalışmasını sağlayabilmek ve aşırı ısınmadan korumak için, bu açıklıkların kapatılmaması veya üzerlerinin örtülmemesi gerekir.

Gazeteler, masa örtüleri, perdeler, vb. ile havalandırma açıklıklarının kapatılarak havalandırmanın engellenmemesi gerekir.

LCD ekranı kullanma

• LCD ekranı güneşe bakar şekilde bırakmayın, bu LCD ekrana zarar verebilir. Monitörü pencere yanına yerleştirirken dikkatli olun.

- LCD ekrana bastırmayın veya ekranı çizmeyin. LCD ekran üzerine ağır nesneler koymayın. Bu ekranın düzgünlüğünü kaybetmesine veya LCD panel arızasına sebep olabilir.
- Eğer monitör soğuk bir yerde kullanılırsa, ekranda hayalet görüntü oluşabilir. Bu bir arıza değildir. Sıcaklık normal çalışma seviyesine döndüğünde, ekran normale döner.
- Eğer sabit bir resim uzun süre gösterilirse, bir süre için hayalet görüntü oluşabilir. Hayalet görüntü daha sonra yok olur.
- LCD panel çalışma sırasında ısınır. Bu bir arıza değildir.

LCD ile ilgili not (Sıvı Kristal Ekran)

Lütfen LCD ekranın yüksek hassasiyet teknolojisi ile yapıldığını unutmayın. Bununla birlikte, LCD ekran üzerinde sabit siyah noktalar veya parlak ışık noktaları (kırmızı, mavi veya yeşil) ve düzensiz renkli şeritler ya da parlaklık belirebilir. Bu bir arıza değildir.

(Etkili noktalar: %99,99 dan fazla)

Bakım

- Monitörünüzü temizlemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çekin.
- LCD ekranı yumuşak bir bez ile temizleyin. Eğer cam temizleme sıvısı kullanacaksanız, LCD'nin kaplamasını çizebileceğinden anti statik çözelti veya benzeri katkı içeren bir temizleyici kullanmayın.
- Kasayı, paneli ve kontrolleri hafif deterjanlı solüsyonla ıslatılmış yumuşak bir bez ile temizleyin. Aşındırıcı ped, temizleme tozu veya alkol ya da benzin gibi çözücüler kullanmayın.
- Ekran yüzeyini tükenmez kalem veya tornavida gibi keskin veya aşındırıcı maddelerle, silmeyin, dokunmayın ve temas etmeyin. Bu tür bir temas resim tüpünde çizilmeye yol açabilir.
- Eğer monitör böcek ilaçları gibi güçlü solventlere maruz kalır veya kauçuk yada vinil malzemelerle sert temasta bulunursa malzemede bozulma veya LCD ekran kaplamasında bozulma meydana gelebilir.
- Bakım personeli onarım sırasında bazı parçaları değiştirirse, bu parçalar alıkoyulabilir.

Taşıma

- Taşıma esnasında monitördeki tüm kabloları ayırın ve ekranı iki elle sıkıca kavrayın. Eğer monitörü düşürürseniz yaralanabilirsiniz veya monitör hasar görebilir.
- Bu monitörü tamir veya teslimat için taşırken orijinal kutusunu ve ambalaj malzemelerini kullanın.

Bir duvar veya bağlantı koluna montaj

Ekranı duvara veya bağlantı koluna monte etmek istiyorsanız, kalifiye bir personele danışın.

Monitörün atılması

- Bu monitörü genel ev atıkları ile birlikte atmayın.
- Bu monitörde kullanılan flüoresan tüpte cıva bulunmaktadır. Bu monitörün atılmasında yerel temizlik idarenizin yönetmeliklerine uyulması gereklidir.

A.B.D. deki müşteriler için

Bu ürün cıva içerir. A.B.D'de satıldığında, bu ürünün imha edilmesi yönetmeliklere tabi tutulabilir. İmha etme veya geri dönüşüm bilgileri için, yerel makamlarla veya Elektronik Endüstrisi Birliği ile temas kurun (http://www.eiae.org).

Bölümlerin ve kontrol düğmelerinin tanımlanması

Daha fazla detay için parantez içindeki sayfalara bakınız. (¹) (Güç) düğmesi ve kontrol düğmeleri, monitörün ön kısmında sağ altta yer almaktadır.

Ekranın önü



1 🖞 (Güç) düğmesi ve ışığı (sayfalar 9, 19)

Ekranı açmak ve kapatmak için, 🖞 (Güç) düğmesi yukarı doğru açın.

Güç ışığı, monitör açıldığında yeşil yanar, monitör enerji tasarrufu modundayken ise turuncu olarak yanar.



2 MENU düğmesi (sayfa 11)

Bu düğme ana menüyü ekrana getirir veya kapatır. Bu düğmeye 5 saniye süreyle basılması, geçerli DDC/CI ayarını gösterir. Düğmeye 3 saniye daha basılması ayarı değiştirir.

3 ↓/↑ düğmeleri (sayfa 11)

Menü öğelerini seçerken ve ayarlamalar yaparken bu düğmeler ↓/↑ düğmeleri gibi işlev görürler.

4 OK düğmesi (sayfa 11)

Bu düğme menü bölümlerini seçmeye ve yapılan ayarları uygulamaya yarar.

5 (PICTURE MODE) düğmesi (sayfa 11) Bu düğme, PICTURE MODE ayarı için kullanılır.

6 INPUT düğmesi (sayfa 10)

Bu düğme, monitöre iki bilgisayar bağlandığında video giriş sinyalinin INPUT1 ve INPUT2 arasında geçiş yapmasını sağlar.

Monitörün arka kısmı



7 Güvenlik Kilidi Boşluğu

Güvenlik kilidi boşluğu Kensington Micro Saver Security System ile birlikte kullanılmaya uygundur. Micro Saver Security System, Kensington'un tescilli markasıdır.

8 AC IN soketi (sayfa 9)

Güç kablosunu bağlayın (sağlanmıştır).

INPUT1 için DVI-D giriş soketi (dijital RGB) (sayfa 8)

Bu soket DVI Rev. 1.0 ile uyumlu dijital RGB video sinyallerini verir.

10 INPUT2 için HD15 giriş soketi (analog RGB) (sayfa 8)

Bu soket analog RGB video (0,7 Vp-p, pozitif) ve SYNC sinyallerini verir.

Kurulum

Monitörünüzü kullanmaya başlamadan önce, aşağıdakilerin kutuda bulunduğundan emin olun:

- LCD ekran
- · Güç kablosu
- HD15-HD15 video sinyal kablosu (analog RGB)
- DVI-D video sinyal kablosu (dijital RGB)
- Kablo tutucu
- CD-ROM (Windows/Macintosh için program yazılımı, İşletim Talimatları, vb.)
- Garanti kartı
- Kolay Kurulum Kılavuzu

Adım 1: Standı kullanın

Verilen standın kullanımı

Standı açın.



Not

Stand fabrikada katlanmıştır. Ekranı stand ile birlikte olduğu gibi dik yerleştirmemeye dikkat edin. Aksi takdirde, ekran devrilebilir.

■ VESA uyumlu standın kullanımı

Verilmemiş VESA uyumlu bir bağlantı kolu veya standını kullanırken, bağlantı için VESA uyumlu vidalar kullanın.



Alt-yandan görünüm

Ekranı verilen stand ile veya standsız olarak kullanabilirsiniz.

Adım 2: Ekranı bilgisayarınıza bağlayın

Bağlamadan önce monitörü ve bilgisayarınızı kapatın.

Notlar

- Video sinyal kablosu bağlayıcısının pinlerine dokunmayın, dokunmak, pinlerin eğilmesine yol açabilir.
- Video sinyal kablosu soketi pinlerinin bükülmesini engellemek için HD15 ve DVI-D soketinin yönünü kontrol ediniz.

DVI çıkış soketi olan bir bilgisayar bağlayın (dijital RGB)

Sağlanan DVI-D video sinyal kablosunu (dijital RGB) kullanarak, bilgisayarı monitörün DVI-D giriş soketine (dijital RGB) bağlayın.



HD15 çıkış soketi olan bir bilgisayar bağlayın (analog RGB)

Sağlanan HD15-HD15 video sinyal kablosunu (analog RGB) kullanarak, bilgisayarı monitörün HD15 giriş soketine (analog RGB) bağlayın.



Adım 3: Güç kablosunu bağlayın

Monitör ve bilgisayar kapalıyken, önce güç kablosunu monitöre bağlayın, daha sonra prize takın.



Adım 4: Kabloları sabitleyin

1 Kabloları birbirine bağlayın.

Verilen kablo tutucu ile, kabloları ve kordonları birbirlerine bağlayın.



Bu şekil SDM-G76D model monitörün arka tarafını göstermektedir. Aynı şekil diğer modeller içinde geçerlidir.

Adım 5: Monitörü ve bilgisayarı açın

- 🕛 (Güç) düğmesine basın.
- 🖞 (Güç) Monitörün güç ışığı yeşil yanacaktır.



Bilgisayarı açın.

Monitörünüzün kurulumu tamamlanmıştır. Gerekiyorsa, görüntüyü ayarlamak için monitörün kontrol düğmelerini kullanın.

• Eğer ekranınızda görüntü yoksa

Monitörün bilgisayarınıza düzgün olarak bağlandığından emin olun.

- **Eğer ekranda NO INPUT SIGNAL görüntülenirse:** Bilgisayar enerji tasarrufu modundadır. Klavyede herhangi bir tuşa basmayı veya fareyi hareket ettirmeyi deneyin.
- Eğer ekranda CABLE DISCONNECTED görüntülenirse:

Video sinyal kablosunun düzgün şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.

Eğer ekranda OUT OF RANGE görüntülenirse:

Eski monitörü yeniden takın. Ardından bilgisayarın ekran kartını, aşağıdaki aralıklara göre ayarlayın.

	Analog RGB	Dijital RGB
Yatay frekans	28–80 kHz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 28–81 kHz (SDM-G206W)	28–64 kHz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 28–66 kHz (SDM-G206W)
Dikey frekans	56–75 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 56–75 Hz (<1.680 × 1.050) 56–60 Hz (=1.680 × 1.050) (SDM-G206W)	60 Hz (SDM-G76D/ SDM-G96D) 60 Hz (SDM-G206W)
Çözünürlük	1.280 × 1.024 veya daha düşük (SDM-G76D/ SDM-G96D) 1.680 × 1.050 veya daha düşük (SDM-G206W)	1.280 × 1.024 veya daha düşük (SDM-G76D/ SDM-G96D) 1.680 × 1.050 veya daha düşük (SDM-G206W)

Ekran mesajları hakkında daha geniş bilgi için, bkz "Hata belirtileri ve olası giderme yöntemleri" sayfa 21.

Özel sürücülere gerek yoktur

Bu monitör "DDC" Tak ve Çalıştır (Plug & Play) standartlarına uygundur ve otomatik olarak monitör bilgilerini algılar. Bilgisayarınıza özel bir sürücü yüklenmesine gerek duyulmaz.

Monitörünüzü bilgisayarınıza bağladıktan sonra bilgisayarı ilk kez çalıştırdığınızda Kurulum Sihirbazı ekranda belirebilir. Bu durumda, ekranda beliren talimatları takip edin. Tak ve Kullan monitör otomatik olarak seçilir, böylece monitörü kullanabilirsiniz.

Dikey frekans 60 Hz seviyesine geçer.

Titremeler ortadan kalktığında monitörü bu haliyle kullanabilirsiniz. Belli bir yüksek değere dikey frekansı ayarlamanıza gerek yoktur.

Eğikliği ayarlama

Monitör aşağıda belirtilen açılarda ayarlanabilir.

Yaklaşık 20°

Giriş sinyalinin seçimi (INPUT düğmesi)

INPUT düğmesine basın.

Bu düğmeye her bastığınızda giriş sinyali değişir.



Ekran mesajı (Sol üst köşede yaklaşık 5 saniye gözükür.)	Giriş sinyali yapılandırması
INPUT1 : DVI-D	DVI-D giriş soketi (dijital RGB) INPUT1 için
INPUT2 : HD15	HD15 giriş soketi (analog RGB) INPUT2 için

LCD panelin alt kısmından kavrayın ve eğikliği ayarlayın.



Monitörü rahat bir şekilde kullanmak için

Bu monitör, en rahat görüş açısına ayarlanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Monitörünüzün görüş açısını, üzerinde bulunduğu masa ve kullandığınız sandalyenin yüksekliğine göre ve ışık monitörden gözünüze yansımayacak şekilde ayarlayın.

Not

Ekran eğimini ayarlarken, monitörü masaya çarpmamaya dikkat ederek, yavaş ve dikkatli hareket edin.

Monitörün kullanıcıya bağlı ayarı

Ayarları yapmadan önce

Monitörü bilgisayara bağlayın ve ikisini de çalıştırın. En iyi sonucu almak için ayar yapmadan önce en az 30 dakika bekleyin.

Ekranda beliren menüyü kullanarak monitörünüzde pek çok ayar değişikliği yapabilirsiniz.

Menüyü kullanma

- MENU, ↓/↑ ve OK düğmelerini kullanma
- 1 Ana menüyü görüntüleme.

Ekrandaki ana menüyü görüntülemek için MENU düğmesine basınız.



2 Ayarlamak istediğiniz menüyü seçin.

İstediginiz menüyü görüntülemek için ↓/↑ düğmelerine basın. Menü bölümlerini seçmek için OK düğmesine basın.



3 Menüyü ayarlama

Ayarlamaları yapmak için ↓/↑ düğmelerine daha sonra da OK düğmesine basın.

OK düğmesine bastığınızda ayarlar saklanır ve ekran bir önceki menüye döner.



4 Menüyü kapatma.

Normal görüntüye dönmek için MENU düğmesine bir kez basın. Eğer herhangi bir düğmeye basılmazsa menü 45 saniye içinde otomatik olarak kapanır.



MODE ayarı (PICTURE MODE)

Monitörün sağ alt kısmındaki \bigoplus düğmesine arka arkaya basarsanız, MOVIE \rightarrow PC \rightarrow USER \rightarrow GAME seçeneklerinden MODE seçebilirsiniz.

🐞 düğmesine arka arkaya basın.

MODE varsayılan ayarı MOVIE olarak ayarlanmıştır. düğmesine bir defa bastığınızda, MOVIE (varsayılan ayar) görüntülenir ve bir defa daha bastığınızda, PC görüntülenir.

düğmesine her bastığınızda, mod aşağıdaki gibi değişir.



Her mod ekranda görüntülenir ve MODE değiştirilir. Yaklaşık 5 saniye sonra menü otomatik olarak kaybolur. USER seçeneği seçildiğinde, arka ışık seviyesini \checkmark/\uparrow düğmelerine basarak veya MENU'den arka ışığı seçerek ayarlayabilirsiniz.

Not

Her mod için resim kalitesini hassas şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ayarları sıfırlama

Ayarları, RESET menüsünü kullanarak sıfırlayabilirsiniz. Ayarları sıfırlamayla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 18.

Bilgisayar ile monitörün kontrolü

En az 5 saniye süreyle MENU düğmesine basın. Ekranda, geçerli ayarı gösteren bir mesaj göreceksiniz. 3 saniyenin ardından, aşağıda gösterildiği gibi DDC/CI ayarı açılır veya kapatılır.

Ekran mesajları (Bir süre görünür)	
DDC-CI : ON (varsayılan ayar)	Bilgisayarın menü ayarlarını kontrol etmesini sağlar.
DDC-CI: OFF	Bilgisayarın menü ayarlarını kontrol etmesine izin vermez.

Not

Bu fonksiyon sadece, DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) arabirimini destekleyen bilgisayarlar için geçerlidir.

PICTURE menüsü

PICTURE menüsünü kullanarak aşağıdaki öğeleri ayarlayabilirsiniz.

- MODE
- (GAME/MOVIE/PC/ USER)

BACKLIGHT

• BRIGHTNESS

CONTRAST ①

- PICTURE MOVIE NOVIE
- COLOR \therefore
- GAMMA γ
- SHARPNESS
- MODE RESET →••

MODE menüsü

Amacınıza uygun ekran parlaklığını seçebilirsiniz. PICTURE ayarları her mod için ayarlanabilir. Değiştirilen ayar her giriş için (INPUT1/INPUT2) otomatik olarak uygulanır.

1 **MENU düğmesine basın.** Ana menü ekranda görüntülenir.

- 2 (PICTURE) seçeneğini tercih etmek için ↓/↑
 düğmesine ve ardından OK düğmesine basın.
 PICTURE menüsü ekranda görüntülenir.
- 3 ↓/↑ MOVIE seçeneğini tercih etmek için düğmesine ve ardından OK düğmesine basın. MODE menüsü ekranda görüntülenir.



4 İstediğiniz modu seçmek için ↓/↑ düğmesine ve ardından OK düğmesine basın.

- Varsayılan ayar MOVIE'dir.
- GAME: Parlak resim.
- MOVIE: Güçlü kontrasta sahip resim.
- PC: Yumuşak tonlu resim.
- USER: Düşük parlaklığa sahip resim.

Not

Her mod için resim kalitesini hassas şekilde ayarlayabilirsiniz.

Arka ışığı ayarlama (BACKLIGHT)

Eğer ekran çok parlaksa, arka ışığı ayarlayın ve ekranın daha kolay görünmesini sağlayın.

1 MENU düğmesine basın.

Ana menü ekranda görüntülenir.

- 2 ▲ (PICTURE) seçeneğini tercih etmek için ↓/↑ düğmelerine ve ardından OK düğmesine basın.
 PICTURE menüsü ekranda görüntülenir.
- 3 ├─ (BACKLIGHT) seçeneğini seçmek için ↓/↑
 düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.
 BACKLIGHT menüsü ekranda görüntülenir.
- 4 lşık seviyesini ayarlamak için, ↓/↑ düğmelerine basın ve sonra OK düğmesine basın.
- Kontrastı ayarlama (CONTRAST)

Resim kontrastını ayarlayın.

Not

COLOR, sRGB olarak ayarlıyken;CONTRAST, BRIGHTNESS veya GAMMA seçeneğini ayarlayamazsınız.

- 1 MENU düğmesine basın. Ana menü ekranda görüntülenir.
- 2 (PICTURE) seçeneğini seçmek için ↓/↑
 düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.
 PICTURE menüsü ekranda görüntülenir.
- 3 O (CONTRAST) seçeneğini seçmek için ↓/↑
 düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.
 CONTRAST menüsü ekranda görüntülenir.
- 4 Kontrastı ayarlamak için, ↓/↑ düğmelerine basın ve sonra OK düğmesine basın.

 Görüntünün siyah seviyesini ayarlama (BRIGHTNESS)

Resmin parlaklığını ayarlayın (siyah seviyesi).

Not

COLOR, sRGB olarak ayarlıyken;CONTRAST, BRIGHTNESS veya GAMMA seçeneğini ayarlayamazsınız.

- 1 **MENU düğmesine basın.** Ana menü ekranda görüntülenir.
- 2 ▲ (PICTURE) seçeneğini seçmek için ↓/↑
 düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.
 PICTURE menüsü ekranda görüntülenir.
- 3 ·○· (BRIGHTNESS) seçeneğini seçmek için ↓/↑
 düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.
 BRIGHTNESS menüsü ekranda görüntülenir.
- 4 Parlaklığı ayarlamak için, ↓/↑ düğmelerine basın ve sonra OK düğmesine basın.

Renk ısısını ayarlama (COLOR)

Görüntünün beyaz renk alanındaki renk seviyesini, varsayılan renk ısısı ayarlarından seçebilirsiniz.

Ayrıca, gerekirse, renk ısısına ince ayar da yapabilirsiniz. Ekranın parlaklık moduna göre arzu ettiğiniz renk ısısını ayarlayabilirsiniz.



- 1 **MENU düğmesine basın.** Ana menü ekranda görüntülenir.
- 2 ▲ (PICTURE) seçeneğini seçmek için ↓/↑
 düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.
 PICTURE menüsü ekranda görüntülenir.
- 3 ... (COLOR) seçeneğini seçmek için ↓/↑
 düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.
 COLOR menüsü ekranda görüntülenir.
- 4 İstediğiniz renk ısısını seçmek için ↓/↑ düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın. Isıyı 9.300K'dan 6.500K'ya (varsayılan ayar) indirdiğinizde, beyazlar mavimsi tondan kırmızımsı tona doğru kayacaktır.

"sRGB" seçeneğini tercih ettiğinizde renkler sRGB profiline göre ayarlanır. (sRGB renk ayarı, bilgisayar ürünleri için dizayn edilmiş endüstri standardı renk alan protokolüdür.) Eğer "sRGB" seçeneğini tercih ederseniz, bilgisayarınızın renk ayarları sRGB profiline ayarlı olmalıdır.

Notlar

- Eğer bağlı olan bilgisayar ya da başka bir ekipman sRGB özelliğine sahip değilse, renkler sRGB profiline göre ayarlanamaz.
- COLOR seçeneği sRGB olarak ayarlıyken, CONTRAST, BRIGHTNESS veya GAMMA seçeneklerini ayarlayamazsınız.

Renk ısısına ince ayar yapma (USER ADJUSTMENT)

Renk ısısı her mod için ayarlanabilir. (GAME/MOVIE/PC/USER).



1 ADJUST seçeneğini seçmek için ↓/↑ düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.

USER ADJUSTMENT menüsü ekranda görüntülenir.

 2 R (Kırmızı) veya B (Mavi) seçeneğini seçmek için ↓/↑ düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın. Ardından, istediğiniz renk ısısını ayarlamak için ↓/↑ düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.

Bu ayar, renk ısısını R ve B bölümlerini G (yeşil) bölümüne göre arttırarak veya azaltarak değiştirdiğinden, G bölümü sabittir.

3 <u></u> seçeneğini seçmek için ↓/↑ düğmelerine ve OK düğmesine basın.

Yeni renk ayarı bellekte saklanır ve USER her seçildiğinde otomatik olarak geri çağrılır.

COLOR menüsü ekranda görüntülenir.

Gama ayarının değiştirilmesi (GAMMA)

Görüntünün renk gölgesini, görüntünün orijinal renk gölgesi ile birleştirebilirsiniz.

Not

COLOR, sRGB olarak ayarlıyken;CONTRAST, BRIGHTNESS veya GAMMA seçeneğini ayarlayamazsınız.



- **1 MENU düğmesine basın.** Ana menü ekranda görüntülenir.
- 2 ▲ (PICTURE) seçeneğini seçmek için ↓/↑
 düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.
 PICTURE menüsü ekranda görüntülenir.

- 3 γ (GAMMA) seçeneğini seçmek için ↓/↑
 düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.
 GAMMA menüsü ekranda görüntülenir.
- 4 İstediginiz modu seçmek için ↓/↑ düğmelerine basın ve sonra OK düğmesine basın.

Keskinliği ayarlama (SHARPNESS)

Görüntülerin, vb. kenarlarını keskinleştirmek için ayarlama yapın.

- 1 **MENU düğmesine basın.** Ana menü ekranda görüntülenir.
- 2 ▲ (PICTURE) seçeneğini seçmek için ↓/↑
 düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.
 PICTURE menüsü ekranda görüntülenir.
- 3 ① (SHARPNESS) seçeneğini seçmek için ↓/↑ düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın. SHARPNESS menüsü ekranda görüntülenir.
- 4 Keskinliği ayarlamak için, ↓/↑ düğmelerine basın ve sonra OK düğmesine basın.

■ MODE RESET menüsü (her modu varsayılana ayarlama) →··←

Yaptığınız ayarları varsayılan ayarlara geri döndürebilirsiniz.

- 1 **MENU düğmesine basın.** Ana menü ekranda görüntülenir.
- 2 ▲ (PICTURE) seçeneğini tercih etmek için ↓/↑
 düğmesine ve ardından OK düğmesine basın.
 PICTURE menüsü ekranda görüntülenir.
- 3 → (MODE RESET) seçeneğini seçmek için ↓/↑
 düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.
 MODE RESET menüsü ekranda görüntülenir.
- 4 İstediginiz modu seçmek için ↓/↑ düğmelerine basın ve sonra OK düğmesine basın.
 - •OK: PICTURE menüsündeki her modu varsayılan ayarlara geri döndürmek için.
 - CANCEL: Sıfırlamayı iptal eder ve PICTURE menüsüne geri döndürür.

A SCREEN menüsü (sadece analog RGB sinyali)

SCREEN menüsünü kullanarak aşağıdaki öğeleri ayarlayabilirsiniz.

- AUTO ADJUST
- PHASE
- PITCH
- H CENTER
- V CENTER
- RESOLUTION (sadece SDM-G206W)



Not

DVI-D giriş soketinden INPUT1 için dijital RGB sinyalleri alırken, ayar gereksizdir.

Otomatik görüntü kalitesi ayarlama fonksiyonu

Monitör bir giriş sinyali aldığında, otomatik olarak resmin pozisyonunu ve keskinliğini (faz/aralık) ayarlar ve ekranda net bir resmin görüntülenmesini sağlar (sayfa 19).

Notlar

- Otomatik görüntü kalitesi fonksiyonu aktif durumda olduğunda sadece () (güç) düğmesi çalışır.
- Resim bu aşamada kırpışma yapabilir, ancak bu bir arıza değildir. Ayarlama tamamlanana dek bir süre bekleyin.

Eğer bu monitörün otomatik görüntü kalitesi fonksiyonu, görüntüyü tam olarak ayarlayamazsa

Geçerli giriş sinyali için, daha ileri otomatik görüntü kalitesi ayarları yapabilirsiniz (Bkz. AUTO ADJUST).

Eğer görüntü kalitesiyle ilgili daha fazla ayar yapmak isterseniz

Görüntünün keskinliğini (faz/aralık) ve konumunu (yatay/dikey konumunu) manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

Bu ayarlar, bellekte saklanır ve monitör önceden girilmiş veya kayıtlı giriş sinyalini aldığında, otomatik olarak geri çağrılır.

Geçerli giriş sinyali için, daha ileri otomatik görüntü kalitesi ayarları yapabilirsiniz (AUTO ADJUST)

1 **MENU düğmesine basın.** Ana menü ekranda görüntülenir.

2 A (SCREEN) seçeneğini seçmek için ↓/↑
 düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.
 SCREEN menüsü ekranda görüntülenir.

- 3 AUTO ADJUST seçeneğini seçmek için ↓/↑ düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın. AUTO ADJUST menüsü ekranda görüntülenir.
- 4 ON veya OFF seçeneklerini tercih etmek için ↓/↑ düğmelerine ve ardından OK düğmesine basın.
 - ON: Geçerli giriş sinyali için ideal faz, adım ve yatay/dikey konumu ayarlayın ve bunları kaydedin.

Not

Monitör açıldığında veya giriş sinyali değiştirildiğinde, AUTO ADJUST otomatik ayarlamaları yapar.

OFF: AUTO ADJUST kullanılamaz.
 Not

Giriş sinyali değiştirildiğinde, AUTO ADJUST otomatik olarak ayarlamaları yapar.

 5 seçeneğini seçmek için ↓/↑ düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın. Menü ekranına geri dönün.

Resmin keskinliğini ve konumunu manuel olarak ayarlama (PITCH/PHASE/H CENTER/V CENTER)

Resmin keskinliğini aşağıdaki şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu ayar, bilgisayar monitörün HD15 giriş soketine (analog RGB) bağlandığında etkindir.

- $\begin{array}{ll} 1 & \text{Bilgisayarı kullanarak, SDM-G76D ve SDM-G96D}\\ & \text{için çözünürlüğü } 1.280 \times 1.024'e, SDM-G206W\\ & \text{için } 1.680 \times 1.050 \ değerine ayarlayın. \end{array}$
- 2 CD-ROM'u yerleştirin.
- 3 CD-ROM'u başlatın
 - Windows için Auto run çalıştığında:

Bölgeyi, dili ve modeli seçin ve Monitör azarlama aracı (UTILITY) üzerine tıklayın.

- 4 "Adjust" öğesine tıklayın ve geçerli çözünürlüğü (üstteki değer) ve önerilen çözünürlüğü (alttaki değer) onaylayın, ardından "Next" öğesine tıklayın. PITCH için örnek test görünür.
- 5 **MENU düğmesine basın.** Ana menü ekranda görüntülenir.
- 6 ▲ (SCREEN) seçeneğini seçmek için ↓/↑
 düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.
 SCREEN menüsü ekranda görüntülenir.
- 7 PITCH seçeneğini seçmek için ↓/↑ düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.
 PITCH ayar menüsü ekranda görüntülenir.

8 Dikey çizgiler kaybolana kadar ↓/↑ düğmelerine basın.

Ayarı, dikey çizgiler kaybolacak şekilde yapın.



9 OK düğmesine basın.

Ana menü ekranda görüntülenir. Tüm ekranda yatay çizgiler görünüyorsa, aşağıdaki prosedürleri kullanarak PHASE seçeneğini ayarlayın.

10 "Next" üzerine tıklayın.

PHASE için örnek test görünür.

- 11 PHASE seçeneğini seçmek için ↓/↑ düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.
 PHASE ayar menüsü ekranda görüntülenir.
- 12 Yatay çizgiler minimum seviyeye inene kadar ↓/↑ düğmelerine basın.

Ayarı, yatay çizgiler minimum seviyede olacak şekilde yapın.



- **13 OK düğmesine basın.** Ana menü ekranda görüntülenir.
- 14 "Next" üzerine tıklayın. MERKEZ için örnek test görünür.
- 15 H CENTER veya V CENTER seçeneğini seçmek için
 ↓/↑ düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.

H CENTER ayar menüsü veya V CENTER ayar menüsü ekranda görüntülenir.

- 16 Örnek testi ekranda ortalamak için, ↓/↑ düğmelerine basın.
- 17 "Next" üzerine tıklayın. Örnek testi sona erdirmek için "End" veya "ÇIKIŞ" üzerine tıklayın.

Auto run çalışmadığında:

- "My Computer" klasörünü açın ve CD-ROM simgesi üzerine sağ tıklayın.
 "Explorer" üzerine gidin ve CD-ROM simgesini açın.
- 2 [Utility]'yi açın ve ardından [WINDOWS]'u seçin.
- 3 [WIN_UTILITY.EXE] seçeneğini tercih edin. Test örneği görüntülenir. Adım 4'e gidin.

Macintosh için

- 1 CD-ROM'u açın.
- 2 [Utility]'yi açın ve ardından [MAC]'i seçin.
- 3 [MAC UTILITY]'yi açın ve ardından [MAC_CLASSIC_UTILITY] veya [MAC_OSX_UTILITY]'yi başlatın. Test örneği görüntülenir. Adım 4'e gidin.
- **4 MENU düğmesine basın.** Ana menü ekranda görüntülenir.
- 5 ▲ (SCREEN) seçeneğini seçmek için ↓/↑
 düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.
 SCREEN menüsü ekranda görüntülenir.
- 6 PHASE seçeneğini seçmek için ↓/↑ düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.
 PHASE ayar menüsü ekranda görüntülenir.
- 7 Yatay çizgiler minimum seviyeye inene kadar ↓/↑ düğmelerine basın.

Ayarı, yatay çizgiler minimum seviyede olacak şekilde yapın.



8 OK düğmesine basın.

Ana menü ekranda görüntülenir.

Eğer tüm ekranda dikey çizgiler görüntülenirse, aşağıdaki prosedürleri takip ederek PITCH seçeneğini ayarlayın.

9 PITCH seçeneğini seçmek için ↓/↑ düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.

PITCH ayar menüsü ekranda görüntülenir.

10 Dikey çizgiler kaybolana kadar ↓/↑ düğmelerine basın.

Ayarı, dikey çizgiler kaybolacak şekilde yapın.



11 OK düğmesine basın.

Ana menü ekranda görüntülenir.

 12 H CENTER veya V CENTER seçeneğini seçmek için
 ↓/↑ düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.

H CENTER ayar menüsü veya V CENTER ayar menüsü ekranda görüntülenir.

- 13 Örnek testi ekranda ortalamak için, ↓/↑ düğmelerine basın.
- 14 Test örneğini kapatmak için "END" öğesine tıklayın.

Ekranın uygun çözünürlüğe ayarlanması (RESOLUTION) (yalnızca SDM-G206W icin)

Bilgisayarınızdan gelen çıkış sinyali yok sayıldığında ekran varsayılan çözünürlüğe ayarlanmıştır. Bu durumda, SCREEN menüsü, bilgisayardan gelen gerçek girişten başka bir çözünürlüğe ayarlanır. SCREEN menüsünü doğru şekilde ayarlamak istediğinizde bu fonksiyonu kullanın.

- 1 **MENU düğmesine basın.** Ana menü ekranda görüntülenir.
- 2 ↓/↑ düğmelerine basarak A (SCREEN) seçin ve
 OK düğmesine basın.
 SCREEN menüsü ekranda görüntülenir.
- 3 RESOLUTION öğesini seçmek için ↓/↑
 düğmelerine basın ve sonra OK düğmesine basın.
 RESOLUTION menüsü ekranda görüntülenir.



4 Görüntülemek istediğiniz çözünürlüğü seçmek için ↓/↑ düğmelerine basın ve sonra OK düğmesine basın.

EZOOM menüsü (yalnızca SDM-G206W için)

Varsayılan ayardaki (FULL) resim modu veya çözünürlüğe bakılmaksızın, monitör ekranı tam dolduracak şekilde göstermek üzere ayarlanır.

Ayrıca görüntüyü gerçek oran ve çözünürlüğünde izleyebilirsiniz.

ZOOM menüsündeki ayarlar mevcut giriş için de yapılabilir. Ayrıca diğer girişler için de ayarları değiştirebilirsiniz.



- 1 **MENU düğmesine basın.** Ana menü ekranda görüntülenir.
- 2 ⊡ (ZOOM) öğesini seçmek için ↓/↑ düğmelerine ve sonra OK düğmesine basın.

ZOOM menüsü ekranda görüntülenir.

- 3 İstenilen konumu seçmek için ↓/↑ düğmelerine ve sonra OK düğmesine basın.
 - FULL (Varsayılan ayar): Resim modu veya çözünürlüğe bakılmaksızın giriş sinyali ekranda tam dolu olarak gösterilir.
 - NORMAL: Giriş sinyali ekranda gerçek görüntü oranında görüntülenir. Bu nedenle resmin solunda ve sağında, sinyale bağlı olarak siyah renkte kuşaklar görülebilir.

Sinyal zamanlamasına bağlı olarak ZOOM menüsü kullanılamayabilir.

 REAL: Giriş sinyali ekranda gerçek çözünürlüğünde gösterilir. 1.680 × 1.050 çözünürlükten daha az sinyaller siyah bir çerçeve ile çevrilmiş şekilde ekranın orta kısmında görüntülenir. Sinyal zamanlamasına bağlı olarak ZOOM menüsü kullanılamayabilir.

Not

 1.680×1.050 çözünürlüğünde sinyaller kullanırken yukarıda sözü edilen ayarlar kullanılamaz. Resim, ekran üzerinde tam olarak görüntülenir.

MENU POSITION menüsü

Eğer ekrandaki bir nesneyi görmenizi engelliyorsa, menü konumunu değiştirebilirsiniz.



- 1 **MENU düğmesine basın.** Ana menü ekranda görüntülenir.
- 2 ⊡ (MENU POSITION) seçeneğini seçmek için ↓/↑
 düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.
 MENU POSITION menüsü ekranda görüntülenir.
- İstediğiniz konumu seçmek için ↓/↑ düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.
 Ekranın üstünde, ortasında ve altında olmak üzere üçer pozisyon bulunur.

E INPUT SENSING menüsü

INPUT SENSING menüsünde AUTO ON seçeneğini seçtiğinizde, monitör otomatik olarak bir giriş terminaline bir giriş sinyali saptar ve enerji tasarruf moduna girmeden önce girişi otomatik olarak değiştirir.



- 1 **MENU düğmesine basın.** Ana menü ekranda görüntülenir.
- 2 → (INPUT SENSING) seçeneğini seçmek için ↓/↑
 düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.
 INPUT SENSING menüsü ekranda görüntülenir.
- 3 İstediginiz modu seçmek için ↓/↑ düğmelerine basın ve sonra OK düğmesine basın.
 - AUTO ON: Seçilen giriş terminalinde giriş sinyali yoksa veya INPUT düğmesi ile bir giriş terminali seçtiğinizde ve terminalde giriş sinyali yoksa, ekran mesajı görüntülenir (sayfa 20) ve monitör, girişi otomatik olarak değiştirmek için başka bir giriş terminaline yönelik giriş sinyalini kontrol eder.

Giriş değiştirildiğinde, seçilen giriş terminali ekranın sol üst kısmında görüntülenir.

Giriş sinyali yoksa, monitör otomatik olarak enerji tasarruf moduna geçer. Giriş otomatik olarak değiştirilmez.

• AUTO OFF:

Girişi değiştirmek için INPUT düğmesine basın.

🖸 LANGUAGE menüsü

Bu monitördeki menülerde ve mesajlarda kullanılan dili değiştirebilirsiniz.



- 1 **MENU düğmesine basın.** Ana menü ekranda görüntülenir.
- 2 M (LANGUAGE) seçeneğini seçmek için ↓/↑
 düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.
 LANGUAGE menüsü ekranda görüntülenir.

- 3 Bir dil seçmek için, ↓/↑ düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.
 - ENGLISH: İngilizce
 - FRANÇAIS: Fransızca
 - DEUTSCH: Almanca
 - ESPAÑOL: İspanyolca
 - ITALIANO: İtalyanca
 - NEDERLANDS: Felemenkçe
 - SVENSKA: İsveççe
 - •РУССКИЙ: Rusça
 - •日本語: Japonca
 - •中文: Çince

→·· RESET menüsü (varsayılan ayara geri döndürme)

Yaptığınız ayarları varsayılan ayarlara geri döndürebilirsiniz.

RESET OK CANCEL On 1280 x 1024 / 60 Hz ON EXITE EXIT

- 1 **MENU düğmesine basın.** Ana menü ekranda görüntülenir.
- 2 → (RESET) seçeneğini seçmek için ↓/↑
 düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.
 RESET menüsü ekranda görüntülenir.
- 3 İstediginiz modu seçmek için ↓/↑ düğmelerine basın ve sonra OK düğmesine basın.
 - OK: Yapılan ayarları, fabrika ayarlarına geri döndürmek için 🚺 LANGUAGE ayarı bu yöntemle değişmez.
 - CANCEL: Sıfırlamayı iptal etmek ve menü ekranına dönmek için.

O→ MENU LOCK menüsü

İstenmeyen ayarları ve sıfırlamaları önlemek için, düğmelerin kontrollerini kilitleyebilirsiniz.



- 1 **MENU düğmesine basın.** Ana menü ekranda görüntülenir.
- 2 On (MENU LOCK) seçeneğini seçmek için ↓/↑
 düğmelerine ve sonra da OK düğmesine basın.
 MENU LOCK menüsü ekranda görüntülenir.

- 3 ON veya OFF seçeneğini seçmek için ↓/↑ düğmelerine basın.
 - ON: Sadece () (güç) düğmesi ve MENU düğmesi çalışacaktır. Eğer herhangi bir işlem yapmaya çalışırsanız, ekranda On simgesi belirir. On MENU LOCK seçeneğini ON konumuna getirdiğinizde, sadece bu menü öğesi seçilebilir.
 - OFF: **On** MENU LOCK ayarını OFF konuma getirir.

Teknik Özellikler

Enerji tasarrufu fonksiyonu

Bu monitör VESA, ENERGY STAR ve NUTEK enerji tasarrufu standartları ile uyumludur. Monitör eğer, Analog giriş için DPMS (Display Power Management Standard), Dijital giriş için DMPM (DVI Digital Monitor Power Management) özelliğine sahip bir bilgisayara veya video grafik kartına bağlı ise, monitör aşağıda gösterilen şekilde otomatik olarak enerji tüketimini azaltacaktır.

SDM-G76D

Enerji modu	Enerji tüketimi	⁽) (güç) göstergesi
normal çalışma	45 W (maks.)	yeşil
aktif kapanma* (derin uyku)**	1,0 W (maks.)	turuncu
güç kapalı	1,0 W (maks.)	kapalı

SDM-G96D

Enerji modu	Enerji tüketimi	⁽) (güç) göstergesi
normal çalışma	48 W (maks.)	yeşil
aktif kapanma* (derin uyku)**	1,0 W (maks.)	turuncu
güç kapalı	1,0 W (maks.)	kapalı

SDM-G206W

Enerji modu	Enerji tüketimi	(güç) göstergesi
normal çalışma	70 W (maks.)	yeşil
aktif kapanma* (derin uyku)**	1,0 W (maks.)	turuncu
güç kapalı	1,0 W (maks.)	kapalı

* Eğer bilgisayarınız "aktif kapalı" moduna geçerse, giriş sinyali kesilir ve ekranda NO INPUT SIGNAL görüntülenir. 5 saniye sonra monitör enerji tasarrufu moduna geçer.

** "deep sleep" (derin uyku) Environmental Protection Agency tarafından tanımlanan enerji tasarrufu modudur.

Otomatik resim kalitesi ayarlama fonksiyonu (sadece analog RGB sinyali)

Monitör bir giriş sinyali aldığında, otomatik olarak resmin pozisyonunu ve keskinliğini (faz/ aralık) ayarlar ve ekranda net bir resmin görüntülenmesini sağlar.

Temel (fabrika ayarlı) mod

Monitör bir giriş sinyali aldığında, ekranın ortasında yüksek kaliteli bir görüntü elde edebilmek için, bu sinyali monitörün belleğinde saklı olan temel modlardan biri ile eşleştirir. Giriş sinyali temel mod ile uyuşursa, resim otomatik olarak uygun varsayılan ayarlarla ekranda görüntülenir.

Giriş sinyalleri temel modlardan biri ile uyuşmazsa

Monitör temel modlardan birine uymayan bir giriş sinyali alırsa, ekranda daima net bir görüntü sağlamak üzere, otomatik görüntü kalitesi ayar fonksiyonu aktive edilir (aşağıdaki monitör frekans aralıkları dahilinde):

Yatay frekans:	28-80 kHz (SDM-G76D/SDM-G96D)
	28-81 kHz (SDM-G206W)
Dikey frekans:	56-75 Hz (SDM-G76D/SDM-G96D)
	56-75 Hz (<1.680 × 1.050),
	56-60 Hz (=1.680 × 1.050)
	(SDM-G206W)
a 1 1	

Sonuç olarak, monitör ilk defa, temel ayarlarına (fabrika ayarı) uymayan bir giriş sinyali aldığında monitörün ekranda görüntüyü göstermesi normalden daha uzun sürebilir. Bu ayar verisi otomatik olarak hafizada saklanır ve daha sonra tekrar algılandığında sanki monitör temel ayarlarına uyan bir giriş sinyali almış gibi işlem görür.

AUTO ADJUST seçeneğinde OFF konumu seçildiğinde faz, aralık ve görüntü konumunu manuel olarak ayarlarsanız

Otomatik görüntü kalitesi ayar fonksiyonu, bazı giriş sinyallerinde görüntü konumunu, fazı ve aralığı tam olarak ayarlayamayabilir. Bu durumda, bu ayarları manuel olarak yapabilirsiniz (sayfa 15). Yaptığınız manuel ayarlar hafizada saklanır ve monitör aynı giriş sinyalini algıladığında yeniden kullanır.

Notlar

- Otomatik görüntü kalitesi fonksiyonu aktif durumda olduğunda sadece (güç) düğmesi çalışır.
- Bu aşamada resimde titreme görülebilir, fakat bu bir arıza değildir. Sadece ayarlama tamamlanana dek bir süre bekleyin.

Sorun giderme

Teknik desteğe başvurmadan önce bu bölüme bakın.

Ekran mesajları

Eğer giriş sinyalinde sorun yaşanıyorsa, aşağıdaki mesajlardan bir tanesi ekranda görüntülenir. Sorunu gidermek için, bkz "Hata belirtileri ve olası giderme yöntemleri" sayfa 21.

Ekranda OUT OF RANGE mesajı görüntülenirse

Bu, giriş sinyalinin monitör özellikleri tarafından desteklenmediğini gösterir. Aşağıdaki öğeleri kontrol edin.

Örnek
INFORMATION
OUT OF RANGE INPUT1:DVI-D xxx.xkHz/ xxxHz

"xxx.x kHz/xxx Hz" görüntüleniyorsa

Bu, yatay ve dikey frekansların ikisinin de monitör tarafından desteklenmediği anlamına gelir. Rakamlar, geçerli giriş sinyalinin yatay ve dikey frekanslarını gösterir.

"RESOLUTION > 1.280 × 1.024" görüntülenirse (SDM-G76D/SDM-G96D)

Bu, çözünürlüğün monitör özellikleri tarafından desteklenmediğini gösterir (1.280 × 1.024 veya daha düşük).

"RESOLUTION > 1.680 \times 1.050" görüntülenirse (SDM-G206W)

Bu uyarı, çözünürlüğün monitör özellikleri (1.680×1.050 veya daha düşük) tarafından desteklenmediğini belirtir.

Eğer NO INPUT SIGNAL mesajı ekranda görüntülenirse

Bu mesaj, giriş sinyali olmadığı anlamına gelir.



GO TO POWER SAVE

Monitör, ekranda mesaj belirdikten yaklaşık 5 saniye sonra enerji tasarrufu moduna girer.

CABLE DISCONNECTED mesajı ekranda görüntülenirse

Bu mesaj, video sinyal kablosunun çıkarıldığını belirtir.

Örnek
INFORMATION
CABLE DISCONNECTED INPUT1:DVI-D GO TO POWER SAVE

GO TO POWER SAVE

Monitör, ekranda mesaj belirdikten yaklaşık 45 saniye sonra enerji tasarrufu moduna girer.

Hata belirtileri ve olası giderme yöntemleri

Eğer sorun bağlı bulunan bilgisayardan veya diğer ekipmandan kaynaklanıyorsa lütfen ilgili donanının kullanım talimatlarına bakınız.

elirti	Bu öğeleri kontrol edin	
örüntü yok		
Güç kablosu bağlandıktan sonra () (güç) göstergesi yanmıyorsa, veya güç düğmesi basıldıktan sonra () (güç) göstergesi yanmıyorsa,	• Güç kablosunun takılı olup olmadığını kontrol edin.	
Ekranda "CABLE DISCONNECTED" mesajı görüntülenirse	 Video sinyal kablosunun ve diğer donanımların ilgili soketlerde takılı durumda olup olmadığını kontrol edin (sayfa 8). Video giriş soketi pinlerinin bükülmemiş veya içine kaçmamış olduğundan emin olun. Giriş seçim ayarının doğru olup olmadığını kontrol edin (sayfa 10). Sağlanmamış bir video sinyal kablosu takılı. Eğer sağlanmamış bir video sinyal kablosu takılı durumda ise, "CABLE DISCONNECTED" mesajı enerji tasarruf moduna geçmeden önce ekranda görüntülenebilir. Bu bir arıza değildir. 	
Eğer ekranınızda "NO INPUT SIGNAL" belirirse, veya 🖰 (güç) göstergesi turuncu ise,	 Video sinyal kablosunun ve diğer donanımların ilgili soketlerde takılı durumda olup olmadığını kontrol edin (sayfa 8). Video giriş soketi pinlerinin bükülmemiş veya içine kaçmamış olduğundan emin olun. Giriş seçim ayarının doğru olup olmadığını kontrol edin (sayfa 10). 	
	 Monitör nedeniyle değil, bir bilgisayar veya bağlanan farklı bir cihaz nedeniyle oluşan problemler Bilgisayar enerji tasarrufu modundadır. Klavyede herhangi bir tuşa basmayı veya fareyi hareket ettirmeyi deneyin. Ekran kartınızın düzgün şekilde takıldığından emin olun. Ekran kartınızın en son sürücülerini yükleyin. Veya ekran kartınızın versiyonunu mevcut işletim sistemiyle uyumlu hale getirin. Bir dizüstü bilgisayar kullanırken, bilgisayarınızın çıkışını video out olarak ayarlayın (video out ayarı ile ilgili daha fazla bilgi için bilgisayar üreticinize başvurun). Bilgisayarın açık konumda olup olmadığını kontrol edin. Bilgisayarı yeniden başlatın. 	
Ekranda "OUT OF RANGE" mesajı görüntülenirse,	 Monitör nedeniyle değil, bir bilgisayar veya bağlanan farklı bir cihaz nedeniyle oluşan problemler Video (görüntü) frekansının monitörün desteklediği özellikler içinde olup olmadığını kontrol edin. Eğer eski bir monitörün yerine, bu monitörü taktıysanız, eski monitörü yeniden takın ve bilgisayarın ekran kartını aşağıda belirtilen aralıklarda ayarlayın: Yatay: 28–80 kHz (analog RGB), 28–64 kHz (dijital RGB) (SDM-G76D/SDM-G96D) 28–81 kHz (analog RGB), 28–66 kHz (dijital RGB) (SDM-G206W) Dikey: 56–75 Hz (analog RGB), 60 Hz (dijital RGB) (SDM-G206W) 56–75 Hz (analog RGB), 60 Hz (dijital RGB) (SDM-G206W) 56–75 Hz (<1.680 × 1.050 analog RGB), 56-60 Hz (=1.680 × 1.050 analog RGB) 60 Hz (dijital RGB) (SDM-G206W) Çözünürlük: 1.280 × 1.024 veya daha düşük (SDM-G76D/SDM-G96D) 1.680 × 1.050 veya daha düşük (SDM-G206W) İşletim sisteminizi Güvenli moda başlatın ve çözünürlüğü ayarladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatın. Güvenli mod ayarı işletim sisteminize göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için bilgisayar üreticinize başvurun. 	
Eğer Windows kullanıyorsanız ve eski bir monitörün yerine, bu monitörü kullanacaksanız,	 Eğer eski bir monitörün yerine, bu monitörü taktıysanız, eski monitörü yeniden takın ve aşağıdaki talimatları uygulayın. Windows aygıt seçimi ekranında, "Manufacturers" (üretici) listesinden "SONY"'yi, "Models" (modeller) listesinden "SDM-G76D", "SDM-G96D" veya "SDM-G206W" modelini seçin. Bu monitörün model ismi "Models" (Modeller) listesinde görüntülenmiyorsa, "Plug & Play" (Tak ve Çalıştır) seçeneğini deneyin. 	
Eğer Macintosh sistem kullanıyorsanız,	• Eğer Macintosh adaptörü (sağlanmamıştır) kullanıyorsanız, adaptörü kontrol edin ve video sinyal kablosunun doğru takılı olduğundan emin olun.	

Belirti	Bu öğeleri kontrol edin
Görüntü titremesi, oynaması, sallanması ya da karışması	 Aralığı (pitch) ve fazı (phase) ayarlayın (sadece analog RGB sinyal) (sayfa 15). Monitörü, tercihen farklı bir elektrik devresi üzerindeki, farklı bir AC prizine takmayı deneyin.
	 Monitör nedeniyle değil, bir bilgisayar veya bağlanan farklı bir cihaz nedeniyle oluşan problemler Grafik kartının monitöre uygun şekilde ayarlanmış olduğundan emin olun. Grafik modunun, (VESA, Macintosh 19" Color, vb.) ve giriş sinyali frekansının bu monitör tarafından desteklendiğinden emin olun. Frekans uygun aralıkta olsa bile, bazı ekran kartları bu monitörün doğru senkronizasyon yapabilmesi için çok dar senkronizasyon darbesine sahip olabilir. Mümkün olan en iyi kalitedeki görüntü kalitesi için bilgisayarın tazeleme oranını (dikey frekans) ayarlayın.
Görüntü bulanık	 Parlaklığı ve kontrastı ayarlayın (sayfa 12). Aralığı (pitch) ve fazı (phase) ayarlayın (sadece analog RGB sinyal) (sayfa 15).
	 Monitör nedeniyle değil, bir bilgisayar veya bağlanan farklı bir cihaz nedeniyle oluşan problemler Bilgisayarınızı kullanarak, çözünürlüğü SDM-G76D ve SDM-G96D için SXGA (1.280 × 1.024) veya SDM-G206W için WSXGA+(1.680 × 1.050) konumuna ayarlayın.
Hayalet görüntü	 Video kablosunun ya da video yönlendiricinin uzatma kablosunu iptal edin. Tüm parçaların (donanımların) ilgili soketlerde doğru bir şekilde takılı olduğundan emin olun.
Resim ortalanmamış veya boyutları düzgün değil (sadece analog RGB sinyalleri)	 Aralığı (pitch) ve fazı (phase) ayarlayın (sayfa 15). Görüntü konumunu ayarlayın (sayfa 15). Bazı video modlarının ekranı tam olarak doldurmadığını unutmayın.
Görüntü dikey olarak uzatılır veya resim boyutu garip görünür.	 Bilgisayarınızın maksimum çözünürlüğünü ayarlayın. (yalnızca SDM-G206W modelinde)
Görüntü çok ufak	 Monitör nedeniyle değil, bir bilgisayar veya bağlanan farklı bir cihaz nedeniyle oluşan problemler Bilgisayarınızı kullanarak, çözünürlüğü SDM-G76D ve SDM-G96D için SXGA (1.280 × 1.024) veya SDM-G206W için WSXGA+(1.680 × 1.050) konumuna ayarlayın.
Görüntü çok karanlık	 Parlaklığı ayarlayın (sayfa 13). Arka ışığı ayarlayın (sayfa 12). Monitör açıldıktan sonra parlaklığın gelmesi birkaç dakika sürebilir.
Dalgalı veya oval (moire) bir görüntü var	• Aralığı (pitch) ve fazı (phase) ayarlayın (sadece analog RGB sinyal) (sayfa 15).
Renk düzenli değil	• Aralığı (pitch) ve fazı (phase) ayarlayın (sadece analog RGB sinyal) (sayfa 15).
Beyaz renk tam olarak beyaz görüntülenmiyor	• Renk ısısını ayarlayın (sayfa 13).
Monitör düğmeleri çalışmıyor (On ekranda görüntülenir)	• MENU LOCK ON durumda ise OFF'a getirin (sayfa 18).
Monitör kısa bir zamandan sonra kapanıyor	 Monitör nedeniyle değil, bir bilgisayar veya bağlanan farklı bir cihaz nedeniyle oluşan problemler Bilgisayarda enerji tasarrufu modunu kapatın.
Menü ekranında görüntülenen çözünürlük yanlış	 Ekran kartı ayarına bağlı olarak, menü ekranında görüntülenen çözünürlük, bilgisayarda ayarlı olanla aynı olmayabilir.
Çözünürlük bilgisayardan alınan sinyallere uygun değildir.	• Ekran çözünürlüğünü değiştirebilirsiniz (yalnızca SDM-G206W modelinde) (sayfa 16)
ZOOM menüsü kullanılamaz. REAL ayarı geçerli değildir.	• Sinyal zamanlamasına bağlı olarak ZOOM kullanılamayabilir. (yalnızca SDM-G206W modelinde) (sayfa 16)

Eğer sorun devam ederse yetkili Sony satıcısına başvurun ve aşağıdaki bilgileri verin:

• Satın alma tarihi

• Bilgisayarınızın ve ekran kartınızın ismi ve özellikleri

• Model ismi: SDM-G76D, SDM-G96D veya SDM-G206W

• Seri numarası

• Problemin detaylı açıklaması

Özellikler

	SDM-G96D	
Panel tipi: a-Si TFT Aktif Matriks	LCD panel	Panel tipi: a-Si TFT Aktif Matriks
Görüntü boyutu: 17,0 inç		Görüntü boyutu: 19,0 inç
RGB çalışma frekansı*	Giriş sinyali formatı	RGB çalışma frekansı*
Yatay: 28–80 kHz (analog RGB)		Yatay: 28–80 kHz (analog RGB)
28–64 kHz (dijital RGB)		28–64 kHz (dijital RGB)
Dikey: 56–75 Hz (analog RGB)		Dikey: 56–75 Hz (analog RGB)
60 Hz (dijital RGB)		60 Hz (dijital RGB)
Yatay: Maks.1.280 nokta	Çözünürlük	Yatay: Maks.1.280 nokta
Dikey: Maks.1.024 satır		Dikey: Maks.1.024 satır
RGB video sinyali	Giriş sinyal seviyesi	RGB video sinyali
0,7 Vp-p, 75 Ω, pozitif		0,7 Vp-p, 75 Ω, pozitif
SYNC sinyali		SYNC sinyali
TTL seviye, 2,2 k Ω ,		TTL seviye, 2,2 k Ω ,
pozitif veya negatif		pozitif veya negatif
(Ayrı yatay ve dikey)		(Ayrı yatay ve dikey)
Dijital RGB (DVI) signal:		Dijital RGB (DVI) signal:
TMDS (Tek bağlantı)		TMDS (Tek bağlantı)
100–240 V, 50–60 Hz,	Güç gereksinimleri	100–240 V, 50–60 Hz,
Maks. 1,0 A		Maks. 1,0 A
5 – 35°C	Çalışma sıcaklığı	5 – 35°C
klik/derinlik)	Boyutlar (genişlik/yükseklik/derinlik)	
Ekran (dik durumda):		Ekran (dik durumda):
Yakl. 383,5 × 404,5 × 163 mm		Yakl. 422,5 × 435,5 × 163 mm
$(15^{1}/8 \times 16 \times 6^{1}/2 \text{ inç})$		$(16^{-3}/4 \times 17^{-1}/4 \times 6^{-1}/2 \text{ ing})$
Yakl. 5.1 kg (11 lb 3 ⁷ /8 oz)	Ağırlık	Yakl. 5.6 kg (12 lb 5 ¹ /2 oz)
DDC2B	Tak ve Kullan	DDC2B
Bkz sayfa 8.	Aksesuarlar	Bkz sayfa 8.
	Panel tipi: a-Si TFT Aktif Matriks Görüntü boyutu: 17,0 inç RGB çalışma frekansı* Yatay: 28–80 kHz (analog RGB) 28–64 kHz (dijital RGB) Dikey: 56–75 Hz (analog RGB) 60 Hz (dijital RGB) Yatay: Maks.1.280 nokta Dikey: Maks.1.024 satır RGB video sinyali 0,7 Vp-p, 75 Ω , pozitif SYNC sinyali TTL seviye, 2,2 k Ω , pozitif veya negatif (Ayrı yatay ve dikey) Dijital RGB (DVI) signal: TMDS (Tek bağlantı) 100–240 V, 50–60 Hz, Maks. 1,0 A 5 – 35°C dik/derinlik) Ekran (dik durumda): Yakl. 383,5 × 404,5 × 163 mm (15 ¹ /8 × 16 × 6 ¹ /2 inç) Yakl. 5.1 kg (11 lb 3 ⁷ /8 oz) DDC2B Bkz sayfa 8.	SDM-G96DPanel tipi: a-Si TFT Aktif Matriks Görüntü boyutu: 17,0 inç RGB çalışma frekansı*LCD panelYatay: 28-80 kHz (analog RGB) $28-64$ kHz (dijital RGB)Giriş sinyali formatıDikey: 56-75 Hz (analog RGB) 60 Hz (dijital RGB)ÇözünürlükDikey: Maks.1.280 noktaÇözünürlükDikey: Maks.1.024 satır RGB video sinyali $0,7$ Vp-p, 75 Ω , pozitifGiriş sinyal seviyesiSYNC sinyali TTL seviye, 2,2 k Ω , pozitif veya negatif (Ayrı yatay ve dikey)Güç gereksinimleriDijital RGB (DVI) signal: TMDS (Tek bağlantı)Güç gereksinimleri100-240 V, 50-60 Hz, Maks. 1,0 AGüç gereksinimleri5 - 35°C Clik/derinlik)Çalışma sıcaklığı Boyutlar (genişlik/yükselEkran (dik durumda): Yakl. 383,5 × 404,5 × 163 mm (15 $^1/8 \times 16 \times 6^1/2$ inç)Ağırlık Tak ve Kullan Aksesuarlar

* Tavsiye edilen yatay ve dikey zamanlama koşulu

- Yatay sync genişliği toplam yatay zamanın %4,8 sinden veya 0,8 μ s, den fazla olmalıdır, hangisi daha büyük ise.
- Yatay boşluk genişliği 2,5 µsec den fazla olmalıdır.
- Dikey boşluk genişliği 450 µsec den fazla olmalıdır.

Tasarım ve özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

SDM-G206W

LCD panel	Panel tipi: a-Si TFT Aktif Matriks
	Görüntü boyutu: 20,1 inç
Giriş sinyali formatı	RGB çalışma frekansı*
	Yatay: 28–81 kHz (analog RGB)
	28–66 kHz (dijital RGB)
	Dikey: 56–75 Hz (<1.680 × 1.050
	analog RGB)
	56–60 Hz (=1.680×1.050
	analog RGB)
	60 Hz (dijital RGB)
Çözünürlük	Yatay: Maks.1.680 nokta
	Dikey: Maks.1.050 satır
Giriş sinyal seviyesi	RGB video sinyali
	$0,7$ Vp-p, 75Ω , pozitif
	SYNC sinyali
	TTL seviye, 2,2 k Ω ,
	pozitif veya negatif
	(Ayrı yatay ve dikey)
	Dijital RGB (DVI) signal:
	TMDS (Tek bağlantı)
Güç gereksinimleri	100–240 V, 50–60 Hz,
	Maks. 1,5 A
Çalışma sıcaklığı	5 – 35°C
Boyutlar (genişlik/yüksek	lik/derinlik)
	Ekran (dik durumda):
	Yakl. $485,5 \times 410 \times 178 \text{ mm}$
	$(19^{-1}/8 \times 16^{-1}/8 \times 7^{-1})$ inç)
Ağırlık	Yakl. 5,2 kg (11 lb. 7 $^{3}/_{8}$ oz.)
Tak ve Kullan	DDC2B
Aksesuarlar	Bkz sayfa 8.

* Tavsiye edilen yatay ve dikey zamanlama koşulu

• Yatay sync genişliği toplam yatay zamanın %4,8 sinden veya 0,8 µs, den fazla olmalıdır, hangisi daha büyük ise.

• Yatay boşluk genişliği 2,5 µsec den fazla olmalıdır.

• Dikey boşluk genişliği 450 µsec den fazla olmalıdır.

Tasarım ve özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.