

# SyncMaster 550b SyncMaster 750s SyncMaster 750b Monitor a Cores



Instruções do Proprietário

## Instruções de segurança

- Antes de ligar o cabo de alimentação CA a uma tomada, verifique se a designação da voltagem no monitor corresponde à tensão da rede local.
- 2 Nunca introduza objectos metálicos nas aberturas do monitor, já que existe o perigo de choque eléctrico.
- **3** Para evitar choque eléctrico, nunca toque no interior do monitor. A abertura da caixa do monitor deve ser feita exclusivamente por um técnico qualificado.
- 4 Não utilize o monitor caso o cabo de alimentação esteja danificado. Não deixe objectos em cima do cabo. Para além disso, coloque o cabo afastado dos locais de passagem evitando assim que nele se tropece.
- 5 Ao desligar o monitor de uma tomada eléctrica, puxe pelo ficha e não pelo cabo.
- 6 As aberturas da caixa do monitor servem para ventilação. Para evitar sobreaquecimento, nunca deixe que fiquem obstruídas ou cobertas. Além disso, evite usar o monitor em cima da cama, sofás, tapetes ou outras superfícies moles, visto poderem obstruir as aberturas no fundo da caixa. Se colocar o monitor numa estante ou noutro local fechado, verifique se existe ventilação adequada.
  - Coloque o monitor num local com pouca humidade e poucas poeiras.

7

- 8 Não exponha o monitor à chuva nem o utilize junto de água (em cozinhas, próximo a piscinas, etc.). Se o monitor se molhar inadvertidamente, desligue o cabo de alimentação de corrente e contacte imediatamente um revendedor autorizado. Para limpar o monitor, pode utilizar um pano húmido, tendo o cuidado de o desligar primeiro na tomada.
- **9** Coloque o monitor numa superfície firme e manuseie-o com cuidado. O ecrã é de vidro, estando sujeito a danos em caso de queda, pancada ou riscos.
- **10** Coloque o monitor próximo a uma tomada de corrente.
- 11 Se o monitor não funcionar normalmente, principalmente se gerar sons estranhos ou odores, desligue-o imediatamente e contacte um revendedor autorizado ou um centro de assistência técnica.
- 12 A temperatura elevada pode causar problemas. Não use o monitor exposto à radiação solar directa e mantenha-o afastado de aquecedores, fogões, lareiras e outras fontes de calor.
- **13** Desligue o monitor quando o mesmo não for usado por um longo período.
- **14** Desligue o monitor da tomada de corrente antes de efectuar qualquer serviço.



## Índice

O Seu Novo Monitor				. 2
Ligação do Seu Monitor				. 2
Painel Dianteiro				. 3
Botões de Acesso Directo				. 3
Funcionamento				. 4
Sistema de Menu No Ecrã				. 4
Controlo de funções do monitor				. 5
Brilho				. 5
Contraste				. 5
Posição Horizontal	• • •			. 5
Posição Vertical	• • •		• • •	. 5
Tamanho Horizontal	• • •			. 5
Tamanho Vertical	• • •			. 5
Pincushion	• • •		• • •	.6
Geometria	• • •		• • •	. 6
	• • •		• • •	. 6
Paralelogramo	• • •		• • •	. 6
	• • •	• • •	• • •	. b
Pin Balance	• • •		• • •	. b
	• • •	• • •	• • •	.0.7
	• • •		• • •	./
Avalıçauu	• • •		• • •	. /
Moiró V	• • •		• • •	./ 7
Nivel de Entrada Vídeo	• • •		• • •	. /
	• • •		• • •	. /
Mein Tom	• • •		•••	. /
7nom	• • •		• • •	. ,
Desmagnetizar	•••		•••	. 0
Aiustes Padrão				. 8
Frequência de Varredura				. 8
Bloqueado/Desbloqueado OSD				. 8
Resolução de Problemas				. 9
Economizador de Energia				10
Modos de Visualização				10
Especificações				11

Certifique-se de que os seguintes materiais acompanham o seu monitor. Caso haja alguns em falta, contacte o seu fornecedor.



Monitor

(Não disponível em todos os locais)

## Ligação do Seu Monitor



Deslique o computador e deslique o cabo de alimentação.

#### Cabo de sinais 2

Lique a extremidade do cabo de sinais à porta vídeo do computador (Placa de vídeo ou placa gráfica). Se utilizar um computador Macintosh, ligue o cabo a um adaptador Macintosh e ligue os pinos no seu adaptador (não incluído). Qualquer computador compatível com PC não necessita de adaptador.

3

Porta de alimentação de corrente

Ligue o cabo de alimentação do moni-

tor à porta de alimentação, situada na parte de trás do monitor.

#### 4 Cabos de alimentação

Ligue o cabo de alimentação do monitor e o do computador a uma tomada próxima.

- Lique o computador e o monitor. Se o monitor apresentar uma imagem, a instalação está completa.
- 6 Instale o controlador do monitor
  - Introduza a disquete fornecida na drive A.
  - Clique duas vezes no ficheiro "install.exe".

5

### **Painel Dianteiro**



### Botão EXIT ( →

Feche o menu no ecrã. Utilizado também para regressar ao menu anterior quando se utiliza o sistema de menu no ecrã.

abaixo sobre os Botões de Acesso Directo.)

#### 3 Botão MENU ( ) Abre o menu no ecrã. É utilizado tam-

bém para seleccionar uma função destacada, abrir um sub-menu ou deslocar-se entre menus quando utilizar o sistema do menu no ecrã.

4 Botão ligar/desligar O Este botão liga e desligar o monitor. A luz indicadora de ligação acende com a cor verde em condições de funcionamento normal; consulte a página

### Botões de Acesso Directo

1

23

E	ХІТ	MENU	
		$\rightarrow$ ()	
→[		0 @	

10.

A maior parte das alterações que fizer no monitor será acedida através do menu no ecrã descrito na seguinte secção. As funções de Contraste e Brilho podem também ser acedidas directamente através da parte da frente do monitor.

- Com o menu desactivado, prima o botão 🔅 ou 🕦 na parte da frente do monitor. O botão 🔅 permite o acesso à função de Brilho. O botão 🌘 permite o acesso à função de Contraste.
  - Prima o botão 🗩 para aumentar ou o botão 🥌 para reduzir o valor da selecção.

Prima duas vezes o botão EXIT →¶ para sair do menu no ecrã.

### Sistema de Menu No Ecrã

O seu monitor possui um sistema de menu no ecrã, cujo acesso é feito através dos botões da frente do monitor, que lhe permite o ajuste das características da imagem do ecrã. As alterações de visualização são indicadas através dos ícones de ajuste no ecrã. Algumas funções possuem sub-menus.

- Prima o botão menu e para chamar o menu principal. Os ícones de funções estão colocados ao longo do topo do menu no ecrã.
- Para seleccionar uma função ou abrir um sub-menu, prima o botão 
   O ecrã apresentará as opções para ajuste. Se existir um sub-menu, utilize o botão 
   ou
   para destacar a função que pretende ajustar; depois prima o botão 
   para a seleccionar.
- **5** Prima o botão EXIT → **1** para sair e guardar as suas alterações.



Ícone	Controlo de Funções do Monitor	
- <u>`</u> `	<b>Brilho</b> Brilho de fundo do ecrã. – Reduz o brilho + Aumenta o brilho	Brilho - ़ : Acesso a Função
•	<b>Contraste</b> Contraste da imagem do ecrã. - Reduz o contraste + Aumenta o contraste	Contraste Contra
Ð	Posição Horizontal Posição horizontal do ecrã. - Desloca o ecrã para a esquerda + Desloca o ecrã para a direita	Posição-H
ð	<b>Posição Vertical</b> Posição vertical do ecrã. – Desloca o ecrã para baixo + Desloca o ecrã para cima	Posição-V
↔	<b>Tamanho Horizontal</b> Dimensão horizontal do ecrã. – Reduz a dimensão + Aumenta a dimensão	Tamanho-H
\$	<b>Tamanho Vertical</b> Dimensão vertical do ecrã. – Reduz a dimensão + Aumenta a dimensão	Tamanho-V

## **Funcionamento**



#### Ícone Controlo de Funções do Monitor



#### Idiomas

 – e + permite percorrer as opções de idiomas no ecrã.
 (English/ Deutsch/ Français/ Italiano/ Português/ Español/ Svenska/ Russian/ Korean)







Moiré-H Corrige o padrão moiré no ecrã. – e + apaga o Moiré Horizontal



#### Moiré-V

Corrige o padrão moiré no ecrã. - e + apaga o Moiré Vertical



Nível de Entrada Vídeo Selecciona o nível de sinal de vídeo

- Selecciona 0,7 V

+ Selecciona 1,0 V

Temperatura de Cor



- 9300k mais azul
- + 6500k mais vermelho

Meio Tom



– Desactivado





Avançado

→ → · Menù Precedente

Ícone	Controlo de Funcões do Monitor	
	<ul> <li>Zoom</li> <li>Reduz a perspectiva da área de visualização</li> <li>+ Aumenta a perspectiva da área de visualização</li> </ul>	Zoom
8	<b>Desmagnetizar</b> Elimina a distorção de cor provocada por campos magnéticos. Não utilize mais do que uma vez em 30 minutos.	Desmagnetizar          Image: Book of the second s
▶□	<b>Ajustes Padrão</b> Repõe as definições originais do monitor. – Não + Sim	Ajustes Padrão
Hz	Frequência de Varredura Definições de visualização do monitor. - Modos de fábrica + Modos do usuário	Freq. De Varredura 60.1KHz 75Hz NN F: Modo Usuário
	Bloqueado/Desbloqueado OSD Permite-lhe fixar as definições de controlo actuais de forma a que não sejam inadvertidamente alteradas. Pode desbloquear os comandos do OSD em qualquer altura através do mesmo	Bloqueado/Desbloquado OSD Controle Bloqueio Bloqueado

processo. Prima e mantenha premido o botão Menu ( I)durante 10 segundos ou mais para Bloquear ou Desbloquear.

Antes de recorrer ao serviço de assistência, consulte a informação nesta secção para tentar resolver o problema por seus próprios meios. Caso necessite mesmo de recorrer à assistência, faça-o através do número constante no documento de garantia, do número da contracapa deste manual ou contacte o seu representante.

#### Não há imagem no ecrã.

 Verifique se o monitor e o computador têm os cabos de alimentação e os botões de ligação ligados.

#### Aparece a indicação "Desconectado, Verificar Ligação"

■ Verifique a ligação do cabo de sinais entre o computador e o monitor.

#### Aparece a indicação "Fora de Sincronismo"

 A frequência do sinal de entrada foi interrompida ou encontra-se sob a gama de sincronização do monitor; consulte "Especificações" na página 11.

#### A imagem do ecrã está demasiado clara ou demasiado escura

■ Ajuste as definições de Brilho ou Contraste, consulte a página 5.

#### A imagem do ecrã está demasiadamente grande ou muito pequena.

- Ajuste as definições da dimensão, veja a Tamanho-H e a Tamanho-V na página 5.
- Ajuste a definição do Zoom, consulte a página 8.

#### As cores estão distorcidas com áreas escuras ou sombreadas

- Accione a função de desmagnetização, consulte a página 8.
- Ajuste a temperatura de cor, consulte a página 7.

#### A luz indicadora de ligação está a piscar na cor verde.

 O monitor está a utilizar o respectivo sistema de gestão de energia, consulte "Power Saver" na página 10.

#### Necessita do software do controlador do monitor.

 Descarregue o controlador a partir da seguinte URL na Internet: http: //www.samsungelectronics.com/support/ downloads/ monitor/ index.html Este monitor tem incorporado um sistema de gestão de corrente denominado Power Saver, que permite poupar energia eléctrica ao comutar o seu monitor para um modo de baixo consumo depois de um determinado período de inactividade. O monitor regressa automaticamente ao modo de funcionamento normal assim que deslocar o rato ou premir uma das teclas do teclado. Para manutenção da energia, desligue o monitor quando não precisar de o utilizar ou quando se tiver de ausentar durante bastante tempo. O sistema Power Saver funciona com uma placa de vídeo VESA DPMS instalada no computador. Utilize um aplicativo de software instalado no seu computador para instalar este aplicativo.

		Modo função Economia de Energia EPA/NUTEK			
Condição	Funcionamento normal	Modo "stand-by" (em espera)	Modo pausa Posição A1	Modo corrente desligada Posição A2	
Indicador de ligação	Verde	Verde a piscar (intervalo de 0,5 seg)	Verde a piscar (intervalo de 0,5 seg)	Verde a piscar (intervalo de 1 seg)	
Consumo de energia	<b>550b:</b> 85 W (Máximo) 70 W (Nominal) <b>750s/750b:</b> 90 W (Máximo) 75 W (Nominal)	550b: 50 W (Nominal) 750s/750b: 55 W (Nominal)	Menos de 15 W	Menos de 3 W	

**NOTA:** Este monitor satisfaz as normas ENERGY STAR<sup>®</sup> da EPA e NUTEK quando utilizado com um computador equipado com a função VESA DPMS.

## Modos de Visualização

Modo de visualização	Frequência Horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de Pixel (MHz)	Polaridade de Sincr. (H/V)
IBM, VGA2, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
IBM, VGA3, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	_/_
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	_/_
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	_/_
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	53,674	85,061	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	84,997	94,500	+/+

Especificações	Modelos: SyncMaster 550b / 750s / 750b			
Cinescópio	<ul> <li>550b: 15" (38 cm) Tipo totalmente quadrado (35 cm área útil de visualização)</li> <li>750s /750b: 17" (43 cm) Tipo totalmente quadrado (40,6 cm área útil de visualização)</li> <li>90° Deflexão</li> <li>Distância entre pontos: 550b / 750s: 0.24 mm (H) / 0.14 mm (V) 750b: 0.22 mm (H) / 0.13 mm (V)</li> <li>Revestido a sílica com propriedades anti-electrostáticas (TCO: Revestimento de várias camadas)</li> <li>Tempo de persistência de fósforo médio-curto</li> </ul>			
Sincronização	Horizontal 30 kHz to 70 kHz     Vertical 50 Hz to 160 Hz			
Cores Visualizadasi	• Ilimitadas			
Resolução máxima	• 1280 Pontosi • 1024 Linhas			
Visualização activa	<ul> <li>Horizontal: 550b: 10,5 ± 0,16 polegadas (267,0 ± 4 mm)</li> <li>750s / 750b: 12,0 ± 0,16 polegadas (306,0 ± 4 mm)</li> <li>Vertical: 550b: 7,9 ± 0,16 polegadas (200,5 ± 4 mm)</li> <li>750s/750b: 9,1 ± 0,16 polegadas (230,5 ± 4 mm)</li> </ul>			
Sinal de entrada, com termina	<ul> <li>Analógico 0,7Vpp positivo a 75 ohms</li> <li>Sincr. separada: nível TTL, positivo ou negativo</li> </ul>			
Relógio de pixel máx	• 110 MHz			
Corrente de alimentação	• AC 100-240 V ± 10%, 60 Hz/50Hz ± 3Hz			
Consumo de energia	• 550b: 80 W máximo • 750s / 750b: 90 W máximo			
Dimensões/Peso (LxPxA)	<ul> <li>Unidade: 550b: 14,25 x 15,11 x 15,11 polegadas / 26,5 lbs. (362 x 384 x 384 mm / 12,0 kg)</li> <li>750s / 750b: 16,22 x 16,54 x 16,36 polegadas / 33,1 lbs. (412 x 420 x 415,5 mm / 15,0 kg)</li> <li>Embalagem: 550b: 17,87 x 19,57 x 17,52 polegadas / 31,5 lbs. (454 x 497 x 445 mm / 14,3 kg)</li> <li>750s/750b: 21,02 x 21,73 x 18,39 polegadas / 38,6 lbs. (534 x 552 x 467 mm / 17,5 kg)</li> </ul>			
Considerações ambientais	<ul> <li>Temperatura de funcionamennto: 32°F a 104°F ( 0°C a 40°C) Humidade: 10 % a 80%</li> <li>Temperatura de armazenamento: -4°F a 113°F (-20°C a 45°C) Humidade: 5 % a 95%</li> </ul>			