# **SONY**®

TFT LCD カラー コンピューター ディスプレイ

# 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品 の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安 全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いくださ い。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保 管してください。

**SDM-S75**\* SDM-S95 \*\*

© 2005 Sony Corporation

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭 環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオ やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引 き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。



当社は国際エネルギースタープロ グラムの参加事業者として、本製 品が国際エネルギースタープログ ラムの基準に適合していると判断 します。

本製品は社団法人電子情報技術産業協会が定めた「表示装置の 静電気および低周波電磁界」に関するガイドラインに適合して おります。



This monitor complies with the TCO'99 guidelines.

### (for the black model)



This monitor complies with the TCO'03 guidelines.

(for the silver model)

使用上のご注意 ディスプレイの型名を確認する 各部の名前とはたらき	
 接続と設定	6
準備1:スタンドを組み立てる 準備2:ビデオ信号ケーブルをつなぐ 準備3:オーディオ接続コードをつな 準備4:電源コードをつなぐ 準備5:コード類をまとめる 準備6:電源を入れる 準備7:ディスプレイの向きと高さを 入力を切り換えるには (INPUT1/INF	
 調整する	12
<ul> <li>メニュー操作のしかた</li> <li>メニュー一覧</li> <li>画質メニュー</li> <li>● 色温度メニュー</li> <li>● シャープネスメニュー</li> <li>● シャープネスメニュー</li> <li>● シャープネスメニュー</li> <li>● 回動入力センサーメニュー</li> <li>● 自動入力センサーメニュー</li> <li>● 言語選択メニュー</li> <li>→ リセットメニュー</li> <li>→ リセットメニュー</li> <li>● 同動入力センサーメニュー</li> </ul>	12 13 14 14 14 ニューのみ) 14 号のみ) 14 号のみ) 15 15 15 0設定に戻す) 16
	16
省電力機能(パワーセーブ機能) 節電しながら使う(ECO モード) 自動画質調整機能	
(アナログ RGB 信号のみ)	17
 故障かな?と思ったら	
表示メッセージについて 本機の症状と対処のしかた	
 保証書とアフターサービス	
保証書 アフターサービスについて	
 主な仕様	
TCO'99 Eco-document (for the black n TCO'03 Eco-document (for the silver n	nodel)i nodel)ii

- Macintosh は、Apple Computer, Inc.の米国およびその他の国にお ける登録商標です。\_\_\_\_\_
- Windows<sup>®</sup>は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他 の国における登録商標です。
- IBM PC/AT と VGA は、IBM Corporation の登録商標です。
   VESA と DDC<sup>™</sup> は、Video
- ・VESA と DDC<sup>™</sup> は、Video Electronics Standards Association の商標です。
- ENERGY STAR<sup>®</sup> マークは、米国 環境保護局の商標です。
- Adobe、Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の商標です。
- ・この取扱説明書に表記されている 上記以外の製品名は、それぞれの 会社の商標または登録商標です。
   ・この取扱説明書では、「<sup>®</sup>」と「<sup>™</sup>」
- ・この取扱説明書では、「<sup>®</sup>」と「<sup>™</sup>」 については一部表記を省略してい ます。

http://www.sony.co.jp/

# 使用上のご注意

#### 電源について

付属の電源コードをお使いください。別売りの電源コード をお使いになる場合は、下図のプラグ形状例を参考にして ください。

安全のため、電源コードにはアース線がついています。電 源コンセントにプラグを差し込む前に、必ずアース接続を 行ってください。電源コードを抜くときは、先にプラグを 抜いてからアース線をはずしてください。



### アースキャップおよびケーブルキャップは幼児の手 の届かないところへ保管する



お子様が誤って飲むと、窒息死するおそれがあ ります。

万一誤って飲み込まれた場合は、ただちに医師 に相談してください。 特に小さいお子様にはご注意ください。

### 使用・設置場所について

次のような場所での使用・設置はおやめください。

- ・異常に高温になる場所
   炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内はとくに高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- ・直射日光のあたる場所、熱器具の近くなど、温度の高い 場所

変形したり、故障したりすることがあります。

- ・振動の多い場所
- ・強力な磁気のある場所
- ・砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、
   砂がかからないようにしてください。故障の原因になる ばかりか、修理できなくなることがあります。

#### 液晶画面について

- 液晶画面を太陽に向けたままにすると、液晶画面を傷めてしまいます。窓際や室外に置くときなどはご注意ください。
- 液晶画面を強く押したり、ひっかいたり、上にものを置いたりしないでください。画面にムラが出たり、液晶パネルの故障の原因になります。
- ・寒いところでご使用になると、画像が尾を引いて見えた り、画面が暗く見えたりすることがありますが、故障で はありません。温度が上がると元に戻ります。

- ・静止画を継続的に表示した場合、残像を生じることがあ りますが、時間の経過とともに元に戻ります。
- ・使用中に画面やキャビネットがあたたかくなることがありますが、故障ではありません。

#### 液晶ディスプレイパネルについて

本機の液晶ディスプレイパネルは非常に精密度の高い技 術でつくられていますが、黒い点が現れたり、赤と青、緑 の点が消えないことがあります。また、見る角度によって すじ状の色むらや明るさのムラが見える場合があります。 これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障で はありません。

これらの点をご了承のうえ、本機をお使いください。

#### お手入れについて

- ・お手入れをする前に、必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。
- 液晶の画面は特殊加工がされていますので、なるべく画面に触れないようにしてください。また画面の汚れをふきとるときは、乾いた柔らかい布でふきとってください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでくだ さい。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってく ださい。
- ・殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

### 搬送するときは

- ・本機を運ぶときは、本機に接続されているケーブル等を すべてはずし、高さ調整スタンドをお使いの際は、液晶 ディスプレイを一番上まで上げてから、画面を傷つけな いよう注意し、液晶ディスプレイの両側をしっかりと 持ってください。落としたりするとけがや故障の原因と なることがあります。
- 修理や引っ越しなどで本機を運ぶ場合は、お買い上げ時に本機が入っていた箱と、クッション材を使ってください。高さ調整スタンドをお使いの際は、ストッパーピンで液晶ディスプレイを固定してください。

#### 廃棄するときは

- 一般の廃棄物と一緒にしないでください。
   ごみ廃棄場で処分されるごみの中にディスプレイを捨てないでください。
- ・本機の蛍光管の中には水銀が含まれています。廃棄の際
   は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

# ディスプレイの型名を確認する

はじめに、ディスプレイの型名を確認してください。 型名は、ディスプレイの後面の ID ラベルに記されていま す (例:「SDM-S75A」のように記載されています)。 お使いのディスプレイによって、機能やメニューの一部が 使用できないことがありますのでご注意ください。

# 各部の名前とはたらき

使いかたについての詳しい説明は( )内のページをご覧 ください。 イラストは一例です。

お使いのディスプレイとは異なることがあります。

### ディスプレイ前面



\*マークが付いている内容は、モデルにより異なりま す。詳しくは「主な仕様」(22ページ)でご確認ください。

- ① (電源) スイッチと (電源) ランプ (9、16 ページ)
   押すと、ディスプレイの電源が入ります。もう一度押 すと、ディスプレイの電源が切れます。
- 2 MENU (メニュー) ボタン (12ページ) メニュー画面を出すときや、消すときに押します。
- 3 ↓/↑ ボタン (12 ページ) メニュー画面でメニューや項目を選んだり、調整した りするときに使います。
- ④ OK ボタン(12ページ)
   ③ の ↓/↑ ボタンで選んだメニューや項目、調整値を決定するときに押します。
   INPUT(11ページ)\*

また、メニュー画面が表示されていないときに押すと、 本機に入力される信号を切り換えて、見たいコン ピュータを選ぶことができます。

### 5 ECO ボタン (17 ページ)

節電するときに押します。 また、メニュー画面が表示されていないとき、このボ タンを 3 秒以上押し続けると画質を自動的に調整する ことができます(ワンタッチオートアジャスト機能)。 (ただしアナログ RGB 信号のみ)

### 6 音声出力端子(8ページ) スピーカーや他のオーディオ機器へ音声を出力すると きに使います。



- 7 電源入力端子 (9 ページ) 電源コードをつなぎます。
- B DVI-D 入力端子 (デジタル RGB)\*(8 ページ)
   DVI Rev. 1.0 準拠のデジタル RGB 信号を入力します。
- 9 HD15 (RGB) 入力端子 (アナログ RGB) (8 ページ)

アナログ RGB の映像信号(0.700 Vp-p、正極性)と 同期信号を入力します。

- 10 コード留め\*(9ページ) ケーブルやコード類をまとめます。
- 11 盗難防止用ロック

キーケーブルロックなど、市販の盗難防止用ケーブル をつなぐことができます。 盗難防止用ケーブルについての連絡先は、日本ポラデ ジタル(株)営業部です。

12 INPUT1 用音声入力端子\*

INPUT1 に接続されたコンピュータ、または他のオー ディオ機器の音声出力端子につないで、音声信号を入 力します。

13 INPUT2 用音声入力端子\*

INPUT2 に接続されたコンピュータ、または他のオー ディオ機器の音声出力端子につないで、音声信号を入 力します。

# 接続と設定

本機をお使いになる前に、下記のものがそろっていること をご確認ください。

- ・液晶ディスプレイ
- ・電源コード
- ・スタンドベース\*
- ・HD15-HD15 ビデオ信号ケーブル(アナログ RGB)
- ・DVI-D ビデオ信号ケーブル(デジタル RGB)\*
- オーディオ接続コード(ステレオミニプラグ) (SDM-S75A/S95AR は除く)
- ・ CD-ROM(Windows/Macintosh ユーティリティ / 取 扱説明書など)
- ・保証書
- ・クイックセットアップガイド
- ・安全のために
- ・ソニーご相談窓口のご案内

\*マークが付いている内容は、モデルにより異なります。 詳しくは「主な仕様」(22 ページ)でご確認ください。

## 準備1:スタンドを組み立てる

本機を机などに置いたり、立てたりするときは、液晶画 面を強く押さないでください。画面の色むらや液晶パネ ルの故障の原因になります。

- 付属のスタンドを使うとき\*
- 1 箱を開けてスタンドベースを取り出す。
- 2 部品を確認する。
  - ・スタンドベース(裏にネジがついています。)
- 3 机などの上に柔らかいマットなどを敷く。 直に本機を置くと、ディスプレイの液晶画面や本体を 傷つけるおそれがあります。
- 4 ディスプレイ本体を箱から取り出し、マットなどの 上にディスプレイの下端と机の端を揃えて置く。 イラストは高さ調整スタンドです。固定スタンドをお 使いの方は、手順5までで組み立て完了です。



 スタンドのツメをスタンドベースの穴に引っかけて、 スタンドベースを取り付ける。①
 スタンドベースの裏側にあるネジのハンドルを持ち上 げてしっかり締める。②
 ネジがしっかりと締まっていることを確かめて、ハン ドルを倒す。



6 高さ調整スタンドをお使いの方は、本体を立てて からストッパーピンを抜く。



#### ご注意

横にしたままストッパーピンを抜かないでください。スタンドが 勢いよく引き伸ばされ、本機が身体に当たったり落下したりして、 けがや故障の原因となることがあります。 ■ VESA スタンドを使うとき\*



ディスプレイ本体についているスタンドを外すことにより、市販の VESA スタンドを取り付けることができます。

# 準備 2:ビデオ信号ケーブルを つなぐ

・本機とコンピュータの電源を切った状態でつないでください。

#### ご注意

- ビデオ信号ケーブルのピンに、直接手を触れないでください。
- ・ビデオ信号ケーブルのピンが曲がることを防ぐため端子の 向きをご確認ください。
- ディスプレイを上に傾ける。
   高さ調整スタンドの場合は、さらにディスプレイの位置を上に移動させる。\*



#### 2 本機にビデオ信号ケーブルをつなぐ

固定スタンドをお使いの際は、スタンドの穴にケーブ ルを通してから信号ケーブルをつないでください。詳 しくは「準備5:コード類をまとめる」でご確認くださ い。

■ HD15 出力端子(アナログ RGB)のあるコン ピュータをつなぐ

コンピュータを本機のHD15入力端子(アナログRGB) に、付属のHD15-HD15ビデオ入力信号ケーブル(ア ナログRGB)でつなぐ。



### ■ DVI 出力端子(デジタル RGB)のあるコン ピュータをつなぐ

コンピュータを本機のDVI-D入力端子(デジタルRGB) に、付属のDVI-Dビデオ信号ケーブル(デジタルRGB) でつなぐ。



# 準備 3:オーディオ接続コード をつなぐ

#### 音声を出力しないときは、この接続は不要です。

固定スタンドをお使いの際は、スタンドの穴にコードを通 してからつないでください。詳しくは「準備 5:コード類 をまとめる」でご確認ください。

1 コンピュータまたはオーディオ機器と本機の音声入力 端子を、付属のオーディオ接続コード(A、AR モデル は別売り)でつなぐ。



2 本機の音声出力端子に、オーディオジャックを突き当たるまで差し込む。



本機の音声入力端子と音声出力端子の接続を完了するこ とで、音声出力を切り換えることができます。\* 本機の音声入力端子には仕様で記された入力の範囲内で オーディオ機器を接続してください。過大入力により故障 の原因となることがあります。\*

# 準備4:電源コードをつなぐ

固定スタンドをお使いの際は、先にスタンドの穴にコード を通してからつないでください。詳しくは「準備5:コー ド類をまとめる」でご確認ください。

- 1 本機に電源コードを突き当たるまで差し込む。
- 2 電源コンセントへ突き当たるまで差し込む。



# 準備 5:コード類をまとめる

■ 固定スタンド\*

図のようにコードとケーブルがスタンドの穴に通ってい ることを確認する。



### ■ 高さ調整スタンド\*

図のようにコードとケーブルをコードホルダーに通す。



#### ご注意

コード類は、長さに余裕を持たせて、たるむようにまとめてくだ さい。画面の向きを変えたときに、コード類が引っ張られると、 はずれたり、断線や故障の原因となることがあります。

## 準備6:電源を入れる

本機正面右側の (電源) スイッチを押す。
 (電源) ランプが緑色に点灯します。



2 コンピュータの電源を入れる。

#### 本機の電源を入れても画面に画像が出ないときは

- ・ビデオ信号ケーブルや電源コードを正しくつないでいる か確認する。
- 「NO INPUT SIGNAL」と表示されているとき
   ーコンピュータが省電力状態になっている。キーボードの
   キーのどれかを押してみるか、マウスを動かしてみる。
  - -OK ボタンを押して、入力切り換えが正しいか確認する(11ページ)。
- ・「CABLE DISCONNECTED」と表示されているとき
- ービデオ信号ケーブルを正しくつないでいるか確認する。ーOK ボタンを押して、入力切り換えが正しいか確認す
  - る(11ページ)。

「OUT OF RANGE」と表示されているとき
 本機をつなぐ前につないでいたディスプレイがあるとき
 は、そのディスプレイにつなぎ換えて、画像が出るか確認する。

	画像が出たら、	随に設定する。
--	---------	---------

	アナログ RGB	デジタル RGB
水平周波数	$28\sim 80~{ m kHz}$	$28\sim 64~\mathrm{kHz}$
垂直周波数	$48\sim75~{ m Hz}$	60 Hz
解像度	1280 >	< 1024 以下

詳しくは、「本機の症状と対処のしかた」(19 ページ)を ご覧ください。

#### モニタ用のドライバは不要です

本機はプラグ & プレイ機能(DDC)を搭載しており、Windows のプラグ & プレイ機能によりモニタの情報が自動的に認識されま す。このため、モニタ用の特別なドライバは通常不要です。本機 とコンピュータをはじめて起動したとき、設定用のウィザードが 表示される場合は、その手順に従ってください。プラグ & プレイ モニタが自動的に選ばれて、使える状態になります。

これで自動的に垂直周波数は 60 Hz になります。 本機ではちらつきは目立ちませんので、このままの垂直周波数で お使いいただけます。垂直周波数を上げる必要はありません。

# 準備 7:ディスプレイの向きと 高さを変える

下図の範囲で画面の向きを変えられます。 画面両側を持ち、画面の向きを調整する。





高さ調整スタンドをお使いの場合は、下図の範囲で画面の 高さを変えられます。\*

#### 画面両側を持ち、画面の高さを調整する。



### ディスプレイをより快適にお使いいただくために

机や椅子の高さに合わせて、画面が反射しない見やすい角 度に調整してください。

#### ご注意

- ・ 画面の向きを調整するときは、画面を周りのものにぶつけない よう、静かに動かしてください。
- ・ 画面の高さを調整するときは、画面の下にものを置かないでく ださい。誤ってぶつけると破損することがあります。

# 入力を切り換えるには (INPUT1/INPUT2)米

### OK ボタンを押す。

押すたびに、下表のように入力が切り換わります。



画面表示 (左上に約 5 秒表示)	以下につないだ入力に 切り換わります。
入力1:DVI-D*	INPUT1 用 DVI-D 入力端子 (デジタル RGB)
入力2:HD15	INPUT2 用 HD15 入力端子 (アナログ RGB)

# 調整する

### 調整を始める前に

本機とコンピュータをつなぎ、両方の電源を入れ、30 分以上経過してから調整してください。最適な調整がで きます。

メニューを使って、いろいろな調整や設定ができます。

# メニュー操作のしかた

1 メニュー画面を出す。 MENU ボタンを押して、メニュー画面を出す。



2 調整したいメニューや項目を選ぶ。

↓/↑ボタンを押して選び、OKボタンを押して決定する。



#### 3 調整する。

↓/↑ボタンを押して調整し、OKボタンを押す。 OKボタンを押すと、調整値が設定されて前の画面に戻ります。



4 メニューを消す。

MENU ボタン押すと、メニュー画面が消える。 ボタンを押さなくても、調整後、約 45 秒たつと自動的 に消えます。



### ■ お買い上げ時の状態に戻す

リセット画面を使います。詳しくは、→・・・(リセット)(15 ページ)をご覧ください。

# メニュー一覧

メニュー項目はモデルにより異なります。 ディスプレイ後面の ID ラベルに記された型名を確認し、下の表を参照してください。 ●のついたものは、そのモデルで使うことができる機能です。

	SDM-S75A/S95AR SDM-S75E/S95ER
Ю バックライト輝度	$\bullet$
● コントラスト	• 1)
☆ ブライトネス	• 1)
$\gamma$ ガンマ	• 1)
■ 色温度	9300K
	6500K
	sRGB <sup>1)</sup>
	ユーザー(R ゲインと B ゲイン)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
<u>→・・</u> モードリセット*	-
▲ 画調整	オート
	フェーズ
	ピッチ
	水平位置
	垂直位置
🕶 メニュー位置	•
➡ 自動入力センサー*	_
🖪 言語選択	ENGLISH
	FRANÇAIS
	DEUTSCH
	ESPAÑOL
	ITALIANO
	NEDERLANDS
	SVENSKA
	РУССКИЙ
	日本語
	中文
→・・・ リセット	OK
	キャンセル
<b>On</b> メニューロック	オン
	オフ

	SDM-S75D/S95DR
	SDM-S75F/S95FK SDM-S75N/S95NB
● 雨質 メ - っ *	00101-07-019-09-014IC
MODE (ECO = -K)	нісн
	LISER
	1)
	1)
$\gamma $ $\gamma \gamma $	1)
<u>  ハノマ</u>   色泪度	0200K
	9300K
	ユーリー (Rクインと Bゲイン)
□ シャープネフ	
	▼ オート
	ノエース
	- 単 □ □ □ □
▶ 日動八月ビンリー*	
	人月2
▲ 言語迭折	ENGLISH
	FRANÇAIS
	DEUTSCH
	ESPANOL
	NEDERLANDS
	SVENSKA
	РУССКИЙ
	日本語
	中文
→・・・ リセット	OK
	キャンセル
<b>On</b> メニューロック	オン
	オフ

 (色温度)でsRGB が選択されているときは、コントラスト、 ブライトネスおよびガンマは調整できません。

## ▲ 画質メニュー米

アナログ信号のみ入力可能なモデルでは、ECO モードを ユーザーに設定しているときにだけ、メニューの「バック ライト輝度」、「コントラスト」、「ブライトネス」の調整が できます。

メニュー項目	骨 ボタンを押す	↓ ボタンを押す
MODE HIGH MIDDLE LOW USER	ECO モードを設定 画面の明るさを HIC LOW、USER からう 約できます。USER 明るさをより細かく さらに、入力ごとに 定できます。	します。 GH、MIDDLE、 選べ、消費電力を節 を選ぶと、画面の 調整できます。 こ異なるモードを設
├── バックライ ト輝度	画面が明るくなり ます。	画面が暗くなりま す。
① コントラスト	画像の明暗の差が 強くなります。	画像の明暗の差が 弱くなります。
☆ブライトネス	画像(黒レベル) が明るくなります。	画像(黒レベル) が暗くなります。
$\gamma$ ガンマ	<b>機能</b> 画像の色合いを、オ 合いに近づけられま	・ リジナル画像の色 ミす。

#### ご注意

■(色温度)で sRGB が選択されているときは、コントラスト、ブ ライトネスおよびガンマは調整できません。

## ∴ 色温度メニュー

メニュー項目	機能
9300K	青みがかかった白色
6500K	赤みがかかった白色
sRGB <sup>1)</sup>	「sRGB」を選ぶと、色合いは sRGB カ ラー設定に調整されます。(sRGB カ ラー設定は、業界標準のコンピュータ 機器用色空間プロトコルです。) 「sRGB」を選んだ場合、お使いのコン ピュータも sRGB プロファイルにして ください。
ユーザー <sup>2)</sup>	ー 色温度をきめ細かく調整できます。ま た、調整した値は記憶されます。

<sup>1)</sup> つないでいるコンピュータやその他の機器が sRGB に対応して いないときは、sRGB カラー設定に調整されません。 「sRGB」を選ぶと、コントラスト、ブライトネス、ガンマは調 整できません。 ECO モードが「HIGH」、「MIDDLE」、「LOW」に設定されてい

ると、「sRGB」は選べません。

<sup>2)</sup>「G」(Green:緑)が基準となって、RやBを増減して色温度 を変えるため、Gは固定されています。

## ① シャープネスメニュー

メニュー項目	↓/↑ ボタンを押す
シャープネス	画像の輪郭の鋭さを調整します。

# →・・・モードリセットメニュー (画 質メニューのみ)※

メニュー項目	機能
OK	バックライト輝度、コントラスト、ブ ライトネス、ガンマ、色温度および シャープネスをお買い上げ時の設定に 戻します。
キャンセル	リセットが実行されないまま、メニュー 画面に戻ります。

## AA 画調整メニュー(アナログ RGB 信号のみ)

### ■ 自動画質調整機能

本機は、信号を受信したときに、自動的に画像の位置と鮮 明さ(フェーズ / ピッチ)を調整して、最適な画像を表示 します(17 ページ)。

#### ご注意

自動画質調整機能が働いている間は、①(電源)スイッチ以外は 操作できません。 また、調整中に画像がちらつくことがありますが故障ではありま せん。調整終了するまでしばらくお待ちください。

### 自動画質調整機能で完全に調整されていないと感じたと きは

現在入力中の信号に合わせて再度自動で調整し直せます (下記のオート)。

#### さらに微調整したいときは

手動で、鮮明さ(フェーズ / ピッチ)や位置(水平位置 / 垂直位置)を調整し直せます。

「オート」や「フェーズ / ピッチ」、「水平位置 / 垂直位置」 で設定した調整値は記憶されて、同じ信号が入力される と、記憶した調整値になります。 コンピュータをつなぎ換えるなどで入力信号を変えたと きには、もう一度調整が必要になることがあります。

メニュー項目	機能
オート	フェーズ、ピッチ、水平位置、垂直位 置の設定を、現在入力されている信号 に最適な調整値にして、その調整値を 記憶します。

#### ■ 手動で鮮明さや画像の位置を調整し直す

文字や画像が鮮明でないとき、画像が真ん中に出ないとき に調整します。この調整は、コンピュータがディスプレイ の HD15 入力端子(アナログ RGB)に接続されていると きに有効です。

- 1 解像度をコンピュータ側で1280×1024に設定する。
- 2 CD-ROM を入れる。
- 3 CD-ROM を起動して、テストパターンを表示する。

#### Windows の場合

#### CD-ROM が自動で起動したとき

- 地域とモデルを選んで、「ディスプレイアジャストメントツール (Utility)」をクリックする。
- Adjust」をクリックし、解像度を確認して「Next」を クリックする。
- ピッチ、フェーズ、水平位置・垂直位置の順にテストパ ターンが出ます。

#### CD-ROM が自動で起動しないとき

- マイ・コンピュータを開き、CD-ROM アイコンを右ク リックして「エクスプローラ」から CD-ROM を開く。
- ② [Utility] を開き、[Windows] を選ぶ。
- ③ [Win\_Utility.exe] を起動する。
- テストパターンが出ます。

#### Macintosh の場合

①[Utility]を開き、[Mac]を選ぶ。
②[Mac\_Utility.exe]を起動する。
テストパターンが出ます。

メニュー項目	↓/↑ ボタンを押す
フェーズ	横縞を最少になるように調整します。
ピッチ	縦縞を最少になるように調整します。
水平位置	テストパターンの外周の枠が全部、画
垂直位置	_ 面に入るように調整します。

## 

メニュー項目	↓/↑ ボタンを押す
√ − − − 位署	メニュ_の主テ位罢ち亦うとも

メニュー位置	メニューの表示位置を変えられます。
	9 か所があらかじめ設定されています。

### □ 自動入力センサーメニュー米

デジタル入力のあるモデルでは、入力信号の有無を検知して、自動的に入力を切り換えることができます。

メニュー項目	機能
オン	選んでいる入力端子への入力信号がな いときや、OK ボタンで入力信号がな い入力端子を選んだときは、画面に表 示メッセージが出て(18ページ)、他 の入力端子への入力信号があるかを自 動的に確認し、入力を自動的に切り換 えます。 入力が切り換わると、切り換わった入 力が画面の左上に表示されます。 入力信号がない場合は、本機は省電力 状態になります。
入力 1	電源を入れたときに、入力1または入
入力2	力 2 が優先的に表示されます(自動入 力センサーは働きません)。
オフ	入力は自動的に切り替わりません。 OK ボタンを押して、入力を切り換え てください。

### 🛙 言語選択メニュー

メニュー項目	↓/↑ ボタンを押す
ENGLISH	英語
FRANÇAIS	フランス語
DEUTSCH	ドイツ語
ESPAÑOL	スペイン語
ITALIANO	イタリア語
NEDERLANDS	オランダ語
SVENSKA	スウェーデン語
РУССКИЙ	ロシア語
日本語	
中文	中国語

# →・・・ リセットメニュー(お買い上 げ時の設定に戻す)

メニュー項目	機能
ОК	すべての調整値をお買い上げ時の設定に 戻します。ただし、励(LANGUAGE)の 設定はリセットされません。
キャンセル	リセットが実行されないまま、メニュー 画面に戻ります。

## ∽ メニューロック

メニュー項目	機能
オン	也(電源)スイッチ以外の操作は、 「 <b>ひ</b> ┓」マークが出て操作できなくなり ます。
オフ	「オン」を解除するときに選びます。 「オン」のときに MENU ボタンを押す と、 <b>On</b> (メニューロック)が自動的に選 択されます。



# 省電力機能(パワーセーブ機能)

本機は、VESA、NUTEK および ENERGY STAR のパワー セービングガイドラインに対応しています。アナログ入力 では DPMS(Display Power Management Standard)、デ ジタル入力では DMPM(DVI Digital Monitor Power Management) に対応しているコンピュータやグラフィッ クボードにつなぐと、操作をしていないときは自動的に次 のような省電力状態になります。

本機の状態	① (電源) ランプ
通常動作時	緑点灯
アクティブオフ <sup>1)</sup> (ディープスリープ)	オレンジ点灯
① (電源):切	消灯

<sup>1)</sup> コンピュータが省電力状態になると、信号が入力されなくなる ため、アクティブオフ状態になる前に「NO INPUT SIGNAL」 と表示が出ます。約5秒後、本機も省電力状態になります。 「ディープスリープ」は、EPA (Environmental Protection Agency)の定めた待機時の消費電力抑制状態です。

# 節電しながら使う (ECO モード)

本機前面にある ECO ボタンをくり返し押すと、画面の明 るさが変わります。



各設定が表示されて、画面の明るさが変わります。表示は 約5秒後に消えます。

 $HIGH \rightarrow MIDDLE \rightarrow LOW の順番に画面の明るさが落ち、$ 消費電力を節約できます。

お買い上げ時の状態では、画面の明るさは「HIGH」に設 定されています。「ユーザー」を選ぶと、メニューの「バッ クライト輝度」を選んだときと同じように、↓/↑ ボタンを 押してバックライトの明るさを調整できます。

#### ご注意\*

アナログ信号のみ入力可能なモデルでは、「ユーザー」に設定しているときにだけ、メニューの「バックライト輝度」、「コントラスト」、「ブライトネス」の調整ができます(14ページ)。

### 自動画質調整機能 (アナログ RGB 信号のみ)

本機は、信号を受信したときに、自動的に画像の位 置と鮮明さ(フェーズ / ピッチ)を調整して、最適 な画像を表示します。

#### お買い上げ時に設定されている表示モード

本機には、入力信号に合わせて最適な画質で表示できるように、代表的な表示モードがお買い上げ時に設定されています。信号が表示モードと同じであれば、自動的にあらかじめ設定された最適な調整値で表示されます。

#### 表示モード以外の信号のときは

下記の周波数の間であれば、信号を初めて受信したときに 自動画質調整機能が働いて、きれいな画像を表示します。 水平周波数: 28 ~ 80 kHz 垂直周波数: 48 ~ 75 Hz 信号を初めて受信したときには、画面表示までに通常より 時間がかかることがありますが、この調整値は自動的に本 機に記憶され、次からは表示モードの信号と同様に動作す るようになります。

### 手動でフェーズやピッチ、画像の位置を調整したと きは

入力信号によって自動調整機能だけでは完全に調整でき ないときは、手動で調整できます(15ページ)。手動で調 整すると、すべての表示モードにおいて、手動で調整した 調整値がユーザーモードとして記憶され、同じ信号が入力 されるたびに、その調整値が選ばれるようになります。

#### ご注意

自動画質調整機能が働いている間は、()(電源)スイッチ以外は 操作できません。 また、調整中に画像がちらつくことがありますが故障ではありま せん。調整終了するまでしばらくお待ちください。

# 故障かな?と思ったら

お買い上げ店などにご相談いただく前に、次の事項をご確認ください。

# 表示メッセージについて

入力信号が正しくないときは、画面に次のような表示メッ セージが出ます。この場合は、「本機の症状と対処のしか た」(19ページ)に従ってください。

### 「OUT OF RANGE」と表示されている場合

入力信号の周波数が、本機の仕様に合っていません。以下 を確認してください。

詳しくは、「本機の症状と対処のしかた」(19 ページ)を ご覧ください。

xxx.x kHz / xxx Hz と表示されている場合

水平または垂直周波数が、本機の仕様に合っていませ ん。

数字の部分に現在入力されている信号の水平 / 垂直周 波数が表示されます。

例:



RESOLUTION > 1280 × 1024 と表示されている場 合解像度が、本機の仕様 (1280 × 1024 以下) に合っ ていません。

例:

INFORMATION	
OUT OF RANGE INPUT1:DVI-D RESOLUTION >	1280X1024

### 「NO INPUT SIGNAL」と表示されている場合

現在選んでいる入力端子の入力信号がありません。 自動入力センサー(15 ページ)がオンに設定されている ときは、他の入力端子からの入力信号をさがし、自動的に 入力を切り換えます。

例:

<b>OINFORMATION</b>	
NO INPUT SIGNAL INPUT1:DVI-D GO TO POWER SAVE	

入力信号が見つからないときは、 「GO TO POWER SAVE」 というメッセージが表示されてから約 5 秒後に省電力 状態に入ります。

#### 「CABLE DISCONNECTED」と表示されている場合

現在選んでいる入力端子のビデオ信号ケーブルがはずれ ています。

自動入力センサー(15 ページ)がオンに設定されている ときは、他の入力端子からの入力信号をさがし、自動的に 入力を切り換えます。

例:

¢	INFORMATION
	CABLE DISCONNECTED INPUT1:DVI-D GO TO POWER SAVE

入力信号が見つからないときは、 「GO TO POWER SAVE」 というメッセージが表示されてから約45秒後に省電力 状態に入ります。

# 本機の症状と対処のしかた

こんなときは	原因と対処のしかた
画像が出ない。	
① (電源) ランプが点灯していない。または (電源) ランプがオレンジ色に点灯している。	・ 🕛(電源)スイッチで電源を入れる。
<ul><li>①(電源)スイッチを押しても</li><li>①(電源)ランプが点灯しない。</li></ul>	・電源コードをつなぎ直す。
「CABLE DISCONNECTED」と いう警告表示が出ている。	<ul> <li>・ビデオ信号ケーブルを正しくつなぐ(7ページ)。</li> <li>・ビデオ信号ケーブルのピンが曲がっている。まっすぐに直すか、別のケーブルを 使う。</li> <li>・入力切り換えが正しいか確認する(11ページ)。</li> <li>・付属品ではないビデオ信号ケーブルを使っている。付属品ではないビデオ信号 ケーブルを使っていると、「CABLE DISCONNECTED」と表示が出ることがあ ります。故障ではありません。</li> </ul>
「NO INPUT SIGNAL」という警 告表示が出ている。または () (電源)ランプがオレンジ色に点 灯している。	<ul> <li>・ビデオ信号ケーブルを正しくつなぐ(7ページ)。</li> <li>・ビデオ信号ケーブルのピンが曲がっている。まっすぐに直すか、別のケーブルを使う。</li> <li>・入力切り換えが正しいか確認する(11ページ)。</li> </ul>
	<ul> <li>■本機以外(コンピュータなど)が原因の場合</li> <li>・コンピュータが省電力状態になっている。キーボードのキーのどれかを押してみるか、マウスを動かしてみる。</li> <li>・コンピュータのグラフィックボードが正しくバススロットに差し込まれているか確認する。</li> <li>・コンピュータの電源を入れる。</li> <li>・コンピュータを再起動する。</li> </ul>
「OUT OF RANGE」という警告 表示が出ている(18 ページ)。	<ul> <li>■本機以外(コンピュータなど)が原因の場合</li> <li>・入力信号の周波数が、本機の仕様に合っていない。本機をつなぐ前につないでいたディスプレイがあるときは、そのディスプレイにつなぎ換えて、画像が出るか確認する。画像が出たら、コンピュータで以下の範囲に設定する。水平周波数:28~80 kHz(アナログ RGB)、28~64 kHz(デジタル RGB)</li> <li>垂直周波数:48~75 Hz(アナログ RGB)、60 Hz(デジタル RGB)</li> <li>解像度:1280 × 1024 以下</li> </ul>
Windows を使用している。	<ul> <li>本機をつなぐ前につないでいたディスプレイがあるときは、そのディスプレイに つなぎ換えて、画像が出るか確認する。画像が出たら、以下を行う。Windows のデバイス選択画面で製造元に SONY を選び、本機の型名を選ぶ。本機の型名 が表示されないときは、「プラグ アンド プレイ」を選ぶ。</li> </ul>
Macintosh とつないでいる。	<ul> <li>必要に応じて市販のアダプタをお使いください。アダプタは、先にコンピュータ に差し込んでから、ビデオ信号ケーブルにつなぎます。</li> </ul>

こんなときは	原因と対処のしかた
画像が乱れる、ゆれる、ちらつく。	・ ピッチとフェーズを調整する(アナログ RGB 信号のみ)(15 ページ)。 ・離れたところにある他の電源につないでみる。
	<ul> <li>■本機以外(コンピュータなど)が原因の場合</li> <li>・コンピュータのグラフィックボードで、本機が正しく設定されているかを確認する。</li> <li>・入力信号のグラフィックモード(VESA、Macintosh19"カラーなど)と周波数が、本機で使用できる範囲かを確認する。ただし本機で使用できる範囲でも、グラフィックボードによっては同期パルス幅が合わないため、きれいに画像を映せないことがあります。</li> <li>・本機はインターレース信号には対応していません。プログレッシブ信号になるように設定してください。</li> <li>・コンピュータのリフレッシュレート(垂直周波数)を、最適な画面になるように設定する。</li> </ul>
画像がくっきりしていない。	・コントラストやブライトネスを調整する(14 ページ)。 ・ピッチとフェーズを調整する(アナログ RGB 信号のみ)(15 ページ)。
	■本機以外(コンピュータなど)が原因の場合 ・コンピュータで解像度を 1280 × 1024 に設定する。
画像が二重、三重になる。	・ビデオ信号ケーブルの延長コードやスイッチャーボックスの使用をやめる。 ・接続ケーブルを端子にしっかりと差し込む。
画像の位置がずれている、または画 像の大きさが正しくない。(アナログ RGB 信号のみ)	<ul> <li>・ピッチとフェーズを調整する(15ページ)。</li> <li>・画像の位置を調整する(15ページ)。入力信号やグラフィックボードによっては、画像が画面全体に広がらないことがあります。</li> </ul>
画像が小さい。	<b>■本機以外(コンピュータなど)が原因の場合</b> ・コンピュータで解像度を 1280 × 1024 に設定する。
画像が暗い。	<ul> <li>・バックライトを調整する(14ページ)。</li> <li>・ブライトネスを調整する(14ページ)。</li> <li>・ガンマを調整する(14ページ)。</li> <li>・電源を入れたあと、画面が明るくなるまでしばらく時間がかかります。</li> <li>・ECOボタンを押した後は、ECOモードの設定によっては、画面が暗くなることもあります。</li> </ul>
画面に波模様や縦縞が出る。	・ピッチとフェーズを調整する(アナログ RGB 信号のみ)(15 ページ)。
色むらがある。	・ピッチとフェーズを調整する(アナログ RGB 信号のみ)(15 ページ)。
白色が白く見えない。	・色温度を調整する(14 ページ)。
本機のボタンが働かない。 ( <b>〇न</b> マークが画面に出る)	・「メニューロック」が「オン」になっている。「オフ」にする(16 ページ)。
しばらくすると、ディスプレイの電 源が切れてしまう。	<b>■コンピュータなど本機につないでいる機器が原因の場合</b> ・コンピュータの省電力設定をオフにする。
メニュー画面上の解像度表示が正し くない。	・グラフィックボードの設定によっては、メニュー画面上の解像度表示とコン ピュータでの設定が一致しないことがあります。

#### 本機の情報(インフォメーション)を表示する

信号を入力しているときに、INFORMATION 画面が出る まで MENU ボタンを 5 秒以上押したままにする。 もう一度、MENU ボタンを押すと消えます。

例:

MENU		─── 機種名
	MODEL : SDM-S75A	—— 製造番号
	MANUFACTURED : 2005-52	―― 製造年と週

本機の安全規格上の型名は SDM-S75\*/S95\*\*ですが、販売上の型名および取扱説明書での型名は SDM-S75A/ S95AR/S75D/S95DR/S75E/S95ER/S75F/S95FR/ S75N/S95NR となります。

故障のときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご連絡 ください。また、お問い合わせのときは次のことをお知らせくだ さい。

- ・型名:
- ・製造番号:
- ・ 故障の状態: できるだけ詳しく
- ・購入年月日:
- ・ つないでいるコンピュータ、およびグラフィックボードの仕様
   と名前:
- ・ 入力信号の種類(アナログ RGB/ デジタル RGB):

# 保証書とアフターサー ビス

# 保証書

- ・この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店でお受け取りください。
- ・所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切 に保存してください。
- ・保証期間は、お買い上げ日より3年間です。

# アフターサービスについて

### 調子が悪いときはまずチェックを

◆「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどう かをお調べください。

### それでも具合が悪いときはサービス窓口へ

◆お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

### 保証期間中の修理は

◆保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 くわしくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

◆修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

### 部品の保有期間について

当社では、コンピュータディスプレイの補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち 切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可 能の期間とさせていただきます。

保有期間が経過した後も、故障箇所によっては、修理可能 の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口に ご相談ください。 ご相談になるときは次のことをお知らせください。

型名: ディスプレイが梱包されていた箱や本体後面の ID ラベルをご覧になり、お使いのディスプレイの型名 をご確認ください。

製造番号: 故障の状態:できるだけ詳しく

購入年月日:

お買い上げ店 TEL.

お近くのサービスステーション TEL.

This display is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

# 主な仕様

型名	SDM-S75A	SDM-S95AR	SDM-S75E	SDM-S95ER
LCD パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス			
画面サイズ	17 インチ(43 cm)	19 インチ(48 cm)	17 インチ(43 cm)	19インチ(48 cm)
入力信号フォーマット		RGB 動作	■周波数 <sup>1)</sup>	
		水平:28	$\sim$ 80 kHz	
	垂直:48~75 Hz			
解像度	水平:最大 1280 ドット			
	垂直:最大1024 ライン			
入力信号の種類	アナログ× 1			
入力信号レベル	アナログ RGB 信号:0.7 Vp-p、75 Ω、正極性			
	同期信号:TTL レベル、2.2 kΩ、極性自由			
音声入力	ステレオミニジャック、0.5 Vrms			
音声出力	ステレオミニジャック			
電源		AC100~24	0 V/50-60 Hz	
		最大	1.0 A	
消費電力量	最大 45 W	最大 50 W	最大 45 W	最大 50 W
動作温度	5 ~ 35 ℃			
スタンド種類	固定スタンド	固定スタンド	高さ調整スタンド	高さ調整スタンド
最大外形寸法	約 369 × 423.5 ×	約 414 × 439.5 ×	約 369 × 393.5-	約 414 × 409.5-
(幅 / 高さ / 奥行き)	225 mm	225 mm	503.5 × 253 mm	519.5 × 277.5 mm
	(スタンド付)	(スタンド付)	(スタンド付)	(スタンド付)
	約 369 × 315 ×	約 414 × 348 ×	約 369 × 315 ×	約 414 × 348 ×
	66 mm	69 mm	66 mm	69 mm
	(スタンドなし)	(スタンドなし)	(スタンドなし)	(スタンドなし)
質量	約 6.4 kg	約 7.3 kg	約 7.5 kg	約 8.7 kg
	(スタンド付)	(スタンド付)	(スタンド付)	(スタンド付)
	約 4.3 kg	約 5.2 kg	約 4.3 kg	約 5.2 kg
	(スタンドなし)	(スタンドなし)	(スタンドなし)	(スタンドなし)
プラグ & プレイ機能	DDC2B			
付属品	6 ページをご覧ください。			

<sup>1)</sup> 推奨周波数タイミング

 水平同期幅率:水平周波数のタイミングの合計の4.8%以上、 または0.8 mµsのどちらか大きい方

・水平ブランキング幅:2.5 μs 以上

・ 垂直ブランキング幅:450 µs 以上

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更するこ とがありますが、ご了承ください。

型名	SDM-S75D	SDM-S95DR	SDM-S75F	SDM-S95FR
LCD パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス			
画面サイズ	17 インチ(43 cm)	19 インチ(48 cm)	17 インチ(43 cm)	19 インチ(48 cm)
入力信号フォーマット	RGB 動作周波数 <sup>1)</sup>			
	水平:28 ~ 80 kHz(アナログ RGB)			
		28~64 kH 毛末:40、75 H	Iz(デジタル RGB)	
	垂直:48~ /5 Hz(アナロク RGB) 60 Hz(デジタル PCP)			
	ホキ・取入1200トット 垂直:最大1024 ライン			
入力信号の種類	デジタル×1	デジタル×1	デジタル×1	デジタル×1
	アナログ×1	アナログ×1	アナログ×1	アナログ×1
入力信号レベル	アナログ RGB 信号:0.7 Vp-p、75 Ω、正極性			
		同期信号:TTL レベノ	レ、2.2 kΩ、極性自由	<b>N</b>
		デジタル RGB(DVI)信	号 TMDS (Single link	)
音声入力		ステレオミニジャ	ァック、0.5 Vrms	
音声出力	ステレオミニジャック			
電源		AC100~24	0 V/50-60 Hz	
		最大	1.0 A	
消費電力量	最大 45 W	最大 50 W	最大 45 W	最大 50 W
動作温度		5~3	35 °C	ſ
スタンド種類	固定スタンド	固定スタンド	高さ調整スタンド	高さ調整スタンド
最大外形寸法	約 369 × 423.5 ×	約 414 × 439.5 ×	約 369 × 393.5-	約 414 × 409.5-
(幅 / 高さ / 奥行き)	225  mm	225  mm	$503.5 \times 253 \text{ mm}$	$519.5 \times 277.5 \text{ mm}$
	(スダント1) 約369 x 315 x	(スダント1) 約 /1/ × 3/8 ×	(スタント1) 約369 x 315 x	(スダント1) 約 414 x 348 x
	66 mm	69 mm	66 mm	69 mm
	(スタンドなし)	(スタンドなし)	(スタンドなし)	(スタンドなし)
質量	約 6.4 kg	約 7.3 kg	約 7.5 kg	約 8.7 kg
	(スタンド付)	(スタンド付)	(スタンド付)	(スタンド付)
	約 4.3 kg	約 5.2 kg	約 4.3 kg	約 5.2 kg
	(スタンドなし)	(スタンドなし)	(スタンドなし)	(スタンドなし)
フラグ&プレイ機能	DDC2B			
付禹品	6 ページをご覧ください。			

<sup>1)</sup> 推奨周波数タイミング

・水平同期幅率:水平周波数のタイミングの合計の4.8%以上、

または 0.8 mµs のどちらか大きい方

・水平ブランキング幅:2.5 µs 以上

・垂直ブランキング幅:450 µs 以上

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更するこ とがありますが、ご了承ください。

型名	SDM-S75N	SDM-S95NR	
LCD パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス		
画面サイズ	17 インチ(43 cm)	19 インチ(48 cm)	
入力信号フォーマット	RGB 動作周波数 <sup>1)</sup>		
	水平:28 ~ 80 kHz(アナログ RGB)		
	28~64 kHz (デジタル RGB)		
	垂直 - 48 ~ 75 Hz(アテロク RGB) 60 Hz(デジタル RGB)		
	水平:最大1280ドット		
	垂直:最大 1024 ライン		
入力信号の種類	デジタル×1	デジタル×1	
	アナログ×1	アナログ×1	
入力信号レベル	アナログ RGB 信号:0.7 Vp-p、75 Ω、正極性		
	テンダル RGB (DVI) 信号 TMDS (Single link)		
	$z = 1 \times 100$ (on given ink)		
音声出力	ステレオミニジャック		
	$AC100 \sim 240 V/50-60 Hz$		
	最大 1.0 A		
消費電力量	最大 45 W	最大 50 W	
動作温度	5 ~ 35 °C		
スタンド種類	-	-	
最大外形寸法	約 369 × 315 ×	約 414 × 348 ×	
(幅 / 高さ / 奥行き)	66 mm	69 mm	
質量	約 4.3 kg	約 5.2 kg	
プラグ&プレイ機能	DDC2B		
付属品	6ページをご覧ください。		

1) 推奨周波数タイミング

 水平同期幅率:水平周波数のタイミングの合計の4.8%以上、 または0.8 mµsのどちらか大きい方

・水平ブランキング幅:2.5 μs 以上

・ 垂直ブランキング幅:450 μs 以上

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更するこ とがありますが、ご了承ください。

# TCO'99 Eco-document (for the black model)



### ■ Congratulations!

You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

#### Why do we have environmentally labelled computers?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

#### What does labelling involve?

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for international and environmental labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and Statens Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration).

Approval requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user. Labelled products must meet strict environmental demands, for example, in respect of the reduction of electric and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good usability.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

#### TCO Development

SE-114 94 Stockholm, Sweden Fax: +46 8 782 92 07 Email (Internet): development@tco.se Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/

#### Environmental requirements

#### **Flame retardants**

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative\* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

#### Cadmium\*\*

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

#### Mercury\*\*

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit.

#### CFCs (freons)

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

#### Lead\*\*

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

- \* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.
- \*\* Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bioaccumulative.

TCO'03 Eco-document (for the silver model)



### ■ Congratulations!

The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment.

### Ergonomics

 Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, reflectance, colour rendition and image stability.

#### Energy

- Energy-saving mode after a certain time beneficial both for the user and the environment
- · Electrical safety

#### Emissions

- · Electromagnetic fields
- Noise emissions

### Ecology

- The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14 001
- Restrictions on

- chlorinated and brominated flame retardants and polymers

- heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

For more information, please visit **www.tcodevelopment.com** 

### **Recycling Information**

### Customer in Europe

The collection and recycling of this product has been planned according to your country's relevant legislation. To ensure that this product will be collected and recycled in way that minimizes the impact on the environment, please do the following:

- If you purchased this product for private use, contact your municipality or the waste collection system and bring the product to this collection point / have the product be picked up by the waste collection system. Alternatively, your retailer might take back this if you purchase new equivalent equipment; please check with your retailer whether he will take back this product before bringing it. For information on your country's recycling arrangements, please contact the Sony representation in your country (contact details at: www.sony-europe.com). Further details on specific recycling systems can be found at the following addresses:
  - Belgium: www.recupel.be
  - Netherlands: www.nvmp.nl (consumer electronics) www.ictmilieu.nl (IT equipment)
  - Norway: www.elretur.no
  - Sweden: www.el-kretsen.se
  - Switzerland: www.swico.ch
- 2. If you use this product professionally, check the product's delivery contract for take back / recycling arrangements and follow the procedures described therein. Alternatively, follow the procedures described under point 1.

### Customer in USA

We Sony as a member of EIA recommends to visit URL below http://www.eiae.org/

#### Customer in Asia

http://www.sony.co.jp/SonyInfo/Environment/recycle/3R.html