

BIPAC-5100 / 5100W (Trådlös) ADSL Router

Quick Start Guide



För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-linehandboken.

Paketinnehåll

- BIPAC-5100 / 5100W ADSL-Router
- CD-ROM-skiva med on-line-handbok
- RJ-11-ADSL/telefonkabel
- Ethernet-(CAT-5 LAN)-kabel
- AC-DC-adapter (12VDC, 1A)
- Denna Quick Start Guide



- Använd ej BIPAC-5100 / 5100W i hög fuktighet eller vid höga temperaturer.
- Använd ej samma strömkälla för BIPAC-5100 / 5100W och annan utrustning.
- Öppna och reparera ej själv höljet. Om BIPAC-5100 / 5100W är för varm, stäng omedelbart av den och låt ett kvalificerat servicecenter reparera den.



- Placera BIPAC-5100 / 5100W på ett stabilt underlag.
- Använd endast eladaptern som medföljer. Användande av en eladapter med ett annat spänningstal kan skada routern.



LED		Meaning	
1	PPP :	Lyser stadigt när det finns en PPPoA / PPPoE-anslutning.	
2	ADSL:	Lyser vid framgångsrik uppkoppling till en ADSL-DSLAM ("linesync").	
3	LAN Port 1-4:	 Lyser vid uppkoppling till en Ethernet-apparat. Grönt för 100Mbps; Orange för 10Mbps. Blinkar när data sänds / mottags. 	
4	WLAN : (endast 5100W)	 Lyser grönt när den trådlösa anslutningen är etablerad. Blinkar när data sänds / mottags. 	
5	SYS :	Lyser när systemet är redo.	
6	PWR :	Lyser när elförsörjning är tillslagen.	

Baksidans ingångar





* Endast BIPAC-5100W har ett trådlöst gränssnitt och antenn. BIPAC-5100 router har INTE en antenn eller ett trådlöst gränssnitt.

Ingång		Innebörd	
1	Power Switch	AV- och PÅslagningskontakt	
2	PWR	Koppla den medföljande eladaptern till detta jack.	
3	RESET	Efter att apparaten slagits på, tryck på RESET för att noll- eller återställa till fabriksinställningarna. 0-3 sekunder : återställer apparaten 6 sekunder eller mer : återställer till fabriksinställningarna (detta används när du inte kan logga in till routern, t.ex. då du glömt lösenordet)	
4	LAN 1X — 4X (RJ-45-koppling)	Anslut en UTP-Ethernet-kabel (Kat-5 eller Kat-5e) till en av de fyra LAN-ingångarna vid anslutning till en PC eller kontor/hemma- nätverk med 10Mbps eller 100Mbps.	
5	CONSOLE	Anslut en PS2/RS-232-kabel till denna ingång vid uppkoppling till datorns RS-232-ingång (9-stifts-serieingång).	
6	LINE	Anslut den medföljande RJ-11-("telefon")-kabeln till denna ingång vid uppkoppling till ADSL/telefon-nätverk.	

Anslutning av din ADSL-Router

1. Koppla Routern till ett LAN- (Local Area Network) och ADSL/telefonnätverk (LINE).



2. Slå på apparaten.



3. Kontrollera att **PWR**- och **SYS**-LED-lamporna lyser stadigt och att den **relevanta LAN**-LEDlampan lyser.

(Endast för 5100W: WLAN-LED-lampan lyser stadigt).



Inställning av en PC med Windows XP

- Gå till Start / Kontrollpanel (i Klassisk vy).
 I Kontrollpanelen, dubbelklicka på
 Nätverksanslutningar
- 2. Dubbelklick på Anslutning till lokalt nätverk.
- 3. I Status för Anslutning till lokalt nätverkfönstret, klicka på Egenskaper.

4. Välj Internet Protocol (TCP/IP) och klicka på Egenskaper.

- 5. Välj Erhåll en IP-adress automatiskt och Erhåll adress till DNS-servern automatiskt-radioknapparna.
- 6. Klicka på OK för att avsluta inställningen.

Adde Definers litre Encedies linding formance Mills	
🔇 Bakilit • 🔘 • 🎓 🔎 Sok 🌔 Mappar 🛄 •	
dress 🗟 Nikverksanskøninger	💌 🛃 Gâu
Natverksaktiviteter (8)	ignastignetsansiutning till Internet
Sapa en ny ankkinng Konfigurere ett	440×10/
hemsikven, olier oft Rot kontorsnikven,	
Se aven	
D Felsökaren för nätverk	
Andreadshare	
C Kontrulturelen	
Mina naktverksplatser	
🖳 Den har datorn	
Information (8)	
Nikverksanslutningar Systemnapp	
👍 Status för Anslutning t	till lokalt nätverk 👘 🛜 🔀
Allmänt Stöd	
Anslutning	
Status	Analistan
Varaktighet	00:01:18
Hastichet:	100.0 Mbit/s
- isongrist	
Aktivitet	-
Skickade	
Paket	131 12
T dice.	131 12
\frown	
Egenskaper Inaktiver	a
	Sting
	stang
📥 Egenskaper för Anslutni	ng till lokalt nätverk 🛛 [? 🔀
Allmänt Autentisering Avance	rat
Anslut med:	
Anslut med: ASUSTeK/Broadcom 44	0x 10/100 Integrated Controller
Anslut med:	0x 10/100 Integrated Controller Konfigurera
Anslut med: ASUSTeK/Broadcom 44 Den här anslutningen använder	0x 10/100 Integrated Controller Konfigurera
Anslut med: ASUSTEK/Broadcom 44 Den här anslutningen använder Subscript For Microsoft Ne	0x 10/100 Integrated Controller Konfigurera r följande objekt: stworks
Anslut med: ASUSTEK/Broadcom 44 Den här anslutningen använder V Stient For Microsoft Ne File and Printer Sharing V Q OS Packet Schedule	0x 10/100 Integrated Controller Konfigurera r följande objekt: stworks g for Microsoft Networks r
Anslut med: ASUSTEK/Broadcom 44 Den här anslutningen använder Client For Microsoft Ne File and Printer Sharing GoS Packet Schedule Market Schedule Market Schedule	0x 10/100 Integrated Controller Konfigurera r följande objekt: stworks g for Microsoft Networks r //PJ
Anslut med: ASUSTEK/Broadcom 44 Den här anslutningen använder Client For Microsoft Ne File and Printer Sharing GoS Packet Schedule Thermet Protocol (TCP)	0x 10/100 Integrated Controller Konfigurera r följande objekt: stworks g for Microsoft Networks r //P]
Anslut med: ASUSTEK/Broadcom 44 Den här anslutningen använder Client For Microsoft Ne File and Printer Sharing OoS Packet Schedule Thermet Protocol (TCP) Installera Avi Beskrivping	0x 10/100 Integrated Controller Konfigurera r följande objekt: etworks g for Microsoft Networks r /IP] nstallera
Anslut med: ASUSTEK/Broadcom 44 Den här anslutningen använder Client For Microsoft Ne File and Printer Sharing File and Printer Sharing File and Printer Sharing File and Printer Sharing Installera Avi Beskrivning Transmission Control Protococ	0x 10/100 Integrated Controller Konfigurera följande objekt: etworks g for Microsoft Networks r /IPI nstallera Egenskaper
Anslut med: Asult med: Asult Asult	0x 10/100 Integrated Controller Konfigurera följande objekt: etworks g for Microsoft Networks r /IP nstallera Egenskaper M/Internet Protocol. -anslutningar över flera anslutna
Anslut med: Asslut med: Assubility of the second	0x 10/100 Integrated Controller Konfigurera följande objekt: etworks g for Microsoft Networks r /IPI nstallera Egenskaper ol/Internet Protocol. -anslutningar över flera anslutna
Anslut med: ASUSTEK/Broadcom 44 Den här anslutningen använder Client For Microsoft Ne File and Printer Sharing File and Printer Sharing File and Printer Sharing File and Printer Sharing File and Printer Sharing Installera Avi Beskrivnig Transmission Control Protococ Standardprotokollet för WAN nätverk.	0x 10/100 Integrated Controller Konfigurera t följande objekt: etworks g for Microsoft Networks r /IPI Installera Egenskaper at/Internet Protocol. -anslutningar över flera anslutna t när jag är ansluten
Anslut med: AsUSTeK/Broadcom 44 Den här anslutningen använder Client For Microsoft Ne File and Printer Sharing File a	0x 10/100 Integrated Controller Konfigurera r följande objekt: stworks g for Microsoft Networks r /IP Installera b/Internet Protocol. I-anslutningar över flera anslutna t när jag är ansluten
Anslut med: ASUSTEK/Broadcom 44 Den här anslutningen använder Client For Microsoft Ne E Client For	0x 10/100 Integrated Controller Konfigurera r följande objekt: stworks g for Microsoft Networks r /IP Installera Egenskaper A/Internet Protocol. -anslutningar över flera anslutna t när jag är ansluten OK Avbryt
Anslut med: Asslut med: AssusTeK/Broadcom 44 Den här anslutningen använder Client For Microsoft Ne Client For Microsoft Ne File and Printer Sharing File and Printer Schedule File and Printer Schedule File and Printer Protocol (TCP Installera Avia Beskrivning Transmission Control Protoco Standardprotokollet för WAN nätverk. Visa ikon i Meddelandefältet Egenskaper för Internet Protoc	0x 10/100 Integrated Controller Konfigurera följande objekt: stworks g for Microsoft Networks for Microsoft Networks for Microsoft Networks g for Microsoft Networks for Microsoft Networks g for Microsoft Networks translatera bilden Egenskaper Microsoft Personality DK Avbryt Cot (TCP/IP)
Anslut med: Asslut med: AssusTeK/Broadcom 44 Den här anslutningen använder Client For Microsoft Ne File and Printer Sharing File and Printer Sharing File and Printer Sharing File and Printer Schedule File and Printer Schedule Anstein Schedule File and Printer Schedule File and P	0x 10/100 Integrated Controller Konfigurera följande objekt: stworks g for Microsoft Networks for Microsoft Networks metallera Egenskaper M/Internet Protocol. -anslutningar över flera anslutna t när jag är ansluten CK Avbryt Cot (TCP/IP)
Anslut med: Asslut med: AssusTeK/Broadcom 44 Den här anslutningen använder Client For Microsoft Ne Client For Microsoft Ne File and Printer Sharing Client For Microsoft Ne File and Printer Sharing Installera Avi Beskrivning Transmission Control Protoco Standardprotokollet för WAN nätverk. Visa ikon i Meddelandefältet Egenskaper för Internet Proto Allmänt Alternativ konfiguration Bisetälleringen kap tildelag autopal	0x 10/100 Integrated Controller Konfigurera följande objekt: stworks g for Microsoft Networks //P mstallera Egenskaper M/Internet Protocol. -anslutningar över flera anslutna t när jag är ansluten Cot (TCP/IP)
Anslut med: Asult med: Asult med: Asult for Asult for	Ox 10/100 Integrated Controller Konfigurera r följande objekt: stworks g for Microsoft Networks r /IP egenskaper M/Internet Protocol. -anslutningar över flera anslutna t när jag är ansluten CK Avbryt col (TCP/IP)
Anslut med: Asult med: Asult med: Asult for Asult for	Ox 10/100 Integrated Controller Konfigurera r följande objekt: stworks g for Microsoft Networks metallera b/Internet Protocol. -anslutningar över flera anslutna t när jag är ansluten Cot (TCP/IP) tiskt om nätverket stöder denna tverksadministratören om rätt
Anslut med: Asult med: Asult med: Asult Asult	Ox 10/100 Integrated Controller Konfigurera r följande objekt: stworks g for Microsoft Networks r /IP estallera Egenskaper M/Internet Protocol. -anslutningar över flera anslutna t när jag är ansluten Col (TCP/IP) Col (TCP/IP) tiskt om nätverket stöder denna tverksadministratören om rätt
Anslut med: Asult med: Asult med: Asult Fek/Broadcom 44 Den här anslutningen använder Client For Microsoft Ne File and Printer Sharing File and Printer Sharing File and Printer Sharing Transmission Control Protoco Standardprotokollet för WAN näverk. Visa ikon i Meddelandefältet Visa ikon i Meddelandefältet Allmänt Alternativ konfiguration IP-inställningar kan tildelas automal Frinställningar. Ethåll en IP-adress automatisk Använd följande IP-adress: —	Ox 10/100 Integrated Controller Konfigurera r följande objekt: stworks g for Microsoft Networks r /IP Installera Egenskaper M/Internet Protocol. -anslutningar över flera anslutna t när jag är ansluten OK Avbryt col (TCP/IP)
Anslut med: Asult med: Asult TeK/Broadcom 44 Den här anslutningen använder Client For Microsoft Ne File and Printer Sharing Client For Microsoft Ne File and Printer Sharing Toos Packet Schedule Beskrivning Transmission Control Protocc Standardprotokollet för WAN nätverk. Visa ikon i Meddelandefältet Visa ikon i Meddelandefältet Allmänt Alternativ konfiguration IP-inställningar kan tildelsa automal funktion. Annars mäste du fråga nä IP-inställningar. Erhåll en IP-adress automatisk Använd följande IP-adress: IP-adress:	Ox 10/100 Integrated Controller Konfigurera r följande objekt: stworks g for Microsoft Networks r /IP Installera Egenskaper M/Internet Protocol. -anslutningar över flera anslutna t när jag är ansluten OK Avbryt col (TCP/IP) ? X
Anslut med: Asult med: Asult med: Asult Fek/Broadcom 44 Den här anslutningen använder File and Printer Sharing Cient For Microsoft Ne File and Printer Sharing Cos Packet Schedule File and Printer Sharing Transmission Control Protocc Standardprotokollet för WAN nätverk. Visa ikon i Meddelandefältet Visa ikon i Meddelandefältet Allmänt Alternativ konfiguration IP-inställningar kan tildelas automal funktion. Annars måste du fråga nä IP-inställningar. Erhåll en IP-adress automatisk Använd följande IP-adress: Nätmask:	Ox 10/100 Integrated Controller Konfigurera r följande objekt: stworks g for Microsoft Networks r /IP Installera Egenskaper M/Internet Protocol. -anslutningar över flera anslutna t när jag är ansluten OK Avbryt col (TCP/IP) Externation (Control of the stoder denna tverksadministratören om rätt tt
Anslut med: Asult med: Asult med: Asult for Asult for the second seco	Ox 10/100 Integrated Controller Konfigurera följande objekt: stworks g for Microsoft Networks metallera Egenskaper M/Internet Protocol. -anslutningar över flera anslutna t mär jag är ansluten OK Avbryt col (TCP/IP) Rek avbryt tiskt om nätverket stöder denna tverksadministratören om rätt at
Anslut med: Asult med: Asult med: Asult for Asult for	Ox 10/100 Integrated Controller Konfigurera följande objekt: stworks g for Microsoft Networks metallera Egenskaper ol/Internet Protocol. -anslutningar över flera anslutna t mär jag är ansluten OK Avbryt col (TCP/IP) C X tiskt om nätverket stöder denna tverksadministratören om rätt at
Anslut med: Asult med: ASUSTEK/Broadcom 44 Den här anslutningen använder Client For Microsoft Ne File and Printer Sharing Client For Microsoft Ne File and Printer Sharing Client For Microsoft Ne File and Printer Sharing Transmission Control Protoco Standardprotokollet för WAN nätverk. Visa ikon i Meddelandefältet Figenskaper för Internet Proto Almänt Alternativ konfiguration P-inställningar kan tildelas automal fir inställningar kan tildelas automal fir inställningar. Ethåll en IP-adress automatisk Använd följande IP-adress: – IP-adress: Nätmask: Standard-gateway: Ethåll adress till DNS-servern.	Ox 10/100 Integrated Controller Konfigurera följande objekt: stworks g for Microsoft Networks metallera Egenskaper at/Internet Protocol. - anslutningar över flera anslutna t när jag är ansluten OK Avbryt col (TCP/IP) ? X tiskt om nätverket stöder denna tverksadministratören om råt
Anslut med: Asult med: Asult med: Asult feed and feed	Ox 10/100 Integrated Controller Konfigurera följande objekt: stworks for Microsoft Networks multiple patallera Egenskaper patallera Egenskaper patallera Egenskaper patallera Egenskaper patallera DK Avbryt Cot (TCP/IP) C K Avbryt tiskt om nätverket stöder denna tverksadministratören om rätt st t
Anslut med: Asubart med: Asubart Median Asubart Median M	Ox 10/100 Integrated Controller Konfigurera f följande objekt: stworks for Microsoft Networks my Installera Egenskaper al/Internet Protocol. - anslutningar över flera anslutna al/Internet Protocol. - anslutningar över flera anslutna t rär jag är ansluten OK Avbryt cot (TCP/IP) Protocol tiskt om nätverket stöder denna tverksadministratören om rätt st t automatiskt dresser:
Anslut med: ASUSTEK/Broadcom 44 Den här anslutningen använder File and Printer Sharing Cient For Microsoft Ne File and Printer Sharing Cos Packet Schedule File and Printer Schedule File and Schedule File and Printer Schedule File and Sche	Ox 10/100 Integrated Controller Konfigurera f följande objekt: stworks g for Microsoft Networks my //P installera egenskaper al/Internet Protocol. - anslutningar över flera anslutna al/Internet Protocol. - anslutningar över flera anslutna t rär jag är ansluten OK Avbryt cot (TCP/IP) P Kiskt om nätverket stöder denna tverksadministratören om rätt st t dt
Anslut med: ASUSTEK/Broadcom 44 Den här anslutningen använder Client For Microsoft Ne File and Printer Sharing Client For Microsoft Ne File and Printer Sharing Cos Packet Schedule File and Printer Sharing Transmission Control Protocc Standardprotokollet för WAN nätverk. Visa ikon i Meddelandefältet Fgenskaper för Internet Protoc Almänt Alternativ konfiguration IP-inställningar kan tildelas automatisk Frihäll en IP-adress automatisk Prinställningar kan tildelas automatisk Frihåll en IP-adress automatisk Carvänd följande IP-adress: IP-adress: Nätmask: Standard-gateway: Erhåll adress till DNS-servera Onskad DNS-server: Alternativ DNS-server:	Ox 10/100 Integrated Controller Konfigurera f följande objekt: stworks g for Microsoft Networks mutallera ed/Internet Protocol. - anslutningar över flera anslutna ad/Internet Protocol. - anslutningar över flera anslutna t när jag är ansluten OK Avbryt cot (TCP/IP) Etiskt om nätverket stöder denna tverksadministratören om rätt st.
Anslut med: Asult med: Asult med: Asult feel Asult for Asult fo	Ox 10/100 Integrated Controller Konfigurera följande objekt: stworks g for Microsoft Networks matallera Egenskaper at/Internet Protocol.

Inställning av en PC med Windows 2000

- 1. Gå till Start / Inställningar / Kontrollpanel. I Kontrollpanelen, dubbelklicka på Nätverksoch fjärranslutningar.
- 2. Dubbelklicka på Anslutning till lokalt nätverk.
- 3. I Status för Anslutning till lokalt nätverkfönstret klicka på Egenskaper.

4. Välj Internet Protocol (TCP/IP) och klicka på Egenskaper.

- 5. Välj Erhåll en IP-adress automatiskt och Erhåll adress till DNS-servern automatisktradioknapparna.
- 6. Klicka på OK för att avsluta inställningen.

Log Log Action	CaMepper @Tidgare R: D: X and	II •
ess 🔁 Nätverks- och fjärranslutni	uða.	• 0
a 'l -	9	
ätverks- och	Ny anslutning Anslutning till lokalt nätverk	
ärranslutningar		
n här mappen innehåller tverksanslutningar för den här		
torn och en guide som hjälper dig skapa nya anslutningar.		
ika på Ny anslutning om du vill apa en ny anslutning.		
s du vill öppna en anslutning ker du på dess kon.		
du vill få information om en		
gerklickar du på dess ikon och der Egenskaper.		
ska på <u>Natverksidentifiering</u> om vill ange information för att		
ntifiera din dator i nätverket.		
everisionponenter on du vill	1	
74		
atus för Anslutr	ning till lokalt nätverk	?
Allmänt		
1		
Anslutning		
Status:		Ansluten
Varaktighet:		00:01:41
Hastighet:		100.0 Mbps
Aktivitet		
	Skickade — 🕮 .	
	L 🕁	
Paket:	119	2
Egenskaper	Inaktivera	
		Jiang
Allmänt		
Allmänt Anslut med:		
Allmänt Anslut med:	Broadcom 440x 10/100 Inte	egrated Controller
Allmänt Anslut med: BB ASUSTeK/	Broadcom 440x 10/100 Inte	egrated Controller
Allmänt Anslut med: III ASUSTEK/ Markerade kompo	Broadcom 440x 10/100 Inte nenter används av anslutni	egrated Controller Konfigurera
Allmänt Anslut med: Anslut med: ASUSTEK/ Markerade kompo Client For	Broadcom 440x 10/100 Inte nenter används av anslutni Microsoft Networks	egrated Controller Konfigurera ngen:
Allmänt Anslut med: Anslut med: ASUSTEK/ Markerade kompo Client For File and P File and P	Broadcom 440x 10/100 Inte nenter används av anslutni Microsoft Networks rinter Sharing for Microsoft N	egrated Controller Konfigurera ngen: Vetworks
Allmänt Anslut med: Anslut med: Anslut med: ASUSTEK/ Markerade kompo Client For File and P Thernet P	Broadcom 440x 10/100 Inte nenter används av anslutni Microsoft Networks rinter Sharing for Microsoft M rotocol (TCP/IP)	egrated Controller Konfigurera ngen: Networks
Allmänt Anslut med: Anslut med: ASUSTeK/ Markerade kompo Client For File and P File and P Internet P	Broadcom 440x 10/100 Inte nenter används av anslutni Microsoft Networks inter Sharing for Microsoft M rotocol (TCP/IP)	egrated Controller Konfigurera ngen: Networks
Allmänt Anslut med: Anslut med: Asustek/ Markerade kompo Client For File and P File and P Installera	Broadcom 440x 10/100 Inte menter används av anslutni Microsoft Networks rinter Sharing for Microsoft Microsoft inter CP/IP) Avinstallera	egrated Controller Konfigurera ngen: Networks Egenskaper
Allmänt Anslut med: Assuster/ Markerade kompo Client For File and P File and P File and P Installera Beskrivning Transmission P	Broadcom 440x 10/100 Inte nenter används av anslutni Microsoft Networks rinter Sharing for Microsoft h iotocol (TCP/IP) Avinstallera	egrated Controller Konfigurera ngen: Networks Egenskaper ocol.
Allmänt Anslut med: Anslut med: ASUSTeK/ Markerade kompo Client For File and P File and P File and P File and P Installera Beskrivning Transmission C. Standardprotok nölverk	Broadcom 440x 10/100 Inte menter används av anslutni Microsoft Networks rinter Sharing for Microsoft h rotocol (TCP/IP) Avinstallera ontrol Protocol/Internet Prot ollet för WAN-anslutningar i	egrated Controller Konfigurera ngen: Networks Egenskaper ocol.
Allmänt Anslut med: Anslut med: ASUSTeK/ Markerade kompo Client For File and P File and P	Broadcom 440x 10/100 Inte menter används av anslutni Microsoft Networks rinter Sharing for Microsoft N rotocol (TCP/IP) Avinstallera ontrol Protocol/Internet Prot ollet för WAN-anslutningar i	egrated Controller Konfigurera ngen: Networks Egenskaper ocol. over flera anslutna
Allmänt Anslut med: Anslut med: ASUSTeK/ Markerade kompo Client For Client For File and P File and File a	Broadcom 440x 10/100 Inte menter används av anslutni Microsoft Networks rinter Sharing for Microsoft N rotocol (TCP/IP) Avinstallera ontrol Protocol/Internet Prot ollet för WAN-anslutningar ä	egrated Controller Konfigurera ngen: Networks Egenskaper ocol. över flera anslutna en
Allmänt Anslut med: Anslut med: ASUSTeK/ Markerade kompo Client For File and P File and File a	Broadcom 440x 10/100 Inte menter används av anslutni Microsoft Networks rinter Sharing for Microsoft N rotocol (TCP/IP) Avinstallera ontrol Protocol/Internet Prot ollet för WAN-anslutningar ä	egrated Controller Konfigurera ngen: Networks Egenskaper ocol. siver flera anslutna en
Allmänt Anslut med: Anslut med: ASUSTeK/ Markerade kompo Client For File and P File and File and	Broadcom 440x 10/100 Inte menter används av anslutni Microsoft Networks rinter Sharing for Microsoft N rotocol (TCP/IP) Avinstallera ontrol Protocol/Internet Prot ollet för WAN-anslutningar i ivitetsfältet när jag är anslut	egrated Controller Konfigurera ngen: Networks Egenskaper ocol. siver flera anslutna en K Avbryt
Allmänt Anslut med: Anslut med: ASUSTeK/ Markerade kompo Client For Client For Client For Client For Client For File and P File and P V Standardprotok nätverk.	Broadcom 440x 10/100 Inte nenter används av anslutni Microsoft Networks rinter Sharing for Microsoft 1 rotocol (TCP/IP) Avinstallera ontrol Protocol/Internet Prot ollet för WAN-anslutningar i ivitetsfältet när jag är anslute net Protocol (TCP/IP)	egrated Controller Konfigurera ngen: Vetworks Egenskaper ocol. iver flera anslutna en K Avbryt 2
Allmänt Anslut med: Anslut med: Anslut med: Anslut med: Anslut med: Allmänt Allmänt	Broadcom 440x 10/100 Inte nenter används av anslutni Microsoft Networks inter Sharing for Microsoft N rotocol (TCP/IP) Avinstallera ontrol Protocol/Internet Prot ollet för WAN-anslutningar i ivitetsfältet när jag är anslut	egrated Controller Konfigurera ngen: Networks Egenskaper ocol. över flera anslutna en K Avbryt
Allmänt Anslut med: Anslut med: Anslut med: AsUSTeK/ Markerade kompo Client For Client For File and P File and File and	Broadcom 440x 10/100 Inte nenter används av anslutni Microsoft Networks inter Sharing for Microsoft Notocol (TCP/IP) Avinstallera ontrol Protocol/Internet Proto ollet för WAN-anslutningar i ivitetsfältet när jag är anslut CO net Protocol (TCP/IP)	egrated Controller Konfigurera ngen: Networks Egenskaper ocol. siver flera anslutna en K Avbryt 2
Allmänt Anslut med: Aslut med: AslusTeK/ Markerade kompo Client For Client For Installera Beskrivning Transmission Cr Standardprotok nätverk. Visa ikon i Akt Visa ikon i Akt Standardprotok nätverk.	Broadcom 440x 10/100 Ink nenter används av anslutni Microsoft Networks inter Sharing for Microsoft I rotocol (TCP/IP) Avinstallera ontrol Protocol/Internet Prot ollet för WAN-anslutningar i ivitetsfältet när jag är anslut ivitetsfältet när jag är anslut	egrated Controller Konfigurera ngen: Networks Egenskaper ocol. siver flera anslutna en K Avbryt 2 et stöder denna atören om rätt
Allmänt Anslut med: Aslut med: AslusTeK/ Markerade kompo Client For Client For Client For Client For Installera Beskrivning Transmission Cr Standardprotok nätverk. Visa ikon i Akt Visa ikon i Akt Pinställningar.	Broadcom 440x 10/100 Inte nenter används av anslutni Microsoft Networks inter Sharing for Microsoft Notocol inter Sharing for Microsoft Notocol inter Sharing for Microsoft Notocol inter Sharing for Microsoft Notocol Avinstallera ontrol Protocol/Internet Protocol ollet för WAN-anslutningar i ivitetsfältet när jag är anslut ivitetsfältet när jag är ans	egrated Controller Konfigurera ngen: Networks Egenskaper ocol. Siver flera anslutna en K Avbryt 2 et stöder denna tören om rätt
Allmänt Anslut med: Aslut med: AslusTeK/ Markerade kompo Client For Client For Client For Client For Installera Beskrivning Transmission Cr Standardprotok nätverk. Visa ikon i Akt Visa ikon i Akt Visa ikon i Akt Pinställningar kan ti IP-inställningar.	Broadcom 440x 10/100 Inte nenter används av anslutni Microsoft Networks inter Sharing for Microsoft Notocol (TCP/IP) Avinstallera ontrol Protocol/Internet Proto ollet för WAN-anslutningar ä ivitetsfältet när jag är anslut contect Protocol (TCP/IP) Idelas automatiskt om nätverk ste du fråga nätverksadministra ress automatiskt	egrated Controller Konfigurera ngen: Networks Egenskaper ocol. Siver flera anslutna en K Avbryt 2 et stöder denna tören om rätt
Allmänt Anslut med: Anslut med: ASUSTeK/ Markerade kompo Client For Client For Client For Client For Standardprotok nätverk. Visa ikon i Akt Visa ikon i Akt Usa ikon i Akt IP-inställningar kan ti IP-inställningar.	Broadcom 440x 10/100 Inte nenter används av anslutni Microsoft Networks inter Sharing for Microsoft Notocol (TCP/IP) 	egrated Controller Konfigurera ngen: Vetworks Egenskaper ocol. Sver flera anslutna en K Avbryt 2 et stöder denna tören om rätt
Allmänt Anslut med: Asusterade kompo Client For Client Pad Standardprotok nätverk. Visa ikon i Akt Visa ikon i Akt Visa ikon i Akt Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Cli	Broadcom 440x 10/100 Inte nenter används av anslutni Microsoft Networks inter Sharing for Microsoft Notocol (TCP/IP) Avinstallera ontrol Protocol/Internet Proto ollet för WAN-anslutningar ä ivitetsfältet när jag är anslut contect Protocol (TCP/IP) Idelas automatiskt om nätverk ste du fräga nätverksadministra ress automatiskt le IP-adress:	egrated Controller Konfigurera ngen: Egenskaper cool. cool. K Avbryt en K Avbryt ? et stöder denna tören om rätt
Allmänt Anslut med: Anslut med: ASUSTeK/ Markerade kompo Client For Client For Standardprotok nätverk. Visa ikon i Akt Visa ikon i Akt Visa ikon i Akt Visa ikon i Akt Client For Inter Allmänt IP-inställningar kan ti funktion Annars mäs IP-inställningar.	Broadcom 440x 10/100 Inte nenter används av anslutni Microsoft Networks inter Sharing for Microsoft N totocol (TCP/IP) Avinstallera ontrol Protocol/Internet Prot ollet för WAN-anslutningar ö ivitetsfältet när jag är anslut net Protocol (TCP/IP) Ildelas automatiskt om nätverk ste du fråga nätverksadministra tess automatiskt le IP-adress:	et stöder denna tören om rätt
Allmänt Anslut med: Asult med: Asult med: Asult med: Asult med: Asult med: Allmänt Asult media Asult m	Broadcom 440x 10/100 Inte nenter används av anslutni Microsoft Networks inter Sharing for Microsoft N rotocol (TCP/IP) Avinstallera ontrol Protocol/Internet Prot ollet för WAN-anslutningar ä ivitetsfältet när jag är anslut net Protocol (TCP/IP) Ildelas automatiskt om nätverk ste du fråga nätverksadministra ress automatiskt le IP-adress:	en K Avbryt Catalogie A
Allmänt Anslut med: Anslut med: Anslut med: AsusTek/A Markerade kompo Client For File and P File and P File and P File and P File and P File and P Visa ikon i Akt Charlen I File and P Standardprotok nätverk. Visa ikon i Akt Pinställningar kan ti rinktöllningar kan ti Pinställningar. Erhåll en IP-ad P-adress: Nätmask: Standard-geteway	Broadcom 440x 10/100 Inte nenter används av anslutni Microsoft Networks inter Sharing for Microsoft N rotocol (TCP/IP) Avinstallera ontrol Protocol/Internet Prot ollet för WAN-anslutningar ä ivitetsfältet när jag är anslut net Protocol (TCP/IP) Ildelas automatiskt om nätverk ste du fråga nätverksadministra ress automatiskt le IP-adress:	en K Avbryt et stöder denna stören om rätt
Allmänt Anslut med: Anslut med: Anslut med: AsusTek/A Markerade kompo Client For File and P File and P File and P File and P File and P Visa ikon i Akt Christillera Beskrivning Transmission Cr Standardprotok nätverk. Visa ikon i Akt enskaper för Inter Allmänt IP-inställningar.kan ti funktion.Annars mäs IP-inställningar. Erhåll en IP-ad IP-adress: Nätmesk: Standard-geteway Erhåll adress til Använd följand	Broadcom 440x 10/100 Inte nenter används av anslutni Microsoft Networks inter Sharing for Microsoft N rotocol (TCP/IP) Avinstallera ontrol Protocol/Internet Prot ollet för WAN-anslutningar ä ivitetsfältet när jag är anslut ret Protocol (TCP/IP) Ildelas automatiskt om nätverk ste du fråga nätverksadministra ress automatiskt le IP-adress:	en K Avbryt et stöder denna tören om rätt.
Allmänt Anslut med: Anslut med: Anslut med: Client For Client For Client For Client For Client For Client For Client For Client Park Transmission C. Standardprotok nätverk. Visa ikon i Akt Visa ikon i Akt Client	Broadcom 440x 10/100 Inte menter används av anslutni Microsoft Networks inter Sharing for Microsoft N rotocol (TCP/IP) Avinstallera ontrol Protocol/Internet Prot ollet för WAN-anslutningar i ivitetsfältet när jag är anslut met Protocol (TCP/IP) Ildelas automatiskt om nätverk ste du fråga nätverksadministra ress automatiskt le IP-adress:	egrated Controller Konfigurera ngen: Egenskaper ocol. Sver flera anslutna en K Avbryt et stöder denna stören om rätt
Allmänt Anslut med: Anslut med: Anslut med: ASUSTeK/ ASUSTEK/ File and P File and P Visa ikon i Akt Visa ikon i Akt Visa ikon i Akt P-inställningar kan ti funktion. Annars mås P-inställningar kan ti funktion. Annars mås P-inställningar kan ti funktion. Annars mås P-inställningar. Erhåll en IP-ad Använd följand Dr-adress: Nätmask: Standard-gatewas G Erhåll adress til Onskad DNS-serv. Alternativ. DNS-serv.	Broadcom 440x 10/100 Inte menter används av anslutni Microsoft Networks initer Sharing for Microsoft N rotocol (TCP/IP) Avinstallera ontrol Protocol/Internet Prot ollet för WAN-anslutningar ö ivitetsfältet när jag är anslut met Protocol (TCP/IP) Idelas automatiskt om nätverks te du fråga nätverksadministra ress automatiskt le IP-adress: I DNS-servern automatiskt le DNS-servern automatiskt le DNS-servern automatiskt le DNS-servern automatiskt	egrated Controller Konfigurera ngen: Egenskaper cocol. Sver flera anslutna en K Avbryt et stöder denna stören om rätt
Allmänt Anslut med: Anslut med: ASUSTeK/ Markerade kompo File and P File and File and P File and File and File and File and File and File and File and File and File	Broadcom 440x 10/100 Inte nenter används av anslutni Microsoft Networks inter Sharing for Microsoft 1 otocol (TCP/IP) Avinstallera ontrol Protocol/Internet Proto ollet för WAN-anslutningar i ivitetsfältet när jag är anslute ress automatiskt av nätverks te Uråga nätverksadministra ress automatiskt le IP-adress: DNS-servern automatiskt le DNS-servern automatiskt	egrated Controller Konfigurera ngen: Vetworks Egenskaper ocol. Sver flera anslutna en K Avbryt et stöder denna atören om rätt
Allmänt Anslut med: Anslut med: ASUSTeK/ Markerade kompo Client For Client For Client For Client For Client For Client For Client For Client For Client For Standardprotok nätverk. Installera Beskrivning Transmission Cl Standardprotok nätverk. Visa ikon i Akt Visa ikon i Akt Visa ikon i Akt Visa ikon i Akt Client for Inter Allmänt IP-inställningar. Erhåll en IP-ad P-adress: Nätmesk: Standard-gateway	Broadcom 440x 10/100 Inte nenter används av anslutni Microsoft Networks inter Sharing for Microsoft I rotocol (TCP/IP) Avinstallera ontrol Protocol/Internet Proto ollet för WAN-anslutningar ö ivitetsfältet när jag är anslut control Protocol (TCP/IP) Idelas automatiskt om nätverk ste du fräga nätverksadministra ress automatiskt le IP-adress:	egrated Controller Konfigurera ngen: Egenskaper cool. Cool. K Avbryt en K Avbryt ? et stöder denna tören om rätt
Allmänt Anslut med: Asslut med: Asslut med: Asslut med: Client For Asslut reade File and P File and P File and P File and P File and P File and P Visa ikon i Akt Visa ikon i Akt Visa ikon i Akt Visa ikon i Akt P-inställningar kan ti funktion. Annars mås IP-inställningar. Erhåll en IP-ad C Använd följand IP-adress: Standard-gateway Erhåll adress til Använd följand Önskad DNS-ser	Broadcom 440x 10/100 Ink nenter används av anslutni Microsoft Networks inter Sharing for Microsoft Notocol (TCP/IP) Avinstallera ontrol Protocol/Internet Proto ollet för WAN-anslutningar i ivitetsfältet när jag är anslut contect Protocol (TCP/IP) Net Protocol (TCP/IP) Net Protocol (TCP/IP) Net Protocol (TCP/IP) Idelas automatiskt le IP-adress:	egrated Controller Egenskaper Cool. Egenskaper Cool. K Avbryt et stöder denna atören om rätt
Allmänt Anslut med: Asslut med	Broadcom 440x 10/100 Inte nenter används av anslutni Microsoft Networks inter Sharing for Microsoft Notocol (TCP/IP) Avinstallera ontrol Protocol/Internet Proto ollet för WAN-anslutningar i ivitetsfältet när jag är anslut ress automatiskt om nätverks ste du fråga nätverksadministra ress automatiskt le IP-adress:	egrated Controller Egenskaper ocol. Egenskaper ocol. K Avbryt en K Avbryt 2 above demaa atoren om rätt above demaa atoren om rätt
Allmänt Anslut med: Aslut med: Aslut med: Aslus Tek/ Aslus Tek/ File and P File and P File and P File and P File and P File and P File and P Visa ikon i Akt Visa ikon i Akt Visa ikon i Akt Visa ikon i Akt P-inställningar kan ti funktion. Annars mås IP-inställningar. Erhåll en IP-ad C Använd följand IP-adress: Nätmask: Standard-gateway Erhåll adress til Önskad DNS-ser Alternativ DNS-se	Broadcom 440x 10/100 Intenter används av anslutni Microsoft Networks inter Sharing for Microsoft h rotocol (TCP/IP) Avinstallera ontrol Protocol/Internet Proto ollet för WAN-anslutningar i ivitetsfältet när jag är anslut ivitetsfältet när jag är anslut i	egrated Controller Egenskaper Cool. Egenskaper Cool. K Avbryt et stöder denna atören om rätt

Avoiy

Inställning av en PC med Windows 98/Me

- Gå till Start / Inställningar / Kontrollpaneler. I kontrollpanelen, dubbelklicka på Nätverk och välj Konfigurationsfliken.
- Välj TCP/IP -> NE2000-kompatibel, eller namnet på ditt nätverkskort (NIC) i din PC.

3. Välj Erhåll en IP-adress automatisktradioknappen.

Nätverk ? 🗙
Konfiguration Identifiering Behörighet
Exiliando e Xitual: electronometer finno installarado:
Microsofts inloggningsklient
ASUSTEK/Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
Drivrutin för fjärranslutning TCP/IP-> ASUSTEK/Broadcom 440x 10/100 Integrated
TCP/IP -> Drivrutin för fjärranslutning
Lägg till Ta bort Egenskaper
Primär nätverksinlaggning:
Microsofts inloganingsklient
Fil- och skrivar <u>d</u> elning
Beskrivning TCP/IP är ett protokoll som du använder för att ansluta till
Internet- och WAN-nätverk.
OK Avbryt
Egenskaper för TCP/IP
Bindhingar Avancerat NetBIOS
DNS-konfiguration Gateway WINS-konfiguration IP-adress
En IP-adress kan automatiskt tilldelas den här datorn. Om
nätverket inte automatiskt tilldelar IP-adresser kan
ange manuellt i nedanstående ruta.
Erhåll en IP-adress automatiskt
C Ange en IP-adress
Padress
Nätmask:
OK Avbryt
Egenskaper för TCP/IP
Bindningar Avancerat NetBIOS
Gladbing DNG
Inaktivera DNS C Alviews DNS
Vard: Doman:
Sökordning för DNS-servrar
Lägg til
La bort
Sökordning för domänsuffix
Lägg till
Tabort
OK Avbryt

- 4. Välj sedan DNS-konfiguration-fliken.
- 5. Välj Inaktivera DNS-radioknappen och klicka på OK för att avsluta inställningen.

Snabbstartsguide

Inställning av en PC med Windows NT4.0

- 1. Gå till Start / Settings / Control Panel. I kontrollpanelen, dubbelklicka på Network och välj Protocols-fliken.
- 2. Välj TCP/IP Protocol och klicka på Properties.

			?
entification Serv	rices Protocols	Adapters Bindin	gs
etwork Protocols	6		
る NetBEUI Prot る NWLink IPX/ る NWLink NetB る TCP/IP Proto	ocol SPX Compatible " IIOS col	Transport	
<u>A</u> dd	Remove K	Properties	Update
Description: Transport Contro area network pro diverse interconr	I Protocol/Internation stocol that provid- nected networks.	et Protocol. The def es communication a	ault wide cross
rosoft TCP/IP	Properties	ОК	Cancel
An IP address ca by a DHCP serve ask your network the space below.	in be automatica er. If your networ administrator for	Ily assigned to this ik does not have a an address, and th	network carr DHCP serve hen type it in
Ada <u>p</u> ter:			
Adagter:	dapter)		
Adagter: Krown network a Congotain an	dapter) IP address from (a DHCP server	I
Adagter: Vour network e <u>O</u> btain an - <u>Specify</u> an	dapter) IP address from a IP address	a DHCP server	
Adagter: (your network a Dubtain an - C Specify an IP Address:	dapter) IP address from a IP address	a DHCP server	
Adagter: Tyrour network e Dbtain an Specify an IP Address: Sybnet Mask:	depter) IP address from a IP address	a DHCP server	
Adagter: your network a Defain an i Subnet Mask: Default Gatev	depter) IP address from a IP address	a DHCP server	
Adagter: (your network a Default Gatev Default Gatev	depter) IP address from a IP address	a DHCP server	A <u>d</u> vanced.

3. Välj Obtain an IP address from a DHCP server-radioknappen och klicka på OK.

Inställning av din ADSL Firewall Router



För att ställa in denna apparat, måste du ha installerat IE 5.0 / Netscape 4.5 eller senare

- Öppna webbläsaren och skriv <u>http://192.168.1.254</u> i webbläsarens adressruta. Denna siffra är den förinställda IP-adressen för denna router. Tryck på Gå till.
- Ett fönster för användarnamn och lösenord kommer fram. Förinställda användarnamn och lösenord är admin respektive admin. Tryck på OK för att gå vidare.
- **3.** En statusrapport kommer fram i form av en webbsida.



4. Klicka på Quick Start (Snabbstart) i vänsterpanelen och välj en av anslutningsprotokollen för anslutning till den fjärranslutna sajten (internetlev.) från de följande: PPPoA, PPPoE, 1483 Routed IP VC-Mux, 1483 Routed IP LLC, Classical IP (1577), 1483 Bridged IP VC-Mux, 1483 Bridged IP LLC, Pure Bridged VC-Mux eller Pure Bridged LLC. V.g. skaffa denna information från din internetleverantör och ställ in de relaterade parametrarna.

Parametrarna är olika beroende på paketerings- och tillgångsmetoder. De vanligaste är PPPoE och PPPoA.

Billion		Site Mag	Help
erry Connections	Wizard Satup-ISP Parameters for Internet Access		
Here'	Mode Routing W		
card Setup	For association DODLE II		
14	PPPoA Multiplex PFC 1483		
	Virtual Circuit ID		
	VPI D		
	VCI [32		
	54ext		

5. Klicka på **Apply** för att aktivera alla inställningar. Men om du behöver just denna inställning, v.g. klicka på "**Save Config to FLASH**" i vänsterpanelen för att spara inställningarna.

Snabbstartsguide

Bekräfta din lokalnätverksanslutning till apparaten

För att se om denna ADSL Router syns på det lokala nätverket, gå till **Start / Kör**. I Kör-dialogrutan, skriv "**ping 192.168.1.254**" tryck sedan **OK**.



Kommandotolken kommer fram. Om din ping har lyckats, d.v.s. om ditt lokala nätverk kan nå apparaten, kommer kommandotolken att stängas automatiskt.

Anslutningen har misslyckats, om du ser "**Begäran gjorde timeout**" i kommandotolken. Du kan behöva kontrollera dina inställningar.

📉 Kommando	otolken - ping 192.168.1.254	
Microsoft (C) Copyri	Windows 2000 [Version 5.00.2195] ight 1985-1999 Microsoft Corporation	
C:\>ping 1	192.168.1.254	
Skickar si	ignaler till 192.168.1.254 med 32 byte data:	
Svar från Svar från Svar från	192.168.1.254: byte=32 tid<10ms TTL=128 192.168.1.254: byte=32 tid<10ms TTL=128 192.168.1.254: byte=32 tid<10ms TTL=128	

Kommandotolken - ping 192.168.1.254
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195] (C) Copyright 1985-1999 Microsoft Corporation
C:\>ping 192.168.1.254
Skickar signaler till 192.168.1.254 med 32 byte data:
Begäran gjorde timeout. Begäran gjorde timeout.

Produktstöd och kontaktinformation

De flesta problem kan lösas genom att läsa **Felsökning**savdelningen i Användarhandboken. Om du ej kan lösa problemet med hjälp av **Felsökning**skapitlet, v.g. kontakta återförsäljaren som du köpte denna produkt hos.

WORLDWIDE

http://www.billion.com

Mac OS är ett varumärke registerat av Apple Computer, Inc.

Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows Me och Windows XP är varumärken registerade av Microsoft Corporation.