# GUESTGATE<sup>™</sup> MK II Wireless 300N Hotspot Gateway HANDBUCH

MODELL 524827





INT-524827-UM-0810-01

# Sicherheits- und Rechtshinweise

**FC** Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Bestimmungen für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen beim Betrieb des Geräts in Gewerbegebieten.

Beim Betrieb dieses Geräts in Wohngebieten sind Interferenzen wahrscheinlich. In diesem Fall muss der Nutzer die Interferenzen auf eigene Kosten beseitigen. Dieses digitale Gerät erfüllt die Anforderungen zu Strahlenausstoß gemäß Grenzwert B EN55022/1998 und die Anforderungen zu Störfestigkeitseigenschaften gemäß EN55024/1998 in Wohn-, Gewerbe, und Leichtindustriegebieten.

#### **R&TTE-Konformitätserklärung**



Diese Anlage entspricht allen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität (R&TTE).

Die R&TTE-Richtlinie ersetzt seit dem 08. April 2000 die Richtlinie 98/13/EEC und hebt diese auf.

#### Elektro- & Elektronik-Altgeräte Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Geräten (Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen)



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll zu behandeln ist.

Stattdessen sollte es zu einer geeigneten Rücknahmestelle zum Recycling von Elektro- und Elektronik-Geräten gebracht werden. Durch die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung, tragen Sie dazu bei, negative Einflüsse auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden. Wenn Ihr Gerät einfach zu entfernende Batterien

oder Akkus enthält, entsorgen Sie diese separat entsprechend der lokalen Bestimmungen Ihres Wohnorts. Das Materialrecycling trägt zur Bewahrung natürlicher Rohstoffe bei. Für weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an das zuständige Amt Ihrer Stadt, Ihren lokalen Abfallbeseitigungsdienst oder den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben. Für Länder außerhalb der EU: Möchten Sie dieses Produkt entsorgen, wenden Sie sich an Ihre lokalen Behörden und erkundigen Sie sich über die ordnungsgemäße Art der Entsorgung.

# INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheits- und Rechtshinweise	2
INHALTSVERZEICHNIS	
EINLEITUNG	4
Funktionsbeschreibung	4
Installationsbeispiele	
GuestGate Basisfunktionen	
INSTALLATION	9
Empfohlene Einrichtung	9
Erweiterte Einrichtung	
EINSTELLUNGSOPTIONEN	
Statusseite	
Gast-Konfigurationsseite	
Gastgeber-Konfigurationsseite	
Konfiguration der Willkommensseite	
Zeit /Planer-Konfiguration	
Geräte-Einstellungen	
Firmware aktualisieren	
Exit-Bildschirm	
FRAGEN & ANTWORTEN	
ANHANG	
GARANTIEINFORMATIONEN	43

# EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des INTELLINET NETWORK SOLUTIONS GuestGate<sup>™</sup> MK II Hotspot Gateways. GuestGate verbindet Gäste mit Ihrem Netzwerk und beschränkt den Zugriff dabei auf das Internet (z. B. Web, E-Mail, Chat und ähnliche Anwendungen). So schützt GuestGate Ihr vorhandenes Netzwerk vor unbefugtem Zugriff durch angeschlossene Gastcomputer und schirmt diese, falls gewünscht, sogar untereinander ab. Außerdem unterstützt GuestGate erweiterte IP PnP (Plug and Play)-Technologie: Es passt sich automatisch an die TCP/IP-Einstellungen des Gastcomputers an und macht zeitaufwändiges Neukonfigurieren der Gastcomputer überflüssig. Die Mark-II-Edition unterstützt 300 Mbit/s Wireless N, Radius-Authentifizierung und erweiterte Logging (Aufzeichnungs-)Optionen.

GuestGate integriert sich nahtlos in Ihr vorhandenes Netzwerk, eine weitere Konfiguration des GuestGates ist nur in den seltensten Fällen notwendig. GuestGate bietet alle Kernfunktionen schlüsselfertig für den schnellen Einsatz.

## Funktionsbeschreibung

#### Internetzugang für Gäste

GuestGate wurde hauptsächlich entwickelt, um Ihren Gästen einen einfachen Internetzugang ohne zusätzliche Konfiguration zur Verfügung zu stellen. GuestGate nutzt den bestehenden Internetzugang Ihres Netzwerks, um Internet- und E-Mail-Zugriff für Gäste in Konferenzräumen, Hotels oder öffentlichen Plätzen mit WLAN-Anbindung zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus schützt GuestGate sicherheitsrelevante Bereiche des bestehenden Netzwerks, indem es den Zugriff durch angeschlossene Gastcomputer verweigert. Kurz: Gäste haben Zugriff auf das Internet, aber Ihr eigenes Netzwerk, d. h. Ihre Datei-, E-Mailoder Anwendungsserver bleiben geschützt.

#### Passwortgeschützter Internetzugang für Gäste

Ihr Netzwerkadministrator kann für den Internetzugang ein Passwort festsetzen. Dies ist eine wichtige Funktion, wenn Sie Gebühren für den Internetzugang erheben möchten oder um zu verhindern, dass sich Unbefugte über einen am GuestGate angeschlossenen, ungeschützten WLAN Access Point anmelden und Ihre Bandbreite nutzen.

#### Individuelle Startseite für Ihre Gäste

Sie können die Startseite innerhalb weniger Sekunden ändern. Passen Sie Text und Format an, laden Sie Ihr eigenes Logo hoch oder ändern Sie den gesamten HTML-Code. Die Startseite wird angezeigt, wenn ein Gast sich zum ersten Mal mit dem Internet verbindet. Diese "Willkommensseite" kann beispielsweise genutzt werden, damit Gäste Ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmen, falls gewünscht kann sie auch vollständig deaktiviert werden.

#### IP PnP

In vielen Situationen ist es notwendig, dass der Netzwerkadministrator die TCP/IP-Einstellungen eines Gastcomputers ändert, weil diese nicht mit den vorhandenen Netzwerkeinstellungen kompatibel sind oder weitere Einstellungen erforderlich sind. GuestGate beseitigt diesen Schritt vollständig, indem es sich automatisch an die TCP/IP Einstellungen des Gastcomputers anpasst.

#### Bandbreitenbegrenzung

GuestGate lässt Sie festlegen, welcher Anteil Ihrer Internetbandbreite dem Gastnetzwerk zur Verfügung gestellt werden soll. Upload- und Download-Bandbreite können individuell konfiguriert werden.

#### Layer 3 Client Isolation Funktion

An öffentlichen Plätzen mit einem frei zugänglichen Wireless Access Point ist man oftmals um die Sicherheit besorgt. GuestGate schützt nicht nur Ihr Gastgebernetzwerk vor unbefugten Zugriffen durch Gastcomputer, sondern geht noch einen Schritt weiter. Wenn die Option "separates Netzwerk für jeden Benutzer" aktiviert ist, hat kein Gastcomputer Zugriff auf einen anderen Gastcomputer. In diesem Modus teilt GuestGate jedem Gastcomputer ein eigenes, zufällig generiertes Netzwerk zu. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.

#### Paketfilter

Blockiert den Zugriff auf bestimmte Webseiten oder ganze IP-Adressbereiche.

#### 300 Mbit/s Wireless N Unterstützung

GuestGate MK II verfügt über integrierte Wireless-LAN-Unterstützung für Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 300 Mbit/s. Neben der neuesten Wireless-N-Technologie werden auch die älteren Wireless-G- und Wireless-B-Standards unterstützt.

#### 4 Port 10/100 Auto Sensing LAN Switch

GuestGate bietet vier 10/100 Mbit/s LAN Switch Ports für den Anschluss von PCs, Notebooks, anderer Switche oder Wireless Access Points.

#### Webbasiertes Administrator-Interface

Die Konfiguration ist komplett Webbrowser-gestützt. Aus Sicherheitsgründen kann das Administratormenü nur aus dem Host (Gastgeber)-Netzwerk aufgerufen werden.

#### Firmware-Aktualisierungen über den Webbrowser

Aktualisieren Sie die GuestGate-Firmware bequem und einfach über den Webbrowser Ihrer Wahl.

## Installationsbeispiele

GuestGate in einer SOHO-Netzwerk-Umgebung (Kleinunternehmen und Homeoffice) Eine typische Netzwerkumgebung, in der der Internetzugang durch einen NAT-Router mit integrierter Firewall zur Verfügung gestellt wird.



#### GuestGate in einer SMB-Umgebung (kleine und mittlere Unternehmen)

In größeren Netzwerken wird GuestGate mit einem beliebigen Switch verbunden, der sich hinter der/dem Firewall/Gateway/Router befindet.



## GuestGate Basisfunktionen

#### Ports

GuestGate verfügt insgesamt über fünf 10/100 RJ-45 Ports. Über einen Port wird GuestGate mit dem Gastgeber-Netzwerk verbunden (Host Port), vier weitere Ports stehen zum Anschluss für Gastcomputer zur Verfügung (Guest Ports). An die Guest Ports können Hubs, Switche, Wireless Access Points, PCs oder Notebooks angeschlossen werden.

#### Host (Gastgeber-) Port

Üblicherweise erhält GuestGate eine IP-Adresse von einem DHCP-Server, der sich bereits im vorhandenen Netzwerk befindet. GuestGate analysiert das Netzwerk und erhält alle Informationen, die für den Internetzugang notwendig sind. Das DHCP-Server-Log zeigt die HOST-IP-Adresse des GuestGates. Für den Fall, dass kein DHCP-Server vorhanden ist, wird die IP-Adresse des GuestGates auf den Standard 192.168.2.1 gesetzt. In diesem Fall ist eine manuelle Konfiguration der HOST-IP-Einstellungen erforderlich.

#### Guest (Gast-)Ports

GuestGate vergibt IP-Adressen an die angeschlossenen Gastcomputer. IP PnP Technologie macht weitere Konfigurationen der Gastcomputer überflüssig. Der standardmäßige DHCP-IP- Adressbereich lautet 172.16.xxx.xxx. Das Ändern der Gäste-IP-Einstellungen ist über das Administrator-Webinterface möglich.

#### Guest Ports mit Layer 3 Client Isolation aktiviert

Ist die Layer 3 Client Isolation aktiviert, weist GuestGate jedem verbundenen Gastcomputer ein anderes IP-Netzwerk (Subnetz) zu. Da diese Zuweisung nach dem Zufallsprinzip erfolgt,ist es für Hacker nahezu unmöglich, die IP-Einstellungen des anderen Gastcomputers zu ermitteln und Zugriff zu erlangen. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert. Sie kann auf der Gastkonfigurationsseite der Administrator-Weboberfläche deaktiviert werden. Die Option lautet "separates Netzwerk für jeden Benutzer".

#### Zeit / Planer

Sie können einen Zeitraum einstellen, in dem GuestGate Internetzugang erlaubt. Mögliche Werte sind entweder immer Online oder auf einem Plan basierend (Woche, Tag und Zeit).

#### Zugriff auf das Administrator-Webinterface

Die gesamte Konfiguration des GuestGates ist webbasiert, jeder Standard-Webbrowser wird unterstützt. Aus Sicherheitsgründen kann das Administratormenü nur über den Host-Port aufgerufen werden. GuestGate weist alle Zugriffsversuche durch die Gast-Ports ab.

#### Internetzugang für Gäste und Startseite

Wenn ein Gastcomputer zum ersten Mal versucht auf das Internet zuzugreifen, wird eine "Willkommensseite" im Webbrowser angezeigt. Diese Startseite kann im Administratormenü konfiguriert und modifiziert werden. Gäste müssen Ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmen, um Internetzugang zu erhalten. Falls die Option Gastpasswort aktiviert ist, muss zunächst ein Passwort eingegeben werden. Diese Autorisation wird nur einmal benötigt. GuestGate speichert alle autorisierten Gastcomputer, bis GuestGate neu gestartet wird. Nach einem Neustart von GuestGate sehen auch bereits autorisierte Gäste die Startseite erneut. Wenn ein Gastcomputer mehr als 10 Minuten von GuestGate getrennt ist, wird die Startseite ebenfalls erneut geladen.

# INSTALLATION

## Empfohlene Einrichtung

Diese Einrichtungsmethode setzt voraus, dass sich ein DHCP-Server, z. B. ein Router, in Ihrem Netzwerk befindet.

#### 1. Verbindung mit dem Gastgeber-Netzwerk

Verbinden Sie den HOST-Port des GuestGates über ein RJ-45-Netzwerkkabel mit einem freien RJ-45 Port in Ihrem vorhandenen Netzwerk (z.B. Ethernet Switch Port, Router Switch Port, etc.). Schalten Sie das GuestGate ein und überprüfen Sie, dass die Netzwerkverbindung aktiv ist (HOST LED am GuestGate muss leuchten). *HINWEIS:* Der Startvorgang kann bis zu 30 Sekunden in Anspruch nehmen.

#### 2. Verbindung Ihrer Gäste

Über Standard-RJ45-Netzwerkkabel können Sie PCs, Notebooks, Ethernet-Switche, Hubs oder Wireless Access Points an die Guest Ports von GuestGate anschließen. Jeder Port hat seine eigene Status-LED. Prüfen Sie, dass die Netzwerkverbindung auf jedem Port aktiv ist, mit dem Sie sich verbinden.

Alternativ können Sie GuestGate kabellos verbinden, über das Wireless Netzwerk mit dem Namen "GuestGate."



#### 3. Internetzugang testen

Starten Sie einen PC oder Laptop, der mit einem der Guest Ports verbunden ist. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und eine Internetseite z. B. http://www.intellinet-network.com.

Sie gelangen zunächst auf die GuestGate-Startseite/Willkommensseite.



Klicken Sie auf "Weiter" und Sie werden auf die Webseite weitergeleitet, die Sie ursprünglich in der Adresszeile eingegeben haben.

#### Hinweis:

Um Zugriff auf das Internet zu erhalten, muss zunächst ein Webbrowser gestartet und eine Webseite aufgerufen werden. Andere Anwendungen wie z.B. Chat-Programme (ICQ, MSN Messenger, Skype etc.) haben keine Internetverbindung, bevor die Startseite im Webbrowser bestätigt wurde.

#### 4. Zugriff auf das Administrator-Webinterface über das Gastgebernetzwerk

A. Verbinden Sie den Router (DHCP-Server) in Ihrem Netzwerk und öffnen Sie das DHCP-Client-Log des Routers. Schließen Sie den Host-Port des GuestGates an einen der LAN-Ports Ihres Routers an und starten Sie das GuestGate-Gerät. Warten Sie ca. 30 Sekunden und aktualisieren Sie dann das DHCP-Client-Log des Routers. Der letzte Eintrag (der neueste) gehört zu GuestGate.

Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel einer DHCP-Log-Datei:

IP Address	MAC Address	Time Expired(s)
192.168.0.100	00:50:fc:be:48:58	169576
192.168.0.101	00:0f:a3:1d:a3:da	114749

B. Starten Sie Ihren Webbrowser und geben Sie in der Adresszeile die IP-Adresse ein, die im DHCP-Client-Log angezeigt wurde. Sie sehen dann das Administrator-Web-Interface. Das Standardpasswort lautet: **1234**.

	<b>GUESTGATE</b> <sup>®</sup> MKII
Bitte geben Sie Ihr Passwort zur Anmeldung ein:	login
Copyright © INTELLINET NETWORK SOLUTIONS 2006-2010 - <u>w</u>	ww.intellinet-network.com

*Hinweis:* Falls dieser Vorgang nicht funktionieren sollte, kann dem Computer eine feste (statische) IP-Adresse im Bereich von 192.168.2.xxx zugewiesen werden, GuestGate vom Router getrennt und über den Host Port direkt mit dem Computer verbunden werden. Schalten Sie GuestGate ein und warten Sie ca. 60 Sekunden, bis die "Power"-LED aufhört zu blinken. Öffnen Sie dann die Standard-IP-Adresse von GuestGate (192.168.2.1) mit dem Webbrowser. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Erweiterte Einrichtung".

#### 5. Änderung des Administratorpassworts

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Administratorpasswort von GuestGate ändern. Mit den folgenden Anweisungen können Sie das Passwort ändern.

	GUESTGATE
Status 🔐 Gast 🎧 Gastgeber 🛐 Planer 💽 Wi	likommensseite Geräte-Einstellungen Exit 🕣
Netzwerk Informationen	
Host Netzwerk IP-Adresse:	67.111.35.58
Host Netzwerk Netzmaske:	255.255.192.0
Host Netzwerk Gateway:	67.111.35.1
Host Netzwerk DNS-Server:	65.106.1.196
Host Port MAC-Adresse:	00:0C:43:30:52:77
Gast Port MAC-Adresse:	00:0C:43:30:52:77

Klicken Sie auf "Geräteeinstellungen".

	TTELLINET		
Notes Status	😚 Gast 🎧 Gastgeber 🗊 Plar	ner 🕒 Willkommensseite 👩 Geräte-Einstellungen	Exit 🗐
		Geräte-Einstellungen	1
	Administrator Passwort		
	Aktuelles Passwort:		
	Neues Passwort:		
	Neues Passwort wiederholen:		
		Passwort ändern	
	Sprache		
"	Sprache:	Deutsch 💟	

Geben Sie das aktuelle Passwort ein: 1234 Geben Sie ein neues Passwort ein (bis zu 20 Zeichen). Bestätigen Sie das neue Passwort. Klicken Sie auf "Passwort ändern". Klicken Sie auf "Exit".



Setzen Sie ein Häkchen bei "Einstellungen speichern". Setzen Sie ein Häkchen bei "GuestGate neu starten".

	<b>GUESTGATE</b> <sup>®</sup> MKII
Neustart	
Das Gerät startet neu. Nach 25 Sekunden werden Sie automatisch wieder auf o geleitet.	den Anmeldebildschirm
10 Sec. REMAINING	
Copyright © INTELLINET NETWORK SOLUTIONS 2006-2010 - www.in	tellinet-network.com

Der Neustart dauert etwa 25 Sekunden nach denen sie auf die die Login-Seite von GuestGate weitergeleitet werden.

#### HINWEIS:

Die Benutzeroberfläche ist so angelegt, dass Sie Änderungen in allen Konfigurationsfenstern vornehmen können, ohne jedes Mal individuell speichern zu müssen. Sobald Sie die Einstellungen von GuestGate abgeschlossen haben, klicken Sie auf "Exit" und lassen Sie das Gerät neu starten.

Die Änderungen werden wirksam, nachdem GuestGate neugestartet wurde. Das Schließen des Webbrowsers ohne die Einstellungsänderungen zu speichern, hat den Verlust aller Änderungen zur Folge.

Waren die obigen Schritte erfolgreich, können Sie den nächsten Abschnitt überspringen.

## Erweiterte Einrichtung

Die Standardinstallation des GuestGates geht von der Annahme aus, dass sich ein DHCP-Server in Ihrem Netzwerk befindet. Falls dies nicht der Fall ist, können Sie das GuestGate auch manuell konfigurieren. Hierfür schalten Sie das GuestGate ein, ohne es mit dem Netzwerk zu verbinden. Wenn innerhalb von 3 Minuten kein DHCP-Server gefunden wird, setzt GuestGate seine IP Adresse standardmäßig auf 192.168.2.1.

Für die erweiterte Einrichtung wird folgendes benötigt:

- Ein korrekt eingerichteter Netzwerkadapter an Ihrem Computer
- Benutzerrechte, die Ihnen erlauben, die TCP/IP Einstellungen an Ihrem PC manuell zu ändern
- GuestGate muss über ein RJ-45-Netzwerkkabel mit Ihrem Computer verbunden sein

## 1. Änderung der IP-Adresse Ihres PCs (Beispiel: Windows XP)

Klicken Sie auf "Start" -> "Systemsteuerung"



Doppelklicken Sie auf das "Netzwerkverbindungen"-Symbol.

Network Connections			×
<u>Eile Edit View Favorites Iools</u>	Adva <u>n</u> ced <u>H</u> elp		7
🔇 Back - 🕥 - 🏂 🔎 See	arch 😥 Folders 🛄 🕶		
Address 🔕 Network Connections		🔽 ラ Go	1
Network Tasks       Image: Content of the second seco	LAN or High-Speed Internet 1394 Connection Connected, Firewalled 1394 Net Adapter Local Area Connection Connected, Firewalled SiS 900-Based PCI Fast	Wireless Network Connection 2 Disabled, Firewalled 802.11g Wireless CardBus #2 Disable Status Repair	
My Network Places	_	Bridge Connections	
My Documents		Create Shortcut Delete Rename	
Details 🛞		Properties	
2 items selected.			

Rechtsklicken Sie auf "LAN-Verbindung" und im Kontextmenü auf "Eigenschaften". Im Fenster "Eigenschaften von LAN-Verbindung" markieren Sie "Internetprotokoll (TCP/IP)" und klicken Sie auf "Eigenschaften".

Im Fenster "Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP)" nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Internet Protocol (TCP/IP) Prope	rties 🛛 🛛 🔀
General Alternate Configuration	
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to a the appropriate IP settings.	natically if your network supports ask your network administrator for
Obtain an IP address automatical	8
Use the following IP address: —	
IP address:	
S <u>u</u> bnet mask:	
Default gateway:	
⊙ O <u>b</u> tain DNS server address autom	natically
Use the following DNS server add	Iresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	· · · ·
	Advanced
	OK Cancel

Internet Protocol (TCP/IP) Prop	erties 🛛 🛛 🔀
General	
You can get IP settings assigned auto this capability. Otherwise, you need to the appropriate IP settings.	omatically if your network supports ask your network administrator for
○ <u>0</u> btain an IP address automatica	ally
O Use the following IP address: −	
IP address:	192.168.2.100
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
<u>D</u> efault gateway:	
○ 0 <u>b</u> tain DNS server address auto	omatically
─⊙ Use the following DNS server ac	ddresses:
Preferred DNS server:	
<u>A</u> lternate DNS server:	· · ·
	Ad <u>v</u> anced
	OK Cancel

Klicken Sie anschließend auf "OK".

Schließen das vorherige Fenster, indem Sie erneut auf "OK" klicken.

Die TCP/IP-Einstellungen Ihres Systems sind nun mit GuestGate kompatibel.

#### 2. Mit GuestGate über einen Webbrowser verbinden

Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie als Adresse ein: http://192.168.2.1. Das Login-Fenster des Administrator-Webinterface erscheint.



Geben Sie das Passwort 1234 ein und klicken Sie auf "Login".

#### **HINWEIS:** Wir empfehlen, das Administratorpasswort wie im vorherigen Kapitel beschrieben zu ändern.

### 3. Gastgeber-Konfiguration

Gerätestatus-Informationen Host Netzwerk IP-Adresse: 67.111. Host Netzwerk Netzmaske: 255.255	
Netzwerk Informationen         Host Netzwerk IP-Adresse:       67.111.         Host Netzwerk Netzmaske:       255.255	
Host Netzwerk IP-Adresse: 67.111. Host Netzwerk Netzmaske: 255.255	
Host Netzwerk Netzmaske: 255.255	35.58
	5.192.0
Host Netzwerk Gateway: 67.111.	35.1
Host Netzwerk DNS-Server: 65.106.	1.196
Host Port MAC-Adresse: 00:0C:4	3:30:52:77
Gast Port MAC-Adresse: 00:0C:4	3:30:52:77
Geräteinformationen	
Firmware-Version: 1.25.10	(ralink3052)
Betriebszeit: 0 day(s	), 00:01:23 (hh:mm:ss)
Zeit: Error re	solving pool.ntp.org.
Gerätestatus	
Passwortgeschützter Internetzugang: aktivier	
Internetaugang für Göster	doektivioron
Verbundene Gastcomputer	

Klicken Sie auf "Gastgeber".

Gastgebernetz-Konfiguration:	statisch 💟	
IP Adresse:	67.111.35.58	
IP Netzmaske:	255.255.192.0	
IP Gateway:	67.111.35.1	
DNS Server:	65.106.1.196	
Administrator IP-Adresse:		Die IP-Adresse dieses Computers verwenden

Geben Sie in diesem Fenster die IP-Adresse, IP-Subnetzmaske, IP-Gateway (Internetverbindungsgateway, Router) und DNS-Server an.

#### IP-Adresse:

Eine freie IP-Adresse in Ihrem Netzwerk. Dies ist die IP-Adresse, die Sie GuestGate zuweisen.

#### IP Netzmaske:

Geben Sie dieselbe Netzmaske (oder Subnetzmaske) ein, die Sie in Ihrem Netzwerk verwenden.

#### IP Gateway:

Die IP-Adresse Ihres Internet-Gateways (z. B. Router).

#### DNS-Server:

Sie können mehrere DNS-Server eingeben, indem Sie die einzelnen Einträge mit einem Leerzeichen trennen.

#### Administrator-IP-Adresse:

Wenn angegeben, kann nur von dieser Adresse aus auf das Administratormenü des GuestGates zugegriffen werden. Durch die Funktion "Die IP-Adresse dieses Computers verwenden" wird automatisch die IP-Adresse des momentan genutzten Computers in dem Feld hinterlegt.

Zum Beenden klicken Sie rechts oben auf "Exit".



Klicken Sie auf "Exit", um die Einstellungen zu speichern und GuestGate neuzustarten.

# EINSTELLUNGSOPTIONEN

# Statusseite

Gerä	itestatus-Informationen
Netzwerk Informationen	
Host Netzwerk IP-Adresse:	67.111.35.58
Host Netzwerk Netzmaske:	255.255.192.0
Host Netzwerk Gateway:	67.111.35.1
Host Netzwerk DNS-Server:	65.106.1.196
Host Port MAC-Adresse:	00:0C:43:30:52:77
Gast Port MAC-Adresse:	00:0C:43:30:52:77
Geräteinformationen	
Firmware-Version:	1.25.10 (ralink3052)
Betriebszeit:	0 day(s), 00:03:14 (hh:mm:ss)
Zeit:	Error resolving pool.ntp.org.
Gerätestatus	
Passwortgeschützter Internetzugang:	aktiviert
Internetzugang für Gäste:	aktiviert deaktivieren
Verbundene Gastcomputer	
MAC-Adresse IP Adresse	Angemeldet

1. Netzwerkinformationen: Basisinformationen über das Gastgebernetzwerk-Interface.

**2. Geräteinformationen**: Zeigen die aktuelle Firmwareversion, die Betriebszeit des Systems und Systemzeit.

#### 3. Gerätestatus

Zeigt den Status des Passwortschutzes ("deaktiviert" = kein Passwort benötigt) und den Status des Internetzugangs ("aktiviert" = Internetzugang ist aktiv).

#### 4. Verbundene Gastcomputer

GuestGate zeigt alle verbundenen Gastcomputer, einschließlich deren MAC-Adressen, zugewiesenen IP-Adressen und deren Verbindungszeit. Klicken Sie auf "Details", um individuelle Statistiken für jeden verbundenen PC anzuzeigen, einschließlich deren verbrauchter Bandbreite (Mbyte). Klicken Sie auf "Disconnect (Trennen)", um die Verbindung zum ausgewählten Computer zu unterbrechen. Werden bei "Angemeldet" keine Informationen angezeigt, hat sich der Nutzer bei GuestGate angemeldet, aber noch nicht die Startseite bestätigt.

Verbundene Gastcor	nputer		
MAC-Adresse	IP Adresse	Angemeldet	
00:23:4e:92:b4:39	192.168.11.94	0 day(s), 02:31:48 (hh:mm:ss)	Disconnect Details
00:23:4e:92:b3:9d	172.17.117.114		Disconnect Details
00:13:02:a6:df:0c	10.28.78.214		Disconnect Details

# Gast-Konfigurationsseite

	G	ast-Konfiguratio	on	
Gast-Konfiguration:	Separates Netz	Separates Netzwerk für jeden Benutzer		
IP Adresse:	172.16.254.254			
IP Netzmaske:	255.255.255.0	~		
Dynamischer Bereich:	172.16.254.1	<b>bis</b> 172.16.3	254.253	
Zugriffskontrolle: Wireless	LAN			
Wireless LAN:		aktiviert 💟		
SSID:		INTELLINET		
Wireless Modus:		802.11 B/G/N 💟		
Kanal-Nummer:		2 🔽		
Limit Download-Bandbreite: Limit Upload-Bandbreite: Vertrauenswürdige MAC-Ac MAC Adresse hinzufügen: Zugriffskontrolle: Willkomm Willkommensseite: Globales Gast Passwort: RADIUS Server: RADIUS Realm:	Iressen: nensseite aktiviert 💟	unbegrena unbegrena 00:1f:1f:1f:7 (leer lasse (leer lasse	tt ♥ tt ♥ Pa:b1 ♥ Entfernen Hinzu n um Passwort zu de n um RADIUS zu dea	f <mark>ligen</mark> eaktivieren) ktivieren)
Zugriffskontrolle: Individue	lle Passwörter			
Passwort G	ültig von	Gültig bis	Maximale Anzah Benutzer	1
andy 04/02/	2010 00:00 0	4/05/2010 16:00	1	Entfernen
				Hinzufiigen

Diese Seite zeigt die Einstellungsoptionen für verbundene Gastcomputer

#### 1. Gast-Konfiguration

Option "Separates Netzwerk für jeden Benutzer"

Ist diese Option aktiviert, weist GuestGate jedem verbundenen Gastcomputer ein zufällig generiertes Netzwerk zu. Diese Option sollte aktiviert sein, wenn Sie verhindern möchten, dass sich Gastcomputer gegenseitig "sehen" und aufeinander zugreifen können. (Layer 3 Client Isolation = an). Standardmäßig aktiviert.

 Option "Alle Benutzer operieren im selben Netzwerk (automatisch)" GuestGate vergibt automatisch IP-Adresse an die Gastcomputer. Alle Gastcomputer operieren in demselben Netzwerk (Layer 3 Client Isolation = aus).

<u>Option "Alle Benutzer operieren im selben Netzwerk (manuell)"</u> Ist diese Option aktiviert, können Sie das Netzwerk für verbundene Gastcomputer manuell festlegen (Layer 3 Client Isolation = aus).

#### 3. Zugriffskontrolle: Wireless LAN

#### Wireless LAN

Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der WLAN-Funktion von GuestGate.

#### <u>SSID</u>

Legen Sie den Namen des Wireless Netzwerks fest, z. B., "free wifi", "gast wireless", "hotelwifi", etc.

#### Wireless Modus

Hier können Sie auswählen, welche Wireless Modi von GuestGate unterstützt werden. Der Standardmodus ist 802.11 B/G/N. Er unterstützt die älteren Wireless-B und Wireless-G-Standards ebenso wie den neuen Wireless-N-Standard von 300 Mbit/s. Für optimale Kompatibilität empfehlen wir den standardmäßigen B/G/N Modus

802.11 E	3/G/N 🔽
802.11 E	3/G
802.11 E	3 only
802.11 (	Gonly
802.11	N only
802.11 (	G/N
802.11 E	B/G/N

#### Kanalnummer

Setzen Sie GuestGate auf einen Kanal zwischen 1 und 11. Um in Ihrem Wireless LAN die maximale Performance zu erreichen, sollten Sie den Kanal mit größtmöglichem Unterschied zu anderen Netzwerken in Ihrer Umgebung wählen. Befindet sich dort zum Beispiel ein Netzwerk mit dem Kanal 4, sollten Sie GuestGate nicht auf 4, 5 oder 6 setzen, sondern auf 7 oder höher.

#### 4. Zugriffskontrolle: Grundeinstellungen

Bandbreitenbegrenzung und vertrauenswürdige Ethernet-Adressen.

Zugriffskontrolle:	Grundeinstellungen	

unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt 16 kbit/s 32 kbit/s 64 kbit/s 128 kbit/s 512 kbit/s 512 kbit/s 1024 kbit/s 2048 kbit/s 2

#### Bandbreiten-Download-Limit

Kontrollieren Sie die maximale Downloadgeschwindigkeit, die den verbundenen Gastcomputern zur Verfügung steht. Mögliche Einstellungen reichen von 32 Kbit/s (Kilobit pro Sekunde) bis 2048 Kbit/s (= 2 Megabit pro Sekunde). Standard = unbegrenzt.

#### Bandbreiten-Upload-Limit

Bandbreitenbegrenzung für die Upload-Geschwindigkeit (Versenden von Dateien), mit

den gleichen Optionen wie bei der Download-Begrenzung.

#### Vertrauenswürdige Ethernet-Adressen

Möchten Sie einen Gastcomputer permanent authentifizieren, können Sie seine MAC-Adresse zur GuestGate-Konfiguration hinzufügen. Diesen Computern wird die "Willkommen"-Seite nicht mehr angezeigt. Geben Sie die MAC-Adresse des Computers wie oben beschrieben ein. Das Format lautet xx:xx:xx:xx:xx:xx: Klicken Sie auf "Hinzufügen", um die MAC-Adressen zu speichern. Wiederholen Sie diese Schritte für weitere MAC-Adressen. Um eine MAC-Adresse aus der Konfiguration zu löschen, wählen Sie den entsprechenden Eintrag im Dropdown-Menü aus und klicken Sie auf "Entfernen".

Vertrauenswürdige MAC-Adressen:	00:1f:1f:1f:7a:b1 🔽 Entfernen
MAC Adresse hinzufügen:	Hinzufügen

Sie können die MAC-Adresse eines verbundenen Computers im GuestGate-Statusfenster folgendermaßen in Erfahrung bringen (Beispiel: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7): Klicken Sie auf "Start" => Ausführen, geben Sie **cmd** ein, drücken Sie **Enter**, dann geben Sie **ipconfig/all ein** und drücken Sie **Enter**.

#### **Beispiel:**

Ethernet adapter Local Area	Connection:	:
Connection-specific Description Physical Address Dhcp Enabled Autoconfiguration E IP Address Subnet Mask Default Gateway DHCP Server DNS Servers	DNS Suffix	$\begin{array}{c} . : \\ . : 802.11g Wireless CardBus \\ . : 00-0F-A3-1D-A3-DA \\ . : Yes \\ . : 10.10.10.89 \\ . : 255.255.252.0 \\ . : 10.10.8.1 \\ . : 10.10.8.10 \\ . : 10.10.8.21 \end{array}$

Die PHYSIKALISCHE ADRESSE ist die MAC-Addresse, die in der Konfiguration von GuestGate eingegeben werden muss.

Das Format lautet: xx:xx:xx:xx:xx (nicht xx-xx-xx-xx-xx)

#### 5. Zugriffskontrolle: Start-/Willkommenseite

#### Willkommensseite

Hier aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Willkommensseite für Gäste. (Standard = aktiviert). Ist die Willkommensseite deaktiviert, wird der Internetzugang automatisch gewährt. Es wird keine Willkommensseite angezeigt, auch wenn ein Gastpasswort vergeben ist.

#### Globales Gastpasswort:

Wenn Sie Ihre Gäste auffordern möchten, ein Passwort einzugeben, um Internetzugang zu erhalten, dann können Sie dieses hier festlegen. Bleibt das Feld Ieer, wird kein Passwort abgefragt. (Standard = kein Passwort). Dies ist das globale Passwort, das von jedem Gast benutzt werden kann. Es ist kein individuelles Benutzerpasswort. Die Passwort-Option ist nur aktiv, wenn die Willkommensseite aktiviert ist.

#### Radius-Server:

Haben Sie einen Radius-Authentifizierungsserver in Ihrem Netzwerk und Sie möchten ihn zur Authentifizierung Ihrer Gastnutzer verwenden, können Sie die IP-Adresse des Servers hier eingeben.

#### Radius-Passwort:

Geben Sie das optionale Passwort für den Radius-Server hier ein.

#### Radius Realm:

Geben Sie den optionalen Realm Delimiter hier ein (z. B. "@" oder "\").

#### 6. Zugriffskontrolle: Individuelle Passwörter

Legen Sie individuelle Benutzerpasswörter fest, die nur für eine gewisse Zeitspanne wirksam sind und von einer festgelegten Anzahl Nutzern gleichzeitig verwendet werden können. Das unten stehende Beispiel zeigt das Passwort "test", das vom "28.05.2010, 24 Uhr" bis "02.06.2010, 24 Uhr gültig ist". Das Passwort kann nur von einem Nutzer gleichzeitig verwendet werden. Im Feld darunter könnten Sie die Anzahl der gleichzeitigen Nutzer auswählen. Die Anzahl der Benutzerpasswörter ist durch den verfügbaren Speicherplatz in GuestGate festgelegt, aber sollte idealerweise 20 nicht übersteigen.

Zugriffskontrolle: In	dividuelle Passwörte	r		
Passwort	Gültig von	Gültig bis	Maximale Anzahl Benutzer	
andy	04/02/2010 00:00	04/05/2010 16:00	1	Entfemen
	0:00 (12am)	0:00 (12am) 🔽	- 💟	Hinzufügen

# Gastgeber-Konfigurationsseite

J U U _		
	Gastgebernetz-	Konfiguration
Gastgebernetz-Konfiguration:	statisch 💟	
IP Adresse:	192.168.2.2	
IP Netzmaske:	255.255.255.0	
IP-Netzmaske:	192.168.2.1	
DNS Server:	192.168.2.1	
Administrator IP-Adresse:		Die IP-Adresse dieses Computers verwenden
Paket Filter		
Gesperrte Adressen:	Entternen	
Host Adresse hinzufügen:		Host hinzufügen
Netzwerk Adresse hinzufügen:		/ 255.255.255.0 🔽 Netzwerk hinzufügen
Geblockte Ports:	Entfernen	
Port Nummer hinzufügen:		Port hinzufügen
Erlaubte Adressen:	10.10.8.21 Er	itfernen
Host Adresse hinzufügen:		Host hinzufügen
Netzwerk Adresse hinzufügen:		/ 255.255.255.0 💟 Netzwerk hinzufügen
Walled Garden Addressen:	Entfernen	
Host Adresse hinzufügen:		Host hinzufügen
Netzwerk Adresse hinzufügen:		/ 255.255.255.0 🔽 Netzwerk hinzufügen

#### 1. Gastgebernetz-Konfiguration

#### Einstellung "DHCP"

GuestGate bezieht automatisch IP-Adresse, Netzmaske, Gateway und DNS-Server von dem DHCP-Server, üblicherweise ein Router, Ihres Netzwerks.

#### Einstellung "statisch"

In größeren Netzwerken kann eine manuelle Konfiguration der IP-Einstellungen notwendig sein. Wählen Sie "statisch" und geben Sie IP-Adresse, Netzmaske, Gateway IP-Adresse und DNS-Server manuell ein. Es können mehrere DNS-Server angegeben werden, die durch ein Leerzeichen getrennt werden, z.B. 111.222.333.444 999.888.777.666.

#### Administrator-IP-Adresse:

Beschränken Sie den Administratormenü-Zugriff auf die hier angegebene IP-Adresse. Es kann sich dabei um eine lokale oder öffentliche IP-Adresse handeln.

#### 2. Paketfilter

#### Gesperrte Adressen

Möchten Sie bestimmte IP-Adressen, Domain-Namen oder ein ganzes Netzwerk sperren, können Sie diese hier eingeben. "Host-Adresse hinzufügen" wird verwendet, um Domain-Namen wie guestgate.com oder intellinet-network.com einzugeben. Geben Sie den Domain-Namen ein und klicken Sie auf "Host hinzufügen". Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Domains zu sperren. "Netzwerkadresse hinzufügen" wird verwendet, um eine IP-Adresse einzugeben. Um den Adressbereich festzulegen, können Sie die entsprechende Netzmaske aus der Drop-down-Liste auswählen. Um eine gesperrte Adresse zu löschen, wählen Sie sie aus der Dropdown-Liste und klicken Sie auf "Entfernen".

Paket Filter		
Gesperrte Adressen:	Entfernen	
Host Adresse hinzufügen:	thepiratebay.org	Hosthinzufügen
Netzwerk Adresse hinzufügen:	74.125.157.104	/ 255.255.255.0 💟 Netzwerk hinzufügen

#### Gesperrte Ports

Hier legen Sie fest, welche ausgehenden TCP/IP Ports Sie sperren möchten. Geben Sie die Port-Nr. ein und klicken Sie auf "Port hinzufügen". GuestGate sperrt sowohl TCP- als auch UDP-Protokolle. Eine Liste gängiger Service-Ports finden Sie im Abschnitt -> <u>ANHANG</u> am Ende dieses Handbuchs. Um einen Port zu entfernen, wählen Sie diesen einfach im Drop-down-Menü aus und klicken Sie auf "Entfernen" *Hinweis:* Sie können nur einzelne Ports hinzufügen oder entfernen. Ganze Port-Bereiche werden nicht unterstützt.

#### Freigegebene (erlaubte) Adressen

Standardmäßig verweigert GuestGate den Zugriff auf alle PCs im Host (Gastgeber)-Netzwerk. Hier können Sie Ausnahmen festlegen.

Host-Adresse hinzufügen: Geben Sie hier eine einzelne IP-Adresse ein, z.B. die IP-Adresse Ihres Intranet-Webservers und klicken Sie auf Host hinzufügen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, wenn Sie weitere IP-Adressen eingeben möchten.

Erlaubte Adressen:	10.10.8.21	<ul> <li>Entf</li> </ul>	ernen
Host Adresse hinzufügen:	10.10.8.22		Host hinzufügen

Das obenstehende Beispiel zeigt, dass der Zugriff auf die IP-Adresse 10.10.8.21 gewährt wird. Zugriff auf die IP-Adresse 10.10.8.22 wird gewährt, sobald Sie auf "Host hinzufügen" klicken.

Netzwerkadresse hinzufügen: Geben Sie hier eine IP-Adresse und Netzmaske ein, um einen ganzen IP-Adressbereich für Ihre Gäste freizugeben. Möchten Sie z. B. Zugriff auf das gesamte Host-Netzwerk erlauben, können Sie folgende Funktion nutzen:

Netzwerk Adresse hinzufügen:	10.10.8.1	/ 255.255.255.0 🔤 Netzwerk hinzufüg	jen
------------------------------	-----------	-------------------------------------	-----

Das obige Beispiel zeigt, wie Sie den Zugriff auf den gesamten Netzwerkbereich von 10.10.8.1 bis 10.10.8.254.

#### Walled-Garden-Adressen

Mit der Walled-Garden-Funktion können Sie einem nicht-authentifizierten Nutzer begrenzten Zugang auf interne und externe Webseiten erlauben. Die Adressen dieser Webseiten können Sie selbst festlegen und dieser Bereich wird dann Walled Garden genannt und jeder Nutzer hat auf diese Seiten Zugriff, ob dieser eingeloggt ist oder nicht.

Sobald der Nutzer versucht, eine Adresse außerhalb des Walled Garden zu öffnen, verlangt GuestGate eine Authentifizierung, siehe unten:

#### <u>Internet</u>

Authentifizierung für Zugang benötigt

Walled Garden Zugang ohne Authentifizierung



Welcome to our Network!

Dear Guest,

We're happy to provide you with Internet Access using the INTELLINET NETWORK SOLUTIONS GUESTGATE™ Hotspot Gateway.

You agree to comply with the company's terms of use. In particular access to any illegal content is strictly prohibited. Violation of this can result in legal prosecution.

By continuing you agree to those terms.

Password:	•••••	continue

Die Walled-Garden-Funktion in Kombination mit einer individuellen Willkommensseite (siehe nächster Abschnitt) erlaubt Gästen Zugriff auf Webseiten Ihrer Wahl, ohne dass Sie dafür ein Passwort zur Verfügung stellen müssen. Die Startseite könnte folgendermaßen aussehen:

Welcome to our Network!							
Dear Guest,							
We're happy to provide you with Internet Access using the INTELLINET NETWORK SOLUTIONS GuestGate™ Hotspot Gateway.							
You agree to comply with the company's terms of use. In particular access to any illegal content is strictly prohibited. Violation of this can result in legal prosecution. By continuing you agree to those terms.							
As password is required in order to access the Int In the meantime, you are welcome to browse thro	As password is required in order to access the Internet. You can obtain the password at the reception desk. In the meantime, you are welcome to browse through our special offers and services:						
- <u>Hotel Service Numbers</u> - <u>How to obtain Internet Access</u> - <u>Our special offers</u>							
Password:	continue						

Geben Sie die URLs und IP-Adressen in den Walled-Garden-Einstellungen ein. Auf diese können Ihre Gäste zugreifen, ohne dass sie dafür ein Passwort benötigen.

Walled Garden Addressen:	Entfernen	
Host Adresse hinzufügen:	meinewebseite.de	Host hinzufügen
Netzwerk Adresse hinzufügen:		/ 255.255.255.0 🛛 🔤 🗌 Netzwerk hinzufügen

Host-Adresse hinzufügen: Geben Sie eine beliebige Webseiten-URL ein, die Sie zum "Walled Garden" hinzufügen möchten. Klicken Sie dann auf "Host hinzufügen". Netzwerkadresse hinzufügen: Zusätzlich zu URLs, können Sie auch IP-Adressen zum "Walled Garden" hinzufügen. Geben Sie IP-Adresse und Netzmaske ein und klicken Sie dann auf "Netzwerk hinzufügen".

Um eine Walled-Garden-Adresse hinzuzufügen, wählen Sie die URL aus der Dropdown-Liste und klicken Sie dann auf "Entfernen".

## Konfiguration der Willkommensseite

🔇 Status 👩 Gast 🎧 Gastgeber 🗊 Planer 🚺	Willkommensseite 👩 Geräte-Einstellungen Exit 🤅	Ð
Willkomn	nensseiten-Konfiguration	
Erste Anfange an folgenden URL umleiten:	http://www.intellinet-network.com	
Modus um die Willkommensseite anzupassen:	einfach 💟	
Banner Grafik		
Banner:	Standard-Bild	
Eigenes Bild hochladen:	Browse hochladen	
Willkommensseiten-Text		
Velcome to our Network!		
Dear Guest,		
We're happy to provide you Network Solutions guestgate	with Internet Access using the INTELLINET "Hotspot Gateway.	
You agree to comply with th access to any illegal conte this can result in legal pr	e company's terms of use. In particular int is strictly prohibited. Violation of ossecution.	
By continuing you agree to	those terms.	
Copyright © INTELLINET NETWORK	SOLUTIONS 2006-2010 - www.intellinet-network.com	

#### 1. Erste Anfänge an folgende URL umleiten:

Wenn sich ein Gast zum ersten Mal mit GuestGate verbindet, kann GuestGate ihn zu einer Webseite Ihrer Wahl weiterleiten, z. B. Seiten mit Werbung oder Spezialangeboten.

#### 2. Modus, um die Willkommensseite anzupassen:

Sie können aus zwei Werten auswählen: "einfach" und "erweitert". Im einfachen Modus können Sie den Willkommenstext ändern und die Standard-Bannergrafik ersetzen, im erweiterten Modus haben Sie Zugriff auf den gesamten HTML-Quellcode der Willkommensseite. Sobald Sie den erweiterten Modus aktivieren, erscheint ein zusätzliches Textfeld unten auf der Seite (siehe folgender Abschnitt: "HTML-Code der Willkommensseite").

#### 3. Bannergrafik

Sie können das Standard-Banner durch Ihr eigenes Banner, z.B. das Logo Ihres Unternehmens, ersetzen. Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen), um eine Datei auszuwählen und auf "hochladen", um diese zu verwenden. Nach dem Upload wechselt die Anzeige "Standard-Bild" zu "Eigenes Bild".

#### Hinweis:

Folgende Dateiformate werden unterstützt: JPG, GIF und PNG. Die Dateigröße darf 60 KB nicht überschreiten. Die Abmessungen sind nicht beschränkt, sollten aber idealerweise eine Breite von 1024 Pixel nicht übersteigen. Das Banner wird nur auf der Willkommensseite angezeigt, es ersetzt nicht das Banner im Administrator-Webinterface.

#### 4. Willkommenstext

Sie können den Standardtext einfach mit Ihrem eigenen überschreiben. GuestGate unterstützt HTML-Tags, um den Text zu formatieren. Unten sehen eine kleine Auswahl:

<strong>**bold text**</strong> <font color = red>red text</font> <font color = #00ff00">green text</font> <u><u>underlined text</u></u> <u><strong><font color = red><u>red bold underlined text</u></font></strong></u>

Andere HTML-Befehle wie <TABLE> <img> und viele weitere werden ebenfalls unterstützt.

#### 5. HTML-Code der Willkommensseite

Wenn Sie den erweiterten Modus aktivieren, erscheint ein neues Textfeld. Diese Funktion ist für fortgeschrittene Nutzer mit HTML-Kenntnissen geeignet und auch nur für diese empfohlen.

HTML-Code der Willkommensseite



Standard-Willkommensseite wiederherstellen

Innerhalb des Textfelds befindet sich der gesamte HTML-Code der Willkommensseite. Möchten Sie Bilder eines externen Webservers einbetten, stellen Sie sicher, dass Sie den Webserver als Walled-Garden-Adresse übernommen haben. Der Standard-HTML-Code kann über die Schaltfläche rechts unten wiederhergestellt werden.

#### Hinweis:

Nehmen Sie Änderungen vor, achten Sie besonders auf Variablen wie "@@@WELCOME\_MSG@@@" sowie Java-Skripte und Formularelemente. Änderungen an diesen können zu ungewollten Ergebnissen führen.

# Zeit /Planer-Konfiguration

			Zeit / I	Planer				
Zeit Setup								
Zeitzone:	Europe; B	Berlin, Madric	Paris, Ro	me	<b>V</b>			
Aktualisieren:	im 10-Mir	nuten-Takt 🔄						
GuestGate neu star	ten: Gerätnic	ht neu starter	n 🔽					
Internet Zugangsz	eit Planer							
Internetzugang:		immer aktiv	· 🔽					
	all	SON	MON	DIE	МП	DON	FRE	SAM
	0 h							
	1 h							
	2 h							
	3 h							
	4 h							
	5 h							
	6 h							
	7 h							
	8 h							
	9 h							
	10 h							
	11 h							
	12 h							
	13 h							
	14 h							
	15 h							
	16 h							
	17 h							
	18 h							
	19 h							
	20 h							
	21 h							
	22 h							
	23 h							

#### 1. Zeit Setup (Zeitzone und Häufigkeit der Aktualisierung)

Wählen Sie die Zeitzone, in der Sie sich befinden. Im Feld darunter können Sie festlegen, wie häufig sich GuestGate mit der Internetzeit synchronisiert.

#### 2. GuestGate neu starten

Mit dieser Einstellung können Sie GuestGate einen täglichen Neustart durchführen lassen, zu einer Uhrzeit Ihrer Wahl. Haben Sie viele GuestGate-Nutzer, dann ist dieses Feature nützlich, um die Systemstabilität zu verbessern. Ebenso können Sie es nutzen, um alle Nutzer dazu zu bringen, sich zu einer bestimmten Zeit neu zu authentifzieren.

#### 3. Internet Zugangszeit Planer

Internet Zugangszeit Planer

Intemetzugang:		gemäß Zeitplan 🗹						
	all	SON	MON	DIE	мп	DON	FRE	SAM
	0 h							
	1 h							
	2 h							
	3 h							
	4 h		<b>V</b>					
	5 h		<b>V</b>					
	6 h		<b>V</b>					

Sie können festlegen, ob Internetzugang ständig verfügbar ist oder nur zu bestimmten Zeiten, z. B. während der Geschäftszeiten.

Einstellung "immer aktiv":

Internetzugang steht 24/7 zur Verfügung, ohne Einschränkungen.

Einstellung "gemäß Zeitplan":

Mit dieser Option können Sie festlegen an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit Internetzugang zur Verfügung steht. Klicken Sie auf die Felder, um Internetzugang am entsprechenden Tag oder zur entsprechenden Uhrzeit zu aktivieren/deaktivieren. Mit Klick auf die Schaltflächen "SON", "MON" etc. können Sie den Zugang für den jeweiligen Tag ein- bzw. ausschalten. Das gleiche gilt für Uhrzeiten. Klicken Sie auf "4 h", um Internetzugang für jeden Tag von 4:00Uhr bis 5:00Uhr ein- bzw. auszuschalten. Klicken Sie auf "19 h" um Internet Zugang für jeden Tag von 19:00Uhr bis 20:00Uhr ein- bzw. auszuschalten. Die Schaltfläche "all" aktiviert bzw. deaktiviert alle Felder.

Hinweis:

Wenn Sie den Zeitplaner nutzen, stellen Sie sicher, dass GuestGate Zugang zu einem NTP-Server hat. Prüfen Sie die Statusseite, um sicherzustellen, dass GuestGate eine korrekte Zeit erhalten hat. Ist dies nicht der Fall, steht kein Internetzugang zur Verfügung so lange der Zeitplaner aktiviert ist.

# Geräte-Einstellungen

istrator Passwort les Passwort: Passwort: Passwort wiederholen:	Geräte-Einstellungen
istrator Passwort les Passwort: Passwort: Passwort wiederholen:	Passwort ändem
les Passwort: Passwort: Passwort wiederholen:	Passwort ändem
Passwort: Passwort wiederholen:	Passwort ändem
Passwort wiederholen:	Passwort ändem
	Passwort ändem
he	
e:	Deutsch
atei	
ert:	aktiviert 🔽
gen Log-Datei:	Herunterladen Löschen
verkehr Log-Datei :	Herunterladen Löschen
juration	
urationsdaten laden:	Browse
	Laden Herunterladen
are	
are aktualisieren:	Browse
	Installieren
	ne: Patei ert: Ingen Log-Datei: verkehr Log-Datei: guration gurationsdaten laden: Pare Pare Pare Aktualisieren:

Diese Seite ermöglicht das Ändern des Administratorpassworts, das Speichern und Wiederherstellen der Konfiguration sowie die Aktualisierung der Firmware.

#### 1. Administrator-Passwort

Um das Administrator-Passwort zu ändern, müssen Sie das alte und neue Passwort eingeben und das neue zusätzlich bestätigen, indem Sie es erneut eingeben. Klicken Sie auf "Passwort ändern", um die Änderungen zu speichern.

#### GuestGate-Standardpasswort: 1234

Das Passwort kann bis zu 20 Zeichen enthalten. Ein sicheres Passwort ist mindestens sieben Zeichen lang und enthält sowohl Buchstaben als auch Ziffern.

2. Log-Datei

GuestGate kann ein Protokoll führen, das Informationen enthält wie Login-Datum und -Uhrzeit sowie Logout-Zeit, die IP-Adressen und die MAC-Adressen der verbundenen Computer (Session Log) oder auf welche Webseiten Gastcomputer zugegriffen haben (Traffic Log). Möchten Sie diese Vorgänge aufzeichnen, setzen Sie die Einstellung auf "aktiviert".

Sie können die Log-Datei jederzeit herunterladen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken. Es öffnet sich folgendes Pop-up-Fenster:

Opening config.cgi
You have chosen to open
config.cgi     which is a: CGI file     from: http://67.111.35.58
What should Firefox do with this file?
Open with Browse
O Save File
Do this <u>a</u> utomatically for files like this from now on.
OK Cancel

Wählen Sie "Datei speichern".

Save jn:	🞯 Desktop			🖸 🕜 🏚 📂 🛄 -	
	Name 🔺	Size	Туре	Date Modified	
	🕒 My Doc		System Folder		E
My Recent	🚽 My Co		System Folder		
Documents	My Net		System Folder		
	Adobe	2 KB	Shortcut	7/10/2008 1:54 PM	
	🗊 Inter-T	3 KB	Shortcut	2/27/2009 8:02 AM	
Desktop	IPCam	1 KB	Shortcut	11/19/2008 4:36 PM	
	Po IPCam	1 KB	Shortcut	11/19/2008 4:37 PM	
	📶 Launch	2 KB	Shortcut	3/3/2009 4:51 PM	
	😹 Map Dr	1 KB	VBScript Script File	10/4/2005 8:58 AM	
My Documents	🛃 Mozilla	2 KB	Shortcut	7/10/2008 3:15 PM	
.,	SAP Lo	1 KB	Shortcut	7/10/2008 3:17 PM	
-	Skype	3 KB	Shortcut	11/17/2008 7:54 AM	
	🗐 Sothink	1 KB	Shortcut	1/27/2009 5:50 PM	
Mu Computer	🛃 WinAc	1 KB	Shortcut	7/10/2008 3:09 PM	
my compater	50369	1	File Folder	12/1/2008 9:16 AM	
	El	le a t			Cours

Legen Sie den Zielordner fest, ändern Sie den Dateinamen "config.cgi" in "log.txt" um. Klicken Sie auf "Speichern".

Starten Sie MS Excel und öffnen Sie die Datei log.txt. Sie sehen daraufhin den Textkonvertierungs-Assistenten.

ext Import Wizard - St	ep 1 of 3			?
ie Text Wizard has determin	ned that your dat	a is Delimited.		
this is correct, choose Next	, or choose the d	lata type that be	est describes your data.	
Priginal data type				
Delimited	st describes your acters such as co	iudid; mmas or tabs se	anarate each field	
Fixed width - Fields	s are aligned in co	olumns with space	es between each field.	
	-			
	1 (Pr. 16)		407 CEM United Chattan	202
Start import at <u>r</u> ow:	and Settings las	File origin:	437 : OEM United States	
Start import at row: review of file C:\Document: 1 login dateDlogin 1 2 lo969-12-31D19:0007 3 DDDD172.30.39.1000 4	1 s and Settings\as imellogout 2009-03-1301 00:23:4e:92:	File origin: chlieck\Desktop dateDlogout 1:05D172.22 b4:39	Jog.txt. timeDIP addressDMAC .75.198D00:18:de:0d:e	ad A
Start import at row: review of file C:\Document: 1 login dateDlogin t 2 1969-12-31019:0003 3 0000172.30.39.1000 4 5	1 s and Settings\as imellogout 2009-03-1301 00:23:4e:92:	File origin: chlieck\Desktop dateDlogout 1:05D172.22 b4:39	Jog.txt. timeDIP addressDMAC .75.198D00:18:de:0d:e	ad. 🕰

Wählen Sie "Getrennt" aus und klicken Sie auf "Weiter".

	//izard - Step	2 of 3			? 🔀
This screen lets how your text	s you set the del is affected in the	imiters your data ( e preview below,	contains. You can	i see	
Calimiters					
Tab	Semicolon	Comma	Treat con	isecutive delimiters a	as one
Space	Other:		Text gua	alifier:	
ata preview -					
anna <del>n</del> moraidh					
login date	login time	logout date	logout time	IP address	MAC a
login date 2009-03-12	login time 19:56	logout date 2009-03-13	logout time 11:05	IP address 172.22.75.198 172.30.39.10	MAC a () 00:18
login date 2009-03-12	login time 19:56	logout date 2009-03-13	logout time 11:05	IP address 172.22.75.198 172.30.39.10	MAC a 00:18
login date 2009-03-12	login time 19:56	logout date 2009-03-13	logout time 11:05	IP address 172.22.75.198 172.30.39.10	MAC a 00:18 00:23
login date 2009-03-12	login time 19:56	logout date 2009-03-13	logout time 11:05	IP address 172.22.75.198 172.30.39.10	MAC a 00:18 00:23

Wählen Sie "Tabstopp" aus und klicken Sie auf "Weiter".

Im nächsten Schritt können Sie den jeweiligen Spalten verschiedene Formate zuweisen.

Text Import V	/izard - Step	3 of 3			? 🔀
This screen lets the Data Format 'General' conv values to date	you select each  s, and all remain Advanced	column and set ues to numbers, d ing values to text	Aate Column da Gener Date: Do no	ta format rai	)
MDM login date	General login time	YDM logout date	General logout time	Text IP address	Text MAC a
2009-03-12	19:56	2009-03-13	11:05	172.22.75.198 172.30.39.10	00:18
		Cancel	< <u>B</u> ack	Next > [	Einish

Empfohlene Werte für die Spalten "login date" und "logout date" sind "Datum TMJ".

Klicken Sie auf "Beenden", woraufhin MS Excel die Log-Datei öffnet.

#### 3. Konfiguration

Sie können ein Backup der Konfiguration erstellen, indem Sie auf "herunterladen" klicken. Speichern Sie die Datei "config.cgi" auf Ihrer Festplatte. Möchten Sie die Konfiguration später wieder nutzen, klicken Sie auf "Browse …", wählen Sie die zuvor gespeicherte Datei "config.cgi" aus und klicken Sie auf "Öffnen". Zuletzt klicken Sie auf "Laden", um die Konfigurationsdaten wiederherzustellen.

#### 4. Firmware

Bitte lesen Sie hierzu den folgenden Abschnitt "Firmware aktualisieren".

## Firmware aktualisieren

Wo Sie eine neue Firmware erhalten Sie können auf zwei Arten herausfinden, ob eine neue Firmwareversion verfügbar ist.

a) Schauen Sie auf die Statusseite von GuestGate

Guest Gate prüft, ob eine neue Firmwareversion verfügbar ist, wenn Sie sich über das Administratormenü einloggen. Wird eine neue Version gefunden, erscheint eine Textnachricht im Statusfenster.

Siehe unteres Beispiel:

#### Gerätestatus-Informationen

New firmware version available (Version: 1.96, Date: 2010/07/12)! <u>Click here for more information</u>. Klicken Sie auf den Link "Click here for more information" und Sie werden auf Webseite mit Firmwareinformationen weitergeleitet.

b) Überprüfen Sie den Download-Bereich auf www.intellinet-network.com

Aktualisierungsvorgang:

Öffnen Sie den Einstellungsbildschirm im Administratormenü.

Klicken Sie auf "Browse" (Durchsuchen), um das neue Firmwarebild auszuwählen, z. B. "524827-2.02.img".

Klicken Sie auf "Installieren", um den Aktualisierungsvorgang zu starten.

Abhängig von Ihrer Verbindungsgeschwindigkeit zu GuestGate kann die Aktualisierung einige Minuten in Anspruch nehmen.



GuestGate wird nach der Aktualisierung automatisch neu gestartet. Nach der Neustartnachricht müssen Sie 60 Sekunden warten bevor Sie GuestGate nutzen können.

#### Hinweis:

#### Der Aktualisierungsvorgang darf nicht unterbrochen werden!

Ein Netzwerkverbindungsabbruch oder ein Absturz Ihres lokalen Computers während des Aktualisierungsvorgangs, kann das GuestGate dauerhaft Schaden nehmen.

Idealerweise führen Sie die Aktualisierung innerhalb des lokalen Gastgebernetzwerks durch, wann immer dies möglich ist. Defekte die durch unsachgemäß durchgeführte Firmwareaktualisierungen verursacht wurden, sind von der Produktgarantie ausgeschlossen.

# Exit-Bildschirm

NETWORK SOLUTIONS	<b>GUESTGATE</b> <sup>®</sup> MKII
Exit	
🗹 Einstellungen sneichern 🗹 GuestGate neu starten	
Exit Abbrechen	
Copyright © INTELLINET NETWORK SOLUTIONS 2006-2010 - <u>www.intellinet-ne</u>	etwork.com

Mit dieser Seite können Sie die neuen Einstellungen speichern.

#### [x] Einstellungen speichern

Alle Änderungen, die Sie an der Konfiguration (den Einstellungen) vornehmen, werden nur übernommen, wenn sie sie über dieses Kästchen speichern.

Haben Sie in irgendeinem Bereich Änderungen vorgenommen und schließen den Browser, ohne diesen letzten Schritt durchgeführt zu haben, gehen alle Änderungen verloren.

#### [x] GuestGate neu starten

Um die neuen Einstellungen auch zu aktivieren, müssen Sie hier einen Haken setzen.

#### <u>Hinweis:</u>

Das Speichern der Einstellungen aktiviert diese nicht automatisch, GuestGate muss dazu neu gestartet werden. So können Sie Einstellungsänderungen vornehmen, (z. B. neues Gastpasswort) und erst später aktiv werden lassen.

Nach jedem Neustart von GuestGate, müssen sich alle verbundenen Nutzer erneut authentifizieren.

# FRAGEN & ANTWORTEN

- Q: Wie lautet die Standard-IP-Adresse des GuestGate?
   A: Die Standard-IP-Adresse lautet: 192.168.2.1
- Q: Wie lautet das Standard-Administratorpasswort des GuestGate?
   A: Das Standardpasswort lautet: 1234
- Q: Wie setze ich GuestGate auf die Werkseinstellungen zurück?
   A: Halten Sie die Reset-Taste auf der Rückseite des Geräts 5 Sekunden lang gedrückt, während sich GuestGate im laufenden Betrieb befindet.
- Q: Ich habe einige Einstellungen im Administrator-Webinterface geändert, aber die Änderungen werden nicht wirksam. Warum?
   A: Eventuell haben Sie vergessen, die Einstellungen auf der EXIT-Seite des Administrator-Webinterfaces zu speichern.
- Q: Ich habe einen Server in meinem Netzwerk, auf den meine Gäste keinen Zugriff haben sollen. Welche Einstellungen muss ich dafür vornehmen?
   A: Sie müssen keine Einstellungen vornehmen, GuestGate unterstützt diese Funktion standardmäßig. Sollte ein Gast versuchen auf einen Server oder Computer in Ihrem Netzwerk zuzugreifen, wird GuestGate dies unterbinden und im Webbrowser des Gastcomputers einen Warnhinweis anzeigen.
- 6. Q: Was, wenn ich meinen G\u00e4sten Zugriff auf mein Netzwerk, z.B. meinen Intranet-Webserver, gestatten m\u00f6chte?
  A: Geben Sie die IP-Adresse Ihres Intranet-Servers in den Host-Einstellungen des GuestGates im Men\u00fcpunkt "Freigegebene (Erlaubte) Adressen" an, woraufhin GuestGate den Zugriff auf diesen Server gestattet.
- Q: Kann ich die Bandbreite der Gastcomputer kontrollieren?
   A: Ja. Upload- und Download-Bandbreiten können in den Gästeeinstellungen des GuestGates im Administratormenü festgelegt werden.
- 8. **Q:** Ich möchte die Start/Willkommenseite selbst gestalten. Kann ich die Standard-Seite ändern?

**A:** Ja. Die Willkommensseite kann in den entsprechenden Einstellungen des Administratormenüs geändert werden. Sie können den Text ändern und Ihr eigenes Logo/Banner hochladen. Im "erweiterten Modus" haben Sie Zugriff auf den vollständigen HTML-Quellcode, mit dem Sie das Aussehen der Willkommensseite ändern können. 9. **Q:** Kann ich HTML-Code für meine Willkommensseite nutzen?

**A:** Ja. GuestGate schränkt Sie hier in keinster Weise ein. Sie können den HTML-Code direkt im Konfigurations-Feld der Willkommensseite einfügen. Im "erweiterten Modus" haben Sie Zugriff auf den vollständigen HTML-Quellcode.

10. **Q:** Ich habe Änderungen an der Willkommensseite im "erweiterten Modus" vorgenommen und nun funktioniert sie nicht mehr korrekt. Wie kann ich die Standard-Willkommensseite wiederherstellen?

**A:** Öffnen Sie die Einstellungen zur Anpassung der Willkommensseite und stellen Sie sicher, dass der erweitere Modus aktiv ist. Scrollen Sie nach unten zur "HTML-Code der Willkommensseite" und klicken Sie auf "Standard-Willkommensseite wiederherstellen". Speichern Sie über die EXIT-Seite, um diese Einstellung zu aktivieren.

11. **Q:** Wozu dient die Einstellung "Separates Netzwerk für jeden Benutzer" in der Gastkonfiguration des GuestGates?

**A:** Hierbei handelt es sich um die Layer 3 Client Isolation von GuestGate. Wenn diese Option aktiviert ist, verhindert GuestGate durch Zuweisen von zufälligen, unterschiedlichen TCP/IP-Netzwerkeinstellungen an die angeschlossenen Gastcomputer, dass Gäste sich untereinander "sehen" können. Auf diese Weise arbeitet jeder Gast in seinem eigenen "Virtual LAN". Die beiden folgenden Beispiele zeigen die Funktionsweise:

 <u>Gast-Einstellungen stehen auf</u> "Alle Benutzer operieren im selben Netzwerk (automatisch)<u>"</u>

Gastcomputer 1 erhält die IP-Adresse 172.16.254.253. Gastcomputer 2 erhält die IP Adresse 172.16.254.252. Gastcomputer 3 erhält die IP Adresse 172.16.254.251 [...]

In diesem Modus arbeiten alle Gastcomputer in einem Netzwerk und können so gegenseitig aufeinander zugreifen. Dies ist der Standard-Modus von nahezu jedem gängigen Router und DHCP-Server auf dem Markt.

 Gast-Einstellungen stehen auf "separates Netzwerk für jeden Benutzer." Gastcomputer 1 erhält die IP-Adresse 192.168.17.42. Gastcomputer 2 erhält die IP Adresse 172.16.25.12. Gastcomputer 3 erhält die IP Adresse 10.10.8.178. Gastcomputer 4 erhält die IP Adresse 10.10.4.18. Gastcomputer 5 erhält die IP Adresse 192.168.8.178.

[...]

In diesem Modus arbeitet jeder Gastcomputer in seinem eigenen Netzwerk und hat deshalb keinen Zugriff auf ein anderes Netzwerk mit Ausnahme des Internets. Da diese Funktion mit zufällig generierten Netzwerken arbeitet, ist es für Hacker nahezu unmöglich herauszubekommen, welche IP-Adresse ein anderer Gast hat.

12. Q: Unterstützt GuestGate PHP, ASP oder Perl?

A: Nein. GuestGate unterstützt keine serverbasierten Scriptsprachen.

13. Q: Wie oft muss ein Gast die Willkommensseite bestätigen?

A: Nur einmal. Solange der GuestGate nicht neu gestartet wird, wird der Gast kein weiteres mal aufgefordert, das Passwort einzugeben und Ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zuzustimmen. Hat ein Gast die Verbindung zum GuestGate länger als 10 Minuten unterbrochen, wird die Willkommensseite bei der folgenden Internetverbindung wieder angezeigt. 14. **Q:** Die Wireless Signalreichweite von GuestGate reicht nicht aus. Wie kann ich die Abdeckung erhöhen?

**A:** Sie können zusätzliche WLAN-Access-Points an die LAN-Ports von GuestGate anschließen oder zusätzliche Access Points als Repeater verwenden. Per Kabel angeschlossene, zusätzliche Access Points sind vorzuziehen. Sie bieten ein stabileres WLAN mit höherer Performance und sind einfacher zu konfigurieren.

- 15. Q: Wie stelle ich WLAN-Sicherheit wie WPA/WPA2-Verschlüsselung ein?
  A: Die WLAN-Funktionen von GuestGate unterstützen keine Verschlüsselung. Sie können den Internetzugang über die diversen Gastpassworteinstellungen sichern. Benötigen Sie ein verschlüsseltes Wireless Netzwerk, müssen Sie externe Access Points mit GuestGate verbinden und die interne WLAN-Funktion deaktivieren.
- 16. Q: Kann ich über einen der Gast-Ports auf das Administratormenü zugreifen?
   A: Nein. Aus Sicherheitsgründen ist dies nicht möglich. Zugriff auf das Administratormenü kann nur über den Host-Port erfolgen.
- 17. Q: Kann ich über das Gastgebernetzwerk auf einen der Gastcomputer zugreifen?
   A: Nein. Ports zu öffnen, um Computer zu verbinden (gängig bei Standard-Routern -Virtual Server/Port-Weiterleitung), ist bei GuestGate aus Sicherheitsgründen nicht möglich.
- 18. Q: Kann ich in GuestGate Ports öffnen, um direkten Zugang auf einen verbundenen Gastcomputer zu erhalten?
   A: Nein, dies ist nicht möglich. Siehe Frage 17.
- Q: Einige meiner Gäste möchten ein Netzwerkspiel spielen oder Dateien und Verzeichnisse freigeben, was leider nicht funktioniert. Wie kommt es, dass die angeschlossenen Gastcomputer nicht untereinander kommunizieren können?
   A: Das liegt daran, dass standardmäßig Layer 3 Client aktiviert ist. Sie müssen dies zunächst deaktivieren, um eine Kommunikation zwischen den angeschlossenen Gastcomputern zu ermöglichen. (Siehe dazu Frage 11)
- 20. Q: Auf der Status-Seite des Web-Administrationsinterface wird die Zeit als "(nicht verfügbar)" angezeigt, wieso?
  A: GuestGate kann auf die Pool Time Server des Internets nicht zugreifen und kann daher keine gültige Systemzeit abfragen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass eine Firewall im Gastgebernetzwerk ausgehende Network Time Protocol (NTP) Anfragen blockiert. Der Systemadministrator muss die benötigten Ports öffnen (Port 123 für TCP und UDP). Dies ist besonders wichtig, wenn Sie die "Zeit / Planer"-Funktion nutzen möchten.

21. Q: Regelt die Bandbreitenbegrenzung die Bandbreite pro Computer oder die Bandbreite, die das GuestGate insgesamt zur Verfügung stellt?
A: Die Bandbreitenbegrenzung reguliert die Bandbreite, die das GuestGate nutzen kann, egal wie viele Gäste sich mit dem Gerät verbunden haben.

# ANHANG

Im Folgenden finden Sie eine Liste aller gängigen TCP/IP Service-Ports. Diese Ports können in der Gastgeber-Konfiguratiopn von GuestGate eingegeben werden, um den Zugriff auf bestimmte Dienste zu verweigern.

Port-Nummer	Service-Name / Beschreibung
21	FTP
22	SSH (Secure Shell)
23	Telnet
25	SMTP (Ausgehende Mails, Sendmail Server Port)
69	TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
70	Gopher
79	Finger
80	HTTP (Standard- Webport für Webseiten)
110	POP3 (Eingehende Mails)
115	SFTP (Simple File Transfer Protocol)
119	NNTP (Newsgroups)
123	NTP (Network Time Protocol)
135	RPC Service, verwendet für NET SEND Befehl
137, 138, 139	NETBIOS (Filesharing, MS Windows Network)
143	IMAP (Interim Mail Access Protocol)
161	SNMP (Simple Network Management Protocol)
194, 6665-6669	IRC (Internet Relay Chat)
443	HTTS (Secure Web transfer, verwendet von SSL))
514	SHELL
515	LPR (Line Printer Remote), LPD (Line Printer Daemon)
631	IPP (Internet Printing Protocol)
1080, 3127, 3128, 10080	Trojan: verwendet von MyDoom
1723	PPTP (verwendet für VPN-Verbindungen)
1863	MSN Messenger
2535, 2745, 8866	Trojaner: Verwendet von Beagle
3389	Windows XP Remote Desktop Port
3410	Trojan: OptixPro, also used by NetworkLens SSL Event
3689	iTUNES von Apple, DAAP
4899	RADMIN, Fernzugriff
5000, 5001	YAHOO Messenger Voice Chat
5100	YAHOO Messenger Video (Webcam)
5190, 5191, 5192, 5193	AOL (America On Line via TCP)
5554	Trojaner: Sasser-Familie, auch verwendet für SGI ESP
	HTTP.
5800+, 5900+	VNC
12345	Trojaner: Verwendet von Netbus, außerdem von Italk Chat
	System und TrendMicro OfficeScan Antivirus
27374	Trojaner: Verwendet von SubSeven

# GARANTIEINFORMATIONEN

Deutsch	Garantieinformationen finden Sie unter www.intellinet-network.com/warranty.
English	For warranty information, go to www.intellinet-network.com/warranty.
Español	Si desea obtener infor www.intellinet-network
Français	Pour consulter les info www.intellinet-network
Italiano	Per informazioni sulla www.intellinet-network
Polski	Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie www.intellinet-network.com/warranty.

**México** Poliza de Garantia INTELLINET — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlan Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500

La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.

A. Garantizamos cámaras IP y productos con partes moviles por 3 años.

B. Garantizamos los demas productos por 5 años (productos sin partes moviles), bajo las siguientes condiciones:

1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.

2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.

3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas efábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastara con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde ue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A. de C.V., junto con los accesorios contenidos n su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de ompra original donde se mencione claramente el modelo, numero de serie (cuando aplique) yfecha de adquisición. Esta garantia no es valida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese tilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los nstructivos de uso; ó si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor ó erceras personas.



INTELLINET NETWORK SOLUTIONS<sup>™</sup> bietet ein vollständiges Sortiment aktiver und passiver Netzwerkkomponenten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder nutzen Sie die Webseite

#### www.intellinet-network.com

Copyright © INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Alle genannten Produkte sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Firmen.