testo 506

Bedienungsanleitung



Dieses Produkt erfüllt laut Konformitätsbescheinigung die Richtlinien gemäß **89/336/EWG**.

0973.5060/04.03/T/wh/05.04.2004

Grundlegende Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte die nachfolgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch:

Elektrische Gefahren vermeiden:

- ▶ Messen Sie mit dem Gerät niemals an oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen.

Produktsicherheit wahren:

- ▶ Betreiben Sie das Gerät nur innerhalb der in den technischen Daten vorgegebenen Parameter.
- ▶ Behandeln Sie das Gerät nur sach- und bestimmungsgemäß.
- ▶ Öffnen Sie das Gerät nur, wenn dies zu Wartungszwecken ausdrücklich in der Bedienungsanleitung beschrieben ist.
- ▶ Wenden Sie niemals Gewalt an!

Fachgerecht entsorgen:

- ▶ Geben Sie leere Batterien an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.
- ▶ Senden Sie das Gerät nach Ende der Nutzungszeit direkt an uns. Wir sorgen für eine umweltschonende Entsorgung.

Wichtige Informationen

! Besonders zu beachtende Informationen werden in dieser Bedienungsanleitung durch ein Ausrufezeichen gekennzeichnet.

! Technisch bedingt verlangsamt sich die Anzeigegeschwindigkeit von Flüssigkristallanzeigen bei Temperaturen unter 0 °C (ca 2 Sek. bei -10 °C, ca. 6 Sek. bei -20 °C). Dies hat auf die Messgenauigkeit keinen Einfluss.

Garantie

Garantie .....24 Monate

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das batteriebetriebene **testo 506** dient zum Messen des positiven oder negativen Überdrucks und Differenzdrucks von Gasen (Messber-eiche siehe Bestelldaten). **testo 506 (0 ... 500 Pa)** ist auch zum Messen der Luftströmung, in Verbindung mit einem Staurohr, einsetzbar.

Durch die Robustheit und einfache Handhabung eignet es sich insbesondere für Kundendienst und Wartungsarbeiten an Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.

! Alle Drücke im positiven Bereich können auch im negativen Bereich gemessen werden (Beispiel: Bei Messbereich 0 ... 200 hPa/mbar kann das Gerät auch Unterdruck 0 ... -200 hPa/mbar messen).Auf richtigen Anschluss achten (Überdruck +, Unterdruck -)!
testo 506 nullt automatisch beim Einschalten.
testo 506 schaltet nach 16 min automatisch aus (Auto-off Funktion).

Batteriekapazität

Symbol	Kapazität
	10 - 100%
	<10 % (Restdauer ca. 15 h)

Batteriewechsel

Ein Batteriewechsel wird erforderlich, wenn während der Messung das Symbol in der Anzeige erscheint.



-Gehäuse mit Hilfe eines Schraubendrehers öffnen.
-Verbrauchte Batterien aus dem Batteriehalter nehmen.
-Neue Batterien (2 Stück) in das Batteriefach einlegen.
Auf richtige Polung achten!
-Luftdichte prüfen und ggf. neu einstellen (bei 0...500Pa; Standard1.199 kg/m³)
-Batterie-Deckel schließen.
-**testo 506** ist wieder einsatzbereit.

Zubehör/Ersatzteile

Staurohr (Länge 300 mm, Ø 4 mm, Edelstahl, max. 600 °C) 0635.2245
Staurohr (Länge 350 mm, Ø 7 mm, Edelstahl, max. 600 °C) 0635.2145
Staurohr (Länge 500 mm, Ø 7 mm, Edelstahl, max. 600 °C) 0635.2045
Staurohr (Länge 1000 mm, Ø 7 mm, Edelstahl, max. 600 °C).....0635.2345
Anschluss-Schlauch (Länge 5 m, Silikon, max. 700 hPa) 0554.0440
ISO-Kalibrierzertifikat (Druck, 3 Punkte über den Messbereich verteilt) 0520.0095
ISO-Kalibrierzertifikat (Druck, 5 Punkte über den Messbereich verteilt) 0520.0005
Ersatzbatterie 0515.0028

Technische Daten

Gemeinsame Daten
Einheiten Druck .....hPa/mbar, mmH2O, mmHg, psi, inH2O
Medien .....Luft bzw. alle nicht agressiven Gase
Druckanschluss.....4/6 mm Innendurchmesser
Anzeige .....LCD, 1-zeilig
Lagertemperatur .....-20...+70 °C
Betriebstemperatur.....0...40 °C
Batterietyp.....2 x 3V Knopfzelle (CR 2032)
Batteriestandzeit .....ca 150 h
Auto-Off .....16 min
Abmessungen in mm.....86 x 48 x 24
Gewicht.....55 g

testo 506 (0 ... 10 hPa/mbar)
Messbereich .....0 ...10 hPa/mbar
Genauigkeit* .....± 0,03 hPa <1 hPa/mbar
.....±1,5% vom Endwert >1 hPa/mbar
Auflösung .....0,01 hPa/mbar; 0,1 mmH2O;
.....0,001 inH2O; 0,01 mmHg; 0,001 psi
Überlast 34-fach

testo 506 (0 ... 500 Pa)
Messbereich .....0 ... 500 Pa
Genauigkeit* .....± 2,5 Pa
Auflösung .....1 Pa; 0,1 mmH₂O; 0,001 in H₂O;
.....0,01 mmHg;0,001 psi
Messbereich Strömung .....27 m/s; 5315 ft/min
Auflösung Strömung .....0,01 m/s; 1 ft/min
Überlast .....4 fach

testo 506 (0 ... 10/200 hPa/mbar)
Messbereich .....0 ... 10 hPa/mbar (low)
.....10 ... 200 hPa/mbar (high)
Genauigkeit* .....± 0,03 hPa /mbar (0 ... 1 hPa/mbar)
.....±1,5% vom Endwert (1 ... 10 hPa/mbar)
.....±(1 hPa /mbar+ 1% vom Messwert) (10 ... 200 hPa/mbar)
Auflösung
Low: ..0,01 hPa/mbar; 0,1 mmH2O; 0,001 inH2O; 0,01 mmHg; 0,001 psi
High: .....0,1 hPa/mbar; 1 mmH2O; 0,01 inH2O; 0,1 mmHg; 0,01 psi
Überlast.....1,5 fach

* bei Nenntemperatur +22 °C

Bedienung

Messen



! Bei Temperaturwechsel das Gerät min. 30 Minuten der neuen Umgebungstemperatur anpassen.

- Schläuche an das **testo 506** anschließen.



- **testo 506** mit Taste *On* einschalten.



- Segmenttest wird durchgeführt.
Hinweis
Manche Segmente stehen in nicht in allen Geräte-Varianten zur Verfügung.
- Es wird automatische Nullung durchgeführt.



- Messmodus



- zum Nullen erneut Taste *On* drücken.
- Schläuche an Drucksystem anschließen



- Messen



- Taste *On* > 5 sec drücken, Gerät schaltet aus.



! Messbereichsüber- oder unterschreitung

Hinweis
Ein Druck, der größer ist als die angegebene Überlast, zerstört die Sensorik

Bedienung

Einheiten umschalten



- beim Einschalten Taste *On* gedrückt halten.



- die zuletzt eingestellte Einheit wird blinkend angezeigt.



- Taste *On* loslassen.



- Taste *On* betätigen bis im Display die gewünschte Einheit erscheint.



- Taste *On* loslassen.



- Gerät startet mit neuer Einheit.

Bedienung

Messbereichsumschaltung testo 506

Das **testo 506** (**0 ... 10/200 hPa/mbar)** verfügt über eine automatische Messbereichsumschaltung.

Das Gerät startet im oberen Messbereich und schaltet automatisch nach 2 s in den unteren Messbereich um.

Wird der Druck von 10 hPa/mbar überschritten, wechselt das Gerät automatisch in den höheren Bereich (Auflösung 0,01 hPa/mbar ⇨ 0,1 hPa/mbar).

Messen der Lufgeschwindigkeit testo 506 (0 bis 500 Pa) in Verbindung mit einem Staurohr



- beim Einschalten Taste *On* gedrückt halten.



- die zuletzt eingestellte Einheit wird blinkend angezeigt.



- Taste *On* loslassen.
- Taste *On* betätigen, bis im Display die Einheit *m/s (ft/min)* erscheint.



- Im Display wird der Wert 1.199 für rho in kg/m³ (Werkseinstellung) angezeigt.



- 1. Stelle blinkt
- Taste *On* betätigen bis gewünschte Ziffer erreicht ist.



2 s

- 2 s warten; eingestellten Wert übernehmen; Cursor wechselt zur nächsten Stelle.



- 2. Stelle blinkt



- Taste *On* betätigen bis gewünschte Ziffer erreicht ist.

2 s

- 2 s warten; eingestellten Wert übernehmen; Cursor wechselt zur nächsten Stelle.

usw.

- weiter mit den Stellen 3 und 4

HINWEIS

Dieser Wert kann zwischen 0.400 (Min-Wert) und 1.599 (Max-Wert) gewählt werden.

Beim Ein-/Ausschalten des **testo 506 (0 ... 500 Pa)** bleiben die eingestellten Werte erhalten.

testo 506

Instructions



According to the conformity certificate, this product fulfills the guidelines in accordance with **89/336/EEC**.

0973.5060/04.03/T/wh/05.04.2004

Basic safety instructions

Please read the following safety instructions with care:

Avoid electrical hazards:

- ▶ Never make measurements with the instruments on or near live components.

Preserve product safety:

- ▶ Operate the instrument only within the parameters specified in the technical data.
- ▶ Handle the instrument suitably and according to its intended purpose.
- ▶ Open the instrument only when this is expressly described in the Instructions for maintenance purposes.
- ▶ Never apply force.

Ensure correct disposal:

- ▶ Dispose of empty batteries at the provided collection points.
- ▶ Send the unit directly to us at the end of its life cycle. We will ensure that it is disposed of in an environmentally friendly manner.

Important information

! Notes and special cases in the handling of your unit are indicated by an exclamation mark.

! Due to technical reasons, the display speed of the liquid crystal displays slow down at temperatures below 0 °C (approx. 2 s at -10 °C, approx. 6 s at -20 °C). Measuring accuracy is not affected.

Warranty

Warranty .....2 years

Use of the unit for its intended purpose

The battery-operated testo 506 is used to measure the positive or negative pressure and differential pressure in gases (See Ordering data for measuring ranges). testo 506 **(0 to 500 Pa)** is also used, together with a Pitot tube, to measure air flow.

Its robustness and easy handling make it suitable for customer service and maintenance work on heating, ventilation and air conditioning units.

! All pressures in the positive range can also be measured in the negative range (Example: In the measuring range 0 to 200 hPa/mbar, the instrument can also measure negative pressure 0 to -200 hPa/mbar). Ensure connection is correct (positive pressure +, negative pressure -)!
testo 506 zeroises automatically when switched on.
testo 506 switches off automatically after 16 min (Auto Off function).

Battery capacity

Symbol	Capacity
	10 - 100%
	<10 % (remaining duration: approx. 15 h)

Changing the battery

It is necessary to change the battery if the symbol appears in the display.



-Open housing using a screwdriver.
-Remove spent batteries from battery compartment.
-Place new battery (2 off) in the battery compartment. **Insert correctly (+/-)!**
-Check air density and reset if necessary (at 0 to 500Pa; standard 1.199 kg/m³)
-Close battery cover.
-testo 506 is ready for use.

Accessories/Spare parts

Pitot tube (300 mm long, Ø 4 mm, stainless steel max. 600 °C).....0635.2245
Pitot tube (350 mm long, Ø 7 mm, stainless steel, max. 600 °C) 0635.2145
Pitot tube (500 mm long, Ø 7 mm, stainless steel, max. 600 °C) 0635.2045
Pitot tube (1000 mm long, Ø 7 mm, stainless steel, max. 600 °C) 0635.2345
Connection hose (5 m long, silicone, max. 700 hPa).....0554.0440
ISO calibration cert. (press., 3 points distributed in meas. range).....0520.0095
ISO calibration cert. (press., 5 points distributed in meas. range).....0520.0005
Spare battery 0515.0028

Technical data

Common data
Units/Pressure .....hPa/mbar, mmH2O, mmHg, psi, inH2O
Substances .....Air or all non-corrosive gases
Pressure connection .....4/6 mm inner diameter
Display .....LCD, 1 line
Storage temperature .....-20 to +70 °C
Operating temperature .....0 to 40 °C
Battery type.....2 x 3V button cell (CR 2032)
Battery life.....Approx. 150 h
Auto Off.....16 min
Dimensions in mm .....86 x 48 x 24
Weight.....55 g

testo 506 **(0 to 10 hPa/4 IWC)**
Measuring range .....0 to 10 hPa/mbar; 0 to 4 IWC
Accuracy* .....± 0.03 hPa <1 hPa/mbar
.....±1.5% of full-scale value >1 hPa/mbar
Resolution .....0.01 hPa/mbar; 0.1 mmH2O;
.....0.001 inH2O; 0.01 mmHg; 0.001 psi
Overload.....34 times

testo 506 **(0 to 500 Pa/2 IWC)**
Measuring range .....0 to 500 Pa; 0 to 2 IWC
Accuracy* .....± 2.5 Pa
Resolution .....1 Pa; 0,1 mmH₂O; 0.001 in H₂O;
.....0.01 mmHg;0.001 psi
Measuring range/Velocity .....27 m/s; 5315 ft/min
Resolution/Velocity .....0.01 m/s; 1 ft/min
Overload.....4 times

testo 506 **(0 to 200 hPa/80 IWC)**
Measuring range .....0 to 10 hPa/mbar; 0 to 4 IWC (low)
.....10 to 200 hPa/mbar; 4 to 80 IWC (high)
Accuracy* .....± 0.03 hPa /mbar (0 to 1 hPa/mbar)
.....±1.5% of full-scale value (1 to 10 hPa/mbar)
.....±(1 hPa /mbar+ 1% of measured value) (10 to 200 hPa/mbar)
Resolution
Low: ..0.01 hPa/mbar; 0.1 mmH2O; 0.001 inH2O; 0.01 mmHg; 0.001 psi
High: .....0.1 hPa/mbar; 1 mmH2O; 0.01 inH2O; 0.1 mmHg; 0.01 psi
Overload .....1.5 times

* at rated temperature of +22 °C

Operation

Measuring



! If there is a change in temperature, the instrument needs 30 minutes to adapt to the new ambient temperature.



- Connect hoses to testo 506.
- Switch on testo 506 using *On* button.



- Segment test is carried out.
  Note
  Not all segments are available in all of the instrument versions.
- Automatic initialisation is carried out.



- Measuring mode



- Press *On* button again to zeroise.
- Connect hoses to pressure system



- Measure



- Press *On* button > 5 s and instrument switches off.



! Measuring range has been exceeded

Note
Pressure which is greater than the specified overload will destroy the sensors.

Operation

Switching units



- Keep *On* button pressed when switching on.



- The unit last set flashes in the display.



- Let go of *On* button.



- Keep pressing *On* until the required unit appears in the display.



- Let go of *On* button.



- Instrument will start with new unit.

Operation

Switching measuring ranges in testo 506

testo 506 (**0 to 10/200 hPa/mbar)** has an automatic measuring range switchover function.

The instrument starts in the top measuring range and switches automatically to the lower measuring range after 2 s.

If a pressure of 10 hPa/mbar is exceeded, the instrument changes automatically to the higher range (resolution: 0.01 hPa/mbar ⇨ 0.1 hPa/mbar).

Measuring air flow using testo 506 (0 to 500 Pa) and a Pitot tube



- Keep *On* button pressed when switching on the instrument.



- The unit last set flashes in the display.



- Let go of *On* button.
- Keep pressing *On* until the *m/s (ft/min)* unit appears.



- The value 1.199 for rho in kg/m³ (factory setting) is shown in the display.



- 1st position flashes



- Keep pressing *On* until required digit is reached.



- Wait 2 s; value is set;
  cursor changes to the next position.



- 2nd position flashes.



- Keep *On* button pressed until required digit is reached.



- Wait 2 s; value is set;
  cursor changes to next position.

etc.

- Continue to do the same for positions 3 and 4

NOTE

This value can be selected between 0.400 (min value) and 1.599 (max. value).

The set values are retained when testo 506 **(0 to 500 Pa)** is switched on or off.

testo 506

Mode d'emploi



CE En accord avec le certificat de conformité, ce produit répond aux exigences de la norme européenne **89/336/EEC**.

0973.5060/04.03/T/wh/05.04.2004

Informations générales de sécurité

Lire attentivement les informations de sécurité suivantes :

Eviter les risques de chocs électriques

▶ Ne jamais mesurer des éléments sous tension.

Préserver la sécurité de l'appareil

▶ Utiliser l'appareil seulement dans les paramètres spécifiés dans les caractéristiques techniques.

▶ Utiliser l'appareil correctement et toujours dans le cadre des applications prévues.

▶ N'ouvrir l'appareil que dans les cas décrits dans le mode d'emploi et uniquement à des fins de maintenance.

▶ Ne jamais forcer l'appareil.

Recyclage:

▶ Jeter les piles vides dans les points de collectes prévus à cet effet.

▶ Renvoyer l'appareil en fin de vie, chez Testo, qui lui assurera un traitement respectant vers l'environnement.

Informations importantes

! Les précautions spéciales pour le maniement de l'appareil sont indiquées par un point d'exclamation.

! Pour des raisons techniques, la vitesse d'affichage est ralentie lorsque la température passe en dessous de 0 °C (approx. 2 s à -10 °C, approx. 6 s à -20 °C).
La précision de la mesure reste, quand à elle, optimale.

Garantie

Garantie.....2 ans

Applications d'utilisation de l'appareil

Le **testo 506** a pour but de mesurer la pression positive, négative et différentielle. (Voir Réf. de commande pour les étendues de mesures). Le **testo 506 (0 à 500 Pa)** associé à un tube de Pitot peut également mesurer une vitesse d'air.
Sa robustesse et sa maniabilité conviennent au travail de maintenance sur chaudières, en ventilation ainsi qu'en traitement d'air.

! Toutes les pressions dans les étendues de mesure positives peuvent être également mesurées dans les étendues négatives. (Ex.: dans l'étendue de 0 à 200 hPa/mbar, l'appareil peut également mesurer une pression négative de 0 à -200 hPa/mbar). S'assurer que la connexion est bonne (pression positive +, pression négative -)!
Remise à zéro à chaque mise en route.
Le **testo 506** s'éteint automatiquement après 16mn de non fonctionnement (Fonction Auto Off).

Autonomie des piles

Symboles	Capacité
	10 - 100%
	<10 % (il reste environ 15h d'autonomie)

Remplacement des piles

Quand le symbole apparaît à l'écran, il est nécessaire de changer les piles.



- Ouvrir le boîtier à l'aide d'un tournevis.
- Retirer les piles vides du compartiment.
- Replacer des piles neuves (2 pièces) en veillant à la polarité **(+/-)!**
- Vérifier la densité et éventuellemnt l'ajuster (version 0...500Pa; d'origine à1.199 kg/m³)
- Fermer le couvercle.
- Le **testo 506** est de nouveau prêt à fonctionner.

Accessoires/Pièces détachées

Tube de Pitot (300 mm long, Ø 4 mm, acier inoxydable max. 600 °C) 0635.2245
Tube de Pitot (350 mm long, Ø 7 mm, acier inoxydable, max. 600 °C)....0635.2145
Tube de Pitot (500 mm long, Ø 7 mm, acier inoxydable, max. 600 °C)....0635.2045
Tube de Pitot (1000 mm long, Ø 7 mm, acier inoxydable, max. 600 °C)....0635.2345
Câble de connexion (5 m long, silicone, max. 700 hPa) 0554.0440
Cert. étalonnage ISO (pression, 3 points) 0520.0095
Cert. étalonnage ISO (pression, 5 points).....0520.0005
Pile de rechange 0515.0028

Caractéristiques techniques

Caractéristiques communes
Unités/Pression .....hPa/mbar, mmH2O, mmHg, psi, en H2O
Milieu à mesurer .....Air ou gaz non corrosif
Raccordement .....4/6 mm diam. interne
Affichage .....LCD, 1 ligne
Température de stockage .....-20 à +70 °C
Température d'utilisation .....0 à 40 °C
Type piles .....2 x 3V (CR 2032)
Autonomie .....Approx. 150 h
Fonction Auto Off .....16 min
Dimensions en mm .....86 x 48 x 24
Poids.....55 g

testo 506 (0 à 10 hPa/mbar)
Etendue de mesure .....0 à 10 hPa/mbar
Précision* .....± 0.03 hPa <1 hPa/mbar
.....±1.5% à échelle pleine >1 hPa/mbar
Résolution .....0.01 hPa/mbar; 0.1 mmH2O;
.....0.001 inH2O; 0.01 mmHg; 0.001 psi
Surcharge .....34 fois

testo 506 (0 à 500 Pa)
Etendue de mesure .....0 à 500 Pa
Précision* .....± 2.5 Pa
Résolution .....1 Pa; 0,1 mmH_2O; 0.001 in H_2O;
.....0.01 mmHg;0.001 psi
Etendue de mesure/Vitesse .....27 m/s; 5315 ft/min
Résolution/Vitesse .....0.01 m/s; 1 ft/min
Surcharge .....4 fois

testo 506 (0 à 10/200 hPa/mbar)
Etendue de mesure .....0 à 10 hPa/mbar (basse)
.....10 à 200 hPa/mbar (haute)
Précision* .....± 0.03 hPa /mbar (0 à 1 hPa/mbar)
.....±1.5% à échelle pleine (1 à10 hPa/mbar)
.....±(1 hPa /mbar+ 1% des valeurs mesurées) (10 à 200 hPa/mbar)
Résolution
Basse : ..0.01 hPa/mbar; 0.1 mmH2O; 0.001 inH2O; 0.01 mmHg; 0.001 psi
Haute :.....0.1 hPa/mbar; 1 mmH2O; 0.01 inH2O; 0.1 mmHg; 0.01 psi
Surcharge.....1.5 fois

* à +22 °C

Utilisation

Mesures



! En cas de variation de température, l'appareil nécessite un temps d'adaptation à la nouvelle température ambiante de 30mn.

<1 s

- Connecter les tuyauteries au **testo 506**.
- Allumer le **testo 506** en appuyant longuement sur le bouton *On*.



- Test segment effectué.
Note
Tous les segments ne sont pas disponibles selon la version de l'appareil.
- Initialisation automatique effectuée.



- Mode mesure.



- Appuyer sur le bouton *On* pour initialiser.



- Connecter les câbles au système de pression.
- Mesure.

>5 s

- Appuyer sur le bouton *On* > 5 s et l'appareil s'éteint.

! L'étendue de mesure a été dépassée.

Note
Une trop haute pression peut endommager voir détruire les capteurs.

Utilisation

Fonction d'allumage et d'extinction



- Laisser le doigt appuyé sur le bouton *On* pour allumer l'appareil



- Le dernier set de l'unité clignote à l'écran.



- Relâcher le bouton *On*.



- Appuyer sur le bouton *On* jusqu'à ce que l'unité désirée apparaisse à l'écran.



- Relâcher le bouton *On*.



- L'appareil fonctionne alors avec l'unité sélectionnée.

Utilisation

Changer l'étendue de mesure sur le testo 506

testo 506 (0 à 10/200 hPa/mbar) possède une fonction de sélection automatique de l'étendue de mesure.

L'appareil commence par l'étendue de mesure la plus haute et permute avec l'étendue de mesure la plus basse après 2 secondes.

Si on excède 10 hPa/mbar de pression, l'appareil se rend automatiquement à l'étendue de mesure supérieure. (résolution: 0.01 hPa/mbar ⇨ 0.1 hPa/mbar).

Mesure de vitesse d'air avec testo 506 (0 à 500 Pa) et un tube de Pitot.



- Allumer le **testo 506** en appuyant longuement sur le bouton *On*.



- Le dernier set de l'unité clignote à l'écran.



- Relâcher le bouton *On*.



- Appuyer sur *On* jusqu'à ce que l'unité *m/s (ft/min)* apparaisse.



- La valeur 1.199 pour rho en kg/m³ (Réglage usine) apparaît à l'écran.



- Le premier chiffre clignote.



- Appuyer sur on *On* jusqu'à avoir atteint le chiffre désiré.



2 s

- Attendre 2 s; La valeur se règle;
le curseur se déplace vers le deuxième chiffre.



- Le deuxième chiffre clignote.



- Appuyer sur on *On* jusqu'à avoir atteint le chiffre désiré.



2 s

- Attendre 2 s; La valeur se règle;
le curseur se déplace vers le troisième chiffre.

etc.

- Faire la même opération pour le troisième et le quatrième chiffre.

NOTE

Cette valeur peut être sélectionnée entre 0.400 (Valeur min.) et 1.599 (Valeur max.).

Les réglages sont conservés quand le **testo 506 (0 à 500 Pa)** est éteint.

testo 506

Instrucciones



CE El certificado de conformidad confirma que este producto cumple las directrices de acuerdo con **89/336/EEC**.

0973.5060/04.03/T/wh/05.04.2004

Instrucciones básicas de seguridad

Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad:

Evitar electricidad:

- ▶ No utilizar nunca el instrumento para medir en o cerca de partes con carga eléctrica.

Seguridad del producto:

- ▶ El instrumento sólo puede utilizarse dentro del rango de parámetros especificado en los datos técnicos.
- ▶ Por favor, manipule con cuidado el instrumento.
- ▶ El instrumento sólo puede abrirse si así está explicitamente descrito en el manual de instrucciones para su mantenimiento.
- ▶ No debe forzarse nunca.

Eliminación:

- ▶ Por favor, deposite las pilas agotadas en los contenedores adecuados.
- ▶ Envíenos el logger cuando ya no quiera utilizarlo más. Nosotros nos encargaremos de su eliminación.

Información importante

! El signo de exclamación indica las notas y los casos especiales de manejo del instrumento.

! Por motivos técnicos, la velocidad del visualizador de cristal líquido disminuye cuando las temperaturas son inferiores a 0 °C (aprox. 2 s a -10 °C, aprox. 6 s a -20 °C). No afecta a la exactitud de la medición.

Garantía

Garantía.....2 años

Utilización del instrumento para su finalidad

El **testo 506** se utiliza para medir presión positiva o negativa y presión diferencial en gases (Ver datos de pedido para los rangos de medición). El **testo 506 (0 a 500 Pa)** también sirve para medir la velocidad del aire con un tubo Pitot.

Gracias a su resistencia y fácil manejo, es ideal para mantenimiento y reparación de máquinas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

! Todas las presiones en el rango postivo también pueden medirse en el rango negativo (ejemplo: en el rango 0 a 200 hPa/mbar, el instrumento también puede medir presión negativa 0 a -200 hPa/mbar). Compruebe que la conexión es correcta (presión positiva +, presión negativa -)!
El **testo 506** se ajusta automáticamente a cero cuando se conecta.
El **testo 506** se desconecta automáticamente después de 16 min (función Auto Off).

Capacidad de la pila

Símbolo	Capacidad
	10 - 100%
	<10 % (duración restante: aprox. 15 h)

Cambio de pila

Es necesario cambiar la pila cuando aparece el símbolo en el visualizador.



- Abrir el departamento con un destornillador.
- Sacar las pilas agotadas de su departamento.
- Colocar las pilas nuevas (2 unid.) en su lugar.
  ¡Verificar la polaridad (+/-)!
- Chequear la densidad del aire y si es necesario resetear (a 0 a 500Pa; estándard 1.199 kg/m³)
- Cerrar el departamento.
- El **testo 506** ya está listo para su uso.

Accesorios/Repuestos

Tubo Pitot (300 mm long, Ø 4 mm, acero inox. max. 600 °C) 0635.2245
Tubo Pitot (350 mm long, Ø 7 mm, acero inoxl, max. 600 °C) 0635.2145
Tubo Pitot (500 mm long, Ø 7 mm, acero inox, max. 600 °C) 0635.2045
Tubo Pitot (1000 mm long, Ø 7 mm, acero inox, max. 600 °C) 0635.2345
Tubo de conexión (5 m long, silicona, max. 700 hPa).....0554.0440
Cert. calibración ISO (pres., 3 puntos distribuidos en el rango med.) 0520.0095
Cert. calibración ISO (pres., 5 puntos distribuidos en el rango med.) 0520.0005
Repuesto pila 0515.0028

Datos técnicos

Datos comunes
Unidades/Presión .....hPa/mbar, mmH2O, mmHg, psi, inH2O
Media .....Aire o todos los gases no corrosivos
Conexión presión .....4/6 mm diámetro interno
Visualizador .....LCD, 1 línea
Temperatura almacenamiento .....-20 a +70 °C
Temperatura funcionamiento .....0 a 40 °C
Tipo de pila .....2 x 3V pila botón (CR 2032)
Vida de la pila .....Aprox. 150 h
Dimensiones en mm .....86 x 48 x 24
Peso .....55 g

testo 506 (0 a 10 hPa/mbar)
Rango .....0 a 10 hPa/mbar
Exactitud* .....± 0.03 hPa <1 hPa/mbar
.....±1.5% del fondo de escala >1 hPa/mbar
Resolución .....0.01 hPa/mbar; 0.1 mmH2O;
.....0.001 inH2O; 0.01 mmHg; 0.001 psi
Sobrepresión.....34 veces

testo 506 (0 a 500 Pa)
Rango .....0 a 500 Pa
Exactitud* .....± 2.5 Pa
Resolución .....1 Pa; 0,1 mmH₂O; 0.001 en H₂O;
.....0.01 mmHg;0.001 psi
Rango/Velocidad .....27 m/s; 5315 ft/min
Resolución /Velocidad .....0.01 m/s; 1 ft/min
Sobrepresión.....4 veces

testo 506 (0 a 10/200 hPa/mbar)
Rango .....0 a 10 hPa/mbar (baja)
.....10 a 200 hPa/mbar (alta)
Exactitud* .....± 0.03 hPa /mbar (0 a 1 hPa/mbar)
.....±1.5% del fondo de escala (1 a 10 hPa/mbar)
.....±(1 hPa /mbar+ 1% del valor medido) (10 a 200 hPa/mbar)
Resolución
Baja: 0.01 hPa/mbar; 0.1 mmH2O; 0.001 enH2O; 0.01 mmHg; 0.001 psi
Alta: .....0.1 hPa/mbar; 1 mmH2O; 0.01 enH2O; 0.1 mmHg; 0.01 psi
Sobrepresión .....1.5 veces

* a temperatura de referencia + 22 °C

Funcionamiento

Medición



! Si la temperatura varía, el instrumento necesita 30 minutos para adaptarse a la nueva temperatura ambiente.

- Conectar los tubos al **testo 506**.

- Poner en funcionamiento el **testo 506** con la tecla *On*.



- Se realiza un test de segmentos.
  Nota
  No todos los segmentos están disponibles en todas las versiones del instrumento.
- Inicialización automática.



- Modo medición.



- Presionar *On* de nuevo para hacer el cero.
- Conectar los tubos a presión.



- Medir



- Presionar *On* > 5 s para desconectar el instrumento.

~~Se ha superado el rango~~



! **Nota**
Si la presión es mayor que la sobrepresión especificada, se destruirán los sensores.

Funcionamiento

Cambio de rango en el testo 506

El **testo 506** (**0 a 10/200 hPa/mbar)** tiene una función de cambio automático del rango de medición.

El instrumento comienza con el rango superior y cambia automáticamente al rango inferior después de 2 s.

Si se excede la presión de 10 hPa/mbar, el instrumento cambia automáticamente al rango superior (resolución: 0.01 hPa/mbar ⇨ 0.1 hPa/mbar).

Medición de velocidad de aire con el testo 506 (0 a 500 Pa) y un tubo Pitot



- Mantener presionada la tecla *On* cuando se pone en funcionamiento el instrumento.



- La última unidad seleccionada parpadea en el visualizador.



- Dejar de presionar la tecla *On*.
- Mantener presionada la tecla *On* hasta que aparezca la unidad *m/s (ft/min)*.



- Aparece en el visualizador el valor 1.199 para densidad en kg/m³ (ajuste de fábrica).



- Parpadea la primera posición.



- Mantener presionada la tecla *On* hasta que aparezca el número deseado.



- Esperar 2 s; se ajusta el valor; el cursor cambia a la siguiente posición.



- Parpadea la segunda posición.



- Mantener presionada la tecla *On* hasta que aparezca el número deseado.



- Esperar 2 s; se ajusta el valor; el cursor cambia a la siguiente posición.

etc.

- Hacer lo mismo para las posiciones 3 y 4

NOTA

Este valor puede seleccionarse entre 0,400 (valor min) y 1,599 (valor max.).

Los valores ajustados se conservan cuando el **testo 506 (0 a 500 Pa)** se conecta o apaga.

testo 506

Manuale di istruzioni



Il certificato di conformità attesta che questo prodotto rispetta interamente i requisiti della normativa **89/336/EEC**.

0973.5060/04.03/T/wh/05.04.2004

Istruzioni per un uso sicuro

Prima di utilizzare lo strumento, leggere attentamente le seguenti istruzioni:

Pericolo di scosse elettriche:

▶ Non effettuare misure in prossimità di componenti sotto tensione.

Preservare la sicurezza del prodotto:

▶ Utilizzare lo strumento rispettando i parametri riportati nei dati tecnici.

▶ Maneggiare lo strumento con cura, effettuando solo le misure previste alla voce “Utilizzo dello strumento di misura”.

▶ Aprire lo strumento solo nei casi espressamente specificati all’interno di questo Manuale.

▶ Evitare di forzare lo strumento.

Istruzioni per un corretto smaltimento:

▶ Collocare le batterie scariche negli appositi contenitori di raccolta.

▶ Quando non utilizzerete più lo strumento, non gettatelo via! Rispeditelo alla Testo, provvederemo noi allo smaltimento.

Informazioni importanti

! Note e specifiche riguardanti l’utilizzo dello strumento di misura sono indicate da un punto esclamativo.

! Per motivi di carattere tecnico, la velocità di visualizzazione del display a cristalli liquidi diminuisce quando la temperatura è inferiore a 0 °C (circa 2 s a -10 °C, circa 6 s a -20 °C). Questo fenomeno non ha nessuna ripercussione sulla precisione di misura.

Garanzia

Garanzia .....2 anni

Utilizzo dello strumento di misura

testo 506, con funzionamento a batterie, è ideale per misurare la pressione positiva o negativa e la pressione differenziale nei gas (V. “Dati per l’ordine” alle voci “Campo di misura”). **testo 506 (da 0 a 500 Pa)** è anche adatto, abbinato a un tubo di Pitot, alla misura della portata d’aria.

La robustezza e la facilità d’uso lo rendono lo strumento ideale per la manutenzione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento.

! La pressione nel campo positivo può essere misurata anche nel campo negativo (Esempio: Nel campo di misura da 0 a 200 hPa/mbar, lo strumento può misurare anche la pressione negativa da 0 a -200 hPa/mbar). Assicurarsi che il collegamento sia corretto (pressione positiva +, pressione negativa -)!
testo 506 si azzera automaticamente al momento dell’accensione.
testo 506 si spegne automatic. dopo 16 min. (Funzione Auto Off).

Capacità della batteria

Simbolo	Capacità
	10 - 100%
	<10 % (durata residua: circa 15 h)

Sostituzione della batteria

Quando il simbolo appare sul display, è necessario sostituire la batteria, seguendo le seguenti istruzioni:



-Aprire il vano batterie con l’aiuto di un cacciavite.
-Rimuovere le batterie scariche.
-Posizionare **in modo corretto (+/-)** le nuove batterie (2 pz.)
-Controllare la densità dell’aria e reimpostare se necessario (da 0 a 500Pa; standard1,199 kg/m³)
-Richiudere.
-**testo 506** è pronto per essere utilizzato.

Accessori/Pezzi di ricambio

Tubo di Pitot (lungo 300 mm, Ø 4 mm, acciaio inox max. 600 °C) 0635.2245
Tubo di Pitot (lungo 350 mm, Ø 7 mm, acciaio inox, max. 600 °C) ..0635.2145
Tubo di Pitot (lungo 500 mm, Ø 7 mm, acciaio inox, max. 600 °C) ..0635.2045
Tubo di Pitot (lungo 1000 mm, Ø 7 mm, acciaio inox, max. 600 °C) ..0635.2345
Tubo di collegamento (lungo 5 m, silicone, max. 700 hPa) 0554.0440
Cert. di taratura ISO (press., 3 punti distribuiti nel campo di misura) 0520.0095
Cert. di taratura ISO (press., 5 punti distribuiti nel campo di misura) 0520.0005
Batteria di ricambio 0515.0028

Dati tecnici

Dati comuni
Unità/Pressione .....hPa/mbar, mmH2O, mmHg, psi, inH2O
Sostanze .....Aria o qualsiasi gas non corrosivo
Collegamento pressione .....4/6 mm diametro interno
Display .....LCD, 1 linea
Temperatura di stoccaggio .....da -20 a +70 °C
Temperatura di lavoro .....da 0 a 40 °C
Tipo di batteria .....2 x 3V rotonda (CR 2032)
Durata batteria .....Circa 150 h
Autospegnimento .....16 min
Dimensioni in mm .....86 x 48 x 24
Peso .....55 g

testo 506 (da 0 a 10 hPa/mbar)
Campo di misura .....da 0 a 10 hPa/mbar
Precisione* .....± 0,03 hPa <1 hPa/mbar
.....±1,5% del valore di fondo scala >1 hPa/mbar
Risoluzione .....0,01 hPa/mbar; 0,1 mmH2O;
.....0,001 inH2O; 0,01 mmHg; 0,001 psi
Sovraccarico .....34 volte

testo 506 (da 0 a 500 Pa)
Campo di misura .....da 0 a 500 Pa
Precisione* .....± 2,5 Pa
Risoluzione .....1 Pa; 0,1 mmH₂O; 0,001 in H₂O;
.....0,01 mmHg;0,001 psi
Campo di misura/Velocità .....27 m/s; 5315 ft/min
Risoluzione/Velocità .....0,01 m/s; 1 ft/min
Sovraccarico .....4 volte

testo 506 (da 0 a 10/200 hPa/mbar)
Campo di misura .....da 0 a 10 hPa/mbar (basso)
.....da 10 a 200 hPa/mbar (alto)
Precisione* .....± 0,03 hPa /mbar (da 0 a 1 hPa/mbar)
.....±1,5% del valore di fondo scala (da 1 a 10 hPa/mbar)
.....±(1 hPa /mbar+ 1% del v.m.) (da 10 a 200 hPa/mbar)
Risoluzione
Bassa: 0,01 hPa/mbar; 0,1 mmH2O; 0,001 inH2O; 0,01 mmHg; 0,001 psi
Alta: .....0,1 hPa/mbar; 1 mmH2O; 0,01 inH2O; 0,1 mmHg; 0,01 psi
Sovraccarico .....1,5 volte

* a una temperatura nominale di +22 °C

Funzionamento

Come effettuare una misura



! Qualora si verifichino variazioni di temperatura, lo strumento impiegherà 30 minuti per adattarsi alla nuova temperatura di lavoro.

- Collegare i tubetti flessibili al **testo 506**.
- Accendere il **testo 506** premendo il tasto *On*.



- Viene effettuata la verifica dei segmenti.
Nota
Non tutti i segmenti sono disponibili nelle varie versioni dello strumento.
- Viene effettuata l’inizializzazione automatica.



- Modalità di misura



- Ripremere il tasto *On* per azzerare.

- Collegare i tubetti flessibili per effettuare la misura.



- Misura



- Per spegnere lo strumento premere il tasto *On* > 5 s.



! Il campo di misura è stato superato

Nota
Una pressione maggiore al sovraccarico specificato distruggerà i sensori.

Funzionamento

Come cambiare unità



- All’accensione dello strumento, tenere premuto il tasto *On*.



- L’ultima unità impostata lampeggia sul display.



- Rilasciare il tasto *On*.



- Tenere premuto il tasto *On* finché sul display non apparirà l’unità desiderata.



- Rilasciare il tasto *On*.



- Lo strumento inizierà a misurare con la nuova unità.

Funzionamento

Come cambiare campo di misura nel testo 506

testo 506 (**da 0 a 10/200 hPa/mbar)** dispone di una funzione di commutazione automatica del campo di misura.

Lo strumento comincia col campo di misura massimo per poi passare a quello minimo dopo 2 secondi.

Quando viene superata una pressione di 10 hPa/mbar, lo strumento passa automaticamente al campo max. (risoluzione: 0,01 hPa/mbar ⇨ 0,1 hPa/mbar).

Misura della portata d’aria con il testo 506 (da 0 a 500 Pa) e un tubo di Pitot



- All’accensione dello strumento, tenere premuto il tasto *On*.



- L’ultima unità impostata lampeggia sul display.



- Rilasciare il tasto *On*.



- Tenere premuto il tasto *On* finché sul display non apparirà l’unità *m/s (ft/min)*.



- Sul display verrà visualizzato il valore 1.199 per rho in kg/m³ (impostazione di fabbrica).



- La 1ª posizione lampeggia



- Tenere premuto il tasto *On* finché non sarà raggiunta la cifra desiderata.



- Attendere 2 s; il valore è ora impostato; il cursore passa alla posizione successiva.



- La 2ª posizione lampeggia.



- Tenere premuto il tasto *On* finché non sarà raggiunta la cifra desiderata.



- Attendere 2 s; il valore è ora impostato; il cursore passa alla posizione successiva.

ecc.

- Ripetere la stessa operazione per le posizioni 3 e 4

NOTA

Tale valore può essere selezionato tra 0.400 (valore minimo) e 1.599 (valore massimo).

Al momento dell’accensione o dello spegnimento del **testo 506 (da 0 a 500 Pa)** i valori impostati restano memorizzati.

testo 506

Instruções



CE De acordo com o certificado de conformidade, o instrumento cumpre a norma **89/336/EEC**.

0973.5060/04.03/T/wh/05.04.2004

Instruções básicas de segurança

Por favor, leia atentamente as instruções de segurança:

Evite perigos eléctricos:

- ▶ Não usar o instrumento num meio explosivo.

Preserve a segurança do produto:

- ▶ Respeitar os parâmetros especificados nos dados técnicos.
- ▶ Utilizar o instrumento adequadamente e para a sua finalidade.
- ▶ Abrir o instrumento só se estiver especificamente indicado no manual de instruções.
- ▶ Não forçar o instrumento.

Para uma eliminação correcta:

- ▶ Deposite as pilhas gastas nos pontos de recolha aconselhados.
- ▶ Envie-nos directamente o instrumento uma vez finalizado o seu uso. Nós o eliminaremos de um modo não agresivo para o meio ambiente.

Informação importante

! As advertências e os casos especiais de utilização do instrumento indicam-se com uma exclamação.

! Devido a motivos técnicos, com temperaturas inferiores a 0 °C, a velocidade do cristal líquido do visor reduz-se (aprox. 2 s a -10 °C, aprox. 6 s a -20 °C). Não afecta a precisão da medição.

Garantia

Garantia.....2 anos

Utilização do instrumento e sua finalidade

O **testo 506** emprega-se para medir pressão positiva ou negativa e pressão diferencial em gases (Ver dados de encomenda para gamas de medição). O **testo 506 (0 a 500 Pa)** também pode medir, com um tubo Pitot, o caudal do ar.

Graças a sua robustez e fácil funcionamento este instrumento é adequado para serviço de atenção ao cliente e manutenção de aquecimento, ventilação e ar condicionado.

! Todas as pressões positivas também podem medir-se na gama negativa (Exemplo: na gama de medição de 0 a 200 hPa/mbar, o instrumento também pode medir pressão negativa de 0 a -200 hPa/mbar). Verifique uma ligação correcta (pressão positiva +, pressão negativa -)!
O **testo 506** ajusta-se o zero automáticamente ao ligar.
O **testo 506** desliga-se automaticamente após 16 min (função AutoOff).

Capacidade da pilha

Simbolo	Capacidade
	10 - 100%
	<10 % (duração restante: aprox. 15 h)

Mudar a pilha

É necessário mudar a pilha quando aparecer o simbolo no visor.



-Abrir a caixa com uma chave de fendas.
-Retirar as pilhas gastas do compartimento de pilhas.
-Colocar as pilhas novas (2 unid) no compartimento de pilhas. **Assegure a polaridade correta (+/-)!**
- Examinar densidade do ar e se é necessário resetear (a 0 a 500Pa; padrão 1.199 kg/m³)
-Fechar o compartimento.
-O **testo 506** já está pronto.

Acessórios/Reposições

Tubo Pitot (300 mm long, Ø 4 mm, aço inox. max. 600 °C).....0635.2245
Tubo Pitot (350 mm long, Ø 7 mm, aço inox., max. 600 °C) 0635.2145
Tubo Pitot (500 mm long, Ø 7 mm, aço inox., max. 600 °C) 0635.2045
Tubo Pitot (1000 mm long, Ø 7 mm, aço inox., max. 600 °C) 0635.2345
Tubo de ligação (5 m long, silicone, max. 700 hPa) 0554.0440
Cert. de calibração ISO (press., 3 pontos distribuidos na gama med.)....0520.0095
Cert. de calibração ISO (press., 5 pontos distribuidos na gama med.)....0520.0005
Peça de reposição da pilha.....0515.0028

Dados técnicos

Dados comuns
Unidades/Pressão .....hPa/mbar, mmH2O, mmHg, psi, inH2O
Substâncias .....Ar ou gases não corrosivos
Ligação de pressão .....4/6 mm diâmetro interno
Visor .....LCD, 1 linha
Temperatura armazenamento .....-20 a +70 °C
Temperatura funcionamento .....0 a 40 °C
Tipo de pilha.....2 x 3V botão (CR 2032)
Vida da pilha .....Aprox. 150 h
Auto Off.....16 min
Dimensões em mm .....86 x 48 x 24
Peso .....55 g

testo 506 (0 a 10 hPa/mbar)
Gama de medição .....0 a 10 hPa/mbar
Precisão* .....± 0.03 hPa <1 hPa/mbar
.....±1.5% valor do fundo da escala >1 hPa/mbar
Resolução .....0.01 hPa/mbar; 0.1 mmH2O;
.....0.001 em H2O; 0.01 mmHg; 0.001 psi
Sobrepressão .....34 vezes

testo 506 (0 a 500 Pa)
Gama de medição .....0 to 500 Pa
Precisão* .....± 2.5 Pa
Resolução .....1 Pa; 0,1 mmH₂O; 0.001 in H₂O;
.....0.01 mmHg;0.001 psi
Gama de medição/Velocidade .....27 m/s; 5315 ft/min
Resolução/Velocidade .....0.01 m/s; 1 ft/min
Sobrecarga .....4 vezes

testo 506 (0 a 10/200 hPa/mbar)
Gama de medição .....0 a 10 hPa/mbar (low)
.....10 a 200 hPa/mbar (high)
Precisão* .....± 0.03 hPa /mbar (0 a 1 hPa/mbar)
.....±1.5% valor do fundo da escala (1 a 10 hPa/mbar)
.....±(1 hPa /mbar+ 1% do valor medido) (10 a 200 hPa/mbar)
Resolução
Baixa: 0.01 hPa/mbar; 0.1 mmH2O; 0.001 inH2O; 0.01 mmHg; 0.001 psi
Alta: .....0.1 hPa/mbar; 1 mmH2O; 0.01 inH2O; 0.1 mmHg; 0.01 psi
Sobrecarga.....1.5 vezes

* a uma temperatura de +22 °C

Funcionamento

Medição



! No caso de alteração da temperatura, o instrumento precisa 30 minutos para se adaptar à nova temperatura ambiente.



- Ligar os tubos ao **testo 506**.
- Ligar o **testo 506** com a tecla *On*.



- Realiza-se um teste de segmentos.
Nota
Nem todos os segmentos estão disponíveis em todas as versões do instrumento.
- Inicio automático.



- Modo de medição



- Pressionar a tecla *On* novamente para ajustar a zero.
- Ligar os tubos ao sistema de pressão.



- Medir



- Pressionar a tecla *On* para desligar o instrumento.



! Excedeu a gama de medição
Nota
Uma pressão maior que a sobrecarga especificada destruirá os sensores.

Funcionamento

Alterar as unidades de medida



- Pressionar a tecla *On* quando ligar o instrumento.



- A última unidade seleccionada cintila no visor.



- Deixar de pressionar a tecla *On*.



- Pressionar *On* até ver a unidade requerida no visor.



- Deixar de pressionar a tecla *On*.



- O instrumento começará com a nova unidade.

Funcionamento

Mudar a gama de medição no testo 506

0 **testo 506** (**0 a 10/200 hPa/mbar)** possui uma função de desligar automático da gama de medição.

O instrumento inicia-se na gama de medição máxima e muda automâticamente a uma gama de medição inferior após 2 s.

No caso de exceder a pressão de 10 hPa/mbar, o instrumento muda automaticamente a uma gama superior (resolução: 0.01 hPa/mbar ⇨ 0.1 hPa/mbar).

Medir o caudal de ar com o testo 506 (0 a 500 Pa) e um tubo Pitot



- Pressionar *On* ao mesmo tempo que liga o instrumento.



- A última unidade seleccionada cintila no visor.



- Deixar de pressionar a tecla *On*.
- Pressionar *On* até ver a unidade *m/s (ft/min)*.



- Amostra-se no visor 1.199 para rho em kg/m³ (ajuste de fábrica).



- Cintila a primeira posição.
- Pressionar *On* até alcançar o digito requerido.



2 s

- Esperar 2 s; estabelecer o valor; o cursor muda à seguinte posição.



- Cintila a segunda posição.
- Pressionar *On* até alcançar o digito requerido.



2 s

etc.

- Esperar 2 s; estabelecer o valor; o cursor muda à seguinte posição.
- Seguir os mesmos passos para as posições 3 e 4

NOTA

Pode seleccionar este valor entre 0,400 (valor min) e 1,599 (valor max.).

Os valores estabelecidos mantêm-se mesmo com o **testo 506 (0 a 500 Pa)** ligado ou desligado.