SAMSUNG

GT-E2652W

Điện Thoại Di Động
sách hướng dẫn sử dụng

- Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Sản phẩm này bao gồm một số phần mềm miễn phí/mã nguồn mở nhất định. Các điều khoản chính xác về giấy phép, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, xác nhận và thông báo có trên website của Samsung opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
GH68-32807S
Vietnamese. 02/2011. Rev. 1.0

Các lưu ý an toàn

Để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác hoặc làm hư hỏng điện thoại, hãy đọc tất cả thông tin sau trước khi sử dụng điện thoại.

Cảnh báo: Phòng ngừa điện giật và cháy nổ

Không sử dụng dây điện hoặc phích điện bị hỏng, hoặc ổ cắm điện lỏng

Không chạm tay ướt vào dây điện, hoặc rút sạc bằng cách kéo dây

Không cuộn cong hoặc làm hỏng dây điện

Không sử dụng điện thoại trong khi đang sạc hoặc chạm tay ướt vào điện thoại

Không làm ngắn mạch bộ sạc hoặc pin

Không làm rơi hoặc để bộ sạc hoặc pin bị va đập

Không sạc pin bằng những bộ sạc không được nhà sản xuất chứng nhận

Không sử dụng điện thoại trong khi trời đang có sấm chớp
Điện thoại có thể bị hỏng và nguy cơ bị điện giật cao.

Không cầm vào pin Lithium Ion (Li-Ion) đã bị hỏng hoặc rò điện
Để vứt bỏ pin Li-Ion một cách an toàn, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành được ủy quyền gần nhất.

Cẩn thận khi cầm và vứt bỏ pin và bộ sạc pin
- Chỉ dùng pin và bộ sạc được Samsung chứng nhận, được thiết kế riêng cho điện thoại của bạn. Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc làm hư hỏng điện thoại.
- Không bao giờ vứt pin hoặc điện thoại vào lửa. Tuân thủ tất cả các quy định của địa phương khi vứt bỏ pin hoặc điện thoại đã qua sử dụng.
- Không bao giờ đặt pin hoặc điện thoại trên hoặc trong các thiết bị tạo nhiệt, chẳng hạn như lò vi sóng, bếp, hoặc lò sưởi. Pin có thể nổ khi quá nóng.
- Không bao giờ được đập vỡ hoặc đâm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực ngoài lớn, việc này có thể dẫn đến ngắn mạch bên trong và pin quá nóng.

Bảo vệ điện thoại, pin và bộ sạc
- Tránh để điện thoại và pin ở những nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.
- Nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng có thể làm biến dạng điện thoại và làm giảm khả năng sạc và tuổi thọ của điện thoại và pin.
- Tránh để pin tiếp xúc với các đồ vật bằng kim loại, vì việc này có thể tạo ra kết nối giữa cực + và – của pin và làm cho pin bị hỏng tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã bị hỏng.

Thận trọng: Tuân thủ tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn khi sử dụng điện thoại ở những khu vực bị hạn chế

Tắt điện thoại ở những nơi bị cấm
Tuân thủ tất cả các quy định về hạn chế sử dụng điện thoại di động ở một khu vực cụ thể.

Không sử dụng điện thoại gần các thiết bị điện tử khác
Hầu hết các thiết bị điện tử sử dụng tín hiệu tần số vô tuyến. Điện thoại có thể làm nhiễu các thiết bị điện tử khác.

Không sử dụng điện thoại gần máy tạo nhịp tim
- Nếu có thể, hãy tránh sử dụng điện thoại gần máy tạo nhịp tim trong phạm vi 15 cm, vì điện thoại có thể làm nhiễu máy tạo nhịp tim.
- Nếu bắt buộc phải sử dụng, hãy giữ điện thoại cách máy tạo nhịp tim ít nhất 15 cm.
- Để giảm thiểu mức độ nhiễu có thể xảy ra với máy tạo nhịp tim, hãy sử dụng điện thoại ở phía cơ thể cách xa máy tạo nhịp tim.

Không sử dụng điện thoại trong bệnh viện hoặc gần các thiết bị y tế có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến
Nếu bạn sử dụng thiết bị y tế riêng, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để chắc chắn về tính an toàn của thiết bị đối với tần số vô tuyến.

Nếu bạn đang sử dụng máy trợ thính, hãy liên hệ với nhà sản xuất để biết thông tin về nhiễu sóng vô tuyến
Một số máy trợ thính có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến của điện thoại. Liên hệ với nhà sản xuất để chắc chắn về tính an toàn của máy trợ thính.

Tắt điện thoại trong những môi trường có nguy cơ gây nổ
- Tắt điện thoại trong những môi trường có nguy cơ gây nổ thay vì tháo pin.
- Luôn tuân thủ các quy định, hướng dẫn và ký hiệu trong những môi trường có nguy cơ gây nổ.
- Không sử dụng điện thoại ở các địa điểm đổ xăng (cây xăng), gần nhiên liệu hay hóa chất, và các khu vực dễ phát nổ.
- Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí, hoặc vật liệu gây nổ trong cùng một ngăn với điện thoại, các bộ phận, hoặc phụ kiện của điện thoại.

Tắt điện thoại khi đang ở trên máy bay
Sử dụng điện thoại trên máy bay là bất hợp pháp. Điện thoại có thể làm nhiễu các thiết bị định hướng điện tử của máy bay.

Các thiết bị điện tử trong xe ô tô có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của điện thoại
Các thiết bị điện tử trong xe hơi có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của điện thoại. Liên hệ với nhà sản xuất để biết thêm thông tin.

Tuân thủ tất cả các cảnh báo và quy định an toàn về việc sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe

Trong khi lái xe, việc lái xe an toàn là trách nhiệm trước tiên của bạn. Không bao giờ sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe, nếu luật pháp không cho phép. Để an toàn cho bản thân và cho người khác, hãy thực hiện các thói quen tốt và nhớ những lời khuyên sau đây:
- Sử dụng bộ phụ kiện rảnh tay dùng trong xe hơi.
- Tìm hiểu về điện thoại và các tính năng tiện lợi của nó, chẳng hạn như quay số nhanh và gọi lại. Các tính năng này sẽ giúp bạn giảm thời gian thực hiện hoặc nhận các cuộc gọi trên điện thoại di động.
- Đặt điện thoại trong phạm vi tay với. Có thể với tới điện thoại không dây mà không cần phải rời mắt khỏi đường đi. Nếu bạn nhận được cuộc gọi đến ở thời điểm không thuận tiện, hãy để chức năng thư thoại trả lời cuộc gọi đó cho bạn.
- Hãy cho người đang nói chuyện với bạn biết là bạn đang lái xe. Tạm dừng các cuộc gọi khi đang ở chỗ giao thông đông đúc hoặc điều kiện thời tiết nguy hiểm. Mưa, mưa đá, tuyết, băng, và giao thông đông đúc là các yếu tố nguy hiểm.
- Không ghi chép hoặc tra số điện thoại. Ghi nhanh danh sách "việc cần làm" hoặc lật xem danh bạ khiến bạn mất tập trung vào nhiệm vụ chính của mình là lái xe an toàn.
- Hãy gọi điện lúc phù hợp và đánh giá tình hình giao thông. Thực hiện các cuộc gọi khi bạn đang không di chuyển hoặc trước khi tham gia giao thông. Cố lên kế hoạch các cuộc gọi lúc xe sẽ dừng lại. Nếu bạn cần thực hiện cuộc gọi, hãy chỉ gọi một vài số, kiểm tra đường và gương xe, sau đó tiếp tục gọi.
- Không tham gia vào các cuộc đàm thoại căng thẳng hoặc có nhiều cảm xúc khiến bạn mất tập trung Hãy cho người đang nói chuyện với bạn biết rằng bạn đang lái xe và tạm dừng các cuộc đàm thoại có nguy cơ làm bạn mất tập trung trên đường.
- Dùng điện thoại để gọi yêu cầu trợ giúp. Gọi đến số khẩn cấp của địa phương trong trường hợp cháy, tai nạn giao thông, hoặc cấp cứu.
- Dùng điện thoại để giúp người khác trong trường hợp khẩn cấp. Nếu bạn thấy một vụ tai nạn ô tô, một vụ phạm tội đang diễn ra, hoặc trường hợp vô cùng khẩn cấp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng, hãy gọi đến số khẩn cấp của địa phương.
- Kêu gọi sự trợ giúp của người bên đường hoặc gọi đến số trợ giúp đặc biệt, không phải trường hợp khẩn cấp khi cần thiết. Nếu bạn thấy có xe bị hỏng ở tình trạng không gây nguy hiểm nghiêm trọng, dấu hiệu sắp tắc đường, vụ tai nạn giao thông nhỏ không có ai bị thương, hoặc một chiếc xe bạn biết là bị lấy cắp, hãy kêu gọi sự trợ giúp của người bên đường hoặc gọi đến số trợ giúp đặc biệt, không phải trường hợp khẩn cấp.

Giữ gìn và sử dụng điện thoại đúng cách

Giữ cho điện thoại luôn khô ráo
- Hơi ẩm và tất cả các loại chất lỏng có thể làm hỏng các bộ phận hoặc mạch điện tử.
- Khi bị dính nước, hãy tháo pin và không được bật điện thoại. Lấy khăn lau khô điện thoại và mang điện thoại đến trung tâm bảo hành.
- Chất lỏng sẽ làm đổi màu của nhãn cho biết dấu hiệu hư hỏng do nước ở bên trong thiết bị. Điện thoại hỏng do nước có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Không sử dụng hoặc để điện thoại ở những nơi bụi bẩn
Bụi có thể làm cho điện thoại bị trục trặc.

Không để điện thoại ở những chỗ nghiêng
Nếu bị rơi, điện thoại có thể bị hỏng.

Không để điện thoại ở những nơi nóng hoặc lạnh. Sử dụng điện thoại ở mức nhiệt độ từ -20 °C đến 50 °C
- Điện thoại có thể bị nổ nếu để bên trong xe đóng kín, vì nhiệt độ trong xe có thể lên tới 80 °C.
- Không để điện thoại trực tiếp dưới ánh nắng trong khoảng thời gian dài (chẳng hạn như trên táp lô xe).
- Để pin ở mức nhiệt độ từ 0 °C đến 40 °C.

Không để điện thoại cùng với các đồ vật bằng kim loại như đồng tiền, chìa khóa và vòng cổ
- Điện thoại có thể bị méo hoặc trục trặc.
- Nếu các cực của pin tiếp xúc với đồ vật bằng kim loại, nó có thể gây cháy.

Không để điện thoại gần khu vực có từ trường
- Điện thoại có thể bị trục trặc hoặc pin có thể xả hết do tiếp xúc với từ trường.
- Các loại thẻ có vạch từ, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ điện thoại, sổ tiết kiệm, và thẻ lên máy bay, có thể bị hư hỏng do từ trường.
- Không sử dụng túi xách hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để điện thoại của bạn tiếp xúc với từ trường trong khoảng thời gian dài.

Không để điện thoại gần hoặc trong bếp, lò vi sóng, thiết bị nấu ăn nóng, hoặc hộp có áp suất cao
- Pin có thể bị rò điện.
- Điện thoại có thể quá nóng hoặc gây cháy.

Không làm rơi hoặc làm điện thoại bị va đập
- Màn hình điện thoại có thể bị hỏng.
- Nếu bị cong hoặc méo, điện thoại có thể bị hỏng hoặc các bộ phận có thể bị trục trặc.

Không sử dụng đèn flash gần mắt người hoặc động vật
Sử dụng đèn flash gần mắt có thể gây mất khả năng nhìn tạm thời hoặc làm hỏng mắt.

Đảm bảo tuổi thọ tối đa của pin và bộ sạc
- Tránh sạc pin trong thời gian hơn một tuần, vì sạc quá nhiều có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Theo thời gian, pin không được sử dụng sẽ xả hết và phải được sạc lại trước khi sử dụng.
- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích phù hợp.

Sử dụng pin, bộ sạc, phụ kiện và linh kiện được nhà sản xuất chứng nhận
- Sử dụng pin hoặc bộ sạc chung có thể làm giảm tuổi thọ của điện thoại hoặc khiến cho điện thoại bị trục trặc.
- Samsung không chịu trách nhiệm về sự an toàn của người dùng khi sử dụng phụ kiện hoặc linh kiện không được Samsung chứng nhận.

Không cắn hoặc mút điện thoại hoặc pin
- Làm vậy có thể làm hỏng hoặc gây nổ điện thoại.
- Nếu trẻ em sử dụng điện thoại, hãy đảm bảo chúng sử dụng đúng cách.

Khi nói vào điện thoại:
- Hãy giữ điện thoại thẳng đứng, như đối với điện thoại truyền thống.
- Nói trực tiếp vào ống nói.
- Tránh chạm vào ăngten trong của điện thoại. Chạm vào ăngten có thể làm giảm chất lượng cuộc gọi hoặc khiến điện thoại truyền nhiều tần số vô tuyến hơn mức cần thiết.



- Giữ điện thoại ở tư thế thoải mái, bấm phím nhẹ nhàng, sử dụng các tính năng đặc biệt giúp giảm số lượng phím cần phải bấm (chẳng hạn như tin nhắn soạn sẵn và văn bản dự báo), và thường xuyên nghỉ.

Bảo vệ thính giác của bạn

- Tiếp xúc quá lâu với âm thanh lớn có thể làm hỏng thính giác của bạn.
- Tiếp xúc với âm thanh lớn trong khi lái xe có thể khiến bạn mất tập trung và gây tai nạn.
- Luôn vặn nhỏ âm lượng trước khi cắm tai nghe vào nguồn âm thanh và chỉ sử dụng mức âm lượng nhỏ nhất cần để nghe đàm thoại hoặc nhạc.

Cẩn thận trọng khi sử dụng điện thoại trong lúc đi bộ hoặc di chuyển
Luôn để ý đến xung quanh để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác.

Không để điện thoại ở túi quần sau hoặc quanh thắt lưng
Bạn có thể bị thương hoặc làm hỏng điện thoại nếu bị ngã.

Không tháo, thay đổi, hoặc sửa điện thoại
- Bất kỳ thay đổi hay sửa chữa nào đối với điện thoại có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất. Để được bảo hành, hãy mang điện thoại đến Trung tâm Bảo hành của Samsung.
- Không được tháo hoặc đâm thủng pin, vì việc này có thể gây cháy nổ.

Không được sơn hoặc dán nhãn có hình lên thiết bị
Sơn và nhãn dán có hình có thể gây cản trở cho các bộ phận chuyển động và gây trục trặc cho thiết bị. Nếu bạn bị dị ứng với sơn hoặc các bộ phận kim loại của sản phẩm, có thể bạn sẽ bị ngứa, eczema, hoặc phồng da. Khi tình trạng này xảy ra, hãy ngừng sử dụng sản phẩm và hỏi ý kiến bác sĩ.

Khi làm sạch điện thoại:
- Dùng khăn hoặc tẩy cao su để lau điện thoại hoặc bộ sạc.
- Dùng vải bông hoặc khăn để lau các cực của pin.
- Không sử dụng hóa chất hoặc chất tẩy.

Không sử dụng điện thoại nếu màn hình bị nứt hoặc vỡ
Kính vỡ hoặc acrylic có thể gây thương tích cho tay và mặt. Mang điện thoại đến Trung tâm Bảo hành của Samsung để sửa chữa.

Không sử dụng điện thoại cho bất kỳ mục đích nào khác

Tránh làm phiền người khác khi sử dụng điện thoại ở nơi công cộng

Không để trẻ em sử dụng điện thoại
Điện thoại không phải là một đồ chơi. Không cho trẻ em chơi điện thoại vì chúng có thể tự làm đau mình hoặc người khác, làm hỏng điện thoại, hoặc thực hiện các cuộc gọi khiến bạn mất tiền.

Thận trọng khi cài đặt điện thoại di động và thiết bị
- Đảm bảo rằng bất kỳ điện thoại di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài đặt trong xe của bạn đều có giá đỡ an toàn.
- Tránh đặt điện thoại và phụ kiện gần hoặc trong khu vực để túi khí. Cài đặt thiết bị không dây không đúng cách có thể gây thương tích nghiêm trọng khi túi khí phồng ra quá nhanh.

Chỉ cho phép nhân viên có đủ tiêu chuẩn bảo hành điện thoại của bạn
Cho phép nhân viên không đủ tiêu chuẩn bảo hành điện thoại có thể dẫn đến hư hỏng cho điện thoại và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Cẩn thận khi sử dụng thẻ SIM hoặc thẻ nhớ
- Không tháo thẻ trong khi điện thoại đang truyền hoặc truy cập thông tin, vì điều này có thể dẫn đến thất thoát dữ liệu và/hoặc hư hỏng đối với thẻ hoặc điện thoại.
- Bảo vệ thẻ tránh va đập mạnh, tình trạng điện tĩnh, và nhiễu điện từ các thiết bị khác.
- Không chạm vào các đầu tiếp xúc hoặc các cực có màu vàng bằng tay hoặc đồ vật kim loại. Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

Đảm bảo có thể tiếp cận các dịch vụ khẩn cấp
Những cuộc gọi khẩn cấp từ điện thoại có thể không thực hiện được ở một số khu vực hoặc trường hợp. Trước khi đến những vùng xa xôi hoặc lạc hậu, hãy lập một phương án dự phòng để liên hệ với nhân viên dịch vụ khẩn cấp.

Hãy nhớ sao lưu các dữ liệu quan trọng
Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu.

Thông tin xác nhận Mức Hấp thụ Riêng (SAR)

Điện thoại này tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu (EU) về giới hạn sự phơi nhiễm của con người với năng lượng tần số vô tuyến (RF) phát ra từ thiết bị vô tuyến và thiết bị viễn thông. Các tiêu chuẩn này nhằm ngăn chặn việc bán các điện thoại di động vượt quá mức phơi nhiễm tối đa (có tên là Mức Hấp thụ Riêng, hoặc SAR) là 2,0 W/kg.

Trong quá trình thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi lại được của kiểu máy này là 0,830 W/kg. Khi sử dụng bình thường, mức SAR thực tế có thể thấp hơn nhiều, vì điện thoại đã được thiết kế chỉ phát ra mức năng lượng RF cần thiết để truyền tín hiệu đến trạm thu phát gần nhất. Bằng cách tự động phát ra mức năng lượng thấp hơn khi có thể, điện thoại này giảm thiểu mức phơi nhiễm của bạn với năng lượng RF.

Để biết thêm thông tin về SAR và các tiêu chuẩn có liên quan của EU, vui lòng ghé thăm website của Samsung.

Cách Vứt Sản Phẩm Này Cho Đúng

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)

(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được hủy sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

Thải bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách

(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)

Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được thải bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

CE0168

Sơ đồ điện thoại



1 **Phím âm lượng**
Ở chế độ Chờ, điều chỉnh âm lượng của phím; Thực hiện cuộc gọi ảo (xuống); Gửi tin nhắn SOS
► *"Thực hiện cuộc gọi ảo"*
► *"Bật và gửi tin nhắn SOS"*

2 **Phím quay số**
Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi; Ở chế độ Chờ, truy xuất thông báo cuộc gọi và tin nhắn

3 **Phím trở về**
Ở chế độ Menu, trở về menu trước đó

4 **Phím khoá**
Khoá màn hình cảm ứng và các phím; Mở khoá màn hình cảm ứng và các phím (nhấn và giữ)

5 **Phím chọn SIM**
Ở chế độ Chờ, chuyển giữa các thẻ SIM; Truy cập menu **Quản lý thẻ SIM** (nhấn và giữ)

6 **Phím Nguồn/Kết thúc**
Bật hoặc tắt điện thoại (nhấn và giữ); Kết thúc cuộc gọi; Ở chế độ Menu, hủy thông tin nhập vào và trở lại chế độ Chờ

Điện thoại của bạn hiển thị các chỉ số trạng thái sau đây ở trên cùng của màn hình:

Biểu tượng	Mô tả
	Cường độ tín hiệu
	Đã kết nối với mạng GPRS
	Đã kết nối với mạng EDGE
	Đang thực hiện cuộc gọi
	Đã kích hoạt chuyển hướng cuộc gọi
	Đã bật tính năng tin nhắn SOS
	Đã bật chuông báo
	Đang kết nối với trang web có chế độ an toàn
	Bật đài FM
	Tạm dừng đài FM
	Đang phát nhạc
	Đã tạm ngừng phát nhạc

Biểu tượng	Mô tả
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Đã bật mạng WLAN
	Đã bật Bluetooth
	Đã kết nối với máy tính
	Tin nhắn văn bản mới (SMS)
	Tin nhắn đa phương tiện mới (MMS)
	Tin nhắn email mới
	Tin nhắn thư thoại mới
	Đã lắp thẻ nhớ
	Đã bật cấu hình bình thường
	Đã bật cấu hình yên lặng
	Mức pin
10:00AM	Thời gian hiện tại

Lắp thẻ SIM và pin

1. Tháo nắp sau và lắp thẻ SIM.



2. Lắp pin và lắp lại nắp sau.



Sạc pin

1. Cắm bộ sạc du lịch đi kèm.
2. Khi sạc xong, rút bộ sạc du lịch ra.



Không được tháo pin trước khi tháo bộ sạc du lịch. Việc này có thể gây hư hỏng cho điện thoại.

Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Điện thoại của bạn chấp nhận thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên đến 16 GB (tùy vào chủng loại và nhà sản xuất thẻ nhớ).

- Định dạng thẻ nhớ trên máy tính có thể dẫn đến không tương thích với điện thoại. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên điện thoại.
- Thường xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.

1. Tháo nắp sau và pin.
2. Lắp thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng hướng lên trên.



3. Đẩy thẻ nhớ vào khe cắm thẻ nhớ cho đến khi thẻ nhớ được chốt lại.
4. Thay pin và nắp sau.

Biểu tượng chỉ dẫn

	Thận trọng: các tình huống có thể gây hư hỏng cho điện thoại hoặc thiết bị khác
	Ghi chú: các lưu ý, hướng dẫn sử dụng hoặc thông tin bổ sung
→	**Tiếp theo là**: thứ tự của các tùy chọn hoặc menu bạn phải chọn để thực hiện một bước; ví dụ: Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin nhắn** (thể hiện **Tin nhắn**, tiếp theo là **Viết tin nhắn**)
[ ]	**Dấu ngoặc vuông**: các phím trên điện thoại; ví dụ: [ ] (thể hiện phím Nguồn/Kết thúc)

Sử dụng stylus và màn hình cảm ứng

Tìm hiểu các thao tác cơ bản để sử dụng stylus và màn hình cảm ứng.

Để tránh làm xước màn hình cảm ứng, không được sử dụng dụng cụ sắc nhọn.

Để tận dụng tối ưu màn hình cảm ứng, hãy gỡ miếng phim dán bảo vệ màn hình trước khi sử dụng điện thoại.

- Chạm: Dùng bút cảm ứng chạm một lần để chọn hoặc mở một menu, tùy chọn hoặc ứng dụng.
- Chạm và giữ: Chạm và giữ một mục trong hơn 2 giây.
- Kéo: Chạm và kéo bút cảm ứng lên trên, xuống dưới, sang trái, hoặc sang phải để di chuyển đến các mục trên danh sách.

Một khe cắm đặc biệt để cất stylus được đặt phía sau điện thoại.

Bật và tắt điện thoại

Để bật điện thoại,

1. Nhấn và giữ [ ].
2. Nhập mã PIN và chọn **OK** (nếu cần).

Để tắt điện thoại, hãy lặp lại bước 1 ở trên.

Truy cập menu

Để truy cập các menu trong điện thoại,

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Menu** để truy cập vào chế độ Menu.
2. Cuộn sang trái hoặc phải đến màn hình menu chính.
3. Chọn một menu hoặc ứng dụng.
4. Bấm [ ] để di chuyển lên một cấp; Bấm [ ] để trở lại chế độ Chờ.

- Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất mật mã hoặc thông tin cá nhân hoặc các hư hỏng khác do phần mềm bất hợp pháp gây ra.

Quản lý thẻ SIM

Điện thoại này hỗ trợ chế độ Hai SIM, cho phép bạn sử dụng hai thẻ SIM cùng một lúc mà không phải thay đổi. Tìm hiểu cách kích hoạt thẻ SIM và thay đổi cài đặt thẻ.

Để chuyển mạng

Ở chế độ Chờ, bấm [ ] để chuyển giữa các mạng.

Để bật thẻ SIM

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Quản lý thẻ SIM**. Bạn cũng có thể bấm và giữ [ ] ở chế độ Chờ.
2. Chọn **Mạng** và chọn một thẻ SIM.
3. Chọn **Bật** → **Lưu** để kích hoạt thẻ.

Để tự động chuyển giữa các thẻ SIM

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Quản lý thẻ SIM**.
2. Chọn **Tự động chuyển SIM**.
3. Chọn **Tự động chuyển SIM** để bật tính năng tự động khóa chuyển SIM.
4. Đặt thời gian bắt đầu và kết thúc để chuyển sang thẻ SIM.
5. Chọn **Lưu**.

Để đăng ký thẻ SIM

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Quản lý thẻ SIM**.
2. Chọn **Đăng ký thẻ**.
3. Chọn một thẻ SIM.
4. Thay đổi tên và biểu tượng của thẻ.
5. Chọn **Lưu**.

Thực hiện cuộc gọi

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím** và nhập mã vùng và số điện thoại.
2. Bấm [ ] để gọi cho số đó.
3. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [ ].

Trả lời cuộc gọi

1. Khi có cuộc gọi đến, bấm [ ].
2. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [ ].

Điều chỉnh âm lượng

Để điều chỉnh âm lượng của kiểu chuông

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình âm thanh**.
2. Chọn cấu hình bạn đang sử dụng.

Nếu đang sử dụng cấu hình yên lặng hoặc không kết nối, bạn không được phép điều chỉnh âm lượng của kiểu chuông.

3. Chọn **Âm lượng** → **Báo hiệu gọi**.
4. Cuộn sang trái hoặc phải để điều chỉnh mức âm lượng và chọn **Lưu**.

Để điều chỉnh âm lượng của âm chạm

Ở chế độ Chờ, bấm phím Âm lượng để điều chỉnh âm lượng.

Điều chỉnh âm lượng thoại trong khi gọi

Khi đang gọi, bấm phím Âm lượng để điều chỉnh âm lượng.

Ở môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe các cuộc gọi nếu sử dụng tính năng loa ngoài. Để có chất lượng âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ điện thoại bình thường.

Thay đổi nhạc chuông

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình âm thanh**.
2. Chọn cấu hình bạn đang sử dụng.

Nếu đang sử dụng cấu hình yên lặng hoặc không kết nối, bạn không được phép thay đổi kiểu chuông.

3. Chọn **Chuông cuộc gọi thoại**.
4. Chọn vị trí bộ nhớ (nếu cần).
5. Chọn kiểu chuông và chọn **Đặt**.

Để chuyển sang cấu hình khác, chọn cấu hình đó từ danh sách.

Gọi một số mới gọi gần đây

1. Ở chế độ Chờ, bấm [ ] để hiển thị danh sách các số mới gọi.
2. Chọn ◀ hoặc ▶ cho một kiểu cuộc gọi.
3. Cuộn lên hoặc xuống đến một số hoặc tên.
4. Chọn số hoặc tên để xem chi tiết cuộc gọi hoặc bấm [ ] để gọi đến số đó.

Sử dụng các widget

Tìm hiểu cách sử dụng các widget trên màn hình chờ.

- Một số widget của bạn kết nối với các dịch vụ web.Chọn một widget trên web có thể phải trả thêm phí.
- Các widget có sẵn có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Để mở một widget

1. Ở chế độ Chờ, cuộn sang trái hoặc phải tới một ô của màn hình chờ.
2. Chọn một widget để bật trên màn hình chờ.

Để sắp xếp widget

Bạn có thể sắp xếp từng ô trên màn hình chờ bằng các widget ưa thích.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Widget**.
2. Chọn một widget cho từng màn hình.

Nhập văn bản

Để đổi chế độ nhập văn bản

- Chọn **Eng** để đổi ngôn ngữ nhập.
- Chọn **T9** để chuyển giữa chế độ T9 và ABC. Dấu chấm chuyển sang màu xanh ở chế độ T9.
- Chọn **123** hoặc **sym** để chuyển sang chế độ Số hoặc Ký hiệu.
- Chọn ⬆ để chuyển chữ hoa-chữ thường.

Chế độ T9

1. Bấm phím ký tự-số thích hợp để nhập cả từ.
2. Khi từ hiển thị đúng, chọn ␣ để chèn dấu cách. Nếu từ hiển thị không đúng, chọn Aa để chọn từ thay thế.

Chế độ ABC

Bấm phím ký tự-số phù hợp cho đến khi ký tự mong muốn hiện trên màn hình.

Chế độ Số

Bấm phím ký tự-số phù hợp để nhập một số.

Chế độ Biểu tượng

Bấm phím ký tự-số phù hợp để nhập một biểu tượng.

Để sử dụng các tính năng khác khi nhập văn bản

- Để di chuyển con trỏ, chọn ⬍ và sau đó chọn phím di chuyển ảo.
- Để xoá từng ký tự một, chọn ⌫.
- Để nhập dấu chấm câu, chọn **1** nhiều lần.

Thêm số liên lạc mới

Có thể đặt trước vị trí bộ nhớ để lưu số liên lạc mới tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Để thay đổi vị trí bộ nhớ, ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → **L.chọn** → **Cài đặt** → **Lưu danh bạ mới vào** → vị trí bộ nhớ.

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím** và nhập số điện thoại.
2. Chọn 👤+.
3. Chọn **Tạo danh bạ** → vị trí bộ nhớ (nếu cần).
4. Chọn một loại số (nếu cần).
5. Nhập thông tin số liên lạc.
6. Chọn **Lưu** để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

Gửi và xem tin nhắn

Gửi tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin nhắn**.
2. Chọn ô người nhận → **Nhập thủ công**.
3. Nhập số điện thoại người nhận và chọn **H.tất**.
4. Chọn trường nhập văn bản.
5. Nhập nội dung tin nhắn của bạn và chọn **H.tất**.
   ► *Xem "Nhập văn bản."*
   Để gửi tin nhắn văn bản, chuyển sang bước 7.
   Để đính kèm file đa phương tiện, tiếp tục với bước 6.
6. Chọn **Thêm media** và thêm một mục.
7. Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.

Xem tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến**.
2. Chọn tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện.

Thực hiện cuộc gọi ảo

Bạn có thể làm giả một cuộc gọi đến khi muốn ra khỏi các cuộc họp hoặc cuộc trao đổi không mong muốn.

Để bật tính năng cuộc gọi ảo

Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cuộc gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Phím cuộc gọi ảo**.

Thực hiện cuộc gọi ảo

Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ phím Âm lượng xuống.

Bật và gửi tin nhắn SOS

Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể gửi tin nhắn khẩn cấp đến gia đình hoặc bạn bè để nhờ giúp đỡ.

Để bật tin nhắn SOS

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Cài đặt** → **Tin nhắn SOS** → **Tùy chọn khi gửi**.
2. Chọn **Đang gửi tin nhắn SOS** để bật tính năng gửi tin nhắn SOS.
3. Chọn **Người nhận** → **Thêm người nhận** → **Danh bạ**. Bạn cũng có thể nhập số của người nhận. Chuyển sang bước 6.
4. Chọn **Nhiều**.
5. Chọn số liên hệ → **Thêm**.
6. Khi đã hoàn tất việc cài đặt người nhận, chọn **Lưu** để lưu thông tin người nhận.
7. Chọn **Lặp lại**, đặt số lần lặp lại tin nhắn SOS, và chọn **Đặt**.
8. Bấm [ ] → **OK**.

Để gửi một tin nhắn SOS

1. Khi màn hình cảm ứng và các phím đã khóa, nhấn phím âm lượng bốn lần để gửi tin nhắn SOS đến các số đặt trước.
2. Để thoát khỏi chế độ SOS, bấm [ ].

Đặt và sử dụng báo thức

Để đặt báo thức mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn **Tạo**.
3. Đặt chi tiết chuông báo.
4. Chọn **Lưu**.

Để dừng báo thức

Khi có tiếng chuông báo,

- Chạm và giữ **Dừng** để dừng chuông báo.
- Chạm và giữ **Đợi tí** để tắt tiếng chuông báo trong thời gian báo lại.

Để tắt báo thức

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn dấu chấm bên cạnh chuông báo bạn muốn tắt.