



MANUAL DE INSTALAÇÃO

99051D

INTERFACE DE VOLANTE E SENSOR DE RÉ BMW
SERIE 1 (2004 A 2013) E SERIE 3 (2005 A 2013)



SOBRE:

O INTERFACE **99051D** FOI DESENVOLVIDO PARA FUNCIONAR EM VEÍCULOS BMW: SERIE 1 (2004 A 2013), SERIE 3 (2005 A 2013).

O PRODUTO PRESERVA:

- 1) OS COMANDOS DE VOLANTE DO CARRO OPERANTES EM DVD'S COM ENTRADA WR;
- 2) PRESERVA OS SINAIS SONOROS (SENSOR DE ESTACIONAMENTO, AVISO DE CINTO DE SEGURANÇA, ENTRE OUTROS);



PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO:

* IMPORTANTE:

CERTIFIQUE-SE DE QUE A INSTALAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA COM A IGNIÇÃO DESLIGADA E SEM A CHAVE NO CONTATO.

1) REMOVA O RÁDIO ORIGINAL.

2) CONFIGURE OS JUMPERS DO CHICOTE DE SAÍDA WR DE ACORDO COM O EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.



OBRIGATÓRIO A CONEXÃO DESSE CHICOTE ANTES DO CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO

- Sony /Pionner/Multimídias - não cortar.
- JVC - cortar roxo e verde.
- Clarion - cortar roxo.
- Kenwood - cortar laranja e verde.
- Alpine - cortar verde.
- Panasonic - cortar laranja.

JVC / KENWOOD ligar fio marrom (KEY1) ao fio Azul/Amarelo

IMPORTANTE:

SEMPRE CONFIRA O 12V CONSTANTE E PÓS CHAVE DO RÁDIO. CASO INVERTIDO PODERÁ ACARREAR DANOS AO PRODUTO. PÓS CHAVE MAX = 200 MAH.

3) CONECTE O CHICOTE DE SAÍDA WR DA INTERFACE.

4) CONECTE O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE.

5) CONECTE O FIO AMARELO DIRETAMENTE A UM PONTO DE ALIMENTAÇÃO NA CAIXA DE FUSÍVEIS **(NÃO RETIRE O PORTA FUSÍVEIS)**

6) CONECTE O DVD AO INTERFACE. NOTE QUE O INTERFACE FORNECE 3 SAÍDAS PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO:

- A) FIO **ROSA** - SENSOR DE VELOCIDADE
- B) FIO **ROXO/BRANCO** - MARCHA RÉ (SAÍDA 12V / 200MAH MÁX.)
- D) FIO **VERDE** - FREIO DE MÃO

7) CONECTE O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DO INTERFACE AO CARRO.

8) CONFIGURE OU HABILITE SE NECESSÁRIO OS COMANDOS DO CONTROLE DE VOLANTE NO DVD.



CENTRAL DE ATENDIMENTO 
(41)3015-9996

WWW.CABRIO.COM.BR