

QUICK SHIFT LINHA VW AP LONGITUDINAL

Código: QS-AP



IMPORTANTE: Leia as instruções atentamente antes da instalação.

NOTA: Verificar se todos os componentes do sistema de engate de marchas do veículo estão em perfeitas condições (buchas, hastes, etc), para um bom funcionamento do produto.

PEÇAS INCLUSAS

- 1 - Haste maça de aço
- 1 - Esfera em aço
- 1 - Base de alumínio
- 2 - Parafusos M6x35mm
- 2 - Arruela lisa 6mm
- 2 - Chapa base*
- 2 - Arruela esfera*

*Itens inclusos somente no modelo com 3 regulagens

PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO

- 1** Desmonte todo o trambulador original
- 2** Fixa a alavanca iMohr na haste original, utilizando o parafuso e a bucha originais
- 3** Posicione a base de alumínio
- 4** Coloque a bolota de aço dentro da borracha e da tampa original, montando novamente o conjunto com a alavanca
- 5** Coloque a mola, arruela e anel originais para fixar a alavanca
- 6** Fixe tudo com os parafusos M6x35 que acompanham o kit
- 7** Agora é só regular o trambulador e curtir as trocas de marchas curtas do Quick Shift iMohr



Opcional

O kit iMohr tem o opcional de chapas e arruelas que permitem que você ajuste o curso da alavanca, podendo deixá-lo ainda um pouco mais curto. Adicione a chapa e a arruela conforme o desenho. Quanto mais chapas e arruelas, mais curto ficará o curso da alavanca.

8

DÚVIDAS?

No caso de dúvidas na instalação entre em contato pelo e-mail vendas@imohr.com.br