

MANUAL DE ASSENTAMENTO - Cerâmica

Informações importantes:

Com cuidado e capricho, o serviço será feito com muita facilidade.

Os pisos e revestimentos Nina Martinelli são hidrofugados antes de serem entregues aos clientes (EXCETO OS PRODUTOS DA LINHA MATTONE). Este cuidado agrega itens de qualidade muito importantes. Facilita muito a limpeza durante o assentamento e também a manutenção posterior, pois a água suja não penetra na superfície; Este fato, em alguns casos ocasiona uma demora na secagem do material assentado, pois a saída de umidade é dificultada. Porém depois de algum tempo a umidade é eliminada e a tonalidade fica uniforme.

Para o assentamento dos pisos e revestimentos de parede com junta, seguir os seguintes passos:

Execução:

- Recomenda-se a inspeção prévia do produto antes do assentamento.
- Por se tratar de um produto rústico, pequenas variações de tonalidades e tamanhos são normais.
- Recomenda-se fazer o assentamento em superfícies planas e isentas de umidade (infiltrações), pois a umidade causa manchas na superfície. O contra piso deve estar regularizado e impermeabilizado.
- Para melhor acabamento final da cerâmica deve-se utilizar juntas de 7 mm a 10 mm em função da variação dimensional apresentada por esses produtos.
- Argamassa a ser utilizada: Utilizar argamassa industrializada (respeitando a indicação do fabricante para argamassa interna ou externa); não molhar a peça para assentar.
- Rejunte: O ideal é aguardar 72 horas após o assentamento para começar a rejuntar. **É importante que não rejunte com os pisos molhados ou úmidos, pois esta umidade ficará aprisionada no piso causando manchas irreparáveis.** É indicado o uso de rejunte feito com cimento e areia fina na proporção (duas de partes de areia fina para uma parte de cimento), o rejunte então pronto deve ser aplicado utilizando um rodo comum (tomando cuidado para preencher todas as juntas), aguardar até que o rejunte comece a secar, retire o excesso do rejunte raspando o rodo no piso, aguardar mais alguns minutos até que a superfície da cerâmica comece a ficar esbranquiçada, finalmente passar um pano limpo e seco sobre o piso a fim de limpá-lo e já retocar qualquer falha no preenchimento das juntas. REPETIR ESSE PROCESSO A CADA 4m² PARA QUE HAJA TEMPO DE FAZE-LO COM CALMA, EVITANDO QUE O REJUNTE SEQUE TOTALMENTE ANTES DE FAZER A LIMPEZA.
Obs.: Caso queira utilizar rejunte industrializado e colorido utilize sempre tons mais claros que a cerâmica, para evitar que o rejunte tinja a superfície das peças.

- Os pisos e acabamentos como cantoneiras, bordas de piscina, pingadeiras e rodapés, já são impermeáveis de fábrica, com a aplicação de um hidrofugante (silicone a base de água), portanto não havendo necessidade de usar nenhum produto semelhante antes do assentamento.

Limpeza final da obra:

- Após a secagem do rejunte, efetuar a limpeza da obra com detergente e água em abundância (esfregar com vassoura de cerdas dura). **Nunca utilizar sabão em pó, este pode ocasionar o desgaste precoce das peças.**
- Para total remoção dos resíduos de rejunte e argamassa é aconselhável a aplicação de um produto de limpeza final de obra como: NINA Clean Desincrustante e NINA Clean Limpeza Pesada (consultar manuais de produtos químicos NINA Clean). Este produto deve ser aplicado diluído em água dependendo do grau de resíduo: (limpeza pesada 1:1 - limpeza média 1:5 - limpeza leve 1:10). Modo de Aplicação: molhar a área a ser limpa com água, esfregar o produto diluído em água na proporção necessária com bucha de cozinha (lado verde), em seguida antes que o produto seque lavar com bastante água. Fazer a limpeza em áreas pequenas cerca de 2 m² de cada vez para evitar que o produto seque.
- O produto que você comprou já está hidrofugado (EXCETO OS DA LINHA MATTONE), porém após a limpeza é indispensável a aplicação de mais uma demão de NINA Clean Hidrofugante ou Hidro/óleo-fugante (dependendo do acabamento que necessita), pois assim além do piso receber mais uma proteção o rejunte também ficará blindado. Utilize um rolo de espuma para a aplicação. É importante não deixar o Hidrofugante ficar empoçado sobre o piso, pois isso acarretará em manchas esbranquiçadas na superfície dos mesmos (UTILIZAR PANO PARA RETIRAR O EXCESSO DO HIDROFUGANTE).
- Para limpeza diária, utiliza água, detergente neutro diluído em água. **Nunca utilizar sabão em pó, este pode ocasionar o desgaste precoce das peças.**
- Evite o uso de impermeabilizantes acrílicos, pois estes produtos causam manchas e soltam películas com o tempo, causando um péssimo aspecto para o piso.
- Não usar ácido muriático para limpeza final da obra.

Para o assentamento dos revestimentos de parede com junta seca, seguir os seguintes passos:

- 1- Sendo o assentamento com junta seca sugerimos a utilização de argamassa na cor da cerâmica colocada, alguns fabricantes de argamassa possuem uma gama grande de cores;
- 2- Como o material é assentado com junta seca, o trabalho fica muito simples;
- 3- Sugerimos que, primeiramente seja montado um painel no chão, onde o assentador possa visualizar o conjunto, verificar e resolver alguma dificuldade de encaixe;
- 4- As telas deverão ser montadas, partindo do lado esquerdo, de baixo para cima;



- 5- Havendo alguma dificuldade de “encaixe”, os pedaços que estiverem atrapalhando, devem ser retirados e deixados em separado, e depois, no final do trabalho serão recolocados, fazendo-se os ajustes necessários. Se não for possível recolocar o mesmo pedaço, pode ser feito outro, e inserir no espaço vazio. Como o material é rústico, não se notará a emenda;
- 6- A limpeza final irá proceder da mesma maneira que a dos pisos.

OBS. PARA PLENA GARANTIA DOS PISOS E REVESTIMENTOS NINA MARTINELLI, SEGUIR ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL E UTILIZAR SOMENTE PRODUTOS DE LIMPEZA PÓS-OBRA, HIDROFUGANTES E HIDRO/OLEOFUGANTE NA MARCA NINA CLEAN.

PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CONSULTE NOSSO SITE www.ninamartinelli.com.br OU LIGUE PARA (19) 3673-1015.