

# kit | inteligente

## MANUAL DE INSTALAÇÃO

A instalação do Kit Inteligente é um trabalho de encaixe, colagem com espuma expansiva e regulagem, sem parafusos ou corte, isso é possível devido ao estudo prévio do local da instalação e vistorias técnicas. Para garantir a qualidade da colocação, o instalador deve seguir os seguintes passos:

1. Conferir etiqueta da porta para confirmar se corresponde ao seu vão específico.
2. Conferir se as dimensões do vão (altura, largura e espessura) estão de acordo com a porta correspondente a ele, e verificar se há falhas no prumo da mesma.
3. Retirar a embalagem.
4. Verificar sentido de abertura da porta antes de posicioná-la no vão.
5. Colocar a porta no vão, dividindo os espaços entre o batente e a parede, faceando com a parte interna do ambiente, fixar as cunhas com o auxílio de um martelo, e verificar o prumo e alinhamento das folgas, garantindo que a porta esteja no esquadro.
6. Encaixar maçaneta para viabilizar a passagem pelo vão para ajustes de prumo e alinhamento da porta.
7. Conferir o funcionamento da porta, que deve estar abrindo e fechando livremente.
8. Umedecer a área onde será aplicada a espuma.
9. Aplicar a espuma (agitar o tubo antes de usar) onde estarão agrupados os espaçadores, sendo que na altura de cada dobradiça devem ser ajustados 3 deles de maneira que ocupem no máximo 30 cm.
10. A cura da espuma leva de 12 a 24 horas, apenas depois disso pode-se retirar as travas, espaçadores e cortar o excesso de espuma com um estilete.
11. Para instalar as guarnições, antes de tudo, é necessário conferir a etiqueta para ter certeza de que corresponde à porta em questão, abra a embalagem, verifique as peças específicas de regulagem e rebaixo para utilizá-los nos locais corretos, então basta encaixá-los nos canais correspondentes no batente.
12. Encaixar os acabamentos inferiores dos alisares (canoplas).
13. Por último, instalar os acabamentos da fechadura.



**3P KIT INTELIGENTE DO NORDESTE LTDA:** CNPJ 13.121.537/0001-51 - INSC. EST. 27.130.370-0 – INSC. MUN. 14-000087  
Rodovia BR 101, KM 118, Lote 3, Distrito Industrial, S/N - Itaporanga D'Ajuda - Sergipe CEP: 49.120-000  
Tel.: (79) 3264-3600

**GHIFER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA:** CNPJ 05.415.640/0001-86 - INSC. MUN.134.298-9  
Rua Fernandes Couto, 45 - São Francisco - Niterói - Rio de Janeiro CEP 24.365-150  
Tel.: (21) 2720-2562/ 2611-5033

# kit | inteligente

## Observações:

1. Para instalação das portas, o piso, soleira, forro e teto devem estar concluídos e as paredes devem estar com a primeira demão de tinta e/ou revestimento final;
2. Durante o processo de cura da espuma a porta não pode ser movimentada;
3. Danos causados na pintura durante a instalação deverão ser retocados.

**3P KIT INTELIGENTE DO NORDESTE LTDA:** CNPJ 13.121.537/0001-51 - INSC. EST. 27.130.370-0 – INSC. MUN. 14-000087  
Rodovia BR 101, KM 118, Lote 3, Distrito Industrial, S/N - Itaporanga D'Ajuda - Sergipe CEP: 49.120-000  
Tel.: (79) 3264-3600

**GHIFER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA:** CNPJ 05.415.640/0001-86 - INSC. MUN.134.298-9  
Rua Fernandes Couto, 45 - São Francisco - Niterói - Rio de Janeiro CEP 24.365-150  
Tel.: (21) 2720-2562/ 2611-5033