

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CODIFICAÇÃO 3
FIAT CODE 1 CAIXA 704 GER. TRANSPONDER E RESET

SR110120
CARGA 058

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**CODIFICAÇÃO 3
FIAT CODE 1 CAIXA 704 GER. TRANSPONDER E RESET****IMOBILIZADOR FIAT CODE 1 CAIXA PRETA 51716704**

Rotina Para Verificação Imobilizador Fiat Code 1 Caixa Preta 51716704.....	03
Rotina Para Verificação Imobilizador Fiat Code 1 Caixa Preta 51716704 Apresentar Chave Via Cabo MB-C.....	04
Rotina Para Verificação Imobilizador Fiat Code 1 Caixa Preta 51716704 Preparar Chave Via Cabo MB-C.....	07
Ilustração Do Clonny Car E Transponder Aclopado Ao Remap III.....	11

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT CODE 1 CAIXA PRETA 51716704

1º Passo



Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas. (neste procedimento selecione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.

Ferramentas

Ferramentas

- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento selecione Codificação) Toque em ENTRAR.

Clonny Car

Ferramentas\Clonny Car

- Codificação

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o procedimento de codificação a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificação 3) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Codificacao 3

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT CODE 1 CAIXA PRETA 51716704
APRESENTAR CHAVE VIA CABO MB-C

4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Apresentação). Toque em ENTRAR.

Escolha o serviço

***\Codificacao 3

- Apresentação
- Prepararacao

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Fiat Code I).

Imobilizador

***\Apresentacao

- Fiat Code I

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Caixa Preta).

Escolha a opcao

***\Fiat Code I

- Caixa Preta

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha o modelo que será verificado. (neste procedimento selecione 51716704).

Escolha o modelo

***\Caixa preta

- 51716704

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT CODE 1 CAIXA PRETA 51716704
APRESENTAR CHAVE VIA CABO MB-C

8º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Cabo MB-C).



Interface

***\Caixa preta\51716704

• Cabo MB-C

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione MC68HC08AZ32A).



Escolha o chip

***\51716704\Cabo MB-C

• MC68HC08AZ32A

Voltar Acima Abaixo Entrar

10º Passo

Neste momento irá aparecer o numero de chaves que vão ser apresentadas.

A) O numero 1 indica que a primeira chave será apresentada.

B) Para continuar selecione **ENTER**.

C) Caso não queira continuar, selecione **ESC**, então voltará ao 9º Passo.



Escolha o chip

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER ESC.

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT CODE 1 CAIXA PRETA 51716704
APRESENTAR CHAVE VIA CABO MB-C

11º Passo

Neste momento, para dar continuidade ao procedimento, o Clonny Car deve ser conectado ao Remap III, e deve ser inserido o Transponder T20 para ser gravado, conforme ilustração [na página 11 deste manual](#).

NOTAS:

A) Para continuar selecione **ENTER**.

B) Caso não queira continuar, selecione **ESC**, então voltará ao 9º Passo.

12º Passo

Neste momento a realizado a leitura do TRANSPONDER para gravar a chave codificada.

13º Passo

Caso o transponder for gravado corretamente, aparecerá esta tela, indicando que a gravação da chave foi feita corretamente e com sucesso! Após a apresentação desta mensagem, aperte **ENTER** então voltará ao 9º Passo.

14º Passo

Se usar um Transponder já codificado, ou não for detectado, aparecerá a mensagem como na tela ao lado: CLONNY CAR ERRO: CHAVE NÃO DETECTADA. Para repetir o procedimento, aperte **ENTER** então voltará ao 9º Passo.

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT CODE 1 CAIXA PRETA 51716704
PREPARAR CHAVE VIA CABO MB-C

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Preparação). Toque em ENTRAR.

Escolha o serviço

***\Codificacao 3

- Apresentacao
- Preparacao

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Fiat Code I).

Imobilizador

***\Preparacao

- Fiat Code I

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Caixa Preta).

Escolha a opcao

***\Fiat Code I

- Caixa Preta

Voltar Acima Abaixo Entrar

4º Passo

Escolha o modelo que será verificado. (neste procedimento selecione 51716704).

Escolha o modelo

***\Caixa preta

- 51716704

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT CODE 1 CAIXA PRETA 51716704
PREPARAR CHAVE VIA CABO MB-C

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Cabo MB-C).

Interface

***\Caixa preta\51716704

• Cabo MB-C

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (93C56)).

Escolha a memória

***\51716704\Cabo MB-C

• SMD (93C56)

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Neste momento consulte o manual de instruções. Para seguir as instruções passo a passo. Aperte ENTER para dar continuidade ao procedimento e vai para o 8º Passo. Apertando ESC, volta ao 6º Passo.

Escolha a memória

Alerta 

Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!

ENTER ESC.

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo

Neste momento irá aparecer o número de chaves que vão ser codificadas.

- A) O número 1 indica que a primeira chave será codificada.
 B) Para continuar selecione ENTER.
 C) Caso não queira continuar, selecione ESC, então voltará ao 6º Passo.

Escolha a memória

Entrada de dados 

Numero de chaves a codificar

1

ENTER ESC.

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT CODE 1 CAIXA PRETA 51716704
PREPARAR CHAVE VIA CABO MB-C

9º Passo

Apertando SIM, ou Não, vai para o 10º Passo

Escolha a memoria

Pergunta ?

Ler o Pincode

SIM NAO

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

10º Passo

Neste momento deve-se conectar a pinça soic 8 na memória 93C56. Para continuar o procedimento selecione ENTER). Caso não queira prosseguir, selecione ESC, e voltará no 6º Passo novamente.

Escolha a memoria

Informacao i

Conecte a pinça SOIC 8 na EEPROM 93C56

ENTER ESC.

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

11º Passo

Neste momento a realizado a leitura da senha da chave a ser codificada.

Escolha a memoria

Aguarde i

Lendo...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

12º Passo

Neste momento aparecerá na tela Codigo do Pincode lido Para continuar este procedimento selecione ENTER). Caso não queira prosseguir, selecione ESC, e voltará no 6º Passo novamente.

Escolha a memoria

Informacao i

Pincode lido
76778
Avançar?

ENTER ESC.

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT CODE 1 CAIXA PRETA 51716704

PREPARAR CHAVE VIA CABO MB-C

13º Passo

Neste momento, para dar continuidade ao procedimento, o Clonny Car deve ser conectado ao Remap III, e deve ser inserido o Transponder T19 para ser gravado, conforme ilustração [na página 11 deste manual](#).

NOTAS:

A) Para continuar selecione **ENTER**.

B) Caso não queira continuar, selecione **ESC**, então voltará ao 6º Passo.

Escolha a memoria

Informacao 

Conecte o Clonny Car e insira o transponder T19

ENTER **ESC.**

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

14º Passo

Neste momento a realizado a leitura do TRANSPONDER para gravar a chave codificada.

Escolha a memoria

Aguarde 

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

13º Passo

Caso o transponder for gravado corretamente, aparecerá esta tela, indicando que a gravação da chave foi feita corretamente e com sucesso! Após a apresentação desta mensagem, aperte **ENTER** então voltará ao 6º Passo.

Escolha o chip

Entrada de dados 

Gravacao ok!

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

14º Passo

Se usar um Transponder já codificado, ou não for detectado, aparecerá a mensagem como na tela ao lado: CLONNY CAR ERRO: CHAVE NÃO DETECTADA. Para repetir o procedimento, aperte **ENTER** então voltará ao 6º Passo.

Escolha a opcao

ERRO 

Erro na gravacao

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

ILUSTRAÇÃO DO CLONNY CAR E TRANSPONDER ACLOPADO AO REMAP III



NOTA: Para trabalhar com o Clonny Car e Pinça, tem que está ligado na fonte de alimentação.



BOBINA

**USANDO O
TRANSPONDER**

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.

**VOLTA
AO
INDICE**