

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEITURA DE SENHA DE 12 DÍGITOS VIA OBD2**  
**NOVO CLIO / LOGAN / SANDERO - ANO 2003 À 2011**

**SR110217**  
**CARGA 186**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

## INDICE

**LEITURA DE SENHA DE 12 DÍGITOS VIA OBD2  
NOVO CLIO / LOGAN / SANDERO - ANO 2003 À 2011****RENAULT CLIO ANO 2003 À 2011****IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação - Renault Clio Ano 2003 à 2011  
Leitura de Senha Via Diagnostico.....03

**RENAULT CLIO SEDAN ANO 2003 À 2011****IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação - Renault Clio Sedan Ano 2003 à 2011  
Leitura de Senha Via Diagnostico.....07

**RENAULT LOGAN ANO 2007 À 2011****IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação - Renault Logan Ano 2008 à 2011  
Leitura de Senha Via Diagnostico.....11

**RENAULT SANDERO ANO 2008 À 2011****IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação - Renault Sandero Ano 2008 à 2011  
Leitura de Senha Via Diagnóstico.....15

**RENAULT SYMBOL ANO 2009 À 2011****IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação - Renault Symbol Ano 2009 à 2011  
Leitura de Senha Via Diagnóstico.....19

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT CLIO ANO 2003 À 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Clío)  
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Renault

- Clío

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado.  
(neste procedimento selecione 2003 a 2011)  
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fabricante\Renault\Clío

- 2003 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT CLIO ANO 2003 À 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Renault\Clio\2003 a 2011

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT CLIO ANO 2003 À 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT CLIO ANO 2003 À 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 9º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento seleccione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

\*\*\*\Diagnostico

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 10º Passo



Neste momento deve-se conectar a pinça soic 8 na memoria. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Imobilizador 3

Informação

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT CLIO SEDAN ANO 2003 À 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veiculo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Clio Sedan)  
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Renault

- Clio Sedan

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o ano do veiculo a ser verificado.  
(neste procedimento selecione 2003 a  
2011) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fabricante\Renault\Clio Sedan

- 2003 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT CLIO SEDAN ANO 2003 À 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Renault\Clio\2003 a 2011

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT CLIO SEDAN ANO 2003 À 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

**6º Passo**



**7º Passo**



**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT CLIO SEDAN ANO 2003 À 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 9º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento seleccione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

\*\*\*\Diagnostico

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo



Neste momento deve-se conectar a pinça soic 8 na memoria. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Imobilizador 3

Informação

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT LOGAN ANO 2007 À 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Logan)  
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Renault

- Logan

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.  
(neste procedimento selecione 2007 a 2011)  
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fabricante\Renault\Logan

- 2007 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT LOGAN ANO 2007 À 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Renault\Logan\2007 a 2011

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT LOGAN ANO 2007 À 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

**6º Passo**



**7º Passo**



**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT LOGAN ANO 2007 À 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 9º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento seleccione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

\*\*\*\Diagnostico

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo



Neste momento deve-se conectar a pinça soic 8 na memória. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Imobilizador 3

Informação

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT SANDERO ANO 2008 À 2011  
IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Sandero) Toque  
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Renault

- Sandero

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado.  
(neste procedimento selecione 2008 a  
2011) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fabricante\Renault\Sandero

- 2008 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

**OTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT SANDERO ANO 2008 À 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Renault\Sandero\2008 a 201

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**OTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT SANDERO ANO 2008 À 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

### 6º Passo



### 7º Passo



**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 8º Passo



**OTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT SANDERO ANO 2008 À 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 9º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento seleccione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3  
\*\*\*\Diagnostico  
• Ler Senha  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3  
Aguarde  
Lendo...  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo



Neste momento deve-se conectar a pinça soic 8 na memória. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 9º Passo.

Imobilizador 3  
Informação  
Desligue a ignicao  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT SYMBOL ANO 2009 À 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Symbol) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Renault

- Symbol

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado.  
(neste procedimento selecione 2009 a 2011) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fabricante\Renault\Symbol

- 2009 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT SYMBOL ANO 2009 À 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Renault\Logan\2009 a 2011

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT SYMBOL ANO 2009 À 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

**6º Passo**



**7º Passo**



**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT SYMBOL ANO 2009 À 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 9º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento seleccione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3  
\*\*\*\Diagnostico  
• Ler Senha  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3  
Aguarde  
Lendo...  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo



Neste momento deve-se conectar a pinça soic 8 na memória. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 9º Passo.

Imobilizador 3  
Informação  
Desligue a ignicao  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar