Ponto de Terminação Óptica 8686

Boletim de instruções

BR-MI0032-A

Antes de começar a instalação, por favor, leia atentamente este documento.

A caixa 8686 é uma caixa utilizada como ponto de terminação óptica para uso interno. O conteúdo do Kit é o seguinte:

- 1 ITENS 01 Base + 01 berço de fixação para 02 emendas
 - 01 Tampa
 - 03 tampas cegas individuais para porta tipo SC
 - 01 tampa cega para porta tipo RJ45
 - 02 Abraçadeiras plásticas
 - Fita dupla face
 - 01 adaptador SC/SC APC

Nota: Acessórios não incluídos que podem ser ou não necessários: emenda mecânica Fibrlok II 2529 e 2540G, emenda conectorizada NPC, pigtail SC, parafusos.

ABERTURA DA TAMPA

2.1 Pressione as laterais da caixa no local indicado e puxe a tampa para cima





ENTRADA E FIXAÇÃO DOS CABOS

3.1 Entrada Posterior:

Retire 1m de cobertura do cabo e introduza a través da entrada posterior como mostra a figura. Fixe o cabo com uma abraçadeira plástica na posição mostrada. Posicione a trava da abraçadeira face ao lado externo da caixa



Divisão do Mercado de Telecomunicações 3M do Brasil Ltda.

Rod. Anhanguera, Km. 110 CEP: 13001-970

Sumaré, SP

Fone: (19) 3838 6241

Web: www.3mtelecom.com.br

LINHA ABERTA


Fone: 0800 13 2333

Recicle. Impresso no Brasil.

© 3M 2012. Todos os direitos reservados

3.2 Entrada Lateral

Remova 1m de cobertura do cabo e quebre uma das seis portas de entrada laterais e pressione o cabo contra o elemento de retenção mecânica. Para cabos de maior diâmetro retire o inserto.




4 MONTAGEM E FIXAÇÃO DA BASE

Monte a base da caixa na parede removendo o liner verde das fitas dupla face na traseira da base. Ou utilize dois parafusos (não fornecidos).

5 TERMINAÇÃO COM EMENDA CONECTORIZADA 3M NPC


5.1 Deixe o cabo com 1 metro de fibra e instale a emenda conectorizada 3M NPC de acordo a prática da 3M. Direcione as fibras de acordo à figura e insira-o no adaptador inferior.

OBS: O lado de entrada do cabo deverá sempre ficar do lado oposto ao adaptador SC



6 TERMINAÇÃO COM PIGTAL

- 6.1 Instale o berço de emendas no local indicado.
- 6.2 Pressione o berço para obter o encaixe




6.3 Instalação do primeiro Pigtail

Deixe o cabo de entrada com 1 metro de fibra.

Se o pigtail possuir fibra de 900 μm, deixe-o com 60 cm, caso for de 250μm, deixe-o com 1 metro.

Emende o pigtail ao cabo utilizando uma emenda Fibrlok seguindo as práticas da 3M, ou uma emenda por fusão.

Direcione as fibras como mostradas na figura.



Posicione a emenda na posição inferior do berço de fixação de emenda

Insira o conector no adaptador inferior.




6.4 Instalação do segundo Pigtail

Repita o procedimento do primeiro pigtail

Organize o segundo pigtail de acordo ao procedimento do primeiro pigtail e posicione a emenda na posição superior do berço de fixação de emenda e insira o conector no adaptador superior (não fornecido)

Nota: Não puxe forte a fibra do cabo



Coloque a tampa sobre a base e pressione até travar completamente

7 FECHAMENTO DA CAIXA

7.1 Coloque a tampa sobre a base e pressione até travar completamente