

# SUFORT

## MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO

**Modelo: LP-30**

Adaptável a televisores de LCD/Plasma com padrão de furação VESA indicado na tabela da embalagem.

### ATENÇÃO

A instalação deverá ser feita por uma pessoa experiente, caso não tenha afinidade contrate um profissional qualificado. Paredes ocas (tijolos furados por exemplo), fracas, instalações mal feitas, furos fora de dimensões (diâm.10mm) poderão ocasionar: quebra da parede, rompimento, ou desprendimento das buchas. O Consumidor (instalador) deverá verificar e responsabilizar-se pela resistência da parede e instalação (20 Kg). Caso não concorde ou não possa fazê-lo, não prossiga a instalação.

### INSTALAÇÃO

1- Fixar na parede utilizando um dos métodos abaixo e nivelar deixando dois furos para cima.

1.1- Os acessórios fornecidos (buchas e parafusos de fixação) são para instalações somente em paredes de alvenaria, com resistência adequada. Paredes ocas (tijolos furados por ex.): adquira buchas especiais para tijolo furado com os parafusos indicados (certifique-se com o vendedor que as buchas sejam 10 mm de nylon, que são mais resistentes, e os parafusos adequados com comprimento de 70 mm), ou siga um dos exemplos abaixo.

1.2- Transpassar a parede conforme o desenho (método recomendável por ser o mais seguro).(fig. A)

1.3- Chumbar na parede (deve ser feito com pedreiro experiente para obter a resistência.necessária).(fig. B)

1.4- Em paredes de alvenaria que não sejam ocas (tijolos furados por ex.) pode-se fixar utilizando os parafusos e buchas que acompanham o produto (usar broca de vídia 10 mm)

2 - Montar conforme a sequência abaixo:



