

## Especiales FINO

### DESCRIPCIÓN

**Pasta de acabado** a base de hidrato de cal, cemento blanco, filler y aditivos.

### APLICACIONES

Producto de acabado a base de cal, para aplicar sobre revocos de mortero fresco o endurecido como paso previo al pintado.

Permite un alisado de la pared, contribuye a eliminar pequeñas imperfecciones del mortero y mejora las propiedades que aporta el uso tradicional de la cal aérea.

### ALMACENAMIENTO

Un año desde la fecha de fabricación, en envase cerrado y lugar seco.

### PRESENTACIÓN

- Sacos de 20 Kg
- Palés de 960 Kg (48 sacos)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Retención de agua:	≥95%
Agua de amasado:	80 ± 1% en peso
Rendimiento aproximado:	1 – 1,5 Kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor

*(Resultados obtenidos en laboratorio, en condiciones controladas, pudiendo presentar variaciones mediante diferentes condiciones de aplicación en obra)*



#### MORTEROS DE GALICIA, S.L.

Brasil, 56 - 36204 Vigo  
Tf. 986 26 90 00 Fax 986 47 39 51  
www.pulmor.es - infopulmor@vceaa.com

#### Fábricas:

Sergude  
15881 Boqueixón (A Coruña)  
Tf. 981 51 15 24 Fax. 981 81 47 64

Avda. da Ponte, Parcela 23 - P.I. de Sabón  
15142 Arteixo (A Coruña)  
Tf. 981 64 06 40 Fax. 981 64 06 80



SST-0115/2012



GA-2009/0335



ER-0429/2004



Centro certificado: fáb. Boqueixón

## PREPARACIÓN Y MODO DE EMPLEO

### 1.- Preparación de los soportes y piezas.

- El soporte debe ser estable y estar limpio.
- Humedecer soportes o piezas muy absorbentes.
- Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte.

### 2.- Mezcla.

- Amasar el producto con la cantidad de agua indicada hasta obtener una masa consistente y homogénea.
- Dejar reposar durante unos 5 minutos.

### 3.- Ejecución.

- Aplicar el mortero de forma uniforme.

### 4.- Limpieza.

- Los restos del producto se eliminarán fácilmente con agua antes de su endurecimiento.

## RECOMENDACIONES

- Antes de comenzar, comprobar que el producto es adecuado para el tipo de trabajo que se va a realizar.
- No aplicar con temperaturas extremas:  $< 5\text{ }^{\circ}\text{C}$  y  $> 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin absorción.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias y/o helada.
- No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
- El soporte debe estar limpio.
- Humedecer soportes muy absorbentes.
- Se recomienda su aplicación con llana en las horas posteriores a la aplicación del mortero de revoco, una vez que este presenta una consistencia adecuada.
- Espesor recomendado  $\leq 1\text{ mm}$ .
- Para la aplicación de una nueva capa de producto esperar al secado de la anterior.
- Aplicar la pintura después del completo secado del revestimiento.
- Amasar el producto con aproximadamente un  $80 \pm 1\%$  de agua.