

BONA PRIME DEEP

Modo de empleo



Preparación de la superficie a tratar

La superficie a tratar debe de estar lisa (es decir, sin arañazos ni similares), bien lijada, seca y sin restos de polvo del lijado, de aceite, cera o cualquier otro contaminante. Antes de su empleo se recomienda rellenar todas las juntas con Bona Mix&Fill para evitar posibles exudaciones. El lijado final deberá realizarse con una lijadora con abrasivo (grado P120) seguido de un lijado de malla, grado P150.

Precauciones

Bona Prime Deep puede ser empleado en la mayoría de tipos de madera aunque las especies más ricas en grasa y resina como el ipé, wengue, etc, pueden presentar una reacción adversa a la adhesión. Ante la duda, realice una prueba de adhesión.

Aplicación

1. Agitar bien el envase antes de su utilización. Aplique una capa fina de Bona Prime Deep de manera regular sobre toda la superficie del suelo utilizando una pulidora buffer (100-200 rpm). Coloque un paño de Bona Oil en el suelo. Ponga una almohadilla roja (una vez retirado el disco central) sobre el paño. Vierta aproximadamente 0,1 litros de Bona Prime Deep por el centro de la abertura. Aplique manualmente Bona Prime Deep en la orillas utilizando un paño de Bona Oil o una brocha suave. También es posible realizar todo el proceso con una espátula de acero inoxidable. **El ratio de aplicación aconsejado es de 30-35 m²/litro.**
2. A los 15 minutos de la aplicación ya puede pulir el suelo utilizando una nueva almohadilla roja Bona Abrasive seguido de la eliminación de cualquier resto de material con un paño Bona Oil envuelto alrededor de una almohadilla limpia bajo la máquina pulidora. **Nota:** Si no se consiguen eliminar todos los excesos de material la adhesión no se producirá correctamente.

ATENCIÓN: Bona Prime Deep contiene aceites secantes. Riesgo de auto ignición. Paños usados, trapos y similares deberían ser **sumergidos en agua o sellados en recipientes metálicos**

3. Espere a que se seque un mínimo de 12 y un máximo de 72 horas. Asegúrese de que la ventilación es buena y evite circular sobre el suelo durante todo el tiempo de secado. La temperatura ambiente no deberá descender por debajo de los 18°C.
4. Cuando la superficie esté completamente seca, pula el suelo utilizando un paño Bona Oil envuelto alrededor de una almohadilla limpia. Localice las zonas con brillos y elimínelas con una almohadilla roja.
5. Aspire o limpie el suelo con un paño de microfibras de Bona o similar.
6. Aplique un fondo acuoso **Bona Prime Intense**.
7. Aplique 2 capas de un barniz acuoso al agua de Bona, a su elección.

Bona