



**COLOR GRAF DE  
OCCIDENTE, S.A. DE C.V**

**...MURAKAMI...SCREEN...**

**MS-FILMS**

**MODO DE EMPLEO:**

Quando se utilizan films adheridos con agua (método capilar), los tejidos deben ser preparados cuidadosamente, pues sin esto pueden aparecer problemas durante el proceso de impresión, Un desengrase, con los desengrasantes normales, no es suficiente al tiraje, recomendamos la utilización de nuestro cleanser II , que es al mismo tiempo un desengrasante y humectante de tejido. Después de aplicar el Cleanser II con brocha de nylon, situar la pantalla vertical y enjuagar con agua fría o tibia sin presión especial.

Podrán comprobar entonces que el lado de la impresión de la pantalla esta cubierta de una película de agua regular. En estas condiciones un laminado perfecto de MS-FILM es posible y tenemos la seguridad de una perfecta adherencia del film al tejido.

Distinguimos dos métodos de aplicación diferentes: el directo/indirecto usado principalmente en la industria y el capilar normal utilizado básicamente en el sector serigrafico.

**CAPILAR:**

- Cortar el film al formato deseado, el lado de la emulsión hacia arriba (lado mate)
- Enrollar el film cortado, lado emulsión al exterior bien apretado y fijar el rollo (con pinzas o film adhesivo).
- Tratar el tejido con cleanser II aplicándolo con brocha de nylon (uso económico).
- Enjuagar el cleanser II y secar el borde superior del marco para que ninguna gota de agua caiga sobre el film.
- Fijar el film enrollando el tejido y eliminar las posibles burbujas de aire aislando el borde del film, después desenrollar rápidamente.
- Eliminar el agua sobrante con una regleta blanda o con la esponja especial MS y dejar secar en la oscuridad.

**DIRECTO/INDIRECTO**

- Cortar el film al formato deseado, el lado emulsión hacia arriba.
- Eliminar el polvo del film y del tejido con el rodillo Dusty.
- Colocar la pantalla sobre el film.

