

INSTRUCCIONES DE REPARACION PARA EL MANUAL DE REPARACION DEL TRANSEJE MANUAL

PRECAUCION

1. OBSERVACIONES PARA LAS REPARACIONES BASICAS

1

(a) PIEZAS PREREVESTIDAS

- (1) Las piezas prerevestidas son los pernos, las tuercas, etc., que han sido cubiertos en fábrica con un adhesivo de bloqueo para sellado.
- (2) Si se vuelve a apretar, aflojar o se ha movido una pieza prerevestida, tendrá que volverse a cubrir con el adhesivo especificado.
- (3) Cuando reutilice piezas prerevestidas, limpie el adhesivo antiguo y seque con aire comprimido. Después, aplique el adhesivo de bloqueo para sellado especificado en el tornillo, tuerca o roscas.

AVISO:

Compruebe el par de torsión según el valor límite inferior de la tolerancia de torsión.

- (4) Dependiendo del agente de bloqueo para sellado, hay ciertos casos en los que será necesario dejar por el tiempo especificado hasta que se seque.
- (b) JUNTAS
Cuando sea necesario, use un sellador en las empaquetaduras para evitar pérdidas.
- (c) PERNOS, TUERCAS Y TORNILLOS
Observe cuidadosamente todas las especificaciones de par del torsión para pernos. Use siempre una llave de torsión.