



TU TOLDO ONLINE

MANUAL DE INSTALACION TOLDO PORTADA COFRE

- Montaremos el toldo con todos los herrajes (excepto la manivela) en el suelo.
- Nos aseguraremos de que el lado de la manivela / motor es el correcto, podemos cambiarlo de lado (es reversible).
- Una vez montado y ajustado mediremos la anchura total del toldo delimitando la distancia entre los soportes de sujeción.
- Determinaremos el nivel de seguridad personal en la instalación tomando las medidas necesarias para evitar cualquier peligro al instalarlo (asegurando bien la escalera, colocándose arneses de sujeción, casco o cualquier otro tipo de protección personal necesaria para no caer y/o no sufrir daños o percances en la instalación)
- Nos aseguraremos también de que la superficie donde vamos a atornillar los soportes es lo suficientemente fuerte y dura como para soportar el peso del toldo y que admite taladrar en ella.
- También tendremos en cuenta que la ubicación protegerá en la medida de lo posible al toldo de las inclemencias del tiempo (lluvia, nieve, granizo...).
- Usando los soportes como plantilla, determinaremos su posición en el techo o pared basándonos en las medidas tomadas anteriormente.
- Marcaremos los agujeros que ubicarán los tornillos/tacos de sujeción de los soportes a la superficie.
- Efectuaremos los taladros sobre las marcas de los agujeros teniendo en cuenta la longitud y dimensiones de los tornillos/tacos.
- Colocaremos los soportes (sólo las piezas de soporte) introduciendo previamente los tacos con un martillo.
- Usando una llave inglesa, los atornillaremos dejándolos bien apretados. En el caso de que algún tornillo no "agarre", daremos algunos martillazos o intentaremos sacarlo y volverlo a meter. (en esto habrá que ser un poco "manitas")
- Una vez colocados los soportes y con ayuda de otra persona anclaremos el toldo sobre los soportes fijados y apretaremos los tornillos que faltan para dejarlo todo bien seguro.
- Colocaremos la manivela insertando el gancho que lleva al extremo en la ojiva de la máquina cardan del toldo.
- Montaremos los brazos fijos sobre el perfil de carga y subiremos la lona, de esta manera hallaremos la ubicación del anclaje de los brazos fijos sobre la pared.
- Efectuaremos las marcas apropiadas y procederemos a fijar los brazos de igual manera que hicimos con los soportes.