



TU TOLDO ONLINE MANUAL DE INSTALACION TOLDO BARANDILLA

- Protegiendo la lona de desgarros, arrugas y manchas montaremos el toldo con todos los herrajes (excepto la manivela) en el suelo.
- Nos aseguraremos de que el lado de la manivela / motor es el correcto, si no lo cambiaremos de lado (es reversible).
- Una vez montado y ajustado mediremos la anchura total del toldo herrajes incluidos y le sumaremos 1 cm para que el eje no quede comprimido por los soportes.
- Llegados a este punto determinaremos el nivel de seguridad personal en la instalación tomando las medidas necesarias para evitar cualquier peligro al instalarlo (asegurando bien la escalera, colocándose arneses de sujeción, casco o cualquier otro tipo de protección personal necesaria para no caer y/o no sufrir daños o percances en la instalación)
- Nos aseguraremos también de que la superficie donde vamos a atornillar los herrajes es lo suficientemente fuerte y dura como para soportar el peso del toldo y que admite taladrar en ella.
- También tendremos en cuenta que la ubicación protegerá en la medida de lo posible al toldo de las inclemencias del tiempo (lluvia, nieve, granizo...).
- Usando los soportes como plantilla, determinaremos su posición en el techo o pared basándonos en las medidas tomadas anteriormente.
- Marcaremos los agujeros que ubicarán los tornillos de los soportes ajustando cada uno al extremo interior de la zona delimitada.
- Efectuaremos los taladros sobre las marcas de los agujeros de los soportes teniendo en cuenta la longitud de los tornillos/tacos.
- Colocaremos los soportes (sólo las piezas de soporte) introduciendo los tornillos con un martillo.
- Posteriormente, con una llave inglesa, los atornillaremos dejándolos bien apretados. En el caso de que algún tornillo no "agarre", déle algunos martillazos o intente sacarlo y volverlo a meter. (en esto habrá que ser un poco "manitas")
- Una vez colocados los soportes y con ayuda de otra persona colgaremos el toldo montado con el resto de las piezas y apretaremos los tornillos que faltan para dejarlo bien seguro.
- En el caso de que sea accionado mediante manivela, colóquela insertando el gancho que lleva al extremo en el cardan del toldo.
- Baje el toldo para montar los brazos sobre el perfil faldón. Recuerde que los brazos han de plegarse en dirección el centro de dicho perfil. El punto de fijación de los brazos es libre siempre que estén a distancias equidistantes

de los laterales del perfil y no se vea comprometida su estabilidad. Por ejemplo puede calcular la anchura del toldo dividida entre 6. Esta medida será la que nos marcará el punto de fijación de cada brazo (midiendo desde cada extremo del perfil).

- Una vez haya fijado correctamente los brazos sobre el perfil puede efectuar las marcas correspondientes a los soportes sobre la barandilla para efectuar los taladros para los tornillos pasadores y finalizar así el montaje del toldo.