

Valley[®]

30408

BRAKE CONTROL WIRING HARNESS

2000-02 Cadillac Escalade	1999-02 GMC Denali & Denali XL
2000-02 Cadillac EXT	1999-02 GMC Sierra Pickups
2002 Chevrolet Avalanche	2000-02 GMC Yukon & Yukon XL
1999-02 Chevrolet Silverado	
2000-02 Chevrolet Suburban	
2000-02 Chevrolet Tahoe	

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Kit Includes:

- (1) Wiring Harness
- (2) 14/16 Ga. Butt Connectors (Blue)
- (2) 10/12 Ga. Butt Connectors (Yellow)

Tools Required:

- Terminal Crimpers
- Wire Cutters / Strippers

Brake Control Wiring Harness

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.

2. Locate the vehicles OEM brake control socket within the electrical fuse panel located behind the emergency brake pedal (Fig. 1). Remove the plastic cover to access the socket located on the left side of the panel, second from the top. The socket will be designed to mate with the connector on the Brake Control Harness (Fig. 2). Refer to the vehicles owners manual for additional information in locating this connector.



Fig. 1



Fig. 2

3. Connect the Brake Control Harness wires to the wires on the Electric Brake Control (not supplied) in the following manner by using the butt connectors (provided):

Adapter	Brake Control	Function
Black	Black	12v (+)
White	White	Ground (-)
Red	Red	Brake Signal from Vehicle
Blue	Blue	Brake Power to Trailer

Caution: The above referenced brake control wire colors are for reference only. Verify the correct wire colors for your electric brake control by referencing the instruction manual supplied by the manufacturer.

4. Plug the Brake Control Harness connector into the vehicle harness connector, ensuring that the locking tabs engage.
5. Confirm correct operation with a test light or by using a trailer.
6. Secure any loose wires using cable ties.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Français:

1. Lire attentivement les instructions avant de commencer.

2. Localiser le connecteur de contrôle des freins Fabricant d'Équipement d'Origine du véhicule sous la planche de bord aligné à la pédale de frein (Fig. 1). Le connecteur sera semblable à celui qui se trouve sur le Faisceau de Fils du Système de Frein est il est conçu à fin de se joindre à lui



Fig. 1



Fig. 2

(Fig. 2). Se rapporter au manuel de l'automobiliste pour des informations supplémentaires concernant l'emplacement de ce connecteur.

3. Connecter les fils du Faisceau de Contrôle du Système de Freinage aux fils du Contrôle de Freinage Electrique (non inclus) de la manière suivante en utilisant les connecteurs bout à bout (inclus):

Adaptateur	Commande De Frein	Fonction
Noir	Noir	12v (+)
Blanc	Blanc	Terre (-)
Rouge	Rouge	Signal de Frein au Véhicule
Bleu	Bleu	Force de Freinage à la Remorque

Attention: Les couleurs des fils de contrôle de freinage susmentionnés son uniquement à titre indicatif. Vérifier que les couleurs de fils convenant à votre contrôle de freinage électrique en vous rapportant au manuel d'instruction prévu par le fabricant.

4. Brancher le Faisceau de Contrôle du Système de Freinage dans le connecteur du faisceau du véhicule, s'assurer que les languettes d'accrochage s'emboitent.

5. Confirmer le bon fonctionnement avec une lampe témoin ou en utilisant une remorque.

6. Fixer quelconque fils de surplus en utilisant les attaches.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Español:

1. Lea las instrucciones detenidamente antes de empezar.

2. Localice el enchufe OEM del mando del freno dentro del panel eléctrico de fusibles ubicado detrás del pedal del freno de emergencia (Fig. 1). Remueva la cubierta de plástico para tener acceso al enchufe en el lado izquierdo del panel, el segundo de arriba.



Fig. 1

El enchufe está diseñado para encajar en conector del colector de cables del mando del freno (Fig. 2). Vea el manual del vehículo para más información sobre la localización de este conector.



Fig. 2

3. Conecte los alambres del colector de cables del mando de freno con los alambres del mando de freno eléctrico (no provisto) de la siguiente manera, usando los conectores de tope (provistos):

3. Conecte los alambres del colector de cables del mando de freno con los alambres del mando de freno eléctrico (no provisto) de la siguiente manera, usando los conectores de tope (provistos):

Adaptador	Mando de freno	Función
Negro	Negro	12v (+)
Blanco	Blanco	Tierra (-)
Rojo	Rojo	Luces de Freno de Vehículo
Azul	Azul	Poder de Freno al Remolque

Advertencia: los colores del alambrado indicado arriba para el mando de freno son solo para referencia. Asegúrese de los colores correctos en sus propios frenos eléctricos por medio de examinar el manual de instrucciones que suministra el fabricante.

4. Enchufe el colector de cables del mando de freno en el conector del colector de cables del vehículo, y asegúrese de que enganchen.

5. Confirme que todo está bien con una luz de prueba o usando un remolque.

6. Sujete los alambres sueltos con los atadores de cable.