

Prevención ante el riesgo laboral

# FORMACION para manejo de ABONADORAS Y SEMBRADORA A CHORRILLO.



## **RIESGO.**

**.Atrapamiento.**

## **FACTOR DE RIESGO.**

- **Acoplar otros elementos con la toma de fuerza embragada.**

## **MEDIDA PREVENTIVA.**

Siempre desembragar la toma de fuerza antes de realizar acoples.

Llevar guantes de seguridad.

Dejar la máquina en zona plana y segura donde no haya tránsito de otros vehículos.



## **RIESGO.**

.Atrapamientos.

## **FACTOR DE RIESGO.**

- Manipulación manual de la tapa de la tolva.

## **MEDIDAS PREVENTIVAS.**

Seguir el manual de instrucciones.

Formación.

Utilizar el asidero para la apertura y cierre de la tapa como indica el fabricante.

No realizar ninguna operación hasta comprobar que la tapa está abierta.

## **RIESGO.**

.Atrapamiento.

## **FACTOR DE RIESGO.**

- Manipulación del eje cardan.

## **MEDIDA PREVENTIVA.**

No pasar cerca del eje cardánico si se ha girado.

No llevar ropa holgada, anillos ni bufandas que puedan ocasionar enganches.

No alterar la protección del eje como vino de fábrica bajo ningún concepto.



## **RIESGO.**

- Exposición a temperaturas ambientales extremas.

## **FACTOR DE RIESGO.**

- Trabajos en épocas del año de calor o frío prolongado.

## **MEDICAS PREVENTIVAS.**

No trabajar a horas de mayor calor en verano, tomar mucha agua y bebidas isotónicas, cubrirse la cabeza y no quitarse la ropa. No beber alcohol.

Invierno llevar ropa adecuada al frío que no sea holgada y no llevar bufandas que cuelguen.



## **RIESGO.**

.Exposición a contaminantes químicos,  
polvo.

Tránsito por campos muy secos.

## **FACTOR DE RIESGO.**

- Llenado de tolva.

## **MEDICAS PREVENTIVAS.**

Llevar siempre mascarilla cuando se llena la tolva para evitar respirar el polvo suspendido en el aire. Al igual que cuando se transita por campos muy secos.

llevar guantes.



## **RIESGO.**

- Sobreesfuerzos.

## **FACTOR DE RIESGO.**

Manipulación en posturas inadecuadas.

Posibilidad de causar esguinces.

Manipulación de sacos para llenado de tolva.

## **MEDICAS PREVENTIVAS.**

No realizar sobreesfuerzos debidos al terreno, prepararlo previamente. Ayudas mecánicas o de otra persona para llenar la tolva.

La espalda siempre debe ir recta, de forma que el esfuerzo se realice con todo el cuerpo por igual, no con la zona alta del mismo.

Llevar calzado de seguridad de forma que el pie vaya sujeto adaptado al terreno en el que trabajamos.



## **RIESGO.**

- Vuelco.

## **FACTOR DE RIESGO.**

Trabajos en terrenos inadecuados o con pendientes.

## **MEDICAS PREVENTIVAS.**

No realizar trabajos en zonas con riesgo de vuelco del motocultor.

Inspeccionar la zona antes y determinar la zona de trabajo.

Llevar calzado adecuado de seguridad.

No aproximarse a zanjas o desniveles pronunciados.





Prevención ante el riesgo laboral

***GRACIAS***  
***POR SU ATENCIÓN!!***

