

PREPARACIÓN DEL OBJETO:

Retirar y desmontar todas las partes que podrían resultar dañadas por la pintura.
Tapar las zonas que no deseamos pintar, así como agujeros o grietas por las que pueda introducirse la pintura.

Limpiar y lijar con grano fino todas las partes a pintar. Mejorará la adherencia de la pintura.
Desengrasar las partes a pintar con un paño húmedo y dejar secar, procurando no dejar restos de pelusa o polvo. Una vez seco podemos asegurarnos de eliminar restos cepillando con un pincel o brocha suave.

Ya está lista para el pintado.

PROCESO DE PINTURA:

Inicialmente y dependiendo del objeto del que se trate es conveniente utilizar una imprimación adecuada. En superficies muy porosas como madera, yeso, etc,... es conveniente aplicar imprimaciones especiales o tapa-poros antes de pintar o aplicar la máscara.

La principal regla para completar una correcta aplicación es seguir el orden de los colores, ya que en cada camuflaje éstos están presentes en mayor o menor cantidad.

Aconsejamos pintar de menor a mayor presencia. Ejemplo Marpat Woodland: primer color Khaki (5%), segundo color Negro (18%), tercer color Verde (30%) y cuarto color Coyote(47%)

Empezamos a pintar!!!

0. Elegiremos como primera capa de pintura el color que menos presencia tenga en el camuflaje. Podemos pintar todo el objeto o solamente las zonas en las que queramos que vaya ese color.

1 y 2. Cuando la pintura está seca colocamos las piezas de la plantillas en los lugares elegidos, protegiendo así de los posteriores colores. Para retirar las piezas adhesivas de su soporte original podemos ayudarnos de una aguja de coser o similar.

3. Aplicamos el segundo color.

4. De nuevo, esperamos a que la pintura esté seca y sin retirar la máscara colocada anteriormente y repitiendo el paso 2, volvemos a poner plantilla adhesiva en los lugares que deseamos queden con este segundo color.

5. Aplicamos el tercer color.

6. y 7. Repetimos los pasos 4 y 5 si fuese necesario crear más colores

8. Una vez finalizado el proceso de pintado y con la superficie bien seca, retiraremos las piezas adhesivas con la ayuda de una aguja de coser o similar.

9. Aparecerá entonces el diseño final. Podemos aplicar barniz para un acabado más duradero y resistente.

Es aconsejable pintar capas finas a distancias largas. Mejorará el acabado y el tiempo de secado.

