

Conseils Eco-Drive pour rouler futé avec un véhicule électrique



Adoptez une conduite optimale: plus économique, plus sûre, sans stress.

Vous êtes intéressé de savoir comment économiser de l'argent à chaque trajet, tout en roulant de manière plus confortable et plus sûre et en augmentant votre kilométrage? Voici l'essentiel sur la conduite futée de votre véhicule électrique.

La pertinence des conseils suivants dépend en partie du modèle de véhicule.

9 conseils – et tout le monde est gagnant

- 1. Accélérez dans la zone économique.** Pour autant que les conditions de circulation le permettent accélérer avec modération. Les fortes accélérations nécessitent une grande quantité d'énergie, elles réduisent l'autonomie et entraînent une usure plus rapide.
Impact: moins de courant ✓ plus d'autonomie ✓ plus de sécurité ✓
- 2. Évitez les vitesses élevées.** Plus la vitesse est élevée, plus la résistance à l'air augmente de manière exponentielle, et avec elle, la consommation d'énergie. Adaptez votre vitesse.
Impact: moins de courant ✓ plus d'autonomie ✓ plus de sécurité ✓
- 3. Planez au-dessus de la route.** Laissez rouler le véhicule en coupant brièvement puis en remettant légèrement les gaz. La récupération ne s'enclenche pas, la vitesse ne diminue que faiblement. Fiez-vous au tableau de bord pour trouver le point optimal. Vous «planez» ainsi dans le trafic sans consommer de courant.
Impact: moins de courant ✓ plus d'autonomie ✓ plus de sécurité ✓
- 4. Ménagez la batterie.** Roulez en anticipant et respectez les distances. La règle générale: rouler, c'est mieux que récupérer, et récupérer, c'est mieux que freiner. Evidemment seulement si les conditions de circulation et la sécurité le permettent.
Impact: moins de courant ✓ plus d'autonomie ✓ plus de sécurité ✓
- 5. Freinez en récupérant le courant:** Pour réduire (fortement) votre vitesse, ne levez pas uniquement le pied de l'accélérateur, mais utilisez le mode de récupération le plus efficace (dépend du véhicule). Vous récupérez ainsi du courant.
Impact: moins de courant ✓ temps de recharge réduit ✓ plus d'autonomie ✓



Tirez encore plus de bénéfices de votre véhicule électrique.

La plupart des conseils Eco-Drive pour les automatiques sont aussi valables pour les véhicules électriques. Voici nos principales recommandations:

- 6. Le froid réduit l'autonomie et augmente le temps de recharge.** Garez et chargez votre véhicule si possible dans un endroit tempéré (garage). Utilisez le chauffage des sièges plutôt que le chauffage du véhicule.

Impact: moins de courant ✓ plus d'autonomie ✓ plus de sécurité ✓

- 7. En descente dans la zone de sécurité.** Selon les cas, utilisez la possibilité de «planer» ou la récupération dans le mode optimal approprié. La récupération permet de produire de l'énergie, de réduire l'usure et d'éviter que les freins ne chauffent.

Impact: moins de courant ✓ plus d'autonomie ✓ moins d'usure ✓

- 8. Utilisez les appareils électroniques avec mesure.** La climatisation, les divers chauffages, le dispositif de navigation, l'auto-radio et les autres appareils sont certes utiles, mais sachez qu'ils consomment du courant.

Impact: moins de courant ✓ plus d'autonomie ✓ plus de sécurité ✓

- 9. Conformez-vous au manuel d'utilisation.** Les transmissions électriques permettent de faire de nombreuses choses. Vous avez avantage à découvrir d'autres conseils spécifiques à votre véhicule dans le manuel d'utilisation.

Impact: moins de courant ✓ plus d'autonomie ✓ moins d'usure ✓

Encore plus de conseils

- Roulez en anticipant, de manière conviviale et régulière. Cela permet d'économiser du courant et d'éviter le stress au volant.
- Une pression des pneus trop faible provoque une augmentation de la consommation et une usure rapide des pneus. Vérifiez donc la pression de vos pneus tous les 1-2 mois (les gonfler jusqu'à 0,5 bar au-dessus de la pression recommandée par le constructeur).

Cours et infos sur Eco-Drive

Toutes les informations concernant la conduite optimale sont sur eco-drive.ch.