



Manuel d'utilisation générale pour l'application par presse thermique des transferts et étiquettes

- Se référer aux supports technique inhérents à chaque produits*.
- S'assurer que la température et le temps de pression appliqués sur les supports soient corrects.
- Effectuer divers tests d'applications ainsi que de lavabilité avant de passer commandes.
- Tenez compte des paramètres d'application ils peuvent varier en fonction des différentes qualités de tissus (Par exemple, il est important de baisser la température mais aussi de rallonger le temps de presse en fonction de la délicatesse des tissus.)
- Lors de la pose de broderie, plaquez le fer au dos du vêtement sur l'envers du badge. Dans ce cas la broderie aura une adhérence parfaite aux tissus.
- Afin de réaliser des marquages impeccable par presses thermiques sur des tissus plus délicats ou à finition spéciale, cela peut aider si on préchauffe un peu la zone de marquage au préalable.
- Afin de réduire les lignes adhésives visibles autour des transferts sur des tissus sombres veuillez remettre un coup de presse durant 5 secondes après avoir enlevé le support du transfert.
- Lors de l'application sur les tissus plus délicats il est recommandé de placer une feuille de silicone entre la surface de presse et le transfert afin d'éviter toute trace de presse.

*fourni avec chaque envoie, téléchargeable également sur notre site web.

