

---

## Notice d'utilisation sur le choix des éléments finis

---

### Résumé :

Ce document a pour but de donner quelques informations sur le choix des éléments finis et leur modélisation associée dans le cas d'études thermiques, thermo-mécaniques ou mécaniques non-linéaires. Il s'agit en quelque sorte, de proposer à l'utilisateur un choix a priori, permettant d'éviter certaines erreurs courantes. En cas de difficultés particulières, d'autres choix pourront être faits.

## 1 Introduction

---

On donne dans ce document les choix a priori qui peuvent être faits concernant les éléments finis. On s'est placé dans le cas d'un chaînage thermo-mécanique mais les conseils sont valables sur des calculs non chaînés thermiques ou mécaniques (linéaires ou non). Une justification rapide est donnée. Pour plus de détails sur la justification de ces choix, l'utilisateur pourra se reporter aux documents de référence de *Code\_Aster* ainsi qu'à la note [bib1].

## 2 Choix à priori

---

### 2.1 Le maillage

Les éléments peuvent être indifféremment :

- des éléments triangulaires ou des quadrangles en 2D,
- des tétraèdres ou des hexaèdres en 3D.

En effet, contrairement à l'idée souvent répandue, les éléments de type triangle ou tétraèdre donnent de bons résultats, même en plasticité, **à condition bien sûr de ne pas utiliser un maillage trop grossier**. On peut également utiliser le logiciel HOMARD qui réalise l'adaptation de maillages 2D/3D pour éléments finis de type triangulaire, quadrangulaire, tétraédrique ou hexaédrique par raffinement et déraffinement. On peut ainsi obtenir le maillage optimum en fonction d'un indicateur d'erreur (cf. [R4.10.01], [R4.10.02], [R4.10.03], ou le cas test TPLL01j [V4.02.01] pour une démonstration) par appel à la commande `MACR_ADAP_MAIL` dans le fichier de commande *Code\_Aster*.

En revanche, il est conseillé d'utiliser :

- des éléments linéaires en thermique pour les calculs chaînés et les calculs de thermique transitoire rapide. Pour les autres cas, on peut aussi opter pour des éléments quadratiques,
- des éléments quadratiques en mécanique.

Ce choix est d'autant plus important lorsqu'on réalise des calculs chaînés thermiques puis mécaniques. Il faut alors utiliser deux maillages différents pour la thermique et la mécanique. Deux stratégies sont alors possibles :

- soit mailler indépendamment la structure pour le calcul thermique et pour le calcul mécanique
- soit réaliser un maillage avec des éléments linéaires puis le transformer en maillage quadratique grâce à la commande `CREA_MAILLAGE`, mot-clé facteur `LINE_QUAD`.

Quelle que soit la méthode choisie, on peut optimiser chaque maillage séparément avec *Homard* grâce aux indicateurs d'erreur thermiques et mécaniques disponibles dans Aster (cf. cas-test forma05b [V6.03.120]).

#### Remarque :

*On rappelle ici que toutes les grandeurs de type contrainte ou déformation sont calculées aux points de Gauss, et que tout passage aux nœuds entraîne un biais. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'on cherche ensuite à calculer des normes ; nous avons ainsi remarqué que les tétraèdres étaient plus sensibles que les hexaèdres à la méthode de calcul des contraintes équivalentes par exemple. Il faut donc avoir un œil encore plus critique sur les résultats calculés aux nœuds.*

### 2.2 La modélisation

Que ce soit pour la résolution des problèmes thermiques ou mécaniques, plusieurs modélisations sont disponibles dans *Code\_Aster*. Ces différentes modélisations peuvent se distinguer par le nombre ou le

type de degrés de liberté, le nombre de points d'intégration, des traitements particuliers... En fonction du calcul réalisé, certaines sont bien sûr plus adaptées que d'autres.

## 2.2.1 En thermique

Pour faire un calcul thermique avec *Code\_Aster*, deux types de modélisations sont accessibles ([U3.23.01], [U3.24.01], [R3.06.02], [R3.06.07]) :

- les éléments finis classiques : modélisation 3D, *AXIS* ou *PLAN*
- les éléments finis lumpés ou diagonalisés : modélisation *3D\_DIAG*, *AXIS\_DIAG* ou *PLAN\_DIAG*

Nous proposons comme choix par défaut :

**modélisation *XXXX\_DIAG* avec éléments linéaires**

### Justification

En thermique, le pas de temps  $\Delta t$  ne peut être quelconque, il doit vérifier une condition  $\Delta t_{min} < \Delta t < \Delta t_{max}$ ,  $\Delta t_{min}$  et  $\Delta t_{max}$  dépendant des propriétés matériaux, de la taille des éléments finis et des paramètres d'intégration temporelle (cf. [R3.06.07]).

Dans le cas de problèmes de thermique transitoires rapides, on peut être amené à utiliser un pas de temps trop petit. On peut alors observer des oscillations de la solution et des températures non physiques dues à la violation du principe du maximum (température supérieure à la température initiale d'une pièce qu'on refroidit). La modélisation *DIAG*, qui consiste à diagonaliser la matrice de masse, permet de s'affranchir de la condition sur  $\Delta t_{min}$  et d'éviter les problèmes associés.

Notons cependant que cette diagonalisation ne suffit pas pour supprimer les oscillations dans toutes les configurations (cf. [R3.06.07]). Elle ne garantit pas la non-oscillation avec les éléments quadratiques par exemple. C'est pourquoi les éléments linéaires sont conseillés.

## 2.2.2 En mécanique

Quatre types de modélisations sont disponibles pour résoudre des problèmes de mécanique non-linéaire utilisant des lois de comportement « classiques » (du type élasto-plasticité) :

- les éléments finis classiques isoparamétriques : *3D*, *D\_PLAN*, *C\_PLAN*, *AXIS* ([U3.14.01], [U3.13.01]),
- les éléments sous-intégrés : *3D\_SI*, *D\_PLAN\_SI*, *C\_PLAN\_SI*, *AXIS\_SI* ([U3.14.01], [U3.13.05]),
- les éléments s'appuyant sur une formulation quasi-incompressible à 3 champs (déplacement, gonflement, pression) : *3D\_INCO*, *D\_PLAN\_INCO*, *AXIS\_INCO* pour les petites déformations, *3D\_INCO\_GD*, *D\_PLAN\_INCO\_GD*, *AXIS\_INCO\_GD* pour les grandes déformations avec le formalisme de *SIMO\_MIEHE* et *3D\_INCO\_LOG*, *D\_PLAN\_INCO\_LOG* et *AXIS\_INCO\_LOG* pour les grandes déformations avec le formalisme de *GDEF\_LOG* ([U3.14.06], [U3.13.07], [R3.06.08]),
- les éléments s'appuyant sur une formulation incompressible à 2 champs (déplacement, pression) : *3D\_INCO\_UP*, *D\_PLAN\_INCO\_UP* et *AXIS\_INCO\_UP* pour les petites déformations,

Nous proposons comme choix a priori d'utiliser :

**des éléments quadratiques**

En ce qui concerne le choix de la modélisation, il est fonction du type d'éléments et du besoin de traiter la condition d'incompressibilité. Ces considérations sont résumées dans le tableau ci-dessous.

	normal	quasi-incompressible (forte plasticité ou $\nu > 0.45$ )
triangles/tétraèdres	standard	INCO
quadrilatères/hexaèdres	SI	SI ou INCO

## Justifications et précautions :

- Si le matériau est quasi-incompressible ( $\nu > 0,45$ ), il est préférable d'utiliser une des formulations INCO, car la formulation standard en déplacement ne donne pas de bons résultats.
- L'écoulement plastique se fait à volume constant. Cette condition d'incompressibilité peut provoquer des difficultés avec la modélisation classique à savoir un comportement trop rigide et surtout l'apparition d'oscillations au niveau des contraintes. La sous-intégration permet d'améliorer ces problèmes, car on vérifie alors la condition d'incompressibilité en moins de points de Gauss. Toutefois, **seuls les éléments QUAD8 et HEXA20 sont réellement sous-intégrés**, pour les autres mailles, c'est l'intégration classique qui est conservée. En conséquence, lorsque des phénomènes d'oscillations sont observés pour un maillage composés de triangles ou de tétraèdres, il est préférable d'utiliser une des formulations INCO. Ceci améliore nettement les résultats mais les calculs seront plus longs.
- Dans le cas général, la modélisation sous-intégrée donne d'aussi bons résultats que les éléments finis classiques, et ceci pour un temps de calcul plus rapide puisqu'on utilise moins de points de Gauss. En plus dans le cas de calculs thermo-mécaniques, cela permet de limiter les difficultés lors du passage de la déformation d'origine thermique au calcul mécanique quand les raffinements des maillages thermique et mécanique diffèrent. Toutefois, la sous-intégration peut parfois conduire à l'apparition de modes parasites. Si à l'issue du calcul la déformée présente ce genre de modes de déformation non physiques, il vaut mieux faire le calcul avec la modélisation classique ou quasi-incompressible si les niveaux de plasticité sont très importants.

## 3 Mise en œuvre Code\_Aster

On rappelle ici les principales étapes du calcul Aster dans le cas d'un calcul en déformations planes, en précisant explicitement où interviennent les spécifications dont on a parlé. Pour la partie mécanique, on a écrit en gras ce qui est spécifique au cas d'un calcul thermo-mécanique.

### 3.1 Étude Thermique

- Lecture du maillage thermique

```
| MA=LIRE_MAILLAGE (UNITE=20, ) |
```

- Choix du modèle thermique

```
MOTH2D=AFPE_MODELE (MAILLAGE=MA,  
                    VERIF='MAILLE',  
                    AFPE=_F (GROUP_MA= ('GMA1', 'GMA2', ...),  
                             PHENOMENE='THERMIQUE',  
                             MODELISATION='PLAN_DIAG', ), )
```

- Propriétés thermiques du matériau
- Chargement thermique
- THER\_LINEAIRE ou THER\_NON\_LINE  
THER = ...

- Post-traitements éventuels

## 3.2 Étude mécanique

- Lecture maillage mécanique

```
|| MAME=LIRE_MAILLAGE ()
||
|| MAME=CREA_MAILLAGE (
||     MAILLAGE = MA,
||     LINE_QUAD=_F(TOUT='OUI'))
```

- Définition du modèle mécanique

```
MOME=AFPE_MODELE (MAILLAGE=MAME,
                  VERIF='MAILLE',
                  AFPE=_F (GROUP_MA= ('GMA1', 'GMA2', ...),
                          PHENOMENE='MECANIQUE',
                          MODELISATION='D_PLAN_SI',),),);
```

- Projection du calcul thermique si calcul chaîné sur 2 maillages différents

```
CHTHER=PROJ_CHAMP ( METHODE='COLLOCATION',
                   RESULTAT=THER,
                   MODELE_1=MOTH2D,
                   MODELE_2=MOME,);
```

- Caractéristiques du matériau

```
CHMAT = AFPE_MATERIAU (MAILLAGE = MAME,
                      AFPE_VARC = _F ( NOM_VARC='TEMP',
                                       TEMP_REF = 20.,
                                       EVOL=CHTER ou THER si pas de projection ...)
```

- Chargements mécaniques

- STAT\_NON\_LINE

- Post-traitements

## 4 Bibliographie

- 1) S. MICHEL-PONNELLE, A. RAZAKANAIVO : Qualité des Etudes en Mécanique des Solides : étude des éléments finis. Note EDF HT-64/02/007/B