






# ISGC-100

P/N: CLP0537


## Parts List



## A. LGA775 Installation



## B. AM2 Installation



## English

Application for  
Intel Socket LGA 775  
Core 2 / Pentium / Celeron series processor  
**AMD Socket AM2**  
Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 /  
Athlon 64 / Sempron series processor

## Deutsch

Anwendung für  
Intel Socket LGA 775  
Prozessor Core 2 / Pentium / Celeron  
**AMD Socket AM2**  
Prozessor Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 /  
Athlon 64 / Sempron Serie Prozessor

## Français

Application pour  
Intel Zécolo LGA 775  
Processeurs de la Série Phenom / Athlon  
**AMD Socket AM2**  
Processeurs de la Série Phenom / Athlon 64 FX /  
Athlon 64 X2 / Athlon 64 / Sempron

## Español

Aplicación para  
Intel Socket LGA 775  
Procesador de serie: Core 2 / Pentium /  
Celeron  
**AMD Socket AM2**  
Procesador de la Serie Phenom / Athlon  
64 FX / Athlon 64 X2 / Athlon 64 / Sempron

## Italiano

Applicazione  
Intel Socket LGA 775  
Processore di serie: Core 2 / Pentium /  
Celeron  
**AMD Socket AM2**  
Processore di serie: Phenom / Athlon 64 FX /  
Athlon 64 X2 / Athlon 64 / Sempron

**A** ISGC100 Cooler x 1  
**B** Thermal Grease x 1

### Parts for LGA775 installation

- C** LGA775 Clip x 2
- D** Screw x 4
- E** Nut (M3 x 4mm) x 4
- F** Washer (Black) x 4
- G** Washer (White) x 4

### Parts for AM2 installation

- H** AM2 Clip x 1

**A** ISGC100 Kühlkörper x 1  
**B** Thermalpaste x 1

### Teile für die LGA775-Installation

- C** LGA775 Clip x 2
- D** Schraube x 4
- E** Schraubennutter (M3 x 4 mm) x 4
- F** Unterlegscheiben (Schwarz) x 4
- G** Unterlegscheiben (Weiß) x 4

### Teile für die AM2-Installation

- H** AM2 Clip x 1

**A** 1 x Kühler ISGC100  
**B** 1 x Wärmeleitpaste

### Pièces pour l'installation du LGA775

- C** 2 x clips LGA775
- D** 4 x Vis
- E** 4 x boulons (M3 x 4 mm)
- F** 4 x rondelles (noires)
- G** 4 x rondelles (blanches)

### Pièces pour l'installation AM2

- H** 1 x clip pour AM2

**A** Refrigerante ISGC100 x 1  
**B** Grasa Térmica x 1

### Piezas para la Instalación de LGA775

- C** Sujetador de LGA775 x 2
- D** Tornillo x 4
- E** Tuerca (M3 x 4 mm) x 4
- F** Arandela (Negra) x 4
- G** Arandela (Blanca) x 4

### Piezas para la Instalación de AM2

- H** Sujetador de AM2 x 1

**A** 1 Dissipatore ISGC100  
**B** 1 Grasso termico

### Componenti per l'installazione di LGA775

- C** 2 clip LGA775
- D** 4 viti
- E** 4 dadi (M3 x 4 mm)
- F** 4 rondelle (nere)
- G** 4 rondelle (bianche)

### Componenti per l'installazione di AM2

- H** 1 clip AM2

### LGA775 Installation

1. Place the Washer(F) on LGA775 Clip(C). (Figure 1)
2. Use the screw(D) to lock LGA775 Clip(C) on the base of ISGC100(A).
3. Apply a thin layer of Thermal Grease(B) on the CPU. (Figure 2)
4. Install ISGC100(A) on the motherboard and reverse the motherboard, placing the Washer(G) on the screw of LGA775 Clip(C) and secure them with the Nut(E). (Figure 3)
5. Connect the 4 pin wire to the motherboard's 4 pin fan connector. If the motherboard doesn't have a 4 pin PWM connector, please connect the standard 3 pin.
6. Squeeze the 4-Pin D-Raiht zu den Motherboard-4-Pin-Fan-Anschluss. Wenn das Motherboard verfügt nicht über ein 4-Pin-PWM-Anschluss, schließen Sie die Standard-3-Pin.

### LGA775 Installation

1. Legen Sie die Unterlegscheibe (F) auf den LGA775-Clip(C). (Abbildung 1)
2. Verwenden Sie die Schraube (D) zum Festziehen des LGA775-Clip(C) auf der Basis des ISGC100(A). (Abbildung 2)
3. Bringen Sie eine dünne Schicht Thermal-Paste (B) auf die CPU auf. (Abbildung 2)
4. Installieren Sie ISGC100(A) auf der Hauptplatine und drehen Sie die Hauptplatine um und platzieren Sie die Unterlegscheibe (G) auf der Schraube des LGA775-Clip(C) und sichern Sie mit der Schraubennutter (E). (Abbildung 3)
5. Squeeze the 4-Pin Draht zu den Motherboard-4-Pin-Fan-Anschluss. Wenn das Motherboard verfügt nicht über ein 4-Pin-PWM-Anschluss, schließen Sie die Standard-3-Pin.

### Installation pour LGA775

1. Placez la rondelle (F) sur le clip (C) pour LGA775 (Figure 1)
2. Utilisez la vis (D) pour verrouiller fermement le clip LGA775 (C) sur la base du ISGC100 (A) (Figure 2)
3. Appliquez une fine couche de graisse thermique (B) sur le microprocesseur. (Figure 2)
4. Installez le ISGC100(A) sur la carte mère et retournez la carte mère, en placant la rondelle (G) sur la vis du clip LGA775(C) et assécuriez les avec le bouton (E). (Figure 3)
5. Branchez le câble à 3 broches sur le connecteur de ventilateur de la carte mère. Si la carte mère possède un connecteur à 4 broches de PWM, branchez le standard à 3 broches et ignorez la 4ème broche de PWM.

### Instalación de LGA775

1. Coloque la Arandela(F) en el sujetador de LGA775(C). (Figura 1)
2. Utilice el Tornillo(D) para cerrar firmemente el sujetador LGA775(C) en la base del ISGC100(A). (Figura 2)
3. Aplique una fina capa de Grasa Térmica(B) en la CPU. (Figura 2)
4. Instale el ISGC100(A) sobre la placa madre e inclíquela, colocando la Arandela(G) en el tornillo del Sujetador de LGA775(C) y asegúrelas con la Tuerca(E). (Figura 3)
5. Conecte el cable a 3 contactos (pins) al conector del ventilador de la placa madre. Si la placa madre no cuenta con un conector PWM de 4 pines, por favor conecte los 3 pines estándar.

### Installazione di LGA775

1. Posizionare la rondella (F) nella clip (C) di LGA775. (Figura 1)
2. Utilizzare la vite (D) per bloccare saldamente la clip (C) di LGA775 alla base del ISGC100 (A). (Figura 2)
3. Applicare uno strato sottile di Grasso termico (B) sulla CPU. (Figura 2)
4. Installare ISGC100 (A) nella scheda madre e posizionarla al contrario, inserendo la rondella (G) nella vite della clip (C) di LGA775, quindi fissarla con la Tuerca (E). (Figura 3)
5. Collegare il cavo a 4 fori al connettore della ventola della scheda madre. Se la scheda madre non dispone di un connettore PWM a 4 fori, connettere i 3 fori standard.

### AM2 Installation

1. Apply a thin layer of Thermal Grease(B) on CPU. (Figure 1)
2. Place AM2 Clip(H) over the heatsink base. (Figure 2)
3. Place ISGC100(A) on to CPU. (Figure 2)
4. Align and secure the first side of clip(the side without lever) onto the retention frame's tab, then turn clockwise until the clip is secure tightly onto the tabs. (Figure 3)
5. Align the other side of the clip onto the retention frame's tab, and then turn clockwise until the clip is secure tightly onto the tabs. (Figure 4)
6. Connect the 4 pin wire to the motherboard's 4 pin fan connector. If the motherboard doesn't have a 4 pin PWM connector, please connect the standard 3 pin.

### AM2 Installation

1. Bringen Sie eine dünne Schicht Thermal-Paste (B) auf die CPU auf. (Abbildung 1)
2. Platzieren Sie den AM2-Clip (H) über der Wärmetauscherbasis. (Abbildung 2)
3. Platzieren Sie ISGC100(A) auf der CPU. (Abbildung 2)
4. Richten Sie die erste Seite des Clips (die Seite ohne Hebel) auf den Halterungen des Halterrahmens aus und ziehen Sie sie fest. Stellen Sie sicher, dass sich der AM2-Clip(H) immer noch in der richtigen Position befindet. (Abbildung 3)
5. Richten Sie die andere Seite des Clips auf den Halterungen des Halterrahmens aus und drehen Sie dann im Uhrzeigersinn, und befestigen Sie alles ordentlich. (Abbildung 4)
6. Schließen Sie den 4-Pin Draht zu den Motherboard-4-Pin-Fan-Anschluss. Wenn das Motherboard verfügt nicht über ein 4-Pin-PWM-Anschluss, schließen Sie die Standard-3-Pin.

### Installation pour AM2

1. Aplique una fina capa de pasta térmica (B) sobre el microprocesador. (Figure 1)
2. Places el clip (H) para AM2 sobre la base del dissipador de calor. (Figure 2)
3. Places el ISGC100(A) sobre la CPU. (Figure 2)
4. Alinee y asegure el primer lado del sujetador (el lado sin la palanca) a las lengüetas del marco de retención. Asegúrese que el sujetador AM2 reste en la posición correcta. (Figure 3)
5. Alinee el otro lado del sujetador a la lengüeta del marco de retención y a continuación gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que el sujetador esté firmemente sujeción sobre las compensadoras. (Figure 4)
6. Branchez le câble à 3 broches sur le connecteur de ventilateur de la carte mère. Si la carte mère possède un connecteur à 4 broches de PWM, branchez le standard à 3 broches y ignorez la 4ème broche de PWM.

### Instalación de AM2

1. Aplique una fina capa de Grasa Térmica(B) en la CPU. (Figura 1)
2. Coloque el Sujetador de AM2(H) por encima de la base del dissipador de calor. (Figura 2)
3. Coloque el ISGC100(A) en la CPU. (Figura 2)
4. Alinee y asegure el primer lado del sujetador (el lado sin la palanca) a las lengüetas del marco de retención. Asegúrese de que el sujetador AM2 permanezca en la posición correcta. (Figura 3)
5. Alinee el otro lado del sujetador a la lengüeta del marco de retención y a continuación gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que el sujetador esté firmemente sujeción sobre las compensadoras. (Figura 4)
6. Conecte el cable de 4 contactos (pins) al conector del ventilador de la placa madre. Si la placa madre no cuenta con un conector PWM de 4 pines, por favor conecte los 3 pines estándar.

### Installazione di AM2

1. Aplicare uno strato sottile di Grasso termico (B) sulla CPU. (Figura 1)
2. Posizionare la clip (H) AM2 sopra la base del dissipatore di calore. (Figura 2)
3. Posizionare l'ISGC100 (A) sulla CPU. (Figura 2)
4. Allineare e fissare il primo lato della clip (il lato senza leva) alle alette di blocco della struttura. Verificare che la clip (H) AM2 sia ancora in posizione corretta. (Figura 3)
5. Allineare l'altro lato della clip nell'alletta di blocco della struttura, quindi ruotare in senso orario fino a quando la clip è fissata saldamente nei morsetti. (Figura 4)
6. Collegare il cavo a 4 fori al connettore della ventola della scheda madre. Se la scheda madre non dispone di un connettore PWM a 4 fori, connettere i 3 fori standard.

