



クラビーの
おしえて
クラビノーバ



Clavinova[®]

CWP-1
CLP-970
CLP-970C

こんにちは!

クラビーです



Ⓜ さいしょ最初にクラビーのシールをはってね!


ぼくは、あんないやくご案内役のクラビーです。

この本で、みんなといっしょに、クラビノーバのたの楽しい機能を
たいけん体験していきます。どうぞよろしく。

はなし話のとちゅうでぼくのかぞく家族がとうじょうつぎつぎに登場するから、
ぼくの家族のシールをはって行ってね。

それから、みんなもぼくたちといっしょに、クラビノーバで
じっさい実際にやってみてね。

うまくできたら、「**できたね!シール**」をはっちゃおう!



クラビノーバ
Clavinova

CWP-1
CLP-970
CLP-970C

もくじ

クラビノーバを弾くじゅんびをしよう	4
音色を変えて弾いてみよう	10
デモ曲を聞いてみよう	12
ピアノ50曲(プリセットソング)を聞いてみよう ..	14
録音してみよう	17
ものしりクラパーのクラビノーバ講座	20




●この本のイラストは、CLP-970を使用します。

けがをしたりクラビノーバをこわしたりしないために、
つぎの注意をよく守ってね。

あんぜんじょう
安全上の
ちゅうい
ご注意

1 めれた手で電げんコードを
さわらない。




2 キーカバーを開けたり閉め
たりするときや譜面立てを
動かすときに、指をはさま
ないように注意する。



3 キーカバーやけんばん
のすき間にものを
落とさない。




4 イスで遊んだり、イスを
ふみ台にしたりしない。



5 イスにすわったままで
イスの高さを調節しない。



6 クラビノーバの上に、
水の入った花瓶や
ジュースなどを置かない。




7 クラビノーバの上に
乗ったり、重いものを
乗せたりしない。



クラビノーバを弾く

だれかに
てっだ
手伝ってもらおうと
いいよ。




1

でん
電げんコードを
つなく


さき
先にクラビノーバに差し込んでから、

CWP-1



あたま
頭をぶつけないように
ちゅうい
注意してね。

CLP-970



つぎに
お家の
コンセントね。

じゅんびをしよう



クラビノーバを弾くじゅんびをしよう

これはCLP-970のせつめいだよ。

CWP-1は、ふめん^た立て^{かくど}の角度^{ちようせつ}を調節できるよ。

取扱説明書




18ページ

2

ふめん^た立て^たを 立てる

ふめん^た立て^{あな}のうしろの穴と
クラビノーバの^{かなぐ}をあわせて
はめこみます。あわてず、ゆっくり。



3

キーカバー^あを 開ける

少し^{すこ}持ち^も上げてから^あゆっくり奥^{おく}に押^おす。
閉^しめるときも静^{しず}かにね。



クラビノーバの^{たの}楽しい^{たいけん}体験^{たいけん}がはじまるよ


クラビノーバを弾く

1


さいしょ
最初に

でん
電げんをい
れよう

でん
電げんをい
れるとクラビノーバが
め
目をさまして、
がめん
画面に [GrandPiano1] が出て出るね。
これが、きほんの画面。覚えておいてね。



パワー



きほんの画面


GrandPiano1

グランドピアノ 1


じゅんびをしよう



クラピノーバを弾くじゅんびをしよう



マスターボリューム



2

おんりょう ちょうせつ
音量を調節しよう

ま^{なか}中より^{すこ}少し^{ちい}小さめに

セットしておこう。

おと^{おお}音が大き^{ちい}かったり小^{ちい}さかったりしたら

これで^{ちょうせつ}調節するんだ。

クラビノーバを^ひ弾く

けんぱんを^ひ
弾いてみよう

クラビノーバのまん中あたりの
けんぱんを1つ^ひ弾いてみよう。

♪ きれいな
ピアノの^{おと}音...



じゅんびをしよう




クラビノーバを弾くじゅんびをしよう



クラビノーバの電げんを入れたとき、
最初はピアノの音が鳴るんだ。

高いところや低いところの音も弾いてみよう。



強く弾くと大きな音で、


そっと弱く弾くと小さな音で鳴るね。

ピアノの音が鳴ったら
「できたね! シール1」
をはろう!



クラビー & FAMILY

きれいな
ピアノの音がする...



ねえねえ、
ピアノの音の
ほかにも
いろいろな音が
鳴るの?



🕒 クラミーのシールを
はってね!

クラビーの弾くピアノの音を聞いて、
妹のクラミーがやってきました。

おんしょくか 音色を変えて


ピアノの音のほかにも、
ハープシコードやオルガン、
鉄きんの音も出るんだよ。


いろいろ音色を変えて、
けんばんを弾いてみよう。



1 おんしょく
音色グループボタンのどれか1つを押して、
おんしょく
音色グループを選ぶ。

エレクトリック
ピアノ 1

2  のどちらかを押して、
おんしょく
音色を選ぶ。



3 けんばんを弾く。

ひ 弾いてみよう




これは何の音？



音色を変えて弾いてみよう


<p>ピアノ</p> <p>PIANO</p> <p>グランドピアノ1 [GrandPiano1]</p> <p>コンサートでピアニストが弾くグランドピアノの音。</p>	<p>エレクトリックピアノ/ベース</p> <p>E. PIANO/BASS</p> <p>エレクトリックピアノ1 [E.Piano1]</p> <p>バンドなどで使われるエレクトリックピアノの音。</p>	<p>ストリングス/クワイア</p> <p>STRINGS/CHOIR</p> <p>ストリングス [Strings]</p> <p>バイオリン、ピオラ、チェロなど弦楽器の合奏の音。</p>
<p>マレット</p> <p>MALLET</p> <p>ビブラフォン [Vibraphone]</p> <p>鉄きんの一種類のビブラフォンの音。</p>	<p>オルガン</p> <p>ORGAN</p> <p>パイプオルガン [PipeOrgan Principal]</p> <p>教会などにあるパイプオルガンの音。</p>	<p>ハーブシコード</p> <p>HARPSICHORD</p> <p>ハーブシコード8' [Harpsichord8']</p> <p>バロック音楽などで使われるハーブシコードの音。「チェンバロ」とも言う。</p>



いろいろな音が鳴ったら「できたね! シール2」をはろう!


できたね! シール2

クラビー & FAMILY



たくさん音色があっておもしろいけど、何を弾けばいいのかしら?

いいことを教えてあげるよ。





クラニーのシールを はってね!

二人のように見ていた兄さんのクラニーが、何かいいことを教えてくれるみたいです。

きょく き デモ曲を聞いてみよう

おんしょく 音色グループボタンには、この音ではこういう曲を弾くと
 いいよって教えてくれる **デモ曲が入ってるんだ。**
 それを聞くと、どんな曲がピッタリかわかるんだよ。



1 デモ を押す。

おんしょく 音色グループボタンのランプがピカピカしてる。

	PIANO	E.PIANO/ BASS	HARPSI- CHORD	MALLET	ORGAN	STRINGS/ CHOR
MAIN	<input type="checkbox"/>					
SPLIT POINT	<input type="checkbox"/>					
LEFT	<input type="checkbox"/>					

お押ししてもいい?

2 す おんしょく 好きな音色グループボタンを押すと、デモ曲が鳴り出す。

	PIANO	E.PIANO/ BASS	HARPSI- CHORD	MALLET	ORGAN	STRINGS/ CHOR
MAIN	<input type="checkbox"/>					

おんしょく ほかの音色グループボタンをお押しすると、曲が変わるよ。

3



ストップ
を押すと、デモ曲のえんそうが止まる。

4

聞き終わったら、



を押してきほんの画面に戻る。

デモ曲の曲名は？

PIANO



ピアノ

わかきよく
別れの曲 (ショパン)

エレクトリックピアノ/ベース

E. PIANO/
BASS



きよく
クラビノーバオリジナル曲

ハーブシコード

HARPSI-
CHORD



かっこう(ダカン)

MALLET



マレット

きよく
クラビノーバオリジナル曲

オルガン

ORGAN



きょうそうきよくだい2ばん
オルガン協奏曲第2番(ヘンデル)

ストリングス/クワイア

STRINGS/
CHOIR



きよく
クラビノーバオリジナル曲


デモ曲が鳴ったら
「できたね! シール3」
をはろう!



デモ曲を聞いてみよう

クラビー & FAMILY

ファミリー



デモ曲のほかにも
曲が入ってるの
かなあ?



曲なら
まだまだ
入って
いるわよ。



クラマーのシールを
はってね!

クラマー母さんが、ほかの曲の鳴らし方も
教えてくれるようです。

ピアノ50曲(プリセット)

クラビノーバには、
デモ曲のほかに
ピアノ曲が
50曲も入っているの。



曲を聞くだけではなく、
右手と左手のパートを
別々に鳴らすことが
できるから、自分で弾いて
練習することもできるのよ。


「ピアノで弾く
名曲50選」という
ふぞくの楽ふにのっている曲よ。

トラック1
TRACK 1 を押してランプを消すと
右手パートが鳴らなくなるの。

もう一度押すとまた鳴るようになっているわ。

左手パートは トラック2
TRACK 2 で同じようにやるのよ。

これはあとでやってみてね。




1
ソングセレクト
SONG SELECT
NEW SONG

両方のボタンをいっしょに押す。

ソング)を聞いてみよう

2



のどちらかを押しおて曲きょくを選えらぶ。

この数字すうじを見て

曲きょくを選えらべばいいのよ。

ふぞくがくの楽さいしよふの最初さいしよのページに

のっているSong No.の


数字すうじとおな同じ数字すうじにしてね。

たくさん

曲きょくがあるのね。



ピアノ50曲50きょくプリセットソング)を聞いてみよう



「決きめた! この曲きょくにする。」

「どうやなって鳴ならすの?」




このつづきはつぎのページ

ピアノ50曲(プリセットソング)を聞いてみよう

3



スタート/ポーズを押すと、ピアノ曲が鳴り出す。



曲のテンポ(速さ)もテンポダウンアップで調節できるのよ。

4



ストップを押すと、ピアノ曲のえんそうが止まる。

5




聞き終わったら、EXITを押してきほんの画面に戻る。


ピアノ曲が鳴ったら「できたね! シール4」をはろう!

クラビー & FAMILY

ここに入っている曲全部、練習して弾けるようになったらいいね。



父さんのクラパーは、だれよりもクラビノーバのことをよく知っています。






こんどは父さんが教えてあげよう。

クラパーのシールをはってね!

ろくおん 録音してみよう


れんしゅうちゅう じぶん ろくおん
練習中に自分のえんそうを録音して


き べんきょう
聞くと、とてもいい勉強に
なるんだよ。



さいしょ ろくおん おんしよく えら
最初に録音する音色を選ぼう

1 おんしよく
音色グループボタンのどれか1つを押して、
おんしよく
音色グループを選ぶ。

2  のどちらかを押して音色を選ぶ。



「つぎは
ろくおん
録音！」

このつづきは
つぎのページ




録音してみよう
ろくおん

ろくおん

録音してみよう

ろくおん 録音!



3

ソングセレクト

SONG SELECT

← NEW SONG →

りょうほう お の両方のボタンをいっしょに押す。

4

レコード

REC


をおしたまま

トラック 1

TRACK 1

を押す。

あか
赤いランプが
ピカピカしてるよ。



ろくおん じゅんぴ 録音の準備ができましたよ
っていう合図だよ。

5

けんぱんを弾いて録音する。

けんぱんを弾くと、
すぐに録音が始まるよ。
弾いてごらん。

6

弾き終わったら、

ストップ

STOP START/PAUSE

← SYNCHRO START →

↑

を押す。


ろくおん 録音できたか聞いてみよう!

7



お を押して、ろくおん 録音したえんそうを再生する。

わあ、かんたん 簡単だ!



ろくおん 録音ができたら
「できたね! シール5」
をはろう!




このあと何かのボタンを押したときに [Song Changed Save?] の
メッセージが画面に出たら、



を押し、つぎの操作ができるよ。

ファミリー クラビー & FAMILY

録音した曲は、フロッピーディスクに
保存できるから、記念写真を残すみたい
に、音のアルバムも
作れるね。




クラビーのこと、
もっと教えて!



み~んなクラビーの
まわりに集まってきちゃったね。



録音してみよう



ものしりクラパーの

クラビノーバ


講座

メトロノーム を鳴らす

メトロノームは
ただ **正しいテンポ** はや **速さ** を
きざむ どうぐ **道具**。

れんしゅう 練習にとっても やくだ 役立つんだ。

メトロノーム




メトロノーム スタート/ストップ

 を お 押しすと、


カチカチと な 鳴り出すから、 で

テンポを ちょうせつ 調節するんだよ。

と と 止めるときも  を お 押し。



ペダルを使う



ひだり
左のペダルは
ソフトペダル

(ちょっと上級)

取扱説明書 → 34ページ

まんなかのペダルは
ソステヌートペダル

(ちょっと上級)

取扱説明書 → 34ページ

ほん
3本のペダルの中で
いちばん
一番よく使われるのが、
ダンパーペダル
という右のペダル。

このペダルをふんでいる
あいだ
間に弾いた音は、けんば
んから指をはなしても、
なが
長くひびくんだよ。

音の表じょうを 変える


取扱説明書 → 35ページ

エフェクト(効果)は、
音の表じょうを
変えることができる機能。

リバーブという効果をかけると、おふるの中で
歌ったときみたいにひびいた感じになるし、

コーラスという効果をかけると、音が広がる
ような感じがするんだ。


ブリリアンスという効果は、音を、明るくす
るとい感じにしたり、やわらかくまるやかな感じ
にしたりできるんだよ。



おんしよく 2つの音色を いっしょに鳴らす


おんしよく
2つの音色を
いっしょに鳴らす方法が、
2とおりあるんだよ。

デュアルは、
2つの音色をまぜて、弾けるんだ




うえがわ おんしよく
上側の音色グループボタンの
どれか2つをいっしょに押すと、
デュアルになるよ。
(たとえばMALLETと
ストリングス クワイア
STRINGS/CHOIR)

おんしよく
2つの音色を
けんぱんの右と左に分けて弾けるんだ。



うえがわ おんしよく
上側の音色グループボタンから1つ、
したがわ おんしよく
下側の音色グループボタンから
1つ選んで押すと、スプリットになるよ。
(たとえば上側HARPSICHORD、
うえがわ ハーブシコード
したがわオルガン ストリングス
下側ORGAN/STRINGS)




うえがわ おんしよく
上側の音色グループボタンの1つを
お 押すと、元にもどるんだ。


したがわ おんしよく
ランプがついている下側の音色グループ
ボタンを押すと、元にもどるんだ。

音の高さを 変える

うたの **ばんそう** をして
あげるときなんかは、
トランスポーズを
つかべんり
使うと便利なんだ。



トランスポーズ



を押すと、**移調**ができる。

カラオケなんかでばんそうの
音の高さを下げたりするよね。

あれと同じ。

トランスポーズ



を何回か押してごらん。



押した回数分だけ音が下がるよ。

トランスポーズ




を押すと押した回数分だけ




音が上がるんだ。元に戻すには

トランスポーズ



をいっしょに押してね。

はじめての
クラビノーバは
どうだった？



ぼくたちはとってもおもしろかったよ。

クラビノーバを使い終わったら

を押して電げんを切ってね。

POWER



じゃあ、またどこかでお会いしましょう！



ヤマハ株式会社