

سلسلة nūvi® 705
دليل التشغيل السريع

GARMIN®



وحدة nüvi

راجع دليل المعلومات الهامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات الهامة.



زر التشغيل:



تمرير إلى اليسار لتشغيل/إيقاف تشغيل الوحدة
تمرير إلى اليمين لإيقاف الشاشة

سماعة رأس/موصل
إخراج الصوت

فتحة بطاقة SD™

ميكروفون

هوائي GPS

مكبر الصوت



موصل USB
صغير

موصل هوائي خارجي

رقم تسلسلي (قم بإزالة القاعدة لعرض الرقم التسلسلي)

تحذير: يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لتفادي تعرض الوحدة للخطر، أخرجها من المركبة لدى توافرها أو احفظها بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

قبل تركيب nüvi، راجع المعلومات الهامة حول السلامة والمنتج للحصول على معلومات حول القوانين المتعلقة بتركيب حاجب الريح.


Garmin®، وشعار Garmin، و nüvi هي علامات تجارية لـ Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة، مُسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على الإذن الصريح من Garmin. إن علامة Bluetooth® والمكتوبة وشعاراتها هي ملك Bluetooth SIG, Inc.، وأي استخدام لمثل تلك العلامات من قبل Garmin يخضع لترخيص. SD™ هي علامة تجارية لـ SD Card Association.

الخطوة ١: تركيب nüvi

١. قم بنزع البلاستيك الشفاف من أداة الالتصاق. قم بتنظيف حاجب الريح وأداة الالتصاق وجففهما بقطعة قماش خالية من الكائن.

٢. ضع أداة الالتصاق على حاجب الريح.

٣. قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمركبة بموصل الطاقة على الجهة اليمنى من القاعدة.




٤. أطبق القاعدة على أداة الالتصاق.



٥. اعكس الذراع إلى الخلف، نحو حاجب الريح.

٦. تثبت الجهة السفلى من nüvi على القاعدة.

٧. حرك nüvi إلى الخلف حتى يستقر في مكانه.



٨. وصل الطرف الآخر من كبل الطاقة الخاص بالمركبة بمنفذ طاقة في مركبتك. يجب أن تعمل الوحدة تلقائياً إذا كانت متصلة وإذا كانت مركبتك مشغلة.

٩. إذا كنت تستخدم مستقبل حركة المرور في أوروبا، قم بتثبيت هوائي مستقبل حركة المرور بإحكام بحاجب الريح باستخدام أدوات الالتصاق. (إن مستقبل حركة المرور مضمن في بعض حزم nüvi).

الخطوة ٢: تكوين nüvi

لتشغيل nüvi، مرر زر التشغيل إلى اليسار. اتبع التعليمات على الشاشة.

الخطوة ٣: النقاط أقمار صناعية

١. اذهب إلى منطقة في الهواء الطلق، خارج المرائب وبعيداً عن المباني العالية.

٢. أوقف مركبتك وقم بتشغيل nüvi.

قد يستغرق النقاط إشارات أقمار صناعية بضع دقائق.
تشير الأشرطة إلى قوة أقمار GPS الصناعية.
عندما يصبح شريط واحد أخضرًا، فهذا يعني أن nüvi قد
التقط إشارات أقمار صناعية. الآن يمكنك اختيار وجهة
والانتقال إليها.

الخطوة ٤: استخدام nüvi



١ قوة أقمار GPS الصناعية.

٢ حالة تقنية Bluetooth® (غير متوفرة

على nüvi 755).

٣ حالة البطارية.

٤ الوقت الحالي.

٥ المس لإيجاد وجهة.

٦ المس لعرض الخريطة.

٧ المس لإجراء مكالمة عند الاتصال بهاتف محمول

متوافق (غير متوفر على nüvi 755).

٨ المس لضبط حجم الصوت.

٩ المس لاستخدام الأذونات شأن مشغلي الوسائط،

والإعدادات، والتعليمات.

البحث عن نقاط اهتمام

١. المس إلى أين؟ < نقاط اهتمام.

٢. اختر فئة وفئة فرعية.

٣. اختر وجهة، والمس اذهب!.

لإدخال أحرف موجودة في الاسم، المس إلى أين؟ < نقاط

اهتمام < تهجئة الاسم.

للبحث عن موقع في منطقة مختلفة، المس إلى أين؟ <

قريب من.

إضافة محطة توقف

١. على مسار رحلة نشط، المس قائمة > إلى أين.

٢. البحث عن نقطة توقف إضافية.

٣. المس اذهب!.

٤. المس لإضافة كنقطة بسيطة لإضافة نقطة التوقف هذه قبل

وجهتك.

لإضافة أكثر من توقف واحد، قم بتعديل مسار الرحلة

الحالي. المس إلى أين؟ < مسارات رحلة مخصصة.

متابعة مسار الرحلة

يُشار إلى مسار رحلتك بخط ماجنتا. أثناء سفرك، يذكّر nūvi إلى الوجهة بمطالبات صوتية وأسهم على الخريطة ووجهات في أعلى صفحة الخريطة. تشير الزاوية العلوية اليسرى إلى مسافة المكان المقصود التالي كما تشير إلى الشارع الفرعي الذي يجب أن يتواجد فيه المكان المقصود. إذا ابتعدت عن الطريق الأصلي، يعيد nūvi احتساب مسار الرحلة ويؤمن اتجاهات جديدة.

٢ المس لعرض صفحة قائمة المنعطفات.



٣ المس للتكبير والتصغير.

٤ المس لعرض صفحة أين أنا الآن؟



٥ المس لعرض صفحة حاسوب الرحلة.



٦ المس للعودة إلى صفحة القائمة.

٧ المس لتغيير البيانات المعروضة هنا.



١ المس لعرض صفحة المنعطف التالي أو صفحة المساعدة في الشارع الفرعي (إذا كانت متوفرة).



استخدام حركة مرور FM TMC

ملاحظة: ليست Garmin مسؤولة عن دقة معلومات حركة المرور.



إنَّ مستقبل FM لحركة المرور المرفق مع كبل الطاقة الخاص بالمركبة مضمَّن في بعض حزم nüvi.

لتلقي معلومات حركة المرور، يجب أن يكون مستقبل حركة المرور متصلاً بـ nüvi وبمصدر طاقة خارجية. كما يجب أن يكون كل من مستقبل حركة المرور وnüvi ضمن نطاق بيانات محطة FM تنقل بيانات (قناة رسائل حركة المرور) TMC. تنشط خدمة حركة المرور تلقائياً بعد أن يلتقط جهاز GPS من Garmin إشارات أقمار صناعية عند تلقي إشارات حركة المرور من مزود الخدمة.

للحصول على معلومات حول أجهزة استقبال حركة المرور ومناطق التغطية، اذهب إلى www.garmin.com/traffic.



ملاحظة: إن الباطرات المسخنة (مطلبة بمعدن) قد تقلص من أداء مستقبل حركة المرور.

عند احتساب مسار رحلتك، يفحص nüvi حركة المرور الحالية ويحسِّن تلقائياً المسار للوقت الأقصر. ستظل تمر في الطريق حيث الازدحام في حال عدم توافر طرق بديلة. في حال حدوث ازدحام سير كبير في مسار رحلتك أثناء تنقلك، يعيد nüvi احتساب مسار الرحلة تلقائياً.

عندما تتلقى معلومات عن حركة المرور، يظهر  رمز حركة المرور في الزاوية العلوية اليسرى من صفحة الخريطة. يتغير لون رمز حركة المرور للإشارة إلى حدة ظروف حركة المرور على مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه حالياً. المس الرمز لعرض قائمة حركة المرور.

عرض إعلانات

في أميركا الشمالية، إذا كانت حزمة nüvi تتضمن مستقبل حركة مرور، ستلقى إعلانات وقسائم. المس الإعلان على الشاشة للبحث عن الموقع الأقرب المتعلق بهذا الإعلان.



تحذير: لا تحاول تدوين رموز القسيمة أثناء القيادة.

إجراء مكالمات هاتفية لاسلكية

إن تقنية Bluetooth اللاسلكية غير متوفرة على طرازات .nüvi 755.

باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، يمكن أن يتصل .nüvi لاسلكياً بالهاتف المحمول الخاص بك ليصبح جهازاً يستخدم لاسلكياً. للاقتتان والاتصال، يجب أن يكون هاتفك .nüvi مشغليْن وعلى بعد أقصاه عشرة أمتار من بعضهما.

إقران .nüvi بهاتفك المحمول

١. تأكد من أن هاتفك معتمد من قبل .nüvi.
(اذهب إلى www.garmin.com/bluetooth.)

٢. في صفحة القائمة، المس أدوات > إعدادات > Bluetooth > إضافة.

٣. فَعَلْ مكون Bluetooth في الهاتف، وخيار البحث عني/ قابل للاكتشاف/الوضع المرئي. قد تكون هذه الإعدادات في قائمة Bluetooth، أو قائمة اتصالات، أو قائمة لاسلكية.

٤. المس موافق في .nüvi.

٥. اختر هاتفك، والمس موافق.

٦. أدخل رقم تعريف Bluetooth (١٢٣٤) لجهاز .nüvi في الهاتف.

تلقي مكالمة

عند تلقي مكالمة، يفتح إطار المكالمة الواردة. المس **إجابة** للإجابة على المكالمة. مكبر الصوت الداخلي موجود في الناحية الأمامية لـ .nüvi. تحدّث بشكل طبيعي.

إجراء مكالمة

عندما يتصل هاتفك بـ .nüvi، تكون جاهزاً للإجراء المكالمات الهاتفية. المس **هاتف** للوصول إلى قائمة الهاتف.



ملاحظة: لا تدعم الهواتف كافة كل ميزات قائمة هاتف .nüvi.

طلب رقم

١. المس **هاتف** > طلب.

٢. أدخل الرقم، والمس طلب.

٣. لإنهاء المكالمة، المس  > إنهاء مكالمة.

استخدام مرسل FM

قبل استخدام مرسل FM في منطقتك، راجع البشعار القانوني لمرسل FM في دليل المالك.

إيقاف nüvi

١. المس أدوات < إعدادات > أمان.
٢. المس الزر تحت قفل Garmin.
٣. أدخل رقمًا سريًا من ٤ أرقام وقد نحو موقع أمان.



ملاحظة: في حال نسيت الرقم السري وموقع الأمان، عليك إرسال nüvi مع تسجيل صالح للمنتج أو إثبات بالشراء إلى Garmin للإلغاء تأمين nüvi.

إعادة ضبط nüvi

إن توقفت شاشة nüvi عن العمل، قم بإيقاف تشغيل nüvi وأعد تشغيله مجددًا. في حال لم ينجح ذلك، مرر زر **التشغيل** إلى اليسار واضغط باستمرار لمدة ٨ ثوان. قم بتشغيل nüvi مجددًا. على nüvi أن يعمل بشكل طبيعي.

معلومات إضافية

لمزيد من المعلومات حول nüvi الخاص بك، المس أدوات < تعليمات > قم بتحميل البصدار الأخير لدليل المالك من www.garmin.com للحصول على معلومات حول ملحقات، اذهب إلى <http://buy.garmin.com> أو اتصل بوكيل Garmin الذي تتعامل معه.

يمكنك الاستماع لصوت nüvi عبر مكبرات الصوت في مركبتك. على صفحة القائمة، اختر **صوت < إخراج صوتي > مرسل FM < OK**. اختر قناة FM مع كثير من المؤثرات الجوية الكهربائية، واختر القناة نفسها على nüvi.

تحميل ملفات على nüvi

١. قم بإدخال بطاقة SD (اختيارية).
٢. قم بوصل كبل USB.
٣. قم بنقل الملفات إلى nüvi.
٤. أخرج وافصل كبل USB.

استماع إلى ملفات MP3

١. المس أدوات < مشغل الوسائط.
٢. المس **مصدر** لفتح مشغل MP3.
٣. المس استعراض.
٤. المس فئة ما.
٥. المس **تشغيل الكل**.