



Garmin Mobile[®] 10

voor smartphones



Voorziet uw smartphone van GPS-navigatie door middel van draadloze Bluetooth[®]-technologie*

**Telefoon niet meegeleverd*

© 2008 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, VS
Tel. +1 913.397.8200 of
+1 800.800.1020
Fax. +1 913.397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton,
Hampshire, SO40 9RB, UK
Tel. +44 (0) 870.850.1241 (buiten het VK)
+0808.238.0000 (binnen het VK)
Fax. +44 (0) 870.850.1251

Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. +886 2.2642.9199
Fax. +886 2.2642.9099

Alle rechten voorbehouden. Behalve als uitdrukkelijk hierin is voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload of opgeslagen op welk opslagmedium of voor welk doel dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrucken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.

Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Bezoek de website van Garmin (www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten.

Garmin® en Garmin Mobile® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Online™ en myGarmin™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Google™ is een handelsmerk van Google Inc. SiRF, SiRFstar en het SiRF-logo zijn geregistreerde handelsmerken van SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII en SiRF Powered zijn handelsmerken van SiRF Technology, Inc. Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor elk gebruik van het merk en de logo's is een licentie verkregen. PalmSource, Palm OS, Palm Powered, Graffiti, HotSync en bepaalde andere handelsmerken en logo's die hierin zijn opgenomen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van PalmSource, Inc. of dochterondernemingen of daaraan gelieerde ondernemingen, Palm Trademark Holding Company in de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Japan, het Verenigd Koninkrijk en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt in relatie tot producten en diensten die niet bij PalmSource, Inc. behoren of op manieren die verwarrend zijn voor klanten of die PalmSource, Inc., diens licentiegever, dochterondernemingen of partners in diskrediet brengen. Windows en Windows Mobile zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Symbian en alle op Symbian gebaseerde merken en logo's zijn handelsmerken van Symbian Limited. Alle andere merken en handelsmerken die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken of kunnen handelsmerken zijn die worden gebruikt om andere producten en diensten van de respectieve eigenaren te identificeren. Alle rechten voorbehouden.

Inhoud van het Garmin Mobile® 10-pakket

GPS 10x GPS-ontvanger met draadloze Bluetooth®-technologie

Lithium-ionbatterij van 3,7 volt


Riemklip waardoor uw GPS 10x-ontvanger volledig draagbaar is

Voertuigvoedingskabel om de GPS 10x-ontvanger in uw auto van stroom te voorzien en op te laden

Gegevenskaart met Garmin Mobile XT-navigatiesoftware en kaartgegevens

Productregistratie

Vul de onlineregistratie vandaag nog in, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. Ga naar onze website op <http://my.garmin.com>.




Zie de *Waarschuwingen* op [pagina 14](#) voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Stap 1: de batterij plaatsen

WAARSCHUWING: dit product bevat een lithium-ionbatterij.
Zie [pagina 15](#) voor belangrijke veiligheidsinformatie over de batterij.

1. Haal de meegeleverde zwarte of grijze lithium-ionbatterij uit de verpakking.
2. Schuif het ontgrendelingsknopje van de batterijklep naar het uiteinde van de GPS 10x.
3. Verwijder de batterijklep.
4. Zoek de metalen contactpunten aan het uiteinde van de lithium-ionbatterij. Plaats de batterij zo dat de metalen contactpunten op de batterij de metalen contactpunten op de batterijhouder raken. Druk de batterij op zijn plaats.
5. Plaats de batterijklep weer terug door de lipjes in de inkepingen te plaatsen. Druk de batterijklep dicht; het ontgrendelingsknopje houdt de klep op zijn plaats.



Batterij vervangen

Als u de batterij moet vervangen, gebruik dan een lithium-ionbatterij van 3,7 volt (010-10840-00). U kunt een vervangende batterij aanschaffen via <http://my.garmin.com/shop>. U kunt ook een passende batterij voor een mobiele telefoon gebruiken, zoals de Nokia BL-5C.

Stap 2: de GPS 10x-ontvanger opladen

1. Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de mini-USB-connector aan het uiteinde van de GPS 10x.
2. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een beschikbare stroomvoorziening in de auto.

U kunt de GPS 10x-ontvanger gewoon gebruiken als het opladen is gestart. Het opladen van de batterij duurt ongeveer vier uur. Een volledig opgeladen batterij gaat ongeveer 22 uur mee.

Stap 3: Garmin Mobile XT op uw mobiele telefoon installeren

1. Plaats de gegevenskaart in uw telefoon.
2. Als wordt gevraagd of u de Garmin Mobile XT-software wilt installeren, kiest u **Ja**. De navigatiesoftware wordt automatisch op uw telefoon geïnstalleerd.
3. Beantwoord de vragen om Garmin Mobile XT te configureren.

Als de installatie van de software niet automatisch wordt gestart, volg dan de instructies voor het type telefoon dat u gebruikt om de installatie van Garmin Mobile XT te starten.

- **Gebruikers van een Windows Mobile® Smartphone:** selecteer in het bestandsvenster van de telefoon het bestand 'Garmin Mobile XT' op de kaart.
- **Gebruikers van een Palm OS® Smartphone:** open de toepassing 'XT Install' op de kaart.
- **Gebruikers van een Symbian™ Smartphone:** selecteer in het bestandsvenster van de telefoon het bestand 'Garmin Mobile XT' op de kaart.


Stap 4: Verbinding maken met de GPS 10x-ontvanger



OPMERKING: installeer Garmin Mobile XT voordat u via Bluetooth verbinding maakt met uw telefoon.

1. Houd de  **Aan/uit-knop** op de GPS 10x-ontvanger ingedrukt om de GPS 10x in te schakelen.
2. Zorg dat de GPS 10x-ontvanger zich binnen een straal van 10 meter van uw telefoon bevindt.
3. Zet uw telefoon aan en schakel de Bluetooth-component in. (Raadpleeg de documentatie bij uw telefoon voor meer informatie over het inschakelen van de draadloze Bluetooth-technologie.)
4. Open  Garmin Mobile XT in de map Programma's of in het hoofdmenu van de telefoon. Als u Garmin Mobile XT voor de eerste keer opent, wordt automatisch naar de GPS 10x-ontvanger gezocht.

Nadat uw telefoon verbinding met de GPS 10x-ontvanger heeft gemaakt, begint het blauwe lampje op de ontvanger langzaam te knipperen.

Als de GPS 10x-ontvanger niet binnen enkele minuten een Bluetooth-verbinding tot stand kan brengen, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Als u de GPS 10x-ontvanger handmatig wilt uitschakelen, houdt u de  **aan-uitknop** ingedrukt.

Bluetooth-lampje

- Als het lampje blauw is en snel knippert: het toestel staat aan, Bluetooth is ingeschakeld
- Als het lampje blauw is en langzaam knippert: er is een Bluetooth-verbinding met uw telefoon tot stand gebracht

Aan/uit-lampje

- Als het lampje geelgroen is en knippert: bezig met opladen
- Als het lampje geel is en constant brandt: de batterij is opgeladen
- Als het lampje oranje is en knippert: batterij is bijna leeg
- Als het lampje oranje is en constant brandt: defecte batterij of systeemfout

Meer informatie over de draadloze Bluetooth®-verbinding

- Controleer of de GPS 10x is ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth-component op uw telefoon juist is geconfigureerd.


- De PIN-code/het wachtwoord voor de GPS 10x-ontvanger is **1234**.
- Ga naar www.garmin.com/support/. Klik op **Search Support**, typ 'Bluetooth' en klik op **Search**.


Stap 5: De GPS 10x in de auto installeren

De GPS 10x-ontvanger moet binnen een straal van ongeveer 10 meter van uw telefoon zijn geplaatst om communicatie door middel van de draadloze Bluetooth®-technologie mogelijk te maken.

Plaats de GPS 10x-ontvanger op een plek waar deze onbelemmerd satellietsignalen uit de lucht kan ontvangen.

Stap 6: GPS-signalen ontvangen

1. Open  Garmin Mobile XT.
2. Controleer of het blauwe lampje op de GPS 10x-ontvanger langzaam knippert. Dit geeft aan dat de draadloze verbinding tot stand is gebracht.
3. Ga naar buiten, naar een open gebied, ver weg van hoge gebouwen en bomen.

Het zoeken van satellietsignalen kan enkele minuten duren. De balken  links boven in het Garmin Mobile XT-venster geven de satellietsterkte aan. Als er minimaal één balk groen is, ontvangt de GPS 10x signalen van de satelliet; zoek de gewenste bestemming en laat u daarheen brengen.

De telefooninstellingen aanpassen

U kunt de instellingen voor automatisch uitschakelen en andere instellingen voor energiebeheer geheel naar wens aanpassen. Raadpleeg de instructies van uw telefoon voor meer informatie.


Navigeren met Garmin Mobile XT


Raadpleeg het ingebouwde Help-systeem voor volledige informatie over het gebruik van Garmin Mobile XT en voor het oplossen van eventuele problemen. Selecteer  **Help** op de hoofdpagina van Garmin Mobile XT. Raadpleeg ook de *gebruiksaanwijzing van Garmin Mobile XT* op www.garmin.com/mobilext.




Waarheen?: ga op de gedetailleerde kaart op zoek naar adressen, interessante locaties (restaurants, hotels, attracties), kruispunten en diverse andere locaties.

Bekijk Kaart: uw huidige locatie op de kaart bekijken. De kaart beweegt met u mee, zodat u constant uw huidige locatie op het scherm ziet.

 **Garmin Online:** toegang tot de functies op Garmin Online.

 **Extra:** handige extra's voor de navigatie, zoals routedetails, locatieberichten en instellingen.

 **Afsluiten:** Garmin Mobile XT afsluiten.

 **Locatieberichten:** u hebt een nieuw locatiebericht ontvangen.

 **Bericht:** u hebt een nieuw bericht van de Garmin Online™-server ontvangen.


 **Help:** meer informatie over Garmin Mobile XT.

 **OPMERKING:** voordat **Garmin Online**, **Extra** en **Help** worden weergegeven, moet u wellicht de optie **Menu** selecteren. In deze handleiding wordt dat aangeduid als (**Menu** >).

Een bestemming zoeken

Het menu **Waarheen?** bevat een aantal categorieën en subcategorieën die u helpen uw bestemmingen snel te vinden. U kunt adressen invoeren, locaties opzoeken die u recentelijk hebt gevonden of uw opgeslagen locaties bekijken.

1. Selecteer **(Menu >) Waarheen? > Interessante locaties**.
2. Selecteer een categorie. Selecteer **Naam spellen** om een locatie op naam te zoeken, voer vervolgens de naam of een gedeelte van de naam in en selecteer de locatie die u zoekt.
3. Selecteer een subcategorie of selecteer **Alle categorieën**. Er wordt een lijst met alle locaties in de buurt van uw huidige locatie weergegeven.
4. Selecteer een locatie om de bijbehorende informatiepagina te openen.
5. Selecteer **Ga!** om een route naar deze locatie te maken.



- **Opslaan in Mijn locaties:** slaat de locatie op in Mijn locaties, een verzameling van uw favoriete locaties.
- **Opslaan in Contactpersonen:** slaat de locatie op in de lijst met contactpersonen op uw telefoon.
- **Als via toev. aan act. route:** hiermee voegt u de locatie toe aan de huidige route.
- **Locatie verzenden:** hiermee verzendt u de locatie als een Garmin-locatiebericht.
- **Weer:** hiermee worden de actuele weersomstandigheden en een weersverwachting voor de komende vijf dagen voor de locatie weergegeven.
- **Kaart:** hiermee wordt de locatie op een kaart weergegeven.
- **Kies** (of een telefoonpictogram op de informatiepagina): hiermee belt u naar een locatie (indien beschikbaar).




Pagina's met informatie en opties

Nadat u een locatie hebt geselecteerd waarnaar genavigeerd moet worden, selecteert u **(Menu >) Opties** voor meer keuzemogelijkheden.

De route volgen

Nadat u een locatie hebt gevonden, selecteert u **Ga!** om een route naar de locatie te maken. De kaart wordt automatisch geopend en uw route wordt met een paarse lijn gemarkeerd. Het positiepictogram  geeft uw positie op de kaart weer. Aanwijzingen worden boven in het scherm weergegeven. Uw huidige snelheid en geschatte aankomsttijd worden onder in het scherm weergegeven. Als u momenteel geen route volgt, worden uw huidige snelheid en de richting waarin u reist onder in het scherm weergegeven.



Als u de kaart weer wilt bekijken nadat u deze hebt gesloten, selecteert u **Bekijk Kaart** op de hoofdpagina van Garmin Mobile XT. Selecteer **Stoppen** om de actieve route te stoppen.



OPMERKING: bij het genereren van routes wordt standaard rekening gehouden met verkeerssituaties. Als u deze instelling en andere route-instellingen wilt wijzigen, selecteert u (**Menu** >) **Extra** > **Instellingen** > **Routbep.** > **Te vermijden instell.**

Uitleg over locatieberichten




OPMERKING: de service voor locatieberichten is niet op alle mobiele telefoons beschikbaar.

Met de service voor locatieberichten kunt u informatie over uw huidige locatie in de vorm van SMS-tekstberichten naar andere gebruikers verzenden. Voor deze functie gelden de normale tarieven voor het verzenden van berichten met uw mobiele telefoon.

Een locatiebericht verzenden

1. Selecteer op de hoofdpagina van Garmin Mobile XT (**Menu** >) **Extra** > **Locatieberichten**.
2. Selecteer **Contactpersonen**, en selecteer de gewenste contactpersoon.
3. Selecteer vervolgens **Selecteren**.
4. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Locatiebericht verzenden**.
5. Als u een kaart bij het bericht wilt toevoegen, selecteert u (**Menu** >) **Bekijk Kaart**. (De MMS-service die voor deze functie vereist is, is wellicht niet beschikbaar op alle telefoons.)



6. Selecteer **Verzend** om het bericht te verzenden.

Garmin Mobile XT-gebruikers ontvangen het locatiebericht en kunnen de locatie en bijbehorende route opslaan.

Een locatiebericht opvragen


1. Selecteer op de hoofdpagina van Garmin Mobile XT (**Menu >**) **Extra > Locatieberichten**.
2. Selecteer **Contactpersonen**, en selecteer de gewenste contactpersoon.
3. Selecteer vervolgens **Selecteren**.
4. Als u een locatiebericht van deze contactpersoon wilt opvragen, selecteert u **Locatiebericht aanvragen > Aanvragen**.

Garmin Mobile XT aanpassen

1. Selecteer op de hoofdpagina van Garmin Mobile XT (**Menu >**) **Extra > Instellingen**.
2. Selecteer de categorie waarin u de instellingen wilt aanpassen.
3. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen, selecteer een nieuwe optie en druk op **Gereed**.



Garmin Online gebruiken

Via Garmin Online kunt u informatie downloaden die relevant is voor een bepaalde locatie, zoals brandstofprijzen (alleen VS), weersomstandigheden en verkeersgegevens. U kunt ook flitspaalinformatie downloaden (alleen Europa). Op sommige plaatsen zijn bepaalde diensten niet beschikbaar. Selecteer op de hoofdpagina van Garmin Mobile XT (**Menu >** **Garmin Online** of selecteer het Garmin Online-logo ). Kies het item dat u wilt bekijken, zoals verkeer, weer of brandstofprijzen.

Uw telefoon moet voorzien zijn van een gegevensverbinding en u moet een gegevensabonnement hebben om toegang te krijgen tot Garmin Online. Uw Garmin Online-account wordt op de meeste telefoons automatisch geactiveerd. De meeste informatie van Garmin Online is gratis, maar de normale kosten voor internet en gegevensoverdracht via de telefoon zijn wel van toepassing.

Telkens als het navigeren wordt gestart, maakt Garmin Mobile XT standaard contact met Garmin Online om te controleren of er problematische verkeerssituaties zijn op uw route. Als er sprake is van verkeersproblemen, vermijdt Garmin Mobile XT deze bij het samenstellen van de route.

Verkorte handleiding Garmin Mobile® 10

Interessante locaties zoeken met Google™ Local Search

Als u de gewenste interessante locatie niet met een normale zoekopdracht kunt vinden, kunt u Google™ Local Search gebruiken om de zoekopties uit te breiden. Naast zoeken op naam kunt u met Google™ Local Search locaties op categorie zoeken. Ga voor meer informatie naar <http://local.google.com>.

1. Selecteer op de hoofdpagina van Garmin Mobile XT (**Menu >** **Garmin Online >** **Google Local Search of Waarheen? >** **Google Local Search**).



2. Selecteer **Naam spellen**.

3. Gebruik het toetsenbord op het scherm of het toetsenblok om de gewenste locatie in te voeren. Selecteer **Gereed**.
 4. Selecteer een interessante locatie.
 5. Selecteer **Ga!** om een route naar deze locatie te maken of selecteer een andere optie.
2. Er wordt een lijst geladen met foto's van locaties in de buurt die gebruikers van Panoramio hebben gemaakt. Als u naar een locatie wilt gaan, selecteert u de bijbehorende foto en vervolgens **Ga!**

Plaatsen zoeken met Fotonavigatie

Panoramio bevat foto's met informatie over locaties.

1. Selecteer op de hoofdpagina van Garmin Mobile XT (**Menu >**) **Garmin Online > Panoramio-foto's of Waarheen? > Google Local Search**.



Vluchtgegevens weergeven

De functie Vluchtstatus geeft vliegvelden weer in oplopende volgorde en daarbij wordt het grootste vliegveld dat het dichtst bij uw locatie in de buurt ligt boven in de lijst weergegeven.

1. Selecteer (**Menu >**) **Garmin Online > Vluchtstatus** om de lijst met vliegvelden weer te geven.



2. Selecteer een vliegveld om de status te bekijken van de vluchten die de komende 24 uur vertrekken, om informatie weer te geven over vertrekkende en aankomende vliegtuigen en om u naar het vliegveld te laten navigeren.



3. Selecteer **Kaart** om de locatie van het vliegveld op de kaart weer te geven of selecteer **Opties** voor meer keuzemogelijkheden.

Specificaties

Afmetingen: 0,697 inch H × 1,65 inch B × 3,04 inch D
(17,7 × 41,9 × 77,1 mm)

Gewicht: 60 g

Behuizing: sterk, maar niet waterdicht

Stroomvoorziening: oplaadbare lithium-ionbatterijen
(vervangbaar), 22 uur (normaal gebruik);
voertuigvoedingskabel voor opladen

Bedrijfstemperaturen:

Bij batterijvoeding: -10°C tot 60°C

Bij externe voeding: -30°C tot 60°C

Temperatuur bij het opladen: 5°C tot 45°C

Opslagtemperatuur: -30°C tot 60°C

Interfaceprotocol: NMEA 0183, verzonden.
GGA/GSA/GSV/GLL/RMC/VTG en eigen
protocol van Garmin

GPS-ontvanger: SiRFstarIII™ GPS-ontvanger met een hoge
gevoeligheid; geschikt voor WAAS



Draadloze interface: Maakt (door middel van draadloze Bluetooth-technologie (klasse 2)) verbinding met een mobiele telefoon die is voorzien van Windows Mobile-software, Symbian-software of Palm OS-software en draadloze Bluetooth-technologie

Meer informatie/contact met Garmin opnemen

Neem contact op met de productondersteuning van Garmin als u vragen hebt over het gebruik van de Garmin Mobile XT. In de VS gaat u naar www.garmin.com/support of neemt u telefonisch contact op met Garmin USA via (913) 397-8200 of (800) 800-1020.

In het Verenigd Koninkrijk neemt u telefonisch contact op met Garmin (Europe) Ltd. via 0808 2380000.

In Europa gaat u naar www.garmin.com/support en klikt u op **Contact Support** voor lokale ondersteuningsinformatie of neemt u telefonisch contact op met Garmin (Europe) Ltd. via +44 (0) 870.8501241.

Accessoires voor de Garmin Mobile 10 zijn leverbaar op <http://my.garmin.com/shop>.



Waarschuwingen

Vermijd de volgende mogelijk gevaarlijke situaties, omdat deze kunnen leiden tot een ongeval of aanrijding wat de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

- Plaats de mobiele telefoon bij de installatie zodanig in het voertuig dat het zicht van de bestuurder op de weg niet wordt belemmerd en de bediening van het voertuig door middel van bijvoorbeeld het stuurwiel, de pedalen of de versnellingspook, niet wordt gehinderd. Plaats het apparaat niet voor of op een airbag. (zie diagram).
- Vergelijk tijdens het navigeren de informatie die wordt weergegeven op uw mobiele telefoon met alle beschikbare navigatiebronnen, zoals informatieborden langs de weg, andere visuele hulpmiddelen en kaarten. Los uit veiligheidsoverwegingen eventuele verschillen of zaken die u zich afvraagt altijd op voordat u verdergaat met uw reis en houd rekening met wegwijzers.

- Bedien het voertuig altijd op een veilige manier. **Zorg dat u tijdens het rijden niet wordt afgeleid door uw mobiele telefoon en let altijd goed op het verkeer.** Kijk tijdens het rijden niet te lang op het scherm van uw mobiele telefoon en maak gebruik van spraakaanwijzingen wanneer dat mogelijk is. Voer tijdens het rijden geen bestemmingen in, wijzig geen instellingen en maak geen gebruik van de functies op de mobiele telefoon die enige tijd in beslag nemen. Stop op een veilige en geoorloofde manier voordat u overgaat tot dit soort handelingen.
- De navigatiesoftware is ontwikkeld voor het geven van aanwijzingen over te volgen routes. De software is niet ontwikkeld om de bestuurder te ontheffen van de plicht attent te blijven op afgesloten wegen, de toestand van het wegdek, verkeersdrukte, weersomstandigheden of andere factoren die de veiligheid tijdens het rijden kunnen beïnvloeden.

Plaats het toestel niet op een plek waardoor het gezichtsveld van de bestuurder wordt belemmerd.



Niet los op het dashboard van het voertuig plaatsen.

Niet bevestigen in een ruimte waar een airbag zich moet kunnen ontvouwen.

Batterijwaarschuwingen

Niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevolg hebben dat de levensduur van de vervangbare lithium-ionbatterij wordt verkort, of dat het risico ontstaat op schade aan de GPS 10x, op brand, chemische ontbranding, elektrolytische lekkage en/of letsel.

- Stel de GPS 10x niet bloot aan warmtebronnen of situaties met hoge temperaturen, zoals in direct zonlicht in afgesloten voertuigen. Ter voorkoming van beschadigingen raden we u aan de GPS 10x uit het voertuig te verwijderen. Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht, maar bewaar het bijvoorbeeld in het handschoenenkastje.
- Houd rekening met de volgende temperatuurbereiken:
 - Bij batterijvoeding: -10°C tot 60°C
 - Bij externe voeding: -30°C tot 60°C
 - Temperatuur bij het opladen: 5°C tot 45°C
 - Opslagtemperatuur: -30°C tot 60°C
- Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterij te verwijderen.
- Niet verbranden.
- Haal de batterij niet uit elkaar, prik er geen gaten in en beschadig de batterij niet.
- Bewaar een gebruikte batterij buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik alleen een Garmin-accessoire dat voor uw apparaat is toegestaan, wanneer u een externe batterijlader wilt gebruiken.
- Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het hergebruik van de batterij.
- Vervang de batterij alleen door een batterij van het juiste type. Als u een vervangend Garmin lithium-ion batterijpak wilt aanschaffen (010-10840-00), gaat u naar <http://my.garmin.com/shop>. U kunt ook een passende batterij van 3,7 Volt voor een mobiele telefoon gebruiken, zoals de Nokia BL-5C.

WAARSCHUWING: dit product, de verpakking en de onderdelen van de verpakking bevatten chemische stoffen waarvan door de staat Californië is vastgesteld dat deze kanker, aangeboren afwijkingen bij baby's en schade aan voortplantingsorganen kunnen veroorzaken. Deze waarschuwing wordt vermeld in overeenstemming met Proposition 65 van Californië.

Zie www.garmin.com/prop65 voor meer informatie.

Belangrijke informatie

INFORMATIE OVER DE KAARTGEGEVENS: een van Garmins doelstellingen is om klanten een zo volledig en nauwkeurig mogelijke cartografie te leveren die voor ons beschikbaar is tegen een redelijke prijs. We gebruiken een combinatie van overheids- en privégegevensbronnen die we kenbaar maken aan de klant in productliteratuur en copyrightberichten. Vrijwel alle gegevensbronnen bevatten een bepaalde mate van onnauwkeurigheid. In sommige landen zijn volledige en nauwkeurige kaartgegevens niet beschikbaar of onbetaalbaar.

De **California Electronic Waste Recycling Act uit 2003** vereist recycling van bepaalde elektronische componenten. Zie www.ecycle.org voor meer informatie of deze wet op dit product van toepassing is.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Garmin dat dit GPS 10x-product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen in richtlijn 1999/5/EC.

Ga naar de Garmin-website voor de volledige conformiteitsverklaring:
www.garmin.com.

Voldoen aan FCC-regelgeving

Dit product is getest en voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels over storingsgevoeligheid voor digitale apparaten van Klasse B voor thuisgebruik en zakelijk gebruik. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijkere bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een woonomgeving, en zijn strikter dan eisen voor gebruik in de open lucht.

Bediening van het apparaat is onderworpen aan de volgende voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen storing accepteren, ook als dat ten koste gaat van de werking van het apparaat.

Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt mogelijk radiofrequente energie uit en kan schadelijke storing van radiocommunicatie veroorzaken wanneer het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen. Er is echter geen garantie dat bij een bepaalde installatie geen storing zal worden veroorzaakt. Als deze apparatuur schadelijke interferentie van radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden gecontroleerd door de apparatuur uit- en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie op te heffen door een van de volgende maatregelen te nemen:

- Richt de ontvangende antenne anders of plaats die op een andere positie.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan het GPS-apparaat.
- Roep de hulp in van de dealer of een ervaren radio/tv-monteur.

Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd of onderhouden. Alle reparaties dienen te worden verricht door een erkende serviceafdeling van Garmin. Reparaties en wijzigingen van het apparaat, uitgevoerd door onbevoegden, kunnen leiden tot blijvende schade aan het apparaat, de garantie doen vervallen en het recht tenietdoen om dit apparaat te gebruiken conform de regels van de FCC, Part 15.

FCC-regelgeving met betrekking tot blootstelling aan radiofrequentie (RF)-energie

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-regelgeving met betrekking tot blootstelling aan straling in een niet-beheersbare omgeving. Volg de specifieke bedieningsinstructies op om te voldoen aan de regelgeving met betrekking tot blootstelling aan RF-energie. Deze zender moet niet worden gebruikt in de buurt van of in combinatie met een andere antenne of zender.

Voldoen aan Canadese regelgeving

Radiocommunicatieapparaten van categorie I voldoen aan de Industry Canada Standard RSS-210. Radiocommunicatieapparaten van categorie II voldoen aan de Industry Canada Standard RSS-310.

Beperkte garantie

Dit Garmin-product wordt gegarandeerd vrij te zijn van defecten in materiaal en techniek gedurende één jaar na de aankoopdatum. Binnen deze periode zal Garmin alle onderdelen waarvan een normaal gebruik niet mogelijk is, naar eigen keuze repareren of vervangen. Voor dergelijke reparaties of vervangingen zullen aan de klant geen kosten worden gefactureerd.

voor onderdelen of arbeid, op voorwaarde dat de klant verantwoordelijk blijft voor eventuele transportkosten. Verkeerd gebruik, een ongeval of niet-geautoriseerde veranderingen of reparaties van het product zijn van de garantie uitgesloten.

DE GENOEMDE GARANTIES EN HERSTELMOGELIJKHEDEN ZIJN EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE OVERIGE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET OF WETTELIJK, INCLUSIEF ENIGE AANSPRAKELIJKHEID ONDER ENIGE GARANTIE VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WETTELIJK OF ANDERS. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE RECHTEN, DIE VAN STAAT TOT STAAT KUNNEN VARIËREN.

IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL GARMIN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF DEZE NU HET RESULTAAT IS VAN HET GEBRUIK, MISBRUIK OF ONVERMOGEN OM DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN, OF VAN EEN DEFECT VAN HET PRODUCT. In bepaalde staten is de uitsluiting van incidentele of gevolgschade niet toegestaan. De bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Garmin behoudt het exclusieve recht om naar eigen keuze het systeem of de software te repareren of te vervangen of een volledige teruggave van de aankoopprijs te bieden. EEN DERGELIJKE HERSTELMOGELIJKHEID ZAL UW ENIGE EN EXCLUSIEVE HERSTELMOGELIJKHEID ZIJN INDIEN DE GARANTIE NIET WORDT GERESPECTEERD.

Neem contact op met een gecertificeerde Garmin-dealer voor garantieservices, of neem telefonisch contact op met Garmin Productondersteuning voor verzendinginstructies en een RMA-trackingnummer. Verpak het systeem deugdelijk en voeg een kopie van de oorspronkelijke verkoopnota bij als aankoopbewijs voor reparaties die onder de garantie vallen. Vermeld het trackingnummer duidelijk op de buitenkant van de

verpakking. Verzend het systeem naar een garantieservicestation van Garmin. De vrachtkosten moeten vooruit zijn betaald.

Aankopen via onlineveilingen: producten die worden aangekocht via onlineveilingen komen niet in aanmerking voor kortingen en andere aanbiedingen van Garmin. Aankoopbevestigingen van onlineveilingen worden niet geaccepteerd als garantiebewijs. Om gebruik te kunnen maken van de garantieservice, is de oorspronkelijke of een kopie van de aankoopnota vereist van de winkel waar u het systeem hebt gekocht. Garmin vervangt geen onderdelen van pakketten die zijn aangeschaft via een onlineveiling.

Internationale aankopen: internationale distributeurs leveren een afzonderlijke garantie op apparaten die buiten de Verenigde Staten zijn gekocht. Deze garantie wordt verstrekt door de lokale binnenlandse distributeur die ook lokaal service voor het apparaat verleent. Garanties door distributeurs zijn alleen geldig in het gebied waarvoor de distributeur is bedoeld. Apparaten die zijn gekocht in de Verenigde Staten of Canada moeten voor service worden geretourneerd naar het servicekantoor van Garmin in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada of Taiwan.

NAVTEQ Traffic™ Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

U vindt de bepalingen en voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (die op gezette tijden door NAVTEQ worden gewijzigd) voor de NAVTEQ Traffic op www.traffic.com/navteqtraffic_enduser.html.



Ga voor de nieuwste gratis software-updates (exclusief kaartgegevens) gedurende de gehele levensduur van uw Garmin-producten naar de website van Garmin op www.garmin.com.



© 2008 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB VK

Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Onderdeelnummer 190-00946-55 Rev. A