



Excalibur Electronics

English..... p. 2

Français..... p. 5

Forever Flashlight Extreme



Radio Shack No. 611-8971

Excalibur Model No. H522

Excalibur No de modèle. H522

www.ExcaliburElectronics.com

Congratulations on your purchase of Excalibur Electronics' Forever Flashlight Extreme, the flashlight that never lets you down. At home, in the car, in your camper or boat or storm emergency kit, Forever Flashlight Extreme is always ready, even if you haven't used or checked it for years!

Features

- “Never-Slip Grip” keeps the flashlight safely in your grasp
- Rechargeable capacitor
- Super-bright LED visible for over a mile
- Zero maintenance required
- Floats on water
- Water and weatherproof

Charging the Forever Flashlight Extreme


Your Forever Flashlight Extreme never needs a battery. It is charged by shaking the unit. For best results, follow these steps in charging:

1. Turn the unit off. (See figure below, right.)
2. Hold the unit parallel to the ground and shake it with moderate force about two to three times per second. (See diagram at top of next page.)

NOTE: Shaking the unit too hard may cause damage. Shaking vertically won't charge the unit efficiently.



Your Forever Flashlight Extreme will provide you with up to five minutes of light when charged for 30 seconds. If the unit is completely drained of energy, you should give the unit 90 shakes—or about 30 seconds of shaking at three shakes per second—to fully charge its capacitor. It is recommended to charge your flashlight for one minute either before the first time you use the Forever Flashlight Extreme or after a long period of non-use of your flashlight.



Cautions

Forever Flashlight Extreme generates a strong magnetic field that surrounds it. Keep the unit at least one foot away from medical devices, computers, magnetic storage media, or other devices such as:

- Pacemakers
- Credit cards
- Cassette tapes
- Televisions
- Computer disks
- Any device with a cathode ray tube (CRT)
- Video tapes

Do NOT attempt to remove the Light Emitting Diode (LED) or any internal part.

Special Care & Safety

- Avoid rough handling such as bumping or dropping.
- Use only warm water and mild soap to clean the housing.
- Rinse with fresh water.
- Do not look directly into the intense light.
- Clean the lens with glass-cleaning products.
- Do not use petroleum distillates (such as gasoline or kerosene) or solvents such as acetone to clean any part of the Forever Flashlight.

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

EXCALIBUR ELECTRONICS, INC., warrants to the original consumer that its products are free from any electrical or mechanical defects for a period of ONE YEAR from the date of purchase. If any such defect is discovered within the warranty period, EXCALIBUR ELECTRONICS, INC., will repair or replace the unit free of charge upon receipt of the unit, shipped postage prepaid and insured to the factory address shown at right.

The warranty covers normal consumer use and does not cover damage that occurs in shipment or failure that results from alterations, accident, misuse, abuse, neglect, wear and tear, inadequate maintenance, commercial use, or unreasonable use of the unit. Removal of the top panel voids all warranties. This warranty does not cover cost of repairs made or attempted outside of the factory.

Any applicable implied warranties, including warranties of merchantability and fitness, are hereby limited to ONE YEAR from the date of purchase. Consequential or incidental damages resulting from a breach of any applicable express or implied warranties are hereby excluded. Some states do not allow limitations on the duration of implied warranties and do

not allow exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions in these instances may not apply.

The only authorized service center in the United States is:

Excalibur Electronics, Inc.
13755 SW 119th Ave
Miami, Florida 33186 U.S.A.
Phone: 305.477.8080
Fax: 305.477.9516

www.ExcaliburElectronics.com

Ship the unit carefully packed, preferably in the original carton, and send it prepaid, and adequately insured. Include a letter, detailing the complaint and including your daytime telephone number, inside the shipping carton.

If your warranty has expired and you want an estimated fee for service, write to the above address, specifying the model and the problem.

PLEASE DO NOT SEND
YOUR UNIT WITHOUT
RECEIVING AN ESTIMATE FOR
SERVICING. WE CANNOT
STORE YOUR UNIT!

Due to continuing improvements, actual product may differ slightly from the product described herein.

Nous vous félicitons d'avoir acquis une lampe de poche Forever Flashlight Extreme de la société Excalibur Electronics, un produit pour la vie. Chez vous, dans votre voiture, dans votre campeur, votre bateau ou dans votre trousse d'urgence, la lampe de poche Forever Flashlight Extreme est toujours prête à fonctionner, même si vous ne l'avez pas utilisée ou touchée depuis des années!

Caractéristiques

- Toujours ferme dans votre main
- Capacité de se recharger
- Rayon de lumière visible à plus d'1,5 kilomètres
- Pas d'entretien particulier
- Flotte à la surface de l'eau
- Résistante à l'eau et au mauvais temps

Chargement d'une lampe de poche Forever Flashlight Extreme


Votre lampe de poche Forever Flashlight Extreme ne nécessite aucune batterie. Elle se recharge en étant secouée uniquement. Pour de meilleurs résultats, veuillez suivre cette consigne lors du chargement:

1. Eteindre l'appareil. (Voir l'illustration en bas à droite.)
2. Tenir l'appareil parallèlement au sol et agiter-le avec modération à deux ou trois reprises par seconde. (Voir le diagramme au haut de la page suivante.)

ATTENTION: agiter la lampe de poche de façon trop violente pourrait l'endommager. La secouer en position verticale ne la rechargera pas suffisamment.



Pour un chargement de 30 secondes, votre lampe de poche Forever Flashlight Extreme fonctionnera environ cinq minutes. Si elle est complètement déchargée, vous devrez l'agiter à environ 90 reprises--ou durant 30 secondes à raison de trois mouvements par seconde--afin qu'elle soit à nouveau pleinement utilisable. Nous vous recommandons de recharger votre lampe de poche durant une minute même lors de sa première utilisation mais également après une longue période restée éteinte.



Avertissement

La lampe de poche Forever Flashlight Extreme génère un fort champ magnétique. Maintenez-la à au moins un mètre d'appareils médicaux, d'ordinateurs, mémoires ou tout autre appareil tel que:

- Pacemakers
- Cartes de crédit
- Cassettes
- Télévisions
- Disquettes informatiques
- Tout appareil ayant des tubes à rayons cathodiques
- Video

Ne pas extraire la diode électroluminescente (LED) ou n'importe quelle autre partie interne de la lampe de poche.

Soin & Attention

- Évitez tout choc violent.
- N'utilisez que de l'eau chaude et du savon liquide pour nettoyer l'appareil.
- Rincez avec de l'eau fraîche.
- Ne fixez pas la lumière.
- Nettoyez l'objectif au moyen de produits pour verre.
- N'utilisez pas de substances telles que de l'essence, du kérosène ou des solvants tels que de l'acétone pour nettoyer quelque partie que ce soit de la lampe de poche Forever.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

EXCALIBUR ELECTRONICS, INC. garantit au consommateur initial que ses produits sont exempts de vices électriques ou mécaniques pendant un an à compter de la date d'achat. Si un tel défaut est découvert pendant la période de garantie de 1 an, EXCALIBUR ELECTRONICS, INC. s'engage à réparer ou à remplacer l'appareil sans frais à l'acheteur, dès la réception de l'appareil, port prépayé et assuré à l'adresse du centre de service indiqué plusloin.

La présente garantie est valable sous condition d'une utilisation normale de l'appareil par le consommateur et ne couvre pas les dommages résultant du transport ou ceux provoqués par suite d'altérations, d'accident, d'un emploi abusif, de négligence, d'usure, d'entretien inadéquat, d'usage commercial ou de mauvaise utilisation de l'appareil. L'enlèvement du panneau supérieur annule toute garantie. Cette garantie ne couvre pas les frais de réparation effectuée ou tentée dans un centre de service autre que le nôtre.

Toutes garanties implicites applicables, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adaptation, sont par conséquent limitées à 1 an à partir de la date d'achat. Tout dommage consécutif ou indirect résultant d'une violation de toutes garanties expresses ou implicites applicables est par la présente exclu. Certains états ne permettent pas de limiter la durée des garanties implicites ni l'exclusion des dommages indirects ou consécutifs, de sorte que les limitations et

les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas.

Le seul centre de service autorisé aux États-Unis est :

Excalibur Electronics, Inc.
13755 SW 119th Ave.
Miami, Florida 33186 U.S.A.
Téléphone : 305.477.8080
(service en anglais)
Télécopieur : 305.477.9516
Jouez à des jeux en ligne à
www.ExcaliburElectronics.com

Faites-nous parvenir l'appareil soigneusement emballé, de préférence dans sa boîte d'origine, port payé et suffisamment assuré. Veuillez inclure dans la boîte une lettre nous décrivant le problème de même que votre numéro de téléphone où nous pouvons vous joindre le jour.

Si votre garantie est échuë et que vous désirez un coût estimatif des réparations, écrivez-nous à l'adresse mentionnée ci-dessus, en spécifiant le numéro de modèle et le problème.

**VEUILLEZ NE PAS NOUS
ENVOYER VOTRE APPAREIL
SANS AVOIR REÇU AU
PRÉALABLE UNE ESTIMATION
POUR LES RÉPARATIONS.**

**NOUS NE POUVONS
ENTREPOSER
VOTRE APPAREIL.**

Excalibur Electronics, Inc.
13755 SW 119th Avenue,
Miami, Florida 33186 U.S.A.
Phone: 305.477.8080
Fax: 305.477.9516

Téléphone : 305.477.8080
(service en anglais)
Télécopieur : 305.477.9516

Play games live at:
www.ExcaliburElectronics.com

Jouez à des jeux en ligne à
www.ExcaliburElectronics.com

EXCALIBUR

