


verilux[®]
The Healthy Lighting Company[®] Est. 1956



HappyLight[®] Deluxe

Energy Lamp

Lampe d'énergie

Model: HPLD



Dear Customer,

Thank you for purchasing the Verilux® HappyLight® Deluxe Energy Lamp. You have received an innovative and quality manufactured product, backed by a one year limited warranty.

This product brings Natural Spectrum® Daylight into your home or office. Many other healthy lighting products are available through our catalog and online. To request a free copy of our catalog, call our toll-free number 1-800-454-4408. You may also visit us on the web at www.verilux.com to learn more about all of our quality Verilux products.

As a Verilux customer, your satisfaction means everything to us. We look forward to serving you now and in the future.

Have a Bright Day!

Nicholas Harmon
President, Verilux, Inc.

Contents

| | |
|---|----|
| Important Safeguards | 4 |
| Features. | 5 |
| Device Pretest | 5 |
| Operation. | 6 |
| Selecting a Location | 6 |
| Instructions for Use | 6 |
| Recommended Usage | 7 |
| Bulb Removal and Replacement. | 8 |
| Re-installing Bulb and Plastic Diffuser | 9 |
| Troubleshooting. | 10 |
| Care and Cleaning. | 10 |
| Technical Specifications | 11 |
| Warranty | 12 |

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

Important Safeguards

⚠ DANGER:

- Do not operate this device near a water source to avoid electrocution.

⚠ WARNING:

- Do not use with power supply voltage other than 120 VAC.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. The wider blade is provided for your safety. If the provided plug does not fit in your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Close supervision is recommended when these lamps are used by or near children, or others who may not understand the need for these precautions.
- Do not operate lamp in close proximity to flammable or combustible vapors, such as aerosol spray products, or where oxygen is being administered.
- To prevent risk of shock or personal injury when cleaning lamp, make sure you have turned off and unplugged the lamp, and allowed sufficient time for the bulb to cool.
- If this lamp has been damaged in any way, for example, the power supply cord or plug has been damaged, liquid has been spilled or objects have fallen onto the lamp, the lamp has been exposed to rain or moisture, the lamp does not operate normally or has been dropped, it should not be operated. There are no user serviceable parts in this lamp.
- Do not block vents. Vents are necessary for proper function of the electronic ballast; blocking them may cause overheating of the electronics and increase risk of fire.

⚠ CAUTION:

- Different people react differently to the light from energy lamps. Follow directions for device pretest on page 5 prior to use.
- These lamps are for indoor use only.
- Do not place this lamp near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Avoid placing this lamp in areas that are exposed to direct sunlight or close to heat-radiating products such as heaters. Do not place the lamp on the top of appliances that radiate heat.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles and the point where the power cord exits the lamp.
- Unplug lamp during lightning storms or when unused for long periods.
- Avoid placing the lamp in areas that are dusty, humid/moist, lack ventilation or are subject to constant vibration.

▲ CAUTION: – continued

- This lamp is not for use with light dimmers, timers, motion detectors, voltage transformers or extension cords.
- Do not leave the lamp unattended during use.
- Do not use a lubricating agent in bulb assembly.
- Light bulbs get hot quickly! Do not touch the bulb while the lamp is on.
- Use only the type of bulb and maximum wattage indicated by Verilux®.
- Never cover the lamp or place anything on top of it when it is in operation.
- Disconnect lamp from outlet prior to repeating the bulb installation process.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Features

Your new Verilux HappyLight® Deluxe Energy Lamp is a remarkable product with many features and benefits:

- Delivers Natural Spectrum® Daylight to your home, office, dorm room or apartment with no dangerous ultraviolet (UV) wavelengths.
- Has up to 10,000 LUX of bright Natural Spectrum light per unit to lift spirits, sharpen concentration and improve energy levels.
- Activates your body's own energy enhancers to make you more alert and productive.
- Is designed with a compact shape and small footprint to make it easy to place in a convenient location.
- Includes an energy efficient, cool burning 36 Watt 10,000 hour bulb.
- Comes equipped with a convenient on-off power switch on cord.
- Includes best-in-class power system with electronic ballast and patented Flicker Elimination Technology® to assure no-buzz operation and instant-on, flicker-free illumination.

Device Pretest

To help determine if user has sensitivity to light treatment it is recommended that the user perform this pretest upon first use of this device:

- Step 1 - Place the lamp about 18 inches from your face and turn it on **(do not look directly into the lamp)**.
- Step 2 - Operate lamp for approximately 10 minutes and turn it off. If any discomfort is felt, discontinue use of the lamp and consult a doctor. If no discomfort is felt, for subsequent use, the user may want to gradually decrease the distance from the face and increase time used which results in increased lamp intensity for maximum effect. The user should determine if any discomfort is felt after each use and make only incremental changes to the time used and location with each session.

Operation

Selecting a Location

- Place your Verilux® HappyLight® Deluxe Energy Lamp on a table or other flat surface.
- For best performance, place the HappyLight between 5 and 24 inches from your face.

▲ CAUTION: *Avoid placing this lamp in areas that are exposed to direct sunlight or close to heat-radiating products such as heaters. Do not place the lamp on the top of appliances that radiate heat.*


▲ WARNING: DO NOT BLOCK VENTS

Vents are necessary for proper function of the electronic ballast; blocking them may cause overheating of the electronics and increase risk of fire.

Instructions for Use

Use consists of sitting close to the HappyLight Deluxe Energy Lamp with your eyes open. While staying oriented toward the light, feel free to engage in other activities such as reading, writing, hobbies and crafts, sewing, needlepoint, applying make-up, painting or working at your computer or desk.

1. Turn on the lamp and allow a few minutes for the bulb to achieve full brightness.
2. The HappyLight Deluxe Energy Lamp should be positioned as close as 5 inches, but within 24 inches from your face, and should be slightly offset from center (see diagram). *Note: Do not look directly into the lamp.*
3. Recommend switching on high setting for morning and low setting in the afternoon.




The light from the HappyLight Deluxe Energy Lamp must be directed at your eyes; therefore, your eyes must be open to achieve the full benefit.

Note: Tinted glasses reduce the amount of light reaching your eyes.

When you are feeling sluggish and lethargic, spend more time with the light, sit closer to the light or add more lighting devices to increase the intensity. If you experience edginess, or are over stimulated, move the light further away or reduce usage time.

Minimum Recommended Usage



**30 minutes
to
1 hour***

Researchers at the National Institute of Health demonstrated that white light, in a range of 2,500 to 10,000 LUX (a measurement of light intensity), helped to reverse the symptoms of “Winter Blues”.

Different exposure strategies work for different people. We all have different reactions to our environment. It is important to establish a distance and schedule that is comfortable for you. We recommend you use the light regularly and at about the same time each day. It is not necessary to sit in front of the lamp continuously. You can divide the time into several mini sessions. Continue to use the HappyLight® daily to feel an improvement in your mood and activity level.

When you are feeling sluggish and lethargic, spend more time with the light, sit closer to the light or add more lighting devices to increase the intensity. If you feel a sort of edginess, as though you have drank too much coffee, then it may be time to turn the unit off.

Recommended exposure time is a function of output and distance. Individual results may vary.

Bulb Removal and Replacement

Step 1: Opening the Lens Cover

Place the HappyLight on its back on a large flat surface. Press down gently on the center of the lens cover (Fig. 1). This releases the locking tabs located under the grey handles. Open the lens cover by grasping the gray handles with your hands. Remove the lens and gently place it next to the unit with the logo face up.




Figure 1

Step 2: Opening the Bulb Clips

Locate the clear plastic clips across each fluorescent tube (Fig. 2). Put a finger under the clear plastic clip on the outer side and pull up (Fig. 3). The clip should pop open. Repeat on other side.




Figure 2




Figure 3

Bulb Removal and Replacement — continued

Step 3: Removing Bulbs

Gently lift the fluorescent tube up and out of the clip holder. Grasp the tube by the white plastic base with the Verilux® logo on it and remove the tube from the socket by pulling the tube towards the black cushion pads (Fig. 4). Repeat removal of the second bulb.

Step 4: Installing New Bulbs

Ensure the HappyLight® is on its back on a large flat surface. Hold the fluorescent tubes by the white plastic base, not the glass. Ensure the Verilux logo is facing up. Line up the pins on the base of the fluorescent tube with the holes in the socket. Gently push the bulb into the socket until it snaps securely in place. Repeat on other side.




Figure 4

Bulb Disposal: All fluorescents contain some amount of mercury. Some states have special requirements regarding their disposal. Please go online to: www.lamprecycle.org or call 1-866-300-5606 for more information.

Troubleshooting

Before requesting service on your Verilux® lamp, please read the following:

- Make sure all power connectors, cords and plugs are inserted fully and securely.
- Be sure the bulb is securely seated in the socket (see pages 8 and 9).
- Make sure there is power to the wall outlet or try another outlet – one that is not connected to a dimmer.

| PROBLEM | CHECK | SOLUTION |
|--------------------------------------|---|---|
| Light Won't Come On | Has the plug come loose? | Insert plug securely into wall outlet. |
| | Is the bulb old? | Check bulb for blackening/darkening at bottom of spiral where it joins the base (an indicator of bulb life) and replace bulb. |
| | Is the bulb connected securely into socket? | Be sure the bulb is securely seated into socket, repeat the bulb installation process. |
| Blackening/Darkening at Ends of Bulb | Is the bulb new? | Sometimes when a new bulb is turned on for the first time the tube will darken, but this will fade after a few minutes. |
| | Is the bulb old? | With older bulbs, darkening of the tube indicates end of bulb life (this doesn't affect operation except to reduce the amount of light available since the phosphor in that area has become inactive). Bulb replacement is recommended. |
| Light Flickers | Has the plug come loose? | Insert plug securely into wall outlet. |
| | Is the bulb connected securely to the socket? | Be sure the bulb is securely seated into the socket, repeat the bulb installation process. CAUTION: DISCONNECT LAMP FROM OUTLET PRIOR TO REPEATING THE BULB INSTALLATION PROCESS. |
| | Is the lamp connected to a dimmer switch? | Connect lamp plug only to wall outlet without dimmer switch. |

Care and Cleaning

Your Verilux lamp is made from high quality materials that will last for many years with a minimum of care.

Clean only with a soft dry cloth – DO NOT USE SOLVENTS OR CLEANERS CONTAINING ABRASIVES OR AMMONIA.

⚠ WARNING: To prevent risk of shock or personal injury when cleaning lamp, make sure you have turned off and unplugged the lamp, and allow sufficient time for the bulb to cool.

Technical Specifications

HappyLight® Deluxe

Environment

Operating Temperature: 15 to 35°C (56 to 95°F)

Storage Temperature: 0 to 40°C (32 to 104°F)

Relative Humidity: 5 to 95% non-condensing

Bulb

Replacement bulb: 36 Watt 10,000 hour bulb (replace with Verilux® brand only, Model number CFL36VLX2)

Power

Input Power: 120 VAC, 60 Hz, 0.50 A

UL Listed in Canada and the USA

One Year Limited Warranty

ATTENTION! ONCE OPENED, PLEASE **DO NOT** RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE WHERE IT WAS PURCHASED FOR REPAIR OR REPLACEMENT!

Many questions may be answered by visiting www.verilux.com, or you may call our Customer Service Department at 800-786-6850 during normal business hours.

This limited warranty is provided by: Verilux, Inc., 340 Mad River Park, Waitsfield, VT 05673

Verilux warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one year from the date of the original retail purchase from Verilux or an authorized Verilux distributor. **Proof of purchase is required for all warranty claims.** During the limited warranty period, Verilux, Inc. will, at its option, repair or replace defective parts of this product, at no charge to the customer, subject to the following limitations: This limited warranty does not include any postage, freight, handling, insurance or delivery fees. This warranty does not cover damage, defect or failure caused by or resulting from accident, external destruction, alteration, modification, abuse, misuse or misapplication of this product.

This warranty does not cover damage to the product resulting from return shipping or handling. The use of shipping insurance is recommended to help protect your product.

Return Authorization is required for all returns. To obtain a Return Authorization, please contact the Verilux Customer Service Department at 800-786-6850.

If, during the first year of ownership, this product fails to operate properly, it should be returned as specified at www.verilux.com/warrantyreplacement or as instructed by a Verilux customer service representative at 800-786-6850.

Note: *Verilux recommends using a quality surge suppressor on all electronics equipment. Voltage variations and spikes can damage electronic components in any system. A quality suppressor can eliminate the vast majority of failures attributed to surges and may be purchased at electronics stores.*

Due to ongoing improvements, actual product may have slight variations from the product described in this manual.

Please visit our website at: www.verilux.com or call our Customer Service Department at


1-800-786-6850

Representatives are available Monday — Friday, 9am — 5pm EST

verilux[®]

340 Mad River Park, Waitsfield, VT 05673

verilux[®]
The Healthy Lighting Company[®] Est. 1956



HappyLight[®] Deluxe

Energy Lamp

Lampe d'énergie

Model: HPLD

Chère cliente et cher client,

Merci d'avoir acheté la Lampe d'énergie HappyLight[®] Deluxe de Verilux[®]. Vous avez reçu un produit innovateur de qualité soutenu par une garantie limitée d'un an.

Ce produit procure un éclairage Natural Spectrum[®] semblable à la lumière du jour à la maison ou au bureau. Beaucoup d'autres produits d'éclairage sains sont disponibles sur notre catalogue et en ligne. Visitez notre site Web à www.verilux.com pour demander gratuitement un catalogue et pour en savoir plus sur tous nos produits de qualité Verilux ou appelez notre numéro sans frais 1-800-454-4408.

En tant que client Verilux, nous accordons beaucoup d'importance à votre satisfaction. Nous nous réjouissons de pouvoir vous servir aujourd'hui et à l'avenir.

Bonne journée lumineuse!

Nicholas Harmon

Nicholas Harmon
Président, Verilux, Inc.

Sommaire

| | |
|--|----|
| Mesures de sécurité importantes | 4 |
| Caractéristiques | 5 |
| Test préalable de l'appareil | 5 |
| Fonctionnement | 6 |
| Choisir un emplacement. | 6 |
| Directives d'utilisation. | 6 |
| Utilisations recommandées | 7 |
| Retrait et remplacement de l'ampoule | 8 |
| Réinstallation de l'ampoule et du diffuseur en plastique | 9 |
| Dépannage | 10 |
| Entretien et nettoyage | 10 |
| Données techniques | 11 |
| Garantie. | 12 |

Mesures de sécurité importantes

▲ DANGER :

- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une arrivée d'eau pour éviter tout risque d'électrocution.

▲ AVERTISSEMENT :

- N'utilisez cette lampe qu'avec une tension d'alimentation de 120 V c.a.
- Ne contournez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée. Une fiche polarisée a deux lames dont une est plus large que l'autre. La lame plus large est fournie pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise, consultez un électricien pour remplacer la prise désuète.
- Une surveillance étroite est recommandée lorsque cette lampe est utilisée par ou près des enfants, ou par d'autres personnes qui peuvent ne pas comprendre la nécessité de ces précautions.
- N'utilisez pas la lampe à proximité de vapeurs ou de gaz inflammables, comme les aérosols (vaporisateurs), ni à proximité d'une bouteille d'oxygène.
- Afin de prévenir les risques de choc ou de blessures lors du nettoyage de la lampe, assurez-vous d'avoir éteint et débranché la lampe, et laissez suffisamment refroidir l'ampoule.
- Si la lampe a été endommagée d'une façon quelconque (cordon ou fiche d'alimentation endommagé, liquide renversé ou objets tombés sur la lampe, lampe exposée à la pluie ou à l'humidité, fonctionnement anormal ou chute de la lampe) celle-ci ne doit pas être utilisée. Cette lampe ne contient pas de pièces réparables.
- Ne bloquez pas les bouches d'aération. Les bouches d'aération sont nécessaires au bon fonctionnement du ballast électronique; si vous les bloquez, le système électronique risque de surchauffer et de provoquer un incendie.

▲ CAUTION :

- Chaque personne réagit de façon différente à la lumière des lampes d'énergie. Suivez les instructions de test préalable exposées en page 5 avant toute utilisation.
- Ces lampes ne doivent être utilisées qu'à l'intérieur.
- Ne pas placer cette lampe à proximité d'une source de chaleur, comme les radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Évitez de placer la lampe dans un endroit exposé directement aux rayons du soleil ou à proximité d'une source de chaleur tel qu'un radiateur. Ne placez pas la lampe au dessus d'un appareil dégageant de la chaleur.
- Protégez le cordon d'alimentation contre les piétinements ou les pincements, en particulier au niveau des prises de courant et la section où le cordon d'alimentation sort de la lampe.
- Débranchez cette lampe pendant les orages ou lorsqu'elle est inutilisée pendant de longues périodes.
- Évitez de placer la lampe dans des endroits poussiéreux, humides/moites, manquant de ventilation ou sujets à une vibration constante.

▲ CAUTION : (suite)

- Cette lampe ne doit pas être utilisée avec des commandes d'intensité d'éclairage, des minuteries, des détecteurs de mouvement, des transformateurs de courant ou des rallonges électriques.
- Ne laissez pas la lampe sans surveillance pendant son utilisation.
- N'utilisez pas d'agent lubrifiant dans l'assemblage de l'ampoule.
- Les ampoules deviennent chaudes rapidement! Ne touchez pas l'ampoule alors que la lampe est allumée.
- Utilisez uniquement le type d'ampoule et la puissance maximale indiqués par Verilux®.
- Ne couvrez jamais la lampe et ne placez rien sur celle-ci lorsqu'elle est allumée.
- Débranchez la lampe de la prise de courant avant de répéter le procédure d'installation de l'ampoule.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Caractéristiques

Votre nouvelle lampe d'énergie HappyLight® Deluxe de Verilux est un produit avec des fonctionnalités et caractéristiques extraordinaires :

- Diffuse une lumière Natural Spectrum® semblable à la lumière du jour dans votre maison, bureau, chambre ou appartement, sans aucun rayonnement ultraviolet (UV) dangereux.
- Offre jusqu'à 10 000 LUX de lumière vive Natural Spectrum pour remonter le moral, favoriser la concentration et améliorer les niveaux d'énergie.
- Active les stimulants énergétiques de votre organisme afin de vous rendre plus alerte et productif.
- Est de conception compacte et de faible encombrement, ce qui permet de la placer facilement dans l'endroit de votre choix.
- Inclut une ampoule éconergétique de 36 watts à faible dégagement de chaleur de 10 000 heures.
- Équipée d'un interrupteur pratique sur le cordon pour plus de confort.
- Est dotée du meilleur circuit d'alimentation de sa catégorie avec un ballast électronique et la technologie brevetée Flicker Elimination® pour garantir un fonctionnement sans bourdonnement et une illumination instantanée sans clignotement.

Test préalable de l'appareil

Pour permettre de déterminer la sensibilité de l'utilisateur au traitement à la lumière, il est recommandé de procéder, avant toute utilisation, au test préalable suivant :

Étape 1 - Placez la lampe à 50 cm (18 po) environ de votre visage et allumez-la
(ne regardez pas directement la lampe).

Étape 2 - Laissez la lampe allumée pendant 10 minutes environ puis éteignez-la. En cas de gêne, interrompez l'utilisation de la lampe et consultez un médecin. En cas d'absence de gêne, poursuivez l'utilisation en réduisant progressivement la distance du visage et en augmentant la durée d'exposition, pour des résultats plus intenses. L'utilisateur doit déterminer l'apparition de gêne après chaque utilisation, et ne modifier que progressivement la durée et la position à chaque séance.

Fonctionnement

Choisir un emplacement

- Placez votre lampe d'énergie® HappyLight® Deluxe de Verilux sur une table ou sur une surface plane.
- Pour de meilleurs résultats, placez la lampe HappyLight à 61 cm (24 po) de votre visage.

▲ CAUTION : évitez de placer la lampe dans un endroit exposé directement aux rayons du soleil ou à proximité d'une source de chaleur tel qu'un radiateur. Ne placez pas la lampe au dessus d'un appareil dégageant de la chaleur.

▲ AVERTISSEMENT : NE BLOQUEZ PAS LES BOUCHES D'AÉRATION

Les bouches d'aération sont nécessaires au bon fonctionnement du ballast électronique ; si vous les bloquez, le système électronique risque de surchauffer et de provoquer un incendie.


Directives d'utilisation

L'utilisation consiste à s'asseoir à proximité de la lampe d'énergie HappyLight Deluxe avec les yeux ouverts. Tout en restant tourné vers la lumière, n'hésitez pas à exercer d'autres activités comme la lecture, l'écriture, les loisirs, l'artisanat, la couture, la broderie, le maquillage, la peinture, ou à travailler sur votre ordinateur ou dans votre bureau.

1. Allumez la lampe et attendez quelques minutes pour que l'ampoule atteigne son plein éclat.
2. La lampe d'énergie HappyLight Deluxe doit être placée entre 22 et 60 cm (9-24 po) de votre visage, et doit être légèrement décalée par rapport au centre (voir illustration). *Note : ne regardez pas directement l'ampoule.*
3. Nous recommandons de mettre l'interrupteur sur le réglage le plus fort le matin, et sur le réglage le plus faible l'après-midi.


La lumière de la lampe d'énergie HappyLight Deluxe doit être dirigée vers vos yeux, et ceux-ci doivent être ouverts afin d'en tirer tous les avantages. *Note : Ne regardez pas directement la lampe.*

Lorsque vous vous sentez paresseux et manquez d'énergie, passez plus de temps sous la lampe, rapprochez-vous de la lampe ou ajoutez d'autres appareils d'éclairage pour augmenter l'intensité. Si vous vous sentez nerveux ou si vous êtes excité, éloignez la lampe ou réduisez le temps d'utilisation.



Fonctionnement (suite)

Durée d'utilisation recommandée minimum*



de 30 minutes
à
1 heure

Les chercheurs du National Institute of Health ont démontré que la lumière blanche, dans une gamme comprise entre 2 500 et 10 000 LUX (l'unité de mesure de l'intensité lumineuse), contribue à inverser les symptômes du « blues hivernal ».

Différentes stratégies d'exposition s'appliquent à différentes personnes. Nous avons tous des réactions différentes à notre environnement. Il est important d'établir une distance et un calendrier qui vous conviennent le mieux. Nous vous recommandons d'utiliser la lampe régulièrement et à peu près à la même heure chaque jour. Il n'est pas nécessaire de s'asseoir devant la lampe continuellement. Vous pouvez diviser la durée en plusieurs courtes sessions. Continuez à utiliser la lampe HappyLight® tous les jours pour ressentir une amélioration de votre humeur et de votre niveau d'activité.

Lorsque vous vous sentez paresseux et manquez d'énergie, passez plus de temps sous la lampe, rapprochez-vous de la lampe ou ajoutez d'autres appareils d'éclairage pour augmenter l'intensité. Si vous vous sentez nerveux, comme si vous aviez bu trop de café, alors il peut être temps d'éteindre l'appareil.

*Le temps d'exposition recommandé dépend de la luminosité et de la distance. Les résultats chez les personnes peuvent varier.

Enlèvement et remplacement de l'ampoule

Étape 1 : Ouvrir le couvercle de lentille

Placez la HappyLight sur le dos sur une large surface à plat.

Appuyez délicatement au centre du couvercle de lentille (figure 1). Ceci dégage les languettes de verrouillage sous les poignées grises. Ouvrez le couvercle de lentille en agrippant les poignées grises de la main.

Retirez la lentille et placez-la délicatement près de l'appareil avec le logo vers le haut.




figure 1

Étape 2 : Ouvrir les pinces d'ampoule

Trouvez les pinces de plastique transparent à travers chaque fluorescent (figure 2). Mettez un doigt sous la pince de plastique transparent du côté extérieur et relevez (figure 3). La pince devrait s'ouvrir. Répétez de l'autre côté.




figure 2




figure 3

Enlèvement et remplacement de l'ampoule (suite)

Étape 3 : Retirer les ampoules

Soulevez délicatement le fluorescent vers le haut et sortez-le du support de pince. Agrippez le but par la base de plastique blanc avec le logo Verilux® et retirez le tube de la douille en tirant le tube vers les coussinets noirs (figure 4). Répétez pour le deuxième fluorescent.

Étape 4 : Installer les nouvelles ampoules

Assurez-vous que la HappyLight® est sur le dos sur une large surface à plat. Tenez les fluorescents par la base de plastique blanc, non pas par le verre. Assurez-vous que le logo Verilux® est vers le haut. Alignez les broches de la base du fluorescent avec les trous de la douille. Poussez délicatement l'ampoule dans la douille jusqu'à ce qu'elle s'enclenche bien en place. Répétez de l'autre côté.




figure 4

Élimination des ampoules. : Tous les fluorescents contiennent une certaine quantité de mercure. Certains états (des É.-U.) ont des exigences spéciales pour leur élimination. Veuillez consulter le site en ligne : www.lamprecycle.org ou appelez le 1-866-300-5606 pour plus d'information.

Dépannage

Avant de faire une demande de service pour votre lampe Verilux®, veuillez lire ce qui suit :

- Vérifiez que tous les connecteurs, les cordons et les prises d'alimentation sont insérés entièrement et solidement.
- Vérifiez que l'ampoule est solidement insérée dans la douille. (Voir pages 8 et 9)
- Vérifiez qu'il y a du courant à la prise murale ou essayez une autre prise - une qui n'est pas reliée à un gradateur.

| PROBLÈME | VÉRIFICATION | SOLUTION |
|---|--|---|
| La lampe ne s'allume pas | La fiche est-elle mal insérée? | Insérez solidement la fiche dans la prise murale. |
| | L'ampoule est-elle ancienne? | Recherchez toute trace de noircissement/assombrissement au bas de la spirale, là où l'ampoule rejoint la base (indicateur de vie de l'ampoule) et remplacez l'ampoule. |
| | L'ampoule est-elle insérée correctement dans la douille? | Vérifiez que l'ampoule est solidement insérée dans la douille. Répétez la procédure d'installation de l'ampoule. |
| Noircissement/assombrissement aux extrémités de l'ampoule | L'ampoule est-elle neuve? | Parfois, quand une ampoule neuve est allumée pour la première fois, le tube s'assombrit, mais cela disparaît au bout de quelques minutes. |
| | L'ampoule est-elle ancienne? | Dans les anciennes ampoules, l'assombrissement du tube indique la fin de vie de l'ampoule. (Ceci n'affecte pas le fonctionnement, sauf que la quantité de lumière disponible est réduite puisque le phosphore dans cette zone est devenu inactif). Le remplacement de l'ampoule est recommandé. |
| Clignotement de l'ampoule | La fiche est-elle mal insérée? | Insérez solidement la fiche dans la prise murale. |
| | L'ampoule est-elle insérée correctement dans la douille? | Vérifiez que l'ampoule est solidement insérée dans la douille. Répétez la procédure d'installation de l'ampoule. ⚠ CAUTION : débranchez la lampe de la prise de courant avant de répéter le procédé d'installation de l'ampoule. |
| | La lampe est-elle reliée à un gradateur? | Branchez la lampe à une prise murale seulement, sans gradateur. |

Entretien et nettoyage

Votre lampe Verilux est fabriquée avec des matériaux de haute qualité et durera de nombreuses années avec un minimum de soins.

Nettoyez avec un chiffon doux et sec - NE PAS UTILISER DE SOLVANTS OU DE NETTOYANTS CONTENANT DES ABRASIFS OU DE L'AMMONIAQUE.

⚠ AVERTISSEMENT : afin de prévenir les risques de choc ou de blessures lors du nettoyage de la lampe, assurez-vous d'avoir éteint et débranché la lampe, et laissez suffisamment refroidir l'ampoule.

Caractéristiques techniques

HappyLight® Deluxe

Environnement

Température de fonctionnement : 15 à 35 °C (56 à 95 °F)

Température d'entreposage : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Humidité relative : 5 à 95 % sans condensation

Ampoule

Ampoule de remplacement : ampoule de 36 watts/10 000 heures (remplacez seulement avec la marque Verilux, modèle CFL36VLX2)

Alimentation électrique

Tension d'entrée : 120 VAC, 60 Hz, 0.50 A

Inscrit UL au Canada et au É.-U.

Garantie limitée d'un an

ATTENTION! UNE FOIS OUVERT, NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ POUR UNE RÉPARATION OU UN ÉCHANGE.

Vous trouverez de nombreuses réponses à vos questions sur le site www.verilux.com ou contactez notre service clientèle au 1-800-786-6850 aux heures de bureau habituelles.

Cette garantie limitée est fournie par : Verilux, Inc., 340 Mad River Park, Waitsfield, VT 05673

Verilux garantit que ce produit ne comporte aucun défaut matériel ou de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat auprès de Verilux ou d'un revendeur Verilux agréé.

Un justificatif d'achat vous sera demandé pour tout recours à la garantie. Au cours de la période de garantie, Verilux Inc., à sa discrétion, réparera ou remplacera les pièces défectueuses de ce produit, sans aucun frais pour le client et sous réserve des conditions suivantes : la garantie ne couvre pas les frais postaux, le transport, la manutention, l'assurance ou les frais de livraison. Cette garantie ne couvre aucun dommage, défectuosité ou défaut causé par ou résultant d'un accident, destruction externe, changement, modification, abus, mauvaise utilisation ou mauvaise application de ce produit.

La garantie ne couvre pas les dommages causés pendant l'expédition ou la manutention du produit. Il est recommandé de souscrire une assurance expédition afin de protéger votre produit.

Une autorisation de renvoi est requise avant tout retour de produit. Afin d'obtenir cette autorisation, prière de contacter le service clientèle Verilux au 1-800-786-6850.

Si, au cours de l'année qui suit votre achat, le produit ne fonctionne pas correctement, celui-ci doit être retourné suivant les instructions du site www.verilux.com/ warrantyreplacement ou selon la procédure communiquée par notre service clientèle Verilux au 1-800-786-6850.

***Remarque :** Verilux® recommande d'utiliser un parasurtenseur de qualité sur tous les équipements électroniques. Les variations et les crêtes de voltage peuvent endommager des composants électroniques dans un système. Un parasurtenseur de qualité peut éliminer la grande majorité des défaillances attribuées aux montées subites et peut être acheté dans les magasins d'articles électroniques.*

En raison des constantes améliorations, le produit actuel peut avoir différé quelque peu de celui décrit dans ce manuel.

Veillez visitez notre site Web à : www.verilux.com ou contactez notre service clientèle au

1-800-786-6850

Nos représentants sont disponibles de 9 h 00 à 17 h du lundi au vendredi
heure normale de l'Est

verilux®

340 Mad River Park, Waitsfield, VT 05673