


IMPORTANT MANUAL

Do Not Throw Away

Poulan PRO



REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

PB22H46YT

LAWN TRACTOR




WARNING:

Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.


ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com

TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003800), PRODUCT NO. 960 42 00-38
SCHEMATIC




TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003800), PRODUCT NO. 960 42 00-38
DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186163	Decal, Hood RH	11	411143	Decal, Replacement
2	186164	Decal, Hood LH	12	408949	Decal, Fender Side LH
3	408795	Decal, Side Panel	13	172743	Decal, Steering Wheel
4	172740	Decal, Fender	14	160396	Decal, Mower Schematic
5	408840	Decal, Engine	--	400981X428	Pad, Footrest, RH
6	402104	Decal, Fender Operator's	--	166960	Decal, Bypass
7	411178	Decal, Lower Dash	--	193226X428	Pad, Footrest, LH
8	170563	Decal, Warning	--	411259	Manual, Operator's (Eng/French)
9	145005	Decal, Battery Dnge/Poi	--	411260	Manual, Parts
10	408948	Decal, Fender Side RH			

WHEELS AND TIRES



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Valve, Tire
2	65139	Stem, Valve
3	106732X421	Rim Assembly, Front
4	59904	Tube, Front
5	106222X	Tire, Front
6	278H	Fitting, Grease
7	9040H	Bearing, Flange
8	104757X421	Cap, Axle (Front Wheel Only)
9	138468	Tire, Rear
10	7152J	Tube, Rear
11	106108X421	Rim Assembly, Rear
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

T03S

Diagram illustrating the wiring harness for the T03S vehicle, showing the battery, alternator, starter, and various sensors and lights. The diagram includes numerous numbered components and their interconnecting wires.

Key components and wiring details:

- Battery:** Labeled 1, 2, 27, 91, 99, 100.
- Alternator:** Labeled 22, 79, 21, 87.
- Starter:** Labeled 30, 33, 24, 27, 43, 42, 25.
- Wiring Harness:** Labeled 40, 41, 43, 42, 25.
- Other Components:** 90, 34, 26, 28, 55, 16, 71, 29, 141.

Optional equipment details:


- With 12V Outlet Option:** Shows a 12V outlet (103) and a fuse (59).
- With Service Minder Option:** Shows a service minder unit (46).

**TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003800), PRODUCT NO. 960 42 00-38
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	186491	Box Battery
16	176138	Switch Interlock Push-In
21	183759	Harness Socket Light w/4152J
22	4152J	Bulb Light
24	400253	Cable Battery
25	401662	Cable Starter
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	145491	Cable, Ground
29	401545	Switch, Seat
30	193350	Switch, Ign
33	140401	Key, Ignition
34	110712X	Switch Light / Reset
40	194276	Harness Ign.
41	17720408	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	131563	Cover, Terminal
43	192507	Solenoid
46	401763	Gauge Hourmeter
55	17060512	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	401098	Harness Ign. Dash
79	175242	Socket Asm Bulb Twistlock
87	197802	Switch Interlock Clutch Cable
90	180449	Cover Terminal Battery
91	190270	Strap Battery Mount Front
99	17670412	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003800), PRODUCT NO. 960 42 00-38 CHASSIS




TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003800), PRODUCT NO. 960 42 00-38 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	194263	Drawbar
5	199646X428	Dash
14	183393X428	Hood
15	183834X599	Lens Grille LH
18	183828	Grille (Included Key #'s 15,25,186,207,208)
25	183835X599	Lens Grille RH
37	401120	Fender
68	17490508	Screw THDROL 5/16-18 x 1/2
99	405092	Rod Bypass Asm
130	191611	Screw 10 x 3/4 Single Lead-Hex
137	184921	Bumper Hood
138	193224X428	Cupholder
150	189350	Duct Heat Hood
151	407807	Bracket Pivot
152	194329	Shield Browning/Debris
159	17000612	Screw Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 unc
165	194330	Bracket Support Tank
175	193243	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195227	Bushing Steering
180	194260	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	193057	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
184	406129	Spacer Fender
186	183829X428	Insert Grille
189	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	414581	Console Asm. Deck Lift
197	156524	Rod Pivot Chassis
207	183833	Bezel RH
208	183832	Bezel LH
219	195161	Stud Fastener
222	137729	Screw thd Roll 1/4-20 x 5/8
229	17000616	Screw 3/8-16 x 1
230	170165	Bolt Shoulder 5/16-18
- -	400796	Plug Cruise/Hook/Phone

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003800), PRODUCT NO. 960 42 00-38 DRIVE




TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003800), PRODUCT NO. 960 42 00-38 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle, Hydro HG0510 (Order Parts from Transaxle Manufacturer)	166	197290	Nut Push .625
2	123583X	Key	167	405257	Latch Brake Parking
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	170	194322	Keeper Belt Centerspan
17	197296	Spring, Brake	171	72110616	Bolt
26	199679	Spring Return Cruise	183	137057	Spacer Axle
29	199467	Rod, Brake	184	198403X505	Handle Parking Brake
33	12000001	Ring E	185	72110620	Bolt
35	197722	Rod, Brake, Park	186	194321	Spacer Retainer
37	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	187	19133210	Washer
42	8883R	Cover, Foot Pedal	188	194323	Link Clutch Ground Drive
49	72110614	Bolt	189	194317	Bellcrank Ground Drive
50	194327	Pulley Idler Flat	190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
51	73900600	Lock Nut 3/8-16	203	19111116	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
52	194326	Idler V-Groove 910" Offset	205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
56	140218	V-Belt, Drive	206	197867	Bracket Mount Latch Cruise
64	197865	Shaft Asm. Pedal Brake Control	207	197868	Latch Control Cruise
80	400507	Bracket Strap Torque	208	197869	Gear Sector Control Cruise
92	74760520	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25	209	400769	Rod Control Cruise
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	210	400980	Rockr Asm. Pdeal Control
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4	211	120183X	Bearing Nylon
153	4497H	Retainer Spring	213	400799 x428	Knob control Cruise
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4	214	197302 x428	Pad Pedal Forward
160	169484	Retainer Clip	215	197301 x428	Pad Pedal Reverse
161	195403	Spring, Return, Clutch	225	74490544	Bolt Hex 5/16-18 x 3.75
163	199000	Rod Pedal Control			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003800), PRODUCT NO. 960 42 00-38
STEERING ASSEMBLY




TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003800), PRODUCT NO. 960 42 00-38
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186093X428	Wheel, Steering
2	184706	Axle Asm., Front
4	403087	Spindle Asm., LH
5	403088	Spindle Asm., RH
6	6266H	Bearing, Race Thrust Harden
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	12000029	Ring, Klip #T5304-75
9	121232X	Cap, Spindle
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	10040600	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	408219	Shaft Steering
19	194729	Plate Steering
20	199743X428	Boot, Steering
21	186737	Adapter, Wheel Steering
22	194845	Bushing, Strg. Blk
26	186095X428	Insert, Wheel Steering
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
35	194732	Gear, Sector Plate
45	19113812	Washer 11/32 x 2-3/8 x 12 Ga.
50	73900600	Nut Lock 3/8-16 UNC
51	73940800	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf
53	188967	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
54	74760636	Bolt Hex 3/8-16 UNC x 2-1/4
55	197636	Spacer Brace Axle
57	407465	Bracket Upstop
58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	194748	Washer Thrust Sector Steering
60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
61	194740	Draglink LH
62	194741	Draglink, RH
63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
64	199849	Retainer Clip Spring Steering
65	194734	Brace Axle Front
66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Bushing PM Front Axle
68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
70	196197	Bracket Deck Susp. Front

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003800), PRODUCT NO. 960 42 00-38
ENGINE



SPARK ARRESTER KIT

engine-tex_20

TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003800), PRODUCT NO. 960 42 00-38 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine Briggs Model No. 441777
2	149723	Muffler
9	194319	Keeper Belt Engine
12	405140	Pulley Engine
15	400021	Tank Fuel 3.0
18	195951	Cap Asm
20	175437X428	Control Throttle
21	191611	Screw 10 x 3/4 Single Lead-Hex
22	187767X428	Control Choke
28	401135	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	146629	Shield Heat Muffler
69	165391	Gasket

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
70	159955	Exhaust Tube RH
71	160589	Exhaust Tube LH
79	183906	Screw Socket Head 5/16-18 x 1
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	181654	Plug Drain Oil
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x 5 Ga.-1.5
87	171877	Bolt 5/16-18 x 3/4
90	17060616	Screw 3/8-16 x 1

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003800), PRODUCT NO. 960 42 00-38
MOWER DECK




TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003800), PRODUCT NO. 960 42 00-38 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	405049	Mower Housing
2	405506	Cover Mandrel RH
3	405507	Cover Mandrel LH
6	195186	Arm Suspension
7	191611	Screw 10 x 3/4 Single Hex
8	193003	Bolt/Washer asm 7/16-20 unf
11	405380	Blade Mower
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel
14	187281	Housing, Mandrel
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel
19	196539	Bolt, Shoulder
21	73680500	Nut
23	192557	Bracket, Deflector
24	105304X	Cap, Sleeve
25	197026	Spring, Torsion, Deflector
26	110452X	Nut, Push
27	405357	Shield, Deflector
29	131491	Rod, Hinge
30	173984	Screw Thdrol Rolling Wsh Hd
31	187690	Washer, Spacer
32	195945	Pulley, Mandrel
33	400234	Nut, Toplock, Flanged
34	72110612	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
36	196106	Pulley, Idler, Flat
37	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
38	199189	Keeper Belt LH Mandrel
40	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc
42	198410	Spring Torsion Brake
43	197256	Spring Torsion Retainer
46	137729	Screw
47	197250	Bracket Clutch Cable
55	197249	Arm, Idler
56	199092	Spacer, Retainer
57	17000616	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1
59	141043	Guard, Tuv Idler (94)
60	400132	Arm Brake Mower LH
62	74520636	Bolt 3/8-16 unc x 2-1/4 Gr. 5

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
63	199478	Arm Brake Mower
64	405139	Linkage Brake
67	198398X421	Handle, Clutch Cable
68	405143	V-Belt
69	72140505	Bolt
70	199779	Clutch Asm.
113	17000510	Screw 5/16-18
116	4898H	Bolt, Shoulder
117	188606	Wheel, Gauge
118	73930600	Nut Centerlock 3/8-16 unc
119	19121414	Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
122	197258	Keeper Belt Eng. LH
123	197259	Keeper Belt Eng. RH
144	199204	Keeper Belt
145	177968	Pulley Idler
147	401872	Spring Return
149	403187	Retainer Spring
152	408714	Cable Clutch Manual w/Spr.
188	195161	Stud Fastener
189	73900500	Nut Lock Hex Flange
195	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
197	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
198	403149	Baffle Center Front
199	403150	Baffle Front RH
200	19133210	Washer 13/32 x 2 x 10 Ga.
--	192870	Mandrel Assembly (Includes housing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/ washers not included)
--	402995	Replacement Mower, Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003800), PRODUCT NO. 960 42 00-38
SEAT ASSEMBLY




seat-tex_7-vgt

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	406623	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
3	140675	Strap, Asm Fender
5	145006	Clip, Push In, Hinged
6	73800600	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Spring, Seat Cprsn
8	171877	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	196977	Pan, Seat

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	197661	Handle Slide Seat
41	198200	Spring Latch Seat
43	74760612	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	19133812	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003800), PRODUCT NO. 960 42 00-38
MOWER LIFT



lift-tex_4

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift
3	195231	Lever Asm., Lift RH
7	196492X421	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	195303	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	195181	Link Asm. Lift Rear
97	17060612	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	195270	Link Lift Susp. Front Mower

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


SERVICE NOTES

SERVICE NOTES

Poulan PRO


Poulan PRO

LEVAGE DE TONDEUSE



88	195303	Ressort de retenue
89	19191912	Rondelle
90	194208	Goupille fendue 5/16
91	195181	Raccord de levage
97	17060612	Vis 3/8-16 x .75
98	195270	Raccord de levage

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont



seat-tex_7-vgt

NO. DE
PIECE

DESCRIPTION

1 406623
2 180166
3 140675
5 145006
6 73800600
7 124181X
8 171877
10 196977

Siège
Support de pivot
Attache de l'ensemble de l'alle
Collier pressé
Ecroû frein H avec insert 3/8-16 unc
Ressort de compression du siège
Boulon 5/16-18 uncx 3/4 s
Cuvette du siège

NO. DE
PIECE

DESCRIPTION


21 171852
37 73800500
40 197661
41 198200
43 74760612
44 19133812

Boulon à épaulement 5/16-18
Ecroû frein 5/16-18 unc
Guidon
Ressort de compression
Boulon 3/8-16 UNC x 3/4
Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12Ja.

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

NO. DÉ	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	405049		Carter de tondeuse	63	199478		Bras du frein
2	405506		Couverture du mandrin (C.D.)	64	405139		Raccord de frein
3	405507		Couverture du mandrin (C.G.)	67	198398X421		Guidon du câble d'embrayage
6	195186		Bras de suspension	68	532405143		Courroie trapézoïdale
7	191611		Vis 10 x 3/4	69	72140505		Boulon
8	193003		Boulon 7/16-20 unf	70	199779		L'assembiée d'embrayage
11	405380		Lame	113	17000510		Vis 5/16-18
13	192872		Ensemble de l'arbre	116	4898H		Boulon
14	187281		Carter du mandrin	117	188606		Roue De Jauge
15	110485X		Roulement à billes du mandrin	118	73930600		Centrer la noix de serrure 3/8-16 unc
19	196539		Boulon	119	19121414		Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
21	73680500		Ecroû	122	1972-58		Main gauche de moteur de ceinture de garde
23	192557		Support de déflecteur	123	1972-59		Main droite de moteur de ceinture de garde
24	105304X		Capuchon de manchon	144	199204		Guide-courroie
25	197026		Ressort de torsion de déflecteur	145	177968		Pouille de galeit-tendeur
26	110452X		Ecroû de poussee	147	401872		Ressort de rappel
27	405357		Défecteur	149	403187		Ressort de retenue jaune
29	131491		Tige à charnière	152	408714		Câble d'embrayage
30	173984		Vis	188	195161		Attache
31	187690		Rondelle qui ajoute l'espace	189	73900500		Ecroû
32	195945		Pouille de mandrin	195	17000612		Vis 3/8-16 x 3/4
33	400234		Ecroû	197	19131312		Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
34	72110612		Boulon 3/6-16 x 1-1/2	198	403149		Contondre Centre Devant
36	196106		Pouille du galeit-tendeur	199	403150		Cloison sur le droite
37	19131316		Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	200	19133210		Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
38	199189		Guide-courroie du mandrin C.G.				
40	73900600		Ecroû 3/8-16 unc	- -	192870		Ensemble du mandrin (Inclut boîtier, ensemble arbre, et palier seulement - pouille /écrou / rondelle et lame, boulon /rondelle ne pas inclut)
42	198410		Ressort de torsion des freins	- -	402995		Ensemble du carter de tondeuse complet
43	197256		Ressort de torsion des retenue				
46	137729		Vis				
47	197250		Support de câble d'embrayage				
55	197249		Bras du galeit-tendeur				
56	199092		Ressort de retenue				
57	17000616		Vis 3/8-16 x 1				
59	141043		Protecteur du galeit-tendeur TUV				
60	400132		Bras du frein C.G.				
62	74520636		Boulon 3/8-16 x 2-1/4 Gr. 5				

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm



46_tex_lt_pred_3_r6


NO. DÉ	REF. DÉ	DESCRIPTION	NO. DÉ	REF. DÉ	DESCRIPTION
1	----	Moteur Briggs-No. de modèle 441777	79	183906	Vis 5/16-18 x 1
2	149723	Silencieux	81	148456	Tube de vidange d'huile
9	194319	Ensemble de la guide courroie du mo-	82	181654	Bouchon de vidange D'huile
12	405140	Poulie	84	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
15	400021	Réservoir d'essence	85	173937	Boulon De Sortillage7/16-20 x 4 x 5Ga.
18	195951	Chapeau	87	171877	Boulon 5/16-18 x 3/4
20	175437X428	Commande des gaz	90	17060616	Vis 3/8-16 x 1
21	191611	Vis H 10 x 3/4			
22	187767X428	Commande du starter			
28	401135	Conduite d'essence			
29	137180	Jeu de pare - étincelles			
37	123487X	Bride de serrage de tuyau			
42	10040700	Rondelle frein 7/16			
45	73510400	Ecroû H 1/4-20 unc			
62	146629	Bouclier de chaleur de silencieux			
69	165391	Garniture			
70	159955	Tube C.G.			
71	160589	Tube C.D.			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.
Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton	1-800-233-3723
Kohler Co.	1-800-544-2444
Tecumseh Products	1-800-558-5402
Honda Engines	1-800-426-7701
Kawasaki	1-949-460-5688


L'information de Classement de Pouvoir de Moteur

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J1 1940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1 995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accès-soires (le nettoyeur d'air, l'échappement, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.



NO.	DE	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		186093X428		Volant de direction
2		184706		Essieu
4		403087		Ensemble de la broche C.G
5		403088		Ensemble de la broche C.D.
6		6266H		Palier de butée durci
7		121748X		Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8		1200029		Rondelle clip n°15304-75
9		121232X		Chapeau de broche
13		121749X		Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14		10040600		Rondelle 3/8
15		73540600		Ecroû frein 3/8-24 unf
16		408219		Arbre de direction
19		194729		Arbre de plaque
20		199743X428		Initialisation de direction
21		186737		Adaptateur du volant de direction
22		194845		Douille de direction
26		186095X428		Insert de chapeau du volant de direction
28		17000612		Vis 3/8-16 x 3/4
35		194732		Secteur denté
45		19113812		Rondelle 11/32 x 2-3/8 x 12 Ga.
50		73900600		Ecroû frein 3/8-16 UNC
51		73940800		Ecroû 1/2-20 unf
53		188967		Rondelle .793 x 1.637 x .060
54		74760636		Boulon H 3/8-16 UNC x 2-1/4
55		197636		Axe De Croisillon D'Entretise
57		407465		Support
58		194747		Boulon
59		194748		Rondelle
60		73971000		Ecroû 5/8-11
61		194740		Main gauche De Draglink
62		194741		Main droite De Draglink
63		17000512		Vis 5/16-18 x 3/4
64		199849		Collier de retenue
65		194734		Axe De Croisillon D'Entretise
66		71020748		Boulon 7/16-14 x 3 Serr
67		194737		Douille
68		73900700		Ecroû frein à collet 7/16-14 Gr. 5
69		199162		Rondelle 1.5 x .505 x .118
70		196197		Parenthèse Avant De Prolongation De Plate-forme


Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm



NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	Vitesse D'Énergie hydraulique De
2	Transmision HG0510
15	(Commandez les pièces par suite du
160	fabriquant du la transmission)
123583X	Cle
19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
197296	Ressort
199679	Ressort de rappel
199467	Tige du frein
12000001	Bague en E
197722	Tige du frein de stationnement
121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
8883R	Couverture de la pédale
72110614	Boulon
194327	Poulie du galet-tendeur
73900600	EcroU frein 3/8-16
194326	Galet-tendeur
140218	Courroie trapézoïdale
197865	Ensemble de l'arbre
400507	Couple De Courroie De Parenthèse
74760520	Boulon 5/16-18 unc x 1.25
73900500	EcroU frein H 5/16-18
17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
4497H	Ressort D'Arrêt
76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
169484	Collier de retenue

NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
161	Ressort de rappel d'embrayage
195403	De commande Tringle De Pédale
199000	Poussez l'écroU .625
405257	Loquet
194322	Guide-courroie
72110616	Boulon
137057	Entroise fendue
198403X505	Poignée de frein de stationnement
72110620	Boulon
194321	Ressort de retenue
19133210	Rondelle
194323	Raccord d'embrayage
194317	Levier coude
194318	Commande Au sol De Balancier De
19111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
197867	Support
197868	Loquet
197869	Secteur denté
400769	Tige
400980	Commande de pédale
120183X	Palier de nylon
400799 x428	Bouton De Commande De Croisière
197302 x428	Pédale en avant
197301 x428	Pédale contraire
74490544	Boulon H 5/16-18 x 3.75

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm




NO.	DE	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
2		194263		Barre extensible
5		199646X428		Tableau de bord
14		183393X428		Capot
15		183834X599		Objectif, Main gauche De Gril.
18		183828		Gril (clief incluse # 's 15, 25, 186, 207, 208)
25		183835X599		Objectif, Main droite De Gril
37		401120		Amortisseur
68		17490508		Vis 5/16-18 x 1/2
99		405092		Assemblée De Déviation De Rod
130		191611		Vis10 x 3/4 Single Lead-Hex
137		184921		Capot De butoir
138		193224X428		Support De Tasse
150		189350		Capot De la Chaleur De Conduit
151		407807		Pivot De Parenthèse
152		194329		Bouclier de débris
159		17000612		Vis 3/8-16 x 3/4
162		142432		Vis H 1/4 x 1/2 UNC
165		194330		Réservoir De Soutien De Parenthèse
175		193234		Crossmember
176		400776		Vis 10-24 x 5/8
177		195227		Direction De Douille
180		194260		Châssis
181		193102X428		Douille
182		193057		Le Tret S'abaissent
183		74780520		Boulon H 5/16-18 x 1-1/4
184		406129		Amortisseur D'Entretroise
186		183829X428		Insérez Le Gril
189		17060512		Vis 5/16-18 x 3/4
194		73900500		Bride De Sortillage De Serrure D'Écrou 5/16-18
196		414581		Assemblée D'Ascenseur De Plate-forme De Console
197		156524		Châssis De Pivot De Rod
207		183833		Biseau C.D.
208		183832		Biseau C.G
219		195161		Attache De Goujon
222		137729		Vis 1/4-20 x 5/8
229		17000616		Vis 3/8-16 x 1
230		170165		Boulon 5/16-18
-		400796		Prise


Remarque: Toutes les dimençons de composant sont données en pouces E.-U., --1 pouce = 25,4 mm


NO.	DE	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		163465	Batterie	
2		74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4	
8		186491	Bac de batterie	
16		176138	Interrupteur de verrouillage pressé	
21		183759	Harnais des prises de courant des phares	
22		4152J	Ampoule N°1156	
24		400253	Câble de batterie	
25		401662	Câble	
26		175158	Fusible	
27		73510400	Ecrou H 1/4-20 unc	
28		145491	Câble de masse de 6 ja. de 21" - noir	
29		401545	Interrupteur	
30		193350	Contacteur d'allumage	
33		140401	Cle de contact	
34		110712X	L'interrupteur des phares	
40		194276	Harnais des câbles d'allumage	
41		17720408	Vis 1/4-20 x 1/2	
42		131563	Couverture de borne	
43		192507	Solénoïde	
46		401763	Compteur horaire	
55		17060512	Vis 5/16-18 x 3/4	
71		401098	Tiret D'Allumage De Harnais	
79		175242	Twistlock d'assemblée d'ampoule de douille	
87		197802	Encencher l'embrayage de câble de commutateur	
90		180449	Batterie De Borne De Couverture	
91		190270	Avant De Bâti De Batterie De Courroie	
99		17670412	Vis H 1/4-20 x 3/4	
100		19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 ja.	

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

T03S-F








NO.	DÉ	REF.
1	186163	Décalcomanie du capot C.G.
2	186164	Décalcomanie du capot C.D.
3	408795	Décalcomanie du panneau latéral
4	172740	Décalque, Amortisseur
5	408840	Décalcomanie du moteur
6	402104	Décalcomanie d'opération
7	411178	Décalque, Tiret inférieur
8	170563	Décalcomanie d'avertissement
9	145005	Décalcomanie de danger/poison de la
10	408948	Décalcomanie Pare-chocs latéral RH

DESCRIPTION	DÉ	REF.
Décalcomanie du capot C.G.	1	186163
Décalcomanie du capot C.D.	2	186164
Décalcomanie du panneau latéral	3	408795
Décalque, Amortisseur	4	172740
Décalcomanie du moteur	5	408840
Décalcomanie d'opération	6	402104
Décalque, Tiret inférieur	7	411178
Décalcomanie d'avertissement	8	170563
Décalcomanie de danger/poison de la	9	145005
Décalcomanie Pare-chocs latéral RH	10	408948

NO.	DÉ	REF.
11	411143	Décalcomanie
12	408949	Décalcomanie Pare-chocs latéral LH
13	172743	Décalque, Roue De Direction
14	160396	Décalque, Schéma De Fauchuse
--	400981X428	Coussin d' repose-pied C.D.
--	166960	Décalcomanie dérivation
--	193226X428	Coussin d' repose-pied C.G.
--	411259	Manuel du propriétaire (anglais/fran-
--	411260	Manuel du pièces (anglais/français)

DESCRIPTION	DÉ	REF.
Décalcomanie	11	411143
Décalcomanie Pare-chocs latéral LH	12	408949
Décalque, Roue De Direction	13	172743
Décalque, Schéma De Fauchuse	14	160396
Coussin d' repose-pied C.D.	--	400981X428
Décalcomanie dérivation	--	166960
Coussin d' repose-pied C.G.	--	193226X428
Manuel du propriétaire (anglais/fran-	--	411259
Manuel du pièces (anglais/français)	--	411260

ROUES & PNEUS



1	59192	Capuchon de la valve du pneu
2	65139	Tubulure de la valve
3	106732X421	Ensemble de la jante antérieure de 6"
4	59904	Chambre à air antérieure
5	106222X	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
6	278H	Graisneur (roue antérieure seulement)
7	9040H	Pallier à bride (roue antérieure seule- ment)
8	104757X421	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
9	138468	Pneu arrière 20 x 8-8
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	106108X421	Rim Assembly, Rear
- -	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])


Remarque: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

NE JETEZ PAS

MANUEL IMPORTANT

Poulan PRO



MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

PB22H46YT
TRACTEUR DE PELOUSE

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

Lisez soigneusement le manuel
suivez tous les avertissements et les
instructions de sécurité. Les blessures
sérieuses peuvent en résulter si
vous ne lisez pas ces avertissements
et instructions de sécurité.



AVERTISSEMENT: