

# Set Up Your Computer First

Opsæt computeren først | Tietokoneen käyttöönotto | Konfigurer datamaskinen først | Anslut datorn först



**CAUTION:**  
Before you set up and operate your Dell™ computer, read and follow the safety instructions in your *Product Information Guide*.



**FORSIGTIG:**  
Før du opsætter og bruger din Dell™-computer, skal du læse og følge sikkerhedsanvisningerne i din *Produktoplysningsvejledning*.




**VAROITUS:**  
Ennen Dell™-tietokoneen asentamista ja käyttämistä on syytä tutustua *Tuotetieto-oppaan* turvallisuusohjeisiin.



**ADVARSEL!**  
Les og følg sikkerhetsinstruksjonene i *produktinformasjonsveiledningen* før du konfigurerer og bruker Dell™-datamaskinen din.




**VARNING!**  
Innan du ställer in och börjar använda Dell™-datorn bör du läsa och följa säkerhetsinstruktionerna i *produktinformationshandboken*.




## 1 Clear self-adhesive rubber pads (optional)

Klare, selvklæbende gummipuder (valgfrie)  
Itsekiinnittävät kumialustat (lisävaruste)  
Ta av de pålimte gummiputene (valgfritt)  
Genomskinliga självhäftande gummifötter (valfritt)




## 2<sup>1</sup> Monitor: Option One

Skærm: Indstilling 1  
Näyttö: Vaihtoehto 1  
Skjerm: Alternativ én  
Bildskärm: Alternativ ett




## 2<sup>2</sup> Monitor: Option Two

Skærm: Indstilling 2  
Näyttö: Vaihtoehto 2  
Skjerm: Alternativ to  
Bildskärm: Alternativ två




## 2<sup>3</sup> Monitor: Option Three

Skærm: Indstilling 3  
Näyttö: Vaihtoehto 3  
Skjerm: Alternativ tre  
Bildskärm: Alternativ tre




## 3 Keyboard and Mouse

Tastatur og mus  
Näppäimistö ja hiiri  
Tastatur og mus  
Tangentbord och mus




## 4 Network (cable not included)

Netværk (kabel ikke inkluderet)  
Verkko (kaapeli ei sisälly pakkaukseen)  
Nettverk (kabel er ikke inkludert)  
Nätverk (kabel ingår inte)




## 5 Modem (telephone cable not included)

Modem (telefonkabel ikke inkluderet)  
Modeemi (puhelinkaapeli ei sisälly pakkaukseen)  
Modem (telefonledning er ikke inkludert)  
Modem (telefonkabel ingår inte)




## 6 Power Cables

Netkabler  
Virtajohdot  
Strømledninger  
Nätsladdar



## 7 Power

Strøm  
Virta  
Strøm  
Strömförsörjning



### Additional Connectors

1. CD or DVD drive
2. floppy drive (optional) or Media Card Reader (optional)
3. speaker connectors
4. headphone connector
5. USB 2.0 connectors
6. 1394 connector

### Ekstra stik

1. Cd- eller dvd-drev
2. Diskettedrev (valgfrit) eller mediakortlæser (valgfri)
3. Stik til højttalere
4. Stik til hovedtelefon
5. USB 2.0-stik
6. 1394-stik

### Muut liittimet

1. CD- tai DVD-asema
2. levykeasema (valinnainen) tai kortinlukija (valinnainen)
3. kaiuttimien liittimet
4. kuulokeliitin
5. USB 2.0 -liittimet
6. 1394-liitin

### Flere kontakter

1. CD- eller DVD-stasjon
2. diskettstasjon (tilleggsutstyr) eller mediakortleser (tilleggsutstyr)
3. høyttalerkontakter
4. hodetelefonkontakt
5. USB 2.0-kontakter
6. 1394-kontakt

### Ytterligere kontakter


1. CD- eller DVD-enhet
2. diskettenhet (valfritt) eller mediakortläsare (valfritt)
3. högtalarkontakter
4. kontakt för hörlurar
5. USB 2.0-kontakter
6. 1394-kontakt



OGF017A01

# What's Next

Hvad nu | Seuraavaksi | Hva er neste steg | Fler möjligheter



## Microsoft Media Center

If you ordered the Microsoft® Windows® XP Media Center Edition operating system, connect the components as described in the Media Center setup instructions that came with your computer.

## Microsoft Media Center

Hvis du har bestilt Microsoft® Windows® XP Media Center Edition-operativsystemet, skal du tilslutte komponenterne som beskrevet i Media Center-installations-anvisningerne, som fulgte med computeren.

## Microsoft Media Center

Jos tilasit Microsoft® Windows® XP Media Center Edition -käyttöjärjestelmän, yhdistä komponentit tietokoneen mukana tulleiden Media Center -asennusohjeiden mukaisesti.

## Microsoft Media Center

Hvis du bestilte operativsystemet Microsoft® Windows® XP Media Center Edition, kobler du til komponentene som beskrevet i Media Center-installasjons-instruksjonene som fulgte med datamaskinen.

## Microsoft Media Center

Om du har beställt operativsystemet Microsoft® Windows® XP Media Center Edition ansluter du komponenterna enligt beskrivningen i installationsinstruktionerna för Media Center som medföljde datorn.



## Dell TV

If you purchased a Dell TV and would like to use it as your monitor, see the setup instructions that came with the TV.

## Dell TV

Hvis du har købt et Dell TV og gerne vil anvende det som skærm, henvises du til anvisningerne, der fulgte med TV'et.

## Dell-televisio

Jos hankit Dell-televisio ja haluat käyttää sitä näyttönä, katso television asennusohjeita.

## Dell-TV

Hvis du bestilte en Dell-TV og ønsker å bruke den som skjerm, følger du veiledningen som fulgte med TV-en.

## Dell-TV

Om du har köpt en TV från Dell och vill använda den som bildskärm kan du läsa i installationsinstruktionerna som medföljde TV:n.



## Finding Answers

See your *Owner's Manual* for more information about using your computer.

If you do not have a printed copy of the *Owner's Manual*, you can view it online by clicking the *Owner's Manual* icon on the desktop.

You can also view documentation for other devices by clicking the **Start** button and selecting **Help and Support**.

## Her finder du svar

Se din *Owner's Manual* (Brugervejledning) for at få flere oplysninger om, hvordan du bruger din computer.

Hvis du ikke har et trykt eksemplar af denne *Owner's Manual* (Brugervejledning), kan du se den online ved at klikke på ikonet *Owner's Manual* (Brugervejledning) på skrivebordet.

Du kan også se dokumentation til andre enheder ved at klikke på knappen **Start** og vælge **Hjælp og support**.

## Vastausten etsiminen

Lisätietoja tietokoneen käytöstä on *Käyttöoppaassa*.

Ellei sinulla ole *Käyttöoppaan* tulostettua versiota, voit tutustua siihen verkossa napsauttamalla *Käyttöoppaan* kuvaketta työpöydällä.

Saat muiden laitteiden oppaat esiin napsauttamalla **Käynnistä**-painiketta ja valitsemalla kohdan **Ohje ja Tuki**.

## Finne svar

I *Brakerhåndboken* finner du flere opplysninger om hvordan du bruker datamaskinen.

Hvis du ikke har en trykket versjon av *Brakerhåndboken*, kan du lese den på skjermen ved å klikke på ikonet *Brakerhåndbok* på skrivebordet i Windows.

Du kan også lese dokumentasjon for andre enheter ved å klikke på **Start**-knappen og velge **Hjelp og støtte**.

## Hitta svar

Mer information om hur du använder datorn finns i *användarhandboken*.

Om du inte har en tryckt version av *användarhandboken*, kan du läsa den online genom att klicka på ikonen för *användarhandboken* på skrivbordet.

Du kan även visa dokumentation för andra enheter genom att välja **Start** och sedan **Hjälp och support**.

Information in this document is subject to change without notice.  
© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell, the DELL logo, and Dimension are trademarks of Dell Inc.; Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. Dell disclaims any proprietary interest in the marks and names of others.

June 2006

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.  
© 2006 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for reproduktion uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Dell, DELL-logoet og Dimension er varemærker tilhørende Dell Inc. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Dell frasiger sig enhver ejerskabsinteresse i mærker og navne, der tilhører andre.

Juni 2006

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
© 2006 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän tekstin kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty.

Dell, DELL-logo ja Dimension ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä ja Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Dell kieltää omistusoikeutensa muihin kuin omiin tavaramerkkeihinsä ja tuotenimiinsä.

Kesäkuu 2006

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.  
© 2006 Dell Inc. Med enerett.

Det er strengt forbudt å kopiere innholdet uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Dell, DELL-logoen og Dimension er varemærker for Dell Inc. Microsoft og Windows er registrerte varemærker for Microsoft Corporation. Dell fraskriver seg eierinteresser i merker og navn som eies av andre.

Juni 2006

Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.  
© 2006 Dell Inc. Med ensamrätt.

Återgivning i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strikt förbjuden.

Dell, DELL-logotypen och Dimension är varumärken som tillhör Dell Inc.; Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Dell fraskriver sig från allt ägarintresse i andra än företagets egna varumärken och märkesnamn.

Juni 2006



Printed in Ireland

www.dell.com | support.dell.com