




**1 Wheel Assembly (see page 8)**  
 Conjunto de rueda (ver página 8)




**2 Installing the Handle (see page 8)**  
 Instalación del mango (ver página 8)



**3 Adding Lubricant (see page 8)**  
 Reabastecimiento de lubricación (ver página 8)



**4 Adding unleaded gasoline (see page 8)**  
 Abastecimiento de gasolina (ver página 8)




# HU80432 PRESSURE WASHER

## TOOLLESS ASSEMBLY GUIDE


(NOTE: Page references refer to the Operator's Manual)

## GUÍA DE ARMADO SIN HERRAMIENTAS


(NOTA: Todas las referencias a páginas se refieren al manual del operador)




**5 Attaching Injection Hose (see page 9)**  
 Cómo conectar la manguera de inyección (ver página 9)



**6 Assemble Trigger Handle (see page 9)**  
 Ensamblaje del mango del gatillo (ver página 9)




**7 Connecting High Pressure Hose to Trigger Handle (see page 9)**  
 Cómo conectar la manguera de alta presión al mango del gatillo (ver página 9)



**8 Connecting the Garden Hose (see page 9)**  
 Conectar una manguera de jardín (ver página 9)

**9 Connecting High Pressure Hose to Pump (see page 9)**  
 Conectar la manguera de alta presión a la bomba (ver página 9)



If you have any questions, please call: 1-866-340-3912

Si tiene alguna pregunta le suplicamos llamar al: 1-866-340-3912