

IC Recording Media Memory Stick PRO Duo

Operating instructions
Mode d'emploi
Manual de instrucciones



MSX-M256S/M512S MSX-M256N/M512N/M1GN


©2004 Sony Corporation Printed in Japan



<http://www.sony.net/>



Printed on 100% recycled paper using
VOC (Volatile Organic Compound)-free
vegetable oil based ink.



English

Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

For the customers in U.S.A.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES.
OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO
CONDITIONS:

- (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL
INTERFERENCE, AND
- (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY
CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.

CAUTION

You are cautioned that any changes or modifications not
expressly approved in this manual could void your authority to
operate this equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by
one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for
help.

For the customers in Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This "Memory Stick PRO Duo"

- is a "Memory Stick Duo" that can be used only with "Memory Stick PRO" compatible devices.
- "Memory Stick PRO Duo" cannot be used with an incompatible device.
(Check that your device is compatible before using "Memory Stick PRO Duo".)
- supports Parallel data transfer (High-Speed data transfer).
Parallel data transfer can only be used with a Parallel data transfer compatible device. The transfer speed depends on the "Memory Stick PRO" compatible device used.

*Operation cannot be guaranteed with all devices.

What is Parallel data transfer (High-Speed data transfer)?

It is High-Speed transfer technology that simultaneously uses
multiple data input/output terminals (Parallel interface) of
"Memory Stick PRO Duo."

"MagicGate"?

- "MagicGate" is a generic term for copyright-protected
technology developed by Sony.

Check that your device is compatible with the copyright-
protected "Memory Stick PRO" function.

- Copyright law prevents unauthorized use of recordings for any
purpose other than personal device.

For details on operations with compatible device, please refer to the
instruction manual of each device.

MAGICGATE is terminology denoting the copyright protection
system developed by Sony. It does not guarantee conversion
among other media.

WARNING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
DANGER OF SWALLOWING

Precautions on Use

- Do not touch terminal [A] with your hand or any metal object.
- The "Memory Stick PRO Duo" has a groove on the side
(Illustration [C]) which lets you distinguish it from a general
"Memory Stick Duo" just by touch.
- Do not apply strong pressure to the memo area [B] when writing
onto it.
- Do not strike, bend or drop the unit.
- Do not attempt to disassemble or convert the unit.
- Do not wet the unit.
- Do not use or store the unit in the following areas:
- Hot locations such as the inside of a car or the outdoors in hot
weather.
- Locations exposed to direct sunlight.
- Humid or corrosive locations.
- Carry or store the unit in the supplied storage case.
- You can insert the "Memory Stick PRO Duo" into the Memory
Stick Duo Adaptor to use with the standard size "Memory Stick
PRO" compatible devices.
- Do not insert the "Memory Stick PRO Duo" directly into a
standard size "Memory Stick PRO" compatible device without
the adaptor.

- Do not insert the Memory Stick Duo Adaptor into "Memory Stick PRO" compatible products when no "Memory Stick PRO Duo" is inserted into the Memory Stick Duo Adaptor. Doing so may cause the device to malfunction.
- Confirm that the "Memory Stick PRO Duo" is facing the right direction before inserting into the Memory Stick Duo Adaptor, and also the Memory Stick Duo Adaptor is facing the right direction before inserting into "Memory Stick PRO" compatible devices.
- Insert the "Memory Stick PRO Duo" as far as it will go into the Memory Stick Duo Adaptor. The "Memory Stick PRO Duo" may not operate properly if it is not fully inserted.
- Do not excessively press or bend the inserted end of the "Memory Stick PRO Duo."
- Do not touch the terminal of the Memory Stick Duo Adaptor with your hand or any metal object.
- Be careful not to let dirt, dust or foreign objects into the insert port of the Memory Stick Duo Adaptor.
- Do not store the Memory Stick Duo Adaptor in a hot place with the "Memory Stick PRO Duo" inserted.
- We recommend that you make a backup copy of important data.
- Do not remove the "Memory Stick PRO Duo" while formatting, reading or writing data.
- Recorded data may be damaged or lost in the following situations.
We cannot accept responsibility in the event that recorded data is lost or damaged.
- When you remove the "Memory Stick PRO Duo" or turn off the power while formatting, reading or writing data.
- When you use this unit in the locations subject to static electricity or electrical noise.

We accept no responsibility for any damage or loss of data you recorded.

Specifications

Capacity	256 MB: MSX-M256S/MSX-M256N (User capacity Approx. 220 MB) 512 MB: MSX-M512S/MSX-M512N (User capacity Approx. 460 MB) 1 GB : MSX-M1GN (User capacity Approx. 940 MB)
Operating voltage	2.7 V to 3.6 V
Maximum communication speed	160 Mbps (theoretically)
Operating environment	-25 °C to +85 °C (-13 °F to +185 °F) (non-condensing)
Dimensions (W × L × T)	Approx. 20 × 31 × 1.6 mm (13/16 × 1 1/4 × 3/32 in.)
Mass	Approx. 2 g (0.07 oz.)
Supplied accessories	Memory Stick Duo Adaptor (1) Memory Stick Duo storage case (1) Memory Stick Duo Adaptor storage case (1) Operating instructions (1)

Design and specifications are subject to change without notice.

"Memory Stick PRO Duo," "Memory Stick PRO," "Memory Stick Duo" and  are trademarks of Sony Corporation.
"MagicGate" and  are trademarks of Sony Corporation.

Français

Avant de faire fonctionner l'appareil, lisez attentivement le présent mode d'emploi et conservez-le pour toute référence.

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer l'appareil à la pluie ni à l'humidité.

Pour les clients au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Ce « Memory Stick PRO Duo »

- est un « Memory Stick Duo » qui ne peut être utilisé que sur les appareils compatibles avec « Memory Stick PRO ». Les « Memory Stick PRO Duo » ne peuvent pas être utilisés avec les appareils incompatibles. (Vérifiez si votre modèle est compatible avant d'utiliser un « Memory Stick PRO Duo ».)
- supporte le transfert de données parallèle (transfert ultrarapide). Le transfert de données parallèle ne peut être utilisé qu'avec un appareil compatible avec ce système de transfert. La vitesse de transmission dépend de l'appareil compatible « Memory Stick PRO » utilisé.

*Le fonctionnement n'est pas garanti avec tous les appareils.

Qu'est-ce que le transfert de données parallèle (transfert ultrarapide) ?

Il s'agit d'une technologie utilisant simultanément plusieurs bornes d'entrée/sortie (interface parallèle) de « Memory Stick PRO Duo ».

« MagicGate » ?

- « MagicGate » est un terme générique de la technologie de cryptage antipiratage mise au point par Sony. Vérifiez que votre appareil est compatible avec la fonction de cryptage antipiratage « Memory Stick PRO ».
- Les lois sur le copyright interdisent l'emploi de copies dans d'autres buts que privés.

Pour les détails sur les opérations possibles sur l'appareil compatible, référez-vous au mode d'emploi de l'appareil.

MAGICGATE est le terme désignant le système de protection des droits d'auteur développé par Sony. Il ne garantit pas une conversité avec d'autres supports.

AVERTISSEMENT

RANGER HORS DE PORTEE DES ENFANTS.


DANGER D'INGESTION.

Précautions d'emploi

- Ne pas toucher la borne [A] avec les doigts ou un objet métallique.
- Le « Memory Stick PRO Duo » présente une fente sur le côté (illustration [C]) qui le distingue du « Memory Stick Duo » au simple toucher.
- Ne pas appuyer avec force sur la partie [B] lorsque vous écrivez dessus.
- Ne pas cogner, courber ni laisser tomber l'article.
- Ne pas essayer de démonter ni de modifier l'article.
- Ne pas mouiller l'article.
- Ne pas utiliser ni ranger l'article aux endroits suivants :
- dans une voiture ou à l'extérieur en plein soleil.
- endroits exposés à la lumière directe du soleil.
- endroits humides ou corrosifs.
- Portez ou rangez l'article dans l'étui de rangement fourni.
- Le « Memory Stick PRO Duo » peut être inséré dans l'adaptateur Memory Stick Duo pour être utilisé sur les appareils compatibles avec « Memory Stick PRO ».
- Ne pas insérer le « Memory Stick PRO Duo » directement dans un appareil de taille standard compatible avec « Memory Stick PRO » sans l'adaptateur.
- Ne pas insérer l'adaptateur Memory Stick Duo dans un appareil compatible avec les « Memory Stick PRO » s'il ne contient pas de « Memory Stick PRO Duo ». L'appareil risque de ne pas fonctionner correctement.
- Assurez-vous que le « Memory Stick PRO Duo » est bien orienté avant de l'insérer dans l'adaptateur de Memory Stick Duo, et que ce dernier est également bien orienté avant de l'insérer dans un appareil compatible avec les « Memory Stick PRO ». Assurez-vous que le « Memory Stick PRO Duo » est bien orienté avant de l'insérer dans l'adaptateur de Memory Stick Duo. Il ne fonctionnera pas s'il n'est pas inséré correctement.
- Ne pas appuyer et ne pas courber l'extrémité qui est insérée dans le « Memory Stick PRO Duo ».
- Ne pas toucher la borne de l'adaptateur Memory Stick Duo avec les doigts ou un objet métallique.
- Attention à ce que la poussière, la saleté ou des matières étrangères ne pénètrent pas dans l'adaptateur Memory Stick Duo.
- Ne pas exposer l'adaptateur de Memory Stick Duo à la chaleur lorsqu'il contient un « Memory Stick PRO Duo ».
- Nous conseillons d'effectuer une copie de secours des données importantes.
- Ne retirez pas le « Memory Stick PRO Duo » pendant le formatage, la lecture ou l'écriture de données.
- Une destruction ou une perte des données enregistrées peut se produire dans les cas suivants.
Sony ne sera pas tenu pour responsable en cas de pertes ou de dommages des données enregistrées.
- Si vous retirez le « Memory Stick PRO Duo » ou éteignez l'appareil pendant le formatage, l'écriture ou l'enregistrement ou la lecture de données.
- Si vous utilisez cet article dans un endroit, subissant de l'électricité statique ou un brouillage électrique.

Sony décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes de données enregistrées.

(Suite à la page arrière)



Français

(Suite de la page avant)

Fiche technique

Capacité

256 Mo : MSX-M256S/MSX-M256N
(Capacité d'utilisation Environ 220 Mo)
512 Mo : MSX-M512S/MSX-M512N
(Capacité d'utilisation Environ 460 Mo)
1 Go : MSX-M1GN
(Capacité d'utilisation Environ 940 Mo)

Tension de fonctionnement 2,7 V à 3,6 V

Vitesse de communication maximum

160 Mbps (théorique)

Milieu de fonctionnement De -25 °C à +85 °C (-13 °F à +185 °F)
(sans condensation)

Dimensions (L × L × E) Env. 20 × 31 × 1,6 mm
(13/16 × 1 1/4 × 3/32 pouces)

Poids Env. 2 g (0,07 once)

Accessoires fournis Adaptateur de Memory Stick Duo (1)
Etui de rangement de Memory Stick Duo (1)
Etui de rangement d'adaptateur de Memory Stick Duo (1)
Mode d'emploi (1)

La conception et les spécifications peuvent être changées sans avis préalable.

«Memory Stick PRO Duo», «Memory Stick PRO», «Memory Stick Duo» et  sont des marques commerciales de Sony Corporation.

«MagicGate» et **MAGICGATE** sont des marques commerciales de Sony Corporation.

Español

Antes de emplear la unidad, lea este manual atentamente y consérvelo para consultarla en el futuro.

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

ADVERTENCIA

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

Este "Memory Stick PRO Duo"

- Es un "Memory Stick Duo" que solamente puede utilizarse con dispositivos compatibles con "Memory Stick PRO". El "Memory Stick PRO Duo" no podrá utilizarse con un dispositivo incompatible. (Compruebe si su dispositivo es compatible antes de utilizar un "Memory Stick PRO Duo".)
- soporta la transmisión de datos en paralelo (transferencia de datos a alta velocidad). La transferencia de datos en paralelo solamente podrá utilizarse con un dispositivo compatible con la transferencia de datos en paralelo. La velocidad de transferencia dependerá del dispositivo compatible con "Memory Stick PRO" utilizado.

*La operación no se garantizará con todos los dispositivos.

¿Qué es transferencia de datos en paralelo (transferencia de datos a alta velocidad)?

Es una tecnología de transferencia a alta velocidad que utiliza múltiples terminales de entrada/salida de datos (interfaz en paralelo) de "Memory Stick PRO Duo".

¿Qué es "MagicGate"?

- "MagicGate" es un término genérico para la tecnología de protección de derechos de autor desarrollada por Sony. Compruebe si su dispositivo es compatible con la función de protección de derechos de autor "Memory Stick PRO".
- Las leyes sobre derechos de autor (Copyright) prohíben la utilización no autorizada de grabaciones para fines que no sean el disfrute personal. Con respecto a las operaciones con un dispositivo compatible, consulte el manual de instrucciones de cada dispositivo.

MAGICGATE es terminología que señala el sistema de protección de los derechos de autor desarrollado por Sony. No garantiza la conversión entre otros medios.

**ADVERTENCIA
MANTÉNGALA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS,
PORQUE PODRÍAN TRAGARLA.**

Precauciones para la utilización

- No toque el terminal **[A]** con las manos ni con ningún objeto metálico.
- El "Memory Stick PRO Duo" posee una ranura en su lado (ilustración **[C]**) para poder distinguirlo de un "Memory Stick Duo" general tocándolo simplemente.
- No aplique demasiada presión al área de anotaciones **[B]** cuando escriba en ella.
- No golpee, doble, ni deje caer la unidad.
- No intente desmontar ni reformar la unidad.
- No deje que la unidad se humedezca.
- No utilice ni almacene la unidad en los lugares siguientes:
 - Lugares cálidos como en el interior de un automóvil o en exteriores en un lugar cálido.
 - Lugares expuestos a la luz solar directa.
 - Lugares húmedos o expuestos a la corrosión.
- Transporte o almacene la unidad en la caja de transporte suministrada.
- Usted podrá insertar el "Memory Stick PRO Duo" en el adaptador para Memory Stick Duo a fin de utilizarlo con dispositivos compatibles con "Memory Stick PRO".
- No inserte el "Memory Stick PRO Duo" directamente en un dispositivo compatible con "Memory Stick PRO" de tamaño estándar sin el adaptador.
- No inserte el adaptador para el Memory Stick Duo en los dispositivos compatibles con "Memory Stick PRO" cuando no se haya insertado el "Memory Stick PRO Duo" en el adaptador para el Memory Stick Duo. De lo contrario, podría causar mal funcionamiento en el dispositivo.
- Confirme que el "Memory Stick PRO Duo" esté orientado en la dirección correcta antes de insertarlo en el adaptador para el Memory Stick Duo, y confirme también que el adaptador para el Memory Stick Duo esté orientado en la dirección correcta antes de insertarlo en dispositivos compatibles con "Memory Stick PRO".
- Inserte el "Memory Stick PRO Duo" hasta el tope del adaptador para el Memory Stick Duo. Si el "Memory Stick PRO Duo" no se inserta por completo, podría funcionar incorrectamente.
- No presione ni doble excesivamente el extremo insertado del "Memory Stick PRO Duo".
- No toque el terminal del adaptador para el Memory Stick Duo con la mano ni con ningún objeto metálico.
- Tenga cuidado de que no se introduzca polvo, suciedad ni materias extrañas en la entrada del adaptador para el Memory Stick Duo.
- No almacene el adaptador para el Memory Stick Duo en lugares calientes cuando tenga el "Memory Stick PRO Duo" insertado.
- Le recomendamos que realice una copia de protección de datos importantes.
- No extraiga el "Memory Stick PRO Duo" durante el formateo, la lectura ni la escritura de datos.
- Los datos grabados pueden dañar o perderse en las situaciones siguientes.
 - No aceptaremos ninguna responsabilidad en el caso de que los datos grabados se hayan perdido o dañado.
 - Cuando extraiga el "Memory Stick PRO Duo" o el adaptador de la tarjeta para PC, o si desconecta la alimentación de la máquina conectada durante el formateo, la lectura, o la escritura de datos.
 - Cuando utilice esta unidad en lugares sometidos a electricidad estática o ruido eléctrico.

No aceptaremos ninguna responsabilidad por ningún daño ni pérdida de datos que usted haya grabado.

Especificaciones

Capacidad

256 MB : MSX-M256S/MSX-M256N

(Capacidad de usuario de aprox. 220 MB)

512 MB : MSX-M512S/MSX-M512N

(Capacidad de usuario de aprox. 460 MB)

1 GB : MSX-M1GN

(Capacidad de usuario de aprox. 940 MB)

cc 2,7 V a cc 3,6 V

Tensión de alimentación

Velocidad máxima de grabación

160 Mbps (teóricamente)

Entorno de operación -25 °C a +85 °C (-13 °F a +185 °F)

(sin condensación de humedad)

Dimensiones (An × Al × Prf) Aprox. 20 × 31 × 1,6 mm

(13/16 × 1 1/4 × 3/32 pulgadas)

Masa Aprox. 2 g (0,07 onzas)

Accesorios suministrados Adaptador para el Memory Stick Duo (1)

Caja para guardar el Memory Stick Duo (1)

Caja de transporte del adaptador para el Memory Stick Duo (1)

Manual de instrucciones (1)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

"Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO", "Memory Stick Duo" y  son marcas comerciales de Sony Corporation.

"MagicGate" y **MAGICGATE** son marcas comerciales de Sony Corporation.