

USER GUIDE

English

INSTRUCTIONS

- Connect up to 4 devices to the ACD-4XR Travel Charger. Choose any port.
- The fold out plastic pin can be used if greater stability is needed to secure the charger in the wall outlet.
- The blue light will indicate power on.
- Remove ACD-4XR from electric outlet when not in use.
- When charging an Apple® iPad™, do not charge any other devices at the same time.

| 1

GUÍA DEL USUARIO

Español

INSTRUCCIONES

- Conecte hasta 4 dispositivos al Cargador para viajes ACD-4XR. Elija cualquier puerto
- La clavija plegable de plástico se puede usar si se requiere de más estabilidad para asegurar el cargador a la salida de pared.
- La luz azul indicará que está encendido.
- Retire el ACD-4XR de la salida de corriente cuando no esté en uso.
- Cuando se esté cargando un iPad™ de Apple®, no cargue ningún otro dispositivo al mismo tiempo.

| 4

GUIDE D'UTILISATION

Français

INSTRUCTIONS

- Raccordez jusqu'à 4 appareils au chargeur de voyage ACD-4XR. Choisissez un port quelconque.
- La broche de plastique rabattable peut être utilisée si l'on désire assurer une plus grande stabilité au chargeur dans la prise murale.
- L'appareil est alors alimenté et/ou commence immédiatement à se charger. Vérifiez l'indicateur de charge de la pile pour voir si la charge est terminée.
- Débranchez le chargeur ACD-4XR de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Lors de la charge d'un iPad™ d'Apple®, ne chargez pas d'autres appareils en même temps.

| 7

If your devices draw more than the total available amperage of 2.1A, the charger will shut off (the blue light will turn off). If this happens, disconnect devices until the charger turns on again. The ACD-4XR Travel Charger may be used around the world in over 150 countries. (A plug adapter will be needed in some countries)

MAINTENANCE

(Remove from power outlet before cleaning)

Use a clean, DRY cloth when necessary to keep the ports and contacts clean.

| 2

Si sus dispositivos utilizan más energía que el amperaje total disponible de 2.1A, el cargador se apagará (la luz azul se apagará). Si esto llegara a ocurrir, desconecte los dispositivos hasta que el cargador se vuelva a encender. El Cargador para viajes ACD-4XR se puede usar en todo el mundo, en más de 150 países.
(En algunos países es necesario usar un adaptador de enchufe).

MANTENIMIENTO

(Retire de la salida de corriente antes de limpiarlo)

Use un paño limpio y SECO cuando sea necesario para mantener limpios los puertos y contactos.

| 5

Si vos appareils débiteront plus de courant que l'intensité totale disponible de 2.1A, le chargeur se met hors tension (le voyant bleu s'éteint). Si cela se produit, débranchez les appareils jusqu'à ce que le chargeur se remette sous tension. Le chargeur de voyage ACD-4XR peut être utilisé partout dans le monde dans plus de 150 pays. (Un adaptateur de prise est nécessaire dans certains pays.)

REMARQUE

Le chargeur ou la pile peut devenir chaud pendant la charge. Ceci est normal. **Entretien :** (Débrancher de la prise de courant avant de nettoyer) Utiliser au besoin un chiffon propre et SEC pour nettoyer les ports et les contacts.

| 8

LIMITED WARRANTY

This product carries a full one-year warranty from date of purchase against defects in materials and workmanship. This warranty does not cover damage resulting from accidents, misuse, unauthorized repair/alterations to the product or failure to follow operating instructions.

Apple® and iPad™ are trademarks of Apple Inc.

Email: digipowersolutions@mizco.com

| 3

GARANTÍA LIMITADA

Este producto cuenta con un año completo de garantía desde la fecha de compra contra defectos de materiales y fabricación. Esta garantía no cubre daños que pudieran resultar de accidentes, del mal uso, de reparaciones o alteraciones no autorizadas al producto, o por no seguir las instrucciones de uso.

Apple® y iPad™ son marcas comerciales de Apple Inc.

Correo electrónico: digipowersolutions@mizco.com

| 6

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit fait l'objet d'une garantie complète d'un an à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériel et de main-d'œuvre. Ce garantie ne couvre pas les dommages résultants d'accidents, d'une mauvaise utilisation, de réparations ou de modifications non autorisées au produit ou de ne pas avoir suivi les consignes d'utilisation.

Apple® et iPad™ sont des marques de commerce d'Apple Inc.

Courriel : digipowersolutions@mizco.com

| 9