

User Manual


Manual del Usuario • Manuel de l'utilisateur • Bedienungsanleitung

Rock'n Roll Item No. 73035241

150 CD-R


DVD/CD-ROM/DVD-R

PARTS LIST





Remove the security line first

Quitar la línea de seguridad primero
Retirez d'abord la ligne de sécurité
Entfernen Sie zuerst die Sicherheitslinie



Insert Rondo sleeves

Insertar los manguitos de Rondo
Insérez les pochettes Rondo
Setzen Sie die Rundhüllen ein



Use dividers to categorize CDs

Utilizar los divisores para poner los CDs en sus categorías

Utilisez les séparateurs pour ranger vos CD par catégorie




Benutzen Sie die Teiler, um die CDs zu kategorisieren

Use book marking clips to mark out selected CDs and the home positions of "Now-playing" CDs.

Utilizar los sujetadores de marcador de libro para señalar los CDs seleccionados y el lugar debido para los que se están escuchando.


Utilisez les signets pour indiquer les CD sélectionnés et marquer l'emplacement des CD que vous « écoutez présentement ».

Benutzen Sie die Lesezeichen, um gewünschte CDs und die Ausgangstellungen von gerade spielenden CDs zu markieren.




Use door label to identify your collection

Utilizar la etiqueta de puerta para identificar su colección
Utilisez l'étiquette pour porte pour identifier votre collection
Benutzen Sie die Türschilder, um Ihre Sammlung zu identifizieren.



Maximum stacking height : 5

Altura máxima para amontonar
Hauteur d'empilage maximale
Höchstmögliche Stapelungshöhe



Use key lock to secure your collection

Utilizar la llave del seguro para asegurar su colección.
Verrouillez à l'aide de la clé pour conserver votre collection en toute sécurité
Benutzen Sie das Schlüsselschloss, um Ihre Sammlung abzusichern

