



Installing the Saitek ST90 on Windows® XP

- 1 With your computer switched on and all applications shut down, plug the Saitek ST90 into one of your computer's USB ports.
- 2 The **Found New Hardware** callout will appear to inform you that the joystick has been successfully installed.
- 3 To test that Saitek ST90 is functioning correctly, click on **Start** on the Windows® Taskbar and then select **Control Panel**.
- 4 In the **Control Panel** list, select **Printers and other Hardware**, then double-click the **Game Controllers** icon. In the **Game Controllers** window select **Saitek ST90**.
Note for users who have changed their XP® Desktop settings to Classic view: To test that the Saitek ST90 is functioning correctly, click on **Start** on the Windows® Taskbar and then select **Settings and Control Panel**. In **Control Panel**, double-click the **Game Controllers** icon, then in the **Game Controllers** window select **Saitek ST90**.
- 5 Next, click on **Properties** to open the **Saitek ST90 Properties** window. Click on the **Test** tab and try out the buttons and controls of your new joystick.
- 6 After testing your joystick, click **OK** twice to finish. Now it's time to load your favorite game and enjoy the fun!

Installing the Saitek ST90 on Windows® 2000

- 1 With your computer switched on and all applications shut down, plug the Saitek ST90 into one of your computer's USB ports.
- 2 Your computer will automatically detect and load the drivers for your new joystick.
- 3 To test that your Saitek ST90 is functioning correctly, click on **Start** on the Windows® Taskbar and then select **Settings and Control Panel**.
- 4 In the **Control Panel**, double-click the **Gaming Options** icon, then in the **Gaming Options** window select **Saitek ST90**.
- 5 Next, click on **Properties** to open the **Saitek ST90 Properties** window. Click on the **Test** tab and try out the buttons and controls of your new joystick.
- 6 After testing your joystick, click **OK** twice to finish. Now it's time to load your favorite game and enjoy the fun!

Installing the Saitek ST90 on Windows® Me

- 1 With your computer switched on and all applications shut down, plug the Saitek ST90 into one of your computer's USB ports.
- 2 Your computer will automatically detect and load the drivers for your new joystick.
- 3 To test that your Saitek ST90 is functioning correctly, click on **Start** on the Windows® Taskbar and then select **Settings and Control Panel**.
- 4 In the **Control Panel**, double-click the **Game Controllers** icon, then in the **Game Controllers** window select **Saitek ST90**.
- 5 Next, click on **Properties** to open the **Gaming Options Properties** window. Click on the **Test** tab and try out the buttons and controls of your new joystick.
- 6 After testing your joystick, click **OK** twice to finish. Now it's time to load your favorite game and enjoy the fun!

Installing the Saitek ST90 on Windows® 98 (Second Edition)

- 1 With your computer switched on and all applications shut down, plug the Saitek ST90 Joystick into one of your computer's USB ports.
- 2 When the **Add New Hardware Wizard** appears, click **Next** and follow the on-screen instructions.
- 3 When prompted, select **Search for the best driver for your device (Recommended)** and click on **Next**.
- 4 At the following screen, select the **CD-ROM drive** option, insert your Windows® 98 (SE) CD and click on **Next**.
- 5 Continue to follow the on-screen instructions until the installation is complete, then click on **Finish** and remove your CD.
- 6 To test that your Saitek ST90 is functioning correctly, click on **Start** on the Windows® Taskbar and then select **Settings and Control Panel**.
- 7 In **Control Panel**, double-click the **Game Controllers** icon, then in the **Game Controllers** window, select **Saitek ST90**.
- 8 Next, click on **Properties** to open the **Game Controller Properties** window. Click on the **Test** tab and try out the buttons and controls of your new joystick.
- 9 After testing your joystick, click **OK** twice to finish. Now it's time to load your favorite game and enjoy the fun!

Installer le Saitek ST90 sous Windows® XP

- 1 Laissez votre ordinateur allumé et fermez tous les programmes. Branchez votre Saitek ST90 sur un port USB.
- 2 Un message s'affiche automatiquement confirmant que votre joystick était installé.
- 3 Pour tester votre Saitek ST90 cliquez sur **Démarrer** et choisissez **Paramètres**.
- 4 Double cliquez sur **Imprimantes et Autres**, puis sur **Game Controllers** et choisissez **Saitek ST90**.
Si vous avez choisi l'affichage classic du XP® : Double cliquez sur **Game Controllers** et choisissez **Saitek ST90**.
- 5 Puis, cliquez sur **Propriétés**. Cliquez **Tester** pour voir si votre joystick fonctionne.
- 6 Après le test cliquez 2 fois sur OK. Maintenant vous êtes prêt à jouer!

Installer le Saitek ST90 sous Windows® 2000

- 1 Laissez votre ordinateur allumé et fermez tous les programmes. Branchez votre Saitek ST90 sur un port USB.
- 2 Votre ordinateur va découvrir et installer automatiquement le pilote pour votre joystick.
- 3 Pour tester votre Saitek ST90 cliquez sur **Démarrer** et choisissez **Paramètres**.
- 4 Double cliquez sur **Options de jeu** et choisissez **Saitek ST90**.
- 5 Puis, cliquez sur **Propriétés**. Cliquez **Tester** pour voir si votre joystick fonctionne.
- 6 Après le test cliquez 2 fois sur OK. Maintenant vous êtes prêt à jouer!

Installer le Saitek ST90 sous Windows® Me

- 1 Laissez votre ordinateur allumé et fermez tous les programmes. Branchez votre Saitek ST90 sur un port USB.
- 2 Votre ordinateur va découvrir et installer automatiquement le pilote pour votre joystick.
- 3 Pour tester votre Saitek ST90 cliquez sur **Démarrer** et choisissez **Paramètres**.
- 4 Double cliquez sur **Options de jeu** et choisissez **Saitek ST90**.
- 5 Puis, cliquez sur **Propriétés**. Cliquez **Tester** pour voir si votre joystick fonctionne.
- 6 Après le test cliquez 2 fois sur OK. Maintenant vous êtes prêt à jouer!

Installer le Saitek ST90 sous Windows® 98 (Second Edition)

- 1 Laissez votre ordinateur allumé et fermez tous les programmes. Branchez votre Saitek ST90 sur un port USB.
- 2 Une fenêtre s'affiche. Cliquez **Suivant** et laissez-vous guider.
- 3 Si demandé laissez chercher pour le meilleure pilote.
- 4 Insérez le **CD-ROM de Windows® 98 (SE)** CD et cliquez sur **Suivant**.
- 5 Terminez l'installation.
- 6 Pour tester votre Saitek ST90 cliquez sur **Démarrer** et choisissez **Paramètres**.
- 7 Double cliquez sur **Options de jeu** et choisissez **Saitek ST90**.
- 8 Puis, cliquez sur **Propriétés**. Cliquez **Tester** pour voir si votre joystick fonctionne.
- 9 Après le test cliquez 2 fois sur OK. Maintenant vous êtes prêt à jouer!

Installation des Saitek ST90 unter Windows® XP

- 1 Beenden Sie bitte alle laufenden Anwendungen an Ihrem eingeschalteten Rechner und schließen Sie dann Ihren ST90 an einen freien USB-Anschluss Ihres PCs an.
- 2 Die Meldung **Neue Hardwarekomponente gefunden** wird erscheinen, um Sie darüber zu informieren, dass Ihr Joystick korrekt erkannt und installiert wurde.
- 3 Um zu überprüfen, ob Ihr ST90 korrekt funktioniert, gehen Sie auf **Start** in der **Windows® Taskleiste** und wählen **Systemsteuerung**.
- 4 In der Systemsteuerung wählen Sie **Drucker und andere Hardware** und doppelklicken Sie auf das GameController-Symbol. Im Fenster GameController, wird Ihr ST90 angezeigt werden. Wählen Sie es bitte aus.
Bitte beachten - Benutzer, die Ihre XP® Desktop Einstellungen in die klassische Ansicht geändert haben: Um das ST90 auf korrekte Funktion zu testen, klicken Sie **Start** auf der **Windows® Taskleiste** und wählen Sie **Einstellungen und Systemsteuerung**. In der Systemsteuerung doppelklicken Sie das **GameController Symbol** und wählen Sie im Game Controller Fenster das **Saitek ST90** aus.
- 5 Anschliessend klicken Sie auf **Eigenschaften** und im nächsten Fenster auf **Test**. Im Test überprüfen Sie, ob alle Knöpfe und Achsen Ihres Joystick korrekt reagieren.
- 6 Nachdem Sie den ST90 überprüft haben, klicken Sie zweimal auf **OK**, um die Installation fertigzustellen. Und schon können Sie mit Ihrem Lieblingsspiel beginnen.

Installation des Saitek ST90 unter Windows® 2000

- 1 Beenden Sie bitte alle laufenden Anwendungen an Ihrem eingeschalteten Rechner und schließen Sie dann Ihren ST90 Joystick an einen freien USB-Anschluss Ihres PCs an.
- 2 Der PC wird den Joystick automatisch erkennen und die entsprechenden Treiber installieren.
- 3 Um zu überprüfen, ob Ihr ST90 Joystick korrekt funktioniert, gehen Sie auf **Start** in der **Windows® Taskleiste** und wählen Sie **Systemsteuerung**.
- 4 In der **Systemsteuerung** doppelklicken Sie das **GameOptions-Symbol** an. Im Fenster **Game Optionen** wird der Joystick angezeigt. Wählen Sie dann **Saitek ST90**.
- 5 Anschliessend klicken Sie auf **Eigenschaften**, um das **Saitek ST90** Eigenschaftsfenster zu öffnen und klicken Sie auf **Test**. Im Test überprüfen Sie, ob alle Knöpfe und Achsen Ihres ST90 korrekt reagieren.
- 6 Nachdem Sie den ST90 überprüft haben, klicken Sie zweimal auf **OK**, um die Installation fertigzustellen. Und schon können Sie mit Ihrem Lieblingsspiel beginnen.

Installation des ST90 unter Windows® Me

- 1 Beenden Sie bitte alle laufenden Anwendungen an Ihrem eingeschalteten Rechner und schließen Sie dann Ihren ST90 Joystick an einen freien USB-Anschluss Ihres PCs an.
- 2 Der PC wird den Joystick automatisch erkennen und die entsprechenden Treiber installieren.
- 3 Um zu überprüfen, ob Ihr ST90 Joystick korrekt funktioniert, gehen Sie auf **Start** in der **Windows® Taskleiste** und wählen Sie **Systemsteuerung**.
- 4 In der **Systemsteuerung** doppelklicken Sie das **GameController Symbol** an. Im Fenster **Game Controller/Spielesteuerungen** wird der Joystick angezeigt. Wählen Sie dann **Saitek ST90** aus.
- 5 Anschliessend klicken Sie auf **Eigenschaften**, um das **Saitek ST90** Eigenschaftsfenster zu öffnen und klicken Sie auf **Test**. Im Test überprüfen Sie, ob alle Knöpfe und Achsen Ihres ST90 korrekt reagieren.
- 6 Nachdem Sie den ST90 überprüft haben, klicken Sie zweimal auf **OK**, um die Installation fertigzustellen. Und schon können Sie mit Ihrem Lieblingsspiel beginnen.

Installation des ST90 Joystick unter Windows® 98 (SE)

- 1 Beenden Sie bitte alle laufenden Anwendungen an Ihrem eingeschalteten Rechner und schließen Sie dann Ihren ST90 an einen freien USB-Anschluss Ihres PCs an.
- 2 Sobald der **Hardware-Assistent** erscheint, klicken Sie auf **Weiter** und folgen den Bildschirmanweisungen.
- 3 Wenn Sie gefragt werden, wie Sie vorgehen möchten, wählen Sie **Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen (empfohlen)** und klicken auf **Weiter**.
- 4 Wählen Sie im nächsten Bildschirm die Option **CD-ROM-Laufwerk**, legen dann Ihre Windows® 98 (SE) CD ein, und klicken auf **Weiter**.
- 5 Folgen Sie nun einfach den Bildschirmanweisungen bis die Installation abgeschlossen ist. Dann klicken Sie auf **Fertigstellen** und entfernen die CD wieder aus dem Laufwerk.
- 6 Um zu überprüfen, ob Ihr ST90 Joystick korrekt funktioniert, gehen Sie auf **Start** in der **Windows® Taskleiste** und wählen Sie **Systemsteuerung**.
- 7 In der **Systemsteuerung** doppelklicken Sie das **GameController-Symbol** an. Im Fenster **Game Controller/Spielesteuerungen** wird der Joystick angezeigt. Wählen Sie dann **Saitek ST90** aus.
- 8 Daraufhin klicken Sie auf **Eigenschaften, um das Saitek ST90** Eigenschaftsfenster zu öffnen und klicken Sie auf **Test**. Im Test überprüfen Sie, ob alle Knöpfe und Achsen Ihres ST90 korrekt reagieren.
- 9 Nachdem Sie den ST90 überprüft haben, klicken Sie zweimal auf **OK**, um die Installation fertigzustellen. Und schon können Sie mit Ihrem Lieblingsspiel beginnen.

