


## DSi/DSL Power Pack For Nintendo® DS™ Lite & DSi™



### Welcome

Congratulations on your purchase of another high-quality Rocketfish Gaming product. These power adapters can recharge your Nintendo® DSi™ or Nintendo® DS™ Lite game console and are designed for years of trouble-free performance.

### Package contents



AC power adapter  
with dual plugs (1)




DC car charger  
with dual plugs (1)




Quick Setup Guide (1)

### Recharging your game console

- 1 Insert the AC power adapter or car charger's power plug into the power connector on the back of your game console. Make sure that you insert the correct plug.



DSi™ console




DS™ Lite console

**Caution:** Make sure that the plug is facing the correct direction before you connect it to your console, or you may damage the connector's pins.

RF-GDS010


QUICK SETUP GUIDE

- 2 Insert the AC power plug into a standard 120VAC power outlet, or insert the car charger into a standard 12V DC car cigarette lighter socket. Make sure that the power plug is fully inserted into the power outlet or socket.



The charge indicator LED on your console turns orange while recharging, then turns off when fully charged.

- 3 When your console is fully charged, unplug the power adapter or car charger. Make sure that you pull on the adapter or charger housing, not the power cord itself.



DSi™ console

DS™ Lite console

### 90-day limited warranty

Visit [www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com).

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.

All rights reserved. ROCKETFISH is a trademark of Best Buy Enterprise Services, Inc. Registered in some countries. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.


## Ensemble d'alimentation pour DSi/DSL Pour Nintendo® DS™ Lite et DSi™



### Bienvenue

Félicitations d'avoir acheté cet autre produit Rocketfish de haute qualité pour les jeux. Ces adaptateurs d'alimentation permettent de recharger la console de jeux NintendoMD DSiMC ou NintendoMD DSMC Lite et sont conçus pour plusieurs années de fonctionnement sans problèmes.


### Contenu de la boîte



Adaptateur d'alimentation  
CA avec prises doubles (1)




Chargeur de voiture CC  
avec prises doubles (1)




Guide d'installation rapide (1)

### Recharge de la console de jeux

- 1 Insérer la prise de l'adaptateur d'alimentation ou du chargeur de voiture dans le connecteur d'alimentation au dos de la console de jeux.



Console DSi™



Console DS™ Lite


**Attention :** Veiller à orienter la prise dans la bonne direction avant de la connecter à la console, sinon cela pourrait endommager les broches du connecteur.

RF-GDS010


GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE



- 2 Insérer la prise d'alimentation CA dans une prise secteur standard 120V CA ou insérer le chargeur de voiture dans une douille d'allume-cigare standard de 12V CC. Vérifier que la prise de l'alimentation est correctement insérée dans la prise secteur ou dans la douille.



La DEL témoin de charge de la console devient orange pendant la recharge, puis s'éteint quand celle-ci est terminée.



- 3 Quand la console est complètement rechargée, débrancher l'adaptateur d'alimentation ou le chargeur de voiture. Veiller à tirer sur le boîtier de l'adaptateur ou du chargeur et non sur le câble.

#### Garantie limitée de 90 jours

Aller sur le site : [www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com).

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Tous droits réservés. ROCKETFISH est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.




## Transformadores para DSi/DSL Para Nintendo® DS™ Lite y DSi™



### Bienvenido

Felicitaciones por su compra de otro producto de alta calidad para videojuegos de Rocketfish. Estos transformadores pueden cargar su consola de videojuegos Nintendo® DSi™ o Nintendo® DS™ y fueron diseñados para que disfrute varios años de utilización libres de problemas.


### Contenido de la caja



Transformador de CA con enchufes doble (1)



Cargador para autos de CC con enchufes doble (1)



Guía de instalación rápida (1)

### Para cargar su consola de videojuegos

- 1 Enchufe el transformador de CA o el cargador para autos en la toma de la parte posterior de su consola de videojuegos. Asegúrese de insertar correctamente el enchufe.



Consola DSi™



Consola DS™ Lite


**Cuidado:** Asegúrese de que el enchufe esté orientado en el sentido correcto antes de conectarlo a su consola, sino se puede dañar las clavijas del conector.

RF-GDS010


GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA



- 2 Enchufe el transformador de CA en un tomacorriente estándar de 120V CA, o enchufe el cargador para autos en una toma estándar de encendedor de cigarrillos de 12V CC. Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado en el tomacorriente o en el encendedor de cigarrillos



El indicador LED de su consola se ilumina color naranja durante la carga, y se apaga cuando la carga está terminada.



- 3 Cuando su consola está completamente cargada, desenchufe el transformador o el cargador para autos. Asegúrese de que tire la caja del transformador o del cargador y no el cable.

#### Garantía limitada de 90 días

Visite [www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com).

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Todos los derechos reservados. ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.