

**REFRIGERATOR  
INSTRUCTION  
MANUAL**


雪櫃  
使用說明書

تلاجة  
تعليمات التشغيل



**MODEL:**

**HR-844F, HR-844FK, HR-844FKW,  
HR-853F, HR-853FK, HR-853FKW,**

**Features**

1. Freezer Compartment
2. Freezer Shelf
3. Twist Ice Maker
4. Ice Cube Box
5. Meat Tray
6. Temperature Control
7. Multi-Airflow Control
8. Refrigerator Shelf
9. Evaporator Drain Tray
10. Vegetable Crisper
11. Adjustable Leg
12. Bottle Rack
13. Bottle Locker
14. Canned Food Rack
15. Egg Rack
16. Utility Rack
17. Freezer Lamp
18. Moisture Control

**特 點**





1. 冷凍室
2. 冷藏室
3. 旋转制冰机
4. 藏冰盒
5. 肉類盤
6. 溫度控制、調節雪櫃上下之溫度
7. 氣流調節品
8. 架子
9. 蒸發盤
10. 蔬菜盒
11. 櫃腳調節鈕
12. 瓶柵
13. 瓶架
14. 罐頭食品架
15. 蛋架
16. 實用架
17. 冷冻灯泡
18. 湿度控制

**مقوّمات**

1. قسم التجميد
2. رف التجميد
3. صانع مكعبات ثلج دوراني
4. مندوخ الثلج المكعب
5. صينية اللحم
6. علبة التحكم
7. مراقبة تتعديل درجة الحرارة
8. رفوف
9. صينية التبخير
10. وعاء منزلق للخضروات الطازجة
11. رجل تعديل
12. سلة الزجاجات
13. خزانة الزجاجات
14. رف المعلبات
15. رف البيضة
16. رف لوضع الاشياء النافعة
17. لمبة التجميد
18. تحكم الرطوبة

## Where to place your refrigerator

- Select a place with strong, level floor. If the floor is not quite level, adjust the height of the screw accordingly.
- Allow five inches of space between the refrigerator's back and the wall.
- Avoid direct sunlight and heat. Direct sunlight may affect the enamel coating. Heat sources nearby will cause higher electricity consumption.
- Avoid very moist place. Too much moisture in the air will cause frost to form very quickly on the evaporator, and the refrigerator will have to be defrost very frequently.
- Don't connect multiple appliances to one outlet. It may cause fire. To avoid the possibility of electrical shock, ground the refrigerator properly. The earth screw is located on the rear side of the refrigerator.



## Make a test run

- Clean the refrigerator thoroughly. Wipe the outside with a soft dry cloth, the inside with a damp cloth.
- Keep the door open and plug the AC cord into an electricity outlet. The interior lamp should light.
- Turn the thermostat dial to "7" or "MAX". Close the door and let the refrigerator operate for 15-20 minutes.
- After about 20 minutes open the refrigerator door. Test and see whether the unit is refrigerating properly by placing your hand in front of the cold air outlet. If cold air is flowing into the refrigerator, the unit is functioning properly.
- If the test run is not satisfactory. Check your electricity supply (blown fuse?). If the source of trouble can't be located, contact your dealer or your Authorized Service Center.

Note : In extremely humid places, attach a ground wire for extra safety. The ground wire terminal is located at the rear left corner of the refrigerator.

Sound of flowing is noticeable. This sound is caused by the refrigerant flowing into the refrigerating device. It does not denote a malfunction.

## 雪櫃安裝場所

- 選定堅固平坦的地面。如地面不夠平坦，適當地調節螺絲的高度。
- 雪櫃背面與牆壁之間應留下5吋距離。
- 應避開日光直射，靠近熱源的地方。直射日光可能影響雪櫃瓷漆塗層。靠近雪櫃的熱源會導致電力高消耗。
- 應避免潮濕的地方。空氣中如有過多的濕氣時，可能造成蒸發器上很快地結成冰霜，而要雪櫃頻繁地進行除霜工作。
- 禁止把插頭插在與其他工具所共用的插座上，因為將會引起火災。為了避免電源短路，須把地線遷正確，地線的螺絲須在電器的後側。

## اين وضع ثلاجتك

- اختار مكان ذو ارضية ملبة ومستوية . اذا كانت الارضية غير مستوية ، اضبط ارتفاع البراغي بالشكل المناسب .
- اترك فراغ حوالي ٥ انش بين خلف الثلاجة والحائط .
- تجب وضع الثلاجة في اشعة الشمس او مصادر الحرارة المباشرة . ان اشعة الشمس يمكن ان تؤثر في طلاء السطح الخارجي . المصادر الحرارية القريبة سوف تسبب استهلاك زائد للكهرباء .
- تجب وضع الثلاجة في الاماكن ذات رطوبة مرتفعة . ان الرطوبة الزائدة في الجو ستؤدي الى تكون الجليد بشكل سريع على المister ، مما يؤدي الى ضرورة ازالة الجليد من داخل الثلاجة مرات عديدة .
- عد توصيل الكهربائية فيها التوصيل الكثير بمصدر الكهرباء الواحد الذي يحصل الحريق، ينبغي تصل أصل سلك الكهرباء للثلاجة سلماً ايتعاد للجذب الكهرباء، سكرور أصل سلك الكهربائية خلف الثلاجة

## 試運轉

- 徹底清潔冰箱，用干而軟的布擦拭冰箱外部，裡面則用濕的布拭淨。
- 打開冰箱門，並用AC絕緣電線接上插頭通電，裡面的燈應該亮著。
- 將自動調溫器調至“7”或“MAX”，然後關上冰箱門，開始運作15-20分鐘。
- 無結冰雙門式**  
約20分鐘後，開啟冷凍室門並按下風扇開關。將手放到冷氣出口來試看本電冰箱能否正確地製冷。如冷氣流入冷凍室，電冰箱之運作為正常。
- 如試運轉不良時：檢查電源供應（保險絲有無燒斷）。如查不出故障的根源時，應與貴地三洋經銷店或三洋核准的維修中心取聯繫。

**注：**但是在特別潮濕的場所，應聯接接地導線，以保安全。接地端子位於雪櫃背面左角隅。

### 能够聽得水滴落聲音

該聲音為製冷劑滴落於製冷裝置時所產生者。並不表示有故障。

## ا عمل اختبار تشغيل

- تنظيف خارج الثلاجة مسحا بالثوب الجاف وداخلها بالثوب الراطب وفتح باب الثلاجة
  - وتوصيل الكهربائي AC cord إلى تنصير مصباح الثلاجة يضيء ويستغل الموتر تنظيم
  - درجة الحرارة إلى 7 أو درجة عالية واغلق باب الثلاجة ويستغل ١٥-٢٠ دقيقة
  - موديل عدم الثلج المتعلق بباب الثلاجة بعد حوالي ٢٠ دقيقة إفتح باب الفريزر واضغط زر المروحة. اختبر ولاحظ إذا كانت الوحدة تتبع بكفاءة بوضع يد أمام مخرج الهواء البارد. إذا كان الهواء البارد ينساب إلى الفريزر، فإن الوحدة تعمل بكفاءة.
  - اذا كان التشغيل غير جيد: افحص مصدر الكهرباء. (الفیوز محروق؟) . اذا لم تستطع تحديد مكان العطل، اتصل بالبائع او بالفني المرخص المختص بادوات سانية .
- ملاحظه: اما في الاماكن ذات الرطوبة العالية جداً يستحسن توصيل سلك ارضي لتأمين السلامة العامة . ان نقطة توصيل سلك الارضي موجودة خلف الثلاجة في الراوية اليسرى .
- صوت جريان سائل التبريد مسموع هذا الصوت يحدث نتيجة سريان سائل التبريد في جهاز التبريد . انة لا يعني حدوث اية اعطال .

# حفظ الطعام

- سارات البواء الساردة تستقبل الى خلف مقصورة المطبخ ● الطارج ثم انتقلت الى الامام، لذلك من الاحسن ان تحفظ السمك واللحى في مؤخر المقصورة
- اترك مسافة بين الاطعمة لتسهل على دوار ان البواء
- الطعام الحار يستحسن ان يلفها ساوراچ بلاستيك
- عدم لمس خلف الموئر وبعده من الثلاجة لأنها في درجة الحرارة العالية
- قبل تبريد الاطعمة الساخنة تقطيعها في قلنسوة بلاستيك او في الان المحكم يمنع دخول البواء
- شف الباب المزدوج في صفر الزجاج قبل ادخاله الى الثلاجة
- عدم وضع زجاجات المشروبات امثالها بسارة وحوك في حجرة التجميد
- عدم حفظ الخضروات في مؤخر الرفوف
- اذا اردت ان تحفظ السمك واللحى لمدة طويلة فلا بد ان تلفها ساوراچ حامة

# 食物保存

- Refrigerated air goes down at the rear of the fresh food compartment and rises up at the front. Then, store the foodstuffs such as fish and meats which require quick refrigeration to the rear of the compartment.
- Leave spaces among foodstuffs to help air circulation.
- Foodstuffs which are easily dried should be well wrapped with waxed paper, aluminum foil or plastic film.
- Wrap fish and smoked meats in moisture-vaper-proof material to prevent transfer for odors.
- Pre-cool hot foods, wrap them with plastic film or put them in the airtight receptacle.
- Wipe the water on the surface of the bottles before storing them.
- Be sure not to store bottles such as beer, cokes, etc. in the freezer compartment.
- Do not put vegetables which are liable to freeze at the rear part of the shelves.
- If planning to keep fresh fish and meats for a long period, wrap them in freezer paper and store in the freezer compartment.

## Temperature Control

The refrigerator is equipped with 2 independent controls to control the degree of cooling of the Freezer & Refrigerator Compartment.

### ● Freezer Compartment

- MIN. : Minimum Setting for fairly cold in freezer compartment.  
MED. : Medium Setting for colder in freezer compartment.  
MAX. : Maximum Setting for the coldest in freezer compartment.

### ● Refrigerator Compartment

- MIN. : Minimum Setting for fairly cool in refrigerator compartment.  
MED. : Medium Setting for cooler in refrigerator compartment.  
MAX. : Maximum Setting for the coolest in refrigerator compartment.

- 冷空氣從冷藏室的後面下降，而由前面向上流昇。因此存放如魚和肉等需要較快致冷的食物，請將之放在冷藏室的深入內面。

- 食品之間須留有空隙，使冷空氣易於循環。
- 易於乾燥的食物，必須以蠟紙，鋁箔或塑膠膜將之包裡好。
- 魚和燻肉須以防濕氣的材料包好，以防氣味散移。
- 热的食品須先“放涼”再用保鲜紙包好或放入密封容器內，然後方存放在冷藏室裡。
- 請先將樽瓶抹乾，才放進雪櫃裡。
- 請注意切勿將瓶裝啤酒，汽水等存於冰凍室。
- 不要將易被凍壞的蔬菜放在間隔架的深入內面。
- 如欲長時間的保存鮮魚、肉類、須以冷凍紙將之包好並將之存放在冰凍室內。

## 溫度調節

此保藏箱的控制配件分為 2 套,各為獨立以控制冷卻程度。

## 冷冻藏舱

- 最小量 : 调整以最小量在冷冻藏 (MIN.) 舱内为越冷温度。  
中等量 : 调整以中等量在冷冻藏 (MED.) 舱内为超越冷温度。  
最大量 : 调整以最大量在冷冻藏 (MAX.) 舱内为顶极冷温度。

## 冷柜藏舱

- 最小量 : 调整以最小量在冷柜藏 (MIN.) 舱为越冷温度。  
中等量 : 调整以中等量在冷柜藏 (MED.) 舱为超越冷温度。  
最大量 : 调整以最大量在冷柜藏 (MAX.) 舱为顶极冷温度。

## ضبط درجة الحرارة

تحتوي الثلاجة على ٢ تحكم بطريقة مستقلة أن تحكم درجة حرارة الثلاجة

## حجرة التجميد

- MIN : تحديد أدنى مستوى للحصول على برودة معتنلة في حجرة التجميد.  
MED : تحديد متوسط مستوى تبريد في حجرة التجميد.  
MAX : تحديد أعلى مستوى تبريد في حجرة التجميد.

## حجرة الثلاجة

- MIN : تحديد أدنى مستوى للحصول على برودة معتنلة في حجرة التجميد.  
MED : تحديد متوسط مستوى تبريد في حجرة التجميد.  
MAX : تحديد أعلى مستوى تبريد في حجرة التجميد.

## How to remove ice cubes

Ice cubes are made in twist ice maker, turn the lever clockwise to empty the ice into ice cube box.

Store the ice cubes in the ice cube box. Do not store wet ice cubes or they will stick together.


Do not use the "ice cube box" as an ice making tray, or it will be damaged.

## 方塊冰取出法

當蓄水槽里的冰變成冰塊後,請按時針旋轉方向扭轉冰槽杆以讓冰塊流到蓄冰槽里。

製成之冰塊,請放入貯冰盆內保存,但如存入濕潤冰塊則會互相貼合一起,請為注意此點。

不要用貯冰盆來製冰,否則貯冰盆會被弄破。



## How to defrost

The defrosting will automatically operate. No manual control is required.

The defrosted water will drain into evaporation tray and automatically evaporate by tube evaporator condenser. The evaporation tray should be cleaned once a month.

## Cleaning and maintenance

Your refrigerator does not require any special maintenance. To clean the inside, use a soft cloth with water, mild soap suds, or some mild detergent.

Wash ice cube tray, evaporation tray and shelves in a mild detergent solution and dry with a soft towel.

Stains on the outside can also be removed with a soft cloth and some mild detergent.

- Removable parts may be rinsed with water.
- Don't forget to clean the door gasket, especially the bottom gasket is liable to dirty.
- Wipe the door with a dry cloth when water splashes or it rusts.
- Occasionally remove dust and other particles which may collect at the back of the refrigerator and the condenser under the cabinet to keep heat radiating efficiency high. For safety, unplug the refrigerator before cleaning.

## 除霜

將自動化溶解冰塊而不必動手刮,溶解的水將流往裝水盤,然後它將自動蒸化。  
裝水盤應每月作清潔保養。

## 清潔和保養

該雪櫃並不需要進行任何保養工作。如欲清洗雪櫃內部時,使用蘸水、淡肥皂水或淡洗淨劑的軟布擦拭。

方塊冰盤,蒸發盤和擱架等應在淡洗淨劑溶液中清洗,並用軟毛巾擦乾淨。外表面的污斑可用軟布和淡洗淨劑除掉。

### ● 修整部分應用水洗清。

● 不要忘了清潔冰箱門的墊板,尤其是墊板底部特別容易臟。

● 當有水滴在冰箱門上或門生鏽,應用干布擦拭。

● 偶爾清除櫥櫃下面聚集在冰箱及冷凝器後面的塵和其它微粒,以保持熱度揮發功率高。同時因為安全的緣故,不要在清潔冰箱前插上插頭通電。

## كيف تزيل مكعبات الثلج من الصينية

عندما يصبح المياه في صوني الثلج قطعة الثلج, أن تدور صواني الثلج إلى إشارة الساعة سقوط الثلج إلى صندوق الثلج

حفظ الثلوج في مندوب الثلج ، ولتحفظ الثلوج السائلة تكون متداولة بعضها البعض

لائعن الثلوج بمبينة الثلج وتنسما

## كيف تذيب الجليد

تم اذابة الثلوج أو ترمي بكيا حيث ينزل الماء وينتظر الى المبنية الخامدة وتبخرا وترمي بكيا برواحلة المبارى المتبعة الموجودة

يتحسن تنظيف المبنية مرة لى النهر  
الميانة والتنظيف

ان شلاحتك لا تحتاج الى اية صيانة .  
لتنظيفها من الداخل, استعمل قطعة قماش ناعمة مع ماء , ورغوة صابون مخففة او بعض مواد التنظيف المخففة .  
اغسل صينية مكعبات الثلج ، الرفوف وصينية المبخر بمحلول مادة تنظيف مخففة وحفتها بمنشفة جافة . ان بقع الاوساخ التي تكون على السطح من الخارج يمكن ازالتها باستخدام قطعة قماش ناعمة ويعفن مواد التنظيف المخففة .

● بعض قطاع الغيار تتفقد بالمياه

● لا تنسى تنظيف بلاستيك أطراف باب الثلاجة خاصة بالأسفل وسقة

● مسح باب الثلاجة بالثوب الجاف عندما يحدث انبساط او الصدأ

● إزالة الغبار الخفيف خلف الثلاجة دائمًا لانتشار درجة الحرارة تماماً، وللأمن والسلامة ان يخلع توصيل الكهربائي للثلاجة قبل تنظيفها

## Cleaning the Evaporator Tray

Since dust accumulated on the Evaporation Tray will decrease the evaporation efficiency, remove the tray to clean.

**清洗雪櫃** 由於積存在蒸發盤上的塵埃可能降低蒸發效率，因此要取出蒸發盤，加以清洗。

### تنظيف صينية التبخير

بما ان الغبار المتجمعة على صينية التبخير سوف تقلل مكافأة التبخير، لذلك اترع الصينية لتنظيفها .

## 注意

- Do not use inflammable sprays such as lacquer and paint near the refrigerator, because there is a danger of igniting.
- Do not operate the refrigerator in the presence of explosive gas to avoid a fire or an explosion by ignition of the electric contact of the refrigerator.
- Be careful no to splash water on the back of the refrigerator the insulation of electric parts will be impaired by water.
- Do not touch the sides and back of the refrigerator cabinet and the mechanical parts at the back of the refrigerator, because their temperature is high.
- If the unit is turned off or unplugged, you must allow at least seven minutes before restarting or re-plugging the unit.
- Do not use acids, chemical thinner, gasoline or benzine for cleaning any part of the refrigerator. Boiling water and benzine are especially harmful for plastic parts.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- This fridge is Cyclopentane insulation, should be kept away from heat or flame when it isn't properly used.

If the tray is not securely in place, defrosted water may spill or the evaporation process may be hindered.

如蒸發盤沒有固定在正確位置時，除霜後的水會溢出，或蒸發工作會受阻礙。

اذا لم تكن الصينية في مكانها تماماً، فان الماء الداير يمكن ان يسفل للخارج او يمكن ان يحدث اعاقة لعميلية التبخير.

## تحذير

- عدم الرش بزيت ليكير أو أنواع مختلفة قريباً من الثلاجة وبذلك يحدث الحريق
- عدم تشغيل الثلاجة قطعاً عندما يوجد غاز بعيداً من الانفجار بالإستخدام كهرباء الثلاجة
- بالأمن والسلامة أن يلاحظ بعد عدم تجذيب التيار الكهربائي بواسطة المياه
- عدم لمس خلف الموتر وبعده من الثلاجة لأنها في درجة الحرارة العالية
- عند إيقاف مفتاح الجهاز أو فصل الفايس من المقىس، لا بد من الانتظار سبع (٧) دقائق على الأقل قبل إعادة تشغيل الجهاز أو توصيله بالمقىس .
- لا تستعمل الحوامض ، الشير الكيماوي، الجازولين او البنزين لتنظيف اي جزء من الثلاجة . ان الماء الساخن والبنزين بشكل خاص يؤثران على الاجزاء المكونة من البلاستيك في الثلاجة .
- إذا تحط أسلك مصدر الكهربائية، وأن تستبدلها الشركة أو الوكيل أو الميكانيكية ماهر للسلامة والأمان
- احتفظ بوسيلة هوية مفتوحة في مكان مغلق أو مبني صافي من تعلق
- لا تستعمل ماكينة بغير صورة صحيحة أو بطريق معجل لإزالة سلسلة من العمليات
- لا تضع مواد أو آلات كهربائية أخرى في داخل الثلاجة إلا بتوصية من المنتج فقط
- منوع إزالة نظام أنبوب مواد التبريد بأي حال من الأحوال
- بعد استخدام الثلاجة بعيداً عن حرارة اللهب ، كما كانت سيكوبينتاني العزل الحراري.

Be ensure this refrigerator is disposed off correctly, you will help prevent potential negative consequences of environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detail, please contact your local city office or your household waste disposal service.

## استبدال لمبة الإضاءة

إذا وجد خلل في الإضاءة ويستدعي تغيير اللمة .  
فيستحسن تغييره من قبل وكالة الخدمة أو بواسطة  
أشخاص ذوي كفاءة ومهارة عالية لتجنب المخاطر  
الناتجة .

### Lamp Replacement

If the illuminating does not work properly and in case of the replacement lamp is needed, it had better be replaced by its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.

#### Freezer Compartment

For models : With Freezer Lamp

##### PROCEDURE :

- Disconnect the plug of the refrigerator from the outlet.
- Take the lamp off by turning it counter-clockwise.
- Change the bulb with 10W, E12 characteristic.
- Replace lamp and turn it clockwise.

#### Refrigerator Compartment

##### PROCEDURE :

- Disconnect the plug of the refrigerator from the outlet.
- Take the lamp off by turning it counter-clockwise. Change the bulb with 10W, E12 characteristic.
- Replace lamp and turn it clockwise.

**Caution: To prevent any breakage do not over tighten the lamp to socket. It is highly recommended to have the service agent or qualified person to do the lamp replacement.**

## 更换灯泡

当灯亮度不照常光亮，为了更换灯泡应给代理服务公司或专业者执行以避免危险。

## 冷冻藏舱

针对机型号 : With Freezer Lamp

##### 程序:

- 拔掉冷柜的电源插头。
- 采取灯由转动它左转
- 专使用 10W, E12 灯泡。
- 替换灯和转动它顺时针

## 冷柜藏舱

##### 程序:

- 拔掉冷柜的电源插头。
- 采取灯由转动它左转  
专使用 10W, E12 灯泡。
- 替换灯和转动它顺时针

**预警：以避免破坏灯座，勿必拧太紧灯泡。推荐利用代理服务公司或专业者执行。**

## حجرة التجميد

لموديل : With Freezer Lamp

### طريقة الإجراء :

- عدم توصيل بلاك الكهربائي للثلاجة من الخارج .
- امب تتخذ من قبل تحويله بعكس عقرب الساعة
- يغير الجزء الزجاجي من اللمة E12,10W المميزة .
- محل المصباح وتحوילها باتجاه عقرب الساعة

## حجرة الثلاجة

### طريقة الإجراء :

- عدم توصيل بلاك الكهربائي للثلاجة من الخارج .
- امب تتخذ من قبل تحويله بعكس عقرب الساعة
- يغير الجزء الزجاجي من اللمة E12,10W المميزة .
- محل المصباح وتحويلها باتجاه عقرب الساعة

**تحذير : لمنع وقوع اي كسور يجب عدم اضاءة اللمة في التجويفة . وينصح بتلقي خدمة التصليح من وكالة خدمة او بواسطة اشخاص اكفاء لاستبدال لمبة الإضاءة .**